

INSTALLATIONS DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION  
DE VIDE A DISTANCE

(complément à la NOTE/I 67- 3 du 17.1.67)

DISPOSITION

Les émetteurs et récepteurs MULTIPLEX sont disposés en deux parties séparées, comme suit :

1. Partie gauche : commande et signal de fonctionnement des vannes magnétiques.
2. Partie droite : Signal du vide des faisceaux éjectés.

1. Partie Gauche : Horizontalement disposés de haut en bas

Haut : les récepteurs s'éclairant au bon fonctionnement des vannes magnétiques.

Bas : Les émetteurs à boutons-poussoirs qui servent à ouvrir les vannes magnétiques.

2. Partie Droite : Horizontalement disposés de haut en bas

Des récepteurs s'éclairant au bon fonctionnement du vide des faisceaux éjectés  $\sim 10^{-1}$  Torr.

Chaque élément se réfère à un faisceau ou à une partie de faisceau bien déterminée. L'indication est inscrite au-dessus ou au-dessous de chaque élément.

O. Martin

Distribution (ouverte) :

J. Chuinard	M.C.R.
D. Dekkers	Ingénieurs de Service
J.Y. Freeman	Opérateurs
J. Geibel	
L. Hoffmann	
J.H.B. Madsen	
G.L. Munday	
G. Rosset	