

## WBGT れんら君 (システム設定)

## システム設定



2024/05/30(木) 09:20:37



### ユニット情報

① version:WBGT1.0.3

② モード選択 ※暑さ指数/絶対湿度とは?  
 夏場みまもりモード ... 暑さ指数をもとに本体表示やイベントが動作します  
 冬場みまもりモード ... 絶対湿度をもとに本体表示やイベントが動作します

③ 一括表示ソフト用ユニット名 (最大10文字)  
事務所

④ ユニット名 ※使用可能文字  
unit1

保存して適用

### NTPサーバーの変更

⑤ 新しいNTPサーバー:  変更

## システム設定画面

## ① バージョン情報

このれんら君のファームウェア情報です

## ② モード選択

夏場みまもりモードと、冬場みまもりモードを変更できます。  
詳細は本機の「※暑さ指数/絶対湿度とは?」をご覧ください。

## ③ 一括ソフト用ユニット名

補助ソフトである、「複数台一括表示管理ツール (WBGT 仕様)」に表示されるユニット名です。  
下部画像の赤線が該当します。



複数台一括表示管理ツール (WBGT 仕様) 画面例

## ④ ユニット名

ユニット名を任意に設定します。ユニット名の役割は以下の 2 つです。

- ・ コマンドメールの件名
- ・ れんら君サーチ時のアプリへの表示

## ⑤ NTP サーバー設定

NTP サーバーの設定を行えます。

サーバーを入力後、変更ボタンで反映されます (※上部の“保存して適用“では反映されません。)

10 秒前後で NTP サーバーへ接続され、表示時刻がその NTP サーバー由来の時刻に変更されます。

デフォルトは「ntp.nict.jp」になっています。