



Transfira e instale o iTunes:  
[www.apple.com/br/ipod/start](http://www.apple.com/br/ipod/start)  
Visualize o manual do usuário:  
[www.apple.com/br/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/br/support/manuals/ipod)



Obtenha música e mais na iTunes Store.



Além disso, importe músicas dos CDs.



Conecte à porta USB do computador (não do teclado) para configurar e iniciar o carregamento.



Siga as instruções na tela (podem levar alguns minutos em aparecer enquanto o iPod classic está carregando).



Sincronize o conteúdo enquanto a bateria está carregando.



Carregue completamente ou pelo menos por 4 horas, enquanto o computador está ativo.



Para desconectar depois da sincronização, clique no botão de ejeção (⏏).



Em seguida remova o cabo.

## iPod classic



Para obter instruções completas e informações de segurança importantes, consulte o *Manual do Usuário do iPod*: [www.apple.com/br/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/br/support/manuals/ipod)

Ouçã com responsabilidade.



Explore itens.



Reproduza ou pause uma música (▶ ||).



Mantenha pressionado ▶ || para desligar.



Escolha um item.

Pressione Menu para retroceder.



Ajuste o volume.



Desative a esfera clicável Click Wheel.

[www.apple.com/ipodclassic](http://www.apple.com/ipodclassic)  
[www.apple.com/support/ipodclassic](http://www.apple.com/support/ipodclassic)

© 2009 Apple Inc. Todos os direitos reservados.  
Apple, o logotipo da Apple, iPod, iPod classic e iTunes são marcas de fábrica da Apple Inc., registradas nos EUA e noutros países. iTunes Store é uma marca do serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.  
B9034-5054-A  
Printed in XXXX.

Para	Faça o seguinte
Ligar o iPod classic	Pressione qualquer botão.
Desligar o iPod classic	Mantenha pressionado o botão Reprodução/Pausa (▶   ).
Ligar a retroiluminação	Pressione qualquer botão ou use a esfera clicável Click Wheel.
Reconfigurar o iPod classic (se não estiver respondendo)	Deslize o botão de bloqueio Hold para o iPod classic e retroceder novamente. Em seguida, pressione ambos os botões Menu e central por 6 segundos aproximadamente, até que o logotipo da Apple apareça.
Ir diretamente para o menu principal	Mantenha pressionado o botão Menu.
Reproduzir todas as músicas em uma lista ou álbum	Selecione a lista ou álbum e pressione o botão Reprodução/Pausa (▶   ).
Reproduzir todas as músicas em ordem aleatória	No menu principal, escolha Músicas aleatórias.
Saltar para qualquer ponto em uma música ou vídeo	Na tela Reproduzindo Agora, pressione o botão central e, em seguida, deslize para qualquer ponto na música ou vídeo.
Saltar para a próxima música	Pressione o botão Seguinte/Avanço rápido (⏭).
Iniciar uma música ou vídeo	Pressione o botão Anterior/Retroceder (⏮).
Reproduzir a música anterior	Pressione duas vezes o botão Anterior/Retroceder (⏮).
Avançar/Avanço rápido e retroceder uma música ou vídeo	Mantenha pressionado o botão Seguinte/Avanço rápido (⏭) ou o botão Anterior/Retroceder (⏮).
Acessar opções de música adicional	Mantenha pressionado o botão central até que um menu apareça.

Apple iPod classic

Início Rápido