

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

New Features Guide

X-Pro1

X-E1

X-T1

BL00004710-100

日本語

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

NORSK

SUOMI

РУССКИЙ

ITALIANO

DANSK

POLSKI

中文簡

中文繁體

한글

ภาษาไทย

عربي

追加 / 変更機能について

本製品は、同梱の使用説明書の記載内容から以下の機能が追加または変更されています。

AF+MF モード

AF-S (シングル AF) 使用時にシャッターボタンを半押ししたまま、フォーカスリングを回すと、マニュアルフォーカスで使用できます。

撮影メニューの **AF+MF** で **ON** を選ぶと、この機能を使用できます。この機能が **ON** のときは、MF 時に設定したフォーカスアシスト (スタンダード、フォーカスピーキングのみ) の設定が有効になります。

距離指標付レンズ (XF14mmF2.8 R、XF23mmF1.4 R) をお使いの場合は、カメラ側を AF-S、レンズ側を距離指標モード (MF) に設定すると、AF+MF モードが使用可能になります。このとき、レンズの距離指標は無効になります。

距離指標付レンズをお使いの場合は、フォーカスリングをあらかじめ距離指標の中央の位置にセットしてください (フォーカスリングの距離指標を最短距離または無限遠にセットすると、ピントが合わない場合があります)。

AF+MF 時のフォーカス位置拡大表示について (X-T1 のみ)
セットアップメニューの表示設定 > フォーカスチェックを **ON** にすると、AF モードがそれぞれ以下のときにフォーカス位置の拡大表示ができます。

■ 拡大する位置

AF モード	AF+MF 操作時の MF 拡大表示位置
エリア選択	エリア選択位置
オートエリア	拡大しない
顔キレイナビ	センター固定

■ 拡大率

AF+MF 操作時拡大表示倍率
2.5 倍または 6 倍*

※ AF+MF 操作状態では、倍率変更できません。MF 操作時に設定されていた拡大表示倍率になります。

◆ X-E1/X-Pro1 ではフォーカス位置の拡大表示はできません。

Changes and Additions

Please note the following changes and additions to the features described in the camera manual.

AF + MF Mode

If **ON** is selected for **AF + MF** in the shooting menu when **AF-S** (single AF) is selected for focus mode, focus can be adjusted manually by rotating the focus ring while the shutter button is pressed halfway. Both standard and focus peaking MF assist options are supported. Lenses with a focus distance indicator (the XF14mmF2.8 R and XF23mmF1.4 R) must be set to manual focus mode (**MF**) before this option can be used. Selecting **MF** disables the focus distance indicator. Set the focus ring to the center of the focus distance indicator, as the camera may fail to focus if the ring is set to infinity or the minimum focus distance.

■ **AF + MF Focus Zoom (X-T1 Only)**

When **ON** is selected for **SCREEN SET-UP > FOCUS CHECK** in the setup menu, focus zoom can be used to zoom in on the selected focus area (**MULTI** selected for **AF MODE**) or the center focus area (intelligent face detection). Focus zoom is not available when **AREA** is selected for **AF MODE**. The zoom ratio is the same as that selected in manual focus mode (from 2.5× to 6×) and can not be changed. Focus zoom is not available with the X-E1/X-Pro1.

Modifications et ajouts

Les modifications et ajouts suivants ont été apportés aux fonctionnalités décrites dans le manuel de l'appareil photo.

Mode AF + MF

Si **OUI** est sélectionné pour l'option **AF + MF** du menu prise de vues lorsque **AF-S** (AF seul) est choisi comme mode de mise au point, vous pouvez régler manuellement la mise au point en tournant la bague de mise au point tout en appuyant à mi-course sur le déclencheur. Les deux options MF, standard et assistant zone de netteté, sont prises en charge. Les objectifs dotés d'un indicateur de distance de mise au point (XF14mmF2.8 R et XF23mmF1.4 R) doivent être réglés en mode de mise au point manuelle (**MF**) pour pouvoir utiliser cette option. Lorsque **MF** est sélectionné, l'indicateur de distance de mise au point est désactivé. Positionnez la bague de mise au point au centre de l'indicateur de distance de mise au point, car l'appareil photo risque de ne pas parvenir à faire le point si la bague est positionnée à l'infini ou à la distance minimale de mise au point.

■ Zoom de mise au point AF + MF (X-T1 uniquement)

Lorsque **OUI** est sélectionné pour **CONFIG. ÉCRAN > VERIFICATION AF**, dans le menu de réglage, le zoom de mise au point permet de zoomer sur la zone de mise au point sélectionnée (**MULTI** sélectionné pour **MODE AF**) ou sur la zone de mise au point centrale (détection des visages). Le zoom de mise au point n'est pas disponible si **AF ZONE** est sélectionné pour **MODE AF**. Le rapport de grossissement est identique à celui sélectionné en mode de mise au point manuelle (de 2,5x à 6x) et ne peut pas être modifié. Le zoom de mise au point n'est pas disponible avec les X-E1/X-Pro1.

Änderungen und Ergänzungen

Beachten Sie bitte die folgenden Änderungen und Ergänzungen zu den im Kamerahandbuch beschriebenen Funktionen.

AF + MF-Modus

Wenn **AN** für **AF + MF** im Aufnahmemenü ausgewählt wird, wenn **AF-S** (Einzel-AF) für den Fokusmodus ausgewählt ist, kann der Fokus manuell durch Drehen des Fokusrings angepasst werden, während der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Sowohl die Standard- als auch die Fokusmaximum-MF-Hilfsoptionen werden unterstützt. Objektive mit einer Fokuserfernungsanzeige (das XF14mmF2.8 R und XF23mmF1.4 R) müssen auf den manuellen Fokusmodus eingestellt sein (**MF**), bevor diese Option verwendet werden kann. Mit der Wahl von **MF** wird die Fokuserfernungsanzeige deaktiviert. Stellen Sie den Fokusring auf die Mitte der Fokuserfernungsanzeige ein, da die Kamera u. U. nicht scharfstellt, wenn der Ring auf unendlich oder die Mindest-Entfernungseinstellung eingestellt wird.

■ **AF + MF-Fokuszoom (Nur X-T1)**

Wenn **AN** für **DISPLAY SETUP > FOKUSKONTROLLE** im Systemmenü ausgewählt wird, kann das ausgewählte Fokussmessfeld (**MEHRFELD** ist für **AF MODUS** ausgewählt) oder das mittlere Fokussmessfeld (intelligente Gesichtserkennung) mit dem Fokuszoom vergrößert werden. Der Fokuszoom ist nicht verfügbar, wenn **VARIO AF** für **AF MODUS** ausgewählt ist. Das Zoomverhältnis ist das gleiche wie das im ausgewählten manuellen Fokusmodus (von 2,5x bis 6x) und kann nicht geändert werden. Der Fokuszoom ist nicht mit der X-E1/X-Pro1 verfügbar.

Cambios y adiciones

Tenga en cuenta los siguientes cambios y adiciones realizados a las funciones descritas en el manual de la cámara.

Modo AF + MF

Si se selecciona **SÍ** para **AF + MF** en el menú de disparo cuando está seleccionado **AF-S** (AF simple) para el modo de enfoque, el enfoque se puede ajustar manualmente girando el anillo de enfoque mientras el botón de disparo está presionado hasta la mitad. Tanto la opción de asistencia de MF estándar como la de destacado de enfoque son compatibles. Los objetivos con indicador de distancia de enfoque (el XF14mmF2.8 R y XF23mmF1.4 R) deben ajustarse en modo de enfoque manual (**MF**) antes de que se pueda usar esta opción. Seleccionar **MF** deshabilita el indicador de distancia de enfoque. Ajuste el anillo de enfoque al centro del indicador de distancia de enfoque, ya que la cámara puede no conseguir enfocar si el anillo está ajustado en infinito o a la distancia de enfoque mínima.

■ **Zoom de enfoque AF + MF (X-T1 solamente)**

Cuando se selecciona **SÍ** para **CONFIG. PANTALLA > COMPROB. ENFOQUE** en el menú de configuración, el zoom de enfoque se puede usar para aumentar el área de enfoque seleccionada (**MULTI** seleccionado para **MODO AF**) en el área de enfoque central (detección de rostros inteligente). El zoom de enfoque no está disponible cuando **ÁREA** está seleccionada para **MODO AF**. La relación de zoom es la misma que la seleccionada en el modo de enfoque manual (de 2,5× a 6×) y no se puede cambiar. El zoom de enfoque no está disponible con la X-E1/X-Pro1.

Wijzigingen en toevoegingen

Let op de volgende wijzigingen en toevoegingen aan de functies beschreven in de handleiding van de camera.

AF + MF-stand

Als **AAN** is geselecteerd voor **AF + MF** in het opnamemenu wanneer **AF-S** (enkelvoudige AF) is geselecteerd als scherpstelstand, kan de scherpstelling handmatig worden aangepast door aan de scherpstelring te draaien terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt. Zowel standaard als focus peaking MF assistentieopties worden ondersteund. Objectieven met een aanduiding voor scherpstelafstand (de XF14mmF2.8 R en XF23mmF1.4 R) moeten worden ingesteld op de stand handmatige scherpstelling (**MF**) voordat deze optie kan worden gebruikt. Selecteren van **MF** schakelt de aanduiding van de scherpstelafstand in. Stel de scherpstelring naar het midden van de aanduiding voor scherpstelling, omdat de camera mogelijk niet kan scherpstellen als de ring is ingesteld op oneindig of de minimale scherpstelafstand.

■ **AF + MF Focus Zoom (Alleen X-T1)**

Wanneer **AAN** is geselecteerd voor **SCHERM SET-UP > SCHERPSTELLOEP** in het setup-menu, kan zoom worden gebruikt om in te zoomen op het geselecteerde scherpstelgebied (**AF(MULTI)** geselecteerd voor **SCHERPSTELLING**) of het midden van het scherpstelveld (intelligente gezichtsherkenning). Scherpstelzoom is niet beschikbaar wanneer **AF-VELD KEUZE** is geselecteerd voor **SCHERPSTELLING**. De zoomverhouding is gelijk aan die geselecteerd in de stand voor handmatige scherpstelling (van 2.5x tot 6x) en kan niet worden gewijzigd. Scherpstelzoom is niet beschikbaar met de X-E1/X-Pro1.

Ändringar och tillägg

Notera följande ändringar och tillägg till de funktioner som beskrivs i kamerans användarhandbok.

Läge AF + MF

Om **PÅ** är valt för **AF + MF** i fotograferingsmenyn när **AF-S** (enkel AF) är valt som fokusläge, kan fokus justeras manuellt genom att vrida fokuseringsringen medan avtryckaren trycks in halvvägs. Både alternativ med standard- och fokusmarkerings-MF-hjälp stöds. Objektiv med en fokusavståndsindikator (XF14mmF2.8 R och XF23mmF1.4 R) måste ställas in till manuellt fokusläge (**MF**) innan detta alternativ kan användas. Genom att välja **MF** avaktiveras fokusavståndsindikatorn. Ställ in fokuseringsringen till mitten av fokusavståndsindikatorn eftersom kameran kanske inte kan fokusera om ringen ställs in på oändlighet eller det minsta fokusavståndet.

■ **AF + MF fokuszoom (endast X-T1)**

När **PÅ** är valt för **SKÄRMINSTÄLLNING > FOKUS KONTROLL** i inställningsmenyn, kan fokuszoom användas för att zooma in på det valda fokusområdet (**MULTI** valt för **AF LÄGE**) eller mitten av fokusområdet (intelligent ansiktsdetektion). Fokuszoom är inte tillgängligt när **AF ZON** är valt för **AF LÄGE**. Zoomförhållandet är samma som har valts i manuellt fokusläge (från 2,5x till 6x) och kan inte ändras. Fokuszoom är inte tillgängligt med X-E1/X-Pro1.

Endringer og tillegg

Vennligst merk deg følgende endringer og tillegg til funksjonene som er beskrevet i kameraets bruksanvisning.

AF + MF modus

Hvis **PÅ** er valgt for **AF + MF** i opptaksmenyen når **AF-S** (enkeltbilde AF) er valgt som fokusfunksjon, kan fokus justeres manuelt ved å dreie på fokuseringsringen mens utløseren trykkes halvveis ned. Både standard og fokuspekende MF-hjelpalternativer støttes. Objektiver med en fokusavstandsindikator (XF14mmF2.8 R og XF23mmF1.4 R) må stilles inn i manuell fokusfunksjon (**MF**) før dette alternativet kan brukes. Hvis du velger **MF**, deaktiveres fokusavstandsindikatoren. Still inn fokuseringsringen i midten av fokusavstandsindikatoren, da kameraet kan mislykkes i å fokusere hvis ringen er stilt inn på uendelig eller minste fokusavstand.

■ AF + MF fokuseringszoom (Kun X-T1)

Når **PÅ** er valgt for **SKJERMOPPSETT > FOKUSSJEKK** i oppsettsmenyen, kan fokuseringszoom brukes til å zoome inn på det valgte fokusområdet (**MULTI** valgt for **AF-MODUS**) eller midtre fokusområde (intelligent ansiktsdeteksjon). Fokuszoom er ikke tilgjengelig når **OMRÅDE** er valgt for **AF-MODUS**. Zoomforholdet er det samme som det som er valgt i manuell fokusfunksjon (fra 2,5x til 6x) og kan ikke endres. Fokuszoom er ikke tilgjengelig med X-E1/X-Pro1.

Muutokset ja lisäykset

Huomioi seuraavat muutokset ja lisäykset kameran käyttöoppaassa kuvailtuihin ominaisuuksiin.

AF + MF -tila

Jos **PÄÄLLÄ** on valittu **AF + MF** -tilalle kuvausvalikossa, kun **AF-S** (kertatarkennus) on valittu tarkennustilaksi, tarkennusta voidaan säätää käsin kiertämällä tarkennusrengasta, kun laukaisin on painettu puoleenväliin. Sekä vakio- että tarkennuspiikin MF-apuvaihtoehdot ovat tuettuina. Objektiivit, joissa on tarkennusetäisyyden osoitin (XF14mmF2.8 R ja XF23mmF1.4 R) on asetettava käsitarkennustilaan (**MF**) ennen tämän vaihtoehdon käyttämistä. Kun valitset **MF:n**, tarkennusetäisyyden osoitin poistuu käytöstä. Aseta tarkennusrengas tarkennusetäisyyden osoittimen keskelle, sillä kameran tarkennus voi epäonnistua, jos rengas on asetettu äärettömään tai pienimmälle tarkennusetäisyydelle.

■ **AF + MF -tarkennuksen zoomaus (Vain X-T1)**

Kun **PÄÄLLÄ** on valittu asetusvalikon kohtaan **NÄYTTÖASETUKSET > TARKEN. TARKISTUS**, tarkennuksen zoomausta voidaan käyttää valitun tarkennusalueen zoomaukseen (**MONIPISTE** valittuna kohtaan **AUTOFOKUS TILA**) tai keskitarkennusalueen zoomaukseen (älykäs kasvojentunnistus). Tarkennuksen zoomaus ei ole käytettävissä, kun **ALUE** on valittu kohtaan **AUTOFOKUS TILA**. Zoomaussuhde on sama kuin käsitarkennustilassa valittu (2,5x–6x), eikä sitä voi muuttaa. Tarkennuksen zoomaus ei ole käytettävissä X-E1/X-Pro1-mallissa.

Изменения и дополнения

Пожалуйста, примите к сведению следующие изменения и дополнения к функциям, описанным в руководстве пользователя фотокамеры.

Режим AF + MF

Если **ВКЛ** выбирается для **AF + MF** в меню съемки, когда **AF-S** (покадровый AF) выбирается для режима фокусировки, то фокус можно настроить вручную, поворачивая кольцо фокусировки при нажатой наполовину кнопки затвора. Поддерживаются вспомогательные параметры как стандартной фокусировки, так и усиления контура фокусировки MF. Объективы с индикатором расстояния фокусировки (XF14mmF2.8 R и XF23mmF1.4 R) должны быть установлены в режим ручной фокусировки (**MF**) перед использованием этого параметра. Выбор **MF** отключает индикатор расстояния фокусировки. Установите кольцо фокусировки в центр индикатора расстояния фокусировки, так как камера может не сфокусироваться, если кольцо установлено на бесконечное или минимальное расстояние фокусировки.

■ Изменение фокусного расстояния AF + MF (Только X-T1)

Когда **ВКЛ** выбирается для **НАСТР-КА ЭКРАНА > ПРОВЕРКА ФОКУСА** в меню настройки, изменение фокусного расстояния можно использовать для приближения выбранной зоны фокусировки (**МУЛЬТИ** выбрано для **РЕЖИМ AF**) или зоны центральной фокусировки (функция интеллектуального обнаружения лица). Изменение фокусного расстояния недоступно, когда **ПО КАДРУ** выбирается для **РЕЖИМ AF**. Кратность изменения фокусного расстояния является аналогичной выбранной кратности в режиме ручной фокусировки (от 2,5x до 6x) и не может быть изменена. Изменение фокусного расстояния недоступно для X-E1/X-Pro1.

Modifiche e aggiunte

Prendere nota delle seguenti modifiche e aggiunte alle funzionalità descritte nel manuale della fotocamera.

Modalità AF + MF

Se **ON** è selezionato per **AF + MF** nel menu di ripresa quando **AF-S** (AF singolo) è selezionato per la modalità di messa a fuoco, la messa a fuoco può essere regolata manualmente ruotando la ghiera di messa a fuoco mentre viene premuto il pulsante di scatto a metà corsa. Sono supportate le opzioni standard e di assistenza MF del picco di messa a fuoco. Gli obiettivi con un indicatore della distanza di messa a fuoco (XF14mmF2.8 R e XF23mmF1.4 R) devono essere impostati in modalità di messa a fuoco manuale (**MF**) prima che questa opzione possa essere utilizzata. La selezione di **MF** disabilita l'indicatore della distanza di messa a fuoco. Impostare la ghiera di messa a fuoco al centro dell'indicatore della distanza di messa a fuoco, poiché la fotocamera potrebbe non riuscire a mettere a fuoco se la ghiera è impostata su infinito o sulla distanza minima di messa a fuoco.

■ **Zoom di messa a fuoco AF + MF (Solo X-T1)**

Quando **ON** è selezionato per **IMPOSTAZ SCHERMO > CONTROLLO FUOCO** nel menu di impostazione, lo zoom di messa a fuoco può essere utilizzato per ingrandire l'area di messa a fuoco selezionata (**MULTI** selezionato per **MODALITÀ AF**) o l'area di messa a fuoco centrale (rilevamento intelligente dei volti). Lo zoom di messa a fuoco non è disponibile quando **AREA** è selezionato per **MODALITÀ AF**. Il rapporto di zoom è lo stesso di quello selezionato in modalità di messa a fuoco manuale (da 2,5x a 6x) e non può essere modificato. Lo zoom di messa a fuoco non è disponibile con X-E1/X-Pro1.

Ændringer og tilføjelser

Bemærk venligst følgende ændringer og tilføjelser til funktionerne beskrevet i brugervejledningen til kameraet.

AF + MF-indstilling

Hvis **TIL** er valgt for **AF + MF** i optagemenuen, når der er valgt **AF-S** (enkelt AF) som fokusindstilling, kan fokus justeres manuelt ved at dreje fokusringen, mens udløserknappen er trykket halvt ned. Både standardindstillingen og indstillingen Foksmaks. for MF-hjælp understøttes. Objektiver med fokusafstandsvisning (XF14mmF2.8 R og XF23mmF1.4 R) skal indstilles til manuel fokusindstilling (**MF**), før denne indstilling kan anvendes. Valg af **MF** deaktiverer fokusafstandsvisningen. Indstil fokusringen til midten af fokusafstandsvisningen, idet kameraet muligvis ikke fokuserer, hvis ringen er indstillet til uendeligt eller mindste fokusafstand.

■ **AF + MF-fokuszoom (Kun X-T1)**

Når **TIL** er valgt for **SKÆRMINDSTILLING** > **FOKUSKONTROL** i opsætningsmenuen, kan fokuszoom anvendes til at zoome ind på det valgte fokuspunkt (**MULTI** valgt for **AF-TILSTAND**) eller det midterste fokuspunkt (intelligent ansigtsregistrering). Fokuszoom er ikke tilgængeligt, når **OMRÅDE** er valgt for **AF-TILSTAND**. Zoomforholdet er det samme som det, der er valgt i manuel fokusindstilling (fra 2,5x til 6x) og kan ikke ændres. Fokuszoom er ikke tilgængeligt med X-E1/X-Pro1.

Zmiany i dodatki

Proszę zwrócić uwagę na następujące zmiany i dodatki do funkcji opisanych w podręczniku użytkownika aparatu.

Tryb AF + MF

Jeśli wybrano **WŁ.** dla **AF + MF** w menu fotografowania, kiedy **AF-S** (punktowy AF) jest wybrany dla trybu ostrości, ostrość można wyregulować ręcznie obracając pierścień regulacji ostrości, gdy spust migawki jest naciśnięty do połowy. Obsługiwane są obydwie opcje MF assist, standardowe i głębi ostrości. Obiektywy ze wskaźnikiem odległości zdjęciowej (XF14mmF2.8 R oraz XF23mmF1.4 R) muszą być ustawiane na tryb ręcznej regulacji ostrości (**MF**) zanim zostanie użyta ta opcja. Wybranie **MF** wyłącza wskaźnik odległości zdjęciowej. Ustaw pierścień regulacji ostrości na środek wskaźnika odległości zdjęciowej, ponieważ aparat może nie ustawić ostrości, jeśli pierścień jest ustawiony na nieskończoność lub minimalną odległość ustawiania ostrości.

■ **Przybliżanie obszaru ostrości AF + MF (Tylko X-T1)**

Kiedy wybrano **WŁ.** dla **KONFIG. EKRANU > PODGLĄD OSTROŚCI** w menu ustawień, można użyć przybliżenie obszaru ostrości, aby przybliżyć wybrany obszar ostrości (**WIELOPUNKTOWY** jest wybrany dla **TRYB AF**) lub centralny obszar ostrości (inteligentne wykrywanie twarzy). Przybliżanie obszaru ostrości nie jest dostępne, kiedy **STREFA** jest wybrane dla **TRYB AF**. Wartość powiększenia jest taka sama, jak wybrana w trybie ręcznego ustawiania ostrości (od 2,5x do 6x) i nie można jej zmienić. Przybliżanie obszaru ostrości nie jest dostępne z X-E1/X-Pro1.

更改与新增

请注意以下对照相机手册中所述功能的更改和新增内容。

AF + MF 模式

当对焦模式选为 **AF-S**（单次自动对焦）时，若拍摄菜单中的 **AF + MF** 选为 **开**，您可通过在半按快门按钮的同时旋转对焦环来手动调整对焦。同时支持标准和峰值对焦手动聚焦助手选项。带有对焦距离指示的镜头（XF14mmF2.8 R 和 XF23mmF1.4 R）必须设为手动对焦模式

（**MF**）后，该选项才可使用。选择 **MF** 将禁用对焦距离指示。请将对焦环设至对焦距离指示的中央（若将对焦环设至无穷远或最小对焦距离，照相机将可能无法对焦）。

■ AF + MF 对焦变焦（仅限 X-T1）

当设置菜单中的 **屏幕设置 > 对焦确认** 选为 **开** 时，对焦变焦可用于放大所选对焦区域（**自动对焦模式** 选为 **多重**）或中央对焦区域（**智能脸部优先**）。**自动对焦模式** 选为 **区域** 时，对焦变焦不可用。变焦倍率与手动对焦模式中所选倍率（从 2.5 倍至 6 倍）相同且无法更改。对焦变焦不适用于 X-E1/X-Pro1。

變更與新增

請注意以下對相機手冊中所述功能的變更和新增內容。

AF + MF 模式

當對焦模式選為 **AF-S**（單一自動對焦）時，若拍攝選單中的 **AF + MF** 選為 **開**，您可透過在半按快門鈕的同時旋轉對焦環來手動調整對焦。同時支援標準和對焦峰值 MF 輔助選項。帶有對焦距離指示的鏡頭（XF14mmF2.8 R 和 XF23mmF1.4 R）必須設為手動對焦模式（**MF**）後，該選項才可使用。選擇 **MF** 將禁用對焦距離指示。請將對焦環設至對焦距離指示的中央（若將對焦環設至無限遠或最小對焦距離，相機將可能無法對焦）。

■ AF + MF 對焦變焦（僅限 X-T1）

當設定選單中的 **畫面設定 > 焦距確認** 選為 **開** 時，對焦變焦可用於放大所選對焦區域（**自動對焦模式** 選為 **多重**）或中央對焦區域（智慧型臉部追蹤對焦）。**自動對焦模式** 選為 **區域** 時，對焦變焦不可用。變焦倍率與手動對焦模式中所選倍率（從 2.5 倍至 6 倍）相同且無法更改。對焦變焦不適用於 X-E1/X-Pro1。

변경 사항 및 추가 사항

다음에 나와 있는 기능 변경 사항 및 추가 사항은 카메라 설명서에 설명되어 있습니다.

AF + MF 모드

포커스 모드에 대해 **AF-S** (싱글 AF)가 선택된 상태에서 촬영 메뉴의 **AF + MF**가 **ON** 으로 설정된 경우, 셔터 버튼을 반누름한 상태에서 초점 링을 회전시키면 초점을 수동으로 조절할 수 있습니다. 표준 옵션 및 초점 피킹 MF 어시스트 옵션이 모두 지원됩니다. 이 옵션을 사용하기 전에 초점 거리 표시기가 있는 렌즈(XF14mmF2.8 R 및 XF23mmF1.4 R)는 수동 초점 모드(**MF**)로 설정해야 합니다. **MF**를 선택하면 초점 거리 표시기가 비활성화됩니다. 초점 링을 무한대 또는 최소 초점 거리로 설정할 경우, 카메라가 초점을 잡을 수 없을 수 있으므로, 초점 링을 초점 거리 표시기 중앙으로 설정합니다.

■ AF + MF 초점 줌 (X-T1 전용)

설정 메뉴에서 **화면 설정 > 포커스 체크**가 **ON**으로 설정된 경우, 선택된 초점 영역(**AF 모드**에 대해 **오토에리어** 선택) 또는 중앙 초점 영역(지능형 얼굴 검색)에서 초점 줌을 사용하여 줌을 할 수 있습니다. **AF 모드**에서 **에리어선택**을 선택하면 초점 줌을 사용할 수 없습니다. 줌 비율은 수동 초점 모드(2.5×~6×)에서 선택한 비율과 동일하며, 변경할 수 없습니다. X-E1/X-Pro1에서는 초점 줌을 사용할 수 없습니다.

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

โปรดทราบความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ ของคุณสมบัติต่อไปนี้ที่อธิบายในคู่มือใช้งานกล้อง

โหมด AF + MF

หากเลือก **เปิด** สำหรับ AF + MF ในเมนูถ่ายรูปรูขนะเลือก **AF-S** (AF เดียว) สำหรับโหมดโฟกัส จะสามารถปรับโฟกัสแบบแมนวลได้โดยหมุนวงแหวนปรับโฟกัสขณะกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง รองรับทั้งตัวเลือกมาตรฐานและระบบช่วย MF โฟกัสชัดสุด เลนส์ที่มีสัญลักษณ์ระยะโฟกัส (XF14mmF2.8 R และ XF23mmF1.4 R) ต้องตั้งเป็นโหมดแมนวลโฟกัส (MF) ก่อนที่จะสามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้ การเลือก **MF** จะปิดใช้งานสัญลักษณ์ระยะโฟกัส ตั้งวงแหวนโฟกัสไปตรงกลางของสัญลักษณ์ระยะโฟกัส โดยกล้องอาจไม่โฟกัสหากวงแหวนถูกตั้งเป็นระยะอนันต์หรือโฟกัสต่ำสุด

■ ชุมโฟกัส AF + MF (X-T1 เท่านั้น)

เมื่อเลือก **เปิด** สำหรับ **ตั้งค่าจอเริ่มต้น > เซ็คโฟกัส** ในเมนูตั้งค่า สามารถใช้ชุมโฟกัสเพื่อชุมเข้าพื้นที่โฟกัสที่เลือก (เลือก **หลายจุด** สำหรับ **ออโต้โฟกัส**) หรือพื้นที่โฟกัสตรงกลาง (ระบบตรวจหาใบหน้าอัจฉริยะ) ไม่สามารถชุมโฟกัสได้เมื่อเลือก **โฟกัสพื้นที่** สำหรับ **ออโต้โฟกัส** อัตราส่วนการชุมมีค่าเท่ากับที่เลือกไว้ในโหมดแมนวลโฟกัส (ตั้งแต่ 2.5 เท่า ถึง 6 เท่า) และไม่สามารถเปลี่ยนได้ ไม่สามารถใช้ชุมโฟกัสได้กับ X-E1/X-Pro1

يرجى ملاحظة التغييرات والإضافات التالية على الخصائص المذكورة في دليل الكاميرا.

وضع AF + MF

إذا تم اختيار **ON** لـ **AF + MF** في قائمة التصوير عند اختيار **AF-S** (تركيز تلقائي مفرد) لوضع التركيز، فيمكن ضبط التركيز يدويًا عن طريق تدوير حلقة التركيز مع الضغط على زر المغلاق إلى المنتصف. كلا الخيارين القياسي ومساعد MF لذروة التركيز مدعومان. ينبغي ضبط العدسات التي لها مؤشر مسافة تركيز (XF23mmF1.4 R و XF14mmF2.8 R) على وضع التركيز البؤري اليدوي (**MF**) قبل أن تتمكن من استخدام هذا الخيار. يؤدي اختيار **MF** إلى تعطيل مؤشر مسافة التركيز. اضبط حلقة التركيز على منتصف مسافة التركيز، لأن الكاميرا قد لا تتمكن من ضبط التركيز إذا تم ضبط الحلقة على اللانهاية أو مسافة التركيز الدنيا.

تكبير تركيز AF + MF (X-T1 فقط)

عند اختيار **ON** لـ إعداد الشاشة < تحقق من تركيز بؤري في قائمة الإعداد، يمكن استخدام تكبير التركيز لتكبير منطقة التركيز المحددة (اختيار متعدد لوضع **AF**) أو منطقة التركيز الوسطى (رصد الوجه الذكي). تكبير التركيز غير متاح عند اختيار منطقة لـ **وضع AF**. معدل الزوم يكون نفس معدل الزوم المحدد في وضع التركيز اليدوي (من $\times 2.5$ إلى $\times 6$) ولا يمكن تغييره. زوم التركيز غير متاح مع X-E1/X-Pro1.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html