

28 janvier 1977

PROCEDURE POUR EFFECTUER LA PATROUILLE LINAC-INFLECTEUR

G. Rossat

I. Trois personnes et un pompier sont nécessaires à cette patrouille. Une personne reste au LCP pour signaler que la fermeture électrique des portes et barrières est effective et fera le reset des alarmes lors de la fermeture de celles-ci si elles étaient ouvertes au moment du lock électrique.

II. Fermer électriquement depuis le LCP toutes les portes et barrières du Linac et de l'inflecteur.

III. Vérifier qu'il n'y a personne (ou bien donner des clefs) dans la zone linac près du LCP.

Deux personnes font la patrouille au sous-sol linac en entrant par la porte 42 et se retrouvent en haut de l'escalier vers la porte 45 avec le pompier qui aura vérifié le côté du linac vers les modulateurs (porte 43).

IV. Les trois personnes doivent changer toutes les clefs "linac" leur restant à la porte 45 pour les clefs "inflecteur".

a) La patrouille continuera dans la zone inflecteur. Une personne reste dans la zone des trombones RF (vers DB13) pour surveiller les passages éventuels de personnes étrangères à la patrouille dans la zone inflecteur et leur permettre de sortir en leur donnant une clef par personne.

b) Fermer tout d'abord la porte 220 (à clef).

c) Fermer les barrières 31 (intérieur anneau) et 31 A (extérieur anneau) et s'assurer qu'il n'y a personne dans ces zones.

d) Une personne va fermer la porte 34 au fond du couloir allant au centre anneau. L'autre personne vérifie la porte 23 en haut de l'échelle dans la salle de climatisation et s'assure qu'il n'y a personne.

e) Les deux personnes ferment les barrières 32 (intérieur anneau) et 32A (extérieur anneau) et s'assurent qu'il n'y a personne dans ces zones.

f) Vérifier ensuite qu'il n'y a personne dans la zone des lignes de mesures et booster.

g) Fermer les barrières 31A et 32A au sous-sol anneau côté extérieur, puis fermer la trappe d'accès au sous-sol anneau avec le cadenas.

Fin de la patrouille inflecteur.

V. Les trois personnes doivent recharger toutes les clefs inflecteur par des clefs linac et font sortir les gens restant dans le linac par les portes 41, 42 ou 43.

VI. Avant de mettre le faisceau dans le linac et l'inflecteur, faire une annonce dans ces zones : "Il va y avoir un faisceau dans le linac et l'inflecteur; toute personne se trouvant dans ces zones est priée d'appeler le 2895 ou (à la limite) pousser un arrêt d'urgence.