

「フリーノ」FRN10 自作フォーマットの使い方


本体内蔵の「取扱説明書」よく読んで、正しくお使いください。本書の内容の一部または全部を無断で転載しないでください。

1,440×1,080ドット(265dpi)のPNGまたはJPEG形式の画像ファイルを、4枚までノートのフォーマット(背景)として使用することができます。

1. フォーマットを作成


画像編集ソフトでサイズの設定後、図形などのツールを用いて作成します。
本書ではWindows付属の「ペイント」を例に手順を説明します。

画像のサイズを設定します



- ・サイズの変更をクリックし、「縦横比を維持する」のチェックマークを外します。
- ・単位をピクセルに設定し数値(1080×1440)を入力します。

フォーマットを作成します




- ・ソフト内の描画ツールを用いてフォーマットを作成します。
終了後はパソコン内に保存してください。


2. パソコンから本体メモリ「Images」に画像ファイルを保存

- ・「フリーノ」とパソコンを付属のUSBケーブル(Type-A/Type-C)で接続します。
- ・パソコンに表示される「FRN10」の「Images」フォルダに画像ファイルをコピー&ペーストします。

3. 「Notes」のフォーマットから画像ファイルを選択



空のサムネイルをタップすると
画像の選択画面に移ります。



使用したい画像の
サムネイルをタップします。



選択した画像がノートの背景に
表示され、描画を開始できます。