

# Apple Studio Display

디스플레이를 사용하기 전에, [support.apple.com/guide/studio-display](https://support.apple.com/guide/studio-display) 사이트에서 **Apple Studio Display 시작하기** 설명서를 살펴보세요. 나중에 참조하기 위해 설명서를 보관해 두십시오.

## 안전 및 취급

**Apple Studio Display 시작하기** 설명서에서 '안전 및 취급'을 참조하십시오.

## 안전 정보

아래의 안전 지침을 따르지 않을 경우 화재, 감전 또는 기타 부상이나 Studio Display 또는 기타 자산을 손상시킬 위험이 있습니다. Studio Display를 사용하기 전에 아래의 모든 안전 정보를 읽어보십시오.

## 취급

Studio Display를 주변 및 아래에서 적절히 통풍이 되는 단단하고 안정된 작업 공간에 놓으십시오. 통풍구 안에 어떤 물체도 밀어 넣지 마십시오. Studio Display를 떨어뜨리거나, 소각하거나, 구멍을 내거나, 충격을 가할 경우 또는 액체, 기름 및 로션과 접촉한 경우에는 제품이 손상될 수 있습니다. 화면이 깨지는 등 손상된 Studio Display는 상해의 위험이 있으므로 사용하지 마십시오.

## 마운팅 솔루션

**주의:** 스탠드의 움직이는 부분에 손이나 손가락을 멀리하여 끼지 않도록 주의하십시오.

VESA 마운트 어댑터가 내장된 Studio Display를 사용 중인 경우, 시작하기 전에 **VESA 마운트 어댑터 내장 Studio Display 설정 설명서**를 살펴보세요. 또한 VESA와 호환되는 100 x 100mm 마운팅 솔루션을 VESA 마운트 어댑터에 부착하기 전에 제품과 함께 제공되는 설치 지침 및 안전 정보를 모두 읽어보십시오.

**중요사항:** Agency Compliance Information과 일련 번호는 Studio Display의 스탠드 아래 또는 내장된 VESA 마운트 어댑터의 측면에 표시되어 있으며 VESA 마운트 어댑터 및 마운팅 솔루션 사용 시 가려져서 보이지 않을 수도 있습니다.

## 전원

다음과 같은 상황에는 전원 코드(코드가 아닌 플러그를 당기십시오)를 뽑고 모든 케이블을 연결 해제하십시오.

- 전원 코드나 플러그가 마모되었거나 손상된 경우.
- 디스플레이에 무언가를 엮었었을 경우.
- Studio Display가 빗물이나 과도한 습기에 노출되었을 경우.
- Studio Display를 떨어뜨렸거나 케이블이 손상된 경우.
- Studio Display에 서비스나 수리가 필요하다고 판단되는 경우.
- Studio Display를 청소하려는 경우.

벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑아야만 전원이 완전히 차단됩니다. 필요할 때 Studio Display의 전원을 차단할 수 있도록 전원 코드가 손이 닿는 곳에 있는지 확인하십시오.

AC 코드에는 3선 접지 플러그(접지핀이 있는 플러그)가 있습니다. 이 플러그는 접지된 AC 콘센트에만 사용할 수 있습니다. 접지된 콘센트가 아니라서 플러그를 콘센트에 연결할 수 없는 경우, 적절한 자격을 가진 전기 기술자에게 연락하여 접지된 콘센트로 교체하십시오. 접지 핀을 목적에 맞게 사용하십시오.

## 예방

디스플레이가 떨어질 경우 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수도 있습니다. 대부분의 부상 위험(특히 어린이)은 다음과 같은 간단한 예방 조치를 취함으로써 방지할 수 있습니다.

- 디스플레이를 마모하기 위해 스탠드 또는 어댑터 사용 시 제조업체의 지침을 따르십시오.
- 항상 Studio Display를 안전하게 지지할 수 있는 가구를 사용하십시오.
- 지지하는 가구의 모서리 바깥으로 Studio Display가 돌출되지 않았는지 항상 확인하십시오.
- Studio Display를 만지기 위해 가구 위로 올라가는 행위가 위험하다는 점을 어린이에게 항상 교육시키십시오.
- Studio Display에 연결된 코드 및 케이블이 걸려 넘어지거나, 코드 및 케이블이 뺏히거나 걸리지 않도록 위치를 항상 잘 확인하십시오.
- 스탠드의 움직이는 부분에 손이나 손가락을 멀리하여 끼지 않도록 주의하십시오.
- 절대로 Studio Display를 불안정한 위치에 두지 마십시오.
- 가구와 Studio Display 모두를 충분히 지지할 수 있도록 고정하지 않은 상태에서는 절대로 Studio Display를 높은 가구(예: 찬장 또는 책장) 위에 놓지 마십시오.
- Studio Display와 가구 사이에 천이나 기타 물체를 놓고 절대로 그 위에 Studio Display를 놓지 마십시오.
- 어린이가 Studio Display 위나 Studio Display가 놓인 가구 위로 올라가는 것을 가능하게 하는 물건은 절대로 Studio Display 위나 주변에 두지 마십시오.

## 통풍

Studio Display의 후면 통풍구를 차단하지 마십시오. 캐비닛 또는 벽과 마주보는 위치와 같이 통풍이 제한되는 장소에 Studio Display를 놓지 마십시오.

## 온도

Studio Display가 고온(주변 작동 온도는 10°~35°C 이하)입니다, 습기 또는 습도에 노출되지 않도록 하십시오. Studio Display를 실외에서 사용하는 것은 권장하지 않습니다.

## 디스플레이 청소

Studio Display가 Nano-texture 글래스를 사용하는 경우, 제품에 포함된 청소용 천만을 사용하여 청소하십시오. Studio Display가 스탠드 글래스를 사용하는 경우, 물에 살짝 적신 극세사 천을 사용하여 청소할 수 있습니다. 가구 세정제, 유리 세정제, 속독용 물수건, 손 세정제 또는 다른 유형의 솔벤트를 사용하지 마십시오.

## FCC 준수 설명

이 기기는 FCC 규정 제 15조를 준수합니다. 작동은 다음 두 조건을 따릅니다.

(1) 이 기기는 유해한 전파방해를 발생시키지 않으며 (2) 이 기기는 원치 않는 작동물 일으키는 전파방해를 포함한 어떠한 전파방해도 수용합니다.

**참고:** 이 기기는 FCC 규정 제 15조에 따라 테스트를 완료했으며 B급 디지털 기기의 제한사항을 준수합니다. 이러한 제한은 주거 환경에 설치하는 경우 발생할 수 있는 해로운 전파방해로부터 적절한 수준의 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 이 기기는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방사하므로 지침에 따라 설치하여 사용하지 않을 경우 무선 통신에서 유해한 전파방해를 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정한 설치에서는 전파방해가 발생하지 않는다는 어떠한 보장도 하지 않습니다.

본 기기를 켜거나 끌 때 라디오 또는 TV 수신에 해로운 전파방해를 일으키는 경우, 다음 중 하나 이상의 조치를 수행하여 전파방해를 해결하십시오.

- 수신 안테나의 방향을 조정하거나 재배치합니다.
- 기기와 수신기 사이의 간격을 늘립니다.
- 기기를 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결합니다.
- 판매업체나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의합니다.

Apple이 승인하지 않은 제품 변경 또는 개조에 대해서는 EMC(electromagnetic compatibility) 및 무선 주파수 적용되지 않으며 제품을 사용할 수 있는 권한이 무효화됩니다.

준수 사항을 따르는 주변 기기와 시스템 컴포넌트 사이에 차폐된 케이블을 사용하는 조건하에 이 제품에 대한 EMC 준수가 검증되었습니다. 라디오, 텔레비전 및 기타 전자 제품과 발생할 수 있는 전파방해를 줄이기 위해 준수 사항을 따르는 주변 기기 및 시스템 컴포넌트 사이에 차폐된 케이블을 사용하는 것이 중요합니다.

책임 담당자(FCC 문에 대해서만 문의 가능):

Apple Inc.

One Apple Park Way, MS 911-AHW

Cupertino, CA 95014

USA

[www.apple.com/kr/contact](http://www.apple.com/kr/contact)

## ISED 캐나다 준수 설명

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## EU / UK 준수 설명

저전압 지침 2014/35/EU, EMC 지침 2014/30/EU, 안전 규정 2016 및 전자파 적합성 규정 2016을 준수합니다.

Apple의 유럽 연합 본부는 아일랜드 코크시 홀리힐 산업 단지에서 있는 Apple Distribution International Ltd.입니다. Apple의 영국 본부는 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB에 있는 Apple UK Ltd.입니다.



## ENERGY STAR® 준수



ENERGY STAR 협력업체로서 Apple은 이 제품의 표준 구성이 에너지 효율성에 대해 ENERGY STAR 지침을 충족함을 밝힙니다. ENERGY STAR 프로그램은 에너지 효율 제품을 제작하는 전자 제품 제조업체와 협력 관계입니다. 제품의 에너지 소비를 줄여 비용을 절약하고 귀중한 자원을 보존할 수 있습니다.

본 디스플레이는 주변광이 어두운 공간에서 디스플레이를 사용 시 휘도를 줄임으로써 전원을 절약하도록 하는 전력 관리 기능이 활성화된 상태로 배송됩니다. 이 자동 밝기 제어 기능은 디스플레이 환경설정에서 기본 설정으로 활성화되어 있습니다. 디스플레이 휘도를 수동으로 조절하려면 키보드에서 디스플레이 밝기 키를 사용하거나 디스플레이 환경설정에서 밝기 조절 슬라이더를 사용하십시오.

디스플레이를 끄거나 잠자기 모드로 전환하려면 Mac을 종료하거나 잠자기 상태로 두십시오. 디스플레이 꺼짐/잠자기 모드는 저전력 상태로써 번 화면으로 보입니다.

ENERGY STAR에 대한 추가 정보를 보려면 energystar.gov 사이트를 방문하십시오.

## 폐기 및 재활용 정보



이 기호는 지역 법률 및 지침에 따라 이 제품 및 제품의 배터리를 가정용 쓰레기와 분리하여 폐기해야 함을 의미합니다. 이 제품의 수명이 다하면 지역 관청에서 지정한 수거 장소에 가져가십시오. 폐기 시 제품 및 배터리를 개별 수거하고 재활용하면 천연 자원 절약에 도움이 되며 보편 및 환경을 보호하는 방식으로 재활용해야 합니다.

## 소프트웨어 사용권 계약

Studio Display는 [apple.com/kr/legal/sla](http://apple.com/kr/legal/sla) 사이트에서 확인할 수 있는 Apple 및 타사 소프트웨어 사용권 약관의 동의하에 사용할 수 있습니다.

## Apple 1년 제한 보증 요약

Apple은 포함된 하드웨어 제품 및 액세서리 품질을 부품 및 기술상의 결함으로부터 최초 소매 구입일 이후 1년 동안 보증합니다. Apple은 통상적인 마모 또는 사고나 오용으로 인한 손상은 보증하지 않습니다. 서비스를 이용하려면 Apple에 전화로 문의하거나 Apple Store 또는 Apple 공인 서비스 제공업체를 방문하십시오. 가능한 서비스 옵션은 서비스를 요청한 국가에 따라 달라질 수 있습니다. 서비스는 구입한 국가에서만 받도록 제한될 수 있습니다. 지역에 따라 전화 요금 및 국제 배송 요금이 발생할 수 있습니다. 사용자가 해당 보증 기간 내에 유효한 청구를 제출하는 경우, [apple.com/kr/legal/warranty](http://apple.com/kr/legal/warranty) 및 [support.apple.com/ko-kr](http://support.apple.com/ko-kr) 사이트에서 확인할 수 있는 서비스 이용에 대한 모든 약관 및 자세한 정보에 따라 Apple은 Apple의 판단하에 하드웨어 기기를 수리, 교체 또는 환불할 수 있습니다. 보증 혜택은 지역 소비자 보호법으로 정해진 권리 외에 추가로 제공됩니다. 보증 기간 안에 보증 서비스를 받으려면 구입을 증명하는 자세한 정보를 제공해야 할 수 있습니다.

오스트레일리아 고객의 경우: Apple 제품은 오스트레일리아 소비자 보호법에 따라 보증을 제공합니다. 고객은 중대한 결함에 대한 교환 또는 환불 및 합리적으로 예측 가능한 기타 손실이나 손해에 대한 보상을 청구할 권리가 있습니다. 또한 제품의 품질이 용인할 수 있는 수준이 아니거나 심각한 결함이 아니어도 해당 제품의 수리 또는 교환을 청구할 권리가 있습니다. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South NSW 1235. 전화번호: 133-622.