

#### **קבלו את סדרית *Macbook Pro* - היסודות**



קבלו מידע נוסף לגבי ההגדרה והשימוש ב-Macbook Pro במדריך *Macbook Pro* - היסודות. כדי לצפות במדריך, עבורו אל [help.apple.com/macbookpro](https://help.apple.com/macbookpro).

#### **תמיכה**

לקבלת מידע מפורט, עבורו אל [support.apple.com/en-euro/mac/macbook-pro](https://support.apple.com/en-euro/mac/macbook-pro) או [support.apple.com/en-il/contact](https://support.apple.com/en-il/contact) כדי ליפנות אל Apple, עבורו אל [support.apple.com/en-il/contact](https://support.apple.com/en-il/contact).


 **MacBook Pro**

### Touch Bar

ה-Touch Bar משתנה באופן דינאמי בהתאם ליישום הנוכחי ולפעילות הנוכחית שלך. השתמש/י ב-Control Strip ב-השתמש/י ב-Touch Bar כדי להתאים פקדים שבהם הינך משתמש/ת ליעדים קרובות, כמו עוצמת קול ובהירות. הקש/י על  כדי להרחיב את ה-Control Strip. הקש/י על  שממאל כדי לסגור אותו.


### Touch ID

טביעת האצבע שלך יכולה לשמש אותך כדי לפתוח את נעילת ה-Macbook Pro ולבצע רכישות ב-App Store, ב-iTunes Store, ב-Apple Books ובאתרים באמצעות Apple Pay.



### מחוות מגע של משטח מסוג Multi-touch

הברש/י בשתי אצבעות על-פני משטח המגע כדי לגלול למעלה, למטה או לצדדים. בצע/י תנועת החלקה בשתי אצבעות כדי לעבור בין דפי אינטרנט ומסמכים. לחץ/י בשתי אצבעות כדי לבצע לחיצה ימנית. ניתן גם ללחוץ ואז ללחוץ חזק יותר על-גבי משטח המגע כדי ללחוץ לחיצה הדרגתית על מלל ולחשוף מידע נוסף. לקבלת מידע נוסף, בחר/י "העדפות המערכת" ב-Dock ולחץ/י על "משטח מגע".



### ברוך/ה הבאה/ה אל ה-MacBook Pro שלך

ה-MacBook Pro נדלק באופן אוטומטי עם הרמת הצג של המחשב. "מדריך ההתקנה" עוזר לך להיכנס לעניינים ולצאת לדרך.

