


 MacBook Pro

## Dobro došli u MacBook Pro


MacBook Pro se automatski pokreće kad podignete njegov poklopac. Asistent za podešavanje pomaže vam da započnete s radom.





**Thunderbolt 3 (USB-C)**

Napunite svoj MacBook Pro i spojite eksternu memoriju ili eksterni zaslon.

**Slušalice**




## Touch Bar

Touch Bar se mijenja ovisno o trenutnoj aplikaciji i aktivnosti. Pomoću značajke Control Strip s desne strane prilagodite često upotrebjavane kontrole poput glasnoće i svjetline. Dodirnite  kako biste proširili Control Strip. Dodirnite  s lijeve strane kako biste ga zatvorili.

## Touch ID

Svojim otiskom prsta možete otključati MacBook Pro i kupovati u trgovinama App Store, iTunes Store, Apple Books te s web stranica koje koriste Apple Pay.



## Geste za Multi-Touch dodirnu površinu

Prijeđite s dva prsta duž dodirne površine za pomicanje prema gore, dolje ili u stranu. Povucite s dva prsta za listanje kroz web stranice i dokumente. Za desni klik kliknite s dva prsta. Možete također kliknuti i zatim pritisnuti dublje na dodirnoj površini za snažno klikanje i prikaz više informacija. Za dodatne informacije odaberite Postavke sustava u Docku i kliknite Dodirna površina.

### **Preuzmite vodič *Osnove za MacBook Pro***

Za pomoć u vezi s podešavanjem i uporabom vašeg MacBook Pro računala pogledajte vodič *Osnove za MacBook Pro*. Za prikazivanje priručnika posjetite [support.apple.com/hr-hr/guide/macbook-pro](https://support.apple.com/hr-hr/guide/macbook-pro).

### **Podrška**

Za detaljne informacije posjetite [support.apple.com/mac/macbook-pro](https://support.apple.com/mac/macbook-pro).  
Za kontaktiranje tvrtke Apple posjetite [support.apple.com/hr-hr/contact](https://support.apple.com/hr-hr/contact).

