


Conhecendo o seu Echo Dot



3. Configure o seu Echo Dot no aplicativo Alexa

Abra o aplicativo Alexa para configurar seu Echo Dot. Acesse sua conta da Amazon com seu nome de usuário e senha ou crie uma nova conta. Se após abrir o aplicativo Alexa você não receber uma solicitação para configurar seu dispositivo, toque no ícone de mais para adicioná-lo manualmente.

O aplicativo permite que você aproveite melhor o seu Echo Dot. Lá é onde você poderá configurar suas chamadas e mensagens, assim como gerenciar suas músicas, listas, configurações e notícias.

Para obter ajuda e soluções de problemas, acesse Ajuda e feedback no aplicativo Alexa ou visite www.amazon.com/devicesupport.

A Alexa foi desenvolvida para proteger a sua privacidade



Palavra de ativação e indicadores

A Alexa só escutará o que você está dizendo quando o seu dispositivo Echo detectar a palavra de ativação (por exemplo, "Alexa"). Uma luz azul indicará quando um áudio estiver sendo enviado para a nuvem segura da Amazon.



Controles dos microfones

Você pode desconectar eletronicamente os microfones pressionando apenas um botão.



Histórico de voz

Quer saber exatamente o que a Alexa escutou? Você pode visualizar e excluir suas gravações de voz no aplicativo Alexa a qualquer momento.

Estas são apenas algumas maneiras que dão a você transparência e controle sobre a sua experiência com a Alexa. Saiba mais em amazon.com.br/privacidadedaalexa.

Sugestões para você usar o Echo Dot

Peça música para todas as ocasiões

Alexa, toca música para cozinhar.
Alexa, toca música para dormir.

A Alexa tem as respostas para as suas perguntas

Alexa, quantos quilômetros tem uma milha?
Alexa, como se diz boa noite em italiano?

Notícias, clima e esportes

Alexa, quais são as notícias?
Alexa, qual a previsão do tempo para o fim de semana?

Controle sua casa inteligente por voz

Alexa, desligue as luzes.
Alexa, mude a sala para azul.

Mantenha contato

Alexa, ligue para a Ana.
Alexa, faça Drop In na sala.

Organize sua vida

Alexa, compre condicionador.
Alexa, crie um timer para ovo de 5 minutos.

Alguns recursos podem necessitar de customização no aplicativo Alexa, uma assinatura ou um dispositivo de casa inteligente compatível adicional.

Consulte o aplicativo Alexa para obter mais exemplos e dicas.

1. Baixe o aplicativo Amazon Alexa




No seu telefone ou tablet, baixe e instale a última versão do aplicativo Alexa na sua loja de aplicativos.

Aviso: antes de configurar o seu dispositivo, tenha em mãos o nome e a senha da sua rede wifi.

2. Conecte o seu Echo Dot

Conecte o seu Echo Dot a uma tomada usando o adaptador de energia incluso. Um anel de luz irá girar em azul na parte de baixo do dispositivo. Em cerca de um minuto, a Alexa cumprimentará você e pedirá para que conclua a configuração no aplicativo Alexa.



Use o adaptador de energia incluso com o produto original para obter melhor desempenho.

Queremos o seu feedback

A Alexa está sempre aprendendo e adicionando novas Skills. Para nos enviar seu feedback sobre sua experiência com a Alexa, acesse o aplicativo Alexa, visite www.amazon.com/devicesupport ou simplesmente diga: "Alexa, tenho um feedback".