

CONHEÇA O FIRE TV STICK 4K



Também incluído:



Cabo extensor de HDMI

Cabo de alimentação



Adaptador de energia




Pilhas AAA

CONHEÇA O CONTROLE REMOTO POR VOZ COM ALEXA




CONECTE O FIRE TV STICK 4K




- 1 Conecte o Fire TV Stick 4K à porta HDMI da TV e conecte uma extremidade do cabo de alimentação ao stick.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação ao adaptador de energia e, em seguida, conecte o adaptador a uma tomada.

CONFIGURE O SEU CONTROLE REMOTO



- 1 Abra a parte de trás do controle remoto e insira as pilhas inclusas.
- 2 Siga as instruções na tela para emparelhar o Controle remoto por voz com Alexa e ligar/desligar e controlar o volume da TV compatível.
Dica: se o controle remoto não estiver emparelhando, mantenha o botão de Tela inicial pressionado até que o LED pisque ou tente reinserir as pilhas.



- 3 Ligue a TV e mude para a entrada HDMI apropriada.

Dica: use o controle remoto que acompanha a TV para selecionar a fonte ou a entrada HDMI.

**ESCANEIE PARA OBTER AJUDA
E
INSTRUÇÕES DE
ACESSIBILIDADE**



Escaneie o código QR ou acesse:
amazon.com/setup/firetvstick4k