



iPhone

دليل المستخدم

لبرنامج iOS 7.1

المحتويات

الفصل ١: نظرة سريعة على iPhone	٨
نظرة عامة على iPhone	٨
الملحقات	٩
شاشة اللمس المتعدد	٩
الأزرار	١٠
أيقونات الحالة	١١
الفصل ٢: الخطوات الأولى	١٣
تركيب بطاقة SIM	١٣
إعداد iPhone وتنشيطه	١٣
توصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك	١٤
الاتصال بالـ Wi-Fi	١٤
الاتصال بالإنترنت	١٥
إعداد البريد وحسابات أخرى	١٥
Apple ID	١٥
إدارة المحتوى على أجهزة iOS	١٥
iCloud	١٦
المزامنة مع iTunes	١٧
التاريخ والوقت	١٧
الإعدادات الدولية	١٨
اسم iPhone الخاص بك	١٨
عرض دليل المستخدم هذا على iPhone	١٨
الفصل ٣: الأساسيات	١٩
استخدام التطبيقات	١٩
تخصيص iPhone	٢١
كتابة النص	٢٣
إملاء	٢٥
التحكم بالصوت	٢٦
البحث	٢٦
مركز التحكم	٢٧
مركز التنبيهات والإشعار	٢٧
الأصوات وكنم الصوت	٢٨
عدم الإزعاج	٢٩
AirDrop و iCloud وطرق أخرى للمشاركة	٢٩
نقل ملفات	٣٠
نقطة اتصال شخصية	٣٠
AirPlay	٣٠
AirPrint	٣١
استخدام سماعة رأس Apple	٣١
أجهزة Bluetooth	٣٢
القيود	٣٢

الخصوصية	٣٢
الأمن	٣٣
تغيير البطارية ومراقبتها	٣٥
السفر مصطحبًا iPhone	٣٦

الفصل ٤: Siri

تقديم طلبات	٣٧
إخبار Siri عن نفسك	٣٨
إجراء تصحيحات	٣٨
إعدادات Siri	٣٩

الفصل ٥: الهاتف

المكالمات الهاتفية	٤٠
Visual Voicemail	٤٣
جهات الاتصال	٤٣
تحويل المكالمات وانتظار المكالمات وهوية المتصل	٤٤
النغمات والاهتزازات	٤٤
المكالمات الدولية	٤٤
إعدادات الهاتف	٤٥

الفصل ٦: Mail

كتابة رسائل	٤٦
نظرة سريعة	٤٧
إنهاء رسالة لاحقًا	٤٧
عرض الرسائل الهامة	٤٧
المرفقات	٤٨
العمل مع رسائل عديدة	٤٨
عرض العناوين وحفظها	٤٩
طباعة الرسائل	٤٩
إعدادات Mail	٤٩

الفصل ٧: Safari

نظرة سريعة على Safari	٥٠
البحث في الويب	٥٠
تصفح الويب	٥١
الاحتفاظ بالإشارات المرجعية	٥١
مشاركة ما تكتشفه	٥٢
تعبئة النماذج	٥٢
تجنب الفوضى بواسطة القارئ	٥٢
حفظ قائمة قراءة لاستخدامها لاحقًا	٥٣
الخصوصية والأمن	٥٣
إعدادات Safari	٥٤

الفصل ٨: الموسيقى

iTunes Radio	٥٥
الحصول على موسيقى	٥٦
الاستعراض والتشغيل	٥٦
حائط الألبوم	٥٨
الكتب الصوتية	٥٨
قوائم التشغيل	٥٨
Genius—صممت لأجلك	٥٩

Siri والتحكم بالصوت	٥٩
iTunes Match	٥٩
المشاركة المنزلية	٦٠
إعدادات الموسيقى	٦٠
الفصل ٩: الرسائل	٦٢
iMessages و MMS و SMS	٦٢
إرسال الرسائل وتلقيها	٦٢
إدارة المحادثات	٦٣
مشاركة صور ومقاطع فيديو والمزيد	٦٣
إعدادات الرسائل	٦٤
الفصل ١٠: التقويم	٦٥
نظرة سريعة على التقويم	٦٥
دعوات	٦٥
استخدام تقويمات عديدة	٦٦
مشاركة تقويمات iCloud	٦٦
إعدادات التقويم	٦٧
الفصل ١١: الصور	٦٨
عرض الصور ومقاطع الفيديو	٦٨
تنظيم الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك	٦٩
مشاركة صور iCloud	٦٩
تدفق الصور الخاص بي	٧٠
مشاركة الصور ومقاطع فيديو	٧٠
تحرير صور وقص مقاطع فيديو	٧١
طباعة الصور	٧١
إعدادات الصور	٧٢
الفصل ١٢: الكاميرا	٧٣
نظرة سريعة على الكاميرا	٧٣
التقاط الصور ومقاطع الفيديو	٧٤
HDR	٧٥
العرض والمشاركة والطباعة	٧٥
إعدادات الكاميرا	٧٥
الفصل ١٣: الطقس	٧٦
الفصل ١٤: الساعة	٧٨
نظرة سريعة على الساعة	٧٨
التنبهات والمؤقتات	٧٩
الفصل ١٥: الخرائط	٨٠
البحث عن أماكن	٨٠
الحصول على المزيد من المعلومات	٨١
تحديد الاتجاهات	٨١
Flyover و 3D	82
إعدادات الخرائط	٨٢
الفصل ١٦: مقاطع الفيديو	٨٣
نظرة سريعة على مقاطع الفيديو	٨٣
إضافة مقاطع فيديو إلى مكتبتك	٨٤

التحكم في إعادة التشغيل	٨٤
إعدادات الفيديو	٨٥
الفصل ١٧: الملاحظات	٨٦
نظرة سريعة على الملاحظات	٨٦
استخدام الملاحظات الموجودة في حسابات عديدة	٨٧
الفصل ١٨: التذكيرات	٨٨
التذكيرات المجدولة	٨٨
تذكيرات الموقع	٨٩
إعدادات التذكيرات	٨٩
الفصل ١٩: الأسهم	٩٠
Game Center :٢٠ الفصل	٩٢
نظرة سريعة على Game Center	٩٢
ممارسة الألعاب مع الأصدقاء	٩٣
Game Center إعدادات	٩٣
الفصل ٢١: زاوية الأخبار	٩٤
نظرة سريعة على زاوية الأخبار	٩٤
iTunes Store :٢٢ الفصل	٩٥
iTunes Store نظرة سريعة على	٩٥
تصفح أو بحث	٩٥
شراء أو إيجار أو استرداد	٩٦
iTunes Store إعدادات	٩٦
App Store :٢٣ الفصل	٩٧
App Store نظرة سريعة على	٩٧
البحث عن تطبيقات	٩٧
شراء واسترداد وتنزيل	٩٨
App Store إعدادات	٩٨
Passbook :٢٤ الفصل	٩٩
Passbook نظرة سريعة على	٩٩
Passbook باختصار	٩٩
Passbook إعدادات	١٠٠
الفصل ٢٥: البوصلة	١٠١
نظرة سريعة على البوصلة	١٠١
ضبط المستوى	١٠٢
الفصل ٢٦: مذكرات الصوت	١٠٣
نظرة سريعة على مذكرات الصوت	١٠٣
تسجيل	١٠٣
استماع	١٠٤
نقل تسجيلات إلى الكمبيوتر الخاص بك	١٠٤
FaceTime :٢٧ الفصل	١٠٥
FaceTime نظرة سريعة على	١٠٥
إجراء مكالمات والرد عليها	١٠٥
إدارة المكالمات	١٠٦

الفصل ٢٨: جهات الاتصال	١٠٧
نظرة سريعة على جهات الاتصال	١٠٧
استخدام جهات اتصال الهاتف	١٠٨
إضافة جهات اتصال	١٠٨
إعدادات جهات الاتصال	١٠٩
الفصل ٢٩: الحاسبة	١١٠
الفصل ٣٠: iBooks	١١١
الحصول على iBooks	١١١
قراءة كتاب	١١١
ترتيب الكتب	١١٢
قراءة ملفات PDF	١١٣
إعدادات iBooks	١١٣
الفصل ٣١: Nike + iPod	١١٤
نظرة سريعة	١١٤
ربط المجس الخاص بك ومعايرته	١١٤
التمرين	١١٥
إعدادات Nike + iPod	١١٥
الفصل ٣٢: البودكاست	١١٦
نظرة سريعة على البودكاست	١١٦
الحصول على ملفات بودكاست	١١٧
التحكم في إعادة التشغيل	١١٧
تنظيم ملفات بودكاست	١١٨
إعدادات بودكاست	١١٨
ملحق A: إمكانية الوصول	١١٩
ميزات إمكانية الوصول	١١٩
اختصار إمكانية الوصول	١٢٠
VoiceOver	١٢٠
Siri	١٢٩
تكبير/تصغير	١٢٩
عكس الألوان	١٣٠
نطق التحديد	١٣٠
نطق النص تلقائيًا	١٣٠
نص كبير وعريض وعالي التباين	١٣٠
خفض الحركة على الشاشة	١٣٠
عناوين مفتاح تشغيل/إيقاف	١٣٠
وسائل مساعدة للسمع	١٣٠
الترجمة وعناوين النص لأحداث العرض	١٣٢
وميض LED للتنبيهات	١٣٢
صوت أحادي وتوازن	١٣٢
توجيه صوت المكالمات	١٣٢
نغمات واهتزازات قابلة للتخصيص	١٣٢
إلغاء ضوضاء الهاتف	١٣٣
الوصول الموجه	١٣٣
التحكم في التبديل	١٣٣
AssistiveTouch	١٣٥
دعم TTY	١٣٦

Visual Voicemail	١٣٧
لوحات مفاتيح الشاشة العريضة	١٣٧
لوحة أرقام الهاتف الكبيرة	١٣٧
التحكم بالصوت	١٣٧
إمكانية الوصول في OS X	١٣٧
ملحق B: لوحات المفاتيح الدولية	١٣٨
استخدام لوحات المفاتيح الدولية	١٣٨
طرق إدخال خاصة	١٣٩
ملحق C: iPhone في الشركات	١٤٠
Mail وجهات الاتصال والتقويم	١٤٠
الوصول إلى الشبكة	١٤٠
تطبيقات	١٤٠
ملحق D: السلامة والتعامل والدعم	١٤١
معلومات السلامة الهامة	١٤١
معلومات معالجة هامة	١٤٢
موقع دعم iPhone	١٤٣
إعادة تشغيل iPhone أو إعادة تعيينه	١٤٣
إعادة تعيين إعدادات iPhone	١٤٤
الحصول على معلومات حول iPhone	١٤٤
معلومات الاستخدام	١٤٤
iPhone معطل	١٤٥
نسخ iPhone احتياطياً	١٤٥
تحديث برامج iPhone واستعادتها	١٤٦
الإعدادات الخلوية	١٤٦
هل تريد بيع iPhone أو التخلص منه؟	١٤٧
مزيد من المعلومات والخدمة والدعم	١٤٧
بيان التوافق الصادر عن لجنة FCC	١٤٨
البيان التنظيمي الكندي	١٤٨
معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة التدوير	١٤٨
شركة Apple والبيئة	١٥٠

نظرة سريعة على iPhone

نظرة عامة على iPhone

يصف هذا الدليل ميزات iPhone 5s و iPhone 5c و iPhone 5 و iPhone 4s و iPhone 4 و iOS 7.1.

iPhone 5s



iPhone 5c




قد تختلف ميزات iPhone وتطبيقاته وفقاً لطراز iPhone الموجود لديك، ووفقاً لموقعك ولغتك وشركة الاتصالات التابع لها. لمعرفة الميزات المدعومة في منطقتك، انظر www.apple.com/ios/feature-availability.

ملاحظة: قد تتطلب التطبيقات التي ترسل بيانات وتستلمها عبر شبكة خلوية رسوماً إضافية. اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك للحصول على معلومات حول خطة خدمة iPhone ورسومها.

الملحقات

الملحقات التالية تكون مضمنة مع iPhone:



سماعة رأس Apple. استخدم Apple EarPods المزودة بالريموت والميكروفون (iPhone 5 أو إصدار أحدث) أو استخدم سماعات الأذن من Apple المزودة بالريموت والميكروفون (iPhone 4s أو أقدم) للاستماع إلى الموسيقى ومقاطع الفيديو وإجراء مكالمات هاتفية. انظر استخدام سماعة رأس Apple في صفحة ٣١.



كابل التوصيل. باستخدام كابل Lightning to USB (iPhone 5) أو إصدار أحدث) أو كابل ٣٠ سنًا إلى USB (iPhone 4s) أو أقدم)، قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك للمزامنة والشحن.




مهايئ طاقة USB من Apple. يستخدم مع كابل Lightning to USB أو كابل ٣٠ سنًا إلى USB لشحن بطارية iPhone.



أداة إخراج بطاقة SIM. تستخدم لإخراج حامل بطاقة SIM. (غير مضمن في كافة المناطق).

شاشة اللمس المتعدد

كل ما تحتاجه هو القليل من الإيماءات البسيطة--ضغط وسحب وتحريك وتقريب أصابع/مباعدتها--لاستخدام iPhone وتطبيقاته.




الأزرار

معظم الأزرار التي تستخدمها على iPhone تكون ظاهرية على الشاشة. تتحكم بعض الأزرار العادية وظائف أساسية، كتشغيل iPhone أو ضبط مستوى الصوت.

زر إسبات/إيقاظ

عند عدم استخدام iPhone، اضغط على الزر إسبات/إيقاظ لقفل iPhone. يؤدي قفل iPhone إلى إسبات الشاشة وتوفير البطارية ومنع حدوث أي شيء إذا قمت بلمس الشاشة. لا يزال بإمكانه تلقي مكالمات هاتفية ومكالمات FaceTime ورسائل نصية وتنبيهات وإشعارات. كما يمكنك الاستماع إلى الموسيقى وضبط مستوى الصوت.



يتم قفل iPhone تلقائياً إذا لم تلمس الشاشة لمدة دقيقة أو أكثر. لضبط التوقيت، انتقل إلى الإعدادات > عام > قفل تلقائي.

تشغيل iPhone. اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاظ إلى أن يظهر شعار Apple.

فتح قفل iPhone. اضغط على زر إسبات/إيقاظ أو زر الشاشة الرئيسية، ثم اسحب شريط التمرير.

إيقاف تشغيل iPhone. اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاظ، حتى يظهر شريط التمرير، ثم اسحب شريط التمرير.

للحصول على مزيد من الأمن، يمكنك أن تتطلب رمز دخول لإلغاء قفل iPhone. انتقل إلى الإعدادات > Touch ID ورمز الدخول (iPhone 5s) أو الإعدادات > رمز الدخول (طرازات أخرى). انظر استخدام رمز المرور مع حماية البيانات في صفحة ٣٣.

زر الشاشة الرئيسية

ينقلك زر الشاشة الرئيسية إلى الشاشة الرئيسية، ويوفر اختصارات أخرى مناسبة.

مشاهدة التطبيقات التي تفتحها. انقر نقرًا مزدوجاً فوق زر الشاشة الرئيسية. انظر البدء من الشاشة الرئيسية في صفحة ١٩.

استخدام Siri (iPhone 4s أو أحدث) أو التحكم بالصوت. اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية. انظر التحكم بالصوت في صفحة ٢٦ وفصل ٤، Siri، في صفحة ٣٧.


على iPhone 5s، يمكنك استخدام المستشعر في زر الشاشة الرئيسية لقراءة بصمتك، بدلا من استخدام رمز الدخول أو كلمة سر Apple ID. انظر مجس Touch ID في صفحة ٣٤.

كما يمكنك استخدام زر الشاشة الرئيسية لتشغيل ميزات إمكانية الوصول أو إيقاف تشغيلها. انظر اختصار إمكانية الوصول في صفحة ١٢٠.

عناصر التحكم في مستوى الصوت

عند استخدام الهاتف أو الاستماع إلى الأغاني أو الأفلام أو الوسائط الأخرى، يقوم الزران الموجودان على جانب iPhone بضبط مستوى الصوت. وإلا، تتحكم الأزرار في مستوى صوت الجرس والتنبيهات والمؤثرات الصوتية الأخرى.

تحذير: للحصول على معلومات حول تجنب فقدان السمع، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٤١.




قفل مستوى صوت الجرس والتنبيهات. انتقل إلى الإعدادات > الأصوات وقم بإيقاف تشغيل 'تغيير باستخدام الأزرار'. لتحديد مستوى صوت الموسيقى ومقاطع الفيديو، انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى > حدود الصوت.

ملاحظة: في بعض دول الاتحاد الأوروبي (EU)، قد يصدر iPhone تحذيرًا بأن إعداد مستوى الصوت لديك أعلى من المستوى الذي يوصي به الاتحاد الأوروبي لسلامة السمع. لزيادة مستوى الصوت أكثر من هذا المستوى، قد تحتاج إلى تحرير التحكم في الصوت لفترة وجيزة. لتقييد الحد الأقصى لمستوى صوت سماعة الرأس إلى هذا المستوى، انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى > حدود الصوت وقم بتشغيل حدود صوت EU. لمنع تغييرات حد مستوى الصوت، انتقل إلى الإعدادات > عام > القيود.

كذلك، يمكنك استخدام زر رفع مستوى الصوت لالتقاط صورة أو تسجيل فيديو. انظر [التقاط الصور ومقاطع الفيديو](#) في صفحة ٧٤.

مفتاح رنين/صامت

قم بتحريك مفتاح رنين/صامت لوضع iPhone في الوضع رنين  أو الوضع صامت .



في وضع الرنين، يقوم iPhone بتشغيل كل الأصوات. في الوضع الصامت، لن يصدر iPhone رنينًا أو يقوم بتشغيل التنبيهات والمؤثرات الصوتية الأخرى.

مهم: تظل تنبيهات الساعة وتطبيقات الصوت مثل الموسيقى والكثير من الألعاب تصدر أصواتًا من خلال السماعة المضمنة حتى عندما يكون iPhone في الوضع الصامت. في بعض المناطق، يتم تشغيل المؤثرات الصوتية للكاميرا ومذكرات الصوت، حتى إذا تم تعيين مفتاح رنين/صامت على الوضع صامت.

للحصول على معلومات حول تغيير إعدادات الصوت والاهتزاز، انظر [الأصوات وكنم الصوت](#) في صفحة ٢٨.

استخدام عدم الإزعاج. كما يمكنك كتم صوت المكالمات والتنبيهات والإشعارات باستخدام عدم الإزعاج. قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم قم بالضغط على . انظر [عدم الإزعاج](#) في صفحة ٢٩.

أيقونات الحالة

تقدم الأيقونات الموجودة على شريط الحالة بالجزء العلوي من الشاشة معلومات حول iPhone:

أيقونة الحالة	دلالتها
•••••	الإشارة الخلوية
•••••	أنت في نطاق الشبكة الخلوية ويمكنك إجراء مكالمات وتلقيها. إذا لم توجد هناك إشارة، فستظهر "لا توجد خدمة".
	وضع الطيران
	عند تشغيل وضع الطيران--لا يمكنك إجراء مكالمات، وقد يتم تعطيل وظائف لاسلكية أخرى. انظر السفر مصطحبًا iPhone في صفحة ٣٦.
LTE	LTE
LTE	شبكة LTE الخاصة بشركة الاتصالات متاحة، وأن iPhone يمكنه الاتصال بالإنترنت عبر هذه الشبكة. iPhone 5 أو الأحدث. غير متوفر في كافة المناطق. انظر الإعدادات الخلوية في صفحة ١٤٦.
4G	UMTS
4G	شبكة 4G UMTS (GSM) أو LTE الخاصة بشركة الاتصالات (بناءً على شركة الاتصالات) متاحة، وأن iPhone يمكنه الاتصال بالإنترنت عبر هذه الشبكة. (iPhone 4s أو الأحدث. غير متوفر في كافة المناطق.) انظر الإعدادات الخلوية في صفحة ١٤٦.
3G	UMTS/EV-DO
3G	شبكة 3G UMTS (GSM) أو EV-DO (CDMA) الخاصة بشركة الاتصالات متاحة، وأن iPhone يمكنه الاتصال بالإنترنت عبر هذه الشبكة. انظر الإعدادات الخلوية في صفحة ١٤٦.
E	EDGE
E	شبكة EDGE (GSM) الخاصة بشركة الاتصالات متاحة، وأن iPhone يمكنه الاتصال بالإنترنت عبر هذه الشبكة. انظر الإعدادات الخلوية في صفحة ١٤٦.
GPRS	GPRS/1xRTT
GPRS	شبكة GPRS (GSM) أو 1xRTT (CDMA) الخاصة بشركة الاتصالات متاحة، وأن iPhone يمكنه الاتصال بالإنترنت عبر هذه الشبكة. انظر الإعدادات الخلوية في صفحة ١٤٦.

أيقونة الحالة	دلالتها
	اتصال iPhone بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi. انظر الاتصال بالـ Wi-Fi في صفحة ١٤.
	"عدم الإزعاج" قيد التشغيل. انظر عدم الإزعاج في صفحة ٢٩.
	يوفر iPhone نقطة اتصال شخصية لجهاز آخر. انظر نقطة اتصال شخصية في صفحة ٣٠.
	تتم مزامنة iPhone مع iTunes.
	يوضح وجود نشاط للشبكة. قد يتم أيضاً استخدامها بواسطة بعض التطبيقات الخاصة بالجهات الأخرى للإشارة إلى وجود عملية نشطة.
	إعداد تحويل المكالمات. انظر تحويل المكالمات وانتظار المكالمات وهوية المُتصل في صفحة ٤٤.
	تكون متصل بشبكة تستخدم VPN. انظر الوصول إلى الشبكة في صفحة ١٤٠.
	تم تعيين iPhone بحيث يعمل مع آلة الكتابة (TTY). انظر دعم TTY في صفحة ١٣٦.
	يتم قفل شاشة iPhone في الاتجاه الرأسي. انظر تغيير اتجاه الشاشة في صفحة ٢٠.
	يتم تعيين تنبيه. انظر التنبيهات والمؤقتات في صفحة ٧٩.
	هناك عنصراً يستخدم خدمات الموقع. انظر الخصوصية في صفحة ٣٢.
	أيقونة زرقاء أو بيضاء: Bluetooth قيد التشغيل ومقترن بجهاز. أيقونة رمادية: Bluetooth قيد التشغيل. إذا تم إقران iPhone مع جهاز، فقد يكون الجهاز خارج النطاق أو قيد إيقاف التشغيل. بدون أيقونة: Bluetooth قيد إيقاف التشغيل. انظر أجهزة Bluetooth في صفحة ٣٢.
	للإشارة إلى مستوى البطارية لجهاز Bluetooth مقترن.
	لتوضيح مستوى بطارية iPhone أو حالة الشحن. انظر تغيير البطارية ومراقبتها في صفحة ٣٥.


تحذير: لتجنب الإصابة، اقرأ معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٤١ قبل استخدام iPhone.



تركيب بطاقة SIM

إذا تم إعطاؤك بطاقة SIM لتركيبها، فقم بتركيبها قبل إعداد iPhone.

مهم: يتطلب وجود بطاقة SIM صغيرة (iPhone 4 و iPhone 4s) أو بطاقة Nano-SIM (iPhone 5 أو أحدث) لاستخدام الخدمات الخلوية عند الاتصال بشبكات GSM وبعض شبكات CDMA. قد يستخدم iPhone 4s أو الإصدار الأحدث الذي تم تنشيطه على شبكة CDMA لاسلكية أيضاً بطاقة SIM للاتصال بشبكة GSM، للتجوال الدولي بشكل أساسي. يخضع iPhone الخاص بك لسياسات موفر الخدمة اللاسلكية لديك، التي قد تتضمن قيود على التبديل بين موفري الخدمة والتجوال، حتى بعد إبرام أدنى عقد خدمة مطلوب. اتصل بموفر الخدمة اللاسلكية لديك للحصول على مزيد من التفاصيل. يعتمد توفر القدرات الخلوية على الشبكة اللاسلكية.



إعداد iPhone وتنشيطه

يمكن إجراء التنشيط عبر شبكة Wi-Fi في حالة iPhone 4s أو أحدث، أو عبر الشبكة الخلوية لشركة الاتصالات الخاصة بك (غير متوفرة في جميع المناطق). إذا لم يتوفر أي من الخيارين، فيجب عليك توصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك واستخدام iTunes لتنشيط iPhone (انظر القسم التالي).

إعداد iPhone وتنشيطه. قم بتنشغيل iPhone واتباع مساعد الإعداد.

يوجهك مساعد الإعداد خلال العملية، بما في ذلك:

- الاتصال بشبكة Wi-Fi
- تسجيل الدخول باستخدام Apple ID أو إنشاء Apple ID مجاني (مطلوب ميزات عديدة، تتضمن iCloud و FaceTime و iTunes Store و App Store وغير ذلك)
- أدخل رمز دخول
- إعداد iCloud وسلسلة مفاتيح iCloud
- تشغيل الميزات الموصى بها، مثل خدمات الموقع والعثور على iPhone الخاص بي
- تنشيط الـ iPhone مع شركة الاتصالات

يمكنك أيضاً الاستعادة من نسخة احتياطية من iCloud أو iTunes أثناء الإعداد.

ملاحظة: إذا قمت بتشغيل العثور على iPhone الخاص بي، فسيتم تشغيل قفل التنشيط لمنع السرقة. انظر [العثور على الـ iPhone](#) في صفحة ٣٥.

تتيح لك بعض شركات الاتصالات فتح قفل iPhone لاستخدامه مع شبكتها. لمعرفة ما إذا كانت شركة الاتصالات الخاصة بك توفر هذا الخيار، انظر support.apple.com/kb/HT1937. اتصل بشركة الاتصالات للحصول على معلومات التحويل والإعداد. يجب أن تقوم بتوصيل iPhone ببرنامج iTunes لإكمال العملية. قد يلزم دفع رسوم إضافية. لمعرفة المزيد من المعلومات، انظر support.apple.com/kb/HT5014.

توصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك

قد تحتاج إلى توصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك لاستكمال التنشيط. كما يتيح لك توصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك مزامنة الصور والمحتوى الآخر بجهاز iPhone من الكمبيوتر الخاص بك، باستخدام iTunes. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٧.

لاستخدام iPhone مع الكمبيوتر الخاص بك، يلزمك:

- اتصال إنترنت للكمبيوتر الخاص بك (يُوصى باستخدام اتصال واسع النطاق)
- جهاز Mac، أو كمبيوتر شخصي مزود بمنفذ USB 2.0 أو 3.0 وأحد أنظمة التشغيل التالية:
- نظام التشغيل OS X الإصدار 10.6.8 أو الأحدث
- نظام التشغيل Windows 8 أو Windows 7 أو Windows Vista أو Windows XP Home أو Windows XP Professional مثبت به Service Pack 3 أو الأحدث

قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك. استخدم كابل Lightning to USB (iPhone 5) أو إصدار أحدث) أو كابل ٣٠ سنًا إلى USB (iPhone 4s أو أقدم) المتوفر مع iPhone. سيطلب منك على كل جهاز التحقق من "الثقة" في الجهاز الآخر



الاتصال بالـ Wi-Fi

إذا ظهر  في أعلى الشاشة، فأنت متصل بشبكة Wi-Fi. يقوم iPhone بإعادة الاتصال في أي وقت تعود فيه إلى نفس الموقع.

تكوين Wi-Fi. انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi.

- اختيار شبكة: اضغط على إحدى الشبكات المسرودة وأدخل كلمة السر، إذا طُلب منك ذلك.
- طلب الارتباط بالشبكات: تشغيل مطالبة "طلب الارتباط بالشبكات" عند توفر شبكة Wi-Fi. أو، يجب عليك الارتباط بشبكة يدويًا عند عدم توفر شبكة تم استخدامها سابقًا.
- عدم حفظ شبكة: اضغط على  بجوار الشبكة التي تم الاتصال بها من قبل. ثم اضغط على 'عدم حفظ هذه الشبكة'.
- الاتصال بشبكة Wi-Fi مغلقة: اضغط على غير ذلك، ثم أدخل اسم الشبكة المغلقة. يجب أن تكون على علم بالفعل باسم الشبكة ونوع الحماية وكلمة المرور (إذا طلبت).
- ضبط إعدادات شبكة Wi-Fi: اضغط على  بجوار شبكة. يمكنك تعيين مُلقم HTTP أو تعريف إعدادات الشبكة الثابتة أو تشغيل BootP أو تجديد الإعدادات المتوفرة بواسطة خادم DHCP.

إعداد شبكة Wi-Fi الخاصة بك. إذا كنت على محطة AirPort رئيسية قيد التشغيل لم يتم تكوينها وضمن النطاق، فيمكنك استخدام iPhone لإعدادها. انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi وابحث عن "إعداد محطة AirPort رئيسية جديدة". اضغط على المحطة الرئيسية وسيقوم مساعد الإعداد بالباقي.

إدارة شبكة AirPort. إذا تم توصيل iPhone بمحطة قاعدة AirPort، فانقل إلى الإعدادات < Wi-Fi، واضغط على  بجوار اسم الشبكة، ثم اضغط على إدارة هذه الشبكة. إذا لم تقم بتنزيل أداة AirPort بعد، فاضغط على موافق لفتح App Store وتنزيلها.

الاتصال بالإنترنت

يتصل iPhone بالإنترنت إذا لزم الأمر، باستخدام اتصال Wi-Fi (إذا توفر) أو باستخدام الشبكة الخلوية لشركة الاتصالات الخاصة بك. للحصول على معلومات حول الاتصال بشبكة Wi-Fi، انظر [الاتصال بالـ Wi-Fi](#)، فوق.

عندما يحتاج تطبيق إلى استخدام الإنترنت، يقوم iPhone بما يلي، بالترتيب:

- الاتصال عبر آخر شبكة Wi-Fi متوفرة تم استخدامها
- إظهار قائمة بشبكات Wi-Fi الموجودة ضمن النطاق والاتصال باستخدام الشبكة التي تختارها
- الاتصال عبر شبكة البيانات الخلوية، في حالة توفرها

ملاحظة: في حال عدم توفر اتصال Wi-Fi بالإنترنت، قد تقوم التطبيقات وخدماته بنقل البيانات عبر الشبكة الخلوية لشركة الاتصالات الخاصة بك، مما قد يؤدي إلى دفع رسوم إضافية. اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك للحصول على معلومات حول أسعار خطة البيانات الخلوية الخاصة بك. لإدارة استخدام البيانات الخلوية، انظر [الإعدادات الخلوية](#) في صفحة ١٤٦.

إعداد البريد وحسابات أخرى

يعمل iPhone مع iCloud وMicrosoft Exchange والعديد من موفري خدمات التقويم وجهات الاتصال وmail المستند إلى الإنترنت الأكثر استخدامًا.

يمكنك إعداد حساب iCloud مجاني عند إعداد iPhone لأول مرة، أو لاحقًا في الإعدادات. انظر [iCloud](#) في صفحة ١٦.

إعداد حساب. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < إضافة حساب. إذا كنت تقوم بإعداد حساب iCloud، فيمكنك أيضًا القيام بذلك في الإعدادات < iCloud.

يمكنك إضافة جهات اتصال باستخدام حساب LDAP أو CardDAV إذا كانت شركتك أو مؤسستك تدعمه. انظر [إضافة جهات اتصال](#) في صفحة ١٠٨.

يمكنك إضافة تقويمات باستخدام حساب تقويم CalDAV، والاشتراك في تقويمات (.ics) (iCalendar) أو استيرادهم من Mail. انظر [استخدام تقويمات عديدة](#) في صفحة ٦٦.

Apple ID

Apple ID هو تسجيل الدخول الذي تستخدمه لكل شيء تقوم به في Apple، متضمنًا استخدام iCloud لتخزين المحتوى الخاص بك وتنزيل تطبيقات من App Store وشراء أغاني وأفلام وبرامج تلفاز من iTunes Store.

تحتاج إلى Apple ID واحد فقط لكل شيء تقوم به باستخدام Apple. إذا كان لديك Apple ID، فاستخدمه عند إعداد iPhone لأول مرة وعند الحاجة إلى تسجيل الدخول لاستخدام خدمة Apple. إذا لم يكن لديك Apple ID بالفعل، فيمكنك إنشاء واحد عندما يُطلب منك تسجيل الدخول.

إنشاء Apple ID. انتقل إلى الإعدادات < iTunes وApp Stores واضغط على تسجيل الدخول. (إذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول بالفعل وتريد إنشاء Apple ID آخر، فاضغط أولاً على Apple ID، ثم اضغط على تسجيل الخروج.)

لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [appleid.apple.com](#).

إدارة المحتوى على أجهزة iOS

يمكنك نقل المعلومات والملفات بين أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر باستخدام iCloud أو iTunes.

- يقوم iCloud بتخزين المحتوى مثل الموسيقى والصور والتقويمات وجهات الاتصال والمستندات وغير ذلك، ونقله لاسلكيًا إلى أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى الخاصة بك، مما يعمل على الحفاظ على تحديث كل شيء. انظر [iCloud](#) أدناه.
- يقوم برنامج iTunes بمزامنة الموسيقى والفيديو والصور والمزيد بين الكمبيوتر وiPhone. يتم نسخ التغييرات التي تقوم بإجرائها على جهاز إلى الجهاز الأخرى عند المزامنة. كما يمكنك استخدام iTunes لمزامنة الملفات والمستندات. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٧.

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes أو كلاهما، حسب احتياجاتك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام iCloud لإرسال الصور التي يتم التقاطها على iPhone إلى أجهزتك الأخرى تلقائيًا، واستخدام iTunes لمزامنة البومات الصور من الكمبيوتر إلى iPhone.

مهم: لتجنب التكرارات، حافظ على تزامن التقويمات والملاحظات باستخدام iCloud أو iTunes، وليس كلاهما.

كما يمكنك إدارة المحتوى يدويًا من iTunes، في الجزء ملخص الجهاز. يتيح لك ذلك إضافة أغاني ومقاطع فيديو، باختيار أغنية أو فيديو أو قائمة تشغيل من مكتبة iTunes، ثم سحبها إلى iPhone الخاص بك في iTunes. يكون ذلك مفيدًا إذا كانت مكتبة iTunes تحتوي على عناصر أكثر من التي يستوعبها جهازك.

iCloud

يقوم iCloud بتخزين المحتوى الخاص بك، بما في ذلك الموسيقى والصور وجهات الاتصال والتقويمات والمستندات المدعومة. يتم نقل المحتوى المخزن في iCloud لاسلكيًا إلى أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى الخاصة بك التي يتم إعدادها باستخدام نفس حساب iCloud.

يتوفر iCloud على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS 5 أو أحدث وعلى أجهزة كمبيوتر Mac التي تعمل بنظام تشغيل OS X Lion الإصدار v10.7.2 أو أحدث وأجهزة الكمبيوتر المزودة بلوحة تحكم iCloud لنظام Windows (مطلوب نظام التشغيل Windows 7 أو Windows 8).

ملاحظة: قد لا يتوفر iCloud في كافة المناطق، وقد تختلف ميزات iCloud حسب المنطقة. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر: www.apple.com/icloud.

من ميزات iCloud:

- iTunes في iCloud — تنزيل مشتريات موسيقى iTunes Store وفيديو السابقة إلى iPhone مجانًا، في أي وقت. بالاشتراك في iTunes Match، ستظهر كل ملفات الموسيقى — بما في ذلك ملفات الموسيقى التي قمت باستيرادها من الأقراص المضغوطة أو شراؤها من أي مكان آخر غير iTunes Store — تظهر على كل أجهزتك ويمكن تنزيلها وتشغيلها، حسب الطلب. انظر [iTunes Match](#) في صفحة ٥٩.
- التطبيقات والكتب — تنزيل مشتريات App Store وiBooks Store السابقة إلى iPhone مجانًا في أي وقت.
- الصور — استخدم تدفق الصور الخاص بي لنقل الصور التي تلتقطها باستخدام iPhone إلى أجهزتك الأخرى، تلقائيًا. استخدم تدفق صور iCloud لمشاركة صور ومقاطع فيديو مع الأشخاص الذين تختارهم فقط، والسماح لهم بإضافة صور ومقاطع فيديو وتعليقات. انظر [مشاركة صور iCloud](#) في صفحة ٦٩ و [تدفق الصور الخاص بي](#) في صفحة ٧٠.
- المستندات في iCloud — في حالة التطبيقات الممكنة عليها iCloud، تحافظ الميزة على تحديث المستندات وبيانات التطبيقات عبر كل أجهزتك.
- Mail، جهات الاتصال، التقويم — الحفاظ على تحديث جهات اتصال البريد والتقويمات والملاحظات والتذكيرات عبر كل أجهزتك.
- النسخ الاحتياطي — نسخ iPhone احتياطيًا إلى iCloud بشكل تلقائي عند توصيله بالطاقة وبشبكة Wi-Fi. يتم تشفير كافة بيانات iCloud والنسخ الاحتياطية التي يتم إرسالها عبر الإنترنت. انظر [نسخ iPhone احتياطيًا](#) في صفحة ١٤٥.
- العثور على الـ iPhone — تحديد موقع الـ iPhone الخاص بك على خريطة أو عرض رسالة أو تشغيل صوت أو قفل الشاشة أو مسح البيانات عن بُعد. تتضمن ميزة العثور على iPhone الخاص بك قفل التنشيط، الأمر الذي يتطلب Apple ID وكلمة السر لإيقاف تشغيل العثور على iPhone الخاص بك أو لمسح جهازك. كما يلزم إدخال Apple ID وكلمة السر قبل أن يتمكن أي شخص من إعادة تنشيط iPhone الخاص بك. انظر [العثور على الـ iPhone](#) في صفحة ٣٥.
- علامات تبويب iCloud — انظر صفحات الويب التي قمت بفتحها على أجهزة iOS وأجهزة كمبيوتر OS X الخاصة بك. انظر [مشاركة ما تكتشفه](#) في صفحة ٥٢.
- سلسلة مفاتيح iCloud — الحفاظ على تحديث معلومات كلمات السر وبطاقة الائتمان الخاصة بك عبر كافة الأجهزة المخصصة. انظر [سلسلة مفاتيح iCloud](#) في صفحة ٣٤.
- العثور على أصدقائي — مشاركة موقعك مع الأشخاص المهمين بالنسبة لك. قم بتنزيل التطبيق المجاني من App Store.

باستخدام iCloud، تحصل على حساب بريد إلكتروني مجاني ومساحة تخزين مقدارها ٥ غ.ب لبريدك ومستنداتك والنسخ الاحتياطية. لا يتم حساب الموسيقى والتطبيقات وبرامج التلفاز والكتب التي تم شراؤها وكذلك تدفق الصور الخاص بك، ضمن مساحة التخزين المتوفرة.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب iCloud، وتعيين خيارات iCloud. انتقل إلى الإعدادات < iCloud.

شراء تخزين iCloud إضافي. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على شراء مزيد من التخزين أو تغيير خطة التخزين. لمعرفة مزيد من المعلومات حول شراء مساحة تخزين iCloud، انظر help.apple.com/icloud.

عرض مشتريات سابقة وتنزيلها.

- الشراء من iTunes Store: يمكنك الوصول إلى الأغاني ومقاطع الفيديو التي اشتريتها في تطبيقاتي الموسيقى والفيديو. أو، في iTunes Store، اضغط على المزيد، ثم اضغط على المشتريات.
 - مشتريات من App Store: انتقل إلى App Store واضغط على تحديثات، ثم اضغط على المشتريات.
 - مشتريات من iBooks Store: انتقل إلى iBooks واضغط على Store، ثم اضغط على المشتريات.
- تشغيل التنزيلات التلقائية للموسيقى أو التطبيقات أو الكتب. انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores.
- لمعرفة مزيد من المعلومات حول iCloud، انظر www.apple.com/icloud. لمعرفة معلومات حول الدعم، انظر www.apple.com/emea/support/icloud/.

المزامنة مع iTunes

تؤدي المزامنة مع iTunes إلى نسخ المعلومات من الكمبيوتر الخاص بك إلى iPhone، والعكس. يمكنك المزامنة عن طريق توصيل iPhone بالكمبيوتر أو يمكنك إعداد iTunes للمزامنة لاسلكيًا باستخدام شبكة Wi-Fi. يمكنك تعيين iTunes ليقوم بمزامنة الصور ومقاطع الفيديو وملفات البودكاست والتطبيقات والمزيد. للحصول على مساعدة حول مزامنة iPhone مع الكمبيوتر الخاص بك، قم بفتح iTunes ثم اختر مساعدة iTunes من قائمة المساعدة.

المزامنة لاسلكيًا. توصيل iPhone. ثم في iTunes على الكمبيوتر، حدد الـ iPhone الخاص بك، وانقر على ملخص، ثم حدد 'المزامنة مع هذا الـ iPhone عبر اتصال Wi-Fi'.

إذا تم تشغيل مزامنة Wi-Fi، يقوم iPhone بالمزامنة عند توصيله بمصدر طاقة، وتوصيل كل من iPhone والكمبيوتر بنفس الشبكة اللاسلكية، وفتح iTunes على الكمبيوتر.

تلميحات للمزامنة مع iTunes على الكمبيوتر الخاص بك

- قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك وحدده في iTunes، وقم بتعيين الخيارات في الأجزاء المختلفة.
 - في جزء الملخص، يمكنك تعيين iTunes ليقوم بمزامنة iPhone تلقائيًا عند توصيله بالكمبيوتر. لتجاوز هذا الإعداد مؤقتًا، اضغط مع الاستمرار على مفتاحي الأوامر والخيارات (جهاز Mac) أو العالي والتحكم (الكمبيوتر الشخصي) حتى ترى iPhone في نافذة iTunes.
 - في جزء الملخص، حدد 'تشفير النسخة الاحتياطية لـ iPhone' إذا أردت تشفير المعلومات المخزنة على الكمبيوتر عندما يقوم iTunes بعمل نسخة احتياطية. ويتم الإشارة إلى النسخ الاحتياطية المشفرة بأيقونة القفل ، ويلزم إدخال كلمة سر لاستعادة النسخة الاحتياطية. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، فلن يتم تضمين كلمات السر الأخرى (مثل تلك الخاصة بحسابات البريد) في عملية النسخ الاحتياطي ويجب عليك إعادة إدخالها إذا كنت تستخدم النسخ الاحتياطي لاستعادة iPhone.
 - في جزء المعلومات، عندما تقوم بمزامنة حسابات البريد، سيتم نقل الإعدادات فقط من الكمبيوتر إلى iPhone. ولا تؤثر التغييرات التي تقوم بإجرائها على حساب البريد في iPhone على الحساب الموجود على الكمبيوتر.
 - في جزء معلومات، انقر على متقدم لتحديد الخيارات التي تسمح لك باستبدال المعلومات الموجودة على iPhone بمعلومات من الكمبيوتر أثناء المزامنة التالية.
 - في جزء الصور الخاص، يمكنك مزامنة الصور ومقاطع الفيديو من مجلد موجود على الكمبيوتر.
- إذا كنت تستخدم iCloud لتخزين جهات الاتصال والتقويمات والإشارات المرجعية الخاصة بك، فلا تقم بمزامنتها أيضًا إلى iPhone باستخدام iTunes.

التاريخ والوقت

عادة ما يتم تعيين التاريخ والوقت لك حسب موقعك—اللق نظرة على شاشة القفل لمعرفة ما إذا كانا صحيحين.

تعيين ما إذا كان iPhone يقوم بتحديث التاريخ والوقت تلقائيًا. انتقل إلى الإعدادات < عام < التاريخ والوقت، ثم قم بتشغيل تعيين تلقائي أو إيقاف تشغيله. إذا قمت بتعيين iPhone ليقوم بتحديث الوقت تلقائيًا، فسيحصل على الوقت الصحيح عبر الشبكة الخلوية، ويقوم بتحديثه للنطاق الزمني الذي توجد به. بعض شركات الاتصالات لا تدعم وقت الشبكة، لذلك ففي بعض المناطق قد لا يتمكن iPhone من تحديد الوقت المحلي تلقائيًا.

تعيين التاريخ والوقت يدويًا. انتقل إلى الإعدادات < عام < التاريخ والوقت، ثم قم بإيقاف تشغيل التعيين تلقائيًا.

تعيين ما إذا كان iPhone سيعرض توقيت 24 ساعة أو توقيت 12 ساعة. انتقل إلى الإعدادات < عام < التاريخ والوقت، ثم قم بتشغيل توقيت 24 ساعة أو إيقاف تشغيله. (قد لا يتوفر توقيت 24 ساعة في كل المناطق.)

الإعدادات الدولية

انتقل إلى الإعدادات < عام < دولي لتعيين ما يلي:

- لغة iPhone
- لغة التحكم في الصوت
- لوحات المفاتيح التي تستخدمها
- تنسيق المنطقة (التاريخ والوقت ورقم الهاتف)
- تنسيق التقويم

اسم iPhone الخاص بك

يتم استخدام اسم iPhone الخاص بك بواسطة كل من iTunes و iCloud.

تغيير اسم الـ iPhone الخاص بك. انتقل إلى الإعدادات < عام < حول < الاسم.

عرض دليل المستخدم هذا على iPhone

يمكنك عرض دليل المستخدم للـ iPhone على iPhone في Safari، وفي تطبيق iBooks المجاني.

عرض دليل المستخدم في Safari. اضغط على ، ثم اضغط على الإشارة المرجعية لدليل مستخدم iPhone. (إذا لم ترى إشارة مرجعية، فانتقل إلى help.apple.com/iphone.)

• إضافة أيقونة الدليل على الشاشة الرئيسية: اضغط على ، ثم اضغط على 'إضافة إلى الشاشة الرئيسية'.

• عرض الدليل بلغة مختلفة: قم بالضغط على "تغيير اللغة" أسفل الصفحة الرئيسية.

عرض دليل المستخدم في iBooks. إذا لم تكن قد قمت بتنشيط iBooks بعد، فقم بفتح App Store، ثم ابحث عن iBooks وقم بتنشيطه. افتح iBooks ثم اضغط على Store. ابحث عن 'مستخدم iPhone'، ثم حدد الدليل وقم بتنزيله.

لمعرفة المزيد من المعلومات عن iBooks، انظر فصل ٣٠، iBooks، في صفحة ١١١.

استخدام التطبيقات

توجد كافة التطبيقات الواردة مع iPhone--بالإضافة إلى التطبيقات التي تقوم بتنزيلها من App Store--على الشاشة الرئيسية.

البدء من الشاشة الرئيسية

اضغط على تطبيق لفتحه.




اضغط على زر الشاشة الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية. حرِّك لليسار أو اليمين لرؤية شاشات أخرى.



متعدد المهام

يتيح لك iPhone تشغيل تطبيقات عديدة في نفس الوقت.

عرض التطبيقات قيد التشغيل. انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية لإظهار شريط المعالجة المتعددة. قم بالتحريك إلى اليسار أو إلى اليمين لعرض المزيد. للتبديل إلى تطبيق آخر، اضغط عليه.



إغلاق تطبيق. إذا كان هناك تطبيق لا يعمل بشكل طبيعي، فيمكنك فرض الإنهاء عليه. اسحب التطبيق لأعلى من شاشة المعالجة المتعددة. ثم حاول فتح التطبيق مرة أخرى.

إذا كان لديك العديد من التطبيقات، فيمكنك استخدام Spotlight للبحث عنها وفتحها. اسحب لأسفل في منتصف الشاشة الرئيسية لرؤية حقل البحث. انظر البحث في صفحة ٢٦.

مشاهدة المزيد

قم بسحب قائمة لأعلى أو لأسفل لمشاهدة المزيد. قم بالتحريك للتمرير سريعاً؛ ولس الشاشة لإيقافها. تحتوي بعض القوائم على فهرس--اضغط على حرف للانتقال السريع للأمام.



قم بسحب صورة أو خريطة أو صفحة ويب في أي اتجاه لمشاهدة المزيد.

للانتقال السريع لأعلى أي صفحة، اضغط على شريط الحالة أعلى الشاشة.

نظرة عن قرب

قم بالعودة على صورة أو صفحة ويب أو خريطة للحصول على صورة مقربة--ثم قم بالتقريب للتصغير مرة أخرى. في الصور، حافظ على التقريب لرؤية المجموعة أو الألبوم الموجود به الصورة.



أو اضغط مرتين على صورة أو صفحة ويب للتكبير واضغط مرتين مرة أخرى للتصغير. في الخرائط، اضغط مرتين للتكبير واضغط مرة واحدة بإصبعين للتصغير.

تغيير اتجاه الشاشة

تمنحك تطبيقات عديدة عرضاً مختلفاً عند تدوير iPhone.



لقفل الشاشة في الاتجاه الرأسي، قم بالتحريك لأعلى من أسفل حافة الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على . تظهر أيقونة قفل الاتجاه الرأسي  في شريط الحالة عند قفل اتجاه الشاشة.

تخصيص iPhone

ترتيب التطبيقات الخاصة بك

ترتيب التطبيقات. المس أي تطبيق على الشاشة الرئيسية مع الاستمرار إلى أن يهتز، ثم قم بسحب التطبيقات من مكان لآخر. قم بسحب تطبيق إلى حافة الشاشة لنقله إلى شاشة رئيسية مختلفة، أو إلى Dock في أسفل الشاشة. اضغط على زر الشاشة الرئيسية لحفظ الترتيب.



إنشاء شاشة رئيسية جديدة. أثناء ترتيب التطبيقات، اسحب أحد التطبيقات إلى يمين حافة الشاشة الرئيسية الأخيرة. تبين النقاط الموجودة فوق Dock عدد الشاشات الرئيسية الموجودة لديك، وأيهم يتم عرضها.

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية باستخدام iTunes عند توصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك. في iTunes، حدد iPhone، ثم انقر على التطبيقات.

بدء من جديد. انتقل إلى الإعدادات > عام > إعادة تعيين ثم اضغط على إعادة تعيين شكل الشاشة الرئيسية لإعادة الشاشة الرئيسية والتطبيقات إلى تخطيطها الأصلي. تتم إزالة المجلدات واستعادة خلفية الشاشة الأصلية.

التنظيم باستخدام المجلدات.



إنشاء مجلد. أثناء ترتيب التطبيقات، قم بسحب تطبيق فوق آخر. قم بالضغط على اسم المجلد لإعادة تسميته. قم بسحب التطبيقات لإضافتها أو إزالتها. اضغط على زر الشاشة الرئيسية عند الانتهاء.

يمكنك وضع صفحات عديدة في مجلد واحد.

حذف مجلد اسحب كافة التطبيقات للخارج--يتم حذف المجلد تلقائياً.

تغيير خلفية الشاشة.

تتيح لك إعدادات خلفية الشاشة تعيين صورة أو صورة فوتوغرافية لتكون خلفية لشاشة القفل أو الشاشة الرئيسية. يمكنك الاختيار من الصور الديناميكية والثابتة.



تغيير خلفية الشاشة. انتقل إلى الإعدادات < السطوع وخلفية الشاشة < اختيار خلفية شاشة جديدة.

تشغيل تكبير/تصغير المنظور أو إيقافه. عند اختيار صورة لخلفية شاشة جديدة، اضغط على زر تكبير/تصغير المنظور. بالنسبة لخلفية الشاشة التي قمت بتعيينها بالفعل، انتقل إلى إعداد السطوع وخلفية الشاشة واضغط على صورة شاشة القفل أو الشاشة الرئيسية لعرض زر تكبير/تصغير المنظور. يحدد إعداد تكبير/تصغير المنظور ما إذا كان يتم تكبير/تصغير خلفية الشاشة المحددة تلقائيًا.

ملاحظة: لا يظهر زر تكبير/تصغير المنظور إذا تم تشغيل تقليل الحركة (في إعدادات إمكانية الوصول). انظر خفض الحركة على الشاشة في صفحة ١٣٠.

ضبط السطوع

قم بتعديم الشاشة لزيادة عمر البطارية، أو استخدم السطوع التلقائي.



ضبط سطوع الشاشة. انتقل إلى الإعدادات < السطوع وخلفية الشاشة، واسحب شريط التمرير. إذا كان سطوع تلقائي قيد التشغيل، فإن iPhone يقوم بضبط سطوع الشاشة حسب ظروف الإضاءة الحالية باستخدام مجس الإضاءة المحيطة المضمن. كما يمكنك ضبط السطوع في مركز التحكم.

كتابة النص

تتيح لك لوحة المفاتيح على الشاشة إدخال نص عند الحاجة.

إدخال نص



اضغط على حقل نص لإظهار لوحة المفاتيح على الشاشة، ثم اضغط على الأحرف للكتابة. إذا لمست المفتاح الخطأ، يمكنك تحريك إصبعك وصولاً إلى المفتاح الصحيح. فلن يدخل الحرف حتى تقوم بتحريك إصبعك من على المفتاح.

يمكنك أيضاً استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية لإدخال نص. انظر استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢٤. للإملاء بدلاً من الكتابة، انظر إملاء في صفحة ٢٥.

اضغط على العالي لكتابة أحرف كبيرة أو المس مفتاح العالي، ثم حركه لحرف. قم بالضغط مرتين على العالي لوضع تثبيت العالي. لإدخال أرقام أو علامات ترقيم أو رموز، اضغط على مفتاح الرقم 123 أو مفتاح الرمز #+=. لإنهاء جملة بنقطة ومسافة سريعاً، فقط اضغط مرتين على شريط المسافة.



بناءً على التطبيق واللغة التي تستخدمها، قد يصحح iPhone الأخطاء الإملائية ويتوقع ما تكتبه. يمكن قبول اقتراح عن طريق إدخال مسافة أو ترقيم أو بالضغط على الرجوع. لرفض اقتراح، اضغط على "X". إذا قمت برفض نفس الاقتراح بضع مرات، فسيقف iPhone اقتراحه. إذا رأيت كلمة تحتها خط أحمر، فاضغط عليها للحصول على التصحيحات المقترحة. إذا لم تظهر الكلمة التي تريدها، فاكتب التصحيح.



لتعيين خيارات للكتابة، انتقل إلى الإعدادات < عام > لوحة المفاتيح.

تحرير النص

مراجعة نص. المس مع الاستمرار على النص لإظهار العدسة المكبرة، ثم اسحب لتحديد موضع نقطة الإدراج.



اختيار النص. اضغط على نقطة الإدراج لعرض خيارات التحديد. أو اضغط مرتين على كلمة ما لتحديدها. اسحب نقاط الالتقاط لتحديد نص أكبر أو أصغر. في المستندات للقراءة فقط، مثل صفحات الويب، المس مع الاستمرار لتحديد كلمة ما.




يمكنك قص نص أو نسخه أو لصقه فوق نص محدد. باستخدام بعض التطبيقات، يمكنك أيضاً جعل النص عريضاً أو مائلًا أو مسطراً (اضغط على B/I/U)؛ الحصول على تعريف كلمة؛ أو جعل iPhone يقترح بديلاً. اضغط على ▶ لمشاهدة كافة الخيارات.

التراجع عن التحرير الأخير. قم بهز iPhone، ثم اضغط على تراجع.

حفظ ضغطات المفاتيح

يتيح لك اختصار إدخال كلمة أو عبارة عن طريق كتابة بضعة أحرف. على سبيل المثال، اكتب 'ف ط' لإدخال 'في طريقي!' هذه الاختصارات تم إعدادها لك بالفعل--يمكنك إضافة المزيد منها، انتقل إلى الإعدادات < عام < لوحة المفاتيح.



إنشاء اختصار. انتقل إلى الإعدادات < عام < لوحة المفاتيح، ثم اضغط على إضافة اختصار جديد.

هل حصلت على الكلمة أو العبارة التي تريدها ولا تريد تصحيحها؟ قم بإنشاء اختصار، مع ترك حقل الاختصار فارغاً.

استخدام iCloud للحفاظ على تحديث قاموسك الشخصي على الأجهزة الأخرى الخاصة بك. انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل المستندات والبيانات.

استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية

يمكنك استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية (متوفرة بشكل منفصل) لإدخال نص على iPhone. تتصل لوحة المفاتيح عبر Bluetooth، لذا يجب إقرانها مع iPhone أولاً.

إقران لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية مع iPhone. لتشغيل لوحة المفاتيح، انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth وقم بتشغيل Bluetooth، ثم اضغط على لوحة المفاتيح عند ظهورها في قائمة الأجهزة.

بمجرد أن يتم الإقران، يتم إعادة توصيل لوحة المفاتيح بجهاز iPhone كلما كان في النطاق--الذي يصل إلى ٣٠ قدماً (١٠ أمتار). عند توصيلها، لا تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.

الحفاظ على البطاريات. قم بإيقاف تشغيل Bluetooth ولوحة المفاتيح اللاسلكية في حالة عدم استخدامها. يمكنك إيقاف تشغيل Bluetooth في مركز التحكم. لإيقاف تشغيل لوحة المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على مفتاح تشغيل/إيقاف حتى ينطفئ الضوء الأخضر.

إلغاء إقران لوحة المفاتيح اللاسلكية. انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth، واضغط على ⓘ بجانب اسم لوحة المفاتيح، ثم اضغط على 'عدم حفظ هذا الجهاز'.

انظر أجهزة Bluetooth في صفحة ٣٢.

إضافة لوحات مفاتيح أو تغييرها

يمكنك تشغيل ميزات الكتابة أو إيقاف تشغيلها، كالتدقيق الإملائي، وإضافة لوحات مفاتيح للكتابة بلغات مختلفة؛ وتغيير تخطيط لوحة المفاتيح على الشاشة أو لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية.

تعيين ميزات الكتابة. انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح.

إضافة لوحة مفاتيح للغة أخرى. انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح > لوحات المفاتيح > إضافة لوحة مفاتيح جديدة.

التبديل بين لوحات المفاتيح. إذا قمت بإعداد لوحات المفاتيح للغات أخرى في الإعدادات > عام > دولي > لوحات المفاتيح، فيمكنك التبديل بينهم بالضغط على الأوامر ومفتاح المسافة.

لمعرفة معلومات حول لوحات المفاتيح الدولية، انظر استخدام لوحات المفاتيح الدولية في صفحة ١٢٨.

تغيير تخطيط لوحة المفاتيح. انتقل إلى الإعدادات > لوحة المفاتيح > لوحات مفاتيح، وحدد لوحة مفاتيح، ثم اختر تخطيطاً.

إملاء

على iPhone 4s أو إصدار أحدث، يمكنك الإملاء بدلاً من كتابته. تأكد من تشغيل Siri (في الإعدادات > عام > Siri) وأن iPhone متصلاً بالإنترنت.

ملاحظة: قد يلزم دفع رسوم مقابل البيانات الخلوية. انظر الإعدادات الخلوية في صفحة ١٤٦.

إملاء نص. اضغط على  لوحة المفاتيح على الشاشة، ثم تحدث. اضغط على تم عند الانتهاء.



إضافة نص. اضغط على  مرة أخرى وتابع الإملاء. لإدراج نص، اضغط لوضع نقطة الإدراج أولاً. كما يمكنك استبدال نص محدد بالإملاء.

كما يمكنك بدء الإملاء عن طريق تقريب iPhone من أذنك، ثم إعادة iPhone أمامك لأسفل عند الانتهاء. لتشغيل هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات > عام > Siri.


إضافة علامة ترقيم أو تنسيق نص. انطق علامة الترقيم أو التنسيق. على سبيل المثال، يصبح 'عزيزتي ماري فاصلة الشيك في رسالة البريد علامة تعجب' 'عزيزتي ماري، الشيك في رسالة البريد!' تتضمن أوامر علامات الترقيم والتنسيق ما يلي:

- اقتباس ... انتهاء الاقتباس
- فقرة جديدة
- خط جديد
- حرف استهلاكي—لجعل الكلمة التالية بأحرف كبيرة
- تشغيل الحرف الاستهلاكي ... إيقاف تشغيل الحرف الاستهلاكي—لتكبير الحرف الأول من كل كلمة
- أحرف استهلاكية لكل—لجعل كل الكلمة التالية بأحرف كبيرة
- تشغيل أحرف استهلاكية لكل ... إيقاف تشغيل أحرف استهلاكية لكل—لجعل الكلمات المضمنة بأحرف كبيرة بالكامل
- عدم تشغيل أحرف استهلاكية لكل ... عدم إيقاف تشغيل أحرف استهلاكية لكل—لجعل الكلمات المضمنة بأحرف صغيرة بالكامل
- عدم تشغيل المسافة ... عدم إيقاف تشغيل المسافة—لتشغيل سلسلة كلمات معاً
- ابتسامة—إدراج :-)
- حزين—إدراج :-)
- غمزة—إدراج ;-)

التحكم بالصوت

إجراء مكالمات هاتفية والتحكم في تشغيل الموسيقى باستخدام التحكم بالصوت. (على iPhone 4s أو إصدار أحدث، يمكنك أيضاً استخدام Siri للتحكم في iPhone باستخدام الصوت. انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٧.)

ملاحظة: لا يتوفر التحكم بالصوت وإعدادات التحكم بالصوت عندما يكون Siri قيد التشغيل.



استخدام ميزة التحكم بالصوت. قم بإيقاف تشغيل Siri في الإعدادات < عام < Siri، ثم قم بالضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية حتى تظهر شاشة التحكم بالصوت وتسمع إشارة صوتية، أو اضغط مع الاستمرار على الزر الأوسط على سماعة الرأس. انظر استخدام سماعة رأس Apple في صفحة ٣١.

لتحقيق أفضل النتائج:

- تحدث بوضوح وبطريقة طبيعية.
- انطق أوامر التحكم بالصوت وأسمائها وأرقامها فقط. توقف لفترة وجيزة بين الأوامر الصوتية.
- استخدم أسماء كاملةً.

تغيير لغة التحكم بالصوت. بشكل افتراضي، تتوقع ميزة التحكم بالصوت أن تنطق الأوامر الصوتية باللغة التي قمت بتعيين iPhone عليها (في الإعدادات < عام < دولي < اللغة). لاستخدام التحكم بالصوت بلغة أو لهجة أخرى، انتقل إلى الإعدادات < عام < دولي < التحكم بالصوت.

تكون ميزة التحكم بالصوت في تطبيق الموسيقى قيد التشغيل دائماً، ولكن يمكنك منع التحكم بالصوت من الاتصال عندما يكون iPhone مقفلاً. انتقل إلى الإعدادات < Touch ID ورمز الدخول (iPhone 5s) أو الإعدادات < قفل رمز الدخول (طرازات أخرى)، وقم بإيقاف تشغيل الاتصال الصوتي.

للحصول على أوامر مخصصة، انظر إجراء مكالمة في صفحة ٤٠ و Siri والتحكم بالصوت في صفحة ٥٩. لمعرفة المزيد حول استخدام التحكم بالصوت، بما في ذلك معلومات حول استخدام هذه الميزة بلغات مختلفة، انظر support.apple.com/kb/HT3597.

البحث

تتضمن تطبيقات عديدة حقل بحث يمكنك الكتابة فيه للبحث عن شيء يتعرف عليه التطبيق. باستخدام بحث Spotlight، يمكنك البحث في كافة التطبيقات مرة واحدة.

البحث في iPhone. قم بالسحب لأسفل في منتصف أي شاشة رئيسية لكشف حقل البحث. تظهر النتائج أثناء الكتابة؛ لإخفاء لوحة المفاتيح ومشاهدة المزيد من النتائج على الشاشة، اضغط على بحث. اضغط على عنصر في القائمة لفتحه.

كما يمكنك استخدام بحث Spotlight للبحث عن التطبيقات وفتحها.



اختر التطبيقات والمحتوى الذي تريد البحث فيه. انتقل إلى الإعدادات < عام < بحث Spotlight. كما يمكنك أيضاً تغيير ترتيب البحث.

مركز التحكم



يمنحك مركز التحكم وصولاً فورياً إلى الكاميرا والمصباح اليدوي وAirDrop (iPhone 5 أو أحدث) وAirPlay والمؤقت وعناصر التحكم في تشغيل الصوت والعديد من الميزات الأخرى السهلة. يمكنك ضبط السطوع وقفل الشاشة في الاتجاه الرأسي وتشغيل الخدمات اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها وتشغيل AirDrop لتبادل الصور والعناصر الأخرى مع أجهزة iOS 7 الأخرى القريبة التي تدعم AirDrop. انظر [AirDrop وiCloud وطرق أخرى للمشاركة](#) في صفحة ٢٩.

فتح مركز التحكم. قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلية لأي شاشة (حتى من شاشة القفل).

فتح تطبيق الصوت قيد التشغيل حالياً. اضغط على اسم الأغنية.

إغلاق مركز التحكم. قم بالتحريك لأسفل واضغط على الجزء العلوي من الشاشة، أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

قم بإيقاف تشغيل الوصول إلى مركز التحكم في التطبيقات أو على شاشة القفل. انتقل إلى الإعدادات < مركز التحكم.

مركز التنبيهات والإشعار

التنبيهات

تتيح لك التنبيهات معرفة الأحداث الهامة. يمكن أن تظهر باختصار في أعلى الشاشة أو تبقى في منتصف الشاشة حتى تأكيدها.

قد تتضمن بعض التطبيقات شارة على أيقونة الشاشة الرئيسية الخاصة بها، لتتيح لك معرفة عدد العناصر الجديدة قيد الانتظار — على سبيل المثال، عدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. في حالة وجود مشكلة—كوجود رسالة يتعذر إرسالها—تظهر علامة تعجب (!) على الشارة. تشير علامة مرقمة، على مجلد، إلى إجمالي عدد إشعارات كافة التطبيقات التي يتضمنها.



يمكن أن تظهر التنبيهات أيضاً على شاشة القفل.

الاستجابة لتنبيهه عندما يكون iPhone مقفل. قم بتحريك التنبيه من اليسار إلى اليمين.

كتم صوت تنبيهاتك. انتقل إلى الإعدادات > عدم الإزعاج.

تعيين الأصوات والاهتزازات. انتقل إلى الإعدادات > الأصوات.

مركز الإشعارات

يجمع مركز الإشعارات إشعاراتك في مكان واحد، بحيث يمكنك مراجعتها متى تكون مستعداً. يمكنك مراجعة كافة تنبيهاتك، أو التي تفقدها فقط. أو الضغط على علامة التبويب اليوم للحصول على ملخص بأحداث اليوم--كالتوقعات الجوية والأحوال المرورية اللازمة للسفر (iPhone 4s أو أحدث) والمواعيد وأعياد الميلاد وأسعار الأسهم وحتى الملخص السريع لأحداث الغد.

فتح مركز الإشعارات. حرك لأسفل من أعلى حافة الشاشة.



تعيين خيارات الإشعارات. انتقل إلى الإعدادات > مركز الإشعارات. اضغط على تطبيق لتعيين خيارات الإشعار الخاصة به. كما يمكنك الضغط على تحرير لترتيب إشعارات التطبيق. قم بلمس ≡، ثم قم بسحبه إلى موقع جديد.

ملاحظة: لتضمين الأحوال المرورية اللازمة لسفرك (iPhone 4s أو أحدث) في علامة تبويب اليوم، تأكد من تشغيل المواقع المتعددة في الإعدادات > الخصوصية > خدمات الموقع > خدمات النظام > مواقع متعددة.

الحصول على تنبيهات الحكومة. في بعض المناطق، يمكنك تشغيل تنبيهات في قائمة تنبيهات حكومية. انتقل إلى الإعدادات > مركز الإشعارات.

على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، يمكن أن يستقبل iPhone 4s أو أحدث تنبيهات رئاسية ويمكنك تشغيل تنبيهات AMBER وتنبيهات طوارئ (والتي تتضمن كل من تنبيهات التهديد الوشيكة الخطرة والبالغة الخطورة) أو إيقاف تشغيلها (تكون قيد التشغيل بشكل افتراضي). في اليابان، يمكن أن يستقبل iPhone تنبيهات الزلازل الطارئة من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. التنبيهات الحكومية، وتختلف باختلاف شركة الاتصالات وطراز iPhone، وقد لا تعمل تحت كل الظروف.

إغلاق مركز الإشعارات. قم بالتحريك لأعلى، أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

الأصوات وكتم الصوت

يمكنك تغيير أو إيقاف تشغيل أصوات iPhone التي يتم تشغيلها عند تلقي مكالمة أو بريد صوتي أو بريد إلكتروني أو منشور على Twitter أو منشور على Facebook أو مذكرة أو حدث آخر.

تعيين خيارات الصوت. انتقل إلى الإعدادات > الأصوات للحصول على خيارات كنعيمات رنين ونعيمات تنبيه وإعدادات الاهتزاز وأنماط ومستويات صوت الجرس والتنبيه.

تعيين أنماط الاهتزاز. انتقل إلى الإعدادات > أصوات، ثم اختر أحد العناصر من القائمة الأصوات وأنماط الاهتزاز. اضغط على الاهتزاز لتحديد نمط أو إنشاء النمط الخاص بك.

إذا كنت تريد كتم صوت مكالمات واردة والتنبيهات وتأثيرات الصوت مؤقتاً، انظر القسم التالي [ومفتاح رنين/صامت](#) في صفحة ١١.

عدم الإزعاج

عدم الإزعاج هي طريقة سهلة لكتم صوت iPhone، سواء كنت في طريقك للعشاء أو النوم. يمنع المكالمات والإشعارات والتنبيهات من إصدار أي أصوات أو إضاءة للشاشة.

تشغيل عدم الإزعاج. قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم قم بالضغط على . عند تشغيل عدم الإزعاج، تظهر  في شريط الحالة.

ملاحظة: تظل التنبيهات تصدر صوتاً، حتى عند تشغيل عدم الإزعاج. للتأكد من إبقاء iPhone قيد كتم الصوت، قم بإيقاف تشغيله.

تكوين عدم الإزعاج. انتقل إلى الإعدادات > عدم الإزعاج.

يمكنك جدولة ساعات هدوء، حيث يسمح لك بتلقي مكالمات من المفضلة أو مجموعات جهات اتصال والسماح للمكالمات المتكررة بالرنين في حالات الطوارئ هذه. كما يمكنك تعيين ما إذا كان عدم الإزعاج يعمل على كتم صوت iPhone عند قفله فقط، أو حتى عند إلغاء قفله.

AirDrop و iCloud وطرق أخرى للمشاركة

في تطبيقات عديدة، يمكنك الضغط على مشاركة أو  لإظهار المشاركة وخيارات أخرى تتنوع الخيارات اعتماداً على التطبيق الذي تستخدمه.



يتيح لك AirDrop (iPhone 5 أو أحدث) مشاركة صورك ومقاطع الفيديو ومواقع الويب محل الاهتمام، والعناصر الأخرى لاسلكياً مع أجهزة iOS 7 الأخرى القريبة التي تدعم AirDrop. يتطلب AirDrop وجود حساب iCloud، ويمكنه نقل معلومات باستخدام Bluetooth و Wi-Fi. يجب أن تكون على نفس شبكة Wi-Fi، أو ضمن ٣٠ قدم تقريباً (١٠ أمتار) من الجهاز الآخر. يتم تشفير عمليات النقل لتوفير الأمان.

مشاركة عنصر باستخدام AirDrop. اضغط على مشاركة أو ، ثم اضغط على AirDrop واضغط على اسم مستخدم AirDrop بالقرب. يتوفر AirDrop أيضاً في مركز التحكم - ما عليك سوى التحريك لأعلى من الحافة السفلية للشاشة.

استقبال عناصر AirDrop من الآخرين. التمرير للأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم. اضغط على AirDrop، ثم اختر استلام عناصر من جهات الاتصال فقط أو من جميع الأشخاص. يمكنك القبول أو الرفض.

إضافة صورة أو فيديو لتدفق مشترك. اضغط على iCloud (خيار مشاركة في تطبيق الصور)، وقم بإضافة تعليق إذا أردت واختار تدفقاً (أو قم بإنشاء تدفق جديد) ثم اضغط على نشر.

استخدام Twitter أو Facebook أو Flickr أو Vimeo. تسجيل الدخول إلى حسابك في الإعدادات. تنقلك أزرار مشاركة Twitter و Facebook و Flickr و Vimeo.

ملاحظة: أثناء كتابة منشور على Twitter، يشير الرقم الموجود في الركن السفلي الأيمن إلى عدد الأحرف المتبقية. تستخدم المرفقات بعض أحرف التغريدة البالغة ١٤٠ حرفاً.

نقل ملفات

هناك طرق عديدة لنقل الملفات بين iPhone والكمبيوتر الخاص بك أو جهاز iOS آخر. إذا كان لديك تطبيق يعمل مع iCloud على أكثر من جهاز، فيمكنك استخدام iCloud للحفاظ على تحديث مستندات تطبيقك تلقائياً في جميع أجهزتك. انظر iCloud في صفحة ١٦.

نقل الملفات باستخدام iTunes. قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر باستخدام الكابل المضمن. في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، حدد iPhone، ثم انقر على التطبيقات. استخدم القسم مشاركة الملفات لنقل المستندات بين iPhone والكمبيوتر الخاص بك. تظهر التطبيقات التي تدعم مشاركة الملفات في قائمة تطبيقات مشاركة الملفات في iTunes. لحذف ملف، حدده في قائمة مستندات، ثم اضغط على مفتاح حذف.

كما يمكنك عرض الملفات المستلمة كمرفات بريد إلكتروني على iPhone.

قد تشارك بعض التطبيقات محتوى باستخدام AirDrop. انظر AirDrop و iCloud وطرق أخرى للمشاركة في صفحة ٢٩.

نقطة اتصال شخصية

استخدام نقطة اتصال شخصية لمشاركة اتصال إنترنت iPhone. يمكن لأجهزة الكمبيوتر مشاركة اتصال الإنترنت الخاص بك باستخدام Wi-Fi أو Bluetooth أو كابل USB. يمكن لأجهزة iOS الأخرى مشاركة الاتصال باستخدام Wi-Fi. لا تعمل نقطة الاتصال الشخصية إلا إذا كان iPhone متصلاً بالإنترنت عبر شبكة البيانات الخلوية.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل شركات الاتصالات. قد يلزم دفع رسوم إضافية. اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك لمعرفة مزيد من المعلومات.

مشاركة اتصال إنترنت. انتقل إلى الإعدادات > خلوي واضغط على إعداد نقطة الاتصال الشخصية—في حال ظهوره—لإعداد الخدمة مع شركة الاتصالات الخاصة بك.

بعد تشغيل نقطة الاتصال الشخصية، يمكن توصيل أجهزة أخرى بالطرق التالية:

- **Wi-Fi:** على الجهاز، اختر iPhone الخاص بك من قائمة شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- **USB:** قم بتوصيل iPhone الخاص بك بالكمبيوتر باستخدام الكابل المرفق معه. من تفضيلات شبكة الكمبيوتر الخاص بك، اختر iPhone وقم بإعداد إعدادات الشبكة.
- **Bluetooth:** في iPhone انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth وقم بتشغيل Bluetooth. لإقران iPhone بالجهاز الخاص بك وتوصيله، راجع الوثائق المرفقة مع الكمبيوتر الخاص بك.

ملاحظة: عند توصيل جهاز، يظهر شريط أزرق أعلى شاشة iPhone. تظهر أيقونة نقطة الاتصال الشخصية  في شريط الحالة الخاص بأجهزة iOS باستخدام نقطة الاتصال الشخصية.

تغيير كلمة سر Wi-Fi لـ iPhone. انتقل إلى الإعدادات < نقطة اتصال شخصية < كلمة سر Wi-Fi، ثم أدخل كلمة سر مكونة من ٨ أحرف على الأقل.

مراقبة استخدام شبكة البيانات الخلوية. انتقل إلى الإعدادات < خلوي. انظر الإعدادات الخلوية في صفحة ١٤٦.

AirPlay

استخدام AirPlay لتدفق الموسيقى والصور والفيديو لاسلكياً إلى Apple TV، والأجهزة الأخرى الممكن بها AirPlay على نفس شبكة Wi-Fi مثل iPhone.

عرض عناصر تحكم AirPlay. قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم قم بالضغط على .

تدفق المحتوى. اضغط على ، ثم اختر الجهاز الذي تريد التدفق إليه.

التحويل إلى iPhone مرة أخرى. اضغط على ، ثم اختر iPhone.

عرض شاشة iPhone على تلفاز. اضغط على ، واختر Apple TV، ثم اضغط على انعكاس. يظهر شريط أزرق في أعلى شاشة iPhone عندما يتم تشغيل انعكاس AirPlay.

كما يمكنك ربط iPhone بتلفاز أو بروجيكتور أو جهاز عرض خارجي آخر باستخدام كابل أو مهايئ مناسب من Apple. انظر support.apple.com/kb/HT4108.

AirPrint

استخدم AirPrint للطباعة لاسلكياً إلى طابعة ممكّن بها AirPrint، ومن تطبيقات مثل Mail والصور وSafari. التطبيقات العديدة المتوفرة على App Store تدعم AirPrint أيضاً.

يجب أن يكون iPhone والطابعة على نفس شبكة Wi-Fi. لمعرفة المزيد من المعلومات حول AirPrint، انظر support.apple.com/kb/HT4356.

طباعة مستند. اضغط على  أو  (وفقاً للتطبيق الذي تستخدمه).

رؤية حالة مهمة طباعة. انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على مركز الطباعة. تعرض الشارة الموجودة على الأيقونة عدد المستندات المدرجة في قائمة الانتظار.

إلغاء مهمة. حددها في مركز الطباعة، ثم اضغط على إلغاء الطباعة.

استخدام سماعة رأس Apple

تتميز Apple EarPods المزودة بريموت وميكروفون (iPhone 5 أو إصدار أحدث) وسماعات الأذن من Apple المزودة بريموت وميكروفون (iPhone 4s أو أحدث) باحتوائها على ميكروفون وأزرار صوت وزر متوسط يتيح لك الرد على المكالمات وإنهاءها أو التحكم في مستوى الصوت وتشغيل الفيديو، حتى عندما يكون iPhone قيد القفل.



استخدم الزر الأوسط للتحكم في التشغيل.

- إيقاف المؤقت لأغنية أو مقطع فيديو: اضغط على الزر الأوسط. اضغط مرة أخرى لاستئناف التشغيل.
 - الانتقال إلى الأغنية التالية: اضغط على الزر الأوسط مرتين سريعاً.
 - الرجوع للأغنية السابقة: اضغط على الزر الأوسط ثلاث مرات سريعاً.
 - التقديم السريع: اضغط مع الاستمرار على الزر الأوسط مرتين سريعاً.
 - لف: اضغط مع الاستمرار على الزر الأوسط ثلاث مرات سريعاً.
 - استخدم الزر الأوسط للرد على مكالمات هاتفية أو إجرائها.
 - الرد على مكالمات واردة: اضغط على الزر الأوسط.
 - إنهاء المكالمات الحالية: اضغط على الزر الأوسط.
 - رفض مكالمات واردة: اضغط مع الاستمرار على الزر الأوسط لحوالي ثانيتين، ثم اتركه. يتم إصدار صوتي صغير منخفضين لتأكيد أنك قد رفضت المكالمات.
 - التبديل إلى مكالمات واردة أو مكالمات في وضع الانتظار ووضع المكالمات الحالية في وضع الانتظار: اضغط على الزر الأوسط. اضغط مرة ثانية للعودة مرة أخرى إلى المكالمات الأولى.
 - التبديل إلى مكالمات واردة أو مكالمات في وضع الانتظار مع إنهاء المكالمات الحالية: اضغط مع الاستمرار على الزر الأوسط لحوالي ثانيتين، ثم اتركه. يتم إصدار صوتي صغير منخفضين لتأكيد أنك قد أنهيت المكالمات الأولى.
- استخدام Siri أو التحكم بالصوت.** اضغط مع الاستمرار على الزر الأوسط. انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٧ أو التحكم بالصوت في صفحة ٢٦.

أجهزة Bluetooth

يمكنك استخدام أجهزة Bluetooth باستخدام iPhone، متضمنًا أطقم سماعات رأس أو أطقم سيارة أو سماعات رأس استيريو أو لوحة مفاتيح Apple لاسلكية. للحصول على ملفات تعريف Bluetooth المدعومة، انظر support.apple.com/kb/HT3647.

تحذير: للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع وتجنب التشنيت أثناء القيادة، انظر [معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٤١](#).

ملاحظة: قد يؤثر استخدام ملحقات معينة مع iPhone على الأداء اللاسلكي. ليست كل ملحقات iPod و iPad متوافقة بالكامل مع iPhone. وقد يعمل تشغيل وضع الطيران على الحد من التداخل الصوتي بين iPhone والجهاز الملحق. وقد تفيد إعادة توجيه أو تغيير موقع iPhone والجهاز الملحق الموصل به في تحسين الأداء اللاسلكي.

تشغيل Bluetooth. انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth.

الاتصال بجهاز Bluetooth. اضغط على الجهاز في قائمة الأجهزة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للاتصال به. انظر الوثائق المتوفرة مع الجهاز للحصول على معلومات حول إقران Bluetooth. للحصول على معلومات حول استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية، انظر [استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢٤](#).

يجب أن يكون iPhone ضمن نطاق ٣٠ قدم (١٠ أمتار) تقريبًا من جهاز Bluetooth.

تحويل إخراج الصوت إلى iPhone. قم بإيقاف تشغيل الجهاز أو إلغاء إقرانه، أو قم بإيقاف تشغيل Bluetooth في الإعدادات < Bluetooth، أو استخدم AirPlay  لتبديل إخراج الصوت إلى iPhone. انظر [AirPlay في صفحة ٣٠](#). يتم إعادة إخراج الصوت إلى iPhone متى كان جهاز Bluetooth خارج النطاق.

تخطي جهاز Bluetooth. لاستخدام جهاز استقبال iPhone أو سماعة لمكالمات الهاتف:

- قم بالرد على مكالمة بالضغط على شاشة iPhone.
 - أثناء إجراء مكالمة، اضغط على الصوت واختر iPhone أو سماعة خارجية.
 - أوقف تشغيل جهاز Bluetooth أو إلغاء إقرانه أو انقله إلى خارج النطاق.
 - قم بإيقاف تشغيل Bluetooth في الإعدادات < Bluetooth.
- إلغاء إقران أحد الأجهزة.** في الإعدادات < Bluetooth، واضغط على  بجانب الجهاز، ثم اضغط على 'عدم حفظ هذا الجهاز'. إذا لم يتم عرض قائمة الأجهزة، فتأكد من تشغيل Bluetooth.

القيود

يمكنك تعيين قيود على بعض التطبيقات والمحتوى الذي تم شراؤه. على سبيل المثال، يمكن للوالدين تقييد ظهور المحتوى الموسيقي الفاضح بقوائم التشغيل أو إجراء تغييرات لإعدادات معينة. استخدم القيود لمنع استخدام تطبيقات معينة أو تثبيت تطبيقات جديدة أو إجراء تغييرات للحسابات أو حد مستوى الصوت.

تشغيل القيود. انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود، واضغط على تمكين القيود. سيطلب منك تحديد رمز دخول القيود اللازم لتغيير الإعدادات التي أجزيتها. يمكن أن يكون ذلك مختلفًا عن رمز الدخول الخاص بإلغاء قفل iPhone.

مهم: في حالة نسيان رمز دخول القيود الخاصة بك، يلزم استعادة برنامج iPhone. انظر [استعادة iPhone في صفحة ١٤٦](#).

الخصوصية

تتيح لك إعدادات الخصوصية مشاهدة التطبيقات وخدمات النظام التي لها حق الوصول إلى خدمات الموقع وإلى جهات الاتصال والتقويمات والتذكيرات والصور والتحكم فيها.

تتيح خدمات الموقع للتطبيقات التي تعتمد على الموقع مثل التذكيرات والخرائط والكاميرا جمع البيانات التي تدل على موقعك واستخدامها. يتم تحديد موقعك تقريبًا باستخدام المعلومات المتوفرة من بيانات الشبكة الخلوية وشبكات Wi-Fi المحلية (في حالة تشغيل Wi-Fi) ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) (قد لا يكون نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) متاحًا في كل المناطق). بيانات الموقع التي يتم جمعها بواسطة Apple لا يتم جمعها بشكل يحدد هويتك الشخصية. عندما يستخدم تطبيق خدمات الموقع، تظهر  في شريط الحالة.

تشغيل خدمات الموقع أو إيقاف تشغيلها. انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع. يمكنك إيقاف تشغيلها لبعض التطبيقات والخدمات أو كلها. إذا قمت بإيقاف تشغيل خدمات الموقع، فستتم مطالبتك بتشغيلها مرة أخرى في المرة القادمة التي يحاول التطبيق أو الخدمة فيها استخدامها.

إيقاف تشغيل خدمات الموقع الخاصة بخدمات النظام. تستخدم العديد من خدمات النظام، مثل معايرة البوصلة و iAd التي تعتمد على الموقع، خدمات الموقع. لمشاهدة حالاتها، قم بتشغيلها أو إيقاف تشغيلها، أو قم بعرض في شريط القوائم عندما تستخدم هذه الخدمات موقعك، انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع < خدمات النظام.

إيقاف تشغيل الوصول إلى المعلومات الخاصة. انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية. يمكنك رؤية التطبيقات والميزات التي طلبت والتي تم منحها حق الوصول إلى المعلومات التالية.

- جهات الاتصال
- التقويم
- التذكيرات
- الصور
- مشاركة Bluetooth
- الميكروفون
- Twitter
- Facebook

يمكنك إيقاف تشغيل وصول كل تطبيق إلى كل فئة من المعلومات. راجع الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بكل تطبيق للجهات الخارجية لفهم كيفية استخدامه للبيانات التي يطلبها.

الأمن

تساعد ميزات الأمان على حماية المعلومات الموجودة على iPhone الخاص بك من أن يصل إليها الآخرون.

استخدام رمز المرور مع حماية البيانات

للحصول على أمان أفضل، يمكنك تعيين رمز دخول يجب إدخاله في كل مرة تقوم فيها بتشغيل iPhone أو إيقافه من حالة الإسبات.

تعيين رمز الدخول. انتقل إلى الإعدادات < Touch ID ورمز الدخول (iPhone 5s) أو الإعدادات < رمز الدخول (طرازات أخرى)، وقم بتعيين رمز دخول يتكون من ٤ أحرف.

يؤدي تعيين رمز دخول إلى تشغيل حماية البيانات، والتي تستخدم رمز الدخول الخاص بك كمفتاح لتشفير رسائل البريد ومرفقاتها المخزنة في iPhone باستخدام تشفير AES ٢٥٦-بت. (قد تستخدم التطبيقات الأخرى حماية البيانات أيضاً).

زيادة الأمان. قم بإيقاف تشغيل رمز دخول بسيط واستخدام رمز دخول أطول. لإدخال رمز مرور عبارة عن مجموعة من الأرقام والأحرف، استخدم لوحة المفاتيح. إذا كنت تفضل إلغاء قفل iPhone باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية، فيمكنك إنشاء رمز دخول باستخدام الأرقام فقط.

قم بإضافة بصمات الأصابع وتعيين خيارات لمجس (Touch ID). انتقل إلى الإعدادات < Touch ID ورمز الدخول. انظر مجس Touch ID، أدناه.

السماح بالوصول إلى الميزات عندما يكون iPhone مقفلاً. انتقل إلى الإعدادات < Touch ID ورمز الدخول (iPhone 5s) أو الإعدادات < رمز الدخول (طرازات أخرى). تتضمن الميزات الاختيارية:

- الاتصال الصوتي
 - Siri (إذا تم تمكينه، انظر إعدادات Siri في صفحة ٣٩)
 - Passbook (انظر فصل ٢٤، Passbook، في صفحة ٩٩)
 - الرد برسالة (انظر عند اتصال شخص في صفحة ٤١)
- السماح بالوصول إلى مركز التحكم عندما يكون iPhone مقفلاً.** انتقل إلى الإعدادات < مركز التحكم. انظر مركز التحكم في صفحة ٢٧.

مسح البيانات بعد فشل عشر محاولات لإدخال رمز الدخول. انتقل إلى الإعدادات < Touch ID ورمز الدخول (iPhone 5s) أو الإعدادات < رمز الدخول (طرازات أخرى)، ثم اضغط على مسح البيانات. بعد فشل عشر محاولات لإدخال رمز المرور، تتم إعادة تعيين كافة الإعدادات ويتم مسح كافة المعلومات والوسائط عن طريق إزالة مفتاح تشفير البيانات. في حالة نسيان رمز الدخول الخاص بك، يلزم استعادة برنامج iPhone. انظر استعادة iPhone في صفحة ١٤٦.

مجس Touch ID

على iPhone 5s، يمكنك استخدام بصمة بدلاً من رمز الدخول الخاص بك أو كلمة سر Apple ID لإلغاء قفل iPhone أو إجراء عمليات شراء على iTunes Store وApp Store وiBooks Store.

إعداد مجس Touch ID. انتقل إلى الإعدادات < Touch ID ورمز الدخول. قم بتعيين ما إذا كنت تريد استخدام البصمة لإلغاء قفل iPhone أو الشراء من iTunes Store أو App Store أو iBooks Store. اضغط على إضافة بصمة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. يمكنك إضافة أكثر من بصمة واحدة (على سبيل المثال، الإبهام والسبابة، أو بصمة واحدة للزوج/الزوجة).

حذف بصمة. اضغط على البصمة، ثم اضغط على حذف بصمة. إذا كان لديك أكثر من بصمة واحدة، فالمس زر الشاشة الرئيسية للتعرف على تلك البصمة.

تسمية بصمة. اضغط على البصمة، ثم أدخل اسمًا، مثل "الإبهام".

استخدم مجس Touch ID لإلغاء قفل iPhone أو إجراء عملية شراء. المس زر الشاشة الرئيسية بإصبعك بإضافته في الإعدادات. يمكنك إلغاء قفل iPhone إما من شاشة القفل أو شاشة رمز الدخول. عند الشراء من iTunes Store أو App Store أو iBooks Store، اتبع المطالبات لتمكين عمليات الشراء باستخدام بصمتك. أو انتقل إلى الإعدادات < Touch ID ورمز الدخول وقم بتشغيل iTunes وApp Store.

ملاحظة: إذا قمت بإيقاف تشغيل iPhone، فسيُطلب منك تأكيد رمز الدخول الخاص بك عند إعادة تشغيل iPhone وإلغاء قفله لأول مرة، وسيطلب منك كلمة سر Apple ID لأول مرة تقوم فيها بإجراء عملية الشراء.

سلسلة مفاتيح iCloud

تحتفظ سلسلة مفاتيح iCloud بأسماء المستخدمين وكلمات السر على موقع الويب، ومعلومات بطاقة الائتمان التي تقوم بإعدادها باستخدام Safari، وجعل هذه المعلومات حديثة على iPhone وأجهزة iOS المحددة الأخرى وأجهزة Mac التي تعمل بنظام تشغيل OS X Mavericks.

تعمل سلسلة مفاتيح iCloud مع منشئ كلمة السر في Safari والتعبئة التلقائية. عندما تقوم بإعداد حساب جديد، فإن منشئ كلمة السر في Safari يقترح كلمات سر فريدة ويصعب تخمينها. يمكنك استخدام التعبئة التلقائية لجعل iPhone يُدخل معلومات اسم المستخدم وكلمة السر، مما يسهل تسجيل الدخول. انظر [تعبئة النموذج](#) في صفحة ٥٢.

ملاحظة: بعض مواقع الويب لا تدعم التعبئة التلقائية.

تعمل سلسلة مفاتيح iCloud على كافة أجهزة iOS 7 وأجهزة Mac التي تشغل OS X Mavericks. يتم تأمين سلسلة مفاتيح iCloud باستخدام تشفير ٢٥٦-بت AES أثناء التخزين والنقل ولا يمكن قرائتها بواسطة Apple.

إعداد سلسلة مفاتيح iCloud. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < سلسلة المفاتيح. قم بتشغيل سلسلة مفاتيح iCloud واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. إذا قمت بإعداد سلسلة مفاتيح iCloud على أجهزة أخرى، فيجب عليك استخدام سلسلة مفاتيح iCloud من أحد هذه الأجهزة، أو استخدام رمز أمان iCloud الخاص بك.

مهم: إذا نسيت رمز أمان iCloud، فيجب عليك البدء من جديد وإعداد سلسلة مفاتيح iCloud مرة أخرى.

إعداد التعبئة التلقائية. انتقل إلى الإعدادات < Safari < كلمات السر والتعبئة التلقائية. تأكد من تشغيل الأسماء وكلمات السر وبطاقات الائتمان (تكون قيد التشغيل بشكل افتراضي). إضافة معلومات بطاقة ائتمان، اضغط على بطاقات الائتمان المحفوظة.

لا يتم حفظ رمز أمان بطاقة الائتمان الخاص بك--يجب عليك إدخاله يدويًا.

لتعبئة أسماء أو كلمات سر أو معلومات بطاقة ائتمان تلقائيًا على المواقع التي تدعم ذلك، اضغط على حقل نصي، ثم اضغط على تعبئة تلقائية.

لحماية معلوماتك الشخصية، قم بتعيين رمز مرور إذا قمت بتشغيل سلسلة مفاتيح iCloud وتعبئة تلقائية.

الحد من التتبع الإعلان

تقييد تعقب الإعلانات أو إعادة تعيينه. انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < الإعلان. قم بتشغيل تقييد تعقب الإعلانات لمنع التطبيقات من الوصول إلى معرف الإعلانات لك iPhone الخاص بك. لمعرفة المزيد من المعلومات، قم بالضغط على معرفة المزيد.

العثور على الـ iPhone

تساعد خاصية العثور على الـ iPhone في تحديد موقع iPhone وتأمينه باستخدام تطبيق العثور على الـ iPhone المجاني (متوفر في App Store) الموجود على iPhone أو iPad أو iPod touch آخر أو باستخدام متصفح ويب على جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي تم تسجيل دخوله إلى www.icloud.com/find. تتضمن ميزة العثور على iPhone الخاص بي قفل التنشيط، بحيث يصعب كثيراً على أي شخص آخر استخدام iPhone الخاص بك أو بيعه في حالة فقده. يلزم إدخال Apple ID وكلمة السر لإيقاف تشغيل العثور على iPhone الخاص بي أو لمسح وإعادة تفعيل iPhone.

تشغيل العثور على الـ iPhone. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < العثور على iPhone الخاص بي.

مهم: لاستخدام ميزات العثور على iPhone الخاص بي، يجب تشغيل العثور على iPhone الخاص بي قبل فقد iPhone. يجب أن يكون iPhone قادر على الاتصال بالإنترنت للتمكن من تحديد موقع الجهاز وتأمينه.

استخدام العثور على الـ iPhone. قم بفتح "العثور على iPhone الخاص بي" على جهاز iOS، أو انتقل إلى www.icloud.com/find على الكمبيوتر الخاص بك. قم بتسجيل الدخول وحدد جهازك.

- تشغيل صوت: تشغيل صوت لمدة دقيقتين.
- وضع الفقد: يمكنك قفل الـ iPhone الخاص بك المفقود باستخدام رمز دخول وإرسال رسالة إليه تعرض رقم جهة اتصال. يقوم iPhone أيضاً بتعقب موقعه والإبلاغ عنه، لذا يمكنك رؤية مكانه عندما تراجع تطبيق العثور على الـ iPhone.
- مسح الـ iPhone: يحمي خصوصيتك عن طريق مسح كل المعلومات والوسائط الموجودة على الـ iPhone الخاص بك واستعادة iPhone إلى إعدادات المصنع الأصلية.


ملاحظة: قبل بيع iPhone أو التخلص منه، يجب عليك إزالة كل البيانات الشخصية وإيقاف تشغيل قفل تنشيط العثور على iPhone الخاص بي. انتقل إلى الإعدادات < عام < إعادة تعيين < مسح كل المحتويات والإعدادات. انظر [هل تريد بيع iPhone أو التخلص منه؟](#) في صفحة ١٤٧.

تغيير البطارية ومراقبتها

يحتوي iPhone على بطارية داخلية قابلة لإعادة الشحن من نوع ليثيوم أيون. لمعرفة المزيد من المعلومات حول البطارية—بما في ذلك تعليمات لزيادة عمر البطارية—انظر www.apple.com/eg/batteriesw.

تحذير: للحصول على معلومات الأمان الهامة حول البطارية وشحن iPhone، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٤١.

شحن البطارية. قم بتوصيل iPhone بمنفذ طاقة باستخدام الكابل المضمن ومهايئ طاقة USB.



ملاحظة: قد يعمل توصيل iPhone بمنفذ طاقة على بدء النسخ الاحتياطي لـ iCloud أو مزامنة iTunes لاسلكياً. انظر [نسخ iPhone احتياطياً](#) في صفحة ١٤٥ و [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٧.

كما يمكنك شحن البطارية عن طريق توصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك، والذي يسمح لك أيضاً بمزامنة iPhone مع iTunes. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٧. إذا لم تحتوِ لوحة المفاتيح على منفذ USB 2.0 أو 3.0 عالي الطاقة، فيجب توصيل iPhone بمنفذ USB 2.0 أو 3.0 بالكمبيوتر.

مهم: قد تنفذ بطارية iPhone بدلاً من أن يتم شحنها إذا كان iPhone متصلاً بكمبيوتر قيد إيقاف التشغيل أو في وضع السكون أو الاستعداد.

تشير أيقونة البطارية في الركن الأيمن العلوي إلى مستوى البطارية أو حالة الشحن. لعرض النسبة المئوية للشحن المتبقي في البطارية، انتقل إلى الإعدادات > عام > الاستخدام. عند مزامنة iPhone أو استخدامه، قد يستغرق الشحن وقتاً أطول.



مهم: إذا كانت طاقة iPhone منخفضة جداً، فقد تظهر على الشاشة صورة بطارية على وشك النفاذ، للإشارة إلى أن iPhone بحاجة إلى الشحن لمدة تصل إلى عشر دقائق قبل أن تتمكن من استخدامه. إذا كانت طاقة iPhone منخفضة بشدة، فقد تصبح الشاشة فارغة لما يصل إلى دقيقتين قبل أن تظهر الصورة التي تشير إلى انخفاض البطارية.

للبطاريات القابلة لإعادة الشحن عدد محدود من دورات الشحن، وقد يلزم استبدالها في النهاية. لا يمكن استبدال بطارية iPhone بواسطة المستخدم، بل يجب استبدالها من قبل موفر خدمة Apple مُعتمد فقط. انظر موقع الويب www.apple.com/batteries/replacements.html.

السفر مصطحباً iPhone

إذا سافرت خارج نطاق شبكة الاتصالات، فيمكنك تجنب رسوم التجوال عن طريق إيقاف تشغيل خدمات تجوال الصوت والبيانات من الإعدادات > خلوي. انظر [الإعدادات الخلوية](#) في صفحة ١٤٦.

تتيح لك بعض شركات الطيران تشغيل iPhone إذا قمت بالتبديل إلى وضع الطيران. لا يمكنك إجراء مكالمات أو استخدام Bluetooth، لكن يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أو تشغيل الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو استخدام تطبيقات أخرى لا تتطلب اتصالات شبكة أو هاتف. إذا كانت خطوط الطيران تسمح بذلك، فيمكنك تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth مرة أخرى لتمكين تلك الأجهزة، حتى أثناء وضع الطيران.

تشغيل وضع الطيران. قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم قم بالضغط على ➔. كما يمكنك تشغيل وضع الطيران أو إيقاف تشغيله من الإعدادات. عند تشغيل وضع الطيران، يتم عرض ➔ في شريط الحالة أعلى الشاشة.

كما يمكن تشغيل Wi-Fi و Bluetooth أو إيقاف تشغيله في مركز التحكم.

Siri

٤


تقديم طلبات

كل ما تحتاجه هو قوة Siri.

الحصول على Siri. اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية حتى صدور إشارة Siri الصوتية.

ملاحظة: لاستخدام Siri، يجب أن يكون iPhone متصلاً بالإنترنت. انظر [الاتصال بالإنترنت](#) في صفحة ١٥.

اطلب أي شيء من Siri من "set the timer for 3 minutes" إلى "what movies are showing tonight?" قم بفتح التطبيقات، وتشغيل ميزات أو إيقاف تشغيلها، مثل وضع الطيران وBluetooth وعدم الإزعاج وإمكانية الوصول. يفهم Siri الكلام العادي، لذا لا تحتاج إلى تعلم أوامر خاصة أو كلمات أساسية.



للتلميحات، اطلب من Siri "what can you do" أو اضغط على .

عادة ما يعرض Siri معلومات مفيدة على الشاشة الخاصة بك. اضغط على المعلومات لفتح التطبيق المتعلق بها أو للحصول على مزيد من التفاصيل.

التحكم اليدوي في وقت استماع Siri. كحل بديل للسماح لـ Siri بمعرفة وقت توقفك عن الكلام، يمكنك الضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية أثناء الكلام، وتحريره عند الانتهاء.

استخدام الرفع للتحديث. ارفع iPhone إلى أذنك وتحدث بعد سماع الإشارة الصوتية. (إذا لم تكن الشاشة قيد التشغيل، فقم أولاً بالضغط على زر قفل أو زر الشاشة الرئيسية.) يجب تشغيل الرفع للتحديث من الإعدادات < عام < Siri.



تغيير نوع صوت Siri. انتقل إلى الإعدادات < عام < Siri (قد لا يتوفر في كل المناطق). استخدام Siri مع سماعات رأس iPhone أو سماعة رأس سلكية أخرى أو سماعة رأس Bluetooth. قم بتوصيل سماعة الرأس، ثم اضغط مع الاستمرار في المنتصف أو على زر مكالمات.

إخبار Siri عن نفسك

إذا أردت إخبار Siri عن نفسك، فيمكنك الحصول على خدمة مخصصة—مثل "remind me when I get home to call my wife".

أخبر Siri من تكون. قم بتعبئة بطاقة معلوماتك، ثم انتقل إلى الإعدادات < عام < Siri < معلوماتي، واضغط على اسمك. تأكد من تضمين صفحتك الرئيسية وعناوين العمل وعلاقاتك.

ملاحظة: لا يتم تتبع معلومات الموقع أو تخزينها خارج iPhone. إذا لم ترد استخدام خدمات الموقع، فانتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع لإيقاف تشغيلها. يمكنك مواصلة استخدام Siri، لكن Siri لن يتمكن من تنفيذ أي شيء يتطلب معرفة موقعك.

إجراء تصحيحات

هل تريد إلغاء الأمر الأخير؟ انطق 'cancel' أو اضغط على أيقونة Siri أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية. إذا لم يتمكن Siri من الوصول إلى شيء بشكل صحيح، فيمكنك الضغط لتحرير طلبك.

"Show me great animated films"
Tap to edit

أو اضغط على 🗣️ مرة أخرى وتوضيح طلبك. على سبيل المثال، 'I meant Boston'. لا تترك نفسك بنطق ما لم تقصده.

إعدادات Siri

لتعيين خيارات Siri، انتقل إلى الإعدادات < General < Siri. تتضمن الخيارات:

- تشغيل Siri أو إيقاف تشغيله
- اللغة
- نوع الصوت (قد لا تتوفر بعض الميزات في كل المناطق)
- ملاحظات الصوت
- بطاقة المعلومات الخاصة بي
- الرفع للنطق

منع الوصول إلى Siri عندما يكون iPhone مقفلاً. انتقل إلى الإعدادات < Touch ID ورمز الدخول (iPhone 5s) أو الإعدادات < رمز الدخول (طرازات أخرى). يمكنك أيضاً تعطيل Siri عن طريق تشغيل القيود. انظر [القيود](#) في صفحة ٣٢.

الهاتف

٥



المكالمات الهاتفية

إجراء مكالمة

إجراء مكالمة على iPhone أمر بسيط كاختيار رقم في جهات الاتصال، أو الضغط على إحدى مكالماتك المفضلة أو الحديثة. أو اطلب من Siri "call Bob Jones".

تحذير: للحصول على معلومات حول تجنب التشتيت أثناء إجراء مكالمة، انظر [معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٤١](#).



إضافة مفضلة. باستخدام المفضلة، يمكنك إجراء مكالمة بضغط واحدة. لإضافة شخص إلى قائمتك المفضلة، اضغط على +. كما يمكنك إضافة أسماء إلى المفضلة من جهات الاتصال. في جهات الاتصال، اضغط على إضافة إلى المفضلة في أسفل البطاقة، واضغط على الرقم المراد إضافته.

حذف اسم أو إعادة ترتيب قائمة المفضلة الخاصة بك. اضغط على تحرير.

إعادة الاتصال بإحدى المكالمات الأخيرة. اضغط على الحديثة، ثم اضغط على المكالمة. اضغط على ⓘ للحصول على مزيد من المعلومات حول المكالمة، أو المتصل. تشير الشارة الحمراء إلى عدد المكالمات الفائتة.

الطلب يدوياً. اضغط على لوحة الأرقام، ثم أدخل الرقم، ثم اضغط على مكالمة.

- لصق رقم إلى لوحة المفاتيح: انقر على الشاشة أعلى لوحة المفاتيح، ثم انقر على لصق.
- إدخال إيقاف مؤقت (ثانيتين): المس المفتاح '*' حتى تظهر فاصلة.
- إدخال إيقاف مؤقت ينتهي بضغط المفاتيح (لإيقاف الطلب مؤقتاً حتى تقوم بالضغط على الزر طلب): المس المفتاح '#' حتى تظهر فاصلة منقوطة.
- إعادة طلب آخر رقم: اضغط على لوحة الأرقام واضغط على مكالمة لعرض الرقم، ثم اضغط على مكالمة مرة أخرى.

استخدام Siri أو التحكم بالصوت. اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية، وانطق "مكالمة"، أو "اتصال"، ثم انطق الاسم أو رقم الهاتف. يمكنك إضافة "في المنزل" أو "العمل"، أو "جوال". انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٧ و**التحكم بالصوت** في صفحة ٢٦.

لتحقيق نتائج أفضل، انطق الاسم الكامل للشخص الذي تتصل به. عند الاتصال الصوتي بأحد الأرقام، انطق كل رقم على حدة— على سبيل المثال، "أربعة واحد خمسة، خمسة خمسة خمسة..." بالنسبة لرمز المنطقة ٨٠٠ الخاص بالولايات المتحدة، يمكنك نطق "ثمانمائة".

عند اتصال شخص

اضغط على قبول للرد على مكالمة واردة. أو إذا كان iPhone مقللاً، فقم بسحب شريط التمرير. يمكنك أيضاً الضغط على الزر الأوسط بساعات الرأس الخاصة بك.



كتم رنين المكالمة. اضغط على الزر إسبات/إيقاف أو أي من زري الصوت. سيظل بإمكانك الرد على المكالمة بعد إلغاء رنينها، إلى أن تنتقل إلى البريد الصوتي.

رفض مكالمة وإرسالها إلى البريد الصوتي مباشرةً. قم بأحد الإجراءين التاليين:

- اضغط على زر إسبات/إيقاف مرتين بسرعة.
- اضغط مع الاستمرار على الزر الأوسط في سماعة الرأس الخاصة بك لمدة ثانيتين تقريباً. يتم إصدار صوتي صفيح منخفضين لتأكيد أن المكالمة قد تم رفضها.
- انقر على رفض (إذا كان iPhone نشطاً عند ورود المكالمة).

ملاحظة: في بعض المناطق، يتم قطع المكالمات التي يتم رفضها دون إرسالها إلى البريد الصوتي.

الاستجابة برسالة نصية بدلاً من الرد. اضغط على رسالة، ثم اختر ردّاً أو اضغط على مخصص. لإنشاء الردود الافتراضية الخاصة بك، انتقل إلى الإعدادات < الهاتف < الرد برسالة نصية، ثم اضغط على أي من الرسائل الافتراضية واستبدلها بالرسالة الخاصة بك.

تذكيرك بإرجاع المكالمة. اضغط على تذكيري وحدد الوقت الذي تريد تذكيرك فيه.

الحفاظ على الهدوء

هل تريد الدخول في وضع عدم الاتصال لفترة؟ قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم قم بتشغيل عدم الإزعاج أو وضع الطيران. انظر **عدم الإزعاج** في صفحة ٢٩ و**السفر مصطحباً iPhone** في صفحة ٣٦.

حظر المتصلين غير المرغوب فيهم. على بطاقة جهات الاتصال، اضغط على حظر هذا المتصل (يمكنك رؤية بطاقة جهة اتصال المتصل من المفضلة أو الحديثة بالضغط على ⓘ). كما يمكنك حظر المتصلين في الإعدادات < الهاتف < محظور. لن تتلقى مكالمات صوتية أو مكالمات FaceTime أو رسائل نصية من متصلين محظورين. لمعرفة المزيد من المعلومات حول AirPrint، انظر support.apple.com/kb/HT5845.

أثناء إجراء مكالمة

أثناء إجراء مكالمة، تعرض الشاشة خيارات عديدة للمكالمة.



إنهاء مكالمة. اضغط على أو اضغط على زر إسبات/إيقاف.

استخدام تطبيق آخر أثناء إجراء مكالمة. اضغط على زر الشاشة الرئيسية ثم قم بفتح التطبيق. للعودة إلى المكالمة، اضغط على الشريط الأخضر في أعلى الشاشة.

الرد على مكالمة ثانية. يمكنك:

- تجاهل المكالمة وإرسالها إلى البريد الصوتي: اضغط على تجاهل.
- وضع المكالمة الأولى قيد الانتظار والرد على مكالمة جديدة: اضغط على تعليق + قبول.
- إنهاء المكالمة الأولى والرد على المكالمة الجديدة: عند استخدام شبكة GSM، اضغط على إنهاء + قبول. عند استخدام شبكة CDMA، اضغط على إنهاء وعندما ترن المكالمة الثانية مرة أخرى، اضغط على قبول أو اسحب شريط التمرير إذا كان الهاتف مقللاً.

أثناء تعليق مكالمة، اضغط على تبادل للتبديل بين المكالمات أو اضغط على دمج المكالمات للتحدث مع كلا الطرفين في آن واحد. انظر **مكالمات جماعية**، أدناه.

ملاحظة: عند استخدام شبكة CDMA، لا يمكنك التبديل بين المكالمات إذا كانت المكالمة الثانية صادرة، ولكن يمكنك دمج المكالمات. لا يمكنك دمج المكالمات إذا كانت المكالمة الثانية واردة. إذا قمت بإنهاء المكالمة الثانية أو المكالمة المدمجة، فسيتم إنهاء المكالمتين.

مكالمات جماعية

عند استخدام شبكة GSM، يمكنك إعداد مكالمة جماعية مع ما يصل إلى خمسة أشخاص (تبعاً لشركة الاتصالات الخاصة بك). **إنشاء مكالمة جماعية.** أثناء إجراء مكالمة، اضغط على إضافة مكالمة، وقم بإجراء مكالمة أخرى، ثم اضغط على دمج المكالمات. كرر هذه العملية لإضافة المزيد من الأشخاص إلى المكالمة الجماعية.

- إسقاط شخص واحد: اضغط على بجوار شخص، ثم اضغط على إنهاء.
- التحدث مع شخص واحد على انفراد: اضغط على ، ثم اضغط على خاص بجوار الشخص. انقر على دمج المكالمات لاستئناف المكالمة الجماعية.
- إضافة مكالمة واردة: اضغط على تعليق المكالمة + الإجابة، ثم اضغط على دمج المكالمات.

مكالمات الطوارئ

إجراء مكالمة طوارئ عندما يكون iPhone مقللاً. من شاشة أدخل رمز الدخول، اضغط على مكالمة طوارئ، ثم اطلب (٩١١) في الولايات المتحدة، على سبيل المثال).

مهم: يمكنك استخدام iPhone لإجراء مكالمة طوارئ في أي موقع، شريطة توفر الخدمة الخلوية، لكن يجب عدم الاعتماد عليها في الحالات الطارئة. قد لا تقبل بعض الشبكات الخلوية مكالمة طوارئ من iPhone في حال عدم تنشيط iPhone أو في حال عدم توافق iPhone أو عدم تكوينه للعمل على شبكة خلوية معينة أو (إن أمكن) إذا لم يكن iPhone يحتوي على بطاقة SIM أو إذا كانت بطاقة SIM مقللة باستخدام رقم PIN.

في الولايات المتحدة الأمريكية، يتم توفير معلومات الموقع (عندما تكون متوفرة) لموفري خدمة الطوارئ عند طلب الرقم ٩١١.

عند استخدام شبكة CDMA، عند إنهاء مكالمة طوارئ، يدخل iPhone في وضع مكالمة الطوارئ لبضع دقائق للسماح بإعادة الاتصال من خدمات الطوارئ. أثناء ذلك، يتم حظر نقل البيانات والرسائل النصية.

الخروج من وضع مكالمة الطوارئ (CDMA). قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر الرجوع.
- اضغط على الزر إسبات/إيقاظ أو زر الشاشة الرئيسية.
- استخدم لوحة الأرقام لطلب رقم غير الطوارئ.

Visual Voicemail

تتيح لك ميزة visual voicemail رؤية قائمة بالرسائل واختيار الاستماع إلى أي منها أو حذفها، دون الاضطرار إلى الاستماع إليها جميعاً. تخبرك شارة موجودة على أيقونة البريد الصوتي بعدد الرسائل الموجودة لديك التي لم يتم سماعها. عند الضغط لأول مرة على البريد الصوتي، تتم مطالبتك بإنشاء كلمة سر للبريد الصوتي وتسجيل ترحيب البريد الصوتي الخاص بك.

الاستماع إلى رسالة بريد صوتي. اضغط على بريد صوتي، ثم اضغط على إحدى الرسائل. للاستماع مرة أخرى، حدد الرسالة واضغط على ▶. إذا لم يكن visual voicemail متوفراً لخدمتك، فاضغط على البريد الصوتي واتبع التعليمات الصوتية.



يتم حفظ الرسائل حتى تقوم بحذفها أو تقوم شركة الاتصالات بحذفها.

حذف رسالة. قم بالتحريك أو الضغط على الرسالة، ثم اضغط على حذف.

ملاحظة: في بعض المناطق، قد تقوم شركة الاتصالات بمحو الرسائل المحذوفة نهائياً.

إدارة الرسائل المحذوفة. اضغط على الرسائل المحذوفة (في نهاية القائمة)، ثم:

- الاستماع إلى رسالة محذوفة: انقر على الرسالة.
- إلغاء حذف رسالة: اضغط على الرسالة واضغط على إلغاء الحذف.
- حذف الرسائل نهائياً: قم بالضغط على مسح الكل.

تحديث رسالة الترحيب الخاصة بك. اضغط على البريد الصوتي، واضغط على رسالة ترحيب، واضغط على مخصص، ثم اضغط على تسجيل. أو، لاستخدام رسالة الترحيب الأصلية الخاصة بشركة الاتصالات، اضغط على افتراضي.

تعيين صوت تنبيه للبريد الصوتي الجديد. انتقل إلى الإعدادات > الأصوات.

تغيير كلمة السر. انتقل إلى الإعدادات > الهاتف > تغيير كلمة سر البريد الصوتي.

جهات الاتصال

عند عرض بطاقة جهة الاتصال، يمكنك بضغط سريعة إجراء مكالمة هاتفية معها وإنشاء رسالة بريد إلكتروني لها والعثور على موقع جهة الاتصال والمزيد. انظر فصل ٢٨، **جهات الاتصال**، في صفحة ١٠٧.

تحويل المكالمات وانتظار المكالمات وهوية المتصل

إعداد تحويل المكالمات وانتظار المكالمات وهوية المتصل. (GSM) انتقل إلى الإعدادات < الهاتف.

- تحويل المكالمات: تظهر أيقونة تحويل المكالمات (→) في شريط الحالة عند تشغيل تحويل المكالمات. يجب أن تكون داخل نطاق الشبكة الخلوية عند تعيين iPhone لتحويل المكالمات، وإلا فلن يتم تحويل المكالمات.
- انتظار المكالمات: أثناء إجراء مكالمة مع إيقاف تشغيل انتظار المكالمات، يتم تحويل المكالمات الواردة إلى البريد الصوتي مباشرةً.
- هوية المتصل: بالنسبة لمكالمات FaceTime، يتم عرض رقم الهاتف الخاص بك حتى إذا كان قد تم إيقاف تشغيل هوية المتصل. بالنسبة لحسابات CDMA، اتصل بشركة الاتصالات لديك للحصول على معلومات حول تمكين هذه الميزات واستخدامها. انظر support.apple.com/kb/HT4515.

النغمات والاهتزازات

يأتي iPhone مزوداً بنغمات رنين يتم تشغيلها للمكالمات الواردة وتنبهات الساعة ومؤقت الساعة. يمكنك كذلك شراء نغمات من الأغنيات الموجودة في iTunes Store. انظر فصل ٢٢، iTunes Store، في صفحة ٩٥.

تعيين النغمة الافتراضية. انتقل إلى الإعدادات < الصوت < نغمة الرنين.

تعيين نغمات رنين مختلفة لأشخاص محددين لديك. انتقل إلى جهات الاتصال، واختر جهة اتصال واضغط على تحرير، ثم اضغط على نغمة الرنين.

تشغيل الجرس أو إيقاف تشغيله. قم بتحريك المفتاح الموجود على جانب iPhone.

مهم: تظل تنبيهات الساعة تصدر أصواتاً عند تعيين مفتاح رنين/صامت على صامت

تشغيل الاهتزاز أو إيقاف تشغيله. انتقل إلى الإعدادات < الأصوات. انظر الأصوات وكنم الصوت في صفحة ٢٨.

المكالمات الدولية

لمعرفة معلومات حول كيفية إجراء مكالمات دولية من منطقتك الأصلية التي تعيش فيها (بما في ذلك الأسعار والمصرفيات الأخرى التي قد تسري)، اتصل بشركة الاتصالات.

عند السفر للخارج، قد تكون قادراً على استخدام iPhone لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية واستلامها واستخدام التطبيقات التي تقوم بالوصول إلى الإنترنت، بناءً على الشبكات المتوفرة.

تمكين التجوال الدولي. اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك لمعرفة معلومات حول توفر الخدمة والرسوم.

مهم: قد يلزم دفع رسوم مقابل التجوال الصوتي والرسائل النصية وتداول البيانات. لتجنب دفع مصاريف أثناء التجوال، قم بإيقاف تشغيل التجوال الصوتي وتداول البيانات.

يمكنك التجوال على شبكات GSM إذا كان لديك حساب CDMA، وكان لديك iPhone 4s أو أحدث ويتضمن بطاقة SIM. أثناء التجوال على شبكة GSM، يمتلك iPhone حق وصول إلى ميزات شبكة GSM. قد يلزم دفع رسوم. اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك لمعرفة مزيد من المعلومات.

تعيين خيارات الشبكة. انتقل إلى الإعدادات < خلوي ليتم:

- تشغيل تجوال البيانات أو إيقاف تشغيلها
- تشغيل البيانات الخلوية أو إيقاف تشغيلها
- تشغيل التجوال الصوتي أو إيقاف تشغيله (CDMA)
- استخدام شبكات GSM في خارج البلاد (CDMA)

انظر معلومات الاستخدام في صفحة ١٤٤.

إيقاف تشغيل الخدمات الخلوية. انتقل إلى الإعدادات، وقم بتشغيل وضع الطيران، ثم اضغط على Wi-Fi وقم بتشغيله. يتم إرسال المكالمات الهاتفية الواردة إلى البريد الصوتي. لاستئناف الخدمة الخلوية، قم بإيقاف تشغيل وضع الطيران.

إجراء مكالمات بجهات الاتصال الخاصة بك والمفضلة أثناء السفر للخارج. (GSM) انتقل إلى الإعدادات < الهاتف وقم بتشغيل مساعدة الاتصال. يعمل مساعد الاتصال تلقائياً على إضافة البادئة أو رمز البلد لمكالمات الولايات المتحدة.

تحديد شبكة اتصالات. انتقل إلى الإعدادات < شركة الاتصالات. يظهر هذا الإعداد على شبكات GSM عندما تكون خارج نطاق شبكة شركة الاتصالات الخاصة بك، وتكون شبكات بيانات شركات الاتصالات المحلية الأخرى متاحة للاستخدام لإجراء مكالماتك الهاتفية واستخدام visual voicemail واتصالات الإنترنت الخاصة بالشبكات الخلوية. يمكنك إجراء المكالمات فقط مع شركات الاتصالات التي تملك اتفاقية تجوال مع شركة الاتصالات الخاصة بك. قد يلزم دفع رسوم إضافية. قد يتم احتساب رسوم التجوال عليك بواسطة شركة الاتصالات الأخرى، وذلك عن طريق شركة الاتصالات الخاصة بك.

تلقي البريد الصوتي عندما يكون visual voicemail غير متوفر. اطلب رقمك (على CDMA، قم بإضافة علامة # بعد رقمك)، أو المس 'أ' مع الاستمرار من لوحة المفاتيح الرقمية.

إعدادات الهاتف

انتقل إلى الإعدادات < الهاتف ليتم:

- رؤية رقم هاتف iPhone الخاص بك
- تغيير النص الافتراضي للرد على مكالمات واردة
- تشغيل تحويل المكالمات وانتظار المكالمات وهوية المتصل أو إيقاف تشغيلهم (GSM)
- تشغيل TTY أو إيقاف تشغيلها
- تغيير كلمة سر البريد الصوتي الخاصة بك (GSM)
- يتطلب PIN لإلغاء قفل بطاقة SIM عند تشغيل iPhone (تتطلبه بعض شركات الاتصالات)

انتقل إلى الإعدادات < الأصوات ليتم:

- تعيين نغمات الرنين ومستوى الصوت
- تعيين خيارات الاهتزاز
- تعيين صوت البريد الصوتي الجديد


بمجرد تحديد شبكة، يستخدم iPhone تلك الشبكة فقط. في حال عدم توفر الشبكة، يظهر 'لا توجد خدمة' على iPhone.



كتابة رسائل


يتيح لك Mail الوصول إلى كل حسابات البريد الإلكتروني، على الفور.

حذف رسائل متعددة أو نقلها
أو وضع علامة عليها.



إنشاء رسالة.

إدراج صورة أو فيديو. اضغط على نقطة الإدراج. اضغط على الأسهم لمشاهدة مزيد من الخيارات. انظر أيضاً تحرير النص في صفحة ٢٤.




اقتباس نص عند الرد. اضغط على نقطة الإدراج، ثم حدد النص الذي تريد تضمينه. اضغط على ↩، ثم اضغط على رد. يمكنك إيقاف تشغيل المسافة البادئة للنص المقتبس في الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات > زيادة مستوى الاقتباس.

إرسال رسالة من حساب آخر. اضغط على الحقل من لاختيار حساب.

تغيير المستلم من نسخة إلى نسخة مخفية. بعد إدخال مستلمين، يمكنك سحبهم من حقل إلى آخر لتغيير ترتيبهم.

نظرة سريعة



معاينة أطول. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < معاينة. يمكن أن يكون لديك حتى خمس أسطر.

هل هذه الرسالة لي؟ قم بتشغيل الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < إظهار العنوان إلى/نسخة. إذا ظهرت التسمية في نسخة بدلاً من إلى، فيكون مرسل إليك نسخة فقط. كما يمكنك استخدام صندوق بريد إلى/نسخة، والذي يجمع كل عناوين البريد الموجهة إليك. لإظهارها أو إخفائها، قم بالتحريك إلى اليمين (أو اضغط على صناديق البريد)، ثم اضغط على تحرير.

إنهاء رسالة لاحقاً



قم بحفظها، مع عدم إرسالها. إذا كنت تكتب رسالة وتريد إنهاؤها لاحقاً، فاضغط على إلغاء، ثم اضغط على حفظ مسودة.

إنهاء مسودة محفوظة. المس إنشاء مع الاستمرار. حدد المسودة من القائمة، ثم قم بإكمالها وإرسالها، أو قم بحفظها كمسودة مرة أخرى.

إظهار رسائل مسودة من كافة حساباتك. أثناء عرض قائمة صندوق البريد، اضغط على تحرير واضغط على إضافة صندوق بريد، ثم قم بتشغيل صندوق البريد كل المسودات.

حذف مسودة. في قائمة المسودات، قم بالتحريك يساراً عبر مسودة، ثم اضغط على حذف.

عرض الرسائل الهامة

تحرير	صناديق البريد
٢١٧ >	الوارد
٢ >	VIP
	صناديق البريد
٣ >	المسودات

تجميع الرسائل الهامة. قم بإضافة الأشخاص المهمين إلى قائمة VIP، وستظهر كل رسائلهم في صندوق بريد VIP. اضغط على اسم مرسل في رسالة، ثم اضغط على إضافة إلى VIP. لإظهار صندوق بريد VIP، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة صناديق البريد.

التعرف على الرسائل الهامة. يتيح لك مركز الإشعارات معرفة وقت وصول رسائل إلى صناديق بريد المفضلة أو الرسائل من الأشخاص المهمين لديك. انتقل إلى الإعدادات < مركز الإشعارات < Mail.

وضع علامة على رسالة بحيث يمكنك العثور عليها لاحقاً. اضغط على أثناء قراءة الرسالة. يمكنك تغيير مظهر مؤشر الرسالة المعلمة في الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < نمط العلم. لاستخدام صندوق البريد المعلم، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة صناديق البريد، ثم اضغط على معلم.

البحث عن رسالة. قم بالتمرير أو الضغط على أعلى قائمة الرسائل لإظهار حقل البحث. يتم البحث في حقول العناوين والموضوعات ونصوص الرسائل. للبحث عن جهات اتصال متعددة مرة واحدة، ابحث من صندوق البريد الذكي، مثل كل المرسلات.


البحث بالإطار الزمني. قم بالتمرير أو الضغط لأعلى قائمة الرسائل لكشف حقل البحث، ثم اكتب شيئاً مثل "اجتماع فبراير"، للبحث عن كل الرسائل التي تتضمن الكلمة "اجتماع" في شهر فبراير.

البحث حسب حالة الرسالة. للعثور على كل الرسائل غير المقروءة التي تتضمن علامة من أشخاص في قائمة VIP الخاصة بك، اكتب "علامة غير مقروءة vip". كما يمكنك البحث عن سمات أخرى للرسائل، مثل "مرفق".

التخلص من البريد المزعج! اضغط على  أثناء قراءة رسالة، ثم اضغط على نقل إلى البريد المزعج لحفظه في مجلد البريد المزعج. إذا قمت بتمييز رسالة كبريد مزعج عن غير قصد، فقم بهز iPhone في الحال للترجع.

جعل صندوق بريد مفضل. تظهر المفضلة بأعلى قائمة صناديق البريد. لإضافة صندوق بريد، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة صناديق البريد. اضغط على إضافة صندوق بريد، ثم حدد صناديق البريد المراد إضافتها. كما ستحصل على إشعارات push بصناديق البريد المفضلة الخاصة بك.

المرفقات




حفظ صورة أو فيديو في ألبوم الكاميرا. قم بلمس الصورة أو الفيديو مع الاستمرار حتى تظهر قائمة، ثم اضغط على حفظ الصورة.

استخدام مرفق مع تطبيق آخر. قم بلمس المرفق مع الاستمرار حتى تظهر قائمة، ثم قم بالضغط على التطبيق الذي تريد فتح المرفق باستخدامه.

رؤية الرسائل التي تتضمن مرفقات. يظهر صندوق بريد المرفقات رسائل من كل الحسابات. لإضافته، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة صناديق البريد.

العمل مع رسائل عديدة



حذف رسائل متعددة أو نقلها أو وضع علامة عليها. أثناء عرض قائمة بالرسائل، اضغط على تحرير. حدد بعض الرسائل، ثم اختر إجراء. إذا وقعت في خطأ، فقم بهز iPhone للترجع في الحال.

تنظيم البريد باستخدام صناديق البريد. اضغط على تحرير في قائمة صناديق البريد لإنشاء صندوق بريد جديد، أو لإعادة تسمية صندوق بريد أو حذفه. (يتعدى تغيير بعض صناديق البريد المضمنة). توجد صناديق بريد ذكية عديدة، كغير مقروء، تُظهر رسائل من كل الحسابات. اضغط على صناديق البريد التي ترغب في استخدامها.

استرداد رسالة محذوفة. انتقل إلى صندوق بريد سلة المهملات، وقم بفتح الرسالة، ثم اضغط على  وانقل الرسالة. أو، إذا كنت قد حذفتها للتو، فقم بهز iPhone للترجع. لرؤية الرسائل التي تم حذفها عبر كل حساباتك، قم بإضافة صندوق بريد سلة المهملات. لإضافته، اضغط على تحرير في قائمة صناديق البريد ثم حدده من القائمة.

الأرشفة بدلاً من الحذف. بدلاً من حذف الرسائل، يمكنك أرشفتها، بحيث تكون قريبة منك عند الحاجة إليها. تشغيل أرشفة صندوق البريد في الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات < اسم الحساب < الحساب < متقدم. لحذف الرسالة بدلاً من أرشفتها، المس  مع الاستمرار ثم اضغط على حذف.

التعامل مع رسالة دون فتحها. قم بالتحريك لليسار على رسالة، ثم اضغط على سلة المهملات أو أرشفة. أو اضغط على المزيد لنقلها أو تحويلها أو الرد عليها أو وضع علامة عليها أو تمييزها كمقروءة أو نقلها إلى مجلد البريد المزعج.

إفراغ سلة المهملات. يمكنك تعيين مدة بقاء الرسائل المحذوفة في صندوق بريد سلة المهملات. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات < اسم الحساب < الحساب < متقدم.

عرض العناوين وحفظها



عرض مستلم الرسالة. أثناء عرض الرسالة، اضغط على المزيد في الحقل إلى.

إضافة شخص إلى جهات الاتصال أو جعله VIP. اضغط على اسم الشخص، أو عنوان بريد إلكتروني.

طباعة الرسائل

طباعة رسالة. اضغط على ، ثم اضغط على طباعة.

طباعة مرفق أو صورة. اضغط لعرضه، ثم اضغط على  واختر طباعة.

انظر [AirPrint](#) في صفحة ٣١.

إعدادات Mail

انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات، حيث يمكنك:

- إنشاء توقع مختلف للبريد لكل حساب
- إضافة حسابات البريد
- إرسال نسخة مخفية إلى نفسك من كل رسالة ترسلها
- تشغيل التنظيم حسب سلسلة العمليات لتجميع الرسائل المرتبطة ببعضها معاً
- إيقاف تشغيل التأكيد لحذف رسالة
- إيقاف تشغيل تسليم Push للرسائل الجديدة، لتوفير طاقة البطارية
- إيقاف حساب مؤقتاً



Safari




نظرة سريعة على Safari

استخدام Safari على iPhone لتصفح الويب. استخدم قائمة القراءة لجمع مواقع ويب لقراءتها لاحقاً. أضيف أيقونات الصفحة إلى الشاشة الرئيسية للوصول السريع. استخدم iCloud لرؤية الصفحات التي فتحتها على الأجهزة الأخرى وللحفاظ على تحديث الإشارات المرجعية وقائمة القراءة على أجهزتك الأخرى.



البحث في الويب



البحث في ويب. أدخل عنوان URL أو مصطلح البحث في حقل البحث أعلى الصفحة، ثم اضغط على اقتراح بحث، أو اضغط على انتقال إلى على لوحة المفاتيح للبحث عن ما كتبته تماماً. إذا أردت رؤية مصطلحات البحث المقترحة، فانقل إلى الإعدادات < Safari > حقل البحث الذكي وقم بإيقاف تشغيل اقتراحات البحث.

جعل مفضلاتك في أعلى القائمة. حددها من الإعدادات < Safari > المفضلة.
البحث في الصفحة. قم بالتمرير لأسفل قائمة النتائج المقترحة واضغط على الإدخال الموجود أسفل على هذه الصفحة. اضغط على
> لرؤية الإدخال التالي على الصفحة.
اختر أداة البحث الخاصة بك. انتقل إلى الإعدادات < Safari > محرك البحث.

تصفح الويب

المس رابطاً مع الاستمرار
لرؤية هذه الخيارات.



إلقاء نظرة قبل التحرك. لرؤية عنوان URL رابط قبل الانتقال إليه، المس الرابط مع الاستمرار.
فتح رابط في صفحة جديدة. المس الرابط مع الاستمرار، ثم اضغط على فتح في صفحة جديدة. إذا كنت تريد تفضل فتح صفحات جديدة في الخلفية، فانتقل إلى الإعدادات < Safari > فتح الروابط.
تصفح الصفحات المفتوحة. اضغط على لإغلاق صفحة، اضغط على أو قم بتحريك الصفحة إلى اليسار.

قم بالتمرير إلى
أسفل لرؤية
الصفحات المفتوحة
على أجهزة أخرى.



تحديد المكان الذي غادرته. إذا قمت بتشغيل Safari في الإعدادات < Safari > iCloud، فيمكنك عرض الصفحة التي يتم فتحها على أحد أجهزتك الأخرى. اضغط على ، ثم قم بالتمرير إلى القائمة الموجودة أسفل الصفحة.
الرجوع إلى أعلى. اضغط على أعلى حافة الشاشة للعودة سريعاً إلى أعلى صفحة طويلة.
مشاهدة المزيد. قم بتدوير iPhone باتجاه أفقي.
رؤية الأحدث. اضغط على بجوار العنوان الموجود في حقل البحث لتحديث الصفحة.

الاحتفاظ بالإشارات المرجعية



إضافة إشارة مرجعية للصفحة الحالية. اضغط على ، ثم اضغط على إشارة مرجعية. لإعادة الانتقال إلى الصفحة، اضغط على ، ثم اضغط على الإشارة المرجعية.

التنظيم. لإنشاء مجلد للإشارات المرجعية، اضغط على ، ثم اضغط على تحرير.
اختر المفضلة التي تظهر عندما تضغط على حقل البحث. انتقل إلى الإعدادات < Safari > المفضلة.

هل تريد وضع شريط الإشارات المرجعية على الـ Mac الخاص بك؟ قم بتشغيل Safari في الإعدادات < Safari > iCloud إذا أردت أن تظهر عناصر من شريط الإشارات المرجعية في Safari على Mac الخاص بك في المفضلة على iPhone. قم بإضافة أيقونة للصفحة الحالية على الشاشة الرئيسية الخاصة بك. اضغط على , ثم اضغط على إضافة إلى الشاشة الرئيسية. تظهر الأيقونة على الجهاز حيث قمت بإنشائها.

مشاركة ما تكتشفه



نشر الأخبار. اضغط على .

معرفة المغرد والتغريدة. قم بالدخول إلى Twitter على iPhone، ثم اضغط على  وانظر أسفل @ لرؤية الروابط التي قام أصدقاؤك بتضمينها في تغريداتهم.

تعبئة النماذج

سواء كنت مسجلاً الدخول إلى موقع ويب أو كنت تقوم بالتسجيل في خدمة أو تقوم بعملية شراء، فيمكنك تعبئة نموذج ويب باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة أو جعل Safari يقوم بتعبئته بالنيابة عنك باستخدام التعبئة التلقائية.

هل سئمت الحاجة إلى تسجيل الدخول دائماً؟ عندما تُسأل عن ما إذا كنت تريد حفظ كلمة السر لهذا الموقع، اضغط على نعم. في المرة التالية التي تقوم بالزيارة، ستتم تعبئة اسم المستخدم وكلمة السر بالنيابة عنك.

تعبئة نموذج. اضغط على أي حقل لإظهار لوحة المفاتيح على الشاشة. اضغط على < أو > فوق لوحة المفاتيح على الشاشة للتنقل من حقل إلى حقل.

التعبئة التلقائية. انتقل إلى الإعدادات < Safari > كلمات السر والتعبئة التلقائية وقم بتشغيل معلومات جهة الاتصال. ثم، اضغط على التعبئة التلقائية أعلى لوحة المفاتيح على الشاشة عندما تقوم بتعبئة النموذج. لا تدعم كل مواقع ويب التعبئة التلقائية.

أدخل معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك. انتقل إلى الإعدادات < Safari > كلمات السر والتعبئة التلقائية وقم بحفظ معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك (أو اقبل عرض Safari بحفظها عند إجراء عملية شراء)، ثم ابحث عن زر تعبئة تلقائية لبطاقة الائتمان فوق لوحة المفاتيح على الشاشة متى تكون في حقل بطاقة الائتمان. لا يتم تخزين رمز الأمان الخاص ببطاقتك، لذا يجب عليك إدخاله بنفسك. إذا لم تكن تستخدم رمز دخول لـ iPhone، فقد يتعين عليك البدء في ذلك؛ انظر استخدام رمز المرور مع حماية البيانات في صفحة ٣٣.

إرسال نموذج. اضغط على انتقال أو بحث، أو على الرابط الموجود على صفحة الويب.

تجنب الفوضى بواسطة القارئ

استخدم قارئ Safari للتركيز على محتوى أساسي لصفحة.




التركيز على المحتوى. اضغط على  الموجودة في الطرف الأيسر من حقل العنوان. إذا لم ترى الأيقونة، فلا يكون القارئ متوفراً للصفحة التي تنظر إليها.

مشاركة الأدوات الجيدة فقط. لمشاركة نص المقال فقط وارتباط إليه، اضغط على  أثناء عرض الصفحة في القارئ.

الرجوع إلى الصفحة الكاملة. اضغط على أيقونة القارئ في حقل العنوان مرة أخرى.

حفظ قائمة قراءة لاستخدامها لاحقاً

حفظ عناصر محل اهتمام في قائمة القراءة بحيث يمكنك إعادة زيارتها لاحقاً. ويمكنك قراءة صفحات من قائمة القراءة الخاصة بك حتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت.



إضافة الصفحة الحالية إلى قائمة القراءة لديك. اضغط على , ثم اضغط على إضافة إلى قائمة القراءة.

إضافة صفحة مرتبطة دون فتحها. المس الرابط مع الاستمرار، ثم اضغط على إضافة إلى قائمة القراءة.

عرض قائمة القراءة. اضغط على , ثم اضغط على .

حذف شيء من قائمة القراءة الخاصة بك. قم بالتحريك لليساار على العنصر الموجود في قائمة القراءة.

الأتريد استخدام البيانات الخلوية لتنزيل عناصر قائمة القراءة؟ قم بإيقاف تشغيل الإعدادات < Safari > استخدام البيانات الخلوية.

الخصوصية والأمن

يمكنك ضبط إعدادات Safari للاحتفاظ بأشقة الاستعراض لنفسك وحماية نفسك من مواقع الويب الضارة.

هل تريد الاحتفاظ بملف تعريف منخفض؟ قم بتشغيل الإعدادات < Safari > عدم التعقب. سيطلب Safari من مواقع الويب التي تزورها عدم تعقب تصفحك، لكن انتبه—قد لا يستجيب موقع الويب لطلبك.

التحكم في الكوكيز. انتقل إلى الإعدادات < Safari > قبول الكوكيز. لإزالة الكوكيز من iPhone، انتقل إلى الإعدادات < Safari > مسح الكوكيز والبيانات.

السماح لـ Safari بإنشاء كلمات سر للأمان وتخزينها لك. اضغط على حقل كلمة السر عند إنشاء حساب جديد، وسيعرض Safari إنشاء كلمة سر لك.



مسح سجل تاريخ الاستعراض والبيانات من iPhone. انتقل إلى الإعدادات < Safari > مسح التاريخ والإعدادات < Safari > مسح الكوكيز والبيانات.

زيارة مواقع دون حفظها في المحفوظات. اضغط على "خاص" أثناء عرض الصفحات المفتوحة أو الإشارات المرجعية. لن تتم إضافة المواقع التي تقوم بزيارتها إلى المحفوظات على iPhone الخاص بك.

مراقبة مواقع الويب المشبوهة. قم بتشغيل الإعدادات < Safari > تحذير موقع احتيالي.

إعدادات Safari

انتقل إلى الإعدادات < Safari، حيث يمكنك:

- اختيار محرك البحث الخاص بك
- تقديم معلومات التتبع التلقائية
- اختر المفضلة التي يتم عرضها عند البحث
- جعل الروابط يتم فتحها في صفحة جديدة أو في الخلفية
- حظر الإطارات المنبثقة
- تضيق الخصوصية والأمن
- مسح سجل التاريخ والكوكيز والبيانات الخاصة بك



الموسيقى




iTunes Radio

محطات مميزة توفر طريقة رائعة لاستكشاف الموسيقى الجديدة والاستمتاع بأنواعها المختلفة. كما يمكنك إنشاء محطاتك المخصصة، بناء على اختيار الفنان أو الأغنية أو النوع. انظر [iTunes Match](#) في صفحة ٥٩.

تحذير: للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٤١.

ملاحظة: قد لا يتوفر iTunes Radio في كل المناطق. لمعرفة المزيد من المعلومات حول iTunes Radio، انتقل إلى support.apple.com/kb/HT5848.



عندما تقوم بالتقاط محطة وتشغيل أغنية، تظهر شاشة جاري التشغيل الألبوم الفني وعناصر التحكم في التشغيل. اضغط على ⓘ للعثور على المزيد وإنشاء محطة جديدة أو ضبط المحطة أو مشاركتها. انظر [AirDrop](#) و [iCloud](#) وطرق أخرى للمشاركة في صفحة ٢٩.

إنشاء المحطة الخاصة بك بناء على فنان أو نوع أو أغنية. اضغط على إضافة محطة جديدة على شاشة iTunes Radio. اختر نوع أو قم بإجراء بحث عن الفنان أو الأغنية أو النوع المفضل لديك. كما يمكنك إنشاء محطة من شاشة جار التشغيل بالضغط على الزر إنشاء.

تحرير المحطات الخاصة بك. اضغط على تحرير. يمكنك تضمين فنانين أو أغاني أو أنواع أخرى أو استبعادها أو حذف محطة.

التأثير على تحديرات الأغاني المقبلة. على شاشة جار التشغيل، اضغط على ★، ثم اضغط على تشغيل المزيد من هذا النوع أو لا تقم بتشغيل هذه الأغنية أبداً. كما يمكنك إضافة الأغنية إلى قائمة رغبات iTunes.

الانتقال إلى الأغنية التالية. على شاشة جار التشغيل، اضغط على ►►. يمكنك تخطي عدد محدود من الأغاني كل ساعة.

عرض الأغاني التي قمت بتشغيلها، أو عرض قائمة رغباتك. اضغط على محفوظات التاريخ، ثم اضغط على تم تشغيله أو قائمة الرغبات يمكنك شراء أغاني مكتبتك. اضغط على أغنية لمعاينتها.

شراء أغاني مكتبتك الشخصية. على شاشة جارٍ التشغيل، انقر على زر السعر.

قم بمشاركة محطة قمت بإنشائها. على شاشة جارٍ التشغيل، اضغط على ⁽ⁱ⁾، ثم اضغط على مشاركة المحطة.

الاستماع إلى iTunes Radio بدون إعلانات. الاشتراك في iTunes Match (وتشغيله) انظر iTunes Match في صفحة ٥٩.

الحصول على موسيقى


يمكنك الحصول على الموسيقى والمحتوى الصوتي الآخر على iPhone بالطرق التالية:

- الشراء والتنزيل من iTunes Store: في الموسيقى، اضغط على Store. انظر فصل ٢٢، iTunes Store، في صفحة ٩٥.
- iTunes في Cloud: عند تسجيل الدخول إلى iTunes Store، تظهر كافة عمليات الشراء السابقة الخاصة بك تلقائياً في الموسيقى. انظر iCloud في صفحة ١٦.
- مزامنة المحتوى مع iTunes على الكمبيوتر الخاص بك: انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٧.
- استخدام iTunes Match لتخزين مكتبة الموسيقى الخاصة بك في iCloud: انظر iTunes Match في صفحة ٥٩.

الاستعراض والتشغيل

يمكنك استعراض الموسيقى الخاصة بك حسب قائمة التشغيل أو الفنان أو فئة أخرى. للحصول على خيارات استعراض أخرى، اضغط على المزيد. اضغط على أي أغنية لتشغيلها.

يمكنك الاستماع إلى الصوت من السماعة المضمنة أو من سماعة الرأس المتصلة بمقبس سماعة الرأس أو من سماعات رأس استريو Bluetooth لاسلكية المقترنة مع iPhone. إذا تم توصيل سماعات الرأس أو إقرانها، فلن يصدر صوت من السماعة.



هل تعبت من الضغط على المزيد؟ لإعادة ترتيب الأزرار، اضغط على المزيد، ثم اضغط على تحرير وقم بسحب زر على الذي تريد استبداله.

تقدم شاشة جاري التشغيل عناصر تحكم في التشغيل وتُظهر لك ما يتم تشغيله.



عرض كلمات الأغاني. إذا قمت بإضافة كلمات أغاني إلى الأغنية، فاضغط على غطاء الألبوم لرؤية الألبوم. لإضافة كلمات أغاني، استخدم نافذة معلومات الأغنية في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بمزامنة الأغنية مع iPhone. (كلمات الأغاني مدعومة بواسطة iTunes Match.)

الانتقال إلى أي موضع في الأغنية. قم بسحب رأس التشغيل. يمكنك إبطاء سرعة التقدم عن طريق سحب إصبعك لأسفل الشاشة. عشوائيًا اضغط على عشوائي على شاشة جاري التشغيل الآن لتشغيل نغماتك بترتيب عشوائي.

رؤية جميع المقاطع من الألبوم الذي يحتوي على الأغنية الحالية. اضغط على لتشغيل مسار، اضغط عليه.



البحث عن الموسيقى. أثناء التصفح، اضغط على شريط الحالة لإظهار حقل البحث في أعلى الشاشة، ثم أدخل نص البحث الخاص بك. كما يمكنك البحث عن المحتوى الصوتي من الشاشة الرئيسية. انظر [البحث](#) في صفحة ٢٦.

تقييم أغنية لقوائم تشغيل ذكية في iTunes. اضغط على الشاشة لإظهار نقاط التقييم، ثم اضغط على نقطة لتعيين تقييم. الحصول على عناصر تحكم في الصوت من شاشة القفل أو عند استخدام تطبيق آخر. التمرير للأعلى من أسفل الشاشة لفتح مركز التحكم. انظر [مركز التحكم](#) في صفحة ٢٧.



تشغيل الموسيقى على سماعات AirPlay أو Apple TV. قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم قم بالضغط على . انظر [AirPlay](#) في صفحة ٣٠.

حائط الألبوم

قم بتدوير iPhone لعرض الألبوم الفني الخاصة بك.



حرك لليسار أو اليمين لرؤية ألبومات أخرى. اضغط على أحد الألبومات لرؤية الأغاني الخاصة به.


الكتب الصوتية

تظهر عناصر تحكم ومعلومات Audiobook على شاشة جاري التشغيل عند بدء التشغيل.



قوائم التشغيل

قم بإنشاء قوائم تشغيل لتنظيم الموسيقى الخاصة بك. قم بعرض قوائم التشغيل، واضغط على قائمة تشغيل جديدة بالقرب من أعلى القائمة، ثم أدخل عنواناً. اضغط على + لإضافة أغاني أو فيديو.



تحرير قائمة تشغيل. حدد قائمة التشغيل، ثم اضغط على تحرير.

- إضافة مزيد من الأغاني: اضغط على +.
- حذف أغنية: اضغط على -، ثم اضغط على إزالة. لا يؤدي حذف أغنية من قائمة تشغيل إلى حذفها من iPhone.
- تغيير ترتيب الأغنية: اسحب ≡.

يتم نسخ قوائم التشغيل الجديدة والتي تم تحريرها إلى مكتبة iTunes الخاصة بك في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة iPhone مع الكمبيوتر الخاص بك، أو عبر iCloud إذا قمت بالاشتراك في iTunes Match.

قم بمسح قائمة تشغيل قمت بإنشائها على iPhone أو حذفها. حدد قائمة التشغيل، ثم اضغط على مسح أو حذف.

إزالة أغنية من iPhone. اضغط على الأغاني، قم بالتحريك على الأغنية، ثم اضغط على حذف. يتم حذف الأغنية من iPhone لكن لا يتم حذفها من مكتبة iTunes على الـ Mac الخاص بك أو الكمبيوتر أو من iCloud.

Genius—صممت لأجلك

قائمة تشغيل Genius هي مجموعة أغاني من مكتبك تتماشى مع بعضها. وGenius هي خدمة مجانية، لكن تتطلب Apple ID.

خليط Genius هو مجموعة مختارة من أغاني من نفس نوع الموسيقى، ويتم إعادة إنشاؤها من مكتبك في كل مرة تستمع فيها إلى الخليط.

استخدام Genius. قم بتشغيل Genius في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بمزامنة iPhone مع iTunes. تتم مزامنة خليط Genius تلقائياً، ما لم تدير الموسيقى الخاصة بك يدوياً. يمكنك مزامنة قوائم تشغيل Genius.

تصفح خليط Genius وتشغيله. اضغط على Genius (اضغط على المزيد أولاً إذا لم يكن Genius مرئياً). حرّك لليسار أو اليمين للوصول إلى خليط آخر. لتشغيل خليط، اضغط على ▶.

إنشاء قائمة تشغيل Genius: قم بعرض قوائم التشغيل، ثم اضغط على قائمة تشغيل Genius واختر أغنية. أو من شاشة جارٍ التشغيل الآن، اضغط على إنشاء، ثم اضغط على قائمة تشغيل Genius.

• استبدال قائمة التشغيل باستخدام أغنية مختلفة: اضغط على جديد واختر أغنية.

• تحديث قائمة التشغيل: اضغط على تحديث.

• حفظ قائمة التشغيل: انقر على حفظ. يتم حفظ قائمة التشغيل بعنوان الأغنية التي قمت باختيارها ويتم وضع علامة ⌘ عليها.

يتم نسخ قوائم تشغيل Genius التي تم إنشاؤها على iPhone إلى الكمبيوتر الخاص بك عند المزامنة مع iTunes.

ملاحظة: بمجرد أن تتم مزامنة قائمة تشغيل Genius إلى iTunes، لن يمكنك حذفها مباشرةً من iPhone. استخدم iTunes لتحرير اسم قائمة التشغيل أو لإيقاف المزامنة أو لحذف قائمة التشغيل.

حذف قائمة محفوظة من قوائم تشغيل Genius. اضغط على قائمة تشغيل Genius، ثم اضغط على حذف.

Siri والتحكم بالصوت

يمكنك استخدام Siri (iPhone 4s أو أحدث) أو التحكم بالصوت للتحكم في تشغيل الموسيقى. انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٧ والتحكم بالصوت في صفحة ٣٦.

استخدام Siri أو التحكم بالصوت. اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية.

• تشغيل أو إيقاف مؤقت للموسيقى: انطق 'تشغيل' أو 'تشغيل الموسيقى'. للإيقاف المؤقت، انطق 'إيقاف مؤقت' أو 'إيقاف الموسيقى مؤقتاً' أو 'إيقاف'. كما يمكنك نطق 'الأغنية التالية' أو 'الأغنية السابقة'.

• تشغيل اليوم أو مؤدي أو قائمة تشغيل: انطق 'تشغيل'، ثم انطق 'اليوم' أو 'فنان' أو 'قائمة تشغيل' ثم الاسم.

• خلط قائمة التشغيل الحالية: انطق 'عشوائي'.

• التعرف على المزيد حول الأغنية الحالية: انطق 'ما قيد التشغيل' أو 'من الذي يغني هذه الأغنية' أو 'لن هذه الأغنية'.

• استخدام Genius لتشغيل أغاني مشابهة: انطق 'Genius' أو 'تشغيل مزيد من الأغاني مثل هذه'.

iTunes Match

تقوم خدمة iTunes Match بتخزين مكتبة الموسيقى في iCloud—بما فيها الأغاني التي يتم استيرادها من الأقراص المضغوطة—وتسمح لك بتشغيل مجموعتك على iPhone وأجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى. كما يتيح iTunes Match لك الاستماع إلى iTunes Radio خالي من الإعلانات (انظر iTunes Radio في صفحة ٥٥). يتم تقديم خدمة iTunes Match كاشتراك مدفوع.

ملاحظة: قد لا يتوفر iTunes Match في كل المناطق. انظر support.apple.com/kb/HT5085.

يمكنك الاشتراك في iTunes Match في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. اختر Store > تشغيل iTunes Match، ثم انقر على الزر اشتراك.

بمجرد الاشتراك، يقوم iTunes بإضافة الموسيقى وقوائم التشغيل وخليط Genius الخاص بك إلى iCloud. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر: www.apple.com/itunes/itunes-match.

تشغيل iTunes Match. انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى. يعمل تشغيل iTunes Match على إزالة الموسيقى التي تمت مزامنتها من iPhone.

ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إذا تم تشغيل iTunes Store في القسم "استخدم البيانات الخلوية في" في الإعدادات < خلوي. انظر معلومات الاستخدام في صفحة ١٤٤.

يتم تنزيل الأغاني إلى iPhone عند تشغيلها. يمكنك أيضاً تنزيل الأغاني والألبومات يدوياً-- أثناء الاستعراض، اضغط على .

ملاحظة: عندما تكون خدمة iTunes Match قيد التشغيل، تتم إزالة الموسيقى التي تم تنزيلها تلقائياً من iPhone touch عند الحاجة إلى مساحة. بدءاً بالأغاني الأقدم والأغاني الأقل تشغيلاً. تظهر أيقونة iCloud () بجوار الأغاني والألبومات التي تمت إزالتها، مما يوضح أن الأغاني والألبومات لا تزال متوفرة من خلال iCloud، لكن لا يتم تخزينها محلياً على iPhone. إزالة أغنية تم تنزيلها. قم بالتحريك لليسار، ثم اضغط على حذف.

إظهار الأغاني التي تم تنزيلها من iCloud فقط. انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى، ثم قم بإيقاف تشغيل إظهار كل الموسيقى. إزالة iPhone من قائمة الأجهزة "iTunes في Cloud". من iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، اختر Store < عرض الحساب. قم بتسجيل الدخول، ثم انقر على إدارة الأجهزة في القسم 'iTunes في Cloud'.

المشاركة المنزلية

تتيح لك مشاركة الصفحة الرئيسية لتشغيل الموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز من مكتبة iTunes على الـ Mac الخاص بك أو الكمبيوتر الشخصي. يجب أن يكون كلا من iPhone والكمبيوتر الخاص بك على نفس شبكة Wi-Fi.

ملاحظة: تتطلب مشاركة الصفحة الرئيسية برنامج iTunes الإصدار ١٠.٢ أو الأحدث وهو متوفر على www.apple.com/eg/itunes/download. لا يمكن مشاركة المحتوى الإضافي، مثل الكتيبات الرقمية و iTunes Extras.

تشغيل الموسيقى من مكتبة iTunes على iPhone.

- 1 في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، اختر ملف < مشاركة الصفحة الرئيسية < تشغيل مشاركة الصفحة الرئيسية. قم بتسجيل الدخول، ثم انقر على إنشاء مشاركة الصفحة الرئيسية.
 - 2 على iPhone، انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى، ثم قم بتسجيل الدخول إلى مشاركة الصفحة الرئيسية باستخدام نفس Apple ID وكلمة السر.
 - 3 في الموسيقى، اضغط على المزيد ثم اضغط على المشترك واختر مكتبة الكمبيوتر الخاص بك.
- العودة إلى المحتوى الموجود على iPhone.** اضغط على المشترك واختر iPhone الخاص بي.

إعدادات الموسيقى

انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى لتعيين خيارات الموسيقى، متضمناً:

- فحص الصوت (لجعل الصوت في المستوى الطبيعي لمحتوى الصوت الخاص بك)
 - موازنة الصوت (EQ)
- ملاحظة:** تؤثر إعدادات موازنة الصوت على كل مخرج الصوت، متضمناً مقبس سماعة الرأس و AirPlay. تنطبق إعدادات موازنة الصوت (EQ) بصفة عامة على الموسيقى التي يتم تشغيلها من تطبيق الموسيقى.
- يقوم الإعداد وقت متأخر من الليل بضغط النطاق الديناميكي لإخراج الصوت، مما يؤدي إلى خفض مستوى صوت الفقرات المرتفعة وزيادة مستوى صوت الفقرات الهادئة. قد ترغب في استخدام هذا الإعداد عند الاستماع إلى الموسيقى في طائرة أو في بعض البيئات الصاخبة الأخرى. ينطبق إعداد وقت متأخر من الليل على جميع إخراجات الصوت - الفيديو بالإضافة إلى الموسيقى.
- معلومات كلمات الأغاني
 - تجميع حسب فنان الألبوم
- تعيين حدود الصوت.** انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى < حدود الصوت.

ملاحظة: في بعض دول الاتحاد الأوروبي (EU)، قد يصدر iPhone تحذيرًا بأن يشير إلى وقت ارتفاع مستوى الصوت لديك عن المستوى الذي يوصي به الاتحاد الأوروبي لسلامة السمع. لزيادة مستوى الصوت أكثر من هذا المستوى، قد تحتاج إلى تحرير التحكم في الصوت لفترة وجيزة. لتقييد الحد الأقصى لمستوى صوت سماعة الرأس إلى هذا المستوى، انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى > حدود الصوت وقم بتشغيل حدود صوت EU. لمنع تغييرات حد مستوى الصوت، انتقل إلى الإعدادات > عام > القيود. **منع التغييرات على حدود الصوت.** انتقل إلى الإعدادات > عام > القيود > حدود الصوت، واضغط على عدم السماح بالتغييرات.



iMessages و MMS و SMS

يتيح لك تطبيق الرسائل تبادل الرسائل النصية مع أجهزة SMS و MMS الأخرى باستخدام الاتصال الخلوي الخاص بك، ومع أجهزة iOS الأخرى باستخدام iMessage.

تحذير: للحصول على معلومات حول تجنب التشبث أثناء القيادة، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٤١.

iMessage هي خدمة من Apple تتيح لك إرسال رسائل غير محدودة عبر Wi-Fi (أو اتصالات خلوية) إلى آخرين باستخدام iOS 5 أو أحدث، أو OS X Mountain Lion أو أحدث. باستخدام iMessage يمكنك معرفة وقت كتابة الأشخاص الآخرين وإعلامهم بوقت قراءة رسائلهم. يتم عرض iMessages على كل أجهزة iOS التي قامت بتسجيل الدخول إلى نفس الحساب، بحيث يمكنك بدء محادثة على أحد أجهزتك، ومتابعتها على جهاز آخر. لدواعي الأمن، يتم تشفير iMessages قبل إرسالها.

إرسال الرسائل وتلقيها



بدء محادثة نصية. اضغط على ، ثم أدخل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني، أو اضغط على واختر جهة اتصال.

تظهر شارة تنبيه إذا تعذر إرسال رسالة. اضغط على التنبيه الموجود في محادثة لمحاولة إرسال الرسالة مرة أخرى. اضغط مرتين لإرسال الرسالة كرسالة نصية SMS.

استئناف محادثة. اضغط على المحادثة في قائمة الرسائل.

استخدام رموز الصور. انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح < لوحات مفاتيح < أضف لوحة مفاتيح جديدة، ثم اضغط على Emoji لجعل لوحة المفاتيح هذه متاحة. عند كتابة رسالة، اضغط على للتغيير إلى لوحة المفاتيح Emoji. انظر طرق إدخال خاصة في صفحة ١٣٩.

معرفة وقت إرسال رسالة أو استلامها. قم بسحب أي فقاعة إلى اليسار.

يمكنك إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة FaceTime بشخص ترسل إليه رسائل نصية. اضغط على جهة اتصال في أعلى الشاشة، ثم اضغط على  أو .

الإطلاع على معلومات جهة الاتصال الخاصة بالشخص. اضغط على جهة اتصال في أعلى الشاشة، ثم اضغط على ⁽ⁱ⁾. اضغط على عناصر المعلومات لتنفيذ إجراءات، كإجراء مكالمة FaceTime.


عرض الرسائل السابقة في المحادثة. انقر على شريط الحالة للتمرير إلى الأعلى. اضغط على تحميل الرسائل السابقة، إذا لزم الأمر.

إرسال رسالة إلى مجموعة (iMessage وMMS). اضغط على ، ثم أدخل مستلمين متعددين. باستخدام MMS، يجب تشغيل مراسلة مجموعة أيضًا من الإعدادات < رسائل، ويتم إرسال الردود فقط لك—لا يتم نسخها إلى الأشخاص الآخرين في المجموعة.

حظر الرسائل غير المرغوب فيها. على بطاقة جهة اتصال، اضغط على حظر هذا المتصل. يمكنك عرض بطاقة جهة اتصال شخص ما أثناء عرض رسالة بالضغط على جهة الاتصال، ثم الضغط على ⁽ⁱ⁾. كما يمكنك حظر المتصلين في الإعدادات < الهاتف < محظور. لن تتلقى مكالمات صوتية أو مكالمات FaceTime أو رسائل نصية من متصلين محظورين. لمعرفة المزيد من المعلومات حول AirPrint، انظر support.apple.com/kb/HT5845.

إدارة المحادثات

يتم حفظ المحادثات في قائمة الرسائل. تشير النقطة الزرقاء ● إلى الرسائل غير المقروءة. اضغط على محادثة لعرضها أو متابعتها.



عرض قائمة الرسائل. حرّك إلى اليمين.

تحويل رسالة. المس رسالة أو مرفق مع الاستمرار، اضغط على المزيد، وحدد عناصر إضافية إذا لزم الأمر، ثم اضغط على .

حذف رسالة. المس رسالة أو مرفق مع الاستمرار، اضغط على المزيد، وحدد عناصر إضافية إذا لزم الأمر، ثم اضغط على . لحذف كل النصوص والمرفقات، دون حذف المحادثة، اضغط على حذف الكل.

حذف محادثة. في قائمة الرسائل، قم بالتحريك على المحادثة من اليمين إلى اليسار، ثم اضغط على حذف.

البحث في المحادثات. في قائمة الرسائل، اضغط على أعلى الشاشة لعرض حقل البحث، ثم أدخل النص الذي تبحث عنه. كما يمكنك البحث في المحادثات من الشاشة الرئيسية. انظر [البحث](#) في صفحة ٢٦.

مشاركة صور ومقاطع فيديو والمزيد

باستخدام iMessage أو MMS، يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو ومواقع ومعلومات جهات اتصال ومذكرات صوت واستلامها. يتم تحديد حد حجم المرفقات بواسطة موفر الخدمة لديك—قد يقوم iPhone بضغط مرفقات الصور أو الفيديو، إذا لزم الأمر.

إرسال صورة أو فيديو. اضغط على . يمكنك اختيار صورة موجودة أو فيديو على iPhone، أو التقاط صورة أو تصوير فيديو جديد.

رؤية صور أو فيديو بالحجم الكامل. اضغط على الصورة أو الفيديو. لرؤية صور ومقاطع فيديو أخرى في المحادثة، اضغط على . اضغط على < للرجوع إلى المحادثة.

إرسال عناصر من تطبيق آخر. في التطبيق الآخر، اضغط على مشاركة أو ، ثم اضغط على رسالة.

مشاركة مرفق أو حفظه أو طباعته. اضغط على المرفق، ثم اضغط على .

نسخ صورة أو فيديو. المس المرفق مع الاستمرار، ثم اضغط على نسخ.

إضافة شخص إلى جهات الاتصال لديك. من محادثة، اضغط على جهات الاتصال، ثم اضغط على إنشاء جهة اتصال جديدة.

حفظ معلومات جهة الاتصال. اضغط على جهة اتصال أعلى الشاشة واضغط على ، ثم اضغط على إنشاء جهة اتصال جديدة أو إضافة إلى جهة اتصال موجودة.

إعدادات الرسائل

انتقل إلى الإعدادات < الرسائل لتعيين خيارات الرسائل، متضمنًا:

- تشغيل iMessage أو إيقاف تشغيله
- إشعار الآخرين عندما تقوم بقراءة رسائلهم
- تحديد Apple ID أو عنوان بريد إلكتروني المراد استخدامه مع الرسائل
- خيارات SMS وMMS
- تشغيل مراسلة مجموعة أو إيقاف تشغيلها
- إظهار حقل الموضوع
- إظهار عدد الأحرف
- حظر الرسائل غير المرغوب فيها

إدارة إشعارات الرسائل. انظر [عدم الإزعاج](#) في صفحة ٢٩.


تعيين صوت التنبيه للرسائل النصية الواردة. انظر [الأصوات وكتم الصوت](#) في صفحة ٢٨.

التقويم

١٠



نظرة سريعة على التقويم



البحث عن الأحداث. اضغط على ، ثم أدخل نصاً في حقل البحث. يتم البحث في العناوين والمدعوين والمواقع والملاحظات للتقويمات التي تعرضها.

عرض تقويم أسبوعي. قم بتدوير iPhone باتجاه الجانب.

تغيير طريقة العرض الخاصة بك. اضغط على سنة أو شهر أو يوم لتكبيره أو تصغيره على التقويم الخاص بك.

عرض قائمة بالأحداث. في طريقة عرض الشهر، اضغط على لعرض أحداث اليوم. في طريقة عرض اليوم، اضغط على لعرض قائمة بالأحداث.

تغيير لون تقويم. اضغط على التقويمات، ثم اضغط على بجوار التقويم ثم اختر لوناً من القائمة. بالنسبة لبعض حسابات التقويم، مثل Google، يتم تعيين اللون من قبل الخادم.

ضبط حدث. قم بلمس حدث مع الاستمرار، ثم قم بسحبه إلى وقت جديد أو قم بضبط نقاط الالتقاط.

دعوات

إذا كان لديك حساب iCloud أو Microsoft Exchange أو حساب CalDAV مدعوم، فيمكنك إرسال دعوات حضور الاجتماعات من أشخاص في مؤسستك واستلامها.

دعوة الآخرين إلى حدث. اضغط على حدث ثم اضغط على تحرير ثم اضغط على المدعوين. اضغط على الاسماء أو اضغط على لالتقاط أشخاص من جهات الاتصال.

RSVP. اضغط على حدث تمت دعوتك إليه، أو اضغط على صندوق الوارد واضغط على دعوة. إذا قمت بإضافة تعليقات (قد لا يتوفر هذا لكل التقويمات)، فيمكن للمنظم رؤية تعليقاتك دون الحضور. لعرض الأحداث التي قمت برفضها، اضغط على التقويمات ثم قم بتشغيل إظهار الأحداث المرفوضة.

جدولة موعد دون حظر جدولك. اضغط على الحدث، ثم اضغط على مدى التوفر واضغط على "متوفر". أو إذا كان ذلك حدثاً قمت بإنشائه، فاضغط على "إظهار كـ" واضغط على "متوفر". يبقى الحدث على التقويم الخاص بك، لكنه لا يظهر كمشغول للآخرين الذين يرسلون لك الدعوات.

استخدام تقويمات عديدة

تم	التقويمات	تحرير
	iCLOUD	
✓	iCloud كافة	تحديد التقويمات التي يتم عرضها.
✓	المنزل	
✓	العمل عام ومشارك مع John Appleseed	
	FACEBOOK	
✓	أحداث Facebook	قم بتشغيل أحداث Facebook في الإعدادات < Facebook.
✓	أعياد الميلاد	
	أخرى	
✓	US Holidays تم الاشتراك فيها	
✓	أعياد الميلاد	

تشغيل تقويمات iCloud أو Google أو Exchange أو Yahoo! انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، واضغط على حساب، ثم قم بتشغيل تقويم.

الإشتراك في تقويم. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم اضغط على إضافة حساب. اضغط على آخر، ثم اضغط على إضافة اشتراك التقويم. أدخل الخادم واسم الملف للـ .ics. المراد الاشتراك فيه. كذلك، يمكنك الاشتراك في تقويم iCalendar (.ics) المنشور على ويب، بالضغط على رابط للتقويم.

إضافة حساب CalDAV. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، واضغط على إضافة حساب، ثم اضغط على آخر. ضمن التقويمات، اضغط على إضافة حساب CalDAV.

عرض تقويم أعياد الميلاد. اضغط على التقويمات، ثم اضغط على أعياد الميلاد لتضمين أعياد ميلاد من جهات الاتصال الخاصة بك مع الأحداث. إذا قمت بإعداد حساب Facebook، فيمكنك الإشارة أيضاً إلى تواريخ ميلاد أصدقائك على Facebook.

عرض تقويم العطلات. اضغط على التقويمات، ثم اضغط على عطلات لتضمين العطلات الوطنية مع الأحداث الخاصة بك.

عرض تقويمات عديدة في آن واحد. انقر على التقويمات، ثم حدد التقويمات التي تريد عرضها.

نقل حدث إلى تقويم آخر. اضغط على الحدث ثم اضغط على تحرير ثم ثم اضغط على التقويمات وحدد تقويمًا لنقله.

مشاركة تقويمات iCloud

يمكنك مشاركة أحد تقويمات iCloud مع مستخدم iCloud الآخرين. عند مشاركة تقويم، يمكن للآخرين رؤيته، ويمكنك السماح لهم بإضافة أحداث أو تغييرها. كما يمكنك مشاركة إصدار للقراءة فقط يمكن لأي شخص الاشتراك به.

إنشاء تقويم iCloud. اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على إضافة تقويم في تحديد iCloud.

مشاركة تقويم iCloud. اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على تقويم iCloud الذي تريد مشاركته. اضغط على إضافة شخص وأدخل اسماً، أو اضغط على ⊕ لتصفح جهات الاتصال الخاصة بك. يتسلم المدعو دعوة عبر البريد الإلكتروني للانضمام إلى التقويم، لكن يتطلب الأمر وجود حساب iCloud لقبول دعوتك.

تغيير وصول شخص إلى تقويم مشترك. اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، واضغط على التقويم المشترك، ثم اضغط على الشخص. يمكنك إيقاف تشغيل قدرته على تحرير التقويم أو إعادة إرسال الدعوة للانضمام إلى التقويم أو إيقاف مشاركة التقويم معه.



إيقاف تشغيل الإشعارات للتقويمات المشتركة. عندما يقوم شخص بتعديل تقويم مشترك، يتم إشعارك بالتغيير. لإيقاف تشغيل الإشعارات للتقويمات المشتركة، انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات > تنبيهات التقويم المشترك. مشاركة تقويم للقراءة فقط مع أي شخص. اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على تقويم iCloud الذي تريد مشاركته. قم بتشغيل تقويم عام، ثم اضغط على مشاركة الرابط لنسخ أو إرسال عنوان URL للتقويم الخاص بك. بإمكان أي شخص استخدام عنوان URL للاشتراك في التقويم باستخدام تطبيق متوافق، مثل التقويم لـ OS X.

إعدادات التقويم

توجد إعدادات عديدة في الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات والتي تؤثر على التقويم وحسابات التقويم الخاصة بك. يتضمن ذلك:

- مزامنة الأحداث السابقة (تتم مزامنة الأحداث المستقبلية دائماً)
- تشغيل نغمة تنبيه لدعوات الاجتماع الجديدة
- تقويم افتراضي لأحداث جديدة
- وقت افتراضي للتنبيهات
- دعم المنطقة الزمنية، لإظهار التواريخ والأوقات التي تستخدم منطقة زمنية مختلفة
- بأي يوم يبدأ الأسبوع.



عرض الصور ومقاطع الفيديو

تتيح لك الصور عرض:

- ألبوم الكاميرا—الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بالتقاطها باستخدام iPhone أو التي قمت بحفظها من رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو صفحة ويب أو لقطة شاشة
- الصور ومقاطع الفيديو المشتركة--الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بمشاركتها باستخدام مشاركة صور iCloud أو التي تمت مشاركتها معك (انظر مشاركة صور iCloud في صفحة ٦٩)
- الصور ومقاطع الفيديو التي تمت مزامنتها من الكمبيوتر الخاص بك (انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٧)



عرض الصور ومقاطع الفيديو. اضغط على الصور. يقوم تطبيق الصور بتنظيم الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك تلقائيًا حسب السنة وحسب المجموعات وحسب اللحظات. لتصفح الصور الموجودة في مجموعة أو سنة سريعًا، المس مجموعة الصور مع الاستمرار للحظة، ثم قم بسحبها.

بشكل افتراضي، تعرض الصور مجموعة فرعية تمثيلية لصورك عند العرض حسب السنة أو المجموعة. لرؤية صورك، انتقل إلى الإعدادات > الصور والكاميرا وقم بإيقاف تشغيل تليخيص الصور.

العرض حسب الأحداث أو حسب الوجوه. يمكن عرض الألبومات التي تقوم بمزامنتها مع iPhoto 8.0 أو أحدث أو Aperture الإصدار ٧3.0.2 أو أحدث حسب الأحداث أو الوجوه. اضغط على الألبومات، ثم قم بالتمرير للبحث عن أحداث أو وجوه.

عرض حسب الموقع. أثناء العرض حسب السنة أو حسب المجموعة، اضغط على >. تظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تتضمن معلومات الموقع على خريطة، مع إظهار أماكن التقاطها.

أثناء عرض صورة أو فيديو، قم بالضغط لإظهار عناصر التحكم وإخفائها. حرّك اليمين أو اليسار أو اليمين للتقدم للأمام أو الرجوع للخلف.

التكبير أو التصغير. اضغط مرتين، أو قم بالمقارنة أو المباعدة على صورة. عند التكبير، يمكنك السحب لرؤية أجزاء أخرى من الصورة.

تشغيل فيديو. اضغط على ▶. للتبديل بين العرض في وضع ملء الشاشة و ملاءمة الشاشة، اضغط مرتين على الشاشة.

تشغيل عرض الشرائح. أثناء عرض صورة، اضغط على ⏮، ثم اضغط على شريحة. حدد الخيارات، ثم اضغط على بدء عرض الشرائح. لإيقاف عرض الشرائح، انقر على الشاشة. لتعيين خيارات شريحة أخرى، انتقل إلى الإعدادات > الصور والكاميرا.

لتدفق عرض شرائح أو فيديو إلى تلفاز، انظر **AirPlay** في صفحة ٣٠.

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك

إنشاء الألبوم جديد. اضغط على الألبومات، واضغط على +، وأدخل اسماً، ثم اضغط على حفظ. حدد صور ومقاطع فيديو لإضافتها إلى الألبوم، ثم اضغط على تم.

ملاحظة: لا تتم مزامنة الألبومات التي تم إنشاؤها على iPhone مرة أخرى إلى الكمبيوتر الخاص بك.

إضافة عناصر إلى الألبوم موجود. أثناء عرض الصور المصغرة، اضغط على تحديد، وحدد العناصر، واضغط على إضافة إلى، ثم حدد الألبوم.

إدارة الألبومات. أثناء عرض قائمة الألبومات، اضغط على تحرير.

• إعادة تسمية الألبوم: حدد ألبومًا، ثم أدخل اسماً جديداً.

• إعادة ترتيب الألبومات: اسحب ≡.

• حذف الألبوم: اضغط على -.

يمكن إعادة تسمية الألبومات التي تم إنشاؤها على iPhone فقط أو حذفها.

مشاركة صور iCloud

مشاركة تدفقات الصور أو مقاطع الفيديو مع أشخاص تختارهم. يمكن للأصدقاء الذين اخترتهم ولديهم حساب iCloud-- و iOS 6 أو أحدث أو OS X Mountain Lion أو أحدث-- الانضمام إلى التدفق الخاص بك وعرض الصور التي قمت بإضافتها وتركت تعليقات. إذا كان لديهم iOS 7 أو OS X Mavericks، فيمكنهم إضافة صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى التدفق. كما يمكنك نشر التدفق الخاص بك على موقع ويب عام ليقوم أي شخص بعرضه.

ملاحظة: تعمل مشاركة صور iCloud عبر كل من شبكة Wi-Fi والشبكات الخلوية. قد يلزم دفع رسوم مقابل البيانات الخلوية. انظر **معلومات الاستخدام** في صفحة ١٤٤.

تشغيل مشاركة صور iCloud. انتقل إلى الإعدادات > iCloud > الصور.

إنشاء تدفق مشترك. أثناء عرض صورة أو فيديو، أو عند تحديد صور أو مقاطع فيديو عديدة، اضغط على ⏮، واضغط على iCloud، واضغط على تدفق، ثم اضغط على تدفق مشترك جديد. يمكنك دعوة أشخاص لعرض التدفق الخاص بك باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم أو رقم الهاتف الجوال الذي يستخدمونه في iMessage.

تمكين موقع ويب عام. حدد التدفق المشترك، واضغط على أشخاص ثم قم بتشغيل موقع ويب عام. اضغط على مشاركة الرابط إذا كنت تريد الإعلان عن الموقع.

إضافة العناصر لتدفق مشترك. قم بعرض تدفق مشترك، واضغط على +، وحدد عناصر، ثم اضغط على تم. يمكنك إضافة تعليق، ثم الضغط على نشر. كما يمكنك إضافة عناصر إلى تدفق مشترك عند عرض صور أو ألبومات. اضغط على ⏮، واضغط على iCloud، واضغط على تدفق، ثم حدد التدفق المشترك أو قم بإنشاء تدفق صور جديد.

حذف صوراً من تدفق مشترك. حدد تدفق الصور، واضغط على تحديد، وحدد الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد حذفها، ثم اضغط على 🗑️. يجب أن تكون مالك التدفق أو مالك الصورة.

حذف تعليقات من تدفق مشترك. حدد الصورة أو الفيديو الذي يحتوي على التعليق. المس التعليق مع الاستمرار، ثم اضغط على حذف. يجب أن تكون مالك التدفق أو مالك التعليق.

إعادة تسمية تدفق صور أثناء عرض تدفقات مشتركة، اضغط على تحرير، ثم اضغط على الاسم وأدخل اسماً جديداً.

إضافة مشتركين أو إزالتهم، أو تشغيل الإشعارات أو إيقاف تشغيلها. حدد تدفق الصور، ثم قم بالضغط على أشخاص.

الإشتراك في تدفق مشترك. عند تليق دعوة، اضغط على علامة التبويب مشترك (👤)، ثم اضغط على قبول. كما يمكنك قبول دعوة في بريد إلكتروني.

إضافة العناصر لتدفق مشترك اشتركت به. قم بعرض تدفق مشترك، ثم اضغط على +، وحدد عناصر، ثم اضغط على تم. يمكنك إضافة تعليق، ثم الضغط على نشر.

تدفق الصور الخاص بي

عرض الصور التي تلتقطها باستخدام iPhone على أجهزتك الأخرى، تلقائياً. قم بتشغيل تدفق الصور الخاص بي في الإعدادات > الصور والكاميرا. كما يمكنك تشغيل تدفق الصور الخاص بي في الإعدادات > iCloud > الصور.

تتم إضافة الصور التي تلتقطها إلى تدفق الصور الخاص بي تلقائياً عند ترك تطبيق الكاميرا وتوصيل iPhone بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi. تظهر كل الصور التي تمت إضافتها إلى ألبوم الكاميرا--متضمناً لقطات شاشة وصور تم حفظها من بريد إلكتروني، على سبيل المثال--في تدفق الصور الخاص بي.

كما تظهر الصور التي تمت إضافتها إلى تدفق الصور الخاص بي على أجهزة أخرى في تدفق الصور الخاص بي على iPhone. يمكن أن تحتفظ أجهزة iOS بصور يصل عددها إلى ١٠٠٠ صورة من أحدث الصور في تدفق الصور الخاص بي؛ يمكن أن يحتفظ الكمبيوتر الخاص بك بكافة صورة تدفق الصور الخاص بي بشكل دائم.

ملاحظة: لا يتم احتساب صور تم تحميلها إلى تدفق الصور الخاص بي ضمن مساحة تخزين iCloud.

إدارة محتويات تدفق الصور الخاص بي. في ألبوم تدفق الصور الخاص بي لديك، اضغط على تحديد.

- حفظ أفضل اللقطات في ألبوم على iPhone: حدد الصور، ثم قم بالضغط على إضافة إلى.
- مشاركة الصور أو طباعتها أو نسخها أو حفظها في ألبوم الكاميرا الخاص بك: حدد الصور، ثم قم بالضغط على 📎.
- حذف صور: حدد الصور، ثم قم بالضغط على 🗑️.

ملاحظة: بالرغم من أنه تتم إزالة الصور المحذوفة من تدفق الصور الخاص بي على كل أجهزتك، إلا أن الصور الأصلية تظل في ألبوم الكاميرا على الجهاز الذي التُقطت عليه في الأصل. كما لا يتم حذف الصور التي تم حفظها في ألبوم آخر على جهاز أو كمبيوتر. لحذف صور من تدفق الصور الخاص بي، فإنك تحتاج إلى iOS الإصدار ١٠, ٥ أو أحدث على iPhone وأجهزة iOS الأخرى الخاصة بك. انظر support.apple.com/kb/HT4486.

مشاركة الصور ومقاطع فيديو

يمكنك مشاركة صور ومقاطع فيديو في البريد الإلكتروني والرسائل النصية (MMS أو iMessage) والتغريدات وعلى Facebook وFlickr. يمكن مشاركة الفيديوهات في البريد الإلكتروني والرسائل النصية (MMS أو iMessage) وعلى YouTube وFacebook وVimeo. كما يمكنك مشاركة صور ومقاطع فيديو باستخدام مشاركة الصور، الموضحة أعلاه.



مشاركة أو نسخ صورة أو مقطع فيديو. قم بعرض صورة أو مقطع فيديو، ثم اضغط على 📎. إذا كنت لا ترى 📎، فاضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم.

- يتم تحديد حد حجم المرفقات بواسطة موفر الخدمة لديك. قد يقوم iPhone بضغط مرفقات الصور والفيديو، إذا لزم الأمر.
- كما يمكنك نسخ صورة أو مقطع فيديو ثم لصقها في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية (MMS أو iMessage).
- مشاركة صور أو مقاطع فيديو عديدة أو نسخها. أثناء العرض حسب اللحظات، اضغط على مشاركة.
- حفظ صورة أو مقطع فيديو استلمته أو مشاركته.
- البريد الإلكتروني: اضغط لتنزيله إذا لزم الأمر، ثم المس العنصر مع الاستمرار لرؤية لمشاركة والخيارات الأخرى.
- رسالة نصية: اضغط على العنصر الموجود في المحادثة، ثم اضغط على .
- يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي تستلمها في الرسائل، أو التي تقوم بحفظها من صفحة ويب، في ألبوم الكاميرا.

تحرير صور وقص مقاطع فيديو



يمكنك تحرير صور على iPhone مباشرةً. أثناء عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على تحرير، ثم اضغط على إحدى الأدوات.

- يعمل التحسين التلقائي على تحسين التعرض للضوء بالنسبة للصورة وبتأينها وإشباعها وخصائص أخرى.
- تتيح لك فلاتر الصور تطبيق تأثيرات ألوان مختلفة، بما في ذلك الأبيض والأسود.
- في حالة استخدام أداة إزالة العين الحمراء، اضغط على كل عين تتطلب تصحيح.
- اقتصاص عن طريق سحب أركان الشبكة.

قم بسحب صورة لإعادة تحديد موضعها، ثم اضغط على اقتصاص.
ألا تفضل النتائج؟ اضغط على الأداة مرة أخرى للعودة إلى الأصل.



قص مقطع فيديو. اضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم، وقم بسحب أي طرف لعرض الإطار، ثم اضغط على قص.

مهم: في حالة اختيار قص المقطع الأصلي، يتم حذف الإطارات المقصوفة نهائيًا من مقطع الفيديو الأصلي. في حالة اختيار 'حفظ كمقطع جديد'، يتم حفظ مقطع فيديو مقصوص جديد في ألبوم الكاميرا ولا يتأثر مقطع الفيديو الأصلي.

تعيين قسم الحركة البطيئة لفيديو. (iPhone 5s) استخدم الشرائط الرأسية الموجودة أسفل عارض الإطارات لتعيين القسم الذي تريد تشغيله بالحركة البطيئة من الفيديو.

طباعة الصور

الطباعة إلى طابعة تدعم AirPrint.

- طباعة صورة مفردة: اضغط على ، ثم اضغط على طباعة.
 - طباعة صور متعددة: خلال عرض ألبوم صور، اضغط على تحديد، وحدد الصور واضغط على ، ثم اضغط على طباعة.
- انظر AirPrint في صفحة ٣١.

إعدادات الصور

يمكن الوصول إلى إعدادات الصور من الإعدادات > الصور والكاميرا. يتضمن ذلك:

- تدفق الصور الخاص بي ومشاركة الصور
- عرض الشرائح



نظرة سريعة على الكاميرا

سريع! الحصول على الكاميرا! من شاشة القفل، فقط قم بتحريك  لأعلى. أو قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم قم بالضغط على .

ملاحظة: عند فتح الكاميرا من شاشة القفل، يمكنك عرض (وحتى تحرير) صور ومقاطع فيديو بالضغط على الصور المصغرة في الركن السفلي الأيسر من الشاشة. لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، قم أولاً بإلغاء قفل iPhone.



باستخدام iPhone، يمكنك التقاط صور ثابتة وفيديو عالي الدقة. وهناك كاميرتين--بالإضافة إلى كاميرا iSight الموجودة في الخلف، هناك كاميرا FaceTime في الأمام لمكالمات FaceTime والتصوير الذاتي. يوفر فلاش LED ضوءاً إضافياً عند الحاجة إليه--حتى كمصباح يدوي، ما عليك إلا التحريك بعيداً في مركز التحكم. انظر [مركز التحكم](#) في صفحة ٢٧.



التقاط الصور ومقاطع الفيديو

توفر الكاميرا أوضاع عديدة للصور والفيديو، حيث تتيح لك التقاط صور ثابتة ومربعة وبانورامية (iPhone 4s أو أحدث) ومقاطع فيديو ومقاطع فيديو بطيئة الحركة (iPhone 5s).

اختيار وضع. قم بسحب الشاشة لليمين أو اليسار لاختيار الحركة البطيئة أو فيديو أو صورة أو مربع أو بانورامي.

التقاط صورة. اختر صورة، ثم اضغط على زر الالتقاط، أو اضغط على أي زر لمستوى الصوت.

- جعلها مربعة: اختر مربع.
- التقاط لقطات سريعة: (iPhone 5s) المس زر الالتقاط مع الاستمرار لالتقاط صور في وضع الاندفاع. يظهر العداد عدد اللقطات التي التقطتها، حتى ترفع إصبعك. لرؤية اللقطات المقترحة وتحديد الصور التي تريد حفظها، اضغط على الصورة المصغرة، ثم اضغط على 'المفضلة'. تشير علامة النقطة (النقط) الرمادية إلى الصور المقترحة. لنسخ صورة من وضع الاندفاع كصورة منفصلة في اليوم الكاميرا، اضغط على الدائرة الموجودة على الركن السفلي الأيمن. لحذف صورة وضع الاندفاع من الصور، اضغط عليها، ثم اضغط على .
- تطبيق عامل تصفية: (iPhone 4s أو أحدث) اضغط على  لتطبيق تأثيرات ألون مختلفة، كالأبيض والأسود. لإيقاف تشغيل عامل تصفية، اضغط على ، ثم اضغط على لاشيء. كما يمكنك تطبيق عامل تصفية في وقت لاحق، عند تحرير الصورة. انظر تحرير صور وقص مقاطع فيديو في صفحة ٧١.

يظهر مستطيل لفترة وجيزة مكان تعيين التعرض للضوء. عندما تقوم بتصوير الأشخاص صوراً فوتوغرافية، تعمل ميزة اكتشاف الوجوه (iPhone 4s أو أحدث) على موازنة الإضاءة عبر ما يصل إلى ١٠ أوجه. يظهر مستطيل لكل وجه يتم اكتشافه.

يكون التعرض للضوء تلقائياً، لكن يمكنك تعيين التعرض للضوء يدوياً للقطعة التالية من خلال الضغط على كائن أو منطقة على الشاشة. باستخدام كاميرا iSight، يعمل الضغط على الشاشة على تعيين التركيز بالإضافة إلى التعرض للضوء. يتم إيقاف تشغيل ميزة اكتشاف الوجوه مؤقتاً. لقلل التعرض للضوء والتركيز حتى تقوم بالضغط على الشاشة مرة أخرى، قم باللمس مع الاستمرار حتى يهتز المستطيل.



التقاط صورة بانوراما. (كاميرا iSight في iPhone 4s أو الأحدث) اختر بانورامي، واضغط على زر الالتقاط، ثم استخدم إصبعين ببطء في اتجاه السهم. للاستخدام في الاتجاه الآخر، اضغط أولاً على السهم. للاستخدام رأسياً، قم بتدوير iPhone في الاتجاه الأفقي أولاً. يمكنك عكس اتجاه الاستخدام الرأسى، أيضاً.

تصوير فيديو. اختر فيديو، ثم اضغط على زر الالتقاط لبدء التسجيل وإيقافه.

- التقاط صورة ثابتة أثناء تسجيل: (iPhone 5) أو أحدث) اضغط على زر الالتقاط في الركن السفلي الأيسر.
- جعلها بطيئة: (iPhone 5s) اختر حركة بطيئة لالتقاط فيديو بمعدل إطارات عالي. يمكنك تعيين القسم الذي يتم تشغيله بالحركة البطيئة عند تحرير الفيديو.

تعيين قسم الحركة البطيئة لفيديو. اضغط على الصورة المصغرة، ثم استخدم الشرائط الرأسية الموجودة أسفل عارض الإطارات لتعيين القسم الذي تريد تشغيله بالحركة البطيئة.



التكبير أو التصغير. (كاميرا iSight) قم بمباعدة إصبعيك أو مقاربتهم فوق الصورة على الشاشة. بالنسبة لجهاز iPhone أو أحدث، يعمل التكبير/التصغير في وضع الفيديو بالإضافة إلى وضع الصور.

في حالة تشغيل خدمات الموقع، يتم وضع علامة على الصور ومقاطع الفيديو ببيانات الموقع التي يمكن استخدامها بواسطة تطبيقات ومواقع الويب المختصة بمشاركة الصور. انظر **الخصوصية** في صفحة ٣٢.

هل ترغب في التقاط ما يتم عرضه على الشاشة؟ اضغط على زر الشاشة الرئيسية وإسبات/إيقاف في آن واحد لالتقاط لقطة شاشة. تتم إضافة لقطة الشاشة إلى ألبوم الكاميرا.

يمكنك تحرير صور وقص مقاطع فيديو، على iPhone مباشرةً. انظر **تحرير صور وقص مقاطع فيديو** في صفحة ٧١.

HDR

HDR يساعدك ("نطاق ديناميكي عالٍ") في الحصول على لقطات رائعة، حتى في المواقف عالية التباين. يتم دمج أفضل الأجزاء لثلاثة لقطات سريعة، يتم التقاطها بتعرض مختلف للضوء (طويل وعادي وقصير)، يتم دمجها معاً في صورة واحدة.

استخدام HDR. (كاميرا iSight وكاميرا iPhone 5s لـ FaceTime) اضغط على زر HDR في أعلى الشاشة. للحصول على أفضل النتائج، حافظ على ثبات iPhone وما يتم تصويره. (يتم إيقاف تشغيل الفلاش للقطات HDR.)

في iPhone 5s، يمكنك اختيار HDR وسيقوم iPhone باستخدام HDR عندما يكون فعالاً.

الاحتفاظ بالصور العادية بالإضافة إلى نسخة HDR. انتقل إلى الإعدادات > الصور والكاميرا.

يتم تمييز إصدارات HDR للصور الموجودة في ألبوم الكاميرا الخاص بك بـ "HDR" في الركن.

العرض والمشاركة والطباعة

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي يتم التقاطها في ألبوم الكاميرا الخاص بك. باستخدام تدفق الصور، تظهر الصور الجديدة أيضاً في تدفق الصور الخاص بك على iPhone وأجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى. انظر **تدفق الصور الخاص بي** في صفحة ٧٠.

عرض ألبوم الكاميرا الخاص بك. اضغط على الصورة المصغرة، قم قم بالتحريك يساراً أو يميناً. يمكنك أيضاً عرض ألبوم الكاميرا الخاص بك في تطبيق الصور.

اضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم أو إخفائها.

الحصول على خيارات المشاركة والطباعة. اضغط على . انظر **AirDrop و iCloud وطرق أخرى للمشاركة** في صفحة ٢٩.

تحميل الصور ومقاطع الفيديو إلى الكمبيوتر. قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك لتحميل عناصر إلى iPhoto أو تطبيق أخرى مدعومة على الـ Mac أو الكمبيوتر الخاص بك. إذا قمت بحذف صور أو مقاطع فيديو أثناء العملية، فتتم إزالتها من ألبوم الكاميرا.

مزمنة الصور ومقاطع الفيديو إلى iPhone من الـ Mac الخاص بك. استخدم جزء الإعدادات الصور في iTunes. انظر **المزمنة مع iTunes** في صفحة ١٧.

إعدادات الكاميرا

انتقل إلى الإعدادات > الصور والكاميرا لخيارات الكاميرا، والتي تتضمن:

- تدفق الصور
- عرض الشرائح
- مربعات

يتم ضبط مستوى صوت الغالق عن طريق إعدادات الجرس والتنبيهات في الإعدادات > الأصوات. أو كتم الصوت باستخدام المفتاح رنين/صامت. (في بعض البلدان، يتم تعطيل كتم الصوت).

الطقس

١٣



يمكنك الحصول على درجة الحرارة الحالية وأحوال الطقس لمدة ستة أيام لمدينة واحدة أو أكثر حول العالم، مع تنبؤات كل ساعة للآثني عشر ساعة التالية. يستخدم الطقس خدمات الموقع للحصول على حالة الطقس لموقعك الحالي.



قم بتحريك إلى اليمين أو اليسار لرؤية طقس مدينة أخرى، أو اضغط على ☰ واختر مدينة من القائمة. تُظهر الشاشة الموجودة في أقصى اليسار حالة الطقس المحلية.

قم بإضافة مدينة أو إجراء تغييرات أخرى. اضغط على ☰.

- إضافة مدينة: اضغط على +. أدخل مدينة أو رمزاً بريدياً، ثم اضغط على بحث.
- إعادة ترتيب المدن: قم بملامسة مدينة مع الاستمرار، ثم اسحبها لأعلى أو لأسفل.
- حذف مدينة: قم بتحريك المدينة إلى اليسار، ثم اضغط على حذف.
- اختيار فهرنهايت أو درجة مئوية: اضغط على فهرنهايت أو درجة مئوية.

عرض حالة الطقس الحالية كل ساعة. قم بتحريك عرض كل ساعة إلى اليسار أو إلى اليمين.



عرض كافة المدن في آن واحد. قارب بإصبعك على الشاشة أو اضغط على .

تشغيل حالة الطقس المحلية أو إيقافها. انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع. انظر [الخصوصية](#) في صفحة ٣٢. استخدام iCloud لنقل قائمة المدن إلى أجهزة iOS أخرى. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < المستندات والبيانات، وتأكد من تشغيل المستندات والبيانات (تكون قيد التشغيل بشكل افتراضي). انظر [iCloud](#) في صفحة ١٦.



نظرة سريعة على الساعة

تعرض الساعة الأولى الوقت حسب موقعك عند إعداد iPhone. يمكنك إضافة ساعات أخرى لعرض الوقت في المدن والنطاقات الزمنية الرئيسية الأخرى.

حذف الساعات أو تغيير ترتيبها.

إضافة ساعة. **تعديل** الساعة العالمية +

San Francisco اليوم	
New York اليوم، متقدمة ٢ من الساعات	
London اليوم، متقدمة ٨ من الساعات	
Paris اليوم، متقدمة ٩ من الساعات	
Tokyo غداً، متقدمة ١٦ من الساعات	

عرض الساعات أو تعيين منبه أو توقيت حدث أو تعيين مؤقت.

الساعة العالمية المنبه ساعة الهاتف الوقت

التنبيهات والمؤقتات

هل تريد إيقاف iPhone؟ اضغط على تنبيهه، ثم اضغط على +. قم بتعيين وقت الإيقاف والخيارات الأخرى، ثم قم بتسمية التنبيه (مثل "Soccer practice")




لا تضيق وقت! كما يمكنك استخدام ساعة الإيقاف للاحتفاظ بأوقات الجولات أو تسجيلها أو تعيين مؤقت لتنبيهك عند انتهاء الوقت. إذا كنت تقوم بسلق بيضة، فما عليك إلا استخدام Siri في "ضبط المؤقت على ٣ دقائق".

هل تريد إسبات الموسيقى أو البودكاست؟ اضغط على المؤقت، ثم اضغط على عند انتهاء المؤقت واختر إيقاف التشغيل في الأسفل.

الحصول على وصول سريع لميزات الساعة. قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم قم بالضغط على . يمكنك الوصول إلى التنبيهات في مركز التحكم حتى عند قفل iPhone.


الخرائط

١٥



البحث عن أماكن

تحذير: للحصول على معلومات حول التنقل بأمان وتجنب التشتيت أثناء القيادة، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٤١.



مهم: تعتمد تطبيقات الخرائط والاتجاهات و Flyover والتطبيقات المعتمدة على الموقع على خدمات البيانات. تخضع خدمات البيانات هذه للتغيير وقد لا تتوفر في جميع المناطق، الأمر الذي ينجم عنه عدم توفر الخرائط أو الاتجاهات أو العبور الفوقي أو المعلومات المعتمدة على الموقع أو عدم دقتها أو نقصانها. تتطلب بعض ميزات الخرائط خدمات الموقع. انظر [الخصوصية](#) في صفحة ٣٢. يمكنك التنقل خلال الخرائط عن طريق حسب الشاشة. للانتقال إلى اتجاه مختلف، قم بالتدوير باستخدام إصبعين. للعودة إلى الشمال، اضغط على البوصلة.  الموجودة في أعلى اليمين.

التكبير أو التصغير. اضغط مرتين بإصبع واحد للتكبير واضغط بإصبعين للتصغير-- أو قم بالمقاربة والمباعدة. يظهر الحجم في أعلى اليسار أثناء التكبير والتصغير. لتغيير طريقة عرض المسافة (أميال أو كيلومترات)، انتقل إلى الإعدادات > الخرائط.

يمكنك البحث عن موقع بطرق عديدة:

- تقاطع (الحي الثامن والسوق)
- منطقة (قرية غرينتش)

- معلّم (متحف جوجنهايم)
 - الرمز البريدي
 - منشأة تجارية ('سينما'، 'مطاعم سان فرانسيسكو كا'، 'شركة apple inc في نيويورك')
- أو إذا كانت الخرائط تخمن وجهتك أثناء إدخال بحث، فاضغط على الموقع في القائمة أدنى حقل البحث.
- البحث عن موقع جهة اتصال أو بحث محدد كإشارة مرجعية أو حديث. اضغط على .
- اختر العرض الخاص بك. اضغط على ، ثم اختر قياسي أو مختلط أو قمر صناعي.
- تمييز موقع يدويًا. المس الخريطة مع الاستمرار حتى يظهر الدبوس المُسقط.

الحصول على المزيد من المعلومات

الحصول على معلومات حول مواقع اضغط على دبوس لعرض الشعار، ثم اضغط على . قد تتضمن المعلومات مراجعات وصور Yelp ورقم هاتف (اضغط للاتصال به) ورابط صفحة ويب واتجاهات والمزيد.

اضغط على مشاركة لمشاركة الموقع. انظر [AirDrop](#) و [iCloud](#) وطرق أخرى للمشاركة في صفحة ٢٩.

تحديد الاتجاهات

- تحديد اتجاهات القيادة.** اضغط على  واضغط على  وأدخل مواقع البداية والنهاية ثم اضغط على طريق. أو اختر موقعاً أو طريقاً من القائمة، في حال توفره. في حالة ظهور العديد من الطرق، اضغط على الطريق الذي تريد اتخاذه. اضغط على بدء للبدء.
- سماع الاتجاهات خطوة بخطوة: (iPhone 4s أو الأحدث) اضغط على بدء.
 - يتابع تطبيق الخرائط تقدمك وينطق اتجاهات وجهتك خطوة بخطوة. لإظهار عناصر التحكم أو إخفاؤها، اضغط على الشاشة.
 - إذا تم قفل iPhone تلقائياً، فيبقى تطبيق الخرائط على الشاشة ويتابع إعلان الإرشادات. كما يمكنك فتح تطبيق آخر ومتابعة الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة. للعودة إلى الخرائط، اضغط على الشعار الموجود في أعلى الشاشة.
 - من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة، يعمل الوضع الليلي تلقائياً على ضبط صورة الشاشة لعرض أسهل ليلاً.
 - عرض الاتجاهات خطوة بخطوة: (iPhone 4) اضغط للبدء ثم قم بالتحريك يساراً لمشاهدة الإرشادات التالية.
 - رؤية نظرة عامة على الطريق. اضغط على نظرة عامة.
 - عرض الاتجاهات كقائمة: اضغط على .
 - إيقاف اتجاهات خطوة بخطوة: اضغط على إنهاء.
- الحصول اتجاهات من موقعك الحالي.** اضغط على  على شعار وجهتك. إذا كنت ماشياً، فقم بتعيين تفضيلات الاتجاهات الخاصة بك على المشي في الإعدادات < الخرائط.
- تحديد اتجاهات السير.** اضغط على ، ثم اضغط على . أدخل مواقع البداية والنهاية، ثم اضغط على توجيه. أو اختر موقعاً أو طريقاً من القائمة، في حال توفره. اضغط للبدء ثم قم بالتحريك يساراً لمشاهدة الإرشادات التالية.
- تحديد اتجاهات النقل العام.** اضغط على ، ثم اضغط على . أدخل مواقع البداية والنهاية، ثم اضغط على توجيه. أو اختر موقعاً أو طريقاً من القائمة، في حال توفره. تنزيل تطبيقات التوجيه وفتحها لخدمات النقل التي تريد استخدامها.
- البحث عن معلومات حول الأحوال المرورية.** اضغط على ، ثم اضغط على حركة المرور. توضح النقاط البرتقالية مناطق تخفيف السرعة وتوضح النقاط الحمراء مناطق الاختناق المروري. لرؤية تقرير حادث، اضغط على أحد العلامات.
- الإعلام عن مشكلة.** اضغط على ، ثم اضغط على الإعلام عن مشكلة.

Flyover و 3D

على iPhone 4s أو أحدث، يمكن أن ترى طرق عرض ثلاثية الأبعاد وحتى يمكن الطيران فوق العديد من المدن الرئيسية في العالم. قم بالتكبير حتى يظهر 3D أو Flyover، ثم اضغط على الزر. أو قم بالسحب بإصبعين لأعلى. للتبديل بين 3D و Flyover، اضغط على ⓘ وقم بتغيير طرق العرض.



إن Transamerica Pyramid Building هي علامة خدمة مسجلة لشركة Transamerica Corporation.

ضبط زاوية الكاميرا. اسحب بإصبعين لأعلى أو لأسفل.

إعدادات الخرائط

انتقل إلى الإعدادات < الخريطة. تتضمن الإعدادات:

- مستوى صوت التنقل (iPhone 4s أو أحدث)
- المسافات بالميل أو الكيلومتر
- تظهر تسميات الخريطة بلغتك المحددة في الإعدادات < عام < دولي < اللغة.
- الاتجاهات المفضلة حسب القيادة أو السير



نظرة سريعة على مقاطع الفيديو

افتح تطبيق مقاطع الفيديو لمشاهدة الأفلام وبرامج التلفاز ومقاطع الفيديو الموسيقية. لمشاهدة فيديو بودكاست، قم بتثبيت تطبيق البودكاست المجاني من App Store — انظر نظرة سريعة على البودكاست في صفحة ١١٦. لمشاهدة فيديوهات قمت بتسجيلها باستخدام الكاميرا الموجودة على iPhone، قم بفتح تطبيق الصور.



تحذير: للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٤١.

مشاهدة فيديو. اضغط على الفيديو في قائمة مقاطع الفيديو.

ماذا عن مقاطع الفيديو التي يتم تصويرها باستخدام iPhone؛ قم بفتح تطبيق iPhoto.

هل تريد التدفق أو التنزيل؟ إذا ظهر  على صورة مصغرة لفيديو، فيمكنك مشاهدته دون تنزيله إلى iPhone إذا كان لديك اتصال بالإنترنت. لتنزيل الفيديو إلى iPhone بحيث يمكنك مشاهدته دون استخدام اتصال Wi-Fi أو خلوي، فاضغط على  في تفاصيل الفيديو.

هل تريد البحث عن البودكاست أو فيديوهات iTunes U؛ قم بتنزيل تطبيق البودكاست أو تطبيق iTunes U من App Store.

تعيين مؤقت للنوم. قم بفتح تطبيق الساعة، والضغط على مؤقت، ثم التحريك لتعيين عدد الساعات والدقائق. اضغط على عند انتهاء المؤقت، واختر إيقاف التشغيل، واضغط على تعيين، ثم اضغط على بدء.

إضافة مقاطع فيديو إلى مكتبك

شراء مقاطع فيديو أو تاجيرها من iTunes Store. اضغط على Store في تطبيق مقاطع الفيديو، أو قم بفتح تطبيق iTunes Store على iPhone واضغط على مقاطع الفيديو. انظر فصل ٢٢، iTunes Store، في صفحة ٩٥. تتوفر مقاطع الفيديو التي تشتريها باستخدام حساب iTunes الخاص بك في مقاطع الفيديو على iPhone بصرف النظر عن جهاز iOS أو الكمبيوتر الذي تستخدمه لشراؤها. لا تتوفر خدمة iTunes Store في جميع المناطق.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر الخاص بك. قم بتوصيل iPhone، ثم قم بمزامنة مقاطع الفيديو من iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٧.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر الخاص بك. قم بتشغيل مشاركة الصفحة الرئيسية في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. ثم، على iPhone، انتقل إلى الإعدادات > مقاطع الفيديو وأدخل Apple ID وكلمة السر المستخدمة لتعيين مشاركة الصفحة الرئيسية على الكمبيوتر الخاص بك. ثم قم بفتح مقاطع الفيديو على iPhone والضغط على مشترك في أعلى قائمة الفيديوهات.

تحويل مقطع الفيديو للعمل مع iPhone. إذا حاولت مزامنة مقطع فيديو من iTunes إلى iPhone وظهرت رسالة تفيد تعذر تشغيل مقطع الفيديو على iPhone، فيمكنك تحويل مقطع الفيديو. قم بتحديد مقطع الفيديو من مكتبة iTunes الخاصة بك واختار ملف > إنشاء إصدار جديد > إنشاء إصدار iPod أو iPhone. ثم قم بمزامنة مقطع الفيديو الذي تم تحويله إلى iPhone.

حذف مقطع فيديو. اضغط على تحرير في أعلى يمين مجموعتك. لحذف حلقة فردية من المسلسل، قم بالتحريك لليسار على الحلقة في قائمة الحلقات. لا يعمل حذف مقطع فيديو (غير فيلم مؤجر) من iPhone إلى حذفه من مكتبة iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، ويمكنك مزامنة الفيديو مرة أخرى إلى iPhone في وقت لاحق. إذا كنت لا تريد مزامنة الفيديو مرة أخرى إلى iPhone فقم بتعيين iTunes لعدم مزامنة الفيديو. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٧.

مهم: إذا حذفتم فيلماً مؤجراً من iPhone، فسيتم حذفه نهائياً ولا يمكن نقله مرة إلى الكمبيوتر الخاص بك.

التحكم في إعادة التشغيل



تغيير حجم الفيديو لملاءمة الشاشة أو ملاءمتها. اضغط على لا أو لا. أو اضغط مرتين على الفيديو لتغيير حجمه دون إظهار عناصر التحكم. إذا لم ترى عناصر التحكم في الحجم، فإن الفيديو يلامس الشاشة تماماً.

البدء مرة أخرى من البداية. إذا كان الفيديو يحتوي على فصول، فاسحب رأس التشغيل الموجود على امتداد شريط التقدم إلى أقصى اليسار. في حال عدم وجود فصول، اضغط على ⏪.

الانتقال إلى الفصل التالي أو السابق. اضغط على ⏩ أو ⏮. كما يمكنك الضغط على الزر الأوسط أو ما يكافئه على سماعة رأس متوافقة مرتين (تخطي إلى التالي) أو ثلاث مرات (تخطي إلى السابق).

الإرجاع أو التقديم السريع. المس مع الاستمرار ⏮ أو ⏩.

تحديد لغة صوت مختلفة. إذا كان الفيديو متوفر بلغات أخرى، فاضغط على [CC]، ثم اختر لغة من قائمة صوتي.

إظهار الترجمة أو عناوين النص. اضغط على [CC]. لا توفر جميع مقاطع الفيديو ترجمات أو عناوين نص.

تخصيص مظهر عناوين النص. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > VoiceOver > الترجمة وعناوين النص.

هل تريد رؤية عناوين النص والترجمة من أجل الصم وضعيفي السمع؟ انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > الترجمة وعناوين النص وقم بعناوين النص + SDH.

مشاهدة الفيديو على التلفزيون. اضغط على [TV]. للحصول على مزيد من المعلومات حول AirPlay والطرق الاتصال الأخرى، انظر AirPlay في صفحة ٣٠.

إعدادات الفيديو

انتقل إلى الإعدادات < مقاطع الفيديو، حيث يمكنك:

- اختيار مكان استئناف التشغيل
- اختيار إظهار مقاطع الفيديو فقط على iPhone
- تسجيل الدخول إلى مشاركة الصفحة الرئيسية.



نظرة سريعة على الملاحظات

تؤدي كتابة ملاحظات على iPhone، و iCloud إلى جعلها متوفرة تلقائيًا على أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى التي تعمل بنظام Mac. كما يمكنك قراءة ملاحظات وإنشائها في حسابات أخرى مثل Gmail أو Yahoo!.



رؤية ملاحظتك على أجهزة أخرى. إذا كنت تستخدم عنوان بريد إلكتروني iCloud.com أو me.com أو mac.com لـ iCloud، فانتقل إلى الإعدادات < iCloud وقم بتشغيل الملاحظات. وإذا كنت تستخدم حساب Gmail أو حساب IMAP آخر لـ iCloud، فانتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات وقم بتشغيل الملاحظات للحساب. تظهر ملاحظتك على أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى التي تستخدم نفس Apple ID.

حذف ملاحظة. قم بالتحريك لليسار فوق الملاحظة الموجودة في قائمة الملاحظات.

البحث عن ملاحظة. قم بالتمرير إلى أعلى قائمة الملاحظات (أو الضغط على أعلى الشاشة) لإظهار حقل البحث، ثم اضغط على الحقل واكتب ما تبحث عنه. كما يمكنك البحث عن ملاحظات من الشاشة الرئيسية-- ما عليك إلا السحب لأسفل في منتصف الشاشة.

المشاركة أو الطباعة. اضغط على  أسفل الملاحظة. يمكنك المشاركة عبر الرسائل أو Mail أو AirDrop (iPhone 5 أو أحدث).

استخدام الملاحظات الموجودة في حسابات عديدة

مشاركة ملاحظات مع حسابات أخرى. يمكنك مشاركة ملاحظات مع حسابات أخرى مثل Google أو Yahoo! أو AOL. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات وقم بتشغيل الملاحظات للحساب. لإنشاء ملاحظة في حساب مخصص، اضغط على الحسابات الموجودة في أعلى قائمة الملاحظات، وحدد الحساب، ثم اضغط على جديد. تظهر الملاحظات التي تقوم بإنشائها في الحساب على iPhone في مجلد الملاحظات الخاص بالحساب.

اختر الحساب الافتراضي للملاحظات الجديدة. انتقل إلى الإعدادات < الملاحظات.


رؤية كل الملاحظات الموجودة في حساب. اضغط على الحسابات في أعلى قائمة الملاحظات، ثم اختر الحساب.

التذكيرات

١٨



تتيح لك التذكيرات متابعة كل الأشياء التي تريد القيام بها.



إضافة تذكير. اضغط على قائمة، ثم اضغط على سطر فارغ.

حذف قائمة. أثناء عرض قائمة، اضغط على تحرير، ثم اضغط على حذف قائمة.

تغيير تذكير أو حذفه. قم بتحريك التذكير لليساار، ثم اضغط على حذف.

تغيير ترتيب القوائم. المس اسم القائمة مع الاستمرار، ثم قم بسحب القائمة إلى موقع جديد. لتغيير ترتيب العناصر في القائمة، اضغط على تحرير.

أي قائمة كان يوجد بها هذا العنصر؟ قم بالتمرير إلى أعلى لرؤية حقل البحث. يتم البحث في كافة الرسائل، حسب اسم التذكير. كما يمكنك استخدام Siri للبحث عن تذكيرات. على سبيل المثال، انطق "Find the reminder about milk".

لا ترعجني الآن. يمكنك إيقاف تشغيل إشعارات التذكير في الإعدادات < مركز الإشعارات. لكتم صوتها مؤقتاً، قم بتشغيل عدم الإزعاج.

التذكيرات المجدولة


تعمل الذكيرات المجدولة على إشعارك بوقت استحقاقها.



رؤية كل التذكيرات المجدولة. اضغط على لإظهار القائمة المجدولة.

لا ترعجني الآن. يمكنك إيقاف تشغيل إشعارات التذكير في الإعدادات < الإشعارات. لكتم صوت الإشعارات مؤقتاً، قم بتشغيل عدم الإزعاج.

تذكيرات الموقع



احصل على تذكيرات عند الوصول إلى موقع أو مغادرته. أثناء تحرير تذكير، اضغط على [ⓘ]، ثم قم بتشغيل 'تذكيري عند الموقع'. اضغط على موقع، ثم اختر موقعاً من القائمة، أو أدخل عنواناً. بعد تحديد موقع، يمكنك السحب لتغيير حجم السياج الجغرافي على الخريطة، والذي يعين المسافة التقريبية الذي تريد التذكير بها. لا يمكنك حفظ تذكير موقع في تقويمات Outlook أو Microsoft Exchange.

إضافة مواقع عامة إلى بطاقة العناوين. عند تعيين موقع، فإن المواقع الموجودة في القائمة تتضمن عناويناً من بطاقة المعلومات الشخصية الخاصة بك في جهات الاتصال. يمكنك إضافة عناوين العمل والمنزل والعناوين المفضلة الأخرى إلى بطاقتك للوصول السهل في التذكيرات.

إعدادات التذكيرات

انتقل إلى الإعدادات < التذكيرات، حيث يمكنك:

- تعيين قائمة افتراضية للتذكيرات الجديدة
- مزامنة التذكيرات السابقة

الحفاظ على تحديث تذكيراتك على الأجهزة الأخرى. انتقل إلى الإعدادات < iCloud وقم بتشغيل التذكيرات. للحصول على تحديثات التذكيرات على OS X، قم بتشغيل iCloud على الـ Mac، أيضاً. بعض أنواع الأجهزة الأخرى، مثل Exchange، تدعم التذكيرات أيضاً. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات وقم بتشغيل التذكيرات للحسابات التي تريد استخدامها.



يمكنك تعقب التبادلات الرئيسية ومحفظة الأسهم ومعرفة مقدار تغير القيمة على مدار الوقت والحصول على أخبار عن الشركات التي تتابعها.



إدارة الأسهم الخاصة بك. اضغط على ☰.

- إضافة عنصر: اضغط على +. أدخل رمزاً أو اسم شركة أو اسم صندوق أو مؤشراً مالياً، ثم اضغط على بحث.
- حذف عنصر: اضغط على -.
- إعادة ترتيب العناصر: قم بسحب ☰ لأعلى أو لأسفل.

أثناء عرض معلومات الأسهم، يمكنك الضغط على أي قيمة على طول الجانب الأيمن من الشاشة لتبديل الشاشة إلى التغير في السعر أو حجم السوق أو النسبة للمئوية للتغير. قم بتحريك المعلومات الموجودة أسفل قائمة الأسهم لرؤية الملخص أو الرسم البياني أو الأخبار للأسهم المحددة. اضغط على عناوين الأخبار لعرض المقال في Safari.

كما يمكنك مشاهدة أسهمك في علامة تبويب اليوم في مركز الإشعارات. انظر [مركز الإشعارات](#) في صفحة ٢٨.

ملاحظة: قد تكون الأسعار متأخرة لمدة ٢٠ دقيقة أو أكثر وفقاً لخدمة التقارير.

إضافة مقال إخباري إلى قائمة القراءة لديك. المس العنوان الرئيسي للأخبار مع الاستمرار، ثم اضغط على 'إضافة إلى قائمة القراءة'.


العثور على المزيد. اضغط على 🔍.

عرض مخطط في وضع ملء الشاشة. قم بتدوير iPhone للاتجاه الأفقي. حرك لليسار أو اليمين لرؤية الرسوم البيانية الأخرى للأسهم.

- عرض القيمة بتاريخ أو وقت محدد: قم بلمس المخطط بإصبع واحد.



- عرض اختلاف القيمة بمرور الوقت: قم بلمس المخطط بإصبعين.




استخدم **iCloud** للحفاظ على تحديث قائمة الأسهم على أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بك. انتقل إلى الإعدادات < iCloud > المستندات والبيانات، ثم قم بتشغيل المستندات والبيانات (تكون قيد التشغيل بشكل افتراضي). انظر **iCloud** في صفحة ١٦.



نظرة سريعة على Game Center

يتيح لك Game Center لعب الألعاب المفضلة لديك مع الأصدقاء الذين لديهم جهاز iOS أو Mac (نظام التشغيل OS X Mountain Lion أو أحدث). يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لاستخدام Game Center.

تحذير: لمعرفة معلومات مهمة حول تفادي الإصابات الناتجة عن الحركة المتكررة، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٤١.



الخطوات الأولى. افتح Game Center. إذا كنت ترى كنيبتك أعلى الشاشة، فإنك قد قمت بتسجيل الدخول بالفعل. وإلا، فسيُطلب منك Apple ID وكلمة السر.

الحصول على بعض الألعاب. اضغط على الألعاب، ثم اضغط على لعبة موصى بها أو اضغط على العثور على ألعاب Game Center. أو احصل على لعبة موجودة لدى أصدقائك (انظر [ممارسة الألعاب مع الأصدقاء](#) في صفحة ٩٣).

تشغيل! اضغط على الألعاب، واختر لعبة واضغط على *** في أعلى اليمين، ثم اضغط على تشغيل.

هل تريد تسجيل الخروج؟ ليست هناك حاجة لتسجيل الخروج عند إنهاء Game Center، لكن إذا كنت تريد كذلك، فانقل إلى الإعدادات < Game Center واضغط على Apple ID الخاص بك.

ممارسة الألعاب مع الأصدقاء

دعوة الأصدقاء إلى لعبة متعددة اللاعبين. اضغط على الأصدقاء، واختر صديقًا واختر لعبة، ثم اضغط على تشغيل. إذا كانت اللعبة تسمح بوجود مزيد من اللاعبين أو تتطلبهم، فاختر اللاعبين ثم اضغط على التالي. قم بإرسال دعوتك، ثم انتظر حتى يقبلها الآخرون. وعندما يكون جميع الأشخاص جاهزين، ابدأ اللعبة. إذا لم يتوفر صديق أو لم يستجب، فيمكنك الضغط على تطابق تلقائي ليقوم Game Center بالبحث عن لاعب آخر لك، أو اضغط على دعوة صديق لدعوة شخص آخر.

إرسال طلب صديق. اضغط على الأصدقاء، واضغط على +، ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني لصديقك أو كنية Game Center. لتصفح جهات الاتصال الخاصة بك، اضغط على ⊕. (لإضافة العديد من الأصدقاء في طلب واحد، اضغط على مفتاح الرجوع بعد كل عنوان.) أو، اضغط على أي لاعب تراه في أي مكان في Game Center.

تحدي شخص يمتاز عنك. اضغط على إحدى نتائجك أو إنجازاتك، ثم اضغط على تحدي الأصدقاء.

ما الذي يلعبه أصدقاؤك وكيف يقوموا بذلك؟ اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم صديقك، ثم اضغط على الألعاب أو فقاعة النقاط.

هل ترغب في شراء لعبة موجودة لدى صديقك؟ اضغط على الأصدقاء، ثم اضغط على اسم صديقك. اضغط على لعبة في قائمة ألعاب صديقك، ثم اضغط على *** في أعلى اليمين.

التعرف على أصدقاء جدد. لعرض قائمة بأصدقاء صديقك، اضغط على الأصدقاء واضغط على اسم الصديق ثم اضغط على فقاعة أصدقاؤهم.

إلغاء الصداقة. اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم صديقك، ثم اضغط على *** في أعلى اليمين.

الحفاظ على سرية عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. قم بإيقاف تشغيل ملف تعريف عام من إعدادات حساب Game Center الخاص بك. انظر إعدادات Game Center في صفحة ٩٣ أدناه.

إيقاف تشغيل نشاط اللاعبين المتعددين أو طلبات صديق. انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود. إذا تم تهيئة المفاتيح، فاضغط على تمكين القيود في الأعلى.

التمسك بالأخلاق. للإبلاغ عن سلوك عدواني أو غير ملائم، اضغط على الأصدقاء واضغط على اسم الصديق واضغط على *** في أعلى اليمين، ثم اضغط على الإبلاغ عن مشكلة.

إعدادات Game Center

انتقل إلى الإعدادات < Game Center، حيث يمكنك:

- تسجيل الخروج (اضغط على Apple ID)
- السماح بدعوات
- السماح للاعبين المجاورين بالعثور عليك
- قم بتحرير ملف تعريف Game Center (اضغط على كنيته)
- الحصول على توصيات صديق من جهات اتصال أو Facebook

تحديد الإشعارات التي تريدها لـ Game Center. انتقل إلى الإعدادات < Game Center. إذا لم يظهر Game Center، فقم بتشغيل الإشعارات.

تغيير قيود Game Center. انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود.



نظرة سريعة على زاوية الأخبار

تنظم زاوية الأخبار تطبيقات المجالات والجرائد وتعمل على تحديث منشوراتك تلقائيًا عند توصيل iPhone بشبكة Wi-Fi.




العثور على تطبيقات زاوية الأخبار. اضغط على زاوية الأخبار لإظهار الرف، ثم اضغط على Store عندما تقوم بشراء أحد تطبيقات زاوية الأخبار، تتم إضافته إلى الرف. بعد تنزيل التطبيق، قم بفتحه لعرض إصداراته وخيارات الاشتراك. يتم احتساب رسوم الاشتراكات التي تتم في الشراء داخل التطبيق على حساب Store الخاص بك.

إيقاف تشغيل التحميلات التلقائية. يتم تحديث التطبيقات تلقائيًا عبر Wi-Fi، ما لم تقم بإيقاف تشغيل الخيار في الإعدادات < iTunes و App Store < التنزيلات التلقائية.



نظرة سريعة على iTunes Store

استخدم iTunes Store لإضافة الموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز إلى iPhone.



ملاحظة: إنك تحتاج إلى اتصال إنترنت و Apple ID لاستخدام iTunes Store. لا تتوفر خدمة iTunes Store في جميع المناطق.

تصفح أو بحث

التصفح حسب النوع. اضغط على إحدى الفئات (موسيقى أو أفلام أو برامج تلفاز). اضغط على الأنواع لتنقيح القائمة.




إذا كنت تعرف ما تبحث عنه، فاضغط على بحث. أدخل معلومات في حقل البحث، ثم اضغط على بحث مرة أخرى.

اكتشاف موسيقى جديدة رائعة على **iTunes Radio**. عند الاستماع إلى iTunes Radio وسماع أغاني تعجبك، يمكنك الاتصال بـ iTunes Store لشراؤها، وإضافتها إلى قائمة الرغبات الخاصة بك أو اكتشاف موسيقى مشابهة. انظر **iTunes Radio** في صفحة ٥٥.

معاينة أغنية أو فيديو. اضغط عليه.

هل تعبت من الضغط على المزيد؟ لإعادة ترتيب الأزرار، اضغط على المزيد، ثم اضغط على تحرير. لاستبدال أيقونة، قم بسحب أيقونة أخرى فوق التي تريد استبدالها. ثم اضغط على تم.



شراء أو إيجار أو استرداد

اضغط على سعر عنصر (أو اضغط على مجاناً)، ثم اضغط مرة أخرى لشراؤه. إذا كنت ترى ، بدلاً من السعر، فانت بالفعل اشتريت العنصر ويمكنك تنزيله مرة أخرى بدون رسوم.

استخدام بطاقة هدية أو رمز. اضغط على فئة (كالموسيقى)، وقم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على استرداد. لإرسال هدية، قم بعرض العنصر الذي تريد تقديمه، ثم اضغط على  واضغط على هدية.

مشاهدة تقدم التنزيل. اضغط على المزيد، ثم اضغط على تنزيلات.

هل اشتريت شيئاً على جهاز آخر؟ انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Store لإعداد تنزيلات تلقائية على iPhone الخاص بك. لرؤية الموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز التي اشتريتها، في iTunes Store، فاضغط على المزيد، ثم اضغط على تم شراؤه.

شاهد وقت الاستئجارات. في بعض الأماكن، يمكنك استئجار أفلام. لديك ٣٠ يوم لمشاهدة فيلم مؤجر. بعد بدء المشاهدة، يمكنك تشغيله المرات التي ترغب فيها خلال وقت مخصص (٢٤ ساعة في iTunes Store الولايات المتحدة؛ و٤٨ ساعة في بلدان أخرى). بمجرد انتهاء الوقت، يتم حذف الفيلم. يمكن نقل الإيجارات إلى جهاز آخر، ومع ذلك، يمكنك استخدام AirPlay و Apple TV لعرض إيجار على التلفاز الخاص بك.

إعدادات iTunes Store

لتعيين خيارات iTunes Store، انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Store. يمكنك:

عرض حسابك أو تحريره. اضغط على معرف Apple، ثم اضغط على عرض معرف Apple. لتغيير كلمة السر الخاصة بك، اضغط على حقل Apple ID.

الدخول باستخدام Apple ID مختلف. اضغط على اسم الحساب، ثم اضغط على تسجيل الخروج. يمكنك إدخال Apple ID مختلف.


تشغيل iTunes Match. إذا كنت مشتركاً، فاضغط على iTunes Match بحيث يمكنك الوصول إلى الموسيقى على iPhone في أي مكان.

إيقاف تشغيل التنزيلات التلقائية. اضغط على الموسيقى أو الكتب أو التحديثات. يتم تحديث المحتوى تلقائياً عبر Wi-Fi، ما لم تتم بإيقاف تشغيل الخيار في التنزيلات التلقائية.

تنزيل المشتريات عبر الشبكة الخلوية. تشغيل استخدام البيانات الخلوية. قد يؤدي تنزيل المشتريات واستخدام iTunes Match عبر الشبكة الخلوية إلى دفع رسوم لشركة الاتصالات.



نظرة سريعة على App Store
استخدم App Store لتصفح التطبيقات وشراؤها وتنزيلها إلى iPhone.



ملاحظة: إنك تحتاج إلى اتصال إنترنت و Apple ID لاستخدام App Store. لا تتوفر App Store في كافة المناطق.

البحث عن تطبيقات

إذا كنت تعرف ما تبحث عنه، فاضغط على بحث. أو اضغط على فئات للاستعراض حسب نوع التطبيق.

هل تريد إخبار صديق عن تطبيق. ابحث عن التطبيق، واضغط على ، ثم اختر الطريقة. انظر [AirDrop](#) و [iCloud](#) وطرق أخرى للمشاركة في صفحة ٢٩.

استخدام قائمة المهام. لتعقب تطبيقاً قد تشتريه لاحقاً، اضغط على  على صفحة التطبيق، ثم اضغط على إضافة إلى قائمة المهام.

ما هي التطبيقات المستخدمة بالقرب منك؟ اضغط على بالقرب مني للبحث عن التطبيقات الأكثر انتشارًا المستخدمة حولك. (يجب تشغيل خدمات الموقع من الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع). حاول استخدام هذا الإجراء في متحف أو حدث رياضي أو عند السفر لتوسيع التجربة.



شراء واسترداد وتنزيل

اضغط على سعر التطبيق (أو اضغط على مجاناً)، ثم اضغط على شراء لشرائه. إذا كان ذلك مجاناً، فاضغط على .

إذا كنت ترى بدلاً من السعر، فأنت بالفعل اشتريت التطبيق ويمكنك تنزيله مرة أخرى بدون رسوم. أثناء تنزيل تطبيق أو تحميله، تظهر الأيقونة الخاصة به على الشاشة الرئيسية مع مؤشر تقدم.

استخدام بطاقة هدية أو رمز. اضغط على مميز، وقم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على استرداد.

إرسال هدية. قم بعرض العنصر الذي تريد تقديمه، ثم اضغط على وهدية.

تقييد عمليات الشراء داخل التطبيق. توفر تطبيقات عديدة محتوى إضافياً أو تحسينات مجانية. لتقييد عمليات الشراء التي يمكن إجراؤها من داخل تطبيق، انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود (تأكد من تمكين القيود)، ثم قم بإيقاف تشغيل الشراء من داخل التطبيق. انظر القيود في صفحة ٣٢.

حذف تطبيق. المس أي أيقونة تطبيق على الشاشة الرئيسية مع الاستمرار حتى تهتز الأيقونات، ثم اضغط على . عند الانتهاء، اضغط على زر الشاشة الرئيسية. لا يمكنك حذف تطبيقات المضمنة. سيؤدي حذف تطبيق إلى حذف بياناته أيضاً. يمكنك تنزيل أي تطبيق قمت بشرائه من App Store مرة أخرى، دون دفع رسوم.

لمعرفة معلومات حول مسح كل التطبيقات والبيانات والإعدادات الخاصة بك، انظر إعادة تشغيل iPhone أو إعادة تعيينه في صفحة ١٤٣.

إعدادات App Store

لتعيين خيارات App Store، انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Store. يمكنك:

عرض حسابك أو تحريره. اضغط على Apple ID، ثم اضغط على عرض معرف Apple. لتغيير كلمة السر الخاصة بك، اضغط على حقل Apple ID.

الدخول باستخدام Apple ID مختلف. اضغط على اسم الحساب، ثم اضغط على تسجيل الخروج. يم أدخل Apple ID آخر.


إيقاف تشغيل التنزيلات التلقائية. اضغط على تطبيقات في التنزيلات التلقائية. يتم تحديث التطبيقات تلقائياً عبر Wi-Fi، ما لم يتم إيقاف تشغيل الخيار.

تنزيل التطبيقات باستخدام الشبكة الخلوية. تشغيل استخدام البيانات الخلوية. قد يتطلب تنزيل التطبيقات عبر الشبكة الخلوية دفع رسوم لشركة الاتصالات. يتم تحديث تطبيقات زاوية الأخبار عبر Wi-Fi.



نظرة سريعة على Passbook

استخدم Passbook للاحتفاظ ببطاقات الصعود إلى الطائرة وتذاكر السينما والكوبونات وبطاقات الولاء الخاصة بك وغيرها، جميعاً في مكان واحد. قم بمسح البطاقة ضوئياً على iPhone للتسجيل لرحلة طيران أو لدخول سينما أو لاسترداد كوبون. يمكن أن تتضمن البطاقات معلومات مفيدة، مثل الرصيد على بطاقة المقهى الخاصة بك أو تاريخ انتهاء صلاحية أحد الكوبونات أو رقم المقعد الخاص بك لحفل موسيقي.



Passbook بإختصار

البحث عن التطبيقات التي تدعم Passbook. قم بالضغط على 'تطبيقات لـ Passbook' على بطاقة الترحيب. أو، على الكمبيوتر الخاص بك، انظر www.itunes.com/passbookapps. يمكنك إضافة بطاقة من تطبيق أو بريد إلكتروني أو رسالة في تطبيق الرسائل أو موقع ويب عندما تقوم بإجراء عملية شراء أو استلام كوبون أو هدية. عادةً، يمكنك الضغط أو النقر على عنصر أو رابط لعنصر لإضافته إلى Passbook. كما يمكنك مسح الرموز الواردة من الإعلانات التجارية أو الإيصالات، والتي يمكن تنزيلها إلى Passbook.

استخدام عنصر. في حالة ظهور تنبيه لبطاقة على شاشة القفل، قم بتحريك التنبيه لعرض البطاقة. أو قم بفتح Passbook، وحدد البطاقة، ثم قم بتوجيه الرمز الشريطي على البطاقة إلى الماسح الضوئي.

مشاركة عنصر. يمكنك مشاركة عنصر باستخدام Mail، أو الرسائل أو AirDrop (iPhone 5 أو أحدث). انظر [AirDrop](#) و [iCloud](#) وطرق أخرى للمشاركة في صفحة ٢٩.

عرض عنصر بناءً على الموقع. يمكن أن يظهر العنصر على شاشة القفل الخاصة بك عندما تقوم بإيقاظ iPhone في الوقت أو المكان المناسب—على سبيل المثال، عندما تصل إلى المطار للرحلة التي تستقلها. يجب تشغيل خدمات الموقع في الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع.

إعادة ترتيب عنصر. سحب عنصر في القائمة لنقله إلى موقع جديد. يتم تحديث العنصر على كل أجهزة iOS 7 الخاصة بك.
تحديث عنصر. يتم تحديث البطاقات عادةً بشكل تلقائي. لتحديث عنصر يدويًا، قم بالضغط على العنصر، واضغط على ⓘ، ثم قم بسحب العنصر لأسفل.
هل تم باستخدام عنصر؟ اضغط على العنصر، واضغط على ⓘ، ثم اضغط على حذف.

إعدادات Passbook

منع ظهور العناصر على شاشة القفل. انتقل إلى الإعدادات < Touch ID ورمز الدخول (iPhone 5s) أو الإعدادات < رمز الدخول (طرازات أخرى)، ثم اضغط على تشغيل رمز الدخول. ثم، من أسفل السماح بالوصول أثناء القفل، قم بإيقاف تشغيل رمز الدخول. بالنسبة للعناصر المتضمنة إشعارات، لمنع بطاقة محددة من الظهور على شاشة القفل الخاصة بك، قم بالضغط على عنصر، ثم اضغط على ⓘ، ثم قم بإيقاف تشغيل إظهار على شاشة القفل.

تعيين خيارات الإشعارات. انتقل إلى الإعدادات < مركز الإشعارات < Passbook.

تضمين عناصر على أجهزة iOS الأخرى. انتقل إلى الإعدادات < iCloud وقم بتشغيل Passbook.



نظرة سريعة على البوصلة

يمكنك تحديد اتجاهك أو عرض خطوط الطول والعرض والبحث عن مستوى أو مطابقة انحدار.




الإطلاع على موقعك. لاستخدام موقعك الحالي، انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع وقم بتشغيل خدمات الموقع والبوصلة. لمعرفة المزيد من المعلومات، انظر [الخصوصية](#) في صفحة ٣٢.

البقاء في الواجهة. اضغط على الشاشة لقفل الواجهة الحالية، ومشاهدة شريط أحمر لمعرفة ما إذا كنت خارج الواجهة.

مهم: قد تتأثر دقة البوصلة بالتداخل المغناطيسي أو التداخل البيئي؛ حتى المغناطيس الموجود في سماعات أذن iPhone قد يتسبب في حدوث انحراف. يمكنك استخدام البوصلة الرقمية للمساعدة في التنقل الأساسي فقط. لا تعتمد عليها في تحديد موقع أو مدى قرب أو مسافة أو اتجاه بدقة.

ضبط المستوى



على حافة ...



... أو الوضع بشكل مستوي



الانحراف
عن المستوى

المستوى!

الانحراف عن
المنحدر المحدد

إظهار المستوى. قم بالتحريك لليسار على شاشة البوصلة.

ضعه على استقامته. ضع iPhone في مقابل إطار صورة أو كائن آخر، ثم قم بتدويرهما حتى ترى لوناً أخضر. للحصول على المستوى الصحيح، يتم عرض الانحراف على خلفية سوداء. إذا كانت الخلفية حمراء (تشير إلى انحداراً نسبياً)، فاضغط على الشاشة لتغييرها إلى اللون الأسود.


ضبط مستوى الطاولة. ضع iPhone على طاولة بشكل مستوي.

مطابقة الانحدار. ضع iPhone على السطح الذي تريد مطابقته، ثم اضغط على الشاشة لالتقاط المنحدر. يظهر المنحدر الذي تبحث عنه باللون الأسود، مع إظهار الانحراف باللون الأحمر. اضغط مرة أخرى للرجوع إلى المستوى القياسي.



نظرة سريعة على مذكرات الصوت

تتيح لك مذكرات الصوت استخدام iPhone كجهاز تسجيل محمول. يمكنك استخدامه مع ميكروفون مضمن أو iPhone أو ميكروفون سماعة رأس Bluetooth أو ميكروفون خارجي مدعوم.



تسجيل

إجراء تسجيل. اضغط على **●** أو اضغط على الزر الأوسط على سماعة الرأس الخاصة بك. اضغط على **●** مرة أخرى للإيقاف المؤقت أو الاستئناف. لحفظ التسجيل، اضغط على تم.

تكون التسجيلات التي تتم باستخدام الميكروفون المضمن أحادية، لكن يمكنك تسجيل استريو باستخدام ميكروفون استريو خارجي يعمل مع مقبس سماعة رأس iPhone أو موصل Lightning (iPhone 5 أو أحدث) أو موصل إرساء ٣٠ سنًا (iPhone 4s أو أحدث). ابحث عن الملحقات التي تحمل شعار 'Made for iPhone' (مصمم لجهاز iPhone) أو 'Works with iPhone' (يعمل مع جهاز iPhone) الخاص بشركة Apple.


ضبط مستوى التسجيل. حرك الميكروفون ليكون قريبًا مما تقوم بتسجيله. لتحقيق جودة تسجيل أفضل، يجب أن يتراوح مستوى أعلى صوت بين ٣- ديسيبل و ٠ ديسيبل.

كتم صوت نغمات البدء والتوقف. استخدم أزرار الصوت الخاصة بـ iPhone لخفض مستوى الصوت تمامًا.

تعدد المهام. لاستخدام تطبيق آخر أثناء التسجيل، اضغط على زر الشاشة الرئيسية وقم بفتح التطبيق الآخر. للعودة إلى مذكرات الصوت، اضغط على الشريط الأحمر في أعلى الشاشة.

الاستماع إلى تسجيل. اضغط على التسجيل الموجود في القائمة، ثم اضغط على **▶**. اضغط على **||** للإيقاف المؤقت.

استماع



قص تسجيل. اضغط على التسجيل، واضغط على تحرير، ثم قم بسحب النجمة الحمراء وعلامات النهاية. اضغط على ▶ للمعاينة. بعد إجراء عمليات الضبط، اضغط على قص للحفاظ. لا يمكن استرداد الأجزاء التي قمت بقصها.

نقل تسجيلات إلى الكمبيوتر الخاص بك

يمكنك مزامنة مذكرات الصوت مع مكتبة iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، ثم الاستماع إليها على الكمبيوتر الخاص بك أو مزامنتها مع iPhone أو iPod touch آخر.

عندما تقوم بحذف مذكرة تمت مزامنتها من iTunes، فإنها تبقى على الجهاز الذي تم تسجيلها عليه، لكن يتم حذفها من أي iPhone أو iPod touch آخر قمت بمزامنته. إذا قمت بحذف مذكرة صوت تمت مزامنتها على iPhone، فإنه يتم نسخها مرة أخرى إلى iPhone في المرة القادمة التي تقوم فيها بالمزامنة مع iTunes، لكن لا يمكنك مزامنة هذه النسخة مرة أخرى إلى iTunes.

مزامنة مذكرات الصوت مع iTunes. قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك، ثم في iTunes قم بتحديد iPhone. حدد موسيقى في أعلى الشاشة (بين التطبيقات والأفلام) وحدد مزامنة الموسيقى وحدد تضمين مذكرات الصوت ثم انقر على تطبيق.

تظهر مذكرات الصوت التي تمت مزامنتها من iPhone إلى الكمبيوتر الخاص بك في قائمة الموسيقى وفي قائمة تشغيل مذكرات الصوت في iTunes. تظهر مذكرات الصوت التي تمت مزامنتها من الكمبيوتر الخاص بك في تطبيق مذكرات الصوت على iPhone، لكن ليس في تطبيق الموسيقى.



نظرة سريعة على FaceTime

يمكنك استخدام FaceTime لإجراء مكالمات فيديو أو صوتية بأجهزة iOS أو أجهزة كمبيوتر تدعم FaceTime. يتيح لك كاميرا FaceTime التحدث وجهاً لوجه والتحويل إلى كاميرا iSight الخلفية (غير متوفرة في كل الطرازات) لمشاركة ما تراه حولك.

ملاحظة: قد لا يتوفر FaceTime في كل المناطق.



من خلال اتصال Wi-Fi و Apple ID، يمكنك إجراء مكالمات FaceTime واستلامها (قم أولاً بتسجيل الدخول باستخدام Apple ID أو إنشاء حساب جديد). على iPhone 4s أو أحدث، يمكنك إجراء مكالمات FaceTime عبر اتصال بيانات خلوية، والتي قد تتطلب رسوم إضافية. لإيقاف تشغيل هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات > خلوي. للحصول على مزيد من المعلومات حول الاستخدام الخلوي وإعداداته، انظر الإعدادات الخلوية في صفحة ١٤٦.

إجراء مكالمات والرد عليها

إجراء مكالمات FaceTime. تأكد من تشغيل FaceTime في الإعدادات < FaceTime. اضغط على FaceTime، ثم اضغط على جهات الاتصال واختر اسماً. اضغط على لإجراء مكالمات فيديو، أو اضغط على لإجراء مكالمات صوتية.



استخدم صوتك لبدء المكالمات. اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية، ثم انطق 'FaceTime'، متبوعاً باسم الشخص المراد الاتصال به.

هل تريد المكالمات مرة أخرى؟ انقر على الحديثة، ثم اختر اسماً أو رقماً.

ألا تتمكن من الرد على مكالمة الآن؟ عند استلام مكالمة FaceTime، يمكنك الرد عليها أو رفضها أو اختيار خيار آخر.



رؤية المجموعة بالكامل. قم بتدوير iPhone لاستخدام FaceTime في الاتجاه الأفقي. لتجنب التغييرات غير المرغوبة في اتجاه الكاميرا، قم بقلب iPhone في الاتجاه الرأسي. انظر تغيير اتجاه الشاشة في صفحة ٢٠.

إدارة المكالمات

إجراء مهام متعددة خلال مكالمة. اضغط على زر الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على أيقونة تطبيق. سيظل في إمكانك التحدث إلى صديقك، ولكن لن يستطيع أي منكما رؤية الآخر. للعودة إلى الفيديو، انقر على الشريط الأخضر في أعلى الشاشة.

الاستفادة من المفضلة. اضغط على المفضلة. لإضافة مفضلة، اضغط على +، ثم اختر جهة اتصال وقم بإضافتها إلى المفضلة كصوت FaceTime أو FaceTime. للاتصال بمفضلة، اضغط على اسم في القائمة. تأكد من أن أرقام هواتف جهات الاتصال خارج منطقتك تتضمن رمز البلد وكود المنطقة.


تبديل المكالمات. لا يتم تحويل مكالمات FaceTime. في حالة ورود مكالمة أخرى أثناء إجرائك مكالمة FaceTime، فيمكنك إنهاء مكالمة FaceTime والرد على المكالمة الواردة أو رفض المكالمة الواردة أو الرد برسالة نصية.

حظر المتصلين غير المرغوب فيهم. انتقل إلى الإعدادات > FaceTime > محظور > إضافة جديد. لن تتلقى مكالمات صوتية أو مكالمات FaceTime أو رسائل نصية من متصلين محظورين. لمعرفة المزيد من المعلومات حول AirPrint، انظر support.apple.com/kb/HT5845.

تتيح لك خيارات أخرى في الإعدادات تشغيل FaceTime أو إيقاف تشغيله، أو تحديد رقم هاتف أو Apple ID أو عنوان بريد إلكتروني ليتم استخدامه مع FaceTime، وتعيين هوية المتصل.



نظرة سريعة على جهات الاتصال



قم بتعيين بطاقة معلوماتي لتطبيق Safari و Siri وتطبيقات أخرى. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم اضغط على معلوماتي وحدد بطاقة جهة الاتصال التي تحتوي على اسمك ومعلوماتك.

السماح لـ Siri بمعرفة من من هو. على بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك، استخدم حقول الأشخاص ذات الصلة لتعريف العلاقات التي تريد من Siri التعرف عليها، بحيث يمكنك نطق أشياء مثل "send a message to my sister".

البحث عن جهة اتصال. اضغط على حقل البحث الموجود أعلى قائمة جهات الاتصال وأدخل البحث الخاص بك. كما يمكنك البحث عن جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Spotlight Search (انظر البحث في صفحة ٢٦).

مشاركة جهة اتصال. اضغط على جهة اتصال، ثم اضغط على مشاركة جهة اتصال. انظر AirDrop و iCloud وطرق أخرى للمشاركة في صفحة ٢٩.



تغيير تسمية. إذا كان هناك حقل يتضمن تسمية غير صحيحة، كالمنزل بدلاً من العمل، فاضغط على تحرير. ثم اضغط على التسمية واختر تسمية من القائمة، أو اضغط على إضافة عنوان مخصص لإنشاء حقل خاص بك.

حذف جهة اتصال. انتقل إلى بطاقة جهة الاتصال، ثم اضغط على تحرير. قم بالتمرير لأسفل وانقر على حذف جهة الاتصال.

استخدام جهات اتصال الهاتف

تحديد أولوية جهات الاتصال الخاصة بك. عند إضافة شخص إلى قائمة المفضلة الخاصة بك، فإن مكالماته تتجاوز عدم الإزعاج ويتم إضافته إلى قائمة المفضلة الخاصة بك في الهاتف، للاتصال السريع. اختر جهة اتصال، ثم قم بالتمرير لأسفل والضغط على إضافة إلى المفضلة.

حفظ الرقم الذي اتصلت به للتو. في الهاتف، اضغط على لوحة المفاتيح وأدخل رقماً، ثم اضغط على إضافة إلى جهات الاتصال. اضغط على إنشاء جهة اتصال جديدة أو اضغط على 'إضافة إلى جهة اتصال موجودة' واختر إحدى جهات الاتصال.

إضافة متصل حديث إلى جهات الاتصال. في الهاتف، اضغط على الحديثة، ثم اضغط على ⓘ بجانب الرقم. ثم اضغط على إنشاء جهة اتصال جديدة، أو اضغط على 'إضافة إلى جهة اتصال موجودة' واختر إحدى جهات الاتصال.

جعل الاتصال برقم داخلي أو رمز دخول تلقائياً. إذا كان الرقم الذي تتصل به يتطلب منك الاتصال برقم داخلي، فيمكن لـ iPhone إدخاله. عند تحرير رقم هاتف جهة اتصال، اضغط على # * + للدخول في إيقاف مؤقت في تسلسل الاتصال. اضغط على إيقاف مؤقت للدخول في إيقاف مؤقت مدته ثانيتين، يتم التعبير عنه بفاصلة. اضغط على انتظار لإيقاف الاتصال حتى تقوم بالضغط على اتصال مرة أخرى، والذي تمثله فاصلة منقوطة.



إضافة جهات اتصال

بجانب إدخال جهات الاتصال، يمكنك:

- استخدام جهات اتصال iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل جهات الاتصال.
 - استيراد أصدقاء Facebook: انتقل إلى الإعدادات < Facebook، ثم قم بتشغيل جهات الاتصال في القائمة 'السماح لهذه التطبيقات باستخدام حساباتك'. يؤدي هذا إلى إنشاء مجموعة Facebook في جهات الاتصال.
 - استخدام جهات اتصال Google: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات ثم اضغط على حساب Google الخاص بك وقم بتشغيل جهات الاتصال.
 - الوصول إلى قائمة العنوان العالمية في Microsoft Exchange: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات ثم اضغط على حساب Exchange الخاص بك وقم بتشغيل جهات الاتصال.
 - قم بإعداد حساب LDAP أو CardDAV للوصول إلى دلائل الشركات أو المدارس: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات < إضافة حساب < أخرى. ثم اضغط على 'إضافة حساب LDAP' أو 'إضافة حساب CardDAV' وأدخل معلومات الحساب.
 - مزامنة جهات الاتصال من الكمبيوتر الخاص بك أو Yahoo! في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، قم بتشغيل مزامنة جهات الاتصال في جزء معلومات الجهاز. لمعرفة المعلومات، انظر مساعدة iTunes.
 - قم باستيراد جهات اتصال من بطاقة SIM (GSM): انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات < استيراد جهات الاتصال من الـ SIM.
 - استيراد جهات اتصال من vCard: اضغط على مرفق vcf في بريد إلكتروني أو رسالة.
- البحث في دليل.** اضغط على مجموعات، واضغط على دليل GAL أو CardDAV أو LDAP واضغط على الدليل الذي تردي البحث فيه، ثم أدخل البحث الخاص بك. لحفظ المعلومات في جهات الاتصال الخاصة بك، اضغط على إضافة جهة اتصال.
- إظهار مجموعات أو إخفاؤها.** اضغط على المجموعات، ثم حدد المجموعات التي تريد رؤيتها. لا يظهر هذا الزر إلا إذا كان لديك أكثر من مصدر لجهات الاتصال.
- قم بتحديث جهات الاتصال باستخدام Twitter.** انتقل إلى الإعدادات < Twitter، ثم اضغط على تحديث جهات الاتصال. سيقوم Twitter بمطابقة عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف لإضافة أسماء وصور مستخدم Twitter لبطاقات الاتصال الخاصة بك.

عندما يكون لديك جهات اتصال من مصادر عديدة، قد يكون لديك مدخلات عديدة لنفس الشخص. للمساعدة في منع ظهور جهات الاتصال المتكررة في قائمة كافة جهات الاتصال الخاصة، يتم ربط جهات الاتصال الموجودة في مصادر مختلفة والتي لها نفس الاسم وعرضها كجهة اتصال موحدة. عندما تقوم بعرض جهة اتصال موحدة، يظهر العنوان معلومات موحدة.

توحيد جهات الاتصال. إذا لم يتم ربط إدخالين تلقائياً لنفس الشخص، فيمكنك توحيدهما يدوياً. قم بتحرير جهة اتصال واحدة، واضغط على تحرير، ثم اضغط على ربط جهة اتصال واختر إدخال جهة الاتصال الأخرى المراد الربط بها.

لا يتم دمج جهات الاتصال المرتبطة. إذا قمت بتغيير معلومات أو إضافتها في جهة اتصال موحدة، فسيتم نسخ التغييرات إلى كل حساب مصدر توجد فيه هذه المعلومات بالفعل.

إذا قمت بربط جهات اتصال مختلفة في الاسم الأول أو اسم العائلة، فلن تتغير الأسماء الموجودة في البطاقات الفردية، لكن يظهر اسم واحد فقط على البطاقة الموحدة. لاختيار الاسم الذي يظهر عند عرض البطاقة الموحدة، اضغط على تحرير واضغط على البطاقة المرتبطة التي بها الاسم الذي تفضله، ثم اضغط على استخدم هذا الاسم للبطاقة الموحدة.

إعدادات جهات الاتصال

انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، حيث يمكنك:

- تغيير كيفية فرز جهات الاتصال
- عرض جهات الاتصال حسب الاسم الأول أو الاسم الأخير
- تغيير طول الأسماء في القوائم
- تعيين حساب افتراضي لجهات اتصال جديدة
- تعيين بطاقة معلوماتي الخاصة بك



اضغط على الأرقام والوظائف الموجودة في الحاسبة بنفس الشكل الذي تتعامل به مع الحاسبة القياسية تمامًا.
الانتقال إلى الحاسبة سريعاً! التمرير للأعلى من أسفل حافة الشاشة لفتح مركز التحكم.



لاستخدام الحاسبة العلمية، قم بتدوير iPhone في الاتجاه الأفقي.






الحصول على iBooks

الحصول على تطبيق iBooks. قم بتنزيل iBooks مجاناً من App Store.

احصل على كتب من iBooks Store. في iBookstore، اضغط على Store. يمكنك العثور على الكتب بالاستعراض أو البحث، والتحقق من الأكثر مبيعاً، والحصول على عينة من الكتاب، وقراءة التعليقات.

قراءة كتاب



فتح كتاب. قم بالضغط على الكتاب الذي تريد قراءته. إذا لم تشاهده في المكتبة، فقم بالتحريك لليساار أو اليمين لمشاهدة مجموعات أخرى.

إظهار عناصر التحكم. اضغط بالقرب من وسط الصفحة. لا تتضمن كل الكتب نفس عناصر التحكم، لكن بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها تتضمن البحث وعرض جدول المحتويات ومشاركة ما تقرأه.

تكبير صورة. اضغط مرتين على الصورة. في بعض الكتب، المس مع الاستمرار لعرض منظار مكبر يمكنك استخدامه لعرض صورة.

الانتقال إلى صفحة محددة. استخدم عناصر التحكم في التنقل بين الصفحات الموجودة أسفل الشاشة. أو قم بالضغط على وأدخل رقم صفحة، ثم اضغط على رقم الصفحة في نتائج البحث.

الحصول على تعريف. قم بالضغط مرتين على كلمة، ثم اضغط على تعريف في القائمة التي تظهر. لا تتوفر التعريفات بكل اللغات.

تذكر موقعك. اضغط على لإضافة إشارة مرجعية، أو اضغط مرة أخرى لإزالتها. لا تلزم إضافة إشارة مرجعية عند إغلاق الكتاب، لأن iBooks يتذكر النقطة التي توقفت عندها. يمكن أن يكون لديك علامات مرجعية عديدة—لمشاهدتها جميعاً، اضغط على ، ثم اضغط على إشارات مرجعية.


حفظ الفقرات الجيدة. تتيح لك بعض الكتب إضافة تمييزات وملاحظات. قم بالضغط مرتين على كلمة لتحديدها، وحرك نقاط الالتقاط لضبط التحديد، ثم اضغط على تمييز أو ملاحظة في القائمة التي تظهر. لإظهار كافة التمييزات والملاحظات التي قمت بإجرائها، اضغط على ≡، ثم اضغط على ملاحظات.

مشاركة الفقرات الجيدة. اضغط على بعض النص المميز، ثم اضغط على . إذا كان الكتاب من iBooks Store، فيتم تضمين رابط إلى الكتاب تلقائياً.



مشاركة رابط إلى كتاب. اضغط بالقرب من وسط أي صفحة لعرض عناصر التحكم، ثم اضغط على ≡. قم بالضغط على ، ثم قم بالضغط على مشاركة كتاب.

تغيير طريقة ظهور كتاب. تتيح لك بعض الكتب تغيير الخط وحجم الخط ولون الصفحة. اضغط على AA. يمكنك تغيير الضبط والتشريط في الإعدادات < iBooks. تنطبق هذه الإعدادات على كل الكتب التي تدعمها.



تغيير السطوع. اضغط على . إذا كنت لا ترى ، فاضغط على AA أولاً.

ترتيب الكتب



ترتيب كتبك باستخدام المجموعات. اضغط على تحرير لتحديد بعض الكتب لنقلها في مجموعة. لتحرير مجموعات أو إنشائها، اضغط على اسم المجموعة الحالية (الموجودة في أعلى الشاشة). لا يمكن إعادة تسمية بعض المجموعات المضمنة أو حذفها، كملفات PDF.

عرض الكتب حسب العنوان أو الغلاف. قم بالسحب على قائمة الكتب لكشف عناصر التحكم، ثم اضغط على  أو . **إعادة ترتيب الكتب.** أثناء عرض الكتب حسب الغلاف، المس غلظاً مع الاستمرار ثم قم بسحبه إلى موقع جديد. أثناء عرض الكتب حسب العنوان، قم بفرز القائمة باستخدام الأزرار الموجودة أسفل الشاشة.

البحث عن كتاب. قم بالسحب لأسفل لكشف حقل البحث في أعلى الشاشة. يتم البحث عن العنوان واسم المؤلف. **إخفاء الكتب المشتراة سابقاً.** لإظهار أو إخفاء الكتب التي اشتريتها ولكنك لم تنزلها، انتقل إلى الإعدادات < iBooks < إظهار كل المشتريات.

قراءة ملفات PDF

مزامنة PDF. في iTunes الموجود على الكمبيوتر الخاص بك، اختر ملف < إضافة إلى المكتبة وحدد ملف PDF. ثم قم بالمزامنة. انظر iTunes Help لمعرفة مزيد من المعلومات حول المزامنة.

إضافة PDF مرفق بـ بريد إلكتروني إلى iBooks. افتح رسالة بريد إلكتروني، ثم المس ملف PDF المرفق مع الاستمرار. اختر "فتح في iBooks" من القائمة التي تظهر.

طباعة ملف PDF. أثناء فتح ملف PDF، اضغط على  ثم اختر طباعة. ستحتاج إلى طباعة متوافقة مع AirPrint. للحصول على المزيد حول AirPrint، انظر AirPrint في صفحة ٣١.

إرسال ملف PDF بالبريد الإلكتروني. أثناء فتح ملف PDF، اضغط على ، ثم اختر البريد الإلكتروني.

إعدادات iBooks

انتقل إلى الإعدادات < iBooks، حيث يمكنك:

- مزامنة المجموعات والإشارات المرجعية (بما في ذلك الملاحظات ومعلومات الصفحة الحالية) مع أجهزتك الأخرى.
- عرض محتوى عبر الإنترنت داخل كتاب. قد تصل بعض الكتب إلى مقطع الفيديو أو الصوت الذي تم تخزينه على الويب.
- يتغير اتجاه تقليب الصفحة عند الضغط على الهامش الأيسر.




نظرة سريعة

يفضل مجس Nike + iPod (يُباع بشكل منفصل)، يقدم تطبيق Nike + iPod تعليقات صوتية حول السرعة والمسافة والوقت المنقضي والسرعات الحرارية المحروقة أثناء الركض أو المشي.

لا يظهر تطبيق Nike + iPod على الشاشة الرئيسية حتى تقوم بتشغيله.

تشغيل Nike + iPod. انتقل إلى الإعدادات < Nike + iPod.



ربط المجس الخاص بك ومعايرته

معايرة للركض
لم يتم معايرة المجس

معايرة للمشي
لم يتم معايرة المجس

يجمع Nike + iPod بيانات التمرين من مجس لاسلكي (يُباع بشكل منفصل) تقوم بتوصيله بحذائك. قبل استخدامه لأول مرة، يجب عليك ربط المجس بـ iPhone.

ربط الحذاء بـ iPhone. لربط المجس بـ iPhone، قم بتوصيل المجس بحذائك، ثم انتقل إلى الإعدادات < Nike + iPod < المجس.

الدقة. لمعايرة Nike + iPod، قم بتسجيل تمرين خلال مسافة معروفة لا تقل عن ربع ميل (٤٠٠ متر). وبعد الضغط على إنهاء التمرين، اضغط على معايرة على شاشة ملخص التمرين وأدخل المسافة الفعلية التي قطعتها.

المحاولة مرة أخرى. لإعادة التعيين إلى المعايرة الافتراضية، انتقل إلى الإعدادات < Nike + iPod.

التمرين

	أساسي تمرين 9 نهائية له	>
	الوقت تمرين ذو وقت كهدف	>
	مسافة تمرين ذو مسافة كهدف	>
	سرعة حرارية تمرين ذو حرق السعرات كهدف	>

البدء! لبدء تمرين، اضغط على تمارين، واختر تمريناً.

الاستراحة. إذا أردت التوقف للحظة، فالتقط iPhone واضغط على **|||** على شاشة القفل. انقر على **▶** عندما تكون مستعداً للمتابعة.

إنهاء. لإنهاء التمرين، قم بإيقاظ iPhone، واضغط على **|||**، ثم اضغط على إنهاء التمرين.

النشر. إرسال بيانات التمرين إلى nikeplus.com. قم بفتح Nike + iPod، واضغط على سجل التاريخ، ثم اضغط على "إرسال إلى موقع". (تتدرج لإبأصتتم نوكت نأ بيج). "Nike"

التقدم! رؤية تقدمك على nikeplus.com. قم بفتح Safari، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك على nikeplus.com. ثم اتبع التعليمات على الشاشة.

إعدادات Nike + iPod

انتقل إلى الإعدادات < Nike + iPod، حيث يمكنك ضبط إعدادات لما يلي:

- أغنيتك المفضلة
- الصوت المستخدم للرد الملفوظ
- وحدات المسافة
- وزنك
- قفل اتجاه الشاشة.




نظرة سريعة على البودكاست

قم بتنزيل تطبيق البودكاست المجاني من App Store ثم تصفح مقاطع فيديو بودكاست أو ملفات بودكاست الصوتية المفضلة لديك والاشتراك فيها وتشغيلها على iPhone.

حذف ملفات بودكاست أو إعادة ترتيبها.



الحصول على ملفات بودكاست



تصفح للوصول إلى ملفات بودكاست. اضغط على متميز أو أفضل المخططات في الجزء السفلي من الشاشة.

معاينة أو تدفق حلقة. اضغط على بودكاست، ثم اضغط على حلقة.

البحث في المتجر. اضغط على بحث أسفل الشاشة.

البحث في المكتبة. اضغط على "البودكاست الخاص بي"، ثم قم بالتحريك لأسفل في وسط الشاشة لإظهار الحقل بحث.

تنزيل حلقة إلى iPhone: اضغط على  بجوار الحلقة.

الحصول على حلقات جديدة عندما يتم إصدارها. الاشتراك في بودكاست. إذا كنت تتصفح بودكاست متميز أو أفضل المخططات، فاضغط على بودكاست ثم اضغط على اشتراك. إذا كنت قد قمت بالفعل بتنزيل الحلقات، فاضغط على "البودكاست الخاص بي" واضغط على بودكاست واضغط على الإعدادات أعلى قائمة الحلقات ثم قم بتشغيل الاشتراك.

التحكم في إعادة التشغيل



رؤية معلومات الحلقة أثناء الاستماع. اضغط على صورة بودكاست في شاشة جاري التشغيل.

تنظيم ملفات بودكاست

حذف محطات أو إعادة ترتيبها.



اسحب الحلقات معاً من ملفات بودكاست المختلفة. لإضافة حلقات إلى محطة On-The-Go، اضغط على "محطاتي"، واضغط على On-The-Go، ثم اضغط على إضافة. أو اضغط على ⓘ بجوار أي حلقة في المكتبة. يمكنك أيضاً لمس أي حلقة مع الاستمرار، ثم الضغط على إضافة إلى On-The-Go.

إنشاء محطة. اضغط على محطاتي، ثم اضغط على +.

قم بتغيير ترتيب قائمة المحطات أو ملفات بودكاست في المحطة. اضغط على محطاتي، واضغط على تحرير فوق قائمة المحطات أو قائمة الحلقات، ثم اسحب ≡ لأعلى أو لأسفل.

تغيير ترتيب تشغيل الحلقات في محطة. اضغط على المحطة، ثم اضغط على الإعدادات.

إعادة ترتيب مكتبة بودكاست. اضغط على "البودكاست الخاص بي"، واضغط على عرض القائمة في أعلى اليمين، ثم اسحب ≡ لأعلى أو لأسفل.

سرد الحلقات الأقدم أولاً. اضغط على "البودكاست الخاص بي"، واضغط على بودكاست، ثم اضغط على الإعدادات.

إعدادات بودكاست

انتقل إلى الإعدادات < بودكاست، حيث يمكنك:

- اختيار الحصول على تحديث اشتراكات بودكاست على جميع أجهزتك.
- اختيار عدد مرات تحقق بودكاست من الاشتراكات الخاصة بك بحثاً عن حلقات جديدة.
- تنزيل الحلقات تلقائياً.
- اختيار ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بالحلقات بعد إنهاؤها.

مميزات إمكانية الوصول

يتضمن iPhone ميزات إمكانية الوصول التالية:

- VoiceOver
- دعم شاشات برايل
- Siri
- تكبير/تصغير
- عكس الألوان
- نطق التحديد
- نطق النص تلقائياً
- نص كبير وعريض وعالي التباين
- خفض الحركة على الشاشة
- عناوين مفتاح تشغيل/إيقاف
- وسائل مساعدة للسمع
- الترجمة وعناوين النص لأحداث العرض
- وميض LED للتنبيهات
- صوت أحادي وتوازن
- توجيه صوت المكالمات
- نغمات واهتزازات قابلة للتخصيص
- إلغاء ضوضاء الهاتف
- الوصول الموجه
- التحكم في التبديل
- AssistiveTouch
- لوحات مفاتيح الشاشة العريضة

تشغيل ميزات إمكانية الوصول. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول، أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر **اختصار إمكانية الوصول أدناه.**

استخدم iTunes لتكوين إمكانية الوصول. يمكنك اختيار بعض خيارات إمكانية الوصول في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك وحدد iPhone في قائمة أجهزة iTunes. انقر على ملخص، ثم انقر على تكوين إمكانية الوصول في أسفل الشاشة ملخص.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول ميزات إمكانية الوصول في iPhone، انظر www.apple.com/accessibility.

اختصار إمكانية الوصول

استخدم اختصار إمكانية الوصول. اضغط على زر الشاشة الرئيسية ثلاث مرات سريعاً لتشغيل أي من هذه الميزات أو إيقاف تشغيلها:

- VoiceOver
- تكبير/تصغير
- عكس الألوان
- التحكم في الوسيلة المساعدة للسمع (إذا كان لديك وسائل سمع مقترنة)
- الوصول الموجه (يعمل الاختصار على بدء الوصول الموجه إذا كان قيد التشغيل بالفعل. انظر الوصول الموجه في صفحة ١٢٣).
- التحكم في التبديل
- AssistiveTouch

اختر الميزات التي تريد التحكم بها. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < اختصار إمكانية الوصول وحدد ميزات إمكانية الوصول التي تستخدمها.

ليس سريعاً للغاية. لإبطاء سرعة النقر الثلاثي، انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < سرعة النقر على الشاشة الرئيسية.

VoiceOver

تصف ميزة VoiceOver بصوت عالٍ ما يظهر على الشاشة، بحيث يمكنك استخدام iPhone دون رؤيته.

يخبرك VoiceOver عن كل عنصر يظهر على الشاشة عندما تحدده. يعمل مؤشر VoiceOver (مستطيل) على إحاطة العنصر مع نطق VoiceOver لاسمه أو وصفه.

المس الشاشة أو اسحب إصبعك فوقها لسماع العناصر الموجودة على الشاشة. عند تحديد نص، يقوم VoiceOver بقراءة النص. إذا قمت بتشغيل تلميحات الكلام، فقد يخبرك VoiceOver باسم العنصر ويقدم تعليمات، على سبيل المثال 'اضغط مرتين للفتح' للتفاعل مع العناصر، مثل الأزرار والروابط، استخدم الإيماءات الموضحة في التعرف على إيماءات VoiceOver في صفحة ١٢٢.

عند الانتقال إلى شاشة جديدة، تصدر ميزة VoiceOver صوتاً وتقوم بتحديد أول عنصر على الشاشة وتنطقه (عادة ما يكون بالركن الأيسر العلوي). يتيح لك VoiceOver معرفة متى تتغير الشاشة إلى الاتجاه الرأسي أو الأفقي، ومتى تصبح الشاشة مغلقة أو يتم فتح قفلها.

ملاحظة: ينطق VoiceOver باللغة المحددة في الإعدادات الدولية، والتي قد تتأثر بإعداد تنسيق المنطقة في الإعدادات < عام < دولي. يتوفر VoiceOver بعدة لغات لكن ليس جميع اللغات.

أساسيات VoiceOver

مهم: تغيير ميزة VoiceOver الإيماءات التي تستخدمها للتحكم في iPhone. عند تشغيل ميزة VoiceOver، يجب عليك استخدام إيماءات VoiceOver لتشغيل iPhone—بل وإيقاف تشغيل ميزة VoiceOver.

تشغيل VoiceOver أو إيقافه. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver، أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر اختصار إمكانية الوصول في صفحة ١٢٠.

استكشاف. قم بسحب إصبعك عبر الشاشة. يقوم VoiceOver بنطق كل عنصر تلمسه. ارفع إصبعك لترك العنصر محددًا.

- تحديد عنصر: اضغط عليه، أو ارفع إصبعك مع السحب عليها.
- تحديد العنصر التالي أو السابق: قم بالتحريك إلى اليمين أو إلى اليسار بإصبع واحد. يكون ترتيب العناصر من اليسار إلى اليمين، من أعلى إلى أسفل.
- تحديد العنصر العلوي أو السفلي: قم بتعيين الدوار على التنقل الرأسي، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد. إذا لم تعثر على التنقل الرأسي في الدوار، فقد تضطر إلى إضافته: انظر استخدام دوار VoiceOver في صفحة ١٢٣.
- تحديد أول أو آخر عنصر على الشاشة: اضغط بأربعة أصابع أعلى الشاشة أو أسفلها.

- تحديد عنصر حسب الاسم: قم بالضغط ثلاث مرات بإصبعين في أي مكان على الشاشة لفتح منتهي العناصر. ثم اكتب اسمًا في حقل البحث، أو قم بالتحريك لليمين أو اليسار للتنقل عبر القائمة بترتيب أبجدي، أو قم بالضغط على فهرس الجدول على يمين القائمة و قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل للتنقل بسرعة عبر قائمة العناصر. أو استخدم الكتابة باليد لتحديد عنصر عن طريق كتابة اسمه؛ انظر [الكتابة بإصبعك](#) في صفحة ١٢٥.
- تغيير اسم عنصر بحيث يسهل العثور عليه: حدد العنصر، ثم قم بالضغط مع الاستمرار بإصبعين على أي مكان في الشاشة.
- نطق نص العنصر المحدد: قم بتعيين الدوار على أحرف أو كلمات، ثم قم بالتحريك لأسفل أو لأعلى بإصبع واحد.
- تشغيل تلميحات الكلام أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > تلميحات الكلام.
- استخدام النطق الصوتي: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > الرد الصوتي.
- نطق الشاشة بالكامل من أعلى: قم بالتحريك لأعلى بإصبعين.
- نطق من العنصر الحالي إلى أسفل الشاشة: قم بالتحريك لأسفل بإصبعين.
- إيقاف الكلام مؤقتًا: قم بالضغط مرة واحدة بإصبعين. اضغط مجددًا بإصبعين للاستئناف، أو حدد عنصرًا آخر.
- كتم صوت VoiceOver: قم بالضغط مرتين بثلاثة أصابع. كرر الإجراء لإلغاء كتم الصوت. إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح خارجية، فاضغط على مفتاح التحكم.
- كتم صوت المؤثرات الصوتية: قم بإيقاف تشغيل الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > استخدام مؤثرات صوتية.
- استخدم مؤشر VoiceOver أكبر. قم بتشغيل الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > مؤشر كبير.
- ضبط صوت النطق. يمكنك ضبط سمات صوت نطق VoiceOver لجعلها أسهل فهمًا بالنسبة لك:
- تغيير مستوى صوت النطق: استخدم أزرار مستوى الصوت الموجودة على iPhone، أو قم بإضافة مستوى صوت إلى التدوير، ثم قم بالتمرير لأعلى ولأسفل لضبطه؛ انظر [استخدام دوار VoiceOver](#) في صفحة ١٢٣.
- تغيير سرعة الكلام: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver >، واسحب شريط تمرير سرعة الكلام. كما يمكنك إضافة سرعة الكلام إلى الدوار، ثم التحريك لأعلى أو لأسفل للضبط.
- استخدام تغيير الحدة: يستخدم VoiceOver حدة صوت أعلى عند نطق العنصر الأول من مجموعة (مثل قائمة أو جدول) وحدة صوت أقل عند نطق العنصر الأخير من مجموعة. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > استخدام تغيير الحدة.
- نطق الترقيم: قم بتعيين الدوار على الترقيم، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لتحديد مستوى الصوت الذي تريد سماعه.
- تغيير اللغة في iPhone: انتقل إلى الإعدادات > عام > دولي < اللغة. يتأثر نطق بعض اللغات بواسطة الإعدادات > عام < دولي > تنسيق المنطقة.
- تعيين اللهجة الافتراضية للغة iPhone الحالية: انتقل إلى الإعدادات > عام < إمكانية الوصول < VoiceOver > اللغات واللهجات.
- تغيير النطق: قم بتعيين الدوار على اللغة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل. لا تكون اللغة متوفرة في الدوار إلا إذا قمت بتحديد أكثر من نطق في الإعدادات > عام < إمكانية الوصول < VoiceOver > اللغات واللهجات.
- اختر طرق النطق المتوفرة في الدوار: انتقل إلى الإعدادات > عام < إمكانية الوصول < VoiceOver > اللغات واللهجات. لضبط جودة الصوت أو سرعة الكلام لكل لغة، اضغط على ^① بجوار اللغة. لتغيير اللغات أو ترتيبها، اضغط على تحرير ثم قم بسحب  لأعلى أو لأسفل. لحذف لغة، اضغط على تحرير ثم اضغط على زر حذف الموجود على يسار اسم اللغة.
- تغيير صوت القراءة الأساسي: انتقل إلى الإعدادات > عام < إمكانية الوصول < VoiceOver > استخدام الصوت المضمن.

استخدام iPhone مع VoiceOver

فتح قفل iPhone. اضغط على زر الشاشة الرئيسية أو الزر إسبات/إيقاف، و قم بالتحريك لتحديد شريط تمرير فتح القفل، ثم اضغط مرتين على الشاشة.

أدخل رمز الدخول بصمت. لتجنب النطق برمز الدخول الخاص بك عند إدخاله، استخدم الكتابة اليدوية؛ انظر [الكتابة بإصبعك](#) في صفحة ١٢٥.

افتح تطبيقًا أو بدل مفتاحًا أو اضغط على أحد العناصر. قم بتحديد العنصر، ثم اضغط مرتين على الشاشة.

اضغط مرتين على العنصر المحدد. اضغط ثلاث مرات على الشاشة.

قم بضبط شريط التمرير. حدد شريط التمرير، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.

استخدام إيماءة قياسية. اضغط مرتين بإصبعك مع الاستمرار على الشاشة حتى سماع نغمات مرتفعة، ثم قم بالإيماءة. عند ترك إصبعك، يتم استئناف إيماءات VoiceOver.

التمرير عبر قائمة أو منطقة بالشاشة. قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بثلاثة أصابع.

- التمرير باستمرار خلال القائمة: اضغط مرتين مع الاستمرار حتى تسمع ثلاثة نغمات مرتفعة، ثم قم بالسحب لأعلى أو لأسفل.
- استخدام فهرس القائمة: تشتمل بعض القوائم على فهرس أبجدي رأسي على الجانب الأيمن. لا يمكنك تحديد الفهرس بالتحريك بين العناصر — يجب عليك لمس الفهرس مباشرة لتحديده. أثناء تحديد الفهرس، قم بالتحريك سريعاً لأعلى أو لأسفل للتنقل عبر الفهرس. ويمكنك أيضاً النقر نقراً مزدوجاً، ثم تحريك إصبعك لأعلى أو لأسفل.
- إعادة ترتيب قائمة: يمكنك تغيير ترتيب العناصر في بعض القوائم، مثل عناصر الدوار في إعدادات إمكانية الوصول. حدد  الموجود على الجانب الأيمن من العنصر، واضغط مرتين مع الاستمرار حتى تسمع ثلاث نغمات مرتفعة، ثم اسحب لأعلى أو لأسفل.

فتح مركز الإشعارات. حدد أي عنصر في شريط الحالة، ثم مرر سريعاً لأسفل بثلاثة أصابع. لاستبعاد مركز الإشعارات، أفرق بإصبعين (حرك أصبعين للخلف وللأمام ثلاث مرات بسرعة، على شكل حرف "Z").

فتح مركز التحكم. حدد أي عنصر في شريط الحالة، ثم مرر سريعاً لأعلى بثلاثة أصابع. لاستبعاد مركز التحكم، أفرق بإصبعين.

تبديل التطبيقات: قم بالتحريك يساراً أو يميناً في منتصف الشاشة. أو قم بالتحريك لأعلى بأربعة أصابع لرؤية ما يحدث، ثم قم بالتحريك يساراً أو يميناً بإصبع واحد للتحديد والضغط للفتح. كما يمكنك تعيين الدوار على الإجراءات أثناء عرض التطبيقات المفتوحة والتحريك لأعلى أو لأسفل.

إعادة ترتيب الشاشة الرئيسية الخاصة بك. حدد أيقونة على الشاشة الرئيسية، واضغط مرتين مع الاستمرار، ثم اسحب. ارفع إصبعك عندما تكون الأيقونة في موقعها الجديد. اسحب عنصراً إلى حافة الشاشة لنقله إلى شاشة رئيسية أخرى. يمكنك المتابعة لتحديد عناصر وتحريكها حتى تقوم بالضغط على زر الشاشة الرئيسية.

قم بنطق معلومات حالة iPhone. قم بالضغط على شريط الحالة أعلى الشاشة، ثم قم بالتحريك يميناً أو يساراً لسماع معلومات حول الوقت وعمر البطارية وقوة إشارة Wi-Fi والمزيد.

نطق الإشعارات. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver وقم بتشغيل نطق الإشعارات. يتم نطق الإشعارات، بما في ذلك نص الرسائل النصية الواردة، عند حدوثها، حتى إذا كان iPhone مقفلاً. يتم تكرار الإشعارات التي لم يتم الحصول على إفادة بتسليمها عند فتح قفل iPhone.

لتشغيل ستار الشاشة أو إيقافه. اضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع. عند تشغيل ستار الشاشة، تكون محتويات الشاشة فعالة بالرغم من إيقاف تشغيل الشاشة.

التعرف على إيماءات VoiceOver

عند تشغيل VoiceOver، يكون لإيماءات شاشات اللمس القياسية تأثيرات مختلفة، وتتيح لك الإيماءات الإضافية التنقل خلال الشاشة والتحكم في العناصر الفردية. تتضمن إيماءات VoiceOver الضغط والتمرير سريعاً بإصبعين وثلاثة أصابع وأربعة أصابع. لتحقيق أفضل النتائج عند استخدام إشارات الإصبعين أو الأصابع الثلاثة، استرخ واملس الشاشة بأصابعك مع ترك مسافة بين الأصابع.

يمكنك استخدام أساليب متنوعة لأداء إيماءات VoiceOver. على سبيل المثال، يمكنك إجراء ضغطة بإصبعين باستخدام إصبعين من يد واحدة أو إصبع من كل يد. ويمكنك حتى استخدام إصبعي الإبهام. يستخدم العديد من المستخدمين إيماءة الضغط المنفصل: فبدلاً من تحديد عنصر والضغط مرتين عليه، المس العنصر مع الاستمرار بإصبع واحد، ثم الضغط على الشاشة بإصبع آخر.

قم بتجربة الأساليب المختلفة لتكتشف أيها يناسبك بأفضل شكل ممكن. إذا كانت هناك إيماءة لا تعمل، فحاول إجراء حركة أسرع، خصوصاً لإيماءة الضغط مرتين أو التحريك. للتحريك، جرّب مسح الشاشة بإصبعك أو أصابعك بسرعة.

في إعدادات VoiceOver، يمكنك دخول منطقة خاصة حيث يمكنك ممارسة إيماءات VoiceOver دون التأثير على iPhone أو إعدادة.

ممارسة إيماءات VoiceOver. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver، ثم قم بالضغط على ممارسة VoiceOver. عندما تنتهي من الممارسة، قم بالضغط على تم. إذا لم يتم عرض زر ممارسة VoiceOver، فتأكد من تشغيل VoiceOver.

وفيما يلي ملخص لإيماءات VoiceOver الأساسية:

التنقل والقراءة

- قم بالضغط: لتحديد العنصر والنطق به.
- قم بالتحريك لليمين أو اليسار: لتحديد العنصر التالي أو السابق.
- قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل: يتوقف على إعداد الدوار. انظر استخدام دوار VoiceOver في صفحة ١٢٣.
- قم بالضغط بإصبعين: لإيقاف النطق بالعنصر الحالي.
- قم بالتحريك بإصبعين لأعلى: لقراءة كل شيء من أعلى الشاشة.
- قم بالتحريك بإصبعين لأسفل: لقراءة كل شيء من الموضع الحالي.
- فرك بإصبعين: للتحرك بإصبعين للخلف وللأمام ثلاث مرات بسرعة (على شكل حرف 'z') لاستبعاد التنبيه أو للعودة إلى الشاشة السابقة.
- قم بالتحريك بثلاثة أصابع لأعلى أو لأسفل: لتمرير صفحة كاملة في المرة الواحدة.
- قم بالتحريك بثلاثة أصابع لليمين أو اليسار: للانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة (على الشاشة الرئيسية أو الأسهم أو برنامج Safari).
- قم بالضغط بثلاثة أصابع: نطق معلومات إضافية، مثل موضع داخل قائمة أو ما إذا تم تحديد نص.
- اضغط بأربعة أصابع أعلى الشاشة: لتحديد أول عنصر في الصفحة.
- قم بالضغط بأربعة أصابع أسفل الشاشة: لتحديد آخر عنصر في الصفحة.

تنشيط

- قم بالضغط مرتين: لتنشيط العنصر المحدد.
- قم بالضغط ثلاث مرات: للضغط مرتين على أحد العناصر.
- قم بالضغط بشكل منفصل: يعتبر لمس عنصر بإصبع والضغط على الشاشة بإصبع آخر بديلاً عن تحديد عنصر والضغط مرتين عليه لتنشيطه.
- قم بالضغط مرتين مع الاستمرار (لمدة ثانية واحدة) + إيماءة قياسية: لاستخدام إيماءة قياسية. تؤدي إيماءة الضغط المزدوج مع الاستمرار إلى توجيه iPhone لتفسير الإيماءة التالية كإيماءة قياسية. على سبيل المثال، يمكنك النقر نقرًا مزدوجًا مع الاستمرار، ثم تمرير إصبعك لتحريك مفتاح، دون رفع إصبعك.
- اضغط مرتين بإصبعين: للرد على مكالمة أو إنهاؤها. للتشغيل أو إيقاف المؤقت في الموسيقى أو الفيديو أو مذكرات الصوت أو الصور. لالتقاط صورة في الكاميرا. لبدء التسجيل أو إيقافه مؤقتًا في الكاميرا أو مذكرات الصوت. لبدء تشغيل ساعة إيقاف أو إيقافها.
- اضغط مرتين بإصبعين مع الاستمرار: تغيير تسمية عنصر لتسهيل العثور عليه.
- قم بالضغط بإصبعين ثلاثة مرات: لفتح منتهي العناصر.
- قم بالضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع: لكتم صوت VoiceOver أو إلغاء كتمه.
- النقر أربع مرات بثلاثة أصابع: لتشغيل ستار الشاشة أو إيقافه.

استخدام دوار VoiceOver

استخدم الدوار لاختيار ما يحدث عند التحريك لأعلى أو لأسفل أثناء تشغيل VoiceOver.

تشغيل الدوار: قم بتدوير إصبعين على شاشة حول نقطة موجودة بينهما.



اختيار خيارات الدوار الخاصة بك. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver < الدوار وحدد الخيارات التي تريد توفيرها في الدوار.

تعتمد مواضع الدوار المتوفرة وتأثيراتها على ما تقوم به. على سبيل المثال، إذا كنت تقرأ رسالة بريد إلكتروني، فيمكنك استخدام الدوار للتبديل بين سماع النص المنطوق كلمة بكلمة أو حرفاً بحرف عندما تتحرك لأعلى أو لأسفل. وإذا كنت تستعرض صفحات الويب، فيمكنك تعيين التدوير لنطق النص بالكامل (كلمة بكلمة أو حرفاً بحرف) أو القفز إلى العنصر التالي من نوع محدد، مثل العنوان أو الرابط.

عند استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية للتحكم في ميزة VoiceOver، يتيح لك الدوار ضبط إعدادات مثل مستوى الصوت وسرعة الكلام واستخدام الحدة أو الصوتيات وصدى الكتابة وقراءة علامات الترقيم. انظر استخدام VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ١٢٦.

استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

عند تنشيط حقل نص قابل للتعديل، تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة (ما لم يكن لديك لوحة مفاتيح Apple لاسلكية موصلة).

تنشيط حقل نص. حدد حقل النص، ثم اضغط مرتين. تظهر نقطة الإدراج ولوحة المفاتيح على الشاشة.

أدخل نصًا. كتابة أحرف باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة:

- الكتابة القياسية: حدد أحد المفاتيح بلوحة المفاتيح من خلال التحريك لليسار أو اليمين، ثم قم بالضغط مرتين لإدخال الحرف. أو حرّك إصبعك عبر لوحة المفاتيح لتحديد مفتاح، وأثناء الاستمرار في لمس المفتاح بإصبع واحد، قم بالضغط على الشاشة بإصبع آخر. ينطق VoiceOver المفتاح عند تحديده، وتنطقه مجددًا عند إدخال الحرف.
- كتابة للمس: المس مفتاحًا على لوحة المفاتيح لتحديده، ثم ارفع إصبعك لإدخال الحرف. إذا لمست المفتاح الخطأ، فقم بتحريك إصبعك وصولاً إلى المفتاح الذي تريد. ينطق Voiceover الحرف الخاص بكل مفتاح تلمسه، ولكن لا تقوم بإدخال الحرف حتى ترفع إصبعك.
- اختيار الكتابة القياسية أو كتابة للمس: في حالة تشغيل VoiceOver وتحديد مفتاح على لوحة المفاتيح، استخدم الدوار لتحديد وضع الكتابة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل.

تحريك نقطة الإدراج. قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لتحريك نقطة الإدراج للأمام أو للخلف في النص. استخدم الدوار لاختيار ما إذا كنت تريد تحريك نقطة الإدراج حسب الحرف أو حسب الكلمة أو حسب السطر.

يصدر VoiceOver صوتًا عند تحريك نقطة الإدراج، وينطق الحرف أو الكلمة أو السطر الذي تمر عليه نقطة الإدراج. عند التحريك للأمام حسب الكلمات، يتم وضع نقطة الإدراج عند نهاية كل كلمة قبل المسافة أو علامة الترقيم التي تليها. عند التحريك للخلف، يتم وضع نقطة الإدراج عند نهاية الكلمة السابقة قبل المسافة أو علامة الترقيم التي تليها.

تحريك نقطة الإدراج بعد علامة الترقيم في نهاية الكلمة أو الجملة. استخدم الدوار للرجوع إلى وضع الحرف.

عند تحريك نقطة الإدراج حسب السطر، تنطق VoiceOver كل سطر عندما تمر عليه. عند التحريك للأمام، يتم وضع نقطة الإدراج عند بداية السطر التالي (إلا في حالة الوصول إلى السطر الأخير من الفقرة، حيث يتم تحريك نقطة الإدراج إلى نهاية السطر الذي تم نطقه منذ لحظات). عند التحريك للخلف، يتم وضع نقطة الإدراج عند بداية السطر المنطوق.

تغيير الرد المكتوب. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > VoiceOver > الرد المكتوب.

استخدام الصوتيات في الرد المكتوب. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > VoiceOver > استخدام الصوتيات. تتم قراءة النص حرفًا بحرف. تنطق ميزة VoiceOver الحرف أولاً، ثم الكلمة التي بها مكافئ صوتي للحرف—على سبيل المثال، ستنطق 'ر' ثم 'رقصة'.

حذف حرف. قم باستخدام  مع تقنيتي الكتابة القياسية أو باللمس. ينطق VoiceOver كل حرف عند حذفه. في حالة تشغيل استخدام تغيير الحدة، تنطق VoiceOver الحروف المحذوفة بحدة صوت منخفضة.

اختيار النص. قم بتعيين التدوير على تحرير وقم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لاختيار تحديد أو تحديد الكل، ثم اضغط مرتين. إذا اخترت اختيار، فسيتم تحديد الكلمة الأقرب لنقطة الإدراج عند النقر نقرًا مزدوجًا. لزيادة أو خفض التحديد، قم بإجراء فرك بإصبعين لتجاهل القائمة المنبثقة، ثم اضغط.

القص أو النسخ أو اللصق. قم بتعيين التدوير على تحرير، وحدد النص، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لاختيار قص أو نسخ أو لصق، ثم قم بالضغط مرتين.

التراجع. قم بهز iPhone، وحرّك لليسار أو اليمين لاختيار إجراء التراجع، ثم انقر نقرًا مزدوجًا.

إدخال حرف يحمل حركة. في وضع الكتابة القياسية، حدد الحرف العادي، ثم قم بالضغط مرتين مع الاستمرار حتى تسمع صوتًا يشير إلى أن الحروف البديلة قد ظهرت. اسحب يسارًا أو يمينًا لتحديد الاختيارات وسماعها. حرر إصبعك لإدخال التحديد الحالي.

تغيير لغة لوحة المفاتيح. قم بتعيين الدوار على اللغة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل. اختر 'اللغة الافتراضية' لاستخدام اللغة المحددة في إعدادات دولي. يظهر عنصر دوار اللغة في حالة تحديد أكثر من لغة واحدة فقط في الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > VoiceOver > دوار اللغة.

الكتابة بإصبعك

الدخول في وضع الكتابة اليدوية. استخدام الدوار لتحديد الكتابة اليدوية. إذا لم تكن الكتابة اليدوية موجودة في الدوار، فانقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver < الدوار وقم بتحريره.

اختيار نوع حرف. حرك لأعلى أو لأسفل بثلاثة أصابع لاختيار أحرف صغيرة أو أرقام أو أحرف كبيرة أو علامة ترقيم.

اسمع نوع الحرف المحدد حالياً. اضغط بثلاثة أصابع.

أدخل حرفاً. تعقب الحرف على الشاشة بإصبعك.

أدخل مسافة. قم بالتحريك إلى اليمين بإصبعين.

انتقل إلى سطر جديد. قم بالتحريك إلى اليمين بثلاثة أصابع.

حذف الحرف قبل نقطة الإدراج. قم بالتحريك إلى اليسار بإصبعين.

حدد عنصر على الشاشة الرئيسية. ابدأ بكتابة اسم العنصر. إذا كانت هناك تطابقات متعددة، واصل تدقيق الاسم حتى يكون فريداً أو التمرير لأعلى أو لأسفل بإصبعين لتحديد ترشيح مطابق.

أدخل رمز الدخول بصمت. قم بتعيين الدوار على الكتابة اليدوية على شاشة رمز الدخول، ثم اكتب أحرف رمز الدخول الخاص بك.

انتقل إلى حرف في فهرس الجدول. حدد الفهرس الموجود على يمين الجدول، ثم اكتب الحرف.

قم بتعيين الدوار على نوع عنصر استعراض ويب. اكتب الحرف الأول من نوع عنصر صفحة. على سبيل المثال، اكتب "l" لجعل التحريك لأعلى أو لأسفل يتخطى إلى الارتباطات، أو "h" للتحطى إلى العناوين.

الخروج من وضع الكتابة اليدوية. تحويل الدوار إلى تحديد مختلف.

قراءة المعادلات الرياضية

يمكن لميزة VoiceOver قراءة المعادلات الرياضية المرمزة بصوت عالٍ باستخدام:

• MathML على الويب

• MathML أو LaTeX في iBooks Author

سماع معادلة. جعل VoiceOver تقرأ النص كنص عادي. ينطق VoiceOver "math" قبل بدء قراءة معادلة.

استكشاف المعادلة. اضغط مرتين على المعادلة المحددة لعرضها في وضع ملء الشاشة وتحريكها عنصر واحد في كل مرة. قم بالتحريك يساراً أو يميناً لقراءة عناصر المعادلة. استخدم الدوار لتحديد رموز أو تعبيرات صغيرة أو تعبيرات متوسطة أو تعبيرات كبيرة، ثم التحريك لأعلى أو لأسفل لسماع العنصر التالي المطابق لذلك الحجم. يمكنك متابعة الضغط مرتين على العنصر المحدد للانتقل لأسفل خلال المعادلة للتركيز على العنصر المحدد، ثم التحريك يميناً أو يساراً أو لأعلى أو لأسفل لقراءة جزء واحد في كل مرة.

يمكن إخراج المعادلات التي تتم قراءتها بواسطة VoiceOver أيضاً إلى جهاز برايل باستخدام رمز Nemeth، بالإضافة إلى الأكواد المستخدمة بواسطة برايل المترجمة بـ Unified English والإنجليزية البريطانية والفرنسية واليونانية. انظر دعم شاشات برايل في صفحة ١٢٨.

إجراء مكالمات هاتفية باستخدام VoiceOver

للرد على مكالمة أو إنهاؤها. قم بالضغط مرتين على الشاشة بإصبعين.

عند إجراء مكالمة هاتفية أثناء تشغيل VoiceOver، تعرض الشاشة لوحة مفاتيح رقمية بشكل افتراضي، بدلاً من عرض خيارات المكالمة.

عرض خيارات المكالمة. حدد زر إخفاء اللوحة في الركن الأيمن السفلي وقم بالضغط مرتين.

عرض لوحة المفاتيح الرقمية مرة أخرى. حدد زر لوحة المفاتيح بالقرب من وسط الشاشة وقم بالضغط مرتين.

استخدام VoiceOver مع برنامج Safari

البحث في ويب. حدد حقل البحث وأدخل البحث الخاص بك، ثم قم بالتحريك لليمين أو اليسار للتحرك لأسفل أو أعلى في قائمة عبارات البحث المقترحة. ثم اضغط مرتين على الشاشة للبحث في ويب باستخدام العبارة المحددة.

تخطي إلى عنصر الصفحة التالية لنوع محدد. قم بتعيين الدوار على نوع العنصر ثم حرك لأعلى أو لأسفل.

تعيين خيارات الدوار لاستعراض ويب. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver < الدوار. اضغط لتحديد الخيارات أو إلغاء تحديدها، أو اسحب ≡ لأعلى أو لأسفل لتغيير موضع عنصر.

تخطي الصور أثناء التنقل. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > VoiceOver > التنقل بين الصور. يمكنك اختيار تخطي كل الصور أو التي لا تحتوي على أوصاف فقط.

تقليل فوضى الصفحة لقراءة وتنقل أسهل. حدد عنصر القارئ في حقل عنوان Safari (غير متوفر لكافة الصفحات). إذا قمت بإقران لوحة مفاتيح Apple لاسلكية مع iPhone، فيمكنك استخدام أوامر التنقل السريع بمفتاح واحد للتنقل بين صفحات الويب. انظر استخدام VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ١٢٦.

استخدام VoiceOver مع تطبيق الخرائط

يمكنك استخدام VoiceOver لاستكشاف منطقة أو استعراض نقاط اهتمام أو اتباع طرف أو التكبير أو التصغير أو تحديد دبوس أو الحصول على معلومات حول موقع.

استكشاف الخريطة. قم بسحب إصبعك حول الشاشة أو قم بالتحريك لليساار أو اليمين للانتقال لعنصر آخر.

التكبير أو التصغير. حدد الخريطة وقم بتعيين الدوار على تكبير/تصغير، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل باستخدام إصبع واحد.

تحريك الخريطة. قم بالتحريك بثلاثة أصابع.

استعراض النقاط المهمة المرئية. قم بتعيين الدوار على النقاط المهمة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.

تتبع طريق. اضغط بإصبعك مع الاستمرار على الطريق، وانتظر حتى تسمع 'إيقاف مؤقت للمتابعة'، ثم انقل إصبعك بطول الطريق أثناء الاستماع إلى نغمة الدليل. تتردد حدة الصوت عند الانحراف عن الطريق.

تحديد دبوس. المس دبوسًا أو قم بالتحريك لليساار أو اليمين لتحديد الدبوس.

الحصول على معلومات حول أحد المواقع. أثناء تحديد أحد الدبابيس، قم بالضغط مرتين لعرض علامة المعلومات. قم بالتحريك لليساار أو اليمين لتحديد زر المزيد من المعلومات، ثم قم بالضغط مرتين لعرض صفحة المعلومات.

سماع اسم الموقع أثناء التحرك. قم بتشغيل التعقب مع التقدم لسماع أسماء الشوارع ومراكز الاهتمام حين الوصول إليها.

تحرير مقاطع الفيديو ومذكرات الصوت باستخدام VoiceOver

يمكنك استخدام إيماءات VoiceOver لقص تسجيلات مذكرات الصوت ومقاطع الفيديو في تطبيق الكاميرا.

قص مقطع فيديو. عند عرض مقطع فيديو في الصور، قم بالضغط مرتين على الشاشة لعرض عناصر التحكم في الفيديو، ثم حدد بداية أداة القص أو نهايتها. ثم قم بالتحريك لأعلى للسحب جهة اليمين، أو قم بالتحريك لأسفل للسحب جهة اليسار. يُعلن VoiceOver مقدار الوقت الذي سيؤدي الموضع الحالي إلى قصه من التسجيل. لإكمال القص، حدد قص وقم بالضغط مرتين.

قص مذكرة صوت. حدد المذكرة في مذكرات الصوت، واضغط على تحرير، ثم اضغط على بدء القص. حدد بداية أو نهاية التحديد، واضغط مرتين مع الاستمرار ثم اسحب للضبط. تُعلن VoiceOver مقدار الوقت الذي سيؤدي الموضع الحالي إلى قصه من التسجيل. اضغط على تشغيل لمعاينة التسجيل الذي تم قصه. عند الحصول عليه بالطريقة التي تريدها، اضغط على قص.

استخدام VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية

يمكنك التحكم في ميزة VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية المقترنة بـ iPhone. انظر استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢٤.

استخدم أوامر لوحة مفاتيح VoiceOver للتنقل عبر الشاشة وتحديد العناصر وقراءة محتويات الشاشة وضبط الدوار وتنفيذ إجراءات VoiceOver الأخرى. تستخدم معظم الأوامر مجموعة مفاتيح التحكم والخيارات، المشار إليها في الجدول التالي بالاختصار 'VO'.

يمكنك استخدام مساعدة VoiceOver للتعرف على تخطيط لوحة المفاتيح والإجراءات المرتبطة بمجموعات المفاتيح المتنوعة. يساعد VoiceOver على نطق المفاتيح وأوامر لوحة المفاتيح التي تضغط عليها، دون تنفيذ الإجراءات المقترن.

أوامر لوحة مفاتيح VoiceOver

VO = التحكم-الخيارات

- تشغيل مساعدة VoiceOver: VO-K
- إيقاف تشغيل مساعدة VoiceOver: هروب
- لتحديد العنصر التالي أو السابق: VO-سهم اليمين أو VO-سهم اليسار
- قم بالضغط مرتين لتنشيط العنصر المحدد: VO-مفتاح المسافة
- الضغط على زر الشاشة الرئيسية: VO-H

- قم بلمس العنصر المحدد مع الاستمرار: VO-Shift-M
- نقل إلى شريط الحالة: VO-M
- للقراءة من الموضع الحالي: VO-A
- القراءة من أعلى: VO-B
- قراءة الإيقاف المؤقت أو الاستئناف: التحكم
- نسخ آخر نص منطوق إلى الحافظة: VO-Shift-C
- البحث عن نص: VO-F
- لكتم صوت VoiceOver أو إلغاء كتمة: VO-S
- فتح مركز الإشعارات: VO-Fn-VO وسهم لأعلى
- فتح مركز التحكم: VO-Fn-VO وسهم لأسفل
- فتح منتقي العناصر: VO-I
- تغيير تسمية العنصر المحدد: VO-/
- بالضغط مرتين بإصبعين: VO-'
- ضبط الدوار: استخدام التنقل السريع (انظر أدناه)
- قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل: VO-سهم للأعلى أو VO-سهم للأسفل
- ضبط دوار الكلام: VO-الأوامر-سهم اليسار أو VO-الأوامر-سهم اليمين
- ضبط الإعداد المحدد بواسطة دوار الكلام: VO-الأوامر-سهم للأعلى أو VO-الأوامر-سهم للأسفل
- تشغيل ستار الشاشة أو إيقافه: VO-العالي-S
- العودة إلى الشاشة السابقة: هروب

التنقل السريع

- قم بتشغيل التنقل السريع للتحكم في VoiceOver باستخدام مفاتيح الأسهم.
- تشغيل ميزة التنقل السريع أو إيقاف تشغيلها: سهم اليسار-سهم اليمين
 - لتحديد العنصر التالي أو السابق: سهم اليمين أو سهم اليسار
 - تحديد العنصر التالي أو السابق المحدد بواسطة الدوار: سهم للأعلى أو سهم للأسفل
 - تحديد العنصر الأول أو الأخير: التحكم-سهم للأعلى أو التحكم-سهم للأسفل
 - قم بالضغط مرتين لتنشيط العنصر المحدد: سهم للأعلى-سهم للأسفل
 - تمرير لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين: الخيارات-سهم للأعلى أو الخيارات-سهم للأسفل أو الخيارات-سهم لليسار أو الخيارات-سهم لليمين
 - ضبط الدوار: سهم للأعلى-سهم لليسار أو سهم للأعلى-سهم لليمين
- كما يمكنك استخدام مفاتيح الأرقام الموجودة على لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية لطلب رقم هاتف من الهاتف أو إدخال أرقام في الحاسبة.

التنقل السريع بمفتاح واحد لتصفح الويب

عندما تقوم بعرض صفحة ويب مع تشغيل التنقل السريع، يمكنك استخدام المفاتيح التالية على لوحة المفاتيح للتنقل خلال الصفحة سريعًا. يعمل الضغط على المفتاح على الانتقال إلى العنصر التالي من النوع المحدد. للانتقال إلى العنصر السابق، اضغط مع الاستمرار على مفتاح العالي أثناء كتابة الحرف.

- العنوان: H
- رابط: L
- حقل النص: R
- الزر: B
- عنصر التحكم في النموذج: C
- صورة: I

- جدول: T
- نص ثابت: S
- معلم ARIA: W
- سرد: X
- عنصر من نفس النوع: M
- عنوان المستوى ١: ١
- عنوان المستوى ٢: ٢
- عنوان المستوى ٣: ٣
- عنوان المستوى ٤: ٤
- عنوان المستوى ٥: ٥
- عنوان المستوى ٦: ٦

تحرير النص

استخدم هذه الأوامر (مع إيقاف تشغيل التنقل السريع) للعمل مع النص. يعمل VoiceOver على قراءة النص أثناء تحريك نقطة الإدراج.

- الانتقال إلى الأمام أو الخلف حرف واحد: سهم اليمين أو سهم اليسار
- الانتقال إلى الأمام أو الخلف كلمة واحدة: الاختيار-سهم للأعلى أو الاختيار-سهم للأسفل
- الانتقال لأعلى أو أسفل سطر واحد: سهم للأعلى أو سهم للأسفل
- الانتقال إلى بداية السطر أو نهايته: الأوامر-سهم لليسار أو الأوامر-سهم للأسفل
- الانتقال إلى بداية الفقرة أو نهايتها: الخيارات-سهم للأعلى أو الخيارات-سهم للأسفل
- الانتقال إلى الصفحة السابقة أو الانتقال إلى الفقرة التالية: الخيارات-سهم للأعلى أو الخيارات-سهم للأسفل
- الانتقال إلى أعلى حقل النص أو أسفله: الأوامر-سهم للأعلى أو الأوامر-سهم للأسفل
- تحديد نص أثناء التحرك: مفتاح العالي + أي من أوامر تحريك نقطة الإدراج الواردة أعلاه
- تحديد كل النص: الأوامر-A
- نسخ النص المحدد أو قصه أو لصقه: الأوامر-C أو الأوامر-X أو الأوامر-V
- التراجع عن التغيير الأخير أو إعادته: الأوامر-Z أو العالي-الأوامر-Z

دعم شاشات برايل

يمكنك استخدام شاشة عرض برايل Bluetooth لقراءة إخراج VoiceOver، ويمكنك استخدام شاشة عرض برايل المزودة بمفاتيح إدخال وعناصر تحكم أخرى للتحكم في iPhone عند تشغيل VoiceOver. للحصول على قائمة بشاشات عرض برايل المدعومة، انظر www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html.

توصيل شاشة عرض برايل قم بتشغيل شاشة العرض، ثم انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth وقم بتشغيل Bluetooth. ثم، انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < برايل واختر الشاشة.

ضبط إعدادات برايل. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < برايل، حيث يمكنك:

- تشغيل طريقة برايل المتعاقد عليها
- إيقاف تشغيل ترجمة برايل التلقائية
- إيقاف تشغيل برايل ذو ثماني نقاط
- تشغيل خلية الحالة واختيار موقعها
- تشغيل رمز Nemeth للمعادلات
- عرض لوحة المفاتيح على الشاشة
- تغيير ترجمة برايل من Unified English

للحصول على معلومات حول أوامر برايل العامة للتنقل في VoiceOver وللحصول على معلومات خاصة بشاشات معينة، انظر support.apple.com/kb/HT4400.

تستخدم شاشة برايل اللغة التي تم تعيينها للتحكم في الصوت. هذه هي اللغة التي تم تعيينها لـ iPhone في الإعدادات < دولي > اللغة. يمكنك استخدام إعداد لغة VoiceOver لتعيين لغة مختلفة لـ VoiceOver وشاشات برايل.

تعيين اللغة لـ VoiceOver. انتقل إلى الإعدادات < عام > دولي < التحكم بالصوت.

إذا قمت بتغيير اللغة لـ iPhone، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين اللغة لـ VoiceOver وشاشة برايل الخاصة بك.

يمكنك تعيين الخلية الموجودة في أقصى يسار أو أقصى يمين شاشة برايل الخاصة بك لتوفير حالة النظام ومعلومات أخرى؛ على سبيل المثال:

- يحتوي سجل تاريخ الإعلان على رسالة غير مقروءة
 - لم تتم قراءة رسالة سجل تاريخ الإعلان الحالية
 - تم كتم نطق VoiceOver
 - شحن بطارية iPhone منخفض (نسبة الشحن أقل من ٢٠٪)
 - iPhone في اتجاه أفقي
 - تم إيقاف تشغيل عرض الشاشة
 - يحتوي السطر الحالي على نص إضافي في جهة اليسار
 - يحتوي السطر الحالي على نص إضافي في جهة اليمين
- تعيين الخلية الموجودة في أقصى اليسار أو أقصى اليمين لعرض معلومات الحالة.** انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > برايل < خلية الحالة، واضغط على يسار أو يمين.
- الإطلاع على وصف موسع لخلية الحالة.** على شاشة برايل الخاصة بك، قم بالضغط على زر جهاز التوجيه الخاص بخلية الحالة.

Siri

باستخدام Siri، يمكنك القيام بأشياء مثل فتح تطبيقات عن طريق الطلب، وبإمكان VoiceOver قراءة استجابات Siri لك. انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٧.

تكبير/تصغير

تتيح لك كثير من التطبيقات تكبير عناصر محددة أو تصغيرها. على سبيل المثال، يمكنك الضغط مرتين أو الضغط بإصبعين لتوسيع أعمدة صفحة الويب في Safari. توجد أيضًا ميزة تكبير/تصغير في إمكانية الوصول التي تتيح لك تكبير الشاشة بالكامل في أي تطبيق تستخدمه. يمكنك استخدام تكبير/تصغير مع VoiceOver.

تشغيل تكبير/تصغير أو إيقافها. انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < تكبير/تصغير. أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر اختصار إمكانية الوصول في صفحة ١٢٠.

التكبير أو التصغير. قم بالضغط مرتين على الشاشة بثلاثة أصابع.

تغيير التكبير. بثلاث أصابع، اضغط ثم اسحب للأعلى أو للأسفل. تشبه إمالة الضغط والسحب إمالة الضغط مرتين، بيد أنك لا ترفع إصبعك مع الضغط الثانية - بل تقوم بسحب أصابعك على الشاشة. بمجرد بدء السحب، يمكنك السحب باستخدام إصبع واحد. يقوم iPhone بالرجوع إلى التكبير المحدد عندما تقوم بالتصغير والتكبير مرة أخرى باستخدام الضغط مرتين بثلاثة أصابع.

التحريك حول الشاشة. عند التصغير، قم بالسحب على الشاشة بثلاثة أصابع. وبمجرد أن تبدأ السحب، يمكنك المتابعة بإصبع واحد فقط. أو، احتفظ بإصبع واحد بالقرب من حافة الشاشة للتحرك إلى هذا الجانب. حرك إصبعك بالقرب من الحافة للتحرك بصورة أسرع. عند فتح شاشة جديدة، تنتقل ميزة تكبير/تصغير لأعلى منتصف الشاشة.

عند استخدام التكبير/التصغير مع لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية (انظر استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢٤)، تتبع صورة الشاشة نقطة الإدراج، مع الاحتفاظ بها في منتصف شاشة العرض.

عكس الألوان

في بعض الأحيان، يعمل عكس الألوان على شاشة iPhone على تسهيل القراءة. عند تشغيل عكس الألوان، تبدو الشاشة مثل الصورة الفوتوغرافية السلبية.

عكس ألوان الشاشة. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > عكس الألوان.

نطق التحديد

حتى مع إيقاف تشغيل VoiceOver، يمكنك جعل iPhone يقرأ أي نص تحدده بصوت مرتفع. يقوم iPhone بتحليل النص لتحديد اللغة، ثم يقوم بقراءته باستخدام النطق المناسب.

تشغيل نطق التحديد. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > نطق التحديد. من هنا يمكنك أيضاً:

- اختيار لغة ولهجة وجودة الصوت
 - ضبط سرعة الكلام
 - اختيار تمييز كلمات مفردة أثناء قرائتها
- قراءة النص لك. حدد النص، ثم قم بالضغط على نطق.

نطق النص تلقائياً

تتلق ميزة نطق النص تلقائياً تصحيحات النص والاقتراحات التي يقدمها iPhone أثناء قيامك بالكتابة.

تشغيل ميزة نطق النص تلقائياً أو إيقاف تشغيلها. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > نطق النص تلقائياً.

تعمل ميزة نطق النص تلقائياً مع VoiceOver ومع تكبير/تصغير.

نص كبير وعريض وعالي التباين

عرض نص أكبر في تطبيقات مثل التقويم وجهات الاتصال والبريد والرسائل والملاحظات. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > نص أكبر، حيث يمكنك تشغيل نوع ديناميكي أكبر وضبط حجم الخط.

عرض نص أعرض على iPhone. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول وقم بتشغيل نص عريض.

زيادة تباين النص إن أمكن. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول وقم بتشغيل زيادة التباين.

خفض الحركة على الشاشة

يمكنك إيقاف حركة بعض عناصر الشاشة، كمنظر خلفية الشاشة خلف أيقونة الشاشة الرئيسية.

تقليل الحركة. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول وقم بتشغيل خفض الحركة.

عناوين مفتاح تشغيل/إيقاف

لتسهيل رؤية ما إذا كان هناك إعداد قيد التشغيل أو إيقاف، يمكنك جعل iPhone يُظهر عناوين إضافياً على مفاتيح التشغيل/الإيقاف.

إضافة عناوين إعداد المفتاح. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول وقم بتشغيل عناوين التشغيل/الإيقاف.

وسائل مساعدة للسمع

وسائل مساعدة للسمع صنعت لأجل iPhone

إذا كان لديك وسيلة مساعدة للسمع صنعت لأجل iPhone (متوفرة لـ iPhone 4s أو الأحدث)، فيمكنك استخدام iPhone لضبط الإعدادات لتناسب احتياجات السمع لديك.

ضبط إعدادات وسائل السمع وعرض الحالة. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > وسائل مساعدة للسمع، أو قم بتعيين نقر ثلاثي اختصار إمكانية الوصول لفتح التحكم في الوسيلة المساعدة للسمع. انظر **اختصار إمكانية الوصول** في صفحة ١٢٠.

للوصول إلى الاختصار من شاشة القفل، قم بتشغيل الإعدادات < إمكانية الوصول > وسائل المساعدة < التحكم في قفل الشاشة>. استخدام الإعداد في:

- التحقق من حالة بطارية الوسيلة المساعدة للسمع.
- ضبط مستوى صوت وموازن صوت ميكروفون المحيط.
- اختر الوسائل المساعدة للسمع (اليسرى أو اليمنى أو كلاهما) التي ستتلقى تدفق الصوت.
- التحكم في الاستماع المباشر.

استخدام iPhone كميكروفون عن بعد. يمكنك استخدام الاستماع المباشر لتدفق الصوت من ميكروفون iPhone إلى الوسائل المساعدة للسمع الخاصة بك. يمكنك تحسين الاستماع في بعض المواقع عن طريق وضع iPhone أقرب إلى مصدر الصوت. انقر نقرًا ثلاثيًا على زر الشاشة الرئيسية، واختر وسائل مساعدة للسمع، ثم اضغط على بدء الاستماع المباشر.

تدفق صوت إلى الوسائل المساعدة للسمع. تدفق الصوت من الهاتف و Siri والموسيقى والفيديو وغير ذلك عن طريق اختيار الوسائل المساعدة للسمع من قائمة AirPlay.

وضع وسائل المساعدة السمعية

يحتوي iPhone على وضع وسائل المساعدة السمعية الذي عند تنشيطه، قد يؤدي إلى تقليل التداخل مع بعض طُرز وسائل المساعدة السمعية. يؤدي وضع وسائل المساعدة السمعية إلى تقليل طاقة إرسال الراديو الخلوي في GSM بنطاق ١٩٠٠ ميغاهرتز وقد ينتج عنه انخفاض في التغطية الخلوية بمقدار ٢ غيغاهرتز.

تنشيط وضع وسيلة مساعدة للسمع. انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < وسائل المساعدة السمعية>.

توافق وسائل المساعدة السمعية

وضعت لجنة الاتصالات الفيدرالية قواعد لتوافق وسائل المساعدة السمعية (HAC) مع الهواتف الرقمية اللاسلكية. تشترط هذه القواعد اختبار بعض الهواتف وتقييمها وفقًا لمعايير توافق وسائل المساعدة السمعية 2007-19-C63 من المعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI).

تتضمن معايير ANSI لتوافق وسائل المساعدة السمعية نوعين من التقييمات:

- تقييم 'M' لتداخل التردد اللاسلكي المنخفض لتمكين الاقتران الصوتي بوسائل المساعدة السمعية التي لا تعمل في وضع telecoil
 - تقييم 'T' للاقتران الحثي بوسائل المساعدة السمعية التي تعمل في وضع telecoil
- يتم تقديم التقييمات في مقياس من واحد إلى أربعة، حيث تكون أربعة هي الأكثر توافقًا. يعتبر الهاتف متوافقًا مع وسيلة المساعدة السمعية بموجب قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إذا تم تقييمه كـ M3 أو M4 للاقتران الصوتي و T3 أو T4 للاقتران الحثي.

للتعرف على تقييمات توافق وسائل المساعدة السمعية مع iPhone، انظر www.apple.com/support/hac.

لا تضمن تقييمات توافق وسائل المساعدة السمعية أن تعمل وسيلة مساعدة سمعية محددة مع هاتف محدد. حيث قد تعمل بعض وسائل المساعدة السمعية بشكل جيد مع هواتف لا تحقق تقييمات معينة. لضمان إمكانية التشغيل التفاعلي بين وسيلة مساعدة سمعية وهاتف، حاول استخدامهما معًا قبل الشراء.

تم اختبار هذا الهاتف وتقييمه للاستخدام مع وسائل المساعدة السمعية بالنسبة لبعض التقنيات اللاسلكية التي يستخدمها. ولكن، قد تكون هناك بعض التقنيات اللاسلكية الحديثة المستخدمة في هذا الهاتف التي لم يتم اختبارها بعد للاستخدام مع وسائل المساعدة السمعية. من الضروري تجربة الميزات المختلفة لهذا الهاتف بشكل شامل وفي أماكن مختلفة، باستخدام وسيلة المساعدة السمعية الخاصة بك أو قوقعة الأذن الصناعية لتحديد ما إذا كنت تسمع أي ضوضاء متداخلة. استشر موفر الخدمة لديك أو Apple للحصول على معلومات حول توافق وسائل المساعدة السمعية. وإذا كانت لديك أسئلة بشأن سياسات الإرجاع أو الاستبدال، فاستشر موفر الخدمة أو موزع الهاتف لديك.

الترجمة وعناوين النص لأحداث العرض

يتضمن تطبيق الفيديو زر تبديل المقطع ، حيث يمكنك الضغط لاختيار الترجمة وعناوين النص التي يوفرها الفيديو الذي تشاهده. يتم سرد الترجمة وعناوين النص القياسية عادةً، لكن إذا كنت تفضل عناوين نص خاصة يمكن الوصول إليها، مثل ترجمات الصمم وضعاف السمع (SDH)، يمكنك تعيين iPhone لسردها بدلاً من ذلك عندما تكون متوفرة.

توجد الترجمات القابلة للوصول وعناوين النص المفضلة لضعاف السمع في قائمة الترجمة وعناوين النص المتوفرة. قم بتشغيل الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > الترجمة وعناوين النص > عناوين النص + SDH. كما يعمل ذلك على تشغيل الترجمة وعناوين النص في تطبيق الفيديو.

اختر من الترجمة وعناوين النص المتوفرة. اضغط على  أثناء مشاهدة فيديو في مقاطع الفيديو.

تخصيص الترجمة وعناوين النص. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > الترجمة وعناوين النص > النمط، حيث يمكنك اختيار نمط عناوين نص موجود أو إنشاء نمط جديد بناءً على اختيارك لـ:

- الخط والحجم واللون
- لون الخلفية وشفافيتها
- شفافية النص ونمط الحافة والتمييز

ليست جميع مقاطع الفيديو تحتوي على عناوين نص.

وميض LED للتنبيهات

إذا لم تتمكن من سماع أصوات المكالمات الواردة والتنبيهات الأخرى، فيمكنك جعل مؤشر LED الخاص بـ iPhone (موجود بجوار عدسة الكاميرا على ظهر iPhone) يومض. لا يعمل إلا عند قفل iPhone أو في وضع الإسبات.

تشغيل فلاش LED للتنبيهات. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > فلاش LED للتنبيهات.

صوت أحادي وتوازن

تجمع ميزة صوت أحادي بين قنوات الاستريو اليسرى واليمنى في صوت أحادي يتم تشغيله على القنوات. يمكنك ضبط توازن إشارة الصوت الأحادي لمستوى صوت أعلى على القناة اليمنى أو اليسرى.

تشغيل صوت أحادي أو إيقاف تشغيله وضبط التوازن. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > صوت أحادي.

توجيه صوت المكالمات

يمكنك تحويل صوت المكالمات الواردة إلى سماعة رأس أو سماعة خارجية بدلاً من جهاز استقبال iPhone.

إعادة توجيه الصوت للمكالمات الواردة. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > المكالمات الواردة واختر كيف تريد سماع المكالمات.

كما يمكنك تحويل صوت المكالمات إلى الوسائل المساعدة؛ انظر وسائل مساعدة للسمع في صفحة ١٣٠.

نغمات واهتزازات قابلة للتخصيص

يمكنك تخصيص نغمات رنين مميزة لأفراد بقائمة جهات الاتصال لمُعَرَّف المتصل المسموع. كما يمكنك تعيين أنماط اهتزاز للإشعارات الواردة من تطبيقات محددة، للمكالمات الهاتفية أو المكالمات FaceTime أو الرسائل الواردة من جهات اتصال محددة، ولتنبيهك بمجموعة متنوعة من الأحداث الأخرى، بما في ذلك البريد الصوتي الجديد والبريد الجديد والبريد المرسل والتغريدة على Twitter والمنشور على Facebook والتذكيرات. اختر من الأنماط الموجودة أو قم بإنشاء أنماط جديدة. انظر الأصوات وكنم الصوت في صفحة ٢٨.

يمكنك شراء النغمات من iTunes Store بجهاز iPhone. انظر فصل ٢٢، iTunes Store، في صفحة ٩٥.

إلغاء ضوضاء الهاتف

يستخدم iPhone إلغاء الضوضاء المحيطة لتقليل ضوضاء الخلفية.

تشغيل إلغاء الضوضاء أو إيقافه. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > إلغاء ضوضاء الهاتف.

الوصول الموجه

يساعد الوصول الموجه مستخدم iPhone ليبقى تركيزه على مهمة محددة. يعمل الوصول الموجه على قصر iPhone على تطبيق واحد، ويتيح لك التحكم في ميزات التطبيق. استخدام الوصول الموجه فيما يلي:

- تقييد iPhone بتطبيق محدد بشكل مؤقت
 - تعطيل مناطق من الشاشة ليست ذات صلة بمهمة ما، أو المناطق التي قد تؤدي إيماءة غير مقصودة بها إلى حدوث تشتت
 - تعطيل أزرار إسبات/إيقاظ أو أزرار مستوى الصوت لجهاز iPhone
- تشغيل الوصول الموجه.** انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > الوصول الموجه، حيث يمكنك:
- تشغيل الوصول الموجه أو إيقاف تشغيله
 - تعيين رمز دخول يتحكم في استخدام الوصول الموجه ويمنع أي شخص من مغادرة جلسة عمل
 - تعيين ما إذا كانت هناك اختصارات إمكانية وصول أخرى متوفرة خلال جلسة عمل
- بدء جلسة عمل الوصول الموجه.** قم بفتح التطبيق الذي تريد تشغيله، ثم انقر نقرًا ثلاثيًا على زر الشاشة الرئيسية. قم بضبط إعدادات جلسة العمل، ثم انقر على بدء.
- تعطيل عناصر تحكم تطبيق ومناطق من شاشة التطبيق: ضع دائرة حول أي جزء من الشاشة تريد تعطيله. استخدام المقابض لضبط المنطقة.
 - تمكين أزرار إسبات/إيقاظ أو أزرار مستوى الصوت: اضغط على الخيارات وقم بتشغيل الأزرار.
 - تجاهل كل لمسات الشاشة: أوقف تشغيل اللمس.
 - منع iPhone من التحويل من الوضع الرأسي إلى الأفقي أو من الاستجابة لأي حركة أخرى: أوقف تشغيل الحركة.
- إنهاء جلسة عمل الوصول الموجه.** انقر نقرًا ثلاثيًا على زر الشاشة الرئيسية وأدخل رمز مرور الوصول الموجه، ثم اضغط على إنهاء.

التحكم في التبديل

يتيح لك التحكم في التبديل التحكم في iPhone باستخدام تبديل واحد، أو مفاتيح عديدة. استخدم أي من الطرق العديدة لتنفيذ إجراءات كالتحديد والضغط والسحب والكتابة، وحتى الرسم باليد. الأسلوب الأساسي هو استخدام تبديل لتحديد عنصر أو موقع على الشاشة، ثم استخدام نفس المفتاح (أو مفتاح آخر) لاختيار إجراء لتنفيذه على هذا العنصر أو الموقع. الطرق الأساسية هي:

- المسح الضوئي للعناصر (افتراضي)، والذي يميز العناصر على الشاشة لتحديد أحدها.
 - المسح الضوئي للنقاط، والذي يتيح لك استخدام مسح الخطوط المتقاطعة لالتقاط موقع شاشة.
 - التحديد اليدوي، والذي يتيح لك الانتقال من عنصر إلى عنصر عند الطلب (يتطلب تبديلات عديدة).
- أيًا كانت الطريقة التي تستخدمها، فعندما تحدد عنصرًا فرديًا (بدلاً من مجموعة)، تظهر قائمة بحيث يمكنك اختيار كيفية التعامل مع العنصر المحدد (على سبيل المثال، الضغط أو السحب أو المقاربة بإصبعين).
- إذا كنت تستخدم تبديلات متعددة، فيمكنك إعداد كل مفتاح على تنفيذ إجراء محدد وتخصيص أسلوب تحديد العنصر الخاص بك. على سبيل المثال، بدلاً من المسح الضوئي التلقائي للعناصر، يمكنك إعداد تبديلات بحيث تنتقل إلى العنصر التالي أو السابق عند الطلب.
- يمكنك ضبط سلوك التحكم في التبديل بطرق متنوعة تناسب متطلباتك الخاصة ومنطق.

إضافة تبديل وتشغيل التحكم في التبديل

يمكنك استخدام أي مما يلي كتبديل:

- تبديل موائم خارجي. اختر من مجموعة متنوعة من تبديلات USB أو Bluetooth.
- شاشة iPhone. اضغط على الشاشة لتشغيل التبديل.
- كاميرا FaceTime في iPhone. حرك رأسك لتشغيل التبديل. يمكنك استخدام الكاميرا كتبديلين: أحدهما عند تحريك رأسك إلى اليسار والآخر عند تحريك رأسك إلى اليمين.

إضافة تبديل واختيار الإجراء الخاص به. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > التبديلات.
تشغيل التحكم في التبديل. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > التحكم في التبديل.
إيقاف تشغيل التحكم في التبديل. استخدم أي من طرق المسح لتحديد الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > التحكم في التبديل.
الخروج! انقر نقرًا ثلاثيًا على زر الشاشة الرئيسية في أي وقت للخروج من التحكم في التبديل.

التقنيات الأساسية

تعمل هذه التقنيات سواء أكنت تقوم بالمسح حسب العنصر أو حسب النقاط.
تحديد عنصر. أثناء تمييز العنصر، قم بتشغيل التبديل الذي قمت بإعداده كالتبديل تحديد عنصر. إذا كنت تستخدم تبديل مفرد، يتم التبديل إلى تحديد عنصر بشكل افتراضي.

عرض الإجراءات المتوفرة. حدد عنصرًا باستخدام التبديل تحديد عنصر. تظهر الإجراءات المتوفرة في قائمة التحكم التي تظهر.
الضغط على أحد العناصر. استخدم أسلوب التحديد الخاص بك لاختيار الضغط من قائمة التحكم التي تظهر عندما تحدد العنصر. أو قم بتشغيل الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > التحكم في التبديل > ضغط تلقائي، ثم قم بتحديد عنصر ولا تفعل شيء للفاصل الزمني للضغط التلقائي (٠,٧٥ ثانية إذا لم تقم بضبطه). أو قم بإعداد تبديل خاص لتنفيذ إيماءة الضغط في الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > التحكم في التبديل > التبديلات.

إجراء إيماءات أو إجراءات أخرى. حدد الإيماء أو الإجراء من قائمة التحكم التي تظهر عند تحديد العنصر. إذا كان ضغط تلقائي قيد التشغيل لديك، فاستخدم التبديل الخاص بك خلال الفاصل الزمني لضغط تلقائي، ثم حدد الإيماءة. إذا كان هناك أكثر من صفحة إجراءات واحدة متوفرة، فاضغط على النقاط الموجودة أسفل القائمة للانتقال إلى صفحة أخرى.

لاستبعاد قائمة التحكم. اضغط أثناء تهيئة كافة الأيقونات في القائمة.

قم بالتمرير عبر الشاشة لرؤية مزيد من العناصر. حدد أي عنصر على الشاشة، ثم اختر التمرير من قائمة التحكم.

تنفيذ إجراء للجهاز. حدد أي عنصر، ثم حدد الجهاز من القائمة التي تظهر. يمكنك استخدام القائمة لمحاكاة هذه الإجراءات:

- النقر على زر الشاشة الرئيسية
- النقر مرتين على زر الشاشة الرئيسية للمعالجة المتعددة
- فتح مركز الإشعار أو مركز التحكم
- الضغط على زر إسبات/إيقاف لقف iPhone
- تدوير iPhone
- عكس مفتاح كتم الصوت
- الضغط على أزرار مستوى الصوت
- اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية لفتح Siri
- النقر ثلاث مرات على زر الشاشة الرئيسية
- هز iPhone
- الضغط على زر الشاشة الرئيسية وإسبات/إيقاف في آن واحد لالتقاط لقطة شاشة

المسح الضوئي للعناصر

يعمل المسح الضوئي للعناصر على تمييز كل عنصر أو مجموعة عناصر بالتناوب على الشاشة حتى تقوم بتشغيل مفتاح تحديد العنصر لتحديد العنصر المميز. عندما تحدد مجموعة، يستمر تمييز العناصر في المجموعة. يتوقف المسح الضوئي وتظهر قائمة إجراءات عندما تحدد عنصر فريد. وضع المسح الضوئي هو الوضع الافتراضي عند تشغيل التحكم في التبديل لأول مرة.

حدد عنصرًا أو أدخل مجموعة. قم بالمشاهدة (أو الاستماع) أثناء تمييز العناصر. عند تمييز العنصر الذي تريد التحكم به (أو المجموعة التي تحتوي على العنصر)، شغل التبديل تحديد عنصر الخاص بك. تنقل لأسفل خلال التسلسل الهرمي للعناصر حتى تحدد العنصر الذي تريد التحكم به.

الخروج من مجموعة. قم بتشغيل التبديل الخاص بك عند ظهور التمييز المتقطع حول المجموعة أو العنصر الذي يظهر.

اضغط على العنصر المحدد. اختر الضغط من القائمة التي تظهر عند تحديد العنصر. أو إذا تم تمكين الضغط التلقائي لديك، فلا تفعل شيء لمدة ثلاثة أرباع ثانية.

تنفيذ إجراء آخر. حدد أي عنصر، ثم حدد الإجراء من القائمة التي تظهر. في حال تشغيل ضغط تلقائي، شغل التبديل الخاص بك خلال ثلاثة أرباع ثانية من تحديد عنصر لعرض قائمة الإيماءات المتوفرة.

المسح الضوئي للنقاط

يتيح لك المسح الضوئي للنقاط تحديد عنصر على الشاشة عن طريق تحديد الموقع باستخدام المسح الضوئي للخطوط المتقاطعة.

تشغيل المسح الضوئي للنقاط. استخدم المسح الضوئي للعناصر لتحديد الإعدادات من القائمة، ثم حدد وضع العناصر لتبديله إلى وضع النقاط. تظهر النقاط المتقاطعة الرأسية عند إغلاق القائمة.

الرجوع إلى المسح الضوئي للعناصر. حدد الإعدادات من قائمة التحكم، ثم حدد وضع النقاط لتبديله إلى وضع العنصر.

الإعدادات وعمليات الضبط

ضبط الإعدادات الأساسية. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < التحكم في التبديل، حيث يمكنك:

- إضافة تبديلات
 - إيقاف تشغيل المسح الضوئي التلقائي (إذا قمت بإضافة تبديل "نقل إلى العنصر التالي")
 - ضبط الفاصل الزمني للمسح الضوئي
 - تعيين المسح الضوئي على إيقاف المؤقت على العنصر الأول في مجموعة
 - اختيار عدد مرات الدوران خلال الشاشة قبل إخفاء التحكم في التبديل
 - تشغيل ضغط تلقائي أو إيقاف تشغيله وتعيين الفاصل الزمني لتنفيذ إجراء تبديل ثاني لإظهار قائمة التحكم
 - تعيين ما إذا كان يتم تكرار إجراء حركة عند الضغط مع الاستمرار على تبديل ومدة الانتظار قبل التكرار
 - تعيين ما إذا كنت تريد الضغط مع الاستمرار على تبديل قبل قبوله كإجراء تبديل والفترة الزمنية اللازمة لذلك
 - جعل التحكم في التبديل يتجاهل تشغيل التبديل المتكررة دون قصد
 - ضبط سرعة المسح الضوئي للنقاط
 - تشغيل تأثيرات الصوت أو المحادثة
 - تحديد العناصر التي تريد رؤيتها في القائمة
 - جعل مؤشر التحديد أكبر أو بلون مختلف
 - تعيين ما إذا كان يجب تجميع العناصر أثناء البحث المسح الضوئي للعناصر
 - حفظ إيماءات مخصصة يمكنك اختيارها من جزء الإجراء في قائمة التحكم.
- تحسين التحكم في التبديل.** اختر الإعدادات من قائمة التحكم لبيت:
- ضبط سرعة المسح الضوئي
 - تغيير موقع قائمة التحكم
 - التبديل بين وضع المسح الضوئي للعناصر ووضع المسح الضوئي للنقاط
 - اختيار ما إذا كان وضع المسح الضوئي للنقاط يعرض خطوطًا متقاطعة أو شبكة
 - عكس اتجاه المسح
 - تشغيل الصوت أو المحادثة المرافقة أو إيقاف تشغيلها
 - إيقاف تشغيل مجموعة مسح ضوئي للعناصر في كل مرة

AssistiveTouch

تساعدك ميزة AssistiveTouch في استخدام iPhone إذا واجهتك صعوبة في لمس الشاشة أو الضغط على الأزرار. يمكنك استخدام ملحق موائم (مثل عصا الألعاب) مع AssistiveTouch للتحكم في iPhone. كما يمكنك استخدام AssistiveTouch دون ملحقات لتنفيذ الإيماءات الصعبة عليك.

تشغيل AssistiveTouch: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < AssistiveTouch، أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر [إمكانية الوصول](#) في صفحة ١٢٠.

ضبط سرعة التعقب (مع توصيل ملحق). انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < AssistiveTouch > سرعة اللمس.

إظهار أو إخفاء القائمة AssistiveTouch (مع توصيل ملحق). انقر على الزر الثانوي في الملحق الخاص بك.

نقل زر القائمة. اسحب إلى أي حافة على الشاشة.

إخفاء زر القائمة (مع توصيل ملحق). انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < AssistiveTouch > إظهار القائمة دائماً.

إجراء التحريك أو السحب باستخدام إصبعين أو ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع أو خمسة أصابع. قم بالضغط على زر القائمة، وقم بالضغط على الجهاز < المزيد > الإيماءات، ثم قم بالضغط على عدد الأرقام المطلوبة للإيماءة. عندما تظهر الدوائر المقابلة على الشاشة، فقم بالتحريك أو السحب في الاتجاه الذي تتطلبه الإيماءة. عند الانتهاء من ذلك، قم بالضغط على زر القائمة.

تنفيذ إيماءة الضغط بإصبعين. قم بالضغط على زر القائمة، وقم بالضغط على المفضلة، ثم اضغط على الضغط بإصبعين. عند ظهور دوائر الضغط، المس أي مكان على الشاشة لنقل دوائر الضغط بإصبعين، ثم قم بسحب دوائر الضغط للداخل أو للخارج لتنفيذ إيماءة الضغط بإصبعين. عند الانتهاء من ذلك، قم بالضغط على زر القائمة.

إنشاء الإيماءة الخاصة بك. يمكنك إضافة الإيماءات المفضلة لديك إلى قائمة التحكم (على سبيل المثال، الضغط أو الضغط مع الاستمرار أو التدوير بإصبعين). اضغط على زر القائمة، ثم اضغط على المفضلة، ثم اضغط على عنصر نائب لإيماءة فارغة. أو انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < AssistiveTouch > إنشاء إيماءة مخصصة.

مثال ١: لإنشاء إيماءة تدوير، انتقل إلى الإعدادات < إمكانية الوصول < AssistiveTouch > إنشاء إيماءة جديدة. في شاشة تسجيل الإيماءة التي تطالبك باللمس لإنشاء إيماءة، قم بتدوير إصبعين على شاشة iPhone حول نقطة موجودة بينهما. وإذا لم يتم الأمر بنجاح، اضغط على إلغاء وأعد المحاولة مرة أخرى. وعندما يبدو صحيحاً، اضغط على حفظ وقم بتسمية الإيماءة — ربما "تدوير بزواوية ٩٠". ثم، لتدوير العرض في الخرائط، على سبيل المثال، افتح تطبيق الخرائط واضغط على زر القائمة AssistiveTouch، ثم اختر تدوير بزواوية ٩٠ من المفضلة. عند ظهور الدوائر الزرقاء التي تمثل مواضع البدء للأصابع، اسحبها إلى النقطة التي تريد تدوير الخريطة حولها، ثم قم بالتحريك. قد تريد إنشاء عدة إيماءات بدرجات تدوير مختلفة.

مثال ٢: فلنقم بإنشاء إيماءة اللمس مع الاستمرار التي تستخدمها لبدء إعادة ترتيب الأيقونات على الشاشة الرئيسية. في هذه المرة، على شاشة تسجيل الإيماءة اضغط بإصبعك في نقطة واحدة حتى يصل شريط تقدم التسجيل إلى المنتصف، ثم ارفع إصبعك. احرص على عدم تحريك إصبعك أثناء التسجيل، وإلا فسيتم تسجيل الإيماءة كعملية سحب. اضغط على حفظ وقم بتسمية الإيماءة. لاستخدام الإيماءة، اضغط على زر قائمة AssistiveTouch واختر الإيماءة من المفضلة. عندما تظهر الدائرة الزرقاء التي تمثل لمستك، اسحبها فوق إحدى أيقونات الشاشة الرئيسية ثم حررها.

قفل الشاشة أو تدويرها أو ضبط مستوى الصوت في iPhone أو محاكاة هز iPhone. اضغط على زر القائمة، ثم اضغط على الجهاز.

محاكاة الضغط على زر الشاشة الرئيسية. قم بالضغط على زر القائمة، ثم اضغط على الشاشة الرئيسية.

الخروج من قائمة دون تنفيذ إيماءة. اضغط على أي مكان خارج القائمة.

دعم TTY

يمكنك استخدام كابل مهائئ TTY الخاص بـ iPhone (يباع بشكل منفصل مناطق عديدة) لتوصيل iPhone بجهاز TTY. انتقل إلى www.apple.com/store (قد لا يتوفر في كافة المناطق) أو راجع موزع منتجات Apple المحلي.

توصيل iPhone بألة الكتابة (TTY). انتقل إلى الإعدادات < الهاتف وقم بتشغيل TTY، ثم قم بتوصيل iPhone بألة الكتابة (TTY) الخاصة بك باستخدام مهائئ iPhone TTY.

عند تشغيل TTY على iPhone، تظهر أيقونة TTY في شريط الحالة أعلى الشاشة. لمعرفة معلومات حول استخدام آلة كتابة (TTY) معينة، راجع الوثائق المرفقة مع الآلة.

Visual Voicemail

تمتلك عناصر التحكم في التشغيل والإيقاف المؤقت الموجودة في visual voicemail من التحكم في تشغيل الرسائل. قم بسحب رأس التشغيل على شريط التقدم لتكرار جزء من الرسالة يصعب فهمه. انظر [Visual Voicemail](#) في صفحة ٤٣.

لوحات مفاتيح الشاشة العريضة

تسمح لك العديد من التطبيقات، بما في ذلك Mail و Safari والرسائل والملاحظات وجهات الاتصال، بتدوير iPhone أثناء الكتابة، بحيث يمكنك استخدام لوحة مفاتيح أكبر.

لوحة أرقام الهاتف الكبيرة

قم بإجراء المكالمات الهاتفية بسهولة عن طريق الضغط على الإدخالات الموجودة في قوائم جهات الاتصال والمفضلة. عندما تريد الاتصال بأحد الأرقام، فإن لوحة المفاتيح الرقمية الكبيرة في iPhone تجعل الأمر يسيراً. انظر [إجراء مكالمة](#) في صفحة ٤٠.

التحكم بالصوت

تتيح لك ميزة التحكم في الصوت إجراء المكالمات الهاتفية والتحكم في تشغيل الموسيقى باستخدام الأوامر الصوتية. انظر [إجراء مكالمة](#) في صفحة ٤٠ و [Siri والتحكم بالصوت](#) في صفحة ٥٩.

إمكانية الوصول في OS X

تمتع بميزات إمكانية الوصول في نظام التشغيل OS X عند استخدام iTunes للمزامنة مع iPhone. من Finder، اختر مساعدة > مركز المساعدة، ثم ابحث عن 'إمكانية الوصول'.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول iPhone وميزات إمكانية الوصول الخاصة بـ OS X، انظر www.apple.com/accessibility.

استخدام لوحات المفاتيح الدولية

تسمح لك لوحات المفاتيح الدولية بكتابة النص بلغات متعددة، بما في ذلك اللغات الآسيوية واللغات التي تُكتب من اليمين إلى اليسار. للحصول على قائمة بلوحات المفاتيح المدعومة، انتقل إلى www.apple.com/iphone/specs.html.

إدارة لوحات المفاتيح. انتقل إلى الإعدادات > عام > دولي > لوحات المفاتيح.

• إضافة لوحة مفاتيح: انقر على أضف لوحة مفاتيح جديدة، ثم اختر لوحة مفاتيح من القائمة. كرر هذه الخطوات لإضافة المزيد من لوحات المفاتيح.

• إزالة لوحة مفاتيح: اضغط على تحرير، واضغط على - بجوار لوحة المفاتيح التي تريد إزالتها ثم اضغط على حذف.

• تحرير قائمة لوحات المفاتيح: اضغط على تحرير، ثم اسحب ≡ بجوار لوحة المفاتيح إلى مكان جديد بالقائمة.

قم بالتبديل بين لوحات المفاتيح لإدخال النص بلغة مختلفة.

التبديل بين لوحات المفاتيح أثناء الكتابة. المس مفتاح الكرة الأرضية  مع الاستمرار لإظهار كل لوحات المفاتيح الممكنة الخاصة بك. لاختيار لوحة مفاتيح، حرك إصبعك إلى اسم لوحة المفاتيح، ثم حرره. يظهر مفتاح الكرة الأرضية  في حالة تمكين أكثر من لوحة مفاتيح فقط.

كما يمكنك الضغط على  عند الضغط على ، يظهر اسم لوحة المفاتيح التي تم تنشيطها مؤخرًا لوهلة. واصل الضغط للوصول إلى لوحات المفاتيح الأخرى الممكنة.

توفر العديد من لوحات المفاتيح أحرف وأرقام ورموز غير مرئية على لوحة المفاتيح.

إدخال أحرف تحمل حركة أو أحرف أخرى. المس مع الاستمرار الرقم أو الرمز أو الحرف ذي الصلة، ثم حركه لاختيار متغير. على سبيل المثال:

• على لوحة مفاتيح تايلاندية: اختر أرقامًا أصلية عن طريق لمس الرقم العربي ذي الصلة مع الاستمرار.

• على لوحة مفاتيح صينية أو يابانية أو عربية: تظهر الأحرف المقترحة أو المرشحة في أعلى لوحة المفاتيح. اضغط على ترشيح لإدخاله، أو قم بالتحريك لليساار لرؤية المزيد من الترشيحات.

استخدام قائمة الترشيحات المقترحة الموسعة. اضغط على سهم للأعلى الموجود على اليمين لعرض قائمة الترشيحات بالكامل.

• تمرير القائمة: قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل.

• الرجوع إلى القائمة المختصرة: اضغط على السهم لأسفل.

عند استخدام لوحات مفاتيح صينية أو يابانية معينة، يمكنك إنشاء اختصار لأزواج من الكلمات والإدخالات. وتتم إضافة الاختصار إلى القاموس الشخصي الخاص بك. عندما تكتب اختصارًا أثناء استخدام لوحة مفاتيح مدعومة، يحل زوج الكلمات أو الإدخال المرتبط محل الاختصار.

تشغيل الاختصارات أو إيقاف تشغيلها. انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح > الاختصارات. تتوفر الاختصارات للغات:

• الصينية المبسطة: بينيين

• الصينية التقليدية: بينيين وزويين

• اليابانية: رومانية و ٥٠ مفتاح

طرق إدخال خاصة


يمكنك استخدام لوحات مفاتيح لإدخال بعض اللغات بطرق مختلفة. أمثلة بسيطة مثل شانجي الصينية وويبي هوا وكانا اليابانية والعلامات. كما يمكنك أيضاً استخدام إصبعك أو قلم لكتابة الأحرف الصينية على الشاشة.

كُونُ الأحرف الصينية من مفاتيح نظام Cangjie الأساسية. أثناء كتابتك تظهر الأحرف المقترحة. اضغط على الحرف لاختياره، أو استمر في كتابة ما يصل إلى خمسة أحرف أساسية لرؤية المزيد من الخيارات.

تكوين أحرف وبي هوا صينية (ضغط المفاتيح). استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الأحرف الصينية باستخدام ما يصل إلى خمس ضغطات بتسلسل الكتابة الصحيح: أفقي ورأسي وتنازلي إلى اليسار وتنازلي إلى اليمين وخطافي. على سبيل المثال، الحرف الصيني 中 (دائرة) يجب أن تبدأ بالضغط الرأسية | .

- أثناء الكتابة، تظهر الأحرف الصينية المقترحة (تظهر الأحرف الأكثر استخداماً أولاً). اضغط على حرف لاختياره.
- إذا لم تكن متأكدًا من الضغطة الصحيحة، فأدخل علامة نجمية (*). لرؤية مزيد من خيارات الأحرف، اكتب ضغطة أخرى أو قم بالتمرير عبر قائمة الأحرف.
- اضغط على المفتاح المطابق (匹配) لعرض الأحرف التي تتطابق تمامًا مع ما كتبته.

كتابة الأحرف الصينية. قم بكتابة الأحرف الصينية مباشرةً على الشاشة بإصبعك عند تشغيل إدخال الكتابة اليدوية الصينية المبسطة أو التقليدية. أثناء كتابة ضغطات الأحرف، يتعرف iPhone عليها ويعرض الأحرف المطابقة في قائمة مع إدراج الأحرف الأكثر توافقاً بالأعلى. عندما تختار حرفاً، تظهر لك الأحرف التالية المناسبة له في قائمة كاختيارات إضافية.



يمكنك كتابة بعض الأحرف المعقدة، مثل 龘 (جزء من اسم مطار هونغ كونج الدولي)، عن طريق كتابة حرفين أساسيين متتاليين أو أكثر. اضغط على الحرف لاستبدال الأحرف التي قمت بكتابتها. كما يتم التعرف على الأحرف الرومانية أيضاً.

كتابة أحرف كانا اليابانية. استخدم لوحة مفاتيح أحرف كانا لتحديد المقاطع. لمزيد من خيارات المقاطع، اسحب القائمة إلى اليسار أو اضغط على مفتاح السهم.

كتابة أحرف رومانية يابانية. استخدم لوحة المفاتيح الرومانية اليابانية لكتابة المقاطع. تظهر الخيارات البديلة على امتداد أعلى لوحة المفاتيح؛ اضغط على أحد الخيارات لكتابته. لمزيد من خيارات المقاطع، اضغط على مفتاح السهم وحدد مقطعاً آخر أو كلمة أخرى من النافذة.

كتابة علامات أو رموز المشاعر. استخدم لوحة مفاتيح أحرف كانا اليابانية واضغط على مفتاح ^.^ أو يمكنك:

- استخدم لوحة المفاتيح الرومانية اليابانية (تخطيط أحرف QWERTY اليابانية): اضغط على 123، ثم اضغط على المفتاح ^.^.
- استخدام بينين الصينية (مبسطة أو تقليدية) أو لوحة المفاتيح (التقليدية) زويين: اضغط على +=#، ثم اضغط على المفتاح ^.^.

بفضل دعم الوصول الآمن لشبكات الشركة والدلائل والتطبيقات المخصصة وMicrosoft Exchange، يكون iPhone جاهزاً للتوجه معك إلى العمل. للحصول على معلومات مفصلة عن استخدام iPhone في الشركات، انتقل إلى www.apple.com/iphone/business.

Mail وجهات الاتصال والتقويم

لاستخدام iPhone مع حسابات العمل، يجب عليك معرفة الإعدادات التي تتطلبها مؤسستك. إذا حصلت على iPhone من المؤسسة، فقد تكون الإعدادات والتطبيقات التي تحتاجها مثبتة عليه بالفعل. إذا كان ذلك هو iPhone الخاص بك، فيمكن أن يوفر لك مسؤول النظام الإعدادات ويتيح لك إدخالها بنفسك، أو يمكنه السماح لك بالاتصال بخادم إدارة جهاز الجوال الذي يعمل على تثبيت الإعدادات والتطبيقات التي يجب توفرها لديك.

توجد الإعدادات والحسابات المؤسسية في ملفات تعريف التكوين. قد يُطلب منك تثبيت ملف تعريف التكوين الذي تم إرساله إليك في بريد إلكتروني أو الذي تم تنزيله من صفحة ويب. عند فتح ملف، يطلب منك iPhone الإذن بتثبيت ملف التعريف ويعرض معلومات حول ما يحتويه.

في معظم الحالات، عندما تقوم بتثبيت ملف تعريف تكوين يعمل على إعداد حساب لك، فلا يمكن تغيير بعض إعدادات iPhone. على سبيل المثال، قد تقوم مؤسستك بتشغيل القفل التلقائي وتتطلب منك تعيين رمز دخول لحماية المعلومات الموجودة في الحسابات التي تقوم بالدخول إليها.

يمكنك مشاهدة ملفات التعريف في الإعدادات < عام > ملفات التعريف. إذا قمت بحذف ملف تعريف، فتم أيضاً إزالة كافة الإعدادات والحسابات المقترنة بملف التعريف، متضمناً أي تطبيقات مخصصة قدمتها مؤسستك أو قمت بتنزيلها. إذا كنت تريد رمز الدخول لحذف ملف تعريف، فاتصل بمسؤول النظام.

الوصول إلى الشبكة

تقدم شبكة VPN (الشبكة الظاهرية الخاصة) وصولاً آمناً عبر الإنترنت إلى الموارد الخاصة، مثل الشبكة الخاصة بمؤسستك. قد تحتاج إلى تثبيت تطبيق VPN من App Store الذي يعمل على تكوين iPhone الخاص بك للوصول إلى شبكة معينة. اتصل بمسؤول النظام لديك للحصول على معلومات حول التطبيق والإعدادات التي تريدها.

تطبيقات

بالإضافة إلى التطبيقات المضمنة، والتي حصلت عليها من App Store، قد تتطلب مؤسستك تطبيقات أخرى معينة. قد يقدموا لك رمز استرداد لـ App Store. عند تنزيل تطبيق باستخدام رمز استرداد، فإنه يكون ملكك، حتى لو كانت مؤسستك قد اشترته لك.

كما يمكن أن تشتري مؤسستك تراخيص تطبيقات App Store التي تم تعيينها لك لفترة زمنية، لكنها تحتفظ بها. ستتم دعوتك للمشاركة في برنامج مؤسستك للوصول إلى تلك التطبيقات. بعد تسجيلك في حساب iTunes، تتم مطالبتك بتثبيت هذه التطبيقات كما تم تعيينها لك. كما يمكنك البحث عنها في قائمة مشترياتك، في App Store. يتم حذف التطبيق الذي يتم استلامه بهذه الطريقة إذا قامت مؤسستك بتعيينه إلى شخص آخر.

قد تقوم مؤسستك أيضاً بتطوير تطبيقات مخصصة لا توجد في App Store. ستقوم بتثبيتها من صفحة ويب أو، إذا كانت مؤسستك تستخدم إدارة جهاز الجوال، فستلقى إشعار يطلب منك تثبيتها عبر الأثير. تنتمي هذه التطبيقات إلى مؤسستك، وقد تتم إزالتها أو إيقاف عملها إذا قمت بحذف ملف تعريف تكوين أو إلغاء إقران iPhone من خادم إدارة جهاز الجوال.

معلومات السلامة الهامة

تحذير: قد يؤدي عدم الالتزام بتعليمات السلامة هذه إلى حدوث حريق أو صدمة كهربية أو غير ذلك من الإصابات أو وقوع ضرر بجهاز iPhone أو أية ممتلكات أخرى. قم بقراءة كافة معلومات السلامة الواردة أدناه قبل استخدام iPhone.



التعامل تعامل مع iPhone بعناية. فهو مصنّف من المعدن والزجاج والبلاستيك ويحتوي على مكونات إلكترونية حساسة بداخله. ويمكن أن يتعرض iPhone للتلف إذا سقط أو احترق أو تم ثقبه أو سحقه أو عند ملامسته للسوائل. لا تستخدم iPhone تالفاً، كالذي يحتوي على شاشة مكسورة، حيث أنه قد يتسبب في إصابات. إذا كنت قلقاً بشأن حدوث خدوش لسطح iPhone، ففكر في استخدام حقيبة أو غطاء.

الإصلاح لا تقم بفتح iPhone ولا تحاول إصلاح iPhone بنفسك. قد يؤدي فك iPhone إلى تلفه أو قد تعرضك لإصابات. في حالة تلف iPhone أو حدوث خلل أو ملامسته لسائل، اتصل بشركة Apple أو بموفر خدمة معتمد من Apple. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول الحصول على الخدمة على www.apple.com/support/iphone/service/faq.

البطارية لا تحاول استبدال بطارية iPhone بنفسك — فقد تُعرض البطارية للتلف، مما قد يؤدي إلى زيادة السخونة وحدوث إصابة. يجب استبدال بطارية الليثيوم أيون الموجودة في iPhone فقط من خلال Apple أو موفر الخدمة المعتمد من Apple، وتجب إعادة تدويرها أو التخلص منها بصورة منفصلة عن نفايات المنزل. وتجنب حرق البطارية. لمعرفة معلومات حول إعادة تدوير البطارية واستبدالها، انظر www.apple.com/eg/batteries.

التشبيث قد يؤدي استخدام iPhone في بعض الظروف إلى تشبيثك وقد يؤدي إلى حدوث موقف خطير. عليك بالالتزام بالقواعد التي تمنع أو تقيد استخدام الهواتف الجوال أو سماعات الرأس (على سبيل المثال، تجنب المراسلة النصية أثناء قيادة السيارة أو استخدام سماعات الرأس أثناء ركوب الدراجة).

التنقل تعتمد تطبيقات الخرائط والاتجاهات وFlyover والتطبيقات المعتمدة على الموقع على خدمات البيانات.

الشحن قم بشحن iPhone باستخدام كابل USB ومهايئ الطاقة المضمّن أو كابلات أخرى لأطراف خارجية تحمل شعار "Made for iPhone" ومهايئات طاقة متوافقة مع USB 2.0 أو مهايئات طاقة متوافقة مع واحد أو أكثر من المعايير التالية: EN 301489-34 أو IEC 62684 أو YD/T 1591-2009 أو CNS 15285 أو ITU L.1000 أو معيار آخر معمول به لإمكانية التشغيل التفاعلي لمهايئ طاقة هاتف جوال. قد يلزم استخدام مهايئ iPhone Micro USB (متوفر بشكل منفصل في بعض المناطق) أو مهايئ آخر لتوصيل iPhone ببعض مهايئات الطاقة المتوافقة. قد يؤدي استخدام الكابلات أو الشواحن التالفة أو الشحن في حالة وجود رطوبة إلى حدوث صدمة كهربائية. عند استخدام مهايئ طاقة USB من Apple لشحن iPhone، تأكد من أنه قد تم إدخال قابس التيار المتردد أو سلك طاقة التيار المتردد بشكل كامل في المهايئ قبل توصيله بمنفذ الطاقة.

ملاحظة: مهايئات طاقة USB صغيرة الموجودة في مناطق معينة تلتزم بمعايير التشغيل التفاعلي المعمول بها لمهايئ طاقة هاتف جوال هي المتوافقة فقط. يرجى الاتصال بالشركة المصنعة لمهايئ الطاقة لمعرفة ما إذا كانا مهايئ طاقة USB الصغير مطابق لهذه المعايير.

التعرض للحرارة مدة طويلة يتوافق iPhone ومهايئ الطاقة الخاص به مع معايير درجة حرارة السطح وحدودها المعمول بها. ومع ذلك، حتى في إطار هذه الحدود، قد يؤدي التلامس المؤكد للأسطح الساخنة لفترات طويلة إلى عدم الراحة أو الإصابة. استخدم المنطق السليم لتجنب المواقف التي يلامس فيها جسدك الجهاز أو مهايئ الطاقة الخاص به عند تشغيله أو توصيله بمصدر طاقة لفترات زمنية طويلة. على سبيل المثال، تجنّب النوم عند وضع الجهاز أو مهايئ الطاقة تحت بطانية أو وسادة أو جسدك عند توصيله بمصدر طاقة. من الضروري وضع iPhone ومهايئ الطاقة الخاص به في مكان جيد التهوية عند الاستخدام أو الشحن. توخّ الحذر الشديد إذا كنت تعاني من حالة مرضية تؤثر على قدرتك على الإحساس بالحرارة في الجسم.

فقدان السمع قد يؤدي الاستماع إلى مستويات صوت عالية إلى الإضرار بسمعك. قد تؤدي ضوضاء الخلفية بالإضافة إلى التعرض المستمر لمستويات صوت عالية إلى جعل الأصوات تبدو أهدأ مما هي عليه بالفعل. لا تستخدم إلا أجهزة الاستقبال أو سماعات الأذن أو سماعات الرأس أو السماعات الخارجية المتوافقة مع جهازك. قم بتشغيل الصوت وتحقق من مستوى الصوت قبل إدخال أي شيء في أذنك. لمزيد من المعلومات حول فقدان السمع، انظر www.apple.com/sound. للحصول على معلومات حول كيفية تعيين حد أقصى لمستوى الصوت في iPhone، انظر إعدادات الموسيقى في صفحة ٦٠.

تحذير: لتجنب التعرض لضعف السمع المحتمل، لا تستمع لمستويات صوت عالية لفترات طويلة.



سماعات الرأس من Apple إن سماعات الرأس التي يتم بيعها مع iPhone 4s أو أحدث في الصين (يمكن التعرف عليها بواسطة الحلقات العازلة ذات اللون الداكن الموجودة على القابس) مصممة لتتوافق مع المعايير الصينية ومتوافقة مع iPhone 4s أو أحدث و iPad 2 أو أحدث و iPod touch الجيل الخامس. لا تستخدم إلا سماعات الرأس المتوافقة مع جهازك.

الإشارات اللاسلكية يستخدم iPhone إشارات لاسلكية للاتصال بالشبكات اللاسلكية. للحصول على معلومات حول مقدار الطاقة المستخدم لنقل هذه الإشارات، وحول الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل التعرض، انظر الإعدادات > عام > حول > قانوني > التعرض للتردد اللاسلكي.

تداخل التردد اللاسلكي يجب الالتزام بالإشارات والإشعاعات التي تمنع أو تقيد استخدام الهواتف الجوال (على سبيل المثال، في مرافق الرعاية الصحية أو المناطق القابلة للانفجار). على الرغم من أنه تم تصميم iPhone واختباره وتصنيعه ليتلاءم مع اللوائح الحاكمة لانبعاثات الترددات اللاسلكية، إلا أن الانبعاثات الصادرة من iPhone قد تؤثر بشكل سلبي على عمل الأجهزة الإلكترونية الأخرى، مما يؤدي إلى حدوث خلل بها. قم بإيقاف تشغيل iPhone أو استخدام وضع الطيران لإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال اللاسلكية لـ iPhone عندما يحظر استخدامها، كإثناء السفر بالطائرة أو عندما تطلب السلطات ذلك.

الأجهزة الطبية يتضمن iPhone موجات لاسلكية تبعث مجالات كهرومغناطيسية، ويحتوي على مغناطيس بالقرب من الجزء السفلي. كما أن سماعات الرأس تتضمن مغناطيس داخل سماعات الأذن. قد تتداخل هذه المجالات الكهرومغناطيسية والمغناطيسات مع أجهزة ناظمة القلب أو مع الأجهزة الطبية الأخرى. حافظ على وجود مسافة لا تقل عن ٦ بوصات (حوالي ١٥ سم) بين ناظمة القلب أو مزيل الرجفان و iPhone أو سماعات الأذن. إذا شككت في أن iPhone يتداخل مع ناظمة القلب أو أي أجهزة طبية أخرى، فتوقف عن استخدام iPhone وراجع طبيبك للحصول على معلومات خاصة بجهازك الطبي.

الحالات الطبية إذا كانت لديك أي حالة طبية أخرى تعتقد أنها قد تتأثر بجهاز iPhone (مثل نوبات الصرع أو الإغماء أو إجهاد العين أو آلام الرأس)، فاستشر طبيبك قبل استخدام iPhone.

الأجواء المحتمل تعرضها للانفجار لا تقم بشحن iPhone أو استخدامه في أي منطقة ذات أجواء يحتمل تعرضها للانفجار، مثل مناطق التزود بالوقود أو في مناطق يحتوي الهواء بها على مواد كيميائية أو ذرات (مثل الحبوب أو الأتربة أو مساحيق المعادن). التزم بكل اللافتات والتعليمات.

الحركة المتكررة عند القيام بأنشطة متكررة مثل الكتابة أو ممارسة الألعاب على iPhone، يمكن أن تعاني من شعور عَرَضِي بعدم الراحة سواء في اليدين أو الذراعين أو الكتفين أو الرقبة أو في أجزاء أخرى من الجسم. إذا شعرت بعدم راحة، فتوقف عن استخدام iPhone واستشر الطبيب.

الأنشطة ذات العواقب الوخيمة هذا الجهاز غير معد للاستخدام في الأماكن التي يؤدي فشل استخدام الجهاز فيها إلى حدوث وفاة أو التعرض لإصابة شخصية أو وقوع أضرار ببنية كبيرة.

خطر الاختناق قد تمثل بعض ملحقات iPhone خطراً على الأطفال الصغار، حيث قد تؤدي إلى الاختناق. احتفظ بهذه الملحقات بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

معلومات معالجة هامة

التنظيف قم بتنظيف iPhone على الفور في حالة ملامسته لأي شيء قد يتسبب في حدوث بقع—كالاتربة أو الحبر أو مستحضرات التجميل أو الغسول. للتنظيف:

- قم بفصل جميع الكابلات وإيقاف تشغيل iPhone (اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاظ، ثم حرّك شريط التمرير الموجود على الشاشة).
- استخدم قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر.
- تجنب دخول رطوبة في فتحات الهاتف.
- لا تستخدم منتجات التنظيف أو الهواء المضغوط.

قد يكون الغطاء الأمامي أو الخلفي للـ iPhone مصنوعاً من الزجاج المغطى بطبقة مضادة للزيت (مقاومة للزيت) ومقاومة لأثار بصمات الأصابع. تبلى هذه الطبقة بمرور الزمن مع الاستخدام العادي. تعمل منتجات التنظيف و المواد الكاشطة على تآكل الطبقة، وقد تؤدي إلى خدش الزجاج.

استخدام الموصلات والمنافذ والأزرار لا تدخل أي موصل في أي منفذ عنوة أو تستخدم ضغط زائد على أي زر، نظراً لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث أضرار لا يغطيها الضمان. فإذا لم يدخل الموصل في المنفذ بسهولة معقولة، فهذا غالباً يعني أنهما غير متطابقين. قم بالفحص لرؤية ما إذا كانت هناك عوائق وتأكد من مطابقة الموصل للمنفذ، وأنت قد وضعت الموصل بشكل صحيح في المنفذ.

كابلات Lightning يعد تغير لون قابس كابل Lightning مع الاستخدام المنتظم أمراً عادياً. قد تتسبب الأتربة والعوالق والتعرض للسوائل في تغيير اللون. للتحقق من تغير اللون أو إذا ارتفعت درجة حرارة الكابل أثناء الاستخدام أو عدم الشحن أو مزامنة iPhone، فقم بفصل كابل البرق من الكمبيوتر الخاص بك أو مهائئ الطاقة وقم بتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الوبر. لا تستخدم سوائل أو منتجات تنظيف عند تنظيف موصل البرق.

درجة حرارة التشغيل تم تصميم iPhone بحيث يعمل في درجات حرارة تتراوح بين ٣٢ درجة فهرنهايت و ٩٥ درجة فهرنهايت (٠ درجة مئوية و ٣٥ درجة مئوية). وقد يتلف iPhone ويقصر عمر البطارية إذا تم تخزينه أو تشغيله خارج نطاق درجات الحرارة هذه. تجنب تعريض iPhone لتغيرات كبيرة في درجة الحرارة أو الرطوبة. أثناء استخدام iPhone أو أثناء شحن البطارية، من الطبيعي أن يصبح iPhone دافئاً.

إذا تجاوزت درجة الحرارة الداخلية لـ iPhone درجات حرارة التشغيل العادية (عند وجوده في سيارة ساخنة أو في ضوء الشمس المباشر لفترات طويلة مثلاً)، فقد تواجه ما يلي عند محاولة الجهاز ضبط درجة حرارته:

- توقف شحن iPhone.
- تعتميم الشاشة.
- ظهور شاشة تحذير درجة الحرارة.
- غلق بعض التطبيقات.

مهم: قد لا تتمكن من استخدام iPhone أثناء عرض شاشة تحذير درجة الحرارة. إذا لم يتمكن iPhone من ضبط درجة حرارته الداخلية، فسيبدأ في وضع إسبات عميق حتى يبرد. قم بنقل iPhone إلى مكان بارد بعيداً عن ضوء الشمس المباشر، وانتظر بضع دقائق قبل محاولة استخدام iPhone مرة أخرى.

لمعرفة المزيد من المعلومات، انظر support.apple.com/kb/HT2101.

موقع دعم iPhone

تتوفر معلومات الدعم الشاملة عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني

www.apple.com/support/iphone/country. للاتصال بشركة Apple للحصول على دعم مخصص (غير متوفر في كل المناطق)، انظر www.apple.com/support/contact.

إعادة تشغيل iPhone أو إعادة تعيينه

إذا لم يعمل شيء على ما يرام، فجرّب إعادة تشغيل iPhone، أو قم بإنهاء أحد التطبيقات إجبارياً أو إعادة تعيين iPhone.

إعادة تشغيل iPhone. اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاظ إلى أن يظهر شريط التمرير الأحمر. قم بتحريك إصبعك على شريط التمرير لإيقاف تشغيل iPhone. لتشغيل iPhone مرة أخرى، قم بالضغط مع الاستمرار على الزر إسبات/إيقاظ إلى أن يظهر شعار Apple.

فرض إنهاء تطبيق. من الشاشة الرئيسية، اضغط مرتين على زر الشاشة الرئيسية وقم بالتحريك لأعلى على شاشة التطبيق.

إذا لم تتمكن من إيقاف تشغيل iPhone أو إذا استمرت المشكلة، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين iPhone. لا تقم بذلك إلا إذا تعذر عليك إعادة تشغيل iPhone الخاص بك.

إعادة تعيين iPhone. اضغط مع الاستمرار على الزر إسبات/إيقاظ وزر الشاشة الرئيسية في نفس الوقت لمدة عشر ثوانٍ على الأقل، إلى أن يظهر شعار Apple.

يمكنك إعادة تعيين قاموس الكلمات وإعدادات الشبكة وتخطيط الشاشة الرئيسية وتحذيرات الموقع. كما يمكنك مسح كل المحتوى والإعدادات الخاصة بك.

إعادة تعيين إعدادات iPhone

إعادة تعيين إعدادات iPhone. انتقل إلى الإعدادات < عام > إعادة التعيين، ثم اختر خيارًا:

- إعادة تعيين جميع الإعدادات: تتم إعادة تعيين جميع التفضيلات والإعدادات الخاصة بك.
- مسح جميع المحتويات والإعدادات: تتم إزالة معلوماتك وإعداداتك. لا يمكن استخدام iPhone حتى يتم إعداده مرة أخرى.
- إعادة تعيين إعدادات الشبكة: عندما تقوم بإعادة تعيين إعدادات الشبكة، تتم إزالة قائمة الشبكات التي تم استخدامها مسبقًا وإعدادات VPN التي لم يتم تثبيتها عن طريق ملف تعريف التكوين. (لإزالة إعدادات VPN التي تم تثبيتها عن طريق ملف تعريف التكوين، انتقل إلى الإعدادات < عام > ملف التعريف، ثم حدد ملف التعريف وانقر على إزالة. سيؤدي ذلك أيضًا إلى إزالة الإعدادات الأخرى أو الحسابات المتوفرة بواسطة ملف التعريف). يتم إيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi، ثم تتم إعادة تشغيلها مرة أخرى، مما يؤدي إلى قطع اتصالك بأي شبكة تكون متصلًا بها. تظل إعدادات شبكة Wi-Fi وطلب الارتباط بالشبكات قيد التشغيل.
- إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح: يمكنك إضافة الكلمات إلى قاموس لوحة المفاتيح عن طريق رفض الكلمات التي يقترحها iPhone أثناء الكتابة. تؤدي إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح إلى مسح جميع الكلمات التي أضفتها.
- إعادة تعيين شكل الشاشة الرئيسية: يقوم بإعادة التطبيقات المضمنة إلى تخطيطها الأصلي على الشاشة الرئيسية.
- إعادة تعيين الموقع والخصوصية: إعادة تعيين خدمات الموقع وإعدادات الخصوصية إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع.

الحصول على معلومات حول iPhone

رؤية معلومات حول iPhone. انتقل إلى الإعدادات < عام > حول. تتضمن العناصر التي يمكنك عرضها:

- عناوين الشبكة
 - عدد الأغاني ومقاطع الفيديو والصور والتطبيقات
 - السعة ومساحة التخزين المتوفرة
 - إصدار iOS
 - شركة الاتصالات
 - رقم النموذج
 - الرقم التسلسلي
 - عناوين Wi-Fi وBluetooth
 - IMEI (معرف الهاتف الدولي)
 - ICCID (مُعرّف بطاقة الدائرة المتكاملة، أو البطاقة الذكية) لشبكات GSM
 - MEID (معرف الهاتف) لشبكات CDMA
 - البرنامج الثابت للمودم
 - أداة التشخيص والاستخدام والإشعارات القانونية (تتضمن إشعارات قانونية وترخيص وضمن وعلامات تنظيمية ومعلومات التعرض للترددات اللاسلكية)
 - نسخ الرقم التسلسلي والمعرفات الأخرى، المس المعرف مع الاستمرار حتى يظهر نسخ.
- لمساعدة Apple في تحسين منتجاتها وخدماتها، يرسل iPhone بيانات التشخيص والاستخدام. هذه البيانات لا تكشف عن هويتك بصورة شخصية ولكنها قد تتضمن معلومات الموقع.
- عرض المعلومات التشخيصية أو إيقاف تشغيلها. انتقل إلى الإعدادات < عام > حول < التشخيص والاستخدام.

معلومات الاستخدام

عرض الاستخدام الخلوي. انتقل إلى الإعدادات < خلوي. انظر الإعدادات الخلوية في صفحة ١٤٦.

عرض معلومات الاستخدام الأخرى. انتقل إلى الإعدادات < عام > الاستخدام ليتم:

- عرض كل مساحة التخزين التي يشغلها كل برنامج
- عرض تخزين iCloud وإدارته
- عرض مستوى البطارية كنسبة مئوية
- مشاهدة الوقت المنقضي منذ شحن iPhone

iPhone معطل

إذا تم تعطيل iPhone نظرًا لسيان رمز الدخول أو إدخال رمز دخول غير صحيح مرات عديدة، فيمكنك استعادة iPhone من نسخة iTunes أو iCloud الاحتياطية وإعادة تعيين رمز الدخول. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [استعادة iPhone](#) في صفحة ١٤٦.

إذا استلمت رسالة في iTunes بأنه تم قفل iPhone الخاص بك وأنه يجب عليك إدخال رمز دخول، فانظر support.apple.com/kb/HT1212.

نسخ iPhone احتياطيًا

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes لنسخ iPhone احتياطيًا بشكل تلقائي. إذا قمت باختيار النسخ الاحتياطي باستخدام iCloud، فلن تتمكن من استخدام iTunes للنسخ الاحتياطي التلقائي للكمبيوتر الخاص بك أيضًا، لكن يمكنك استخدام iTunes للنسخ الاحتياطي اليدوي للكمبيوتر الخاص بك. يقوم iCloud بنسخ iPhone احتياطيًا بصفة يومية عبر Wi-Fi عند توصيله بمصدر طاقة وعندما يكون مقللاً. يتم إدراج تاريخ ووقت آخر نسخ احتياطي أسفل الشاشة التخزين والنسخ الاحتياطي.

يعمل iCloud على نسخ ما يلي احتياطيًا:

- الموسيقى المشتراة والأفلام وبرامج التلفاز والتطبيقات والكتب
- الصور ومقاطع الفيديو في ألبوم الكاميرا
- إعدادات iPhone
- بيانات التطبيق
- الشاشة الرئيسية والمجلدات وتخطيط التطبيق
- الرسائل (iMessage و SMS و MMS)
- نغمات الرنين

ملاحظة: لا يتم نسخ المحتوى المشتري احتياطيًا في كل المناطق.

تشغيل عمليات النسخ الاحتياطي لـ iCloud. انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام Apple ID وكلمة السر عند الطلب. انتقل إلى التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم قم بتشغيل نسخ iCloud احتياطيًا. لتشغيل النسخ الاحتياطي في iTunes، انتقل إلى ملف < الأجهزة < نسخ احتياطي.

النسخ الاحتياطي الفوري. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على النسخ الاحتياطي الآن.

تشغيل النسخ الاحتياطي الخاص بك. يتم تشفير نسخ iCloud الاحتياطية تلقائيًا بحيث تكون بياناتك محمية من الوصول غير المصرح به أثناء نقلها إلى أجهزتك وعند تخزينها في iCloud. إذا كنت تستخدم iTunes للنسخ الاحتياطي، فحدد "تشغيل نسخة iPhone الاحتياطية" في جزء ملخص iTunes.

إدارة النسخ الاحتياطية. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على إدارة التخزين. اضغط على اسم الـ iPhone الخاص بك. يمكنك إدارة التطبيقات التي يتم نسخها احتياطيًا إلى iCloud وإزالة النسخ الاحتياطية الموجودة في iTunes، يمكنك إزالة نسخ احتياطية في تفضيلات iTunes.

تشغيل النسخ الاحتياطي لألبوم الكاميرا أو إيقاف تشغيله. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على إدارة التخزين. اضغط على اسم iPhone الخاص بك، ثم قم بتشغيل النسخ الاحتياطي لألبوم الكاميرا أو إيقاف تشغيله.

عرض الأجهزة الجاري نسخها احتياطيًا. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي < إدارة التخزين.

إيقاف عمليات النسخ الاحتياطي لـ iCloud. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم قم بإيقاف تشغيل النسخ الاحتياطي لـ iCloud.

لا يتم نسخ الموسيقى التي لم يتم شراؤها في iTunes احتياطيًا في iCloud. استخدم iTunes لنسخ المحتوى احتياطيًا واستعادته. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٧.

مهم: لا تتوفر عمليات النسخ الاحتياطي لمشتريات الموسيقى أو الأفلام أو برامج التلفاز في كافة البلدان. قد لا تتم استعادة المشتريات السابقة إذا لم تعد موجودة في iTunes Store أو App Store أو iBooks Store.

لا يتم احتساب المحتوى المشتري ومحتوى مشاركة الصور ضمن مساحة تخزين iCloud المجانية البالغة ٥ غ.ب.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول نسخ iPhone احتياطيًا، انظر support.apple.com/kb/HT5262.

تحديث برامج iPhone واستعادتها

حول التحديث والاستعادة

يمكنك تحديث برامج iPhone في الإعدادات أو باستخدام iTunes. يمكنك أيضاً مسح iPhone أو استعادته، ثم استخدام iCloud أو iTunes للاستعادة من نسخة احتياطية.

تحديث iPhone

يمكنك تحديث البرامج في إعدادات iPhone أو باستخدام iTunes.

التحديث لاسلكياً على iPhone. انتقل إلى الإعدادات < عام < محدث البرامج. يقوم iPhone بالتحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

تحديث البرنامج في iTunes. يقوم iTunes بالتحقق من تحديثات البرامج المتوفرة في كل مرة تقوم فيها بمزامنة iPhone باستخدام iTunes. انظر **المزامنة مع iTunes** في صفحة ١٧.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول تحديث برامج iPhone، انظر support.apple.com/kb/HT4623.

استعادة iPhone

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes لاستعادة iPhone من نسخة احتياطية.

الاستعادة من نسخة احتياطية لـ iCloud. قم بإعادة تعيين iPhone لمسح كافة الإعدادات والمعلومات، ثم قم بتسجيل الدخول إلى iCloud واختيار "استعادة من نسخة احتياطية" في مساعد الإعداد. انظر **إعادة تشغيل iPhone أو إعادة تعيينه** في صفحة ١٤٣.

الاستعادة من نسخة احتياطية لـ iTunes. قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الذي تقوم بالمزامنة معه عادةً وحدد iPhone في نافذة iTunes، ثم انقر على استعادة في جزء الملخص.

عند استعادة برامج iPhone، يمكنك إما إعادته كجهاز iPhone جديد أو استعادة الموسيقى ومقاطع الفيديو وبيانات التطبيقات والمحتويات الأخرى من نسخة احتياطية.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول استعادة برامج iPhone، انظر support.apple.com/kb/HT1414.

الإعدادات الخلوية

استخدم الإعدادات الخلوية لتشغيل البيانات الخلوية والتجوال وإيقاف تشغيلهما، وتعيين التطبيقات والخدمات على استخدام البيانات الخلوية ورؤية وقت المكالمة واستخدام البيانات الخلوية وتعيين الخيارات الخلوية الأخرى.

في حالة اتصال iPhone بالإنترنت عبر شبكة البيانات الخلوية، تظهر أيقونة LTE أو 4G أو 3G أو E أو GPRS في شريط الحالة.

تدعم خدمات LTE و4G و3G على شبكات GSM الخلوية الاتصالات الصوتية واتصالات البيانات المتزامنة. بالنسبة لكل الاتصالات الخلوية الأخرى، لا يمكنك استخدام خدمات الإنترنت أثناء التحدث في الهاتف إلا إذا كان iPhone به اتصال Wi-Fi بالإنترنت أيضاً. وفقاً لاتصال الشبكة الخاص بك، قد لا تتمكن من تلقي المكالمات أثناء قيام iPhone بنقل البيانات عبر الشبكة الخلوية—على سبيل المثال، عند تنزيل صفحة ويب.

- شبكات GSM: في اتصال EDGE أو GPRS، قد تنتقل المكالمات الواردة إلى البريد الصوتي مباشرةً أثناء نقل البيانات. بالنسبة للمكالمات الواردة التي ترد عليها، يتم إيقاف عمليات نقل البيانات مؤقتاً.
- شبكات CDMA: في اتصالات EV-DO، يتم إيقاف عمليات نقل البيانات مؤقتاً عند الرد على المكالمات الواردة. في اتصالات IxRTT، قد تنتقل المكالمات الواردة إلى البريد الصوتي مباشرةً أثناء عمليات نقل البيانات. بالنسبة للمكالمات الواردة التي ترد عليها، يتم إيقاف عمليات نقل البيانات مؤقتاً.

يتم استئناف نقل البيانات بعد إنهاء المكالمة.

إذا تم إيقاف تشغيل البيانات الخلوية، فإن كل خدمات البيانات تستخدم Wi-Fi فقط—بما في ذلك البريد الإلكتروني وتصفح ويب وإشعارات push وخدمات أخرى. إذا كانت البيانات الخلوية قيد التشغيل، فقد يلزم دفع رسوم لشركة الاتصالات. على سبيل المثال، قد يؤدي استخدام ميزات وخدمات معينة تقوم بنقل بيانات، مثل Siri أو الرسائل، إلى فرض رسوم على خطة بياناتك.

تشغيل البيانات الخلوية أو إيقاف تشغيلها. انتقل إلى الإعدادات < خلوي. كما قد تتوفر الخيارات التالية:

- تشغيل التجوال الصوتي أو إيقاف تشغيله (CDMA): قم بإيقاف تشغيل التجوال الصوتي لتجنب دفع رسوم من استخدام شبكات شركة اتصالات أخرى. عندما لا تتوفر شبكة شركة الاتصالات لديك، لن يحصل iPhone على خدمة خلوية (بيانات أو صوتية).
- تشغيل تجوال البيانات أو إيقاف تشغيلها: تسمح ميزة تجوال البيانات بالوصول إلى الإنترنت عبر شبكة البيانات الخلوية عندما تكون في منطقة خارج نطاق تغطية شبكة شركة الاتصالات الخاصة بك. عندما تكون مسافراً، يمكنك إيقاف تشغيل ميزة تجوال البيانات لتجنب رسوم التجوال. انظر **إعدادات الهاتف** في صفحة ٤٥.
- تمكين 3G أو تعطيلها: يؤدي استخدام 3G إلى تحميل معلومات الإنترنت بشكل أسرع في بعض الحالات، ولكنه قد يُضعف أداء البطارية. في حالة قيامك بإجراء كثير من المكالمات الهاتفية، قد ترغب في إيقاف تشغيل 3G لزيادة عمر البطارية. لا يتوفر هذا الخيار في جميع المناطق.

تعيين ما إذا كان يتم استخدام البيانات الخلوية للتطبيقات والخدمات. انتقل إلى الإعدادات < خلوي، ثم قم بتشغيل البيانات الخلوية أو إيقاف تشغيلها لأي تطبيق يمكنه استخدام البيانات الخلوية. في حالة إيقاف تشغيل أحد الإعدادات، يستخدم iPhone شبكة Wi-Fi فقط لهذه الخدمة. يتضمن إعداد iTunes كلاً من iTunes Match والتنزيلات التلقائية من iTunes Store و App Store.

هل تريد بيع iPhone أو التخلص منه؟

قبل بيع جهاز أو التخلص منه، تأكد من مسح كافة المحتويات والمعلومات الشخصية. إذا قمت بتمكين العثور على iPhone الخاص بي (انظر العثور على الـ iPhone في صفحة ٣٥)، يتم تشغيل قفل التنشيط. يجب عليك إيقاف تشغيل قفل التنشيط قبل أن يتمكن المالك الجديد من تنشيط iPhone بموجب الحساب الخاص به أو بها.

قم بمسح iPhone وإزالة قفل التنشيط. انتقل إلى الإعدادات < عام < إعادة تعيين < مسح كافة المحتويات والإعدادات، ثم قم بالضغط على مسح كل المحتويات والإعدادات.

انظر support.apple.com/kb/HT5661.

مزيد من المعلومات والخدمة والدعم

راجع الموارد التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول السلامة والبرامج والخدمة المتعلقة بجهاز iPhone.

للتعرف على	قم بما يلي
استخدام iPhone بأمان	انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٤١.
خدمة ودعم iPhone والتلميحات ومنتديات المناقشات وتنزيلات برامج Apple	انتقل إلى www.apple.com/support/iphone/country .
الخدمة والدعم من شركة الاتصالات الخاصة بك	اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك أو انتقل إلى موقع ويب الخاص بشركة الاتصالات.
أحدث المعلومات حول iPhone	انتقل إلى www.apple.com/eg/iphone .
إدارة حساب Apple ID الخاص بك	انتقل إلى https://appleid.apple.com/cgi-bin/WebObjects/MyAppleId.woa/wa.chooseYourCountry .
استخدام iCloud	انتقل إلى help.apple.com/icloud .
استخدام iTunes	قم بفتح iTunes واختر مساعدة < مساعدة iTunes. للحصول على برنامج تعليمي عبر الإنترنت لبرنامج iTunes (قد لا يتوفر في كل المناطق)، انتقل إلى www.apple.com/emea/support/itunes .
استخدام تطبيقات Apple iOS الأخرى	انتقل إلى www.apple.com/emea/support/ios .
العثور على الرقم التسلسلي للـ iPhone أو IMEI أو ICCID أو MEID	يمكنك العثور على الرقم التسلسلي للـ iPhone أو معرف الهاتف الدولي (IMEI) أو ICCD أو معرف الهاتف (MEID) على عبوة iPhone. أو في iPhone، اختر الإعدادات < عام < حول. لمعرفة مزيد من المعلومات، انتقل إلى support.apple.com/kb/ht4061 .
الحصول على خدمة الضمان	اتبع الإرشادات الموجودة في هذا الدليل أولاً. ثم انتقل إلى www.apple.com/support/iphone/country .

للتعرف على	قم بما يلي
عرض معلومات iPhone التنظيمية	على iPhone، انتقل إلى الإعدادات < عام < حول < قانوني < تنظيمي.
خدمة استبدال البطارية	انتقل إلى موقع الويب www.apple.com/batteries/replacements.html .
استخدام iPhone في محيط مؤسسة	انتقل إلى www.apple.com/iphone/business لمعرفة المزيد حول ميزات iPhone في المؤسسات، بما في ذلك Microsoft Exchange وIMAP وCalDAV وCardDAV وVPN، وغيرها.

بيان التوافق الصادر عن لجنة FCC

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة FCC. ويخضع التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار و(٢) يجب أن يقبل الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب به.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع القيود الخاصة بالأجهزة الرقمية من الفئة ب، طبقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة FCC. وتم تصميم هذه القيود لتوفير حماية مناسبة ضد التداخل الضار عند التركيب في منطقة سكنية. يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي ويستخدمها ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يؤدي إلى حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. لكن، لا يوجد أي ضمان لعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التلفزيون، وهو الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيجب على المستخدم محاولة إصلاح التداخل باستخدام واحدة أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موقعه.
- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة عن تلك الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة الموزع أو فني راديو/تلفزيون مختص للحصول على مساعدة.

مهم: يمكن أن يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديلات لا تصرح بها شركة Apple على هذا المنتج إلى إبطال التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) والتوافق اللاسلكي وإلغاء صلاحيتك لتشغيل هذا المنتج. لقد أظهر هذا المنتج توافقاً مع معايير EMC في الظروف التي تتضمن استخدام الأجهزة الطرفية المتوافقة والكابلات المحمية بين مكونات النظام. من الضروري استخدام أجهزة طرفية متوافقة وكابلات محمية بين مكونات النظام لتقليل احتمالية التسبب في تداخل مع أجهزة الراديو والتلفزيون والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

البيان التنظيمي الكندي

هذا الجهاز يتوافق مع معيار (معايير) RSS للصناعة الكندية المعفاة من الترخيص. ويخضع التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل و(٢) يجب أن يقبل الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب به للجهاز.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة التدوير

برنامج إعادة التدوير من Apple (يتوفر في بعض المناطق): لإعادة تدوير هاتفك المحمول القديم مجاناً، وملصق الشحن المدفوع مقدماً والإرشادات، انظر www.apple.com/recycling.

التخلص من iPhone وإعادة تدويره: يجب عليك التخلص من iPhone بشكل صحيح وفقاً للقوانين واللوائح المحلية. نظراً لأن iPhone يحتوي على مكونات إلكترونية وبطارية، فيجب التخلص من iPhone بعيداً عن النفايات المنزلية. عند انتهاء العمر الافتراضي لـ iPhone، اتصل بالسلطات المحلية للتعرف على خيارات التخلص من النفايات وإعادة التدوير أو قم بتسليمه ببساطة إلى موزع منتجات Apple المحلي أو إعادته إلى شركة Apple. سيتم إخراج البطارية وإعادة تدويرها بطريقة صديقة للبيئة. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر: www.apple.com/recycling.

استبدال البطارية: يجب استبدال بطارية الليثيوم أيون الموجودة في iPhone فقط من خلال Apple أو موفر الخدمة المعتمد من Apple، وتجب إعادة تدويرها أو التخلص منها بصورة منفصلة عن نفايات المنزل. للحصول على المزيد من المعلومات حول خدمات استبدال البطارية، يُرجى الانتقال إلى www.apple.com/eg/batteries.

كفاءة شاحن البطارية



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

بيان البطارية في تايوان

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

بيان البطارية في الصين

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

الاتحاد الأوروبي — معلومات حول التخلص من الجهاز



يشير الرمز أعلاه إلى أنه وفقاً للقوانين واللوائح المحلية، يجب التخلص من المنتج و/أو بطاريته بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. عند انتهاء العمر الافتراضي لهذا المنتج، انقله إلى إحدى نقاط التجميع المحددة من قِبَل السلطات المحلية. يساعد تجميع المنتج و/أو بطاريته وإعادة تدويرهما بشكل منفصل في وقت التخلص منهما، في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرهما بطريقة تحمي البيئة وصحة الإنسان.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

شركة Apple والبيئة

في شركة Apple، ندرك المسؤولية التي تقع على عاتقنا لتقليل التأثيرات البيئية الناجمة عن منتجاتنا وعمليات التشغيل لدينا. لمعرفة مزيد من المعلومات، انتقل إلى www.apple.com/environment.

NIKE و Swoosh Design هما علامتان تجاريتان لشركة NIKE, Inc. والشركات التابعة لها، ويتم استخدامهما بموجب ترخيص.

علامة كلمة Bluetooth وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل Apple Inc. يتم بموجب ترخيص.

Adobe و Photoshop هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

الشركات وأسماء المنتجات الأخرى المذكورة هنا قد تكون علامات تجارية للشركات المملوكة لها.

يتم ذكر منتجات الجهات الخارجية للأغراض المعلوماتية فقط ولا يشكل تصديقاً أو توصية بها. لا تتحمل Apple أية مسؤولية فيما يتعلق بأداء هذه المنتجات أو استخدامها. تتم كل التفاهات أو الاتفاقات أو الضمانات مباشرة بين البائعين والمستخدمين المحتملين، في حال وجودها. لقد تم بذل كل جهد ممكن لضمان دقة المعلومات الواردة في هذا الدليل. لا تتحمل Apple أية مسؤولية عن أخطاء الطباعة أو الأخطاء الكتابية.

AB019-2617/2014-03

Apple Inc. © 2014 كافة الحقوق محفوظة.

Apple وشعار Apple و AirDrop و AirPlay و AirPort و Aperture و Apple TV و FaceTime و Finder و iBooks و iCal و iMessage و iMovie و iPad و iPhone و iPod و iPod touch و iSight و iTunes و Keychain و Mac و OS X و Passbook و Safari و Siri و Spotlight و Time Capsule وشعار Works with iPhone هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، ومسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

شعار Lightning و Guided Access و Flyover و EarPods و AirPrint و Multi-Touch و Touch ID و Made for iPhone هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.

إن iTunes و iTunes Extras و iCloud و iAd و Genius و Apple Store و iTunes Store و Plus و iTunes U وشعار Podcast هي علامات خدمة لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

إن iTunes Radio و iTunes Match و iBooks Store و App Store هي علامات خدمة لشركة Apple Inc.

IOS هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لـ Cisco في الولايات المتحدة وبلدان أخرى وتستخدم بموجب ترخيص.