



**iPhone**  
**사용 설명서**  
iOS 5.1 소프트웨어용

# 차례

## 9 제 1 장: iPhone 살펴보기

- 9 iPhone 개요
- 9 액세서리
- 10 버튼
- 11 상태 아이콘

## 14 제 2 장: 시작하기

- 14 iPhone에서 이 사용 설명서 보기
- 14 필요 항목
- 14 SIM 카드 설치하기
- 15 설정 및 활성화
- 15 iPhone을 컴퓨터에 연결하기
- 15 인터넷에 연결하기
- 16 메일 및 기타 계정 설정하기
- 16 iOS 장비의 콘텐츠 관리하기
- 16 iCloud
- 17 iTunes와 동기화하기

## 19 제 3 장: 기본 사항

- 19 응용 프로그램 사용하기
- 22 홈 화면 사용자화하기
- 24 입력하기
- 27 받아쓰기
- 28 프린트하기
- 29 검색하기
- 30 음성 명령
- 30 알림
- 31 Twitter
- 32 Apple Earphones with Remote and Mic
- 33 AirPlay
- 34 Bluetooth 장비
- 35 배터리
- 36 보안 기능
- 37 iPhone 청소하기
- 37 iPhone 재시동 또는 재설정하기

## 38 제 4 장: Siri

- 38 Siri란?
- 38 Siri 사용하기
- 42 Siri 수정하기
- 43 Siri와 응용 프로그램
- 54 받아쓰기

55	<b>제 5 장: 전화</b>
55	전화 통화
59	FaceTime
60	Visual Voicemail
61	연락처
61	즐거찾기
61	착신통화전환, 통화 중 대기 및 발신자 정보
62	벨소리, 벨소리/무음 스위치 및 진동
62	국제 전화
63	전화에 대한 옵션 설정하기
65	<b>제 6 장: Mail</b>
65	이메일 확인 및 읽기
66	여러 개의 계정으로 작업하기
66	메일 보내기
67	링크 및 인식된 데이터 사용하기
67	첨부 파일 보기
67	메시지 및 첨부 파일 프린트하기
68	메일 정리하기
68	메일 검색하기
69	Mail 계정 및 설정
71	<b>제 7 장: Safari</b>
71	웹 페이지 보기
72	링크
72	읽기 목록
72	읽기 도구
72	텍스트 입력 및 양식 기입하기
73	검색하기
73	책갈피 및 방문 기록
73	웹 페이지, PDF 및 기타 도큐먼트 프린트하기
73	Web Clip
75	<b>제 8 장: 음악</b>
75	음악 및 오디오 추가하기
75	노래 및 기타 오디오 재생하기
77	추가 오디오 제어기
77	Podcast 및 오디오북 제어기
78	음악과 함께 Siri 또는 음성 명령 사용하기
78	Cover Flow에서 앨범 사진 탐색하기
78	앨범 트랙 보기
79	오디오 콘텐츠 검색하기
79	iTunes Match
79	Genius
80	재생목록
80	흐 공유
82	<b>제 9 장: 메시지</b>
82	메시지 주고 받기
83	그룹으로 메시지 보내기
83	사진, 비디오 등을 보내기
84	대화 내용 편집하기

- 84 메시지 검색하기
- 85 **제 10 장: 캘린더**
- 85 캘린더에 관하여
- 85 캘린더 보기
- 86 이벤트 추가하기
- 86 초대장에 응답하기
- 86 캘린더 검색하기
- 87 캘린더 구독하기
- 87 Mail에서 캘린더 이벤트 가져오기
- 87 캘린더 계정 및 설정
- 88 **제 11 장: 사진**
- 88 사진 및 비디오 보기
- 89 슬라이드쇼 보기
- 89 사진 및 비디오 구성하기
- 89 사진 및 비디오 공유하기
- 90 사진 프린트하기
- 91 **제 12 장: 카메라**
- 91 카메라에 관하여
- 91 사진 및 비디오 찍기
- 92 HDR 사진
- 92 보기, 공유하기 및 프린트하기
- 93 사진 편집하기
- 93 비디오 다듬기
- 93 컴퓨터에 사진과 비디오 업로드하기
- 94 사진 스트림
- 95 **제 13 장: YouTube**
- 95 YouTube에 관하여
- 95 동영상 탐색 및 검색하기
- 96 동영상 재생하기
- 96 좋아하는 동영상 트랙 유지하기
- 97 동영상, 댓글 및 평가 공유하기
- 97 동영상에 관한 정보 보기
- 97 YouTube에 동영상 보내기
- 98 **제 14 장: 추가**
- 98 주식 시세 보기
- 99 추가 정보 얻기
- 100 **제 15 장: 지도**
- 100 위치 찾기
- 101 경로 얻기
- 102 위치에 관한 정보 얻기 및 공유하기
- 102 교통 상황 보기
- 103 지도 보기
- 104 **제 16 장: 날씨**
- 104 날씨 정보 얻기

- 105 **제 17 장: 메모**
- 105 메모에 관하여
- 105 메모 작성하기
- 106 메모 읽기 및 편집하기
- 106 메모 검색하기
- 106 메모 프린트 또는 이메일로 보내기
  
- 107 **제 18 장: 시계**
- 107 시계에 관하여
- 107 세계 시계 설정하기
- 107 알람 설정하기
- 108 스톱워치 사용하기
- 108 타이머 설정하기
  
- 109 **제 19 장: 미리 알림**
- 109 미리 알림에 관하여
- 109 미리 알림 설정하기
- 110 목록 보기에서 미리 알림 관리하기
- 111 날짜 보기에서 미리 알림 관리하기
- 111 위치 미리 알림에 관하여
- 111 완료된 미리 알림 관리하기
- 111 미리 알림 검색하기
  
- 112 **제 20 장: Game Center**
- 112 Game Center에 관하여
- 112 Game Center에 로그인하기
- 113 게임 구입 및 다운로드하기
- 113 게임하기
- 113 친구와 게임하기
- 114 Game Center 설정
  
- 115 **제 21 장: iTunes Store**
- 115 iTunes Store에 관하여
- 115 음악, 비디오 등을 찾기
- 116 음악, 오디오북 및 소리 구입하기
- 116 비디오 구입 또는 대여하기
- 116 아티스트 및 친구 팔로우하기
- 117 Podcast 스트리밍 또는 다운로드하기
- 117 다운로드 상태 확인하기
- 117 탐색 버튼 변경하기
- 118 계정 정보 보기
- 118 다운로드 확인하기
  
- 119 **제 22 장: 뉴스 가판대**
- 119 뉴스 가판대에 관하여
- 119 최신 이슈 읽기
  
- 120 **제 23 장: App Store**
- 120 App Store에 관하여
- 120 응용 프로그램 찾기 및 다운로드하기
- 121 응용 프로그램 삭제하기
- 121 Store 설정

- 123 **제 24 장: 연락처**
- 123 연락처에 관하여
- 123 연락처 동기화하기
- 124 연락처 검색하기
- 124 연락처 추가 및 편집하기
- 125 통합된 연락처
- 125 연락처 계정 및 설정
  
- 126 **제 25 장: 비디오**
- 126 비디오에 관하여
- 126 동영상 재생하기
- 127 비디오 검색하기
- 127 대여한 동영상 보기
- 127 TV에서 비디오 보기
- 128 iPhone에서 비디오 삭제하기
- 128 홈 공유 사용하기
- 128 잠자기 타이머 설정하기
- 129 iPhone용으로 비디오 변환하기
  
- 130 **제 26 장: 계산기**
- 130 계산기 사용하기
- 130 공학 계산기
  
- 131 **제 27 장: 나침반**
- 131 나침반에 관하여
- 131 나침반 보정하기
- 131 방향 찾기
- 132 지도에서 나침반 사용하기
  
- 133 **제 28 장: 음성 메모**
- 133 음성 메모에 관하여
- 133 녹음하기
- 134 녹음 내용 듣기
- 134 녹음 관리 및 공유하기
- 134 컴퓨터와 음성 메모 공유하기
  
- 135 **제 29 장: Nike + iPod**
- 135 Nike + iPod에 관하여
- 135 Nike + iPod 활성화하기
- 135 센서 링크하기
- 136 Nike + iPod으로 운동하기
- 136 Nike + iPod 보정하기
- 136 운동 데이터를 nikeplus.com에 보내기
  
- 137 **제 30 장: iBooks**
- 137 iBooks에 관하여
- 137 iBookstore 사용하기
- 137 책 및 PDF 동기화하기
- 138 책 읽기
- 139 책 모양 변경하기
- 140 PDF 프린트 또는 이메일로 보내기
- 140 책장 구성하기

142	<b>제 31 장: 손쉬운 사용</b>
142	손쉬운 사용 기능
142	VoiceOver
152	걸려오는 전화의 오디오 돌리기
152	Siri
152	홈 삼중 클릭
153	확대/축소
153	큰 텍스트
153	검은색 바탕에 흰색
153	선택 항목 말하기
153	자동 텍스트 말하기
154	모노 오디오
154	보청기 호환성
154	진동 사용자화
155	알림 시 LED 깜빡임
155	AssistiveTouch
155	OS X의 손쉬운 사용
156	TTY 지원
156	메일 메시지의 최소 서체 크기
156	지정 가능한 벨소리
156	Visual Voicemail
156	와이드스크린 키보드
156	큰 전화 키패드
156	음성 명령
156	청각 장애인용 자막
157	<b>제 32 장: 설정</b>
157	에어플레인 모드
157	Wi-Fi
158	알림
159	위치 서비스
159	VPN
159	개인용 핫스팟
160	네트워크 사업자
160	사운드 및 벨소리/무음 스위치
160	밝기
161	배경화면
161	일반
166	응용 프로그램 설정하기
168	<b>부록 A: 다국어 키보드</b>
168	키보드 추가 및 제거하기
168	키보드 전환하기
168	중국어
170	일본어
170	이모티콘 문자 입력하기
170	후보 목록 사용하기
170	단축키 사용하기
170	베트남어
172	<b>부록 B: 지원 및 기타 정보</b>
172	iPhone 지원 사이트

- 172 iPhone 재시동 또는 재설정하기
- 172 iPhone 백업하기
- 174 iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원하기
- 174 파일 공유하기
- 175 안전, 소프트웨어 및 서비스 정보
- 175 기업에서 iPhone 사용하기
- 175 다른 네트워크 사업자를 통해 iPhone 사용하기
- 176 폐기 및 재활용 정보
- 177 Apple과 환경
- 177 iPhone 작동 온도



# iPhone 살펴보기

# 1


## iPhone 개요



소유하고 있는 iPhone의 모델과 사용자가 홈 화면을 사용자화했는지에 따라서 iPhone 기능과 홈 화면이 달라질 수 있습니다.

## 액세서리

iPhone에는 다음 액세서리가 포함되어 있습니다.



항목	가능한 작업
Apple Earphones with Remote and Mic	음악 및 비디오를 감상하고 전화를 걸 수 있습니다. 32페이지의 "Apple Earphones with Remote and Mic"를 참조하십시오.
Dock 커넥터 대 USB 케이블	이 케이블을 사용하여 iPhone을 컴퓨터에 연결하여 동기화 및 충전하십시오. 이 케이블은 옵션인 Dock과 함께 사용하거나 iPhone에 직접 연결할 수 있습니다.
USB 전원 어댑터	포함된 케이블을 사용하여 전원 어댑터를 iPhone에 연결한 다음 표준 전원 콘센트에 연결하여 iPhone을 충전합니다.

항목	가능한 작업
SIM 추출 도구(일부 지역의 경우 포함되어 있지 않음)	SIM 카드 트레이를 추출합니다.

## 버튼


### 킴/끔 버튼


iPhone을 사용하고 있지 않을 때 iPhone을 잠겨 화면을 끄고 배터리를 절약할 수 있습니다.

**iPhone 잠그기:** 킴/끔 버튼을 누르십시오.

iPhone이 잠겨있다면 화면을 터치해도 아무런 반응이 없습니다. 하지만 iPhone에서 전화 및 문자 메시지를 받고 기타 업데이트를 계속 할 수 있습니다. 또한 다음을 할 수 있습니다.

- 음악 듣기
- 전화를 걸거나 음악을 들으면서 iPhone의 옆면(또는 iPhone 이어폰)에 있는 버튼을 사용하여 음량을 조절할 수 있습니다.
- iPhone 이어폰의 중앙 버튼을 사용하여 전화를 받거나 끊거나, 또는 오디오 재생을 제어합니다 (75페이지의 “노래 및 기타 오디오 재생하기” 참조).



iPhone 잠금 해제하기	홈 버튼○ 또는 킴/끔 버튼을 누른 다음 슬라이더를 드래그합니다.
iPhone이 잠겨 있을 때 카메라 열기	홈 버튼○ 또는 킴/끔 버튼을 누른 다음  을 위로 드래그합니다.
iPhone이 잠겨 있을 때 오디오 제어기에 접근하기	홈 버튼○을 이중 클릭하십시오.
iPhone 끄기	빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 킴/끔 버튼을 몇 초간 누르고 있다가 슬라이더를 드래그하십시오.
iPhone 켜기	Apple 로고가 나타날 때까지 킴/끔 버튼을 누르고 계십시오.

화면을 1분간 터치하지 않으면 기본 설정으로 iPhone이 자동으로 잠깁니다. 자동 잠금을 끄거나 iPhone이 잠기기까지 걸리는 시간을 변경하려면 163페이지의 “자동 잠금”을 참조하십시오. iPhone을 잠금 해제하기 위해 암호를 요청하려면 163페이지의 “암호 잠금”을 참조하십시오.

### 홈 버튼

홈 버튼○을 사용하여 언제든지 홈 화면으로 돌아갈 수 있습니다. 편리한 다른 단축키도 제공됩니다.

**첫 홈 화면으로 이동하기:** 홈 버튼○을 누르십시오.


홈 화면에서 한 번 살짝 누르면 응용 프로그램이 열립니다. 19페이지의 “응용 프로그램 열기 및 전환하기”를 참조하십시오.

멀티태스킹 막대를 표시하여 최근에 사용한 응용 프로그램 보기	iPhone이 잠금 해제되어 있을 때 홈 버튼○을 이중 클릭하십시오.
오디오 재생 제어기 표시하기	<i>iPhone이 잠겨 있을 때</i> , 홈 버튼○을 이중 클릭하십시오. 75페이지의 “노래 및 기타 오디오 재생하기”를 참조하십시오. <i>다른 응용 프로그램을 사용할 때</i> , 홈 버튼○을 이중 클릭한 다음 왼쪽에서 오른쪽으로 응용 프로그램 전환기를 쓸어넘기십시오.
Siri(iPhone 4S) 또는 음성 명령 시작하기	홈 버튼○을 길게 누르십시오. 제4장, 38페이지의 “Siri” 및 30페이지의 “음성 명령”을 참조하십시오.

## 음량 버튼

통화 중이거나 노래, 동영상 또는 기타 미디어를 감상할 때, iPhone 옆면에 있는 버튼을 사용하여 오디오 음량을 조정합니다. 그 외의 경우, 해당 버튼으로 벨소리, 경고음 및 기타 사운드 효과의 음량을 제어합니다.

**경고:** 청각 손상 방지에 관한 중요한 정보는 [중요한 제품 정보 설명서\(www.apple.com/kr/support/manuals/iphone\)](http://www.apple.com/kr/support/manuals/iphone)를 참조하십시오.




음악 및 비디오의 음량을 제한하려면 설정 > 음악으로 이동하십시오.

음량 높이기 버튼을 사용하여 사진을 찍거나 동영상을 녹화할 수도 있습니다. 91페이지의 “사진 및 비디오 찍기”를 참조하십시오.

## 벨소리/무음 스위치

벨소리/무음 스위치를 젓혀서 iPhone을 벨소리 모드🔔 또는 무음 모드🔕로 설정할 수 있습니다.













벨소리 모드로 설정하면 iPhone에서 모든 사운드를 재생합니다. 무음 모드로 설정하면 iPhone에서 벨소리나 경고음 또는 사운드 효과음이 들리지 않습니다.





**중요사항:** 시계 알람, 음악과 같은 오디오 응용 프로그램 및 많은 게임은 iPhone이 무음 모드로 설정되어 있더라도 내장 스피커를 통해 사운드를 재생합니다.

사운드 변경 및 진동 설정에 관한 정보는 160페이지의 “사운드 및 벨소리/무음 스위치”를 참조하십시오.

## 상태 아이콘

화면 상단에 있는 상태 막대의 아이콘은 iPhone에 관한 정보를 제공합니다.

상태 아이콘		의미
	셀 신호*	셀룰러 네트워크의 범위에 있어서 전화를 걸거나 받을 수 있는지 여부를 나타냅니다. 막대 수가 많을수록 신호가 강합니다. 신호가 없다면 이 막대가 “서비스 안됨”으로 대체됩니다.
	에어플레인 모드	에어플레인 모드가 켜져 있으며, 전화를 사용할 수 없고 인터넷에 연결할 수 없거나 Bluetooth® 장비를 사용할 수 없습니다. 비상 기능은 사용할 수 있습니다. 157페이지의 “에어플레인 모드”를 참조하십시오.
<b>4G</b>	UMTS	네트워크 사업자의 4G UMTS(GSM) 네트워크가 사용 가능하며 iPhone이 네트워크를 통해 인터넷에 연결할 수 있음을 표시합니다. (iPhone 4S 전용입니다. 모든 지역에서 지원되는 것은 아닙니다.) 162페이지의 “네트워크”를 참조하십시오.
<b>3G</b>	UMTS/EV-DO	네트워크 사업자의 3G UMTS(GSM) 또는 EV-DO(CDMA) 네트워크가 사용 가능하며 iPhone이 네트워크를 통해 인터넷에 연결할 수 있음을 표시합니다. 162페이지의 “네트워크”를 참조하십시오.
<b>E</b>	EDGE	네트워크 사업자의 EDGE(GSM) 네트워크가 사용 가능하며 iPhone이 네트워크를 통해 인터넷에 연결할 수 있음을 표시합니다. 162페이지의 “네트워크”를 참조하십시오.
	GPRS/1xRTT	네트워크 사업자의 GPRS(GSM) 또는 1xRTT(CDMA) 네트워크가 사용 가능하며 iPhone이 네트워크를 통해 인터넷에 연결할 수 있음을 표시합니다. 162페이지의 “네트워크”를 참조하십시오.
	Wi-Fi*	iPhone이 Wi-Fi 네트워크를 통한 인터넷에 연결되었음을 표시합니다. 막대 수가 많을수록 연결 신호가 강합니다. 157페이지의 “Wi-Fi”를 참조하십시오.
	개인용 핫스팟	iPhone이 개인용 핫스팟을 제공하는 다른 iPhone과 연결되었음을 나타냅니다. 159페이지의 “개인용 핫스팟”을 참조하십시오.
	동기화 중	iPhone과 iTunes가 동기화 중임을 표시합니다.
	네트워크 활성 상태	네트워크 활성 상태를 표시합니다. 일부 타사 업체 응용 프로그램에서도 이 아이콘을 사용하여 활성 상태를 표시할 수 있습니다.
	착신통화전환	iPhone에 착신통화전환이 설정되어 있는지 보여줍니다. 61페이지의 “착신통화전환”을 참조하십시오.
<b>VPN</b>	VPN	VPN을 사용하여 네트워크에 연결되어 있는지 보여줍니다. 162페이지의 “네트워크”를 참조하십시오.
	잠금	iPhone이 잠겨있음을 표시합니다. 10페이지의 “کم/끔 버튼”을 참조하십시오.
	TTY	iPhone이 TTY 기계와 동작하도록 설정되어 있음을 표시합니다. 156페이지의 “TTY 지원”을 참조하십시오.

상태 아이콘	의미
 재생	노래, 오디오북 또는 Podcast가 재생 중임을 표시합니다. 75페이지의 “노래 및 기타 오디오 재생하기”를 참조하십시오.
 세로 화면 방향 고정	iPhone 화면이 세로 방향으로 고정되어 있음을 표시합니다. 21페이지의 “세로 또는 가로 화면 방향으로 보기”를 참조하십시오.
 알람	알람이 설정되어 있음을 표시합니다. 107페이지의 “알람 설정하기”를 참조하십시오.
 위치 서비스	항목에서 위치 서비스를 사용하고 있음을 표시합니다. 159페이지의 “위치 서비스”를 참조하십시오.
 Bluetooth*	<i>파란색 또는 흰색 아이콘:</i> Bluetooth가 켜져 있으며 장비와 쌍으로 연결되어 있습니다. <i>회색 아이콘:</i> Bluetooth가 켜져 있으며 장비와 쌍으로 연결되어 있지만 장비가 적용 범위를 벗어나 있거나 꺼져 있습니다. <i>아이콘 없음:</i> Bluetooth가 꺼져 있거나 장비와 쌍으로 연결되어 있지 않습니다. 34페이지의 “Bluetooth 장비”를 참조하십시오.
 Bluetooth 배터리	지원되는 쌍으로 연결된 Bluetooth 장비의 배터리 잔량을 표시합니다.
 배터리	배터리 잔량 또는 충전 상태를 표시합니다. 35페이지의 “배터리”를 참조하십시오.

\* iPhone과 특정 액세서리를 함께 사용하면 무선 성능에 영향을 끼칠 수 있습니다.




**경고:** 부상을 피하려면 iPhone을 사용하기 전에 이 설명서의 모든 작동 지침 및 *iPhone 중요한 제품 정보 설명서*([www.apple.com/kr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/kr/support/manuals/iphone))에 있는 안전 정보를 읽으십시오.

## iPhone에서 이 사용 설명서 보기

*iPhone 사용 설명서*는 iPhone의 Safari 및 무료 iBooks 응용 프로그램에서 볼 수 있습니다.

**Safari에서 사용 설명서 보기:** 을 살짝 누른 다음, iPhone 사용 설명서 책갈피를 살짝 누르십시오.

홈 화면에 설명서에 대한 아이콘을 추가하려면 를 살짝 누른 다음 "홈 화면에 추가"를 누르십시오. 다른 언어로 보려면 기본 콘텐츠 페이지에서 "언어 변경"을 살짝 누르십시오.

**iBooks에서 사용 설명서 보기:** iBooks를 설치하지 않은 경우 App Store를 연 다음 "iBooks"를 검색하고 설치하십시오. iBooks를 열고 스토어를 살짝 누르십시오. "iPhone 사용자"를 검색한 다음 설명서를 선택하고 다운로드하십시오.

iBooks에 관한 추가 정보는 제 30장, 137페이지의 "iBooks"를 참조하십시오.

## 필요 항목

iPhone을 사용하려면 다음이 필요합니다.


- 사용 지역에서 iPhone 서비스를 제공하는 네트워크 사업자의 무선 서비스 플랜
- 설정하는 동안 생성할 수 있는 Apple ID(일부 기능에 필요)
- USB 2.0 포트가 있는 Mac 또는 PC 및 다음 운영 체제:
  - Mac OS X v10.5.8 이상
  - Windows 7, Windows Vista 또는 Windows XP Home0이나 Professional(SP3)
- 인터넷이 연결된 컴퓨터(광대역 권장)
- iTunes 10.5 이상(일부 기능에 필요, [www.itunes.com/kr/download](http://www.itunes.com/kr/download)에서 제공됨)

## SIM 카드 설치하기

설치할 SIM 카드를 제공받은 경우 iPhone을 설정하기 전에 설치해야 합니다.

**중요사항:** SIM 카드는 GSM 네트워크 및 일부 CDMA 네트워크에 연결할 때 셀룰러 서비스를 사용합니다. CDMA 무선 네트워크 상에서 활성화된 iPhone 4S는 GSM 네트워크에 연결하기 위해(주로 국제 로밍) SIM 카드를 사용할 수도 있습니다. iPhone은 최소한의 서비스 연락이 필요한 경우에도 서비스 전환 및 로밍에 대한 제한을 포함하고 있는 무선 서비스 제공업체의 정책이 적용됩니다. 자세한 내용은 해당 무선 서비스 제공업체에 문의하십시오. 휴대 전화 성능은 무선 서비스 제공업체의 네트워크에 영향을 받습니다.

## iPhone 4S에 SIM 카드 설치하기



**SIM 카드 설치:** 작은 클립 또는 SIM 추출 도구의 끝을 SIM 카드 트레이의 구멍에 넣습니다. 위와 같이 SIM 카드 트레이를 꺼내서, 트레이에 SIM 카드를 넣습니다. 트레이를 일직선으로 SIM 카드가 위로 오게하여 조심스럽게 트레이를 넣으십시오.

## 설정 및 활성화

iPhone을 설정 및 활성화하려면 iPhone을 켜고 설정 지원을 따르십시오. 설정 지원은 Wi-Fi 네트워크에 연결, Apple ID 로그인, 무료 Apple ID 생성, iCloud 설정, 위치 서비스 및 나의 iPhone 찾기와 같은 권장 기능 켜기 및 네트워크 사업자를 통한 iPhone 활성화를 포함한 설정 과정을 알려줍니다. 설정하는 동안 iCloud 또는 iTunes 백업에서 복원할 수도 있습니다.

Wi-Fi 네트워크 또는 네트워크 사업자의 셀룰러 네트워크를 통해 iPhone 4S가 활성화될 수 있습니다 (일부 지역에서만 가능). 둘 다 사용할 수 없는 경우 iPhone을 컴퓨터에 연결해야 활성화됩니다.

## iPhone을 컴퓨터에 연결하기

Wi-Fi 또는 셀룰러 연결을 하지 않은 경우 동작을 완료하기 위해서 iPhone을 컴퓨터에 연결해야 할 수 있습니다. iPhone과 컴퓨터를 연결하면 iTunes를 통해 정보, 음악 및 기타 콘텐츠를 동기화할 수도 있습니다. 17페이지의 “iTunes와 동기화하기”를 참조하십시오.

iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오. iPhone과 함께 제공된 Dock 커넥터 대 USB 케이블을 사용하십시오.



## 인터넷에 연결하기

필요할 때마다 iPhone은 Wi-Fi 연결(사용 가능한 경우) 또는 네트워크 사업자의 셀룰러 네트워크를 사용하여 인터넷에 연결합니다. Wi-Fi 네트워크 연결에 관한 자세한 정보는 157페이지의 “Wi-Fi”를 참조하십시오.

**참고:** 인터넷으로의 Wi-Fi 연결을 사용할 수 없는 경우 특정 iPhone 기능 및 서비스가 네트워크 사업자의 셀룰러 네트워크를 통해 데이터를 전송할 수 있으며 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 셀룰러 데이터 및 요금제에 관한 정보는 네트워크 사업자에 문의하십시오. 셀룰러 데이터 사용을 관리하려면 162페이지의 “네트워크”를 참조하십시오.

## 메일 및 기타 계정 설정하기

iPhone은 iCloud, Microsoft Exchange와 대부분의 인기 높은 많은 인터넷 기반 메일 및 캘린더 서비스 제공업체와 함께 동작합니다.

메일 계정을 이미 가지고 있는 경우 iPhone을 처음에 설정할 때 무료 iCloud 계정을 설정할 수 있으며 또는 나중에 설정 > iCloud에서 설정할 수 있습니다. 16페이지의 “iCloud”를 참조하십시오.

**iCloud 계정 설정하기:** 설정 > iCloud로 이동하십시오.

**기타 계정 설정하기:** 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하십시오.

회사 또는 조직이 지원한다면 LDAP 또는 CardDAV 계정을 사용하여 연락처를 추가할 수 있습니다. 123페이지의 “연락처 동기화하기”를 참조하십시오.

CalDAV 캘린더 계정을 추가할 수 있으며 iCal(.ics) 캘린더를 구독하거나 Mail에서 가져올 수 있습니다. 87페이지의 “캘린더 구독하기”를 참조하십시오.

## iOS 장비의 콘텐츠 관리하기

iCloud 또는 iTunes를 사용하여 iOS 장비와 컴퓨터 간에 정보와 파일을 전송할 수 있습니다.

- *iCloud*는 음악, 사진 등 콘텐츠를 저장하고 iOS 장비 및 컴퓨터에 무선으로 푸시하여 모든 항목을 최신으로 유지합니다. 아래에 있는 16페이지의 “iCloud”를 참조하십시오.
- *iTunes*는 컴퓨터와 iPhone 간의 음악, 비디오, 사진들을 동기화합니다. 한 장비에서 변경한 사항은 동기화할 때 다른 장비에 복사됩니다. iTunes를 사용하여 응용 프로그램과 사용하기 위해 iPhone에 파일을 복사하거나 iPhone에서 생성한 도큐먼트를 컴퓨터에 복사할 수도 있습니다. 17페이지의 “iTunes와 동기화하기”를 참조하십시오.

필요에 따라 iCloud나 iTunes 또는 둘 다 사용할 수 있습니다. 예를 들어 iCloud 사진 스트림을 사용하여 iPhone으로 찍은 사진을 다른 장비에 가져올 수 있고 iTunes를 사용하여 컴퓨터의 사진 앨범을 iPhone과 동기화할 수 있습니다.

**참고:** iTunes의 정보 패널에서 항목을 동기화하고(연락처, 캘린더 및 메모) 또 iCloud를 사용하여 장비에서 정보를 최신으로 유지하지 마십시오. 그렇지 않은 경우 데이터가 중복될 수 있습니다.

## iCloud

iCloud는 음악, 사진, 연락처, 캘린더 및 지원되는 도큐먼트를 저장합니다. iCloud에 저장된 콘텐츠는 같은 iCloud 계정으로 설정된 기타 iOS 장비와 컴퓨터에 무선으로 푸시됩니다.

iCloud는 iOS 5 장비, OS X Lion v10.7.2 이상으로 실행하는 Mac, 및 Windows용 iCloud 제어판을 사용하는 PC(Windows Vista Service Pack 2 또는 Windows 7 필요)에서 사용 가능합니다.

iCloud 기능에는 다음이 포함됩니다.

- *iTunes 클라우드*—iTunes 음악과 TV 프로그램의 이전 구입 항목을 iPhone에 언제든지 무료로 다운로드합니다.
- *응용 프로그램과 책*—App Store와 iBookstore의 이전 구입 항목을 iPhone에 언제든지 무료로 다운로드합니다.
- *사진 스트림*—한 장비에서 찍은 사진이 모든 장비에 자동적으로 나타납니다. 94페이지의 “사진 스트림”을 참조하십시오.
- *도큐먼트 클라우드*—iCloud가 활성화된 응용 프로그램의 경우 모든 장비에 있는 도큐먼트와 응용 프로그램 데이터를 최신으로 유지합니다.
- *Mail, 연락처, 캘린더*—모든 장비에 있는 메일 연락처, 캘린더, 메모 및 알림을 최신으로 유지합니다.
- *백업*—Wi-Fi 및 전원에 연결되면 iPhone이 iCloud에 자동적으로 백업됩니다. 172페이지의 “iPhone 백업하기”를 참조하십시오.



- **나의 iPhone 찾기**—지도에서 iPhone을 찾고 메시지를 표시하고 사운드를 재생하며 화면을 잠그거나 원격으로 데이터를 지울 수 있습니다. 36페이지의 “나의 iPhone 찾기”를 참조하십시오.
- **나의 친구 찾기**—중요한 사람들과 위치를 공유합니다. App Store에서 무료로 제공되는 응용 프로그램을 다운로드하십시오.
- **iTunes Match**—iTunes Match를 구독하면 iTunes에서 구입하지 않거나 CD에서 가져온 음악 등 모든 음악이 모든 장비에 나타나며 주문에 따라 다운로드 및 재생이 가능합니다. 79페이지의 “iTunes Match”를 참조하십시오.

iCloud를 사용하여 무료 이메일 계정과 메일, 문서 및 백업용인 5GB의 저장 공간을 받을 수 있습니다. 사진 스트림 외에도 구입한 음악, 응용 프로그램, TV 프로그램 및 책은 남은 공간에 적용되지 않습니다.

MobileMe를 구독하고 있는 경우 2012년 6월 30일까지 Mac 또는 PC로 [www.me.com/move](http://www.me.com/move)에 들어가서 iCloud로 옮길 수 있습니다.

**참고:** iCloud는 일부 지역에서만 가능하며 iCloud 기능은 지역에 따라 다릅니다.

**iCloud 계정으로 로그인 또는 생성하기:** 설정에서 iCloud를 살짝 누르십시오.

iCloud 서비스 활성화 또는 비활성화	설정 > iCloud로 이동하십시오.
iCloud 백업 활성화	설정 > iCloud > 저장 공간 및 백업으로 이동하십시오.
사용자의 iPhone 찾기	<a href="http://www.icloud.com">www.icloud.com</a> 에 방문하여 Apple ID로 로그인한 다음 나의 iPhone 찾기를 선택합니다. <b>중요사항:</b> iPhone에서 나의 iPhone 찾기가 설정 > iCloud에서 켜져 있어야 iPhone의 위치를 찾을 수 있습니다.
추가 iCloud 저장 공간 구입하기	설정 > iCloud > 저장 공간 및 백업으로 이동한 다음 저장 공간 관리를 살짝 누르십시오. iCloud 저장 공간에 관한 정보는 <a href="http://help.apple.com/icloud/?lang=ko">help.apple.com/icloud/?lang=ko</a> 로 이동하십시오.
이전 iTunes Store 구입 항목 보고 다운로드하기	iTunes로 이동한 다음 구입 항목을 살짝 누르십시오.
이전 App Store 구입 항목 보고 다운로드하기	App Store로 이동한 다음 업데이트를 살짝 누르고 구입 항목을 누르십시오.
이전 iBookstore 구입 항목 보고 다운로드하기	iBooks로 이동한 다음 Store를 살짝 누르고 구입 항목을 누르십시오.
음악, 응용 프로그램 또는 책의 자동 다운로드 켜기	설정 > Store로 이동하십시오.

iCloud에 관한 추가 정보를 보려면 [www.apple.com/kr/icloud](http://www.apple.com/kr/icloud) 사이트로 이동하십시오. 지원 정보를 보려면 [www.apple.com/kr/support/icloud](http://www.apple.com/kr/support/icloud)로 이동하십시오.


## iTunes와 동기화하기

iTunes를 동기화하면 컴퓨터에서 iPhone으로 또 그 반대로 정보를 복사합니다. Dock 커넥터 대 USB 케이블을 사용하여 iPhone을 컴퓨터에 연결하여 동기화하거나 Wi-Fi를 사용하여 무선으로 동기화하도록 iTunes를 설정할 수 있습니다. iTunes를 설정하여 음악, 사진, 비디오, Podcast, 응용 프로그램 등을 동기화할 수 있습니다. iPhone과 컴퓨터 간의 동기화에 관한 정보는 iTunes를 연 다음 도움말 메뉴에서 iTunes 도움말을 선택하십시오.

**무선 iTunes 동기화 설정하기:** Dock 커넥터 대 USB 케이블을 사용하여 iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오. iTunes에서 해당 장비의 요약 패널에 있는 “Wi-Fi 연결을 통해 동기화”를 켜십시오.

Wi-Fi 동기화가 켜져 있는 경우 매일 iPhone이 자동으로 동기화됩니다. iPhone이 전원 공급 장치에 연결되어 있어야 하며 iPhone과 컴퓨터가 동일한 무선 네트워크에 연결되어 있고 컴퓨터에서 iTunes가 켜져 있어야 합니다. 자세한 정보를 보려면, 163페이지의 “iTunes Wi-Fi 동기화하기”를 참조하십시오.

### iTunes와 동기화 비결

- iCloud를 사용하여 연락처, 캘린더, 책갈피 및 메모를 저장하는 경우 iTunes를 사용하여 장비와 동기화하지 마십시오.
- iPhone의 iTunes Store 또는 App Store에서 구입한 항목이 iTunes 보관함으로 다시 동기화됩니다. 또한, 컴퓨터의 iTunes Store에서 콘텐츠 및 응용 프로그램을 구입 또는 다운로드한 다음 iPhone으로 동기화할 수 있습니다.
- 해당 장비의 요약 패널에서 장비가 컴퓨터에 연결될 때 장비와 자동으로 동기화하도록 iTunes를 설정할 수 있습니다. 일시적으로 이 설정을 무시하려면 Command와 Option(Mac) 또는 Shift와 Control(PC)을 사이드바에 iPhone이 표시될 때까지 길게 누르십시오.
- 해당 장비의 요약 패널에서 iTunes 백업시 컴퓨터에 저장한 정보를 암호화하려면 “iPhone 백업 암호화”를 선택하십시오. 백업을 암호화하면 자물쇠 아이콘 이 표시되며 백업을 복원하려면 암호가 요구됩니다. 이 옵션을 선택하지 않은 경우 암호(메일 계정 암호와 같은)가 백업에 포함되지 않으며 백업을 사용하여 장비를 복원하려는 경우 다시 입력해야 합니다.
- 해당 장비의 정보 패널에서 메일 계정을 동기화할 때 해당 설정만 컴퓨터에서 iPhone으로 전송됩니다. iPhone에서 이메일 계정에 적용한 변경사항은 컴퓨터의 계정에 영향을 주지 않습니다.
- 해당 장비의 정보 패널에서 고급을 클릭하여 다음 동기화 동안 컴퓨터의 정보와 iPhone의 정보를 *대체*할 수 있는 옵션을 선택하십시오.
- Podcast 또는 오디오북의 일부를 듣는 경우, iTunes와 콘텐츠를 동기화하면 스토리에서의 현재 위치가 포함됩니다. iPhone에서 스토리를 듣기 시작했다면, 컴퓨터에 있는 iTunes를 사용하여 멈춘 곳부터 들을 수 있고 그 반대도 가능합니다.
- 해당 장비의 사진 패널에서 컴퓨터 폴더에 있는 사진 및 비디오를 동기화할 수 있습니다.

# 기본 사항

# 3

## 응용 프로그램 사용하기

고해상도 Multi-Touch 화면과 간단한 손가락 동작으로 iPhone 응용 프로그램을 쉽게 사용할 수 있습니다.

## 응용 프로그램 열기 및 전환하기

홈 버튼을 눌러 홈 화면으로 이동하고 응용 프로그램을 보십시오.

응용 프로그램 열기: 살짝 누르십시오.




홈 화면으로 돌아가려면 홈 버튼을 다시 누르십시오. 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘겨 다른 홈 화면을 봅니다.



홈 버튼을 이중 클릭하여 가장 최근에 사용한 응용 프로그램을 보여주는 멀티태스킹 막대를 표시합니다. 다시 열려면 응용 프로그램을 살짝 누르고 더 많은 응용 프로그램을 보려면 쓸어 넘기십시오.



멀티태스킹 막대에서 응용 프로그램 삭제하기

응용 프로그램 아이콘이 흔들리기 시작할 때까지 살짝 누른 상태를 유지한 다음  을 살짝 누르십시오. 멀티태스킹에서 응용 프로그램을 제거하면 강제 종료됩니다.


## 스크롤하기

스크롤하려면 위, 아래로 드래그하십시오. 웹 페이지와 같은 일부 화면에서는 가로로 스크롤할 수도 있습니다.



스크롤하기 위해 손가락을 드래그하는 것은 화면의 어떤 것도 선택하거나 활성화하지 않습니다.

빠르게 스크롤하려면 쓸어 넘기십시오.



스크롤이 멈출 때까지 기다리거나 스크린을 터치하면 즉시 멈출 수 있습니다. 스크롤을 멈추기 위해 터치해도 화면의 어떤 것도 선택되거나 활성화되지 않습니다.

페이지의 상단으로 빨리 스크롤하려면 화면 상단에서 상태 막대를 살짝 누르십시오.



빠르게 스크롤하려면 인덱스를 따라 손가락을 드래그하십시오. 섹션으로 이동하려면 글자를 살짝 누르십시오.

목록에 있는 항목을 살짝 눌러 선택하십시오. 목록에 따라서, 항목을 살짝 누를 때 각기 다른 작업이 실행될 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 목록이 열릴 수도 있고 노래가 재생되거나 이메일이 열리고, 아니면 전화를 걸 수 있도록 누군가의 연락 정보가 표시될 수도 있습니다.

### 확대 또는 축소하기

사진, 웹 페이지, 이메일 또는 지도를 볼 때, 축소하거나 확대할 수 있습니다. 손가락을 오므리거나 벌리십시오. 사진과 웹 페이지의 경우, 두 번 눌러(빠르게 두 번 살짝 누르기) 확대한 다음, 다시 두 번 눌러 축소할 수 있습니다. 지도의 경우, 확대하려면 두 번 누르고, 축소하려면 두 손가락으로 한 번 누르십시오.



확대/축소 또한 손쉬운 사용 기능으로 사용하는 모든 응용 프로그램의 화면을 확대하여 화면을 쉽게 볼 수 있게 해줍니다. 153페이지의 “확대/축소”를 참조하십시오.



### 세로 또는 가로 화면 방향으로 보기

많은 iPhone 응용 프로그램에서 가로 또는 세로 방향으로 화면을 볼 수 있습니다. iPhone을 회전하면 화면도 회전되며 자동으로 새로운 화면 방향에 맞춰 조절됩니다.



예를 들어 Safari에서 웹 페이지를 보거나 텍스트를 입력할 때 가로 화면 방향으로 볼 수 있습니다. 웹 페이지는 가로 방향에서 텍스트 및 이미지를 크게 만들어 화면의 크기를 증가합니다. 화면 키보드로 확대됩니다.

비디오 및 YouTube에서 보는 동영상은 가로 화면 방향으로만 볼 수 있습니다. 지도에서 스트리트 뷰 또한 가로 화면 방향으로만 나타납니다.

**화면을 세로 방향으로 고정하기:** 홈 버튼  을 이중 클릭하고 화면 하단에서 왼쪽에서 오른쪽으로 쓸어넘긴 다음  을 누르십시오.



화면 방향을 고정하면 세로 화면 고정 아이콘  이 상태 막대에 표시됩니다.


## 홈 화면 사용자화하기

### 응용 프로그램 재정렬하기

화면 하단의 Dock 응용 프로그램을 포함하여 홈 화면의 응용 프로그램 아이콘 레이아웃을 사용자화할 수 있습니다. 원한다면, 여러 홈 화면으로 아이콘을 정렬할 수 있습니다. 또한 응용 프로그램을 폴더로 모아 구성할 수도 있습니다.

#### 아이콘 재정렬하기:

- 1 홈 화면이 흔들릴 때까지 아무 응용 프로그램이나 누른 상태로 있습니다.
- 2 드래그하여 응용 프로그램을 정렬하십시오.
- 3 정렬을 저장하려면 홈 버튼을 누르십시오.



아이콘을 다른 화면으로 이동하기	응용 프로그램을 정렬할 때 응용 프로그램을 화면의 양 끝으로 드래그하십시오.
추가 홈 화면 생성하기	응용 프로그램을 정렬할 때, 가장 오른쪽 홈 화면으로 쓸어넘기고 화면의 오른쪽 가장자리로 응용 프로그램을 드래그하십시오. 최대 11개의 홈 화면을 생성할 수 있습니다.
기본 레이아웃으로 홈 화면 재설정하기	설정 > 일반 > 재설정을 선택하고 홈 화면 레이아웃 재설정을 살짝 누르십시오. 홈 화면을 재설정하면 생성한 모든 폴더가 제거되며 기본 배경화면이 홈 화면에 적용됩니다.

홈 화면에 아이콘을 추가하여 즐겨찾는 웹 페이지를 열 수 있습니다. 73페이지의 “Web Clip”을 참조하십시오.

iPhone이 컴퓨터와 연결되면(Dock 커넥터 대 USB 케이블 사용) iTunes를 사용하여 홈 화면을 사용자화할 수 있습니다. iTunes의 장비 목록에서 iPhone을 선택한 다음 화면 상단에서 응용 프로그램을 클릭하십시오.

### 폴더로 구성하기

폴더를 사용하면 홈 화면에서 응용 프로그램을 정리할 수 있습니다. 폴더에는 최대 12개의 응용 프로그램을 넣을 수 있습니다. iPhone은 폴더를 생성하기 위해 사용한 응용 프로그램의 카테고리를 기반으로 폴더를 생성할 때 이름을 자동으로 지정합니다. 언제든지 원하면 이름을 변경할 수 있습니다. 응용 프로그램, 폴더 등은 홈 화면 또는 Dock으로 드래그하여 재정렬할 수 있습니다.

**폴더 생성하기:** 홈 화면 응용 프로그램이 흔들릴 때까지 응용 프로그램을 누르고 해당 응용 프로그램을 다른 응용 프로그램으로 드래그하십시오.



iPhone은 두 개의 응용 프로그램이 포함된 새로운 폴더를 생성하고 폴더의 이름을 표시합니다. 이름 필드를 살짝 누르고 다른 이름을 입력할 수 있습니다.



폴더를 살짝 눌러 연 다음 살짝 눌러 안에 있는 응용 프로그램을 열 수 있습니다. 폴더를 닫으려면 폴더 밖을 살짝 누르거나 홈 버튼○을 누르십시오.

응용 프로그램을 배열하는 동안:

응용 프로그램을 폴더에 추가하기	응용 프로그램을 폴더로 드래그하십시오.
폴더에서 응용 프로그램 제거하기	폴더를 살짝 눌러 연 다음 폴더 밖으로 아이콘을 드래그하십시오.
폴더 삭제	모든 응용 프로그램을 폴더 밖으로 이동하십시오. 자동으로 폴더가 삭제됩니다.
폴더 이름 변경	폴더를 살짝 눌러 연 다음 상단에 있는 이름을 살짝 누르고 키보드를 사용하여 새로운 이름을 입력하십시오.

홈 화면의 구성이 완료되었다면 홈 버튼○을 눌러 변경 사항을 저장하십시오.

### 배경화면 추가하기

이미지 또는 사진을 잠금 화면에 대한 배경화면으로 설정할 수 있습니다. 홈 화면에 대한 배경화면을 설정할 수도 있습니다. iPhone과 함께 제공되는 이미지, 카메라 롤 또는 iPhone의 다른 앨범 사진을 선택할 수 있습니다.

**배경화면 설정하기:**

- 1 설정에서 배경화면을 선택하고 잠금 및 홈 화면의 이미지를 살짝 누른 다음 배경화면 또는 앨범을 살짝 누르십시오.
- 2 살짝 눌러 이미지 또는 사진을 선택하십시오. 사진을 선택한 경우 원하는 모습이 될 때까지 사진을 드래그하거나, 손가락을 오므리거나 벌려 축소 또는 확대하십시오.
- 3 설정을 살짝 누른 다음 사진을 잠금 화면, 홈 화면 또는 두 군데 모두에 배경화면으로 사용할 것인지 선택하십시오.

## 입력하기

입력을 해야할 때마다 화면 키보드가 나타납니다.

### 텍스트 입력 중

해당 키보드를 사용하여 텍스트를 입력합니다. 키보드는 틀린 철자를 수정하고 입력할 단어를 예상하며 사용한 단어를 학습합니다. 사용하고 있는 응용 프로그램에 따라, 지능적인 키보드가 오타 방지를 위해 사용자가 입력하는 동안 추천 단어를 권장할 수 있습니다.

**텍스트 입력하기:** 텍스트 필드를 살짝 눌러 키보드를 불러온 다음 키보드를 살짝 누르십시오.

입력할 때 각 글자가 사용자의 엄지손가락이나 다른 손가락 위쪽에 나타납니다. 잘못된 키를 눌렀다면 손가락을 올바른 키로 미끄러지듯이 옮길 수 있습니다. 해당 글자는 키에서 손가락을 떼 때까지 입력되지 않습니다.



이전 문자 삭제	<b>X</b> 을 살짝 누르십시오.
대문자 입력	글자를 누르기 전에 Shift 키슈를 살짝 누르십시오. 또는 Shift 키를 누른 상태로 글자로 슬라이드하십시오.
마침표와 빈 칸 빠르게 입력하기	space(간격)를 살짝 두 번 누르십시오. 이 기능을 켜거나 끄려면 설정 > 일반 > 키보드로 이동하십시오.
자동 수정을 사용하여 “ll”이 입력되도록 합니다.	“lll”을 입력하십시오. 예를 들어 “youlll”을 입력하면 “you’ll”이 됩니다.
Caps lock 켜기	Shift 키슈를 살짝 두 번 누르십시오. Shift 키를 다시 살짝 눌러 Caps lock을 끄십시오. 이 기능을 설정 > 일반 > 키보드에서 켜거나 끌 수 있습니다.
숫자, 구두점 또는 기호 입력하기	숫자 키 <b>123</b> 를 살짝 누르십시오. 기호 키 <b>#&amp;</b> 를 살짝 누르면 더 많은 구두점 및 기호를 볼 수 있습니다.
입력 옵션 설정하기	설정 > 일반 > 키보드로 이동하십시오.



다른 문자를 입력하려면 키를 길게 누른 다음 밑에 옵션 중 하나를 선택합니다.

### 자동 수정 및 영문 철자 검사

여러 언어의 경우 iPhone이 자동으로 잘못된 철자를 수정하거나 입력하는 대로 추천 단어를 제안합니다. iPhone이 단어를 제안하면 입력에 방해받지 않고 추천 단어를 사용할 수 있습니다.



**참고:** 지원되는 언어 목록을 보려면 [www.apple.com/kr/iphone/specs.html](http://www.apple.com/kr/iphone/specs.html) 사이트를 참조하십시오.




**추천 단어 수락하기:** 간격, 구두점 또는 줄바꿈 문자를 입력하십시오.

**추천 단어 거부하기:** “x”를 살짝 누르십시오.

동일한 단어에 대한 추천 단어를 거부할 때마다 iPhone이 여러분이 입력하는 단어를 수락할 가능성이 높아집니다.

또한 iPhone에서 이미 입력한 단어 중 철자가 틀린 곳은 밑줄이 그어집니다.



---

**철자가 틀린 단어 대처하기**

단어를 살짝 누른 다음 대안 철자 중 하나를 살짝 누르십시오.  
원하는 단어가 나타나지 않는 경우 다시 입력하면 됩니다.

---

**자동 수정 또는 영문 철자 검사를  
켜거나 끄기**

설정 > 일반 > 키보드로 이동하십시오.

---

### 단축키 또는 개인 사전

단축키를 사용하면 더 긴 단어나 구문 대신 몇 글자만 입력해도 됩니다. 확장된 텍스트가 단축키를 입력할 때마다 나타납니다. 예를 들어 “omw” 단축키는 “On my way!”를 뜻합니다.

**단축키 생성하기:** 설정 > 일반 > 키보드로 이동한 다음 새로운 단축키 추가를 살짝 누르십시오.

개인 사전에 단어 또는 구문을 추가하면 iPhone이 수정하거나 대처하지 않습니다. 단축키를 생성하지만 단축키 필드는 빈 칸으로 남겨두십시오.

---


**단축키 편집하기**

설정 > 키보드로 이동하고 단축키를 살짝 누르십시오.

## 텍스트 편집하기

터치스크린을 사용하면 입력한 텍스트를 쉽게 변경할 수 있습니다. 화면 돋보기를 사용하면 삽입점을 필요한 지점으로 바로 이동할 수 있습니다. 이동 점을 이동하여 더 많은 또는 적은 텍스트를 선택할 수 있습니다. 또한 응용 프로그램 또는 응용 프로그램 사이에서 텍스트 및 사진을 오려두기, 복사하기 및 붙이기할 수도 있습니다.

**삽입점 위치 지정하기:** 잠시동안 손으로 터치하고 있다가 돋보기가 나타나면 삽입할 위치로 드래그하십시오.



**텍스트 선택하기:** 선택 버튼을 표시하려면 삽입점을 살짝 누르십시오.



또한 두 번 살짝 눌러 단어를 선택할 수도 있습니다. 웹 페이지나 수신한 이메일 메시지와 같은 읽기 전용 도큐먼트에서 단어를 선택하려면 조금 길게 터치하고 있으십시오. 더 많은 또는 적은 텍스트를 선택하려면 이동 점을 드래그하십시오.



**텍스트 오려두기 또는 복사하기**

텍스트를 선택한 다음 오려두기 또는 복사하기를 살짝 누르십시오.

**텍스트 붙이기**

삽입점을 살짝 누르고 붙이기를 누르십시오. 마지막으로 오려두기 또는 복사한 텍스트가 삽입됩니다. 또는 텍스트를 선택하고 해당 텍스트를 대치하려면 붙이기를 누르십시오.

**마지막 편집 취소하기**

iPhone을 흔들고 취소를 살짝 누르십시오.

**텍스트를 볼드체 또는 이탤릭체로 변경하거나 밑줄 긋기**

사용 가능할 때 ►을 살짝 누른 다음 B/I/U를 누르십시오.

**단어 정의 열기**

사용 가능할 때 ►을 살짝 누른 다음 정의를 누르십시오.

**제안 단어 열기**

사용 가능할 때 제안을 살짝 누른 다음 단어 중 하나를 누르십시오.

## 키보드 레이아웃

설정을 사용하여 소프트웨어 및 하드웨어 키보드에 대한 키보드 레이아웃을 설정할 수 있습니다. 사용 가능한 레이아웃은 키보드 언어에 따라 다릅니다.

**키보드 레이아웃 선택하기:** 설정 > 일반 > 키보드 > 다국어 키보드로 이동한 다음 키보드를 선택하십시오.


각각의 언어에 대해 화면 상의 소프트웨어 키보드 및 외장 하드웨어 키보드 모두를 개별 선택할 수 있습니다. 소프트웨어 키보드 레이아웃은 iPhone 화면 상의 키보드 레이아웃을 결정합니다. 하드웨어 키보드 레이아웃은 iPhone에 연결된 Apple Wireless Keyboard의 레이아웃을 결정합니다.

## Apple Wireless Keyboard 사용하기


Apple Wireless Keyboard(별도 판매)를 사용하여 iPhone에서 입력할 수 있습니다. Apple Wireless Keyboard는 Bluetooth를 통해 연결됩니다. 34페이지의 “iPhone과 Bluetooth 장비 연결하기”를 참조하십시오.


키보드를 한 번 iPhone과 쌍으로 연결하면 키보드가 범위 내(최대 9m)에 있을 때마다 연결됩니다. 텍스트 필드를 누를 때 화면 키보드가 나타나지 않는다면 키보드가 연결되어 있는 것입니다. 배터리를 절약하려면 사용하지 않을 때 키보드를 끄거나 연결을 해제하십시오.


## 받아쓰기



받아쓰기를 이용하여 입력 대신 말로 텍스트를 생성하고 편집합니다. 예를 들어 이메일 메시지, 문자 메시지 및 메모를 받아쓰기할 수 있습니다. 타사 응용 프로그램에서도 받아쓰기가 적용되므로 Facebook 상태를 업데이트하거나 트윗을 포스트하거나 Instagram을 작성하여 보내는 일 등을 할 수 있습니다. 화면 키보드에 나타나는  키를 사용하여 언제든지 받아쓰기를 할 수 있습니다.


**참고:** 설정 > 일반 > Siri에서 Siri를 켜십시오. iPhone 4S에서만 받아쓰기가 가능하며 셀룰러 또는 Wi-Fi를 통한 인터넷 액세스가 필요합니다. 받아쓰기는 일부 언어 또는 일부 지역에서만 사용할 수 있으며 기능은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 셀룰러 데이터 요금이 적용될 수 있습니다.

**텍스트 받아쓰기:** 키보드에서  을 살짝 누르십시오. 완료하면 완료를 살짝 누르십시오.



텍스트를 추가하려면  을 다시 살짝 누르고 받아쓰기를 계속하십시오.

받아쓰기를 사용하여 단어를 삽입하거나 선택한 텍스트를 바꿀 수 있습니다. 텍스트를 추가할 부분에 삽입점을 놓거나 바꿀 텍스트를 선택한 다음  을 살짝 누르고 받아쓰기를 하십시오. 단어를 변경하려면 단어를 두 번 살짝 눌러 선택하고  을 살짝 누른 다음 원하는 단어를 말하십시오.

키보드에서  을 살짝 누르는 대신 iPhone을 귀에 가져다 대고 받아쓰기를 할 수 있습니다. iPhone을 다시 앞에 내려놓으면 완료됩니다.

**구두점 추가하기:** 구두점을 말하십시오.

예를 들어 “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” 로 말하면 “Dear Mary, the check is in the mail!”이 됩니다.

## 프린트하기

### AirPrint

AirPrint를 사용하여 AirPrint 지원 프린터에서 무선으로 프린트할 수 있습니다. 다음에서 프린트할 수 있습니다.



- Mail—훑어보기에서 볼 수 있는 이메일 메시지 및 첨부 파일
- 사진 및 비디오—사진
- Safari—훑어보기에서 볼 수 있는 웹 페이지, PDF 및 기타 첨부파일
- iBooks—PDF
- 지도—화면에서 볼 수 있는 지도 보기
- 메모—현재 표시된 메모

App Store에서 이용 가능한 다른 응용 프로그램도 AirPrint를 지원할 수 있습니다.

AirPrint 지원 프린터는 설정이 필요 없습니다. iPhone과 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결하기만 하면 됩니다. 추가 정보는 [support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ko\\_KR](http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ko_KR)를 방문하십시오.

### 도큐먼트 프린트하기

AirPrint는 Wi-Fi 네트워크를 사용하여 프린터에 무선으로 프린트 작업을 전송합니다. iPhone과 프린터는 같은 Wi-Fi 네트워크 상에 있어야 합니다.

**도큐먼트 프린트:**  또는  (사용하는 응용 프로그램에 따라 선택)을 살짝 누른 다음 프린트를 누르십시오. 프린터와 인쇄 옵션을 선택한 다음 프린트를 살짝 누르십시오.

---

프린트 작업 상태 보기

홈 버튼  을 이중 클릭한 다음 프린트 센터를 살짝 누르십시오.

---




프린트 센터 응용 프로그램은 도큐먼트가 프린트 중일때 가장 최근 사용 응용 프로그램으로 표시됩니다. 응용 프로그램의 배지는 프린트 대기 중인 도큐먼트의 개수를 보여줍니다.

하나 이상의 도큐먼트를 프린트 중인 경우 프린트 작업을 선택하여 해당 상태 요약을 볼 수 있습니다.

---


프린트 작업 취소하기


홈 버튼  을 이중 클릭하고 프린트 센터를 살짝 누르고 프린트 작업을 선택한 다음(하나 이상의 도큐먼트를 프린트 중인 경우) 프린트 취소를 누르십시오.

---

## 검색하기

iPhone에서 연락처, Mail, 캘린더, 음악, 메시지, 메모 및 미리 알림을 포함한 많은 응용 프로그램을 검색할 수 있습니다. 개별 응용 프로그램을 검색하거나 한꺼번에 모든 응용 프로그램을 검색할 수도 있습니다.



**iPhone 검색하기:** 검색 화면으로 이동하기: (첫 홈 화면에서 오른쪽으로 쓸어넘기거나 홈 버튼 를 누르십시오.) 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오.

입력하는 즉시 검색 결과가 나타납니다. 목록에 있는 항목을 살짝 눌러 여십시오. 검색을 살짝 눌러 키보드가 사라지게 하고 더 많은 결과를 보십시오.

검색 결과 옆에 있는 아이콘은 검색된 응용 프로그램의 유형을 표시합니다.

iPhone은 이전 검색 결과를 기반으로 가장 연관성 높은 항목을 표시합니다. Safari 검색 결과는 웹 검색 또는 위키 백과 검색 옵션을 포함합니다.

응용 프로그램	검색 결과
연락처	성, 이름 및 회사 이름
Mail	받는 사람, 보내는 사람, 제목 필드 및 모든 계정의 메시지
캘린더	이벤트 제목, 참석자, 위치 및 메모
음악	음악(노래, 아티스트 및 앨범 이름) 및 Podcast, 비디오 및 오디오북의 제목
메시지	이름 및 메시지의 텍스트
메모	메모의 텍스트
미리 알림	제목

또한 검색은 한국어 이름 및 iPhone에 설치된 응용 프로그램도 검색합니다. 많은 응용 프로그램이 설치되어 있다면 검색을 사용하여 응용 프로그램을 찾아 열 수 있습니다.

검색에서 응용 프로그램 열기	응용 프로그램 이름을 입력한 다음 검색 결과에서 응용 프로그램을 눌러 바로 열 수 있습니다.
-----------------	---

Spotlight 검색 설정을 사용하여 검색되는 콘텐츠 유형 및 검색 결과가 표시되는 순서를 지정할 수 있습니다. 163페이지의 “Spotlight 검색”을 참조하십시오.

## 음성 명령

음성 명령은 명령어를 음성으로 말하여 전화를 걸거나 음악 재생을 제어할 수 있습니다. iPhone 4S에서 Siri를 사용하여 음성으로 iPhone을 제어할 수도 있습니다. 제 4장, 38페이지의 “Siri”를 참조하십시오.

**참고:** 음성 명령은 모든 언어에서 사용 가능한 것은 아닙니다. Siri가 켜져 있을 때 iPhone 4S에서 음성 명령을 사용할 수 없습니다.



**음성 명령 사용하기:** 홈 버튼을 음성 명령 화면이 나타나고 경고음이 들릴 때까지 길게 누르십시오. iPhone 이어폰의 중앙 버튼을 길게 누를 수도 있습니다.

최상의 결과를 얻으려면,

- 전화를 거는 것처럼 iPhone 마이크에 대고 말하십시오. 또한 Bluetooth 헤드셋의 마이크 또는 호환 가능한 Bluetooth 차량용 키트를 사용할 수도 있습니다.
- 명료하고 자연스럽게 말하십시오.
- iPhone 명령어, 이름 및 숫자만 말하십시오. 명령어 사이는 약간 끊어서 말하십시오.
- 전체 이름을 사용하십시오.

다른 언어로 음성 명령 사용에 관한 정보를 포함한 음성 명령 사용에 관한 추가 정보는 [support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=ko\\_KR](http://support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=ko_KR)로 이동하십시오.

기본적으로 음성 명령은 iPhone에 설정된 언어로 음성 명령을 인식합니다(설정 > 일반 > 다국어 > 언어로 이동). 음성 명령 설정에서 음성 명령을 인식하는 언어를 변경하십시오. 일부 언어는 다양한 방언 또는 억양으로도 사용 가능합니다.

**언어 또는 지역 변경하기:** 설정 > 일반 > 다국어 > 음성 명령을 선택하고 해당 언어 또는 지역을 살짝 누르십시오.

음악 응용 프로그램의 음성 명령은 항상 켜져 있지만 보안을 위해 iPhone이 잠금 상태인 경우 음성으로 전화거는 동작을 차단할 수 있습니다.

**iPhone이 잠금 상태인 경우 음성으로 전화걸기 차단하기:** 설정 > 일반 > 암호 잠금을 선택하고 음성으로 전화걸기를 끄십시오. 음성으로 전화걸기를 사용하기 위해 iPhone을 잠금 해제하십시오.

56페이지의 “음성으로 전화 걸기” 및 78페이지의 “음악과 함께 Siri 또는 음성 명령 사용하기”를 참조하십시오.

## 알림

알림 센터는 다음과 관련된 알림을 포함한 모든 알림을 한 곳에 표시합니다.

- 부재중 통화 및 음성 메시지
- 새로운 이메일

- 새로운 문자 메시지
- 미리 알림
- 캘린더 이벤트
- 친구 요청(Game Center)
- 날씨
- 주가

알림 센터 보기: 화면 상단에서 아래로 드래그합니다. 추가 알림을 보려면 목록을 스크롤하십시오.



알림은 잠금 화면이나 iPhone을 사용할 때 화면 상단에 간단하게 표시되기도 합니다. 알림 센터에서 현재 모든 알림을 볼 수 있습니다.

전화, 메시지, Mail 및 App Store와 같은 많은 응용 프로그램은 홈 화면에서 숫자(수신된 항목 표시) 또는 느낌표(문제 표시)가 있는 경고 배지가 표시됩니다. 이들 응용 프로그램이 폴더에 포함되어 있는 경우 배지가 폴더에 표시됩니다. 숫자 표시된 배지는 수신된 전화, 이메일 메시지 및 문자 메시지와 같은 확인하지 않은 항목 및 다운로드할 업데이트된 응용 프로그램의 총 수를 표시합니다. 느낌표가 있는 배지는 응용 프로그램에 문제가 있음을 표시합니다.



알림 센터에 있는 알림에 응답하기	알림을 살짝 누르십시오.
잠금 화면에서 알림에 반응하기	알림에 표시된 아이콘을 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.
알림 센터에서 알림 제거하기	ⓧ를 살짝 누른 다음 지우기를 누르십시오.
알림 옵션 설정하기	설정 > 알림으로 이동하십시오.

## Twitter

설정에서 Twitter 계정으로 로그인하여(또는 새로운 계정 생성하기) 다음 응용 프로그램에서 첨부 파일 트윗 활성화하기:

- 카메라 또는 사진—사진
- Safari—웹 페이지
- 지도—위치
- YouTube—비디오

**Twitter 계정 로그인 또는 생성하기:** 설정 > Twitter로 이동하십시오. 기존 계정의 사용자 이름과 암호를 입력하거나 새로운 계정 생성을 살짝 누르십시오.



사진을 트윗하려면 카메라 또는 사진에서 동작 버튼을 살짝 누릅니다.

사진을 트윗합니다.

사진, 비디오 또는 웹 페이지 트윗하기	항목을 보고  을 살짝 누른 다음 트윗을 누르십시오.  이 나타나지 않는 경우 화면을 살짝 누르십시오. 현재 위치를 포함시키려면 위치 추가를 살짝 누르십시오. 위치 서비스가 설정 > 위치 서비스에서 켜져 있어야 합니다.
지도에서 위치 트윗하기	위치 핀을 살짝 누르고  을 누른 다음 위치 공유를 누르고 트윗을 누르십시오.
현재 위치를 트윗에 추가하기	을 살짝 누르십시오. 위치 서비스가 설정 > 위치 서비스에서 켜져 있어야 합니다.
Twitter 사용자 이름 및 사진을 연락처에 추가하기	설정 > Twitter로 이동한 다음 연락처 업데이트를 살짝 누르십시오.
사진 또는 Safari에 대한 Twitter 켜거나 끄기	설정 > Twitter로 이동하십시오.

트윗을 작성할 때 트윗 화면의 오른쪽 하단 가장자리에 있는 숫자는 입력할 수 있는 남은 글자 수를 표시합니다. 첨부 파일을 추가하면 트윗 시 사용할 수 있는 140자의 일부가 소모됩니다.

Twitter 응용 프로그램을 설치 및 사용하여 트윗을 포스트하고 타임라인을 보고 최신 주제를 검색하는 등도 가능합니다.

**Twitter 응용 프로그램 설치하기:** 설정 > Twitter로 이동한 다음 설치를 살짝 누르십시오.

Twitter 응용 프로그램을 사용하는 방법을 배우려면 응용 프로그램을 열고 추가 버튼(...)을 살짝 누른 다음 계정 및 설정을 누르고 설정을 누른 후 설명서를 누르십시오.

## Apple Earphones with Remote and Mic

iPhone과 함께 포함되어 있는 리모컨과 마이크가 장착된 Apple 이어폰은 쉽게 통화하거나 통화를 종료할 수 있도록 지원되는 통합된 버튼, 음량 버튼 및 마이크를 제공하며 오디오와 비디오 재생을 제어할 수 있습니다.



이어폰을 연결하여 음악을 듣거나 전화 통화를 합니다. iPhone이 잠겨 있더라도 중앙 버튼을 눌러 음악 재생을 제어하거나 통화하거나 통화를 종료할 수 있습니다.




노래 또는 비디오 일시 정지	중앙 버튼을 누르십시오. 다시 재생하려면 다시 누르십시오.
다음 곡으로 건너뛰기	중앙 버튼을 빠르게 두 번 누르십시오.
이전 곡으로 돌아가기	중앙 버튼을 빠르게 세 번 누르십시오.
빨리감기	중앙 버튼을 빠르게 두 번 누르고 누른 상태로 있습니다.
되감기	중앙 버튼을 빠르게 세 번 누르고 누른 상태로 있습니다.
음량 조절하기	+ 또는 - 버튼을 누르십시오.
수신 통화에 응답하기	중앙 버튼을 누르십시오.
현재 통화 종료하기	중앙 버튼을 누르십시오.
수신 통화 거절하기	중앙 버튼을 약 2초 동안 누른 다음 손을 떼십시오. 통화를 거절하면 두 번의 낮은 신호음이 들립니다.
걸려오거나 통화 대기 중인 통화로 전환하고 현재 통화는 대기 상태로 바꾸기	중앙 버튼을 누르십시오. 첫 번째 통화로 다시 전환하려면 다시 한 번 누르십시오.
걸려오거나 대기 중인 통화로 전환하고 현재 통화 종료하기	중앙 버튼을 약 2초 동안 누른 다음 손을 떼십시오. 첫 통화를 종료하면 두 번의 낮은 신호음이 들립니다.
Siri 또는 음성 명령 사용하기	중앙 버튼을 길게 누르십시오. 제 4장, 38페이지의 “Siri” 또는 30페이지의 “음성 명령”을 참조하십시오.



이어폰이 연결되어 있는 동안에 전화가 오면 iPhone 스피커 및 이어폰 모두를 통해 벨소리를 들을 수 있습니다.

## AirPlay


AirPlay 및 Apple TV를 사용하여 무선으로 음악, 사진 및 비디오를 HDTV로 스트리밍 할 수 있습니다. AirPlay를 사용하여 오디오를 Airport Express 베이스 스테이션으로 스트리밍 할 수도 있습니다. 다른 AirPlay 지원 수신기는 타사 업체에서 구입할 수 있습니다. 자세한 사항은 온라인 Apple Store에 방문하십시오.

**AirPlay 지원 장비로 콘텐츠 스트리밍하기:** 비디오, 슬라이드쇼 또는 음악을 시작한 다음 을 살짝 누르고 AirPlay 장비를 선택하십시오. 스트리밍을 한 번 시작하면 콘텐츠를 재생 중인 응용 프로그램을 종료할 수 있습니다.

iPhone 및 AirPlay 지원 장비가 동일한 Wi-Fi 네트워크 상에 있어야 합니다.

AirPlay 제어기에 빠르게 접근하기	화면이 켜지면 홈 버튼  을 이중 클릭하고 멀티태스킹 막대의 왼쪽 끝으로 스크롤하십시오.
AirPlay에서 다시 iPhone으로 출력 전환하기	 을 살짝 누르고 iPhone을 선택하십시오.

iPhone 4S에서 Apple TV를 사용하여 TV에서 iPhone 화면을 미러링할 수 있습니다. iPhone 화면의 모든 것이 TV에 나타납니다.

**TV에서 iPhone 화면 미러링하기:** 멀티태스킹 막대의 왼쪽 끝에 있는 을 살짝 누르고 Apple TV를 선택한 다음 나타나는 미러링 버튼을 누르십시오.

AirPlay 미러링이 켜져 있을 때 파란색 막대가 iPhone 4S 화면 상단에 나타납니다. 케이블을 사용하여 TV에 iPhone 화면을 미러링할 수도 있습니다. 127페이지의 “TV에서 비디오 보기”를 참조하십시오.

## Bluetooth 장비

Apple Wireless Keyboard 및 Bluetooth 헤드셋, 차량용 키트와 스테레오 헤드폰과 같은 기타 Bluetooth 장비와 함께 iPhone을 사용할 수 있습니다. 타사 업체 Bluetooth 헤드폰은 음량 및 재생 제어를 지원할 수 있습니다. Bluetooth 장비와 함께 제공된 문서를 참조하십시오. 지원되는 Bluetooth 프로파일을 보려면 [support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=ko\\_KR](http://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=ko_KR) 사이트로 이동하십시오.

### iPhone과 Bluetooth 장비 연결하기

**경고:** 청각 손상 방지 및 안전 운전에 관한 중요한 정보는 [중요한 제품 정보 설명서\(www.apple.com/kr/support/manuals/iphone\)](http://www.apple.com/kr/support/manuals/iphone)를 참조하십시오.

Bluetooth 장비를 iPhone과 함께 사용하려면 먼저 쌍으로 연결해야 합니다.

**Bluetooth 헤드셋, 차량용 키트 또는 기타 장비를 iPhone과 쌍으로 연결하기:**

- 1 장비와 함께 제공되는 지침을 따라 장비를 인식 가능 모드로 만들거나 다른 Bluetooth 장비를 검색하도록 설정하십시오.
- 2 설정 > 일반 > Bluetooth를 선택하고 Bluetooth를 켜십시오.
- 3 iPhone에서 장비를 선택하고 암호 키 또는 PIN 번호를 입력하십시오. 장비와 함께 제공되는 암호 키 또는 PIN에 관한 지침을 참조하십시오.

Bluetooth 장비를 쌍으로 연결하여 iPhone과 함께 동작하게 한 다음, iPhone이 전화할 때 해당 장비를 사용하도록 연결을 설정해야 합니다. 장비와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

iPhone이 Bluetooth 헤드셋이나 차량용 키트와 연결되면 장비를 통해 통화가 발신됩니다. 수신 전화는 iPhone을 사용하여 응답하는 경우 iPhone으로, 장비를 사용하여 응답하는 경우 장비를 통해 전화가 전송됩니다.

**Apple Wireless Keyboard를 iPhone과 쌍으로 연결하기:**




- 1 설정 > 일반 > Bluetooth를 선택하고 Bluetooth를 켜십시오.
- 2 Apple Wireless Keyboard의 전원 버튼을 눌러 켜십시오.
- 3 iPhone에서 장비 아래에 나열된 키보드를 선택하십시오.
- 4 지시대로 키보드에서 암호 키를 입력하고 Return을 누르십시오.

**참고:** 한 번에 한 개의 Apple Wireless Keyboard와 iPhone을 쌍으로 연결할 수 있습니다. 다른 키보드를 쌍으로 연결하려면 현재 키보드를 먼저 연결 해제해야 합니다.

자세한 정보를 보려면 27페이지의 “Apple Wireless Keyboard 사용하기”를 참조하십시오.

### Bluetooth 상태


Bluetooth 아이콘이 화면 상단 위의 iPhone 상태 막대에 나타납니다.

-  또는 : Bluetooth가 켜져 있으며 장비와 쌍으로 연결되어 있습니다. (색상은 상태 막대의 현재 색상에 따라 달라집니다.)
- : Bluetooth가 켜져 있으며 장비와 쌍으로 연결되어 있지만 장비가 적용 범위를 벗어나 있거나 꺼져 있습니다.
- **Bluetooth 아이콘 없음:** Bluetooth가 꺼져 있거나 장비와 쌍으로 연결되어 있지 않습니다.

### iPhone과 Bluetooth 장비 연결 해제하기

더 이상 Bluetooth 장비를 iPhone과 사용하지 않으려면 장비를 연결 해제할 수 있습니다.

**Bluetooth 장비 연결 해제하기:**

- 1 설정 > 일반 > Bluetooth를 선택하고 Bluetooth를 켜십시오.
- 2 장비 이름 옆의 을 살짝 누른 다음 “이 장비 지우기”를 살짝 누르십시오.

## 배터리

iPhone은 충전 가능한 배터리가 내장되어 있습니다.


### 배터리 충전하기

**경고:** iPhone의 충전에 관한 중요한 안전 정보는 **중요한 제품 정보 설명서**([www.apple.com/kr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/kr/support/manuals/iphone))를 참조하십시오.

오른쪽 상단 모서리의 배터리 아이콘은 배터리 잔량 또는 충전 상태를 표시합니다. 배터리 충전 잔량을 퍼센트로 표시할 수도 있습니다. 설정 > 일반 > 사용 내용으로 이동한 다음 배터리 사용량 아래에 있는 설정을 켜십시오.



**배터리 충전하기:** 포함된 Dock 커넥터 대 USB 케이블 및 USB 전원 어댑터를 사용하여 iPhone을 전원 콘센트에 연결하십시오.



**참고:** iPhone을 전원 콘센트에 연결하면 iCloud 백업 또는 무선 iTunes 동기화를 시작할 수 있습니다. 172페이지의 “iPhone 백업하기” 및 17페이지의 “iTunes와 동기화하기”를 참조하십시오.

**배터리 충전 및 iPhone 동기화하기:** 포함된 Dock Connector to USB Cable을 사용하여 iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오. 아니면 포함된 케이블과 Dock(별도로 구입)을 사용하여 iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오.


키보드에 고전력 USB 2.0 포트가 있지 않는 한 iPhone을 컴퓨터의 USB 2.0 포트에 연결해야 합니다.



**중요사항:** 꺼져 있거나, 잠자기 상태 또는 대기 모드인 컴퓨터에 iPhone이 연결되어 있다면 iPhone 배터리가 충전되지 않고 소진될 수 있습니다.

iPhone을 동기화 또는 사용하는 동안 배터리를 충전하면, 충전하는 데 더 많은 시간이 소요됩니다.

**중요사항:** iPhone의 전력이 부족하다면 다음 중 하나의 이미지가 표시되어 iPhone을 최대 10분 충전해야 다시 사용할 수 있음을 나타냅니다. iPhone의 전력이 극히 부족하다면, 최대 2분 정도 모니터에 아무 표시도 되지 않다가 배터리 부족 이미지 중 하나가 나타날 수 있습니다.



### 배터리 수명 최대화하기

iPhone은 리튬 이온 배터리를 사용합니다. iPhone의 배터리 수명을 최대화하는 방법에 대해 더 자세한 정보를 얻으려면, [www.apple.com/kr/batteries](http://www.apple.com/kr/batteries) 사이트를 방문하십시오.

### 배터리 교체하기

충전식 배터리는 충전 횟수가 제한되어 있고 나중에는 교체해야 합니다. iPhone 배터리는 사용자가 교체할 수 없으며, 공인 서비스 제공업체에 의해서만 교체되어야 합니다. 자세한 정보는 [www.apple.com/kr/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/kr/batteries/replacements.html)를 방문하십시오.

## 보안 기능

보안 기능은 다른 사람들이 iPhone의 정보에 접근하는 것으로부터 보호합니다.

### 암호 및 데이터 보호

iPhone을 켜거나 깨울 때 입력해야 하는 암호를 설정할 수 있습니다.

**암호 설정하기:** 설정 > 일반 > 암호 잠금으로 이동하고 4자리의 암호를 입력한 다음 암호를 다시 입력하여 확인하십시오. 그러면 iPhone에서 잠금을 해제하거나 암호 잠금 설정을 표시하려면 암호를 입력해야 합니다.

암호를 설정하면 데이터 보호가 켜집니다. 데이터 보호는 메일 메시지를 암호화하고 첨부 파일을 iPhone에 저장하는 데 암호를 키로 사용합니다. (또한 데이터 보호는 App Store에서 구입 가능한 일부 응용 프로그램에서 사용될 수도 있습니다.) 설정에서 암호 잠금 화면의 하단에 있는 알림은 데이터 보호 활성화 여부를 표시합니다.

iPhone의 보안을 높이려면 간단한 암호를 끄고 숫자, 문자, 구두점 및 특수 문자를 혼합된 긴 암호를 사용하십시오. 163페이지의 “암호 잠금”을 참조하십시오.

**중요사항:** iOS 4 이상이 제공되지 않는 iPhone 3GS에서는 iOS 소프트웨어를 복원해야 데이터 보호를 사용할 수 있습니다. 174페이지의 “iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원하기”를 참조하십시오.

**iPhone이 잠금 상태인 경우 음성으로 전화걸기 차단하기:** 설정 > 일반 > 암호 잠금을 선택하고 음성으로 전화걸기를 끄십시오. 음성으로 전화걸기를 사용하기 위해 iPhone을 잠금 해제하십시오.

### 나의 iPhone 찾기

나의 iPhone 찾기는 다른 iPhone, iPad 또는 iPod touch에서 나의 iPhone 찾기 무료 응용 프로그램을 사용하거나 Mac 또는 PC의 웹 브라우저를 사용하여 [www.icloud.com](http://www.icloud.com) 또는 [www.me.com](http://www.me.com)에 로그인하여 iPhone의 위치를 찾고 안전하게 보호할 수 있습니다.

나의 iPhone 찾기는 다음을 포함합니다.

- 지도에서 위치 찾기: 전체 화면 지도에서 iPhone의 대략적인 위치를 봅니다.

- **메시지 전송 또는 사운드 재생하기:** 메시지를 작성하여 iPhone 화면에 나타나게 하거나 벨소리/무음 스위치가 무음으로 설정되어 있더라도 2분 동안 최대 음량 크기로 사운드를 재생합니다.
- **원격 암호 잠그기:** 이전에 설정하지 않았더라도 iPhone을 원격으로 잠그고 4자리 암호를 생성할 수 있습니다.
- **원격 지우기:** 초기 설정값으로 복원하여 iPhone의 모든 미디어 및 데이터를 지워 개인 정보를 보호할 수 있습니다.

**중요사항:** 이 기능을 사용하기 전에 iPhone의 iCloud 또는 MobileMe 설정에서 나의 iPhone 찾기가 켜져 있어야 합니다. 나의 iPhone 찾기는 한 계정에서만 켤 수 있습니다.

---

**iCloud를 사용하여 나의 iPhone 찾기**    설정 > iCloud로 이동하고 나의 iPhone 찾기를 켜십시오.  
켜기

---

**MobileMe를 사용하여 나의 iPhone 찾기**    설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하여 MobileMe 계정을 살짝 누른 다음 나의 iPhone 찾기를 켜십시오.

---

16페이지의 “iCloud” 또는 16페이지의 “메일 및 기타 계정 설정하기”를 참조하십시오.

## iPhone 청소하기

잉크, 염색약, 먼지, 음식물, 기름 또는 로션과 같은 얼룩이 지는 오염 물질과 접촉된 경우에는 iPhone을 즉시 닦으십시오. iPhone을 청소하려면, 모든 케이블의 연결을 해제하고 iPhone을 끄니다 (컴/끔 버튼을 길게 누른 다음 화면 슬라이더 밀기). 그런 다음 부드럽고, 약간 젖은 보푸라기가 없는 천을 사용하십시오. 개구부에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오. 창문 클리너, 가정용 클리너, 압축 공기, 에어졸 스프레이, 솔벤트, 알코올, 암모니아 또는 연마제를 사용하여 iPhone을 청소하지 마십시오. iPhone 3GS의 앞면 및 iPhone 4S의 앞, 뒷면 및 iPhone 4는 유리로 제작되었으며 소유성(oleophobic) 코팅이 되어 있습니다. 이들 표면을 청소하려면 부드럽고 보풀이 없는 천으로 닦으십시오. 일반적으로 시간이 경과함에 따라 소유성 코팅의 유성 자국 방지 효과가 떨어지는데, 연마제 성분이 포함된 물질로 화면을 문지르면 코팅 효과가 감소하고 유리가 긁힐 수 있습니다.

iPhone의 처리에 관한 추가 정보는 *iPhone 중요한 제품 정보 설명서*([www.apple.com/kr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/kr/support/manuals/iphone))를 참조하십시오.

## iPhone 재시동 또는 재설정하기

무언가가 제대로 동작하지 않는 경우, iPhone을 다시 시작하거나 응용 프로그램을 강제 종료하거나 iPhone을 재설정해 보십시오.

**iPhone 재시동하기:** 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 컴/끔 버튼을 누르고 계십시오. 손가락으로 슬라이더를 밀면 iPhone이 꺼집니다. iPhone을 다시 켜려면 컴/끔 버튼을 길게 눌러 Apple 로고가 나타날 때까지 기다리십시오.

iPhone이 꺼지지 않거나 문제가 계속되는 경우 iPhone을 재설정해야 합니다. iPhone을 껐다가 켜는 것만으로 문제가 해결되지 않을 경우 재설정을 수행하십시오.

**응용 프로그램 강제 종료하기:** 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 상단의 컴/끔 버튼을 몇 초간 누른 다음 응용 프로그램이 종료될 때까지 홈 버튼을 누르십시오.

멀티태스킹 막대에 있는 응용 프로그램을 제거하여 강제 종료할 수도 있습니다. 19페이지의 “응용 프로그램 열기 및 전환하기”를 참조하십시오.

**iPhone 재설정하기:** 컴/끔 버튼과 홈 버튼을 Apple 로고가 나타날 때까지 최소 10초간 누르고 계십시오.

권장되는 추가 문제해결 방법을 보려면 부록 B, 172페이지의 “지원 및 기타 정보”를 참조하십시오.

## Siri란?

Siri는 말로 동작을 지시할 수 있는 지능형 개인 비서입니다. Siri는 자연스러운 말을 이해하므로 특정한 명령어를 배우거나 키워드를 기억할 필요가 없습니다. 여러 가지 방식으로 요청할 수 있습니다. 예를 들어 "Set the alarm for 6:30 a.m." 또는 "Wake me at 6:30 in the morning."이라고 말할 수 있습니다. Siri는 둘다 이해합니다.

Siri는 간단히 자연스럽게 말함으로써 메시지를 써서 보내고 약속 일정을 잡고 전화를 걸고 방향을 찾고 알람을 설정하고 웹을 검색하는 것은 물론 그 밖에 훨씬 다양한 동작을 수행할 수 있도록 합니다. Siri는 말하는 것을 이해하고 무슨 의미인지 파악합니다. Siri는 사용자의 말에 응답하고 더 명확하기를 원하거나 더 많은 정보가 필요한 경우 질문을 합니다. 마치 사람과 대화를 하는 것 같습니다.

예를 들어 "Any good burger joints around here?"하고 물으면 Siri는 "I found a number of burger restaurants near you."라고 응답할 수 있습니다. 사용자가 "Hmm. How about tacos,"라고 말하면 Siri는 사용자가 방금 햄버거 전문점에 대하여 물어본 것을 기억하고 주변의 멕시코 음식점을 검색합니다.

iPhone의 내부 처리력 이외에 Siri는 Apple의 데이터 센터를 이용하여 사용자가 말한 바를 이해하고 신속하게 응답합니다. Siri는 연락처, 음악 보관함, 캘린더, 알람 등에서 정보를 사용하여 사용자가 무엇을 말하고 있는지 파악하기도 합니다.

Siri는 iPhone 4S에 내장된 대부분의 응용 프로그램과 함께 동작하며 요청에 대하여 어떤 응용 프로그램을 사용할지 파악할 만큼 현명합니다. Siri는 검색 및 위치 서비스를 사용하여 요청을 지원하기도 합니다.

Siri에게 매우 다양하게 말할 수 있습니다! 여기 초보자를 위한 몇 가지 예가 더 있습니다.


- Call Joe
- Set the timer for 30 minutes
- How far to the nearest Apple store?
- Is it going to rain tomorrow?

**참고:** iPhone 4S에서만 Siri가 가능하며 셀룰러 또는 Wi-Fi를 통한 인터넷 액세스가 필요합니다. Siri는 일부 언어 또는 일부 지역에서만 사용할 수 있으며 기능은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 셀룰러 데이터 요금이 적용될 수 있습니다.

## Siri 사용하기

### Siri 시작하기

Siri는 버튼을 누르면 활성화됩니다.

**Siri 시작하기:** Siri가 나타날 때까지 홈 버튼  을 길게 누르십시오.


두 번의 빠른 경고음이 들리며 화면에서 "What can I help you with?"가 보입니다.



이제 말하십시오. 마이크 아이콘에 불이 들어오면 Siri가 사용자의 말을 듣고 있음을 알 수 있습니다. 일단 Siri와 대화를 시작한 후에 다시 말하려면 마이크 아이콘을 살짝 누르십시오.

Siri는 대화가 중지될 때까지 기다리지만, 마이크 아이콘을 살짝 눌러 Siri에게 말이 끝났음을 알릴 수도 있습니다. 주변에 소음이 심할 경우에는 이 방법이 유용합니다. 이렇게 하면 Siri는 사용자가 끊을 때까지 기다릴 필요가 없으므로 Siri와의 대화 속도도 빨라집니다.


말이 끝나면 Siri는 들은 바를 표시하고 응답합니다. Siri는 유용한 추가 관련 정보를 종종 포함시킵니다. 이 정보가 응용 프로그램과 관련되어 있는 경우(예를 들어 작성한 문자 메시지 또는 요청한 위치) 화면을 살짝 눌러 해당 응용 프로그램을 열어 세부사항과 그 밖의 동작을 볼 수 있습니다.





Siri는 요청을 완료하기 위해 또 다른 정보가 필요한지 물어볼 수 있습니다. 예를 들어 Siri에게 "Remind me to call mom,"라고 말하면 Siri는 "What time would you like me to remind you?"라고 물어볼 수 있습니다. Siri에게 한꺼번에 모두 말하는 것에 대해 걱정하지 마십시오. Siri는 필요한 세부사항에 대하여 요청합니다.

전화하는 것처럼 iPhone을 귀에 대고 Siri와 대화할 수 있습니다. 화면이 켜져 있지 않으면 먼저 켜/꿈 또는 홈 버튼을 누르십시오. 두 번 빠른 경고음이 들리면서 Siri가 듣고 있음을 나타내게 됩니다. 그러면 말하십시오.


iPhone을 귀에 댄 때 Siri가 응답하지 않으면 화면이 사용자를 향하게 하여 손을 돌려 세우십시오.



동기화 취소하기

“cancel”이라고 말하고 을 살짝 누르거나 홈  버튼을 누르십시오.

Siri를 실행했다면 통화 중단

전화를 열기 전에 홈  버튼을 누르십시오. 전화를 이미 실행 중인 경우 종료를 살짝 누르십시오.

### Siri에게 사용자에 대해 말하기

Siri가 사용자에 대해 많이 알 수록 사용자에게 도움이 되는 정보를 더 많이 사용할 수 있습니다. Siri는 연락처의 개인 정보 카드(“나의 정보”)에서 정보를 얻습니다.

**Siri에게 사용자가 누구인지 알려주기:** 설정 > Siri > 나의 정보로 이동한 다음 이름을 살짝 누르십시오.

“How do I get home?” 및 “Remind me to call Bob when I get to work.”와 같이 말할 수 있도록 카드에 집 주소 및 사무실 주소를 입력하십시오.

Siri는 사용자에게 중요한 사람들에 대해서도 알고자 하므로 개인 정보 카드에서 관계를 명시하십시오. Siri는 이러한 정보를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 처음에 Siri에게 누나에게 전화하라고 말하면 Siri는 누나가 누구인지 물어봅니다(아직 카드에 이 정보가 없는 경우). Siri는 이 관계를 개인 정보 카드에 추가하므로 다음에는 물어볼 필요가 없습니다.

연락처에서 중요한 모든 관계에 대한 카드를 생성하고 전화 번호, 이메일 주소, 집 주소와 사무실 주소 및 자주 부르는 별명 등의 정보를 포함시킵니다.



## 화면 설명서

Siri는 화면에 바로 말할 수 있는 예제를 제공합니다. Siri가 처음 나타나면 Siri에게 “what can you do”로 물어보거나 ⓘ을 살짝 누르십시오.



## 핸즈프리 Siri

iPhone에 동봉된 리모콘과 마이크가 포함된 Apple 이어폰이나 지원되는 다른 헤드폰 및 Bluetooth 헤드셋으로 Siri를 사용할 수 있습니다.

**이어폰을 사용하여 Siri에게 말하기:** 중앙 버튼을 길게 누르십시오.

**Bluetooth 헤드셋을 이용하여 Siri에게 말하기:** 통화 버튼을 길게 누르십시오.

Siri와 대화를 계속하려면 말하려고 할 때마다 이 버튼을 길게 누르십시오.

이어폰이나 헤드셋을 사용하는 경우 Siri가 응답합니다. Siri는 받아쓰기한 문자 메시지와 이메일 메시지를 전송하기 전에 다시 읽어줍니다. 그러므로 원하는 경우 메시지를 변경할 기회가 있습니다. Siri는 알림 대상을 생성하기 전에 다시 읽어주기도 합니다.

## 상황 정보

Siri는 사용자가 어디에 있는지 무엇을 하는지 집중하여 상황 정보를 이해합니다. Bob에게서 문자 메시지를 받은 경우 "Reply"라고 말하면 Siri는 Bob에게 문자 메시지를 보내는 것으로 파악합니다. "Call him"이라고 말하면 Siri는 대신 Bob에게 전화하는 것으로 이해합니다. Siri는 항상 무엇을 할지 알려줍니다.

## Siri 옵션 설정하기

**Siri 켜거나 끄기:** 설정 > 일반 > Siri로 이동하십시오.

**참고:** Siri를 끄면 Siri가 재설정되며 Siri는 음성에 관한 정보를 잊어버립니다.

**Siri 옵션 설정하기:** 설정 > 일반 > Siri로 이동하십시오.

**언어:** Siri에 사용할 언어를 선택하십시오.

**음성 피드백:** 기본적으로 Siri는 iPhone을 귀에 대고 있거나 Siri를 이어폰이나 헤드셋으로 사용하는 경우에만 응답합니다. Siri가 항상 응답하도록 하려면 이 옵션을 항상으로 설정하십시오.

**나의 정보:** Siri에게 연락처의 어떤 카드에 개인 정보가 포함되어 있는지 알려줍니다. 40페이지의 “Siri에게 사용자에게 대해 말하기”를 참조하십시오.

**들어서 말하기:** 화면이 켜지면 iPhone을 귀로 가져가 Siri에게 말합니다.

**iPhone이 암호로 잠겨 있는 경우 Siri 액세스 허용 또는 차단하기:** 설정 > 일반 > 암호 잠금으로 이동하십시오.

차단을 켜서 Siri를 비활성화할 수도 있습니다. 164페이지의 “차단”을 참조하십시오.

## 위치 서비스

Siri는 “current,” “home,” 및 “work”와 같은 위치를 파악하고 있으므로 위치를 벗어나거나 위치에 도착한 경우 특정 작업을 수행하도록 알려줄 수 있습니다. Siri에게 “Remind me to call my wife when I leave the office”라고 말하면 Siri는 그대로 합니다.

위치 정보는 전화기 이외에는 추적되거나 저장되지 않습니다. 위치 서비스를 꺼도 Siri를 사용할 수 있지만 Siri는 위치 정보가 필요한 동작을 수행할 수 없습니다.

**Siri에 대해 위치 서비스 끄기:** 설정 > 위치 서비스로 이동하십시오.

## 손쉬운 사용

눈이 잘 보이지 않거나 시각에 문제가 있는 사용자는 iOS에 내장된 화면 판독기인 VoiceOver를 통해 Siri에 액세스할 수 있습니다. VoiceOver는 화면에 무엇이 있는지(Siri가 응답한 모든 텍스트 포함) 설명하므로 iPhone을 보지 않고 사용할 수 있습니다.

**VoiceOver 켜기:** 설정 > 손쉬운 사용으로 이동하십시오.

VoiceOver를 켜면 사용자의 알림도 크게 읽어줍니다. 자세한 정보를 보려면 142페이지의 “VoiceOver”를 참조하십시오.

## Siri 수정하기

### Siri에 문제가 있는 경우

Siri가 가끔 말을 이해하지 못할 수도 있습니다. 예를 들어 소음이 심한 환경에서는 Siri가 사용자의 말을 듣기 어려울 수 있습니다. 말에 액센트가 있는 경우 Siri가 사용자의 음성에 익숙해지는데 시간이 걸릴 수 있습니다. Siri가 사용자의 말을 정확하게 듣지 못했을 경우 수정할 수 있습니다.

Siri는 사용자가 말한 내용을 응답과 함께 표시합니다.

**Siri가 들은 내용 수정하기:** Siri가 들은 내용을 보여주는 말풍선을 살짝 누르십시오. 사용자의 요청을 입력하여 편집하거나 키보드에서 **⌘**를 살짝 눌러 적용합니다.

받아쓰기 사용에 대한 자세한 내용은 54페이지의 “받아쓰기”를 참조하십시오.

일부 텍스트가 청색으로 밑줄 그어진 경우 이 부분을 살짝 누르면 Siri가 대안을 제시합니다. 제안 중 하나를 살짝 누르거나 입력 또는 받아쓰기로 텍스트를 바꾸십시오.

**음성으로 Siri 수정하기:** **⌘**를 살짝 누른 다음 요청을 다시 말하거나 명확히 하십시오. 예를 들어 “I meant Boston.”이라고 말합니다.

Siri를 수정할 때 원하지 않는 것을 말하지 말고 Siri에게 *원하는 것만* 말하십시오.

**메일 또는 문자 메시지 수정하기:** 메시지를 보내고자 할 때 Siri가 물어보면 다음과 같이 말할 수 있습니다.

“Change it to: Call me tomorrow.”

“Add: See you there question mark.”

“No, send it to Bob.”

“No”(메시지를 보내지 않고 보관)

“Cancel.”


Siri가 메시지를 읽기를 원하면 “Read it back to me” 또는 “Read me the message”라고 말하십시오. 올바른 경우 “Yes, send it.”과 같이 말하십시오.

48페이지의 “Mail” 및 44페이지의 “메시지”를 참조하십시오.

## Siri가 배우는 방법

Siri는 설정없이 처음부터 바로 작동하며 시간이 지나면서 점차 향상됩니다. Siri는 음성의 액센트와 기타 특징을 익히고 음성을 이해하고 있는 방언이나 액센트 중 하나로 분류합니다. 점차 많은 사람들이 Siri를 사용할 수록 보다 많은 언어에 노출될수록 인식 기능이 개선되며 Siri는 더 잘 작동하게 됩니다.

## 소음이 심한 환경

소음이 심한 환경에서는 iPhone을 입에 가까이 대지만 하단 가장자리에 직접 대고 말하지는 마십시오. 계속 명료하고 자연스럽게 말하십시오. 말을 완료하면 를 살짝 누르십시오.

iPhone을 귀에 대고 Siri에게 말해볼 수도 있습니다.

## 네트워크 연결

Siri는 네트워크 연결에 문제가 있는 경우 알려줍니다. Siri는 음성 인식과 기타 서비스에 대하여 Apple 서버에 의존하므로 3G 또는 4G 셀룰러나 인터넷 Wi-Fi 연결이 양호해야 합니다.

## Siri와 응용 프로그램

Siri는 iPhone 4S에 내장된 대부분의 응용 프로그램과 함께 동작하며 요청을 지원하는데 필요한 응용 프로그램을 사용합니다. Siri는 현재 사용 중인 응용 프로그램을 알 수 있기 때문에 화면에 나타나는 내용을 참조할 수 있습니다. 예를 들어 Mail에서 메시지를 읽을 때 “Reply, I like it”이라고 말하면 됩니다.

## 전화

Siri를 사용하여 전화를 걸거나 FaceTime 통화를 시작합니다. 연락처에서 가족, 친구 및 동료를 말하거나 사용할 전화번호를 말할 수 있습니다.

예를 들어,

- Call Jennifer Wright mobile
- Call Susan on her work phone
- Call 408 555 1212
- Call home
- FaceTime Lisa



일반적으로 성과 이름을 말하면 누구에게 전화걸지 확실해 지지만 성이나 이름만 말하고 Siri가 파악하도록 할 수 있습니다. Siri는 먼저 즐겨찾기를 확인하고 일치하는 부분이 있으면 해당 번호로 전화를 겁니다. 다음으로 Siri는 모든 연락처를 확인합니다. 이름이 같은 사람이 둘 이상인 경우 Siri는 어떤 사람에게 전화를 걸지 물어봅니다. Siri는 목록에 여러 개의 번호가 있는 경우 어떤 전화번호를 사용할지 물어보기도 합니다.

Siri에게 연락처에서 사무실로 전화걸도록 요청할 수도 있습니다.

Siri에게 전화를 걸도록 요청할 때 누구를 말하는지 파악할 수 있도록 Siri에게 사용자를 확실히 얘기하십시오. 40페이지의 “Siri에게 사용자에게 대해 말하기”를 참조하십시오.

---

Siri로 시작한 통화 중단하기

전화를 열기 전에  버튼을 누르십시오. 통화 중인 경우 종료를 살짝 누르십시오.

---

## 음악

Siri에게 노래, 앨범 또는 재생목록 재생을 요청합니다. 재생을 일시중지한 다음 다시 시작합니다. 특정한 음악 유형을 요청하여 분위기를 설정합니다.

또는 “Play”라고 말하여 Siri가 선택할 수 있도록 합니다. 노래를 모르는 경우 Siri에게 “What’s playing?”라고 물어보십시오.

Siri로 음악을 재생할 수 있는 몇 가지 예제입니다.

- Play The Light of the Sun
- Play Trouble
- Play Taking Back Sunday shuffled
- Play Alicia Keys
- Play some blues
- Play my party mix
- Shuffle my roadtrip playlist
- Play
- Pause
- Resume
- Skip

듣고 있는 것과 유사한 노래를 들으려면 “Genius”라고 말하십시오. (Siri는 임시 Genius 재생목록을 생성하지만 저장되지는 않습니다.)

## 메시지

문자 메시지를 전송하고 Siri가 새로운 메시지를 읽게 하고 수신한 메시지에 답장할 수 있습니다.

문자를 보낼 사람의 이름을 포함시키거나 Siri가 누구에게 전송할지 물어보도록 기다립니다. 전화 번호로 문자를 보낼 수 있으며 한번에 두 명 이상에게 문자를 보낼 수 있습니다.

문자를 보내려면 다음과 같이 말하십시오.

- Tell Susan I’ll be right there
- Send a message to Jason Russell
- Send a message to Lisa saying how about tomorrow?
- Send a message to Susan on her mobile saying I’ll be late
- Send a message to 408 555 1212

- Text Jason and Lisa where are you?



수신한 메시지를 보거나 들으려면 다음과 같이 말할 수 있습니다:

- Read me my messages
- Show my new texts
- Read it again

방금 문자 메시지를 수신했거나 예전에 받은 문자 메시지를 읽고 있는 경우 간단히 다음과 같이 말할 수 있습니다:

- Reply that's great news
- Tell him I'll be there in 10 minutes
- Call her

Siri는 상황 정보를 이해하고 어떤 주소로 답장할 것인지 파악합니다.

작성한 메시지를 전송하기 전에 Siri는 이것을 표시하거나 다시 읽어줌으로써 맞는지 확인할 수 있도록 합니다. Siri가 메시지를 보낼 것인지 물어보면 다음과 같이 말할 수 있습니다:

- Change it to: Call me tomorrow
- Add: See you there question mark
- No, send it to Bob
- No(메시지를 보내지 않고 보관)
- Cancel

Want to tag your message with a smiley face? Say "smiley face," of course. :-)

### 메시지 편집하기

Siri를 이용하여 문자 메시지를 작성 중이지만 말하려는 바와 똑같지 않은 경우 Siri에게 변경하도록 요청할 수 있습니다. 매우 비슷한 경우에는 대신 편집할 수도 있습니다. Siri가 검토할 메시지를 표시하면 메시지 응용 프로그램에서 말 풍선을 살짝 눌러 여십시오. 그런 다음 입력하거나 받아쓰기 하여 메시지를 편집할 수 있습니다. 54페이지의 "받아쓰기"를 참조하십시오.

### 캘린더

캘린더에 새로운 이벤트를 추가하거나 기존 이벤트를 변경하거나 일정이 어떤지 찾아봅니다. 이벤트를 생성하는 경우 시간, 장소, 제목 및 초대할 사람들을 명시할 수 있습니다.

이벤트를 생성하려면,

- Set up a meeting at 9
- Set up a meeting with Michael at 9

- Meet with Lisa at noon
- Set up a meeting about hiring tomorrow at 9 a.m.
- New appointment with Susan Park Friday at 3
- Schedule a planning meeting at 8:30 today in the boardroom



이벤트를 변경 또는 취소하려면,

- Move my 3 p.m. meeting to 4:30
- Reschedule my appointment with Dr. Manning to next Monday at 9 a.m.
- Add Lisa to my meeting with Jason
- Cancel the budget review meeting

Siri에게 이벤트에 대하여 물어보려면,

- What does the rest of my day look like?
- What's on my calendar for Friday?
- When is my next appointment?
- When am I meeting with Michael?
- Where is my next event?

이벤트를 생성, 변경 또는 질문하면 Siri는 해당 이벤트에 대한 정보를 표시합니다. 자세한 정보를 알아보려면 이벤트를 살짝 누르십시오.

## 미리 알림

Siri는 빠른 알림을 설정하는 멋진 방법입니다.

미리 알림을 생성하려면 다음과 같이 말하십시오.

- Remind me to call mom
- Remember to take an umbrella
- Remind me take my medicine at 6 a.m. tomorrow
- Remind me when I leave to call Jason
- Remind me to finish the report by 6

Siri는 날짜, 시간 및 위치 등 알림을 생성하기 위해 필요한 정보를 요청합니다.

위치 정보를 포함시키면 사용자가 위치에 접근하거나 위치를 벗어날 때 Siri가 해당 항목에 대하여 알려줍니다. 위치는 현재 위치("here") 또는 연락처의 주소가 될 수 있습니다. Siri가 집과 사무실 위치를 파악하도록 하려면 40페이지의 "Siri에게 사용자에게 대해 말하기"를 참고하십시오.

- Remind me to call my mom when I get home

- Remind me when I get to the office to call my wife
- Remind me to pick up flowers when I leave here
- Remind me to check the time when I get back here

알림은 기본 알림 목록에 추가됩니다.

미리 알림에 대한 기본 목록 설정하기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더> 기본 목록으로 이동하십시오.

알릴 시간이나 위치를 설정하지 않고 목록을 유지하려면,

- Remember to buy milk
- Add eggs to my groceries list

Siri가 언제 알릴지 물어보는 경우 "never"라고 말할 수 있습니다.

미리 알림에 보이는 목록이 있는 경우 간단히 "Add"라고 말하면 추가됩니다.

- Add eggs

Siri를 사용하여 미리 알림을 생성하는 경우 Siri는 이를 확인할 수 있도록 표시합니다.



확인, 취소하거나 변경을 원하면 Siri에게 알릴 수 있습니다:

- Change the time to 7
- Make it Tuesday instead
- Change that to: Get the car washed and waxed
- Move it to my Work list
- Move it to my Personal list

일단 미리 알림을 확인하면 미리 알림 응용 프로그램을 살짝 눌러 열고 미리 알림과 해당 세부사항을 볼 수 있습니다.

## 지도

Siri를 사용하여 위치를 찾고 방향을 파악하고 교통 정보를 봅니다. 예를 들어,

- How do I get home?
- Show 1 Infinite Loop Cupertino California
- Directions to my dad's work
- What's the traffic like getting home?
- Find coffee near me
- Find some burger joints in Baltimore
- Find a gas station within walking distance

- Good Mexican restaurants around here

위치를 물어보면 Siri는 지도 상에 위치를 표시합니다. 때로는 Siri가 바로 지도로 이동하지만 Siri가 지도를 열지 않는 경우 지도를 살짝 눌러 지도 응용 프로그램을 열 수 있습니다.



Siri는 선택 목록으로 응답할 수 있습니다. 예를 들어 햄버거 전문점을 물어보면 Siri는 주변의 햄버거 전문점을 찾고 근접한 순으로 목록을 분류합니다. 주변에서 가장 맛있는 햄버거 전문점을 물어보면 Siri는 순위별로 분류합니다. 목록을 또 다른 방법으로 분류하려면 간단히 "which is the best?" 또는 "which is the closest?"라고 물어보십시오.



## Mail

Siri를 이용하여 메일을 보내고 메일을 확인하고 수신한 메일에 답장할 수 있습니다.

메일 메시지에는 1명 이상의 수신자, 제목 줄("about"이라고 말하십시오) 및 메시지 텍스트가 필요합니다. 하지만 한 번에 모두 말하지 않아도 됩니다. Siri는 이메일을 완성하게 위해 필요한 것을 물어볼 것입니다.

누군가에게 이메일을 보내려면,

- Email Lisa about the trip
- New email to Susan Park
- Mail Dad about the rent check
- Email Dr. Manning and say I got the forms, thanks



- Mail Lisa and Jason about the party and say I had a great time



메일을 확인하려면,

- Check email
- Any new email from Michael today?
- Show new mail about the lease
- Show the email from Lisa yesterday

이메일에 답장하려면,

- Reply Dear Susan sorry about the late payment
- Call him at work

이메일을 전송하기 전에 Siri는 이것을 표시하거나 다시 읽어줌으로써 맞는지 확인할 수 있도록 합니다. Siri가 이메일을 보낼 것인지 물어보면 다음과 같이 말할 수 있습니다.

- Change it to say: Check's in the mail
- Add John (to include another recipient)
- Change subject to: This weekend

#### 이메일 편집하기

Siri를 이용하여 이메일을 작성하지만 말하려는 바와 똑같지 않은 경우 Siri에게 변경하도록 요청할 수 있습니다. 매우 비슷한 경우에는 대신 편집할 수도 있습니다. Mail 응용 프로그램에서 메시지를 살짝 눌러 연 다음 입력하거나 받아쓰기 하여 편집하십시오. 54페이지의 “받아쓰기”를 참조하십시오.

#### 날씨

Siri를 사용하여 날씨 정보를 얻습니다. 위치를 제공하지 않으면 Siri는 현재 위치로 전제합니다. 시간을 제공하지 않으면 Siri는 오늘 날씨를 표시하지만 언제든지 다음 주 날씨를 물어볼 수 있습니다.

- What's the weather for today?
- What's the weather for tomorrow?
- Will it rain in Cupertino this week?
- What's the forecast for this evening?
- How's the weather in Tampa right now?
- How hot will it be in Palm Springs this weekend?
- What's the high for Anchorage on Thursday?
- What's the temperature outside?
- How windy is it out there?

- When is sunrise in Paris?



## 주가

Siri를 사용하여 선호하는 주식의 시세를 신속하게 알 수 있습니다. 시가 총액 또는 주가 이익 비율을 파악합니다. 특정 지수와 일반 현황을 물어봅니다. 예를 들어,

- What's Apple's stock price?
- What's Apple's P/E ratio?
- What did Yahoo close at today?
- How's the Nikkei doing?
- How are the markets doing?
- What's the Dow at?



## 시계

Siri를 사용하여 아침 알람, 오븐에 굽는 케이크의 타이머를 신속하게 설정하거나 해외 목적지가 몇시인지 알아봅니다.

알람을 설정하거나 변경하려면,

- Wake me up tomorrow at 7 a.m.
- Set an alarm for 6:30 a.m.
- Wake me up in 8 hours
- Change my 6:30 alarm to 6:45
- Turn off my 6:30 alarm

- Delete my 7:30 alarm

알람을 설정하면 Siri는 알람을 표시하므로 맞게 설정되었는지 볼 수 있습니다. 스위치를 살짝 눌러 알람을 켜거나 끌 수 있습니다. 시계 응용 프로그램에서 알람을 열려면 살짝 누르십시오.



날짜와 시간에 대하여 물어보려면,

- What time is it?
- What time is it in Berlin?
- What is today's date?
- What's the date this Saturday?

Siri는 시계를 표시합니다. 시계 응용 프로그램 아이콘을 살짝 눌러 여십시오.



타이머를 사용하려면,

- Set the timer for ten minutes
- Show the timer
- Pause the timer
- Resume
- Reset the timer
- Stop it

Siri는 타이머를 표시합니다. 시계 응용 프로그램 아이콘을 살짝 눌러 여십시오.



## 연락처

Siri는 연락처의 입력을 이용하여 주소를 찾거나 전화 번호 및 기타 정보를 검색하거나 누군가의 생일임을 말해줍니다. Siri는 개인 연락처 카드를 보고 친적이 누구인지도 파악합니다. 40페이지의 “Siri에게 사용자에 대해 말하기”를 참조하십시오.

연락처에 대하여 물어보려면 다음과 같이 말할 수 있습니다.

- What's Michael's address?
- What is Susan Park's phone number?
- When is my wife's birthday?
- Show Jennifer's home email address
- What's my brother's work address?

연락처를 찾으려면,

- Show Jason Russell
- Find people named Park
- Who is Michael Manning?

연락처로 어떤 전화 번호를 사용할지 확실치 않은 경우 Siri에게 연락처 정보를 표시하도록 요청합니다. 전화를 걸려면 번호를 살짝 누르기만 하면 됩니다. 다른 항목도 활성화되어 있습니다. 새로운 이메일 메시지를 시작하려면 이메일 주소를 살짝 누르거나 영상 통화를 하려면 FaceTime 버튼을 살짝 누르십시오. John인지 알고 있지만 성이 기억나지 않는 경우 "Find John"은 가능성의 목록을 좁히는데 도움이 될 수 있습니다.



## 메모

Siri를 사용하여 메모를 구두로 작성하거나 이미 작성한 메모를 검색합니다. 다음과 같이 말하십시오.

- Note that I spent \$12 on lunch
- Note: check out that new Alicia Keys album
- Find my restaurant note
- Create a reading list note
- Add Tom Sawyer to my reading list note

Siri는 메모를 검토하도록 표시합니다. 메모를 편집하려면 살짝 누르십시오. Siri는 메모 응용 프로그램을 열고 사용자는 입력이나 받아쓰기로 메모를 편집할 수 있습니다. 54페이지의 “받아쓰기”를 참조하십시오.

## Safari

Siri로 웹 검색을 할 수 있습니다. 사용할 검색 엔진을 명시하거나 위키백과와 같은 사이트를 검색하십시오. 예를 들어,

- Search the web for Bora Bora.
- Search for vegetarian pasta recipes
- Search the web for best cable plans
- Google the war of 1812
- Search Wikipedia for Abraham Lincoln
- Search for news about the World Cup
- Bing Alicia Keys

Siri는 Safari를 열어 요청한 검색을 수행합니다. 검색 엔진을 명시하지 않는 경우 Siri는 Safari 설정에 명시된 검색 엔진을 사용합니다. 설정 > Safari로 이동하십시오.

## WolframAlpha

Siri에게 어떤 정보를 제공하거나 계산을 수행하도록 요청하면 Siri는 WolframAlpha ([www.wolframalpha.com](http://www.wolframalpha.com))를 참조할 것입니다. 응답은 관련 정보를 포함하는 경우가 많습니다.



일부 질문 예제와 요청:

- How many calories in a bagel?
- What is an 18% tip on \$86.74 for four people?
- Who's buried in Grant's tomb?
- How long do dogs live?

- What is the Gossamer Condor?
- What's the square root of 28?
- How many dollars is 45 euros?
- What was the Best Picture of 1983?
- How many days until Christmas?
- How far away is the sun?
- When is the next solar eclipse?
- Show me the Orion constellation
- What's the population of Jamaica?
- How high is Mt. Everest?
- How deep is the Atlantic Ocean?
- What's the price of gasoline in Chicago?

## 받아쓰기

Siri가 켜지면 텍스트를 받아 적을 수도 있습니다. 27페이지의 “받아쓰기”를 참조하십시오.

이메일, 문자 메시지 및 기타 텍스트를 Siri에게 직접 말하여 작성할 수 있지만 받아쓰기를 선호할 수도 있습니다. 받아쓰기를 이용하면 텍스트 전체를 바꾸지 않고 메시지를 편집할 수 있습니다. 받아쓰기는 작성 중에 생각할 시간을 더 많이 제공하기도 합니다.

Siri는 일시중지를 말이 끝난 것으로 이해하며 이를 응답할 기회로 받아들입니다. 이는 Siri와의 자연스러운 대화를 가능하게 하지만 사용자가 잠시 생각하려고 멈췄는데 Siri가 생각을 방해할 수 있습니다. 받아쓰기를 이용하면 원하는 만큼 자주 끊고 준비되면 다시 말할 수 있습니다.

Siri를 이용하여 작성을 시작한 다음 받아쓰기를 사용하여 계속할 수도 있습니다. 예를 들어 Siri로 이메일을 작성한 다음 임시 저장을 살짝 눌러 Mail에서 메시지를 열 수 있습니다. Mail에서는 메시지를 완성 또는 편집하고 수신자 추가 또는 삭제, 제목 수정 또는 이메일 발송 계정 변경 등 다른 변경을 할 수 있습니다.




## 전화 통화

### 통화하기

iPhone에서 간편하게 전화 통화를 할 수 있습니다. 연락처에서 이름이나 번호를 누르거나, Siri를 사용하여 “call bob”라고 말하거나(iPhone 4S), 즐겨찾기 중에서 하나를 누르거나, 최근 통화 기록을 눌러서 회신 전화를 할 수 있습니다. 전화 화면의 하단에 있는 버튼으로 즐겨찾기, 최근 통화, 연락처, 직접 전화번호를 누를 수 있는 숫자 키패드를 바로 사용할 수 있습니다.

**경고:** 안전 운전에 관한 중요한 정보는 **중요한 제품 정보 설명서**([www.apple.com/kr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/kr/support/manuals/iphone))를 참조하십시오.



**부재중 전화 기록으로 다시 전화 걸기** 다음 중 하나를 수행하십시오.

- **전화:** 최근 통화를 누른 다음 이름 또는 번호를 살짝 누르십시오.
- **잠겨 있는 화면:** 알림에 표시된 아이콘을 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.
- **알림 센터:** 부재중 전화를 살짝 누르십시오.

### 수동으로 전화 걸기

키패드를 사용하여 수동으로 전화번호를 누를 수 있습니다.

**번호로 전화 걸기:** 키패드를 누르고 번호를 입력한 다음 통화하기를 살짝 누르십시오.

키패드에 전화번호 붙이기	키보드 위의 화면을 살짝 누른 다음 붙이기를 누르십시오.
짧은(2초) 포즈 입력하기	섬표가 나타날 때까지 "*" 키를 누르십시오.
긴 포즈 입력하기(전화 걸기 버튼을 살짝 누를 때까지 전화 걸기를 일시 정지)	세미콜론이 나타날 때까지 "#" 키를 누르십시오.
마지막으로 통화한 번호 다시 걸기	키패드를 살짝 누르고 통화를 누른 다음 통화를 다시 살짝 누르십시오.

## 음성으로 전화 걸기

Siri(iPhone 4S) 또는 음성 명령을 사용하여 연락처에 있는 사람에게 전화를 걸거나 특정 번호로 전화할 수 있습니다. 제 4장, 38페이지의 "Siri" 및 30페이지의 "음성 명령"을 참조하십시오.

**음성으로 전화 걸기:** Siri 또는 음성 명령을 활성화하여 "통화" 또는 "전화 걸기"라고 말한 다음 이름 또는 번호를 말하십시오.

**Siri:** 화면이 켜져 있지 않은 경우 컴/꿈 또는 홈 버튼을 누른 다음 iPhone을 귀에 댍니다.

**음성 명령 또는 Siri:** 신호음이 들릴 때까지 홈 버튼을 누르고 있습니다. iPhone 이어폰의 중앙 버튼을 길게 누를 수도 있습니다.

예를 들어,

- John Appleseed에게 전화 걸기
- John Appleseed 집으로 전화 걸기
- John Appleseed 휴대 전화로 전화 걸기

최상의 결과를 위해 통화하려는 사람의 이름 전체를 말하십시오. 음성으로 전화를 걸면 각 숫자를 또박또박 말씀하십시오. 예를 들어 "사 일 오, 오 오 오, 일 이 일 이" 이렇게 말하십시오.

**참고:** 미국 지역 코드인 "800"은 "팔백"이라고 말할 수 있습니다.

## 전화 받기

전화를 받으려면 응답을 누릅니다. iPhone이 잠겨 있는 경우 슬라이더를 드래그합니다. iPhone 이어폰의 중앙 버튼을 누를 수도 있습니다.

걸려온 전화를 무음으로 설정하기	컴/꿈 버튼 또는 음량 버튼을 누르십시오. 무음으로 설정한 후, 음성 사서함으로 넘어갈 때까지 통화에 응답할 수 있습니다.
전화를 거절하거나 바로 음성 사서함으로 넘깁니다.	다음 중 하나를 수행하십시오. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 컴/꿈 버튼을 두 번 빠르게 누르십시오.</li> <li>• iPhone 이어폰에서 약 2초 동안 중앙 버튼을 누르고 계십시오. 통화가 거절되면 두 번의 낮은 신호음이 들립니다.</li> <li>• 거절을 누릅니다(전화가 걸려올 때 iPhone이 깨어 있는 경우).</li> </ul>
통화를 차단하고 인터넷에 대한 Wi-Fi 접근 유지하기	설정으로 이동하고 에어플레인 모드를 켜 다음 Wi-Fi를 살짝 눌러 끕니다.

iPhone이 꺼져 있거나 에어플레인 모드인 경우 걸려오는 전화는 바로 음성 사서함으로 넘어갑니다.



## 통화 중 옵션

통화 중인 경우 화면에 통화 옵션이 나타납니다.



사용 중인 iPhone에 따라 통화 옵션이 다를 수 있습니다.

통화 중에 다른 응용 프로그램 사용하기	홈 버튼을 살짝 누른 다음 응용 프로그램 아이콘을 누릅니다. 통화로 돌아오려면 화면 상단에 있는 녹색 막대를 살짝 누릅니다.
전화 끊기	통화 종료를 누릅니다. 또는 iPhone 이어폰에서 중앙 버튼을 누르십시오.

## 두 번째 통화

통화 중에 다른 곳에 전화를 걸거나 받을 수 있습니다. 두 번째 전화를 받는 경우 iPhone은 경고음을 내며 발신자의 정보와 옵션 목록을 표시합니다.

**참고:** 두 번째 전화를 걸거나 받는 것이 일부 지역에서는 옵션 서비스일 수 있습니다. 추가 정보는 네트워크 사업자에게 문의하십시오.

두 번째 착신 전화에 응답하기:

- 통화를 무시하고 음성 사서함으로 보내려면 무시를 살짝 누릅니다.
- 첫 번째 통화를 대기 중으로 하고 새로운 전화에 응답하려면 통화 대기 + 응답을 살짝 누릅니다.
- 첫 번째 통화를 끊고 새로운 전화에 응답하려면 GSM 네트워크 사용 시 통화 종료 + 응답을 살짝 누릅니다. CDMA 네트워크에서 통화 종료를 살짝 누르고 두 번째 통화 벨소리가 다시 울릴 때 응답을 살짝 누르거나 휴대 전화가 잠금 상태인 경우 슬라이더를 드래그하십시오.

FaceTime 화상 통화 중인 경우 화상 통화를 종료하고 걸려오는 전화를 받거나 걸려오는 전화를 거절할 수 있습니다.

두 번째 전화 걸기	통화 추가를 살짝 누릅니다. 첫 번째 통화는 대기 중이 됩니다.
통화 전환하기	바꾸기를 누릅니다. 활성 통화는 대기 중이 됩니다. CDMA에서 두 번째 전화가 걸려오는 경우 통화 간에 전환할 수 없지만 통화를 병합할 수는 있습니다. 두 번째 통화 또는 병합된 통화를 종료하는 경우 두 전화 모두 종료됩니다.
통화 병합하기	통화 병합을 누릅니다. CDMA에서 두 번째 전화가 걸려오는 경우 통화를 병합할 수 없습니다.


## 회의 통화

GSM에서 네트워크 사업자에 따라 최대 5명의 사람과 동시에 통화할 수 있도록 회의 통화를 설정할 수 있습니다.

**참고:** 일부 지역에서는 회의 통화가 옵션 서비스입니다. 관련 정보는 네트워크 사업자에게 문의하십시오.

### 회의 통화 생성하기:

- 1 전화를 겁니다.
- 2 통화 추가를 누르고 다른 곳에 전화를 겁니다. 첫 번째 통화는 대기 중이 됩니다.
- 3 통화 병합을 누릅니다. 통화는 하나의 라인으로 병합되어 모든 사람들이 서로의 목소리를 들을 수 있습니다.
- 4 2와 3단계를 반복하여 걸려오는 전화를 추가할 수 있습니다.

한 통화를 중단시키기	회의 통화를 누르고 통화 목록 옆의  을 누르십시오. 그런 다음 통화 종료를 누릅니다.
단독으로 통화하기	회의 통화를 누른 다음 통화 옆의 단독 통화를 살짝 누릅니다. 통화 병합을 눌러 회의 통화를 재개합니다.
수신 통화 추가하기	통화 대기 + 응답을 누른 다음 통화 병합을 누릅니다.

서비스가 회의 통화를 포함하는 경우 iPhone은 회의 통화 외에 두 번째 통화가 항상 사용 가능합니다.

**참고:** 회의 통화 중에는 FaceTime 화상 전화를 걸 수 없습니다.

## 통화용 Bluetooth 장비 사용하기

iPhone과 쌍으로 연결된 Bluetooth 장비를 사용하여 전화를 걸거나 받을 수 있습니다. 34페이지의 “iPhone과 Bluetooth 장비 연결하기”를 참조하십시오.

Bluetooth 장비 사용에 관한 추가 정보를 보려면 장비와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

### Bluetooth 장비 우회하기:

- iPhone 화면을 살짝 눌러 통화에 응답합니다.
- 통화 중 오디오를 살짝 누르고 iPhone 또는 스피커폰을 선택하십시오.
- 설정 > 일반 > Bluetooth에서 Bluetooth를 끄십시오.
- Bluetooth 장비를 끄거나 사용 범위 밖으로 이동합니다. iPhone에 연결하려면 Bluetooth 장비는 약 9미터 내에 있어야 합니다.

## 긴급 통화

iPhone이 암호로 잠겨 있는 경우 긴급 통화를 할 수 있습니다.

**iPhone이 잠겨 있을 때 긴급 통화하기:** 암호 입력 화면에서 긴급 통화를 누른 다음 긴급 번호를 입력하고 녹색 버튼을 살짝 누르십시오.

미국에서는 911로 전화를 걸면 위치 정보(사용 가능한 경우)가 긴급 서비스 제공업체로 제공됩니다.

CDMA에서는 긴급통화가 종료될 때 iPhone에서 긴급 서비스에서 전화가 다시 걸려올 수 있도록 **긴급통화 모드**로 전환할 수 있습니다. 이 모드인 동안 데이터 전송 및 문자 메시지가 차단됩니다.

**긴급통화 모드 종료하기(CDMA):** 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 뒤로 버튼을 살짝 누르십시오.
- 컴/꿈 버튼 또는 홈 버튼 누르십시오.
- 키패드를 사용하여 긴급통화 번호가 아닌 번호로 전화를 겁니다.

긴급통화 모드는 네트워크 사업자가 결정한 대로 몇 분 후에 자동으로 종료됩니다.

**중요사항:** 병원 응급실과 같이 중요한 연락에 대해서는 무선 장비에 의존해서는 안됩니다. iPhone으로 긴급 서비스에 전화를 거는 것은 일부 지역 또는 일부 동작 환경에서만 동작할 수 있습니다. 긴급 전화번호 및 서비스는 지역마다 다르며, 네트워크 가용성 또는 환경적인 방해로 인해 긴급 통화가 발신되지 않을 수 있습니다. 일부 셀룰러 네트워크는 iPhone이 활성화되어 있지 않거나 iPhone이 특정 셀룰러 네트워크와 호환되지 않거나 동작하도록 구성되어 있지 않거나 또는(가능한 경우) iPhone에 SIM이 없거나 SIM이 PIN 잠금되어 있는 경우 iPhone에서 긴급 통화를 수신하지 못할 수 있습니다. FaceTime 화상 통화 중인 경우 긴급 전화번호로 걸기 전에 화상 통화를 종료해야 합니다.

## FaceTime

FaceTime 화상 통화(iPhone 4 이상)는 통화하는 사람의 얼굴을 보면서 통화할 수 있습니다. FaceTime을 지원하는 Mac 또는 iOS 장비를 사용하여 상대방에게 화상 통화를 걸 수 있습니다. 설정이 필요없지만 인터넷으로의 Wi-Fi 연결이 필요합니다. 기본적으로 FaceTime이 전면 카메라를 사용하면 전화를 건 상대방이 사용자의 얼굴을 볼 수 있지만 후면 카메라로 전환하면 사용자 주변을 보여주고 공유할 수 있습니다.

**참고:** FaceTime은 모든 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다.

**FaceTime 화상 통화 걸기:** 연락처에서 이름을 선택한 다음 FaceTime을 누르고 상대방이 FaceTime에서 사용하는 전화번호 또는 이메일 주소를 누르십시오.

iPhone 4를 소유한 누군가에게 전화를 걸려면 음성 전화를 먼저 건 다음 FaceTime을 살짝 누르십시오.

음성 통화가 연결되면 수신자의 이미지가 화면에 나타납니다. 수신자가 보는 이미지를 보여주는 작은 삽화가 표시됩니다. iPhone을 가로 화면 방향으로 회전하여 FaceTime을 사용할 수 있습니다.



Wi-Fi 네트워크를 사용할 수 없는 경우(예를 들어 범위를 벗어난 경우) 이 번호로 음성 통화를 다시 걸도록 옵션이 나타납니다.

**참고:** FaceTime 화상 전화를 걸면 발신자 정보가 차단되거나 꺼져있는 경우에도 전화번호가 표시됩니다.

Siri 또는 음성 명령을 사용하여 FaceTime 화상 통화하기

신호음이 들릴 때까지 홈 버튼을 누르고 있습니다. Siri(iPhone 4S)를 사용할 때도 화면이 켜져 있는 동안 iPhone을 귀에 대고 있으면 됩니다. 통화하려는 사람의 이름 다음에 "FaceTime"을 말하십시오.

FaceTime 통화 차단하기

설정 > FaceTime으로 이동하고 FaceTime을 끄십시오. 차단에서 FaceTime을 비활성화할 수도 있습니다. 164페이지의 "차단"을 참조하십시오.

Apple ID 또는 FaceTime용 이메일 주소 사용하기

설정 > FaceTime으로 이동한 다음 "FaceTime용 Apple ID 사용" 또는 이메일 주소를 살짝 누르십시오. 59페이지의 "FaceTime"을 참조하십시오.

## Visual Voicemail

### 음성 사서함 설정하기

iPhone에서 Visual Voicemail을 사용하여 지침이나 사전 메시지를 듣지 않고도 메시지 목록을 보고 듣거나 삭제하려는 메시지를 선택할 수 있습니다.

**참고:** Visual Voicemail은 모든 지역에서 사용 가능하지 않으며 옵션 서비스일 수 있습니다. 추가 정보는 네트워크 사업자에게 문의하십시오. Visual Voicemail이 사용 가능하지 않다면 음성 사서함을 누르고 음성 지침에 따라 메시지를 검색합니다.



부재중 통화 및 듣지 않은 음성 사서함 메시지 수.

처음으로 음성 사서함을 살짝 누르면 iPhone은 음성 사서함 암호를 생성하고 음성 사서함 인사말을 녹음하도록 합니다.

인사말을 변경하려면, 음성 사서함을 누르고 인사말을 누른 다음 사용자화를 누릅니다. 녹음을 살짝 누르고 인사말을 말합니다. 완료하였다면, 중단을 살짝 누르십시오.

다시 들으려면 재생을 누릅니다. 녹음하려면 녹음을 다시 살짝 누르십시오. 만족 시 저장을 누르십시오.

네트워크 사업자의 기본 인사말 사용하기

음성 사서함을 누르고 인사말을 누른 다음 기본을 누릅니다.

새로운 음성 메시지에 대해 경고음 설정하기

설정 > 사운드로 이동한 다음 새로운 음성 메시지를 켭니다. 새로운 각 음성 메시지에 대해 경고음이 한 번씩 재생됩니다. 벨소리/무음 스위치가 꺼져 있으면 iPhone이 경고음을 내지 않습니다.


음성 사서함 암호 변경하기

설정 > 전화 > 음성 사서함 암호 변경으로 이동합니다.

### 음성 사서함 확인하기

전화를 누르면 iPhone은 부재중 통화 수 및 듣지 않은 음성 메시지 수를 표시합니다.

음성 사서함을 눌러 메시지의 목록을 봅니다.



음성 사서함 메시지 듣기: 음성 사서함을 누르고 원하는 메시지를 누르십시오.

이미 메시지를 들은 경우 메시지를 다시 살짝 누르면 다시 재생합니다. || 및 ▶을 사용하여 재생을 일시 정지하거나 다시 시작합니다.

메시지를 들었다면 네트워크 사업자가 지을 때까지 저장됩니다.

다른 전화기로 음성 사서함 확인하기 자신의 전화번호나 네트워크 사업자의 원격 접근 번호로 전화를 겁니다.

## 메시지 삭제하기

메시지 삭제하기: 메시지를 쓸어 넘기거나 살짝 누른 다음 삭제를 누르십시오.

**참고:** 일부 지역에서는 삭제한 Visual Voicemail 메시지는 네트워크 사업자에 의해 영구적으로 지워질 수도 있습니다.

삭제된 메시지 듣기	삭제된 메시지(목록 끝에)를 누른 다음 메시지를 살짝 누릅니다.
메시지 삭제 취소하기	삭제된 메시지(목록 끝에)를 누른 다음 메시지를 누르고 삭제 취소를 살짝 누릅니다.
영구적으로 메시지 삭제하기	삭제된 메시지(목록 끝에)를 누른 다음 모두 지우기를 살짝 누릅니다.


## 연락처




연락처의 정보 화면에서 빠르게 살짝 눌러 전화 통화, 이메일 메시지 작성, 위치 찾기 등을 할 수 있습니다. 124페이지의 “연락처 검색하기”를 참조하십시오.

## 즐거찾기

즐거찾기를 사용하여 자주 사용하는 전화번호에 빠르게 접근할 수 있습니다.

**연락처의 전화번호를 즐겨찾기 목록에 추가하기:** 연락처를 살짝 누른 다음 연락처를 선택합니다. “즐거찾기에 추가”를 살짝 누르십시오. 전화번호 또는 이메일 주소(FaceTime 통화용)를 선택하십시오. iPhone 4 이상에서 음성으로 저장할지 FaceTime 통화로 저장할지 선택하십시오.

즐거찾기로 전화하려면 즐겨찾기를 살짝 누르고 연락처를 선택하십시오. 이름 옆에 이 나타나는 경우 iPhone이 FaceTime 전화를 겁니다.

최근 목록에서 즐겨찾기로 연락처 추가하기	최근 통화를 누르고 연락처 이름 옆의  을 누른 다음 “즐거찾기에 추가”를 살짝 누릅니다.
즐거찾기에서 연락처 삭제하기	즐거찾기를 누르고 편집을 살짝 누릅니다. 그런 다음 연락처나 번호 옆의  을 누르고 제거를 살짝 누릅니다.
즐거찾기 목록 재정렬하기	즐거찾기를 누르고 편집을 살짝 누릅니다. 그런 다음 연락처 옆의  을 목록의 새로운 위치로 드래그합니다.

## 착신통화전환, 통화 중 대기 및 발신자 정보

### 착신통화전환


iPhone이 걸려오는 전화를 다른 번호로 전달하도록 설정할 수 있습니다.

**참고:** FaceTime 통화는 전달되지 않습니다.

**착신통화전환 켜기(GSM):** 설정 > 전화 > 착신통화전환을 선택한 다음 착신통화전환을 켜십시오. “다음으로 착신전환” 화면에서 착신할 전화번호를 입력하십시오.

**착신통화전환 켜기(CDMA):** 착신전환하려는 번호 뒤에 \*72를 입력한 다음 통화하기를 살짝 누르십시오.

착신통화전환을 켜려면(CDMA) \*73을 입력한 다음 통화하기를 살짝 누르십시오.

GSM을 이용하여 착신통화전환이 켜지면 착신통화전환 아이콘()이 상태 막대에 나타납니다. 전화를 착신전환하거나 착신전환되지 않게 iPhone을 설정할 때는 셀룰러 네트워크 범위 내에 있어야 합니다.

## 통화 중 대기

통화 중 대기는 이미 통화 중인 상태에서 착신 전화를 받는 옵션을 제공합니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 걸려오는 전화 무시하기
- 현재 통화를 대기 상태로 두고 걸려오는 전화 받기
- 현재 통화를 종료하고 걸려오는 전화 받기

통화중이며 통화 대기를 꺼놓은 경우 착신 전화는 바로 음성 사서함으로 넘어갑니다. 57페이지의 “두 번째 통화”를 참조하십시오.

**착신통화전환 켜기(GSM):** 설정 > 전화 > 통화 중 대기로 이동하십시오.

CDMA를 사용하면 기본적으로 통화 중 대기가 켜져 있지만 단일 전화에 대해 비활성화될 수 있습니다.

**통화하는 동안 통화 중 대기 비활성화하기(CDMA):** \*70을 입력한 다음 전화를 거십시오.

## 발신자 정보

발신자 정보는 수신자의 장비에 발신자 번호 표시 기능이 있고 해당 기능을 끄거나 차단하지 않은 경우 나의 이름 또는 전화번호를 상대방에게 표시합니다.

**참고:** FaceTime 통화의 경우 발신자 정보가 꺼져있거나 차단된 경우에도 전화번호가 표시됩니다.

**발신자 정보 켜거나 끄기(GSM):** 설정 > 전화 > 나의 발신번호 보기로 이동하십시오.

CDMA는 기본적으로 발신자 정보가 켜져 있지만 한 번의 전화에 대해 비활성화될 수 있습니다.

**통화하는 동안 발신자 정보 차단하기(CDMA):** \*67을 입력한 다음 전화를 거십시오.

## 벨소리, 벨소리/무음 스위치 및 진동

iPhone에는 수신 전화, 시계 알람 및 시계 타이머에 대한 사운드인 벨소리가 함께 제공됩니다. iTunes의 노래에서 벨소리를 구입할 수도 있습니다. 벨소리/무음 스위치를 사용하여 벨소리를 켜거나 끌 수 있으며 사운드를 진동 옵션으로 설정할 수 있습니다. 기본적으로 전화가 오면 iPhone은 벨소리 모드든 무음 모드든 진동을 울립니다.

기본 벨소리를 설정하려면, 설정 > 사운드 > 벨소리로 이동하십시오.

**벨소리 켜거나 끄기:** iPhone의 옆면에 있는 스위치를 꺾습니다. 11페이지의 “벨소리/무음 스위치”를 참조하십시오.

**중요사항:** 벨소리/무음 스위치가 무음으로 설정되어 있더라도 시계 알람은 소리가 납니다.

**iPhone을 진동으로 설정하려면,** 설정 > 사운드로 이동하십시오. 개별적인 제어를 사용하여 벨소리 모드와 무음 모드 모두에 대해 진동을 설정할 수 있습니다.

---

연락처에 다른 벨소리 지정하기

연락처에서 연락처를 선택하여 편집을 살짝 누른 다음 벨소리를 누르고 벨소리를 선택하십시오.

---

iTunes Store에서 벨소리 구입하기

116페이지의 “음악, 오디오북 및 소리 구입하기”를 참조하십시오.

---

자세한 정보를 보려면 160페이지의 “사운드 및 벨소리/무음 스위치”를 참조하십시오.

## 국제 전화

### 국내에서 국제 전화하기

적용될 수 있는 비용 및 기타 비용을 포함한 국내에서의 국제 전화에 관한 추가 정보를 보려면, 네트워크 사업자에 문의하거나 네트워크 사업자의 웹 사이트를 방문합니다.

## 해외에서 iPhone 사용하기

해외 여행 시 iPhone을 사용하여 전화를 걸고 문자 메시지를 주고 받으며 네트워크 지원 여부에 따라 인터넷에 접속하는 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다.

국제 로밍을 사용 가능하게 하려면, 사용 가능한 지역 및 비용에 관한 정보는 네트워크 사업자에 문의하십시오.

**중요사항:** 음성, 문자 메시지 및 데이터 로밍은 비용이 청구될 수 있습니다. 네트워크 사업자의 네트워크 범위를 벗어나 로밍 상태에서 셀룰러 네트워크를 통해 제공되는 전화 통화 및 데이터에 대한 비용이 청구되지 않도록 하려면 음성 로밍 및 데이터 로밍을 끄십시오.

CDMA 네트워크에서 동작하도록 활성화된 iPhone 4S를 가지고 있는 경우 전화에 SIM 카드가 설치되어 있다면 GSM 네트워크 상에서 로밍이 가능할 수 있습니다. 14페이지의 “SIM 카드 설치하기”를 참조하십시오. GSM 네트워크 상에서 로밍 중일 때 iPhone은 GSM 네트워크 기능에 연결합니다. 비용이 적용될 수 있습니다. 추가 정보는 네트워크 사업자에게 문의하십시오.

CDMA 네트워크 상의 음성 로밍 끄기	설정 > 일반 > 네트워크로 이동하십시오. 음성 로밍을 끄면 네트워크 사업자의 네트워크 밖에 있을 때 전화 기능을 비활성화됩니다.
데이터 로밍 끄기	설정 > 일반 > 네트워크로 이동하십시오. 데이터 로밍을 끄면 셀룰러 네트워크를 통한 데이터 전송이 비활성화됩니다. 인터넷을 사용하는 응용 프로그램은 iPhone이 Wi-Fi 연결을 통해 인터넷에 접근하지 않는 한 비활성화됩니다. 네트워크 사업자가 부과하지 않는 한 로밍 시 Visual Voicemail 전송은 중지됩니다.
다른 나라에서 전화할 때 iPhone에 정확한 국가 코드가 추가되도록 설정하기	설정 > 전화로 이동한 다음 국제 전화 지원을 켜십시오(일부 지역에서만 지원). 이렇게 하면 국가 코드 또는 외선 번호를 추가하지 않고도 연락처와 즐겨찾기를 사용하여 미국에 전화할 수 있습니다.
사용하려는 네트워크 사업자 설정하기	설정 > 네트워크 사업자로 이동하십시오. 이 옵션은 네트워크 사업자의 네트워크 밖에서 여행 시 및 서비스 제공업체와 로밍 계약을 체결한 네트워크 사업자의 서비스로만 사용할 수 있습니다. 자세한 정보를 보려면 160페이지의 “네트워크 사업자”를 참조하십시오.
CDMA가 활성화된 iPhone으로 해외에서 GSM 네트워크 사용하기	설정 > 네트워크 > 로밍으로 이동한 다음 국제 CDMA를 끄십시오.
Visual Voicemail을 사용할 수 없는 경우 음성 사서함 확인하기	자신의 전화번호로 전화를 걸거나(CDMA 사용 시 # 뒤에 자신의 전화번호 누르기) 숫자 키패드에서 “1”을 길게 누릅니다.
셀룰러 데이터 끄기	설정 > 일반 > 네트워크로 이동하십시오.
셀룰러 서비스 끄기	설정으로 이동하고 에어플레인 모드를 살짝 눌러 켜 다음, Wi-Fi를 살짝 누르고 Wi-Fi를 켜십시오. 걸려오는 전화를 음성 메시지로 받을 수 있습니다. 전화를 다시 걸고 받거나 음성 메시지를 다시 받으려면 에어플레인 모드를 끄십시오.

## 전화에 대한 옵션 설정하기

설정에서 전화로 이동하여 다음을 할 수 있습니다.

- iPhone에 대한 전화번호 보기
- 착신통화전환 켜기, 통화 중 대기 및 발신자 정보 켜거나 끄기(GSM)
- TTY 켜거나 끄기
- 음성 사서함 암호 변경하기(GSM)
- 국제 전화 지원 켜거나 끄기—해외에서 전화가 올 때 국제 전화 지원을 통해 국가 코드 또는 외선 번호를 추가하지 않고도 연락처와 즐겨찾기를 사용하여 국내에서 전화할 수 있습니다.
- iPhone을 켤 때 PIN을 필요로 하는 SIM 잠금기(일부 네트워크 사업자의 요청에 따라)

설정에서 FaceTime으로 이동하여 다음을 할 수 있습니다.

- FaceTime 켜거나 끄기
- FaceTime용 Apple ID 사용하기
- FaceTime용 이메일 주소 추가하기

새로운 음성 사서함에 대한 벨소리, 진동 옵션 및 사운드를 설정하려면 설정 > 사운드로 이동하십시오. 160페이지의 “사운드 및 벨소리/무음 스위치”도 참조하십시오.






Mail은 iCloud, Microsoft Exchange와 Yahoo!, Google, Hotmail 및 AOL을 포함한 인기 많은 메일 시스템뿐만 아니라 기타 업계 표준인 POP3 및 IMAP 메일 시스템과 함께 동작합니다. 사진, 비디오 및 그래픽을 송/수신하고 PDF 및 기타 첨부파일을 볼 수 있습니다. 또한 메시지 및 훑어보기에서 열 수 있는 첨부 파일을 프린트할 수도 있습니다.

## 이메일 확인 및 읽기

Mail에서, 메일상자 화면은 모든 받은 편지함과 다른 메일상자로의 빠른 접근을 제공합니다.


메일상자를 열 때 Mail은 가장 최신 메시지를 검색하여 표시합니다. Mail 설정에서 검색되는 메시지 수를 설정할 수 있습니다. 69페이지의 “Mail 계정 및 설정”을 참조하십시오.



### 스레드로 메시지 구성하기

설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하고 스레드로 구성을 켜거나 끄십시오. 스레드로 메시지를 구성하면, 관련 메시지가 메일상자에 하나의 항목으로 나타납니다. 69페이지의 “Mail 계정 및 설정”을 참조하십시오.

### 새로운 메시지 확인하기

언제든지 원하는 메일상자를 선택하거나 을 살짝 누르십시오.

### 추가 메시지 로드하기

메시지 목록의 하단으로 스크롤하여 추가 메시지 로드를 살짝 누르십시오.

### 메시지의 일부 확대하기

해당 영역을 두 번 눌러 확대합니다. 축소하려면 다시 살짝 두 번 누르십시오. 확대하거나 축소하려면 손가락을 화면에 오므리거나 펴십시오.

텍스트 열을 화면에 맞게 크기 조절하기	텍스트를 살짝 두 번 누르십시오.
메시지 수신인 모두 보기	세부사항을 살짝 누르십시오. 수신인의 연락처 정보를 보려면 이름이나 이메일 주소를 살짝 누른 다음 전화 번호나 이메일 주소를 눌러 상대방에게 연락할 수 있습니다.
이메일 수신인을 연락처 목록에 추가하기	해당 메시지를 누르고, 필요하면 세부사항을 눌러 수신인을 보십시오. 그런 다음 이름이나 이메일 주소를 살짝 누르고 새로운 연락처 등록 또는 “기존의 연락처에 추가”를 살짝 누르십시오.
메시지에 깃발 표시 또는 읽지 않음으로 표시하기	메시지를 열고 필요한 경우 세부사항을 살짝 누르십시오. 그런 다음 표시를 살짝 누르십시오. 여러 개의 메시지를 읽지 않은 메시지로 표시하려면 68페이지의 “메일 정리하기”를 참조하십시오.
회의 초대장 열기	해당 초대장을 살짝 누르십시오. 86페이지의 “초대장에 응답하기”를 참조하십시오.

## 여러 개의 계정으로 작업하기










하나 이상의 계정을 설정했다면, 메일상자 화면의 계정 부분을 사용하여 계정에 접근할 수 있습니다. 모든 받은 편지함을 살짝 눌러 수신된 모든 메시지를 하나의 목록에서 볼 수 있습니다. 추가 메일 계정을 설정하는 방법에 관한 정보는 69페이지의 “Mail 계정 및 설정”을 참조하십시오.

새로운 메시지를 작성할 때 보내는 사람 필드를 살짝 눌러 메시지를 보내는 계정을 선택할 수 있습니다.

## 메일 보내기

이메일 주소를 가진 누구에게나 이메일 메시지를 보낼 수 있습니다.

메시지 작성하기: 메시지 

연락처에서 수신자 추가하기	받는 사람 필드에 이름 또는 이메일 주소를 입력하거나  을 살짝 누르십시오.
수신자 재정렬하기	받는 사람과 참조와 같은 한 필드에서부터 다른 필드로 수신자를 이동하려면 수신자 이름을 새로운 위치로 드래그하십시오.
텍스트를 볼드체 또는 이탤릭체로 변경하거나 밑줄 긋기	선택 버튼을 표시하려면 삽입점을 살짝 누른 다음 선택을 누르십시오. 포인트를 드래그하여 스타일을 지정하려는 텍스트를 선택하십시오.  을 살짝 누른 다음 B/I/U를 누르십시오. 볼드체, 이탤릭체 또는 밑줄체를 살짝 눌러 스타일을 적용하십시오.
이메일 메시지로 사진 또는 비디오 보내기	사진에서 사진 또는 비디오를 선택하고,  을 누른 다음, 사진 이메일 또는 비디오 이메일을 누르십시오. 사진 및 비디오를 복사하여 붙일 수도 있습니다. 여러 장의 사진 또는 비디오를 보내려면 앨범의 축소판을 볼 때  을 살짝 누르십시오. 살짝 눌러 사진 및 비디오를 선택하고 공유를 살짝 누른 다음 이메일을 누르십시오.
메시지를 임시 저장하여 추후 완성하기	취소를 누른 다음, 저장을 누르십시오. 메시지가 임시 저장 메일상자에 저장됩니다.  을 길게 눌러 빠르게 접근할 수 있습니다.
메시지 답장하기	 을 누른 다음 답장을 누르십시오. 최초 메시지에 첨부된 파일 또는 이미지는 다시 전송되지 않습니다. 첨부 파일을 포함시키려면 답장 대신 메시지를 전달하십시오.
답장 또는 전달하려는 메시지 부분 인용하기	텍스트를 선택하려면 길게 누르십시오. 이동 점을 드래그하여 답장에 포함시키려는 텍스트를 선택한 다음  을 살짝 누르십시오. 인용 텍스트의 들여쓰기를 변경하려면 텍스트를 길게 눌러 선택한 다음  을 살짝 누르십시오. 인용 단계를 살짝 누른 다음 증가 또는 감소를 누르십시오.
메시지 전달하기	메시지를 열고  을 누른 다음, 전달을 누르십시오.

## 링크 및 인식된 데이터 사용하기

iPhone은 웹 페이지를 열고, 보낼 주소가 미리 적힌 이메일 메시지를 생성하고, 정보를 연락처에 생성하거나 추가하고, 다른 유용한 동작을 수행하는데 사용할 수 있는 웹 링크, 전화 번호, 이메일 주소, 날짜 및 기타 정보 유형을 인식합니다. 인식된 데이터는 파란색 밑줄이 그어진 텍스트로 표시됩니다.

데이터를 살짝 누르면 기본 동작을 사용할 수 있고, 누르고 있으면 다른 동작을 볼 수 있습니다. 예를 들어 주소의 경우 지도에서 위치를 표시하거나 연락처에 추가할 수 있습니다.

## 첨부 파일 보기

iPhone은 많이 사용되는 포맷(JPEG, GIF 및 TIFF)의 이미지 첨부 파일을 이메일 메시지에서 텍스트와 나란히 표시합니다. iPhone은 MP3, AAC, WAV 및 AIFF와 같은 많은 유형의 오디오 첨부 파일을 재생할 수 있습니다. 수신한 메시지에 첨부된 파일(PDF, 웹 페이지, 텍스트, Pages, Keynote, Numbers, Microsoft Word, Excel 및 PowerPoint 문서)을 다운로드하여 볼 수 있습니다.

**첨부 파일 보기:** 훑어보기에서 첨부 파일을 열려면 살짝 누르십시오. (파일을 보기 전에 다운로드될 때까지 기다려야 할 수 있습니다.)

첨부 파일 열기	첨부 파일을 길게 누른 다음 응용 프로그램을 선택하여 여십시오. 해당 파일을 지원하는 응용 프로그램이 없고 훑어보기에서도 지원하지 않는 경우 파일의 이름은 볼 수 있지만 열 수는 없습니다.
첨부된 사진 또는 비디오를 저장하기	해당 사진 또는 비디오를 터치한 상태에서 이미지 또는 비디오 저장을 살짝 누르십시오. 해당 항목은 사진 응용 프로그램의 카메라 롤 앨범에 저장됩니다.


훑어보기는 다음과 같은 문서 유형을 지원합니다.

.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	웹 페이지
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	미리보기, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	리치 텍스트 포맷
.txt	텍스트
.vcf	연락처 정보
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

## 메시지 및 첨부 파일 프린트하기

이메일 메시지 및 훑어보기에서 볼 수 있는 첨부 파일을 프린트할 수 있습니다.

**이메일 메시지 프린트하기:** ◀을 누른 다음 프린트를 누르십시오.

이미지 프린트하기	해당 이미지를 터치한 상태에서 이미지 저장을 살짝 누르십시오. 그런 다음 사진을 열고 카메라 롤 앨범에서 이미지를 프린트하십시오.
첨부 파일 프린트하기	훑어보기에서 보려면 첨부 파일을 살짝 누른 다음  을 살짝 누르고 프린트를 누르십시오.

프린트 및 프린터 옵션에 관한 추가 정보는 28페이지의 “프린트하기”를 참조하십시오.


## 메일 정리하기

메일상자, 폴더 또는 검색 결과 윈도우에서 메시지를 정리할 수 있습니다. 메시지를 삭제하거나 읽은 메일로 표시할 수 있습니다. 또한, 메시지를 같은 계정 또는 서로 다른 계정 간에 하나의 메일상자나 폴더에서 다른 곳으로 이동할 수 있습니다. 메일상자 및 폴더를 추가, 삭제 또는 이름을 변경할 수 있습니다.

**메시지 삭제하기:** 해당 메시지를 열고  을 살짝 누르십시오.

메시지 제목 위를 왼쪽이나 오른쪽으로 손가락으로 쓸고 삭제를 살짝 눌러 메일상자 메시지 목록에서 바로 메시지를 삭제할 수 있습니다.

일부 메일 계정은 메시지를 삭제하는 대신 메시지 아카이브를 지원합니다. 메시지를 아카이브하면 받은 편지함에서 전체 보관함으로 이동됩니다. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더에서 아카이브를 켜거나 끄십시오.

메시지 복구하기	삭제된 메시지는 휴지통 메일상자로 이동됩니다. 메시지가 영구적으로 삭제되기 전에 휴지통에 담아두는 기간을 변경하려면 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하십시오. 그런 다음 고급을 살짝 누르십시오.
여러 메시지 삭제 또는 이동하기	메시지 목록을 보는 동안 편집을 누르고 삭제하려는 메시지를 선택한 다음 이동 또는 삭제를 누르십시오.
메시지를 다른 메일상자 또는 폴더로 이동하기	메시지를 보는 동안  을 살짝 누른 다음 원하는 메일상자나 폴더를 선택하십시오.
메일상자 추가하기	메일상자 목록으로 이동하고 편집을 살짝 누른 다음 새로운 메일상자를 누르십시오.
메일상자 삭제 또는 이름 변경하기	메일상자 목록으로 이동하고 편집을 살짝 누른 다음 메일상자를 누르십시오. 메일상자에 대한 새로운 이름 또는 위치를 입력하십시오. 메일상자 삭제를 살짝 눌러 메일상자와 모든 콘텐츠를 삭제할 수 있습니다.
여러 개의 메시지를 깃발 표시 및 읽은 메일로 표시하기	메시지 목록을 보는 동안 편집을 누르고 원하는 메시지를 선택한 다음 표시를 누르십시오. 깃발 표시 또는 읽은 메일로 표시를 선택하십시오.

## 메일 검색하기

이메일 메시지의 받는 사람, 보낸 사람, 제목 및 본문 텍스트를 검색할 수 있습니다. Mail은 현재 메일상자에서 다운로드한 메시지를 검색합니다. iCloud, Exchange 및 일부 IMAP 메일 계정의 경우 서버에서 메시지를 검색할 수도 있습니다.

**이메일 메시지 검색하기:** 메일상자를 열고 상단으로 스크롤하여 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오. 받는 사람, 보낸 사람, 제목 또는 모두를 눌러 검색하려는 필드를 선택하십시오. 메일 계정이 지원하는 경우 서버의 메시지도 검색됩니다.

Mail 메시지는 홈 화면의 검색 내용에도 포함됩니다. 29페이지의 “검색하기”를 참조하십시오.

## Mail 계정 및 설정

### 계정

Mail 및 메일 계정의 경우 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하십시오. 다음 계정을 설정할 수 있습니다.

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- 기타 POP 및 IMAP 메일 시스템

설정에는 설정한 계정 유형에 따라 다릅니다. 해당 서비스 제공업체나 시스템 관리자가 사용자가 입력해야 하는 정보를 제공할 수 있습니다.

**계정의 설정 변경하기:** 설정 > Mail, 연락처, 캘린더를 선택하고 원하는 계정을 선택한 다음 원하는 대로 변경하십시오.

iPhone의 계정 설정에 대한 변경 사항은 컴퓨터와 동기화되지 않으므로 컴퓨터의 계정 설정에는 영향을 주지 않고 iPhone에서 동작하도록 계정을 구성할 수 있습니다.

계정 사용 중단하기	설정 > Mail, 연락처, 캘린더를 선택하고 계정을 선택한 다음 계정 서비스(Mail, 캘린더 또는 메모)를 끄십시오. 계정 서비스가 꺼져 있는 경우 iPhone은 다시 계정 서비스를 켤 때까지 해당 계정 서비스의 정보를 표시하거나 동기화하지 않습니다. 예를 들어 휴가 동안 회사 이메일을 받지 않을 수 있는 좋은 방법입니다.
iPhone에서 임시 저장, 보낸 메시지 및 삭제된 메시지 저장하기	IMAP 계정에 대하여 임시 저장, 전송 및 삭제된 메일상자의 위치를 변경할 수 있습니다. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하고 계정을 선택한 다음 고급을 누르십시오.
Mail에서 메시지가 영구적으로 제거되기 전까지의 기간 설정하기	설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하고 계정을 선택한 다음 고급을 누르십시오. 제거를 살짝 누른 다음 중 시간을 선택합니다. 안 함, 또는 1일 후, 1주일 후 또는 1개월 후.
메일 서버 설정 조절하기	설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동한 다음 계정을 선택하십시오. 정확한 설정값은 네트워크 관리자나 인터넷 서비스 제공업체에 문의하십시오.
SSL 및 암호 설정 조절하기	설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하고 계정을 선택한 다음 고급을 누르십시오. 정확한 설정값은 네트워크 관리자나 인터넷 서비스 제공업체에 문의하십시오.
메시지 아카이브를 켜거나 끄기	설정 > Mail, 연락처, 캘린더를 선택하고 원하는 계정을 선택한 다음 메시지 아카이브를 켜거나 끄십시오. 68페이지의 "메일 정리하기"을 참조하십시오.
계정 삭제하기	설정 > Mail, 연락처, 캘린더를 선택하고 원하는 계정을 선택한 다음 아래로 스크롤하고 계정 삭제를 살짝 누르십시오. 해당 계정과 동기화된 모든 이메일 및 연락처, 캘린더 및 책갈피 정보가 iPhone에서 제거됩니다.
서명 및 암호화된 메시지 보내기	설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하고 계정을 선택한 다음 고급을 누르십시오. S/MIME을 켜 다음 서명 및 암호화된 보내는 메시지에 대한 인증서를 선택하십시오. 인증서를 설치하려면 시스템 관리자에게 구성 프로파일을 얻어서 Safari를 사용하여 발행자의 웹 사이트에서 인증서를 다운로드하거나 Mail 첨부 파일로 받으십시오.

푸시 설정 구성하기	설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 데이터 업데이트로 이동하십시오. 푸시는 iPhone이 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있을 때 새로운 정보를 전달합니다. 푸시를 꺼서 이메일이나 다른 정보 전달을 중지하거나 배터리 수명을 절약할 수 있습니다. 푸시가 꺼져 있을 때 데이터 업데이트 설정을 사용하여 데이터를 얼마나 자주 요청할 것인지를 결정하십시오. 최적의 배터리 수명을 위해서는 너무 자주 가져오지 마십시오.
Mail에 대한 기타 옵션 설정하기	모든 계정에 적용하려는 설정의 경우 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하십시오.

## Mail 설정

모든 계정에 적용하려는 설정을 변경하려면 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하십시오.

메일을 보내거나 받을 때 재생되는 소리 변경하기: 설정 > 사운드로 이동하십시오.

## 데이터 업데이트

이 설정으로 iPhone에서 iCloud, Microsoft Exchange, Yahoo! 및 기타 푸시 계정에 대한 푸시 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 푸시 계정은 새로운 정보가 서버에 나타나고 인터넷에 연결될 때마다 새로운 정보를 iPhone에 전송합니다(지연이 발생할 수 있습니다). 푸시를 꺼서 이메일이나 다른 정보 전달을 중지하거나 배터리 수명을 절약할 수 있습니다.

푸시가 꺼져 있거나 푸시를 지원하지 않는 계정의 경우에도 데이터를 업데이트할 수 있습니다. 즉, iPhone에서 서버를 확인하고 새로운 정보가 있다면 볼 수 있습니다. 데이터 업데이트 설정을 사용하여 데이터를 얼마나 자주 요청할 것인지를 결정하십시오. 최적의 배터리 수명을 위해서는 너무 자주 가져오지 마십시오. 데이터 업데이트 화면에서 푸시를 끄므로 설정하거나 가져오기를 수동으로 설정하면 개별 계정 설정값을 덮어씁니다.

푸시 설정 구성하기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 데이터 업데이트로 이동하십시오.



Safari를 사용하면 웹을 서핑하고 웹 페이지를 볼 수 있습니다. iPhone에서 책갈피를 생성하고 컴퓨터와 동기화하십시오. Web Clip을 홈 화면에 추가하여 즐겨 찾는 사이트에 빠르게 접근할 수 있습니다. 웹 페이지, PDF 및 기타 도큐먼트를 프린트하십시오. 읽기 목록을 사용하여 사이트를 수집한 다음 나중에 읽으십시오.

## 웹 페이지 보기

웹 주소(URL)를 입력합니다.

상태 막대를 살짝 눌러 상단으로 빠르게 스크롤합니다.

웹 및 현재 페이지를 검색합니다.

항목을 두 번 살짝 누르거나 손가락을 벌려 확대하거나 축소하십시오.

슬어 넘겨 웹 페이지를 열거나 새로운 페이지를 엽니다.

책갈피 또는 읽기 목록을 봅니다.








책갈피를 추가하고 읽기 목록을 추가하며 홈 화면에 아이콘을 추가하거나 해당 페이지를 공유 또는 프린트합니다.

**웹 페이지 보기:** 주소 필드(제목 막대에 있음)를 살짝 눌러 키보드를 여십시오. 웹 주소를 입력한 다음 이동을 살짝 누르십시오.

주소 필드가 보이지 않는다면 상태 막대를 살짝 눌러 상단으로 빠르게 스크롤할 수 있습니다.

가로 또는 세로 화면 방향으로 웹 페이지를 볼 수 있습니다.

주소 필드에 있는 텍스트 지우기	ⓧ을 살짝 누르십시오.
웹 페이지 주변 스크롤	위, 아래 또는 옆쪽으로 드래그하십시오.
웹 페이지의 프레임 내에서 스크롤	두 손가락을 사용하여 프레임 내에서 스크롤하십시오.

새로운 페이지 열기	 을 살짝 누른 다음 새로운 페이지를 살짝 누르십시오. 한 번에 최대 8개의 페이지를 열어 둘 수 있습니다.  안에 있는 번호는 열려 있는 페이지 수를 의미합니다.
다른 페이지로 이동하기	 을 살짝 누르고 왼쪽 또 오른쪽으로 쓸어넘긴 다음 해당 페이지를 살짝 누르십시오.
웹 페이지의 로딩 중단하기	 을 살짝 누르십시오.
웹 페이지 다시 로드하기	주소 필드에서  을 살짝 누르십시오.
페이지 닫기	 을 살짝 누른 다음  을 페이지 별로 살짝 누르십시오.
개인 정보 보호 및 사용자의 동작을 추적하지 못하도록 일부 웹 사이트를 차단하기	설정 > Safari로 이동하여 개인정보 보호 브라우징을 켜십시오.
Siri 옵션 설정하기	설정 > Safari로 이동하십시오.

## 링크


웹 페이지상의 링크 따라가기: 링크를 살짝 누르십시오.

링크의 대상 주소 보기	링크를 길게 터치하고 있습니다.
--------------	-------------------


발견된 데이터(전화번호 및 이메일 주소 등)는 웹 페이지에 링크 형태로 나타날 수도 있습니다. 링크를 누르고 있으면 사용할 수 있는 옵션을 볼 수 있습니다. 67페이지의 “링크 및 인식된 데이터 사용하기”를 참조하십시오.

## 읽기 목록

읽기 목록을 사용하면 웹 페이지의 링크를 수집하여 나중에 읽을 수 있습니다.

읽기 목록에 현재 페이지 링크 추가하기: 을 살짝 누른 다음 “읽기 목록에 추가”를 살짝 누르십시오.



읽기 목록에 링크 추가하기: 링크를 길게 누른 다음 “읽기 목록에 추가”를 선택하십시오.

읽기 목록 보기	 을 살짝 누른 다음 읽기 목록을 살짝 누르십시오.
iCloud를 사용하여 iOS 장비 및 컴퓨터에서 읽기 목록을 최신으로 유지하기	설정 > iCloud로 이동한 다음 책갈피를 켜십시오. 16페이지의 “iCloud”를 참조하십시오.

## 읽기 도구

읽기 도구는 광고나 어수선한 것 없이 웹 기사를 표시하여 방해 없이 읽을 수 있습니다. 기사가 포함된 웹 페이지에서 읽기 도구를 사용하면 기사를 볼 수 있습니다.

읽기 도구에서 기사 보기: 주소 필드에 나타나면 읽기 도구 버튼을 살짝 누르십시오.

서체 크기 조정하기	 A를 살짝 누르십시오.
책갈피, 읽기 도구 목록 또는 홈 화면에 추가, 기사 공유 또는 프린트	 을 살짝 누르십시오.
일반 보기로 돌아가기	완료를 살짝 누르십시오.

## 텍스트 입력 및 양식 기입하기

텍스트 입력하기: 텍스트 필드를 살짝 눌러 키보드를 표시하십시오.



다른 텍스트 필드로 이동하기	텍스트 필드를 누르거나 다음 또는 이전을 살짝 누르십시오.
양식 제출하기	이동, 검색 또는 페이지에 있는 링크를 살짝 눌러 양식을 제출하십시오(가능한 경우).

자동 완성을 활성화하여 편리하게 양식을 작성하려면 **설정 > Safari > 자동 완성**으로 이동하십시오.

## 검색하기

오른쪽 상단 가장자리에 있는 검색 필드를 사용하면 웹, 현재 페이지 또는 PDF를 검색할 수 있습니다.

**웹 및 현재 페이지 또는 검색 가능한 PDF 검색하기:** 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오.

- **웹을 검색하려면,** 나타나는 제안사항 중 하나를 살짝 누르거나 검색을 살짝 누르십시오.
- **현재 페이지 또는 PDF에서 검색 텍스트를 찾으려면,** 화면 하단으로 스크롤한 다음 이 페이지에 아래에 있는 항목을 살짝 누르십시오.


첫 번째 검색 항목이 강조 표시됩니다. 다음 검색 결과를 찾으려면 ▶을 살짝 누르십시오.



검색 엔진 변경하기	설정 > Safari > 검색 엔진으로 이동하십시오.
------------	-------------------------------

## 책갈피 및 방문 기록

**웹 페이지 책갈피하기:** 해당 페이지를 열고 을 살짝 누른 다음 책갈피 추가를 살짝 누르십시오.

책갈피를 저장할 때 제목을 편집할 수 있습니다. 기본적으로 책갈피는 책갈피의 상위 레벨에 저장됩니다. 책갈피를 살짝 눌러 다른 폴더를 선택하십시오.

**이전 웹 페이지(방문 기록) 보기:** 을 살짝 누르고 방문 기록을 살짝 누르십시오. 방문 기록을 지우려면 지우기를 살짝 누르십시오.

책갈피에 등록된 웹 페이지 열기	 을 살짝 누르십시오.
책갈피 또는 책갈피 폴더 편집하기	 을 살짝 누르고 편집하려는 책갈피나 폴더가 있는 폴더를 선택한 다음 편집을 살짝 누르십시오.
iCloud를 사용하여 iOS 장비 및 컴퓨터에서 책갈피를 최신으로 유지하기	설정 > iCloud로 이동한 다음 책갈피를 켜십시오. 16페이지의 “iCloud”를 참조하십시오.
책갈피와 컴퓨터의 웹 브라우저 동기화하기	17페이지의 “iTunes와 동기화하기”를 참조하십시오.


## 웹 페이지, PDF 및 기타 문서 프린트하기

**웹 페이지, PDF 또는 훑어보기 문서 프린트하기:** 을 누른 다음 프린트를 누르십시오.

자세한 정보를 보려면 28페이지의 “프린트하기”를 참조하십시오.

## Web Clip

홈 화면에 아이콘으로 나타나는 Web Clip을 생성할 수 있습니다.

**Web Clip 추가하기:** 해당 웹 페이지를 열고 을 살짝 누르십시오. 그런 다음 “홈 화면에 추가”를 살짝 누르십시오.

Web Clip을 열면 Safari가 해당 Web Clip을 저장했을 때 표시된 웹 페이지 일부를 자동으로 확대합니다. 해당 웹 페이지가 사용자 설정 아이콘이 아니라면 홈 화면에서도 해당 Web Clip 아이콘이 그대로 사용됩니다.

Web clip은 iCloud와 iTunes에 의해 백업되지만 iTunes 또는 MobileMe와 동기화되지는 않습니다. 또한 iCloud에 의해 다른 장비로 푸시되지 않습니다.



## 음악 및 오디오 추가하기

iPhone에서 음악 및 기타 오디오 콘텐츠를 얻으려면,

- iPhone의 iTunes Store에서 콘텐츠를 구입하고 다운로드하십시오. 제 21장, 115페이지의 “iTunes Store”를 참조하십시오. 탐색할 때 Store 버튼을 눌러 음악에서 iTunes Store로 이동할 수도 있습니다.
- 다른 iOS 장비 및 컴퓨터에서 구입한 새로운 음악을 자동으로 다운로드하려면 자동 다운로드를 사용하십시오. 16페이지의 “iCloud”을 참조하십시오.
- 컴퓨터의 iTunes와 동기화하십시오. 모든 미디어를 동기화하거나, 특정 노래 및 기타 항목만 선택할 수 있습니다. 17페이지의 “iTunes와 동기화하기”를 참조하십시오.
- iTunes Match를 사용하여 iCloud의 음악 보관함에 저장하고 모든 iOS 장비와 컴퓨터에서 액세스합니다. 79페이지의 “iTunes Match”를 참조하십시오.

## 노래 및 기타 오디오 재생하기

**경고:** 청각 손상 방지에 관한 중요한 정보는 **중요한 제품 정보 설명서**([www.apple.com/kr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/kr/support/manuals/iphone))를 참조하십시오.

화면 하단에 있는 버튼을 사용하여 iPhone에서 재생목록, 아티스트, 노래 및 기타 카테고리 별로 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.

**노래 또는 기타 항목 재생하기:** 해당 항목을 살짝 누르십시오.

재생을 제어하려면 화면 상의 제어를 사용하십시오. 이어폰의 버튼을 사용할 수도 있습니다. 32페이지의 “Apple Earphones with Remote and Mic”를 참조하십시오.

지금 재생 중 화면 보기: 지금 재생 중을 살짝 누르십시오.



탐색 버튼 사용자화하기	기타를 살짝 누르고 편집을 누른 다음 아이콘을 대치하려는 버튼 위로 드래그하십시오.
더 많은 Podcast 에피소드 얻기	Podcast를 살짝 누른 다음(Podcast가 보이지 않는 경우 먼저 기타를 살짝 누름) Podcast 하나를 눌러 사용 가능한 에피소드를 보십시오.
흔들어서 임의 재생하기	iPhone을 흔들어 임의 재생을 켜거나 노래를 변경합니다. 다른 노래로 변경하려면 다시 흔드십시오. 흔들어서 임의 재생하기를 켜거나 끄려면 설정 > 음악으로 이동하십시오.
AirPlay 스피커 또는 Apple TV에서 음악 재생하기	 를 살짝 누르십시오. 33페이지의 "AirPlay"를 참조하십시오.
노래 가사 표시	노래를 재생하고 있는 동안 앨범 사진을 살짝 누르십시오. (iTunes의 노래 정보 윈도우를 사용하여 노래에 가사를 추가하고 iPhone을 iTunes와 동기화한 경우에만 가사가 나타납니다.)
음악 옵션 설정하기	설정 > 음악으로 이동하십시오.

다른 응용 프로그램을 사용 중일 때 홈 버튼 $\square$ 을 이중 클릭한 후 화면의 하단을 따라 왼쪽에서 오른쪽으로 쓸어 넘겨 오디오 재생 제어를 표시할 수 있습니다.




재생 제어기는 현재 재생 중인 응용 프로그램, 또는 음악이 일시 정지되어 있는 경우 재생했던 가장 최신 응용 프로그램과 동작합니다. 응용 프로그램 아이콘이 오른쪽에 나타납니다. 응용 프로그램 아이콘을 살짝 눌러 여십시오. 음량 제어기 및 AirPlay 버튼을 표시하려면 오른쪽으로 다시 쓸어 넘기십시오 (Apple TV 또는 AirPlay 스피커가 적용 범위 안에 있을 때).

화면이 잠겨 있을 때도 홈 버튼 $\square$ 을 이중 클릭해서 오디오 재생 제어를 표시할 수 있습니다.

## 추가 오디오 제어기

추가 제어를 표시하려면 지금 재생 중 화면에서 앨범 사진을 살짝 누르십시오. 재생한 시간 및 남은 시간, 노래 번호를 확인할 수 있습니다. iTunes에서 가사를 노래에 추가한 경우에는 노래 가사도 나타납니다.



### 노래 반복하기

- ↺을 살짝 누르십시오.
- ↺ = 앨범 또는 목록에 있는 모든 노래를 반복합니다.
- ↺ = 현재 노래만 반복합니다.
- ↺ = 반복하지 않습니다.

### 노래 임의의 재생하기

- ↻을 살짝 누르십시오.
- ↻ = 노래를 임의의 순서로 재생합니다.
- ↻ = 노래를 순서대로 재생합니다.

### 노래의 특정 부분으로 이동하기

재생헤드를 이동 막대를 따라 드래그하십시오. 손가락을 아래로 밀어 이동 속도를 느리게 하십시오.

### Genius 재생목록 만들기


⌘을 살짝 누르십시오. 79페이지의 “Genius”를 참조하십시오.

### Ping 사용하기

116페이지의 “아티스트 및 친구 팔로우하기”를 참조하십시오.

## Podcast 및 오디오북 제어기

재생을 시작하면 Podcast 및 오디오북 제어기 및 정보가 지금 재생 중 화면에 나타납니다.



### 재생 속도 설정하기

- 1X을 살짝 누르십시오. 속도를 변경하려면 다시 살짝 누르십시오.
- 2X = 두 배속으로 재생합니다.
- 1/2X = 두 배 느린 속도로 재생합니다.
- 1X = 일반 속도로 재생합니다.

### 타임라인을 따라 원하는 부분으로 건너뛰기

재생헤드를 이동 막대를 따라 드래그하십시오. 손가락을 아래로 밀어 이동 속도를 느리게 하십시오.

### 제어기 보기 또는 가리기

화면 중앙을 살짝 누르십시오.

### Podcast 정보 가리기

설정 > 음악으로 이동하십시오.

## 음악과 함께 Siri 또는 음성 명령 사용하기

Siri(iPhone 4S) 또는 음성 명령을 사용하여 iPhone에서 음악 재생을 제어할 수 있습니다. 제 4장, 38페이지의 “Siri” 및 30페이지의 “음성 명령”을 참조하십시오.

음악 재생 제어하기	“재생” 또는 “음악 재생”이라고 말하십시오. 일시 정지하려면 “일시 정지” 또는 “음악 일시 정지”라고 말하십시오. “다음 노래” 또는 “이전 노래”라고 말할 수도 있습니다.
앨범, 아티스트 또는 재생목록 재생하기	“재생” 그리고 해당 이름을 말하고 “앨범”, “아티스트” 또는 “재생목록”이라고 말하십시오.
현재 재생목록 임의 재생하기	“임의 재생”이라고 말하십시오.
현재 재생 중인 노래에 관한 정보 찾기	“재생 중인 노래”, “이 곡이 무슨 곡입니까”, “누가 부른 곡입니까” 또는 “이 곡 가수 이름”이라고 말하십시오.
Genius를 사용하여 비슷한 노래 재생하기	“Genius”, “비슷한 노래 재생” 또는 “이 노래와 비슷한 노래 재생”이라고 말하십시오.
음성 명령 취소하기	“취소” 또는 “중단”이라고 말하십시오.

## Cover Flow에서 앨범 사진 탐색하기

음악을 탐색할 때 iPhone을 옆으로 회전하여 Cover Flow로 iTunes 콘텐츠를 보고 앨범 사진으로 음악을 탐색합니다.



앨범 사진 탐색하기: 왼쪽이나 오른쪽으로 드래그하십시오.

앨범의 트랙 보기	앨범 사진 또는 ⓘ을 살짝 누르십시오. 위 또는 아래로 드래그하여 스크롤하십시오. 트랙을 살짝 눌러 재생하십시오.
앨범 사진으로 돌아가기	제목 막대를 살짝 누르십시오. 또는 ⓘ을 다시 살짝 누르십시오.

## 앨범 트랙 보기

현재 노래가 포함된 앨범의 모든 트랙 보기: 지금 재생 중 화면에서 ⓘ을 살짝 누르십시오. 재생하려면 트랙을 살짝 누르십시오. 지금 재생 중 화면으로 돌아가려면 축소판을 살짝 누르십시오.



트랙 목록 보기에서 노래에 대한 선호도를 지정할 수 있습니다. iTunes에서 스마트 재생목록을 생성할 때 선호도를 사용할 수 있습니다.

## 오디오 콘텐츠 검색하기

노래 제목, 아티스트, 앨범 및 작곡가 그리고 iPhone의 다른 오디오 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.

**음악 검색하기:** 노래 목록, 재생목록 또는 음악 콘텐츠의 기타 보기 화면의 상단에 있는 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오.

홈 화면에서 오디오 콘텐츠를 검색할 수도 있습니다. 29페이지의 “검색하기”를 참조하십시오.

## iTunes Match

iTunes Match는 iCloud의 음악 보관함(CD에서 가져온 노래 등)을 저장하여 iPhone 및 다른 iOS 장비와 컴퓨터의 모음을 언제 어디서든 감상할 수 있습니다. iTunes Match는 유료 등록으로 사용할 수 있습니다.

**참고:** iTunes Match는 일부 지역에서만 사용 가능합니다. 설정 > 음악 > 셀룰러 데이터 사용이 켜져 있는 경우 셀룰러 데이터 요금이 적용될 수 있습니다.

**iTunes Match 등록하기:** 컴퓨터의 iTunes에서 Store > iTunes Match 켜기를 선택한 다음 등록 버튼을 클릭하십시오.

일단 등록하면 iTunes에서 음악, 재생 목록 및 Genius 믹스를 iCloud에 추가합니다. iTunes Store에 이미 있는 음악과 일치하는 노래는 자동으로 iCloud에서 사용할 수 있습니다. 모든 나머지 노래가 업로드됩니다. 원래 음악이 저음질인 경우에도 iTunes Plus 음질(256kbps DRM 해제 AAC)과 일치하는 노래를 다운로드하고 재생할 수 있습니다. 더 자세한 정보를 보려면, [www.apple.com/kr/icloud/features](http://www.apple.com/kr/icloud/features)를 참조하십시오.

---

### iTunes Match 켜기

설정 > 음악으로 이동하십시오.

iTunes Match를 켜면 iPhone에서 동기화된 음악이 제거되고 Genius 믹스와 Genius 재생 목록이 비활성화됩니다.

---

## Genius

Genius 재생목록은 보관함에 있는 비슷한 노래의 모음입니다. iTunes에서 Genius 재생목록을 생성하여 iPhone에 동기화시킬 수 있습니다. iPhone에서 바로 Genius 재생목록을 생성하고 저장할 수도 있습니다.

Genius 믹스는 비슷한 유형의 음악 선택 목록이며 믹스를 들을 때마다 보관함에서 재생성됩니다.

Genius를 iPhone에서 사용하려면, 우선 iTunes에서 Genius를 켜 후 iPhone을 iTunes와 동기화시켜야 합니다. 음악을 수동으로 관리하고 iTunes에서 동기화할 믹스를 선택하지 않았다면 Genius 믹스는 자동으로 동기화됩니다. Genius는 무료 서비스지만 Apple ID가 필요합니다.

Genius 믹스를 동기화할 때 iTunes는 동기화하도록 특별히 선택하지 않은 보관함의 노래를 선택하고 동기화할 수 있습니다.

**Genius 믹스 탐색하기:** Genius를 살짝 누르십시오(Genius가 보이지 않는 경우 기타를 살짝 누름). 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘겨 다른 믹스에 접근합니다. 믹스를 재생하려면 ▶을 살짝 누르십시오.

**Genius 재생목록 만들기:** 재생목록을 본 다음 Genius 재생목록을 살짝 누르고 목록에서 노래를 선택하십시오.

지금 재생 중 화면에서 Genius 재생목록을 만드려면 살짝 눌러 제어기를 표시한 다음 ⌘을 누르십시오.


Genius 재생목록 저장하기	재생목록에서 저장을 살짝 누르십시오. 이 재생목록은 선택한 곡의 제목으로 재생목록에 저장됩니다.
Genius 재생목록 새로 고치기	재생목록에서 새로 고침을 살짝 누르십시오.
다른 곡을 사용하여 Genius 재생목록 만들기	Genius 재생목록을 살짝 누른 다음 신규를 누르고 노래를 고르십시오.
저장된 Genius 재생목록 삭제하기	Genius 재생목록을 살짝 누른 다음 삭제를 누르십시오.

iPhone에서 생성된 Genius 재생목록은 iTunes와 동기화할 때 컴퓨터에 복사됩니다.

**참고:** 일단 Genius 재생목록이 iTunes로 동기화되면 iPhone에서 직접 삭제할 수는 없습니다. iTunes를 사용하여 재생목록 이름을 편집하고 동기화를 중단하거나 재생목록을 삭제하십시오.




## 재생목록

iPhone에서 자신만의 재생목록을 생성 및 편집하거나 컴퓨터의 iTunes에서 동기화된 재생목록을 편집할 수 있습니다.

**재생목록 생성하기:** 재생목록을 본 다음 목록 상단 근처에 있는 “재생목록 추가”를 살짝 누르십시오. 제목을 입력하고  을 살짝 눌러 포함하려는 노래 및 비디오를 선택한 다음 완료를 살짝 누르십시오.

재생목록을 만든 다음 iPhone을 컴퓨터에 동기화하면 재생목록이 iTunes 보관함에 동기화됩니다.

**재생목록 편집하기:** 재생목록 보고 편집하려는 재생목록을 선택하십시오. 편집을 살짝 누르고 다음을 수행하십시오.

- 더 많은 노래를 추가하려면,  을 살짝 누르십시오.
- 노래를 삭제하려면,  을 살짝 누르십시오. 노래를 재생목록에서 삭제하더라도 iPhone에서 삭제되지 않습니다.
- 노래를 목록에서 위, 아래로 이동하려면,  을 드래그하십시오.

편집한 부분은 다음에 iPhone을 컴퓨터와 동기화할 때 또는 iTunes Match에 등록한 경우 iCloud를 통해 무선으로 iTunes 보관함의 재생 목록에 복사됩니다.

재생목록 삭제하기	재생목록에서 삭제하려는 재생목록을 살짝 누른 다음 삭제를 누르십시오.
재생목록 지우기	재생목록에서 지우려는 재생목록을 살짝 누른 다음 지우기를 누르십시오.
iPhone에서 노래 삭제하기	노래에서 해당 노래를 쓸어 넘긴 다음 삭제를 살짝 누르십시오. 해당 노래가 iPhone에서 삭제되지만 Mac 또는 PC의 iTunes 보관함에서는 삭제되지 않습니다.

## 홈 공유

홈 공유를 사용하면 Mac 또는 PC의 iTunes 보관함에 있는 음악, 동영상 및 TV 프로그램을 iPhone에서 재생할 수 있습니다. iPhone과 컴퓨터는 동일한 Wi-Fi 네트워크 상에 있어야 합니다. 컴퓨터에서 홈 공유가 켜져 있고 iPhone의 홈 공유와 동일한 Apple ID로 로그인되어 있는 iTunes가 열려 있어야 합니다.

**참고:** 홈 공유는 iTunes 10.2 이상([www.itunes.com/kr/download](http://www.itunes.com/kr/download)에서 다운로드 가능)이 필요합니다. 디지털 소책자 및 iTunes Extras와 같은 보너스 콘텐츠는 공유할 수 없습니다.

**iPhone에서 iTunes 보관함의 음악 재생하기:**

- 1 컴퓨터의 iTunes에서 고급 > 홈 공유 켜기를 선택하십시오.
- 2 로그인한 다음 홈 공유 생성을 클릭하십시오.



- 3 iPhone에서 설정 > 음악으로 이동한 다음 동일한 Apple ID 및 암호를 사용하여 홈 공유에 로그인하십시오.
- 4 음악에서 기타를 살짝 누른 다음 공유를 누르고 컴퓨터의 보관함을 선택하십시오.

---

iPhone 콘텐츠로 돌아가기

공유를 살짝 누르고 나의 iPhone을 선택하십시오.

---



## 메시지 주고 받기

**경고:** 안전 운전에 관한 중요한 정보는 **중요한 제품 정보 설명서**([www.apple.com/kr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/kr/support/manuals/iphone))를 참조하십시오.

메시지는 다른 SMS 및 MMS 장비를 사용한 문자 메시지를 지원하며 iMessage를 사용하는 다른 iOS 장비를 지원합니다. MMS 및 iMessage를 사용하여 사진, 비디오 및 기타 정보를 포함시킬 수도 있습니다.

iMessage를 사용하면 Wi-Fi 또는 셀룰러 데이터 연결을 통해 iOS 5 사용자에게 메시지를 보낼 수 있습니다. 다른 사람이 입력하는 중임을 알 수도 있으며 메시지를 읽으면 상대방이 알 수 있습니다. iMessage가 동일한 계정으로 로그인한 모든 iOS 5 장비에서 표시되기 때문에 장비 중 하나에서 대화를 시작하고 다른 장비에서 이어서 대화를 계속할 수 있습니다. iMessage도 암호화됩니다.

**참고:** SMS 및 MMS를 사용하려면 셀룰러 연결이 필요하며 모든 지역에서 사용 가능하지는 않습니다. 셀룰러 데이터 요금 또는 추가 비용이 적용될 수 있습니다.

**문자 메시지 보내기:** 을 살짝 누른 다음 을 누르고 연락처를 선택하거나 이름을 입력하여 연락처를 검색하거나 직접 전화 번호 또는 이메일 주소를 입력합니다. 메시지를 입력하고 전송을 살짝 누르십시오.

**참고:** 메시지를 보낼 수 없을 때 알림 배지 가 나타납니다. 메시지를 다시 보내려면 대화에서 알림을 살짝 누르십시오.

대화 내용이 메시지 목록에 저장됩니다. 파란색 점 은 읽지 않은 메시지를 표시합니다. 대화를 보거나 계속 대화하려면 살짝 누르십시오. iMessage 대화에서 보내는 메시지는 파란색으로 나타납니다.





사진 또는 비디오를 포함시키려면 미디어 첨부 버튼을 살짝 누르십시오.

텍스트를 입력하려면 살짝 누르십시오.

이모티콘 문자 사용하기	설정 > 일반 > 키보드 > 다국어 키보드 > 새로운 키보드 추가로 이동한 다음 이모티콘을 살짝 눌러 해당 키보드를 사용할 수 있도록 합니다. 메시지를 입력할 때 이모티콘 문자를 입력하려면  을 살짝 눌러 이모티콘 키보드를 불러 오십시오. 168페이지의 “키보드 전환하기”를 참조하십시오.
이전 대화 다시 시작하기	메시지 목록에 있는 대화를 살짝 누른 다음 메시지를 입력하고 전송을 누르십시오.
대화 내용에서 이전 메시지 표시하기	상단으로 스크롤하고(상태 막대를 누르십시오) 이전 메시지 로드를 살짝 누르십시오.
다른 이메일 주소를 사용하여 iMessage 받기	설정 > 메시지 > 수신: > 다른 이메일 추가를 선택하십시오.
새로운 대화를 시작할 때 “보내는 사람” 필드에 나타나는 전화 번호 또는 Apple ID 이메일 주소 명시하기	설정 > 메시지 > 수신 > 발신자 ID로 이동하십시오. 이 설정을 변경할 때 기존의 대화는 영향을 받지 않습니다.
메시지 안의 링크 따라가기	링크를 살짝 누르십시오. 예를 들어 링크를 누르면 Safari에서 웹 페이지가 열리거나 전화를 겁니다.
대화 내용 전달하기	대화 상대를 선택하고 편집을 살짝 누르십시오. 포함하려는 부분을 선택한 다음 전달을 살짝 누르십시오.
연락처 목록에 누군가를 추가하기	메시지 목록에서 원하는 전화번호를 누르고 “연락처에 추가”를 누르십시오.
메시지를 읽으면 상대방에게 알리기	설정 > 메시지로 이동하고 읽음 확인 보내기를 켜십시오.
메시지에 대한 기타 옵션 설정하기	설정 > 메시지로 이동하십시오.
메시지에 대한 알림 관리하기	158페이지의 “알림”을 참조하십시오.
수신한 문자 메시지에 대한 알림 사운드 설정하기	160페이지의 “사운드 및 벨소리/무음 스위치”를 참조하십시오.

## 그룹으로 메시지 보내기

그룹 메시지는 메시지를 여러 수신자에게 보냅니다. 그룹 메시지는 iMessage 및 MMS와 동작합니다(일부 지역에서만 사용 가능).

그룹으로 메시지 보내기: 을 살짝 누른 다음 여러 수신자를 입력하십시오.



**참고:** MMS를 사용하여 그룹 메시지도 설정 > 메시지에서 켜져 있어야 하며 답장은 그룹 내의 다른 사람에게는 복사되지 않으며 자신에게만 전송됩니다.


## 사진, 비디오 등을 보내기

iMessage 또는 MMS를 사용하여 사진, 비디오, 위치, 연락처 정보 및 음성 메모를 보낼 수 있습니다.

사진 또는 비디오 보내기: 을 살짝 누르십시오.

첨부 파일의 크기 제한은 서비스 제공업체에서 결정합니다. iPhone은 필요한 경우 사진 및 비디오 첨부 파일을 압축할 수 있습니다.

위치 보내기	지도에서 위치에 대한  을 살짝 누르고 위치 공유를 누른 다음(화면 하단) 메시지를 누르십시오.
연락처 정보 전송하기	연락처에서 연락처 하나를 선택하고 화면의 하단에서 연락처 공유를 누른 다음 메시지를 살짝 누르십시오.
음성 메모 전송하기	음성 메모에서  을 살짝 누르고 음성 메모를 누른 다음 공유를 누르고 메시지를 누르십시오.

수신한 사진 또는 비디오를 카메라 롤 앨범에 저장하기	사진 또는 비디오를 살짝 누른 다음  을 누르십시오.
사진 또는 비디오 복사하기	첨부 파일을 길게 터치하고 복사하기를 살짝 누르십시오.
받은 연락처 정보 저장하기	연락처 풍선을 누르고 새로운 연락처 생성 또는 “기존의 연락처에 추가”를 누르십시오.

## 대화 내용 편집하기

대화 내용의 일부만 저장하려는 경우 원하지 않는 부분을 삭제할 수 있습니다. 메시지 목록에서 전체 대화 내용을 삭제할 수도 있습니다.

**대화 내용 편집하기:** 편집을 살짝 누르고 삭제하려는 부분을 선택한 다음 삭제를 누르십시오.

대화 상대를 삭제하지 않고 모든 텍스트 및 첨부 파일 지우기	편집을 누른 다음 모두 지우기를 누르십시오.
대화 삭제하기	대화를 쓸어 넘긴 다음 삭제를 살짝 누르십시오.

## 메시지 검색하기

메시지 목록에서 대화 내용을 검색할 수 있습니다.

**대화 내용 검색하기:** 화면 상단을 살짝 눌러 검색 필드를 나타나게 한 다음 찾을 텍스트를 입력하십시오.

홈 화면에서 대화 내용을 검색할 수도 있습니다. 29페이지의 “검색하기”를 참조하십시오.



## 캘린더에 관하여

캘린더를 사용하여 쉽게 일정을 맞출 수 있습니다. 개별 캘린더 또는 여러 캘린더를 동시에 볼 수 있습니다. 이벤트를 일별, 월별 또는 목록으로 볼 수 있습니다. 이벤트의 제목, 참석자, 위치 및 메모를 검색할 수 있습니다. 연락처에 대한 생일을 입력했다면, 캘린더에서 이 생일들을 볼 수 있습니다.

iPhone에서 이벤트를 만들고 편집하거나 취소한 다음 컴퓨터에 다시 동기화할 수도 있습니다. Google, Yahoo! 또는 iCal 캘린더를 구독할 수 있습니다. Microsoft Exchange 또는 iCloud 계정이 있다면 회의 초대장을 수신하고 이에 응답할 수 있습니다.

## 캘린더 보기

캘린더를 개별적으로 또는 통합된 캘린더로 볼 수 있습니다. 이것은 업무와 개인용 캘린더를 동시에 쉽게 관리할 수 있습니다.



보기 변경하기: 목록, 일 또는 월을 살짝 누르십시오. 주별로 보려면 iPhone을 옆으로 회전하십시오.

일 보기에서 날짜 간을 이동하려면 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘기십시오.

생일 캘린더 보기	캘린더를 살짝 누른 다음 생일을 눌러 이벤트와 연관된 연락처에서 생일을 포함할 수 있습니다.
이벤트의 자세한 정보 확인하기	이벤트를 살짝 누르십시오. 이벤트에 대한 정보를 살짝 눌러 자세한 정보를 볼 수 있습니다. 예를 들어 해당 위치에 대한 주소가 지정되어 있는 경우 살짝 눌러 지도를 여십시오.
캘린더 편집 또는 삭제하기	캘린더를 살짝 누른 다음 편집을 누르십시오.
보려는 캘린더 선택하기	캘린더를 살짝 누른 다음, 보려는 캘린더를 살짝 눌러 선택하십시오. 선택된 모든 캘린더에 대한 이벤트가 iPhone에서 하나의 캘린더에 나타납니다.

## 이벤트 추가하기


iPhone에서 캘린더 이벤트를 직접 생성하고 업데이트할 수 있습니다.


**이벤트 추가하기:** **+**를 누르고 이벤트 정보를 입력한 다음 완료를 누르십시오.

캘린더에서 비어 있는 지점을 길게 눌러 새로운 이벤트를 생성할 수도 있습니다. 이동 점을 드래그하여 해당 이벤트 기간을 조절하십시오.

알림 설정하기	알림을 살짝 누른 다음 이벤트 5분 전부터 2일 전까지 알림을 설정할 수 있습니다.
이벤트에 대한 기본 알림 설정하기	설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 기본 알림 횟수로 이동
이벤트 업데이트하기	편집을 누르고 이벤트 정보를 변경하십시오. 이벤트의 시간이나 기간을 빠르게 조절하려면 해당 이벤트를 길게 눌러 선택한 다음 새로운 시간으로 드래그하거나 이동점을 사용하여 기간을 변경하십시오.
이벤트 삭제	해당 이벤트를 누르고, 편집을 누른 다음, 아래로 스크롤하여 이벤트 삭제를 누르십시오.
이벤트에 다른 사람 초대하기	초대받은 사람을 살짝 눌러 연락처에서 대상을 선택하십시오. 이 기능은 iCloud, Microsoft Exchange 또는 CalDAV 계정이 필요합니다.

## 초대장에 응답하기

iCloud, Microsoft Exchange 계정이나 지원되는 CalDAV 계정이 있다면 같은 조직 내 사람들이 보낸 회의 초대장을 받고 이에 응답할 수 있습니다. 초대장을 받으면 해당 회의의 주변에 점선이 표시되어 캘린더에 나타납니다.  화면의 오른쪽 아래에 나타납니다.

**초대장에 응답하기:** 캘린더에서 초대장을 살짝 누르십시오. 또는 을 살짝 눌러 이벤트 화면을 표시한 다음 초대장을 누르십시오.

주최자에 관한 정보 보기	“초대한 사람”을 살짝 누르십시오.
초대받은 다른 사람 보기	초대받은 사람을 살짝 누르십시오. 이름을 살짝 누르면 이 사람의 연락처 정보를 볼 수 있습니다.
답장에 댓글 추가하기	댓글 추가를 살짝 누릅니다. 주최자는 댓글을 볼 수 있지만 다른 참석자들은 볼 수 없습니다. 댓글은 사용하는 캘린더 서비스에 따라 사용하지 못할 수 있습니다.
사용 가능한 시간 설정하기	사용 가능한 시간을 살짝 누르고 “바쁨” 또는 “일정 없음”을 선택하십시오.

## 캘린더 검색하기

목록 보기에서 캘린더 이벤트의 제목, 참석자, 위치 및 메모 필드를 검색할 수 있습니다. 캘린더는 현재 보고 있는 캘린더에 대한 이벤트만을 검색합니다.

**이벤트 검색하기:** 목록을 살짝 누른 다음 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오.

캘린더 이벤트는 홈 화면의 검색 내용에도 포함됩니다. 29페이지의 “검색하기”를 참조하십시오.

## 캘린더 구독하기

iCalendar(.ics) 포맷을 사용하는 캘린더를 구독할 수 있습니다. iCloud, Yahoo!, Google 및 OS X iCal 응용 프로그램을 포함하여 많은 캘린더 기반 서비스들은 캘린더 구독을 지원합니다.

구독하는 캘린더는 읽기 전용입니다. iPhone에서 구독한 캘린더의 이벤트를 읽을 수 있으나 이벤트를 편집하거나 새로운 이벤트를 생성할 수는 없습니다.

**캘린더 구독하기:** 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동한 다음 계정 추가를 살짝 누르십시오. 기타를 살짝 누른 다음 구독 캘린더 추가를 누르십시오.

캘린더의 링크를 살짝 눌러 웹에 발행된 iCal(또는 기타 .ics) 캘린더를 구독할 수도 있습니다.

## Mail에서 캘린더 이벤트 가져오기

이메일 메시지에서 캘린더 파일을 가져와 이벤트를 캘린더에 추가할 수 있습니다. 모든 표준 .ics 캘린더 파일을 가져올 수 있습니다.

**캘린더 파일에서 이벤트 가져오기:** Mail에서 메시지를 열고 캘린더 파일을 살짝 누르십시오.

## 캘린더 계정 및 설정

설정 > Mail, 연락처, 캘린더의 여러 가지 설정은 캘린더와 캘린더 계정에 영향을 미칩니다.

캘린더 계정은 미리 알림에 대한 해야할 일 항목을 동기화하는 데도 사용됩니다.

**CalDAV 계정 추가하기:** 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하고 계정 추가를 살짝 누른 다음 기타를 누르십시오. 캘린더 아래에서 CalDAV 계정 추가를 살짝 누르십시오.

이러한 옵션이 모든 캘린더에 적용됩니다.

캘린더 알림 소리 설정하기	설정 > 사운드 > 캘린더 알림으로 이동하십시오.
지난 이벤트 동기화하기	설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 동기화로 이동한 다음 기간을 선택하십시오. 다음부터 이벤트가 항상 동기화됩니다.
회의 초대장 수신 시 알림음 발생 여부 설정하기	설정 > Mail, 연락처, 캘린더를 선택하고 캘린더 아래에 있는 새로운 초대 알림음을 켜십시오.
캘린더 시간대 지원 켜기	설정 > Mail, 연락처 및 캘린더 > 시간대 지원으로 이동하십시오.
기본 캘린더 설정하기	설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 기본 캘린더로 이동하십시오.
iCloud를 사용하여 iOS 장비 및 컴퓨터에서 캘린더 최신으로 유지하기	설정 > iCloud로 이동한 다음 캘린더를 켜십시오. 16페이지의 “iCloud”을 참조하십시오.

**중요사항:** 시간대 지원이 켜져 있다면, 캘린더는 선택한 도시의 시간대에 있는 이벤트 날짜 및 시간을 표시합니다. 시간대 지원이 꺼져 있다면 캘린더는 네트워크 시간에서 정하는 대로 현재 위치의 시간대에 있는 이벤트를 표시합니다. 일부 네트워크 사업자는 모든 지역에서 네트워크 시간을 지원하지는 않습니다. 여행 중이라면 iPhone이 올바른 현지 시간에 이벤트를 표시하거나 알림음을 울리지 못할 수도 있습니다. 올바른 시간을 수동으로 설정하려면 165페이지의 “날짜와 시간”을 참조하십시오.



## 사진 및 비디오 보기

사진을 사용하여 iPhone의 다음에서 사진 및 비디오를 볼 수 있습니다.

- 카메라 롤 앨범—내장 카메라로 찍거나 이메일, 문자 메시지 또는 웹 페이지에서 저장한 사진 및 비디오
- 사진 스트림 앨범—iCloud에서 스트림한 사진(94페이지의 “사진 스트림” 참고)
- 컴퓨터와 동기화한 사진 보관함 및 기타 앨범 (17페이지의 “iTunes와 동기화하기” 참고)



**사진 및 비디오 보기:** 앨범을 살짝 누른 다음 사진 또는 비디오를 전체 화면으로 보려면 축소판을 살짝 누르십시오.

iPhoto 8.0(iLife '09) 이상 또는 Aperture v3.0.2 이상으로 동기화한 앨범은 이벤트 또는 얼굴 별로 볼 수 있습니다. 지오태깅이 지원되는 카메라로 찍은 경우 사진을 위치 별로 볼 수도 있습니다.

제어기 보기 또는 가리기	전체 화면 사진 또는 비디오를 살짝 누르십시오.
다음 또는 이전 사진이나 비디오 보기	왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.
확대 또는 축소	두 번 살짝 누르거나 손가락을 벌리십시오.
사진 팬 이동하기	사진을 드래그하십시오.



동영상 재생하기	화면 중앙에서 ▶을 살짝 누르십시오.
비디오를 전체 화면으로 보거나 화면에 맞추기	동영상을 살짝 두 번 누르십시오.
비디오를 HDTV로 스트리밍하기	33페이지의 “AirPlay”를 참조하십시오.
사진 편집 또는 비디오 다듬기	93페이지의 “사진 편집하기” 또는 93페이지의 “비디오 다듬기”를 참조하십시오.

## 슬라이드쇼 보기

슬라이드쇼 보기: 앨범을 살짝 눌러 연 다음 사진을 누르고 ▶을 누르십시오. 슬라이드쇼 옵션을 선택한 다음 슬라이드쇼 시작을 살짝 누르십시오.

슬라이드쇼를 HDTV로 스트리밍하기	33페이지의 “AirPlay”를 참조하십시오.
슬라이드쇼 중단하기	화면을 살짝 누르십시오.
추가 옵션 설정하기	설정 > 사진으로 이동하십시오.

## 사진 및 비디오 구성하기

iPhone에서 앨범을 생성, 이름 변경 및 삭제하여 사진 및 비디오를 구성할 수 있습니다.

**앨범 생성하기:** 앨범을 볼 때 편집을 살짝 누른 다음 추가를 누르십시오. 새로운 앨범에 추가하려면 사진을 선택한 다음 완료를 살짝 누르십시오.

**참고:** iPhone에서 생성한 앨범은 컴퓨터에 다시 동기화되지 않습니다.

앨범 이름 변경하기	편집을 살짝 누른 다음 앨범을 선택하십시오.
앨범 재정렬하기	편집을 살짝 누른 다음 ≡을 위아래로 드래그하십시오.
앨범 삭제하기	편집을 살짝 누른 다음 ⓧ을 드래그하십시오.



## 사진 및 비디오 공유하기

사진 또는 비디오를 이메일, 문자 메시지(iMessage 또는 MMS) 또는 트윗으로 보내기: 사진 또는 비디오를 선택한 다음 ✉을 누르십시오. ✉을 볼 수 없다면, 화면을 살짝 눌러 제어기를 표시하십시오.

**참고:** 트윗을 발행하려면 Twitter 계정으로 로그인해야 합니다. 설정 > Twitter로 이동하십시오.


첨부 파일의 크기 제한은 서비스 제공업체에서 결정합니다. iPhone은 필요한 경우 사진 및 비디오 첨부 파일을 압축할 수 있습니다.


여러 개의 사진 또는 비디오 보내기	축소판을 보는 동안 ✉을 살짝 누르고 사진 또는 비디오를 선택한 다음 공유를 누르십시오.
사진 또는 비디오 복사하기	사진 또는 비디오를 길게 터치하고 복사하기를 살짝 누르십시오.
여러 개의 사진 또는 비디오 복사하기	화면의 오른쪽 상단 모서리에서 ✉을 살짝 누르십시오. 사진 및 비디오를 선택한 다음 복사를 살짝 누르십시오.
사진 또는 비디오를 이메일, 문자 메시지(iMessage 또는 MMS)에 붙이기:	사진 또는 비디오를 붙일 위치를 길게 터치한 다음 붙이기를 살짝 누르십시오.

이메일 메시지에서 사진 또는 비디오 저장하기	필요한 경우 살짝 눌러 항목을 다운로드하고 사진을 살짝 누르거나 비디오를 길게 터치한 다음 저장을 누르십시오.
문자 메시지에서 사진 또는 비디오 저장하기	대화 내용의 이미지를 살짝 누르고,  을 누른 다음 저장을 살짝 누르십시오.
웹 페이지에서 사진 저장하기	해당 사진을 터치한 상태에서 이미지 저장을 살짝 누르십시오.
YouTube에서 비디오 공유하기	비디오를 보는 동안  을 누른 다음 “YouTube로 보내기”를 살짝 누르십시오.

받거나 웹 페이지에서 저장한 사진 및 비디오가 카메라 롤 앨범에 저장됩니다.

## 사진 프린트하기

사진을 프린트합니다.  을 살짝 누른 다음 프린트를 누르십시오.


여러 장의 사진 프린트하기: 사진 앨범을 보는 동안  을 살짝 누르십시오. 프린트하려는 사진을 선택한 다음 프린트를 살짝 누르십시오.

자세한 정보를 보려면 28페이지의 “프린트하기”를 참조하십시오.



## 카메라에 관하여

내장 카메라를 사용하여 스틸 사진과 비디오를 모두 촬영할 수 있습니다. iPhone 4 및 iPhone 4S에는 FaceTime 및 셀프 카메라용 전면 카메라(뒷면의 카메라에 추가로) 및 LED 플래시가 포함되어 있습니다.






위치 서비스가 켜져 있는 경우 사진 및 비디오가 일부 응용 프로그램 및 사진 공유 웹 사이트에서 사용할 수 있는 위치 데이터로 태그됩니다. 159페이지의 “위치 서비스”를 참조하십시오.



**참고:** 카메라를 실행했을 때 위치 서비스가 꺼져 있다면 위치 서비스를 켤 것인지를 묻습니다. 위치 서비스 없이도 카메라를 사용할 수 있습니다.

## 사진 및 비디오 찍기

iPhone이 잠겨 있을 때 카메라를 빨리 열려면 홈 버튼 또는 컴/꿈 버튼을 누른다음 를 위로 드래그하십시오.




**사진 찍기:** 카메라/비디오 스위치를 으로 설정했는지 확인한 다음 iPhone의 초점을 맞춘 후 을 살짝 누르십시오. 음량 높이기 버튼을 눌러 사진을 찍을 수도 있습니다.

**비디오 녹화하기:** 카메라/비디오 스위치를 으로 밀어낸 다음 을 살짝 누르거나 음량 높이기 버튼을 눌러 녹화를 시작하거나 중단하십시오.

사진을 찍거나 비디오 녹화를 시작할 때 iPhone에서 셔터 사운드가 재생됩니다. 음량 버튼 또는 벨소리/무음 스위치로 음량을 제어할 수 있습니다.

**참고:** 일부 지역에서는 벨소리/무음 스위치로 셔터 사운드를 무음 처리할 수 없습니다.


사각형은 카메라의 초점 및 노출을 설정할 위치에 잠깐동안 나타냅니다. 인물 사진을 찍을 때 iPhone 4S는 얼굴 감지 기능을 사용하여 얼굴에 자동으로 초점을 맞추고 최대 10명의 얼굴에 대한 노출을 유사하게 조절합니다. 감지된 각 얼굴에 대하여 직사각형이 나타납니다.

확대 또는 축소	화면에 손가락을 대고 벌립니다(후면 카메라, 카메라 모드에서만 사용 가능).
격자 켜기	옵션을 살짝 누르십시오.
초점 및 노출 설정하기	화면에서 사람이나 물체를 살짝 누르십시오. (얼굴 감지 기능이 일시적으로 꺼집니다.)
초점 및 노출 고정하기	사각형이 떨어질 때까지 화면을 길게 터치하십시오. 자동 노출/자동 초점 고정이 화면에 나타나며 초점 및 노출이 화면을 다시 살짝 누를 때까지 잠겨져 있습니다.
스크린샷 찍기	컴/끔 버튼 및 홈 버튼  을 동시에 눌렀다가 손을 떼십시오. 해당 스크린샷이 카메라 롤 앨범에 추가됩니다.

## HDR 사진

HDR(iPhone 4 이상)은 노출이 다른 3개의 이미지에서 가장 멋진 부분을 하나의 “고명암 대비” 사진으로 통합시킵니다. 최상의 결과를 위해서는, iPhone 및 피사체가 움직이지 않아야 합니다.


**HDR 켜기:** 옵션을 살짝 누른 다음 HDR을 설정하십시오. HDR이 켜져 있으면 플래시가 꺼져 있습니다.

HDR 버전 이외에 일반 버전도 유지하려면 설정 > 사진으로 이동하십시오. 두 버전이 모두 유지되면 HDR 사진 왼쪽 상단 가장자리에  HDR이 나타납니다(제어기가 있는 카메라 롤 앨범에서 볼 때).

## 보기, 공유하기 및 프린트하기





카메라로 찍은 사진 및 비디오는 카메라 롤 앨범에 저장됩니다.

**카메라 롤 앨범에서 보기:** 왼쪽에서 오른쪽으로 쓸어 넘기거나 화면 왼쪽 하단에 있는 축소판 이미지를 살짝 누르십시오. 사진 응용 프로그램에서 카메라 롤 앨범을 볼 수도 있습니다.

더 많은 사진 또는 비디오를 찍으려면 을 살짝 누르십시오.


설정 > iCloud에서 iCloud 사진 스트림을 켜 경우 새로운 사진도 사진 스트림 앨범에 나타나며 다른 iOS 장비 및 컴퓨터로 스트림됩니다. 16페이지의 “iCloud”를 참조하십시오.

사진 및 비디오를 보고 공유하는 것에 관한 추가 정보는 89페이지의 “사진 및 비디오 공유하기” 및 93페이지의 “컴퓨터에 사진과 비디오 업로드하기”를 참조하십시오.

전체 화면 사진 또는 비디오를 보는 동안 제어기 보기 또는 가리기	화면을 살짝 누르십시오.
사진 또는 비디오 이메일 또는 문자 메시지로 보내기	 을 살짝 누르십시오.
사진 트윗하기	전체 화면에서 사진을 보고  을 살짝 누른 다음 트윗을 누르십시오. Twitter 계정으로 로그인해야 합니다. 설정 > Twitter로 이동하십시오. 현재 위치를 포함시키려면 위치 추가를 살짝 누르십시오.
사진 프린트하기	 을 살짝 누르십시오. 28페이지의 “프린트하기”를 참조하십시오.
사진 또는 비디오 삭제하기	 을 살짝 누르십시오.

## 사진 편집하기

사진을 회전, 향상, 적목 현상 제거 및 잘라낼 수 있습니다. 향상시키면 사진의 전체 채도 또는 명도, 색상의 순도 및 기타 품질을 향상시킬 수 있습니다.



**사진 편집하기:** 전체 화면에서 사진을 보는 동안 편집을 살짝 누른 다음 도구를 선택하십시오.

적목 현상 도구를 사용하여 각각의 눈을 살짝 눌러 수정할 수 있습니다. 잘라내려면 격자 모서리를 드래그하고 사진을 드래그하여 위치를 변경한 다음 자르기를 살짝 누르십시오. 잘라낼 때 크기 제한을 살짝 눌러 특정 비율로 설정할 수도 있습니다.

## 비디오 다듬기

방금 녹화한 비디오 또는 카메라 롤 앨범에 있는 다른 비디오에서 처음과 끝의 프레임을 잘라낼 수 있습니다. 원본 비디오를 대체하거나 다듬기 한 버전을 새로운 비디오 클립으로 저장할 수 있습니다.

**비디오 다듬기:** 비디오를 보는 동안 화면을 살짝 눌러 제어기를 표시합니다. 비디오의 상단에 있는 프레임 보기에서 끝을 드래그한 다음 다듬기를 살짝 누르십시오.

**중요사항:** 원본 다듬기를 선택하면, 다듬어진 프레임은 원본 비디오에서 영원히 삭제됩니다. “새로운 클립으로 저장”을 선택하면, 새롭게 다듬어진 비디오 클립이 카메라 롤 앨범에 저장되며 원본 비디오에는 영향을 주지 않습니다.

## 컴퓨터에 사진과 비디오 업로드하기

카메라로 찍은 사진 및 비디오를 Mac의 iPhoto와 같은 컴퓨터의 사진 응용 프로그램에 업로드할 수 있습니다.

**컴퓨터에 사진과 비디오 업로드하기:** Dock 커넥터 대 USB 케이블을 사용하여 iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오.

- **Mac:** 원하는 사진과 비디오를 선택하고 iPhoto 또는 컴퓨터에 있는 다른 사진 지원 응용 프로그램에서 가져오기 또는 다운로드 버튼을 클릭하십시오.
- **PC:** 사진 응용 프로그램에서 제공하는 지침을 따르십시오.




컴퓨터에 업로드할 때 iPhone에서 사진 및 비디오를 삭제하면 카메라 롤 앨범에서 사진이 제거됩니다. iTunes의 사진 설정 패널을 사용하여 사진 및 비디오를 iPhone의 사진 응용 프로그램으로 동기화할 수 있습니다(비디오는 Mac에서만 동기화할 수 있음). 17페이지의 “iTunes와 동기화하기”를 참조하십시오.

## 사진 스트림

사진 스트림(iCloud의 기능)을 이용하면 iPhone에서 찍는 사진이 자동으로 iCloud에 업로드되고 사진 스트림이 활성화된 다른 모든 장비에 푸시됩니다. 다른 장비와 컴퓨터에서 iCloud로 업로드된 사진은 iPhone의 사진 스트림 앨범으로 푸시됩니다. 16페이지의 “iCloud”를 참조하십시오.

사진 스트림 켜기: 설정 > iCloud > 사진 스트림으로 이동하십시오.

카메라 응용 프로그램을 끝내고 iPhone이 Wi-Fi를 통해 인터넷으로 연결되면 새로 찍은 사진이 사진 스트림으로 업로드됩니다. 카메라 롤에 추가된 다른 모든 사진(이메일과 문자 메시지에서 다운로드된 사진, 웹 페이지에서 저장된 이미지 및 스크린샷 등)도 사진 스트림으로 업로드되어 다른 장비로 푸시됩니다. 사진 스트림은 iOS 장비에 있는 최대 1000장의 최신 사진을 공유할 수 있습니다. 컴퓨터에서는 사진 스트림의 모든 사진을 영구적으로 보관할 수 있습니다.

사진 스트림에서 사진을 iPhone에 저장하기	사진 스트림 앨범에서  을 살짝 누르고 저장할 사진을 선택한 다음 저장을 살짝 누르십시오.
iCloud에서 사진 삭제하기	사진 스트림 앨범에서 사진을 선택한 다음  을 살짝 누르십시오.
iCloud에서 여러 장의 사진 삭제하기	사진 스트림 앨범에서  을 살짝 누르고 삭제할 사진을 선택한 다음 삭제를 살짝 누르십시오.

**참고:** 사진 스트림에서 사진을 삭제하기 위해서는 iPhone 및 기타 모든 iOS 장비가 iOS 5.1 이상이어야 합니다. [support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=ko\\_KR](http://support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=ko_KR)을 참고하십시오.

장비의 사진 스트림에서는 삭제된 사진이 제거되지만 사진을 찍은 장비의 카메라 롤 앨범에는 원본이 남아 있습니다.




## YouTube에 관하여

YouTube를 사용하면 세계 각지의 사용자가 제공한 짧은 동영상을 볼 수 있습니다. 일부 YouTube 기능을 사용하려면 YouTube 계정이 필요합니다. 계정을 설정하려면 [www.youtube.co.kr](http://www.youtube.co.kr)로 이동하십시오.

**참고:** YouTube는 일부 언어 및 지역에서는 지원되지 않을 수 있습니다.

## 동영상 탐색 및 검색하기

**동영상 탐색하기:** 화면 하단에서 아무 브라우저 버튼이나 살짝 누르거나 기타를 살짝 눌러 다른 브라우저 버튼을 표시하십시오. 동영상을 보고 있는 중이라면 완료를 살짝 눌러 브라우저 버튼을 표시하십시오.



### 탐색 버튼 변경하기

기타를 살짝 누른 다음 편집을 살짝 누르십시오. 버튼을 화면 하단에 있는 대치하고자 하는 버튼 위로 드래그하십시오. 버튼을 이동하려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하십시오. 완료했다면 완료를 살짝 누르십시오.

### 관련 동영상 탐색하기

목록에 있는 모든 동영상 옆에 있는 ▶를 살짝 누르십시오.

### 동영상 검색하기

화면 하단에서 검색을 살짝 누른 다음 검색 필드를 살짝 누르십시오.

### 동일한 계정에서 제출된 다른 동영상 보기

동영상 정보 화면에 있는 현재 동영상 옆에 있는 ▶를 살짝 누른 다음 추가 동영상을 살짝 누르십시오.

## 동영상 재생하기

동영상 보기: 탐색할 때 아무 동영상이나 살짝 누르십시오. 정상적인 동영상이 iPhone으로 다운로드되면 재생을 시작합니다. 이동 막대의 공유 부분에 다운로드 상태가 표시됩니다.





재생 일시 정지 또는 재개	⏸ 또는 ▶를 살짝 누르십시오. iPhone 이어폰의 중앙 버튼을 누를 수도 있습니다.
처음부터 다시 시작하기	동영상이 재생되는 동안 ◀◀를 살짝 누르십시오. 5초 미만의 동영상을 봤다면 목록에 있는 이전 동영상으로 건너뛰게 됩니다.
앞뒤로 스캔하기	◀◀ 또는 ▶▶를 길게 터치하십시오.
원하는 부분으로 건너뛰기	재생헤드를 이동 막대를 따라 드래그하십시오.
목록의 다음 또는 이전 동영상으로 건너뛰기	다음 동영상으로 건너뛰려면 ▶▶를 살짝 누르십시오. 이전 동영상으로 건너뛰려면 ◀◀를 살짝 누르십시오. 5초 미만의 동영상을 본 경우에는 한 번만 살짝 누르십시오.
화면 채우기 및 화면에 맞추기 사이에서 전환하기	동영상을 살짝 두 번 누르십시오. 📺을 눌러 화면을 동영상으로 채우거나 📱을 눌러 화면에 동영상을 맞춤 수 있습니다.
TV에서 YouTube 감상하기	AirPlay 또는 케이블을 사용하여 iPhone을 TV 또는 AV 수신기에 연결하십시오. 127페이지의 "TV에서 비디오 보기"를 참조하십시오.
동영상 감상 중단하기	완료를 살짝 누르십시오.

## 좋아하는 동영상 트랙 유지하기


즐거찾기 목록 또는 재생목록에 동영상 추가하기: 동영상 옆에 있는 ➕를 살짝 누르면 목록에 동영상을 추가할 수 있는 버튼이 나타납니다.




동영상을 즐겨찾기에 추가하기	"즐거찾기에 추가"를 살짝 누르십시오. 동영상을 보고 있는 중이라면 📌를 살짝 누르십시오.
재생목록에 동영상 추가하기	동영상 정보 화면에서 "재생목록에 추가"를 살짝 누른 다음 기존 재생목록을 선택하거나 +를 눌러 새로운 재생목록을 생성하십시오.
즐거찾기 삭제하기	즐거찾기를 살짝 누르고 편집을 살짝 누른 다음 동영상 옆에 있는 -를 살짝 누르십시오.
재생목록에서 동영상 삭제하기	재생목록을 살짝 누르고 해당 재생목록을 살짝 누른 후 편집을 누른 다음 -를 살짝 누르십시오.



재생목록 삭제하기	재생 목록을 살짝 누르고 편집을 살짝 누른 다음  을 살짝 누르십시오.
계정으로 구독하기	현재 동영상(관련 동영상 목록 위) 옆에 있는  을 살짝 누르십시오. 그런 다음 다른 동영상을 살짝 눌러 목록 하단을 스크롤한 다음 “계정으로 구독”을 살짝 누르십시오.
계정에서 구독 해제하기	구독을 살짝 누르고(구독이 보이지 않는다면 먼저 기타를 살짝 누름) 목록에서 계정을 살짝 누른 다음 구독 해제를 살짝 누르십시오.

## 동영상, 댓글 및 평가 공유하기

공유, 댓글 및 평가 제어기 보기: 해당 동영상 옆에 있는 을 살짝 누르십시오.

동영상 링크를 이메일로 전송하기	동영상 옆에 있는  을 살짝 누르고 동영상 공유를 살짝 누르십시오. 또는 동영상을 보고 있는 중이라면  을 살짝 누르기만 하면 됩니다.
동영상 평가하기 또는 댓글 달기	추가 정보 화면에서 “평가, 댓글 또는 신고”를 누른 다음 “평가 또는 댓글”을 선택하십시오.
YouTube에 동영상 보내기	사진 응용 프로그램을 열고 동영상을 선택한 다음  을 살짝 누르십시오.

## 동영상에 관한 정보 보기

설명 및 사용자 댓글 보기: 목록의 동영상 옆에 있는 을 살짝 누른 다음 화면 상단에 나타나면 을 다시 살짝 누르십시오.

## YouTube에 동영상 보내기

YouTube 계정을 가지고 있다면 YouTube로 바로 동영상을 보낼 수 있습니다. 89페이지의 “사진 및 비디오 공유하기”를 참조하십시오.



## 주식 시세 보기

주가는 선택한 주식, 펀드 및 지수의 최신 시세를 보여줍니다.

시세는 알림 서비스에 따라 최대 20분 이상 지연될 수 있습니다.

주가, 펀드 또는 지수를 주식 판독기에 추가하기: ⓘ을 살짝누른 다음 +를 누르십시오. 기호, 회사 이름, 펀드 또는 지수 이름을 입력한 다음 검색을 살짝 누르십시오.

주식, 펀드 또는 지수 값의 변경 상황 보기: 목록에서 주식, 펀드 또는 지수를 누른 다음 1일, 1주, 1달, 3달, 6달, 1년 또는 2년을 살짝 누르십시오.

가로 화면 방향으로 차트를 보는 경우, 차트를 터치하여 특정 지점에 대한 값을 표시할 수 있습니다.



두 손가락을 사용하여 특정 기간의 시간에 따라 값이 변경되는 것을 볼 수 있습니다.



알림 센터에서 주식 시세 표시기를 볼 수도 있습니다. 30페이지의 “알림”을 참조하십시오.

주식 삭제하기

ⓘ을 살짝 누르고 주가 옆에 있는 -를 살짝 누른 다음 삭제를 누르십시오.

목록 순서 변경하기

ⓘ을 살짝 누르십시오. 그런 다음 주식 또는 지수 옆의 ≡을 살짝 눌러 목록의 새로운 위치로 드래그합니다.

퍼센트 변화, 가격 변화 또는 시가 총액으로 보기 전환하기

화면의 오른쪽을 따라 아무 값이나 누르십시오. 다른 화면으로 전환하려면 다시 살짝 누르십시오.


iCloud를 사용하여 iOS 장치에서 주식 목록을 최신으로 유지하기

설정 > iCloud > 도큐먼트 및 데이터로 이동한 다음 도큐먼트 및 데이터를 켜십시오(기본적으로 켜져 있음). 16페이지의 “iCloud”를 참조하십시오.

## 추가 정보 얻기

주식, 펀드 또는 지수에 관한 요약, 차트 또는 뉴스 페이지 보기: 목록에서 주식, 펀드 또는 지수를 선택하고 주식 판독기 아래에 있는 페이지를 쓸어넘겨 요약, 차트 또는 뉴스 페이지를 봅니다.

뉴스 페이지에서 제목을 읽으려면 위로 또는 아래로 스크롤하거나 제목을 살짝 눌러 Safari에서 기사를 봅니다.

Yahoo.co.kr에서 주식 정보 보기: 목록에서 주식, 펀드 또는 지수를 선택하고 !을 살짝 누르십시오.



## 위치 찾기


**경고:** 안전 운전과 탐색에 관한 중요한 정보는 **중요한 제품 정보 설명서**([www.apple.com/kr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/kr/support/manuals/iphone))를 참조하십시오.



**위치 찾기:** 검색 필드를 살짝 눌러 키보드를 표시하십시오. 주소 또는 기타 정보를 입력한 다음 검색을 살짝 누르십시오.

다음과 같은 정보를 검색할 수 있습니다.

- 교차로("8가 및 마켓")
- 지역("그리니치 빌리지")
- 이정표("구겐하임")
- 우편 번호
- 업체("영화", "레스토랑 샌프란시스코 ca", "apple inc 뉴욕")

 을 살짝 눌러 연락처의 위치를 찾을 수도 있습니다.

위치의 이름 또는 설명 보기	핀을 살짝 누르십시오.
검색에서 찾은 업체 목록 보기	을 누른 다음 목록을 누르십시오. 원하는 업체를 살짝 누르면 해당 위치를 볼 수 있습니다.
현재 위치 찾기	을 살짝 누르십시오. 현재 위치는 파란색 점으로 표시됩니다. 위치가 정확하지 않는 경우 파란색 원이 점 주위에 나타납니다. 원이 작을 수록 더 자세합니다.
현재 방향 표시하기	을 다시 누르십시오. 아이콘이 으로 변경되며 지도가 회전하여 사용자가 향한 방향을 표시합니다.
위치 표시하기	핀 지정이 나타날 때까지 지도를 길게 터치하십시오.

**중요사항:** 지도, 방향 및 위치 기반 응용 프로그램은 데이터 서비스에 의존합니다. 이들 데이터 서비스는 변경될 수 있으며 모든 지역에서 지원되는 것은 아니므로, 결과적으로 지도, 방향 또는 위치 기반 정보가 사용 불가능하거나 부정확하거나 불완전할 수도 있습니다. iPhone에서 제공하는 정보를 주변과 비교하고 실제 이정표를 따르십시오.

지도를 열었을 때 위치 서비스가 꺼져 있다면, 서비스를 켜 지를 묻습니다 위치 서비스 없이도 지도를 사용할 수 있습니다. 159페이지의 “위치 서비스”를 참조하십시오.

## 경로 얻기



### 경로 얻기:

- 1 경로를 살짝 누르십시오.
- 2 시작 및 끝 위치를 입력하십시오.  
두 필드 중에서 을 살짝 눌러 책갈피(현재 위치 또는 핀 지정 포함), 최근 검색 또는 연락처에서 위치를 선택하십시오. 이 보이지 않는 경우 을 살짝 눌러 필드의 콘텐츠를 삭제하십시오.
- 3 경로를 살짝 누른 다음 자동차() , 대중 교통() 또는 걸기()에 대한 경로를 선택하십시오.
- 4 다음 중 하나를 수행하십시오.
  - 한 번에 한 단계씩 경로를 보려면, 출발을 누르고 를 눌러 경로의 다음 구간을 보십시오.
  - 목록에서 모든 경로를 보려면, 을 누르고 목록을 누르십시오.  
여정의 해당 구간을 나타내는 지도를 보려면 목록에서 항목을 살짝 누르십시오. 경로 전체 보기를 눌러 전체 보기 화면으로 돌아갑니다.
- 5 여러 개의 경로가 보이면 사용하려는 경로 하나를 선택하십시오.

대중 교통을 이용하려는 경우 ㉠을 살짝 눌러 출발 또는 도착 시간을 설정하고 여행 일정을 선택합니다. 버스 또는 기차의 출발 시간을 보려면 정거장에서 아이콘을 누르고 교통 정보 제공 웹 사이트 또는 연락처 정보의 링크를 얻습니다.

지도에서 위치로부터의 경로 얻기	핀을 살짝 누르고 ㉡을 누른 다음 이곳까지의 경로 또는 이곳으로부터의 경로를 누르십시오.
위치를 책갈피에 추가하기	“책갈피에 추가”를 살짝 누르십시오.

## 위치에 관한 정보 얻기 및 공유하기



위치에 관한 정보 얻기 또는 공유하기: 해당 핀을 누른 다음 ㉢을 누르십시오.

연락처에 업체 추가하기	“연락처에 추가”를 살짝 누르십시오.
위치를 트위터하거나, 문자 메시지, 이메일로 보내기	위치 공유를 살짝 누르십시오. <b>참고:</b> 트윗을 발행하려면 Twitter 계정으로 로그인해야 합니다. 설정 > Twitter로 이동하십시오.

## 교통 상황 보기

주요 거리와 고속도로 교통 상황이 지도에 표시될 수 있습니다.

교통 상황 보기 또는 가리기: ㉣을 누른 다음, 교통량 보기 또는 교통량 가리기를 누르십시오.


교통 흐름에 따라 거리와 고속도로의 색상이 지정됩니다.


- 회색—사용 가능한 데이터 없음
- 녹색—규정된 제한 속도
- 노란색—규정된 제한 속도보다 느림
- 빨간색—정체

**참고:** 교통 상황은 모든 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다.

## 지도 보기



위성 보기 또는 지도+위성 보기: 을 살짝 누른 다음 원하는 보기를 선택하십시오.

위치의 Google Street View 보기: 을 살짝 누르십시오. 360° 파노라마 보기로 팬 이동하려면 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘기십시오(삽화는 현재 보기를 보여줍니다). 화살표를 살짝 눌러 거리 아래로 이동합니다. 지도 보기로 되돌아가려면 하단 오른쪽 모서리에서 지도 삽화를 살짝 누릅니다.



지도 보기로 돌아가려면 살짝 누르기

**참고:** 스트리트 뷰는 모든 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다.



## 날씨 정보 얻기

홈 화면에서 날씨를 눌러 전세계 한 곳 이상 도시의 현재 기온과 앞으로 6일 동안의 일기 예보를 볼 수 있습니다.



날씨판이 파란색이면 해당 도시는 현재 낮시간입니다. 날씨판이 어두운 보라색이면 해당 도시는 현재 밤시간입니다.

**도시 추가하기:** ⓘ을 살짝누른 다음 +를 누르십시오. 도시 이름 또는 우편 번호를 입력한 다음 검색을 살짝 누르십시오.


다른 도시로 전환하기	왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.
도시 순서 변경하기	ⓘ을 살짝 누른 다음 ≡을 위 아래로 드래그하십시오.
도시 삭제하기	ⓘ을 살짝 누르고 -을 살짝 누른 다음 삭제를 살짝 누르십시오.
화씨 또는 섭씨로 기온 표시하기	ⓘ을 살짝 누르고 °F 또는 °C를 살짝 누르십시오.
iCloud를 사용하여 다른 iOS 장비에 있는 도시 목록 푸시하기	설정 > iCloud > 문서 및 데이터로 이동한 다음 문서 및 데이터를 켜십시오(기본적으로 켜져 있음). 16페이지의 "iCloud"를 참조하십시오.
Yahoo.co.kr에서 도시에 관한 정보 참조하기	Ⓜ!을 살짝 누르십시오.





## 메모에 관하여

iPhone에서 메모를 입력하고 iCloud가 이 메모들을 다른 iOS 장비 및 Mac 컴퓨터에서 사용할 수 있도록 합니다. Gmail 또는 Yahoo와 같은 다른 계정에서도 메모를 읽고 생성할 수 있습니다.



## 메모 작성하기

메모 추가하기: **+**를 누르고 메모를 입력한 다음, 완료를 누르십시오.

iCloud를 사용하여 iOS 장비 및 Mac 컴퓨터에서 메모 최신으로 유지하기

iCloud에 대하여 me.com 또는 mac.com 이메일 주소를 사용하는 경우 설정 > iCloud로 이동하여 메모를 켜십시오.  
iCloud에 대하여 Gmail 또는 기타 IMAP 계정을 사용하는 경우 설정 > 메일, 연락처, 캘린더로 이동하여 계정에 대한 메모를 켜십시오.  
16페이지의 "iCloud"를 참조하십시오.

특정 계정에서 메모 생성하기

계정을 살짝 누르고 해당 계정을 선택한 다음 **+**를 눌러 메모를 생성하십시오.

새로운 메모에 대한 기본 계정 설정하기

모든 메모를 보는 동안 **+**를 살짝 누르면 설정 > 메모에서 선택한 기본 계정에 메모가 생성됩니다.

## 메모 읽기 및 편집하기

메모는 가장 최근 메모가 맨 위에 나열됩니다. 하나 이상의 iOS 장비나 컴퓨터에서 iCloud 계정을 사용하는 경우 모든 장비의 메모가 나열됩니다. 메모를 컴퓨터 또는 Yahoo나 Gmail과 같은 다른 온라인 계정의 응용 프로그램과 공유하는 경우 이러한 메모들은 계정 별로 나열됩니다.

**메모 읽기:** 목록에서 메모를 살짝 누르십시오. 다음 또는 이전 메모를 보려면 ➡ 또는 ⬅를 살짝 누르십시오.

서체 변경하기	설정 > 메모로 이동하십시오.
특정 계정에 대한 메모 보기	계정을 살짝 누르고 해당 계정을 선택하십시오.
모든 계정의 메모 보기	계정을 살짝 누르고 모든 메모를 선택하십시오.
메모 편집하기	해당 메모의 아무 곳이나 살짝 눌러 키보드를 표시하십시오.
메모 삭제하기	메모 목록을 보는 동안 메모에서 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘기십시오. 메모를 읽는 동안 ✎을 살짝 누르십시오.

## 메모 검색하기

모든 메모 텍스트를 검색할 수 있습니다.

**메모 검색하기:** 메모 목록을 보는 동안 아래로 쓸어넘겨 목록의 상단으로 스크롤하고 검색 필드를 표시한 다음 필드를 살짝 눌러 검색할 메모를 입력하십시오.

iPhone 홈 화면에서 메모를 검색할 수도 있습니다. 29페이지의 “검색하기”를 참조하십시오.

## 메모 프린트 또는 이메일로 보내기

메모를 이메일로 보내려면 iPhone이 이메일에 대해 설정되어 있어야 합니다. 16페이지의 “메일 및 기타 계정 설정하기”를 참조하십시오.

**메모 프린트 또는 이메일로 보내기:** 메모를 읽는 동안 🖨을 살짝 누르십시오.



## 시계에 관하여

시계를 사용하여 어디에서나 시간을 확인하고 알람을 설정하고 이벤트 시간을 측정하거나 타이머를 설정할 수 있습니다.



## 세계 시계 설정하기

세계의 다른 주요 도시 및 시간대의 시간을 표시하기 위해 시계들을 추가할 수 있습니다.

**시계 추가하기:** **+**를 살짝 누르고 도시의 이름을 입력하십시오. 검색한 도시를 확인할 수 없다면, 동일한 시간대에 있는 주요 도시를 확인하십시오.

시계 다시 정렬하기      편집을 살짝 누른 다음 **≡**을 드래그하십시오.

시계 삭제하기      편집을 살짝 누른 다음 **⊖**을 살짝 누르십시오.


## 알람 설정하기

여러 개의 알람을 설정할 수 있습니다. 각 알람이 몇일 동안 반복되도록 설정하거나, 한 번만 울리도록 설정할 수 있습니다.

**알람 설정하기:** 알람을 누르고 **+**를 살짝 누르십시오.

알람 설정 변경하기      편집을 살짝 누른 다음 **ⓘ**을 살짝 누르십시오.

알람 삭제하기      편집을 살짝 누른 다음 **⊖**을 살짝 누르십시오.

적어도 한 개의 알람이 설정되고 켜져 있으면 화면의 상단에 있는 iPhone 상태 막대에 이 나타납니다. 알람이 한 번만 울리도록 설정되어 있다면, 알람이 울린 다음 자동으로 꺼집니다. 해당 알람을 다시 켜서 재활성화 할 수 있습니다.

**중요사항:** 일부 네트워크 사업자는 모든 지역에서 네트워크 시간을 지원하지는 않습니다. 여행 중이라면 iPhone 알람이 올바른 현지 시간에 울리지 못할 수도 있습니다. 165페이지의 “날짜와 시간”을 참조하십시오.

## 스톱워치 사용하기

이벤트 시간 측정하기: 스톱워치를 살짝 누른 다음 시작을 누르십시오.

다른 응용 프로그램으로 전환하는 경우에도 스톱워치가 계속 시간을 측정합니다.

## 타이머 설정하기

다른 응용 프로그램을 사용하는 동안에도 타이머가 계속 실행되도록 설정할 수 있습니다.

타이머 설정하기: 타이머를 살짝 누르고 쓸어 넘겨 기간을 설정한 다음 시작을 누르십시오.

---

알림 사운드 선택하기

타이머 종료 시를 살짝 누르십시오.

---

iPhone용 잠자기 타이머 설정하기


기간을 설정하고 타이머 종료 시를 살짝 누른 다음 재생 중단을 선택하십시오. 타이머가 종료되면 iPhone이 음악이나 비디오 재생을 중단합니다.

---



## 미리 알림에 관하여

미리 알림을 사용하여 마감일 및 위치와 함께 완성되는 목록으로 일상을 구성할 수 있습니다. 특정한 날이나 날짜에 또는 집이나 사무실과 같은 위치에 가거나 출발할 때 항목에 대해 미리 알려줄 수 있습니다. 미리 알림은 캘린더 계정과 함께 동작하므로 변경 사항은 다른 iOS 장비 및 컴퓨터에 자동으로 업데이트됩니다.



목록 보기와 날짜 보기 사이에서 전환: 화면 상단에서 목록 또는 날짜를 살짝 누르십시오.

## 미리 알림 설정하기

날짜 및 시간, 위치 또는 둘 다에 대한 미리 알림을 설정할 수 있습니다.

**미리 알림 추가:** 미리 알림에서 **+**를 살짝 누른 다음 설명을 입력하고 완료를 살짝 누르십시오.







미리 알림을 추가한 후 해당 설정을 세부 조정할 수 있습니다.

미리 알림의 위치 설정	미리 알림을 살짝 누른 다음 미리 알리기를 누르십시오. “지정한 위치에서”를 살짝 누른 다음 내가 떠날 때 또는 내가 도착할 때 또는 둘 다를 선택하십시오. 사용자가 있는 위치가 아닌 다른 위치로 변경하려면 현재 위치를 살짝 누른 다음 주소 선택을 누르고 연락처에서 위치를 선택하십시오. 111페이지의 “위치 미리 알림에 관하여”를 참조하십시오.
마감 날짜 미리 알림 설정	미리 알림을 살짝 누른 다음 미리 알리기를 누르십시오. “지정한 날짜에”를 커 다음 미리 알림 날짜 및 시간을 설정하십시오. 마감 및 완료되지 않은 미리 알림은 알림 센터에 표시됩니다.
미리 알림에 메모 추가	미리 알림을 살짝 누른 다음 더 보기를 누르십시오. 메모를 살짝 누르십시오.
다른 목록으로 미리 알림 이동	미리 알림을 살짝 누른 다음 더 보기를 누르십시오. 목록을 살짝 누르고 새로운 목록을 선택하십시오. 목록을 생성 또는 편집하려면 110페이지의 “목록 보기에서 미리 알림 관리하기”를 참조하십시오.
미리 알림 삭제	미리 알림을 살짝 누르고 더 보기를 누른 다음 삭제를 살짝 누르십시오.
미리 알림 편집	미리 알림을 살짝 누른 제목을 누르십시오.
미리 알림을 완료된 것으로 표시	항목 옆에 있는 상자를 살짝 누르면 체크표시가 나타납니다. 완료된 항목은 완료 목록에 표시됩니다. 111페이지의 “완료된 미리 알림 관리하기”를 참조하십시오.
미리 알림의 재생되는 소리 설정	설정 > 사운드로 이동하십시오.
iCloud를 사용하여 iOS 장비 및 컴퓨터에서 미리 알림을 최신으로 유지하기	설정 > iCloud로 이동하여 미리 알림을 켜십시오. 16페이지의 “iCloud”를 참조하십시오.

## 목록 보기에서 미리 알림 관리하기

미리 알림을 목록으로 구성하면 업무, 사람 및 기타 해야 할 일의 개별적인 관리를 더 쉽게 할 수 있습니다. 미리 알림은 완료된 항목의 목록은 물론 활성화된 미리 알림 목록 한 개와 함께 제공됩니다. 나만의 목록을 추가할 수 있습니다.

**목록 생성하기:** 화면 상단에서 목록을 살짝 누른 다음 을 살짝 누르십시오. 편집을 살짝 누르십시오.

목록 사이에서 빠르게 전환	화면을 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘기십시오. 특정 목록으로 건너 뛸 수도 있습니다.  을 살짝 누른 다음 목록 이름을 살짝 누르십시오.
완료된 항목 보기	완료 목록이 나올 때까지 화면을 왼쪽으로 쓸어 넘기십시오.
목록 순서를 변경하려면,	목록 보기에서  을 살짝 누른 다음 편집을 살짝 누르십시오. 목록 옆에 있는  을 드래그하여 순서를 변경합니다. 목록을 다른 계정으로 옮길 수 없으며 목록에서 미리 알림의 순서를 변경할 수 없습니다.
목록 삭제하기	목록 보기에서  을 살짝 누른 다음 편집을 살짝 누르십시오. 삭제할 각 목록에 대해  을 살짝 누르십시오. 목록을 삭제할 때 목록의 모든 항목도 삭제됩니다.
목록 이름 변경하기	목록 보기에서  을 살짝 누른 다음 편집을 살짝 누르십시오. 변경할 이름을 살짝 누른 다음 새 이름을 입력하십시오. 완료를 살짝 누르십시오.
새로운 미리 알림에 대한 기본 목록 설정하기	설정 > Mail, 연락처 및 캘린더로 이동한 다음 미리 알림 제목 아래의 기본 목록을 살짝 누르십시오.

미리 알림을 말로 생성할 수도 있습니다. 제 4장, 38페이지의 “Siri”를 참조하십시오.

## 날짜 보기에서 미리 알림 관리하기

날짜 보기를 사용하여 마감 날짜가 있는 미리 알림을 관리할 수 있습니다.

**날짜에 대한 미리 알림 보기:** 화면 상단에서 날짜를 살짝 눌러 이전 날짜의 완료된 항목뿐만 아니라 오늘의 미리 알림을 볼 수 있습니다.

---

최근 날짜 보기	목록 아래의 시간 슬라이더를 새로운 날짜로 드래그하십시오.
특정한 날 보기	☰를 살짝 누른 다음 볼 날짜를 선택하십시오.

---

## 위치 미리 알림에 관하여

위치 미리 알림은 iPhone 4 및 iPhone 4S에서만 사용할 수 있으며 일부 지역에서만 사용할 수 있습니다. Microsoft Exchange 및 Outlook 계정에서는 미리 알림의 위치를 설정할 수 없습니다.

해당 위치에 도착할 때 미리 알림이 울리고 더 이상 그 지역 근처에 있지 않을 때 다시 울리도록 위치 미리 알림을 설정할 수 있습니다. 최상의 결과를 위하여 도시명 대신 주소와 같이 상세한 위치를 지정하고 정확성이 떨어질 수 있음을 기억하십시오. iPhone은 iPhone의 모델 및 잠겨있는지의 여부에 따라 위치를 너무 자주 확인하지 않으므로 미리 알림이 트리거되기 전에 지연이 생길 수 있습니다.

미리 알림을 생성하면 현재 위치 또는 연락처 목록의 위치를 사용할 수 있습니다. 식품점 또는 학교와 같이 미리 알림으로 사용할 위치를 연락처에 추가하십시오. 연락처의 연락처 카드에 집이나 사무실과 같이 개인적인 위치도 추가해야 합니다. 미리 알림은 연락처 카드에서 해당 위치를 표시합니다. 연락처에 연락처 카드 설정하기에 대한 자세한 내용은 125페이지의 “연락처 계정 및 설정”을 참조하십시오.

## 완료된 미리 알림 관리하기

미리 알림은 완료된 것으로 표시한 항목도 계속 추적합니다. 목록 또는 날짜 보기에서 이를 확인하거나 완료된 목록에서 사용할 수 있습니다.

**완료된 항목 보기:** 화면 상단에서 목록 버튼을 살짝 누른 다음 완료 목록이 나타날 때까지 왼쪽에서 오른쪽으로 쓸어 넘기십시오.

---

완료된 항목 수 보기	목록 보기 또는 날짜 보기에서 미리 알림 목록의 상단을 스크롤한 다음 완료됨이 나타날 때까지 목록을 아래로 끌어내립니다. 완료됨을 살짝 눌러 완료된 항목을 모두 볼 수 있습니다.
완료된 항목을 완료되지 않음으로 표시	살짝 눌러 체크표시를 제거합니다. 항목이 기존 목록으로 자동으로 이동됩니다.
이전 미리 알림 동기화	설정 > Mail, 연락처 및 캘린더로 이동한 다음 미리 알림 아래의 동기화를 살짝 누르십시오. 이 설정은 모든 미리 알림 계정에 적용됩니다. 최상의 성능을 위해 필요 이상의 이전 항목은 동기화하지 마십시오.

---

## 미리 알림 검색하기

보류 중 또는 완료된 미리 알림을 빠르게 찾을 수 있습니다. 미리 알림은 제목 별로 검색됩니다.

**날짜 보기에서 미리 알림 검색:** ☰를 살짝 누른 후 미리 알림 검색을 살짝 누르고 검색 구문을 입력하십시오.

**목록 보기에서 미리 알림 검색:** ≡를 살짝 누른 후 미리 알림 검색을 살짝 누르고 검색 구문을 입력하십시오.

홈 화면에서 미리 알림을 검색할 수도 있습니다. 163페이지의 “Spotlight 검색”을 참조하십시오. 제목 별로 미리 알림을 찾도록 Siri에 요청할 수도 있습니다. 제 4장, 38페이지의 “Siri”를 참조하십시오.



## Game Center에 관하여

새로운 게임을 찾아 Game Center()의 전세계 친구들과 게임 체험을 공유합니다. 같이 게임할 친구를 초대하거나 자동 게임 상대를 사용하여 겨룰만한 다른 상대를 찾습니다. 게임에서 특정 목표 달성을 완수하여 보너스 포인트를 얻고 친구가 달성한 목표를 보고 순위표를 확인하여 가장 뛰어난 참가자가 누구지 봅니다.

**참고:** Game Center는 일부 지역에서만 사용 가능할 수 있으며 게임 사용 여부는 다양할 수 있습니다.

Game Center를 사용하려면 인터넷 연결 및 Apple ID가 필요합니다. Apple ID가 없는 경우 아래에서 설명하는 대로 Game Center에서 새로운 계정을 생성할 수 있습니다.



## Game Center에 로그인하기

**로그인:** Game Center 열기 화면 상단에 자신의 별명과 사진이 있는 경우 이미 로그인한 것입니다. 그렇지 않은 경우 Apple ID와 암호를 입력하고 로그인을 살짝 누르십시오. 또는 새로운 계정 생성을 살짝 눌러 새로운 Apple ID를 생성하십시오.

사진 추가하기	이름 옆에 있는 사진을 살짝 누르십시오.
상태 알리기	나를 살짝 누르고 상태 막대를 누른 다음 상태를 입력하십시오.
계정 설정 보기	나를 살짝 누르고 계정 배너를 누른 다음 계정 보기를 선택하십시오.



로그아웃	나를 살짝 누르고 계정 배너를 누른 다음 로그아웃을 누르십시오. Game Center를 종료할 때마다 로그아웃할 필요가 없습니다.
------	--

## 게임 구입 및 다운로드하기

Game Center용 게임을 App Store에서 사용할 수 있습니다.

**게임 구입 및 다운로드하기:** 게임을 살짝 누른 다음 추천 게임을 살짝 누르거나 Game Center 게임 찾기를 누르십시오.

친구가 가지고 있는 게임 구입하기	친구를 살짝 누른 다음 친구 이름을 누르십시오. 게임 친구 목록에서 게임을 살짝 누른 다음 화면 상단에서 이름 아래에 있는 게임 가격을 누르십시오.
--------------------	--

## 게임하기

**게임하기:** 게임을 살짝 누르고 게임을 선택한 다음 실행을 누르십시오.

최고 점수를 가진 참가자 목록 보기	게임을 살짝 누른 다음 게임을 선택하고 순위표를 누르십시오.
시도한 목표 달성 보기	게임을 살짝 누르고 게임을 선택한 다음 목표 달성을 누르십시오.
게임 후 Game Center로 돌아가기	홈 버튼을 누른 다음 홈 화면에서 Game Center를 살짝 누르십시오.

## 친구와 게임하기

Game Center에서 전세계의 참가자와 접촉할 수 있습니다. 요청하거나 다른 참가자의 요청을 승인하여 Game Center에 친구를 추가합니다.

**친구를 멀티플레이 게임에 초대하기:** 친구를 살짝 누르고 친구를 선택하고 게임을 선택한 다음 플레이를 누르십시오. 게임에서 추가 플레이어를 허용하거나 요구하면 초대할 추가 플레이어를 선택한 다음, 다음을 살짝 누르십시오. 초대글을 전송한 다음 다른 사람이 동의하기를 기다리십시오. 모두가 준비되면 게임을 시작하십시오.

친구가 없거나 초대에 응답하지 않는 경우 자동 게임 상대를 살짝 눌러 Game Center에서 다른 참가자를 찾거나 친구 초대를 살짝 눌러 다른 친구를 초대해 보십시오.

친구 요청 보내기	친구 또는 요청을 살짝 누르고 <b>+</b> 를 살짝 누른 다음 친구의 이메일 주소나 Game Center 별명을 입력하십시오. <b>+</b> 을 살짝 눌러 연락처를 찾으십시오. 한 번의 요청에 여러 명의 친구를 추가하려면 각 주소 다음에 Return을 입력하십시오.
친구 요청에 응답하기	요청을 살짝 누르고 해당 요청을 살짝 누른 다음 승인 또는 거부를 누르십시오. 요청에 대한 문제를 리포트하려면 위로 쓸어넘긴 다음 “문제 리포트”를 살짝 누르십시오.
친구가 하는 게임 보기 및 친구 점수 확인하기	친구를 살짝 누르고 친구의 이름을 누른 다음 게임이나 점수를 누르십시오.
친구 목록에서 친구 검색하기	상태 막대를 살짝 눌러 화면 상단으로 스크롤한 다음 검색 필드를 누르고 입력하기 시작합니다.
다른 사람의 게임 초대 차단하기	Game Center 계정 설정에서 게임 초대를 끄십시오. 114페이지의 “Game Center 설정”을 참조하십시오.
이메일 주소 보호하기	Game Center 계정 설정에서 이메일로 나를 찾기를 끄십시오. 114페이지의 “Game Center 설정”을 참조하십시오.
모든 멀티플레이어 동작 비활성화	설정 > 일반 > 차단 > Game Center로 이동하고 멀티플레이어 게임을 끄십시오.
친구 요청 거부하기	설정 > 일반 > 차단 > Game Center로 이동하고 친구 추가를 끄십시오.

친구의 친구 목록 보기	친구를 살짝 누르고 친구의 이름을 누른 다음 사진 아래에 있는 친구를 누르십시오.
친구 제거하기	친구를 살짝 누르고 이름을 누른 다음 친구 해제를 누르십시오.
공격적이거나 적절하지 않은 태도 리포트하기	친구를 살짝 누르고 대상 이름을 누른 다음 "문제 리포트"를 누르십시오.

## Game Center 설정

일부 Game Center 설정은 로그인한 Apple ID와 관련이 있습니다. 다른 설정은 iPhone의 설정 응용 프로그램에 있습니다.

**Apple ID에 대한 Game Center 설정 변경하기:** Apple ID로 로그인하고 나를 살짝 누르고 계정 배너를 누른 다음 계정 보기를 선택하십시오.

**Game Center에 대해 원하는 알림 지정하기:** 설정 > 알림 > Game Center로 이동하십시오. Game Center가 나타나지 않은 경우 알림을 켜십시오.

**Game Center에 영향을 끼치는 제한 변경하기:** 설정 > 일반 > 차단 > Game Center로 이동하십시오.




## iTunes Store에 관하여

iTunes Store를 사용하여 콘텐츠를 iPhone에 추가하십시오. 음악, TV 프로그램, 오디오북, 알림음 및 벨소리를 검색 및 구입할 수 있습니다. 동영상을 사고 대여하거나 Podcast 또는 iTunes U 모음을 다운로드하거나 재생할 수 있습니다. 콘텐츠를 구입하려면 Apple ID가 필요합니다. 121페이지의 “Store 설정”를 참조하십시오.

**참고:** iTunes Store는 모든 지역에서 지원되지는 않으며 iTunes Store 콘텐츠는 지역에 따라 다릅니다. 기능은 변경될 수 있습니다.

iTunes Store에 접근하려면 iPhone이 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 162페이지의 “네트워크”를 참조하십시오.

## 음악, 비디오 등을 찾기



**콘텐츠 탐색하기:** 음악 또는 비디오와 같은 콘텐츠 유형 중 하나를 살짝 누르십시오. 또는 기타를 살짝 눌러 다른 콘텐츠를 탐색하십시오.

콘텐츠 검색하기	검색을 살짝 누르고(검색이 보이지 않는 경우 먼저 기타를 살짝 누름), 검색 필드를 누르고 하나 이상의 단어를 입력한 다음 검색을 누르십시오.
구입, 리뷰 작성 또는 항목에 대해 친구에게 말하기	목록에서 항목을 살짝 눌러 정보 화면에서 추가 정보를 보십시오.
아티스트 및 친구 추천 탐색하기	Ping을 살짝 눌러(Ping이 보이지 않는 경우 먼저 기타를 살짝 누름) 좋아하는 아티스트의 새로운 앨범을 찾거나 친구가 추천하는 음악을 찾습니다. 자세한 정보는 116페이지의 “아티스트 및 친구 팔로우하기”를 참조하십시오.

## 음악, 오디오북 및 소리 구입하기

iTunes Store에서 원하는 노래, 앨범, 알림음, 벨소리 또는 오디오북을 찾으면 구입하여 다운로드할 수 있습니다. 항목을 구입하기 전에 원하는 음악이 맞는지 미리 들어서 확인할 수 있습니다.

노래, 벨소리 또는 오디오북 미리듣기: 해당 항목을 살짝 누른 다음 화면 상의 지침을 따르십시오.


gift card 또는 코드 교환하기	음악을 살짝 누르고(음악이 보이지 않는 경우 먼저 기타를 살짝 누름) 화면 아래쪽의 교환을 살짝 누르고 화면 상의 지침을 따르십시오. 로그인하면 남은 스토어 사용 금액이 대부분의 iTunes Store 화면의 하단에 Apple ID 정보와 함께 표시됩니다.
앨범 수집하기	모든 앨범을 보는 동안 Complete My Album(나의 앨범 수집하기) 아래에서 남은 노래에 대한 할인 가격을 살짝 누릅니다(일부 지역에서만 가능). 다른 앨범을 수집하는 데 드는 비용을 보려면 음악을 살짝 누른 다음 Complete My Album Offers(나의 앨범 수집 가격)을 누르십시오("Complete My Album" 기능은 일부 국가에서만 사용 가능할 수 있습니다).
이전 구입 항목 다운로드하기	구입 항목을 살짝 누르십시오. 탐색하는 동안 항목을 다운로드할 수도 있습니다. 항상 가격이 있던 위치에서 다운로드를 살짝 누르십시오.
다른 iOS 장비 및 컴퓨터에서 구입한 항목 자동으로 다운로드하기	설정 > Store로 이동한 다음 자동으로 다운로드하려는 구입 항목의 유형을 켜십시오.

## 비디오 구입 또는 대여하기

iTunes Store(일부 지역에서만 사용 가능)를 사용하여 동영상, TV 프로그램 및 뮤직 비디오를 구입하고 다운로드할 수 있습니다. 일부 동영상은 제한된 시간동안 대여할 수 있습니다. 비디오 콘텐츠는 표준 화질(SD 또는 480p) 포맷, 고화질(HD 또는 720p) 또는 두가지 모두가 가능할 수 있습니다.

비디오 구입 또는 대여하기: Buy(구입) 또는 Rent(대여)를 살짝 누르십시오.

항목을 구입하여 다운로드가 시작되면 다운로드 화면에 나타납니다. 117페이지의 "다운로드 상태 확인하기"를 참조하십시오.

비디오 미리보기	미리보기를 살짝 누르십시오.
AirPlay 및 Apple TV를 사용하여 TV에서 미리보기 감상	미리보기가 시작되면  을 살짝 누르고 Apple TV를 선택하십시오. 33페이지의 "AirPlay"를 참조하십시오.

**참고:** iPhone 3GS에서 HD 비디오를 구입하면 비디오는 SD 포맷으로 다운로드됩니다.

## 아티스트 및 친구 팔로우하기

Ping을 사용하여 전세계에서 가장 열정적인 음악 팬들과 만날 수 있습니다. 좋아하는 아티스트를 팔로우하여 새로운 발매 음반 및 예정된 콘서트와 투어에 관해 알아보고, 그들의 사진과 비디오를 통해 아티스트적인 시각을 가지고 음악적 영향력에 대해 배울 수 있습니다. 듣고 있는 음악에 대한 친구의 견해를 읽고 구매할 앨범 및 관람할 콘서트를 결정할 수 있습니다. 음악적인 기호를 표현하고 자신의 팔로워를 위해 설명도 게시합니다.

음악적 인맥을 생성하고 탐색하려면 먼저 프로필을 생성하십시오.

**Ping 프로필 생성하기:** Mac 또는 PC에서 iTunes 응용 프로그램을 열고 Ping을 클릭하여 화면 상의 지침을 따르십시오.


Ping(Ping이 보이지 않는 경우 먼저 기타를 살짝 누르십시오)을 살짝 누른 다음 Ping을 탐색하십시오. 다음을 할 수 있습니다.

아티스트 팔로우하기	프로필 페이지에서 Follow를 살짝 누르십시오.
친구 팔로우하기	누군가를 팔로우하는 경우 그 사람은 여러분을 자동으로 팔로우하지 않습니다. 프로필에서 팔로우 요청이 오면 승인 또는 거절을 선택하거나 검토 없이 모든 새로운 팔로우를 승인할 수도 있습니다.
생각 공유하기	앨범과 노래 탐색 시 Post를 살짝 눌러 음악에 댓글을 달거나 Like를 살짝 눌러 좋아한다고 말할 수 있습니다. 친구가 Ping Activity 피드에서 여러분의 댓글을 볼 수 있습니다.
콘서트 계획 공유하기	프로필 페이지에서 Concerts를 살짝 눌러 팔로우한 아티스트별로 예정된 콘서트를 보거나 콘서트를 보러 갈 친구를 볼 수 있습니다. Tickets를 살짝 눌러 티켓을 구입하거나 다른 사람이 여러분도 거기에 갈 것이라는 것을 알도록 I'm Going을 살짝 누르십시오. (모든 지역에서 지원되는 것은 아닙니다.)

## Podcast 스트리밍 또는 다운로드하기

iTunes Store에서 인터넷을 통해 스트리밍하는 오디오 Podcast를 듣거나 비디오 Podcast를 볼 수 있습니다. 오디오 및 비디오 Podcast를 다운로드할 수도 있습니다.

**Podcast 스트리밍하기:** Podcast를 살짝 눌러(Podcast가 보이지 않는 경우 먼저 기타를 살짝 누름) iTunes Store에서 Podcast를 탐색하십시오.

비디오 Podcast는 비디오 아이콘 이 함께 표시됩니다.

Podcast 다운로드하기	무료 버튼을 누른 다음 다운로드를 살짝 누르십시오. Podcast 재생목록에 다운로드한 Podcast가 나타납니다.
다운로드한 Podcast를 듣거나 보기	음악에서 Podcast를 살짝 누른 다음(Podcast가 보이지 않는 경우 먼저 기타를 살짝 누름), Podcast 하나를 누르십시오. 비디오 Podcast는 비디오 목록에도 나타납니다.
다운로드한 Podcast의 추가 에피소드 얻기	음악의 Podcast 목록에서, 원하는 Podcast를 살짝 누른 다음 더 많은 에피소드 얻기를 누릅니다.
Podcast 삭제하기	음악의 Podcast 목록에서, 해당 Podcast 위로 왼쪽이나 오른쪽으로 민 다음 삭제를 누릅니다.

## 다운로드 상태 확인하기

다운로드 화면을 확인하여 미리 주문한 것을 포함한 다운로드 진행 상태 및 예약 상태를 볼 수 있습니다.

**다운로드 중인 항목의 상태 보기:** 다운로드를 살짝 누르십시오(다운로드가 보이지 않는 경우 기타를 살짝 누름).

미리 주문한 항목은 발매시 자동으로 다운로드되지 않습니다. 다운로드를 시작하려면 다운로드 화면으로 돌아가십시오.

미리 주문한 항목 다운로드하기	해당 항목을 누른 다음  을 누르십시오.
------------------	---

다운로드가 중단된 경우 인터넷에 연결되면 다운로드가 다시 재개됩니다. 또는 컴퓨터에서 iTunes를 연 경우 iTunes가 iTunes 보관함으로 다운로드를 완료합니다(컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있고 동일한 Apple ID를 사용하여 로그인되어 있는 경우).

## 탐색 버튼 변경하기

화면 아래쪽에 있는 음악, Podcast, 비디오 및 검색 버튼을 자신이 더 자주 사용하는 버튼으로 대체할 수 있습니다. 예를 들어, 오디오북을 자주 다운로드하고 비디오를 자주 사용하지 않는다면 비디오를 오디오북으로 대체할 수 있습니다.

**탐색 버튼 변경하기:** 기타를 살짝 누르고 편집을 살짝 누른 다음, 원하는 버튼을 화면 아래쪽의 대치하고자 하는 버튼 위로 드래그하십시오.

원한다면, 화면 아래쪽의 버튼을 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하여 재정렬하십시오. 완료하였다면, 완료를 살짝 누르십시오.

탐색하는 동안 기타를 살짝 눌러 보이지 않는 탐색 버튼들에 접근할 수 있습니다.

## 계정 정보 보기

Apple ID의 iTunes Store 정보를 iPhone에서 보려면 Apple ID를 살짝 누르십시오(대부분의 iTunes Store 화면에서 하단에 있음). 또는 설정 > Store로 가서 Apple ID 보기를 누르십시오. 계정 정보를 보려면 로그인해야 합니다. 121페이지의 “Store 설정”을 참조하십시오.

## 다운로드 확인하기

컴퓨터의 iTunes를 사용하여 iTunes Store 또는 App Store에서 구입한 모든 음악, 비디오, 응용 프로그램 및 기타 항목들이 iTunes 보관함에 있는지 확인할 수 있습니다. 이것은 다운로드가 도중에 중단된 경우 유용합니다.

**구입 항목 확인하기:** 컴퓨터의 iTunes에서 Store > 사용 가능한 다운로드 확인을 선택하십시오.

모든 구입 항목을 보려면 자신의 Apple ID를 사용하여 로그인하고 Store > 나의 계정 보기를 선택한 다음, Purchase History(구입 내역)을 클릭하십시오.



## 뉴스 가판대에 관하여

뉴스 가판대는 책장에 잡지 및 신문 응용 프로그램의 구독 항목을 구성하여 빠르고 쉽게 발행 항목에 접근할 수 있습니다. 뉴스 가판대 응용 프로그램이 책장에 나타나며 사용 가능한 새로운 이슈가 발생하면 읽을 수 있다는 사실을 알려주는 배지가 나타납니다. iPhone에 자동으로 배달됩니다.



재정렬할 발행물을 길게 누르십시오.

뉴스 가판대 응용 프로그램 찾기: 뉴스 가판대를 살짝 눌러 책장을 표시한 다음 Store를 누르십시오.

뉴스 가판대 응용 프로그램을 구입하면 책장에 추가되어 빠르게 접근할 수 있습니다. 응용 프로그램이 다운로드되면 열어서 이슈 및 구독 옵션을 볼 수 있습니다.

구독 항목은 응용 프로그램 내 구입이며 Store 계정으로 청구됩니다. 121페이지의 "Store 설정"을 참조하십시오.

가격은 다양할 수 있으며 뉴스 가판대 응용 프로그램은 모든 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다.

## 최신 이슈 읽기

신문이나 잡지에 새로운 이슈가 발생하면 Wi-Fi에 연결될 때 뉴스 가판대가 이를 다운로드하고 응용 프로그램 아이콘에 배지를 표시하여 알려줍니다. 읽기 시작하려면 뉴스 가판대를 연 다음 "신규" 배너가 달린 응용 프로그램을 찾으십시오.

각 응용 프로그램에는 이슈를 관리하는 고유 방법이 있습니다. 개별 이슈 삭제, 찾기 또는 동작하는 방법에 관한 정보는 해당 응용 프로그램의 도움말 정보나 App Store 목록을 참조하십시오. 책장에서 뉴스 가판대 응용 프로그램을 제거하거나 책장에 다른 유형의 응용 프로그램을 놓을 수 없습니다.

자동 다운로드 끄기: 설정 > Store로 이동하고 해당 발행 항목에 대한 자동 다운로드를 끄십시오.




## App Store에 관하여

App Store에서 응용 프로그램을 검색, 탐색, 검토, 구입하여 iPhone에 직접 다운로드할 수 있습니다.

App Store를 탐색하려면, iPhone이 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 162페이지의 “네트워크”를 참조하십시오. 응용 프로그램을 구입하려면 Apple ID(일부 지역에서 사용 가능)도 있어야 합니다. 121페이지의 “Store 설정”을 참조하십시오.

**참고:** App Store는 모든 지역에서 지원되는 않으며 App Store 콘텐츠는 지역에 따라 다릅니다. 기능은 변경될 수 있습니다.



Genius 추천 항목 열기.

업데이트된 응용 프로그램을 확인합니다.

## 응용 프로그램 찾기 및 다운로드하기

추천 항목을 탐색하여 새로운, 중요한 또는 권장되는 응용 프로그램을 보거나 인기 25를 탐색하여 가장 인기있는 응용 프로그램을 볼 수 있습니다. 특정 응용 프로그램을 찾으려면 검색을 사용하십시오.

**App Store 탐색하기:** 추천, 카테고리 또는 인기 25.



Genius를 사용하여 탐색하기	Genius를 살짝 눌러 응용 프로그램 모음에 이미 있는 항목을 기반으로 권장되는 응용 프로그램 목록을 봅니다. Genius를 켜려면 화면 상의 지침을 따르십시오. Genius는 무료 서비스지만 Apple ID가 필요합니다.
응용 프로그램 검색하기	검색을 살짝 누르고 검색 필드를 살짝 누른 다음, 한 개 이상의 단어를 입력하고 검색을 살짝 누르십시오.
평가보기 및 리뷰 읽기	응용 프로그램 정보 화면의 하단에 평가를 살짝 누릅니다. 다운로드한 응용 프로그램을 평가하고 리뷰를 작성할 수 있습니다.



iTunes에서 응용 프로그램의 정보 페이지에 대한 링크를 메일로 보내기	응용 프로그램의 정보 화면 아래쪽에 있는 “친구에게 알리기”를 누릅니다.
응용 프로그램을 누군가에게 선물로 보내기	응용 프로그램의 정보 화면 아래쪽에 있는 “이 App 선물하기”를 살짝 누르고 화면 상의 지침을 따르십시오.
문제 리포트	응용 프로그램의 정보 화면 아래쪽에 있는 “문제 리포트”를 누릅니다. 목록에서 원하는 문제를 선택하거나 옵션인 설명을 입력하고 리포트를 살짝 누르십시오.
응용 프로그램 구입 및 다운로드하기	가격을 누르고(또는 무료를 누르고) 구입하기를 누르십시오. 이미 해당 응용 프로그램을 구입한 경우 가격 대신 “설치”가 정보 화면에 나타납니다. 다시 다운로드하려는 경우 비용이 발생하지 않습니다.
Gift card 또는 코드 교환하기	추천 화면 아래쪽의 교환을 살짝 누르고 화면 상의 지침을 따르십시오.
다운로드 상태 보기	응용 프로그램을 다운로드하기 시작하면 아이콘이 홈 화면에 표시되며 진행 표시기가 나타납니다.
이전 구입 항목 다운로드하기	구입 항목을 살짝 누르십시오. 검색하는 동안 항목을 다운로드할 수도 있습니다. 항상 가격이 표시된 위치에 표시된 다운로드를 살짝 누르기만 하면 됩니다.
다른 장비에서 구입한 항목 자동으로 다운로드하기	설정 > Store로 이동한 다음 자동으로 다운로드하려는 구입 항목의 유형을 켜십시오.
응용 프로그램 업데이트하기	응용 프로그램 정보 화면의 하단에서 업데이트를 살짝 누르고 화면 상의 지침을 따르십시오.

## 응용 프로그램 삭제하기

App Store에서 설치한 응용 프로그램을 삭제할 수 있습니다. 응용 프로그램을 삭제하려는 경우 해당 응용 프로그램과 관련된 데이터도 삭제됩니다.

**App Store 응용 프로그램 삭제:** 홈 화면 아이콘이 흔들리기 시작할 때까지 응용 프로그램 아이콘을 누른 다음  을 누르십시오. 응용 프로그램 삭제를 마치면 홈 버튼  을 누르십시오.

모든 응용 프로그램과 모든 데이터 및 설정 지우기에 관한 정보는 166페이지의 “모든 콘텐츠 및 설정 지우기”를 참조하십시오.

App Store에서 구입했지만 삭제한 모든 응용 프로그램은 무료로 다운로드할 수 있습니다.

삭제된 응용 프로그램 다운로드하기	App Store에서 업데이트를 살짝 누른 다음 구입 항목을 누르십시오. 해당 응용 프로그램을 누른 다음 설치를 누르십시오.
--------------------	---

## Store 설정

Store 설정을 사용하여 Apple ID에 로그인하고 새로운 Apple ID를 생성하거나 기존 계정을 편집할 수 있습니다. 하나 이상의 Apple ID가 있는 경우 Store 설정을 사용하여 현재 계정에서 로그아웃하고 다른 계정으로 로그인할 수 있습니다. 기본적으로 Store 설정에 나타나는 Apple ID는 컴퓨터와 iPhone을 동기화할 때 로그인된 계정입니다.

iTunes Store 이용 약관을 보려면 [www.apple.com/legal/itunes/ww/](http://www.apple.com/legal/itunes/ww/)로 이동하십시오.

**Apple ID로 로그인하기:** 설정 > Store로 이동하고 로그인을 살짝 누른 다음 기존의 Apple ID 사용을 살짝 누르고 Apple ID 및 암호를 입력하십시오.

계정 정보 보기 및 편집하기	설정 > Store로 이동하고 Apple ID를 살짝 누른 다음 Apple ID 보기를 누르십시오. 편집하려면 항목을 살짝 누르십시오. 계정 암호를 변경하려면 Apple ID 필드를 살짝 누르십시오.
다른 Apple ID를 사용하여 로그인하기	설정 > Store로 이동하고 계정 이름을 살짝 누른 다음 로그아웃을 누르십시오.
새로운 Apple ID 생성하기	설정 > Store로 이동하고 로그인을 살짝 누른 다음 새로운 Apple ID 생성을 누르고 화면 상의 지침을 따르십시오.
구입 항목 자동으로 다운로드하기	설정 > Store로 이동한 다음 음악 또는 책과 같이 iPhone에 자동으로 다운로드하려는 구입 항목의 유형을 켜십시오. 뉴스 가판대 응용 프로그램의 자동 업데이트를 켤 수도 있습니다.
셀룰러 네트워크를 사용하여 구입 항목 다운로드하기	설정 > Store로 이동한 다음 셀룰러 데이터 사용을 켜거나 끄십시오. 셀룰러 네트워크를 통해 구입 항목을 다운로드하면 네트워크 사업자에 의해 비용이 청구될 수도 있습니다. 뉴스 가판대 응용 프로그램은 iPhone이 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있을 때만 업데이트됩니다. 제 22장, 119페이지의 “뉴스 가판대”를 참조하십시오.



## 연락처에 관하여

연락처를 사용하여 개인, 회사 및 조직 계정에서 연락처 목록을 쉽게 액세스하여 편집할 수 있습니다. 모든 그룹에서 검색할 수 있으며 연락처의 정보를 자동으로 액세스하여 빠르고 쉽게 이메일을 입력할 수 있습니다.



## 연락처 동기화하기

다음과 같은 방법으로 연락처를 추가할 수 있습니다.

- iTunes에서 Google 또는 Yahoo!로부터 연락처를 동기화하거나 컴퓨터의 응용 프로그램과 동기화합니다. 17페이지의 "iTunes와 동기화하기"를 참조하십시오.
- iCloud 연락처를 사용합니다. 16페이지의 "iCloud"를 참조하십시오.
- iPhone에서 연락처를 활성화한 Microsoft Exchange 계정을 설정하십시오. 125페이지의 "연락처 계정 및 설정"을 참조하십시오.
- LDAP 또는 CardDAV 계정을 설정하여 비즈니스 또는 학교 디렉토리에 액세스합니다. 125페이지의 "연락처 계정 및 설정"을 참조하십시오.
- iPhone에서 연락처를 직접 입력하십시오. 124페이지의 "연락처 추가 및 편집하기"를 참조하십시오.
- SIM 카드(GSM)에서 연락처를 가져옵니다. 125페이지의 "연락처 계정 및 설정"을 참조하십시오.

## 연락처 검색하기

제목을 검색하고 iPhone의 연락처에서 성, 이름, 회사 이름을 검색할 수 있습니다. Microsoft Exchange 계정, LDAP 계정 또는 CardDAV 계정을 가지고 있는 경우 이러한 연락처를 검색할 수 있습니다.

**연락처 검색하기:** 연락처에서 연락처 목록의 상단에 있는 검색 필드를 살짝 누르고 검색사항을 입력하십시오.

GAL 검색하기	그룹을 살짝 누르고, 목록의 하단에 있는 디렉토리를 살짝 누른 다음, 검색사항을 입력하십시오.
LDAP 서버 검색하기	그룹을 누르고 LDAP 서버 이름을 누른 다음, 검색사항을 입력하십시오.
CardDAV 서버 검색하기	그룹을 살짝 누르고 목록의 하단에서 검색 가능한 CardDAV 그룹을 살짝 누른 다음, 검색사항을 입력하십시오.
GAL, LDAP 또는 CardDAV 서버에서 연락처 저장하기	추가하려는 연락처를 검색한 다음 연락처 추가를 살짝 누르십시오.

연락처는 홈 화면의 검색 내용에서도 찾을 수 있습니다. 29페이지의 “검색하기”를 참조하십시오.

## 연락처 추가 및 편집하기

**iPhone에 연락처 추가하기:** 연락처를 누르고 **+**를 살짝 누르십시오. **+**가 보이지 않는 경우 LDAP, CalDAV 또는 GAL 연락처 목록을 보고 있는지 확인하십시오.

연락처 삭제	연락처에서, 연락처를 선택한 다음 편집을 살짝 누르십시오. 아래로 스크롤하고 연락처 삭제를 누르십시오.
숫자 키패드에서 연락처 추가하기	키패드를 누르고 번호를 입력한 다음, <b>+👤</b> 를 살짝 누르십시오. 새로운 연락처 생성을 누르거나 “기존의 연락처에 추가”를 누르고 연락처를 선택하십시오.
전화번호에 짧은 일시정지(포즈)(2초) 입력하기	<b>Ⓜ</b> 을 누른 다음, 일시정지(포즈)를 누르십시오. 예를 들어, 내선번호를 돌리기 전에 전화 시스템에서 하나 이상의 포즈를 필요로 할 수 있습니다. 번호가 저장되면 각 일시정지(포즈)가 쉼표로 나타납니다.
전화번호에 긴 일시정지(포즈) 입력하기	<b>Ⓜ</b> 을 누른 다음, 대기(Wait)를 누르십시오. 번호가 저장되면 긴 일시정지(포즈)가 세미 콜론으로 나타납니다. 전화를 걸 때 iPhone이 세미 콜론에 도달하면 일시정지하고 계속하기 위해 전화 걸기를 누를 때까지 기다립니다.
최근 발신자의 전화번호를 연락처에 추가하기	최근 통화를 누르고 해당 번호 옆에 있는 <b>📍</b> 을 누르십시오. 그런 다음, 새로운 연락처 생성을 누르거나 “기존의 연락처에 추가”를 누르고 연락처를 선택하십시오.

**연락처 정보 편집:** 연락처를 선택한 다음 편집을 살짝 누르십시오.

새로운 필드 추가하기	필드 추가 <b>+</b> 를 살짝 누릅니다.
연락처의 Twitter 사용자 이름 추가하기	필드 추가 <b>+</b> 를 살짝 누른 다음 Twitter를 누르십시오.
필드 꼬리표 변경하기	꼬리표를 살짝 누르고 다른 꼬리표를 선택하십시오. 새로운 꼬리표를 추가하려면 목록의 하단으로 스크롤하여 사용자 설정 꼬리표 추가를 살짝 누르십시오.
연락처에 대한 벨소리 또는 문자 메시지 소리 변경하기	벨소리 또는 문자 메시지 소리 필드를 살짝 누른 다음 새로운 사운드를 선택하십시오. 기본 소리는 설정 > 사운드에서 설정되어 있습니다.
항목 삭제하기	<b>ⓧ</b> 을 살짝 누른 다음, 삭제를 누르십시오.
사진을 연락처에 지정하기	사진 추가를 살짝 누르거나 기존의 사진을 살짝 누르십시오. 카메라를 사용하여 사진을 찍거나 기존 사진을 사용할 수 있습니다. 연락처의 Twitter 프로파일에서 사진을 가져오려면 설정 > Twitter로 이동하십시오. Twitter 계정으로 로그인한 다음 연락처 업데이트를 살짝 누르십시오.

## 통합된 연락처

여러 계정을 가진 연락처를 동기화할 때, 하나 이상의 계정에서 같은 사람의 중복된 항목이 있을 수 있습니다. 모든 연락처 목록에 중복된 연락처가 표시되는 것을 방지하려면, 다른 계정의 같은 이름을 가진 연락처는 링크되어 하나의 **통합된 연락처**로 표시됩니다. 통합된 연락처를 볼 때, 통합 정보라는 제목이 화면의 상단에 나타납니다.

**연락처 링크하기:** 편집을 살짝 누르고 을 누른 다음 연락처를 선택하십시오.

다른 성이나 이름의 연락처를 링크하면 개별 연락처의 이름은 변경되지 않지만 통합 카드에는 단 하나의 이름만 나타납니다. 통합 카드에서 표시하려는 이름을 선택하려면 선호하는 이름에 연결된 카드를 살짝 누른 다음 통합 카드에서 이 이름 사용을 누르십시오.

---

원본 계정에서 연락처 정보 보기

원본 계정 중 하나를 살짝 누르십시오.

---

연락처 링크 해제하기

편집을 누르고 을 살짝 누른 다음, 링크 해제를 누르십시오.

---

링크된 연락처는 병합되지 않습니다. 통합된 연락처에서 정보를 변경 또는 추가하면 변경사항은 그 정보가 이미 존재하는 각각의 원본 계정으로 복사됩니다.

## 연락처 계정 및 설정

연락처 계정을 추가하고 연락처 이름의 정렬 및 표시 방법을 조절할 수 있습니다.

**연락처 계정 추가하기:** 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동한 다음 계정 추가를 살짝 누르십시오.

연락처 설정을 변경하려면 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하여 다음 옵션을 설정하십시오.

---

연락처 정렬 방법 설정하기

정렬 순서를 살짝 눌러 성 또는 이름으로 정렬하십시오.

---

연락처 표시 방법 설정하기

표시 순서를 살짝 누르고 성 또는 이름으로 표시하도록 선택하십시오.

---

SIM 카드에서 연락처 가져오기

SIM 연락처 가져오기를 살짝 누르십시오.

---

나의 정보 카드 설정하기

나의 정보를 살짝 누르고 목록에서 이름 및 정보가 포함되어 있는 연락처 카드를 선택하십시오.

나의 정보 카드는 Siri 및 다른 응용 프로그램에서 사용됩니다. 관련 대상 필드를 사용하여 Siri가 알 수 있도록 관계를 정의하면 “call my sister”라고 말할 수 있습니다.

---

기본 연락처 계정 설정하기

기본 계정을 살짝 누른 다음 계정을 선택하십시오. 다른 계정을 지정하지 않고 생성한 새로운 연락처는 여기서 정렬됩니다.

---

iCloud를 사용하여 iOS 장비 및 컴퓨터에서 캘린더 최신으로 유지하기

설정 > iCloud로 이동한 다음 연락처를 켜십시오. 16페이지의 “iCloud”를 참조하십시오.

---



## 비디오에 관하여

iPhone을 사용하여 iTunes에서 동영상, 뮤직 비디오, 비디오 Podcast와 같은 비디오 콘텐츠 및 TV 프로그램(해당 지역에서 사용 가능한 경우)을 볼 수 있습니다.

## 동영상 재생하기

비디오 재생하기: 비디오를 살짝 누르십시오.



카 2 는 iTunes에서 얻을 수 있습니다. 카 2 © Disney/Pixar.

재생 제어기 보기 또는 가리기	비디오를 재생하는 동안 화면을 살짝 누르십시오.
음량 조절하기	음량 슬라이더를 드래그하거나 iPhone 이어폰의 옆면에 있는 음량 버튼을 사용하십시오.
비디오를 조절하여 화면 채우기 또는 화면에 맞추기	⌘⌘ 또는 ⌘⌘를 살짝 누르십시오. 비디오를 살짝 두 번 누르십시오.
재생 일시 정지 또는 재개	⏸ 또는 ▶를 살짝 누르거나 iPhone 이어폰에 있는 중앙 버튼을 누르십시오.
처음부터 시작하기	비디오에 장이 포함되어 있을 경우 이동 막대에 있는 재생헤드를 왼쪽으로 끝까지 드래그하십시오. 장이 포함되어 있지 않다면 ⏮를 살짝 누르십시오. 비디오 길이가 5초 미만인 경우 보관함에 있는 이전 비디오가 열립니다.
특정 장으로 건너뛰기(사용 가능한 경우)	⏮를 살짝 누른 다음 장을 선택하십시오.
다음 장으로 건너뛰기(사용 가능한 경우)	▶를 살짝 누르거나 iPhone 이어폰에 있는 중앙 버튼을 두 번 빠르게 누르십시오.
이전 장으로 건너뛰기(사용 가능한 경우)	⏮를 살짝 누르거나 iPhone 이어폰에 있는 중앙 버튼을 세 번 빠르게 누르십시오. 비디오 길이가 5초 미만인 경우 보관함에 있는 이전 비디오가 열립니다.

되감기 또는 앞으로 빨리감기	⏮ 또는 ⏭을 길게 터치하십시오.
비디오 감상 중단하기	완료를 살짝 누르십시오.
다른 오디오 언어 선택하기(사용 가능한 경우)	🗣을 살짝 누른 다음 오디오 목록에서 언어를 선택하십시오.
자막 보기 또는 가리기(사용 가능한 경우)	🗣을 살짝 누른 다음 자막 목록에서 언어 또는 끄를 선택하십시오.
청각 장애인용 자막 보기 또는 가리기(사용 가능한 경우)	설정 > 비디오로 이동하십시오.

## 비디오 검색하기

iPhone에 있는 동영상, TV 프로그램 및 비디오 Podcast의 제목을 검색할 수 있습니다.

**비디오 검색하기:** 화면 상단에 있는 상태 막대를 살짝 눌러 검색 필드를 표시한 후 해당 필드를 살짝 눌러 텍스트를 입력하십시오.

홈 화면에서 비디오를 검색할 수도 있습니다. 29페이지의 “검색하기”를 참조하십시오.

## 대여한 동영상 보기

iTunes Store에서 동영상을 대여하고 iPhone에서 볼 수 있습니다. iPhone에 바로 대여한 동영상을 다운로드하거나 컴퓨터의 iTunes에서 iPhone으로 대여한 동영상을 전송할 수 있습니다. (대여한 동영상은 일부 지역에서는 지원되지 않을 수 있습니다.)

대여한 동영상에는 만료일이 나타나며 일단 한 번 보기 시작하면 제한된 시간 후에는 더 이상 볼 수 없습니다. 남은 시간이 제목 근처에 나타납니다. 대여한 항목이 만료되면 삭제됩니다. 동영상을 대여하기 전에 iTunes Store에서 대여 기간을 확인하십시오. 자세한 정보는 116페이지의 “비디오 구입 또는 대여하기”를 참조하십시오.

**대여한 동영상 보기:** 보려는 비디오를 살짝 누르십시오. 목록에 비디오가 나타나지 않으면 현재 다운로드 중일 수 있습니다.

**대여한 동영상을 iPhone에 전송:** iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오. 그런 다음 iTunes 사이드바에서 iPhone을 선택하고 동영상을 클릭한 다음 전송하려는 대여 동영상을 선택하십시오. 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. iPhone에서 대여한 동영상을 컴퓨터에 전송할 수 없습니다.



iPhone 3GS에서 대여한 동영상을 iPhone과 컴퓨터 간에 전송할 수 있습니다. iPhone 4의 경우 컴퓨터의 iTunes에서 대여한 경우에만 iPhone과 컴퓨터 사이에서 대여한 동영상을 전송할 수 있습니다.


## TV에서 비디오 보기

AirPlay 및 Apple TV를 사용하여 TV로 비디오를 무선으로 스트리밍하거나 다음 케이블 중 하나를 사용하여 iPhone을 TV에 연결할 수 있습니다.

- Apple Digital AV Adapter 및 HDMI 케이블(iPhone 4 이상)
- Apple Component AV Cable
- Apple Composite AV Cable
- Apple VGA Adapter 및 VGA 케이블

Apple 케이블, 어댑터 및 Dock은 많은 지역에서 별도로 구입할 수 있습니다. [www.apple.com/kr/store](http://www.apple.com/kr/store) 로 이동하거나 가까운 지역의 Apple 소매점에 문의하십시오.

**AirPlay를 사용하여 비디오 스트리밍:** 비디오 재생을 시작한 다음 을 살짝 누르고 AirPlay 장비 목록에서 Apple TV를 선택하십시오. 이 나타나지 않거나 AirPlay 장비 목록에서 Apple TV가 보이지 않는다면 iPhone과 동일한 무선 네트워크 상에 있는지 확인하십시오. 자세한 정보를 보려면 33페이지의 “AirPlay”를 참조하십시오.

비디오가 재생되는 동안 비디오를 종료하고 다른 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다. iPhone으로 재생으로 돌아가려면 을 살짝 누르고 iPhone을 선택하십시오.

**케이블을 사용하여 비디오 스트리밍:** 케이블을 사용하여 iPhone을 TV 또는 AV 수신기에 연결하고 올바른 입력을 선택하십시오.

<b>AV 케이블을 사용하여 연결하기</b>	Apple Component AV Cable, Apple Composite AV Cable 또는 기타 인증된 iPhone 호환 케이블을 사용하십시오. 또한 Apple Universal Dock과 함께 이 케이블을 사용하여 iPhone을 TV에 연결할 수 있습니다. Dock의 리모컨을 사용하여 재생을 제어할 수 있습니다.
<b>Apple Digital AV Adapter(iPhone 4 이상)를 사용하여 연결하기</b>	Apple Digital AV Adapter를 iPhone Dock 커넥터에 연결하십시오. HDMI 케이블을 사용하여 해당 어댑터의 HDMI 포트를 TV 또는 수신기에 연결합니다. 비디오를 감상하는 동안 iPhone을 충전하려면 Apple Dock Connector to USB Cable를 사용하여 해당 어댑터의 30핀 포트를 컴퓨터에 연결하거나 USB 전원 어댑터를 전원 콘센트에 연결하십시오.
<b>VGA Adapter를 사용하여 연결하기</b>	VGA Adapter를 iPhone Dock 커넥터에 연결합니다. VGA 케이블이 장착된 VGA Adapter를 호환 가능한 TV, 프로젝터 또는 VGA 디스플레이에 연결합니다.

Digital AV Adapter는 오디오와 함께 최대 720p의 고해상도 비디오를 지원합니다.

Apple Digital AV Adapter 또는 VGA Adapter를 사용하여 iPhone 4S를 TV 또는 프로젝터에 연결하면 iPhone 화면이 자동으로 최대 1080p 해상도의 외장 디스플레이에 미러링됩니다. 비디오는 최대 720p의 해상도로 재생됩니다.

iPhone 4S에서는 AirPlay 미러링 및 Apple TV를 사용하여 무선으로 TV에서 화면을 미러링할 수도 있습니다. 33페이지의 “AirPlay”를 참조하십시오.

## iPhone에서 비디오 삭제하기

iPhone에서 비디오를 삭제하여 공간을 절약할 수 있습니다. iPhone에서 비디오(대여한 동영상이나 TV 프로그램 제외)를 삭제하더라도 iTunes 보관함에 있는 비디오가 삭제되지 않습니다. iTunes에서 비디오를 동기화하도록 설정한 경우 iPhone에 다시 나타날 수 있습니다.

**중요사항:** iPhone에서 대여한 동영상을 삭제한 경우 영구적으로 삭제되며 컴퓨터로 다시 전송할 수 없습니다.

**비디오 삭제하기:** 비디오 목록에서 해당 비디오를 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어 넘겨 삭제를 살짝 누르십시오.

## 홈 공유 사용하기

홈 공유를 사용하면 Mac 또는 PC의 iTunes 보관함에 있는 음악, 동영상 및 TV 프로그램을 iPhone에서 재생할 수 있습니다. 80페이지의 “홈 공유”를 참조하십시오.

## 잠자기 타이머 설정하기

일정 시간 지나면 음악 또는 비디오 재생을 중단하도록 iPhone을 설정할 수 있습니다.

**잠자기 타이머 설정하기:** 시계 응용 프로그램에서 타이머를 살짝 누른 다음 휠을 조절하여 시간 및 분을 설정하십시오. 타이머 종료 시를 누르고 iPod 잠자기를 선택한 다음, 설정을 누른 후 시작을 살짝 눌러 타이머를 시작하십시오.



타이머가 끝나면 iPhone이 음악 또는 비디오의 재생을 중단하고 열려 있는 다른 모든 응용 프로그램을 닫은 다음 자동적으로 잠깁니다.

## iPhone용으로 비디오 변환하기

Mac의 iMovie에서 생성하거나 인터넷에서 다운로드한 다음 iTunes에 추가한 비디오와 같이 iTunes Store에서 구입하지 않은 비디오도 iPhone에 추가할 수 있습니다. iTunes에서 iPhone으로 비디오를 추가하려고 했을 때 해당 동영상을 iPhone에서 재생할 수 없음이라는 메시지가 나타난다면 해당 비디오를 변환할 수 있습니다.

**iPhone에서 사용할 수 있도록 비디오 변환하기:** iTunes 보관함의 비디오를 선택하고 고급 > “iPod 또는 iPhone 버전 생성”을 선택하십시오. 그런 다음 변환한 비디오를 iPhone에 추가하십시오.



## 계산기 사용하기

일반 계산기를 사용할 때와 마찬가지로 계산기에서 숫자와 함수를 누르십시오. 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기 버튼을 살짝 누르면, 해당 버튼에 흰색 테두리가 둘러지면서 실행할 연산을 알려줍니다.



## 공학 계산기

iPhone을 가로 화면 방향으로 회전하면 공학용 계산기가 표시됩니다.




## 나침반에 관하여

내장 나침반은 iPhone이 가리키고 있는 방향과 현재 위치의 지리적 좌표를 표시합니다. 나침반 방향이 자성의 북쪽 또는 실제 북쪽을 가리키도록 할 수 있습니다.

**중요사항:** 나침반의 정확도는 자성이나 환경적인 간섭에 영향을 받을 수 있습니다. 심지어 iPhone 이어버드의 자석도 방해할 수 있습니다. 디지털 나침반을 기본적인 네비게이션 지원에만 사용되어야 하며 정확한 위치, 접근성, 거리 또는 방향을 정할 때 의존해서는 안 됩니다.

나침반을 켜었을 때 위치 서비스가 꺼져 있다면 서비스를 켜도록 요청됩니다. 위치 서비스를 켜지 않고도 나침반을 사용할 수 있습니다. 159페이지의 “위치 서비스”를 참조하십시오.



## 나침반 보정하기

나침반을 처음 사용할 때 보정해야 하며 나중에도 가끔 보정해야 할 수 있습니다. 보정이 필요한 경우 iPhone에서 알림 메시지가 나타납니다.

내부 나침반 보정하기: iPhone을 8자 모양으로 흔드십시오.

## 방향 찾기

**iPhone이 가리키는 방향 찾기:** 손바닥에 iPhone을 지평선에 수직으로 평평하게 두십시오. 방향이 화면 상단에 나타나며 위치는 하단에 표시됩니다.

진북과 자북 간 전환하기

을 살짝 누르십시오.



## 지도에서 나침반 사용하기

나침반 응용 프로그램은 지도에서 현재 위치 및 방향도 표시합니다. 자세한 정보는 100페이지의 “위치 찾기”를 참조하십시오.

**지도에서 현재 위치 보기:** 나침반 화면의 하단에서 을 살짝 누르십시오. 지도를 열면 파란색 표시가 현재 위치를 표시합니다.

---

**현재 방향 보기**

지도에서 을 두 번 살짝 누르십시오. (아이콘이 으로 변경됩니다.) 각도는 나침반 읽기의 정확성을 표시합니다. 작은 각일수록 높은 정확성을 의미합니다.

---



## 음성 메모에 관하여

음성 메모를 통해 내장 마이크, iPhone 또는 Bluetooth 헤드셋 마이크나 지원되는 외장 마이크를 사용하여 iPhone을 휴대용 녹음 장비로 사용할 수 있습니다. 내장 마이크를 사용하여 녹음하면 모노이지만 외부 스테레오 마이크를 사용하여 스테레오로 녹음할 수 있습니다.

**참고:** 외장 마이크는 iPhone 헤드셋 잭 또는 Dock 커넥터와 함께 동작할 수 있도록 제작되어야 합니다. 함께 동작하도록 제작된 장비에는 Apple 브랜드의 이어버드 또는 Apple의 "Made for iPhone" 또는 "Works with iPhone" 로고가 있는 인증된 다른 업체 액세스리가 있습니다.



## 녹음하기

**녹음하기:** ●을 살짝 누르거나 iPhone 이어폰에 있는 중앙 버튼을 누르십시오. ■을 살짝 눌러 일시 정지하거나 ■을 살짝 눌러 녹음을 중단하거나 iPhone 이어폰에 있는 중앙 버튼을 누르십시오.

녹음 레벨 조절하기	마이크를 녹음 중인 항목에 더 가까이 대거나 멀리 떨어 뜨리십시오. 좋은 녹음 품질을 위해 단계 측정기에서 고음은 -3dB 에서 0dB.
시작/중단음 재생 또는 소리 끄기	iPhone 벨소리/무음 스위치를 사용하십시오. (일부 지역에서는 벨소리/무음 스위치가 무음으로 설정되어 있는 경우에도 음성 메모의 사운드 효과가 재생됩니다.)
녹음할 때 다른 응용 프로그램 사용하기	홈 버튼○을 누른 다음 응용 프로그램을 실행하십시오. 음성 메모로 돌아오려면 화면 상단에 있는 빨간색 막대를 살짝 누릅니다.

## 녹음 내용 듣기

녹음 재생하기: ≡을 살짝 누르고 메모를 살짝 누른 다음 ▶을 살짝 누르십시오. ||을 살짝 눌러 일시 정지하십시오.



녹음에서 원하는 부분으로 건너뛰기      재생헤드를 이동 막대를 따라 드래그하십시오.

수신기 대신 내장 iPhone 스피커를 통해 듣기      스피커를 살짝 누릅니다.

녹음 다듬기:      녹음 옆에 있는 ⏪를 살짝 누른 다음 메모 다듬기를 살짝 누르십시오. 오디오 영역의 가장자리를 드래그한 다음 ▶를 살짝 눌러 미리 들으십시오. 필요할 경우 조절한 다음 음성 메모 다듬기를 살짝 눌러 저장하십시오. 다듬은 부분은 복구할 수 없습니다.

## 녹음 관리 및 공유하기

녹음에는 녹음된 시간이 표시됩니다.

녹음 레이블 표시하기: 녹음 옆에 있는 ⏪를 살짝 누르고 정보 화면에 있는 >를 살짝 누른 다음 레이블을 선택하거나 사용자 설정을 선택하십시오.

녹음 삭제하기      목록에서 메모를 살짝 누른 다음 삭제를 살짝 누르십시오.

녹음 세부사항 보기      해당 녹음 옆에 있는 ⓘ을 살짝 누르십시오.

녹음 내용을 이메일로 보내거나 메시지에 첨부하여 보내기      목록에서 녹음을 살짝 누른 다음 공유를 살짝 누르십시오.

## 컴퓨터와 음성 메모 공유하기

iPhone을 컴퓨터에 연결하면 iTunes가 iTunes 보관함과 음성 메모를 동기화합니다.

음성 메모를 iTunes에 동기화하면 삭제할 때까지 음성 메모 응용 프로그램에 남아있습니다. iPhone에서 음성 메모를 삭제해도 iTunes의 음성 메모 재생목록에서 삭제되지는 않습니다. 그러나 iTunes에서 음성 메모를 삭제하게 되면 다음에 iTunes와 동기화했을 때 iPhone에서 삭제됩니다.

음성 메모를 iTunes와 동기화하기: iPhone을 컴퓨터에 연결하고 iTunes 장비 목록에서 iPhone을 선택하십시오. 화면 상단에 있는 음악(프로그램과 동영상 사이)을 선택하여 음악 동기화를 선택한 다음 “음성 메모 포함”을 선택하고 적용을 클릭하십시오.

iPhone에 있는 음성 메모가 iTunes의 음성 메모 재생목록에 나타납니다.



## Nike + iPod에 관하여

Nike + iPod 센서(별도 판매)를 사용하면, Nike + iPod 응용 프로그램은 달리기나 걷는 동안 속도, 거리, 운동 시간 및 소비한 칼로리에 대해 음성 피드백을 제공합니다. 운동 정보를 기록 추적, 목표 설정 및 도전에 참여할 수 있는 [www.nikeplus.com](http://www.nikeplus.com)으로 전송할 수 있습니다.



## Nike + iPod 활성화하기

Nike + iPod 응용 프로그램은 켜 때까지 홈 화면에 나타나지 않습니다.

Nike + iPod 설정에 관한 도움말은 Nike + iPod 설명서를 참조하십시오.

**Nike + iPod 켜기:** 설정 > Nike + iPod으로 이동하십시오.

## 센서 링크하기

Nike + iPod은 운동화에 장착한 센서(별도 판매)에서 신호를 받은 운동 데이터에 근거합니다. 처음 운동을 시작하는 경우 iPhone과 함께 센서를 자동으로 링크하는 센서를 활성화하도록 요청됩니다. 또한 Nike + iPod 설정을 사용하여 센서를 iPhone과 함께 링크할 수 있습니다.

Nike + iPod은 한 번에 하나의 센서만 링크할 수 있습니다. 다른 센서를 사용하려면 Nike + iPod 설정을 사용하여 새로운 센서에 링크하십시오.

**센서를 iPhone에 링크하기:** 센서를 운동화에 장착한 다음 설정 > Nike + iPod > 센서로 이동하십시오.

## Nike + iPod으로 운동하기

Nike + iPod을 활성화하고 Nike + iPod 센서를 Nike+ 호환 운동화에 넣으면 운동 데이터를 수집할 준비가 된 것입니다.

**중요사항:** 다른 운동 프로그램을 시작하기 전에 의사에게 문의하고 진단을 받으십시오. 다른 운동을 시작하기 전에 준비 운동이나 스트레칭을 하십시오. 조심하고 주의하면서 운동하십시오. 필요한 경우 달리는 동안 장비를 조절하기 전에 속도를 늦추십시오. 통증을 느끼거나 아프고 어지럽고 메스껍거나 숨이 차는 경우 운동을 즉시 중단하십시오. 운동하면서 이러한 활동에서 발생할 수 있는 모든 부상을 포함한 신체 활동의 위험을 일상적인 것으로 간주할 수 있습니다.

**Nike + iPod을 사용하여 운동하기:** Nike + iPod을 열고 운동을 살짝 누른 다음 운동을 선택하십시오. iPhone이 잠자기 상태에 있는 동안 데이터 수집을 계속합니다.

운동 일시 정지 또는 재개	운동에 방해될 경우 iPhone을 깨우고 잠금 화면에서 <b>  </b> 을 살짝 누르십시오. 운동할 준비가 되면 <b>▶</b> 을 누릅니다.
운동 끝내기	iPhone을 깨우고 <b>  </b> 을 살짝 누른 다음 운동 끝내기를 누르십시오.
운동 설정 변경하기	설정 > Nike + iPod으로 이동하십시오.

## Nike + iPod 보정하기

운동 데이터를 정확하게 하려면 Nike + iPod을 걷기 또는 달리기 폭의 길이에 맞게 보정할 수 있습니다.

**Nike + iPod 보정하기:** 아는 거리를 최소 400미터 이상 걷거나 달리면서 기록하십시오. 그런 다음 운동 끝내기를 살짝 누르고 운동 요약 화면에서 보정을 누른 다음 운동한 실제 거리를 입력하십시오.

기본 보정으로 재설정하기	설정 > Nike + iPod으로 이동하십시오.
---------------	----------------------------

## 운동 데이터를 nikeplus.com에 보내기

nikeplus.com에서 시간에 따른 진행 기록을 추적하고 지난 모든 운동 기록을 보고 목표를 설정 및 모니터링하고 다른 사람들의 결과와 비교할 수 있습니다. 온라인 운동 도전으로 다른 Nike + iPod 사용자와 겨룰 수도 있습니다.

**운동 데이터를 무선으로 iPhone에서 nikeplus.com으로 보내기:** iPhone을 인터넷에 연결하고 Nike + iPod을 열고 운동 기록을 살짝 누른 다음 "Nike+로 보내기"를 누르십시오.

nikeplus.com에서 운동 기록 보기	Safari에서 nikeplus.com으로 이동하고 계정에 로그인한 다음 화면 상의 지침을 따르십시오.
-------------------------	---





## iBooks에 관하여

iBooks는 책을 읽고 구입할 수 있는 좋은 방법을 제공합니다. App Store에서 무료 iBooks 응용 프로그램을 다운로드한 다음 내장 iBookstore에서 고전 문학에서부터 베스트 셀러까지 모든 책을 얻을 수 있습니다. 책을 한 번 다운로드하면 책장에 표시됩니다.

iBooks 응용 프로그램을 다운로드하고 iBookstore를 사용하려면 인터넷 연결 및 Apple ID가 필요할 수 있습니다. Apple ID가 없거나 다른 Apple ID를 사용하여 구입하려면 설정 > Store로 이동하십시오. 121페이지의 “Store 설정”을 참조하십시오.

**참고:** iBooks 응용 프로그램 및 iBookstore는 모든 언어 또는 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다.

## iBookstore 사용하기

iBooks 응용 프로그램에서 Store를 살짝 눌러 iBookstore를 여십시오. 여기에서 추천하는 책이나 베스트셀러를 검색하고 작가나 주제별로 책을 탐색할 수 있습니다. 원하는 책을 찾으면 구입하고 다운로드할 수 있습니다.

**참고:** iBookstore의 일부 기능은 모든 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다.

**책 구입하기:** 원하는 책을 찾아 가격을 살짝 누른 다음 책 구입하기, 또는 무료인 경우 책 얻기를 살짝 누릅니다.

책에 관한 정보 얻기	책 요약을 읽고 리뷰를 읽고 책을 구입하기 전에 책의 샘플을 다운로드할 수 있습니다. 책을 구입한 후에는 리뷰를 쓸 수 있습니다.
이전 구입 항목 다운로드하기	구입 항목을 살짝 누르십시오. 검색하는 동안 항목을 다운로드할 수도 있습니다. 항상 가격이 표시되던 위치에 표시된 다운로드를 살짝 누르기만 하면 됩니다.
다른 iOS 장치 및 컴퓨터에서 구입한 항목 자동으로 다운로드하기	설정에서 Store를 선택한 다음 자동으로 다운로드하려는 구입 항목의 유형을 켜십시오.

## 책 및 PDF 동기화하기


iTunes를 사용하여 iPhone과 컴퓨터 간의 책과 PDF를 동기화하고 iTunes Store에서 책을 구입합니다. iPhone이 컴퓨터와 연결되어 있다면 책 패널을 사용하여 동기화하려는 항목을 선택할 수 있습니다. 또한 DRM 해제 ePub 책 및 PDF를 iTunes 보관함에 추가할 수도 있습니다. 웹에서 PDF 및 ePub 포맷의 책을 사용할 수 있습니다.

**ePub 책 또는 PDF를 iPhone에 동기화하기:** 컴퓨터의 iTunes에서 파일 > 보관함에 추가를 선택하고 파일을 선택하십시오. iTunes의 책 패널에서 책 또는 PDF를 선택한 다음 동기화하십시오.

책 또는 PDF를 동기화하지 않고 iBooks에 추가하려면 컴퓨터에서 파일을 자신에게 이메일로 보내십시오. iPhone에서 이메일 메시지를 연 다음 첨부 파일을 터치하여 누른 상태로 나타나는 메뉴에서 “iBooks에서 열기”를 선택하십시오.

## 책 읽기









책 읽는 방법은 간단합니다. 책장으로 이동하여 읽으려는 책을 살짝 누르십시오. 찾고 있는 책이 보이지 않는 경우 화면 상단에서 현재 모음 이름을 살짝 눌러 다른 모음으로 이동하십시오.



누워서 책 읽기: iPhone을 회전할 때 세로 화면 방향 고정을 사용하여 iPhone 화면이 회전되지 않게 합니다. 21페이지의 “세로 또는 가로 화면 방향으로 보기”를 참조하십시오.

각각의 책은 콘텐츠와 포맷을 기준으로 특정한 기능을 설정할 수 있습니다. 아래에서 설명한 기능 중 일부는 읽고 있는 책에서 지원되지 않을 수 있습니다. 예를 들어 프린트는 PDF에 대해서만 가능하며 책에 녹음된 내레이션이 포함되지 않은 경우 크게 읽기 아이콘을 볼 수 없습니다.

제어기 표시	페이지 중앙 근처를 살짝 누르십시오.
페이지 넘기기	오른쪽 또는 왼쪽 여백 근처를 살짝 누르거나 왼쪽 또는 오른쪽을 쓸어넘기십시오. 왼쪽 여백을 살짝 누를 때 페이지를 넘기는 방향을 변경하려면 설정 > iBooks > 왼쪽 여백 탭하기로 이동하십시오.
목차 보기	☰을 살짝 누르십시오. 일부 책에서는 손가락을 오므려서 목차를 볼 수도 있습니다.
책갈피 추가 또는 제거하기	🔖을 살짝 누르십시오. 여러 개의 책갈피를 추가할 수 있습니다. 책갈피를 제거하려면 살짝 누르십시오. iBooks가 독서를 중단한 부분을 기억하기 때문에 책을 덮을 때 책갈피를 추가하지 않아도 됩니다.

하이라이트 추가 또는 제거하기	단어를 두 번 살짝 누르고 이동 점을 사용하여 선택 부분을 조정한 다음 하이라이트를 살짝 누르고 색상을 선택합니다. <i>하이라이트를 제거하려면</i> 하이라이트된 텍스트를 살짝 누른 다음  을 누르십시오. <i>단어에 밑줄을 그으려면</i>  을 살짝 누르십시오. <i>색상을 변경하려면</i> 하이라이트된 텍스트를 살짝 누르고 현재 색상을 살짝 누른 다음 메뉴에서 새로운 색상을 선택하십시오.
메모 추가, 제거 또는 편집하기	단어를 살짝 두 번 누르고 하이라이트를 살짝 누른 다음 나타나는 메뉴에서  을 선택합니다. <i>메모를 보려면</i> 하이라이트된 텍스트 근처의 여백에 있는 표시기를 살짝 누르십시오. <i>메모를 제거하려면</i> 해당 텍스트를 삭제하십시오. 메모와 하이라이트를 제거하려면 하이라이트된 텍스트를 살짝 누른 다음  을 누르십시오. <i>색상을 변경하려면</i> 하이라이트된 텍스트를 살짝 누른 다음 메뉴에서 색상을 선택하십시오. <i>하이라이트에 메모를 추가하려면</i> 하이라이트된 텍스트를 살짝 누른 다음  을 누르십시오.
모든 책갈피 보기	 을 누른 다음 책갈피를 누르십시오.
모든 메모 보기	 을 누른 다음 메모를 누르십시오.
이미지 확대하기	확대할 이미지를 살짝 두 번 누르십시오.
특정 페이지로 이동하기	화면 하단에 있는 페이지 탐색 제어를 사용하십시오. 또는 <b>Q</b> 를 살짝 누르고 페이지 번호를 입력한 다음 검색 결과에서 페이지 번호를 살짝 누르십시오.
책에서 검색	<b>Q</b> 를 살짝 누르십시오. <i>웹을 검색하려면</i> 웹 검색 또는 위키백과 검색을 살짝 누릅니다. Safari가 열리며 결과를 표시합니다.
다른 단어 또는 문구 검색하기	단어를 두 번 살짝 누르고 이동 점을 사용하여 선택 부분을 조정한 다음 나타나는 메뉴에서 검색을 누릅니다.
단어 찾기	단어를 두 번 살짝 누르고 이동 점을 사용하여 선택 부분을 조정한 다음 나타나는 메뉴에서 정의를 누릅니다. 정의를 일부 언어에는 지원되지 않습니다.
책 듣기	 을 살짝 누르십시오. 이 기능은 일부 책에는 지원되지 않습니다. 시력이 약하여 보는 것이 불편하다면 VoiceOver를 사용하여 대부분의 책을 소리 내어 읽게할 수도 있습니다. 142페이지의 “VoiceOver”를 참조하십시오.

iBooks는 Apple ID를 사용하여 모음, 책갈피, 메모 및 현재 페이지 정보를 저장하므로 모든 iOS 장비에서 계속해서 책을 읽어 나갈 수 있습니다. iBooks는 응용 프로그램을 열거나 종료할 때 모든 책의 정보를 저장합니다. 또한 책을 열거나 닫을 때 각각의 책 정보도 저장됩니다.

**동기화 켜거나 끄기:** 설정 > iBooks로 이동하십시오.



일부 책은 웹에 저장된 비디오나 오디오에 액세스할 수 있습니다.

**온라인 비디오 및 오디오 액세스 켜거나 끄기:** 설정 > iBooks > 온라인 오디오 및 비디오로 이동합니다.

**참고:** iPhone이 셀룰러 데이터 연결되어 있는 경우 이러한 파일을 재생하면 데이터 요금이 발생할 수 있습니다.

## 책 모양 변경하기

일부 책은 활자 크기, 서체 및 페이지 색상을 변경할 수 있습니다.


**밝기 변경하기:** 페이지의 중앙 근처를 살짝 눌러 제어를 표시한 다음 을 누르십시오. 이 보이지 않으면 먼저 **A**를 살짝 누르십시오.

서체 또는 활자 크기 변경	페이지의 중앙 근처를 살짝 눌러 제어기를 표시한 다음 <b>A</b> 를 누르십시오. 서체를 살짝 눌러 활자체를 선택합니다. 일부 책은 서체 변경이 지원되지 않습니다. 일부 책은 iPhone이 세로 화면 방향인 경우에만 활자 크기를 변경할 수 있습니다.
페이지와 텍스트의 색상 변경하기	페이지의 중앙 근처를 살짝 눌러 제어기를 표시하고 <b>A</b> 를 누른 다음 테마를 누르십시오. 이 설정은 지원되는 모든 책에 적용됩니다.
정렬 및 하이픈 연결 켜거나 끄기	설정 > iBooks로 이동하십시오. 일부 책과 PDF는 정렬 및 하이픈 연결을 사용할 수 없습니다.


## PDF 프린트 또는 이메일로 보내기

iBooks를 사용하여 PDF 복사본을 이메일로 보내거나 PDF의 전체 또는 일부를 지원 가능한 프린터로 프린트할 수 있습니다.

PDF는 이메일로 보내거나 프린트할 수 있지만 책은 불가능합니다.

**PDF 이메일로 보내기:** PDF를 열고 을 살짝 누른 다음 **도큐먼트 이메일 전송**을 선택하십시오. PDF가 첨부된 새로운 메시지가 나타납니다. 주소를 쓰고 메시지 작성을 완료하면 보내기를 살짝 누르십시오.

**PDF를 프린트하십시오.**

PDF를 열고 을 살짝 누른 다음 **프린트**를 선택하십시오. 프린터, 페이지 범위 및 매수를 선택한 다음 **프린트**를 살짝 누르십시오. 자세한 정보를 보려면 28페이지의 “프린트하기”를 참조하십시오.

## 책장 구성하기

책장을 사용하여 책 및 PDF를 탐색할 수 있습니다. 또한 항목을 모음으로 구성할 수도 있습니다.



**책 또는 PDF를 모음으로 이동하기:** 책장으로 이동하여 편집을 살짝 누르십시오. 이동하려는 항목을 선택한 다음 이동을 살짝 누르고 모음을 선택하십시오.

책 또는 PDF를 책장에 추가하면 책 또는 PDF 모음에 나타납니다. 거기에서 다른 모음으로 이동할 수 있습니다. 예를 들어 직장, 학교를 위한 모음이나 참조 및 여가를 위한 모음을 생성할 수 있습니다.

모음 보기	화면 상단에 있는 현재 모음 이름을 살짝 누른 다음 나타나는 목록에서 새로운 모음을 고르십시오.
모음 관리하기	책 또는 PDF와 같은 보고 있는 현재 모음 이름을 살짝 눌러 모음 목록을 표시합니다. 내장된 책 및 PDF 모음을 편집하거나 제거할 수 없습니다.
책장 정렬하기	상태 막대를 살짝 눌러 화면 상단으로 스크롤한 다음 ≡을 살짝 눌러 화면 하단에서 선택 항목의 정렬 방법을 선택하십시오.
책장에서 항목 삭제하기	편집을 살짝 누른 다음 삭제하려는 각각의 책 또는 PDF를 살짝 눌러 체크표시가 나타나게 하십시오. 삭제를 살짝 누르십시오. 완료하였다면, 완료를 살짝 누르십시오. 구입한 책을 삭제한 경우 iBookstore의 구입내역에서 다시 다운로드할 수 있습니다.
책 검색하기	책장으로 이동하십시오. 상태 막대를 살짝 눌러 화면 상단으로 스크롤한 다음 Q을 살짝 누르십시오. 검색하면 제목 및 저자 이름을 찾습니다.

## 손쉬운 사용 기능

iPhone은 다음을 포함하는 다양한 손쉬운 사용 기능을 제공합니다.

- VoiceOver
- 전화 오디오 돌리기
- Siri
- 확대/축소
- 큰 텍스트
- 검은색 바탕에 흰색
- 선택 항목 말하기
- 자동 텍스트 말하기
- 모노 오디오 및 밸런스
- 보청기 모드(iPhone 4 GSM)
- 진동 사용자화
- 알림 시 LED 깜빡임
- AssistiveTouch
- 점자 모니터 지원
- 청각 장애인용 자막이 있는 콘텐츠 재생

VoiceOver를 제외하고, 이들 손쉬운 사용 기능은 App Store에서 다운로드한 다른 업체의 응용 프로그램을 포함하여 대부분의 iPhone 응용 프로그램과 함께 동작합니다. VoiceOver는 iPhone에 미리 설치된 응용 프로그램 및 여러 다른 업체의 응용 프로그램과 함께 동작합니다.

iPhone의 다른 손쉬운 사용 기능에 관한 추가 정보를 보려면 [www.apple.com/kr/accessibility](http://www.apple.com/kr/accessibility) 사이트를 방문하십시오.

iPhone의 손쉬운 사용 설정에서 개별 손쉬운 사용 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 또한 iPhone이 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 iTunes에서 일부 기능을 켜고 끌 수 있습니다.

**iPhone을 사용하여 손쉬운 사용 기능 켜기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용으로 이동하십시오.

**iTunes를 사용하여 손쉬운 사용 기능 켜기:** iPhone을 컴퓨터에 연결하고 iTunes 장비 목록에서 iPhone을 선택하십시오. 요약을 클릭한 다음 요약 화면의 하단에서 손쉬운 사용 구성을 클릭하십시오.

큰 텍스트 기능은 iPhone 설정에서만 켜거나 끌 수 있습니다. 153페이지의 “큰 텍스트”를 참조하십시오.

## VoiceOver

VoiceOver는 iPhone을 보지 않고도 사용할 수 있도록 화면에 나타나는 내용을 소리내어 말해줍니다.

VoiceOver는 화면에서 선택하는 각 요소에 대해 말해줍니다. 요소를 선택하면 검은색 사각형(VoiceOver 커서)이 요소를 에워싸고 VoiceOver가 해당 항목의 이름을 말하거나 설명합니다.

화면을 터치하거나 손가락을 드래그하여 화면에서 다른 항목을 들읍니다. 텍스트를 선택한 경우 VoiceOver가 해당 텍스트를 읽읍니다. 힌트 말하기가 켜져 있는 경우, VoiceOver가 항목의 이름을 말하고 지침을 설명해줍니다(예를 들어 “열려면 이중 탭하기”). 버튼 및 링크와 같은 화면 상의 항목과 상호 작용하려면 145페이지의 “VoiceOver 동작 배우기”에서 설명된 동작을 사용하십시오.

새로운 화면으로 이동하면, VoiceOver가 사운드를 재생한 후 자동으로 화면의 첫 번째 요소(일반적으로 왼쪽 상단 모서리에 있는 항목)를 선택하고 설명합니다. VoiceOver는 화면이 가로 또는 세로 방향으로 변경되거나 화면이 잠금 상태 또는 잠금 해제가 되는 경우에도 알려줍니다.

**참고:** VoiceOver는 지역 포맷 설정(설정 > 일반 > 다국어 > 지역 포맷)의 영향을 받을 수 있는 다국어 설정에서 지정한 언어로 말합니다. VoiceOver는 많은 언어로 지원되지만 모든 언어를 지원하지는 않습니다.

## VoiceOver 설정하기

**중요사항:** VoiceOver는 iPhone을 제어하는 데 사용하는 동작을 변경합니다. VoiceOver를 한번 켜다면, 표준 동작을 다시 작동시키기 위해 VoiceOver를 다시 끄는 경우에도 VoiceOver 동작을 사용하여 iPhone을 제어해야 합니다.

**참고:** VoiceOver와 확대/축소를 동시에 사용할 수 없습니다.

**VoiceOver 켜거나 끄기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver로 이동하십시오. 홈을 세 번 클릭하여 VoiceOver를 켜거나 끌 수 있도록 설정할 수도 있습니다. 152페이지의 “홈 삼중 클릭”을 참조하십시오.

힌트 말하기 켜거나 끄기	설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver로 이동하십시오. 힌트 말하기가 켜져 있는 경우, VoiceOver가 항목의 동작을 말해주거나 지침을 설명해줍니다(예를 들어 “열려면 이중 탭하기”). 힌트를 로터에 추가한 다음 위 또는 아래로 쓸어 넘겨 조절할 수도 있습니다. 146페이지의 “VoiceOver 로터 제어기 사용하기”를 참조하십시오.
VoiceOver 말하기 속도 설정하기	설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver로 이동한 다음 말하기 속도 슬라이더를 드래그하십시오. 말하기 속도를 로터에 추가한 다음 위 또는 아래로 쓸어 넘겨 조절할 수도 있습니다. 146페이지의 “VoiceOver 로터 제어기 사용하기”를 참조하십시오.
입력 피드백 변경하기	설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 입력 피드백으로 이동하십시오.
입력 피드백에서 발음 기호 사용하기	설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 발음 기호 사용으로 이동하십시오. 문자 단위로 텍스트를 읽읍니다. Voiceover가 먼저 글자 단위로 말한 다음 발음 기호를 말해줍니다(예를 들어 “f” 다음에 “foxtrot”).
음높이 변경 사용하기	설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 음높이 변경으로 이동하십시오. VoiceOver는 글자를 입력할 때는 높은 음조로, 글자를 삭제할 때는 낮은 음조를 사용하여 말합니다. 또한 VoiceOver는 그룹(목록 또는 표와 같은)의 첫 번째 항목을 말할 때 높은 음조를 사용하며 그룹의 마지막 항목을 말할 때 낮은 음조를 사용합니다.
로터 옵션 설정하기	설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 로터로 이동하십시오. 살짝 눌러 옵션을 선택하거나 선택 해제하십시오. 항목의 위치를 변경하려면 ≡을 위로 드래그하십시오.
VoiceOver 발음 변경하기	로터를 언어 모드로 설정한 다음 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오. 언어 로터의 위치는 두 개 이상의 발음을 택한 경우 항상 사용 가능합니다.
언어 로터에서 사용 가능한 발음 선택하기	설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 언어 로터로 이동하십시오. 목록에서 언어의 위치를 변경하려면 ≡을 위 또는 아래로 드래그하십시오.

iPhone 언어 변경하기	설정 > 일반 > 다국어 > 언어로 이동하십시오. 일부 언어는 지역 포맷 설정(설정 > 일반 > 다국어 > 지역 포맷)의 영향을 받을 수 있습니다.
탐색하는 동안 이미지 건너뛰기	설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 이미지 탐색으로 이동하십시오. 모든 이미지를 건너뛰거나 설명 없이 건너뛰도록 선택할 수 있습니다.
iPhone을 잠금 해제할 때 알림 말하기	설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 알림 말하기로 이동하십시오. 이 기능이 꺼져 있는 경우 iPhone을 잠금 해제할 때 시간만 알려줍니다.

## VoiceOver 사용하기

**화면에서 항목 선택:** 화면 위를 손가락으로 드래그합니다. VoiceOver는 터치한 각각의 요소를 식별합니다. 한 손가락으로 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘겨 한 요소에서 다음으로 규칙적으로 이동할 수 있습니다. 요소는 왼쪽에서 오른쪽, 위에서 아래로 선택됩니다. 다음 요소로 이동하려면 오른쪽으로 쓸어넘기거나 이전 요소로 이동하려면 왼쪽으로 쓸어넘기십시오.

수직 탐색 활성화하기	수직 탐색을 로터에 추가하고 로터를 사용하여 선택한 다음 위 또는 아래로 쓸어 넘겨 상단이나 하단으로 항목을 이동하십시오. 146페이지의 "VoiceOver 로터 제어기 사용하기"를 참조하십시오.
화면 상의 첫 번째 또는 마지막 요소 선택하기	네 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오.
iPhone 잠금 해제하기	잠금 해제 버튼을 선택하고 화면을 두 번 살짝 누르십시오.
이름 별로 항목 선택하기	항목 선택 프로그램을 열려면 두 손가락으로 화면 아무데나 세 번 살짝 누르십시오. 그런 다음 검색 필드에서 이름을 입력하거나 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘겨 목록을 알파벳 순으로 이동하거나 표 인덱스를 목록의 오른쪽으로 살짝 누르고 항목의 목록을 가로질러 빠르게 이동하기 위해 위 또는 아래로 쓸어 넘기십시오.
화면 항목의 이름을 찾기 쉽게 변경하기	두 손가락으로 화면 아무데나 길게 누르십시오.

**선택한 요소의 텍스트 말하기:** 다음 또는 이전 단어나 글자를 읽으려면 손가락을 위 또는 아래로 쓸어 넘기십시오(로터 제어기를 돌려 글자 또는 단어를 선택). 발음 기호 철자를 포함할 수도 있습니다. 143페이지의 "VoiceOver 설정하기"을 참조하십시오.

항목 말하기 중단하기	두 손가락으로 한 번 살짝 누르십시오. 말하기를 재개하려면 두 손가락으로 다시 살짝 누르십시오. 다른 항목을 선택하면 자동으로 말하기를 계속합니다.
말하기 음량 변경하기	iPhone에서 음량 버튼을 사용하거나 음량을 로터에 추가하고 위아래로 쓸어 넘겨 조절하십시오. 146페이지의 "VoiceOver 로터 제어기 사용하기"을 참조하십시오.
VoiceOver 소리 끄기	세 손가락으로 두 번 살짝 누르십시오. 말하기를 다시 켜려면 세 손가락으로 다시 두 번 살짝 누르십시오. VoiceOver 사운드만 끄려면 벨소리/무음 스위치를 무음으로 설정하십시오. 외장 키보드가 연결되어 있는 경우 키보드의 Control 키를 눌러 VoiceOver 소리를 끄거나 다시 켤 수도 있습니다.
읽기 음성 변경하기	설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 간결한 음성 사용으로 이동하십시오.
상단에서부터 전체 화면 말하기	두 손가락을 사용하여 위로 쓸어넘기십시오.
현재 항목에서 화면 아래까지 말하기	두 손가락을 사용하여 아래로 쓸어넘기십시오.
iPhone 상태 정보 말하기	시간, 배터리 수명, Wi-Fi 신호 세기 등과 같은 정보를 들으려면 화면 상단을 살짝 누르십시오.

**VoiceOver가 켜져 있을 때 선택 항목 "살짝 누르기":** 화면의 아무 곳이나 두 번 살짝 누르십시오.



VoiceOver가 켜져 있을 때 선택 항목 “두 번 살짝 누르기”	화면의 아무 곳이나 세 번 살짝 누르십시오.
슬라이더 조절하기	한 손가락을 사용하여 위로 쓸어넘기면 설정값이 증가하고, 아래로 쓸어넘기면 설정값이 감소합니다. VoiceOver가 제한한 설정값을 알려줍니다.
목록 또는 화면 영역 스크롤하기	세 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오. 아래로 쓸어 넘겨 목록 또는 화면에서 페이지를 아래로 이동하거나 위로 쓸어 넘겨 페이지를 위로 이동합니다. 목록의 페이지를 이동하는 경우 VoiceOver는 표시된 항목의 범위를 알려줍니다(예를 들어 “5행부터 10행까지 보는 중”). 목록에서 페이지를 이동하지 않고 목록에서 계속 스크롤할 수도 있습니다. 두 번 살짝 누르고 유지하십시오. 연속된 소리를 들으면 손가락을 위나 아래로 이동하여 목록을 스크롤할 수 있습니다. 손가락을 떼면 계속되던 스크롤이 멈춥니다.
목록 인덱스 사용하기	일부 목록은 오른쪽에 알파벳순의 인덱스가 있습니다. 요소 간에 쓸어 넘겨 인덱스를 선택할 수 없습니다. 인덱스를 직접 터치하여 선택해야 합니다. 인덱스가 선택된 경우 위 아래로 쓸어 넘겨 인덱스를 따라 이동할 수 있습니다. 두 번 살짝 누른 다음 손가락을 위나 아래로 누르십시오.
목록 재정렬하기	전화의 즐겨찾기와 같은 일부 목록 및 손쉬운 사용 설정의 로터 및 언어 로터를 재정렬할 수 있습니다. 항목의 오른쪽에 있는 ≡을 선택하고 사운드가 들릴 때까지 두 번 살짝 누른 상태를 유지한 다음 위 또는 아래로 드래그하십시오. VoiceOver는 드래그한 방향에 따라 위 또는 아래로 이동한 항목을 알려줍니다.
홈 화면 재정렬하기	홈 화면에서 이동할 아이콘을 선택하십시오. 아이콘을 두 번 살짝 누르고 유지한 다음 드래그하십시오. VoiceOver가 아이콘을 드래그하는 행과 열 위치를 말합니다. 원하는 위치에 있게 되면 아이콘에서 손을 떼십시오. 추가 아이콘을 드래그할 수 있습니다. 화면 왼쪽이나 오른쪽 가장자리로 항목을 드래그하여 홈 화면의 다른 페이지로 이동하십시오. 완료되면 홈 버튼을 누르십시오.
화면 커튼 켜거나 끄기	세 손가락으로 세 번 살짝 누르십시오. 화면 커튼이 켜져 있으면 화면이 꺼져 있더라도 화면 콘텐츠가 활성 상태입니다.
iPhone 잠금 해제하기	잠금 해제 스위치를 선택하고 화면을 두 번 살짝 누르십시오.

## VoiceOver 동작 배우기

VoiceOver가 켜져 있을 때 표준 터치스크린 동작이 다르게 적용될 수 있습니다. 표준 동작 및 일부 추가 동작은 화면 주위를 이동하거나 각각의 요소를 선택시 제어할 수 있도록 해줍니다. VoiceOver 동작은 누르거나 쓸어넘기는 두세 개의 손가락 동작을 포함합니다. 둘이나 세 손가락 동작을 사용하여 최상의 결과를 얻으려면, 손가락 사이에 공간을 두고 손가락으로 부드럽게 화면을 터치하십시오.

VoiceOver가 켜져 있는 경우, 화면을 두 번 살짝 누르거나 손가락을 대고 표준 동작을 사용할 수 있습니다. 일련의 소리가 일반 동작이 수행되었다는 것을 알립니다. 손가락을 땄 때까지 소리가 들립니다. 그런 다음 VoiceOver 동작이 재개됩니다.

VoiceOver 동작을 적용하기 위해 다양한 기술을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 한 손의 두 손가락을 사용하거나 양손에서 한 손가락씩을 사용하여 두 손가락으로 살짝 누르기를 수행할 수 있습니다. 엄지 손가락을 사용할 수도 있습니다. “손가락 벌려 누르기” 동작이 특히 유용한 경우를 많이 볼 수 있습니다. 항목을 선택하고 두 번 살짝 누르는 동작보다 효과적이며 한 손가락으로 항목을 터치하여 누른 다음 다른 손가락으로 화면을 살짝 누를 수 있습니다. 자신에게 맞는 방법을 찾기 위해 다양한 기술을 시도해 보십시오.

동작이 적용되지 않는다면 좀 더 빠르게 움직여 보고, 특히 두 번 살짝 누르고 쓸어넘기는 동작을 해보십시오. 쓸어 넘기려면 손가락으로 화면을 빨리 스치고 지나가야 합니다. VoiceOver가 켜져 있을 때 VoiceOver 동작을 수행하기 전에 연습할 수 있는 VoiceOver 연습 버튼이 나타납니다.

**동작 연습:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver로 이동한 다음 VoiceOver 연습을 살짝 누르십시오. 연습을 완료하였다면, 완료를 살짝 누르십시오.

VoiceOver 연습 버튼이 없다면 VoiceOver가 켜져 있는지 확인하십시오.

다음은 주요한 VoiceOver 동작을 요약한 내용입니다.

## 탐색 및 읽기

- **살짝 누르기:** 항목을 말합니다.
- **왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어 넘기기:** 다음이나 이전 항목을 선택합니다.
- **위 또는 아래로 쓸어 넘기기:** 로터 제어기 설정에 따라 다릅니다. 146페이지의 “VoiceOver 로터 제어기 사용하기”를 참조하십시오.
- **두 손가락으로 살짝 누르기:** 현재 항목의 말하기를 중단합니다.
- **두 손가락으로 위로 쓸어넘기기:** 화면 상단의 항목부터 모두 읽습니다.
- **두 손가락으로 아래로 쓸어넘기기:** 현재 위치의 항목부터 모두 읽습니다.
- **두 손가락으로 “문지르기”:** 두 손가락을 앞, 뒤로 세 번 빠르게 이동하여(“z” 모양으로) 경고가 사라지게 하거나 이전 화면으로 이동합니다.
- **두 손가락으로 세 번 누르기:** 항목 선택 화면을 엽니다.
- **세 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어 넘기기:** 한 페이지를 동시에 스크롤합니다.
- **세 손가락으로 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어 넘기기:** 다음 또는 이전 페이지(홈 화면, 주가, Safari와 같은)로 이동합니다.
- **세 손가락으로 살짝 누르기:** 목록 내의 위치 또는 텍스트 선택 여부와 같은 추가 정보를 말합니다.
- **네 손가락으로 화면 상단을 살짝 누르기:** 페이지에 있는 첫 번째 항목을 선택합니다.
- **네 손가락으로 화면 하단을 살짝 누르기:** 페이지의 마지막 항목을 선택합니다.

## 활성화

- **두 번 살짝 누르기:** 선택한 항목을 활성화합니다.
- **세 번 살짝 누르기:** 항목을 두 번 살짝 누르십시오.
- **손가락 벌려 누르기:** 항목 선택 및 두 번 살짝 누르기의 대체 동작은 한 손가락으로 항목을 터치한 다음 항목을 활성화하기 위해 다른 손가락으로 화면을 살짝 누르는 것입니다.
- **한 손가락으로 항목을 터치하고, 다른 손가락으로 화면을 살짝 누르기(“손가락 벌려 누르기”):** 항목을 활성화합니다.
- **두 번 길게 누르기(1초) + 표준 동작:** 표준 동작을 사용합니다.  
두 번 살짝 누르고 유지하는 동작은 iPhone에서 다음 연속 동작이 표준 동작으로 인식되게 합니다. 예를 들어 두 번 살짝 누르고 유지한 다음 손가락을 떼지 않고 드래그하여 스위치를 밀 수 있습니다.
- **두 손가락으로 두 번 살짝 누르기:** 전화를 받거나 끊습니다. 음악, 비디오, YouTube, 음성 메모 또는 사진에서 재생하거나 일시 중지합니다. 사진을 찍습니다(카메라). 카메라 또는 음성 메모에서 녹음을 시작하거나 일시 정지합니다. 스톱워치를 시작하거나 중지합니다.
- **두 손가락으로 두 번 살짝 길게 누르기:** 요소 표시자를 엽니다.
- **두 손가락으로 세 번 살짝 누르기:** 항목 선택 화면을 엽니다.
- **세 손가락으로 두 번 살짝 누르기:** VoiceOver 소리를 끄거나 다시 켭니다.
- **세 손가락으로 세 번 살짝 누르기:** 화면 커튼을 켜거나 끕니다.

## VoiceOver 로터 제어기 사용하기

로터 제어기는 가상 다이얼로 VoiceOver가 켜져 있을 때 위와 아래로 쓸어넘기는 동작의 결과를 변경하기 위해 사용할 수 있습니다.

**로터 사용하기:** iPhone 화면에서 손가락 사이의 점 주위를 두 손가락을 회전하십시오.



**로터에 포함된 옵션 변경하기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 로터로 이동한 다음 로터를 사용하여 활성화하려는 옵션을 선택하십시오.

로터 설정의 효과는 무엇을 하고 있냐에 따라 달라집니다. 수신한 이메일의 텍스트를 읽는 중이라면, 위 또는 아래로 쓸어넘길 때 텍스트를 단어 단위로 들을 것인지 또는 문자 단위로 들을 것인지를 전환하기 위해 로터를 사용할 수 있습니다. 웹 페이지를 탐색하는 중이라면, 모든 텍스트(단어 단위 또는 문자 단위)를 듣거나 한 요소에서 제목 또는 링크와 같은 특정 유형으로 이동하기 위해 로터 설정을 사용할 수 있습니다.

#### **텍스트 읽는 중**

다음 단위로 텍스트 선택 및 듣기:

- 장, 단어 또는 줄

#### **말하기**

다음으로 VoiceOver 말하기 조절:

- 음량 또는 속도
- 에코 입력, 음높이 변경 또는 발음 기호 사용하기(Apple Wireless Keyboard를 사용하여)

150페이지의 “Apple Wireless Keyboard를 사용하여 VoiceOver 제어하기”를 참조하십시오.

#### **탐색하기**

다음 단위로 항목 선택 및 듣기:

- 장, 단어 또는 줄
- 머리글
- 링크, 방문한 링크, 방문하지 않은 링크 또는 페이지 내의 링크
- 양식 제어
- 표 또는 행(표 탐색 시)
- 목록
- 이정표
- 이미지
- 정적 텍스트
- 동일한 유형의 항목
- 버튼
- 텍스트 필드
- 검색 필드
- 컨테이너(Dock과 같은 화면 영역)

#### **확대 또는 축소**

#### **텍스트 입력 중**

다음 단위로 삽입점 이동 및 텍스트 듣기:

- 장, 단어 또는 줄

#### **편집 기능 선택**

#### **언어 선택**

#### **제어기 사용 중**

다음 단위로 값 선택 및 듣기:

- 장, 단어 또는 줄

#### **제어기 객체의 값 조정**

## VoiceOver를 사용하여 텍스트 입력 및 편집하기

VoiceOver를 사용하여 텍스트 필드를 선택할 때 화면 키보드 또는 iPhone에 연결된 외장 키보드를 사용하여 텍스트를 입력할 수 있습니다.

VoiceOver에서 텍스트를 입력하는 방법에는 두 가지 방법(표준 입력 및 터치 입력)이 있습니다. 표준 입력을 사용하는 경우 키를 선택한 다음 화면을 두 번 살짝 눌러 문자를 입력할 수 있습니다. 터치 입력을 사용하는 경우 터치하여 키를 선택한 다음 손가락을 떼면 자동으로 문자가 입력됩니다. 터치 입력이 더 빠를 수 있지만 표준 입력에 비해 더 많은 연습이 필요할 수 있습니다.

VoiceOver는 iPhone의 편집 기능을 사용하여 텍스트 필드에 오려두기, 복사하기 및 붙이기할 수 있습니다.

**텍스트 입력하기:** 편집 가능한 텍스트 필드를 선택하고 두 번 살짝 눌러 삽입점과 화면 키보드를 표시한 다음 문자를 입력하십시오.

- **표준 입력:** 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘겨 키보드의 키를 선택하고, 두 번 살짝 눌러 문자를 입력하십시오. 또는 한 손가락을 키보드 주위로 이동하여 키를 선택하고 한 손가락을 누르고 있는 동안 다른 손가락으로 화면을 누릅니다. VoiceOver는 키를 선택할 때 말해주고 문자를 입력할 때 다시 말해줍니다.
- **터치 입력:** 키보드의 키를 터치하여 선택한 다음 손가락을 떼어 문자를 입력합니다. 잘못된 키를 눌렀다면 원하는 키를 선택할 때까지 손가락을 키보드에서 이동하십시오. VoiceOver는 터치한 각 키에 해당하는 문자를 말해주지만 손가락을 떼 때까지 문자가 입력되지는 않습니다.

**참고:** 터치 입력은 텍스트를 입력하는 키에 대해서만 적용됩니다. Shift, Delete 및 Return과 같은 기타 키에 대해서는 표준 입력을 사용하십시오.

**삽입점 이동:** 텍스트에서 삽입점을 앞으로 또는 뒤로 이동하려면 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오.

로터를 사용하여 문자, 단어 또는 줄 단위로 삽입점을 이동할 지 여부를 선택할 수 있습니다. VoiceOver가 삽입점을 이동할 때 사운드가 들리며 삽입점이 이동한 문자, 단어 또는 줄을 말해줍니다.

단어 단위로 앞으로 이동하면 삽입점은 각 단어의 마지막 부분, 단어 뒤에 나오는 공백 또는 구두점 앞에 위치합니다. 뒤로 이동하면 삽입점은 이전 단어의 마지막 부분, 단어 뒤에 나오는 공백 또는 구두점 앞에 위치합니다. 삽입점을 단어 또는 문장의 마지막 구두점을 지나도록 이동하려면 로터를 사용하여 문자 모드로 다시 전환하십시오. 삽입점이 줄 단위로 이동되면 VoiceOver는 이동되는 대로 각 줄을 말해줍니다. 앞으로 이동하면 삽입점은 다음 줄의 시작 부분에 위치합니다(문단의 마지막 줄인 경우, 방금 말한 줄의 마지막으로 삽입점이 이동된 경우는 제외). 뒤로 이동하면 삽입점은 말한 줄의 시작 부분에 위치합니다.

표준 또는 터치 입력 선택하기	VoiceOver가 켜져 있고 키보드에서 키가 선택된 경우 로터를 사용하여 입력 모드를 선택한 다음 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오.
문자 삭제하기	✕를 선택한 다음 두 번 살짝 누르거나 손가락을 벌려 누르십시오. 터치 입력할 때도 이렇게 수행해야 합니다. 여러 문자를 삭제하려면 Delete 키를 누른 상태로 유지한 다음 삭제하려는 각 문자에 대해 다른 손가락으로 화면을 한 번 누르십시오. VoiceOver는 문자가 삭제되면 말해줍니다. 음높이 변경 사운드가 켜져 있는 경우 VoiceOver는 낮은 음조로 삭제된 문자를 말해줍니다.
텍스트 선택하기	로터를 편집으로 설정하고 선택 또는 모두 선택을 선택하려면 위 또는 아래로 쓸어넘긴 다음 두 번 살짝 누르십시오. 선택을 선택하고 두 번 살짝 누르면 삽입점에 가장 근접한 단어가 선택됩니다. 모두 선택을 선택하면 전체 텍스트가 선택됩니다. 손가락을 오므리거나 퍼서 선택을 확대 또는 축소하십시오.
오려두기, 복사하기 또는 붙이기	로터가 편집 모드로 설정되어 있는지 확인하십시오. 텍스트를 선택하고 위나 아래로 쓸어 넘기고 오려두기, 복사하기 또는 붙이기를 선택한 다음 두 번 살짝 누르십시오.

실행 취소하기	iPhone을 흔들고 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘겨 취소할 동작을 선택한 다음 두 번 살짝 누르십시오.
악센트 부호가 있는 문자 입력하기	표준 입력 모드에서 일반 문자를 선택한 다음 다른 문자가 나타났다는 사운드가 들릴 때까지 두 번 살짝 누른 상태로 유지하십시오. 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하여 선택하고 들으십시오. 현재 선택 항목을 입력하려면 손가락을 떼십시오.
입력할 언어 변경하기	로터를 언어 모드로 설정한 다음 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오. 다국어 설정에서 지정된 언어를 사용하려면 “기본 언어”를 선택하십시오. VoiceOver 언어 로터 설정에서 두 개 이상의 언어를 선택한 경우에만 언어 로터가 나타납니다. 143페이지의 “VoiceOver 설정하기”를 참조하십시오.

## VoiceOver를 사용하여 전화 걸기

두 손가락으로 화면을 두 번 살짝 눌러 전화를 받거나 끊을 수 있습니다. VoiceOver를 사용하여 전화를 받으면 화면에 통화 옵션이 나타나는 대신에 기본적으로 숫자 키패드가 나타납니다. 이것은 자동 응답 시스템에 연결되었을 때 키패드를 사용하여 옵션 메뉴에 쉽게 응답할 수 있게 해줍니다.

**통화 옵션 표시하기:** 오른쪽 하단에 있는 키패드 가리기 버튼을 선택하고 두 번 살짝 누르십시오.

**숫자 키패드 다시 표시하기:** 화면 중앙 근처에 있는 키패드 버튼을 선택하고 두 번 살짝 누르십시오.

## Safari에서 VoiceOver 사용하기

VoiceOver가 켜져 있는 상태에서 Safari에서 웹을 검색하면 검색 결과 로터 항목에서 추천 검색 구문 목록을 들려 줍니다.

**웹 검색하기:** 검색 필드를 선택하고 검색 항목을 입력한 다음 로터를 사용하여 검색 결과를 선택하십시오. 오른쪽 또는 왼쪽으로 쓸어 넘겨 목록의 아래 또는 위로 이동한 다음 현재 구문을 사용하여 웹을 검색하려면 화면을 두 번 살짝 누르십시오.

## 지도에서 VoiceOver 사용하기

VoiceOver를 사용하여 확대 또는 축소, 핀 선택 및 위치에 관한 정보를 얻을 수 있습니다.

**확대 또는 축소하기:** 지도를 선택하고 로터를 사용하여 확대/축소 모드를 선택한 다음 위나 아래로 쓸어 넘겨 확대 또는 축소하십시오.

**핀 선택하기:** 핀을 터치하거나 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 한 항목에서 다른 항목으로 이동하십시오.

**위치에 관한 정보 얻기:** 핀을 선택하고 두 번 살짝 눌러 정보 깃발을 표시하십시오. 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 추가 정보 버튼을 선택한 다음 두 번 살짝 눌러 정보 페이지를 표시하십시오.

## VoiceOver를 사용하여 비디오 및 음성 메모 편집하기

VoiceOver 동작을 사용하여 카메라 비디오 및 음성 메모 녹음을 다듬을 수 있습니다.

**음성 메모 다듬기:** 음성 메모 화면에서 잘라낼 메모 오른쪽의 버튼을 선택한 다음, 두 번 살짝 누르십시오. 그런 다음 메모 다듬기를 선택하고 두 번 살짝 누르십시오. 다듬기 도구의 시작이나 끝을 선택하십시오. 위로 쓸어 넘겨 오른쪽으로 드래그하거나 아래로 쓸어 넘겨 왼쪽으로 드래그하십시오. VoiceOver는 녹음 기록에서 현재 위치로 다듬어지는 시간을 알려줍니다. 다듬기를 실행하려면 음성 메모 다듬기를 선택하고 두 번 살짝 누르십시오.

**비디오 다듬기:** 사진에서 비디오를 보는 동안 화면을 두 번 살짝 눌러 동영상 제어를 표시한 다음 다듬기 도구의 시작 또는 끝을 선택하십시오. 그런 다음 위로 쓸어 넘겨 오른쪽으로 드래그하거나 아래로 쓸어 넘겨 왼쪽으로 드래그하십시오. VoiceOver는 녹음 기록에서 현재 위치로 다듬어지는 시간을 알려줍니다. 다듬기를 실행하려면 다듬기를 선택하고 두 번 살짝 누르십시오.

## Apple Wireless Keyboard를 사용하여 VoiceOver 제어하기

Apple Wireless Keyboard를 사용하여 iPhone에서 VoiceOver를 제어할 수 있습니다. 27페이지의 “Apple Wireless Keyboard 사용하기”를 참조하십시오.

VoiceOver 키보드 명령을 사용하여 화면을 탐색하고 항목을 선택하고 화면 콘텐츠를 읽고 로터를 조절하고 기타 VoiceOver 동작을 수행할 수 있습니다. 모든 키보드 명령(하나를 제외한)에는 Control-Option이 포함되며 아래 표에서는 "VO"로 약어 처리됩니다.

VoiceOver 도움말은 키 또는 키보드 명령을 입력할 때 키 또는 키보드를 말합니다. VoiceOver 도움말을 사용하여 키 조합과 연관된 키보드 레이아웃 및 동작을 배울 수 있습니다.

### VoiceOver 키보드 명령

VO = Control-Option

현재 위치에서 시작하여 모두 읽기	VO-A
위에서부터 읽기	VO-B
상태 막대로 이동	VO-M
홈 버튼 누르기	VO-H
다음이나 이전 항목 선택	VO-오른쪽 화살표 또는 VO-왼쪽 화살표
항목 살짝 누르기	VO-스페이스 바
두 손가락으로 두 번 살짝 누르기	VO-"-"
다음이나 이전 로터 항목 선택	VO-위쪽 화살표 또는 VO-아래쪽 화살표
다음이나 이전 말하기 로터 항목 선택	VO-Command-왼쪽 화살표 또는 VO-Command-오른쪽 화살표
말하기 로터 항목 조절	VO-Command-위쪽 화살표 또는 VO-Command-아래쪽 화살표
VoiceOver 소리 끄기 또는 다시 켜기	VO-S
화면 커튼 켜거나 끄기	VO-Shift-S
VoiceOver 도움말 켜기	VO-K
이전 화면으로 돌아가거나 VoiceOver 도움말 끄기	Escape

### 빠른 탐색

화살표 키를 사용하여 VoiceOver를 제어하려면 빠른 탐색을 켜십시오. 기본적으로 빠른 탐색이 꺼져 있습니다.

빠른 탐색 켜기 또는 끄기	왼쪽 화살표-오른쪽 화살표
다음이나 이전 항목 선택	오른쪽 화살표 또는 왼쪽 화살표
로터 설정에서 지정한 다음 또는 이전 항목 선택	위쪽 화살표 또는 아래쪽 화살표
처음 또는 마지막 항목 선택	Control-위쪽 화살표 또는 Control-아래쪽 화살표
항목 "살짝 누르기"	위쪽 화살표-아래쪽 화살표
위, 아래, 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤	Option-위쪽 화살표, Option-아래쪽 화살표, Option-왼쪽 화살표 또는 Option-오른쪽 화살표
로터 변경	위쪽 화살표-왼쪽 화살표 또는 위쪽 화살표-오른쪽 화살표

Apple Wireless Keyboard의 숫자 키를 사용하여 전화에서 전화번호를 누르거나 계산기에서 숫자를 입력할 수도 있습니다.

### 웹에 대해 단일 글자 빠른 탐색

빠른 탐색을 활성화하여 웹 페이지를 볼 때 키보드에서 다음 키를 사용하여 해당 페이지를 빠르게 탐색할 수 있습니다. 키를 입력하면 표시된 유형의 다음 항목으로 이동합니다. 글자를 입력하는 동안 Shift 키를 길게 눌러 이전 항목으로 이동합니다.

H	머리글
L	링크
R	텍스트 필드
B	버튼
C	양식 제어
I	이미지
T	표
S	정적 텍스트
W	ARIA 이점표
X	목록
M	동일한 유형의 요소
1	1단계 머리글
2	2단계 머리글
3	3단계 머리글
4	4단계 머리글
5	5단계 머리글
6	6단계 머리글

### VoiceOver를 사용하여 점자 모니터 사용하기

Bluetooth 점자 모니터를 사용하여 VoiceOver 출력을 점자로 읽을 수 있으며, VoiceOver가 켜지면 입력 키와 기타 제어기가 포함된 점자 모니터를 사용하여 iPhone을 제어할 수 있습니다. 지원되는 모니터의 목록을 보려면 [www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html](http://www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html)로 이동하십시오.

**점자 모니터 설정:** 모니터를 켜 다음 설정 > 일반 > Bluetooth로 이동하고 Bluetooth를 켜십시오. 그런 다음 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 점자로 이동한 다음 해당 모니터를 선택하십시오.

축약된 점자 켜거나 끄기	설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 점자로 이동하십시오.
8개의 점으로 이루어진 점자 켜거나 끄기	설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 점자로 이동하십시오.

VoiceOver 탐색을 위한 일반적인 점자 명령어에 대한 정보와 특정 모니터에 대한 정보를 보려면, [support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=ko\\_KR](http://support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=ko_KR)로 이동하십시오.

점자 모니터는 음성 명령에 설정된 언어를 사용합니다. 기본적으로 설정 > 다국어 > 언어에서 iPhone에 설정된 언어입니다. VoiceOver 설정을 사용하여 VoiceOver 및 점자 모니터에 여러 언어를 설정할 수 있습니다.

**VoiceOver 언어 설정하기:** 설정 > 일반 > 다국어 > 음성 명령으로 이동하고 해당 언어 또는 지역을 선택하십시오.

iPhone의 언어를 변경하면, VoiceOver 및 점자 모니터에 대한 언어를 다시 설정해야 할 수 있습니다.

다음과 같은 시스템 상태 및 기타 정보를 제공하도록 점자 모니터의 가장 왼쪽 또는 가장 오른쪽 셀을 설정할 수 있습니다.

- 읽지 않은 메시지를 포함하는 알림 기록
- 현재까지 읽지 않은 알림 기록 메시지
- VoiceOver 말하기가 꺼져 있음
- iPhone 배터리 전력이 낮음(충전량 20% 이하)

- iPhone이 가로 화면 방향임
- 화면 모니터가 꺼져 있음
- 현재 줄의 왼쪽에 추가 텍스트 포함
- 현재 줄의 오른쪽에 추가 텍스트 포함

상태 정보를 표시하기 위해 가장 왼쪽 또는 가장 오른쪽 셀 설정하기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 점자 > 상태 셀로 이동한 다음 왼쪽 또는 오른쪽을 살짝 누르십시오.

상태 셀의 확장된 설명 보기: 점자 모니터에서 상태 셀의 라우터 버튼을 누르십시오.

## 걸려오는 전화의 오디오 돌리기

걸려오는 전화음이 iPhone 수신기 대신 헤드셋이나 스피커폰으로 자동으로 돌릴 수 있습니다.

전화 오디오 다시 돌리기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 착신 통화로 이동하고 통화를 들으려는 위치를 선택하십시오.

## Siri

Siri를 사용하면 단지 질문만으로 iPhone에서 동작을 사용할 수 있으며 VoiceOver는 Siri의 응답을 읽어줄 수 있습니다. 자세한 정보는 제 4장, 38페이지의 “Siri”를 참조하십시오.

## 홈 삼중 클릭

홈 삼중 클릭은 홈 버튼을 빠르게 세 번 눌러 손쉬운 사용 기능의 일부를 쉽게 켜거나 끌 수 있도록 해줍니다. 다음을 위해 홈 삼중 클릭을 설정할 수 있습니다:

- VoiceOver 켜거나 끄기
- 검은색 바탕에 흰색 켜거나 끄기
- 확대/축소 켜거나 끄기
- AssistiveTouch 켜거나 끄기

VoiceOver 켜거나 끄기, 검은색 바탕에 흰색 켜거나 끄기, 확대/축소 켜거나 끄기 옵션을 표시하도록 홈 삼중 클릭을 설정할 수도 있습니다. 홈 삼중 클릭은 기본적으로 켜져 있습니다.

홈 삼중 클릭 기능 설정하기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 홈 삼중 클릭으로 이동하십시오.

## 확대/축소

많은 iPhone 응용 프로그램에서 특정 요소를 확대 또는 축소할 수 있습니다. 예를 들어 두 번 살짝 누르거나 손가락을 벌려 Safari의 웹 페이지 열을 확장할 수 있습니다.

또한 확대/축소는 특별한 손쉬운 사용 기능이며 사용하는 모든 응용 프로그램의 전체 화면을 확대하여 화면을 쉽게 볼 수 있습니다.

Apple Wireless Keyboard를 사용하여 확대/축소 기능을 사용하는 동안(27페이지의 “참조”) 화면 이미지는 화면 중간에 있으면서 삽입점을 따라 이동합니다.

확대/축소 켜거나 끄기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 확대/축소로 이동하십시오. 또는 홈 삼중 클릭을 사용하십시오. 152페이지의 “홈 삼중 클릭”을 참조하십시오.

참고: VoiceOver와 확대/축소를 동시에 사용할 수 없습니다.



확대 또는 축소	세 손가락으로 화면을 두 번 살짝 누르십시오. 기본적으로 화면은 200퍼센트로 확대됩니다. 수동으로 확대값을 변경하면(다음에 설명되어 있는 누르고 드래그하는 동작을 사용하여), 세 손가락으로 두 번 살짝 눌러 확대할 때 iPhone은 자동으로 지정한 확대값으로 돌아갑니다.
확대값 증가시키기	세 손가락으로 누르고 화면 상단으로 드래그하거나(확대값 증가) 화면 하단으로 드래그하십시오(확대값 감소). 누르고 드래그하는 동작은 두번째 누를 때 화면에서 손가락을 드래그하는 대신 손가락을 떼는 것을 제외하고는 두 번 살짝 누르기 동작과 유사합니다. 드래그를 시작하면 한 손가락으로 드래그할 수 있습니다.
화면 주위를 이동하기	확대되었을 때, 세 손가락으로 화면을 드래그 또는 쓸어넘기십시오. 드래그를 시작하면 한 손가락만으로도 드래그가 가능하여 더 많은 화면을 볼 수 있습니다. 화면 모서리 근처에 한 손가락을 두고 화면 이미지 옆으로 이동하십시오. 손가락을 모서리에 가깝도록 더욱 빠르게 이동하십시오. 새로운 화면을 열었을 때 항상 화면의 상단 중간부터 확대됩니다.

## 큰 텍스트

큰 텍스트를 사용하면 경고, 캘린더, 연락처, Mail, 메시지 및 메모에서 텍스트를 크게 표시해줍니다.

텍스트 크기 설정하기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 큰 텍스트로 이동하십시오.

## 검은색 바탕에 흰색

화면을 쉽게 읽을 수 있도록 검은색 바탕에 흰색 기능을 사용하면 iPhone 화면에서 색상이 반전됩니다. 검은색 바탕에 흰색 기능을 켜면 화면이 음화 사진처럼 보입니다.

화면 색상 반전하기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 검은색 바탕에 흰색으로 이동하십시오.

## 선택 항목 말하기

VoiceOver가 켜져 있더라도 iPhone이 선택한 모든 텍스트를 크게 읽도록 할 수 있습니다.

선택 항목 말하기를 켜고 말하기 속도 조절하기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 선택 항목 말하기로 이동하십시오.

텍스트 읽게 하기

텍스트를 선택한 다음 말하기를 살짝 누르십시오.

## 자동 텍스트 말하기

자동 텍스트 말하기는 사용자가 텍스트를 입력할 때 iPhone에서 추천하는 텍스트 및 제안을 말해줍니다.

자동 텍스트 말하기 켜거나 끄기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 자동 텍스트 말하기로 이동하십시오.

자동 텍스트 말하기는 VoiceOver 또는 확대/축소와도 같이 동작합니다.

## 모노 오디오

모노 오디오는 왼쪽 및 오른쪽 스테레오 채널을 양쪽 채널을 통해 재생되는 모노 신호로 결합합니다. 오른쪽 또는 왼쪽에서 더 나은 음량을 얻기 위해 모노 신호의 밸런스를 조절할 수 있습니다.

모노 오디오 켜거나 끄기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 모노 오디오로 이동하십시오.

## 보청기 호환성

FCC는 디지털 무선 휴대 전화에 대한 보청기 호환성(HAC) 규정을 채택하고 있습니다. 이러한 규정은 ANSI(American National Standard Institute) C63.19-2007 보청기 호환성 표준 하에 테스트되고 평가된 특정 휴대 전화를 요합니다. 보청기에 대한 ANSI 표준에는 두 가지 유형의 등급이 있습니다. "M" 등급은 감소 라디오 주파수 간섭에 대한 등급으로 보청기 모드를 실행하지 않고 보청기 기구를 사용하여 음향 결합을 활성화합니다. "T" 등급은 유도 결합에 대한 등급으로 보청기 모드에서 보청기를 사용합니다. 이 등급들은 1~4단계로 나뉘어져 있으며 4단계가 가장 최적화된 범위입니다. 음향 결합에 대해 M3 또는 M4, 유도 결합에 대해 T3 또는 T4로 평가되는 경우 휴대 전화는 FCC 규정 하에 호환 가능한 보청기로 고려됩니다.

iPhone 보청기 호환성 등급에 관한 정보를 보려면 [www.apple.com/support/hac](http://www.apple.com/support/hac) 사이트로 이동하십시오.

보청기 호환성 등급이 특정 보청기가 특정 휴대 전화와 동작한다는 사실을 보증하는 것은 아닙니다. 일부 보청기는 특정 등급에 미치지 못하는 휴대 전화와 제대로 동작할 수도 있습니다. 보청기와 휴대 전화 간의 정보 처리 상호 운용을 확인하려면 구입하기 전에 사용해보십시오.

### 보청기 모드

iPhone 4 GSM은 활성화할 때 일부 보청기 모델과의 간섭이 감소되는 보청기 모드가 있습니다. 보청기 모드는 GSM 1900MHz 주파수의 셀룰러 라디오 전송 속도를 감소시키고 2G 셀룰러 서비스 범위가 축소될 수 있습니다.

**보청기 모드(iPhone 4 GSM) 활성화하기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용으로 이동하십시오.

## 진동 사용자화

중요한 연락처에서 걸려오는 전화 통화 또는 FaceTime 통화에 대해 특별한 진동 패턴을 지정할 수 있습니다. 기존 패턴에서 선택하거나 새로운 패턴을 생성하십시오.

**진동 사용자화 켜기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 진동 사용자화로 이동하십시오.

연락처에 대한 진동 패턴 선택하기	연락처에서 연락처를 선택한 다음 "진동"을 살짝 누르십시오. 연락처 정보에 진동이 표시되지 않는 경우 편집을 살짝 누르고 추가하십시오.
새로운 진동 패턴 생성하기	연락처를 이미 편집 중이라면 "진동"을 살짝 누른 다음 새로운 진동 생성을 살짝 누르십시오. 설정 > 사운드 > 진동 > 새로운 진동 생성으로 이동할 수도 있습니다.
사용자화된 패턴을 기본값으로 설정하기	설정 > 사운드 > 진동으로 이동하고 패턴을 선택하십시오.

## 알림 시 LED 깜빡임

걸려오는 전화와 알림을 알려주는 사운드를 들을 수 없는 경우 iPhone에서 LED(iPhone의 뒷면에 있는 카메라 렌즈 옆)를 깜빡이게 할 수 있습니다. 이 방법은 iPhone이 잠겨 있거나 잠자기 상태에 있는 경우에만 동작합니다. iPhone 4 이상에서만 사용할 수 있습니다.

**알림 시 LED 깜빡임 켜기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 알림 시 LED 깜빡임으로 이동하십시오.

## AssistiveTouch

AssistiveTouch는 화면을 터치하거나 버튼을 누르기 어려운 경우에 iPhone을 사용하는 것을 도와줍니다. 호환 가능한 보조용 특수 액세스리(조이스틱과 같은)로 AssistiveTouch를 사용하여 iPhone을 제어할 수 있습니다. 또한 AssistiveTouch를 사용하여 액세스리 없이도 어려웠던 동작을 수행할 수 있습니다.

**AssistiveTouch 켜기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > AssistiveTouch로 이동하십시오. 홈 삼중 클릭을 설정하여 AssistiveTouch를 켜거나 끌 수도 있습니다. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 홈 삼중 클릭으로 이동하십시오.

추적 속도 조절하기	설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > AssistiveTouch > 터치 속도로 이동하십시오.
AssistiveTouch 메뉴 보기 또는 가리기	액세서리에서 보조 버튼을 클릭하십시오.
메뉴 버튼 가리기	설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > AssistiveTouch > 항상 메뉴 보기로 이동하십시오.
2, 3, 4 또는 5개의 손가락을 사용하여 쓸어 넘기거나 드래그하기	메뉴 버튼을 살짝 누르고 동작을 누른 다음 동작에 필요한 숫자만큼 누르십시오. 대응하는 원이 화면에 나타나면 동작에 필요한 방향으로 쓸어 넘기거나 드래그하십시오. 완료했다면 메뉴 버튼을 살짝 누르십시오.
확대/축소 동작 수행하기	메뉴 버튼을 살짝 누르고 즐겨찾기를 누른 다음 확대/축소를 누르십시오. 확대/축소 원이 나타나면 화면 아무데나 터치하여 확대/축소 원을 이동한 다음 확대/축소 원을 안팎으로 드래그하여 확대/축소 동작을 수행하십시오. 완료했다면 메뉴 버튼을 살짝 누르십시오.
자신만의 동작 생성하기	메뉴 버튼을 살짝 누르고 즐겨찾기를 누른 다음 빈 동작 위치 지정자를 누르십시오. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > AssistiveTouch > "사용자 설정 동작 생성"으로 이동할 수도 있습니다.
화면을 잠그거나 회전하고, 음량을 조절하고, 벨소리/무음 사이를 전환하거나 iPhone 흔들기	메뉴 버튼을 누른 다음 장비를 살짝 누르십시오.
홈 버튼 누르기	메뉴 버튼을 누른 다음 홈을 살짝 누르십시오.
메뉴 버튼 이동하기	화면에서 아무 위치로나 드래그하십시오.
동작을 수행하지 않고 메뉴 종료하기	메뉴 바깥 아무데나 살짝 누르십시오.

## OS X의 손쉬운 사용


iTunes를 사용하여 iTunes 보관함에 있는 정보 및 콘텐츠를 iPhone에 동기화할 때, OS X의 손쉬운 사용 기능을 활용하십시오. Finder에서 도움말 > 도움말 센터를 선택하고 "손쉬운 사용"이라고 검색하십시오.

iPhone 및 OS X의 손쉬운 사용 기능에 대한 추가 정보를 보려면 [www.apple.com/kr/accessibility](http://www.apple.com/kr/accessibility)로 이동하십시오.

## TTY 지원

iPhone TTY Adapter 케이블(대부분 지역에서 별도 판매)을 사용하여 iPhone과 TTY 기계를 연결할 수 있습니다. [www.apple.com/kr/store](http://www.apple.com/kr/store)(모든 지역에서 지원하는 것은 아님) 사이트로 이동하거나 가까운 지역의 Apple 소매점에 문의하십시오.

**iPhone을 TTY 기계에 연결하기:** 설정 > 전화로 이동하고 TTY를 켜 다음 iPhone TTY 어댑터를 사용하여 iPhone과 TTY 기계를 연결하십시오.

iPhone에서 TTY가 활성화되면 화면 상단에 있는 상태 막대에 TTY 아이콘 이 나타납니다. 특정 TTY 기계 사용에 관한 추가 정보를 보려면 기계와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

## 메일 메시지의 최소 서체 크기

가독성을 높이려면 Mail 메시지 텍스트의 최소 서체 크기를 크게, 더 크게 또는 아주 크게로 설정할 수 있습니다.

**메일 메시지의 최소 서체 크기 설정하기:** 설정 > Mail, 연락처 및 캘린더 > 최소 서체 크기로 이동하십시오.

큰 텍스트 설정은 이 최소 서체 크기보다 우위에 있습니다.

## 지정 가능한 벨소리

들을 수 있는 발신자 ID의 경우, 특정 벨소리를 연락처 목록에 있는 개인에게 지정할 수 있습니다. iPhone의 iTunes Store에서 벨소리를 구입할 수 있습니다. 116페이지의 “음악, 오디오북 및 소리 구입하기”를 참조하십시오.

## Visual Voicemail

Visual Voicemail의 재생 및 일시 정지 제어를 사용하여 메시지의 재생을 제어할 수 있습니다. 이동 막대의 재생헤드를 드래그하여 이해하기 어려운 메시지 일부를 반복할 수 있습니다. 60페이지의 “음성 사서함 확인하기”를 참조하십시오.

## 와이드스크린 키보드

Mail, Safari, 메시지, 메모 및 연락처를 포함한 여러 응용 프로그램을 사용하여 입력할 때 iPhone을 회전하면 큰 키보드를 사용할 수 있습니다.

## 큰 전화 키패드

연락처와 즐겨찾기 목록에서 항목을 살짝 누르기만 하면 전화를 걸 수 있습니다. 전화를 걸 때 iPhone의 큰 숫자 키패드를 이용하면 편리합니다. 55페이지의 “전화 통화”를 참조하십시오.

## 음성 명령

음성 명령은 명령어를 음성으로 말하여 전화를 걸거나 음악 재생을 제어할 수 있습니다. 56페이지의 “음성으로 전화 걸기” 및 78페이지의 “음악과 함께 Siri 또는 음성 명령 사용하기”를 참조하십시오.

## 청각 장애인용 자막

청각 장애인용 비디오 자막 켜기: 설정 > 비디오 > 청각 장애인용 자막으로 이동하십시오.  
모든 비디오 콘텐츠에 청각 장애인용 자막이 포함되어 있는 것은 아닙니다.




설정을 사용하여 iPhone을 구성하고 응용 프로그램을 설정하며 계정을 추가하고 기타 환경설정을 입력할 수 있습니다.

## 에어플레인 모드

에어플레인 모드는 항공기 운항 및 기타 전자 장비의 작동을 방해하지 않도록 무선 기능을 비활성화합니다.

**에어플레인 모드 켜기:** 설정으로 이동하여 에어플레인 모드를 켜십시오.


에어플레인 모드가 켜져 있으면 화면 상단에 있는 상태 막대에 이 나타납니다. iPhone으로부터 전화, Wi-Fi 또는 Bluetooth 신호가 방출되지 않으며 GPS 수신기가 꺼집니다. 인터넷 연결, 전화 통화 또는 메시지 수신, Visual Voicemail 수신 등과 같이 이러한 신호에 의존하는 응용 프로그램 또는 기능을 사용할 수 없습니다.

항공기 승무원과 관련 법률 및 규정이 허용할 경우 음악을 듣거나 동영상을 감상할 수 있으며 이메일, 캘린더, 이전에 이미 받아 놓은 데이터를 탐색할 수 있습니다. 그리고 인터넷 연결이 필요 없는 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다.

Wi-Fi가 사용 가능하고 항공기 승무원과 관련 법률 및 규정이 허용할 설정 > Wi-Fi로 이동하여 Wi-Fi를 켜십시오. 설정 > 일반 > Bluetooth에서 Bluetooth를 켤 수 있습니다.

## Wi-Fi



### Wi-Fi 네트워크 접속하기

Wi-Fi 설정은 iPhone에서 로컬 Wi-Fi 네트워크를 사용하여 인터넷에 연결할지 여부를 결정합니다. iPhone이 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있다면 화면 상단의 상태 막대에 있는 Wi-Fi  아이콘이 신호 세기를 표시합니다. 막대 수가 많을수록 신호가 강합니다. 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크가 없거나 Wi-Fi를 껐다면 가능할 때 iPhone이 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 인터넷에 연결합니다.

Wi-Fi 네트워크에 접속하면 해당 네트워크가 범위 내에 있을 때마다 iPhone은 자동으로 연결됩니다. 이전에 사용한 네트워크 중 하나 이상이 범위 내에 있는 경우 iPhone은 마지막으로 사용한 네트워크에 접속합니다.

iPhone을 사용하여 집 또는 사무실에 Wi-Fi 서비스를 제공할 수 있도록 새로운 AirPort 베이스 스테이션을 설정할 수 있습니다. 158페이지의 "AirPort 베이스 스테이션 설정하기"를 참조하십시오.

**Wi-Fi 켜거나 끄기:** 설정 > Wi-Fi로 이동하십시오.

새로운 네트워크에 접속하기를 원하는지 묻도록 iPhone 설정하기	설정 > Wi-Fi로 이동하고 “네트워크 연결 요청”을 켜거나 끄십시오. “네트워크 연결 요청”이 꺼져 있는 경우 이전에 사용한 네트워크 또는 셀룰러 데이터 네트워크를 사용할 수 없을 때 인터넷에 연결하기 위해서는 수동으로 네트워크에 접속해야 합니다.
iPhone이 연결하지 않도록 네트워크 지우기	설정 > Wi-Fi로 이동하고 이전에 접속했던 네트워크 옆에 있는  을 살짝 누르십시오. 그런 다음 “이 네트워크 지우기”를 살짝 누르십시오.
폐쇄된 네트워크에 접속하기	검색된 네트워크 목록에 보이지 않는 Wi-Fi 네트워크에 접속하려면 설정 > Wi-Fi > 기타로 이동한 다음 해당 네트워크 이름을 입력하십시오. 폐쇄된 네트워크에 연결하려면 네트워크 이름, 암호 및 보안 유형을 이미 알고 있어야 합니다.
Wi-Fi 네트워크 연결 설정 조절	설정 > Wi-Fi로 이동하고 네트워크 옆에 있는  을 살짝 누르십시오. HTTP 프록시를 설정하거나 정적 네트워크 설정을 정의하거나 BootP를 켜거나 DHCP 서버가 제공하는 설정을 갱신할 수 있습니다.

## AirPort 베이스 스테이션 설정하기

AirPort 베이스 스테이션은 집, 학교 또는 소규모 기업의 네트워크에 Wi-Fi 연결을 제공합니다. iPhone을 사용하여 새로운 AirPort Express, AirPort Extreme 또는 Time Capsule 베이스 스테이션을 설정할 수 있습니다.

**AirPort 설정 지원 사용하기:** 설정 > Wi-Fi로 이동하십시오. “AirPort 베이스 스테이션 설정” 아래에서 설정하려는 베이스 스테이션의 이름을 살짝 누르십시오. 그런 다음 화면 상의 지침을 따르십시오.

몇몇 이전 AirPort 베이스 스테이션은 iOS 장비를 사용하여 설정할 수 없습니다. 설정 지침은 베이스 스테이션과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

설정하려는 베이스 스테이션이 목록에 없는 경우 해당 장비가 전원에 연결되어 있고 범위 내에 있는지 그리고 아직 구성되지 않았는지를 확인하십시오. 새로운 또는 재설정된 베이스 스테이션만 설정할 수 있습니다.

AirPort 베이스 스테이션이 이미 구성된 경우 App Store의 AirPort 유틸리티 응용 프로그램을 사용하여 iPhone에서 설정을 변경하고 상태를 모니터링할 수 있습니다.

## 알림

푸시 알림은 알림 센터에 나타나며 응용 프로그램이 실행 중이지 않더라도 새로운 정보를 알려줍니다. 알림은 응용 프로그램에 따라 다르지만 텍스트 또는 사운드 경고음이 포함되며 홈 화면의 응용 프로그램 아이콘에 숫자가 표시될 수 있습니다.

알림을 받고 싶지 않으면 알림을 끌 수 있으며 알림이 보이는 순서를 변경할 수 있습니다.

**알림을 켜거나 끄기:** 설정 > 알림으로 이동하십시오. 목록에서 항목을 살짝 누른 다음 해당 항목에 대한 알림을 켜거나 끄십시오.

알림 기능이 꺼져 있는 응용 프로그램은 “알림 센터에 없음” 목록에 표시됩니다.

알림 개수 변경하기	설정 > 알림으로 이동한 다음 알림 센터 목록에서 항목을 선택하십시오. 보기를 살짝 눌러서 알림 센터에 표시할 이 유형의 알림 개수를 선택하십시오.
알림 스타일 변경하기	설정 > 알림으로 이동한 다음 알림 센터 목록에서 항목을 선택하십시오. 알림 스타일을 선택하거나 알림과 배너를 끄려면 없음을 선택합니다. 알림은 알림 센터에 계속 나타납니다.
알림 순서 변경하기	설정 > 알림으로 이동한 다음 편집을 살짝 누르십시오. 알림을 원하는 순서로 드래그하십시오. 알림을 끄려면 해당 알림을 알림 센터에 없음 목록으로 드래그하십시오.
응용 프로그램에 알림과 함께 숫자가 표시된 배지 표시하기	설정 > 알림으로 이동한 다음 알림 센터 목록에서 항목을 선택하고 아이콘에 알림 표시를 켜십시오.

iPhone이 잠겨 있을 때 알림 메시지 가라기	설정 > 알림으로 이동한 다음 알림 센터 목록에서 응용 프로그램을 선택하십시오. iPhone이 잠겨 있을 때 응용 프로그램 알림을 가리려면 “잠금 화면으로 보기”를 끄십시오.
----------------------------	---

일부 응용 프로그램에는 추가 옵션이 있습니다. 예를 들어 메시지를 사용하면 알림 사운드 반복 횟수 및 알림에 메시지 미리 보기를 나타나게 할지 여부를 지정할 수 있습니다.

## 위치 서비스

위치 서비스를 통해 미리 알림, 지도, 카메라 및 다른 업체의 위치 기반 응용 프로그램과 같은 응용 프로그램에서 위치를 나타내는 데이터를 모으고 사용할 수 있습니다. Apple이 수집하는 위치 데이터는 개인 정보를 담지 않는 형태로 수집됩니다. 셀룰러 네트워크 데이터, 로컬 Wi-Fi 네트워크(Wi-Fi가 켜져 있는 경우) 및 GPS(일부 지역에서만 사용 가능할 수 있음) 정보를 사용하여 사용자의 대략적인 위치가 결정됩니다. 배터리 수명을 절약하려면 위치 서비스를 사용하지 않을 때는 꺼두십시오.

응용 프로그램이 위치 서비스를 사용하는 경우 **이** 메뉴 막대에 나타납니다.

위치 서비스 설정 화면에 위치 서비스를 사용하는 모든 응용 프로그램과 시스템 서비스가 나타나서 해당 응용 프로그램이나 서비스에 대하여 위치 서비스가 켜져 있거나 꺼져 있는지 여부를 표시합니다. 위치 서비스를 사용하지 않으려면 응용 프로그램과 서비스 일부 또는 전체에 대하여 끌 수 있습니다. 위치 서비스를 끄면 다음에 응용 프로그램 또는 서비스에서 이 기능을 사용하려고 할 때 다시 켜도록 요청됩니다.

iPhone에 위치 서비스를 사용하는 다른 업체의 응용 프로그램이 있는 경우 다른 업체의 약관 및 개인정보 보호 정책을 확인하여 해당 응용 프로그램이 사용자의 위치 데이터를 어떤 식으로 활용하는지 알고 있어야 합니다.

위치 서비스 켜거나 끄기: 설정 > 위치 서비스로 이동하십시오.

## VPN

조직 내에서 사용되는 VPN을 사용하면 공용 네트워크를 통해 개인 정보를 안전하게 주고 받을 수 있습니다. 예를 들어 작업 이메일에 접근하려면 VPN을 구성해야 할 수 있습니다. iPhone에 VPN이 구성된 경우 이 설정이 나타나며 이 때 VPN을 켜거나 끌 수 있습니다. 162페이지의 “네트워크”를 참조하십시오.

## 개인용 핫스팟

개인용 핫스팟(iPhone 4 이상)을 사용하여 컴퓨터 또는 다른 장비(iPod touch, iPad 또는 Wi-Fi를 통해 iPhone에 연결된 다른 iPhone)와 인터넷 연결을 공유할 수 있습니다. 또한 개인용 핫스팟을 사용하여 Bluetooth 또는 USB를 통해 iPhone에 연결된 컴퓨터와 인터넷 연결을 공유할 수도 있습니다. iPhone이 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 인터넷에 연결된 경우에만 개인용 핫스팟이 동작합니다.

**참고:** 이 기능은 모든 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다. 별도의 비용이 적용될 수 있습니다. 추가 정보는 네트워크 사업자에게 문의하십시오.

**인터넷 연결 공유하기:** 설정 > 일반 > 네트워크로 이동하여 개인 핫스팟 설정(보일 경우)을 살짝 눌러 네트워크 사업자 서비스를 설정하십시오.

개인 핫스팟을 켜면 다음 방법으로 다른 장비를 연결할 수 있습니다.

- **Wi-Fi:** 해당 장비에서 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크 목록에서 iPhone을 선택하십시오.
- **USB:** Dock 커넥터 대 USB 케이블을 사용하여 iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오. 컴퓨터 네트워크 환경설정에서 iPhone을 선택하여 네트워크 설정을 구성하십시오.

- **Bluetooth:** iPhone을 켜 다음 설정 > 일반 > Bluetooth로 이동하여 Bluetooth를 켜십시오. iPhone을 장비에 쌍으로 연결하려면 컴퓨터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

장비가 연결되면 iPhone 화면 상단에 파란색 띠가 나타납니다. 개인용 핫스팟을 USB로 연결한 경우 인터넷 연결을 사용하고 있지 않을 때도 연결이 유지됩니다.

**참고:** 개인용 핫스팟을 사용하는 iOS 장비의 상태 막대에 개인용 핫스팟 아이콘 이 나타납니다.

iPhone의 Wi-Fi 암호 변경하기	설정 > 개인용 핫스팟 > Wi-Fi 암호로 이동한 다음 최소 8자의 암호를 입력하십시오.
셀룰러 데이터 네트워크의 사용 모니터하기	설정 > 일반 > 사용 내용 > 셀룰러 사용량으로 이동하십시오.

## 네트워크 사업자

이 설정은 사용자가 현재 네트워크 사업자의 네트워크 범위 밖에 있고 다른 로컬 네트워크 사업자의 데이터 네트워크를 전화 통화, Visual Voicemail 및 셀룰러 네트워크 인터넷 연결에 사용할 수 있을 때 GSM 네트워크에 나타납니다. 해당 네트워크 사업자와 로밍 계약을 체결한 네트워크 사업자의 서비스로만 전화를 걸 수 있습니다. 별도의 비용이 적용될 수 있습니다. 다른 네트워크 사업자가 로밍 비용을 사용자의 네트워크 사업자를 통해 사용자에게 청구할 수 있습니다.

**네트워크 사업자 선택하기:** 설정 > 네트워크 사업자로 이동하여 사용하려는 네트워크를 선택하십시오.

원하는 네트워크를 한 번 선택하면 iPhone에서 해당 네트워크만 사용합니다. 네트워크를 사용할 수 없을 경우 iPhone에 “서비스 없음”이 나타납니다.

## 사운드 및 벨소리/무음 스위치

새로운 메시지, 이메일, 전화, 트윗, 음성 메일 또는 미리 알림을 받을 때마다 사운드를 재생하도록 iPhone을 설정할 수 있습니다. 약속이 있을 때, 이메일을 보낼 때, 키보드를 클릭할 때 그리고 iPhone을 잠글 때도 사운드를 재생할 수 있습니다.

무음 모드로 설정되어 있으면 iPhone에서 벨소리, 알림음 또는 효과음을 재생하지 않습니다. 하지만 시계 알람 소리와 다른 사운드는 재생됩니다.

**벨소리와 무음 모드 사이 전환하기:** iPhone 옆면에 있는 벨소리/무음 스위치를 밀면 됩니다.

**참고:** 일부 지역에서는 벨소리/무음 스위치가 무음으로 설정되어 있는 경우에도 카메라 및 음성 메모의 사운드 효과가 재생됩니다.

전화가 걸려오면 iPhone이 진동하도록 설정하기	설정 > 사운드로 이동하십시오.
벨소리 및 알림음 음량 조절하기	설정 > 사운드로 이동하여 슬라이더를 드래그하십시오. 또는 “버튼을 사용하여 변경”이 켜져 있는 경우 iPhone의 옆면에 있는 음량 버튼을 사용하십시오.
다른 사운드의 음량 변경	iPhone 옆에 있는 음량 버튼을 사용하십시오.
벨소리 설정하기	설정 > 사운드 > 벨소리로 이동하십시오.
벨소리 및 알림음 설정하기	설정 > 사운드로 이동하여 목록에서 해당 항목에 대한 소리를 선택하십시오.

## 밝기

화면 밝기는 배터리 수명에 영향을 줍니다. iPhone을 충전하기 전에 화면을 어둡게 하여 사용 시간을 연장하거나 자동 밝기를 사용하십시오.

**화면 밝기 조절하기:** 설정 > 밝기로 이동하여 슬라이더를 드래그하십시오.



iPhone이 화면 밝기를 자동으로 조절할 것인지 설정하기	설정 > 밝기로 이동하여 자동 밝기를 켜거나 끄십시오. 자동 밝기가 켜져 있으면 iPhone이 내장된 주변광 센서를 사용하여 현재 빛 수준에 맞게 화면 밝기를 조절합니다.
----------------------------------	---

## 배경화면

배경화면 설정에서 이미지 또는 사진을 잠금 화면 또는 홈 화면에 대한 배경화면으로 설정할 수 있습니다. 23페이지의 “배경화면 추가하기”를 참조하십시오.

## 일반

일반 설정에는 네트워크, 공유, 보안 및 기타 iOS 설정이 포함되어 있습니다. iPhone에 관한 정보를 찾고 다양한 iPhone 설정을 재설정할 수도 있습니다.

## 정보

설정 > 일반 > 정보로 이동하여 iPhone에 관한 정보(사용 가능한 저장 용량, 일련 번호, 네트워크 주소, IMEI(International Mobile Equipment Identity) 및 ICCID(Integrated Circuit Card Identifier 또는 Smart Card)(GSM), MEID(Mobile Equipment Identifier)(CDMA) 그리고 법적 및 규제 정보)를 확인하십시오.

**장비 이름 변경하기:** 설정 > 일반 > 정보로 이동한 다음 이름을 살짝 누르십시오.

장비를 iTunes에 연결하고 iCloud에서 장비를 사용하면 사이드바에 장비 이름이 표시됩니다.

## 소프트웨어 업데이트하기

소프트웨어 업데이트를 사용하면 Apple에서 iOS 업데이트를 다운로드하여 설치할 수 있습니다.

**최신 iOS 버전으로 업데이트하기:** 설정 > 일반 > 소프트웨어 업데이트로 이동하십시오.

최신 버전의 iOS가 사용 가능할 경우 화면상의 지침을 따라 해당 업데이트를 다운로드하여 설치하십시오.

**참고:** 몇 분이 소요되는 설치 작업이 성공적으로 완료될 수 있도록 iPhone이 전원에 연결되어 있는지 확인하십시오.

## 사용 내용

사용 내용을 통해 셀룰러 사용, 배터리 상태 및 사용 가능한 저장 용량을 확인할 수 있습니다. iCloud 저장 용량을 확인 및 관리할 수도 있습니다.

**셀룰러 네트워크 사용, 배터리 상태 및 사용 가능한 저장 용량 확인하기:** 설정 > 일반 > 사용 내용으로 이동하십시오.

셀룰러 사용량 보기	설정 > 일반 > 사용 내용 > 셀룰러 사용량으로 이동하십시오.
iCloud 저장 용량 관리하기	설정 > 일반 > 사용 내용 > 저장 공간 관리로 이동하십시오. 백업을 보고 삭제할 수 있으며 카메라 롤 백업을 끌 수 있습니다. 추가 iCloud 저장 공간을 구입할 수도 있습니다. 자세한 정보는 16페이지의 “iCloud”를 참조하십시오.
응용 프로그램 저장 공간 보기	설정 > 일반 > 사용 내용으로 이동하십시오. 설치된 응용 프로그램마다 총 사용 공간이 표시됩니다. 더 자세한 내용은 응용 프로그램의 이름을 살짝 누르십시오.
사용 통계 재설정하기	설정 > 일반 > 사용 내용 > 셀룰러 사용량으로 이동한 다음 통계 재설정을 눌러 데이터 및 누적 시간 통계를 지우십시오.
배터리 잔량 표시 보기	설정 > 일반 > 사용 내용으로 이동하여 배터리 잔량 표시를 켜십시오.

## Siri


**Siri 활성화하기:** 설정 > 일반 > Siri로 이동하십시오.

Siri 사용 및 Siri 설정 변경에 관한 정보는 41페이지의 “Siri 옵션 설정하기”를 참조하십시오.

## 네트워크

네트워크 설정을 사용하여 VPN(Virtual Private Network) 연결을 구성하거나 Wi-Fi 설정에 접근하거나 또는 셀룰러 데이터 로밍을 켜거나 끄십시오.

응용 프로그램에서 인터넷에 연결해야 할 경우 연결될 때까지 iPhone이 다음을 적절하게 수행합니다.

- 사용 가능한 네트워크 중 가장 최근에 사용한 Wi-Fi 네트워크 를 통해 연결하십시오.
- 범위 내에 있는 Wi-Fi 네트워크 목록을 보고 선택한 네트워크를 사용하여 연결하십시오.
- 사용 가능한 경우 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 연결하십시오.

iPhone이 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 인터넷에 연결된 경우 **4G**, **3G**, **E** 또는 **o** 아이콘이 상태 막대에 나타납니다.

4G 및 3G GSM 셀룰러 네트워크는 동시 음성 및 데이터 통신을 지원합니다. 다른 모든 셀룰러 연결의 경우 iPhone이 Wi-Fi 연결을 통해 인터넷에 연결되어 있지 않다면 통화 중에는 인터넷 서비스를 사용할 수 없습니다. 네트워크 연결에 따라 iPhone이 해당 셀룰러 네트워크를 통해 데이터를 전송하는 동안(예를 들어 웹 페이지를 다운로드할 때) 전화를 받지 못할 수 있습니다.

**GSM 네트워크:** EDGE 또는 GPRS 연결에서 데이터 전송 중에 걸려 오는 전화가 바로 음성 사서함으로 넘어갈 수 있습니다. 걸려오는 전화를 받으면 데이터 전송이 일시 정지됩니다.

**CDMA:** EV-DO 연결에서 걸려오는 전화를 받으면 데이터 전송이 일시 정지됩니다. 1xRTT 연결에서 데이터 전송 중에 걸려 오는 전화는 바로 음성 사서함으로 넘어갈 수 있습니다. 걸려오는 전화를 받으면 데이터 전송이 일시 정지됩니다.

전화를 끊으면 데이터 전송이 재개됩니다.

**셀룰러 데이터 켜거나 끄기:** 설정 > 일반 > 네트워크로 이동한 다음 셀룰러 데이터를 켜거나 끄십시오.

셀룰러 데이터가 꺼져 있는 경우 이메일, 웹 탐색, 푸시 알림 및 기타 서비스를 포함한 모든 데이터 서비스는 Wi-Fi만 사용하게 됩니다. 셀룰러 데이터가 켜져 있는 경우 네트워크 비용이 청구될 수 있습니다. 예를 들어 Siri 및 메시지 데이터 전송과 같은 특정 기능 및 서비스와 이러한 기능 및 서비스의 사용은 사용자의 데이터 요금에 영향을 줄 수 있습니다.

<b>음성 로밍 켜거나 끄기(CDMA)</b>	설정 > 일반 > 네트워크로 이동하십시오. 다른 네트워크 사업자의 네트워크를 사용하여 요금이 발생하지 않도록 하려면 음성 로밍을 끄십시오. 기존에 이용하던 네트워크 사업자의 네트워크를 사용할 수 없을 경우 iPhone에서 셀룰러(데이터 또는 음성) 서비스를 이용할 수 없습니다.
<b>데이터 로밍 켜거나 끄기</b>	설정 > 일반 > 네트워크로 이동하십시오. 데이터 로밍은 해당 네트워크 사업자의 네트워크 범위 밖에 있을 때 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 인터넷 접근을 허용합니다. 여행 중 데이터 로밍을 꺼서 잠재적인 로밍 비용이 발생하지 않게 할 수 있습니다. 160페이지의 “네트워크 사업자”를 참조하십시오.
<b>3G 활성화 또는 비활성화</b>	설정 > 일반 > 네트워크로 이동하십시오. 이 옵션은 일부 지역에서만 사용 가능합니다. 3G를 사용하면 어떤 경우에는 인터넷 데이터를 더 빨리 로드할 수 있지만 배터리 성능이 떨어질 수 있습니다. 여러 번 전화를 하고 있는 경우 3G를 꺼서 배터리 수명을 연장할 수 있습니다.
<b>개인용 핫스팟 켜거나 끄기</b>	설정 > 일반 > 네트워크 > 개인용 핫스팟으로 이동하십시오. 159페이지의 “개인용 핫스팟”을 참조하십시오.

## 새로운 VPN 구성 추가하기

설정 > 일반 > 네트워크 > VPN > VPN 구성 추가로 이동하십시오.  
네트워크 관리자에게 어떤 설정을 사용해야 하는지 문의하십시오. 대부분의 경우 컴퓨터에 VPN을 설정하면 iPhone에 동일한 VPN 설정을 사용할 수 있습니다.  
159페이지의 “VPN”을 참조하십시오.

## Bluetooth

iPhone은 헤드셋, 헤드폰 및 차량용 키트와 같은 Bluetooth 장비에 무선으로 연결하면 음악을 듣거나 핸드프리 통화가 지원됩니다. Bluetooth를 통해 Apple Wireless Keyboard에 연결할 수도 있습니다. 27페이지의 “Apple Wireless Keyboard 사용하기”를 참조하십시오.

**Bluetooth 켜거나 끄기:** 설정 > 일반 > Bluetooth를 선택하고 Bluetooth를 켜거나 끄십시오.

## Bluetooth 장비에 연결하기

장비 목록에서 장비를 살짝 누른 다음 화면 상의 지침을 따라 연결하십시오.  
Bluetooth 장비 연결에 대한 지침은 장비와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

## iTunes Wi-Fi 동기화하기

iPhone을 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결된 컴퓨터의 iTunes와 동기화할 수 있습니다.

**iTunes Wi-Fi 동기화 활성화하기:** Wi-Fi 동기화를 처음 설정하려면 iPhone을 동기화할 컴퓨터에 연결하십시오. 지침은 17페이지의 “iTunes와 동기화하기”를 참조하십시오.

Wi-Fi 동기화를 구성하고 나면 iPhone이 전원에 연결되어 있고 다음의 경우 iTunes와 자동으로 하루에 한 번 동기화됩니다.

- iPhone 및 컴퓨터 모두 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있습니다.
- 컴퓨터에 iTunes가 실행 중입니다.

## 마지막으로 동기화한 날짜 및 시간 보기

설정 > 일반 > iTunes Wi-Fi 동기화로 이동하십시오.

## 즉시 iTunes와 동기화하기


설정 > 일반 > iTunes Wi-Fi 동기화로 이동한 다음 지금 동기화를 살짝 누르십시오.

## Spotlight 검색

Spotlight 검색 설정을 사용하여 검색되는 콘텐츠 영역을 지정하고 검색 결과의 순서를 재정렬할 수 있습니다.

**검색에서 검색되는 콘텐츠 영역 설정:** 설정 > 일반 > Spotlight 검색으로 이동한 다음 항목을 선택하여 검색하십시오.

## 검색 결과 카테고리 순서 설정하기

설정 > 일반 > Spotlight 검색으로 이동하십시오. 항목 옆에 있는 을 터치한 다음 위나 아래로 드래그하십시오.

## 자동 잠금

iPhone을 잠그면 화면이 꺼져 배터리가 절약되며 의도하지 않은 iPhone의 동작을 막을 수 있습니다. 문자 메시지와 전화는 계속해서 수신할 수 있으며 음악을 듣거나 통화 중일 때도 음량을 조절하고 iPhone 이어폰에 있는 마이크 버튼을 사용할 수 있습니다.

**iPhone을 잠그기 전 시간 설정하기:** 설정 > 일반 > 자동 잠금으로 이동하여 시간을 선택하십시오.

## 암호 잠금

기본적으로 iPhone은 잠금 해제하기 위해 암호를 입력하지 않아도 됩니다.

**암호 설정하기:** 설정 > 일반 > 암호 잠금으로 이동하여 4자리 암호를 설정하십시오.

암호를 잊어버렸다면 iPhone 소프트웨어를 복원해야 합니다. 174페이지의 “iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원하기”를 참조하십시오.

암호 잠금을 끄거나 암호 변경하기	설정 > 일반 > 암호 잠금으로 이동하십시오.
암호가 요청되기까지 시간 설정하기	설정 > 일반 > 암호 잠금으로 이동하여 암호를 입력하십시오. 암호 요청을 살짝 누른 다음, 잠금 후 다시 잠금 해제되도록 암호를 요청하기 전까지 iPhone이 대기해야 하는 시간을 선택하십시오.
간단한 암호 켜거나 끄기	설정 > 일반 > 암호 잠금으로 이동하십시오. 간단한 암호는 4자리 숫자로 되어 있습니다. 보안을 높이려면 간단한 암호를 끄고 숫자, 문자, 구두점 및 특수 문자를 혼합한 긴 암호를 사용하십시오.
iPhone이 잠겨있을 때 Siri 액세스 차단하기	설정 > 일반 > 암호 잠금 > Siri로 이동하십시오. 41페이지의 "Siri 옵션 설정하기"를 참조하십시오.
음성으로 전화걸기 켜거나 끄기	설정 > 일반 > 암호 잠금으로 이동하십시오. 음성으로 전화걸기를 끄면 iPhone이 잠겨 있을 때 누군가가 전화하는 것을 차단할 수 있습니다. Siri가 꺼져 있는 경우에만 이 설정을 사용할 수 있습니다. Siri를 사용하여 전화 걸기에 대한 자세한 내용은 43페이지의 "전화"를 참조하십시오.
10번의 암호 시도에 실패하면 데이터 지우기	설정 > 일반 > 암호 잠금으로 이동하여 데이터 지우기를 살짝 누르십시오. 10번의 암호 시도에 실패하면 모든 설정이 재설정되며 데이터(256비트 AES 암호화를 사용하여 암호화된)에 대한 암호 키가 제거되어 모든 사용자 정보와 미디어가 지워집니다.


## 차단

일부 응용 프로그램 및 구입한 콘텐츠에 대한 차단을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 부모가 재생목록에서 유해한 음악이 보이지 않도록 제한하거나 YouTube에 대한 접근을 완전히 끌 수 있습니다.

**차단 켜기:** 설정 > 일반 > 차단으로 이동한 다음 차단 활성화를 살짝 누르십시오.

**중요사항:** 암호를 잊어버렸다면 iPhone 소프트웨어를 복원해야 합니다. 174페이지의 "iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원하기"를 참조하십시오.

다음 차단을 설정할 수 있습니다.

Safari	Safari가 비활성화되고 해당 아이콘이 홈 화면에서 제거됩니다. Safari를 사용하여 웹을 탐색하거나 Web Clip에 접근할 수 없습니다.
YouTube	YouTube가 비활성화되고 해당 아이콘이 홈 화면에서 제거됩니다.
카메라	카메라가 비활성화되고 해당 아이콘이 홈 화면에서 제거됩니다. 사진을 찍을 수 없습니다.
FaceTime	FaceTime 화상 전화를 걸거나 받을 수 없습니다.
iTunes	iTunes Store가 비활성화되고 해당 아이콘이 홈 화면에서 제거됩니다. 콘텐츠를 미리 보거나 구입하거나 다운로드할 수 없습니다.
Ping	Ping 또는 모든 Ping 기능에 접근할 수 없습니다.
응용 프로그램 설치	App Store가 비활성화되고 해당 아이콘이 홈 화면에서 제거됩니다. iPhone에 응용 프로그램을 설치할 수 없습니다.
응용 프로그램 삭제	iPhone에서 응용 프로그램을 삭제할 수 없습니다.  가 홈 화면을 사용자화할 때 응용 프로그램 아이콘에 나타나지 않습니다.
Siri	Siri를 사용할 수 없습니다. 음성 명령 및 받아쓰기가 비활성화됩니다.
무삭제판 언어	Siri가 여러분이 말하는 노골적인 단어를 별표와 뼈 소리로 교체하여 말하도록 합니다.
위치	개별 응용 프로그램에 대해 위치 서비스를 끕니다. 추가 응용 프로그램을 인증하여 서비스를 사용하는 것과 같이 설정을 변경할 수 없도록 위치 서비스를 잠글 수도 있습니다.
계정	현재 Mail, 연락처, 캘린더 설정이 잠겨 있습니다. 계정을 추가, 수정 또는 삭제할 수 없습니다. iCloud 설정도 수정할 수 없습니다.
응용 프로그램 내 구입	응용 프로그램 내 구입을 끄십시오. 활성화되면 이 기능은 App Store에서 다운로드한 응용 프로그램 내에서 추가 콘텐츠 또는 기능 구입을 허용합니다.

암호 요청	응용 프로그램 내 구입 시 사용자가 지정한 시간이 지나면 Apple ID 입력을 요청합니다.
콘텐츠 제한 설정하기	국가별 등급 제한을 살짝 누르고 목록에서 국가를 선택하십시오. 국가별 등급 시스템을 사용하여 음악, Podcast, 동영상, TV 프로그램 및 응용 프로그램에 대한 제한을 설정할 수 있습니다. 사용자가 선택한 등급에 맞지 않는 콘텐츠는 iPhone에 나타나지 않습니다.
멀티플레이어 게임	멀티플레이어 게임이 꺼져 있는 경우 시합을 요청하거나 초대를 보내거나 초대를 받아 게임을 하거나 Game Center에서 친구를 추가할 수 없습니다.
친구 추가하기	친구 추가하기를 끄면 Game Center에서 친구 요청을 보내거나 수신할 수 없습니다. 멀티플레이어 게임이 켜져 있는 경우 기존 친구들과는 계속 플레이할 수 있습니다.

## 날짜와 시간

이들 설정은 화면 상단의 상태 막대에 표시된 시간, 세계 시계 및 캘린더에 영향을 줍니다.

**24시간제와 12시간제 중 iPhone에서 사용할 시간제 설정하기:** 설정 > 일반 > 날짜와 시간으로 이동하여 24시간제를 켜거나 끄십시오. (24시간제는 일부 지역에서는 지원되지 않을 수 있습니다.)

iPhone의 날짜 및 시간 자동 업데이트 여부 설정하기	설정 > 일반 > 날짜와 시간으로 이동하여 자동으로 설정을 켜거나 끄십시오. iPhone이 시간을 자동으로 업데이트하도록 설정되어 있다면 셀룰러 네트워크를 통해 올바른 시간이 설정되며 현재 있는 시간대에 맞게 업데이트합니다. 일부 네트워크 사업자는 모든 지역에서 네트워크 시간을 지원하지는 않습니다. 여행 중이라면 iPhone이 현지 시간을 자동으로 설정하지 못할 수 있습니다.
날짜와 시간 수동으로 설정하기	설정 > 일반 > 날짜와 시간으로 이동하여 자동으로 설정을 끄십시오. 시간대를 살짝 눌러 시간대를 설정하십시오. 날짜와 시간 버튼을 누르고 날짜와 시간 설정을 누른 다음 해당 날짜 및 시간을 입력하십시오.

## 키보드

키보드에서 다른 언어를 쓸 수 있도록 할 수 있고 영문 철자 검사와 같은 입력 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 키보드 사용에 대한 자세한 내용은 24페이지의 “입력하기”를 참조하십시오.

다국어 키보드 사용에 대한 자세한 내용은 부록 A, 168페이지의 “다국어 키보드”를 참조하십시오.

## 다국어

다국어 설정을 사용하여 iPhone에 대한 언어를 설정하고 다른 언어에 대한 키보드를 켜고 끄거나 사용자 지역의 날짜, 시간 및 전화번호 포맷을 설정하십시오.

**iPhone 언어 설정하기:** 설정 > 일반 > 다국어 > 언어로 이동하십시오.

캘린더 포맷 설정하기	일반 > 다국어 > 캘린더로 이동하여 포맷을 선택하십시오.
Siri 및 음성 명령에 대한 언어 설정하기	설정 > 일반 > 다국어 > 음성 명령으로 이동하여 언어를 선택하십시오.
날짜, 시간 및 전화번호 포맷 설정하기	설정 > 일반 > 다국어 > 지역 포맷을 선택한 다음 여러분의 지역을 선택하십시오. 지역 포맷은 응용 프로그램에 표시되는 일과 월에 사용되는 언어를 결정합니다.

## 손쉬운 사용

손쉬운 사용 기능을 켜려면 손쉬운 사용을 선택한 다음 원하는 기능을 선택하십시오. 제 31장, 142페이지의 “손쉬운 사용”을 참조하십시오.

## 프로파일

이 설정은 하나 이상의 프로파일이 iPhone에 설치된 경우 나타납니다. 설치된 프로파일에 관한 정보를 보려면 프로파일을 살짝 누르십시오.

## 재설정

단어 사전, 네트워크 설정, 홈 화면 레이아웃 및 위치 경고를 재설정할 수 있습니다. 모든 콘텐츠 및 설정을 지울 수도 있습니다.

모든 콘텐츠 및 설정 지우기: 일반 > 재설정으로 이동한 다음 모든 콘텐츠 및 설정 지우기를 살짝 누르십시오.

iPhone을 재설정하면 모든 콘텐츠, 정보 및 설정이 제거됩니다. 다시 설정하기 전까지는 iPhone을 사용할 수 없습니다.

모든 설정 재설정하기	설정 > 일반 > 재설정으로 이동하여 모든 설정 재설정을 살짝 누르십시오. 그러면 모든 환경설정 및 설정이 재설정됩니다.
네트워크 설정 재설정하기	설정 > 일반 > 재설정으로 이동하여 네트워크 설정 재설정을 살짝 누르십시오. 네트워크 설정을 재설정하면 구성 프로파일에 의해 설치되지 않은 VPN 설정 및 이전에 사용한 네트워크 목록이 제거됩니다. 연결되어 있는 네트워크에서 연결을 해제하고 Wi-Fi를 꺼졌다가 다시 켜집니다. Wi-Fi 및 “네트워크에 연결 요청” 설정은 켜져 있습니다. 구성 프로파일로 설치한 VPN 설정을 제거하려면 설정 > 일반 > 프로파일로 이동한 다음 해당 프로파일을 선택하고 제거를 살짝 누르십시오. 이렇게 하면 프로파일이 제공한 기타 설정 또는 계정도 제거됩니다.
키보드 사전 재설정하기	설정 > 일반 > 재설정으로 이동하여 키보드 사전 재설정을 살짝 누르십시오. 입력할 때 iPhone이 권장하는 단어를 거부하여 키보드 사전에 단어를 추가할 수 있습니다. 단어를 살짝 눌러 교정 단어를 거부하고 키보드 사전에 해당 단어를 추가하십시오. 키보드 사전을 재설정하면 추가한 모든 단어가 지워집니다.
홈 화면 레이아웃 재설정하기	설정 > 일반 > 재설정으로 이동하여 홈 화면 레이아웃 재설정을 살짝 누르십시오.
위치 경고 재설정하기	설정 > 일반 > 재설정으로 이동하여 위치 경고 재설정을 살짝 누르십시오. 위치 경고는 응용 프로그램에서 해당 응용 프로그램과 위치 서비스를 사용하고자 할 때 요청됩니다. iPhone은 응용 프로그램이 처음으로 위치 서비스를 사용하려고 요청하면 응용 프로그램에 대한 위치 경고를 표시합니다. 응답에 대해 취소를 누르는 경우 이 요청이 다시 나타나지 않습니다. 위치 경고를 재설정하여 각 응용 프로그램에 대한 요청을 받으려면 위치 경고 재설정을 살짝 누르십시오.

## 응용 프로그램 설정하기

응용 프로그램 설정에 관한 정보는 다른 장을 참조하십시오. 예를 들어 Safari 설정의 경우 제 7장, 71페이지의 “Safari”를 참조하십시오.





다국어 키보드를 사용하면 아시아권 언어 및 오른쪽에서 왼쪽으로 쓰는 언어를 포함하여 다양한 언어로 텍스트를 입력할 수 있습니다.

## 키보드 추가 및 제거하기

iPhone에서 다른 언어로 텍스트를 입력하려면 다른 키보드를 사용하십시오. 기본적으로 설정한 언어에 대한 키보드만 사용할 수 있습니다. 다른 언어에 대한 키보드를 사용하려면 키보드 설정을 사용하십시오. 지원되는 iPhone 키보드의 목록은 [www.apple.com/kr/iphone/specs.html](http://www.apple.com/kr/iphone/specs.html) 사이트를 참조하십시오.



**키보드 추가하기:** 설정 > 일반 > 다국어로 이동하고 키보드를 살짝 누른 다음 해당 목록에서 키보드를 선택하십시오. 더 많은 키보드를 추가하려면 반복하십시오.



**키보드 제거하기:** 설정 > 일반 > 다국어 > 키보드로 이동한 다음 편집을 살짝 누르십시오. 제거하려는 키보드 옆에 있는 을 살짝 누른 다음 삭제를 누르십시오.

**키보드 목록 편집하기:** 설정 > 일반 > 다국어 > 키보드로 이동하십시오. 편집을 살짝 누르고 키보드 옆의 을 드래그하여 목록의 새로운 위치로 이동하십시오.

## 키보드 전환하기

다른 언어로 텍스트를 입력하려면 키보드를 전환하십시오.

**입력하는 동안 키보드 전환하기:** 지구본 키 를 길게 터치하여 사용 가능한 모든 키보드를 표시합니다. 키보드를 선택하려면 손가락을 슬라이드하여 키보드의 이름 위로 옮긴 후 떼십시오. 하나 이상의 키보드를 활성화했을 때 지구본 키 가 나타납니다.

을 살짝 눌러도 됩니다. 를 살짝 누르면 새로 활성화된 키보드의 이름이 잠깐 나타납니다. 활성화된 다른 키보드로 접근하려면 계속 누르십시오.

많은 키보드가 키보드에 보이지 않는 문자, 숫자 및 기호를 제공합니다.

**악센트 부호가 있는 문자 또는 다른 대안 문자 입력하기:** 관련 문자, 숫자 또는 기호를 터치하고 누른 상태에서 슬라이드하여 변형을 선택하십시오. 예를 들어 태국어 키보드에서 관련된 아라비아 숫자를 터치하고 눌러 현지 숫자를 선택할 수 있습니다.

## 중국어

키보드를 사용하여 Pinyin, Cangjie, Wubihua 및 Zhuyin을 포함한 여러 가지 다양한 방법으로 중국어를 입력할 수 있습니다. 손가락으로 화면에 직접 중국어 글자를 쓸 수도 있습니다.

### Pinyin을 사용하여 입력하기

QWERTY 키보드를 사용하여 간체 또는 번체 Pinyin을 입력하십시오. 입력하면 추천 문자가 나타납니다. 선택하려면 추천 단어를 살짝 누르거나, 추가 옵션을 보려면 계속 입력하십시오.

공백 없이 Pinyin을 계속 입력하는 경우 추천 문장이 나타납니다.



## Cangjie를 사용하여 입력하기

Cangjie 부수 키에서 중국어 문자를 생성할 수 있습니다. 입력하면 추천 문자가 나타납니다. 해당 문자를 선택하려면 문자를 살짝 누르거나, 추가 문자 옵션을 보려면 최대 5개의 부수를 계속 입력하십시오.

## 자획(Wubihua)을 사용하여 입력하기

키보드를 사용하여 알맞은 쓰기 순서(가로, 세로, 왼쪽 하강, 오른쪽 하강 및 꼬리)로 최대 5개의 부수를 사용하여 중국어 문자를 생성하십시오. 예를 들어 중국어 문자, 圈(권)은 세로 획인 |부터 시작해야 합니다.

입력하는 대로 추천 문자가 나타납니다. 가장 일반적으로 사용되는 문자가 처음에 나타납니다. 선택하려면 문자를 살짝 누르십시오.

올바른 획 순서를 모를 경우 별표(\*)를 입력하십시오. 더 많은 문자 옵션을 보려면 다른 획을 입력하거나 문자 목록을 스크롤하십시오.

필배(匹配) 키를 살짝 눌러 입력한 문자와 정확하게 일치하는 문자만 볼 수 있습니다.

## Zhuyin을 사용하여 입력하기

해당 키보드를 사용하여 중국어 문자 Zhuyin을 입력합니다. 입력하면 추천 중국어 문자가 나타납니다. 선택하려면 추천 단어를 살짝 누르거나, 추가 옵션을 보려면 Zhuyin 문자를 계속 입력하십시오. 첫 문자를 입력하면 더 많은 문자를 보기 위해 키보드가 변경됩니다.

공백 없이 Zhuyin을 계속 입력하는 경우 추천 문장이 나타납니다.

## 중국어 문자 손으로 쓰기

간체 또는 번체 중국어 필기 포맷이 켜져 있을 때 손가락으로 화면에 직접 중국어 문자를 그리거나 쓸 수 있습니다. 문자 획을 입력하는 동안, iPhone이 이들을 인식하여 목록에 일치하는 문자들을 표시합니다 (가장 일치하는 항목이 맨 위에 배치). 특정 문자를 선택하면 후속 문자들이 추가 선택사항으로 목록에 나타납니다.



鱻(홍콩 국제 공항의 이름 일부), 𨋖(엘리베이터) 및 𨋖(광둥어에서 드물게 사용)와 같은 일부 복잡한 문자는 두 개 이상의 문자를 차례대로 써서 입력할 수 있습니다. 문자를 눌러 입력한 문자를 대체할 수 있습니다.

로마 문자도 인식됩니다.

## 중국어 간체 및 번체 간 변환하기

변환하려는 문자 또는 문자들을 선택한 다음 대치를 살짝 누르십시오. 26페이지의 “텍스트 편집하기”를 참조하십시오. 변환하기 전에 전체 구문 또는 문장을 입력할 수 있습니다.

## 일본어

Romaji 또는 Kana 키보드를 사용하여 일본어를 입력할 수 있습니다. 얼굴 표정을 입력할 수도 있습니다.

### 일본어 Kana 입력하기

Kana 키패드를 사용하여 음절을 선택하십시오. 추가 음절 옵션을 보려면 화살표 키를 누른 다음 윈도우에서 다른 음절이나 단어를 선택하십시오.

### 일본어 Romaji 입력하기

Romaji 키보드를 사용하여 음절을 입력합니다. 다른 선택 사항이 키보드의 상단에 따라 나타나며 하나를 살짝 눌러 입력할 수 있습니다. 추가 음절 옵션을 보려면 화살표 키를 누른 다음 윈도우에서 다른 음절이나 단어를 선택하십시오.

### 얼굴 표정 또는 이모티콘 입력하기

일본어 Kana 키보드를 사용하는 경우 ^\_^ 키를 살짝 누르십시오.

일본어 Romaji 키보드(QWERTY-일본어 레이아웃)를 사용하는 경우 숫자 키 **123**를 살짝 누른 다음 ^\_^ 키를 누르십시오.

중국어 Pinyin(간체 또는 번체) 또는 Zhuyin 키보드(번체)를 사용하는 경우 기호 키 **123**를 살짝 누른 다음 ^\_^ 키를 누르십시오.

### 이모티콘 문자 입력하기

이모티콘 키보드를 사용하여 그림 문자를 추가합니다. 일본어 키보드를 사용하여 이모티콘 문자를 입력할 수도 있습니다. 예를 들어 是-를 입력하면 ♥가 나타납니다.

### 후보 목록 사용하기

중국어, 일본어 또는 아랍어 키보드를 입력하는 동안 추천 문자 또는 후보가 키보드 상단에 나타납니다. 후보를 살짝 눌러 입력하거나 왼쪽으로 쓸어 넘겨 더 많은 후보를 보십시오.

**확장된 후보 목록 사용하기:** 오른쪽에 있는 위쪽 화살표를 살짝 눌러 전체 후보 목록을 봅니다. 목록을 스크롤하려면 위, 아래로 쓸어 넘기십시오. 아래쪽 화살표를 살짝 눌러 짧은 목록으로 돌아갑니다.

### 단축키 사용하기

특정 중국어 또는 일본어 키보드를 사용할 때 단어에 대한 단축키를 생성하고 뜻을 입력할 수 있습니다. 단축키가 개인 사전에 추가됩니다. 지원되는 키보드를 사용하는 동안 단축키를 입력할 때 관련된 단어 또는 입력 내용이 해당 단축키로 대체됩니다. 단축키는 다음 키보드에서 사용 가능합니다.

- 중국어 - 간체(Pinyin)
- 중국어 - 번체(Pinyin)
- 중국어 - 번체(Zhuyin)
- 일본어(Romaji)
- 일본어(Kana)

단축키를 켜거나 끄기: 설정 > 일반 > 키보드 > 단축키로 이동하십시오.

### 베트남어

사용 가능한 발음 구별 부호를 보려면 문자를 누른 상태에서 슬라이드하여 원하는 부호를 선택하십시오.

또한 다음 키 순서를 입력하여 구별 부호가 있는 문자를 입력할 수 있습니다.

- aa—â(a 곡절 악센트)

- aw—ă(a 분음 부호)
- as—á(a 양음 악센트)
- af—à(a 저 악센트)
- ar—â(a 물음표)
- ax—ã(a 상승 악센트)
- aj—ạ(a 떨어지는 음)
- dd—đ (d 대신)
- ee—ê(e 곡절 악센트)
- oo—ô(o 곡절 악센트)
- ow—ơ(o 꼬리)
- w—ư(u 꼬리)


## iPhone 지원 사이트

포괄적인 지원 정보는 [www.apple.com/kr/support/iphone](http://www.apple.com/kr/support/iphone) 사이트에서 참조하십시오. 맞춤 지원을 위해 Express Lane을 사용할 수도 있습니다(일부 지역에서만 사용 가능). [expresslane.apple.com](http://expresslane.apple.com) 사이트로 이동하십시오.

## iPhone 재시동 또는 재설정하기


무언가가 제대로 동작하지 않는 경우 iPhone을 다시 시작하거나 응용 프로그램을 강제 종료하거나 iPhone을 재설정해 보십시오.

**iPhone 재시동하기:** 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 켜/끔 버튼을 누르고 계십시오. 손가락으로 슬라이더를 밀면 iPhone이 꺼집니다. iPhone을 다시 켜려면 Apple 로고가 나타날 때까지 켜/끔 버튼을 누르고 계십시오.

**응용 프로그램 강제 종료:** 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 상단의 켜/끔 버튼을 몇 초간 누른 다음 응용 프로그램이 종료될 때까지 홈 버튼  을 계속 누르십시오.

최근 사용 목록에 있는 응용 프로그램을 제거하여 강제 종료할 수도 있습니다. 19페이지의 “응용 프로그램 열기 및 전환하기”를 참조하십시오.

iPhone이 꺼지지 않거나 문제가 계속되는 경우 iPhone을 재설정해야 합니다. iPhone을 껐다가 켜는 것만으로 문제가 해결되지 않을 경우 재설정을 수행하십시오.

**iPhone 재설정하기:** 켜/끔 버튼과 홈 버튼  을 Apple 로고가 나타날 때까지 최소 10초 동안 동시에 누르십시오.

## iPhone 백업하기

iCloud 또는 iTunes를 사용하여 iPhone을 자동으로 백업할 수 있습니다. iCloud를 사용하여 자동으로 백업하도록 선택하는 경우 iTunes를 사용하여 컴퓨터에 자동 백업할 수는 없지만 iTunes를 사용하여 컴퓨터에 수동으로 백업할 수 있습니다.

## iCloud로 백업하기

iCloud는 iPhone이 전원에 연결되어 있고 잠겨 있을 때 매일 Wi-Fi를 통해 자동으로 백업합니다. 마지막으로 백업한 날짜와 시간이 저장 공간 및 백업 화면 하단에 나타납니다. iCloud는 다음 항목을 백업합니다.

- 구입한 음악, TV 프로그램, 응용 프로그램 및 책
- 카메라 롤의 사진과 비디오
- iPhone 설정
- 응용 프로그램 데이터
- 홈 화면 및 응용 프로그램 구성
- 메시지(iMessage, SMS 및 MMS)
- 벨소리

**참고:** 구입한 음악은 일부 지역에서는 백업할 수 없으며 TV 프로그램은 일부 지역에서 지원되지 않습니다.

iPhone을 처음 설정할 때 iCloud 백업을 활성화하지 않은 경우 iCloud 설정에서 켤 수 있습니다.

iCloud 백업 켜기	설정 > iCloud로 이동한 다음 Apple ID 및 암호로 로그인하십시오(필요한 경우). 저장 공간 및 백업으로 이동하여 iCloud 백업을 켜십시오.
즉시 백업하기	설정 > iCloud > 저장 공간 및 백업으로 이동한 다음 지금 백업을 살짝 누르십시오.
백업 관리하기	설정 > iCloud > 저장 공간 및 백업으로 이동한 다음 저장 관리를 살짝 누르십시오. iPhone 이름을 살짝 누르십시오.
카메라 롤 백업 켜거나 끄기	설정 > iCloud > 저장 공간 및 백업으로 이동한 다음 저장 관리를 살짝 누르십시오. 사용자의 iPhone 이름을 살짝 누른 다음 카메라 롤 백업을 켜거나 끄십시오.
백업되고 있는 장비 보기	설정 > iCloud > 저장 공간 및 백업 > 저장 공간 관리로 이동하십시오.
iCloud 자동 백업 중단	설정 > iCloud > 저장 공간 및 백업 > 백업으로 이동한 다음 iCloud 백업을 끄십시오.

iTunes에서 구입하지 않은 음악은 iCloud에 백업되지 않습니다. 해당 콘텐츠를 백업 및 복원하려면 iTunes를 사용해야 합니다. 17페이지의 “iTunes와 동기화하기”를 참조하십시오.

**중요사항:** 음악 또는 TV 프로그램 구입 항목의 백업은 일부 지역에서는 지원되지 않습니다. 이전 구입 항목이 더 이상 iTunes Store, App Store 또는 iBookstore에 없는 경우에는 지원되지 않을 수 있습니다.

사진 스트림 콘텐츠뿐만 아니라 구입한 콘텐츠는 무료 iCloud 저장 공간인 5GB 크기를 세는데 적용되지 않습니다.

## iTunes로 백업하기

iTunes는 카메라 롤 또는 저장된 사진 앨범에 있는 사진, 문자 메시지, 메모, 통화 내역, 연락처 즐겨찾기, 사운드 설정 등의 백업을 생성합니다. 음악, 일부 사진과 같은 미디어 파일은 백업되지 않지만 iTunes와의 동기화를 통해 복원될 수 있습니다.

iPhone을 일반적으로 동기화하는 컴퓨터에 연결할 때마다 iTunes는 백업을 생성합니다.

- **iTunes와 동기화:** iTunes는 컴퓨터에 iPhone을 연결할 때마다 iPhone을 동기화합니다. iTunes는 컴퓨터와 동기화하도록 구성되지 않은 iPhone은 자동으로 백업하지 않습니다. 17페이지의 “iTunes와 동기화하기”를 참조하십시오.
- **iPhone 업데이트 또는 복원:** iTunes는 iPhone을 업데이트 및 복원하기 전에 자동으로 백업합니다.

iTunes는 데이터를 보호하기 위해 iPhone 백업을 암호화할 수도 있습니다.

**iPhone 백업 암호화:** iTunes 요약 화면에서 “iPhone 백업 암호화”를 선택하십시오.

**iPhone 파일 및 설정 복원:** iPhone을 일반적으로 동기화하는 컴퓨터에 연결하고 iTunes 윈도우에서 iPhone을 선택한 다음 요약 패널에서 복원을 클릭하십시오.

백업에 저장된 설정 및 정보를 포함한 백업에 관한 추가 정보는 [support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=ko\\_KR](http://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=ko_KR) 사이트를 방문하십시오.

## iTunes 백업 제거하기

iTunes의 백업 목록에서 iPhone 백업을 제거할 수 있습니다. 예를 들어, 백업이 다른 사람의 컴퓨터에서 생성되었을 경우에 유용합니다.

**백업 제거하기:**

- 1 iTunes에서 iTunes 환경설정을 여십시오.
  - **Mac:** iTunes > 환경설정을 선택하십시오.

- *Windows*: 편집 > 기본 설정을 선택하십시오.
- 2 장비를 클릭하십시오(iPhone을 연결할 필요 없음).
- 3 제거할 백업을 선택하고 백업 삭제를 클릭하십시오.
- 4 삭제를 클릭하여 선택한 백업을 제거할지 확인한 다음 승인을 클릭하십시오.

## iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원하기

설정에서 또는 iTunes를 사용하여 iPhone 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다. iPhone을 지우기 또는 복원한 다음 iCloud 또는 iTunes를 사용하여 백업에서 복원할 수도 있습니다.

삭제된 데이터는 더 이상 iPhone 사용자 인터페이스를 통해 사용할 수 없지만 iPhone에서 지워지지는 않습니다. 모든 콘텐츠 및 설정을 지우는 것에 관한 정보는 166페이지의 “재설정”을 참조하십시오.

### iPhone 업데이트하기

iPhone 설정에서 또는 iTunes를 사용하여 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

**iPhone에서 무선으로 업데이트:** 설정 > 일반 > 소프트웨어 업데이트로 이동합니다. iPhone이 사용 가능한 소프트웨어 업데이트를 확인합니다.

**iTunes에서 소프트웨어 업데이트:** iTunes를 사용하여 iPhone을 동기화할 때마다 iTunes가 사용 가능한 소프트웨어 업데이트를 확인합니다. 17페이지의 “iTunes와 동기화하기”를 참조하십시오.

iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원에 관한 추가 정보는 [support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=ko\\_KR](http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=ko_KR) 사이트를 방문하십시오.

### iPhone 복원하기

iCloud 또는 iTunes를 사용하여 백업에서 iPhone을 복원할 수 있습니다.

**iCloud 백업에서 복원:** 모든 설정 및 정보를 삭제하려면 iPhone을 재설정하십시오. iCloud에 로그인하여 설정 지원의 백업에서 복원을 선택하십시오. 166페이지의 “재설정”을 참조하십시오.

**iTunes 백업에서 복원:** iPhone을 일반적으로 동기화하는 컴퓨터에 연결하고 iTunes 윈도우에서 iPhone을 선택한 다음 요약 패널에서 복원을 클릭하십시오.

iPhone 소프트웨어가 복원되었을 때 새로운 iPhone으로 설정하거나 백업에서 음악, 비디오, 응용 프로그램 데이터 및 다른 콘텐츠를 복원할 수 있습니다

iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원에 관한 추가 정보는 [support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=ko\\_KR](http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=ko_KR) 사이트를 방문하십시오.

## 파일 공유하기

파일 공유를 사용하면 iTunes에서 USB를 통해 iPhone과 컴퓨터 간에 파일을 전송할 수 있습니다. 호환되는 응용 프로그램에서 생성되고 지원되는 포맷으로 저장된 파일을 공유할 수 있습니다.

파일 공유를 지원하는 응용 프로그램이 iTunes의 파일 공유 응용 프로그램 목록에 나타납니다. 각 응용 프로그램의 파일 목록에는 iPhone에 있는 문서가 표시됩니다. 파일을 공유하는 방법에 대한 정보는 해당 응용 프로그램의 설명서를 참조하십시오. 모든 응용 프로그램에서 이 기능을 지원하는 것은 아닙니다.

**iPhone에서 컴퓨터로 파일 전송하기:** iTunes에서 장비의 응용 프로그램 패널로 이동하십시오. 파일 공유 부분에서 왼쪽에 있는 응용 프로그램을 선택하십시오. 오른쪽에서 전송하려는 파일을 선택한 다음 “다음으로 저장”을 클릭하십시오.

**컴퓨터에서 iPhone으로 파일 전송하기:** iTunes에서 장비의 응용 프로그램 패널로 이동하십시오. 파일 공유 부분에서 응용 프로그램을 선택한 다음 추가를 클릭하십시오. 해당 파일이 선택한 응용 프로그램을 사용하여 사용자의 장비로 즉시 전송됩니다.

iPhone에서 파일 삭제하기: iTunes에서 장비의 응용 프로그램 패널로 이동하십시오. 파일 공유 부분에서 파일을 선택한 다음 Delete 키를 누르십시오.

## 안전, 소프트웨어 및 서비스 정보

다음 표에 iPhone 관련 안전, 소프트웨어 및 서비스 정보를 얻을 수 있는 곳이 설명되어 있습니다.

배우려는 정보	해야할 일
iPhone 안전하게 사용하기	최신 안전 및 규제 정보는 <b>중요한 제품 정보 설명서</b> ( <a href="http://www.apple.com/kr/support/manuals/iphone">www.apple.com/kr/support/manuals/iphone</a> )를 참조하십시오.
iPhone 서비스 및 지원, 비결, 포럼 및 Apple 소프트웨어 다운로드	<a href="http://www.apple.com/kr/support/iphone">www.apple.com/kr/support/iphone</a> 사이트로 이동하십시오.
네트워크 사업자의 서비스 및 지원	네트워크 사업자에게 문의하거나 네트워크 사업자의 웹 사이트를 방문합니다.
iPhone 에 관한 최신 정보	<a href="http://www.apple.com/kr/iphone">www.apple.com/kr/iphone</a> 사이트로 이동하십시오.
Apple ID 생성하기	<a href="http://appleid.apple.com/ko_KR">appleid.apple.com/ko_KR</a> 사이트로 이동하십시오.
iCloud 사용하기	<a href="http://www.apple.com/kr/support/icloud">www.apple.com/kr/support/icloud</a> 사이트로 이동하십시오.
iTunes 사용하기	iTunes를 열고 도움말 > iTunes 도움말을 선택하십시오. 온라인 iTunes 튜토리얼(일부 지역에서 지원되지 않을 수 있음)을 보려면 <a href="http://www.apple.com/kr/support/itunes">www.apple.com/kr/support/itunes</a> 사이트로 이동하십시오.
OS X에서 iPhoto 사용하기	iPhoto를 실행하고 도움말 > iPhoto 도움말을 선택하십시오.
OS X에서 주소록 사용하기	주소록을 열고 도움말 > 주소록 도움말을 선택하십시오.
OS X에서 iCal 사용하기	iCal을 실행하고 도움말 > iCal 도움말을 선택하십시오.
Microsoft Outlook, Windows 연락처 또는 Adobe Photoshop Elements	해당 응용 프로그램과 함께 제공된 문서를 참조하십시오.
iPhone 일련 번호, IMEI, ICCID 또는 MEID 찾기	iPhone 일련 번호, IMEI(International Mobile Equipment Identity), ICCD 또는 MEID(Mobile Equipment Identifier)는 iPhone 포장에서 찾을 수 있습니다. 또는 iPhone에서 설정 > 일반 > 정보를 선택하십시오. 추가 정보는 <a href="http://support.apple.com/kb/HT1267?viewlocale=ko_KR">http://support.apple.com/kb/HT1267?viewlocale=ko_KR</a> 사이트로 이동하십시오.
보증 서비스 받기	먼저 이 설명서 및 온라인 자료의 권장사항을 따르십시오. 그런 다음 <a href="http://www.apple.com/kr/support">www.apple.com/kr/support</a> 로 이동하거나 <b>중요한 제품 정보 설명서</b> ( <a href="http://www.apple.com/kr/support/manuals/iphone">www.apple.com/kr/support/manuals/iphone</a> )를 참조하십시오.
배터리 교체 서비스	<a href="http://www.apple.com/kr/batteries/replacements.html">www.apple.com/kr/batteries/replacements.html</a> 로 이동하십시오.

## 기업에서 iPhone 사용하기

<http://www.apple.com/iphone/business/>로 이동하여 iPhone의 기업용 기능(Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN 등)에 대해 더 알아보십시오.

## 다른 네트워크 사업자를 통해 iPhone 사용하기

일부 네트워크 사업자의 경우 해당 네트워크를 사용하려면 iPhone을 잠금 해제해야 합니다. 네트워크 사업자가 이 옵션을 제공하는지 알아보려면 [support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=ko\\_KR](http://support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=ko_KR) 사이트를 방문하십시오.

인증 및 설정 정보에 대해서는 네트워크 사업자에게 문의하십시오. 이 과정을 완료하려면 iPhone을 iTunes에 연결해야 합니다. 별도의 비용이 적용될 수 있습니다.

문제 해결 정보는 [support.apple.com/kb/TS3198?viewlocale=ko\\_KR](http://support.apple.com/kb/TS3198?viewlocale=ko_KR) 사이트를 방문하십시오.

## 폐기 및 재활용 정보

**Apple 재활용 프로그램(일부 지역에서 가능):** 오래된 휴대 전화의 무료 재활용, 선불 배송 레이블 및 설명에 대해서는 다음을 참조하십시오. [www.apple.com/kr/recycling](http://www.apple.com/kr/recycling)

**iPhone 폐기 및 재활용:** 지역 법률과 규정에 따라 iPhone을 적절하게 폐기해야 합니다. iPhone에는 전자 부품 및 배터리가 포함되어 있기 때문에, iPhone을 가정용 쓰레기와 분리해서 폐기해야 합니다. iPhone의 수명이 다하면 지역 관청에 폐기 및 재활용 옵션에 대해 문의하거나 가까운 Apple 대리점에 보내거나 Apple에 반환하십시오. 배터리는 제거되고 친환경적인 방식으로 재활용됩니다. 자세한 정보를 보려면 다음을 참조하십시오. [www.apple.com/kr/recycling](http://www.apple.com/kr/recycling)

**유럽 연합—전자 기기 및 배터리 폐기 정보:**



이 기호는 지역 법률 및 지침에 따라 해당 제품 및 배터리가 가정용 쓰레기와 분리되어 재활용되어야 함을 의미합니다. 제품의 수명이 다하면 지역 관청이 전자 장비 재활용에 대해 지정한 수집 장소에 가져가십시오. 소비자가 못쓰는 전자 장비를 부적절하게 폐기하면 벌금이 부과될 수 있습니다. 폐기 시점에 해당 제품과 배터리를 별도로 수집 및 재활용하면 천연 자원을 보존하고 인류의 건강과 환경을 보호하는 방법으로 재활용되는 것입니다.

iPhone 수집 및 재활용 계획에 대한 정보를 보려면 다음으로 이동하십시오. [www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html](http://www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html)

**iPhone 배터리 교체:** iPhone의 충전식 배터리는 반드시 Apple 또는 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체)에서 교체해야 합니다. 배터리 교체 서비스에 대한 추가 정보를 보려면 다음을 방문하십시오. [www.apple.com/kr/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/kr/batteries/replacements.html)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

**Türkiye:** EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

**Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem:**





O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

## Apple과 환경

Apple에서는 작동 및 제품의 환경적 영향을 최소화하는 것을 책임으로 인식하고 있습니다. 자세한 정보를 보려면 다음으로 이동하십시오. [www.apple.com/kr/environment](http://www.apple.com/kr/environment)

## iPhone 작동 온도

iPhone의 내부 온도가 일반 작동 온도를 초과하면, 온도를 조절할 때 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

- iPhone 충전이 중단됩니다.
- 화면이 흐려집니다.
- 셀룰러 신호가 약합니다.
- 온도 경고 화면이 표시됩니다.

**중요사항:** 온도 경고 화면이 표시되면 긴급통화를 제외하고 iPhone을 사용할 수 없습니다. iPhone이 내부 온도를 조절할 수 없다면 온도가 내려갈 때까지 잠자기 모드로 들어갑니다. iPhone이 이 모드일 경우 긴급통화를 할 수 없습니다. iPhone을 시원한 곳으로 옮기고 몇 분 후에 iPhone을 다시 사용하십시오.

🍏 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. 모든 권리 보유.

Apple, Apple 로고, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Safari, Siri, Spotlight 및 Works with iPhone 로고는 미국 및 그 밖의 나라에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

AirPrint, iMessage, Made for iPhone 로고, Multi-Touch 및 Retina는 Apple Inc.의 상표입니다.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store, 및 MobileMe는 미국과 그 밖의 나라에서 등록된 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.

App Store, iBookstore, 및 iTunes Match는 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.

iOS는 미국과 그 밖의 나라에서 등록된 Cisco의 상표이며 허가 하에 사용되고 있습니다.

Ping은 Karsten Manufacturing Corporation의 등록 상표이며 허가 하에 미국에서 사용되고 있습니다.

NIKE 및 Swoosh Design은 NIKE, Inc. 및 해당 자회사의 상표이며 허가 하에 사용됩니다.

Bluetooth® 단어 표시 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.에서 소유하고 있는 등록 상표이며, Apple Inc.에서는 허가 하에 이런 상표를 사용하고 있습니다.

Adobe 및 Photoshop은 미국 및/또는 그 밖의 나라에 있는 Adobe Systems Incorporated의 상표 또는 등록 상표입니다.

여기에 언급된 다른 회사명 및 제품명은 각 회사의 상표일 수 있습니다.

Map data © 2010 Google.

기타 업체의 제품에 대한 언급은 정보를 제공하기 위해서 일뿐이며 제품을 보증하거나 추천하기 위한 것이 아닙니다. Apple은 그런 제품들의 성능이나 사용에 관하여 책임을 지지 않습니다. 모든 이해, 동의 또는 보증은 제공업체와 구매력이 있는 사용자 간에 직접 발생합니다. 이 설명서의 정보가 정확하도록 모든 노력을 기울였습니다. Apple은 인쇄 오류 또는 오기에 대한 책임을 지지 않습니다.

KH019-2267/2012-03