



iPhone

사용 설명서

iOS 6.1 소프트웨어용

차례

7 제 1 장: iPhone 살펴보기

- 7 iPhone 5 개요
- 7 액세서리
- 8 버튼
- 10 상태 아이콘

12 제 2 장: 시작하기

- 12 필요 항목
- 12 SIM 카드 설치하기
- 13 iPhone 설정 및 활성화하기
- 13 컴퓨터에 iPhone 연결하기
- 13 인터넷에 연결하기
- 13 메일 및 기타 계정 설정하기
- 14 Apple ID
- 14 iOS 장비의 콘텐츠 관리하기
- 14 iCloud
- 15 iTunes와 동기화하기
- 16 iPhone에서 이 사용 설명서 보기

17 제 3 장: 기본 사항

- 17 응용 프로그램 사용하기
- 20 iPhone 사용자화하기
- 21 입력하기
- 24 받아쓰기
- 25 음성 명령
- 26 검색하기
- 27 알림
- 28 공유하기
- 29 iPhone을 TV나 기타 장비에 연결하기
- 30 AirPrint를 사용하여 프린트하기
- 30 Apple 헤드셋
- 31 Bluetooth 장비
- 32 파일 공유하기
- 32 보안 기능
- 33 배터리

35 제 4 장: Siri

- 35 Siri란?
- 35 Siri 사용하기
- 38 레스토랑
- 39 영화
- 40 스포츠

40	받아쓰기
40	Siri 수정하기
42	제 5 장: 전화
42	전화 통화
45	FaceTime
46	Visual Voicemail
47	연락처
47	착신통화전환, 통화 중 대기 및 발신자 정보
48	벨소리, 벨소리/무음 스위치 및 진동
48	국제 전화
49	전화에 대한 옵션 설정하기
50	제 6 장: Mail
50	메일 읽기
51	메일 보내기
51	메일 정리하기
52	메시지 및 첨부 파일 프린트하기
52	Mail 계정 및 설정
54	제 7 장: Safari
57	제 8 장: 음악
57	음악 얻기
57	음악 재생하기
59	Cover Flow
59	Podcast 및 오디오북
60	재생목록
60	Genius
60	Siri 및 음성 명령
61	iTunes Match
61	홈 공유
62	음악 설정
63	제 9 장: 메시지
63	메시지 주고 받기
64	대화 내용 관리하기
64	사진, 비디오 및 기타 정보 공유하기
65	메시지 설정
66	제 10 장: 캘린더
66	살펴보기
67	여러 개의 캘린더로 작업하기
67	iCloud 캘린더 공유하기
68	캘린더 설정
69	제 11 장: 사진
69	사진 및 비디오 보기
70	사진 및 비디오 구성하기
70	사진 스트림
71	사진 및 비디오 공유하기
72	사진 프린트하기

73	제 12 장: 카메라
73	살펴보기
74	HDR 사진
74	보기, 공유하기 및 프린트하기
75	사진 편집하기 및 비디오 다듬기
76	제 13 장: 비디오
78	제 14 장: 지도
78	위치 찾기
79	경로 얻기
80	3D 및 Flyover
80	지도 설정
81	제 15 장: 날씨
83	제 16 장: Passbook
85	제 17 장: 메모
87	제 18 장: 미리 알림
89	제 19 장: 시계
90	제 20 장: 추가
92	제 21 장: 뉴스 가판대
93	제 22 장: iTunes Store
93	살펴보기
94	탐색 버튼 변경하기
95	제 23 장: App Store
95	살펴보기
96	응용 프로그램 삭제하기
97	제 24 장: Game Center
97	살펴보기
98	친구와 게임하기
98	Game Center 설정
99	제 25 장: 연락처
99	살펴보기
100	연락처 추가하기
101	연락처 설정
102	제 26 장: 계산기
103	제 27 장: 나침반
104	제 28 장: 음성 메모
104	살펴보기
105	컴퓨터와 음성 메모 공유하기

106 **제 29 장: Nike + iPod**

108 **제 30 장: iBooks**

- 108 살펴보기
- 109 책 읽기
- 110 책장 구성하기
- 110 책 및 PDF 동기화하기
- 111 PDF 프린트 또는 이메일로 보내기
- 111 iBooks 설정

112 **제 31 장: Podcast**

114 **제 32 장: 손쉬운 사용**

- 114 손쉬운 사용 기능
- 114 VoiceOver
- 122 걸려오는 전화의 오디오 돌리기
- 122 Siri
- 123 홈 삼중 클릭
- 123 확대/축소
- 123 큰 텍스트
- 123 색상 반전
- 124 선택 항목 말하기
- 124 자동 텍스트 말하기
- 124 모노 오디오
- 124 보청기
- 125 지정 가능한 벨소리 및 진동
- 125 알림 시 LED 깜빡임
- 125 사용법 유도
- 126 AssistiveTouch
- 126 TTY 지원
- 126 지정 가능한 벨소리
- 127 Visual Voicemail
- 127 와이드스크린 키보드
- 127 큰 전화 키패드
- 127 음성 명령
- 127 청각 장애인용 자막
- 127 OS X의 손쉬운 사용

128 **제 33 장: 설정**

- 128 에어플레인 모드
- 128 Wi-Fi
- 129 Bluetooth
- 129 VPN
- 129 개인용 핫스팟
- 130 방해금지 모드 및 알림
- 131 네트워크 사업자
- 131 일반
- 136 사운드
- 136 밝기 및 배경화면
- 136 개인 정보 보호

- 138 **부록 A: 기업에서의 iPhone**
- 138 구성 프로파일 사용하기
- 138 Microsoft Exchange 계정 설정하기
- 138 VPN 접근
- 139 LDAP 및 CardDAV 계정


- 140 **부록 B: 다국어 키보드**
- 140 다국어 키보드 사용하기
- 141 특수 입력 방법

- 142 **부록 C: 안전한 사용, 취급 및 지원**
- 142 중요한 안전 정보
- 143 중요한 취급 정보
- 144 iPhone 지원 사이트
- 144 iPhone 재시동 또는 재설정하기
- 145 '잘못된 암호' 또는 'iPhone이 비활성화되었습니다'가 나타납니다
- 145 '이 액세서리는 iPhone에서 지원되지 않습니다'가 나타납니다
- 145 이메일 첨부 파일이 보이지 않습니다
- 145 iPhone 백업하기
- 147 iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원하기
- 148 추가 정보, 서비스, 지원
- 148 기업에서 iPhone 사용하기
- 148 다른 네트워크 사업자를 통해 iPhone 사용하기
- 149 폐기 및 재활용 정보
- 150 Apple과 환경

iPhone 살펴보기

1

iPhone 5 개요



iPhone 응용 프로그램 및 기능은 사용자의 위치, 언어, 네트워크 사업자 및 iPhone 모델에 따라 다를 수 있습니다. 지역별로 기능지원 여부를 확인하려면 www.apple.com/kr/ios/feature-availability를 참조하십시오.

참고: 셀룰러 네트워크를 통해 데이터를 전송하거나 받은 응용 프로그램에는 추가 비용이 발생할 수 있습니다. iPhone 서비스 요금제 및 요금에 관한 정보는 네트워크 사업자에 문의하십시오.

액세서리


iPhone에는 다음 액세서리가 포함되어 있습니다.



Apple 헤드셋: 리모컨 및 마이크가 장착된 Apple EarPods(iPhone 5) 또는 리모컨과 마이크가 장착된 Apple 이어폰(iPhone 4S 또는 이전)을 사용하여 음악 및 비디오를 감상하고 전화를 걸 수 있습니다. 30페이지의 [Apple 헤드셋](#)을 참조하십시오.



케이블 연결하기: Lightning-USB 케이블(iPhone 5) 또는 30핀 USB 케이블(iPhone 4S 또는 이전)을 사용하여 iPhone을 컴퓨터에 연결하여 동기화 및 충전하십시오.



Apple USB 전원 어댑터: Lightning-USB 케이블 또는 30핀 USB 케이블을 사용하여 iPhone 배터리를 충전할 수 있습니다.



SIM 추출 도구: SIM 카드 트레이를 추출하는데 사용합니다. (모든 지역에서 포함되는 것은 아닙니다.)

버튼

잠자기/깨우기 버튼

iPhone을 사용하고 있지 않을 때 iPhone을 잠금 화면을 끄고 배터리를 절약할 수 있습니다.

iPhone 잠그기: 잠자기/깨우기 버튼을 누릅니다.

iPhone이 잠겨 있다면 화면을 터치해도 아무런 반응이 없습니다. 하지만 iPhone에서 전화 및 문자 메시지를 받고 기타 업데이트를 계속 할 수 있습니다. 또한 다음을 할 수 있습니다.


- 음악 듣기
- 음량 조절하기
- 헤드셋을 사용하여 전화받기 또는 음악 듣기



iPhone 잠금 해제하기: 잠자기/깨우기 버튼 또는 홈 버튼○을 누른 다음 슬라이더를 드래그합니다.

iPhone 끄기: 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 버튼을 몇 초간 누르고 있다가 슬라이더를 드래그하십시오.

iPhone 켜기: Apple 로고가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 버튼을 누르고 계십시오.

iPhone이 잠겨 있을 때 카메라 열기: 잠자기/깨우기 버튼 또는 홈 버튼○을 누른 다음 을 위로 드래그합니다.

iPhone 화면을 몇 분간 터치하지 않는 경우 자동으로 잠깁니다.

자동 잠금 시간 조절 또는 끄기: 133페이지의 [자동 잠금](#)을 참조하십시오.

iPhone을 잠금 해제할 때 암호 요구하기: 133페이지의 [암호 잠금](#)을 참조하십시오.

홈 버튼

홈 버튼○을 누르면 어떤 작업을 하고 있는지 홈 화면으로 이동됩니다. 편리한 다른 단축키도 제공됩니다.

첫 홈 화면으로 이동하기: 홈 버튼○을 누르십시오.

홈 화면에서 응용 프로그램을 살짝 눌러 여십시오. 17페이지의 [응용 프로그램 열기 및 전환하기](#)를 참조하십시오.

최근에 사용한 응용 프로그램 표시하기: iPhone이 잠금 해제되어 있을 때 홈 버튼을 이중 클릭하십시오. 화면의 하단에 있는 멀티태스킹 막대에는 가장 최근에 사용한 응용 프로그램이 나타납니다. 막대를 왼쪽으로 쓸어 넘겨 더 많은 응용 프로그램을 볼 수 있습니다.

오디오 재생 제어기 표시하기:


- *iPhone이 잠겨 있을 때:* 홈 버튼을 이중 클릭하십시오. 57페이지의 [음악 재생하기](#)를 참조하십시오.
- *다른 응용 프로그램을 사용할 때:* 홈 버튼을 이중 클릭한 다음 왼쪽에서 오른쪽으로 멀티태스킹 막대를 쓸어넘기십시오.

Siri(iPhone 4S 이상) 또는 음성 명령 사용하기: 홈 버튼을 길게 누르십시오. 제 4장, 35페이지의 [Siri](#) 및 25페이지의 [음성 명령](#)을 참조하십시오.

음량 조절

통화 중이거나 노래, 동영상 또는 기타 미디어를 감상하는 동안 iPhone 옆면에 있는 버튼을 사용하여 오디오 음량을 조절합니다. 그 외의 경우, 해당 버튼으로 벨소리, 경고음 및 기타 사운드 효과의 음량을 제어합니다.

경고: 청각 손상에 대한 자세한 내용은 142페이지의 [중요한 안전 정보](#)를 참조하십시오.



벨소리 및 알림음 음량 잠그기: 설정 > 사운드로 이동하여 '버튼을 사용하여 변경'을 끄십시오.



음악 및 비디오 음량 제한하기: 설정 > 음악 > 음량 제한으로 이동하십시오.


참고: 일부 국가에서는 iPhone에서 EU(유럽 연합) 청취 안전 지침 이상으로 음량을 설정하면 경고가 표시될 수 있습니다. 이 수준 이상으로 음량을 높이려면 음량 제어에서 손을 잠깐 떼야 할 수 있습니다.

음량 버튼을 사용하여 사진을 찍거나 동영상을 녹화할 수도 있습니다.

제 12장, 73페이지의 [카메라](#)를 참조하십시오.

벨소리/무음 스위치

벨소리/무음 스위치를 젖혀서 iPhone을 벨소리 모드  또는 무음 모드 로 설정할 수 있습니다.



벨소리 모드로 설정하면 iPhone에서 모든 사운드를 재생합니다. 무음 모드로 설정하면 iPhone에서 벨소리나 경고음 또는 사운드 효과음이 들리지 않습니다.

중요사항: 시계 알람, 음악과 같은 오디오 응용 프로그램 및 많은 게임은 iPhone이 무음 모드로 설정되어 있더라도 내장 스피커를 통해 사운드를 재생합니다. 일부 지역에서는 벨소리/무음 스위치가 무음으로 설정되어 있는 경우에도 카메라 및 음성 메모의 사운드 효과가 재생됩니다.

사운드 변경 및 진동 설정에 관한 정보는 136페이지의 [사운드](#)를 참조하십시오.

방해금지 모드 설정을 사용하여 전화, 알림 및 경고음을 무음으로 설정할 수 있습니다.

iPhone을 방해금지 모드(🌑)로 설정하기: 설정으로 이동하여 방해금지 모드를 켜십시오. 방해금지 모드는 전화, 알림 및 경고음이 소리를 내지 못하게 하거나 화면이 잠겨 있을 때 화면에 불이 들어오지 않게 합니다. 하지만, 여전히 알람 소리가 나고 화면이 잠금 해제되어 있는 경우 방해금지 모드가 적용되지 않습니다.

음소거 시간을 예약하고 특정 상대의 전화를 허용하거나 반복적으로 걸려오는 전화를 허용하려면 설정 > 알림 > 방해금지 모드로 이동하십시오. 130페이지의 [방해금지 모드 및 알림](#)을 참조하십시오.

상태 아이콘

화면 상단에 있는 상태 막대의 아이콘은 iPhone에 관한 정보를 제공합니다.

상태 아이콘	의미
	셀 신호* 셀룰러 네트워크의 범위에 있어서 전화를 걸거나 받을 수 있는지 여부를 나타냅니다. 막대 수가 많을수록 신호가 강합니다. 신호가 없다면 이 막대가 '서비스 안됨'으로 대체됩니다.
	에어플레인 모드 에어플레인 모드가 켜져 있으며, 전화를 사용할 수 없고 인터넷에 연결할 수 없거나 Bluetooth® 장비를 사용할 수 없습니다. 비무선 기능은 사용할 수 있습니다. 128페이지의 에어플레인 모드 를 참조하십시오.
LTE	LTE 네트워크 사업자의 LTE 네트워크가 사용 가능하며 iPhone이 이 네트워크를 통해 인터넷에 연결되었음을 표시합니다. (iPhone 5. 모든 지역에서 지원되는 것은 아닙니다.) 132페이지의 셀룰러 를 참조하십시오.
4G	UMTS 네트워크 사업자의 4G UMTS(GSM) 네트워크가 사용 가능하며 iPhone이 이 네트워크를 통해 인터넷에 연결되었음을 표시합니다. (iPhone 4S 이상. 모든 지역에서 지원되는 것은 아닙니다.) 132페이지의 셀룰러 를 참조하십시오.
3G	UMTS/EV-DO 네트워크 사업자의 3G UMTS(GSM) 또는 EV-DO(CDMA) 네트워크가 사용 가능하며 iPhone이 이 네트워크를 통해 인터넷에 연결되었음을 표시합니다. 132페이지의 셀룰러 를 참조하십시오.
E	EDGE 네트워크 사업자의 EDGE(GSM) 네트워크가 사용 가능하며 iPhone이 이 네트워크를 통해 인터넷에 연결되었음을 표시합니다. 132페이지의 셀룰러 를 참조하십시오.
	GPRS/1xRTT 네트워크 사업자의 GPRS(GSM) 또는 1xRTT(CDMA) 네트워크가 사용 가능하며 iPhone이 이 네트워크를 통해 인터넷에 연결되었음을 표시합니다. 132페이지의 셀룰러 를 참조하십시오.
	Wi-Fi* iPhone이 Wi-Fi 네트워크를 통한 인터넷에 연결되었음을 표시합니다. 막대 수가 많을수록 연결 신호가 강합니다. 128페이지의 Wi-Fi 를 참조하십시오.
	방해금지 모드 '방해금지 모드'가 켜져 있음을 표시합니다. 136페이지의 사운드 를 참조하십시오.
	개인용 핫스팟 iPhone이 개인용 핫스팟을 제공하는 다른 iPhone에 연결되었음을 나타냅니다. 129페이지의 개인용 핫스팟 을 참조하십시오.
	동기화 중 iPhone과 iTunes가 동기화 중임을 표시합니다.
	네트워크 활성 상태 네트워크 활성 상태를 표시합니다. 일부 타사 업체 응용 프로그램에서도 이 아이콘을 사용하여 활성 상태를 표시할 수 있습니다.
	착신통화전환 iPhone에 착신통화전환이 설정되어 있는지 보여줍니다. 47페이지의 착신통화전환, 통화 중 대기 및 발신자 정보 를 참조하십시오.
VPN	VPN VPN을 사용하여 네트워크에 연결되어 있는지 보여줍니다. 132페이지의 셀룰러 를 참조하십시오.
	잠금 iPhone이 잠겨있음을 표시합니다. 8페이지의 잠자기/깨우기 버튼 을 참조하십시오.
	TTY iPhone이 TTY 기계와 동작하도록 설정되어 있음을 표시합니다. 126페이지의 TTY 지원 을 참조하십시오.

상태 아이콘		의미
	재생	노래, 오디오북 또는 Podcast가 재생 중임을 표시합니다. 57페이지의 음악 재생하기 를 참조하십시오.
	세로 화면 방향 고정	iPhone 화면이 세로 방향으로 고정되어 있음을 표시합니다. 19페이지의 가로 및 세로 화면 방향 을 참조하십시오.
	알람	알람이 설정되어 있음을 표시합니다. 제 19장, 89페이지의 시계 를 참조하십시오.
	위치 서비스	항목에서 위치 서비스를 사용하고 있음을 표시합니다. 136페이지의 개인 정보 보호 를 참조하십시오.
	Bluetooth*	<i>파란색 또는 흰색 아이콘:</i> Bluetooth가 켜져 있으며 장비와 쌍으로 연결되어 있습니다. <i>회색 아이콘:</i> Bluetooth가 켜져 있으며 장비와 쌍으로 연결되어 있지만 장비가 적용 범위를 벗어나 있거나 꺼져 있습니다. <i>아이콘 없음:</i> Bluetooth가 장비와 쌍으로 연결되어 있지 않습니다. 31페이지의 Bluetooth 장비 를 참조하십시오.
	Bluetooth 배터리	지원되는 쌍으로 연결된 Bluetooth 장비의 배터리 잔량을 표시합니다.
	배터리	배터리 잔량 또는 충전 상태를 표시합니다. 33페이지의 배터리 를 참조하십시오.

* **액세서리 및 무선 성능:** iPhone과 특정 액세서리를 함께 사용하면 무선 성능에 영향을 끼칠 수 있습니다. 모든 iPod 액세서리가 iPhone과 완전히 호환되는 것은 아닙니다. iPhone의 에어플레이인 모드를 켜면 iPhone과 액세서리 간의 오디오 간섭을 없앨 수 있습니다. 에어플레이인 모드가 켜져 있는 동안 전화를 걸거나 받을 수 없거나 무선 통신에서 필요한 기능을 사용할 수 없습니다. 연결된 액세서리 및 iPhone의 방향을 다시 정하거나 위치를 변경하여 무선 성능을 향상시킬 수도 있습니다.

시작하기

2



경고: 부상을 피하려면 iPhone을 사용하기 전에 142페이지의 **중요한 안전 정보**를 읽으십시오.

필요 항목

iPhone을 사용하려면 다음이 필요합니다.

- 사용 지역에서 iPhone 서비스를 제공하는 네트워크 사업자의 무선 서비스 플랜
- 인터넷이 연결된 컴퓨터(광대역 권장)
- iCloud, App Store, iTunes Store 및 온라인 구입을 포함하여 일부 기능을 위한 Apple ID. Apple ID는 설정하는 동안 생성할 수 있습니다.

컴퓨터와 iPhone을 사용하려면 다음이 필요합니다.


- USB 2.0 또는 3.0 포트가 있는 Mac 또는 PC 및 다음 운영 체제:
 - Mac OS X 버전 10.6.8 이상
 - Windows 7, Windows Vista 또는 Windows XP Home 또는 Professional(Service Pack 3 이상 설치)
- iTunes 10.7 이상(일부 기능에 필요, www.itunes.com/kr/download에서 다운로드 가능)

SIM 카드 설치하기

설치할 SIM 카드를 받은 경우 iPhone을 설정하기 전에 SIM을 설치해야 합니다.

중요사항: SIM 카드는 GSM 네트워크 및 일부 CDMA 네트워크에 연결할 때 셀룰러 서비스를 사용하는 데 필요합니다. CDMA 무선 네트워크 상에서 활성화된 iPhone 4S 이상은 GSM 네트워크에 연결하기 위해(주로 국제 로밍) SIM 카드를 사용할 수도 있습니다. iPhone은 최소한의 서비스 약정이 필요한 경우에도 서비스 전환 및 로밍에 대한 제한을 포함하고 있는 무선 서비스 제공업체의 정책이 적용됩니다. 자세한 내용은 해당 무선 서비스 제공업체에 문의하십시오. 휴대 전화 기능은 무선 서비스 제공업체의 네트워크에 영향을 받습니다.

iPhone 5에 SIM 카드 설치하기



SIM 카드 설치: 작은 클립 또는 SIM 추출 도구의 끝을 SIM 카드 트레이의 구멍에 넣습니다. 위와 같이 SIM 카드 트레이를 꺼내서, 트레이에 SIM 카드를 넣습니다. 트레이를 일직선으로 SIM 카드가 위로 오게하여 조심스럽게 트레이를 넣으십시오.

iPhone 설정 및 활성화하기

iPhone을 설정 및 활성화하려면 iPhone을 켜고 설정 지원을 따르십시오. 설정 지원은 Wi-Fi 네트워크에 연결, 무료 Apple ID 생성 및 로그인, iCloud 설정, 위치 서비스 및 나의 iPhone 찾기와 같은 권장 기능 켜기 및 네트워크 사업자를 통한 iPhone 활성화를 포함한 설정 과정을 알려줍니다. 설정하는 동안 iCloud 또는 iTunes 백업에서 복원할 수도 있습니다.

Wi-Fi 네트워크 또는 네트워크 사업자의 셀룰러 네트워크를 통해 iPhone 4S 이상이 활성화될 수 있습니다(일부 지역에서만 가능). 둘 다 사용할 수 없는 경우 iPhone을 iTunes가 실행 중인 컴퓨터에 연결해야 활성화됩니다.

컴퓨터에 iPhone 연결하기

활성화를 완료하기 위해 iPhone을 컴퓨터에 연결해야 할 수도 있습니다. iPhone과 컴퓨터를 연결하면 iTunes를 통해 정보, 음악 및 기타 콘텐츠를 동기화할 수도 있습니다. 15페이지의 [iTunes와 동기화하기](#)를 참조하십시오.

컴퓨터에 iPhone 연결하기: iPhone과 함께 제공된 Lightning-USB 케이블(iPhone 5) 또는 30핀 USB 케이블(iPhone 4S 또는 이전)을 사용하십시오.



인터넷에 연결하기

필요할 때마다 iPhone은 Wi-Fi 연결(사용 가능한 경우) 또는 네트워크 사업자의 셀룰러 네트워크를 사용하여 인터넷에 연결합니다. Wi-Fi 네트워크 연결에 관한 자세한 정보는 128페이지의 [Wi-Fi](#)를 참조하십시오.

참고: 인터넷에 연결된 Wi-Fi를 사용할 수 없는 경우 일부 iPhone 응용 프로그램 및 서비스가 네트워크 사업자의 셀룰러 네트워크를 통해 데이터를 전송할 수 있으며 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 셀룰러 데이터 및 요금제에 관한 정보는 네트워크 사업자에 문의하십시오. 셀룰러 데이터 사용을 관리하려면 132페이지의 [셀룰러](#)를 참조하십시오.

메일 및 기타 계정 설정하기

iPhone은 iCloud, Microsoft Exchange와 대부분의 인기 높은 많은 인터넷 기반 메일 및 캘린더 서비스 제공업체와 함께 동작합니다.

메일 계정을 이전에 가지고 있지 않은 경우 iPhone을 처음에 설정할 때 무료 iCloud 계정을 설정하거나 나중에 설정 > iCloud에서 설정할 수 있습니다. 14페이지의 [iCloud](#)를 참조하십시오.

iCloud 계정 설정하기: 설정 > iCloud로 이동하십시오.

기타 계정 설정하기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하십시오.

회사 또는 조직이 지원하는 경우 LDAP 또는 CardDAV 계정을 사용하여 연락처를 추가할 수 있습니다. 100페이지의 [연락처 추가하기](#)를 참조하십시오.

CalDAV 캘린더 계정을 사용하여 캘린더를 추가할 수 있으며 iCalendar(.ics) 캘린더를 구독하거나 Mail에서 가져올 수 있습니다. 67페이지의 [여러 개의 캘린더로 작업하기](#)를 참조하십시오.

Apple ID

Apple ID는 iTunes Store, App Store 및 iCloud와 같은 Apple 서비스에 접근할 수 있는 무료 계정에 대한 사용자 이름입니다. Apple로 하는 모든 것에 필요한 것은 Apple ID 하나뿐입니다. 사용자가 이용, 구입 또는 대여하는 서비스 및 제품에 대한 요금이 부과될 수 있습니다.

Apple ID가 있는 경우 iPhone을 처음 설정할 때, Apple 서비스를 사용하기 위해 로그인해야 할 때마다 Apple ID를 사용하십시오. Apple ID가 아직 없는 경우 로그인을 요청받을 때 새로 생성할 수 있습니다.

자세한 정보는 support.apple.com/kb/he37?viewlocale=ko_KR을 참조하십시오.

iOS 장비의 콘텐츠 관리하기

iCloud 또는 iTunes를 사용하여 iOS 장비와 컴퓨터 간에 정보와 파일을 전송할 수 있습니다.

- *iCloud*는 음악, 사진, 캘린더, 연락처, 도큐먼트 등 콘텐츠를 저장하고 iOS 장비 및 컴퓨터에 무선으로 푸시하여 모든 항목을 최신으로 유지합니다. 아래에 있는 14페이지의 [iCloud](#)를 참조하십시오.
- *iTunes*는 컴퓨터와 iPhone 간의 음악, 비디오, 사진 등을 동기화합니다. 한 장비에서 적용한 변경사항은 동기화할 때 다른 장비로 복사됩니다. iTunes를 사용하여 응용 프로그램과 사용하기 위해 iPhone에 파일을 복사하거나 iPhone에서 생성한 도큐먼트를 컴퓨터에 복사할 수도 있습니다. 15페이지의 [iTunes와 동기화하기](#)를 참조하십시오.

필요에 따라 iCloud나 iTunes 또는 둘 다 사용할 수 있습니다. 예를 들어 iCloud 사진 스트림을 사용하여 iPhone으로 찍은 사진을 다른 장비에 가져올 수 있고 iTunes를 사용하여 컴퓨터의 사진 앨범을 iPhone과 동기화할 수 있습니다.

중요사항: iTunes의 정보 패널에서 항목을 동기화하고(연락처, 캘린더 및 메모) 장비에 정보를 최신으로 유지하기 위해 iCloud를 사용하지 마십시오. 둘 다 사용할 경우 데이터가 중복될 수 있습니다.

iCloud

iCloud는 음악, 사진, 연락처, 캘린더 및 지원되는 도큐먼트를 저장합니다. iCloud에 저장된 콘텐츠는 같은 iCloud 계정으로 설정된 기타 iOS 장비와 컴퓨터에 무선으로 푸시됩니다.

iCloud는 iOS 5 이상을 설치한 장비, OS X Lion v10.7.2 이상을 설치한 Mac 컴퓨터 및 Windows용 iCloud 제어판을 사용하는 PC(Windows Vista Service Pack 2 또는 Windows 7 필요)에서 사용할 수 있습니다.

iCloud 기능에는 다음이 포함됩니다.

- *iTunes 클라우드*—iTunes 음악과 TV 프로그램의 이전 구입 항목을 iPhone에 언제든지 무료로 다운로드합니다.
- *응용 프로그램과 책*—App Store와 iBookstore의 이전 구입 항목을 iPhone에 언제든지 무료로 다운로드합니다.
- *사진 스트림*—찍은 사진이 모든 장비에 나타납니다. 사진 스트림을 생성하여 다른 사람들과 공유할 수도 있습니다. 70페이지의 [사진 스트림](#)을 참조하십시오.
- *도큐먼트 클라우드*—iCloud가 활성화된 응용 프로그램의 경우 모든 장비에 있는 도큐먼트와 응용 프로그램 데이터를 최신으로 유지합니다.
- *Mail, 연락처, 캘린더*—모든 장비에 있는 메일 연락처, 캘린더, 메모 및 알림을 최신으로 유지합니다.
- *백업*—Wi-Fi 및 전원에 연결되면 iPhone이 iCloud에 자동으로 백업됩니다. 145페이지의 [iPhone 백업하기](#)를 참조하십시오.
- *나의 iPhone 찾기*—지도에서 iPhone을 찾고 메시지를 표시하고 사운드를 재생하며 화면을 잠그거나 원격으로 데이터를 지울 수 있습니다. 33페이지의 [나의 iPhone 찾기](#)를 참조하십시오.

- **나의 친구 찾기**—중요한 사람들과 위치를 공유합니다. App Store에서 무료로 제공되는 응용 프로그램을 다운로드하십시오.
- **iTunes Match**—iTunes Match를 등록하면 iTunes에서 구입하지 않거나 CD에서 가져온 음악 등 모든 음악이 모든 장비에 나타나며 주문에 따라 다운로드 및 재생이 가능합니다. 61페이지의 [iTunes Match](#)를 참조하십시오.
- **iCloud 탭**—다른 iOS 장비 및 OS X 컴퓨터에서 열었던 웹 페이지를 봅니다. 제 7장, 54페이지의 [Safari](#)를 참조하십시오.

iCloud를 사용하여 무료 이메일 계정과 메일, 문서 및 백업용인 5GB의 저장 공간을 받을 수 있습니다. 사진 스트림 외에도 구입한 음악, 응용 프로그램, TV 프로그램 및 책은 남은 공간에 적용되지 않습니다.

iCloud 계정으로 로그인 또는 iCloud 계정 생성 및 iCloud 옵션 설정하기: 설정 > iCloud로 이동하십시오.

추가 iCloud 저장 공간 구입하기: 설정 > iCloud > 저장 공간 및 백업으로 이동한 다음 저장 공간 관리를 살짝 누르십시오. iCloud 저장 공간에 관한 정보는 help.apple.com/icloud로 이동하십시오.

이전 구입 항목 보고 다운로드하기:

- **iTunes Store 구입 항목:** iTunes로 이동한 다음 기타를 살짝 누른 다음 구입목록을 누르십시오.
- **App Store 구입 항목:** App Store로 이동한 다음 업데이트를 살짝 누르고 구입목록을 누르십시오.
- **iBookstore 구입 항목:** iBooks로 이동한 다음 Store를 살짝 누르고 구입목록을 누르십시오.

음악, 응용 프로그램 또는 책의 자동 다운로드 켜기: 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하십시오.

iCloud에 관한 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/icloud 사이트로 이동하십시오. 지원 정보를 보려면 www.apple.com/kr/support/icloud로 이동하십시오.

iTunes와 동기화하기


iTunes를 동기화하면 컴퓨터에서 iPhone으로 또 그 반대로 정보를 복사합니다. iPhone을 컴퓨터에 연결하여 동기화하거나 Wi-Fi를 사용하여 무선으로 동기화하도록 iTunes를 설정할 수 있습니다. iTunes를 설정하여 음악, 사진, 비디오, Podcast, 응용 프로그램 등을 동기화할 수 있습니다. iPhone과 컴퓨터 간의 동기화에 관한 정보는 iTunes를 연 다음 도움말 메뉴에서 iTunes 도움말을 선택하십시오.

무선 iTunes 동기화 설정하기: iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오. 컴퓨터의 iTunes에서 iPhone을 선택하고 요약 탭을 클릭한 다음 'Wi-Fi를 통해 이 iPhone 동기화'를 켜십시오.

Wi-Fi 동기화가 켜져 있는 경우 매일 iPhone이 동기화됩니다. iPhone이 전원 공급 장치에 연결되어 있어야 하며 iPhone과 컴퓨터가 동일한 무선 네트워크에 연결되어 있고 컴퓨터에서 iTunes가 켜져 있어야 합니다. 자세한 정보를 보려면 133페이지의 [iTunes Wi-Fi 동기화하기](#)를 참조하십시오.

iTunes와 동기화 비결


- iCloud를 사용하여 연락처, 캘린더, 책갈피 및 메모를 저장하는 경우 iTunes를 사용하여 장비와 동기화하지 마십시오.
- iPhone의 iTunes Store 또는 App Store에서 구입한 항목이 iTunes 보관함으로 다시 동기화됩니다. 또한, 컴퓨터의 iTunes Store에서 콘텐츠 및 응용 프로그램을 구입 또는 다운로드한 다음 iPhone으로 동기화할 수도 있습니다.
- 해당 장비의 요약 패널에서 장비가 컴퓨터에 연결될 때 자동으로 동기화하도록 iTunes를 설정할 수 있습니다. 일시적으로 이 설정을 무시하려면 Command와 Option(Mac) 또는 Shift와 Control(PC)을 iTunes 윈도우에 iPhone이 표시될 때까지 누르고 계십시오.

- 해당 장비의 요약 패널에서 iTunes 백업시 컴퓨터에 저장한 정보를 암호화하려면 'iPhone 백업 암호화'를 선택하십시오. 백업을 암호화하면 자물쇠 아이콘 이 표시되며 백업을 복원하려면 개별 암호가 요구됩니다. 이 옵션을 선택하지 않은 경우 다른 암호(메일 계정 암호와 같은)가 백업에 포함되지 않으며 백업을 사용하여 장비를 복원하려는 경우 다시 입력해야 합니다.
- 해당 장비의 정보 패널에서 메일 계정을 동기화할 때 해당 설정만 컴퓨터에서 iPhone으로 전송됩니다. iPhone에서 이메일 계정에 적용한 변경사항은 컴퓨터의 계정에 영향을 주지 않습니다.
- 해당 장비의 정보 패널에서 고급을 클릭하여 다음 동기화 동안 컴퓨터의 정보와 iPhone의 정보를 *대체*할 수 있는 옵션을 선택하십시오.
- Podcast 또는 오디오북의 일부를 듣는 경우 iTunes와 콘텐츠를 동기화하면 지난 번에 중단한 위치가 포함됩니다. iPhone에서 듣기 시작한 경우 컴퓨터에 있는 iTunes를 사용하여 이전에 중단한 부분부터 들을 수 있고 그 반대도 가능합니다.
- 해당 장비의 사진 패널에서 컴퓨터 폴더에 있는 사진 및 비디오를 동기화할 수 있습니다.

iPhone에서 이 사용 설명서 보기

Safari 및 무료 iBooks 응용 프로그램을 통해 iPhone에서 *iPhone 사용 설명서*를 볼 수 있습니다.

Safari에서 사용 설명서 보기: 을 살짝 누른 다음 iPhone 사용 설명서 책갈피를 살짝 누르십시오.

- **홈 화면에 설명서 아이콘 추가하기:** 을 살짝 누른 다음 '홈 화면에 추가'를 살짝 누르십시오.
- **다른 언어로 설명서 보기:** 주 내용 페이지에서 '언어 변경'을 살짝 누르십시오.

iBooks에서 사용 설명서 보기: iBooks를 설치하지 않은 경우 App Store를 연 다음 'iBooks'를 검색하고 설치하십시오. iBooks를 열고 스토어를 살짝 누르십시오. 'iPhone 사용자'를 검색한 다음 설명서를 선택하고 다운로드하십시오.

iBooks에 관한 추가 정보는 제 30장, 108페이지의 [iBooks](#)를 참조하십시오.

기본 사항

3

응용 프로그램 사용하기

손가락으로 터치스크린의 대상체를 살짝 누르고 두 번 누르고 쓸어 넘기거나 오므리고 벌려 iPhone과 상호 작용합니다.

응용 프로그램 열기 및 전환하기

홈 화면으로 이동하려면 홈 버튼을 누르십시오.

응용 프로그램 열기: 살짝 누르십시오.



홈 화면으로 돌아가려면 홈 버튼을 다시 누르십시오.

다른 홈 화면 보기: 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.



첫 홈 화면으로 이동하기: 홈 버튼을 누르십시오.

최근에 사용한 응용 프로그램 보기: 홈 버튼을 이중 클릭하여 멀티태스킹 막대를 표시합니다.


다시 사용하려면 응용 프로그램을 살짝 누릅니다. 왼쪽으로 쓸어넘겨 더 많은 응용 프로그램을 볼 수 있습니다.




많은 응용 프로그램이 있는 경우 Spotlight를 사용하여 찾아 열 수 있습니다. 26페이지의 [검색하기](#)를 참조하십시오.

스크롤하기

스크롤하려면 위, 아래로 드래그하십시오. 웹 페이지와 같은 일부 화면에서는 가로로 스크롤할 수도 있습니다. 스크롤하기 위해 손가락을 드래그하는 것은 화면의 어떤 것도 선택하거나 활성화하지 않습니다.



빠르게 스크롤하려면 쓸어 넘기십시오.



스크롤이 멈출 때까지 기다리거나 스크린을 터치하면 즉시 멈출 수 있습니다.

페이지의 상단으로 빨리 스크롤하려면 화면 상단에서 상태 막대를 살짝 누르십시오.

목록

목록에 따라 항목을 선택할 때 각기 다른 작업이 실행될 수 있습니다. 예를 들어 다른 목록이 열릴 수도 있고 노래가 재생되거나 이메일이 열리고 아니면 누군가의 연락 정보가 표시될 수도 있습니다.

목록에서 원하는 항목 선택하기: 살짝 누르십시오.

일부 목록의 옆에는 인덱스가 있어 빨리 탐색하는데 도움이 됩니다.



빠르게 스크롤하려면 인덱스를 따라 손가락을 드래그합니다. 바로 이동하려면 글자를 살짝 누릅니다.

이전 목록으로 돌아가기: 왼쪽 상단에 있는 뒤로 버튼을 살짝 누르십시오.

확대 또는 축소하기

응용 프로그램에 따라 크게 확대하거나 화면의 이미지를 줄이기 위해 축소할 수 있습니다. 예를 들어 사진, 웹 페이지, 메일 또는 지도를 볼 때 두 손가락을 오므려 축소하거나 넓게 벌려 확대할 수 있습니다. 사진 및 웹 페이지의 경우 두 번 살짝 눌러(빠르게 두 번 누르기) 확대한 다음 다시 두 번 눌러 축소할 수도 있습니다. 지도의 경우, 확대하려면 두 번 누르고, 축소하려면 두 손가락으로 한 번 누르십시오.




확대/축소 또한 사용하는 모든 응용 프로그램의 화면을 확대하여 화면을 쉽게 볼 수 있게 해주는 손쉬운 사용 기능입니다. 123페이지의 **확대/축소**를 참조하십시오.


가로 및 세로 화면 방향

여러 가지 iPhone 응용 프로그램을 가로 또는 세로 화면 방향으로 볼 수 있습니다. iPhone을 회전하면 디스플레이도 회전되며 새로운 화면 방향에 맞게 조절됩니다.



화면을 세로 화면 방향으로 고정하기: 홈 버튼을 이중 클릭하고 왼쪽에서 오른쪽으로 멀티태스킹 막대를 끌어낸 뒤 다음  을 살짝 누르십시오.



화면 방향을 고정하면 화면 방향 고정 아이콘  이 상태 막대에 표시됩니다.

밝기 조절하기

화면의 밝기를 수동으로 조절하거나 자동 밝기를 켜서 내장 주변광 센서를 사용하여 iPhone의 밝기를 자동으로 조절할 수 있습니다.

화면 밝기 조절하기: 설정 > 밝기 및 배경화면으로 이동하여 슬라이더를 드래그하십시오.

자동 밝기 켜거나 끄기: 설정 > 밝기 및 배경화면으로 이동하십시오.


136페이지의 [밝기 및 배경화면](#)을 참조하십시오.

iPhone 사용자화하기

홈 화면의 응용 프로그램 레이아웃을 사용자화하고 폴더로 구성하거나 배경화면을 변경할 수 있습니다.

응용 프로그램 재정렬하기


응용 프로그램을 재정렬하고 화면 하단을 따라 있는 Dock으로 응용 프로그램을 이동하거나 다른 홈 화면을 생성하여 홈 화면을 사용자화할 수 있습니다.

응용 프로그램 재정렬하기: 흔들릴 때까지 홈 화면의 아무 응용 프로그램을 길게 터치한 다음 드래그하여 다른 곳으로 이동합니다. 정렬을 저장하려면 홈 버튼 을 누르십시오.



새로운 홈 화면 생성하기: 응용 프로그램을 정렬하는 동안 새로운 화면이 나타날 때까지 화면의 오른쪽 가장자리로 응용 프로그램을 드래그하십시오.

최대 11개의 홈 화면을 생성할 수 있습니다. Dock 위의 점은 화면의 수와 현재 보고 있는 화면을 나타냅니다.

화면을 전환하려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘기십시오. 첫 번째 홈 화면으로 이동하려면 홈 버튼 을 누르십시오.

응용 프로그램을 다른 화면으로 이동하기: 응용 프로그램이 흔들리는 동안 응용 프로그램을 화면의 양 끝으로 드래그하십시오.

iTunes를 사용하여 홈 화면 사용자화하기: iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오. 컴퓨터의 iTunes에서 iPhone을 선택한 다음 응용 프로그램 버튼을 클릭하면 iPhone 홈 화면 이미지가 보입니다.

원래 레이아웃으로 홈 화면 재설정하기: 설정에서 일반 > 재설정을 선택하고 홈 화면 레이아웃 재설정을 살짝 누르십시오. 홈 화면을 재설정하면 생성한 모든 폴더가 제거되며 기본 배경화면이 홈 화면에 적용됩니다.

폴더로 구성하기

폴더를 사용하여 홈 화면의 응용 프로그램을 구성할 수 있습니다. 응용 프로그램처럼 홈 화면 또는 Dock으로 드래그하여 폴더를 재정렬합니다.

폴더 생성하기: 홈 화면 아이콘이 흔들릴 때까지 응용 프로그램을 누르고 해당 응용 프로그램을 다른 응용 프로그램으로 드래그하십시오.



iPhone은 두 응용 프로그램을 포함하는 새로운 폴더를 생성하며 응용 프로그램 유형을 기반으로 하여 폴더 이름을 지정합니다. 다른 이름을 입력하려면 이름 필드를 살짝 누르십시오.



폴더 열기: 폴더를 살짝 누르십시오. 폴더를 닫으려면 폴더 밖을 살짝 누르거나 홈 버튼 \square 을 누르십시오.

폴더로 구성하기: 응용 프로그램을 정렬하는 동안(아이콘이 흔들리는 동안):

- 응용 프로그램을 폴더에 추가하기: 응용 프로그램을 폴더로 드래그하십시오.
- 폴더에서 응용 프로그램 제거하기: 필요하다면 폴더를 연 다음 응용 프로그램을 밖으로 드래그하십시오.
- 폴더 삭제하기: 모든 응용 프로그램을 폴더 밖으로 이동하십시오. 자동으로 폴더가 삭제됩니다.
- 폴더 이름 변경하기: 살짝 눌러 폴더를 연 다음 이름을 누르고 새로운 이름을 입력합니다.

완료되면 홈 \square 버튼을 누르십시오.

배경화면 변경하기

배경화면으로 사용하려는 이미지 또는 사진을 선택하여 잠금 화면 및 홈 화면을 모두 사용자화할 수 있습니다. 제공된 이미지 중 하나를 선택하거나 카메라 롤 또는 iPhone의 다른 앨범 사진을 선택하십시오.

배경화면 변경하기: 설정 > 밝기 및 배경화면으로 이동하십시오.

입력하기

텍스트를 입력해야 할 때 화면 키보드를 사용하여 입력할 수 있습니다.

텍스트 입력하기

화면 키보드를 사용하여 연락처 정보, 메일 및 웹 주소와 같은 텍스트를 입력할 수 있습니다. 응용 프로그램 및 사용 중인 언어에 따라 키보드가 틀린 철자를 수정하고 입력할 단어를 예상하며 사용한 단어를 배우기도 합니다.

Apple Wireless Keyboard를 사용하여 입력할 수도 있습니다. 24페이지의 [Apple Wireless Keyboard](#)를 참조하십시오. 입력하는 대신 받아쓰기를 사용하려면 24페이지의 [받아쓰기](#)를 참조하십시오.

텍스트 입력하기: 텍스트 필드를 살짝 눌러 키보드를 불러온 다음 키보드 키를 살짝 누르십시오.

입력할 때 각 글자가 사용자의 엄지손가락이나 다른 손가락 위쪽에 나타납니다. 잘못된 키를 눌렀다면 손가락을 올바른 키로 미끄러지듯이 옮길 수 있습니다. 해당 글자는 키에서 손가락을 떼 때까지 입력되지 않습니다.



- **대문자 입력하기:** 글자를 누르기 전에 Shift 키שו를 살짝 누르십시오. 또는 Shift 키를 터치한 상태로 손가락을 미끄러지듯이 글자로 옮기십시오.
- **마침표와 빈 칸 빠르게 입력하기:** space(간격)를 살짝 두 번 누르십시오.
- **Caps Lock 켜기:** Shift 키שו를 살짝 두 번 누르십시오. Caps Lock을 끄려면 Shift 키를 살짝 누르십시오.
- **숫자, 구두점 또는 기호 입력하기:** 숫자 키 123를 살짝 누르십시오. 추가 구두점 및 기호를 보려면 기호 키 #&를 누르십시오.
- **악센트 부호가 있는 문자 또는 다른 보조 문자 입력하기:** 키를 길게 터치한 다음 손가락을 미끄러지듯이 옮겨서 옵션 중 하나를 선택합니다.



다른 문자를 입력하려면 키를 누른 상태에서 손가락을 밀어서 옵션 중 하나를 선택합니다.

입력 옵션 설정하기: 설정 > 일반 > 키보드로 이동하십시오.

텍스트 편집하기

텍스트를 편집해야 하는 경우 화면 돋보기를 사용하여 필요한 위치에 삽입점을 놓습니다. 텍스트를 선택하거나 올려두고 복사하고 붙일 수 있습니다. 일부 응용 프로그램에서 사진 및 비디오를 올려두고 복사하여 붙일 수도 있습니다.

삽입점 위치 지정하기: 잠시동안 손으로 터치하고 있다가 돋보기가 나타나면 삽입할 위치로 드래그하십시오.



텍스트 선택하기: 선택 버튼을 표시하려면 삽입점을 살짝 누르십시오. 선택을 눌러 근접한 단어를 선택하거나 모두 선택을 눌러 모든 텍스트를 선택하십시오.

또한 두 번 살짝 눌러 단어를 선택할 수도 있습니다. 더 많은 또는 적은 텍스트를 선택하려면 이동 점을 드래그하십시오. 웹 페이지와 같은 읽기 전용 도큐먼트에서 단어를 선택하려면 길게 터치하십시오.



텍스트 오려두기 또는 복사하기: 텍스트를 선택한 다음 오려두기 또는 복사하기를 살짝 누르십시오.

텍스트 붙이기: 삽입 지점을 살짝 누른 다음 붙이기를 살짝 눌러 오려두거나 복사한 마지막 텍스트를 삽입합니다. 텍스트를 대치하려면 붙이기를 살짝 누르기 전에 선택하십시오.

마지막 편집 취소하기: iPhone을 흔든 다음 실행 취소를 살짝 누르십시오.

텍스트를 볼드체 또는 이탤릭체로 변경하거나 밑줄 긋기: 텍스트를 선택하고 ▶을 살짝 누른 다음 B/I/U (항상 가능한 것은 아님)를 누르십시오.

단어 정의 열기: 단어를 선택한 다음 정의를 살짝 누르십시오(항상 가능한 것은 아님).

제안 단어 열기: 단어를 선택한 다음 제안을 살짝 누르십시오(항상 가능한 것은 아님).

자동 수정 및 영문 철자 검사

여러 언어의 경우 iPhone은 유효한 사전을 사용하여 틀린 철자를 수정하거나 입력한 단어에 대한 제안을 합니다. iPhone이 단어를 제안하면 입력에 방해받지 않고 제안 단어를 사용할 수 있습니다. 지원되는 언어 목록을 보려면 www.apple.com/kr/iphone/specs.html 사이트를 참조하십시오.



제안 단어

제안 단어 수락하기: 간격, 구두점 또는 줄바꿈 문자를 입력하십시오.

제안 단어 거부하기: 제안 단어 옆에 있는 'x'를 살짝 누르십시오.

동일한 단어에 대한 제안 단어를 거부할 때마다 iPhone이 여러분이 입력하는 단어를 수락할 가능성이 높아집니다.

또한 iPhone에서 이미 입력한 단어 중 철자가 틀린 곳은 밑줄이 그어집니다.



철자가 틀린 단어 대치하기: 밑줄 친 단어를 살짝 누른 다음 올바른 철자를 누르십시오. 원하는 단어가 나타나지 않는 경우 다시 입력하면 됩니다.

자동 수정 또는 영문 철자 검사를 켜거나 끄기: 설정 > 일반 > 키보드로 이동하십시오.

단축키 또는 개인 사전

단축키를 사용하면 더 긴 단어나 구문 대신 몇 글자만 입력해도 됩니다. 확장된 텍스트가 단축키를 입력할 때마다 나타납니다. 예를 들어 'omw' 단축키는 'On my way!'를 뜻합니다.

단축키 생성하기: 설정 > 일반 > 키보드로 이동한 다음 새로운 단축키 추가를 살짝 누르십시오.

iPhone에서 단어 또는 문구를 수정하지 않게 하기: 단축키를 생성하지만 단축키 필드는 빈 칸으로 남겨두십시오.

단축키 편집하기: 설정 > 일반 > 키보드로 이동한 다음 단축키를 살짝 누르십시오.

iCloud를 사용하여 다른 iOS 장비에서 개인 사전을 최신으로 유지하기: 설정 > iCloud로 이동하고 '도큐먼트 및 데이터'를 켜십시오.

키보드 레이아웃

설정을 사용하여 화면 키보드 또는 iPhone과 함께 사용하는 Apple Wireless Keyboard의 레이아웃을 설정할 수 있습니다. 사용 가능한 레이아웃은 키보드 언어에 따라 다릅니다. 다음에 있는 24페이지의 [Apple Wireless Keyboard](#) 및 부록 B, 140페이지의 [다국어 키보드](#)를 참조하십시오.

키보드 레이아웃 선택하기: 설정 > 일반 > 다국어 > 키보드로 이동하고 언어를 선택한 다음 레이아웃을 선택하십시오.

Apple Wireless Keyboard

Apple Wireless Keyboard(별도 판매)를 사용하여 iPhone에서 입력할 수 있습니다. Apple Wireless Keyboard는 Bluetooth를 통해 연결되므로 키보드를 iPhone과 먼저 쌍으로 연결해야 합니다.


31페이지의 [Bluetooth 장비 쌍으로 연결하기](#)를 참조하십시오.

키보드를 한 번 iPhone과 쌍으로 연결하면 키보드가 범위 내(최대 10m)에 있을 때마다 연결됩니다. 텍스트 필드를 누를 때 화면 키보드가 나타나지 않는다면 무선 키보드가 연결되어 있는 것입니다. 배터리를 절약하려면 사용하지 않을 때 키보드를 끄십시오.

무선 키보드를 사용할 때 언어 전환하기: Command-스페이스 바를 눌러 사용 가능한 언어 목록을 표시하십시오. 다른 언어를 선택하려면 Command 키를 누르고 있는 동안 스페이스 바를 다시 누르십시오.

무선 키보드 끄기: 녹색 불빛이 사라질 때까지 키보드의 켜/끔 스위치를 누르십시오.

키보드가 꺼지거나 적용 범위를 벗어나면 iPhone에서 키보드가 연결 해제됩니다.

무선 키보드 연결 해제하기: 설정 > Bluetooth로 이동하여 키보드 이름 옆의 을 살짝 누른 다음 '이 장비 지우기'를 누르십시오.


받아쓰기


iPhone 4S 이상에서 텍스트를 입력하는 대신 받아쓸 수 있습니다. Siri를 사용하려면 받아쓰기가 켜져 있어야 하고 iPhone이 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 구두점을 추가하고 텍스트의 포맷을 지정하도록 명령할 수 있습니다.


참고: 셀룰러 데이터 요금이 적용될 수 있습니다.

받아쓰기 켜기: 설정 > 일반 > Siri로 이동하여 Siri를 켜십시오.

텍스트 받아쓰기: 화면 상의 키보드에서 을 살짝 누른 다음 말합니다. 완료하면, 완료를 살짝 누르십시오.



텍스트를 추가하려면 을 다시 살짝 누르고 받아쓰기를 계속하십시오. 텍스트를 삽입하려면 먼저 삽입점을 넣으려는 위치를 살짝 누르십시오. 받아쓰기를 사용하여 선택한 텍스트를 대체할 수도 있습니다.

키보드에서 을 살짝 누르는 대신 iPhone을 귀에 가져다 대고 받아쓰기를 시작할 수 있습니다. iPhone을 다시 앞에 내려놓으면 완료됩니다.

구두점 추가 또는 텍스트 포맷 지정하기: 구두점이나 포맷 지정 명령을 말하십시오.

예를 들어 “진아에게 쉼표 메일에서 확인해봐 느낌표”라고 말하면 “진아에게, 메일에서 확인해봐!”가 됩니다.

구두점 및 포맷 지정 명령에는 다음이 포함됩니다.


- 큰 따옴표 열기 ... 큰 따옴표 닫기
- 새 단락
- 새 줄
- 쉼표
- 마침표
- 느낌표
- 물음표
- 괄호 열기 ... 괄호 닫기
- 웃는 표정 이모티콘—:) 삽입
- 슬픈 표정 이모티콘—:(삽입
- 웅크리는 이모티콘—;) 삽입

음성 명령

음성 명령은 명령어를 음성으로 말하여 전화를 걸거나 음악 재생을 제어할 수 있습니다. iPhone 4S 이상에서 Siri를 사용하여 음성으로 iPhone을 제어할 수 있습니다. 제 4장, 35페이지의 [Siri](#)를 참조하십시오.

참고: 음성 명령 및 음성 명령 설정은 Siri가 켜져 있는 동안에는 사용할 수 없습니다.



음성 명령 사용하기: 음성 명령 화면이 나타나고 경고음이 들릴 때까지 홈 버튼 을 길게 누르십시오. iPhone 헤드셋의 중앙 버튼을 길게 누를 수도 있습니다. 30페이지의 [Apple 헤드셋](#)을 참조하십시오.

최상의 결과를 얻으려면,

- 명료하고 자연스럽게 말하십시오.
- iPhone 명령어, 이름 및 숫자만 말하십시오. 명령어 사이는 약간 끊어서 말하십시오.

- 전체 이름을 사용하십시오.

기본적으로 음성 명령은 iPhone에 설정된 언어로 음성 명령을 인식합니다(설정 > 일반 > 다국어 > 언어). 음성 명령 설정에서 음성 명령을 인식하는 언어를 변경할 수 있습니다. 일부 언어는 다양한 방언 또는 억양으로도 사용 가능합니다.

언어 또는 지역 변경하기: 설정 > 일반 > 다국어 > 음성 명령을 선택하고 해당 언어 또는 지역을 살짝 누르십시오.

음악 응용 프로그램의 음성 명령은 항상 켜져 있지만 iPhone이 잠금 상태인 경우 음성으로 전화거는 동작을 차단할 수 있습니다.

iPhone이 잠금 상태인 경우 음성으로 전화걸기 차단하기: 설정 > 일반 > 암호 잠금을 선택하고 음성으로 전화걸기를 끄십시오(설정 > 일반 > Siri에서 Siri가 꺼져 있을 때만 가능). 음성으로 전화걸기를 사용하려면 먼저 iPhone을 잠금 해제해야 합니다.

특정 명령은 42페이지의 [전화 걸기](#) 및 60페이지의 [Siri 및 음성 명령](#)을 참조하십시오.

다른 언어로 음성 명령 사용에 관한 정보를 포함한 음성 명령 사용에 관한 추가 정보는 support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=ko_KR로 이동하십시오.

검색하기

위키백과 및 웹 뿐만 아니라 iPhone의 다양한 응용 프로그램을 검색할 수 있습니다. 개별 응용 프로그램을 검색하거나 Spotlight를 사용하여 한꺼번에 모든 응용 프로그램을 검색합니다. 또한 Spotlight는 iPhone에 있는 응용 프로그램 이름도 검색합니다. 많은 응용 프로그램이 설치되어 있다면 Spotlight를 사용하여 응용 프로그램을 찾아 열 수 있습니다.



개별 응용 프로그램 검색: 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오.

Spotlight를 사용하여 iPhone 검색: 첫 번째 홈 화면에서 오른쪽으로 쓸어넘기거나 아무 홈 화면에서 홈 버튼 \square 을 누르십시오. 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오.

입력하는 즉시 검색 결과가 나타납니다. 키보드가 사라지게 하고 더 많은 결과를 보려면 검색을 살짝 누르십시오. 목록에 있는 항목을 살짝 눌러 여십시오. 해당 아이콘을 보면 응용 프로그램의 결과 위치를 알 수 있습니다.

iPhone은 이전 검색 결과를 기반으로 가장 연관성 높은 항목을 표시합니다.

Spotlight는 다음을 검색합니다.

- 연락처—모든 내용

- 응용 프로그램—제목
- 음악—노래, 아티스트 및 앨범 이름, Podcast 및 비디오 제목
- Podcast—제목
- 비디오—제목
- 오디오북—제목
- 메모—메모의 텍스트
- 캘린더(이벤트)—이벤트 제목, 참석자, 위치 및 메모
- Mail— 모든 계정의 받는 사람, 보낸 사람 및 제목 필드(메시지의 텍스트는 검색되지 않음)
- 미리 알림—제목
- 메시지—이름 및 메시지의 텍스트

Spotlight에서 웹 또는 위키백과 검색: 검색 결과의 하단으로 스크롤한 다음 웹 검색 또는 위키백과 검색을 살짝 누르십시오.

검색에서 응용 프로그램 열기: 응용 프로그램 이름의 전부 또는 일부를 입력한 다음 응용 프로그램을 살짝 누르십시오.

검색되는 항목 및 검색되는 순서 선택: 설정 > 일반 > Spotlight 검색으로 이동하십시오.

알림

많은 iPhone 응용 프로그램이 중요한 이벤트를 놓치지 않도록 알림을 제공합니다. 알림은 화면 상단에 잠시 나타나는 배너(누르지 않으면 사라짐)로 또는 화면 중앙에서 확인할 때까지 남아 있는 알림으로 나타날 수 있습니다. 일부 응용 프로그램은 홈 화면 아이콘에 배지를 표시하여 대기 중인 새로운 항목의 갯수를 알려줍니다(예: 받은 새로운 이메일 메시지의 갯수). 전송되지 않은 메시지와 같은 문제가 있는 경우 배지에 느낌표(!)가 나타납니다. 폴더에서 숫자가 표시된 배지는 폴더 안에 있는 모든 응용 프로그램에 대한 총 알림 개수를 나타냅니다.



알림은 잠금 화면에서도 나타날 수 있습니다.

iPhone이 잠겨 있을 때 알림에 응답하기: 왼쪽에서 오른쪽으로 알림을 쓸어넘깁니다.

알림 센터는 모든 알림을 한 곳에 표시합니다. 처음 알림을 받았을 때 누르지 않은 경우 필요할 때 알림 센터에서 응답할 수 있습니다. 알림은 다음을 포함할 수 있습니다.

- 부재중 통화 및 음성 메시지
- 새로운 이메일
- 새로운 문자 메시지
- 미리 알림
- 캘린더 이벤트
- 친구 요청(Game Center)

지역 날씨 정보를 받거나 개인 주식 시세 표시기를 표시할 수도 있습니다. Twitter 또는 Facebook 계정을 로그인해 둔 경우 알림 센터에서 이들 계정에 트윗하고 글을 올릴 수 있습니다.



알림 센터 보기: 화면 상단에서 아래로 밀어 내립니다. 추가 알림을 보려면 목록을 스크롤하십시오.

- **알림에 응답하기:** 살짝 누르십시오.
- **알림 제거하기:** (X)를 살짝 누른 다음 지우기를 누르십시오.


응용 프로그램의 알림 관리하기: 설정 > 알림으로 이동하십시오. 130페이지의 [방해금지 모드 및 알림](#)을 참조하십시오.

알림음 선택, 알림 음량 조절, 진동 켜거나 끄기: 설정 > 사운드로 이동하십시오.

공유하기

iPhone은 다른 사람들과 공유하는 많은 방법을 제공합니다.

응용 프로그램 내에서 공유하기

많은 응용 프로그램에서 을 살짝 누르면 프린트 또는 복사와 같은 다른 동작뿐만 아니라 공유에 대한 옵션도 표시됩니다. 옵션은 사용 중인 응용 프로그램에 따라 다양합니다.





Facebook

설정에서 Facebook 계정으로 로그인하여(또는 새로운 계정 생성) iPhone의 다양한 응용 프로그램에서 직접 올릴 수 있습니다.

Facebook 계정 로그인 또는 생성하기: 설정 > Facebook으로 이동하십시오.

알림 센터에서 올리기: '탭하여 올리기'를 살짝 누르십시오.

Siri를 사용하여 올리기: “Facebook에 글을 써줘...”라고 말하십시오.

응용 프로그램에서 항목 올리기: 대부분의 응용 프로그램에서 을 살짝 누르십시오. 지도에서 을 살짝 누르고 위치 공유를 누른 다음 Facebook을 누르십시오.

Facebook 옵션 설정하기: 설정 > Facebook으로 이동하십시오.

- Facebook 이름 및 사진으로 iPhone의 연락처 업데이트
- 캘린더, 연락처와 같은 응용 프로그램이 사용자의 계정을 사용할 수 있도록 허용하기

Facebook 응용 프로그램 설치하기: 설정 > Facebook으로 이동한 다음 설치를 살짝 누르십시오.



Twitter

설정에서 Twitter 계정으로 로그인하여(또는 새로운 계정 생성) iPhone의 다양한 응용 프로그램에서 파일을 첨부한 트윗 올릴 수 있습니다.

Twitter 계정 로그인 또는 생성하기: 설정 > Twitter로 이동하십시오.

알림 센터에서 트윗하기: ‘탭하여 트윗하기’를 살짝 누르십시오.

Siri를 사용하여 트윗: “트윗해줘...”라고 말하십시오.

응용 프로그램에서 항목 트윗: 항목을 보고 을 살짝 누른 다음 Twitter를 누르십시오. 이 나타나지 않는 경우 화면을 살짝 누르십시오. 현재 위치를 포함시키려면 위치 추가를 살짝 누르십시오.

지도에서 위치 트윗하기: 위치 핀을 살짝 누르고 을 누른 다음 위치 공유를 누르고 Twitter를 누르십시오.

트윗을 작성할 때 트윗 화면의 오른쪽 하단 가장자리에 있는 숫자는 입력할 수 있는 남은 글자 수를 표시합니다. 첨부 파일을 추가하면 트윗 시 사용할 수 있는 140자의 일부가 소모됩니다.

Twitter 사용자 이름 및 사진을 연락처에 추가하기: 설정 > Twitter로 이동한 다음 연락처 업데이트를 살짝 누르십시오.

Twitter 응용 프로그램 설치하기: 설정 > Twitter로 이동한 다음 설치를 살짝 누르십시오.

Twitter 응용 프로그램 사용법을 배우려면 응용 프로그램을 열고 나를 살짝 누른 다음 도움말을 누르십시오.


iPhone을 TV나 기타 장비에 연결하기

Apple TV에서 AirPlay를 사용하여 HDTV에 콘텐츠를 스트리밍하거나 케이블을 사용하여 iPhone을 TV에 연결할 수 있습니다.

AirPlay


AirPlay를 사용하여 Apple TV 및 기타 AirPlay 지원 장비에 무선으로 음악, 사진 및 비디오를 스트리밍할 수 있습니다. AirPlay 제어기는 iPhone이 연결되어 있는 동일한 Wi-Fi 네트워크에서 AirPlay 지원 장비를 사용할 수 있을 때 나타납니다. iPhone 화면의 내용을 TV에 미러링할 수도 있습니다.

AirPlay 지원 장비로 콘텐츠 스트리밍하기: 을 살짝 누른 다음 해당 장비를 선택하십시오.

아무 응용 프로그램을 사용하는 동안 AirPlay 및 음량 제어기에 접근하기: 화면이 켜지면 홈 버튼 을 이중 클릭하고 멀티태스킹 막대의 왼쪽 끝으로 스크롤하십시오.



iPhone으로 전환하여 재생하기: 을 살짝 누른 다음 iPhone을 선택하십시오.

TV에서 iPhone 화면 미러링하기: 멀티태스킹 막대의 왼쪽 끝에 있는 을 살짝 누르고 Apple TV를 선택한 다음 미러링을 누르십시오. AirPlay 미러링이 켜져 있을 때 파란색 막대가 iPhone 화면 상단에 나타납니다. iPhone 화면의 모든 것이 TV에 나타납니다.

케이블을 사용하여 iPhone을 TV에 연결하기

Apple 케이블 및 어댑터(별도 구입)는 iPhone을 TV, 프로젝터 또는 기타 외장 디스플레이에 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 추가 정보는 http://support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=ko_KR 사이트로 이동하십시오.


AirPrint를 사용하여 프린트하기


다음 iOS 응용 프로그램에서 AirPrint를 사용하여 AirPrint 지원 프린터로 무선으로 프린트할 수 있습니다.

- Mail—훑어보기에서 볼 수 있는 이메일 메시지 및 첨부 파일
- 사진 및 비디오—사진
- Safari—훑어보기에서 볼 수 있는 웹 페이지, PDF 및 기타 첨부파일
- iBooks—PDF
- 지도—화면에서 볼 수 있는 지도 부분
- 메모—현재 표시된 메모

App Store에서 이용 가능한 다른 응용 프로그램도 AirPrint를 지원할 수 있습니다.

iPhone 및 프린터가 동일한 Wi-Fi 네트워크 상에 있어야 합니다. AirPrint에 관한 추가 정보를 보려면 support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ko_KR 사이트로 이동하십시오.

도큐먼트 프린트: ← 또는  (사용하는 응용 프로그램에 따라 선택)을 살짝 누른 다음 프린트를 누르십시오.


프린트 작업 상태 보기: 홈 버튼  을 이중 클릭한 다음 멀티태스킹 막대에서 프린트 센터를 살짝 누르십시오. 아이콘의 알림 표시는 현재 프린트 중인 도큐먼트를 포함하여 프린트 대기 중인 도큐먼트 개수를 나타냅니다.



프린트 작업 취소: 프린트 센터에서 필요한 경우 프린트 작업을 선택한 다음 프린트 취소를 살짝 누르십시오.

Apple 헤드셋

iPhone과 함께 포함되어 있는 리모컨과 마이크가 장착된 Apple EarPods(iPhone 5) 및 리모컨과 마이크가 장착된 Apple 이어폰(iPhone 4S 또는 이전)은 마이크와 음량 버튼, 전화 응답 및 전화 종료를 지원하는 통합된 버튼이 내장되어 있으며 오디오와 비디오 재생을 제어할 수 있습니다.



헤드셋을 연결하여 음악을 듣거나 전화 통화를 합니다. iPhone이 잠겨 있더라도 중앙 버튼을 눌러 음악 재생을 제어하거나 통화하거나 통화를 종료할 수 있습니다.

음량 조절하기: + 또는 - 버튼을 누릅니다.

중앙 버튼을 사용하여 음악 재생 제어하기:

- 노래 또는 비디오 일시 정지하기: 중앙 버튼을 누르십시오. 다시 재생하려면 다시 누르십시오.
- 다음 곡으로 건너뛰기: 중앙 버튼을 빠르게 두 번 누르십시오.
- 이전 곡으로 돌아가기: 중앙 버튼을 빠르게 세 번 누르십시오.

- **빨리감기:** 중앙 버튼을 빠르게 두 번 누르고 누른 상태로 있습니다.
- **되감기:** 중앙 버튼을 빠르게 세 번 누르고 누른 상태로 있습니다.

중앙 버튼을 사용하여 전화 받거나 걸기:

- **수신 통화에 응답하기:** 중앙 버튼을 누르십시오.
- **현재 통화 종료하기:** 중앙 버튼을 누르십시오.
- **수신 통화 거절하기:** 중앙 버튼을 약 2초 동안 누른 다음 손을 떼십시오. 통화를 거절하면 두 번의 낮은 신호음이 들립니다.
- **걸려오거나 통화 대기 중인 통화로 전환하고 현재 통화는 대기 상태로 바꾸기:** 중앙 버튼을 누르십시오. 첫 번째 통화로 전환하려면 다시 한 번 누르십시오.
- **걸려오거나 대기 중인 통화로 전환하고 현재 통화 종료하기:** 중앙 버튼을 약 2초 동안 누른 다음 손을 떼십시오. 첫 통화를 종료하면 두 번의 낮은 신호음이 들립니다.

Siri 또는 음성 명령 사용하기: 중앙 버튼을 길게 누르십시오.

제 4장, 35페이지의 [Siri](#) 또는 25페이지의 [음성 명령](#)을 참조하십시오.

헤드셋이 연결되어 있는 동안에 전화가 오면 iPhone 스피커 및 헤드셋 모두를 통해 벨소리를 들을 수 있습니다.

Bluetooth 장비

Apple Wireless Keyboard 및 Bluetooth 헤드셋, 차량용 키트와 스테레오 헤드폰과 같은 기타 Bluetooth 장비와 함께 iPhone을 사용할 수 있습니다. 지원되는 Bluetooth 프로파일을 보려면 support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=ko_KR 사이트로 이동하십시오.

Bluetooth 장비 쌍으로 연결하기

경고: 청각 손상 방지 및 운전 중 부주의 방지에 관한 중요 정보는 142페이지의 [중요한 안전 정보](#)를 참조하십시오.


Bluetooth 장비를 iPhone과 함께 사용하려면 먼저 쌍으로 연결해야 합니다.

iPhone과 Bluetooth 장비 연결하기:

- 1 장비를 인식하십시오.
장비와 함께 제공된 문서를 참조하십시오. Apple Wireless Keyboard의 경우 켜/끔 스위치를 누르십시오.
- 2 설정 > Bluetooth로 이동하여 Bluetooth를 켜십시오.
- 3 장비를 선택하고 암호 키 또는 PIN을 요청하는 경우 입력하십시오. 장비와 함께 제공되는 암호 키 또는 PIN에 관한 지침을 참조하십시오.




Apple Wireless Keyboard 사용에 대한 자세한 내용은 24페이지의 [Apple Wireless Keyboard](#)를 참조하십시오.

iPhone에서 Bluetooth 헤드셋을 사용하려면 장비와 함께 제공하는 설명서를 참조하십시오.

Bluetooth 헤드셋이 연결되었을 때 iPhone으로 다시 오디오 출력하기: 해당 장비를 끄거나 연결 해제하십시오. 또는 설정 > Bluetooth에서 Bluetooth를 끄십시오. 해당 장비가 범위에서 벗어날 때마다 오디오 출력이 iPhone으로 돌아갑니다. AirPlay 를 사용하여 오디오 출력을 iPhone으로 전환할 수도 있습니다. 29페이지의 [AirPlay](#)를 참조하십시오.


Bluetooth 상태

iPhone과 장비를 쌍으로 연결하면 화면 상단에 있는 상태 막대에 Bluetooth 아이콘이 나타납니다.

-  또는 : Bluetooth가 켜져 있으며 장비와 쌍으로 연결되어 있습니다. (색상은 상태 막대의 현재 색상에 따라 달라집니다.)
- : Bluetooth가 켜져 있으며 장비와 쌍으로 연결되어 있지만 장비가 적용 범위를 벗어나 있거나 꺼져 있습니다.
- *Bluetooth 아이콘 없음*: Bluetooth가 장비와 쌍으로 연결되어 있지 않습니다.

iPhone과 Bluetooth 장비 연결 해제하기

더 이상 Bluetooth 장비를 iPhone과 사용하지 않으려면 장비를 연결 해제할 수 있습니다.

Bluetooth 장비 연결 해제하기: 설정 > Bluetooth로 이동하여 Bluetooth를 켜십시오. 장비 이름 옆의 을 살짝 누른 다음 '이 장비 지우기'를 살짝 누르십시오.

파일 공유하기

iTunes를 사용하여 iPhone과 컴퓨터 간에 파일을 전송할 수 있습니다. iPhone에서 이메일 첨부 파일로 받은 파일을 볼 수도 있습니다. 50페이지의 [메일 읽기](#)를 참조하십시오. 하나 이상의 장비에서 iCloud와 동작하는 동일한 응용 프로그램이 있는 경우 iCloud를 사용하여 자동으로 모든 장비에 있는 도큐먼트를 최신으로 유지합니다. 14페이지의 [iCloud](#)를 참조하십시오.

iTunes를 사용하여 파일 전송하기: 함께 제공된 케이블을 사용하여 iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오. 컴퓨터의 iTunes에서 iPhone을 선택한 다음 응용 프로그램 버튼을 클릭하십시오. iPhone과 컴퓨터 간에 도큐먼트를 전송하려면 파일 공유 섹션을 사용하십시오. 파일 공유를 지원하는 응용 프로그램이 iTunes의 파일 공유 응용 프로그램 목록에 나타납니다. 파일을 삭제하려면 파일 목록에서 해당 파일을 선택한 다음 Delete 키를 누르십시오.

보안 기능

보안 기능은 다른 사람들이 iPhone의 정보에 접근하는 것으로부터 보호합니다.

암호 및 데이터 보호

보안을 위해 iPhone을 켜거나 깨울 때마다 또는 암호 잠금 설정에 접근할 때 입력해야 하는 암호를 설정할 수 있습니다.

암호를 설정하면 메일 메시지를 암호화하고 첨부 파일을 iPhone에 저장하는 데 이 암호를 키로 사용하는 데이터 보호가 켜집니다. (App Store에서 이용 가능한 일부 응용 프로그램도 데이터 보호를 사용할 수 있습니다.) 설정에서 암호 잠금 화면의 하단에 있는 알림은 데이터 보호가 활성화되었음을 표시합니다.

중요사항: 구입 시 iOS 4 이상이 설치되지 않은 iPhone 3GS에서는 iOS 소프트웨어를 복원해야 데이터 보호를 사용할 수 있습니다. 147페이지의 [iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원하기](#)를 참조하십시오.

암호 설정하기: 설정 > 일반 > 암호 잠금으로 이동한 다음 암호 켜기를 살짝 누르고 4자리 암호를 설정하십시오.

보다 안전한 암호 사용하기: 보안을 높이려면 간단한 암호를 끄고 숫자, 문자, 구두점 및 특수 문자를 혼합한 긴 암호를 사용하십시오.

조합된 암호로 보호될 때 iPhone을 잠금 해제하려면 키보드를 사용하여 암호를 입력해야 합니다. 숫자 키패드를 사용하여 iPhone을 잠금 해제하려면 숫자만을 사용하여 더 긴 암호를 설정할 수 있습니다.

iPhone이 잠겨있을 때 Siri 접근 차단하기: 설정 > 일반 > 암호 잠금으로 이동한 다음 Siri를 끄십시오.

iPhone이 잠금 상태인 경우 음성으로 전화걸기 차단하기: 설정 > 일반 > 암호 잠금으로 이동한 다음 음성으로 전화걸기를 끄십시오. (설정 > 일반 > Siri에서 Siri가 꺼져 있을 때만 가능.)

133페이지의 [암호 잠금](#)을 참조하십시오.

나의 iPhone 찾기

나의 iPhone 찾기는 다른 iPhone, iPad 또는 iPod touch에서 나의 iPhone 찾기 무료 응용 프로그램을 사용하거나 Mac 또는 PC의 웹 브라우저를 사용하여 www.icloud.com에 로그인하여 iPhone의 위치를 찾고 보안을 유지할 수 있습니다.

나의 iPhone 찾기에 포함된 기능:

- **사운드 재생:** 2분 동안 사운드를 재생합니다.
- **분실 모드:** 분실한 iPhone을 암호로 즉시 잠그고 연락할 전화번호를 표시하는 메시지를 보낼 수 있습니다. iPhone은 또한 위치를 추적 및 보고하므로 나의 iPhone 찾기 응용 프로그램을 확인하면 어디에 있었는지 알 수 있습니다.
- **iPhone 지우기:** iPhone의 모든 정보 및 미디어를 지우고 iPhone을 초기 설정으로 복원하여 개인 정보를 보호할 수 있습니다.

중요사항: 이들 기능을 사용하려면 분실되기 전에 iPhone 상의 iCloud 설정에서 나의 iPhone 찾기가 켜져 있어야 하고 iPhone은 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.


나의 iPhone 찾기 켜기: 설정 > iCloud로 이동하고 나의 iPhone 찾기를 켜십시오.

배터리

iPhone은 충전 가능한 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. 배터리 수명을 최대한 사용하는 방법을 포함하여 배터리에 관한 자세한 정보는 www.apple.com/kr/batteries로 이동하십시오.

경고: 배터리 및 iPhone 충전하기에 관한 중요 안전 정보를 보려면 142페이지의 [중요한 안전 정보](#)를 참조하십시오.

배터리 충전하기: 포함된 케이블 및 USB 전원 어댑터를 사용하여 iPhone을 전원 콘센트에 연결하십시오.



참고: iPhone을 전원 콘센트에 연결하면 iCloud 백업 또는 무선 iTunes 동기화를 시작할 수 있습니다. 145페이지의 [iPhone 백업하기](#) 및 15페이지의 [iTunes와 동기화하기](#)를 참조하십시오.

컴퓨터를 사용하여 배터리 충전 및 iPhone 동기화하기: 함께 제공된 케이블을 사용하여 iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오.

키보드에 고전력 USB 2.0 또는 3.0 포트가 있는 경우가 아니면 iPhone을 컴퓨터의 USB 2.0 또는 3.0 포트에 연결해야 합니다.



중요사항: 꺼져 있거나, 잠자기 상태 또는 대기 모드인 컴퓨터에 iPhone이 연결되어 있다면 iPhone 배터리가 충전되지 않고 소진될 수 있습니다.


오른쪽 상단 모서리의 배터리 아이콘은 배터리 잔량 또는 충전 상태를 표시합니다.



배터리 충전 잔량 표시: 설정 > 일반 > 사용 내용으로 이동한 다음 배터리 사용량 아래에 있는 설정을 켜십시오.

iPhone을 동기화 또는 사용하는 동안 배터리를 충전하면, 충전하는 데 더 많은 시간이 소요됩니다.

중요사항: iPhone의 전력이 부족하다면 다음 중 하나의 이미지가 표시되어 iPhone을 최대 10분 충전해야 다시 사용할 수 있음을 나타냅니다. iPhone의 전력이 극히 부족하다면, 최대 2분 정도 디스플레이에 아무 표시도 되지 않다가 배터리 부족 이미지 중 하나가 나타날 수 있습니다.



충전식 배터리는 충전 횟수가 제한되어 있고 나중에는 교체해야 합니다.

배터리 교체하기: iPhone 배터리는 사용자가 교체할 수 없으며, 공인 서비스 제공업체에 의해서만 교체되어야 합니다. www.apple.com/kr/batteries/replacements.html를 참조하십시오.

Siri란?

Siri는 말로 동작을 지시할 수 있는 지능형 개인 비서입니다. Siri는 자연스러운 말을 이해하므로 특정한 명령어를 배우거나 키워드를 기억할 필요가 없습니다. 여러 가지 방식으로 요청할 수 있습니다. 예를 들어 "오전 6:30에 알람 설정해" 또는 "아침 6:30에 깨워줘"라고 말할 수 있습니다. Siri는 둘다 이해합니다.

경고: 운전 중 부주의 방지에 관한 중요 정보는 142페이지의 **중요한 안전 정보**를 참조하십시오.

참고: Siri는 iPhone 4S 이상에서 사용 가능하며 인터넷 연결이 필요합니다. 셀룰러 데이터 요금이 적용될 수 있습니다. Siri는 일부 언어 또는 일부 지역에서만 사용할 수 있으며 기능은 지역에 따라 다를 수 있습니다.

Siri는 자연스럽게 말하는 것만으로 메시지를 써서 보내고 약속 일정을 잡고 전화를 걸고 방향을 찾고 알림을 설정하고 웹을 검색하는 것은 물론 그 밖에도 다양한 동작을 수행할 수 있도록 합니다. Siri는 좀 더 정확해야 하거나 자세한 정보가 필요한 경우 질문을 합니다. Siri는 연락처, 음악 보관함, 캘린더, 알림 등에서 정보를 사용하여 사용자가 무엇을 말하고 있는지 이해하기도 합니다.

Siri는 iPhone에 내장된 대부분의 응용 프로그램과 매끄럽게 동작하며 필요할 때 검색 및 위치 서비스를 사용합니다. Siri에게 응용 프로그램을 열도록 요청할 수도 있습니다.


Siri에게 매우 다양하게 말할 수 있습니다. 여기 초보자를 위한 몇 가지 예가 더 있습니다.

- 주영에게 전화해
- 타이머를 30분으로 설정해줘
- 제일 가까운 Apple 스토어가 어디야?
- 내일 비 내려?
- Passbook 실행해줘
- Facebook에 글을 써줘
- 트윗해줘

Siri 사용하기

Siri 시작하기

Siri는 버튼을 누르면 활성화됩니다.

Siri 시작하기: Siri가 나타날 때까지 홈 버튼 을 길게 누르십시오. iPhone을 설정할 때 Siri를 켜지 않은 경우 설정 > 일반 > Siri로 이동하십시오.

두 번의 빠른 경고음이 들리며 화면에서 "무엇을 도와드릴까요?"가 보입니다.



이제 말하십시오. 마이크 아이콘에 불이 들어오면 Siri가 사용자의 말을 듣고 있음을 알 수 있습니다. 일단 Siri와 대화를 시작한 후에 다시 말하려면 마이크 아이콘을 살짝 누르십시오.

Siri는 대화가 중지될 때까지 기다리지만 마이크 아이콘을 살짝 눌러 Siri에게 말이 끝났음을 알릴 수도 있습니다. 주변에 소음이 심할 경우에는 이 방법이 유용합니다. 이렇게 하면 Siri는 사용자가 끊을 때까지 기다릴 필요가 없으므로 Siri와의 대화 속도도 빨라집니다.

말이 끝나면 Siri는 들은 내용을 표시하고 응답합니다. Siri는 유용한 관련 정보를 종종 포함시킵니다. 이 정보가 응용 프로그램과 관련되어 있는 경우(예를 들어 작성한 문자 메시지 또는 요청한 위치) 화면을 살짝 눌러 해당 응용 프로그램을 열어 세부사항과 그 밖의 동작을 볼 수 있습니다.



Siri는 요청을 완료하기 위해 명확하게 물어볼 수 있습니다. 예를 들어 Siri에게 “엄마에게 전화하라고 미리 알려줘”라고 말하면 Siri는 “몇 시에 알려드릴까요?”라고 물어볼 수 있습니다.

요청 취소하기: “취소”라고 말하고 을 살짝 누르거나 버튼을 누르십시오.

Siri를 실행했다면 통화 중단하기: 전화 응용 프로그램을 열기 전에 을 누르십시오. 전화를 이미 실행 중인 경우 종료를 살짝 누르십시오.

Siri에게 사용자에게 대해 말하기

Siri가 사용자에게 대해 많이 알 수록 사용자에게 도움이 되는 정보를 더 많이 사용할 수 있습니다. Siri는 연락처의 개인 정보 카드(“나의 정보”)에서 정보를 얻습니다.

Siri에게 사용자가 누구인지 알려주기: 설정 > 일반 > Siri > 나의 정보로 이동한 다음 이름을 살짝 누르십시오.

“집에 가는 방법 알려줘” 및 “출근하면 병수에게 전화하라고 알려줘.”와 같이 말할 수 있도록 카드에 집 주소 및 사무실 주소를 입력하십시오.

Siri는 사용자에게 중요한 사람이 누구인지도 알고 하며 개인 정보 카드에서 관계를 명시하면 Siri가 도움을 줍니다. 예를 들어 처음에 Siri에게 누나에게 전화하라고 말하면 Siri는 누나가 누구인지 물어봅니다(아직 카드에 이 정보가 없는 경우). Siri는 이 관계를 개인 정보 카드에 추가하므로 다음에는 물어볼 필요가 없습니다.

연락처에서 중요한 모든 관계에 대한 카드를 생성하고 전화 번호, 이메일 주소, 집 주소와 사무실 주소 및 자주 부르는 별명 등의 정보를 포함시킵니다.

화면 설명서

Siri는 화면에 바로 말할 수 있는 예제를 보여줍니다. Siri가 처음 나타나면 Siri에게 “너는 뭘 할 수 있니?”라고 물어보거나 **i**를 살짝 누르십시오. Siri는 예제 목록과 함께 지원하는 응용 프로그램 목록을 표시합니다. 더 많은 예제를 보려면 목록에서 항목을 살짝 누르십시오.




들어서 말하기

전화하는 것처럼 iPhone을 귀에 대고 Siri와 대화할 수 있습니다. 화면이 켜져 있지 않으면 먼저 잠자기/깨우기 또는 홈 버튼을 누르십시오. 두 번 빠른 경고음이 들리면서 Siri가 듣고 있음을 나타냅니다. 그러면 말하십시오.

들어서 말하기 켜기: 설정 > 일반 > Siri로 이동하십시오.

iPhone을 귀에 댄 때 Siri가 응답하지 않으면 화면이 사용자를 향하게 하여 손을 돌려 세우십시오.



핸즈프리 Siri

iPhone과 함께 제공되는 헤드셋, 기타 호환되는 유선 또는 Bluetooth 헤드셋을 사용하여 Siri를 사용할 수 있습니다.

헤드셋을 사용하여 Siri에게 말하기: 중앙 버튼(Bluetooth 헤드셋의 통화 버튼)을 길게 누르십시오.

Siri와 대화를 계속하려면 말하려고 할 때마다 이 버튼을 길게 누르십시오.

헤드셋을 사용하는 경우 Siri가 응답합니다. Siri는 받아쓰기한 문자 메시지와 이메일 메시지를 전송하기 전에 다시 읽어줍니다. 그러므로 원하는 경우 메시지를 변경할 기회가 있습니다. Siri는 알림 대상을 생성하기 전에 다시 읽어주기도 합니다.

위치 서비스

Siri는 '지금' '집' 및 '회사'와 같은 위치를 파악하고 있으므로(iPhone 4S 이상) 위치를 벗어나거나 위치에 도착한 경우 특정 작업을 수행하도록 알려줄 수 있습니다. Siri에게 "회사를 떠나면 딸에게 문자 보내라고 미리 알림 알려줘"라고 말하면 Siri는 그대로 합니다.

위치 정보는 iPhone 이외에는 추적되거나 저장되지 않습니다. 위치 서비스를 꺼도 Siri를 사용할 수 있지만 Siri는 위치 정보가 필요한 동작을 수행할 수 없습니다.

Siri에 대해 위치 서비스 끄기: 설정 > 개인 정보 보호 > 위치 서비스로 이동하십시오.

손쉬운 사용

눈이 잘 보이지 않거나 시각에 문제가 있는 사용자는 iOS에 내장된 화면 판독기인 VoiceOver를 통해 Siri에 액세스할 수 있습니다. VoiceOver는 화면에 무엇이 있는지(Siri가 응답한 모든 텍스트 포함) 설명하므로 iPhone을 보지 않고 사용할 수 있습니다.

VoiceOver 켜기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용으로 이동하십시오.

VoiceOver를 켜면 사용자의 알림도 크게 읽어줍니다. 자세한 정보를 보려면 114페이지의 [VoiceOver](#)를 참조하십시오.

Siri 옵션 설정하기

Siri 켜거나 끄기: 설정 > 일반 > Siri로 이동하십시오.

참고: Siri를 끄면 Siri가 재설정되며 Siri는 음성에 관한 정보를 잊어버립니다.

Siri 옵션 설정하기: 설정 > 일반 > Siri로 이동하십시오.

- **언어:** Siri에 사용할 언어를 선택하십시오.
- **음성 피드백:** 기본적으로 Siri는 iPhone을 귀에 대고 있거나 Siri를 헤드셋으로 사용하는 경우에만 응답합니다. Siri가 항상 응답하도록 하려면 이 옵션을 항상으로 설정하십시오.
- **나의 정보:** Siri에게 연락처의 어떤 카드에 개인 정보가 포함되어 있는지 알려줍니다. 36페이지의 [Siri에게 사용자에게 대해 말하기](#)를 참조하십시오.
- **들어서 말하기:** 화면이 켜지면 iPhone을 귀로 가져가 Siri에게 말합니다. 이 기능을 켜거나 끄려면 설정 > 일반 > Siri로 이동하십시오.


iPhone이 암호로 잠겨 있는 경우 Siri 접근 허용 또는 차단하기: 설정 > 일반 > 암호 잠금으로 이동하십시오.

차단을 켜서 Siri를 비활성화할 수도 있습니다. 134페이지의 [차단](#)을 참조하십시오.

레스토랑

Siri는 Yelp, OpenTable 및 다른 서비스와 함께 동작하여 레스토랑에 관한 정보를 제공하고 예약하는데 도움을 줍니다. 요리, 가격, 위치, 야외 좌석 또는 옵션의 조합으로 레스토랑을 찾으려 합니다. Siri는 사용 가능한 사진, Yelp 별점, 가격 범위 및 리뷰를 표시할 수 있습니다. Yelp 및 OpenTable 응용 프로그램을 사용하여 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다. 설치하지 않은 경우 iPhone에서 다운로드하도록 요청합니다.

레스토랑에 관한 자세한 정보 보기: Siri가 권장하는 레스토랑을 살짝 누르십시오.




영화

Siri에게 어떤 영화가 상영 중인지 또는 어디서 특정 영화를 볼 수 있는지 물어보십시오. 언제 영화가 개봉되는지, 감독은 누구이고 어떤 상을 수상하였는지 알아볼 수 있습니다. Siri는 영화관 위치, 상영 시간 및 Rotten Tomato 리뷰를 제공합니다.

Siri는 Fandango와 함께 동작하여 티켓을 구입할 수 있습니다(Fandango를 지원하는 극장용). 영화 상영 시간에 대해 물어보거나 원하는 티켓을 구입해달라고 Siri에게 요청하십시오. 티켓 구입을 살짝 누르면 Fandango가 설치된 경우 Fandango가 열리지만 설치되어 있지 않으면 App Store에서 응용 프로그램을 설치하도록 요청합니다.

영화에 관한 자세한 정보 보기: Siri가 추천하는 영화를 살짝 누르십시오.



스포츠

Siri는 야구, 농구, 미식축구, 축구 및 하키를 포함한 많은 스포츠를 알고 있습니다. Siri에게 경기 일정, 현재 시즌 경기에서의 점수 또는 실제 경기에서의 가장 최근 점수를 물어보십시오. Siri에게 선수 통계를 표시하고 다른 선수 통계와 비교하도록 물어볼 수 있습니다. Siri가 팀 기록을 추적할 수도 있습니다. 질문할 수 있는 몇 가지 예제입니다.

- 자이언츠 지난 경기 점수가 얼마야?
- 내셔널 리그 순위?
- 뉴욕 양키스의 시즌 첫 경기가 언제야?

받아쓰기

Siri가 켜지면 텍스트를 받아쓰기할 수도 있습니다. 24페이지의 [받아쓰기](#)를 참조하십시오.

이메일, 문자 메시지 및 기타 텍스트를 Siri에게 직접 말하여 작성할 수 있지만 받아쓰기를 선호할 수도 있습니다. 받아쓰기를 이용하면 텍스트 전체를 바꾸지 않고 메시지를 편집할 수 있습니다. 받아쓰기는 작성 중에 생각할 시간을 더 많이 제공하기도 합니다.

Siri는 일시 정지를 말이 끝난 것으로 이해하며 이를 응답할 기회로 받아들입니다. 이는 Siri와의 자연스러운 대화를 가능하게 하지만 사용자가 너무 오래 멈추면 Siri가 생각을 방해할 수 있습니다. 받아쓰기를 이용하면 원하는 만큼 끊고 준비되면 다시 말할 수 있습니다.

Siri를 이용하여 작성을 시작한 다음 받아쓰기를 사용하여 계속할 수도 있습니다. 예를 들어 Siri로 이메일을 작성한 다음 임시 저장을 살짝 눌러 Mail에서 메시지를 열 수 있습니다. Mail에서는 메시지를 완성 또는 편집하고 수신자 추가 또는 삭제, 제목 수정 또는 이메일 발송 계정 변경 등 다른 변경을 할 수 있습니다.

Siri 수정하기

Siri에 문제가 있는 경우

예를 들어 소음이 심한 환경에서는 Siri가 가끔 말을 이해하지 못할 수도 있습니다. 말에 액센트가 있는 경우 Siri가 사용자의 음성에 익숙해지는데 시간이 걸릴 수 있습니다. Siri가 사용자의 말을 정확하게 듣지 못했을 경우 수정할 수 있습니다.

Siri는 사용자가 말한 내용을 응답과 함께 표시합니다.

Siri가 들은 내용 수정하기: Siri가 들은 내용을 보여주는 말풍선을 살짝 누르십시오. 사용자의 요청을 입력하여 편집하거나 키보드에서 **⌘**를 살짝 눌러 적용합니다.

받아쓰기 사용에 대한 자세한 내용은 40페이지의 [받아쓰기](#)를 참조하십시오.

일부 텍스트가 청색으로 밑줄 그어진 경우 이 부분을 살짝 누르면 Siri가 대안을 제시합니다. 제안 중 하나를 살짝 누르거나 입력 또는 받아쓰기로 텍스트를 바꾸십시오.

음성으로 Siri 수정하기: **⌘**를 살짝 누른 다음 요청을 다시 말하거나 명확히 하십시오. 예를 들어 “보스턴”이라고 말합니다.


Siri를 수정할 때 원하지 않는 것을 말하지 말고 Siri에게 원하는 것만 말하십시오.

메일 또는 문자 메시지 수정하기: 메시지를 보내고자 할 때 Siri가 물어보면 다음과 같이 말할 수 있습니다.

- 내일 전화해라고 변경해줘.
- 추가해줘 거기서 볼까 물음표
- 아니, 은미에게 보내.
- 아니. (보내지 않고 메시지 보관.)
- 취소

Siri가 메시지를 읽기를 원하면 “다시 읽어줘” 또는 “메시지 읽어줘”라고 말하십시오. 올바른 경우 “응. 보내”와 같이 말하십시오.

소음이 심한 환경

소음이 심한 환경에서는 iPhone을 입에 가까이 대지만 하단 가장자리에 직접 대고 말하지는 마십시오. 계속 명료하고 자연스럽게 말하십시오. 말이 끝나면 을 살짝 누르십시오.

iPhone을 귀에 대고 Siri에게 말해볼 수도 있습니다.

네트워크 연결

Siri는 네트워크 연결에 문제가 있는 경우 알려줍니다. Siri는 음성 인식과 기타 서비스에 대하여 Apple 서버에 의존하므로 3G, 4G 또는 LTE 셀룰러 연결이나 인터넷 Wi-Fi 연결이 양호해야 합니다.

전화

5



전화 통화

전화 걸기

iPhone에서 간편하게 전화 통화를 할 수 있습니다. 연락처에서 이름이나 번호를 누르거나, Siri를 사용하여 “은미한테 전화해”라고 말하거나(iPhone 4S 이상), 즐겨찾기 중에서 하나를 누르거나, 최근 통화를 눌러서 최신 전화를 할 수 있습니다.



경고: 부주의 방지에 관한 중요 정보는 142페이지의 [중요한 안전 정보](#)를 참조하십시오.

전화 화면의 하단에 있는 버튼으로 즐겨찾기, 최근 통화, 연락처, 직접 전화번호를 누를 수 있는 숫자 키패드를 바로 사용할 수 있습니다.

번호를 눌러 수동으로 전화 걸기: 키패드를 누르고 번호를 입력한 다음 통화를 살짝 누르십시오.

- **키패드에 전화번호 붙이기:** 키보드 위의 화면을 살짝 누른 다음 붙이기를 누르십시오.
- **짧은(2초) 포즈 입력하기:** 쉽표가 나타날 때까지 ‘*’ 키를 누르십시오.
- **긴 포즈 입력하기(전화 걸기 버튼을 살짝 누를 때까지 전화 걸기를 일시 정지):** 세미콜론이 나타날 때까지 ‘#’ 키를 누르십시오.

- **마지막으로 통화한 번호 다시 걸기:** 키패드를 살짝 누르고 통화를 눌러 해당 번호를 표시한 다음 통화를 다시 살짝 누르십시오.

즐거찾기에 연락처 추가하기: 연락처에서 연락처 카드 하단의 '즐거찾기에 추가'를 살짝 누르십시오. 즐겨찾기 목록을 삭제 또는 재정렬하려면 편집을 살짝 누르십시오.


Siri 또는 음성 명령 사용하기: 홈 버튼○을 길게 누르고 **통화** 또는 **전화 걸기**라고 말한 다음 이름이나 번호를 말하십시오. **집**, **직장** 또는 **휴대 전화**에 추가할 수 있습니다. 제 4장, 35페이지의 **Siri** 및 25페이지의 **음성 명령**을 참조하십시오.


최상의 결과를 위해 통화하려는 사람의 이름 전체를 말하십시오. 음성으로 전화를 걸면 각 숫자를 또박또박 말하십시오. 예를 들어 **사 일 오, 오 오 오, 일 이 일 이**, 이렇게 말하십시오. 미국 지역 코드인 800은 **팔백**이라고 말할 수 있습니다.

전화 받기

전화에 응답하기: 응답을 살짝 누르십시오. iPhone이 잠겨 있는 경우 슬라이더를 드래그합니다. iPhone 헤드셋의 중앙 버튼을 누를 수도 있습니다.

걸려온 전화를 무음으로 설정하기: 잠자기/깨우기 버튼 또는 음량 버튼을 누르십시오. 무음으로 설정한 후, 음성 사서함으로 넘어갈 때까지 통화에 응답할 수 있습니다.

문자 메시지로 수신 전화에 답장하기: 을 쓸어올리고 '메시지 답장'을 살짝 누른 다음 답장을 선택하거나 사용자화를 누르십시오. 자신만의 기본 답장을 생성하려면 설정 > 전화 > '메시지 답장'으로 이동하여 기본 메시지 중 하나를 대치하십시오.

수신 전화에 회신하도록 자신에게 알리기: 을 쓸어올리고 나중에 다시 알리기를 살짝 누른 다음 언제 알림을 받을지 선택하십시오.



전화를 거절하거나 음성 사서함으로 바로 넘기기: 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 잠자기/깨우기 버튼을 두 번 빠르게 누르십시오.
- iPhone 헤드셋에서 약 2초 동안 중앙 버튼을 누르고 계십시오. 통화가 거절되면 두 번의 낮은 신호음이 들립니다.
- 거절을 살짝 누릅니다(전화가 걸려올 때 iPhone이 깨어 있는 경우).

통화를 차단하고 인터넷에 대한 Wi-Fi 접근 유지하기: 설정으로 이동하고 에어플레인 모드를 켜 다음 Wi-Fi를 살짝 눌러 켵니다.

iPhone을 방해금지 모드(🌙)로 설정하기: 설정으로 이동하여 방해금지 모드를 켜십시오. 130페이지의 **방해금지 모드 및 알림**을 참조하십시오.

통화 중 옵션

통화 중인 경우 화면에 통화 옵션이 나타납니다.



통화 중에 다른 응용 프로그램 사용하기: 홈 버튼을 누른 다음 응용 프로그램을 실행하십시오. 통화로 돌아오려면 화면 상단에 있는 녹색 막대를 살짝 누릅니다.

전화 끊기: 종료를 누릅니다. 또는 헤드셋에 있는 중앙 버튼을 누르십시오.

두 번째 착신 전화에 응답하기:

- **통화를 무시하고 음성 사서함으로 보내기:** 무시를 살짝 누릅니다.
- **먼저 걸려온 전화를 대기 상태로 두고 새로 걸려오는 전화 받기:** 통화 대기 + 응답을 살짝 누릅니다.
- **먼저 걸려온 전화를 끊고 새로운 전화에 응답하기:** GSM 네트워크 사용 시 통화 종료 + 응답을 살짝 누릅니다. CDMA 네트워크에서 통화 종료를 살짝 누르고 두 번째 통화 벨소리가 다시 울릴 때 응답을 살짝 누르거나 휴대 전화가 잠금 상태인 경우 슬라이더를 드래그하십시오.

FaceTime 화상 통화 중인 경우 화상 통화를 종료하고 착신 전화를 받거나 착신 전화를 거절할 수 있습니다.


통화 전환하기: 바꾸기를 누릅니다. 통화 중인 전화는 대기 중이 됩니다. CDMA에서 두 번째 전화가 걸려오는 경우 통화 간에 전환할 수 없지만 통화를 병합할 수는 있습니다. 두 번째 통화 또는 병합된 통화를 종료하는 경우 두 전화 모두 종료됩니다.

통화 병합하기: 통화 병합을 누릅니다. CDMA에서 두 번째 전화가 걸려오는 경우 통화를 병합할 수 없습니다.

다자간 통화

GSM에서 네트워크 사업자에 따라 최대 5명의 사람과 동시에 다자간 통화를 설정할 수 있습니다.

다자간 통화 생성하기: 통화 중에 통화 추가를 살짝 누르고 전화를 건 다음 통화 병합을 살짝 누르십시오. 다자간 통화에 더 많은 사람을 추가하려면 반복하십시오.

- **한 사람 중단하기:** 다자간 통화를 살짝 누르고 원하는 사람 옆의  을 살짝 누른 다음 통화 종료를 살짝 누르십시오.
- **한 사람과 단독으로 통화하기:** 다자간 통화를 누른 원하는 사람 옆의 개인 통화를 살짝 누릅니다. 통화 병합을 눌러 다자간 통화를 재개합니다.
- **착신 발신자 추가하기:** 통화 대기 + 응답을 누른 다음 통화 병합을 누릅니다.

참고: 다자간 통화 중에는 FaceTime 화상 전화를 걸 수 없습니다.

Bluetooth 장비 사용하기

Bluetooth 장비 사용에 관한 추가 정보를 보려면 장비와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오. 31페이지의 [Bluetooth 장비 쌍으로 연결하기](#)를 참조하십시오.

Bluetooth 장비 우회하기:

- iPhone 화면을 살짝 눌러 통화에 응답합니다.
- 통화 중 오디오를 살짝 누르고 iPhone 또는 스피커폰을 선택하십시오.
- 설정 > Bluetooth에서 Bluetooth를 끄십시오.
- Bluetooth 장비를 끄거나 사용 범위 밖으로 이동합니다. iPhone에 연결하려면 Bluetooth 장비는 약 10미터 내에 있어야 합니다.

긴급통화

iPhone 이 잠겨 있을 때 긴급 통화하기: 암호 입력 화면에서 긴급통화를 살짝 누르십시오.

중요사항: iPhone은 셀룰러 서비스가 제공되는 많은 지역에서 긴급 통화를 할 수 있지만 긴급한 상황에서는 이에 의존해서는 안됩니다. 일부 셀룰러 네트워크는 iPhone이 활성화되어 있지 않거나 iPhone이 특정 셀룰러 네트워크와 호환되지 않거나 동작하도록 구성되어 있지 않거나 또는(가능한 경우) iPhone에 SIM 카드가 없거나 SIM 카드가 PIN 잠금되어 있는 경우 iPhone에서 긴급 통화를 수신하지 못할 수 있습니다.

미국에서는 911로 전화를 걸면 위치 정보(사용 가능한 경우)가 긴급 서비스 제공업체로 제공됩니다.

CDMA에서는 긴급통화가 종료될 때 iPhone은 긴급 서비스에서 전화가 다시 걸려올 수 있도록 몇 분 동안 **긴급통화** 모드로 들어갑니다. 긴급통화 모드인 동안 데이터 전송 및 문자 메시지가 차단됩니다.

긴급통화 모드 종료하기(CDMA): 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 뒤로 버튼을 살짝 누르십시오.
- 잠자기/깨우기 버튼 또는 홈 버튼을 누르십시오.
- 키패드를 사용하여 긴급통화 번호가 아닌 번호로 전화를 겁니다.


FaceTime

iPhone 4 이상을 사용하면 FaceTime을 지원하는 Mac 또는 iOS 장비를 사용하는 사람에게 영상 통화를 걸 수 있습니다. FaceTime 카메라는 상대방과 마주보며 대화하거나 뒷면의 iSight 카메라로 전환하여 주위 화면을 공유할 수 있습니다.

참고: iPhone 3GS 또는 iPhone 4에서는 인터넷에 연결된 Wi-Fi 연결이 필요합니다. iPhone 4S 이상에서는 셀룰러 데이터 연결을 통해 FaceTime 전화 통화를 할 수도 있습니다. 셀룰러 데이터 요금이 적용될 수 있습니다. 셀룰러 데이터를 사용하는 FaceTime을 끄려면 설정 > 일반 > 셀룰러로 이동하십시오.

FaceTime 영상 통화 걸기: 연락처에서 이름을 선택한 다음 FaceTime을 누르고 상대방이 FaceTime에서 사용하는 전화번호 또는 이메일 주소를 누르십시오.

iPhone 4 이상을 가지고 있는 상대방에게 전화를 걸려면 음성 전화를 먼저 건 다음 FaceTime을 살짝 누르십시오.



참고: FaceTime을 이용하면 발신자 정보가 차단되거나 꺼져있는 경우에도 전화번호가 표시됩니다.

Siri 또는 음성 명령 사용하기: 홈 버튼 \square 를 누른 상태에서 전화하려는 사람의 이름을 말한 다음 “FaceTime” 이라고 말하십시오.

FaceTime 옵션 설정하기: 설정 > FaceTime으로 이동하십시오.

- FaceTime 켜거나 끄기
- Apple ID 또는 FaceTime 전화 수신을 위한 이메일 주소 지정하기


Visual Voicemail

Visual Voicemail을 사용하여 지침이나 사전 메시지를 듣지 않고도 메시지 목록을 보고 듣거나, 삭제하려는 메시지를 선택할 수 있습니다. 음성 사서함 아이콘의 배지는 읽지 않은 메시지 수를 나타냅니다.

Visual Voicemail 설정하기: 처음으로 음성 사서함을 살짝 누르면 음성 사서함 암호를 생성하고 음성 사서함 인사말을 녹음하게 됩니다.

음성 사서함 메시지 듣기: 음성 사서함을 누르고 원하는 메시지를 누르십시오. 다시 들으려면 해당 메시지를 선택한 다음 \blacktriangleright 을 살짝 누르십시오. Visual Voicemail이 지원되지 않는 경우 음성 사서함을 살짝 누르고 음성 명령에 따르십시오.

다른 전화기로 음성 사서함을 확인하려면, 자신의 전화번호나 네트워크 사업자의 원격 접근 번호로 전화를 겁니다.



메시지는 사용자가 삭제하거나 네트워크 사업자가 지울 때까지 저장됩니다.

메시지 삭제하기: 메시지를 쓸어 넘기거나 살짝 누른 다음 삭제를 누르십시오.

참고: 일부 지역에서는 삭제한 메시지는 네트워크 사업자에 의해 영구적으로 지워질 수도 있습니다.

삭제한 메시지 관리하기: 삭제한 메시지(목록 끝)를 누른 다음,

- **삭제한 메시지 듣기:** 메시지를 살짝 누릅니다.
- **메시지 삭제 취소하기:** 해당 메시지를 살짝 누르고 삭제 취소를 살짝 누르십시오.
- **영구적으로 메시지 삭제하기:** 모두 지우기를 살짝 누르십시오.

인사말 변경하기: 음성 사서함을 살짝 누르고 인사말을 누르고 사용자화를 누른 다음 녹음을 눌러 인사말을 녹음하십시오. 또는 네트워크 사업자의 일반 인사말을 이용하려면 기본을 살짝 누르십시오.

새로운 음성 메시지에 대해 알림 설정하기: 설정 > 사운드로 이동한 다음 새로운 음성 메시지를 살짝 누르십시오.

참고: 벨소리/무음 스위치가 꺼져 있으면 iPhone에서 경고음이 울리지 않습니다.

음성 사서함 암호 변경하기: 설정 > 전화 > 음성 사서함 암호 변경으로 이동합니다.

연락처

연락처의 정보 화면에서 빠르게 살짝 눌러 전화 통화, 이메일 메시지 작성, 연락처 위치 찾기 등을 할 수 있습니다. 제 25장, 99페이지의 [연락처](#)를 참조하십시오.

착신통화전환, 통화 중 대기 및 발신자 정보

다음 정보는 GSM 네트워크에만 적용됩니다. CDMA 네트워크에 대해서는 네트워크 사업자에게 해당 기능 활성화 및 사용에 대한 정보를 문의하십시오. support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=ko_KR을 참고하십시오.

착신통화전환 켜기 또는 끄기: 설정 > 전화 > 착신통화전환으로 이동하십시오. 착신통화전환이 켜지면 착신통화전환 아이콘(↔)이 상태 막대에 나타납니다. 전화를 착신전환하거나 착신전환되지 않게 iPhone을 설정할 때는 셀룰러 네트워크 범위 내에 있어야 합니다. FaceTime 통화는 전달되지 않습니다.

통화 중 대기 켜기 또는 끄기: 설정 > 전화 > 통화 중 대기로 이동하십시오. 통화 중이며 통화 중 대기를 꺼놓은 경우 착신 전화는 바로 음성 사서함으로 넘어갑니다.

발신자 정보 켜거나 끄기: 설정 > 전화 > 나의 발신번호 표시로 이동하십시오.

참고: FaceTime 통화의 경우 발신자 정보가 꺼져있는 경우에도 전화번호가 표시됩니다.

벨소리, 벨소리/무음 스위치 및 진동

iPhone에는 수신 전화, 시계 알람 및 시계 타이머에 대한 사운드인 벨소리가 함께 제공됩니다. iTunes의 노래에서 벨소리를 구입할 수도 있습니다. 제 22장, 93페이지의 [iTunes Store](#)를 참조하십시오.

기본 벨소리를 설정하려면: 설정 > 사운드 > 벨소리로 이동하십시오.

벨소리 켜거나 끄기: iPhone의 옆면에 있는 스위치를 켜십시오.

중요사항: 벨소리/무음 스위치가 무음으로 설정되어 있더라도 시계 알람은 소리가 납니다.

진동 켜거나 끄기: 설정 > 사운드로 이동하십시오.

연락처에 다른 벨소리 지정하기: 연락처에서 연락처를 선택하여 편집을 살짝 누른 다음 벨소리를 누르고 벨소리를 선택하십시오.

자세한 정보를 보려면 136페이지의 [사운드](#)를 참조하십시오.

국제 전화

적용될 수 있는 비용 및 기타 비용을 포함한 국내에서의 국제 전화에 관한 추가 정보를 보려면 네트워크 사업자에 문의하거나 네트워크 사업자의 웹 사이트를 방문하십시오.

해외 여행 시 iPhone을 사용하여 전화를 걸고 문자 메시지를 주고 받으며 네트워크 지원 여부에 따라 인터넷에 접속하는 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다.

국제 전화 로밍 활성화하기: 사용 가능한 지역 및 비용에 관한 정보는 네트워크 사업자에 문의하십시오.

중요사항: 음성, 텍스트 메시지 및 데이터 로밍은 비용이 청구될 수 있습니다. 로밍 시 요금이 부과되지 않도록 하려면 음성 로밍 및 데이터 로밍을 끄십시오.

CDMA 네트워크에서 작동하도록 활성화된 iPhone 4S 이상이 있는 경우 전화에 SIM 카드가 설치되어 있으면 GSM 네트워크에서도 로밍할 수 있습니다. GSM 네트워크 상에서 로밍 중일 때 iPhone은 GSM 네트워크 기능에 연결합니다. 비용이 부과될 수 있습니다. 추가 정보는 네트워크 사업자에게 문의하십시오.

네트워크 옵션 설정하기: 설정 > 일반 > 셀룰러로 이동하십시오.

- 데이터 로밍을 켜거나 끄십시오.
- 셀룰러 데이터를 켜거나 끄십시오.
- 음성 로밍을 켜거나 끄십시오(CDMA).
- 해외에서 GSM 네트워크를 사용하십시오(CDMA).

셀룰러 서비스 끄기: 설정으로 이동하고 에어플레인 모드를 켜 다음 Wi-Fi를 살짝 눌러 켜십시오. 걸려오는 전화를 음성 메시지로 받을 수 있습니다. 셀룰러 서비스를 다시 사용하려면 에어플레인 모드를 끄십시오.

미국 통화의 경우 국가 코드 또는 지역 코드 자동으로 추가하기: (GSM) 설정 > 전화로 이동하여 전화 걸기 지원을 켜십시오. 해외 사용 시 연락처 및 즐겨찾기를 사용하여 전화 걸 수 있습니다.

네트워크 사업자 선택하기: 설정 > 네트워크 사업자로 이동하십시오. 이 옵션은 서비스 제공업체의 네트워크 밖에서 여행할 때 및 서비스 제공업체와 로밍 계약을 체결한 네트워크 사업자의 서비스로만 사용할 수 있습니다. 131페이지의 [네트워크 사업자](#)를 참조하십시오.

Visual Voicemail이 사용 가능하지 않은 경우 음성 사서함을 확인하려면, 자신의 전화번호로 전화를 걸거나(CDMA 사용 시 자신의 전화번호 뒤에 # 누르기) 숫자 키패드에서 '1'을 길게 누르십시오.

전화에 대한 옵션 설정하기

설정 > 전화로 이동하십시오.

- iPhone에 대한 전화번호 보기
- 수신 전화에 대해 기본 문자 메시지 답장 변경하기
- 착신통화전환, 통화 중 대기 및 발신자 정보 켜거나 끄기(GSM)
- TTY 켜거나 끄기
- 음성 사서함 암호 변경하기(GSM)
- iPhone을 켤 때 SIM을 잠금 해제하려면 PIN 필요(일부 네트워크 사업자의 요청에 따라)

설정 > FaceTime으로 이동하십시오.

- FaceTime 켜거나 끄기
- FaceTime용 Apple ID 사용하기
- FaceTime용 이메일 주소 추가하기
- 셀룰러 데이터 켜거나 끄기


설정 > 사운드로 이동하십시오.

- 벨소리 및 음량 설정하기
- 진동 옵션 설정하기
- 새로운 음성 메시지에 대해 사운드 설정하기



메일 읽기

메일상자 또는 계정을 변경합니다.



메시지에 깃발 표시하기 또는 읽지 않은 메시지로 표시하기: 을 살짝 누르십시오. 한 번에 여러 메시지를 표시하려면 메시지 목록을 보는 동안 편집을 살짝 누르십시오.

특별히 사용자에게 주소가 지정된 메시지 식별하기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더를 선택하고 TO/CC 꼬리표 보기를 켜거나 끄십시오. 받는 사람 또는 참조 필드의 주소가 있는 메시지는 메시지 목록에서 아이콘으로 표시됩니다.

메시지 받는 사람 모두 보기: 보내는 사람 필드에서 세부사항을 살짝 누르십시오. 수신자의 이름 또는 이메일 주소를 살짝 눌러서 수신자의 연락처 정보를 보거나 연락처 또는 VIP 목록에 추가합니다.

원격 이미지 다운로드 차단하기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하여 원격 이미지 로드를 끄십시오.

링크 열기: 링크를 살짝 누르면 기본 동작을 사용할 수 있고, 누르고 있으면 다른 동작을 볼 수 있습니다. 예를 들어 주소의 경우 지도에서 위치를 표시하거나 연락처에 추가할 수 있습니다. 웹 링크를 읽기 목록에 추가할 수 있습니다.

회의 초대장 또는 첨부 파일 열기: 해당 항목을 살짝 누르십시오. 첨부 파일을 여러 응용 프로그램에서 사용할 수 있는 경우 해당 파일과 동작하는 응용 프로그램을 선택하려면 첨부 파일을 누르고 계십시오.

첨부된 사진 또는 비디오를 저장하기: 해당 사진 또는 비디오를 터치한 상태에서 이미지 또는 비디오 저장을 살짝 누르십시오. 사진 응용 프로그램의 카메라 롤에 저장됩니다.

새로운 메시지 로드: 메시지 목록 또는 메일상자 목록을 아래로 끌어내려 목록을 새로 고칩니다.

- 검색되는 이전 메시지 수 설정하기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 보기로 이동하십시오.

계정에 대한 새로운 메시지 알림 끄기: 설정 > 알림 > Mail > 계정 이름으로 이동한 다음 알림 센터를 끄십시오.

Mail에서 재생되는 소리 변경하기: 설정 > 사운드로 이동하십시오.

- 각 계정에서 새로운 메일에 대해 재생되는 소리 변경하기: 설정 > 알림 > Mail > 계정 이름 > 새로운 메일 사운드로 이동하십시오.
- VIP로부터 온 새로운 메일의 재생 소리 변경하기: 설정 > 알림 > Mail > VIP > 새로운 메일 사운드로 이동하십시오.

메일 보내기



메시지 작성하기: 을 살짝 누른 다음 이름 또는 이메일 주소를 입력하십시오. 받는 사람을 입력한 후 드래그하여 받는 사람에서 참조와 같이 필드 사이에서 이동할 수 있습니다. 메일 계정이 여러 개 있는 경우 보내는 사람을 살짝 눌러 보내는 계정을 변경할 수 있습니다.

보내는 메시지에서 자동으로 자신을 숨은 참조하기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 자신을 항상 숨은 참조로 이동하십시오.

메시지를 임시 저장하기: 취소를 누른 다음 저장을 살짝 누르십시오. 메시지가 해당 계정의 임시 저장 메일함에 저장됩니다. 을 길게 눌러 저장된 임시 메일을 볼 수 있습니다.

메시지 답장하기: 을 누른 다음 답장을 누르십시오. 최초 메시지에 첨부된 파일 또는 이미지는 다시 전송되지 않습니다. 첨부 파일을 포함시키려면 답장 대신 메시지를 전달하십시오.

메시지 전달하기: 메시지를 열고 을 누른 다음, 전달을 누르십시오. 해당 메시지의 첨부 파일도 전달됩니다.

답장 또는 전달하려는 메시지의 일부분 인용하기: 텍스트를 선택하려면 길게 누르십시오. 이동 점을 드래그하여 답장에 포함시키려는 텍스트를 선택한 다음 을 살짝 누르십시오.

- 인용 단계 변경하기: 들여쓸 텍스트를 선택하고 을 최소 두 번 살짝 누른 다음 인용 단계를 누르십시오.
- 답장할 때 자동으로 인용 단계 증가하기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더를 선택한 다음 인용 단계 증가를 켜십시오.

메시지로 사진 또는 비디오 보내기: 선택 버튼을 표시하려면 삽입점을 살짝 누르십시오. 을 살짝 누르고 사진 또는 비디오 삽입을 누른 다음 앨범에서 원하는 사진이나 비디오를 선택하십시오. 사진을 사용하여 여러 장의 사진을 이메일로 보낼 수도 있습니다(71페이지의 [사진 및 비디오 공유하기](#) 참조).

이메일 서명 변경하기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 서명으로 이동하십시오. 하나 이상의 메일 계정이 있는 경우 계정당을 살짝 눌러 각 계정에 대해 다른 서명을 지정할 수 있습니다.


메일 정리하기

VIP에서 메시지 보기: 메일상자 목록(메일상자를 살짝 눌러 얻음)으로 간 다음 VIP를 살짝 누르십시오.


- VIP 목록에 사람 추가하기: 보낸 사람, 받는 사람 또는 참조/숨은 참조 필드에서 사람 이름 또는 주소를 살짝 누른 다음 VIP로 추가를 누르십시오.

관련 메시지를 함께 그룹으로 묶기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하고 스투드로 구성을 켜거나 끄십시오.

메시지 검색하기: 메일상자를 열고 상단으로 스크롤한 다음 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오. 현재 열려 있는 메일상자에서 보낸 사람, 받는 사람 또는 제목 필드를 검색할 수 있습니다. 서버에서 메시지 검색을 지원하는 메일 계정에 대해 모두를 살짝 눌러 보낸 사람, 받는 사람, 제목 및 메시지 내용을 검색할 수 있습니다.


메시지 삭제하기: 메시지가 열려 있는 경우 을 살짝 누르십시오.

- **열지 않고 메시지 삭제하기:** 메시지 제목을 쓸어 넘긴 다음 삭제를 살짝 누르십시오.
- **여러 개의 메시지 삭제하기:** 메시지 목록을 보는 동안 편집을 살짝 누르십시오.
- **삭제 확인 끄기:** 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 삭제 전에 확인으로 이동하십시오.

메시지 복구하기: 해당 계정의 휴지통 메일상자로 이동하여 메시지를 열고 을 살짝 누른 다음 메시지를 해당 계정의 받은 편지함 또는 다른 폴더로 이동하십시오.


- **영구 삭제하기 전에 휴지통에 메시지 보관 기간 설정:** 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 계정 이름 > 계정 > 고급으로 이동하십시오.

아카이브 켜거나 끄기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 계정 이름 > 계정 > 고급으로 이동하십시오. 모든 메일 계정이 아카이브를 지원하는 것은 아닙니다. 메시지를 아카이브하면 전체 보관함으로 이동됩니다. 메시지를 아카이브하지 않고 메시지를 삭제하려면 아카이브를 길게 누른 다음 삭제를 누르십시오.


다른 메일상자로 메시지 이동: 메시지를 보는 동안 을 살짝 누른 다음 대상을 선택하십시오. 한 번에 여러 메시지를 이동하려면 메시지 목록을 보는 동안 편집을 살짝 누르십시오.

메일상자 추가, 이름 변경 또는 삭제하기: 메일상자 목록에서 편집을 살짝 누르십시오. 일부 메일상자는 이름 변경 또는 삭제되지 않습니다.

메시지 및 첨부 파일 프린트하기

메시지 프린트하기: 을 누른 다음 프린트를 누르십시오.

이미지 프린트하기: 해당 이미지를 터치한 상태에서 이미지 저장을 살짝 누르십시오. 사진으로 이동하여 카메라 롤 앨범에서 이미지를 프린트하십시오.

첨부 파일 프린트: 훑어보기에서 열려면 첨부 파일을 살짝 누르고 을 살짝 누른 다음 프린트를 누르십시오. 프린트에 관한 추가 정보는 30페이지의 [AirPrint를 사용하여 프린트하기](#)를 참조하십시오.

Mail 계정 및 설정

Mail 및 메일 계정 설정 변경하기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하십시오. 다음을 설정할 수 있습니다.

- iCloud
- Microsoft Exchange 및 Outlook
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- 기타 POP 및 IMAP 계정

설정은 설정한 계정 유형에 따라 다릅니다. 인터넷 서비스 제공업체나 시스템 관리자가 사용자가 입력해야 하는 정보를 제공할 수 있습니다.

계정 사용 일시 중단하기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하고 원하는 계정을 선택한 다음 계정에 대한 메일 서비스를 끕니다. 서비스가 꺼져 있는 경우 iPhone은 다시 계정 서비스를 켤 때까지 해당 정보를 표시하거나 동기화하지 않습니다. 예를 들어 휴가 동안 회사 이메일을 받지 않을 수 있는 좋은 방법입니다.

계정 삭제하기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더를 선택하고 원하는 계정을 선택한 다음 아래로 스크롤하고 계정 삭제를 살짝 누르십시오. 책갈피, 메일 및 메모와 같이 해당 계정과 동기화된 모든 정보가 제거됩니다.

푸시 설정 구성하기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 데이터 업데이트로 이동하십시오. 푸시는 새로운 정보가 해당 서버에 나타나고 인터넷에 연결되어 있으면 언제든지 새로운 정보를 제공합니다(일부 지연이 발생할 수 있음). 푸시가 꺼져 있을 때 데이터 업데이트 설정을 사용하여 데이터를 얼마나 자주 요청할 것인지를 결정하십시오. 여기서 선택하는 설정은 개별 계정 설정을 무시합니다. 최적의 배터리 사용 시간을 위해서는 너무 자주 가져오지 마십시오. 모든 계정이 푸시를 지원하는 것은 아닙니다.

서명 및 암호화된 메시지 보내기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 계정 이름 > 계정 > 고급으로 이동하십시오. S/MIME을 켜 다음 서명 및 암호화된 보내는 메시지에 대한 인증서를 선택하십시오. 인증서를 설치하려면 시스템 관리자에게 구성 프로파일을 얻고 Safari를 사용하여 발행자의 웹 사이트에서 인증서를 다운로드하거나 메일 첨부 파일로 받으십시오.

고급 옵션 설정하기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 계정 이름 > 계정 > 고급으로 이동하십시오. 옵션은 계정에 따라 다르고 다음을 포함할 수 있습니다.

- iPhone에서 임시 저장, 보낸 메시지 및 삭제된 메시지 저장하기
- 영구 제거하기 전에 삭제된 메시지 보관 기간 설정하기
- 메일 서버 설정 조절하기
- SSL 및 암호 설정 조절하기

어떤 설정이 사용자의 계정에 적합한지 확인할 수 없는 경우 인터넷 서비스 제공업체 또는 시스템 관리자에게 문의하십시오.

Safari

7



Safari 기능은 다음을 포함합니다.

- 읽기 도구—광고나 어수선한 것 없이 기사 보기
- 읽기 목록—기사 수집 후 나중에 읽기
- 전체 화면 모드—가로 화면 방향으로 웹 페이지를 볼 때


iCloud를 사용하여 다른 장비에서 열었던 페이지를 보고 다른 장비에서 책갈피 및 읽기 목록을 최신으로 유지합니다.



웹 페이지 보기: 주소 필드(제목 막대에 있음)를 살짝 누른 다음 URL을 입력하고 이동을 살짝 누르십시오.

- **웹 페이지 스크롤하기:** 위, 아래 또는 옆쪽으로 드래그하십시오.
- **프레임 내에서 스크롤하기:** 프레임 내에서 두 손가락으로 드래그하십시오.
- **가로 방향으로 전체 화면 보기:** iPhone을 회전한 다음 을 살짝 누르십시오.
- **웹 페이지 다시 로드하기:** 주소 필드에서 을 살짝 누르십시오.

웹 페이지 닫기: 을 살짝 누른 다음 을 페이지 별로 살짝 누르십시오.



다른 장비에서 열었던 웹 페이지 보기: 를 살짝 누른 다음 iCloud 탭을 살짝 누르십시오. iCloud 탭을 사용하여 iPhone에서 열었던 웹 페이지를 다른 장비와 공유하려면 설정 > iCloud로 이동하고 Safari를 켜십시오.

웹 페이지에 있는 링크 따라가기: 링크를 살짝 누르십시오.



- **링크의 대상 보기:** 링크를 길게 터치하고 있습니다.
- **새로운 탭에서 링크 열기:** 링크를 길게 누른 다음 '새로운 페이지에서 열기'를 살짝 누르십시오.

발견된 데이터(전화번호 및 이메일 주소 등)는 웹 페이지에 링크 형태로 나타날 수도 있습니다. 링크를 누르고 있으면 사용할 수 있는 옵션을 볼 수 있습니다.

읽기 도구에서 기사 보기: 주소 필드에 나타나면 읽기 도구 버튼을 살짝 누르십시오.

- **서체 크기 조정하기:** 을 살짝 누르십시오.
- **기사 공유하기:** 을 살짝 누르십시오.
참고: 읽기 도구에서 기사를 이메일로 보낼 때 링크 외에도 기사의 전체 텍스트가 전송됩니다.
- **일반 보기로 돌아가기:** 완료를 살짝 누르십시오.


읽기 목록을 사용하여 웹 페이지 수집 후 나중에 읽기:

- **현재 웹 페이지 추가하기:** 을 살짝 누른 다음 '읽기 목록에 추가'를 살짝 누르십시오. iPhone 4 이상을 사용하면 링크뿐만 아니라 웹 페이지가 저장되므로 인터넷에 연결할 수 없을 때에도 읽을 수 있습니다.
- **링크 대상 추가하기:** 링크를 길게 누른 다음 '읽기 목록에 추가'를 살짝 누르십시오.
- **읽기 목록 보기:** 을 살짝 누른 다음 읽기 목록을 살짝 누르십시오.
- **읽기 목록에서 항목 삭제하기:** 항목을 쓸어 넘긴 다음 삭제를 살짝 누르십시오.

양식 기입하기: 텍스트 필드를 살짝 눌러 키보드를 표시하십시오.


- **다른 텍스트 필드로 이동하기:** 텍스트 필드를 누르거나 다음 또는 이전을 살짝 누르십시오.
- **양식 제출하기:** 이동, 검색 또는 웹 페이지에 있는 링크를 살짝 눌러 양식을 제출하십시오.
- **자동 완성 활성화하기:** 설정 > Safari > 자동 완성으로 이동하십시오.


웹, 현재 웹 페이지 또는 검색 가능한 PDF 검색하기: 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오.


- **웹 검색하기:** 나타나는 제안사항 중 하나를 살짝 누르거나 검색을 살짝 누르십시오.
- **현재 웹 페이지 또는 PDF에서 검색 텍스트 찾기:** 화면 하단으로 스크롤한 다음 이 페이지에 아래에 있는 항목을 살짝 누르십시오.
첫 번째 검색 항목이 강조 표시됩니다. 다음 검색 항목을 찾으려면 을 살짝 누르십시오.

현재 웹 페이지 책갈피하기: 을 살짝 누르고 책갈피를 살짝 누르십시오.

책갈피를 저장할 때 제목을 편집할 수 있습니다. 기본적으로 책갈피는 책갈피의 상위 레벨에 저장됩니다. 다른 폴더를 선택하려면 책갈피 추가 화면에서 책갈피를 살짝 누르십시오.

홈 화면에 아이콘 생성하기: 을 살짝 누른 다음 '홈 화면에 추가'를 살짝 누르십시오. Safari가 홈 화면에 현재 웹 페이지의 아이콘을 추가합니다. 해당 웹 페이지가 사용자 설정 아이콘이 아니라면 홈 화면에서도 해당 Web Clip 아이콘이 그대로 사용됩니다. Web Clip은 iCloud와 iTunes를 통해 백업되지만 iCloud를 통해 다른 장비에 푸시되거나 iTunes를 통해 동기화되지는 않습니다.

현재 웹 페이지의 링크 공유 또는 복사하기: 을 살짝 누른 다음 Mail, 메시지, Twitter, Facebook 또는 복사를 살짝 누르십시오.

현재 웹 페이지 프린트하기: 을 누른 다음 프린트를 누르십시오. 30페이지의 [AirPrint를 사용하여 프린트하기](#)를 참조하십시오.

iCloud를 사용하여 다른 장비에서 책갈피 및 읽기 목록을 최신으로 유지하기: 설정 > iCloud로 이동한 다음 Safari를 켜십시오. 14페이지의 [iCloud](#)를 참조하십시오.

Safari 옵션 설정하기: 설정 > Safari로 이동하십시오. 옵션은 다음을 포함합니다.

- 검색 엔진
- 양식 작성 자동 완성
- 새로운 페이지 또는 배경에서 링크 열기
- 개인 정보 보호 및 사용자의 동작을 추적하지 못하도록 일부 웹 사이트를 차단하는 데 도움을 주는 개인 정보 보호 브라우징
- 방문 기록, 쿠키 및 데이터 지우기
- 읽기 도구에 대한 셀룰러 데이터
- 위조 경고



음악 얻기

iPhone에서 음악 및 기타 오디오 콘텐츠 얻기:

- **iTunes Store에서 구입 및 다운로드하기:** 음악에서 Store를 살짝 누르십시오. 제 22장, 93페이지의 **iTunes Store**를 참조하십시오.
- **다른 iOS 장비 및 컴퓨터에서 구입한 음악 자동으로 다운로드하기:** 14페이지의 **iCloud**를 참조하십시오.
- **컴퓨터의 iTunes와 동기화하기:** 15페이지의 **iTunes와 동기화하기**를 참조하십시오.
- **iTunes Match를 사용하여 iCloud에 음악 보관함 보관하기:** 61페이지의 **iTunes Match**를 참조하십시오.

음악 재생하기

경고: 청각 손상에 대한 자세한 내용은 142페이지의 **중요한 안전 정보**를 참조하십시오.

내장 스피커, 헤드셋 잭에 연결된 헤드폰 또는 iPhone과 연결된 무선 Bluetooth 스테레오 헤드폰으로 오디오를 들을 수 있습니다. 헤드폰이 연결되거나 쌍으로 연결되면 스피커에서 사운드가 들리지 않습니다.



트랙 재생하기: 재생목록, 아티스트, 노래 또는 기타 카테고리를 탐색한 다음 해당 트랙을 살짝 누르십시오.

- **추가 탐색 버튼 보기:** 기타를 살짝 누르십시오.

- 하단에 나타나는 탐색 버튼 변경하기: 기타를 살짝 누르고 편집을 누른 다음 아이콘을 대치하려는 버튼 위로 드래그하십시오.

지금 재생 중 화면은 재생 중인 음악을 보여주며 재생 제어기를 표시합니다.




iTunes의 노래 정보 윈도우를 사용하여 노래에 가사를 추가하고 iTunes로 음악을 동기화한 경우에만 지금 재생 중 화면에 가사가 나타납니다. (iTunes Match에서는 가사를 지원하지 않습니다.)

추가 제어기 표시하기(iPhone 4S 또는 이전): 이동 막대 및 재생헤드와 반복, Genius 및 임의 재생 버튼을 표시하려면 지금 재생 중 화면에서 앨범 사진을 살짝 누르십시오.

노래의 특정 부분으로 이동하기: 재생헤드를 이동 막대를 따라 드래그하십시오. 손가락을 아래로 밀어 이동 속도를 느리게 하십시오.


흔들어서 임의 재생하기: iPhone을 흔들어서 임의 재생을 켜고 노래를 변경할 수 있습니다. 흔들어서 임의 재생하기를 켜거나 끄려면 설정 > 음악으로 이동하십시오.

현재 노래가 포함된 앨범의 모든 트랙 보기: 을 살짝 누르십시오. 트랙을 재생하려면 살짝 누르십시오.



음악(제목, 아티스트, 앨범 및 작곡가) 검색하기: 탐색하는 동안 상태 막대를 살짝 눌러 화면 상단에 검색 필드를 표시한 다음 검색 텍스트를 입력하십시오. 홈 화면에서 오디오 콘텐츠를 검색할 수도 있습니다. 26페이지의 [검색하기](#)를 참조하십시오.

다른 응용 프로그램에 있는 동안 오디오 제어가 표시하기: 홈 버튼을 이중 클릭한 다음 오른쪽으로 멀티태스킹 막대를 쓸어넘기십시오. 음량 제어기 및 AirPlay 버튼을 표시하려면 오른쪽으로 다시 쓸어넘기십시오(Apple TV 또는 AirPlay 스피커가 적용 범위 내에 있을 때).



화면이 잠겨 있을 때 오디오 제어가 표시하기: 홈 버튼을 이중 클릭하십시오.

AirPlay 스피커 또는 Apple TV에서 음악 재생하기: AirPlay 버튼을 살짝 누르십시오. 29페이지의 [AirPlay](#)를 참조하십시오.

Cover Flow

iPhone을 회전시키면 Cover Flow에 음악 콘텐츠가 나타납니다.



Cover Flow에서 앨범 탐색하기: 왼쪽이나 오른쪽으로 드래그하십시오.

- **앨범의 트랙 보기:** 앨범 사진 또는 앨범 아이콘을 살짝 누르십시오. 위 또는 아래로 드래그하여 스크롤하십시오. 트랙을 살짝 눌러 재생하십시오.
- **앨범 사진으로 돌아가기:** 제목 막대를 살짝 누르거나 앨범 아이콘을 다시 누르십시오.

Podcast 및 오디오북

iPhone 5에서 재생을 시작하면 Podcast 및 오디오북의 제어기와 정보가 지금 재생 중 화면에 나타납니다.

참고: Podcast 응용 프로그램은 App Store에서 무료로 사용 가능합니다. 제 31장, 112페이지의 [Podcast](#)를 참조하십시오. Podcast 응용 프로그램을 설치하는 경우 Podcast 콘텐츠 및 제어기가 음악에서 제거됩니다.


제어기 및 정보 보기 및 가리기(iPhone 4S 또는 이전): 화면 중앙을 살짝 누르십시오.






더 많은 Podcast 에피소드 얻기: Podcast를 살짝 누른 다음(Podcast가 보이지 않는 경우 먼저 기타를 살짝 누름) Podcast 하나를 눌러 사용 가능한 에피소드를 보십시오. 더 많은 에피소드를 다운로드하려면 더 많은 에피소드 얻기를 살짝 누르십시오.

가사 및 Podcast 정보 가리기: 설정 > 음악으로 이동한 다음 가사 및 Podcast 정보를 끄십시오.

재생목록

재생목록 생성하기: 재생목록을 본 다음 목록 상단 근처에 있는 재생목록 추가를 살짝 누르고 제목을 입력하십시오.  을 살짝 누르고 노래 및 비디오를 선택한 다음 완료를 살짝 누르십시오.

재생목록 편집하기: 편집할 재생목록을 선택한 다음 편집을 살짝 누르십시오.

- **더 많은 노래 추가하기:**  을 살짝 누르십시오.
- **노래 삭제하기:**  을 살짝 누르십시오. 노래를 재생목록에서 삭제하더라도 iPhone에서는 삭제되지 않습니다.
- **노래 순서 변경하기:**  을 드래그하십시오.

새로운 재생목록 및 변경된 재생목록은 다음에 iPhone을 컴퓨터와 동기화할 때 또는 iTunes Match에 등록한 경우 iCloud를 통해 iTunes 보관함에 복사됩니다.

재생목록 지우기 또는 삭제하기: 재생목록을 선택한 다음 지우기 또는 삭제를 살짝 누르십시오.

iPhone에서 노래 삭제하기: 노래에서 해당 노래를 쓸어 넘긴 다음 삭제를 살짝 누르십시오.


해당 노래가 iPhone에서 삭제되지만 Mac이나 PC의 iTunes 보관함 또는 iCloud에서는 삭제되지 않습니다.


Genius


Genius 재생목록은 보관함에 있는 비슷한 노래의 모음입니다. Genius는 무료 서비스지만 Apple ID가 필요합니다.

Genius 믹스는 비슷한 유형의 음악 선택 목록이며 믹스를 들을 때마다 보관함에서 다시 생성됩니다.

iPhone에서 Genius 이용하기: 컴퓨터의 iTunes에서 Genius를 켜 다음 iTunes와 iPhone을 동기화하십시오. 음악을 수동으로 관리하지 않는 한 Genius 믹스는 자동으로 동기화됩니다. Genius 재생목록도 동기화할 수 있습니다.

Genius 믹스 탐색 및 재생하기: Genius를 살짝 누르십시오(Genius가 보이지 않는 경우 기타를 살짝 누름). 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘겨 다른 믹스에 접근합니다. 믹스를 재생하려면  을 살짝 누르십시오.

Genius 재생목록 만들기: 재생목록을 본 다음 Genius 재생목록을 살짝 누르고 노래를 선택하십시오. 또는 지금 재생 중 화면에서 화면을 살짝 눌러 제어를 표시한 다음  을 살짝 누르십시오.

- **다른 곡을 사용하여 재생목록 교체하기:** 신규를 살짝 누르고 노래를 선택하십시오.
- **재생목록 새로 고치기:** 새로 고침을 살짝 누르십시오.
- **재생목록 저장하기:** 저장을 살짝 누르십시오. 이 재생목록은 선택한 노래의 제목으로 저장되며  으로 표시됩니다.

저장된 Genius 재생목록 편집하기: 재생목록을 살짝 누른 다음 편집을 누르십시오.

- **노래 삭제하기:**  을 살짝 누르십시오.
- **노래 순서 변경하기:**  을 드래그하십시오.

저장된 Genius 재생목록 삭제하기: Genius 재생목록을 살짝 누른 다음 삭제를 누르십시오.

iPhone에서 생성된 Genius 재생목록은 iTunes와 동기화할 때 컴퓨터에 복사됩니다.

참고: 일단 Genius 재생목록이 iTunes로 동기화되면 iPhone에서 직접 삭제할 수는 없습니다. iTunes를 사용하여 재생목록 이름을 편집하고 동기화를 중단하거나 재생목록을 삭제하십시오.

Siri 및 음성 명령

Siri(iPhone 4S 이상) 또는 음성 명령을 사용하여 음악 재생을 제어할 수 있습니다. 제 4장, 35페이지의 Siri 및 25페이지의 [음성 명령](#)을 참조하십시오.

Siri 또는 음성 명령 사용하기: 홈 버튼  을 길게 누르십시오.

- **음악 재생 또는 일시 중지:** '재생' 또는 '음악 재생'이라고 말하십시오. 일시 중지하려면 '일시 중지', '음악 일시 중지' 또는 '중지'라고 말하십시오. '다음 노래' 또는 '이전 노래'라고 말할 수도 있습니다.
- **앨범, 아티스트 또는 재생목록 재생하기:** '재생' 그리고 해당 이름을 말하고 '앨범', '아티스트' 또는 '재생목록'이라고 말하십시오.
- **현재 재생목록 임의 재생하기:** '임의 재생'이라고 말하십시오.
- **현재 재생 중인 노래에 관한 정보 찾기:** '재생 중인 노래', '누가 부른 곡입니까' 또는 '이 곡 가수 이름'이라고 말하십시오.
- **Genius를 사용하여 비슷한 노래 재생하기:** 'Genius' 또는 '이 노래와 비슷한 노래 재생'이라고 말하십시오.

iTunes Match

iTunes Match는 iCloud에 음악 보관함(CD에서 가져온 노래 포함)을 보관하여 iPhone 및 다른 iOS 장비와 컴퓨터의 모음을 재생할 수 있습니다. iTunes Match는 유료 등록하면 사용할 수 있습니다. iTunes Match를 사용할 수 있는 국가를 확인하려면 support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=ko_KR를 참조하십시오.

iTunes Match 등록하기: 컴퓨터의 iTunes에서 Store > iTunes Match 켜기로 이동한 다음 Subscribe (등록) 버튼을 클릭하십시오.

일단 등록하면 iTunes에서 음악, 재생 목록 및 Genius 믹스를 iCloud에 추가합니다. iTunes Store에 이미 있는 음악과 일치하는 노래는 자동으로 iCloud에서 사용할 수 있습니다. 다른 노래들이 업로드됩니다. 원래 음악이 저음질인 경우에도 최대 iTunes Plus 음질(256kbps DRM 해제 AAC)과 일치하는 노래를 다운로드하고 재생할 수 있습니다. 더 자세한 정보를 보려면, www.apple.com/kr/icloud/features를 참조하십시오.

iTunes Match 켜기: 설정 > 음악으로 이동하십시오.

iTunes Match를 켜면 iPhone에서 동기화된 음악이 제거되고 Genius 믹스와 Genius 재생 목록이 비활성화됩니다.

참고: 설정 > 일반 > 셀룰러에서 iTunes용 셀룰러 데이터 사용이 켜져 있는 경우 셀룰러 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.

노래를 재생하면 iPhone으로 다운로드됩니다. 노래 및 앨범을 수동으로 다운로드할 수도 있습니다.

iPhone에 노래 및 앨범 다운로드하기: 탐색하는 동안 ☰를 살짝 누르십시오.

참고: iTunes Match가 켜져 있을 때 공간이 필요하게 되면 iPhone에서 가장 오래되고 드물게 재생되는 음악부터 자동으로 삭제됩니다. iCloud 아이콘(☰)이 iCloud를 통해 계속 사용할 수 있지만 iPhone에는 저장되지 않은 제거된 노래와 앨범에 다시 나타납니다.

수동으로 노래 및 앨범 제거하기: 노래 및 앨범을 옆으로 쓸어 넘긴 다음 삭제를 살짝 누르십시오.

iCloud에서 다운로드된 음악만 보기: 설정 > 음악으로 이동한 다음 모든 음악 보기를 끄십시오(iTunes Match가 켜져 있을 때만 사용 가능).

iTunes Match 또는 자동 다운로드를 사용하여 장비 관리하기: 컴퓨터의 iTunes에서 Store > 나의 Apple ID 보기로 이동하십시오. 로그인한 다음 'iTunes 클라우드' 부분에서 장비 관리를 클릭하십시오.

홈 공유

홈 공유를 사용하면 Mac 또는 PC의 iTunes 보관함에 있는 음악, 동영상 및 TV 프로그램을 재생할 수 있습니다. iPhone과 컴퓨터는 동일한 Wi-Fi 네트워크 상에 있어야 합니다.

참고: 홈 공유는 iTunes 10.2 이상(www.itunes.com/kr/download에서 다운로드 가능)이 필요합니다. 디지털 소책자 및 iTunes Extras와 같은 보너스 콘텐츠는 공유할 수 없습니다.

iPhone에서 iTunes 보관함의 음악 재생하기:

- 1 컴퓨터의 iTunes에서 파일 > 홈 공유 > 홈 공유 켜기를 선택하십시오. 로그인한 다음 홈 공유 생성을 클릭하십시오.
- 2 iPhone에서 설정 > 음악으로 이동한 다음 동일한 Apple ID 및 암호를 사용하여 홈 공유에 로그인하십시오.
- 3 음악에서 기타를 살짝 누른 다음 공유를 누르고 컴퓨터의 보관함을 선택하십시오.

iPhone 콘텐츠로 돌아가기: 공유를 살짝 누르고 나의 iPhone을 선택하십시오.

음악 설정

설정 > 음악으로 이동하여 다음을 포함한 음악에 대한 옵션을 설정하십시오.

- 흔들어서 임의 재생
- 사운드 자동 조절(오디오 콘텐츠의 음량 수준을 평준화함)
- EQ(이퀄라이제이션)

참고: EQ는 헤드셋 잭 및 AirPlay를 포함한 모든 사운드 출력에 영향을 줍니다. EQ 설정은 주로 음악 응용 프로그램에서 재생되는 음악에만 적용됩니다.

낮은 밤 설정은 모든 오디오 출력(음악뿐만 아니라 비디오에도)에 적용됩니다. 낮은 밤 설정은 소리가 큰 악절의 음량은 낮추고 조용한 악절의 음량은 높여서 오디오 출력의 동적 범위를 줄입니다. 예를 들어 비행기에서 또는 기타 다른 소음이 심한 환경에서 음악을 들을 때 이 설정을 사용하고자 할 수 있습니다.

- 가사 및 Podcast 정보
- 앨범 아티스트별로 그룹화
- iTunes Match
- 홈 공유

음량 제한 설정하기: 설정 > 음악 > 음량 제한으로 이동한 다음 음량 슬라이더를 조절하십시오.

참고: EU(유럽 연합)에서는 유럽 연합 권장 수준으로 헤드셋 최대 음량을 제한할 수 있습니다. 설정 > 음악 > 음량 제한으로 이동한 다음 EU 음량 제한을 켜십시오.

음량 제한에 대한 변경 제한하기: 설정 > 일반 > 차단 > 음량 제한으로 이동한 다음 변경 허용 안 함을 살짝 누르십시오.

메시지

9



메시지 주고 받기

경고: 운전 중 부주의 방지에 관한 중요 정보는 142페이지의 **중요한 안전 정보**를 참조하십시오.

메시지를 사용하면 셀룰러 연결을 통해 다른 SMS 및 MMS 장비 및 iMessage를 사용하는 다른 iOS 장비와 문자 메시지를 교환할 수 있습니다.


iMessage는 셀룰러 연결은 물론 Wi-Fi를 통해 다른 iOS 및 OS X Mountain Lion 사용자에게 무제한 메시지를 보낼 수 있는 Apple 서비스입니다. iMessage를 사용하면 상대방이 메시지를 입력하고 있는 상태를 볼 수 있고 상대방이 메시지를 읽었음을 알 수 있습니다. iMessage는 동일한 계정에 로그인한 모든 iOS 장비에 표시되므로 사용자의 장비 중 하나에서 대화를 시작하고 다른 장비에서 계속할 수 있습니다. iMessage는 보안을 위해 암호화되어 있습니다.



문자 대화 시작하기: [메시지]를 살짝 누른 다음 [+]을 누르고 연락처를 선택하거나 이름을 입력하여 연락처를 검색하거나 직접 전화 번호 또는 이메일 주소를 입력합니다. 메시지를 입력하고 전송을 살짝 누르십시오.


메시지를 보낼 수 없을 때 알람 배지 [!]가 나타납니다. 메시지를 다시 보내려면 대화에서 경고를 살짝 누르십시오. 메시지를 SMS 문자 메시지로 보내려면 두 번 살짝 누르십시오.

대화 다시 시작하기: 메시지 목록에서 대화를 살짝 누르십시오.

그림 문자 사용하기: 설정 > 일반 > 키보드 > 키보드 > 새로운 키보드 추가로 이동한 다음 이모티콘을 살짝 눌러 해당 키보드를 사용할 수 있도록 합니다. 그런 다음 메시지를 입력할 때 을 살짝 눌러 이모티콘 키보드를 불러 오십시오. 141페이지의 **특수 입력 방법**을 참조하십시오.

원하는 사람의 연락처 정보 보기: 상단으로 스크롤하여 (상태 막대를 살짝 누름) FaceTime 전화 걸기와 같은 수행 가능한 동작을 볼 수 있습니다.

대화 내용에서 이전 메시지 보기: 상단으로 스크롤하십시오(상태 막대 누르기). 필요한 경우 이전 메시지 로드를 살짝 누르십시오.

그룹으로 메시지 보내기(iMessage 및 MMS): 을 살짝 누른 다음 여러 수신자를 입력하십시오. MMS를 사용하여 그룹 메시지가 설정 > 메시지에서 켜져 있어야 합니다. 답장은 그룹 내의 다른 사람에게는 복사되지 않으며 자신에게만 전송됩니다.

대화 내용 관리하기

대화 내용이 메시지 목록에 저장됩니다. 파란색 점 은 읽지 않은 메시지를 표시합니다. 대화를 보거나 계속 대화하려면 살짝 누르십시오.

대화 내용 전달하기: 편집을 살짝 누르고 포함하려는 부분을 선택한 다음 전달을 살짝 누르십시오.

대화 내용 편집하기: 편집을 살짝 누르고 삭제하려는 부분을 선택한 다음 삭제를 누르십시오. 대화 내용을 삭제하지 않고 모든 텍스트 및 첨부 파일을 지우려면 모두 지우기를 살짝 누르십시오.


대화 상대 삭제하기: 메시지 목록에서 대화 내용을 쓸어 넘긴 다음 삭제를 살짝 누르십시오.


대화 내용 검색하기: 화면 상단을 살짝 눌러 검색 필드를 나타나게 한 다음 찾을 텍스트를 입력하십시오. 홈 화면에서 대화 내용을 검색할 수도 있습니다. 26페이지의 **검색하기**를 참조하십시오.

연락처 목록에 누군가 추가하기: 메시지 목록에서 원하는 전화번호를 누르고 '연락처에 추가'를 누르십시오.


사진, 비디오 및 기타 정보 공유하기

iMessage 또는 MMS를 사용하여 사진 및 비디오를 주고 받을 수 있고 위치, 연락처 정보 및 음성 메모를 보낼 수 있습니다. 첨부 파일의 크기 제한은 서비스 제공업체에서 결정합니다. iPhone은 필요한 경우 사진 및 비디오 첨부 파일을 압축할 수 있습니다.

사진 또는 비디오 보내기: 을 살짝 누르십시오.

위치 보내기: 지도에서 위치에 대한 을 살짝 누르고 위치 공유를 누른 다음 메시지를 누르십시오.

연락처 정보 전송하기: 연락처에서 연락처 하나를 선택하고 연락처 공유를 누른 다음 메시지를 살짝 누르십시오.

음성 메모 전송하기: 음성 메모에서 을 살짝 누르고 음성 메모를 누른 다음 공유를 누르고 메시지를 누르십시오.


카메라 롤 앨범에 수신한 사진 또는 비디오 저장하기: 사진 또는 비디오를 살짝 누른 다음 을 누르십시오.

사진 또는 비디오 복사하기: 첨부 파일을 길게 터치하고 복사하기를 살짝 누르십시오.

메시지 목록에서 연락처에 누군가를 추가하기: 전화번호 또는 이메일 주소를 살짝 누르고 상태 막대를 눌러 상단으로 스크롤한 다음 '연락처 추가'를 누르십시오.

받은 연락처 정보 저장하기: 연락처 풍선을 누르고 새로운 연락처 생성 또는 '기존의 연락처에 추가'를 누르십시오.

메시지 설정

설정 > 메시지로 이동하여 다음을 포함하여 메시지에 대한 옵션을 설정하십시오.

- iMessage 켜거나 끄기
- 메시지를 읽으면 상대방에게 알리기
- 메시지와 함께 사용할 Apple ID 또는 이메일 주소 지정하기
- SMS 및 MMS 옵션
- 제목 필드 보기
- 글자 수 표시하기

메시지에 대한 알림 관리하기: 130페이지의 [방해금지 모드 및 알림](#)을 참조하십시오.

수신한 문자 메시지에 대한 알림 사운드 설정하기: 136페이지의 [사운드](#)를 참조하십시오.

캘린더

10



살펴보기

iPhone을 사용하여 쉽게 일정을 맞출 수 있습니다. 캘린더를 개별적으로 보거나 여러 캘린더를 동시에 볼 수 있습니다.



이벤트 보기 또는 편집하기: 이벤트를 살짝 누르십시오. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 기본 및 보조 알림 설정
- 이벤트 날짜, 시간 또는 기간 변경하기
- 다른 캘린더로 이벤트 이동하기
- iCloud, Microsoft Exchange 및 CalDAV 캘린더 이벤트에 참여하도록 다른 사람 초대하기
- 이벤트 삭제하기

이벤트를 길게 눌러 새로운 시간으로 드래그하거나 이동 점을 조절하여 이동할 수도 있습니다.

이벤트 추가하기: **+**을 누르고 이벤트 정보를 입력한 다음 완료를 누르십시오.

- **새로운 이벤트에 대한 기본 캘린더 설정하기:** 설정 > Mail, 연락처, 캘린더> 기본 캘린더로 이동하십시오.
- **생일 및 이벤트에 대한 기본 알림 횟수 설정하기:** 설정 > Mail, 연락처, 캘린더> 기본 알림 횟수로 이동하십시오.

이벤트 검색하기: 목록을 살짝 누른 다음 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오. 보고 있는 캘린더에서 제목, 참석자, 위치 및 메모가 검색됩니다. 홈 화면에서 캘린더 이벤트를 검색할 수도 있습니다.

26페이지의 [검색하기](#)를 참조하십시오.


캘린더 알림 소리 설정하기: 설정 > 사운드 > 캘린더 알림으로 이동하기

주별로 보기: iPhone을 옆으로 회전하십시오.

캘린더 파일에서 이벤트 가져오기: Mail에서 .ics 캘린더 파일을 받은 경우 해당 메시지를 열고 캘린더 파일을 살짝 눌러 포함된 모든 이벤트를 가져오십시오. 파일의 링크를 살짝 눌러 웹에 발행된 .ics 파일을 가져올 수도 있습니다. 일부 .ics 파일은 캘린더에 이벤트가 추가되는 대신 캘린더를 구독하게 할 수 있습니다. 아래에 있는 67페이지의 [여러 개의 캘린더로 작업하기](#)를 참조하십시오.

iCloud 계정, Microsoft Exchange 계정이나 지원되는 CalDAV 계정이 있는 경우 회의 초대장을 보내고 받을 수 있습니다.

이벤트에 다른 사람 초대하기: 이벤트를 살짝 누르고 편집을 누른 다음 초대받은 사람을 살짝 눌러 연락처에서 대상을 선택하십시오.

초대에 응답하기: 캘린더에서 초대를 살짝 누르십시오. 또는 을 살짝 눌러 이벤트 화면을 표시한 다음 초대를 누르십시오. 주최자 및 다른 참석자에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 댓글을 추가하는 경우(일부 유형의 캘린더에서 사용 가능) 사용자의 댓글이 주최자에게는 보이지만 다른 참석자에게는 보이지 않습니다.

예약된 시간을 표시하지 않고 이벤트 승인하기: 이벤트를 살짝 누른 다음 사용 가능한 시간을 누르고 '일정 없음'을 선택하십시오. 해당 이벤트는 캘린더에서 유지되지만 초대장을 보낸 사람에게는 바쁨으로 보이지 않습니다.

여러 개의 캘린더로 작업하기

개별 캘린더 또는 여러 캘린더를 동시에 볼 수 있습니다. Facebook 이벤트 및 생일뿐만 아니라 iCloud, Google, Yahoo! 또는 iCalendar 캘린더를 구독할 수 있습니다.

iCloud, Google, Exchange 또는 Yahoo! 캘린더 켜기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하고 계정을 살짝 누른 다음 캘린더를 켜십시오.

CalDAV 계정 추가하기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하고 계정 추가를 살짝 누른 다음 기타를 누르십시오. 캘린더 아래에서 CalDAV 계정 추가를 살짝 누르십시오.

Facebook 이벤트 보기: 설정 > Facebook으로 이동한 다음 Facebook 계정으로 로그인하고 캘린더에 접근을 켜십시오.

보려는 캘린더 선택하기: 캘린더를 살짝 누른 다음, 보려는 캘린더를 살짝 눌러 선택하십시오. 선택한 모든 캘린더 이벤트가 하나의 보기 화면에 나타납니다.

생일 캘린더 보기: 캘린더를 살짝 누른 다음 생일을 눌러 이벤트와 연관된 연락처에서 생일을 포함할 수 있습니다. Facebook 계정을 설정한 경우 Facebook 친구의 생일을 포함할 수도 있습니다.

iCalendar(.ics) 포맷을 사용하는 캘린더를 구독할 수 있습니다. 지원되는 캘린더 기반 서비스는 iCloud, Yahoo!, Google 및 OS X의 캘린더 응용 프로그램을 포함합니다. iPhone에서 구독한 캘린더의 이벤트를 읽을 수 있으나 이벤트를 편집하거나 새로운 이벤트를 생성할 수는 없습니다.

캘린더 구독하기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동한 다음 계정 추가를 살짝 누르십시오. 기타를 살짝 누른 다음 구독 캘린더 추가를 누르십시오. 서버 및 구독하려는 .ics 파일의 파일 이름을 입력하십시오. 캘린더의 링크를 살짝 눌러 웹에 발행된 iCalendar(.ics) 캘린더를 구독할 수도 있습니다.

iCloud 캘린더 공유하기

다른 iCloud 사용자와 함께 iCloud 캘린더를 공유할 수 있습니다. 캘린더를 공유하면 다른 사람들이 캘린더를 볼 수 있고 다른 사람들에게 이벤트를 추가 또는 변경하도록 할 수도 있습니다. 누구나 볼 수 있는 읽기 전용 버전을 공유할 수도 있습니다.

iCloud 캘린더 생성하기: 캘린더를 살짝 누르고 편집을 누른 다음 캘린더 추가를 살짝 누르십시오.

iCloud 캘린더 공유하기: 캘린더를 살짝 누르고 편집을 누른 다음 공유하려는 iCloud 캘린더를 살짝 누르십시오. 사람 추가를 살짝 누른 다음 연락처에서 누군가를 선택하십시오. 이 사람은 캘린더에 연결하라는 이메일 초대장을 받지만 승인하려면 Apple ID 및 iCloud 계정이 필요합니다.

공유 캘린더에 대한 알림 끄기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하고 공유 캘린더 알림을 끄십시오.

공유 캘린더의 접근 변경하기: 캘린더를 살짝 누르고 편집을 누른 다음 공유 캘린더를 살짝 누르고 함께 공유 중인 사람을 살짝 누르십시오. 캘린더의 편집 기능을 끄고 캘린더에 연결을 요청하는 초대장 재전송 기능과 캘린더 공유 기능을 중단할 수 있습니다.

다른 사람들과 읽기 전용 캘린더 공유하기: 캘린더를 살짝 누르고 편집을 누른 다음 공유하려는 iCloud 캘린더를 살짝 누르십시오. 공유 캘린더를 켜 다음 링크 공유를 살짝 눌러서 캘린더 URL을 복사 또는 전송하십시오. 누구나 URL을 사용하여 iOS 또는 OS X의 캘린더와 같은 호환되는 응용 프로그램을 사용한 캘린더를 구독할 수 있습니다.

캘린더 설정

설정 > Mail, 연락처, 캘린더의 여러 가지 설정은 캘린더와 캘린더 계정에 영향을 미칩니다. 다음 설정이 포함됩니다.

- 지난 이벤트 동기화하기(앞으로의 이벤트는 항상 동기화됨)
- 새로운 회의 초대일 경우 알림음 재생
- 캘린더 시간대 지원으로 다른 시간대를 사용하여 날짜 및 시간 보기



사진 및 비디오 보기

사진 응용 프로그램에서 다음의 iPhone 사진 및 비디오를 볼 수 있습니다.

- 카메라 롤 앨범—iPhone으로 찍었거나 이메일, 문자 메시지, 웹 페이지 또는 스크린샷에서 저장한 사진 및 비디오
- 사진 스트림 앨범—나의 사진 스트림 및 공유 사진 스트림의 사진(70페이지의 [사진 스트림](#) 참조)
- 컴퓨터와 동기화한 사진 보관함 및 기타 앨범 (15페이지의 [iTunes와 동기화하기](#) 참고)



사진 및 비디오 보기: 앨범을 살짝 누른 다음 축소판을 살짝 누르십시오.

- **다음 또는 이전 사진이나 비디오 보기:** 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.
- **확대 또는 축소하기:** 두 번 살짝 누르거나 손가락을 벌리십시오.
- **사진 좌우로 이동하기:** 드래그하십시오.
- **동영상 재생하기:** 화면 중앙에서 ▶을 살짝 누르십시오. 전체 화면 및 화면에 맞게 보기 사이에서 변경하려면 화면을 두 번 살짝 누르십시오.

iPhoto 8.0(iLife '09) 이상 또는 Aperture v3.0.2 이상으로 동기화한 앨범은 이벤트 또는 얼굴 별로 볼 수 있습니다. 지오태깅이 지원되는 카메라로 찍은 경우 사진을 위치 별로 볼 수도 있습니다.

슬라이드쇼 보기: 축소판을 살짝 누른 다음 ▶을 살짝 누르십시오. 옵션을 선택한 다음 슬라이드쇼 시작을 살짝 누르십시오. 슬라이드쇼를 멈추려면 화면을 살짝 누르십시오. 다른 옵션을 설정하려면 설정 > 사진 및 카메라로 이동하십시오.

슬라이드쇼 또는 비디오를 TV로 스트리밍하기: 29페이지의 [AirPlay](#)를 참조하십시오.

사진 및 비디오 구성하기

앨범 생성하기: 앨범을 살짝 누르고 +을 눌러 이름을 입력한 다음 저장을 누르십시오. 앨범에 추가하려면 항목을 선택한 다음 완료를 살짝 누르십시오.

참고: iPhone에서 생성한 앨범은 컴퓨터에 다시 동기화되지 않습니다.

앨범에 항목 추가하기: 축소판을 볼 때 편집을 살짝 누른 다음 항목을 선택하고 추가를 누르십시오.

앨범 관리하기: 편집을 살짝 누르십시오.

- **앨범 이름 변경하기:** 앨범을 선택한 다음 새로운 이름을 입력하십시오.
- **앨범 재정렬하기:** ≡을 드래그하십시오.
- **앨범 삭제하기:** ⓧ을 살짝 누르십시오.

iPhone에서 생성한 앨범만 이름을 변경하거나 삭제할 수 있습니다.

사진 스트림

iCloud의 한 기능(14페이지의 [iCloud](#) 참조)인 사진 스트림을 이용하면 iPhone에서 찍은 사진이 Mac 또는 PC를 포함한 사진 스트림으로 설정된 다른 장비에 자동으로 나타납니다. 사진 스트림으로 직접 해당 장비로 또는 웹에서 친구 및 가족과 선택한 사진을 공유할 수 있습니다.

사진 스트림에 관하여

사진 스트림이 켜져 있으면 카메라 응용 프로그램을 종료하고 Wi-Fi를 통해 인터넷에 iPhone을 연결한 후에 iPhone에서 찍은 사진이 사진 스트림에 나타납니다(카메라 롤에 추가된 다른 사진도 포함). 이러한 사진은 iPhone 및 사진 스트림이 설정된 다른 장비 상의 나의 사진 스트림 앨범에 나타납니다.

사진 스트림 켜기: 설정 > iCloud > 사진 스트림으로 이동하십시오.

다른 iCloud 장비에서 사진 스트림에 추가된 사진도 나의 사진 스트림에 나타납니다. iPhone 및 다른 iOS 장비는 나의 사진 스트림에 있는 가장 최근 사진 중 최대 1000장의 최신 사진을 공유할 수 있습니다. 컴퓨터에서는 사진 스트림의 모든 사진을 영구적으로 보관할 수 있습니다.

참고: 사진 스트림의 사진은 iCloud 저장 공간에 적용되지 않습니다.

사진 스트림의 콘텐츠 관리하기: 사진 스트림 앨범에서 편집을 살짝 누르십시오.

- **iPhone에 사진 저장하기:** 사진을 선택한 다음 저장을 살짝 누르십시오.
- **카메라 롤 앨범에 사진을 공유, 프린트, 복사 또는 저장하기:** 사진을 선택한 다음 공유를 살짝 누르십시오.
- **사진 삭제하기:** 사진을 선택한 다음 삭제를 살짝 누르십시오.

참고: 장비의 사진 스트림에서는 삭제된 사진이 제거되지만 사진을 찍은 장비의 카메라 롤 앨범에는 원본 사진이 남아 있습니다. 사진 스트림에서 장비 또는 컴퓨터에 저장된 사진 또한 삭제되지 않습니다. 사진 스트림에서 사진을 삭제하려면 iPhone 및 기타 iOS 장비에 iOS 5.1 이상이 필요합니다.

support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=ko_KR을 참고하십시오.


공유 사진 스트림

공유 사진 스트림은 선택한 사진을 선택한 사람들에게만 공유할 수 있게 해줍니다. iOS 6 및 OS X Mountain Lion 사용자는 공유 사진 스트림을 구독하여 자신의 장비에서 바로 여러분이 추가한 최신 사진을 보고 개별 사진에 '좋아요' 표시를 하고 댓글을 남길 수 있습니다. 공유 사진 스트림에 대한 공용 웹 사이트를 생성하여 사진을 웹 상의 다른 사람들과 공유할 수도 있습니다.

참고: 공유 사진 스트림은 Wi-Fi와 셀룰러 데이터 네트워크 모두를 통해 동작합니다. 셀룰러 데이터 요금이 적용될 수 있습니다.

공유 사진 스트림 켜기: 설정 > iCloud > 사진 스트림으로 이동하십시오.

공유 사진 스트림 생성하기: 사진 스트림을 살짝 누른 다음 **+**을 누르십시오. 공유 사진 스트림을 구독하도록 다른 iOS 6 또는 OS X Mountain Lion 사용자를 초대하려면 이메일 주소를 입력하십시오. icloud.com에 사진 스트림을 올리려면 공용 웹 사이트를 켜십시오. 앨범에 이름을 지정한 다음 생성을 살짝 누르십시오.

공유 사진 스트림에 사진 추가하기: 원하는 사진을 선택하고 을 살짝 누르고 사진 스트림을 누른 다음 해당 공유 사진 스트림을 선택하십시오. 앨범에서 여러 장의 사진을 추가하려면 편집을 살짝 누르고 사진을 선택한 다음 공유를 누르십시오.



공유 사진 스트림에서 사진 삭제하기: 공유 사진 스트림을 살짝 누르고 편집을 누르고 사진을 선택한 다음 삭제를 누르십시오.

공유 사진 스트림 편집하기: 사진 스트림을 살짝 누른 다음 을 누르십시오. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 사진 스트림 이름 변경하기
- 구독자를 추가 또는 제거하고 초대장 다시 보내기
- 공용 웹 사이트 생성 및 링크 공유하기
- 사진 스트림 삭제하기

사진 및 비디오 공유하기

이메일, 문자 메시지(MMS 또는 iMessage), 사진 스트림, Twitter 게시물 및 Facebook의 사진을 공유할 수 있습니다. 비디오는 이메일과 문자 메시지(MMS 또는 iMessage) 및 YouTube에서 공유할 수 있습니다.


사진 또는 비디오 공유 또는 복사하기: 사진 또는 비디오를 선택한 다음 을 누르십시오. 을 볼 수 없다면 화면을 살짝 눌러 제어를 표시하십시오.

첨부 파일의 크기 제한은 서비스 제공업체에서 결정합니다. iPhone은 필요한 경우 사진 및 비디오 첨부 파일을 압축할 수 있습니다.

사진 및 비디오를 복사한 다음 이메일이나 문자 메시지(MMS 또는 iMessage)로 붙일 수도 있습니다.

여러 사진 및 비디오 공유 또는 복사하기: 축소판을 보는 동안 편집을 살짝 누르고 사진 또는 비디오를 선택한 다음 공유를 누르십시오.


사진 또는 비디오 저장하기:

- **이메일:** 필요한 경우 살짝 눌러 다운로드하고 사진을 살짝 누르거나 비디오를 길게 터치한 다음 저장을 누르십시오.
- **문자 메시지:** 대화 내용의 항목을 살짝 누르고 을 누른 다음 카메라 롤에 저장을 살짝 누르십시오.
- **웹 페이지(사진만 해당):** 해당 사진을 터치한 상태에서 이미지 저장을 살짝 누르십시오.

받거나 웹 페이지에서 저장한 사진 및 비디오가 카메라 롤 앨범에 저장됩니다.

사진 프린트하기

AirPrint 지원 프린터로 프린트하기:

- 한 장의 사진 프린트하기: 을 누른 다음 프린트를 누르십시오.
- 여러 장의 사진 프린트하기: 사진 앨범을 보는 동안 편집을 살짝 눌러 사진을 선택하고 공유를 누른 다음 프린트를 누르십시오.

30페이지의 [AirPrint를 사용하여 프린트하기](#)를 참조하십시오.


카메라

12



살펴보기

iPhone이 잠겨 있을 때 카메라를 빠르게 실행하려면 을 쓸어올리십시오.




iPhone을 사용하여 스틸 사진과 비디오를 모두 촬영할 수 있습니다. 뒷면의 iSight 카메라 외에도 전면 FaceTime 전화 및 셀프 카메라용 FaceTime 카메라가 있습니다. 필요한 경우 뒷면의 LED 플래시로 추가 조명을 줄 수 있습니다.





사각형은 카메라의 초점 및 노출을 설정할 위치에 잠깐동안 나타냅니다. iPhone 4S 이상으로 인물 사진을 찍을 때 iPhone은 얼굴 감지 기능을 사용하여 얼굴에 자동으로 초점을 맞추고 최대 10명의 얼굴에 노출을 균형있게 조절합니다. 감지된 각 얼굴에 대하여 직사각형이 나타납니다.


사진 찍기: 을 살짝 누르거나 양쪽 음량 버튼을 누르십시오.

- **확대 또는 축소하기:** 화면에 손가락을 대고 벌립니다(iSight 카메라에서만 사용 가능).

파노라마 사진 찍기(iPhone 4S 이상): 옵션을 살짝 누른 다음 파노라마를 살짝 누르십시오. 시작하려는 곳을 향해 iPhone을 들고 을 살짝 누르십시오. iPhone을 안정적으로 잡고 화살표 방향으로 천천히 이동하십시오. 가로줄 상단에 화살표가 똑바로 유지되도록 하십시오. 완료하면, 완료를 살짝 누르십시오.

• **파노라마 방향 바꾸기:** 화살표를 살짝 누르십시오.

비디오 녹화하기: 으로 전환한 다음 을 살짝 누르거나 양쪽 음량 버튼을 눌러 녹화를 시작 또는 중단하십시오.

• **촬영 중 스틸 사진 캡처하기:** 을 살짝 누르십시오.


사진을 찍거나 비디오 녹화를 시작하면 iPhone에서 셔터 사운드가 재생됩니다. 음량 버튼으로 음량을 제어하거나 벨소리/무음 스위치로 사운드를 끌 수 있습니다.

참고: 일부 국가에서는 iPhone을 무음으로 설정해도 셔터 사운드가 차단되지 않습니다.

위치 서비스가 켜져 있는 경우 사진 및 비디오에 일부 응용 프로그램 및 사진 공유 웹 사이트에서 사용할 수 있는 위치 데이터가 태그됩니다. 136페이지의 **개인 정보 보호**를 참조하십시오.

초점 및 노출 설정하기:


- **다음에 찍는 사진에 대한 초점 및 노출 설정:** 화면에서 대상을 살짝 누르십시오. 얼굴 감지 기능이 일시적으로 꺼집니다.
- **초점 및 노출 고정하기:** 사각형이 흔들릴 때까지 화면을 길게 터치하십시오. '자동 노출/자동 초점 고정'이 화면 하단에 표시되며 화면을 다시 살짝 누를 때까지 초점 및 노출이 잠겨 있습니다.

스크린샷 찍기: 잠자기/깨우기 버튼 및 홈 버튼 을 동시에 눌렀다 놓습니다. 해당 스크린샷이 카메라 롤 앨범에 추가됩니다.

HDR 사진

HDR(iPhone 4 이상)은 3개의 개별 노출을 하나의 '고명암 대비' 사진으로 결합합니다. 최상의 결과를 위해 iPhone 및 피사체가 움직이지 않아야 합니다.





HDR 켜기: 옵션을 살짝 누른 다음 HDR을 설정하십시오. HDR이 켜져 있으면 플래시가 꺼져 있습니다.

HDR 버전과 함께 일반 사진 유지하기: 설정 > 사진 및 카메라로 이동하십시오. 두 버전이 모두 유지되면 제어기가 있는 카메라 롤 앨범에서 볼 경우 HDR 사진 왼쪽 상단에  HDR이 나타납니다.

보기, 공유하기 및 프린트하기

카메라로 찍은 사진 및 비디오는 카메라 롤 앨범에 저장됩니다. 사진 스트림을 켜 경우 새로운 사진도 사진 스트림 앨범에 나타나며 다른 iOS 장비 및 컴퓨터로 스트리밍됩니다. 70페이지의 **사진 스트림**을 참조하십시오.

카메라 롤 앨범에서 보기: 오른쪽으로 쓸어 넘기거나 축소판 이미지를 살짝 누르십시오. 사진 응용 프로그램에서 카메라 롤 앨범을 볼 수도 있습니다.

- **사진 또는 비디오를 보는 동안 제어기 보기 또는 가리기:** 화면을 살짝 누르십시오.
- **사진 또는 비디오 공유하기:** 을 살짝 누르십시오. 여러 사진 또는 비디오를 보내려면 축소판이 보이는 동안 을 살짝 누르고 항목을 선택한 다음 공유를 살짝 누르십시오.
- **사진 프린트하기:** 을 살짝 누르십시오. 30페이지의 **AirPrint를 사용하여 프린트하기**를 참조하십시오.
- **사진 또는 비디오 삭제하기:** 을 살짝 누르십시오.

카메라로 돌아가기: 을 살짝 누르십시오.

컴퓨터에 사진과 비디오 업로드하기: iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오.

- **Mac:** 원하는 사진과 비디오를 선택하고 iPhoto 또는 컴퓨터에 있는 다른 사진 지원 응용 프로그램에서 가져오기 또는 다운로드 버튼을 클릭하십시오.

- PC: 사진 응용 프로그램에서 제공하는 지침을 따르십시오.

컴퓨터에 업로드할 때 iPhone에서 사진 및 비디오를 삭제하면 카메라 롤 앨범에서 사진 또는 비디오가 제거됩니다. iTunes의 사진 설정 패널을 사용하여 사진 및 비디오를 iPhone의 사진 응용 프로그램으로 동기화할 수 있습니다(비디오는 Mac에서만 동기화할 수 있음). 15페이지의 [iTunes와 동기화하기](#)를 참조하십시오.

사진 편집하기 및 비디오 다듬기





사진 편집하기: 전체 화면에서 사진을 보는 동안 편집을 살짝 누른 다음 도구를 살짝 누르십시오.

- **자동 고화질:** 고화질 기능은 사진의 전체 채도 또는 명도, 색상의 순도 및 기타 품질을 향상시킬 수 있습니다. 고화질로 적용하지 않으려면 도구를 다시 살짝 누르십시오(변경사항이 저장된 경우에도).
- **적목 현상 제거:** 보정이 필요한 눈을 살짝 누르십시오.
- **자르기:** 격자 모서리를 드래그하고 사진을 드래그하여 위치를 변경한 다음 자르기를 살짝 누르십시오. 특정 비율을 설정하려면 크기 제한을 살짝 누르십시오.




비디오 다듬기: 비디오를 보는 동안 화면을 살짝 눌러 제어기를 표시합니다. 상단에 있는 프레임 보기에서 끝을 드래그한 다음 다듬기를 살짝 누르십시오.

중요사항: 원본 다듬기를 선택하면, 다듬어진 프레임은 원본 비디오에서 영원히 삭제됩니다. '새로운 클립으로 저장'을 선택하면, 새롭게 다듬어진 비디오 클립이 카메라 롤 앨범에 저장되며 원본 비디오에는 영향을 주지 않습니다.



비디오 응용 프로그램을 사용하여 동영상, TV 프로그램 및 뮤직 비디오를 감상할 수 있습니다. 비디오 Podcast를 감상하려면 App Store에서 무료 Podcast 응용 프로그램을 설치하십시오. 제 31장, 112페이지의 [Podcast](#)를 참조하십시오. iPhone의 카메라를 사용하여 녹화한 비디오를 감상하려면 사진 응용 프로그램을 여십시오.

비디오를 재생하려면 살짝 누릅니다.



경고: 청각 손상에 대한 자세한 내용은 142페이지의 [중요한 안전 정보](#)를 참조하십시오.

비디오 열기:

- *iTunes Store(일부 지역에서는 사용할 수 없음)에서 비디오 구입 또는 대여하기:* iPhone에서 iTunes 응용 프로그램을 열고 비디오를 살짝 누르십시오. 제 22장, 93페이지의 [iTunes Store](#)를 참조하십시오.
- *컴퓨터에서 비디오 전송하기:* iPhone을 연결한 다음 컴퓨터의 iTunes에서 비디오를 동기화하십시오. 15페이지의 [iTunes와 동기화하기](#)를 참조하십시오.
- *컴퓨터에서 비디오 스트리밍하기:* 컴퓨터의 iTunes에서 홈 공유를 켜십시오. 그런 다음 iPhone에서 설정 > 비디오로 이동하여 컴퓨터에서 홈 공유를 설정하는 데 사용한 Apple ID 및 암호를 입력하십시오. 그런 다음 iPhone에서 비디오를 실행하고 비디오 목록 상단에서 공유를 살짝 누르십시오.

iPhone에서 사용할 수 있도록 비디오 변환하기: iTunes에서 iPhone으로 비디오를 추가하려고 했을 때 해당 비디오를 iPhone에서 재생할 수 없다는 메시지가 나타나는 경우 해당 비디오를 변환할 수 있습니다. iTunes 보관함의 비디오를 선택하고 파일 > 새로운 버전 생성 > 'iPod 또는 iPhone 버전 생성'을 선택하십시오. 그런 다음 변환한 비디오를 iPhone에 추가하십시오.



비디오 보기: 비디오 목록에서 비디오를 살짝 누르십시오.

- **비디오를 조절하여 화면 채우기 또는 화면에 맞추기:** 또는 을 살짝 누르십시오. 또는 제어기를 표시하지 않고 크기를 조절하려면 해당 비디오를 두 번 살짝 누르십시오.
- **처음부터 시작하기:** 비디오에 장이 포함되어 있을 경우 이동 막대에 있는 재생헤드를 왼쪽으로 끝까지 드래그하십시오. 장이 포함되어 있지 않다면 을 살짝 누르십시오.
- **다음 또는 이전 장으로 건너뛰기(사용 가능한 경우):** 또는 을 살짝 누르십시오. 중앙 버튼을 누르거나 호환되는 헤드셋에 있는 해당 버튼을 두 번(다음으로 건너뛰기) 또는 세 번(이전으로 건너뛰기) 누를 수도 있습니다.
- **되감기 또는 앞으로 빨리감기:** 또는 을 길게 터치하십시오.
- **다른 오디오 언어 선택하기(사용 가능한 경우):** 을 살짝 누른 다음 오디오 목록에서 언어를 선택하십시오.
- **자막 보기 또는 가리기(사용 가능한 경우):** 을 살짝 누른 다음 자막 목록에서 언어를 선택하거나 끄를 선택하십시오.
- **청각 장애인용 자막 보기 또는 가리기(사용 가능한 경우):** 설정 > 비디오로 이동하십시오.
- **TV에서 비디오 보기:** 29페이지의 [iPhone을 TV나 기타 장비에 연결하기](#)를 참조하십시오.

잠자기 타이머 설정하기: 시계 응용 프로그램을 실행하고 타이머를 살짝 누른 다음 휠을 조절하여 시간 및 분을 설정하십시오. 타이머 종료 시를 누르고 재생 중단을 선택한 다음, 설정을 누른 후 시작을 살짝 눌러 타이머를 시작하십시오. 타이머가 종료되면 iPhone이 음악 또는 비디오 재생을 중단하고 열려 있는 다른 모든 응용 프로그램을 닫은 다음 자동으로 잠깁니다.

비디오 삭제하기: 목록에서 해당 비디오를 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘기십시오. iPhone에서 비디오(대여한 동영상이나 TV 프로그램 제외)를 삭제하더라도 iTunes 보관함에서는 삭제되지 않습니다.

중요사항: iPhone에서 대여한 비디오를 삭제한 경우 영구적으로 삭제되며 컴퓨터로 다시 전송할 수 없습니다.


iPhone에서 비디오(대여한 동영상 제외)를 삭제하면 컴퓨터의 iTunes 보관함에서는 삭제되지 않으므로 나중에 해당 비디오를 iPhone과 다시 동기화할 수 있습니다. 비디오를 iPhone과 다시 동기화하지 않으려면 비디오를 동기화하지 않도록 iTunes를 설정하십시오. 15페이지의 [iTunes와 동기화하기](#)를 참조하십시오.



위치 찾기

경고: 안전한 경로 탐색 및 운전 중 부주의 방지에 관한 중요 정보는 142페이지의 [중요한 안전 정보](#)를 참조하십시오.

경로를 검색합니다. 검색어를 입력합니다.




중요사항: 지도, 방향, 3D, Flyover 및 위치 기반 응용 프로그램은 데이터 서비스에 따라 달라집니다. 데이터 서비스는 변경될 수 있으며 일부 지역에서는 지원되지 않으므로 결과적으로 지도, 방향, 3D, Flyover 또는 위치 기반 정보가 사용 불가능하거나 부정확하거나 불완전할 수도 있습니다. iPhone에서 제공하는 정보를 주변과 비교하고 실제 이정표를 따르십시오. 일부 지도 기능에는 위치 서비스가 필요합니다. 136페이지의 [개인 정보 보호](#)를 참조하십시오.

위치 찾기: 검색 필드를 살짝 누르고 다음과 같은 주소 또는 기타 정보를 입력하십시오.


- 교차로('8가 및 마켓')
- 지역('그리니치 빌리지')
- 이정표('구겐하임')
- 우편 번호

- 업체('영화', '레스토랑 샌프란시스코 ca', 'apple inc 뉴욕') 또는 검색 필드 아래의 목록에서 제안 중 하나를 살짝 누르십시오.

지도 탐색하기:

- 위, 아래, 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동하기: 화면을 드래그하십시오.
- 지도 회전하기: 화면에서 두 손가락을 회전하십시오. 나침반이 오른쪽 상단에 나타나서 지도의 방향을 표시합니다.
- 북쪽을 향하는 방향으로 돌아가기: 을 살짝 누르십시오.

연락처의 위치 또는 책갈피되거나 최근에 검색한 위치 찾기: 을 살짝 누르십시오.

위치에 관한 정보 얻기 및 공유하기: 핀을 살짝 눌러 정보 배너를 표시한 다음 을 누르십시오. 사용 가능할 때 Yelp에서 리뷰 및 사진을 얻을 수 있습니다. 경로 탐색, 업체에 연락, 홈 페이지 방문, 연락처에 업체 추가, 위치 공유 또는 위치 책갈피 등도 가능합니다.



- 리뷰 읽기: 리뷰를 살짝 누르십시오. 다른 Yelp 기능을 사용하려면 리뷰 아래의 버튼을 살짝 누르십시오.
- 사진 보기: 사진을 살짝 누르십시오.
- 위치를 이메일, 문자 메시지, 트윗으로 보내기 또는 Facebook에 올리기: 위치 공유를 살짝 누르십시오. 트윗으로 보내거나 Facebook에 올리려면 자신의 계정으로 로그인해야 합니다. 28페이지의 [공유하기](#)를 참조하십시오.


핀 지정을 사용하여 위치 표시하기: 핀 지정이 나타날 때까지 지도를 길게 터치하십시오.


표준, 지도+위성 또는 위성 보기 선택하기: 오른쪽 하단을 살짝 누르십시오.



문제 리포트: 오른쪽 하단을 살짝 누르십시오.



경로 얻기

운전 경로 얻기: 을 살짝 누르고 을 눌러 출발 및 도착 위치를 입력한 다음 경로를 살짝 누르십시오. 또는 사용 가능할 때 목록에서 위치나 경로를 선택하십시오. 여러 경로가 보이면 사용하려는 경로 하나를 살짝 누르십시오. 시작하려면 출발을 살짝 누르십시오.

- 턴 바이 턴(Turn-by-turn) 길 안내 듣기(iPhone 4S 이상): 출발을 살짝 누르십시오. 지도는 사용자의 이동을 따라 턴 바이 턴(Turn-by-turn) 길 안내를 목적지까지 말합니다. 제어를 보거나 가리려면 화면을 살짝 누르십시오. iPhone이 자동 잠금되어 있는 경우 지도는 화면 상에 남아 있는 채로 계속해서 방향을 안내합니다. 다른 응용 프로그램을 열고 계속 턴 바이 턴(Turn-by-turn) 길 안내를 얻을 수도 있습니다. 지도로 돌아오려면 화면 상단의 배너를 살짝 누릅니다.
- 턴 바이 턴(Turn-by-turn) 길 안내 보기(iPhone 4 또는 이전): 출발을 살짝 누른 다음 왼쪽으로 쓸어 넘겨 다음 지침을 보십시오.
- 경로 전체 보기로 돌아가기: 전체 보기를 살짝 누르십시오.
- 목록으로 방향 보기: 전체 보기 화면에서 을 살짝 누르십시오.
- 턴 바이 턴(Turn-by-turn) 길 안내 중단하기: 도착을 살짝 누릅니다.

현재 위치에서 빠른 운전 경로 얻기: 목적지의 배너에서 을 살짝 누른 다음 이곳까지의 경로를 누르십시오.

도보 경로 얻기: 을 살짝 누르고 을 눌러 출발 및 도착 위치를 입력한 다음 경로를 살짝 누르십시오. 또는 사용 가능할 때 목록에서 위치나 경로를 선택하십시오. 출발을 살짝 누른 다음 왼쪽으로 쓸어 넘겨 다음 지침을 보십시오.

대중 교통 경로 얻기: 을 살짝 누르고 을 눌러 출발 및 도착 위치를 입력한 다음 경로를 살짝 누르십시오. 또는 사용 가능할 때 목록에서 위치나 경로를 선택하십시오. 사용하려는 교통 서비스에 대한 경로 응용 프로그램을 다운로드하고 여십시오.


교통 상황 보기: 화면의 오른쪽 하단을 살짝 누른 다음 교통량 보기를 누르십시오. 오렌지색 점은 서행을 표시하고 빨간색 점은 정체 교통 상황을 표시합니다. 사고 리포트를 보려면 표시를 살짝 누르십시오.

3D 및 Flyover

iPhone 4S 이상에서는 전 세계의 많은 도시를 3차원으로 볼 수 있도록 3D(표준 보기) 또는 Flyover(위성 또는 지도+위성 보기)를 사용합니다. 일반적인 방법으로 탐색하고 확대하여 건물을 볼 수 있습니다. 카메라 각도를 조절할 수도 있습니다.



Transamerica Pyramid Building은 Transamerica Corporation의 등록 서비스 상표입니다.

3D 또는 Flyover 사용하기: 3D 또는 이 활성화될 때까지 확대한 다음 해당 버튼을 살짝 누르십시오. 또는 두 손가락을 위로 드래그하십시오. 오른쪽 하단을 살짝 눌러 보기를 변경하여 3D 및 Flyover 간에 전환할 수 있습니다.

카메라 각도 조절하기: 두 손가락을 위 아래로 드래그하십시오.

지도 설정

지도 옵션 설정하기: 설정 > 지도로 이동하십시오. 설정은 다음을 포함합니다.

- 네비게이션 음성 음량(iPhone 4S 이상)
- 거리(마일 또는 킬로미터)
- 언어 및 레이블 크기

날씨

15



다음 12시간 동안 시간별 일기 예보와 함께 전 세계 도시 한 곳 이상의 현재 기온과 앞으로 6일 동안의 일기 예보를 볼 수 있습니다. 또한 날씨는 위치 서비스를 사용하여 현재 위치에 대한 일기 예보를 얻습니다.



날씨판이 파란색이면 해당 도시는 현재 낮시간입니다. 어두운 보라색은 밤시간을 나타냅니다.

도시 목록 관리하기: ⓘ을 살짝 누른 다음 도시를 추가하거나 다른 변경사항을 적용하십시오. 완료하면 완료를 살짝 누르십시오.

- **도시 추가하기:** +을 살짝 누르십시오. 도시 이름 또는 우편 번호를 입력한 다음 검색을 살짝 누르십시오.
- **도시 순서 재정렬하기:** ≡을 위나 아래로 드래그하십시오.
- **도시 삭제하기:** -을 누른 다음, 삭제를 누르십시오.
- **화씨 또는 섭씨 선택하기:** °F 또는 °C를 살짝 누르십시오.

다른 도시의 날씨 보기: 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.

가장 왼쪽 화면은 지역 날씨를 표시합니다.

현재 시간 단위로 일기 예보 보기:

- **iPhone 5:** 왼쪽 또는 오른쪽으로 시간별 보기를 쓸어 넘기십시오.
- **iPhone 4S 또는 이전 모델:** 시간별을 살짝 누르십시오.

지역 날씨 켜거나 끄기: 설정 > 개인 정보 보호 > 위치 서비스로 이동하십시오. 136페이지의 [개인 정보 보호](#)를 참조하십시오.

yahoo.co.kr에서 도시에 관한 정보 참조하기: ⓘ!을 살짝 누르십시오.

iCloud를 사용하여 도시 목록을 다른 iOS 장비로 푸시하기: 설정 > iCloud > 도큐먼트 및 데이터로 이동한 다음 도큐먼트 및 데이터를 켜십시오(기본적으로 켜져 있음). 14페이지의 [iCloud](#)를 참조하십시오.



Passbook을 사용하여 항공권, 영화 티켓, 쿠폰, 상품권 등을 한곳에 보관하십시오. 항공사, 극장, 상점, 기타 가맹점에서 패스를 추가하십시오. iPhone에 있는 패스를 스캔하여 항공편을 체크인하거나 영화관에 들어가거나 쿠폰을 교환할 수 있습니다.




—보려면 패스를 살짝 누릅니다.

패스는 커피 카드의 잔액, 쿠폰의 유효기간 또는 콘서트의 좌석 번호와 같은 유용한 정보를 포함할 수 있습니다. 올바른 시간이나 장소(예: 비행기를 타기 위해 공항에 도착했을 때)에서 iPhone을 깨우면 잠금 화면에서 일부 패스를 볼 수도 있습니다. (위치 서비스가 설정 > 개인 정보 보호 > 위치 서비스에서 켜져 있어야 합니다.)

Passbook에 패스 추가하기: 쿠폰 또는 선물을 구매하거나 받을 때 응용 프로그램, 메시지 응용 프로그램에서 받은 메시지 또는 웹 사이트에서 패스를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 스캔용 패스를 지원하는 극장에서 영화 티켓을 구입할 때 Fandango 응용 프로그램에서 Add to Passbook을 살짝 누르십시오.

App Store에서 Passbook을 지원하는 응용 프로그램 찾기: '환영합니다' 패스에서 'Passbook용 Apps'을 살짝 누르십시오. www.itunes.com/passbookapps를 참조하십시오.

패스 사용하기: 패스에 대한 알림이 잠금 화면에 나타나면 알림을 밀어서 패스를 표시할 수 있습니다. 또는 Passbook을 열어서 패스를 선택한 다음 스캐너에 패스의 바코드를 보여줍니다.



자세한 정보 보기: ⓘ을 살짝 누르십시오.

패스는 보통 자동으로 업데이트됩니다. 수동으로 패스를 새로 고침하려면 ⓘ을 살짝 누른 다음 패스를 아래쪽으로 끌어내리십시오.

패스 삭제하기: ⓘ을 살짝 누른 다음 🗑을 누르십시오.

패스가 잠금 화면에 나타나지 않도록 차단하기: 설정 > 일반 > 암호 잠금으로 이동하여 암호 켜기를 살짝 누르십시오. 그런 다음 잠겨 있을 때 접근 허용한 다음 Passbook을 끄십시오. 특정 패스를 잠금 화면에 나타나지 않게 하려면 ⓘ을 살짝 누른 다음 잠금 화면에서 보기를 끄십시오.

알림 옵션 설정하기: 설정 > 알림 > Passbook으로 이동하십시오.

사용자의 다른 iPhone 또는 iPod touch에 있는 패스 포함하기: 설정 > iCloud로 이동한 다음 Passbook을 켜십시오.



iPhone에서 메모를 입력하고 iCloud가 이 메모들을 다른 iOS 장비 및 Mac 컴퓨터에서 사용할 수 있도록 합니다. Gmail 또는 Yahoo!와 같은 다른 계정에서도 메모를 읽고 생성할 수 있습니다.



iCloud를 사용하여 iOS 장비 및 Mac 컴퓨터에서 메모 최신으로 유지하기:

- iCloud에 *icloud.com*, *me.com* 또는 *mac.com* 이메일 주소를 사용하는 경우, 설정 > iCloud로 이동하여 메모를 켜십시오.
- iCloud에 Gmail 또는 기타 IMAP 계정을 사용하는 경우, 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하여 해당 계정에 대한 메모를 켜십시오.


새로운 메모에 대한 기본 계정 선택하기: 설정 > 메모로 이동하십시오.

특정 계정에서 메모 생성하기: 계정을 살짝 누르고 해당 계정을 선택한 다음 **+**를 눌러 메모를 생성하십시오. 계정 버튼이 보이지 않으면 먼저 메모 버튼을 살짝 누르십시오.

특정 계정에서만 메모 보기: 계정을 살짝 누르고 해당 계정을 선택하십시오. 계정 버튼이 보이지 않으면 먼저 메모를 살짝 누르십시오.

메모 목록을 보는 동안 메모 삭제하기: 목록에서 해당 메모를 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.

메모 검색하기: 메모 목록을 보는 동안 검색 필드가 보이도록 목록 상단으로 스크롤하십시오. 필드를 살짝 누르고 찾으려는 사항을 입력하십시오. 홈 화면에서 메모를 검색할 수도 있습니다. 26페이지의 **검색하기**를 참조하십시오.

메모 프린트 또는 이메일로 보내기: 메모를 읽는 동안 을 살짝 누르십시오. 메모를 이메일로 보내려면 iPhone이 이메일에 대해 설정되어 있어야 합니다. 13페이지의 [메일 및 기타 계정 설정하기](#)를 참조하십시오.


서체 변경하기: 설정 > 메모로 이동하십시오.

미리 알림

18



미리 알림을 사용하면 해야 할 모든 일을 추적할 수 있습니다.



미리 알림 세부사항 보기: 미리 알림을 살짝 누르십시오. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 변경 또는 삭제
- 마감일 설정
- 우선순위 설정
- 메모 추가
- 다른 목록으로 이동

장소에 도착하거나 출발할 때 미리 알림에서 알림을 들을 수 있습니다.

위치 알림 추가하기: 미리 알림을 입력하는 동안 을 살짝 누른 다음 '특정 위치에서 알리기'를 켜십시오.

다른 위치를 사용하려면 현재 위치를 살짝 누르십시오. 목록에 있는 위치는 집, 직장, 사용자가 추가한 주소와 같이 연락처에 있는 개인 정보 카드의 주소를 포함합니다. 다른 주소를 사용하려면 주소 입력을 살짝 누르십시오.

참고: 위치 미리 알림은 iPhone 3GS에서 사용할 수 없습니다. Microsoft Exchange 및 Outlook 계정에서는 미리 알림의 위치를 설정할 수 없습니다.

미리 알림 검색하기: 을 살짝 눌러 검색 필드를 보거나 홈 화면에서 검색하십시오. 미리 알림은 이름으로 검색됩니다. Siri를 사용하여 미리 알림을 찾아보거나 추가할 수도 있습니다.

미리 알림 끄기: 설정 > 알림으로 이동하십시오. 자세한 정보는 130페이지의 [방해금지 모드 및 알림](#)을 참조하십시오.

알림의 재생음 설정하기: 설정 > 사운드로 이동하십시오.

다른 장비에서 미리 알림 최신으로 유지하기: 설정 > iCloud로 이동하여 미리 알림을 켜십시오. OS X Mountain Lion에서 미리 알림을 최신으로 유지하려면 Mac 상의 iCloud도 켜십시오. Exchange와 같은 일부 다른 계정 유형도 미리 알림을 지원합니다. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하여 사용하려는 계정에 대한 미리 알림을 켜십시오.

새로운 미리 알림에 대한 기본 목록 설정하기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동한 다음 미리 알림 아래의 기본 목록을 살짝 누르십시오.


시계

19



세계의 다른 주요 도시 및 시간대의 시간을 표시하기 위해 시계들을 추가할 수 있습니다.

시계를 삭제하거나 순서를 변경합니다.



시계 추가하기: **+**을 살짝 누른 다음 도시 이름을 입력하거나 목록에서 도시를 선택하십시오. 검색한 도시를 확인할 수 없다면, 동일한 시간대에 있는 주요 도시를 확인하십시오.

시계 구성하기: 편집을 살짝 누른 다음 **≡**을 드래그하여 이동하거나 **⊖**을 살짝 눌러 삭제하십시오.

알람 설정하기: 알람을 살짝 누른 다음 **+**를 살짝 누르십시오.

알람 변경하기: 편집을 살짝 누른 다음 **>**을 살짝 눌러 설정을 변경하거나 **⊖**을 살짝 눌러 삭제하십시오.

iPhone용 잠자기 타이머 설정하기: 타이머를 설정한 다음 타이머 종료 시를 살짝 눌러 재생 중단을 선택하십시오.

주가

20



주식을 추적하고 시간 경과에 따라 값의 변화를 살펴보고 투자에 대한 뉴스를 얻을 수 있습니다.



백분율 변경사항을 보려면 살짝 누릅니다. 시가 총액을 보려면 다시 누릅니다.

통계 또는 뉴스 기사를 보려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘깁니다.

주가 목록을 사용자화합니다.

추가 정보를 보려면 yahoo.co.kr로 이동하십시오.

주가 목록 관리하기: ⓘ을 살짝 누른 다음 주가를 추가하거나 다른 변경 사항을 적용하십시오. 완료하면, 완료 버튼을 살짝 누르십시오.

- 항목 추가하기: +을 살짝 누르십시오. 심볼, 회사 이름, 펀드 또는 지수 이름을 입력한 다음 검색을 살짝 누르십시오.
- 항목 삭제하기: -을 살짝 누르십시오.
- 항목 순서 재정렬하기: ≡을 위나 아래로 드래그하십시오.

주식 정보 보기:

- 퍼센트 변화, 가격 변화 또는 시가 총액으로 보기 전환하기: 화면의 오른쪽을 따라 아무 값이나 누르십시오.
- 요약, 차트 또는 뉴스 보기: 주가 목록 아래의 정보를 쓸어넘기십시오. 뉴스 헤드라인을 살짝 눌러 Safari에서 기사를 볼 수 있습니다. 차트의 시간 주기를 변경하려면 1일, 1주, 1달, 3달, 6달, 1년 또는 2년을 살짝 누르십시오.
- 읽기 목록에 새로운 기사 추가하기: 뉴스 헤드라인을 길게 누른 다음 읽기 목록에 추가를 살짝 누르십시오.
- yahoo.co.kr에서 추가 주식 정보 보기: ⓘ을 살짝 누르십시오.

시세는 알림 서비스에 따라 20분 이상 지연될 수 있습니다. 알림 센터에서 주식 시세 표시기로 주가를 표시하려면 27페이지의 알림을 참조하십시오.

전체 화면 차트 보기: iPhone을 가로 화면 방향으로 회전하십시오.

- 특정 날짜 또는 시간으로 값 보기: 한 손가락으로 차트를 살짝 누르십시오.



- 시간 경과에 따른 값의 차이 보기: 두 손가락으로 차트를 살짝 누르십시오.



iCloud를 사용하여 iOS 장비에서 주가 목록을 최신으로 유지하기: 설정 > iCloud > 도큐먼트 및 데이터로 이동한 다음 도큐먼트 및 데이터를 켜십시오(기본적으로 켜져 있음). 14페이지의 [iCloud](#)를 참조하십시오.

뉴스 가판대

21



뉴스 가판대는 잡지 및 신문 응용 프로그램을 구성하여 언제 새로운 발행을 읽을 수 있는지 알려줍니다.



뉴스 가판대 응용 프로그램을 찾습니다.

재정렬할 발행물을 길게 누릅니다.

뉴스 가판대는 쉬운 접근을 위해 책장에 잡지 및 신문 응용 프로그램을 구성합니다.


뉴스 가판대 응용 프로그램 찾기: 뉴스 가판대를 살짝 눌러 책장을 표시한 다음 Store를 누르십시오. 뉴스 가판대 응용 프로그램을 구입하면 책장에 추가됩니다. 응용 프로그램이 다운되면 열어서 발행 책과 구독 옵션을 볼 수 있습니다. 구독 항목은 응용 프로그램 내 구입이며 Store 계정으로 청구됩니다.

새로운 발행 자동 다운로드 끄기: 설정 > 뉴스 가판대로 이동하십시오. 응용 프로그램이 지원하는 경우 Wi-Fi에 연결되어 있을 때 뉴스 가판대에 새로운 발행이 다운로드됩니다.



살펴보기

iTunes Store를 사용하여 음악, 동영상 및 TV 프로그램을 iPhone에 추가할 수 있습니다.



다음과 같이 iTunes Store를 이용할 수 있습니다.

- 탐색 또는 검색하여 음악, TV 프로그램, 동영상, 소리 등 찾기
- 개인 Genius 추천 항목 보기
- 이전 구입 항목 다운로드하기

참고: iTunes Store를 사용하려면 인터넷 연결 및 Apple ID가 필요합니다.

콘텐츠 탐색하기: 카테고리 중 하나를 살짝 누르십시오. 장르를 살짝 눌러 목록을 상세하게 표시하십시오. 항목에 대한 추가 정보를 보려면 살짝 누르십시오.

콘텐츠 검색하기: 검색을 살짝 누르고 검색 필드를 살짝 누른 다음, 한 개 이상의 단어를 입력하고 검색을 살짝 누르십시오.


항목 미리보기: 샘플을 재생하려면 노래 또는 비디오를 살짝 누르십시오.

항목 구입하기: 항목의 가격(또는 무료)을 살짝 누른 다음 다시 눌러서 구입하십시오. 해당 항목을 이미 구입한 경우 가격 대신 '다운로드'가 나타나며 요금을 다시 부과하지 않습니다. 다운로드 중인 항목의 진행 상태를 보려면 화면 아래의 다운로드를 살짝 누르십시오.

동영상 대여하기: 일부 지역에서는 특정 동영상을 대여할 수 있습니다. 대여한 동영상은 30일 내에 보기 시작해야 합니다. 한 번 재생을 시작하면 24시간 내에 원하는 만큼 볼 수 있습니다. 이러한 제한 시간이 지나면 해당 동영상이 삭제됩니다.

이전 구입 항목 다운로드하기: 기타를 살짝 누른 다음 구입목록을 살짝 누르십시오. 다른 장비에서 구입한 항목을 자동으로 다운로드하려면 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하십시오.

Gift card 또는 코드 교환하기: 아무 카테고리(예: 음악)나 살짝 누르고 하단으로 스크롤한 다음 교환을 누르십시오.

선물 보내기: 선물로 주고 싶은 항목을 보면서 를 살짝 누른 다음 선물을 누르십시오.

계정 보기 또는 편집하기: 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하고 Apple ID를 살짝 누른 다음 Apple ID 보기를 누르십시오. 편집하려면 항목을 살짝 누르십시오. 계정 암호를 변경하려면 Apple ID 필드를 살짝 누르십시오.

iTunes Match 켜거나 끄기: 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하십시오. iTunes Match는 iCloud에 모든 음악을 저장하는 구독 서비스이므로 어디서나 접근할 수 있습니다.

다른 Apple ID를 사용하여 로그인하기: 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하고 계정 이름을 살짝 누른 다음 로그아웃을 누르십시오. 다음에 응용 프로그램을 다운로드할 때 다른 Apple ID를 입력할 수 있습니다.

셀룰러 네트워크를 사용하여 구입 항목 다운로드하기: 설정 > iTunes 및 App Store > 셀룰러 데이터 사용으로 이동하십시오. 셀룰러 네트워크를 통해 구입 항목을 다운로드하고 iTunes Match를 사용하면 네트워크 사업자에 의해 비용이 청구될 수도 있습니다.

탐색 버튼 변경하기

화면 하단에 있는 버튼을 대치하고 재정렬할 수 있습니다. 예를 들어 소리는 자주 다운로드하지만 TV 프로그램은 자주 사용하지 않는다면 이 버튼을 대치할 수 있습니다.

탐색 버튼 변경하기: 기타를 살짝 누르고 편집을 살짝 누른 다음, 원하는 버튼을 화면 아래쪽의 대치하고자 하는 버튼 위로 드래그하십시오. 완료하면 완료를 살짝 누르십시오.



살펴보기

App Store를 사용하여 응용 프로그램을 탐색, 구입 및 iPhone으로 다운로드할 수 있습니다.



App Store를 사용하여 다음이 가능합니다.

- 탐색 또는 검색하여 구입한 또는 새로운 무료 응용 프로그램 찾기
- 이전 구입 항목 및 업데이트 다운로드하기
- Gift card 또는 다운로드 코드 교환하기
- 응용 프로그램을 친구에게 추천하기
- App Store 계정 관리하기


참고: App Store를 사용하려면 인터넷 연결 및 Apple ID가 필요합니다.

응용 프로그램 구입하기: 해당 응용 프로그램의 가격을 살짝 누르고(또는 무료를 누르고) 지금 구입을 누르십시오. 이미 구입한 응용 프로그램의 경우 정보 화면에 가격 대신에 '설치'가 나타납니다. 다시 다운로드하는 데 비용이 발생하지 않습니다. 응용 프로그램이 다운로드되는 동안 진행 표시기와 함께 아이콘이 흠 화면에 나타납니다.

이전 구입 항목 다운로드하기: 업데이트를 살짝 누른 다음 구입목록을 누르십시오. 다른 장비에서 구입한 새로운 구입 항목을 자동으로 다운로드하려면 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하십시오.

업데이트된 응용 프로그램 다운로드하기: 업데이트를 살짝 누르십시오. 응용 프로그램을 살짝 눌러 새로운 버전에 대해 읽은 다음 업데이트를 눌러 다운로드하십시오. 또는 모두 업데이트를 살짝 눌러 목록에 있는 모든 응용 프로그램을 다운로드하십시오.

Gift card 또는 다운로드 코드 교환하기: 추천을 살짝 누르고 하단으로 스크롤한 다음 교환을 누르십시오.

응용 프로그램에 대해 친구에게 알리기: 응용 프로그램을 찾은 다음 을 살짝 누르고 공유하고자 하는 방법을 선택하십시오.



계정 보기 및 편집하기: 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하고 Apple ID를 살짝 누른 다음 Apple ID 보기를 누르십시오. iTunes 뉴스레터를 구독하고 Apple의 개인정보 보호 정책을 볼 수 있습니다. 계정 암호를 변경하려면 Apple ID 필드를 살짝 누르십시오.

다른 Apple ID를 사용하여 로그인하기: 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하고 계정 이름을 살짝 누른 다음 로그아웃을 누르십시오. 다음에 응용 프로그램을 다운로드할 때 다른 Apple ID를 입력할 수 있습니다.

새로운 Apple ID 생성: 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하고 새로운 Apple ID 생성을 누르고 화면 상의 지침을 따르십시오.

셀룰러 네트워크를 사용하여 구입 항목 다운로드하기: 설정 > iTunes 및 App Store > 셀룰러 데이터 사용으로 이동하십시오. 셀룰러 네트워크를 통해 구입 항목을 다운로드하면 네트워크 사업자에 의해 비용이 청구될 수도 있습니다. 뉴스 가판대 응용 프로그램은 Wi-Fi를 통해서만 업데이트됩니다.

응용 프로그램 삭제하기

App Store 응용 프로그램 삭제하기: 홈 화면 아이콘이 흔들리기 시작할 때까지 해당 아이콘을 길게 누른 다음 을 누르십시오. 내장된 응용 프로그램은 삭제할 수 없습니다. 완료되면  버튼을 누르십시오.

응용 프로그램을 삭제하면 모든 관련 데이터도 삭제됩니다. App Store에서 구입한 모든 응용 프로그램을 무료로 다시 다운로드할 수 있습니다.

모든 응용 프로그램, 데이터 및 설정을 지우는 것에 관한 정보는 135페이지의 [재설정](#)을 참조하십시오.



살펴보기

Game Center를 이용하면 iPhone, iPad, iPod touch 또는 OS X Mountain Lion이 설치되어 있는 Mac을 가진 친구들과 함께 좋아하는 게임을 즐길 수 있습니다.

경고: 반복사용 긴장성 손상증후군 방지에 대한 자세한 내용은 142페이지의 **중요한 안전 정보**를 참조하십시오.



로그인: Game Center를 엽니다. 화면 상단에 자신의 별명과 사진이 있는 경우 이미 로그인한 것입니다. 그렇지 않은 경우 Apple ID와 암호를 입력하고 로그인을 살짝 누르십시오. iCloud, App Store 또는 iTunes Store 구입에 사용한 동일한 Apple ID를 사용할 수 있으며 게임용으로 별개의 Apple ID를 원하는 경우 새로운 계정 생성을 살짝 누르십시오.

게임 구입하기: 게임을 살짝 누른 다음 추천 게임을 살짝 누르거나 Game Center 게임 찾기를 누르십시오.

게임하기: 게임을 살짝 누르고 게임을 선택한 다음 실행을 누르십시오.

게임 후 Game Center로 돌아가기: 홈 버튼을 누른 다음 홈 화면에서 Game Center를 살짝 누르십시오.

로그아웃: 나를 살짝 누르고 계정 배너를 누른 다음 로그아웃을 누르십시오. Game Center를 종료할 때마다 로그아웃할 필요가 없습니다.

친구와 게임하기

친구를 멀티플레이 게임에 초대하기: 친구를 살짝 눌러 친구를 선택하고 게임을 선택한 다음 실행을 누르십시오. 게임에서 추가 플레이어를 허용하거나 요구하면, 추가 플레이어를 선택하고 다음을 살짝 누르십시오. 초대글을 전송한 다음 다른 사람이 동의하기를 기다리십시오. 모두가 준비되면 게임을 시작하십시오. 친구가 없거나 초대에 응답하지 않는 경우 자동 게임 상대 연결을 살짝 눌러 Game Center에서 다른 참가자를 찾거나 친구 초대를 살짝 눌러 다른 친구를 초대해 보십시오.

친구 요청 보내기: 친구 또는 요청을 살짝 누르고 **+**을 살짝 누른 다음 친구의 이메일 주소나 Game Center 별명을 입력하십시오. 연락처에서 찾으려면 **+**을 살짝 누르십시오. 한 번의 요청에 여러 명의 친구를 추가하려면 각 주소 다음에 다음문장(Return)을 입력하십시오.

자신을 능가하는 누군가에게 도전하기: 점수 또는 목표 달성 중 하나를 살짝 누른 다음 친구에게 도전을 살짝 누르십시오.

친구가 하는 게임 보기 및 친구 점수 확인하기: 친구를 살짝 누르고 친구의 이름을 누른 다음 게임이나 점수를 누르십시오.

친구가 가지고 있는 게임 구입하기: 친구를 살짝 누른 다음 친구 이름을 누르십시오. 게임 친구 목록에서 게임을 살짝 누른 다음 화면 상단의 가격을 누르십시오.

친구의 친구 목록 보기: 친구를 살짝 누르고 친구의 이름을 누른 다음 사진 아래에 있는 친구를 누르십시오.

친구 제거하기: 친구를 살짝 누르고 이름을 누른 다음 친구 취소를 누르십시오.

이메일 주소 보호하기: Game Center 계정 설정에서 공개 프로필을 끄십시오. 아래의 'Game Center 설정'을 참조하십시오.

멀티플레이어 게임 또는 친구 요청 비활성화: 설정 > 일반 > 차단으로 이동하고 멀티플레이어 게임 또는 친구 추가를 끄십시오. 스위치가 비활성화되어 있는 경우 먼저 차단 활성화(상단에 있음)를 살짝 누르십시오.

공격적이거나 적절하지 않은 태도 리포트하기: 친구를 살짝 누르고 대상 이름을 누른 다음 '문제 리포트'를 누르십시오.

Game Center 설정

일부 Game Center 설정은 로그인한 Apple ID와 관련이 있습니다. 다른 설정은 iPhone의 설정 응용 프로그램에 있습니다.

Apple ID에 대한 Game Center 설정 변경하기: Apple ID로 로그인하고 나를 살짝 누르고 계정 배너를 누른 다음 계정 보기를 선택하십시오.

Game Center에 대해 원하는 알림 지정하기: 설정 > 알림 > Game Center로 이동하십시오. Game Center가 나타나지 않은 경우 알림을 켜십시오.

Game Center에 대한 차단 변경하기: 설정 > 일반 > 차단으로 이동하십시오.

연락처

25



살펴보기

iPhone을 사용하여 개인, 회사 및 조직 계정에서 연락처 목록을 쉽게 액세스하여 편집할 수 있습니다.



나의 정보 카드 설정하기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동한 다음 나의 정보를 살짝 누르고 이름 및 정보를 포함한 연락처 카드를 선택하십시오. 나의 정보 카드는 Siri 및 다른 응용 프로그램에서 사용됩니다. 관계 대상 필드를 사용하여 Siri가 알 수 있도록 관계를 정의하면 “언니에게 전화해”라고 말할 수 있습니다.

연락처 검색하기: 연락처 목록의 상단에 있는 검색 필드를 살짝 누르고 검색 내용을 입력하십시오. 홈 화면에서 연락처를 검색할 수도 있습니다. 26페이지의 [검색하기](#)를 참조하십시오.

연락처 공유하기: 연락처를 살짝 누른 다음 연락처 공유를 누르십시오. 이메일 또는 메시지로 연락처를 보낼 수 있습니다.

연락처 추가하기: **+**을 살짝 누르십시오. Microsoft Exchange 전체 주소 목록과 같이 볼 수만 있는 디렉토리에는 연락처를 추가할 수 없습니다.



즐거찾기 목록에 연락처 추가하기: 연락처를 선택한 다음 아래로 스크롤하고 즐겨찾기에 추가 버튼을 살짝 누르십시오. 방해금지 모드에서 즐겨찾기 목록을 사용합니다. 130페이지의 [방해금지 모드 및 알림](#)을 참조하십시오.

전화 걸 때 연락처에 전화번호 추가하기: 전화에서 키패드를 누르고 번호를 입력한 다음, **+인**을 살짝 누르십시오. 새로운 연락처 생성을 누르거나 '기존의 연락처에 추가'를 누르고 연락처를 선택하십시오.

연락처에 최근 발신자 추가하기: 전화에서 최근 통화를 누르고 해당 번호 옆에 있는 **📍**을 누르십시오. 그런 다음, 새로운 연락처 생성을 누르거나 '기존의 연락처에 추가'를 누르고 연락처를 선택하십시오.

연락처 삭제하기: 연락처를 선택한 다음 편집을 살짝 누르십시오. 아래로 스크롤하고 연락처 삭제를 누르십시오.

연락처 편집하기: 연락처를 선택한 다음 편집을 살짝 누르십시오. 다음을 수행할 수 있습니다.

- **새로운 필드 추가하기:**  을 살짝 누른 다음 필드에 대한 꼬리표를 선택하거나 입력하십시오.
- **필드 꼬리표 변경하기:** 꼬리표를 살짝 누르고 다른 꼬리표를 선택하십시오. 새로운 필드를 추가하려면 사용자 설정 꼬리표 추가를 살짝 누르십시오.
- **연락처에 대한 벨소리 또는 텍스트 소리 변경하기:** 벨소리 또는 문자 메시지 소리 필드를 살짝 누른 다음 새로운 사운드를 선택하십시오. 연락처에 대한 기본 소리를 변경하려면 설정 > 사운드로 이동하십시오.
- **연락처로부터 전화나 메시지에 대해 iPhone 진동 방법 변경하기:** 벨소리 또는 텍스트 소리 진동 필드를 살짝 누른 다음 진동 패턴을 선택하십시오. 진동 필드가 보이지 않는 경우 편집을 살짝 누르고 추가하십시오. 사용자 설정 진동 패턴을 생성하는 것에 관한 정보는 136페이지의 **사운드**를 참조하십시오.
- **연락처에 사진 지정하기:** 사진 추가를 살짝 누르십시오. 카메라를 사용하여 사진을 찍거나 기존 사진을 사용할 수 있습니다.
- **Twitter를 사용하여 연락처 정보 업데이트하기:** 설정 > Twitter > 연락처 업데이트로 이동하십시오. 이메일 주소를 사용하여 연락처를 일치시킵니다. 팔로우 중인 친구의 연락처 카드가 Twitter 사용자 이름 및 사진으로 업데이트됩니다.
- **Facebook을 사용하여 연락처 정보 업데이트하기:** 설정 > Facebook > 연락처 업데이트로 이동하십시오. 이메일 주소를 사용하여 연락처를 일치시킵니다. 친구 목록에서 일치되는 연락처 카드가 Facebook 사용자 이름 및 사진으로 업데이트됩니다.
- **전화번호에 포즈(일시 정지) 입력하기:**  을 살짝 누르고 일시 정지 또는 대기를 누르십시오. 각각의 일시 정지마다 2초씩 지속됩니다. 각각의 대기는 전화 걸기를 다시 누를 때까지 전화 걸기를 중단합니다. 이를 이용하여 예를 들어 내선 또는 암호 사용 전화 걸기를 자동화할 수 있습니다.

연락처 추가하기

연락처를 추가하는 것 외에도 다음을 할 수 있습니다.

- **iCloud 연락처 사용하기:** 설정 > iCloud로 이동한 다음 연락처를 켜십시오.
- **Facebook 친구 가져오기:** 설정 > Facebook으로 이동한 다음 '다음 응용 프로그램이 사용자의 계정을 사용하도록 허용' 목록에서 연락처를 켜십시오. 이렇게 하면 연락처에서 Facebook 그룹이 생성됩니다.
- **Microsoft Exchange 전체 주소 목록 접근하기:** 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하여 Exchange 계정을 살짝 누른 다음 연락처를 켜십시오.
- **LDAP 또는 CardDAV 계정을 설정하여 비즈니스 또는 학교 디렉토리에 접근하기:** 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 계정 추가 > 기타로 이동하십시오. 'LDAP 계정 추가' 또는 'CardDAV 계정 추가'를 살짝 누른 다음 계정 정보를 입력하십시오.
- **컴퓨터, Yahoo! 또는 Google과 연락처 동기화하기:** 컴퓨터에 있는 iTunes의 장비 정보 패널에서 연락처 동기화를 켜십시오. 추가 정보를 보려면 iTunes 도움말을 참조하십시오.
- **SIM 카드(GSM)에서 연락처 가져오기:** 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > SIM 연락처 가져오기로 이동하십시오.
- **vCard에서 연락처 가져오기:** 이메일이나 메시지 또는 웹에서 .vcf 첨부 파일을 살짝 누르십시오.

GAL, CardDAV 또는 LDAP 서버 검색하기: 그룹을 살짝 누르고 검색하려는 디렉토리를 살짝 누른 다음 검색 내용을 입력하십시오.

GAL, LDAP 또는 CardDAV 서버에서 연락처 저장하기: 추가하려는 연락처를 검색한 다음 연락처 추가를 살짝 누르십시오.

그룹 보기 또는 가리기: 그룹을 살짝 누른 다음 보려는 그룹을 선택하십시오. 이 버튼은 하나 이상의 연락처 소스가 있는 경우에만 나타납니다.

여러 소스로부터 연락처가 있을 때 동일한 사람에 대해 여러 항목이 있을 수 있습니다. 모든 연락처 목록에 중복된 연락처가 표시되는 것을 방지하려면, 다른 소스의 같은 이름을 가진 연락처는 링크되어 하나의 **통합된 연락처**로 표시됩니다. 통합된 연락처를 볼 때, 통합 정보라는 제목이 화면의 상단에 나타납니다.

연락처 링크하기: 연락처를 편집하고 편집을 살짝 누른 다음 연락처 링크를 살짝 누르고 링크하려는 연락처 항목을 선택하십시오.

링크된 연락처는 병합되지 않습니다. 통합된 연락처에서 정보를 변경 또는 추가하면 변경사항은 그 정보가 이미 존재하는 각각의 원본 계정으로 복사됩니다.

다른 성이나 이름의 연락처를 링크하면 개별 카드의 이름은 변경되지 않지만 통합 카드에는 단 하나의 이름만 나타납니다. 통합 카드에서 표시하려는 이름을 선택하려면 편집을 누르고 선호하는 이름에 연결된 카드를 살짝 누른 다음 통합 카드에서 이 이름 사용을 누르십시오.

원본 계정에서 연락처 정보 보기: 원본 계정 중 하나를 살짝 누르십시오.

연락처 링크 해제하기: 편집을 누르고 을 누른 다음, 링크 해제를 누르십시오.

연락처 설정

연락처 설정을 변경하려면 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하십시오. 사용 가능한 옵션:


- 연락처 정렬 방법 변경하기
- 성 또는 이름으로 연락처 표시하기
- 새로운 연락처에 대한 기본 계정 설정하기
- 나의 정보 카드 설정하기

계산기

26




일반 계산기를 사용할 때와 마찬가지로 계산기에서 숫자와 함수를 누르십시오.



공학 계산기 사용하기: iPhone을 가로 화면 방향으로 회전하십시오.



방향 또는 현재 방향을 찾으려면 위도와 경도를 참조하거나 지도에 위치 또는 방향을 표시하십시오.



지도에서 현재 위치를 표시합니다.

iPhone이 가리키는 방향 찾기: 손바닥에 iPhone을 지평선에 수직으로 평평하게 두십시오.

나침반을 켜면 위치 서비스가 꺼져 있다면 서비스를 켤 지를 묻습니다. 위치 서비스를 켜지 않고도 나침반을 사용할 수 있습니다. 136페이지의 [개인 정보 보호](#)를 참조하십시오.

중요사항: 나침반의 정확도는 자성이나 환경적인 간섭에 영향을 받을 수 있습니다. 심지어 iPhone 이어버드의 자석도 방해할 수 있습니다. 디지털 나침반을 기본적인 네비게이션 지원에만 사용되어야 하며 정확한 위치, 접근성, 거리 또는 방향을 정할 때 의존해서는 안 됩니다.



살펴보기

음성 메모를 통해 내장 마이크, iPhone 또는 Bluetooth 헤드셋 마이크나 지원되는 외장 마이크를 사용하여 iPhone을 휴대용 녹음 장비로 사용할 수 있습니다.



녹음하기: ●을 살짝 누르거나 헤드셋에 있는 중앙 버튼을 누르십시오. ||을 살짝 눌러 일시 정지하거나 ■을 살짝 눌러 녹음을 중단하거나 헤드셋에 있는 중앙 버튼을 누르십시오.

내장 마이크를 사용하여 녹음하면 모노이지만 iPhone 헤드셋 잭이나 Lightning 커넥터(iPhone 5) 또는 30핀 Dock 커넥터(이전 iPhone 모델)와 동작하는 외부 스테레오 마이크를 사용하여 스테레오로 녹음할 수 있습니다. Apple의 'Made for iPhone' 또는 'Works with iPhone' 로고가 있는 액세서리를 찾으십시오.

녹음 레벨 조절하기: 마이크를 녹음 중인 항목에 더 가까이 대거나 멀리 떨어 뜨리십시오. 좋은 녹음 품질을 위해 단계 측정기에서 고음은 다음 사이어야 합니다. -3dB 에서 0dB.

시작/중단음 재생 또는 소리 끄기: iPhone 음량 버튼을 사용하여 음량을 끝까지 낮추십시오.

녹음할 때 다른 응용 프로그램 사용하기: 홈 버튼○을 누른 다음 응용 프로그램을 실행하십시오. 음성 메모로 돌아오려면 화면 상단에 있는 빨간색 막대를 살짝 누릅니다.

녹음 재생하기: ≡을 살짝 누르고 녹음을 살짝 누른 다음 ▶을 누르십시오. ||을 살짝 눌러 일시 정지하십시오.



녹음 다듬기: 녹음 옆에 있는 Ⓜ을 살짝 누른 다음 메모 다듬기를 살짝 누르십시오. 오디오 영역의 가장자리를 드래그한 다음 ▶을 살짝 눌러 미리 들으십시오. 필요할 경우 조절한 다음 음성 메모 다듬기를 살짝 눌러 저장하십시오. 다듬은 부분은 복구할 수 없습니다.

컴퓨터와 음성 메모 공유하기

컴퓨터의 기본 iTunes 보관함과 음성 메모를 동기화한 다음 컴퓨터에서 메모를 듣거나 다른 iPhone 또는 iPod touch와 함께 메모를 동기화할 수 있습니다.

iTunes에서 동기화된 메모를 삭제하면 메모가 기록된 장비에는 유지되지만 동기화한 다른 모든 iPhone 또는 iPod touch에서는 메모가 삭제됩니다. iPhone에서 동기화된 메모를 삭제하면 다음번에 iTunes와 동기화될 때 메모가 iPhone에 다시 복사되지만 복사본을 다시 iTunes에 동기화할 수는 없습니다.

음성 메모를 iTunes와 동기화하기: iPhone을 컴퓨터에 연결한 다음 iTunes에서 iPhone을 선택하십시오. 화면 상단에 있는 음악(프로그램과 동영상 사이)을 선택하여 음악 동기화를 선택한 다음 '음성 메모 포함'을 선택하고 적용을 클릭하십시오.

iPhone에서 컴퓨터로 동기화된 음성 메모는 iTunes의 음악 목록과 음성 메모 재생목록에 나타납니다. 컴퓨터에서 동기화된 메모는 iPhone의 음성 메모 응용 프로그램에는 나타나지만 음악 응용 프로그램에는 나타나지 않습니다.



Nike + iPod 센서(별도 판매)를 사용하면, Nike + iPod 응용 프로그램은 달리기나 걷는 동안 속도, 거리, 운동 시간 및 소비한 칼로리에 대해 음성 피드백을 제공합니다.



기본 운동을 선택합니다.

Nike + iPod 응용 프로그램은 켜 때까지 홈 화면에 나타나지 않습니다.

Nike + iPod 켜기: 설정 > Nike + iPod으로 이동하십시오.

Nike + iPod은 운동화에 장착한 무선 센서(별도 판매)로부터 운동 데이터를 수집합니다. 처음에 Nike + iPod을 사용하려면 iPhone에 센서를 링크해야 합니다.

센서를 iPhone에 링크하기: 센서를 운동화에 장착한 다음 설정 > Nike + iPod > 센서로 이동하십시오.

운동 시작하기: 운동을 살짝 누르고 운동을 선택합니다.

- **운동 일시 정지하기:** iPhone을 깨우고 잠금 화면에서 **II**를 살짝 누르십시오. 진행할 준비가 되면 **▶**을 살짝 누르십시오.
- **운동 끝내기:** iPhone을 깨우고 **II**를 살짝 누른 다음 운동 끝내기를 누르십시오.

운동 설정 변경하기: 설정 > Nike + iPod으로 이동하십시오.

Nike + iPod 보정하기: 아는 거리를 최소 400미터 이상 운동하는 데이터를 기록하십시오. 그런 다음 운동 끝내기를 살짝 누르고 운동 요약 화면에서 보정을 누른 다음 운동한 실제 거리를 입력하십시오.

기본 보정으로 재설정하기: 설정 > Nike + iPod으로 이동하십시오.

운동 데이터를 nikeplus.com에 보내기: iPhone을 인터넷에 연결하고 Nike + iPod을 열고 운동 기록을 살짝 누른 다음 'Nike+로 보내기'를 누르십시오.

nikeplus.com에서 운동 기록 보기: Safari에서 **nikeplus.com**으로 이동하고 계정에 로그인한 다음 화면 상의 지침을 따르십시오.



살펴보기

iBooks는 책을 읽고 구입할 수 있는 좋은 방법을 제공합니다. App Store에서 무료 iBooks 응용 프로그램을 다운로드한 다음 고전 문학부터 베스트셀러까지 모든 책을 즐길 수 있습니다.



iBooks 응용 프로그램을 다운로드하고 iBookstore를 사용하려면 인터넷 연결 및 Apple ID가 필요합니다.

iBookstore 방문하기: iBooks에서 Store를 살짝 눌러 다음을 수행할 수 있습니다.

- 탐색 또는 검색으로 책 찾기
- 원하는 내용인지 확인하기 위해 책의 샘플 얻기
- 리뷰 읽기 및 쓰기, 현재 베스트셀러 보기
- Facebook, Twitter, iMessage 또는 이메일을 통해 친구에게 책에 대해 알리기

책 구입하기: 원하는 책을 찾아 가격을 살짝 누른 다음 다시 살짝 눌러 책을 얻습니다.

책에 관한 정보 얻기: 책 요약 및 리뷰를 읽거나 책을 구입하기 전에 책의 샘플을 볼 수 있습니다. 책을 구입한 후에는 리뷰를 쓸 수 있습니다.




이전 구입 항목 다운로드하기: 이전에 구입한 책을 다운로드하는 경우 비용이 다시 청구되지 않습니다. 다른 장비에서 구입한 항목을 자동으로 다운로드하려면 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하십시오. 구입한 책과 iCloud에 관한 정보는 110페이지의 **책장 구성하기**를 참조하십시오.

책 업데이트하기: 다운로드한 책에 업데이트가 있는 경우 배지가 새로운 버전을 알려줍니다. 업데이트된 책을 다운로드해서 보려면 구입목록을 살짝 누른 다음 업데이트를 살짝 누르십시오.












책 읽기

각각의 책은 콘텐츠와 포맷을 기준으로 특정한 기능을 설정할 수 있습니다. 아래에서 설명한 기능 중 일부는 읽고 있는 책에서 지원되지 않을 수 있습니다.







책 열기: 읽으려는 책을 살짝 누르십시오. 책장에 보이지 않는 경우 책장을 좌우로 쓸어넘겨 다른 모음을 보십시오.

- **제어기 표시:** 페이지 중앙 근처를 살짝 누르십시오.
- **이미지 확대:** 이미지를 살짝 두 번 누르십시오. 일부 책에서는 길게 누르면 이미지를 보는 데 사용할 수 있는 돋보기를 표시합니다.
- **특정 페이지로 이동:** 화면 하단에 있는 페이지 탐색 제어기를 사용하십시오. 또는 **Q**을 살짝 누르고 페이지 번호를 입력한 다음 검색 결과에서 페이지 번호를 살짝 누르십시오.
- **단어 찾기:** 단어를 두 번 살짝 누르고 나타나는 메뉴에서 정의를 누르십시오. 정의는 일부 언어에는 지원되지 않습니다.
- **목차 보기:** 을 살짝 누르십시오. 일부 책에서는 손가락을 오므려서 목차를 볼 수도 있습니다.
- **책갈피 추가 또는 제거:** 을 살짝 누르십시오. 책갈피를 제거하려면 다시 살짝 누르십시오. iBooks가 독서를 중단한 부분을 기억하기 때문에 책을 덮을 때 책갈피를 추가하지 않아도 됩니다. 책갈피가 여러 개 있을 수 있으며 모든 책갈피를 보려면 을 살짝 누른 다음 책갈피를 살짝 누르십시오.

책에 주석달기: 책에 메모 및 하이라이트를 추가할 수 있습니다.

- **하이라이트 추가하기:** 단어를 두 번 살짝 누르고 이동 점을 사용하여 선택 부분을 조정한 다음 하이라이트를 살짝 누르고 스타일을 선택합니다.
- **하이라이트된 텍스트 공유하기:** 하이라이트된 텍스트를 살짝 누른 다음 을 누르십시오. 읽고 있는 책을 iBookstore에서 다운로드한 경우 책에 대한 링크가 포함되어 있습니다.
- **하이라이트 제거하기:** 하이라이트된 텍스트를 살짝 누른 다음 을 누르십시오.
- **메모 추가하기:** 단어를 두 번 살짝 누른 다음 메모를 살짝 누르십시오.
- **메모 제거하기:** 해당 텍스트를 삭제하십시오. 메모와 하이라이트를 제거하려면 하이라이트된 텍스트를 살짝 누른 다음 을 누르십시오.
- **모든 메모 보기:** 을 누른 다음 메모를 누르십시오. 을 살짝 눌러 메모를 프린트하거나 이메일로 보내십시오.
- **메모 삭제하기:** 화면의 중앙을 살짝 눌러 제어기를 표시하고 을 누른 다음 메모를 누르십시오. 을 누른 다음 메모 편집을 누르십시오. 삭제하려는 메모를 선택한 다음 삭제를 살짝 누르십시오.
- **메모 공유하기:** 화면의 중앙을 살짝 눌러 제어기를 표시하고 을 누른 다음 메모를 누르십시오. 을 누른 다음 메모 편집을 누르십시오. 공유하려는 메모를 선택한 다음 공유를 살짝 누르십시오.
- **책 링크 공유하기:** 화면의 중앙을 살짝 눌러 제어기를 표시한 다음 을 누르십시오. 을 누른 다음 책 공유를 누르십시오.

책 모양 변경하기: 책 대다수는 서체, 서체 크기 및 페이지 색상을 변경할 수 있습니다.

- **서체 또는 서체 크기 변경하기:** 화면의 중앙을 살짝 눌러 제어기를 표시한 다음 을 누르십시오. 일부 책은 iPhone이 세로 화면 방향인 경우에만 서체 크기를 변경할 수 있습니다.
- **페이지와 텍스트의 색상 변경하기:** 화면의 중앙을 살짝 눌러 제어기를 표시하고 을 누른 다음 테마를 누르고 흰색, 세피아 또는 야간을 선택하십시오. 이 설정은 지원되는 모든 책에 적용됩니다.
- **밝기 변경하기:** 화면의 중앙을 살짝 눌러 제어기를 표시한 다음 을 누르십시오. 이 보이지 않으면 먼저 을 살짝 누르십시오.
- **페이지 표시하는 방법 변경하기:** 화면의 중앙을 살짝 눌러 제어기를 표시하고 을 누른 다음 테마를 누르고 책, 전체 화면, 스크롤을 선택하십시오.
- **정렬 및 아이폰 연결 켜거나 끄기 설정 > iBooks로 이동하십시오.** PDF와 일부 책은 정렬 및 아이폰 연결을 사용할 수 없습니다.

책장 구성하기

책장을 사용하여 책 및 PDF를 탐색할 수 있습니다. 또한 항목을 모음으로 구성할 수도 있습니다.



책 또는 PDF를 모음으로 이동하기: 편집을 살짝 누르십시오. 이동하려는 항목을 선택한 다음 이동을 살짝 누르고 모음을 선택하십시오.

모음 보기 및 관리하기: 화면 상단에 있는 현재 모음의 이름을 살짝 누르십시오. 내장된 모음을 편집하거나 제거할 수 없습니다.

책장 정렬하기: 상태 막대를 살짝 눌러 화면 상단으로 스크롤한 다음 ≡을 살짝 눌러 화면 하단에서 정렬 방법을 선택하십시오.

책장에서 항목 삭제하기: 편집을 살짝 누른 다음 삭제하려는 각각의 항목을 살짝 눌러 체크표시가 나타나게 하십시오. 삭제를 살짝 누른 다음 완료를 살짝 누르십시오.

- **이 복사본 삭제하기:** iPhone에서 항목을 삭제하더라도 여전히 책장에 나타나고 다시 다운로드할 수 있습니다.
- **모든 장비에서 삭제하기:** 모든 iOS 장비와 책장에서 항목을 삭제하십시오. iBookstore의 구입 항목에서 다시 다운로드할 수 있습니다. 108페이지의 [살펴보기](#)를 참조하십시오.

책 검색하기: 책장으로 이동하십시오. 상태 막대를 살짝 눌러 화면 상단으로 스크롤한 다음 Q를 살짝 누르십시오. 검색하면 제목 및 저자 이름을 찾습니다.

iCloud에서 책 삭제하기: 구입했지만 iPhone에 없는 책은 iCloud 배지와 함께 나타납니다. 책을 다운로드하려면 표지를 살짝 누르십시오. 구입한 항목을 모두 보려면 구입한 책 모음으로 이동하십시오.

- **책장에 구입 항목 가리기:** 구입했지만 iPhone에 없는 책을 보거나 가리려면 설정 > iBooks > 모든 구입 항목 보기로 이동하십시오. iBookstore에서 구입 항목을 다운로드할 수 있습니다. 108페이지의 [살펴보기](#)를 참조하십시오.

책 및 PDF 동기화하기


iTunes를 사용하여 iPhone과 컴퓨터 간의 책과 PDF를 동기화하고 iTunes Store에서 책을 구입합니다. iPhone이 컴퓨터와 연결되어 있다면 책 패널을 사용하여 동기화하려는 항목을 선택할 수 있습니다. 또한 웹에서 DRM 해제 ePub 책 및 PDF를 찾아서 iTunes 보관함에 추가할 수도 있습니다.


책 또는 PDF를 iPhone과 동기화하기: 컴퓨터의 iTunes에서 파일 > 보관함에 추가를 선택하고 파일을 선택하십시오. 그런 다음 동기화하십시오.

동기화하지 않고 iBooks에 책 또는 PDF 추가하기: 책 또는 PDF가 너무 크지 않으면 컴퓨터에서 자신에게 이메일로 보내십시오. iPhone에서 이메일 메시지를 연 다음 첨부 파일을 터치하여 누른 상태로 'iBooks에서 열기'를 선택하십시오.

PDF 프린트 또는 이메일로 보내기

iBooks를 사용하여 PDF 복사본을 이메일로 보내거나 PDF의 전체 또는 일부를 AirPrint 프린터로 프린트할 수 있습니다.

PDF 이메일로 보내기: PDF를 열고 을 살짝 누른 다음 이메일로 문서 전송을 선택하십시오.

PDF 프린트하기: PDF를 열고 을 살짝 누른 다음 프린트를 선택하십시오. 자세한 정보를 보려면 30페이지의 [AirPrint를 사용하여 프린트하기](#)를 참조하십시오.

iBooks 설정

iBooks는 구입 항목, 모음, 책갈피, 메모 및 현재 페이지 정보를 iCloud에 저장하므로 모든 iOS 장비에서 계속해서 책을 읽어 나갈 수 있습니다. iBooks는 응용 프로그램을 열거나 종료할 때 모든 책의 정보를 저장합니다. 또한 책을 열거나 닫을 때 각각의 책 정보도 저장됩니다.

동기화 켜거나 끄기: 설정 > iBooks로 이동하십시오. 모음과 책갈피를 동기화할 수 있습니다.

일부 책은 웹에 저장된 비디오나 오디오에 액세스할 수 있습니다. iPhone이 셀룰러 데이터 연결되어 있는 경우 이러한 파일을 재생하면 데이터 요금이 발생할 수 있습니다.


온라인 콘텐츠 접근 켜거나 끄기: 설정 > iBooks > 온라인 콘텐츠로 이동하십시오.

왼쪽 여백을 살짝 누를 때 페이지 넘기는 방향 변경: 설정 > iBooks > 양쪽 여백 이동으로 이동하십시오.



App Store에서 무료 Podcast 응용 프로그램을 다운로드한 다음 좋아하는 오디오 및 비디오 Podcast를 탐색, 구독 및 재생할 수 있습니다.

사용 가능한 모든 Podcast를 탐색합니다.



Podcast 열기:

- **전체 카탈로그 탐색하기:** 카탈로그를 살짝 누른 다음 관심이 있는 Podcast를 누르십시오.
- **가장 인기 있는 Podcast 탐색하기:** 인기 방송국을 살짝 누르십시오(보이지 않는 경우 먼저 보관함을 누름). 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 카테고리를 변경하거나 위나 아래로 쓸어 넘겨 현재 카테고리를 탐색하십시오. Podcast를 살짝 눌러 최신 에피소드를 미리 보거나 ⓘ을 살짝 눌러 에피소드 목록을 보십시오.
- **에피소드 스트리밍하기:** 에피소드를 살짝 누르십시오.
- **Wi-Fi에 연결되어 있지 않을 때 들을 수 있도록 에피소드 다운로드하기:** 에피소드 옆에 있는 ⏴을 살짝 누르십시오.
- **항상 최신 에피소드를 얻도록 Podcast 구독하기:** 카탈로그를 탐색하는 경우 Podcast를 살짝 눌러 에피소드 목록을 본 다음 구독을 누르십시오. 이미 에피소드를 다운로드한 경우 보관함의 Podcast를 살짝 누른 다음 에피소드 목록 상단에서 다시 누르고 구독을 켜십시오.
- **구독한 Podcast의 최신 에피소드 자동으로 열기:** 보관함에서 해당 Podcast를 살짝 누르고 에피소드 목록 상단에서 다시 누른 다음 자동 다운로드를 켜십시오.

오디오 재생 제어하기: 모든 재생 제어기를 보려면 앨범 사진을 위쪽으로 쓸어넘기십시오.



비디오 재생 제어하기: 비디오 Podcast를 감상하는 동안 화면을 살짝 누르십시오.

손쉬운 사용 기능

iPhone은 다음 손쉬운 사용 기능을 제공합니다.

- VoiceOver
- 전화 오디오 돌리기
- Siri 음성 지원
- 확대/축소 돋보기
- 큰 텍스트
- 색상 반전
- 선택 항목 말하기
- 자동 텍스트 말하기
- 모노 오디오 및 밸런스
- 보청기 및 보청기 모드
- 지정 가능한 벨소리 및 진동
- 알림 시 LED 깜빡임
- 사용법 유도
- AssistiveTouch
- 점자 디스플레이 지원
- 청각 장애인용 자막이 있는 콘텐츠 재생

iPhone을 사용하여 손쉬운 사용 기능 켜기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용으로 이동하십시오.

iTunes를 사용하여 손쉬운 사용 기능 켜기: iPhone을 컴퓨터에 연결하고 iTunes 장비 목록에서 iPhone을 선택하십시오. 요약을 클릭한 다음 요약 화면의 하단에서 손쉬운 사용 구성을 클릭하십시오.

iPhone의 다른 손쉬운 사용 기능에 관한 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/accessibility 사이트를 방문하십시오.

큰 텍스트는 iPhone 설정에서만 켜거나 끌 수 있습니다. 123페이지의 [큰 텍스트](#)를 참조하십시오.

VoiceOver

VoiceOver는 iPhone을 보지 않고도 사용할 수 있도록 화면에 나타나는 내용을 소리내어 말해줍니다.

VoiceOver는 화면에서 선택하는 각 항목에 대해 말해줍니다. 항목을 선택하면 VoiceOver 커서(검은색 사각형)가 항목을 에워싸고 VoiceOver가 해당 항목의 이름을 말하거나 설명합니다.

화면을 터치하거나 손가락을 드래그하여 화면에서 다른 항목을 듣습니다. 텍스트를 선택한 경우 VoiceOver가 해당 텍스트를 읽습니다. 힌트 말하기가 켜져 있는 경우 VoiceOver가 항목의 이름을 말하고 지침을 설명해줍니다(예: '열려면 이중 탭하기'). 버튼 및 링크와 같은 화면 상의 항목과 상호 작용하려면 116페이지의 [VoiceOver 동작 배우기](#)에서 설명된 동작을 사용하십시오.

새로운 화면으로 이동하면 VoiceOver가 사운드를 재생한 다음 화면의 첫 번째 항목(일반적으로 왼쪽 상단에 있음)을 선택하고 설명합니다. VoiceOver는 화면이 가로 또는 세로 화면 방향으로 변경되거나 화면이 잠금 상태 또는 잠금 해제가 되는 경우에도 알려줍니다.

참고: VoiceOver는 설정 > 일반 > 다국어의 지역 포맷 설정의 영향을 받을 수 있는 다국어 설정에서 지정한 언어로 말합니다. VoiceOver는 많은 언어로 지원되지만 모든 언어를 지원하지는 않습니다.

VoiceOver 기본 기능

중요사항: VoiceOver는 iPhone을 제어하는 데 사용하는 동작을 변경합니다. VoiceOver를 한 번 켜면 VoiceOver를 다시 끄고 표준 동작을 다시 시작할 때까지 VoiceOver 제스처를 사용하여 iPhone을 제어해야 합니다.

VoiceOver 켜거나 끄기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver로 이동하십시오. 홈을 세 번 클릭하여 VoiceOver를 켜거나 끌 수 있도록 설정할 수도 있습니다. 123페이지의 [홈 삼중 클릭](#)을 참조하십시오.

화면 탐색하기: 화면 위를 손가락으로 드래그합니다. VoiceOver는 터치한 각각의 항목을 말합니다. 항목을 선택한 채로 두려면 손가락을 떼십시오.

- **항목 선택하기:** 살짝 누르거나 항목 위를 드래그하는 동안 손가락을 떼십시오.
- **다음이나 이전 항목 선택:** 한 손가락으로 오른쪽이나 왼쪽으로 쓸어 넘기십시오. 항목 순서는 왼쪽에서 오른쪽, 위쪽에서 아래쪽입니다.
- **위 또는 아래의 항목 선택하기:** 로터를 사용하여 수직 탐색을 켜 다음 한 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오.
- **화면의 첫 번째 또는 마지막 항목 선택하기:** 네 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오.
- **이름 별로 항목 선택하기:** 항목 선택 프로그램을 열려면 두 손가락으로 화면 아무데나 세 번 살짝 누르십시오. 그런 다음 검색 필드에서 이름을 입력하거나 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘겨 목록을 알파벳 순으로 이동하거나 표 인덱스를 목록의 오른쪽으로 살짝 누르고 항목의 목록을 가로질러 빠르게 이동하기 위해 위 또는 아래로 쓸어 넘기십시오.
- **선택한 항목의 이름을 찾기 쉽게 변경하기:** 두 손가락으로 화면 아무데나 길게 누르십시오.
- **선택한 항목의 텍스트 말하기:** 로터 제어를 문자 또는 단어로 설정한 다음 한 손가락으로 아래 또는 위로 쓸어 넘기십시오.
- **힌트 말하기 켜거나 끄기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver로 이동하십시오.
- **발음 기호 철자 포함하기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 발음 기호 사용으로 이동하십시오.
- **상단에서부터 전체 화면 말하기:** 두 손가락을 위로 쓸어넘기십시오.
- **현재 항목에서 화면 아래까지 말하기:** 두 손가락을 아래로 쓸어넘기십시오.
- **말하기 중단하기:** 두 손가락으로 한 번 살짝 누르십시오. 말하기를 재개하려면 두 손가락으로 다시 살짝 누르십시오. 다른 항목을 선택하면 말하기를 계속합니다.
- **VoiceOver 소리 끄기:** 세 손가락으로 세 번 살짝 누르십시오. 말하기를 다시 켜려면 세 손가락으로 다시 세 번 살짝 누르십시오. VoiceOver 사운드만 끄려면 벨소리/무음 스위치를 무음으로 설정하십시오. 외장 키보드가 연결되어 있는 경우 키보드의 Control 키를 눌러 VoiceOver 소리를 끄거나 다시 켤 수도 있습니다.

말하기 음성 조절하기: VoiceOver 말하기 음성 특징을 조절하여 더 알아 듣기 쉽게 변경할 수 있습니다.

- **말하기 음량 변경하기:** iPhone의 음량 버튼을 사용하십시오. 음량을 로터에 추가한 다음 위 또는 아래로 쓸어 넘겨 조절할 수도 있습니다. 118페이지의 [VoiceOver 로터 제어기 사용하기](#)를 참조하십시오.
- **말하기 속도 변경하기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver로 이동한 다음 말하기 속도 슬라이더를 드래그하십시오. 말하기 속도를 로터에 추가한 다음 위 또는 아래로 쓸어 넘겨 조절할 수도 있습니다.
- **음높이 변경 사용하기:** VoiceOver는 그룹(목록 또는 표와 같은)의 첫 번째 항목을 말할 때 높은 음조를 사용하며 그룹의 마지막 항목을 말할 때 낮은 음조를 사용합니다. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 음높이 변경 사용으로 이동하십시오.

- **iPhone 언어 변경하기:** 설정 > 일반 > 다국어 > 언어로 이동하십시오. 일부 언어의 VoiceOver 발음은 설정 > 일반 > 다국어 > 지역 포맷에 영향을 받습니다.
- **발음 변경하기:** 로터를 언어로 설정한 다음 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오. 하나 이상의 발음을 선택한 경우에만 로터에서 언어를 사용할 수 있습니다.
- **언어 로터에서 사용 가능한 발음 선택하기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 언어 로터로 이동하십시오. 목록에서 언어의 위치를 변경하려면 **≡**을 위 또는 아래로 드래그하십시오.
- **기본 읽기 음성 변경하기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 간결한 음성 사용으로 이동하십시오.

VoiceOver와 함께 iPhone 사용하기

iPhone 잠금 해제하기: 잠금 해제 슬라이드를 선택하고 화면을 두 번 살짝 누르십시오.

‘살짝 눌러’ 선택한 항목 활성화하기: 화면의 아무 곳이나 두 번 살짝 누르십시오.

선택한 항목 ‘두 번 살짝 누르기’: 화면의 아무 곳이나 세 번 살짝 누르십시오.

슬라이더 제어하기: 슬라이더를 선택한 다음 한 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오.

VoiceOver가 켜져 있을 때 표준 동작 사용하기: 화면 위를 손가락으로 두 번 살짝 누르고 유지합니다. 일련의 소리가 일반 동작이 수행되었다는 것을 알립니다. VoiceOver 제스처를 다시 시작하면 손가락을 떼 때까지 소리가 들립니다.

목록 또는 화면 영역 스크롤하기: 세 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오. 목록의 페이지를 이동하는 경우 VoiceOver는 표시된 항목의 범위를 말해줍니다(예를 들어 ‘5행부터 10행까지 보는 중’).

- **목록에서 계속 스크롤하기:** 두 번 살짝 누르고 유지하십시오. 연속된 소리가 들리면 손가락을 위나 아래로 이동하여 목록을 스크롤하십시오. 손가락을 떼면 계속되던 스크롤이 멈춥니다.
- **목록 인덱스 사용하기:** 일부 목록은 오른쪽에 알파벳순의 인덱스가 있습니다. 항목 간에 쓸어넘겨 인덱스를 선택할 수 없습니다. 인덱스를 직접 터치하여 선택해야 합니다. 인덱스가 선택된 경우 위 아래로 쓸어넘겨 인덱스를 따라 이동할 수 있습니다. 두 번 살짝 누른 다음 손가락을 위나 아래로 누르십시오.
- **목록 재정렬하기:** 손쉬운 사용 설정에서 로터 및 언어 로터 항목과 같은 일부 목록에 있는 항목의 순서를 변경할 수 있습니다. 항목의 오른쪽에 있는 **≡**을 선택하고 사운드가 들릴 때까지 두 번 살짝 누른 상태를 유지한 다음 위 또는 아래로 드래그하십시오. VoiceOver는 드래그한 방향에 따라 위 또는 아래로 이동한 항목을 말해줍니다.

홈 화면 재정렬하기: 홈 화면에서 이동할 아이콘을 선택하십시오. 아이콘을 두 번 살짝 누르고 유지한 다음 드래그하십시오. VoiceOver가 아이콘을 드래그하는 행과 열 위치를 말합니다. 원하는 위치에 있게 되면 아이콘에서 손을 떼십시오. 추가 아이콘을 드래그할 수 있습니다. 화면 왼쪽이나 오른쪽 가장자리로 항목을 드래그하여 홈 화면의 다른 페이지로 이동하십시오. 완료되면 홈 버튼 버튼을 누르십시오.

iPhone 상태 정보 말하기 시간, 배터리 수명, Wi-Fi 신호 세기 등과 같은 정보를 들으려면 화면 상단을 살짝 누르십시오.

알림 말하기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver로 이동하여 알림 말하기를 켜십시오. iPhone이 잠겨 있더라도 알림이 발생하면 수신한 메시지의 텍스트를 포함하여 알림을 들려줍니다. iPhone을 잠금 해제할 때 승인되지 않은 알림이 반복됩니다.

화면 커튼 켜거나 끄기: 세 손가락으로 네 번 살짝 누르십시오. 화면 커튼이 켜져 있으면 화면이 꺼져 있더라도 화면 콘텐츠가 활성화 상태입니다.

VoiceOver 동작 배우기

VoiceOver가 켜져 있을 때 표준 터치스크린 동작이 다르게 적용될 수 있습니다. 표준 동작 및 일부 추가 동작은 화면 주위를 이동하거나 각각의 항목을 선택시 제어할 수 있도록 해줍니다. VoiceOver 동작은 누르거나 쓸어넘기는 두세 개의 손가락 동작을 포함합니다. 둘이나 세 손가락 동작을 사용하여 최상의 결과를 얻으려면, 손가락 사이에 공간을 두고 손가락으로 부드럽게 화면을 터치하십시오.

VoiceOver 동작을 적용하기 위해 다양한 기술을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 한 손의 두 손가락을 사용하거나 양손에서 한 손가락씩을 사용하여 두 손가락으로 살짝 누르기를 수행할 수 있습니다. 엄지 손가락을 사용할 수도 있습니다. '손가락 벌려 누르기' 동작이 특히 유용한 경우를 많이 볼 수 있습니다. 항목을 선택하고 두 번 살짝 누르는 동작보다 효과적이며 한 손가락으로 항목을 터치하여 누른 다음 다른 손가락으로 화면을 살짝 누를 수 있습니다. 자신에게 맞는 방법을 찾기 위해 다양한 기술을 시도해 보십시오.

동작이 적용되지 않는다면 좀 더 빠르게 움직여 보고, 특히 두 번 살짝 누르고 쓸어넘기는 동작을 해보십시오. 쓸어 넘기려면 손가락으로 화면을 빨리 스치고 지나가야 합니다. VoiceOver가 켜져 있을 때 VoiceOver 동작을 수행하기 전에 연습할 수 있는 VoiceOver 연습 버튼이 나타납니다.

VoiceOver 동작 연습하기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver로 이동한 다음 VoiceOver 연습을 살짝 누르십시오. 연습을 완료하였다면, 완료를 살짝 누르십시오. VoiceOver 연습 버튼이 없다면 VoiceOver가 켜져 있는지 확인하십시오.

다음은 주요한 VoiceOver 동작을 요약한 내용입니다.

탐색 및 읽기

- **살짝 누르기:** 해당 항목을 말합니다.
- **왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어 넘기기:** 다음이나 이전 항목을 선택합니다.
- **위 또는 아래로 쓸어 넘기기:** 로터 제어기 설정에 따라 다릅니다. 118페이지의 [VoiceOver 로터 제어기 사용하기](#)를 참조하십시오.
- **두 손가락으로 살짝 누르기:** 현재 항목의 말하기를 중단합니다.
- **두 손가락으로 위로 쓸어넘기기:** 화면 상단의 항목부터 모두 읽습니다.
- **두 손가락으로 아래로 쓸어넘기기:** 현재 위치의 항목부터 모두 읽습니다.
- **두 손가락으로 '문지르기':** 두 손가락을 앞, 뒤로 세 번 빠르게 이동하여('z' 모양으로) 경고가 사라지게 하거나 이전 화면으로 이동합니다.
- **세 손가락으로 위아래로 쓸어 넘기기:** 한 페이지를 한 번에 스크롤합니다.
- **세 손가락으로 좌우로 쓸어 넘기기:** 다음 또는 이전 페이지(홈 화면, 주가, Safari와 같은)로 이동합니다.
- **세 손가락으로 살짝 누르기:** 목록 내의 위치 또는 텍스트 선택 여부와 같은 추가 정보를 말합니다.
- **네 손가락으로 화면 상단을 살짝 누르기:** 페이지에 있는 첫 번째 항목을 선택합니다.
- **네 손가락으로 화면 하단을 살짝 누르기:** 페이지의 마지막 항목을 선택합니다.

활성화

- **두 번 살짝 누르기:** 선택한 항목을 활성화합니다.
- **세 번 살짝 누르기:** 항목을 두 번 살짝 누르십시오.
- **손가락 벌려 누르기:** 활성화하기 위해 항목 선택 및 두 번 살짝 누르기의 대체 동작으로서 한 손가락으로 항목을 터치한 다음 다른 손가락으로 화면을 살짝 누르십시오.
- **두 번 살짝 누르고 유지하기(1초) + 표준 동작:** 표준 동작을 사용합니다. 두 번 살짝 누르고 유지하는 동작은 iPhone에서 다음 동작이 표준 동작으로 인식되게 합니다. 예를 들어 두 번 살짝 누르고 유지한 다음 손가락을 떼지 않고 드래그하여 스위치를 밀 수 있습니다.
- **두 손가락으로 두 번 살짝 누르기:** 전화를 받거나 끊습니다. 음악, 비디오, 음성 메모 또는 사진에서 재생하거나 일시 중지합니다. 카메라로 사진을 찍습니다. 카메라 또는 음성 메모에서 녹음을 시작하거나 일시 정지합니다. 스톱워치를 시작하거나 중지합니다.
- **두 손가락으로 두 번 살짝 길게 누르기:** 쉽게 찾으려면 항목의 꼬리표를 변경합니다.
- **두 손가락으로 세 번 살짝 누르기:** 항목 선택 프로그램을 엽니다.
- **세 손가락으로 세 번 살짝 누르기:** VoiceOver 소리를 끄거나 다시 켭니다.
- **세 손가락으로 네 번 살짝 누르기:** 화면 커튼을 켜거나 끕니다.

VoiceOver 로터 제어기 사용하기

로터를 사용하여 VoiceOver가 켜져 있는 동안 위 또는 아래로 쓸어 넘길 때 일어나는 동작을 선택합니다.

로터 사용하기: iPhone 화면에서 손가락 사이의 점 주위를 두 손가락을 회전하십시오.



로터에 포함된 옵션 변경하기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 로터로 이동한 다음 로터를 사용하여 활성화하려는 옵션을 선택하십시오.

로터 설정의 효과는 무엇을 하고 있느냐에 따라 달라집니다. 예를 들어 이메일을 읽고 있는 경우 위 또는 아래로 쓸어넘길 때 텍스트를 단어 단위로 들을 것인지 또는 문자 단위로 들을 것인지를 전환하기 위해 로터를 사용할 수 있습니다. 웹 페이지를 탐색하고 있는 경우 모든 텍스트(단어 단위 또는 문자 단위)를 말하거나 한 항목에서 제목 또는 링크와 같은 특정 유형으로 이동하기 위해 로터를 설정할 수 있습니다.

Apple Wireless Keyboard로 VoiceOver를 제어할 때 말하기 로터를 사용하면 음량, 말하기 속도, 음높이 변경 또는 발음 기호 사용, 에코 입력과 같은 설정을 조절할 수 있습니다. 120페이지의 [Apple Wireless Keyboard를 사용하여 VoiceOver 제어하기](#)를 참조하십시오.

VoiceOver를 사용하여 텍스트 입력 및 편집하기

편집 가능한 텍스트 필드를 입력할 때 화면 키보드 또는 iPhone에 연결된 외장 키보드를 사용하여 텍스트를 입력할 수 있습니다.

텍스트 입력하기: 편집 가능한 텍스트 필드를 선택하고 두 번 살짝 눌러 삽입점과 화면 키보드를 표시한 다음 문자를 입력하십시오.

- **표준 입력:** 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어 넘겨 키보드의 키를 선택하고, 두 번 살짝 눌러 문자를 입력하십시오. 또는 한 손가락을 키보드 주위로 이동하여 키를 선택하고 한 손가락을 누르고 있는 동안 다른 손가락으로 화면을 누릅니다. VoiceOver는 키를 선택할 때 말해주고 문자를 입력할 때 다시 말해줍니다.
- **터치 입력:** 키보드의 키를 터치하여 선택한 다음 손가락을 떼어 문자를 입력합니다. 잘못된 키를 눌렀다면 원하는 키로 손가락을 밀니다. VoiceOver는 터치한 각 키에 해당하는 문자를 말해주지만 손가락을 떼 때까지 문자가 입력되지는 않습니다.
- **표준 또는 터치 입력 선택:** VoiceOver가 켜져 있고 키보드에서 키가 선택된 경우 로터를 사용하여 입력 모드를 선택한 다음 위아래로 쓸어넘기십시오.

삽입점 이동: 텍스트에서 삽입점을 앞뒤로 이동하려면 위나 아래로 쓸어넘기십시오. 로터를 사용하여 문자, 단어 또는 줄 단위로 삽입점을 이동할 지 여부를 선택할 수 있습니다.


VoiceOver가 삽입점을 이동할 때 사운드가 들리며 삽입점이 이동한 문자, 단어 또는 줄을 말해줍니다. 단어 단위로 앞으로 이동하면 삽입점은 각 단어의 마지막 부분, 단어 뒤에 나오는 공백 또는 구두점 앞에 위치합니다. 뒤로 이동하면 삽입점은 이전 단어의 마지막 부분, 단어 뒤에 나오는 공백 또는 구두점 앞에 위치합니다.

삽입점을 단어 또는 문장의 마지막 구두점을 지나도록 이동하기: 로터를 사용하여 문자 모드로 다시 전환하십시오.

삽입점이 줄 단위로 이동되면 VoiceOver는 이동되는 대로 각 줄을 말해줍니다. 앞으로 이동하면 삽입점은 다음 줄의 시작 부분에 위치합니다(문단의 마지막 줄인 경우, 방금 말한 줄의 마지막으로 삽입점이 이동된 경우는 제외). 뒤로 이동하면 삽입점은 말한 줄의 시작 부분에 위치합니다.

입력 피드백 변경하기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 입력 피드백으로 이동하십시오.

입력 피드백에서 발음 기호 사용하기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 발음 기호 사용으로 이동하십시오. 문자 단위로 텍스트를 읽습니다. Voiceover가 먼저 글자 단위로 말한 다음 발음 기호를 말해줍니다(예를 들어 'f' 다음에 'foxtrot').

문자 삭제: 를 선택한 다음 두 번 살짝 누르거나 손가락을 벌려 누르십시오. 터치 입력할 때도 이렇게 수행해야 합니다. 여러 문자를 삭제하려면 Delete 키를 누른 상태로 유지한 다음 삭제하려는 각 문자에 대해 다른 손가락으로 화면을 한 번 누르십시오. VoiceOver는 문자가 삭제되면 말해줍니다. 음높이 변경 사용이 켜져 있는 경우 VoiceOver는 낮은 음조로 삭제된 문자를 말해줍니다.

텍스트 선택하기: 로터를 편집으로 설정하고 선택 또는 모두 선택을 선택하려면 위나 아래로 쓸어 넘긴 다음 두 번 살짝 누르십시오. 선택을 선택하고 두 번 살짝 누르면 삽입점에 가장 근접한 단어가 선택됩니다. 모두 선택을 선택하면 모든 텍스트가 선택됩니다. 손가락을 오므리거나 벌려서 선택을 확대 또는 축소하십시오.

오려두기, 복사하기 또는 붙이기: 로터가 편집 모드로 설정되어 있는지 확인하십시오. 텍스트를 선택하고 위나 아래로 쓸어 넘기고 오려두기, 복사하기 또는 붙이기를 선택한 다음 두 번 살짝 누르십시오.

실행 취소: iPhone을 흔들고 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘겨 취소할 동작을 선택한 다음 두 번 살짝 누르십시오.

악센트 부호가 있는 문자 입력: 표준 입력 모드에서 일반 문자를 선택한 다음 다른 문자가 나타났다는 사운드가 들릴 때까지 두 번 살짝 누른 상태로 유지하십시오. 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하여 선택하고 들으십시오. 현재 선택 항목을 입력하려면 손가락을 떼십시오.

키보드 언어 변경하기: 로터를 언어로 설정한 다음 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오. 다국어 설정에서 지정된 언어를 사용하려면 '기본 언어'를 선택하십시오. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 언어 로터에서 한 개 이상의 언어를 선택한 경우에만 언어 로터가 나타납니다.

VoiceOver를 사용하여 전화 걸기

전화 받거나 끊기: 두 손가락으로 화면을 두 번 살짝 누르십시오.

VoiceOver를 사용하여 전화를 받으면 화면에 통화 옵션이 나타나는 대신에 기본적으로 숫자 키패드가 나타납니다.


통화 옵션 표시하기: 오른쪽 하단에 있는 키패드 가리기 버튼을 선택하고 두 번 살짝 누르십시오.

숫자 키패드 다시 표시하기: 화면 중앙 근처에 있는 키패드 버튼을 선택하고 두 번 살짝 누르십시오.

Safari에서 VoiceOver 사용하기

VoiceOver가 켜져 있는 상태에서 Safari에서 웹을 검색하면 검색 결과 로터 항목에서 추천 검색 구문 목록을 들려 줍니다.

웹 검색하기: 검색 필드를 선택하고 검색 항목을 입력한 다음 오른쪽이나 왼쪽으로 쓸어 넘겨 추천 검색 구문 목록의 아래나 위로 이동하십시오. 그런 다음 화면을 두 번 살짝 눌러 선택한 구문을 사용하여 웹을 검색하십시오.

웹 탐색에 대한 로터 옵션 설정하기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 로터로 이동하십시오. 살짝 눌러 옵션을 선택하거나 선택 해제하십시오. 항목의 위치를 변경하려면 을 위로 드래그하십시오.

탐색하는 동안 이미지 건너뛰기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 이미지 탐색으로 이동하십시오. 모든 이미지를 건너뛰거나 설명 없이 건너뛰도록 선택할 수 있습니다.

쉽게 읽고 검색할 수 있도록 페이지 클러터 줄이기: Safari 주소 필드에서 읽기 도구 항목(모든 페이지에서 지원하는 것은 아님)을 선택하십시오.

지도에서 VoiceOver 사용하기

VoiceOver를 사용하여 지역을 탐색하고 관심 지점을 찾고 길을 따라가고 확대 또는 축소하고 핀을 선택하거나 위치에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

지도 탐색하기: 화면 주변을 손가락으로 드래그하거나 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 다른 항목으로 이동하십시오.

확대 또는 축소하기: 지도를 선택하고 로터를 설정하여 확대/축소한 다음 한 손가락으로 위나 아래로 쓸어 넘기십시오.

지도 회전하기: 세 손가락으로 쓸어 넘기십시오.

보이는 관심 지점 탐색하기: 로터를 관심 지점으로 설정한 다음 한 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어 넘기십시오.

길 따라가기: 길 위를 손가락으로 누르고 '따르려면 일시 정지'가 들릴 때까지 기다린 다음 안내 소리를 듣는 동안 길을 따라 손가락을 이동하십시오. 길에서 벗어나면 음높이가 증가합니다.

핀 선택하기: 핀을 터치하거나 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 핀을 선택하십시오.

위치에 관한 정보 얻기: 핀을 선택하고 두 번 살짝 눌러 정보 깃발을 표시하십시오. 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 추가 정보 버튼을 선택한 다음 두 번 살짝 눌러 정보 페이지를 표시하십시오.

이동하는 동안 위치 힌트 듣기: 거리 이름 및 관심 지점에 접근함에 따라 위치 힌트를 들으려면 추적을 켜십시오.

VoiceOver를 사용하여 비디오 및 음성 메모 편집하기

VoiceOver 동작을 사용하여 카메라 비디오 및 음성 메모 녹음을 다듬을 수 있습니다.

음성 메모 다듬기: 음성 메모 화면에서 잘라낼 메모 오른쪽의 버튼을 선택한 다음, 두 번 살짝 누르십시오. 그런 다음 메모 다듬기를 선택하고 두 번 살짝 누르십시오. 다듬기 도구의 시작이나 끝을 선택하십시오. 위로 쓸어 넘겨 오른쪽으로 드래그하거나 아래로 쓸어 넘겨 왼쪽으로 드래그하십시오. VoiceOver는 녹음 기록에서 현재 위치로 다듬어지는 시간을 알려줍니다. 다듬기를 완료하려면 음성 메모 다듬기를 선택하고 두 번 살짝 누르십시오.

비디오 다듬기: 사진에서 비디오를 보는 동안 화면을 두 번 살짝 눌러 동영상 제거기를 표시한 다음 다듬기 도구의 시작 또는 끝을 선택하십시오. 그런 다음 위로 쓸어 넘겨 오른쪽으로 드래그하거나 아래로 쓸어 넘겨 왼쪽으로 드래그하십시오. VoiceOver는 녹음 기록에서 현재 위치로 다듬어지는 시간을 알려줍니다. 다듬기를 완료하려면 다듬기를 선택하고 두 번 살짝 누르십시오.

Apple Wireless Keyboard를 사용하여 VoiceOver 제어하기

iPhone과 연결된 Apple Wireless Keyboard를 사용하여 VoiceOver를 제어할 수 있습니다. 24페이지의 [Apple Wireless Keyboard](#)를 참조하십시오.

VoiceOver 도움말은 키 또는 키보드 명령을 입력할 때 해당 명령어를 말합니다. VoiceOver 도움말을 사용하여 키 조합과 연관된 키보드 레이아웃 및 동작을 배울 수 있습니다.

VoiceOver 키보드 명령을 사용하여 화면을 탐색하고 항목을 선택하고 화면 콘텐츠를 읽고 로터를 조절하고 기타 VoiceOver 동작을 수행할 수 있습니다. 대부분의 키보드 명령은 Control-Option 키 조합을 사용하여 아래 표에서는 'VO'로 약어 처리됩니다.

VoiceOver 키보드 명령

VO = Control-Option

- 현재 위치에서 시작하여 모두 읽기: VO-A
- 위에서부터 읽기: VO-B
- 상태 막대로 이동: VO-M
- 홈 버튼 누르기: VO-H
- 다음이나 이전 항목 선택: VO-오른쪽 화살표 또는 VO-왼쪽 화살표
- 항목 살짝 누르기: VO-스페이스 바
- 항목 선택 프로그램 열기: VO-I
- 두 손가락으로 두 번 살짝 누르기: VO-''
- 로터에서 지정한 다음 또는 이전 항목 선택하기: VO-위쪽 화살표 또는 VO-아래쪽 화살표
- 말하기 로터 조절하기: VO-Command-왼쪽 화살표 또는 VO-Command-오른쪽 화살표
- 말하기 로터로 지정한 설정 조절하기: VO-Command-위쪽 화살표 또는 VO-Command-아래쪽 화살표

- VoiceOver 소리 끄기 또는 다시 켜기: VO-S
- 다른 응용 프로그램으로 전환하기: Command-Tab 또는 Command-Shift-Tab
- 화면 커튼 켜거나 끄기: VO-Shift-S
- VoiceOver 도움말 켜기: VO-K
- 이전 화면으로 돌아가거나 VoiceOver 도움말 끄기: Escape

빠른 탐색

화살표 키를 사용하여 VoiceOver를 제어하려면 빠른 탐색을 켜십시오.

- 빠른 탐색 켜기 또는 끄기: 왼쪽 화살표-오른쪽 화살표
- 다음이나 이전 항목 선택: 오른쪽 화살표 또는 왼쪽 화살표
- 로터에서 지정한 다음 또는 이전 항목 선택하기: 위쪽 화살표 또는 아래쪽 화살표
- 처음 또는 마지막 항목 선택: Control-위쪽 화살표 또는 Control-아래쪽 화살표
- 항목 '살짝 누르기': 위쪽 화살표-아래쪽 화살표
- 위, 아래, 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤: Option-위쪽 화살표, Option-아래쪽 화살표, Option-왼쪽 화살표 또는 Option-오른쪽 화살표
- 로터 조절하기: 위쪽 화살표-왼쪽 화살표 또는 위쪽 화살표-오른쪽 화살표

Apple Wireless Keyboard의 숫자 키를 사용하여 전화에서 전화번호를 누르거나 계산기에서 숫자를 입력할 수도 있습니다.

웹에 대해 단일 글자 빠른 탐색

빠른 탐색을 활성화하여 웹 페이지를 볼 때 키보드에서 다음 키를 사용하여 해당 페이지를 빠르게 탐색할 수 있습니다. 키를 입력하면 표시된 유형의 다음 항목으로 이동합니다. 이전 항목으로 이동하려면 글자를 입력하는 동안 Shift 키를 누르고 계십시오.

- 머리글: H
- 링크: L
- 텍스트 필드: R
- 버튼: B
- 양식 제어: C
- 이미지: I
- 표: T
- 정적 텍스트: S
- ARIA 표지판: W
- 목록: X
- 동일한 유형의 항목: M
- 1단계 머리글: 1
- 2단계 머리글: 2
- 3단계 머리글: 3
- 4단계 머리글: 4
- 5단계 머리글: 5
- 6단계 머리글: 6

VoiceOver를 사용하여 점자 디스플레이 사용하기

Bluetooth 점자 디스플레이를 사용하여 VoiceOver 출력을 점자로 읽을 수 있으며 VoiceOver가 켜지면 입력 키와 기타 제어기가 포함된 점자 디스플레이를 사용하여 iPhone을 제어할 수 있습니다. 지원되는 디스플레이의 목록을 보려면 www.apple.com/kr/accessibility/iphone/으로 이동하십시오.

점자 디스플레이 설정: 디스플레이를 켜 다음 설정 > Bluetooth로 이동하고 Bluetooth를 켜십시오. 그런 다음 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 점자로 이동한 다음 해당 모니터를 선택하십시오.

축약되거나 8개의 점으로 이루어진 점자 켜거나 끄기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 점자로 이동하십시오.

VoiceOver 탐색을 위한 일반적인 점자 명령어에 대한 정보와 특정 디스플레이에 대한 정보를 보려면, support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=ko_KR로 이동하십시오.

점자 디스플레이는 음성 명령에 설정된 언어를 사용합니다. 기본적으로 iPhone의 설정 > 다국어 > 언어에서 설정된 언어입니다. VoiceOver 언어 설정을 사용하여 VoiceOver 및 점자 디스플레이에 다른 언어를 설정할 수 있습니다.

VoiceOver 언어 설정하기: 설정 > 일반 > 다국어 > 음성 명령으로 이동하고 해당 언어 또는 지역을 선택하십시오.

iPhone의 언어를 변경하면 VoiceOver 및 점자 디스플레이에 대한 언어를 다시 설정해야 할 수 있습니다.

다음과 같은 시스템 상태 및 기타 정보를 제공하도록 점자 디스플레이의 가장 왼쪽 또는 가장 오른쪽 셀을 설정할 수 있습니다.

- 읽지 않은 메시지를 포함하는 알림 기록
- 현재까지 읽지 않은 알림 기록 메시지
- VoiceOver 말하기가 꺼져 있음
- iPhone 배터리 전력이 낮음(충전량 20% 이하)
- iPhone이 가로 화면 방향임
- 화면 모니터가 꺼져 있음
- 현재 줄의 왼쪽에 추가 텍스트 포함
- 현재 줄의 오른쪽에 추가 텍스트 포함

상태 정보를 표시하기 위해 가장 왼쪽 또는 가장 오른쪽 셀 설정하기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 점자 > 상태 셀로 이동한 다음 왼쪽 또는 오른쪽을 살짝 누르십시오.

상태 셀의 확장된 설명 보기: 점자 디스플레이에서 상태 셀의 라우터 버튼을 누르십시오.

걸려오는 전화의 오디오 돌리기


걸려오는 전화음이 iPhone 수신기 대신 헤드셋이나 스피커폰으로 자동으로 돌릴 수 있습니다.

걸려오는 전화에 대한 오디오 다시 돌리기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 착신 통화로 이동하고 통화를 들으려는 위치를 선택하십시오.

Siri

Siri를 사용하면 단지 질문만으로 iPhone에서 응용 프로그램 열기와 같은 동작을 사용할 수 있으며 VoiceOver는 Siri의 응답을 읽어줄 수 있습니다. 자세한 정보는 제 4장, 35페이지의 [Siri](#)를 참조하십시오.

홈 삼중 클릭

홈 삼중 클릭은 홈 버튼을 을 빠르게 세 번 눌러 손쉬운 사용 기능의 일부를 쉽게 켜거나 끌 수 있도록 해줍니다. 홈 삼중 클릭을 통해 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- VoiceOver
- 색상 반전
- 확대/축소
- AssistiveTouch
- 보청기 제어
- 사용법 유도(홈 삼중 클릭이 이미 켜져 있는 경우 사용법 유도가 시작됩니다. 125페이지의 [사용법 유도](#)를 참조하십시오.)

홈 삼중 클릭 기능 설정하기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 홈 삼중 클릭으로 이동하십시오. 하나 이상을 선택하면 홈 버튼을 삼중 클릭할 때마다 그 중 어떤 것을 제어할지 물어봅니다.

클릭 속도 늦추기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 홈 클릭 속도로 이동하십시오.

확대/축소

많은 응용 프로그램에서 특정 항목을 확대 또는 축소할 수 있습니다. 예를 들어 두 번 살짝 누르거나 손가락을 벌려 Safari의 웹 페이지 열을 확장할 수 있습니다. 확대/축소 손쉬운 사용 기능 또한 사용하는 모든 응용 프로그램의 전체 화면을 확대하여 화면을 쉽게 볼 수 있게 해줍니다. VoiceOver를 사용하여 확대/축소와 함께 사용할 수 있습니다.

확대/축소 켜거나 끄기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 확대/축소로 이동하십시오. 또는 홈 삼중 클릭을 사용하십시오. 123페이지의 [홈 삼중 클릭](#)을 참조하십시오.

확대 또는 축소하기: 세 손가락으로 화면을 두 번 살짝 누르십시오.

확대값 변경하기: 세 손가락으로 살짝 누르고 위 아래로 드래그하십시오. 누르고 드래그하는 동작은 두번째 누를 때 화면에서 손가락을 드래그하는 대신 손가락을 떼는 것을 제외하고는 두 번 살짝 누르기 동작과 유사합니다. 드래그를 시작하면 한 손가락으로 드래그할 수 있습니다. 세 손가락으로 두 번 살짝 눌러 축소하고 다시 확대할 때 iPhone에서 지정한 확대값으로 돌아갑니다.

화면 주위를 회전하기: 확대된 동안 세 손가락으로 화면을 드래그하십시오. 드래그를 시작하면 한 손가락만으로도 드래그가 가능하여 더 많은 화면을 볼 수 있습니다. 또는 화면 모서리 근처에 한 손가락을 두고 옆으로 회전하십시오. 손가락을 모서리에 가깝도록 더욱 빠르게 이동하십시오. 새로운 화면을 열었을 때 화면의 상단 중간부터 확대됩니다.

Apple Wireless Keyboard를 사용하여 확대/축소 기능을 사용하는 동안(24페이지의 [Apple Wireless Keyboard](#) 참조) 화면 이미지는 화면 중간에 있으면서 삽입점을 따라 이동합니다.

큰 텍스트

큰 텍스트를 사용하면 알림, 캘린더, 연락처, Mail, 메시지 및 메모에서 텍스트 크기를 키웁니다.

텍스트 크기 설정하기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 큰 텍스트로 이동하십시오.

색상 반전

때로는 쉽게 읽을 수 있도록 iPhone 화면에서 색상을 반전할 수 있습니다. 색상 반전을 켜면 화면이 음화 사진처럼 보입니다.

화면 색상 반전하기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 색상 반전으로 이동하십시오.

선택 항목 말하기

VoiceOver를 끄더라도 iPhone에서 선택한 텍스트를 크게 읽을 수 있습니다. iPhone은 텍스트를 분석하여 언어를 결정한 다음 적절한 발음을 사용하여 읽습니다.

선택 항목 말하기 켜기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 선택 항목 말하기로 이동하십시오. 또한 다음을 할 수 있습니다.

- 말하기 속도 조절하기
- 개별 단어를 읽음으로 강조 표시하도록 선택하기

텍스트 읽게 하기: 텍스트를 선택한 다음 말하기를 살짝 누르십시오.

자동 텍스트 말하기

자동 텍스트 말하기는 사용자가 텍스트를 입력할 때 iPhone에서 추천하는 텍스트 및 제안을 말해줍니다.

자동 텍스트 말하기 켜거나 끄기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 자동 텍스트 말하기로 이동하십시오.

자동 텍스트 말하기는 VoiceOver 및 확대/축소와도 같이 동작합니다.

모노 오디오

모노 오디오는 왼쪽 및 오른쪽 스테레오 채널을 양쪽 채널을 통해 재생되는 모노 신호로 결합합니다. 오른쪽 또는 왼쪽에서 더 나은 음량을 얻기 위해 모노 신호의 밸런스를 조절할 수 있습니다.

모노 오디오를 켜거나 끄고 밸런스 조절하기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 모노 오디오로 이동하십시오.

보청기

Made for iPhone 보청기

Made for iPhone 보청기(iPhone 4S 이상에서 사용 가능)가 있는 경우 사용자의 듣기 요구에 맞춰 iPhone에서 설정을 조절할 수 있습니다.

보청기 설정 조절하기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 보청기로 이동하거나 홈 삼중 클릭을 설정하여 보청기 제어를 엽니다. 123페이지의 [홈 삼중 클릭](#)을 참조하십시오.

보청기 호환성

FCC는 디지털 무선 휴대 전화에 대한 보청기 호환성(HAC) 규정을 채택하고 있습니다. 이러한 규정은 ANSI(American National Standard Institute) C63.19-2007 보청기 호환성 표준 하에 테스트되고 평가된 특정 휴대 전화를 요합니다.

보청기 호환에 대한 ANSI 표준에는 두 가지 유형의 등급이 있습니다.

- 'M' 등급은 감소 라디오 주파수 간섭에 대한 등급으로 보청기 모드를 실행하지 않고 보청기 기구를 사용하여 음향 결합을 활성화합니다.
- 'T' 등급은 유도 결합에 대한 등급으로 보청기 모드에서 보청기를 사용합니다.

이 등급들은 1~4단계로 나뉘어져 있으며 4단계가 가장 최적화된 범위입니다. 음향 결합에 대해 M3 또는 M4, 유도 결합에 대해 T3 또는 T4로 평가되는 경우 휴대 전화는 FCC 규정 하에 호환 가능한 보청기로 고려됩니다.

iPhone 보청기 호환성 등급에 관한 정보를 보려면 http://support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=ko_KR 사이트로 이동하십시오.

보청기 호환성 등급이 특정 보청기가 특정 휴대 전화와 동작한다는 사실을 보증하는 것은 아닙니다. 일부 보청기는 특정 등급에 미치지 못하는 휴대 전화와 제대로 동작할 수도 있습니다. 보청기와 휴대 전화 간의 정보 처리 상호 운용을 확인하려면 구입하기 전에 사용해보십시오.

이 전화는 사용하는 무선 기술의 일부에 대해 보청기와 함께 사용되도록 테스트되고 평가되었습니다. 하지만 이 전화에서 사용되는 일부 새로운 무선 기술이 보청기와 함께 사용되도록 아직 테스트되지 않았을 수도 있습니다. 보청기 또는 인공와우를 사용하여 이 전화의 다른 기능을 완전히 그리고 다른 지역에서도 사용해보고 방해하는 소음이 들리는지 결정하십시오. 보청기 호환에 대한 정보는 서비스 제공업체 또는 Apple과 상담하십시오. 반품 또는 교환 정책에 대한 질문이 있는 경우 서비스 제공업체 또는 전화 판매점과 상담하십시오.

보청기 모드

iPhone은 활성화할 때 일부 보청기 모델과의 간섭이 감소되는 보청기 모드가 있습니다. 보청기 모드는 GSM 1900MHz 주파수의 셀룰러 라디오 전송 속도를 감소시키고 2G 셀룰러 서비스 범위가 축소될 수 있습니다.

보청기 모드 활성화하기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 보청기로 이동하십시오.

지정 가능한 벨소리 및 진동

들 수 있는 발신자 ID의 경우 특정 벨소리를 연락처 목록에 있는 사람에게 지정할 수 있습니다. 특정 응용 프로그램에서의 알림에 대해, 특별한 연락처에서 걸려오는 전화 통화 또는 FaceTime 통화 또는 메시지에 대해, 새로운 음성 사서함, 새로운 메일, 보낸 메일, 트윗, Facebook 게시물, 및 미리 알림을 포함한 다양한 이벤트를 알려주기 위해 진동 패턴을 지정할 수도 있습니다. 기존 패턴에서 선택하거나 새로운 패턴을 생성하십시오. 136페이지의 [사운드](#)를 참조하십시오.

iPhone의 iTunes Store에서 벨소리를 구입할 수 있습니다. 제 22장, 93페이지의 [iTunes Store](#)를 참조하십시오.

알림 시 LED 깜빡임

걸려오는 전화와 알림을 알려주는 사운드를 들을 수 없는 경우 iPhone에서 LED(iPhone의 뒷면에 있는 카메라 렌즈 옆)를 깜빡이게 할 수 있습니다. 이 방법은 iPhone이 잠겨 있거나 잠자기 상태에 있는 경우에만 동작합니다. iPhone 4 이상에서만 사용할 수 있습니다.

알림 시 LED 깜빡임 켜기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 알림 시 LED 깜빡임으로 이동하십시오.

사용법 유도

사용법 유도는 iPhone을 사용하는 누군가가 특정 작업에 계속 집중하도록 도움을 줍니다. 사용법 유도는 iPhone을 하나의 응용 프로그램으로 제한하여 어떤 응용 프로그램 기능이 사용 가능한지 제어할 수 있도록 해줍니다. 사용법 유도를 사용하는 경우:

- 특정 응용 프로그램에서 일시적으로 iPhone을 제한할 때
- 작업과 관련없는 화면의 영역 또는 돌발적인 동작으로 부주의를 일으키는 영역을 비활성화할 때
- iPhone 하드웨어 버튼을 비활성화할 때

사용법 유도 사용하기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 사용법 유도로 이동하여 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 사용법 유도 켜거나 끄기
- 사용법 유도의 사용을 제어하는 암호를 설정하여 누군가가 활성 세션에 남아있는 것을 차단
- 세션 동안 iPhone의 잠자기 상태 여부 설정

사용법 유도 세션 시작: 실행하려는 응용 프로그램을 연 다음 홈 버튼을 삼중 클릭하십시오. 세션에 대한 설정을 조절한 다음 시작을 클릭하십시오.

- **응용 프로그램 제어기 및 응용 프로그램 화면의 부분 비활성화:** 비활성화하려는 화면의 영역을 원으로 표시하십시오. 핸들을 사용하여 영역을 조절할 수 있습니다.

- 모든 화면 터치 무시: 터치를 끄십시오.
- iPhone이 세로 화면 방향에서 가로 화면 방향으로 전환하거나 다른 동작에 반응하지 않도록 하기: 동작을 끄십시오.

사용법 유도 세션 종료: 홈 버튼을 삼중 클릭하고 사용법 유도 암호를 입력하십시오.

AssistiveTouch

AssistiveTouch는 화면을 터치하거나 버튼을 누르기 어려운 경우에 iPhone을 사용하는 것을 도와줍니다. 호환 가능한 보조용 특수 액세스리(조이스틱과 같은)로 AssistiveTouch를 사용하여 iPhone을 제어할 수 있습니다. 또한 AssistiveTouch를 사용하여 액세스리 없이도 어려웠던 동작을 수행할 수 있습니다.

AssistiveTouch 켜기: 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > AssistiveTouch로 이동하십시오. 홈 삼중 클릭을 설정하여 AssistiveTouch를 켜거나 끄려면 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 홈 삼중 클릭으로 이동하십시오.

추적 속도 조절하기(액세서리가 연결되어 있는 경우): 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > AssistiveTouch > 터치 속도로 이동하십시오.

AssistiveTouch 메뉴 보기 또는 가리기: 액세서리에서 보조 버튼을 클릭하십시오.

메뉴 버튼 이동하기: 화면에서 아무 가장자리로 드래그하십시오.

메뉴 버튼 가리기(액세서리가 연결되어 있는 경우): 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > AssistiveTouch > 항상 메뉴 보기로 이동하십시오.

2, 3, 4 또는 5개의 손가락을 사용하여 쓸어 넘기거나 드래그하기: 메뉴 버튼을 살짝 누르고 동작을 누른 다음 동작에 필요한 숫자만큼 누르십시오. 대응하는 원이 화면에 나타나면 동작에 필요한 방향으로 쓸어 넘기거나 드래그하십시오. 완료했다면 메뉴 버튼을 살짝 누르십시오.

확대/축소 동작 수행하기: 메뉴 버튼을 살짝 누르고 즐겨찾기를 누른 다음 확대/축소를 누르십시오. 확대/축소 원이 나타나면 화면 아무데나 터치하여 확대/축소 원을 이동한 다음 확대/축소 원을 안팎으로 드래그하여 확대/축소 동작을 수행하십시오. 완료했다면 메뉴 버튼을 살짝 누르십시오.

자신만의 동작 생성하기: 메뉴 버튼을 살짝 누르고 즐겨찾기를 누른 다음 빈 동작 위치 지정자를 누르십시오. 또는 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > AssistiveTouch > 새로운 동작 생성으로 이동하십시오.

화면을 잠그거나 회전하고 iPhone의 음량을 조절하고 iPhone 흔들기: 메뉴 버튼을 누른 다음 장비를 살짝 누르십시오.


홈 버튼 누르기: 메뉴 버튼을 누른 다음 홈을 살짝 누르십시오.

동작을 수행하지 않고 메뉴 종료하기: 메뉴 바깥 아무데나 살짝 누르십시오.

TTY 지원

iPhone TTY 어댑터 케이블(대부분 지역에서 별도 판매)을 사용하여 iPhone과 TTY 기계를 연결할 수 있습니다. store.apple.com/kr/(모든 지역에서 지원하는 것은 아님) 사이트로 이동하거나 가까운 지역의 Apple 소매점에 문의하십시오.

iPhone을 TTY 기계에 연결하기: 설정 > 전화로 이동하고 TTY를 켜 다음 iPhone TTY 어댑터를 사용하여 iPhone과 TTY 기계를 연결하십시오.

iPhone에서 TTY가 활성화되면 화면 상단에 있는 상태 막대에 TTY 아이콘 이 나타납니다. 특정 TTY 기계 사용에 관한 추가 정보를 보려면 기계와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

지정 가능한 벨소리

들을 수 있는 발신자 ID의 경우 특정 벨소리를 연락처 목록에 있는 사람에게 지정할 수 있습니다. iPhone의 iTunes Store에서 벨소리를 구입할 수 있습니다. 제 22장, 93페이지의 [iTunes Store](#)를 참조하십시오.

Visual Voicemail

Visual Voicemail의 재생 및 일시 정지 제어를 사용하여 메시지의 재생을 제어할 수 있습니다. 이동 막대의 재생헤드를 드래그하여 이해하기 어려운 메시지 일부를 반복할 수 있습니다. 46페이지의 [Visual Voicemail](#)을 참조하십시오.

와이드스크린 키보드

Mail, Safari, 메시지, 메모 및 연락처를 포함한 여러 응용 프로그램을 사용하여 입력할 때 iPhone을 회전하면 큰 키보드를 사용할 수 있습니다.

큰 전화 키패드

연락처와 즐겨찾기 목록에서 항목을 살짝 누르기만 하면 전화를 걸 수 있습니다. 전화를 걸 때 iPhone의 큰 숫자 키패드를 이용하면 편리합니다. 42페이지의 [전화 통화](#)를 참조하십시오.

음성 명령

음성 명령은 명령어를 음성으로 말하여 전화를 걸거나 음악 재생을 제어할 수 있습니다. 42페이지의 [전화 걸기](#) 및 60페이지의 [Siri 및 음성 명령](#)을 참조하십시오.

청각 장애인용 자막

청각 장애인용 비디오 자막 켜기: 설정 > 비디오 > 청각 장애인용 자막으로 이동하십시오.

모든 비디오 콘텐츠에 청각 장애인용 자막이 포함되어 있는 것은 아닙니다.

OS X의 손쉬운 사용

iTunes를 사용하여 iTunes 보관함에 있는 정보 및 콘텐츠를 iPhone에 동기화할 때 OS X의 손쉬운 사용 기능을 활용하십시오. Finder에서 도움말 > 도움말 센터를 선택한 다음 '손쉬운 사용'이라고 검색하십시오.

iPhone 및 OS X의 손쉬운 사용 기능에 대한 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/accessibility 사이트로 이동하십시오.




설정을 사용하여 iPhone을 구성하고 응용 프로그램을 설정하며 계정을 추가하고 기타 환경설정을 구성할 수 있습니다. 내장 응용 프로그램 설정에 관한 정보는 다른 장을 참조하십시오. 예를 들어 Safari 설정의 경우 제 7장, 54페이지의 [Safari](#)를 참조하십시오.

에어플레인 모드

에어플레인 모드는 항공기 운항 및 기타 전자 장비의 작동을 방해하지 않도록 무선 기능을 비활성화합니다.


에어플레인 모드 켜기: 설정으로 이동하여 에어플레인 모드를 켜십시오.

에어플레인 모드가 켜져 있으면 화면 상단에 있는 상태 막대에  이 나타납니다. iPhone으로부터 전화, Wi-Fi 또는 Bluetooth 신호가 방출되지 않으며 GPS 수신이 꺼집니다. 인터넷 연결, 전화 통화 또는 메시지 수신, Visual Voicemail 수신 등과 같이 이러한 신호에 의존하는 응용 프로그램 또는 기능을 사용할 수 없습니다. 항공기 승무원과 관련 법률 및 규정이 허용할 경우 이러한 신호가 필요 없는 iPhone 및 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다.

Wi-Fi가 사용 가능하고 항공기 승무원과 관련 법률 및 규정이 허용할 설정 > Wi-Fi로 이동하여 Wi-Fi를 켜십시오. 설정 > Bluetooth에서 Bluetooth를 켤 수 있습니다.

Wi-Fi


Wi-Fi 네트워크 접속하기


Wi-Fi 설정은 iPhone에서 로컬 Wi-Fi 네트워크를 사용하여 인터넷에 연결할지 여부를 결정합니다. iPhone이 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있다면 화면 상단의 상태 막대에 있는 Wi-Fi 아이콘  이 신호 세기를 표시합니다. 막대 수가 많을수록 신호가 강합니다. 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크가 없거나 Wi-Fi를 껐다면 가능할 때 iPhone이 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 인터넷에 연결합니다.

Wi-Fi 네트워크에 접속하면 해당 네트워크가 범위 내에 있을 때마다 iPhone이 연결됩니다. 이전에 사용한 네트워크 중 하나 이상이 범위 내에 있는 경우 iPhone은 마지막으로 사용한 네트워크에 접속합니다.

iPhone을 사용하여 집 또는 사무실에 Wi-Fi 서비스를 제공할 수 있도록 새로운 AirPort 베이스 스테이션을 설정할 수 있습니다. 129페이지의 [AirPort 베이스 스테이션 설정하기](#)를 참조하십시오.

Wi-Fi 켜거나 끄기: 설정 > Wi-Fi로 이동하십시오. 다음을 수행할 수 있습니다.

- **새로운 네트워크에 접속하기를 원하는지 묻도록 iPhone 설정하기:** '네트워크 연결 요청'을 켜거나 끄십시오. '네트워크 연결 요청'이 꺼져 있는 경우 이전에 사용한 네트워크 또는 셀룰러 데이터 네트워크를 사용할 수 없을 때 인터넷에 연결하기 위해서는 수동으로 네트워크에 접속해야 합니다.
- **iPhone이 연결하지 않도록 네트워크 지우기:** 이전에 연결했던 네트워크 옆에 있는  을 살짝 누르십시오. 그런 다음 '이 네트워크 지우기'를 살짝 누르십시오.


- **폐쇄된 네트워크에 접속하기:** 네트워크 이름 목록에서 기타를 살짝 누른 다음 폐쇄된 네트워크의 이름을 입력하십시오. 폐쇄된 네트워크에 연결하려면 네트워크 이름, 암호 및 보안 유형을 이미 알고 있어야 합니다.
- **Wi-Fi 네트워크 연결 설정 조절하기:** 네트워크 옆에 있는  을 살짝 누르십시오. HTTP 프록시를 설정하거나 정적 네트워크 설정을 정의하거나 BootP를 켜거나 DHCP 서버가 제공하는 설정을 갱신할 수 있습니다.

AirPort 베이스 스테이션 설정하기

AirPort 베이스 스테이션은 집, 학교 또는 소규모 기업의 네트워크에 Wi-Fi 연결을 제공합니다. iPhone을 사용하여 새로운 AirPort Express, AirPort Extreme 또는 Time Capsule 베이스 스테이션을 설정할 수 있습니다.

AirPort 설정 지원 사용하기: 설정 > Wi-Fi로 이동하십시오. 'AirPort 베이스 스테이션 설정' 아래에서 설정하려는 베이스 스테이션의 이름을 살짝 누르십시오. 그런 다음 화면 상의 지침을 따르십시오.

설정하려는 베이스 스테이션이 목록에 없는 경우 해당 장비가 전원엔 연결되어 있고 범위 내에 있는지 그리고 아직 구성되지 않았는지를 확인하십시오. 새로운 또는 재설정된 베이스 스테이션만 설정할 수 있습니다. 몇몇 이전 AirPort 베이스 스테이션은 iOS 장비를 사용하여 설정할 수 없습니다. 설정 지침은 베이스 스테이션과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

AirPort 네트워크 관리하기: iPhone이 AirPort 베이스 스테이션에 연결되어 있는 경우 네트워크 이름 옆의  을 살짝 누르십시오. AirPort 유틸리티를 아직 다운로드하지 않았다면 App Store가 열리면서 다운로드할 수 있습니다.

Bluetooth

iPhone은 헤드셋, 헤드폰 및 차량용 키트와 같은 Bluetooth 장비에 무선으로 연결하면 음악을 듣거나 핸드프리 통화가 지원됩니다. Bluetooth를 통해 Apple Wireless Keyboard에 연결할 수도 있습니다. 24페이지의 [Apple Wireless Keyboard](#)를 참조하십시오.

Bluetooth 켜거나 끄기: 설정 > Bluetooth로 이동하십시오.

Bluetooth 장비에 연결하기: 장비 목록에서 장비를 살짝 누른 다음 화면 상의 지침을 따라 연결하십시오. Bluetooth 장비 연결에 대한 정보는 장비와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

VPN

조직에서 VPN을 사용하면 공용 네트워크를 통해 개인 정보를 안전하게 주고 받을 수 있습니다. 예를 들어 회사 이메일에 접근하려면 VPN을 구성해야 할 수 있습니다. iPhone에 VPN이 구성된 경우 이 설정이 나타나며 VPN을 켜거나 끌 수 있습니다. 132페이지의 [셀룰러](#)를 참조하십시오.

개인용 핫스팟

개인용 핫스팟(iPhone 4 이상)을 사용하여 컴퓨터 또는 다른 장비(iPod touch, iPad 또는 Wi-Fi를 통해 iPhone에 연결된 다른 iPhone)와 인터넷 연결을 공유할 수 있습니다. 또한 개인용 핫스팟을 사용하여 Bluetooth 또는 USB를 통해 iPhone에 연결된 컴퓨터와 인터넷 연결을 공유할 수도 있습니다. iPhone이 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 인터넷에 연결된 경우에만 개인용 핫스팟이 동작합니다.


참고: 이 기능은 모든 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다. 별도의 비용이 적용될 수 있습니다. 추가 정보는 네트워크 사업자에게 문의하십시오.

인터넷 연결 공유하기: 설정 > 일반 > 셀룰러로 이동하여 개인용 핫스팟 설정(보일 경우)을 살짝 눌러 네트워크 사업자 서비스를 설정하십시오.

개인용 핫스팟을 켜면 다음 방법으로 다른 장비를 연결할 수 있습니다.

- **Wi-Fi:** 해당 장비에서 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크 목록에서 iPhone을 선택하십시오.

- **USB:** 함께 제공된 케이블을 사용하여 iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오. 컴퓨터 네트워크 환경설정에서 iPhone을 선택하여 네트워크 설정을 구성하십시오.
- **Bluetooth:** iPhone에서 설정 > Bluetooth로 이동하여 Bluetooth를 켜십시오. iPhone을 장비에 쌍으로 연결하려면 컴퓨터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

참고: 장비가 연결되면 iPhone 화면 상단에 파란색 띠가 나타납니다. 개인용 핫스팟을 사용하는 iOS 장비의 상태 막대에 개인용 핫스팟 아이콘 이 나타납니다.

iPhone의 Wi-Fi 암호 변경하기 설정 > 개인용 핫스팟 > Wi-Fi 암호로 이동한 다음 최소 8자의 암호를 입력하십시오.

셀룰러 데이터 네트워크의 사용 모니터링하기: 설정 > 일반 > 사용 내용 > 셀룰러 사용량으로 이동하십시오.

방해금지 모드 및 알림

푸시 알림은 알림 센터에 나타나며 관련 응용 프로그램이 실행 중이지 않더라도 새로운 정보를 알려줍니다. 알림은 응용 프로그램에 따라 다르지만 텍스트 또는 사운드 경고음이 포함되며 홈 화면의 응용 프로그램 아이콘에 숫자가 표시될 수 있습니다.

모든 알림 끄기: 설정으로 이동하여 방해금지 모드를 켜십시오. 방해금지 모드가 켜져 있고 iPhone이 잠겨 있으면 모든 알림과 전화는 무음 처리되지만 알람은 여전히 소리가 납니다. 설정 > 알림 > 방해금지 모드에서 다음 옵션을 설정할 수 있습니다.

- **방해금지 모드 자동으로 켜기:** 방해받기 싫은 때를 위해 예약하기를 켜고 시간을 설정할 수 있습니다. iPhone은 매일 이 시간에 방해금지 모드를 자동으로 켭니다.
- **방해금지 모드에서 일부 전화 통화 허용하기:** 방해금지 모드가 켜져 있으면 벨소리가 울리지 않습니다. 일부 발신 전화를 허용하려면 다음으로부터 걸려온 통화 허용을 살짝 누르십시오. 즐겨찾기 목록 또는 사용자가 정의한 기타 연락처 그룹에서 통화를 허용할 수 있습니다. 즐겨찾기에 관한 정보는 제 25장, 99페이지의 [연락처](#)를 참조하십시오.
- **계속 전화거는 사람에게 통화 허용하기:** 반복 통화를 켜십시오. 동일한 사람(발신자 정보 기준)이 3분 이내로 다시 전화를 거는 경우 iPhone의 벨소리가 울립니다.

응용 프로그램의 알림 켜기 또는 끄기: 설정 > 알림으로 이동하십시오. 목록에서 항목을 살짝 누른 다음 해당 항목에 대한 알림을 켜거나 끄십시오. 알림 기능이 꺼져 있는 응용 프로그램은 알림 센터에 없음 목록에 나타납니다.

알림이 나타나는 방식 변경하기: 설정 > 알림으로 이동하십시오. 다음을 수행할 수 있습니다.

- **알림 개수 변경하기:** 알림 센터 목록에서 항목을 선택하십시오. 알림 센터에 표시할 이 유형의 알림 개수를 설정하려면 보기를 살짝 누르십시오.
- **알림 스타일 변경하기:** 알림 센터 목록에서 항목을 선택하십시오. 알림 스타일을 선택하거나 알림과 배너를 끄려면 없음을 선택합니다. 알림은 알림 센터에 계속 나타납니다.
- **알림 순서 변경하기:** 편집을 살짝 누르십시오. 알림을 원하는 순서로 드래그하십시오. 알림을 끄려면 해당 알림을 알림 센터에 없음 목록으로 드래그하십시오.
- **응용 프로그램에 알림과 함께 숫자가 표시된 배지 표시하기:** 알림 센터 목록에서 항목을 선택하고 아이콘에 알림 표시를 켜십시오.
- **iPhone이 잠겨 있을 때 응용 프로그램에서 알람 가리기:** 알림 센터에 있음 목록에서 응용 프로그램을 선택한 다음 '잠금 화면에서 보기'를 끄십시오.

일부 응용 프로그램에는 추가 옵션이 있습니다. 예를 들어 메시지는 알림에 메시지 미리 보기를 포함할지를 지정할 수 있습니다.

알림 센터에서 트윗하기 및 글 제거하기: 이 공유 옵션은 Facebook 또는 Twitter 계정이 구성되어 있는 경우에만 나타납니다. 이 버튼을 제거하려면 설정 > 알림으로 이동하여 Widget 공유를 끄십시오.

알림 센터에서 정부 경고 보기: 정부 경고 목록에서 보려는 알림을 선택하십시오. 정부 경고는 일부 지역에서만 사용 가능하고 네트워크 사업자와 iPhone 모델에 따라 다릅니다. 일부 조건에서는 작동하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 미국에서는 iPhone 4S 이상에서 대통령이 전달하는 경고를 받을 수 있으며 앰버 및 긴급 경보(심각하고 극단적인 임박한 위험 경보 포함)를 켜거나 끌 수 있습니다. 일본에서는 iPhone 4 이상에서 일본 기상청으로부터의 긴급 지진 경보를 받을 수 있습니다.

네트워크 사업자

이 설정은 사용자가 현재 네트워크 사업자의 네트워크 범위 밖에 있고 다른 로컬 네트워크 사업자의 데이터 네트워크를 전화 통화, Visual Voicemail 및 셀룰러 네트워크 인터넷 연결에 사용할 수 있을 때 GSM 네트워크에 나타납니다. 해당 네트워크 사업자와 로밍 계약을 체결한 네트워크 사업자의 서비스로만 전화를 걸 수 있습니다. 별도의 비용이 부과될 수 있습니다. 다른 네트워크 사업자가 로밍 비용을 사용자의 네트워크 사업자를 통해 사용자에게 청구할 수 있습니다.

네트워크 사업자 선택하기: 설정 > 네트워크 사업자로 이동하여 사용하려는 네트워크를 선택하십시오.

원하는 네트워크를 한 번 선택하면 iPhone에서 해당 네트워크만 사용합니다. 네트워크를 사용할 수 없을 경우 iPhone에 '서비스 없음'이 나타납니다.

일반

일반 설정에는 네트워크, 공유, 보안 및 기타 설정이 포함되어 있습니다. iPhone에 관한 정보를 찾고 다양한 iPhone 설정을 재설정할 수도 있습니다.

정보

iPhone에 관한 정보 보기: 설정 > 일반 > 정보로 이동하십시오. 볼 수 있는 항목은 다음과 같습니다.

- 사용 가능한 저장 공간
- 일련 번호
- iOS 버전
- 네트워크 주소
- IMEI(International Mobile Equipment Identity)
- GSM 네트워크용 ICCID(Integrated Circuit Card Identifier 또는 스마트 카드)
- CDMA 네트워크용 MEID(Mobile Equipment Identifier)
- 법적 공지, 사용권 및 규제 표기.

일련 번호 및 기타 식별자를 복사하려면 복사하기가 나타날 때까지 식별자를 길게 누르십시오.

장비 이름 변경하기: 설정 > 일반 > 정보로 이동한 다음 이름을 살짝 누르십시오. 장비 이름은 iTunes와 iCloud 모두에 사용됩니다.

Apple의 제품 및 서비스 향상에 도움이 되도록 iPhone은 진단 및 사용 내용 데이터를 전송합니다. 이 데이터는 개인 정보가 포함되어 있지 않지만 위치 정보를 포함할 수는 있습니다.

진단 정보 보기 또는 끄기: 설정 > 일반 > 정보 > 진단 및 사용 내용으로 이동하십시오.

광고 추적 제한 또는 재설정하기: 설정 > 일반 > 정보 > 광고로 이동하십시오. 응용 프로그램이 iPhone의 광고 식별자에 접근하는 것으로부터 보호하려면 광고 추적 제한을 켜십시오. 추가 정보를 보려면 더 알아보기를 살짝 누르십시오.

소프트웨어 업데이트하기

소프트웨어 업데이트를 사용하면 Apple에서 iOS 업데이트를 다운로드하여 설치할 수 있습니다.

최신 iOS 버전으로 업데이트하기: 설정 > 일반 > 소프트웨어 업데이트로 이동하십시오.

최신 버전의 iOS가 사용 가능할 경우 화면상의 지침을 따라 다운로드하여 설치하십시오.

사용 내용

사용 내용 정보 보기: 설정 > 일반 > 사용 내용으로 이동하십시오. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 셀룰러 사용 내용을 보고 통계 재설정
- iCloud 백업 보기 및 삭제, 카메라 롤 백업 끄기, 추가 저장 공간 구입하기
- 각 응용 프로그램의 저장 공간 보기
- 배터리 잔량(%) 표시하기
- iPhone이 충전된 이후 경과 시간 보기

Siri

Siri 활성화하기: 설정 > 일반 > Siri로 이동하십시오.

Siri 사용 및 Siri 설정 변경에 관한 정보는 38페이지의 [Siri 옵션 설정하기](#)를 참조하십시오.

셀룰러

셀룰러 설정을 사용하여 셀룰러 데이터 및 로밍을 켜거나 끄고 개인용 핫스팟을 설정하며 셀룰러 데이터 옵션을 설정할 수 있습니다.

응용 프로그램에서 인터넷에 연결해야 할 경우 연결될 때까지 iPhone이 다음을 적절하게 수행합니다.

- 사용 가능한 네트워크 중 가장 최근에 사용한 Wi-Fi 네트워크를 통해 연결합니다.
- 범위 내에 있는 Wi-Fi 네트워크 목록을 보고 선택한 네트워크를 사용하여 연결합니다.
- 사용 가능한 경우 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 연결합니다.

iPhone이 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 인터넷에 연결된 경우 **LTE, 4G, 3G, E** 또는 **o**아이콘이 상태 막대에 나타납니다.

GSM 셀룰러 네트워크 상의 LTE, 4G 및 3G 서비스는 동시 음성 및 데이터 통신을 지원합니다. 모든 다른 셀룰러 연결의 경우 iPhone이 Wi-Fi 연결을 통해 인터넷에 연결되어 있지 않다면 통화 중에는 인터넷 서비스를 사용할 수 없습니다. 네트워크 연결에 따라 iPhone이 해당 셀룰러 네트워크를 통해 데이터를 전송하는 동안 (예를 들어 웹 페이지를 다운로드할 때) 전화를 받지 못할 수 있습니다.

GSM 네트워크: EDGE 또는 GPRS 연결에서 데이터 전송 중에 걸려 오는 전화가 바로 음성 사서함으로 넘어갈 수 있습니다. 걸려오는 전화를 받으면 데이터 전송이 일시 정지됩니다.

CDMA 네트워크: EV-DO 연결에서 걸려오는 전화를 받으면 데이터 전송이 일시 정지됩니다. 1xRTT 연결에서 데이터 전송 중에 걸려 오는 전화는 바로 음성 사서함으로 넘어갈 수 있습니다. 걸려오는 전화를 받으면 데이터 전송이 일시 정지됩니다.

전화를 끊으면 데이터 전송이 재개됩니다.

셀룰러 데이터가 꺼져 있는 경우 이메일, 웹 탐색, 푸시 알림 및 기타 서비스를 포함한 모든 데이터 서비스는 Wi-Fi만 사용하게 됩니다. 셀룰러 데이터가 켜져 있는 경우 네트워크 비용이 청구될 수 있습니다. 예를 들어 Siri 및 메시지와 같이 데이터를 전송하는 특정 기능과 서비스를 사용하면 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.

셀룰러 데이터 켜거나 끄기: 설정 > 일반 > Siri > 셀룰러로 이동하십시오. 다음 옵션이 사용 가능할 수도 있습니다.

- **음성 로밍 켜거나 끄기(CDMA):** 다른 네트워크 사업자의 네트워크를 사용하여 요금이 발생하지 않도록 하려면 음성 로밍을 끄십시오. 네트워크 사업자의 네트워크를 사용할 수 없는 경우 iPhone에서 셀룰러 (데이터 또는 음성) 서비스를 이용할 수 없습니다.

- **데이터 로밍 켜거나 끄기:** 데이터 로밍은 해당 네트워크 사업자의 네트워크 범위 밖에 있을 때 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 인터넷 접근을 허용합니다. 여행 중 데이터 로밍을 꺼서 잠재적인 로밍 비용이 발생하지 않게 할 수 있습니다. 131페이지의 **네트워크 사업자**를 참조하십시오.
- **3G 활성화 또는 비활성화:** 3G를 사용하면 어떤 경우에는 인터넷 데이터를 더 빨리 로드할 수 있지만 배터리 성능이 떨어질 수 있습니다. 전화 통화가 많은 사용자라면 3G를 꺼서 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있습니다. 이 옵션은 일부 지역에서만 사용 가능합니다.

개인용 핫스팟 설정하기: 설정 > 일반 > 셀룰러 > 개인용 핫스팟 설정으로 이동하십시오. 개인용 핫스팟은 컴퓨터 및 기타 iOS 장비와 iPhone의 인터넷 연결을 공유합니다. 129페이지의 **개인용 핫스팟**을 참조하십시오.

셀룰러 데이터가 사용되도록 설정하기: 설정 > 일반 > 셀룰러로 이동한 다음 iCloud 문서, iTunes, FaceTime, Passbook 업데이트 또는 읽기 목록에 대한 셀룰러 데이터를 켜거나 끄십시오. 설정이 꺼져있는 경우 iPhone은 Wi-Fi만 사용합니다. iTunes 설정은 iTunes Store와 App Store에서 iTunes Match 및 자동 다운로드 둘 다 포함합니다.

VPN

조직 내에서 사용되는 VPN을 사용하면 공용 네트워크를 통해 개인 정보를 안전하게 주고 받을 수 있습니다. 예를 들어 회사 이메일에 접근하려면 VPN을 구성해야 할 수 있습니다. 네트워크의 VPN을 구성하는 데 필요한 설정에 대해서는 네트워크 관리자에게 문의하십시오. 하나 이상의 VPN 설정이 지정된 후에 다음을 할 수 있습니다.

- **VPN 켜거나 끄기:** 설정 > VPN으로 이동하십시오.
- **VPN 사이에서 전환하기:** 설정 > 일반 > VPN으로 이동한 다음 구성을 선택하십시오.

부록 A , 138페이지의 **기업에서의 iPhone**도 참조하십시오.

iTunes Wi-Fi 동기화하기

iPhone을 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결된 컴퓨터의 iTunes와 동기화할 수 있습니다.

iTunes Wi-Fi 동기화 활성화하기: Wi-Fi 동기화를 처음 설정하려면 iPhone을 동기화할 컴퓨터에 연결하십시오. 지침에 대해서는 15페이지의 **iTunes와 동기화하기**를 참조하십시오.

Wi-Fi 동기화를 구성하고 나면 iPhone이 다음의 경우 자동으로 iTunes와 하루에 한 번 동기화됩니다.

- iPhone이 전원에 연결되어 있고,
- iPhone 및 컴퓨터 모두 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있으며
- 컴퓨터에 있는 iTunes가 실행 중입니다.

Spotlight 검색하기

Spotlight 검색 설정을 사용하여 검색되는 콘텐츠 영역을 지정하고 검색 결과의 순서를 재정렬할 수 있습니다.

검색으로 검색되는 콘텐츠 영역 설정: 설정 > 일반 > Spotlight 검색으로 이동한 다음 항목을 선택하여 검색하십시오. 결과 카테고리의 순서를 변경할 수도 있습니다.

자동 잠금

iPhone을 잠그면 화면이 꺼져 배터리가 절약되며 의도하지 않은 iPhone의 동작을 막을 수 있습니다. 문자 메시지와 전화는 계속해서 수신할 수 있으며 음악을 듣거나 통화하는 동안에도 음량을 조절하고 헤드셋에 있는 마이크 버튼을 사용할 수 있습니다.

iPhone을 잠그기 전 시간 설정하기: 설정 > 일반 > 자동 잠금으로 이동하여 시간을 선택하십시오.

암호 잠금

기본적으로 iPhone은 잠금 해제하기 위해 암호를 입력하지 않아도 됩니다.

암호 설정하기: 설정 > 일반 > 암호 잠금으로 이동하여 4자리 암호를 설정하십시오. 보안을 강화하려면 간단한 암호를 끄고 더 긴 암호를 사용하십시오.

암호를 잊어버린 경우 iPhone 소프트웨어를 복원해야 합니다. 147페이지의 [iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원하기](#)를 참조하십시오.

iPhone이 잠겨 있을 때 접근 허용하기: 설정 > 일반 > 암호 잠금으로 이동하십시오. iPhone을 잠금 해제하지 않고 다음을 사용할 수 있습니다.

- Siri(38페이지의 [Siri 옵션 설정하기](#) 참조)
- 음성으로 전화걸기(Siri가 꺼져 있는 경우에만 이 설정을 사용할 수 있습니다.)
- 메시지 답장(43페이지의 [전화 받기](#) 참조.)
- Passbook(제 16장, 83페이지의 [Passbook](#) 참조.)

10번의 암호 시도에 실패하면 데이터 지우기: 설정 > 일반 > 암호 잠금으로 이동하여 데이터 지우기를 살짝 누르십시오. 10번의 암호 시도에 실패하면 모든 설정이 재설정되며 데이터(256비트 AES 암호화를 사용하여 암호화된)에 대한 암호 키가 제거되어 모든 사용자 정보와 미디어가 지워집니다.

차단

일부 응용 프로그램 및 구입한 콘텐츠에 대한 차단을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 부모가 재생목록에서 유해한 음악이 보이지 않도록 제한하거나 응용 프로그램의 설치를 차단할 수 있습니다.

차단 켜기: 설정 > 일반 > 차단으로 이동한 다음 차단 활성화를 살짝 누르십시오. 설정을 변경하기 위해 필요한 차단 암호를 지정하도록 질문을 받습니다. 이것은 iPhone 잠금 해제를 위한 암호와는 확실히 다릅니다.

중요사항: 차단 암호를 잊어버린 경우 iPhone 소프트웨어를 복원해야 합니다. 147페이지의 [iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원하기](#)를 참조하십시오.

다음 응용 프로그램을 제한할 수 있습니다.

- Safari
- 카메라(및 카메라를 사용하는 응용 프로그램)
- FaceTime
- iTunes Store
- iBookstore
- Siri(음성 명령 및 받아쓰기 포함)

다음은 제한할 수도 있습니다.

- **응용 프로그램 설치하기:** App Store가 비활성화되고 해당 아이콘이 홈 화면에서 제거됩니다. iPhone에 응용 프로그램을 설치할 수 없습니다.
- **응용 프로그램 삭제하기:** iPhone에서 응용 프로그램을 삭제할 수 없습니다.  홈 화면을 사용자화할 때 응용 프로그램 아이콘에 나타나지 않습니다.
- **무삭제판 언어:** Siri가 여러분이 말하는 노골적인 단어를 별표와 삐 소리로 교체하여 말하도록 합니다.
- **개인 정보 보호:** 위치 서비스, 연락처, 캘린더, 미리 알림, 사진, Bluetooth 공유, Twitter 및 Facebook에 대한 개인 정보 보호 설정을 각각 잠글 수 있습니다.
- **계정:** 현재 Mail, 연락처, 캘린더 설정으로 잠깁니다. 계정을 추가, 수정 또는 삭제할 수 없습니다. iCloud 설정도 수정할 수 없습니다.
- **나의 친구 찾기:** 현재 나의 친구 찾기 설정으로 잠깁니다. 이 옵션은 나의 친구 찾기 응용 프로그램이 설치되어 있을 때 사용 가능합니다.
- **음량 제한:** 현재 사운드 음량 제한 설정으로 잠깁니다.
- **응용 프로그램 내 구입:** 응용 프로그램 내 구입을 켜면 App Store에서 다운로드한 응용 프로그램에 대한 추가 콘텐츠 또는 기능을 구입할 수 있습니다.
- **암호 요청:** 응용 프로그램 내 구입 시 사용자가 지정한 시간이 지나면 Apple ID 입력을 요청합니다.

- **콘텐츠 제한:** 국가별 등급 제한을 살짝 누르고 목록에서 국가를 선택하십시오. 그런 다음 음악, Podcast, 동영상, TV 프로그램 및 응용 프로그램에 대한 제한을 설정하십시오. 사용자가 선택한 등급에 맞지 않는 콘텐츠는 iPhone에 나타나지 않습니다.
- **멀티플레이어 게임:** 멀티플레이어 게임이 꺼져 있는 경우 시합을 요청하거나 초대를 보내거나 초대를 받아 게임을 하거나 Game Center에서 친구를 추가할 수 없습니다.
- **친구 추가:** 친구 추가를 끄면 Game Center에서 친구 요청을 보내거나 수신할 수 없습니다. 멀티플레이어 게임이 켜져 있는 경우 기존 친구들과는 계속 플레이할 수 있습니다.

날짜와 시간

이들 설정은 화면 상단의 상태 막대에 표시된 시간, 세계 시계 및 캘린더에 영향을 줍니다.

24시간제와 12시간제 중 iPhone에서 사용할 시간제 설정하기: 설정 > 일반 > 날짜와 시간으로 이동하여 24시간제를 켜거나 끄십시오. (24시간제는 일부 지역에서는 지원되지 않을 수 있습니다.)

iPhone의 날짜와 시간 자동 업데이트 여부 설정하기: 설정 > 일반 > 날짜와 시간으로 이동하여 자동으로 설정을 켜거나 끄십시오. 자동으로 일정한 시간에 업데이트하도록 iPhone이 설정된 경우 셀룰러 네트워크를 통해 정확한 시간을 얻고 사용자가 있는 시간대에 업데이트됩니다. 일부 네트워크 사업자의 경우 네트워크 시간을 지원하지 않으므로 일부 영역에서는 iPhone이 지역 시간을 자동으로 설정하지 못할 수 있습니다.

날짜와 시간 수동으로 설정하기: 설정 > 일반 > 날짜와 시간으로 이동하여 자동으로 설정을 끄십시오. 시간대를 살짝 눌러 시간대를 설정하십시오. 날짜와 시간 버튼을 살짝 누른 다음 날짜와 시간 설정을 살짝 누르십시오.

키보드

키보드에서 다른 언어를 쓸 수 있도록 할 수 있고 영문 철자 검사와 같은 입력 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 키보드 사용에 대한 자세한 내용은 21페이지의 [입력하기](#)를 참조하십시오.

다국어 키보드 사용에 대한 자세한 내용은 부록 B, 140페이지의 [다국어 키보드](#)를 참조하십시오.

다국어

설정 > 일반 > 다국어로 이동한 다음을 설정하십시오.

- iPhone 언어
- 캘린더 포맷
- 음성 명령 언어
- 사용하는 키보드
- 날짜, 시간 및 전화번호 포맷

손쉬운 사용

설정 > 일반 > 손쉬운 사용으로 이동한 다음 원하는 기능을 켜십시오. 제 32장, 114페이지의 [손쉬운 사용](#)을 참조하십시오.

프로파일

이 설정은 하나 이상의 프로파일이 iPhone에 설치된 경우 나타납니다. 설치된 프로파일에 관한 정보를 보려면 프로파일을 살짝 누르십시오. 자세한 정보를 보려면 138페이지의 [구성 프로파일 사용하기](#)를 참조하십시오.

재설정

단어 사전, 네트워크 설정, 홈 화면 레이아웃 및 위치 경고를 재설정할 수 있습니다. 모든 콘텐츠 및 설정을 지울 수도 있습니다.

iPhone 재설정하기: 설정 > 일반 > 재설정으로 이동하여 옵션 선택하기:

- **모든 설정 재설정하기:** 그러면 모든 환경설정 및 설정이 재설정됩니다.

- **모든 콘텐츠 및 설정 지우기:** 사용자의 정보 및 설정이 제거됩니다. 다시 설정될 때까지 iPhone을 사용할 수 없습니다.
- **네트워크 설정 재설정하기:** 네트워크 설정을 재설정하면 구성 프로파일에 의해 설치되지 않은 VPN 설정 및 이전에 사용한 네트워크 목록이 제거됩니다. 연결되어 있는 네트워크에서 연결을 해제하고 Wi-Fi는 꺼졌다가 다시 켜집니다. Wi-Fi 및 '네트워크에 연결 요청' 설정은 켜져 있습니다. 구성 프로파일로 설치한 VPN 설정을 제거하려면 설정 > 일반 > 프로파일로 이동한 다음 해당 프로파일을 선택하고 제거를 살짝 누르십시오. 이렇게 하면 프로파일이 제공한 기타 설정 또는 계정도 제거됩니다.
- **키보드 사전 재설정하기:** 입력할 때 iPhone이 추천하는 단어를 거부하여 키보드 사전에 단어를 추가할 수 있습니다. 키보드 사전을 재설정하면 추가한 모든 단어가 지워집니다.
- **홈 화면 레이아웃 재설정하기:** 내장된 응용 프로그램을 홈 화면의 원래 레이아웃으로 돌아옵니다.
- **위치 및 개인 정보 보호 재설정하기:** 위치 서비스 및 개인 정보 보호 설정을 초기 설정으로 재설정합니다.

사운드

새로운 메시지, 이메일, 전화 통화, 트윗, Facebook 글 쓰기, 음성 메일 또는 미리 알림을 받을 때마다 사운드를 재생하도록 iPhone을 설정할 수 있습니다. 약속이 있을 때, 이메일을 보낼 때, 키를 누를 때 그리고 iPhone을 잠글 때도 사운드를 설정할 수도 있습니다.

iPhone 무음으로 설정하기에 대한 자세한 내용은 9페이지의 [벨소리/무음 스위치](#)를 참조하십시오.

사운드 설정 변경하기: 설정 > 사운드로 이동하십시오. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- 전화가 걸려오면 iPhone이 진동하도록 설정합니다.
- 무음 모드를 켜면 iPhone이 진동하도록 설정합니다.
- 벨소리 및 알림음 음량을 조절합니다.
- 측면 버튼이 벨소리 음량을 변경하지 않도록 차단합니다.
- 벨소리를 설정합니다. 사람에 따라 벨소리를 설정하려면 연락처에서 원하는 사람의 카드로 이동하십시오.
- 알림 및 기타 소리를 설정합니다.
- iPhone을 잠글 때 사운드 및 키보드 클릭음을 켭니다.

진동 패턴 설정하기: 설정 > 사운드로 이동한 다음 사운드 및 진동 패턴 목록에서 항목을 선택하십시오. 진동을 살짝 눌러 패턴을 선택합니다.

- **사용자 설정 진동 패턴 정의하기:** 사운드 및 진동 목록에서 항목을 살짝 누른 다음 진동을 누르십시오. 새로운 진동 생성을 살짝 누른 다음 화면을 길게 살짝 눌러서 패턴을 정의합니다.

밝기 및 배경화면

화면 밝기는 배터리 사용 시간에 영향을 줍니다. iPhone을 충전하기 전에 화면을 어둡게 하여 사용 시간을 연장하거나 자동 밝기를 사용하십시오.

화면 밝기 조절하기: 설정 > 밝기 및 배경화면으로 이동하여 슬라이더를 드래그하십시오. 자동 밝기가 켜져 있으면 iPhone이 내장된 주변광 센서를 사용하여 현재 빛 수준에 맞게 화면 밝기를 조절합니다.

배경화면 설정에서 이미지 또는 사진을 잠금 화면 또는 홈 화면에 대한 배경화면으로 설정할 수 있습니다. 21페이지의 [배경화면 변경하기](#)를 참조하십시오.

개인 정보 보호

개인 정보 보호 설정을 사용하면 어떤 응용 프로그램과 시스템 서비스가 위치 서비스 및 연락처, 캘린더, 미리 알림 및 사진에 접근하는지 보고 제어할 수 있습니다.

위치 서비스를 통해 미리 알림, 지도 및 카메라와 같은 위치 기반 응용 프로그램에서 위치를 나타내는 데이터를 모으고 사용할 수 있습니다. 셀룰러 네트워크 데이터, 로컬 Wi-Fi 네트워크(Wi-Fi가 켜져 있는 경우) 및 GPS (일부 지역에서만 사용 가능할 수 있음) 정보를 사용하여 사용자의 대략적인 위치가 결정됩니다. Apple이 수집하는 위치 데이터는 개인 정보를 담지 않는 형태로 수집됩니다. 응용 프로그램이 위치 서비스를 사용하는 경우 **이** 메뉴 막대에 나타납니다.

위치 서비스 켜거나 끄기: 설정 > 개인 정보 보호 > 위치 서비스로 이동하십시오. 일부 또는 모든 응용 프로그램 및 서비스에 대해 끌 수 있습니다. 위치 서비스를 끄면 다음에 응용 프로그램 또는 서비스에서 사용하려고 할 때 다시 켜도록 요청됩니다.

시스템 서비스에 대한 위치 서비스 끄기: 나침반 교정 및 위치 기반 iAd와 같은 여러 시스템 서비스가 위치 서비스를 사용합니다. 상태를 보거나 위치 서비스를 켜거나 끄고 이들 서비스가 위치를 사용할 때 메뉴 막대에 **이** 표시되게 하려면 설정 > 개인 정보 보호 > 위치 서비스 > 시스템 서비스로 이동하십시오.

개인 정보로의 접근 끄기: 설정 > 개인 정보 보호로 이동하십시오. 다음 정보를 요구하고 다음 정보에 접근을 허용하는 응용 프로그램을 볼 수 있습니다.

- 연락처
- 캘린더
- 미리 알림
- 사진
- Bluetooth 공유
- Twitter
- Facebook

각 정보 카테고리에 대해 각 응용 프로그램의 접근을 끌 수 있습니다. 각각 다른 업체의 응용 프로그램에 대한 약관 및 개인 정보 보호 정책을 확인하여 해당 응용 프로그램이 요청하는 데이터를 어떤 식으로 활용하는지 알고 있어야 합니다.

기업에서의 iPhone



기업 네트워크, 디렉토리 및 Microsoft Exchange에 대한 보안 접근 지원으로 iPhone을 업무용으로 사용할 수 있습니다. 업무용으로 iPhone을 사용하는 방법에 관한 추가 정보를 보려면 www.apple.com/iphone/business 사이트로 이동하십시오.

구성 프로파일 사용하기

기업 환경에서는 구성 프로파일을 설치하여 iPhone에 계정 및 기타 항목을 설정할 수 있습니다. 구성 프로파일을 사용하여 관리자는 iPhone이 회사, 학교 또는 조직의 정보 시스템을 사용하도록 설정할 수 있습니다. 예를 들어 구성 프로파일은 회사에서 Microsoft Exchange 서버에 접근할 수 있도록 iPhone을 설정하여 iPhone이 Exchange 이메일, 캘린더 및 연락처에 접근할 수 있게 하고, 암호 잠금을 켜서 정보를 안전하게 유지하는데 도움을 줄 수 있습니다.

관리자는 이메일로, 보안 웹 페이지에 삽입하여 또는 iPhone에 직접 설치하여 구성 프로파일을 배포할 수 있습니다. 관리자는 사용자에게 모바일 장비 관리 서버에 iPhone을 결합시키는 프로파일을 설치하도록 할 수 있으며 이로써 관리자가 원격으로 사용자의 설정을 구성할 수 있습니다.

구성 프로파일 설치하기: iPhone에서 이메일 메시지를 열거나 관리자가 제공한 웹 사이트에서 구성 프로파일을 다운로드하십시오. 구성 프로파일을 열 때 설치가 시작됩니다.

중요사항: 구성 프로파일이 신뢰할 수 있는지 확인해야 할 수 있습니다. 의문이 있는 경우 구성 프로파일을 설치하기 전에 관리자에 문의하십시오.

구성 프로파일로 정의된 설정을 변경할 수 없습니다. 설정을 변경하려면 먼저 구성 프로파일을 제거하거나 새 설정이 포함된 새 구성 프로파일을 설치해야 합니다.

구성 프로파일 제거: 설정 > 일반 > 프로파일로 이동한 다음 구성 프로파일을 선택하고 제거를 누르십시오.

구성 프로파일을 제거하면 프로파일에서 설치한 모든 기타 정보와 설정이 삭제됩니다.

Microsoft Exchange 계정 설정하기

Microsoft Exchange는 iPhone과 무선으로 자동 동기화할 수 있는 이메일, 연락처, 작업 및 캘린더 정보를 제공합니다. Exchange 계정을 iPhone에서 바로 설정할 수 있습니다.

iPhone에서 Exchange 계정 설정하기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하십시오. 계정 추가를 살짝 누른 다음 Microsoft Exchange를 누르십시오. 서비스 제공업체 또는 관리자에게 어떤 설정을 사용해야 하는지 문의하십시오.

VPN 접근

VPN(Virtual Private Network)은 회사 또는 학교 네트워크와 같이 인터넷을 통해 사설 네트워크에 보안 연결을 제공합니다. iPhone의 네트워크 설정을 사용하여 VPN을 구성하고 켜십시오. 관리자에게 어떤 설정을 사용해야 하는지 문의하십시오.

VPN은 구성 프로파일로 자동으로 설정할 수도 있습니다. 구성 프로파일로 VPN을 설정한 경우 iPhone이 필요할 때마다 자동으로 VPN을 켭니다. 추가 정보는 관리자에게 문의하십시오.

LDAP 및 CardDAV 계정

LDAP 계정을 설정하면 조직의 LDAP 서버에 있는 연락처를 보고 검색할 수 있습니다. 서버가 연락처에서 새로운 그룹으로 나타납니다. LDAP 연락처는 iPhone에 다운로드되지 않기 때문에 보려면 인터넷 연결이 필요합니다. 계정 설정 및 기타 요구 사항(VPN과 같은)에 관해서는 관리자에게 확인하십시오.



CardDAV 계정을 설정할 때 계정 연락처는 iPhone과 무선으로 동기화됩니다. 조직의 CardDAV 서버 상의 연락처를 검색할 수도 있습니다.

LDAP 또는 CardDAV 계정 설정하기: 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동한 다음 계정 추가를 살짝 누르십시오. 기타를 살짝 누르십시오. 서비스 제공업체 또는 관리자에게 어떤 설정을 사용해야 하는지 문의하십시오.



다국어 키보드 사용하기



다국어 키보드를 사용하면 아시아권 언어 및 오른쪽에서 왼쪽으로 쓰는 언어를 포함하여 다양한 언어로 텍스트를 입력할 수 있습니다. 지원되는 키보드 목록은 www.apple.com/kr/iphone/specs.html 사이트를 참조하십시오.

키보드 관리하기: 설정 > 일반 > 다국어 > 키보드로 이동하십시오.

- **키보드 추가하기:** 새로운 키보드 추가를 살짝 누른 다음 목록에서 키보드를 선택하십시오. 더 많은 키보드를 추가하려면 반복하십시오.
- **키보드 제거하기:** 편집을 살짝 누르고 제거하려는 키보드 옆에 있는  을 살짝 누른 다음 삭제를 누르십시오.
- **키보드 목록 편집하기:** 편집을 살짝 누르고 키보드 옆의  을 드래그하여 목록의 새로운 위치로 이동하십시오.

다른 언어로 텍스트를 입력하려면 키보드를 전환하십시오.

입력하는 동안 키보드 전환하기: 지구본 키  를 길게 터치하여 사용 가능한 모든 키보드를 표시합니다. 키보드를 선택하려면 손가락을 슬라이드하여 키보드의 이름 위로 옮긴 후 떼십시오. 하나 이상의 키보드를 활성화한 경우에만 지구본 키  가 나타납니다.

 을 살짝 누르기만 해도 됩니다.  을 살짝 누르면 새로 활성화된 키보드의 이름이 잠깐 나타납니다. 활성화된 다른 키보드로 접근하려면 계속해서 누르십시오.

많은 키보드가 키보드에 보이지 않는 문자, 숫자 및 기호를 제공합니다.

악센트 부호가 있는 문자 또는 다른 문자 입력하기: 관련 문자, 숫자 또는 기호를 터치하고 누른 상태에서 슬라이드하여 변형을 선택하십시오. 예를 들어,

- **태국어 키보드의 경우,** 관련 아라비아 숫자를 길게 눌러 태국 숫자를 선택하십시오.
- **중국어, 일본어 또는 아랍어 키보드의 경우:** 제안된 문자 또는 후보 문자가 키보드 상단에 나타납니다. 후보를 살짝 눌러 입력하거나 왼쪽으로 쓸어 넘겨 더 많은 후보를 보십시오.

확장된 후보 목록 사용하기: 오른쪽에 있는 위쪽 화살표를 살짝 눌러 전체 후보 목록을 봅니다.

- **목록 스크롤하기:** 위 또는 아래로 쓸어 넘기십시오.
- **짧은 목록으로 돌아가기:** 아래쪽 화살표를 살짝 누르십시오.

특정 중국어 또는 일본어 키보드를 사용할 때 단어에 대한 단축키를 생성하고 뜻을 입력할 수 있습니다. 단축키가 개인 사전에 추가됩니다. 지원되는 키보드를 사용하는 동안 단축키를 입력할 때 쌍을 이룬 단어 또는 입력 내용이 해당 단축키를 대체합니다.

단축키를 켜거나 끄기: 설정 > 일반 > 키보드 > 단축키로 이동하십시오. 단축키는 다음 언어를 지원합니다.

- 중국어 간체: Pinyin
- 중국어 번체: Pinyin 및 Zhuyin
- 일본어: Romaji 및 50음도

특수 입력 방법

키보드를 사용하여 다양한 방법으로 일부 언어를 입력할 수 있습니다. 단적인 예로는 중국어 Cangjie 및 Wubihua, 일본어 Kana 및 얼굴 이모티콘이 있습니다. 손가락 또는 스타일러스로 화면에 직접 중국어 글자를 쓸 수도 있습니다.

Cangjie 부수 키에서 중국어 문자 생성하기: 입력하면 추천 문자가 나타납니다. 해당 문자를 선택하려면 문자를 살짝 누르거나, 추가 옵션을 보려면 최대 5개의 부수를 계속 입력하십시오.

Chinese Wubihua(획) 문자 생성하기: 키패드를 사용하여 알맞은 쓰기 순서(가로, 세로, 왼쪽 하강, 오른쪽 하강 및 꼬리)로 최대 5개의 부수를 사용하여 중국어 문자를 생성하십시오. 예를 들어 중국어 문자 圈(동그라미)은 세로 획 |으로 시작해야 합니다.

- 입력하는 대로 추천 중국어 문자가 나타납니다(가장 일반적으로 사용되는 문자가 처음에 나타남). 선택하려면 문자를 살짝 누르십시오.
- 올바른 획 순서를 모를 경우 별표(*)를 입력하십시오. 더 많은 문자 옵션을 보려면 다른 획을 입력하거나 문자 목록을 스크롤하십시오.
- 일치 키(匹配)를 살짝 눌러 입력한 문자와 정확하게 일치하는 문자만 볼 수 있습니다.

중국어 문자 쓰기: 간체 또는 번체 중국어 필기 포맷이 켜지면 손가락으로 화면 위에 직접 중국어 문자를 쓸 수 있습니다. 문자 획을 입력하는 동안 iPhone이 이들을 인식하여 목록에 일치하는 문자들을 표시합니다(가장 일치하는 항목이 맨 위에 배치). 특정 문자를 선택하면 후속 문자들이 추가 선택사항으로 목록에 나타납니다.



일부 번체자는 둘 이상의 부수자를 순서대로 써서 입력할 수 있습니다. 문자를 눌러 입력한 문자를 대체할 수 있습니다. 로마 문자도 인식됩니다.

일본어 Kana 입력하기: Kana 키패드를 사용하여 음절을 선택하십시오. 추가 음절 옵션을 보려면 화살표 키를 누른 다음 윈도우에서 다른 음절이나 단어를 선택하십시오.

일본어 Romaji 입력하기: Romaji 키보드를 사용하여 음절을 입력합니다. 다른 선택 사항이 키보드의 상단에 따라 나타나며 하나를 살짝 눌러 입력할 수 있습니다. 추가 음절 옵션을 보려면 화살표 키를 누른 다음 윈도우에서 다른 음절이나 단어를 선택하십시오.

얼굴 표정 또는 이모티콘 입력하기: 일본어 Kana 키보드를 사용하는 경우 ^_^ 키를 살짝 누르십시오. 또는 다음을 할 수 있습니다.

- **일본어 Romaji 키보드(QWERTY-일본어 레이아웃) 사용하기:** 숫자 키 123를 살짝 누른 다음 ^_^ 키를 살짝 누르십시오.
- **중국어(간체 또는 번체) Pinyin 또는 Zhuyin(번체) 키보드 사용하기:** 기호 키 #+=를 살짝 누른 다음 ^_^ 키를 누르십시오.

안전한 사용, 취급 및 지원



중요한 안전 정보



경고: 이러한 안전 지침을 따르지 않으면 화재, 감전 또는 기타 부상이나 iPhone 또는 기타 자산에 손상을 입힐 수 있습니다. iPhone을 사용하기 전에 다음 안전 정보를 모두 읽어 보십시오.

취급하기 iPhone을 조심해서 취급하십시오. iPhone은 금속, 유리 및 플라스틱으로 만들어졌으며 내부에는 민감한 전자 부품이 포함되어 있습니다. 떨어뜨리거나 소각하거나 구멍을 내거나 밟은 경우 또는 액체에 닿은 경우 iPhone에 손상을 입힐 수 있습니다. 상해의 위험이 있으므로 화면이 깨지는 등 손상된 iPhone은 사용하지 마십시오. 굵힘으로부터 보호하려면 케이스를 사용하십시오.

수리하기 iPhone을 열어 보거나 직접 수리하지 마십시오. iPhone을 분해하면 상해의 위험이 있으며 iPhone에 손상을 입힐 수 있습니다. iPhone이 손상되거나 오작동하거나 액체에 닿은 경우 Apple 또는 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체)에 문의하십시오. 서비스에 대한 추가 정보는 www.apple.com/kr/support/iphone/service/faq 사이트에서 찾을 수 있습니다.

배터리 iPhone 배터리를 직접 교체하지 마십시오. 배터리가 손상될 수 있으며 이는 과열 및 상해의 원인이 될 수 있습니다. iPhone의 리튬 이온 배터리는 Apple 및 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체)에서만 교체해야 하며 재활용하거나 가정용 쓰레기와 분리하여 폐기해야 합니다. 배터리를 소각하지 마십시오. 배터리 재활용 및 교체에 대한 자세한 내용은 www.apple.com/kr/batteries 사이트를 참조하십시오.

부주의 특정 조건에서 iPhone을 사용하면 주의가 산만해질 수 있으며 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 휴대 전화 또는 헤드폰 사용을 금지 또는 제한하는 규정을 준수하십시오(예: 운전 중에 문자 보내기 또는 자전거를 타는 동안 헤드폰 사용 금지).

네비게이션 지도, 방향, Flyover 및 위치 기반 응용 프로그램은 데이터 서비스에 따라 달라집니다. 이들 데이터 서비스는 변경될 수 있으며 모든 지역에서 지원되는 것은 아니므로 결과적으로 지도, 방향, Flyover 또는 위치 기반 정보가 사용 불가능하거나 부정확하거나 불안정할 수도 있습니다. iPhone에서 제공하는 정보를 주변과 비교하고 실제 이정표를 따르십시오. 일부 지도 기능에는 위치 서비스가 필요합니다. 136페이지의 [개인 정보 보호](#)를 참조하십시오. 상식적으로 운전하십시오.

충전하기 iPhone에 포함된 USB 케이블 및 전원 어댑터를 사용하거나 또는 타사 업체의 'Made for iPhone' 케이블 및 USB 2.0 또는 EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 표준 중 하나 이상을 준수하거나 다른 상호 운용 표준이 적용된 휴대 전화 전원 어댑터 사용하여 충전하십시오. iPhone을 일부 호환되는 전원 어댑터에 연결하는데 iPhone Micro USB 어댑터(일부 지역에서만 개별적으로 제공) 또는 다른 어댑터가 필요할 수 있습니다. 손상된 케이블 또는 충전기를 사용하거나 습기가 있을 때 충전하면 감전의 위험이 있습니다. Apple USB 전원 어댑터를 사용하여 iPhone을 충전할 때에는 전원 콘센트에 연결하기 전에 AC 플러그 또는 AC 전원 코드가 완전히 조립되었는지 확인하십시오. 전원 어댑터는 정상적인 사용 중에는 따뜻해질 수 있으며 장시간 연결은 상해의 위험이 있습니다. 사용 시 전원 어댑터 주변에 항상 적절한 통풍을 유지하십시오.

참고: 적용할 수 있는 휴대 전화 전원 어댑터 상호 운용 표준을 준수하는 특정 지역에서 micro USB 전원 어댑터만 호환 가능합니다. micro USB 전원 어댑터가 이 표준을 준수하는지 알아보려면 전원 어댑터 제조업체에 문의해보십시오.

청각 손상 높은 음량으로 사운드를 청취하면 청각에 손상을 입을 수 있습니다. 높은 음량에 지속적으로 노출되는 것뿐 아니라 배경 소음으로 인해 실제보다 소리가 작게 들릴 수 있습니다. 귀에 착용하기 전에 오디오를 켜고 음량을 확인하십시오. 청각 손상에 대한 자세한 내용은 www.apple.com/sound 사이트를 참조하십시오. iPhone의 최대 음량 제한을 설정하는 방법에 관한 정보는 62페이지의 **음악 설정**을 참조하십시오.



경고: 청각 손상을 방지하려면 높은 음량으로 장시간 청취하지 마십시오.

Apple 헤드셋 중국에서 iPhone 4S 이상과 함께 판매되는 헤드셋(플러그 위에 어두운 방음 고리로 식별 가능)은 중국 표준을 준수하도록 디자인되었으며 iPhone 4S 이상, iPad 2 이상 및 iPod touch 5세대와 호환됩니다. 장비와 호환되는 헤드셋만 사용하십시오.

무선 신호 iPhone은 무선 신호를 사용하여 무선 네트워크에 연결합니다. 이 신호를 전송하는 데 사용되는 전력량에 관한 정보 및 노출을 최소화하기 위해 취할 수 있는 단계에 대한 정보를 보려면 설정 > 일반 > 정보 > 저작권 > RF 노출을 참조하십시오.

무선 주파수 방해 휴대 전화의 사용을 금지 또는 제한하는 표시와 통지를 준수하십시오(예: 의료 시설 또는 발파 지역에서). iPhone은 무선 주파수 방출 정부 규제를 준수하도록 디자인, 테스트 및 제작되었습니다. 이러한 iPhone에서의 방출은 다른 전자 장비 작동에 부정적인 영향을 미쳐 제대로 작동하지 않는 원인이 될 수 있습니다. 항공기로 이동 중일 때 또는 당국으로부터 금지 요청을 받을 때와 같이 사용이 금지되면 iPhone을 끄거나 에어플레인 모드를 사용하여 iPhone 무선 송/수신기를 끄십시오.

의료 장비 iPhone은 전자기장을 방출하는 무선 통신을 포함합니다. 이 전자기장은 맥박 조정기 또는 의료 장비를 간섭할 수 있습니다. 맥박 조정기를 부착하는 경우 맥박 조정기와 iPhone 사이에 최소 약 15cm 정도 분리하여 유지하십시오. iPhone이 맥박 조정기 또는 다른 의료 장비를 간섭하는 듯하면 iPhone 사용을 중단하고 의료 장비에 대한 정보를 의사와 상담하십시오. iPhone 하단에는 자석이 있고 포함된 헤드폰의 이어버드에도 자석이 있어서 맥박 조정기, 제세동기 또는 기타 의료 장비를 간섭할 수 있습니다. 맥박 조정기 또는 제세동기와 iPhone 또는 이어버드 사이에 최소 약 15cm 정도 분리하여 유지하십시오.

의료상의 문제 iPhone의 영향으로 다른 의료상의 문제(예: 발작, 실신, 눈의 피로 또는 두통)가 발생한 것 같으면 iPhone을 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.

폭발성 환경 연료가 있는 지역 또는 화학 성분이나 입자(곡물, 먼지 또는 금속 가루)를 포함한 대기의 장소와 같이 잠재적으로 폭발 위험이 있는 환경에서는 iPhone을 충전하거나 사용하지 마십시오. 모든 표지 및 지침을 준수하십시오.

반복적인 동작 iPhone으로 게임을 하거나 입력을 하는 것과 같이 반복적인 동작을 수행하면 때때로 손, 팔, 손목, 어깨, 목 또는 신체의 기타 부위에 통증을 느낄 수 있습니다. 불편함이 느껴지면 iPhone 사용을 중단하고 의사와 상담하십시오.

중대한 결과를 초래하는 활동 이 장비는 장비의 고장으로 사망, 상해나 심각한 환경적 손상을 가져올 수 있는 상황에서 사용되도록 의도된 것이 아닙니다.

질식의 위험 일부 iPhone 액세서리는 어린이에게 질식 위험이 있습니다. 이러한 액세서리를 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

중요한 취급 정보

청소하기 먼지, 잉크, 화장품 또는 로션과 같은 얼룩이 지는 오염 물질과 접촉된 경우에는 iPhone을 즉시 닦으십시오. 청소하려면,

- 모든 케이블의 연결을 해제하고 iPhone을 끕니다(잠자기/깨우기 버튼을 길게 누른 다음 화면 슬라이더 밀기).
- 부드럽고 보푸라기가 없는 천을 사용하십시오.

- 개구부에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 클리닝 제품 또는 압축 공기를 사용하지 마십시오.

iPhone의 앞면 또는 뒷면은 지문에 강한 소유성(oleophobic, 기름 방지) 코팅을 사용한 유리로 되어 있을 수 있습니다. 이 코팅은 일반적으로 시간이 경과함에 따라 약화됩니다. 클리닝 제품 및 연마제 성분을 사용하면 코팅 효과가 점점 감소하고 유리가 긁힐 수 있습니다. 연마제는 iPhone을 긁을 수도 있습니다.

커넥터, 포트 및 버튼 사용하기 커넥터를 강제로 포트 안으로 밀어 넣거나 버튼을 과도하게 누르지 마십시오. 보증에 포함되지 않는 손실이 발생할 수 있습니다. 커넥터와 포트가 정상적으로 쉽게 연결되지 않는다면, 서로 맞지 않는 것입니다. 포트에 방해물이 없는지 확인하고 커넥터와 포트가 맞는지 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.

Lightning 잣은 사용 후에 Lightning 플러그가 변색되는 것은 정상입니다. 먼지, 이물질 및 액체에 노출되면 변색될 수 있습니다. 변색을 없애려면 또는 케이블이 사용 중에 따뜻해지거나 iPhone을 충전 또는 동기화하지 못하면 Lightning 케이블을 컴퓨터 또는 전원 어댑터에서 연결 해제하고 부드럽고 건조한 보푸라기가 없는 천으로 청소하십시오. Lightning 커넥터를 청소할 때 액체나 청소 제품을 사용하지 마십시오.

작동 온도 iPhone은 0~35°C 온도에서 작동하고 -20~45°C 온도에서 보관하도록 제작되었습니다. 이보다 낮거나 높은 온도(뜨거운 차 안에 놓아두는 경우)에서는 iPhone이 손상되거나 배터리 수명이 단축될 수 있습니다. 온도 또는 습도 변화가 심한 곳에 iPhone을 노출하지 마십시오. iPhone을 사용하거나 배터리를 충전할 때, iPhone이 따뜻해지는 것은 정상입니다.

iPhone의 내부 온도가 일반 작동 온도를 초과하면(예: 뜨거운 차 내부 또는 장기적으로 직사광선에 노출) 온도를 조절할 때 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

- iPhone 충전이 중단됩니다.
- 화면이 흐려집니다.
- 온도 경고 화면이 표시됩니다.
- 일부 응용 프로그램은 종료될 수 있습니다.

중요사항: 온도 경고 화면이 표시되는 동안에는 iPhone을 사용할 수 없을 지도 모릅니다. iPhone이 내부 온도를 조절할 수 없는 경우 온도가 내려갈 때까지 잠자기 모드로 들어갑니다. iPhone을 직사광선이 없는 시원한 곳으로 옮기고 몇 분 후에 iPhone을 다시 사용하십시오.

추가 정보는 http://support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=ko_KR 사이트로 이동하십시오.


iPhone 지원 사이트

포괄적인 지원 정보는 www.apple.com/kr/support/iphone 사이트에서 참조하십시오. 맞춤형 지원 (일부 지역에서는 지원되지 않음)을 위해 Apple에 문의하려면 www.apple.com/kr/support/contact 사이트를 참조하십시오.

iPhone 재시동 또는 재설정하기

무언가가 제대로 동작하지 않는 경우 iPhone을 다시 시작하거나 응용 프로그램을 강제 종료하거나 iPhone을 재설정해 보십시오.

iPhone 재시동하기: 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 버튼을 누르고 계십시오. 손가락으로 슬라이더를 밀면 iPhone이 꺼집니다. iPhone을 다시 켜려면 Apple 로고가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 버튼을 누르고 계십시오.

응용 프로그램 강제 종료하기: 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 상단의 잠자기/깨우기 버튼을 몇 초간 누른 다음 응용 프로그램이 종료될 때까지 홈 버튼을  을 계속 누르십시오.

최근 사용 목록에 있는 응용 프로그램을 제거하여 강제 종료할 수도 있습니다. 17페이지의 [응용 프로그램 열기 및 전환하기](#)를 참조하십시오.

iPhone이 꺼지지 않거나 문제가 계속되는 경우 iPhone을 재설정해야 할 수도 합니다. iPhone을 껐다가 켜는 것만으로 문제가 해결되지 않을 경우 재설정하십시오.

iPhone 재설정하기: 잠자기/깨우기 버튼과 홈 버튼을 Apple 로고가 나타날 때까지 최소 10초 동안 동시에 누르십시오.

‘잘못된 암호’ 또는 ‘iPhone이 비활성화되었습니다’가 나타납니다

암호를 잊었거나 iPhone이 비활성화되었다는 알림이 표시되는 경우:

support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=ko_KR 사이트에서 ‘iOS: 잘못된 암호를 입력한 후 장비가 비활성화됨’을 참조하십시오.

‘이 액세서리는 iPhone에서 지원되지 않습니다’가 나타납니다

연결된 액세서리가 iPhone과 동작하지 않을 수도 있습니다. USB 케이블 및 커넥터에 이물질이 없는지 확인하고 액세서리와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

이메일 첨부 파일이 보이지 않습니다

iPhone에서 이메일 첨부 파일이 보이지 않는 경우 다음을 시도하십시오.

- **첨부 파일 보기:** 훑어보기에서 첨부 파일을 열려면 살짝 누르십시오. 보기 전에 다운로드될 때까지 기다려야 할 수 있습니다.
- **첨부된 사진 또는 비디오를 저장하기:** 훑어보기에서 첨부 파일을 열려면 살짝 누르십시오. 보기 전에 다운로드될 때까지 기다려야 할 수 있습니다.

훑어보기는 다음과 같은 도큐먼트 유형을 지원합니다.

- *.doc, .docx*—Microsoft Word
- *.htm, .html*—웹 페이지
- *.key*—Keynote
- *.numbers*—Numbers
- *.pages*—Pages
- *.pdf*—미리보기, Adobe Acrobat
- *.ppt, .pptx*—Microsoft PowerPoint
- *.rtf*—리치 텍스트 포맷
- *.txt*—텍스트
- *.vcf*—연락처 정보
- *.xls, .xlsx*—Microsoft Excel

추가 문제해결 정보는 www.apple.com/kr/support/iphone을 방문하십시오.

iPhone 백업하기

iCloud 또는 iTunes를 사용하여 iPhone을 자동으로 백업할 수 있습니다. iCloud를 사용하여 백업하도록 선택하는 경우 iTunes를 사용하여 컴퓨터에 자동 백업할 수는 없지만 iTunes를 사용하여 컴퓨터에 수동으로 백업할 수 있습니다.

iCloud로 백업하기

iCloud는 iPhone이 전원에 연결되어 있고 잠겨 있을 때 매일 Wi-Fi를 통해 백업합니다. 마지막으로 백업한 날짜와 시간이 저장 공간 및 백업 화면 하단에 나타납니다. iCloud는 다음 항목을 백업합니다.

- 구입한 음악, TV 프로그램, 응용 프로그램 및 책
- 카메라 롤의 사진과 비디오
- iPhone 설정
- 응용 프로그램 데이터
- 홈 화면 및 응용 프로그램 구성
- 메시지(iMessage, SMS 및 MMS)
- 벨소리

참고: 구입한 음악은 일부 지역에서는 백업할 수 없으며 TV 프로그램은 일부 지역에서 지원되지 않습니다.

iPhone을 처음 설정할 때 iCloud 백업을 활성화하지 않은 경우 iCloud 설정에서 켤 수 있습니다.

iCloud 백업 켜기: 설정 > iCloud로 이동한 다음 Apple ID 및 암호로 로그인하십시오(필요한 경우). 저장 공간 및 백업으로 이동하여 iCloud 백업을 켜십시오.

즉시 백업하기: 설정 > iCloud > 저장 공간 및 백업으로 이동한 다음 지금 백업을 살짝 누르십시오.

백업 관리하기: 설정 > iCloud > 저장 공간 및 백업으로 이동한 다음 저장 공간 관리를 탭하십시오. iPhone 이름을 살짝 누르십시오.

카메라 롤 백업 켜거나 끄기: 설정 > iCloud > 저장 공간 및 백업으로 이동한 다음 저장 공간 관리를 탭하십시오. 사용자의 iPhone 이름을 살짝 누른 다음 카메라 롤 백업을 켜거나 끄십시오.

백업 중인 장비 보기: 설정 > iCloud > 저장 공간 및 백업 > 저장 공간 관리로 이동하십시오.

iCloud 백업 중단하기: 설정 > iCloud > 저장 공간 및 백업 > 백업으로 이동한 다음 iCloud 백업을 끄십시오.

iTunes에서 구입하지 않은 음악은 iCloud에 백업되지 않습니다. 해당 콘텐츠를 백업 및 복원하려면 iTunes를 사용해야 합니다. 15페이지의 [iTunes와 동기화하기](#)를 참조하십시오.

중요사항: 음악 또는 TV 프로그램 구입 항목의 백업은 일부 지역에서는 지원되지 않습니다. 이전 구입 항목이 더 이상 iTunes Store, App Store 또는 iBookstore에 없는 경우에는 지원되지 않을 수 있습니다.

사진 스트림 콘텐츠뿐만 아니라 구입한 콘텐츠는 무료 iCloud 저장 공간인 5GB 크기를 세는데 적용되지 않습니다.

iTunes로 백업하기

iTunes는 카메라 롤 또는 저장된 사진 앨범에 있는 사진 그리고 문자 메시지, 메모, 통화 내역, 즐겨찾기 목록, 사운드 설정 등의 백업을 생성합니다. 음악, 일부 사진과 같은 미디어 파일은 백업되지 않지만 iTunes와의 동기화를 통해 복원될 수 있습니다.

iPhone을 일반적으로 동기화하는 컴퓨터에 연결할 때마다 iTunes는 백업을 생성합니다.

- **iTunes와 동기화:** iTunes는 컴퓨터에 iPhone을 연결할 때마다 iPhone을 동기화합니다. iTunes는 컴퓨터와 동기화하도록 구성되지 않은 iPhone은 자동으로 백업하지 않습니다. 15페이지의 [iTunes와 동기화하기](#)를 참조하십시오.
- **iPhone 업데이트 또는 복원하기:** iTunes는 iPhone을 업데이트 및 복원하기 전에 항상 백업합니다.

iTunes는 데이터를 보호하기 위해 iPhone 백업을 암호화할 수도 있습니다.

iPhone 백업 암호화하기: iTunes 요약 패널에서 'iPhone 백업 암호화'를 선택하십시오.

iPhone 파일 및 설정 복원: iPhone을 일반적으로 동기화하는 컴퓨터에 연결하고 iTunes 윈도우에서 iPhone을 선택한 다음 요약 패널에서 복원을 클릭하십시오.

백업에 관한 추가 정보를 보려면 support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=ko_KR 사이트로 이동하십시오.

iTunes 백업 제거하기

iTunes의 백업 목록에서 iPhone 백업을 제거할 수 있습니다. 예를 들어, 백업이 다른 사람의 컴퓨터에서 생성되었을 경우에 유용합니다.

백업 제거하기:

- 1 iTunes에서 iTunes 환경설정을 여십시오.
 - *Mac:* iTunes > 환경설정을 선택하십시오.
 - *Windows:* 편집 > 기본 설정을 선택하십시오.
- 2 장비를 클릭하십시오(iPhone을 연결할 필요 없음).
- 3 제거할 백업을 선택하고 백업 삭제를 클릭하십시오.
- 4 삭제를 클릭하여 선택한 백업을 제거할지 확인한 다음 승인을 클릭하십시오.

iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원하기

설정에서 또는 iTunes를 사용하여 iPhone 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다. iPhone을 지우기 또는 복원한 다음 iCloud 또는 iTunes를 사용하여 백업에서 복원할 수도 있습니다.

삭제된 데이터는 더 이상 iPhone 사용자 인터페이스를 통해 사용할 수 없지만 iPhone에서 지워지지 않습니다. 모든 콘텐츠 및 설정을 지우는 것에 관한 정보는 135페이지의 [재설정](#)을 참조하십시오.

iPhone 업데이트하기

iPhone 설정에서 또는 iTunes를 사용하여 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

iPhone에서 무선으로 업데이트하기: 설정 > 일반 > 소프트웨어 업데이트로 이동합니다. iPhone이 사용할 가능한 소프트웨어 업데이트를 확인합니다.

iTunes에서 소프트웨어 업데이트: iTunes를 사용하여 iPhone을 동기화할 때마다 iTunes가 사용할 가능한 소프트웨어 업데이트를 확인합니다. 15페이지의 [iTunes와 동기화하기](#)를 참조하십시오.

iPhone 소프트웨어 업데이트에 관한 추가 정보는 support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=ko_KR 사이트를 방문하십시오.

iPhone 복원하기

iCloud 또는 iTunes를 사용하여 백업에서 iPhone을 복원할 수 있습니다.

iCloud 백업에서 복원: 모든 설정 및 정보를 삭제하려면 iPhone을 재설정하십시오. iCloud에 로그인하여 설정 지원의 백업에서 복원을 선택하십시오. 135페이지의 [재설정](#)을 참조하십시오.

iTunes 백업에서 복원: iPhone을 일반적으로 동기화하는 컴퓨터에 연결하고 iTunes 윈도우에서 iPhone을 선택한 다음 요약 패널에서 복원을 클릭하십시오.

iPhone 소프트웨어가 복원되었을 때 새로운 iPhone으로 설정하거나 백업에서 음악, 비디오, 응용 프로그램 데이터 및 다른 콘텐츠를 복원할 수 있습니다

iPhone 소프트웨어 복원에 관한 추가 정보는 support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=ko_KR 사이트를 방문하십시오.

추가 정보, 서비스, 지원

다음 표에 iPhone 관련 안전, 소프트웨어 및 서비스 정보를 얻을 수 있는 곳이 설명되어 있습니다.

배우려는 정보	해야 할 일
iPhone 안전하게 사용하기	142페이지의 중요한 안전 정보 를 참조하십시오.
iPhone 서비스 및 지원, 비결, 포럼 및 Apple 소프트웨어 다운로드	www.apple.com/kr/support/iphone 사이트로 이동하십시오.
네트워크 사업자의 서비스 및 지원	네트워크 사업자에게 문의하거나 네트워크 사업자의 웹 사이트를 방문합니다.
iPhone에 관한 최신 정보	www.apple.com/kr/iphone 사이트로 이동하십시오.
Apple ID 계정 관리	appleid.apple.com/ko_KR 사이트로 이동하십시오.
iCloud 사용하기	www.apple.com/kr/support/icloud 사이트로 이동하십시오.
iTunes 사용하기	iTunes를 열고 도움말 > iTunes 도움말을 선택하십시오. 온라인 iTunes 튜토리얼(일부 지역에서 지원되지 않을 수 있음)을 보려면 www.apple.com/kr/support/itunes 사이트로 이동하십시오.
기타 Apple iOS 응용 프로그램 사용하기	www.apple.com/kr/support/ios 사이트로 이동하십시오.
iPhone 일련 번호, IMEI, ICCID 또는 MEID 찾기	iPhone 일련 번호, IMEI(International Mobile Equipment Identity), ICCD 또는 MEID(Mobile Equipment Identifier)는 iPhone 포장에서 찾을 수 있습니다. 또는 iPhone에서 설정 > 일반 > 정보를 선택하십시오. 추가 정보는 http://support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=ko_KR 사이트로 이동하십시오.
보증 서비스 받기	먼저 이 설명서의 권장사항을 따르십시오. 그런 다음 www.apple.com/kr/support/iphone 사이트로 이동하십시오.
iPhone 규제 정보 보기	iPhone에서 설정 > 일반 > 정보 > 사용권 > 규제로 이동하십시오.
배터리 교체 서비스	www.apple.com/kr/batteries/replacements.html 로 이동하십시오.
기업에서 iPhone 사용하기	http://www.apple.com/iphone/business 로 이동하여 iPhone의 기업용 기능(Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN 등)에 대해 더 알아보십시오.

기업에서 iPhone 사용하기

<http://www.apple.com/iphone/business>로 이동하여 iPhone의 기업용 기능(Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN 등)에 대해 더 알아보십시오.

다른 네트워크 사업자를 통해 iPhone 사용하기

일부 네트워크 사업자의 경우 해당 네트워크를 사용하려면 iPhone을 잠금 해제해야 합니다. 네트워크 사업자가 이 옵션을 제공하는지 알아보려면 support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=ko_KR 사이트를 방문하십시오.

인증 및 설정 정보에 대해서는 네트워크 사업자에게 문의하십시오. 이 과정을 완료하려면 iPhone을 iTunes에 연결해야 합니다. 별도의 비용이 부과될 수 있습니다.

추가 정보는 http://support.apple.com/kb/HT5014?viewlocale=ko_KR 사이트로 이동하십시오.

폐기 및 재활용 정보

Apple 재활용 프로그램(일부 지역에서 가능): 오래된 휴대 전화의 무료 재활용, 선불 배송 레이블 및 지침에 대해서는 www.apple.com/kr/recycling 사이트를 참조하십시오.

iPhone 폐기 및 재활용: 지역 법률과 규정에 따라 iPhone을 적절하게 폐기해야 합니다. iPhone에는 전자 부품 및 배터리가 포함되어 있기 때문에 iPhone을 가정용 쓰레기와 분리해서 폐기해야 합니다. iPhone의 수명이 다하면 지역 관청에 폐기 및 재활용 옵션에 대해 문의하거나 가까운 Apple 대리점에 보내거나 Apple에 반환하십시오. 배터리는 제거되고 친환경적인 방식으로 재활용됩니다. 더 자세한 정보를 보려면, www.apple.com/kr/recycling를 참조하십시오.

배터리 교체하기: iPhone의 리튬 이온 배터리는 Apple 및 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체)에서만 교체해야 하며 재활용하거나 가정용 쓰레기와 분리하여 폐기해야 합니다. 배터리 교체 서비스에 대한 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/batteries/replacements.html 사이트를 방문하십시오.

배터리 충전기 효율성



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

EC(유럽 연합)—폐기 정보



이 기호는 지역 법률 및 지침에 따라 이 제품 및/또는 제품의 배터리를 가정용 쓰레기와 분리하여 폐기해야 함을 의미합니다. 이 제품의 수명이 다하면 지역 관청에서 지정한 수거 장소에 가져가십시오. 폐기 시 제품 및/또는 배터리를 개별 수거하고 재활용하면 천연 자원 절약에 도움이 되며 보건 및 환경을 보호하는 방식으로 재활용해야 합니다.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple과 환경

Apple에서는 작동 및 제품의 환경적 영향을 최소화하는 것을 책임으로 인식하고 있습니다. 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/environment 사이트로 이동하십시오.

Apple Inc.

© 2013 Apple Inc. 모든 권리 보유.

Apple, Apple 로고, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Safari, Siri, Spotlight, Time Capsule 및 Works with iPhone 로고는 미국 및 그 밖의 나라에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, the Made for iPhone 로고 및 Multi-Touch는 Apple Inc.의 상표입니다.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus 및 iTunes Store는 미국과 그 밖의 나라에서 등록된 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.

App Store, iBookstore, 및 iTunes Match는 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.

iOS는 미국과 그 밖의 나라에서 등록된 Cisco의 상표이며 허가 하에 사용되고 있습니다.

NIKE 및 Swoosh Design은 NIKE, Inc. 및 해당 자회사의 상표이며 허가 하에 사용됩니다.

Bluetooth® 단어 표시 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.에서 소유하고 있는 등록 상표이며, Apple Inc.에서는 허가 하에 이런 상표를 사용하고 있습니다.

Adobe 및 Photoshop은 미국 및/또는 그 밖의 나라에 있는 Adobe Systems Incorporated의 상표 또는 등록 상표입니다.

여기에 언급된 다른 회사명 및 제품명은 각 회사의 상표일 수 있습니다.

기타 업체의 제품에 대한 언급은 정보를 제공하기 위해서 일뿐이며 제품을 보증하거나 추천하기 위한 것이 아닙니다. Apple은 그런 제품들의 성능이나 사용에 관하여 책임을 지지 않습니다. 모든 이해, 동의 또는 보증은 제공업체와 구매력이 있는 사용자 간에 직접 발생합니다. 이 설명서의 정보가 정확하도록 모든 노력을 기울였습니다. Apple은 인쇄 오류 또는 오기에 대한 책임을 지지 않습니다.

KH019-2520/2013-06-17