



iPhone

คู่มือผู้ใช้

สำหรับซอฟต์แวร์ iOS 6.1

เนื้อหา

- 7 **บท 1: ทำความรู้จัก iPhone**
- 7 ภาพรวมของ iPhone 5
- 7 อุปกรณ์เสริม
- 8 บุ่ม
- 10 ไอคอน 'สถานะ'

- 12 **บท 2: การเริ่มต้น**
- 12 อุปกรณ์พื้นฐาน
- 12 การติดตั้งซิมการ์ด
- 13 การตั้งค่าและการเปิดใช้งาน iPhone
- 13 การเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 13 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- 14 การตั้งค่าเมลและบัญชีอื่น
- 14 Apple ID
- 14 การจัดการเนื้อหาบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ
- 15 iCloud
- 16 การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes
- 17 การดูคู่มือผู้ใช้นี้บน iPhone

- 18 **บท 3: ข้อมูลพื้นฐาน**
- 18 การใช้แอปพลิเคชัน
- 21 การปรับแต่ง iPhone ด้วยตัวเอง
- 22 การป้อน
- 25 การป้อนตามคำบอก
- 26 การสั่งการด้วยเสียง
- 28 การค้นหา
- 29 การแจ้ง
- 30 การแบ่งปัน
- 31 การเชื่อมต่อ iPhone กับทีวีหรืออุปกรณ์อื่น
- 31 การพิมพ์ด้วย AirPrint
- 32 ชุดหูฟัง Apple
- 33 อุปกรณ์บลูทูธ
- 33 การแบ่งปันไฟล์
- 34 คุณสมบัติความปลอดภัย
- 35 แบตเตอรี่

- 37 **บท 4: Siri**
- 37 Siri คืออะไร
- 37 การใช้ Siri
- 41 ร้านอาหาร
- 41 ภาพยนตร์
- 42 กีฬา

- 42 การป้อนตามคำบอก
- 42 การแก้ไข Siri ให้ถูกต้อง
- 44 บท 5: โทรศัพท์**
- 44 การใช้โทรศัพท์
- 47 FaceTime
- 48 ข้อความเสียงแบบเห็นภาพ
- 49 รายชื่อ
- 49 การโอนสาย สายเรียกซ้อน และ ID ผู้โทร.
- 50 เสียงเรียกเข้า สวิตช์เปิด/ปิดเสียง และสั่น
- 50 การโทรออกต่างประเทศ
- 51 การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับโทรศัพท์
- 52 บท 6: Mail**
- 52 การอ่านเมล
- 53 การส่งอีเมล
- 54 การจัดการอีเมล
- 54 การพิมพ์ข้อความและสิ่งที่แนบ
- 54 บัญชี Mail และการตั้งค่า
- 56 บท 7: Safari**
- 59 บท 8: เพลง**
- 59 การรับเพลง
- 59 การเล่นเพลง
- 61 Cover Flow
- 61 พ็อดคาสต์และหนังสือเสียง
- 62 เพลย์ลิสต์
- 62 Genius
- 63 Siri และการสั่งการด้วยเสียง
- 63 iTunes Match
- 64 การแบ่งปันกันภายในพื้นที่
- 64 การตั้งค่า 'เพลง'
- 65 บท 9: ข้อความ**
- 65 การส่งและรับข้อความ
- 66 การจัดการบทสนทนา
- 66 การแบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลอื่น
- 67 การตั้งค่าข้อความ
- 68 บท 10: ปฏิทิน**
- 68 ทำความรู้จัก
- 69 การทำงานกับหลายปฏิทิน
- 70 การแบ่งปันปฏิทิน iCloud
- 70 การตั้งค่าปฏิทิน
- 71 บท 11: รูปภาพ**
- 71 การดูรูปภาพและวิดีโอ
- 72 การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอ
- 72 การกระจายภาพ
- 73 การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ

- 74 การพิมพ์รูปภาพต่าง ๆ
- 75 **บท 12: กล้อง**
- 75 ทำความรู้จัก
- 76 รูปภาพแบบ HDR
- 76 การดู การแบ่งปัน และการพิมพ์
- 77 การแก้ไขรูปภาพและการตัดแต่งวิดีโอ
- 78 **บท 13: วิดีโอ**
- 80 **บท 14: แผนที่**
- 80 การหาสถานที่
- 81 การหาทิศทาง
- 82 3D และ Flyover
- 82 การตั้งค่าแผนที่
- 83 **บท 15: สภาพอากาศ**
- 85 **บท 16: Passbook**
- 87 **บท 17: โน้ต**
- 89 **บท 18: เตือนความจำ**
- 91 **บท 19: นาฬิกา**
- 92 **บท 20: หุ่น**
- 94 **บท 21: แดงหนังสือพิมพ์**
- 95 **บท 22: iTunes Store**
- 95 ทำความรู้จัก
- 96 การเปลี่ยนแปลงปุ่มเลือกดู
- 97 **บท 23: App Store**
- 97 ทำความรู้จัก
- 98 การลบแอปพลิเคชัน
- 99 **บท 24: Game Center**
- 99 ทำความรู้จัก
- 100 การเล่นเกมกับเพื่อน ๆ
- 100 การตั้งค่า Game Center
- 101 **บท 25: รายชื่อ**
- 101 ทำความรู้จัก
- 102 การเพิ่มรายชื่อ
- 103 การตั้งค่ารายชื่อ

- 104 **บท 26: เครื่องคิดเลข**
- 105 **บท 27: เชื่อมทิศ**
- 106 **บท 28: เสียงบันทึก**
- 106 ทำความรู้จัก
- 107 การแบ่งปันรายการเสียงบันทึกกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 108 **บท 29: Nike + iPod**
- 110 **บท 30: iBooks**
- 110 ทำความรู้จัก
- 111 การอ่านหนังสือ
- 112 การจัดระเบียบชั้นวางหนังสือ
- 113 การเชื่อมต่อข้อมูลหนังสือและ PDF
- 113 การพิมพ์หรืออีเมล PDF
- 113 การตั้งค่า iBooks
- 114 **บท 31: พ็อดคาสต์**
- 116 **บท 32: ผู้พิการ**
- 116 คุณสมบัติผู้พิการ
- 116 VoiceOver
- 125 การกำหนดเส้นทางเสียงของสายเรียกเข้า
- 125 Siri
- 125 การคลิกสามครั้งที่โฮม
- 126 การซูม
- 126 ข้อความขนาดใหญ่
- 126 การสลับลี
- 126 การออกเสียงข้อความที่เลือก
- 127 การออกเสียงข้อความอัตโนมัติ
- 127 เสียงโมโน
- 127 เครื่องช่วยฟัง
- 128 เสียงเรียกเข้าและการสนทนาที่สามารถกำหนดได้
- 128 แพลช LED สำหรับการเตือน
- 128 การเข้าถึงการใช้
- 129 AssistiveTouch
- 129 รองรับ TTY
- 130 การกำหนดริงโทน
- 130 ข้อความเสียงแบบเห็นภาพ
- 130 คีย์บอร์ดแบบจอกว้าง
- 130 แป้นตัวเลขโทรศัพท์ขนาดใหญ่
- 130 การสั่งการด้วยเสียง
- 130 การอธิบายภาพเอฟเฟกต์
- 130 คุณสมบัติผู้พิการใน OS X
- 131 **บท 33: การตั้งค่า**
- 131 โหมดเครื่องบิน
- 131 Wi-Fi
- 132 บลูทูธ
- 132 VPN

- 132 อี้อตสปอดส่วนตัว
- 133 'ห้ามรบกวน' และ 'การแจ้ง'
- 134 ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
- 134 ทวีไป
- 140 เสียง
- 140 ความสว่างและภาพพื้นหลัง
- 140 ความเป็นส่วนตัว

- 142 **ภาคผนวก A: iPhone ในธุรกิจ**
- 142 การใช้โปรไฟล์การกำหนดค่า
- 142 การตั้งค่าบัญชี Microsoft Exchange
- 143 การเข้าถึง VPN
- 143 บัญชี LDAP และ CardDAV


- 144 **ภาคผนวก B: แบนพิมพ์นานาชาติ**
- 144 การใช้แบนพิมพ์นานาชาติ
- 145 วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ

- 146 **ภาคผนวก C: ความปลอดภัย การดูแล และการสนับสนุน**
- 146 ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
- 148 ข้อมูลด้านการดูแลที่สำคัญ
- 149 เว็บไซต์การสนับสนุน iPhone
- 149 การเริ่มการทำงานใหม่หรือการรีเซ็ต iPhone
- 149 “รหัสผ่านผิด” หรือ “iPhone ถูกปิดใช้งาน” ปรากฏ
- 150 “iPhone ไม่รองรับอุปกรณ์นี้” ปรากฏ
- 150 ไม่สามารถดูสิ่งที่แนบมาจากอีเมลได้
- 150 การสำรองข้อมูล iPhone
- 152 การอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone
- 152 การเรียนรู้เพิ่มเติม บริการ และการสนับสนุน
- 153 การใช้ iPhone ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นองค์กร
- 153 การใช้ iPhone กับผู้ให้บริการอื่น
- 153 ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล
- 155 Apple กับสิ่งแวดล้อม

ทำความรู้จัก iPhone

1

ภาพรวมของ iPhone 5



แอปพลิเคชัน iPhone และคุณสมบัติอาจเปลี่ยนแปลงไปโดยพิจารณาจากตำแหน่ง ภาษา ผู้ให้บริการ และรุ่น iPhone ของคุณ ในการค้นหาคุณสมบัติที่รองรับในพื้นที่ของคุณ ให้ดูที่ www.apple.com/asia/ios/feature-availability

หมายเหตุ: แอปพลิเคชันที่ส่งหรือรับข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการบริการและค่าธรรมเนียม iPhone ของคุณ

อุปกรณ์เสริม


อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้รวมอยู่ใน iPhone:



หูฟัง Apple: ใช้ Apple EarPod ที่มีรีโมตและไมโครโฟน (iPhone 5) หรือหูฟัง Apple ที่มีรีโมตและไมโครโฟน (iPhone 4S หรือรุ่นก่อนหน้า) เพื่อฟังเพลง ดูวิดีโอ และโทรออก ดูที่ [หูฟัง Apple](#) ที่หน้า 32



การเชื่อมต่อสาย: ใช้สาย Lightning ไปเป็น USB (iPhone 5) หรือสาย 30 พินไปเป็น USB (iPhone 4S หรือรุ่นก่อนหน้า) เพื่อเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเชื่อมข้อมูลและชาร์จ



อะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบ USB ของ Apple: ใช้กับสาย Lightning ไปเป็น USB หรือสาย 30 พินไปเป็น USB เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ iPhone



เครื่องมือถอดซิม: ใช้เพื่อถอดถาดซิมการ์ด (มีในบางพื้นที่)

ปุ่ม


ปุ่มพัก/ปลุก

เมื่อคุณไม่ได้ใช้ iPhone อยู่ คุณสามารถล็อกเครื่องเพื่อปิดจอแสดงผลและประหยัดแบตเตอรี่ได้

การล็อก iPhone: กดปุ่มพัก/ปลุก

เมื่อ iPhone ถูกล็อกอยู่ จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากคุณสัมผัสกับหน้าจอ แต่ iPhone นั้นยังสามารถรับสายโทรเข้า ข้อความตัวอักษร และอัปเดตอื่น ๆ ได้ คุณสามารถ:

- ฟังเพลง
- ปรับความดังเสียง
- ใช้ชุดหูฟังเพื่อรับสายหรือฟังเพลง



การปลดล็อก iPhone: กดปุ่มพัก/ปลุก หรือปุ่มโฮม แล้วลากตัวเลื่อน

การปิด iPhone: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณสองถึงสามวินาทีจนกระทั่งตัวเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น แล้วลากตัวเลื่อนนั้น

การเปิด iPhone: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกระทั่งโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น

การเปิดกล้องเมื่อ iPhone ถูกล็อกอยู่: กดปุ่มพัก/ปลุก หรือปุ่มโฮม แล้วลาก ขึ้น

iPhone จะล็อกโดยอัตโนมัติหากคุณไม่ได้แตะหน้าจอเป็นเวลาหนึ่งนาทีหรือประมาณนั้น

การปรับการตั้งเวลาตั้งล็อกอัตโนมัติหรือปิด: ดูที่ [ตั้งล็อกอัตโนมัติ](#) ที่หน้า 137

การเรียกขอรหัสผ่านเพื่อปลดล็อก iPhone: ดูที่ [การล็อกรหัสผ่าน](#) ที่หน้า 137

ปุ่มโฮม

ปุ่มโฮม จะนำคุณไปยังหน้าจอเริ่มต้น ไม่ว่าจะคุณกำลังทำอะไรอยู่ก็ตาม ปุ่มนี้ยังมีคีย์ลัดอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก

การไปที่หน้าจอเริ่มต้น: กดปุ่มโฮม

ให้แตะแอปพลิเคชันเพื่อเปิดบนหน้าจอเริ่มต้น ดูที่ [การเปิดและสลับระหว่างแอปพลิเคชัน](#) ที่หน้า 18

การแสดงผลแอปพลิเคชันที่ใช้ล่าสุด: เมื่อ iPhone ล็อกอยู่ คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม แถบมัลติทาสก์ จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ล่าสุด กวาดนิ้วที่แถบไปทางซ้ายเพื่อดู แอปพลิเคชันเพิ่มเติม

การแสดงผลตัวควบคุมการเล่นเสียง:


- เมื่อ iPhone ถูกล็อกอยู่: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม ดูที่ [การเล่นเพลง](#) ที่หน้า 59
- เมื่อคุณกำลังใช้แอปพลิเคชันอื่น: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม แล้วกวาดนิ้วจากซ้ายไปขวาที่แถบ มัลติทาสก์

การใช้ Siri (ใน iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่า) หรือการสั่งการด้วยเสียง: กดค้างที่ปุ่มโฮม ดูที่ บทที่ 4 [Siri](#) ที่หน้า 37 และ [การสั่งการด้วยเสียง](#) ที่หน้า 26

การสั่งการด้วยเสียง

ขณะที่คุณใช้โทรศัพท์หรือฟังเพลง ชมภาพยนตร์หรือสื่ออื่นอยู่ ปุ่มด้านซ้ายของ iPhone จะใช้สำหรับปรับความดังเสียง ไม่เช่นนั้น ปุ่มดังกล่าวจะใช้ในการควบคุมความดังเสียงสำหรับเสียง โทรศัพท์ การเตือน และเอฟเฟกต์เสียงอื่น ๆ

คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 146




การล็อกความดังเสียงโทรศัพท์และการเตือน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เสียง' และปิด "ปรับด้วยปุ่ม"


การจำกัดความดังเสียงสำหรับเพลงและวิดีโอ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เพลง' > 'การจำกัดความดังเสียง'

หมายเหตุ: ในบางประเทศ iPhone อาจจะเตือนเมื่อคุณได้ตั้งค่าความดังเสียงเกินกว่าแนวทาง เพื่อความปลอดภัยในการได้ยินของสหภาพยุโรป ในการเพิ่มความดังเสียงเกินกว่าระดับนี้ คุณอาจจำเป็นต้องปล่อยตัวควบคุมความดังเสียงสักครู่หนึ่ง

คุณยังสามารถใช้ปุ่มความดังเสียงเพื่อถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอได้ ดูที่ บทที่ 12 [กล้อง](#) ที่หน้า 75

สวิตช์เปิด/ปิดเสียง

กดสวิตช์เปิด/ปิดเสียงเพื่อให้ iPhone อยู่ในโหมดเปิดเสียง  หรือโหมดปิดเสียง 



ในโหมดเปิดเสียง iPhone จะเล่นเสียงทั้งหมด ในโหมดปิดเสียง iPhone จะไม่ส่งเสียงดัง หรือเล่น การเตือนและเอฟเฟกต์เสียงอื่น ๆ

ข้อสำคัญ: นาฬิกาปลุก แอปพลิเคชันเสียง เช่น เพลง และเกมหลายเกมยังคงเล่นเสียงผ่านลำโพง ในตัว เมื่อ iPhone อยู่ในโหมดปิดเสียง ในบางพื้นที่ เอฟเฟกต์เสียงสำหรับกล้องและการบันทึกเสียงจะถูกเล่นแม้ว่าจะได้ตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิดเสียงให้เป็นปิดเสียงแล้วก็ตาม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนเสียงและการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการสนทนา ให้ดูเสียง ที่หน้า 140










คุณยังสามารถปิดเสียงเรียกเข้า เสียงเตือนและเสียงแจ้งโดยการตั้งค่าเครื่องให้เป็นห้ามรบกวนได้อีกด้วย











ตั้งค่า iPhone เป็น 'ห้ามรบกวน' (🌑): ไปที่ 'การตั้งค่า' และเปิด 'ห้ามรบกวน' การตั้งค่าให้เป็นห้ามรบกวนจะปิดเสียงเรียกเข้า เสียงเตือน และเสียงแจ้งหรือจะปิดการสว่างของหน้าจอเมื่อหน้าจอถูกล็อก เสียงปลุกจะยังคงมีเสียงอยู่ อย่างไรก็ตามเมื่อปลดล็อกหน้าจอ การตั้งค่าให้เป็นห้ามรบกวนจะไม่มีผล

ในการตั้งค่าเมื่อต้องการความสงบ อนุญาตบุคคลบางคนโทรเข้า หรืออนุญาตให้สายเรียกเข้าโทรเข้ามา ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้ง' > 'ห้ามรบกวน' ดูที่ 'ห้ามรบกวน' และ 'การแจ้ง' ที่หน้า 133

ไอคอน 'สถานะ'

ไอคอนในแถบสถานะที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone:

| ไอคอน 'สถานะ' | ความหมาย |
|---|--|
|  | สัญญาณโทรศัพท์มือถือ* แสดงว่าคุณอยู่ในระยะของเครือข่ายเซลลูลาร์หรือไม่ และสามารถโทรออกหรือรับสายได้หรือไม่ ยังมีขีดมากเท่าไร สัญญาณยิ่งแรงขึ้นเท่านั้น หากไม่มีสัญญาณ แถบสถานะจะเปลี่ยนเป็น “ไม่มีบริการ” |
|  | โหมดเครื่องบิน จะแสดงว่าโหมดเครื่องบินเปิดอยู่ในโหมดนี้ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรือใช้อุปกรณ์บลูทูธ® ได้ แต่ใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ไม่ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ ดูที่ โหมดเครื่องบิน ที่หน้า 131 |
| LTE | LTE จะแสดงว่าคุณสามารถใช้เครือข่าย LTE ของผู้ให้บริการของคุณได้ และคุณสามารถใช้ iPhone เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายนั้น ๆ (iPhone 5. ใช้งานได้ในบางพื้นที่) ดูที่ เซลลูลาร์ ที่หน้า 135 |
| 4G | UMTS แสดงว่าเครือข่าย 4G UMTS (GSM) ของผู้ให้บริการของคุณใช้งานได้ และ iPhone สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายนั้นได้ (iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่า ใช้งานได้ในบางพื้นที่) ดูที่ เซลลูลาร์ ที่หน้า 135 |
| 3G | UMTS/EV-DO แสดงว่าเครือข่าย 3G UMTS (GSM) หรือ EV-DO (CDMA) ของผู้ให้บริการของคุณใช้งานได้ และ iPhone สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายนั้นได้ ดูที่ เซลลูลาร์ ที่หน้า 135 |
| E | EDGE แสดงว่าเครือข่าย EDGE (GSM) ของผู้ให้บริการของคุณใช้งานได้ และ iPhone สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายนั้นได้ ดูที่ เซลลูลาร์ ที่หน้า 135 |
|  | GPRS/1xRTT แสดงว่าเครือข่าย GPRS (GSM) หรือ 1xRTT (CDMA) ของผู้ให้บริการของคุณใช้งานได้ และ iPhone สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายนั้นได้ ดูที่ เซลลูลาร์ ที่หน้า 135 |
|  | Wi-Fi* แสดงว่า iPhone เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi จำนวนชดียงมาก การเชื่อมต่อยิ่งแรง ดูที่ Wi-Fi ที่หน้า 131 |
|  | ห้ามรบกวน จะแสดงว่าได้เปิด “ห้ามรบกวน” อยู่ ดูที่ เสียง ที่หน้า 140 |
|  | ฮอตสปอตส่วนตัว แสดงว่า iPhone ได้เชื่อมต่อกับ iPhone อีกเครื่องที่ให้ฮอตสปอตส่วนบุคคล ดูที่ ฮอตสปอตส่วนตัว ที่หน้า 132 |
|  | การเชื่อมต่อข้อมูล แสดงว่า iPhone กำลังเชื่อมข้อมูลกับ iTunes |
|  | กิจกรรมเครือข่าย แสดงกิจกรรมเครือข่าย แอปพลิเคชันอื่นบางตัวอาจจะสามารถใช้ไอคอนเพื่อแสดงว่าได้ดำเนินการอยู่ |
|  | ไอคอนสาย แสดงว่าได้ตั้งค่าการไอคอนสายของ iPhone แล้ว ดูที่ การไอคอนสาย สายเรียกขอน และ ID ผู้โทร. ที่หน้า 49 |

| ไอคอน 'สถานะ' | | ความหมาย |
|---|----------------------|---|
|  | VPN | จะแสดงว่าคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้ VPN ดูที่ เซลล์ลาร์ ที่หน้า 135 |
|  | ล็อก | แสดงว่า iPhone ถูกล็อกอยู่ ดูที่ ปุ่มพัก/ปลุก ที่หน้า 8 |
|  | TTY | แสดงว่า iPhone ถูกตั้งค่าให้ทำงานกับเครื่องประเภท TTY ดูที่ รองรับ TTY ที่หน้า 130 |
|  | เล่น | แสดงว่า เพลง หนังสือเพลง หรือพ็อดคาสท์กำลังเล่นอยู่ ดูที่ การเล่นเพลง ที่หน้า 59 |
|  | การล็อกหน้าจอแนวตั้ง | แสดงว่าหน้าจอกของ iPhone ถูกล็อกให้อยู่ในแนวตั้ง ดูที่ แนวตั้งและแนวนอน ที่หน้า 20 |
|  | นาฬิกาปลุก | แสดงว่ามีภารกิจตั้งนาฬิกาปลุก ดูที่ บทที่ 19 นาฬิกา ที่หน้า 91 |
|  | บริการหาที่ตั้ง | แสดงว่ารายการ กำลังใช้บริการตำแหน่งอยู่ ดูที่ ความเป็นส่วนตัว ที่หน้า 140 |
|  | บลูทูธ* | ไอคอนสีฟ้าหรือสีขาว: บลูทูธเปิดและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ ไอคอนสีเทา บลูทูธเปิดและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ แต่อุปกรณ์อยู่นอกช่วงการเชื่อมต่อหรือปิดอยู่ ไม่มีไอคอนบลูทูธ: บลูทูธไม่ได้จับคู่กับอุปกรณ์ ดูที่ อุปกรณ์บลูทูธ ที่หน้า 33 |
|  | แบตเตอรี่ของบลูทูธ | จะแสดงระดับของแบตเตอรี่ของอุปกรณ์บลูทูธที่รองรับและได้จับคู่กับอุปกรณ์อื่นแล้ว |
|  | แบตเตอรี่ | แสดงระดับแบตเตอรี่ หรือสถานะการชาร์จ ดูที่ แบตเตอรี่ ที่หน้า 35 |

* อุปกรณ์เสริมและประสิทธิภาพการใช้งานแบบไร้สาย: การใช้อุปกรณ์เสริมบางตัวกับ iPhone อาจเกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานแบบไร้สายได้ อุปกรณ์เสริมของ iPod เพียงบางตัวที่สามารถใช้งานกับ iPhone ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดโหมดเครื่องบินใน iPhone อาจจำกัดการรบกวนของเสียงระหว่าง iPhone และอุปกรณ์เสริมได้ เมื่อโหมดเครื่องบินเปิดอยู่ คุณจะไม่สามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าหรือใช้คุณสมบัติที่เรียกขอการสื่อสารแบบไร้สายได้ การปรับหรือย้าย iPhone และอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่อาจเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแบบไร้สายได้

การเริ่มต้น

2



คำเตือน: ในการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บให้อ่าน [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 146 ก่อนใช้ iPhone

อุปกรณ์พื้นฐาน

ในการใช้งาน iPhone คุณจำเป็นต้องมี

- แพ็คเคจการบริการไร้สายที่มีผู้ให้บริการที่ให้บริการ iPhone ในพื้นที่ของคุณ
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ (แนะนำให้ใช้บรอดแบนด์)
- Apple ID สำหรับคุณสมบัติบางประการ ซึ่งรวมถึง iCloud, App Store และ iTunes Store และการซื้อออนไลน์ คุณสามารถสร้าง Apple ID ได้ในระหว่างการตั้งค่า

ในการใช้ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจำเป็นต้องมี:


- Mac ที่มีพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 หรือ PC ที่มีพอร์ต USB 2.0 และหนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 - Mac OS X เวอร์ชัน 10.6.8 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า
 - Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP Home หรือ Professional ที่มี Service Pack 3 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า
- iTunes 10.7 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า (สำหรับคุณสมบัติบางอย่าง) มีใน www.itunes.com/th/download

การติดตั้งซิมการ์ด

หากคุณไม่ได้ติดตั้งซิมการ์ด ให้ติดตั้งก่อนที่จะตั้งค่า iPhone

ข้อสำคัญ: ซิมการ์ดจำเป็นต้องใช้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM และเครือข่าย CDMA บางเครือข่าย iPhone 4S หรือรุ่นใหม่ที่เปิดตัวที่เปิดใช้งานในเครือข่ายไร้สาย CDMA อาจจะใช้ซิมการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM ที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการโรมมิ่งระหว่างประเทศ iPhone ของคุณอยู่ภายใต้นโยบายของผู้ให้บริการไร้สายของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อจำกัดในการเปลี่ยนผู้ให้บริการและการโรมมิ่งถึงแม้ว่าจะได้ใช้บริการจนครบตามระยะเวลาที่น้อยที่สุดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้วก็ตาม ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ความสามารถการใช้งานระบบมือถือขึ้นอยู่กับความสามารถของระบบเครือข่ายไร้สาย

การติดตั้งซิมการ์ดใน iPhone 5



ขั้นตอนการติดตั้งซิมการ์ดมีดังต่อไปนี้ สอดปลายของคลิปหนีบกระดาษขนาดเล็กหรือเครื่องมือถอดซิมลงในช่องที่อยู่ในถาดซิมการ์ด ดึงถาดซิมการ์ดออกแล้ววางซิมการ์ดลงในถาดตามที่แสดงในรูป เมื่อถาดตรงกันแล้ว พร้อมกับมีซิมการ์ดอยู่ข้างบน ตามที่แสดงในรูป ค่อย ๆ วางถาดกลับไปทีเดิม

การตั้งค่าและการเปิดใช้งาน iPhone

ในการตั้งค่าและเปิดใช้งาน iPhone ให้เปิด iPhone และปฏิบัติตามตัวช่วยเหลือการตั้งค่า ตัวช่วยเหลือการตั้งค่าจะแนะนำเป็นขั้นตอนสำหรับคุณ รวมถึงวิธีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi การลงชื่อเข้าใช้บัญชีด้วย Apple ID หรือการสร้าง Apple ID แบบฟรี การตั้งค่าสำหรับ iCloud การเปิดคุณสมบัติที่แนะนำ เช่น บริการหาตำแหน่งและค้นหา iPhone ของฉันและการเปิดใช้งาน iPhone กับผู้ให้บริการของคุณ คุณยังสามารถกู้ระบบคืนได้จาก iCloud หรือไฟล์สำรองของ iTunes ระหว่างการตั้งค่า

การเปิดใช้งานสามารถกระทำผ่านเครือข่าย Wi-Fi หรือผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการของคุณ (มีเฉพาะในบางพื้นที่) ด้วย iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่า หากไม่มีตัวเลือกใด คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณที่เรียกใช้ iTunes สำหรับการเปิดใช้งาน

การเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้การเปิดใช้งานสมบูรณ์ การเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณยังช่วยให้คุณเชื่อมต่อข้อมูล เพลง และเนื้อหาอื่น ๆ กับ iTunes ดูที่ [การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16

การเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ: ใช้สาย Lightning ไปเป็น USB (iPhone 5) หรือสาย 30 พินไปเป็น USB (iPhone 4S หรือรุ่นก่อนหน้า) ที่มาพร้อมกับ iPhone



การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

iPhone จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อจำเป็น โดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi (ถ้ามี) หรือใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการของคุณ สำหรับข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi โปรดดู [Wi-Fi](#) ที่หน้า 131

หมายเหตุ: หากไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi แอปพลิเคชันและบริการบางอย่างของ iPhone จะถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการของคุณ ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแผนการบริการไร้สายให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ ในการจัดการข้อมูลการใช้งานเครือข่ายมือถือ โปรดดู **เซลล์ลาร์** ที่หน้า 135

การตั้งค่าเมลและบัญชีอื่น

การทำงานของ iPhone กับ iCloud, Microsoft Exchange และผู้ให้บริการระบบยอदनนิยมผ่านทางอินเทอร์เน็ตสำหรับเมล รายชื่อและปฏิทิน

หากคุณยังไม่มีบัญชีเมล คุณสามารถตั้งค่าบัญชี iCloud ได้ฟรีเมื่อคุณตั้งค่า iPhone ในครั้งแรก หรือตั้งค่าได้ในภายหลังใน 'การตั้งค่า' > iCloud ดูที่ **iCloud** ที่หน้า 15

การตั้งค่าบัญชี iCloud: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud

ตั้งค่าบัญชีอื่นๆ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน'

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อโดยใช้บัญชี LDAP หรือ CardDAV หากบริษัทหรือองค์กรของคุณใช้บัญชีแบบนี้ ดูที่ **การเพิ่มรายชื่อ** ที่หน้า 102

คุณสามารถเพิ่มปฏิทินได้โดยใช้บัญชีปฏิทิน CalDAV และคุณสามารถสมัครสมาชิกปฏิทิน iCalendar (.ics) หรือนำเข้าปฏิทินจาก Mail ดูที่ **การทำงานกับหลายปฏิทิน** ที่หน้า 69

Apple ID

Apple ID คือชื่อผู้ใช้สำหรับบัญชีแบบฟรีที่ช่วยให้คุณเข้าถึงบริการ Apple เช่น iTunes Store, App Store และ iCloud คุณต้องการเพียงแค่ Apple ID เดียวเท่านั้นสำหรับการใช้งานร่วมกับ Apple อาจจะมีค่าบริการสำหรับบริการและผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ ชื่อ หรือเช่า

หากคุณมี Apple ID ให้ใช้ในครั้งแรกที่คุณตั้งค่า iPhone และเมื่อใดก็ตามที่คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้เพื่อใช้บริการ Apple หากคุณไม่มี Apple ID คุณสามารถสร้างได้ใหม่เมื่อใดก็ตามที่คุณถูกถามให้ลงชื่อเข้าใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ http://support.apple.com/kb/HT5622?viewlocale=th_TH

การจัดการเนื้อหาบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลและไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์โดยใช้ iCloud หรือ iTunes

- iCloud จะจัดเก็บเนื้อหา เช่น เพลง รูปภาพ ปฏิทิน รายชื่อ เอกสาร และอื่น ๆ แล้วพุ่มแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของคุณ เพื่ออัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ ดู **iCloud** ที่ด้านล่าง
- iTunes จะเชื่อมข้อมูลเพลง วิดีโอ รูปภาพ และอื่น ๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับ iPhone การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้บนอุปกรณ์จะถูกคัดลอกไปยังที่อื่น ๆ เมื่อคุณเชื่อมข้อมูล คุณยังสามารถใช้ iTunes เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยัง iPhone สำหรับใช้กับแอปพลิเคชัน หรือคัดลอกเอกสารที่คุณสร้างขึ้นบน iPhone ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูที่ **การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes** ที่หน้า 16

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes หรือทั้งคู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ตัวอย่าง คุณสามารถใช้ 'กระจายภาพของ iCloud' เพื่อดึงรูปภาพที่ถ่ายบน iPhone ไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณโดยอัตโนมัติ และใช้ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลอัลบั้มรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPhone

ข้อสำคัญ: ห้ามเชื่อมข้อมูลรายการในบานหน้าต่างข้อมูลของ iTunes (เช่น รายชื่อ ปฏิทิน และ โน้ต) และใช้ iCloud เพื่อให้ข้อมูลนั้นอัปเดตเสมอบนอุปกรณ์ของคุณด้วย ไม่เช่นนั้น อาจทำให้เกิดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนขึ้นได้

iCloud

iCloud จะจัดเก็บเนื้อหาของคุณ ที่รวมถึงเพลง รูปภาพ รายชื่อ ปฏิทิน และเอกสารที่รองรับ เนื้อหาที่จัดเก็บใน iCloud จะพুষแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของคุณที่ได้ตั้งค่ากับบัญชี iCloud เดียวกัน

iCloud สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ที่มี iOS 5 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า ในคอมพิวเตอร์ Mac ที่มี OS X Lion v10.7.2 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า และใน PC ที่มีแผงควบคุม iCloud สำหรับ Windows (เรียกขอใน Windows Vista Service Pack 2 หรือ Windows 7)

คุณสมบัติที่รวมอยู่ใน iCloud:

- iTunes ใน Cloud ใช้ดาวน์โหลดเพลง iTunes และรายการทีวีที่ซื้อก่อนหน้านี้ไปยัง iPhone ได้ฟรีตลอดเวลา
- แอปพลิเคชันและหนังสือ ใช้ดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้านี้ใน App Store และ iBookstore ไปยัง iPhone ได้ฟรีตลอดเวลา
- 'การกระจายรูปภาพ' ใช้แสดงรูปภาพที่คุณถ่ายในอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างการกระจายรูปภาพเพื่อแบ่งปันกับผู้ใช้อื่นได้ ดูที่ [การกระจายภาพ](#) ที่หน้า 72
- เอกสารใน Cloud ใช้อัปเดตเอกสารและแอปพลิเคชันอยู่เสมอผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ สำหรับแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งาน iCloud เท่านั้น
- 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' ใช้อัปเดตรายชื่อเมล, ปฏิทิน, โน้ต, และเตือนความจำอยู่เสมอผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ
- สำรองข้อมูล ใช้สำรองข้อมูล iPhone ไปยัง iCloud โดยอัตโนมัติเมื่อเสียบปลั๊กอยู่และเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ [การสำรองข้อมูล iPhone](#) ที่หน้า 150
- 'ค้นหา iPhone ของฉัน' ใช้ระบุตำแหน่ง iPhone ของคุณในแผนที่ แสดงข้อความ เล่นเสียง ล็อกหน้าจอ หรือล้างข้อมูลระยะไกล ดูที่ [ค้นหา iPhone ของฉัน](#) ที่หน้า 34
- ค้นหาเพื่อนของฉัน ใช้แบ่งปันตำแหน่งของคุณกับบุคคลที่สำคัญต่อคุณ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีจาก App Store
- iTunes Match ด้วยการสมัครสมาชิก iTunes Match เพลงทั้งหมดของคุณ รวมทั้งเพลงที่คุณได้นำเข้าจากซีดีหรือชื่อจากที่อื่นนอกจาก iTunes จะปรากฏในอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณและสามารถดาวน์โหลดและเล่นได้ตามต้องการ ดูที่ [iTunes Match](#) ที่หน้า 63
- แท็บ iCloud ใช้ดูหน้าเว็บที่คุณเปิดในอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ OS X อื่นของคุณ ดูที่ "Safari"

เกี่ยวกับ iCloud คุณจะได้รับบัญชีเมลฟรีและมีพื้นที่ 5 GB สำหรับใช้งานเมล เอกสาร และการสำรองข้อมูล เพลง แอปพลิเคชัน รายการทีวี และหนังสือที่คุณได้ซื้อ รวมไปถึงการกระจายรูปภาพ จะไม่ถูกนับรวมในพื้นที่ว่างของคุณ

การลงชื่อเข้าใช้หรือการสร้างบัญชี iCloud และการตั้งค่าตัวเลือก iCloud: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud

การซื้อพื้นที่จัดเก็บ iCloud เพิ่มเติม: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud > 'เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง' จากนั้นแตะ 'จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อพื้นที่เพิ่มเติมของ iCloud ไปที่ help.apple.com/icloud/

การดูและดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้านี้:

- รายการซื้อของ iTunes Store: ไปที่ iTunes และ 'อื่น ๆ' จากนั้นแตะ 'สินค้าที่ซื้อแล้ว'
- รายการซื้อของ App Store: ไปที่ App Store และ 'อัปเดต' แล้วแตะ 'สินค้าที่ซื้อแล้ว'

- รายการซื้อของ iBookstore: ไปที่ iBooks และ Store แล้วแตะ 'สินค้าที่ซื้อแล้ว'
- การเปิด การดาวน์โหลดอัตโนมัติ สำหรับเพลง แอปพลิเคชัน หรือหนังสือ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'iTunes และ App Stores'

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iCloud ให้ไปที่ www.apple.com/asia/icloud สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุน ให้ไปที่ www.apple.com/asia/support/icloud

การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes

การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes จะคัดลอกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPhone และในทางกลับกัน คุณสามารถเชื่อมข้อมูลโดยการเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคุณสามารถตั้งค่า iTunes ให้เชื่อมข้อมูลแบบไร้สายด้วย Wi-Fi คุณสามารถตั้งค่าให้ iTunes เชื่อมข้อมูลเพลง รูปภาพ วิดีโอ พ็อดคาสต์ แอปพลิเคชัน และอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมข้อมูล iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิด iTunes จากนั้นเลือก 'วิธีใช้ iTunes' จากเมนู 'วิธีใช้'

ตั้งค่าการเชื่อมข้อมูลกับ iTunes: เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ใน iTunes ในคอมพิวเตอร์ ให้เลือก iPhone ของคุณ คลิก 'เนื้อหาสรุป' จากนั้นเปิด “เชื่อมข้อมูลกับ iPhone นี้ผ่าน Wi-Fi”

เมื่อเปิดการเชื่อมข้อมูลผ่าน Wi-Fi iPhone จะเชื่อมข้อมูลทุกวัน iPhone จะต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ iPhone และคอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องอยู่ในเครือข่ายไร้สายเดียวกัน และต้องเปิด iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่าน [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi](#) ที่หน้า 136


เคล็ดลับสำหรับการเชื่อมข้อมูลด้วย iTunes

- หากคุณใช้ iCloud เพื่อจัดเก็บรายชื่อ ปฏิทิน ที่คั่นหน้า และโน้ตของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมข้อมูลไปยังอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ iTunes
- รายการซื้อที่คุณได้ซื้อจาก iTunes Store หรือ App Store ใน iPhone จะถูกเชื่อมข้อมูลกลับไปยังคลัง iTunes ของคุณ คุณยังสามารถซื้อหรือดาวน์โหลดเนื้อหาและแอปพลิเคชันจาก iTunes Store ได้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเชื่อมข้อมูลเหล่านั้นไปที่ iPhone
- ในบานหน้าต่างเนื้อหาสรุปของอุปกรณ์ คุณสามารถตั้งค่า iTunes เพื่อให้เชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ในการแทนที่การตั้งค่านี้ชั่วคราว ให้กดค้างไว้ที่ Command และ Option (Mac) หรือ Shift และ Control (พีซี) จนกว่าคุณจะเห็น iPhone ปรากฏขึ้นมาในหน้าต่าง iTunes
- ในบานหน้าต่าง 'เนื้อหาสรุป' ของอุปกรณ์ ให้เลือก “เข้ารหัสข้อมูลสำรองของ iPhone” หากต้องการเข้ารหัสข้อมูลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อ iTunes สร้างข้อมูลสำรอง ข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสจะถูกระบุโดยไอคอนรูปแม่กุญแจ และรหัสผ่านแบบแยกจะถูกเรียกขอเพื่อกู้คืนข้อมูลสำรองนั้น หากคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ รหัสผ่านอื่น (เช่น รหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมล) จะไม่รวมอยู่ในข้อมูลสำรองและคุณจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านใหม่เมื่อคุณใช้ข้อมูลสำรองเพื่อกู้คืนอุปกรณ์
- ในบานหน้าต่าง 'ข้อมูล' ของอุปกรณ์ เมื่อคุณเชื่อมข้อมูลกับบัญชีอีเมล การตั้งค่าจะถูกถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPhone เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อบัญชีอีเมลใน iPhone จะไม่ส่งผลกระทบต่อบัญชีในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ในบานหน้าต่าง 'ข้อมูล' ของอุปกรณ์ ให้คลิก 'ขั้นสูง' เพื่อเลือกตัวเลือกที่ช่วยให้คุณ แทนที่ข้อมูลใน iPhone ด้วยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณในระหว่างการเชื่อมข้อมูลครั้งถัดไป
- หากคุณฟังพ็อดคาสต์ หรือหนังสือเสียงเพียงบางส่วน คุณสามารถกลับมาฟังต่อจากคราวที่แล้วได้หากคุณเชื่อมข้อมูลเนื้อหาจาก iTunes หากคุณเริ่มต้นฟังใน iPhone แล้ว คุณสามารถกลับมาฟังต่อจากคราวที่แล้วได้โดยใช้ iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือในทางกลับกัน
- ในหน้า รูปภาพ ของอุปกรณ์ คุณสามารถเชื่อมข้อมูลรูปภาพและวิดีโอจากโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การดูคู่มือผู้ใช้บน iPhone

คุณสามารถดู คู่มือผู้ใช้ iPhone บน iPhone ใน Safari และในแอปพลิเคชัน iBooks แบบฟรี

การดูคู่มือผู้ใช้ใน Safari:แตะ  จากนั้นแตะที่คั่นหน้า 'คู่มือผู้ใช้ iPhone'

- การเพิ่มไอคอนสำหรับคู่มือไปที่หน้าจอเริ่มต้น:แตะ  จากนั้นแตะ “เพิ่มไปที่หน้าจอเริ่มต้น”
- การดูคู่มือในภาษาอื่น:แตะ “เปลี่ยนภาษา” ในหน้าที่มีเนื้อหาหลัก

การดูคู่มือผู้ใช้ใน iBooks:ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้ง iBooks ให้เปิด App Store จากนั้นค้นหาสำหรับการติดตั้ง iBooks เปิด iBooks แล้วแตะ Store ค้นหา “ผู้ใช้ iPhone” จากนั้นเลือกดาวน์โหลดคู่มือ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iBooks ให้อ่านที่ บทที่ 30 [iBooks](#) ที่หน้า 110

ข้อมูลพื้นฐาน

3

การใช้แอปพลิเคชัน

คุณโต้ตอบกับ iPhone ได้โดยใช้นิ้วของคุณแตะ แตะสองครั้ง กวาดนิ้ว และจิบนิ้วที่วัตถุบนหน้าจอสัมผัส

การเปิดและสลับระหว่างแอปพลิเคชัน

ในการกลับไปหน้าจอเริ่มต้น ให้กดปุ่มโฮม

การเปิดแอปพลิเคชัน: แตะการเตือน



ในการกลับไปสู่หน้าจอเริ่มต้น ให้กดปุ่มโฮม อีกครั้ง


การดูหน้าจอเริ่มต้นอีกครั้ง: กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา



การไปหน้าจอเริ่มต้นเป็นลำดับแรก: กดปุ่มโฮม

การดูแอปพลิเคชันที่ใช้ล่าสุด: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม เพื่อให้แถบมัลติทาสก์ปรากฏ

แตะที่แอปพลิเคชันเพื่อใช้อีกครั้ง กวาดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อดูแอปพลิเคชันเพิ่มเติม




แอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้ล่าสุด


หากคุณมีแอปพลิเคชันหลายตัว คุณอาจต้องการใช้ Spotlight เพื่อระบุตำแหน่งและเปิดแอปพลิเคชันเหล่านั้น ดูที่ [การค้นหา](#) ที่หน้า 28

การเลื่อน

ลากนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อน ในหน้าจอบางหน้าจอ เช่น หน้าเว็บ คุณยังสามารถเลื่อนจากข้างหนึ่งไปสู่อีกข้างหนึ่งได้ การลากนิ้วไปมาบนหน้าจอจะไม่ก่อให้เกิดการเรียกใช้งานใดบนหน้าจอ



ปัดนิ้วเพื่อเลื่อนหน้าจออย่างรวดเร็ว



คุณควรรอหน้าจอให้หยุดนิ่งก่อน หรือแตะหน้าจอเพื่อให้การเลื่อนหยุดทันที

หากต้องการเลื่อนไปที่รายการบนสุดอย่างรวดเร็วให้แตะไปที่แถบสถานะทางด้านบนของจอ

รายการ

การเลือกรายการก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป โดยจะขึ้นอยู่กับรายการนั้น ยกตัวอย่างเช่น อาจเป็นการเปิดรายการอื่น เล่นเพลง เปิดอีเมล หรือแสดงข้อมูลรายชื่อของบุคคลหนึ่ง

การเลือกรายการในรายการ: และการเตือน

บางรายการมีดัชนีอยู่ด้านข้างเพื่อช่วยให้คุณนำทางได้อย่างรวดเร็ว



ลากนิ้วของคุณไปตามดัชนี เพื่อเลื่อนอย่างรวดเร็ว และตัวอักษรเพื่อข้ามไปอีกส่วน

การย้อนกลับไปยังรายการก่อนหน้านี้: และปุ่มย้อนกลับตรงมุมซ้ายบน

การซูมเข้าหรือออก

คุณอาจสามารถซูมเข้าเพื่อขยาย หรือซูมออกเพื่อลดขนาดรูปภาพบนหน้าจอได้โดยจะขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันนั้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อดูรูปภาพ หน้าเว็บ เมล หรือแอปพลิเคชัน ให้จิบนิ้วสองนิ้วเข้าหากันเพื่อซูมออก หรือกางนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเข้า สำหรับรูปภาพและหน้าเว็บ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะสองครั้ง (แตะสองครั้งอย่างรวดเร็ว) เพื่อซูมเข้า แล้วแตะสองครั้งอีกครั้งเพื่อซูมออกได้เช่นกัน สำหรับแผนที่ ให้แตะสองครั้งเพื่อซูมเข้า แล้วแตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อซูมออก



การซูมยังเป็นคุณสมบัติผู้พิการที่ช่วยให้คุณขยายหน้าจอในแอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้ได้ เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นรายละเอียดในจอแสดงผลได้ดียิ่งขึ้น ดูที่ [การซูม](#) ที่หน้า 126

แนวตั้งและแนวนอน

คุณสามารถดูแอปพลิเคชัน iPhone ได้ในแนวตั้งหรือแนวนอน การหมุน iPhone จะทำให้จอแสดงผลหมุนตาม ซึ่งจะเป็นการปรับภาพให้เหมาะสมในแนวใหม่



การล๊อคหน้าจอในแนวตั้ง: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม กวาดนิ้วจากซ้ายไปขวาที่แถบมัลติทาสก์ แล้วแตะ



ไอคอนล๊อคแนวตั้ง จะปรากฏในแถบสถานะเมื่อหน้าจอถูกล๊อคอยู่

การปรับความสว่าง

คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้ด้วยตนเอง หรือเปิด ความสว่างอัตโนมัติ เพื่อให้ iPhone ใช้เซ็นเซอร์แสงที่ล้อมรอบในตัวเพื่อปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ

การปรับความสว่างหน้าจอ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ความสว่างและวอลล์เปเปอร์' จากนั้นลากตัวเลื่อนการเปิดหรือปิดความสว่างอัตโนมัติ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ความสว่างและวอลล์เปเปอร์'

ดูที่ ความสว่างและภาพพื้นหลัง ที่หน้า 140

การปรับแต่ง iPhone ด้วยตัวเอง

คุณสามารถปรับแต่งเค้าโครงของแอปพลิเคชันของคุณได้ด้วยตัวเองบนหน้าจอเริ่มต้น จัดระเบียบในโฟลเดอร์ และเปลี่ยนรูปพื้นหลัง

การจัดเรียงแอปพลิเคชันใหม่

ปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้นของคุณด้วยตัวเองโดยการจัดเรียงแอปพลิเคชันใหม่ ย้ายแอปพลิเคชันไปยัง Dock ตรงด้านล่างของหน้าจอ และสร้างหน้าจอเริ่มต้นเพิ่มเติม

การจัดเรียงแอปพลิเคชันใหม่: แตะค้างไว้ที่แอปพลิเคชันใดก็ได้บนหน้าจอเริ่มต้นจนกว่าจะแอปพลิเคชันจะกระตุกกระดิก แล้วย้ายแอปพลิเคชันไปรอบ ๆ เพื่อลาก กดปุ่มโฮม เพื่อบันทึกการจัดเรียงของคุณ



การสร้างหน้าจอเริ่มต้นใหม่: ขณะจัดเรียงแอปพลิเคชัน ให้ลากแอปพลิเคชันไปทางขอบขวาของหน้าจอด้านขวาสุด จนกว่าหน้าจอใหม่จะปรากฏ

คุณสามารถสร้างหน้าจอเริ่มต้นได้ถึง 11 หน้า จุดด้านบน Dock แสดงถึงหมายเลขของหน้าจอที่คุณมี และหน้าจอที่คุณกำลังดูอยู่

กวดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสลับระหว่างหน้าจอ ในการกลับไปหน้าจอเริ่มต้น ให้กดปุ่มโฮม

การเลื่อนแอปพลิเคชันไปยังหน้าจออื่น: ขณะที่แอปพลิเคชันกระตุกกระดิก ให้ลากแอปพลิเคชันไปด้านข้างของหน้าจอ

การปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้นด้วยตัวเองโดยใช้ iTunes: เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณใน iTunes ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก iPhone จากนั้นคลิกปุ่มแอปพลิเคชันเพื่อดูรูปภาพหน้าจอเริ่มต้นของ iPhone

รีเซ็ตหน้าจอเริ่มต้นให้กลับสู่เค้าโครงดั้งเดิม: ในการตั้งค่า ให้ไปที่ 'ทั่วไป' > 'รีเซ็ต' แล้วแตะ 'รีเซ็ตเค้าโครงหน้าจอเริ่มต้น' การรีเซ็ตหน้าจอเริ่มต้นจะลบโพลเดอร์ต่าง ๆ ที่คุณสร้างขึ้นมาและปรับใช้รูปภาพเริ่มต้นกับหน้าจอเริ่มต้นของคุณ

การจัดระเบียบด้วยโพลเดอร์

คุณสามารถใช้โพลเดอร์เพื่อจัดระเบียบแอปพลิเคชันบนหน้าจอเริ่มต้นของคุณได้ จัดเรียงโพลเดอร์ใหม่ เช่นเดียวกับที่คุณจัดเรียงแอปพลิเคชัน โดยการลากโพลเดอร์ไปรอบ ๆ หน้าจอเริ่มต้นของคุณหรือไปยัง Dock

การสร้างโพลเดอร์: แตะที่แอปพลิเคชันจนกว่าไอคอนหน้าจอเริ่มต้นจะเริ่มกระตุกกระดิก แล้วลากแอปพลิเคชันไปไว้บนแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่ง



iPhone จะสร้างโพลเดอร์ใหม่ที่รวมแอปพลิเคชันสองตัว และตั้งชื่อโพลเดอร์โดยพิจารณาจากประเภทของแอปพลิเคชันนั้น ในการป้อนชื่ออื่น ให้แตะที่ช่องชื่อ



การสร้างโพลเดอร์: แตะที่โพลเดอร์ ในการปิดโพลเดอร์ ให้แตะด้านนอกของโพลเดอร์ หรือกดปุ่มโฮม

การจัดระเบียบด้วยโพลเดอร์: ขณะจัดเรียงแอปพลิเคชันใหม่ (ไอคอนกระตุกกระดิกอยู่):

- การเพิ่มแอปพลิเคชันไปยังโพลเดอร์: ลากแอปพลิเคชันไปยังโพลเดอร์
- การลบแอปพลิเคชันออกจากโพลเดอร์: เปิดโพลเดอร์หากจำเป็น แล้วลากแอปพลิเคชันออก
- การลบโพลเดอร์: ย้ายแอปพลิเคชันทั้งหมดออกจากโพลเดอร์ โพลเดอร์นั้นจะถูกลบโดยอัตโนมัติ
- การตั้งชื่อโพลเดอร์ใหม่: แตะเพื่อเปิดโพลเดอร์ แล้วแตะชื่อและป้อนชื่อใหม่

หากคุณทำเสร็จ ให้กดปุ่มโฮม

การเปลี่ยนรูปพื้นหลัง

คุณสามารถปรับแต่งทั้งหน้าจอล็อกและหน้าจอเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองโดยเลือกภาพหรือรูปภาพเพื่อใช้เป็นรูปพื้นหลัง เลือกรูปภาพที่มีให้รูปใดรูปหนึ่ง หรือรูปภาพจากอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ หรืออัลบั้มอื่นใน iPhone

การเปลี่ยนรูปพื้นหลัง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ความสว่างและวอลล์เปเปอร์'

การป้อน

แป้นพิมพ์บนหน้าจอให้คุณป้อนเมื่อคุณจำเป็นต้องป้อนข้อความ

การป้อนข้อความ

ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อป้อนข้อความ เช่น ข้อมูลรายชื่อ เมล และที่อยู่เว็บ แป้นพิมพ์อาจแก้ไข การสะกดคำผิด คาดเดาสิ่งที่กำลังป้อน และแม้แต่เรียนรู้ขณะที่คุณใช้แป้นพิมพ์ โดยจะขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันและภาษาที่คุณใช้อยู่

คุณยังสามารถเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อป้อนได้ ดูที่ [แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 25 ในการใช้การป้อนตามคำบอกแทนการป้อน ให้ดูที่ [การป้อนตามคำบอก](#) ที่หน้า 25

การป้อนข้อความ:แตะที่ช่องข้อความเพื่อนำแป้นพิมพ์ขึ้นมา แล้วแตะแป้นบนแป้นพิมพ์

ในระหว่างพิมพ์ อักษรแต่ละตัวจะแสดงอยู่ด้านบนนิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วมือ หากคุณสัมผัสผิดปุ่ม คุณสามารถเลื่อนนิ้วของคุณไปยังปุ่มที่ถูกต้องได้ ตัวอักษรจะไม่ถูกป้อนจนกว่าคุณจะยกนิ้วของคุณออกจากแป้น



- การป้อนตัวพิมพ์ใหญ่: แตะที่แป้น Shift ⇧ ก่อนที่จะแตะตัวอักษร หรือสัมผัสค้างไว้ที่แป้น Shift จากนั้นเลื่อนไปยังตัวอักษร
- ป้อนการจุดและช่องว่างอย่างรวดเร็ว: แตะสองครั้งที่ space bar
- การเปิด caps lock: แตะสองครั้งที่แป้น Shift ⇧ ในการปิด caps lock ให้แตะแป้น Shift
- การป้อนหมายเลข เครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ์: แตะแป้นหมายเลข 123 เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์เพิ่มเติม ให้แตะที่แป้นสัญลักษณ์ #+=
- ป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรือสลบอักษรอื่นๆ : แตะค้างไว้ที่แป้น แล้วเลื่อนเพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง



ในการป้อนอักษรอื่น ให้แตะค้างไว้ที่ปุ่ม จากนั้นเลื่อนเพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

การตั้งค่าตัวเลือกเพื่อป้อน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'แป้นพิมพ์'

การแก้ไขคำ

หากคุณจำเป็นต้องแก้ไขข้อความ แวนชยายบนหน้าจอจะให้คุณวางตำแหน่งจุดแยกที่คุณต้องการ คุณสามารถเลือกข้อความ และตัด คัดลอก และวางข้อความได้ ในบางแอปพลิเคชัน คุณยังสามารถตัด คัดลอก และวางรูปภาพและวิดีโอได้เช่นกัน

การวางตำแหน่งจุดแทรก: แตะค้างไว้เพื่อเปิดใช้แว่นขยาย แล้วลากเพื่อวางตำแหน่งจุดแทรก



เลือกข้อความ: แตะจุดแทรกเพื่อแสดงปุ่มส่วนที่เลือก และ 'เลือก' เพื่อเลือกคำที่อยู่ติดกัน หรือแตะ 'เลือกทั้งหมด' เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด

คุณสามารถแตะสองครั้งที่คำเพื่อเลือกได้เช่นกัน ลากขอบจับเพื่อเลือกข้อความเพิ่มหรือตัดทอนข้อความ ในเอกสารแบบอ่านอย่างเดียว เช่น หน้าเว็บ ให้แตะค้างไว้เพื่อเลือกคำ



การตัดหรือคัดลอกข้อความ: เลือกข้อความ แล้วแตะ 'ตัด' หรือ 'คัดลอก'

การวางข้อความ: แตะจุดแทรก แล้วแตะ 'วาง' เพื่อแทรกข้อความล่าสุดที่คุณได้ตัดหรือคัดลอกไว้ในการแทนที่ข้อความ ให้เลือกข้อความก่อนแตะ 'วาง'

การเลิกทำการแก้ไขล่าสุด: เขย่า iPhone แล้วแตะ 'เลิกทำ'

การทำให้ข้อความเป็นตัวหนา ตัวเอียง หรือ ชิดเส้นใต้: เลือกข้อความ แตะ ► แล้วแตะ 'B/I/U' (มีให้บางครั้ง)

การดูคำจำกัดความของคำ: เลือกคำนั้น แล้วแตะ 'ขอความหมาย' (มีให้บางครั้ง)

การดูคำอื่น ๆ: เลือกคำนั้น แล้วแตะ 'แนะนำ' (มีให้บางครั้ง)

การแก้ไขอัตโนมัติและการตรวจสอบตัวสะกด

ในหลาย ๆ ภาษา iPhone จะแก้ไขการสะกดคำผิดโดยอัตโนมัติหรือให้คำแนะนำขณะที่คุณป้อน เมื่อ iPhone แนะนำคำ คุณไม่จำเป็นต้องหยุดป้อนเพื่อยอมรับคำแนะนำนั้น สำหรับรายการภาษาต่าง ๆ ที่รองรับ ให้ดูที่ www.apple.com/th/iphone/specs.html



คำที่เสนอแนะ

ยอมรับการเสนอแนะ: แตะสเปซ เครื่องหมายวรรคตอน หรือคั่นคำตัวอักษร

การปฏิเสธคำแนะนำ: แตะที่ "x" ถัดจากคำแนะนำ

แต่ละครั้งที่คุณปฏิเสธคำแนะนำสำหรับคำเดิม iPhone จะค่อย ๆ ยอมรับคำนั้นของคุณแทน

iPhone อาจะยังขีดเส้นใต้คำที่คุณป้อนแล้วเห็นว่าสะกดผิด



การเขียนทับคำที่สะกดผิด: แตะคำที่ขีดเส้นใต้ แล้วแตะตัวสะกดที่ถูกต้อง หากคำที่คุณต้องการไม่ปรากฏ ให้แก้ไขคำโดยการป้อนใหม่

การเปิดหรือปิดการแก้ไขอัตโนมัติหรือการตรวจสอบตัวสะกด: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'แป้นพิมพ์'

ปุ่มลัดและพจนานุกรมส่วนบุคคลของคุณ

ปุ่มลัดจะช่วยให้คุณป้อนเพียงไม่กี่อักขระแทนการป้อนคำหรือประโยคที่ยาว ข้อความขยายจะปรากฏต่อเมื่อคุณป้อนปุ่มลัด ตัวอย่างเช่น ปุ่มลัดของ “omw” สามารถขยายเป็น “On my way!”

การสร้างปุ่มลัด: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'แป้นพิมพ์' แล้วแตะเพิ่มปุ่มลัดใหม่

การป้องกัน iPhone ไม่ให้พยายามแก้ไขคำหรือวลี: สร้างปุ่มลัด แต่ปล่อยให้ช่องปุ่มลัดว่างเปล่า

การแก้ไขปุ่มลัด: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'แป้นพิมพ์' แล้วแตะ 'ปุ่มลัด'

การใช้ iCloud เพื่ออัปเดตพจนานุกรมส่วนบุคคลของคุณบนอุปกรณ์ iOS อื่นของคุณอยู่เสมอ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud และเปิด “เอกสารและข้อมูล”

เค้าโครงแป้นพิมพ์

คุณสามารถใช้ การตั้งค่า เพื่อตั้งค่าเค้าโครงสำหรับแป้นพิมพ์บนหน้าจอ หรือสำหรับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ที่คุณใช้กับ iPhone เค้าโครงที่มีให้ใช้ขึ้นอยู่กับภาษาของแป้นพิมพ์นั้น ดู [แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) below and ภาคผนวก B [แป้นพิมพ์นานาชาติ](#) ที่หน้า 144

การเลือกเค้าโครงของแป้นพิมพ์: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'นานาชาติ' > 'แป้นพิมพ์' เลือกภาษา จากนั้นเลือกเค้าโครง

แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple


คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple (มีแยกต่างหาก) สำหรับป้อนบน iPhone แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple จะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องจับคู่กับ iPhone ดูที่ [การจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ](#) ที่หน้า 33

เมื่อจับคู่แป้นพิมพ์แล้ว แป้นพิมพ์จะเชื่อมต่อเมื่อใดก็ตามที่แป้นพิมพ์อยู่ในพิสัยของ iPhone ซึ่งมากถึงประมาณ 33 ฟุต (10 เมตร) เมื่อแป้นพิมพ์ไร้สายถูกเชื่อมต่อ แป้นพิมพ์หน้าจอจะไม่ปรากฏเมื่อคุณแตะที่ช่องข้อความ ในการประหยัดแบตเตอรี่ ให้ปิดแป้นพิมพ์เมื่อไม่ได้ใช้

การสลับภาษาเมื่อใช้แป้นพิมพ์ไร้สาย: กด Command-Space bar เพื่อแสดงรายการภาษาที่มี กด Space bar อีกครั้งในขณะที่กดแป้น Command ค้างไว้เพื่อเลือกภาษาอื่น

การปิดแป้นพิมพ์ไร้สาย: กดสวิตช์เปิด/ปิดค้างไว้บนแป้นพิมพ์จนกว่าไฟสีเขียวจะดับลง

iPhone จะยกเลิกการเชื่อมต่อแป้นพิมพ์เมื่อปิดแป้นพิมพ์หรือแป้นพิมพ์อยู่นอกพิสัย

การยกเลิกการจับคู่แป้นพิมพ์ไร้สาย: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'บลูทูธ' และ  ถัดจากชื่อแป้นพิมพ์ จากนั้นแตะ “เลิกใช้อุปกรณ์นี้”


การป้อนตามคำบอก

ใน iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่า คุณสามารถป้อนข้อความตามคำบอกแทนการป้อนด้วยตัวอักษร ในการใช้การป้อนตามคำบอก คุณต้องเปิด Siri และ iPhone จะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถใส่เครื่องหมายวรรคตอนและออกคำสั่งเพื่อจัดรูปแบบข้อความของคุณ

หมายเหตุ: อาจคิดค่าบริการข้อมูลผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

การเปิดการป้อนตามคำบอก: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > Siri จากนั้นเปิด Siri

การป้อนข้อความตามคำบอก: แตะ **!** จากแป้นพิมพ์บนหน้าจอ แล้วพูด เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะ 'เสร็จ'



ข้อความจะปรากฏขณะที่ Siri
เขียนข้อความจากการป้อน
ตามคำบอกของคุณ

แตะเพื่อเริ่มการป้อนตามคำบอก

ในการเพิ่มข้อความ ให้แตะ **!** อีกครั้งแล้วดำเนินการป้อนตามคำบอกต่อ ในการแทรกข้อความ
ลำดับแรกให้แตะเพื่อวางจุดแทรก คุณสามารถแทนที่ข้อความที่เลือกโดยการป้อนตามคำบอกได้
เช่นกัน

คุณสามารถใช้การป้อนตามคำบอก แทนการป้อนตามตัวอักษร **!** ในแป้นพิมพ์บน iPhone สำหรับ
เสร็จสิ้น ให้ย้าย iPhone กลับสู่ด้านหน้าของคุณ

การเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนหรือจัดรูปแบบข้อความ: พูดเครื่องหมายวรรคตอนหรือการจัดรูป
แบบคำสั่ง

ตัวอย่างเช่น “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” ผลลัพธ์จะ
เป็น “Dear Mary, the check is in the mail!”

เครื่องหมายวรรคตอนและการจัดรูปแบบคำสั่ง ได้แก่:

- เครื่องหมายอัฒประกาศ ... สิ้นสุดเครื่องหมายอัฒประกาศ
- ย่อหน้าใหม่
- ตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำให้คำถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
- เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ ... ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำให้อักขระตัวแรกของแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
- ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด คือ การทำให้คำถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
- เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ... ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด คือ การทำให้คำที่อยู่ภายในเป็นตัวพิมพ์
ใหญ่ทั้งหมด
- ไม่เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ ... ไม่ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำให้คำที่อยู่ภายในเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
- ไม่เปิดวรรค ... ไม่ปิดวรรค คือ การเรียกใช้คำต่อเนื่องกัน
- รูปหน้ายิ้ม คือ การแทรก :-)
- รูปหน้าบึ้ง คือ การแทรก :-(
- รูปขยิบตา คือ การแทรก ;-)

การสั่งการด้วยเสียง

การสั่งการด้วยเสียงช่วยให้คุณสามารถโทรออกและควบคุมการเล่นเพลงโดยใช้คำสั่งเสียง ใน
iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่า คุณยังสามารถใช้ Siri เพื่อควบคุม iPhone โดยเสียง ดูที่ บท
ที่ 4 Siri ที่หน้า 37

หมายเหตุ: การสั่งการด้วยเสียงและการตั้งค่าการสั่งการด้วยเสียงจะใช้ไม่ได้เมื่อเปิด Siri



การใช้การสั่งการด้วยเสียง: กดปุ่มโฮมค้างไว้ จนกว่าหน้าจอการสั่งการด้วยเสียงจะปรากฏและจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงบี๊ป คุณยังสามารถกดค้างไว้ที่ปุ่มกลางของชุดหูฟังของคุณ ดูที่ [ชุดหูฟัง Apple](#) ที่หน้า 32

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:

- พูดให้ชัดเจนและเป็นธรรมชาติ
- พูดเฉพาะคำสั่ง iPhone ชื่อ และหมายเลข หยุดพักชั่วคราวระหว่างคำสั่ง
- ควรใช้ชื่อจริง

โดยปกติ การสั่งการด้วยเสียงต้องการให้คุณพูดคำสั่งเสียงด้วยภาษาที่ตั้งค่าไว้สำหรับ iPhone (ใน 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'นานาชาติ' > 'ภาษา') การตั้งค่าการสั่งการด้วยเสียงให้คุณเปลี่ยนภาษาสำหรับการพูดคำสั่งเสียง บางภาษามีหลายภาษาท้องถิ่นหรือหลายสำเนียง

การเปลี่ยนภาษาหรือประเทศ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'นานาชาติ' > 'การสั่งการด้วยเสียง' แล้วแตะภาษาหรือประเทศ

การสั่งการด้วยเสียงสำหรับแอปพลิเคชันเพลงจะเปิดอยู่เสมอ แต่คุณสามารถป้องกันการโทรออกด้วยเสียงเมื่อ iPhone ล็อกอยู่ได้

การป้องกันการโทรออกด้วยเสียงเมื่อ iPhone ล็อกอยู่: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ล็อกรหัสผ่าน' จากนั้นปิด 'การโทรด้วยเสียง' (ใช้งานได้เมื่อเปิด Siri ใน 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > Siri เท่านั้น) ในการใช้การโทรด้วยเสียง คุณจำเป็นต้องปลดล็อก iPhone

สำหรับคำสั่งเฉพาะ ให้ดูที่ [การโทรออก](#) ที่หน้า 44 และ [Siri และการสั่งการด้วยเสียง](#) ที่หน้า 63

สำหรับการใช้การสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเติม ซึ่งรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งการด้วยเสียงในภาษาอื่นๆ ให้ไปที่ http://support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=th_TH

การค้นหา

คุณสามารถค้นหาแอปพลิเคชันได้หลายตัวใน iPhone รวมถึง Wikipedia และเว็บ ค้นหาแอปพลิเคชันทีละตัว หรือค้นหาแอปพลิเคชันทั้งหมดในครั้งเดียวได้โดยใช้ Spotlight Spotlight ค้นหาชื่อของแอปพลิเคชันใน iPhone ได้เช่นกัน ดังนั้น หากคุณมีแอปพลิเคชันหลายตัว คุณอาจต้องการใช้ Spotlight เพื่อระบุตำแหน่งและเปิดแอปพลิเคชันเหล่านั้น



การค้นหาแอปพลิเคชันทีละตัว: ป้อนข้อความในช่องค้นหา

การค้นหา iPhone โดยใช้ Spotlight: กวาดนิ้วไปทางขวาจากหน้าจอโฮมหน้าแรก หรือกดปุ่มโฮม จากหน้าจอโฮมใดก็ได้ ป้อนข้อความในช่องค้นหา

ผลลัพธ์การค้นหาจะปรากฏในขณะที่คุณป้อน และ 'ค้นหา' เพื่อยกเลิกแบนด์วิดท์และดูผลลัพธ์เพิ่มเติม และที่รายการในรายการเพื่อเปิด ไอคอนต่าง ๆ จะให้คุณทราบว่าผลลัพธ์มาจากแอปพลิเคชันใด

iPhone อาจแสดงตามอันดับยอดนิยมให้คุณ โดยอิงตามการค้นหาก่อนหน้านี้

Spotlight ค้นหาดังต่อไปนี้:


- รายชื่อ ได้แก่ เนื้อหาทั้งหมด
- แอปพลิเคชัน ได้แก่ ชื่อแอปพลิเคชัน
- เพลง ได้แก่ ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม และไตเติลของพ็อดคาสท์และวิดีโอ
- พ็อดคาสท์ ได้แก่ ชื่อเรื่อง
- วิดีโอ ได้แก่ ชื่อเรื่อง
- หนังสือเสียง ได้แก่ ชื่อเรื่อง
- โน้ต ได้แก่ ข้อความในโน้ต
- ปฏิทิน (กิจกรรม) ได้แก่ ชื่อกิจกรรม ผู้รับเชิญ สถานที่ และโน้ต
- Mail ได้แก่ ช่อง ถึง จาก และหัวเรื่อง ของทุกบัญชี (ไม่ค้นหาข้อความในข้อความ)
- เตือนความจำ ได้แก่ ชื่อเรื่อง
- ข้อความ ได้แก่ ชื่อและข้อความในข้อความ

การค้นหาเว็บหรือ Wikipedia จาก Spotlight: เลื่อนลงมาด้านล่างของผลการค้นหา แล้วแตะ ค้นหาเว็บ หรือ ค้นหา Wikipedia

การเปิดแอปพลิเคชันจาก ค้นหา: ป้อนชื่อแอปพลิเคชันบางส่วนหรือทั้งหมด แล้วแตะที่แอปพลิเคชันนั้น

เลือกรายการที่ค้นหา และลำดับการค้นหา: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ค้นหาโดย Spotlight'

การแจ้ง

ในการทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดกิจกรรมสำคัญ มีแอปพลิเคชันหลายตัวที่สามารถเตือนได้ การเตือนสามารถที่จะปรากฏเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เหมือนแบนเนอร์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ซึ่งจะหายไปหากคุณไม่ได้ตอบสนองการเตือนนั้น หรือจะปรากฏที่กึ่งกลางของหน้าจอที่จะคงอยู่นานกว่า คุณจะตอบสนองต่อการเตือนนั้น แอปพลิเคชันบางตัวยังสามารถแสดงแบดจ์บนไอคอนของแอปพลิเคชันนั้นที่หน้าจอเริ่มต้น เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงจำนวนของรายการใหม่ ตัวอย่างเช่น จำนวนของข้อความอีเมลใหม่ที่คุณได้รับ หากพบปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งข้อความได้ เครื่องหมายอัคเจอร์รี่  จะปรากฏบนแบดจ์ แบดจ์ที่แสดงตัวเลขบนโพลเดอ์จะแสดงจำนวนการเตือนสำหรับแอปพลิเคชันทั้งหมดในโพลเดอ์



การเตือนยังสามารถที่จะปรากฏบนหน้าจอที่ล็อกได้

การตอบสนองต่อการเตือนเมื่อ iPhone ล็อกอยู่: กวาดนิ้วจากซ้ายไปขวาที่การเตือน


การเตือนทั้งหมดของคุณจะอยู่ในศูนย์การแจ้ง ดังนั้น หากคุณไม่สามารถตอบสนองการเตือนในครั้งแรกได้ คุณสามารถตอบสนองการเตือนนั้นได้ในศูนย์การแจ้งเมื่อคุณพร้อม การเตือนจะรวมไปถึง:

- สายที่ไม่ได้รับและข้อความเสียง
- อีเมลใหม่
- ข้อความใหม่
- เตือนความจำ
- กิจกรรมในปฏิทิน
- คำร้องขอเป็นเพื่อน (Game Center)

คุณยังสามารถรับข่าวสารที่เกี่ยวกับภูมิอากาศในท้องถิ่น และแสดงหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนบุคคลของคุณได้ หากคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี Twitter หรือ Facebook ของคุณ คุณสามารถโพสต์หรือทวีตจากศูนย์การแจ้งไปยังบัญชีของคุณได้



การดูศูนย์การแจ้ง กวาดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอ เลื่อนรายการเพื่อดูการเตือนเพิ่มเติม

- การตอบกลับการเตือน: แตะการเตือน
- การลบการเตือน: แตะ  แล้วแตะ 'ล้าง'


การจัดการการเตือนสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้ง' ดูที่ 'ห้ามรบกวน' และ 'การแจ้ง' ที่หน้า 133

การเลือกเสียงเตือน ปรับความดังเสียงเตือน หรือปิด/เปิดการสั่น: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เสียง'

การแบ่งปัน

มีหลายวิธีที่จะแบ่งปันกับบุคคลอื่นด้วย iPhone

การแบ่งปันภายในแอปพลิเคชัน

ในแอปพลิเคชันหลายตัว การแตะ  จะแสดงตัวเลือกสำหรับการแบ่งปัน และการกระทำอื่น เช่น การพิมพ์ หรือ การคัดลอก ตัวเลือกจะเปลี่ยนไปตามแอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้



Facebook

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Facebook ของคุณ (หรือสร้างบัญชีใหม่) ในการตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งานการโพสต์โดยตรงจากหลากหลายแอปพลิเคชันบน iPhone

การลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี Facebook: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Facebook

การโพสต์จากศูนย์การแจ้ง: แตะ “แตะเพื่อโพสต์”

การโพสต์โดยใช้ Siri: พูดว่า “โพสต์ไปยัง Facebook”

การโพสต์รายการจากแอปพลิเคชัน: ในหลายแอปพลิเคชัน ให้แตะ  ในแผนที่ ให้แตะ  แตะ แบ่งปันตำแหน่ง จากนั้นแตะ Facebook

การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ Facebook: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Facebook เพื่อ:

- อัปเดตรายชื่อบน iPhone ด้วยชื่อ Facebook และรูปภาพ
- อนุญาตให้แอปพลิเคชัน (เช่น 'ปฏิทิน' และ 'รายชื่อ') ใช้นโยบายของคุณ

การติดตั้งแอปพลิเคชัน Facebook: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Facebook จากนั้นแตะ 'ติดตั้ง'

Twitter

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Twitter ของคุณ (หรือสร้างบัญชีใหม่) ในการตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งานทวีตที่มีลิงก์ที่แนบจากหลากหลายแอปพลิเคชันบน iPhone

การลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี Twitter: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Twitter

การทวีตจากศูนย์การแจ้ง: แตะ “แตะเพื่อทวีต”

การทวีตโดยใช้ Siri: พูดว่า “ทวีต”

การทวีตรายการจากแอปพลิเคชัน: ดูรายการ แตะ  จากนั้นแตะ Twitter หาก  ไม่ปรากฏขึ้น ให้แตะที่หน้าจอ แตะเพิ่มที่ตั้งเพื่อใส่ที่ตั้งของคุณ

การทวีตตำแหน่งในแผนที่: แตะหมุดตำแหน่ง แตะ  แตะ แบ่งปันตำแหน่ง จากนั้นแตะ Twitter

เมื่อคุณเขียนทวีต หมายเลขที่อยู่มุมขวาของหน้าจอทวีตแสดงจำนวนอักขระที่เหลืออยู่ที่คุณสามารถป้อนได้ สิ่งที่แนบใช้จำนวน 140 อักขระของทวีต

การเพิ่มชื่อผู้ใช้ Twitter และรูปภาพไปยังรายชื่อ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Twitter แล้วแตะ 'อัปเดตรายชื่อ'

การติดตั้งแอปพลิเคชัน Twitter: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Twitter แล้วแตะ 'ติดตั้ง'

ในการเรียนรู้วิธีใช้แอปพลิเคชัน Twitter ให้เปิดแอปพลิเคชัน และ 'ฉัน' จากนั้นแตะ 'วิธีใช้'


การเชื่อมต่อ iPhone กับทีวีหรืออุปกรณ์อื่น

คุณสามารถใช้ AirPlay กับ Apple TV เพื่อกระจายเนื้อหาไปยัง HDTV หรือเชื่อมต่อ iPhone กับทีวีของคุณโดยใช้สาย

AirPlay


ด้วย AirPlay คุณสามารถกระจายเพลง รูปภาพ และวิดีโอไปยัง Apple TV และอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน AirPlay แบบไร้สายได้ ตัวควบคุม AirPlay จะปรากฏขึ้นเมื่อมีอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน AirPlay ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับที่ iPhone เชื่อมต่ออยู่ คุณยังสามารถสะท้อนเนื้อหาบนหน้าจอ iPhone ของคุณกับทีวีได้

การกระจายเนื้อหาไปยังอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน AirPlay: แตะ  จากนั้นเลือกอุปกรณ์

การเข้าถึงตัวควบคุม AirPlay และตัวควบคุมความเสี่ยงในขณะที่ใช้แอปพลิเคชัน: เมื่อเปิดหน้าจอ ให้คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม  แล้วเลื่อนไปทางซ้ายสุดของแถบที่ทำงานพร้อมกัน



การสลับการเล่นกลับไป iPhone: แตะ  จากนั้นเลือก iPhone

การจำลองหน้าจอ iPhone บนทีวี: แตะ  ที่ด้านซ้ายสุดของแถบที่ทำงานพร้อมกัน เลือก Apple TV จากนั้นแตะ การสะท้อน แถบสีน้ำเงินปรากฏที่ด้านบนของจอ iPhone เมื่อเปิดการจำลอง AirPlay ทุกอย่างบนจอ iPhone จะปรากฏบนจอทีวี

การเชื่อมต่อ iPhone กับทีวีโดยใช้สาย

สายและอะแดปเตอร์ของ Apple (แยกต่างหาก) อาจใช้เพื่อเชื่อมต่อ iPhone กับทีวี โปรเจคเตอร์ หรือจอแสดงผลภายนอกอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่

http://support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=th_TH

การพิมพ์ด้วย AirPrint


AirPrint ให้คุณพิมพ์แบบไร้สายไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานได้กับ AirPrint จากแอปพลิเคชัน iOS ดังต่อไปนี้:

- Mail ได้แก่ ข้อความอีเมลและสิ่งที่แนบที่สามารถเปิดดูได้ใน Quick Look
- รูปภาพและกล้อง ได้แก่ รูปภาพ
- Safari ได้แก่ หน้าเว็บ PDF และสิ่งที่แนบชนิดอื่นที่สามารถดูได้ใน Quick Look
- iBooks ได้แก่ PDF
- แผนที่ ได้แก่ ส่วนของแผนที่ที่แสดงบนหน้าจอ
- โน้ต ได้แก่ โน้ตที่แสดงในขณะนี้

แอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่มีให้ใช้จาก Apple Store อาจรองรับ AirPrint ด้วยเช่นกัน

iPhone และเครื่องพิมพ์ต้องอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint ให้ไปที่ http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=th_TH

พิมพ์เอกสาร: แตะ  หรือ  (ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้) จากนั้นแตะ พิมพ์


การดูสถานะของงานพิมพ์: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม  แล้วแตะ 'ศูนย์การพิมพ์' ในแถบมัลติทาสก์ ป้ายกำกับบนไอคอนจะแสดงจำนวนเอกสารที่พร้อมให้ส่งพิมพ์ ซึ่งรวมถึงเอกสารปัจจุบัน



การยกเลิกงานพิมพ์: ในศูนย์การพิมพ์ หากจำเป็นให้เลือกงานพิมพ์ จากนั้นแตะ 'ยกเลิกการพิมพ์'

ชุดหูฟัง Apple

Apple EarPod ที่มีรีโมตและไมโครโฟน (iPhone 5) และ Apple Earphone ที่มีรีโมตและไมโครโฟน (iPhone 4S หรือรุ่นก่อนหน้า) มีคุณสมบัติไมโครโฟน ปุ่มความดังเสียง และปุ่มที่รองรับการควบคุมซึ่งช่วยให้คุณรับหรือวางสาย พร้อมทั้งควบคุมการเล่นเสียงและวิดีโอได้



เสียบชุดหูฟังเพื่อฟังเพลงหรือโทรออก กดปุ่มกลางเพื่อควบคุมการเล่นเพลงและรับหรือวางสาย แม้ว่า iPhone จะล็อกอยู่

การปรับความดังเสียง: กดปุ่ม **+** หรือ **-**

การใช้ปุ่มกลางเพื่อควบคุมการเล่นเพลง:

- การหยุดพักเพลงหรือวิดีโอ: กดปุ่มกลาง กดอีกครั้งเพื่อเล่นต่อ
- การข้ามไปเพลงถัดไป: กดปุ่มกลางสองครั้งอย่างรวดเร็ว
- การกลับไปเพลงก่อนหน้า: กดปุ่มกลางสามครั้งอย่างรวดเร็ว
- การกรอไปข้างหน้า: กดปุ่มกลางสองครั้งอย่างรวดเร็วแล้วค้างไว้
- การกรอกลับ: กดปุ่มกลางสามครั้งอย่างรวดเร็วแล้วค้างไว้

การใช้ปุ่มกลางเพื่อรับสายหรือโทรออก:

- การรับสายเรียกเข้า: กดปุ่มกลาง
- การวางสายปัจจุบัน: กดปุ่มกลาง
- การปฏิเสธสายเรียกเข้า: กดปุ่มกลางค้างไว้ประมาณสองวินาที แล้วปล่อย เสียงบี๊ตังขึ้นสองครั้งอย่างเบา ๆ จะแสดงว่าคุณได้ปฏิเสธสายเรียกเข้า
- การสลับเป็นสายเรียกเข้าหรือสายพัก แล้วพักสายปัจจุบัน: กดปุ่มกลาง กดอีกครั้งเพื่อสลับกลับไปยังสายแรก
- การสลับเป็นสายเรียกเข้าหรือสายพัก แล้ววางสายปัจจุบัน: กดปุ่มกลางค้างไว้ประมาณสองวินาที แล้วปล่อย เสียงบี๊ตังขึ้นสองครั้งอย่างเบา ๆ จะแสดงว่าคุณได้สิ้นสุดสายแรก

การใช้ Siri หรือการสั่งการด้วยเสียง: กดค้างไว้ที่ปุ่มกลาง

ดู บทที่ 4 [Siri](#) ที่หน้า 37 หรือ [การสั่งการด้วยเสียง](#) ที่หน้า 26

หากคุณรับสายในขณะที่ได้เสียบชุดหูฟังอยู่ คุณจะสามารยได้ยินเสียงเรียกเข้าผ่านลำโพงและชุดหูฟังของ iPhone

อุปกรณ์บลูทูธ

คุณยังสามารถใช้ iPhone กับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple และอุปกรณ์บลูทูธอื่น ๆ เช่น ชุดหูฟังบลูทูธ ชุดบลูทูธใช้ในรถ และหูฟังสเตอริโอบลูทูธ สำหรับโปรไฟล์บลูทูธที่รองรับ ให้ไปที่ http://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=th_TH

การจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยินและการหลีกเลี่ยงการไขว้เขวระหว่างซันซี ให้ดู [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 146

ก่อนที่คุณจะใช้อุปกรณ์บลูทูธกับ iPhone ได้ ลำดับแรก คุณต้องจับคู่

การการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธกับ iPhone:

1 ทำให้อุปกรณ์นั้นค้นหาได้


ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ สำหรับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ให้กดสวิตช์เปิด/ปิด

2 ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'บลูทูธ' และเปิดบลูทูธ

3 เลือกอุปกรณ์ และป้อนคีย์รหัสผ่านหรือพิน หากได้รับแจ้ง ดูคำแนะนำเกี่ยวกับคีย์รหัสผ่านหรือ PIN ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์




สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ให้ดูที่ [แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 25

ในการใช้ชุดหูฟังบลูทูธกับ iPhone ให้ดูที่เอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์

การเรียกคืนเสียงออกไปยัง iPhone เมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังบลูทูธ: ปิดหรือยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ หรือปิดบลูทูธใน 'การตั้งค่า' > 'บลูทูธ' เมื่ออุปกรณ์อยู่นอกระยะ เสียงจะกลับไปตั้งที่ iPhone เช่นเดิม คุณยังสามารถใช้ AirPlay  เพื่อสลับเสียงออกไปยัง iPhone ได้เช่นกัน ดูที่ [AirPlay](#) ที่หน้า 31


สถานะบลูทูธ

หลังจากที่คุณจับคู่อุปกรณ์กับ iPhone ไอคอนบลูทูธจะปรากฏในแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ:

-  หรือ : บลูทูธเปิดและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ (สีจะแตกต่างกันไปตามสีของแถบสถานะปัจจุบัน)
- : บลูทูธเปิดและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ แต่อุปกรณ์อยู่นอกช่วงการเชื่อมต่อหรือปิดอยู่
- ไม่มีไอคอนบลูทูธ: บลูทูธไม่ได้จับคู่กับอุปกรณ์

การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธจาก iPhone

คุณสามารถยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ หากคุณไม่ต้องการใช้อุปกรณ์กับ iPhone อีกต่อไป

การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'บลูทูธ' และเปิดบลูทูธ แตะ  ถัดจากชื่ออุปกรณ์ จากนั้นแตะ “ลืมอุปกรณ์นี้”

การแบ่งปันไฟล์

คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง iPhone และคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถดูไฟล์ที่ได้รับเป็นสิ่งที่แนบในอีเมลบน iPhone ได้เช่นกัน ดูที่ [การอ่านเมล](#) ที่หน้า 52 หากคุณมีแอปพลิเคชันเดียวกับที่สามารถทำงานร่วมกับ iCloud ในอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณก็สามารถใช้ iCloud เพื่ออัปเดตเอกสารของคุณในอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติเสมอ ดูที่ [iCloud](#) ที่หน้า 15

การถ่ายโอนไฟล์โดยใช้ iTunes: เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายที่มาพร้อมกับเครื่อง ใน iTunes ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก iPhone จากนั้นคลิกปุ่มแอปพลิเคชันในส่วนการแบ่งปันไฟล์เพื่อถ่ายโอนเอกสารระหว่าง iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ แอปพลิเคชันที่รองรับการแบ่งปันไฟล์จะปรากฏในรายการแอปพลิเคชันการแบ่งปันไฟล์ใน iTunes ในการลบไฟล์ ให้เลือกไฟล์ในรายการไฟล์ แล้วกดปุ่ม Delete

คุณสมบัติความปลอดภัย

คุณสมบัติความปลอดภัยช่วยป้องกันข้อมูลบน iPhone ไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้

รหัสผ่านและการปกป้องข้อมูล

สำหรับความปลอดภัย คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านที่คุณจำเป็นต้องป้อนทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่องหรือเรียกคืน iPhone หรือเมื่อคุณได้เข้าถึงการตั้งค่าการล็อกรหัสผ่าน

การตั้งรหัสผ่านจะเปิดการปกป้องข้อมูล ซึ่งใช้รหัสผ่านของคุณเป็นกุญแจสำหรับการเข้ารหัสข้อความเมลและสิ่งที่เป็นที่เก็บไว้ใน iPhone (แอปพลิเคชันบางตัวที่มีให้ใช้จาก Apple Store อาจรองรับการปกป้องข้อมูลด้วยเช่นกัน) ข้อความแจ้งเตือนที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอล็อกรหัสผ่านในการตั้งค่าแสดงว่าการปกป้องข้อมูลถูกเปิดใช้งานแล้ว

ข้อสำคัญ: ใน iPhone 3GS ที่ไม่ได้ติดตั้ง iOS 4 หรือรุ่นใหม่กว่า คุณยังต้องกู้คืนซอฟต์แวร์ iOS เพื่อเปิดใช้งานการป้องกันข้อมูลอีกด้วย ดูที่ [การอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone](#) ที่หน้า 152

ตั้งรหัสผ่าน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ล็อกรหัสผ่าน' แล้วแตะ 'เปิดรหัสผ่าน' และป้อนรหัสผ่านตัวเลข 4 ตัว

การใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากขึ้น: ในการเพิ่มความปลอดภัย ให้ป้อนรหัสผ่านแบบง่าย และใช้รหัสผ่านที่ยาวขึ้นด้วยการผสมหมายเลข ตัวอักษร เครื่องหมายวรรคตอน และอักขระพิเศษ

ในการปลดล็อก iPhone เมื่อป้องกันไว้ด้วยรหัสผ่านผสม ให้คุณป้อนรหัสผ่านโดยใช้แป้นพิมพ์ หากต้องการปลดล็อก iPhone โดยใช้แป้นคีย์ตัวเลข คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านที่ยาวขึ้นได้โดยใช้หมายเลขอย่างเดียว

การป้องกันการเข้าถึง Siri เมื่อ iPhone ล็อกอยู่: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ล็อกรหัสผ่าน' แล้วปิด Siri

การป้องกันการโทรออกด้วยเสียงเมื่อ iPhone ล็อกอยู่: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ล็อกรหัสผ่าน' แล้วปิด 'การโทรออกด้วยเสียง' (ใช้งานได้ต่อเมื่อเปิด Siri ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri)

ดูที่ [การล็อกรหัสผ่าน](#) ที่หน้า 137

ค้นหา iPhone ของฉัน

ค้นหา iPhone ของฉันจะช่วยให้คุณระบุตำแหน่งและป้องกัน iPhone ของคุณโดยที่คุณจะสามารถใช้แอปพลิเคชันค้นหา iPhone ของฉันแบบฟรีบน iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องอื่นหรือโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์บน Mac และ PC ที่ลงชื่อเข้าใช้ใน www.icloud.com

การค้นหา iPhone ของฉันประกอบด้วย:

- การเล่นเกมเสียง: เล่นเสียงเป็นเวลาสองนาทีก่อน
- โหมดสูญหาย: คุณสามารถล็อก iPhone ที่สูญหายของคุณด้วยรหัสผ่านโดยทันทีและสามารถส่งข้อความที่ใช้แสดงหมายเลขที่ติดต่อได้ นอกจากนี้ iPhone จะติดตามและรายงานตำแหน่งเพื่อที่คุณจะได้เห็นว่าเครื่องของคุณอยู่ในตำแหน่งใดเมื่อคุณค้นหาโดยใช้แอปพลิเคชันค้นหา iPhone ของฉัน
- การลบข้อมูลใน iPhone: ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณโดยการลบข้อมูลและสื่อทั้งหมดบน iPhone ของคุณ และคืนค่า iPhone เป็นการตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน


ข้อสำคัญ: ในการใช้คุณสมบัติเหล่านี้ คุณจะต้องเปิดค้นหา iPhone ของฉันในการตั้งค่า iCloud บน iPhone ของคุณก่อนที่เครื่องจะสูญหาย และ iPhone จะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่
การเปิด ค้นหา iPhone ของฉัน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud แล้วเปิด 'ค้นหา iPhone ของฉัน'

แบตเตอรี่

iPhone จะมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จใหม่ได้อยู่ภายใน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ซึ่งรวมถึงเคล็ดลับในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ให้ไปที่ www.apple.com/th/batteries

คำเตือน: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องแบตเตอรี่และการชาร์จ iPhone ให้ดู ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 146

การชาร์จแบตเตอรี่: เชื่อมต่อ iPhone กับแหล่งจ่ายไฟภายนอกโดยใช้สายและอะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบ USB ที่มาพร้อมกับเครื่อง



หมายเหตุ: การเสียบ iPhone กับเต้ารับไฟฟ้าจะเริ่มต้นการสำรองข้อมูลของ iCloud หรือการเชื่อมข้อมูลไร้สายของ iTunes ดูที่ [การสำรองข้อมูล iPhone](#) ที่หน้า 150 และ [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16

การชาร์จแบตเตอรี่และเชื่อมข้อมูล iPhone โดยใช้คอมพิวเตอร์: เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายที่มาพร้อมกับเครื่อง

หากแป้นพิมพ์ของคุณมีพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 แบบพลังงานสูง ให้เชื่อมต่อ iPhone กับพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ



ข้อสำคัญ: แบตเตอรี่ของ iPhone อาจถูกใช้แทนที่จะชาร์จ หากเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ที่ปิดไว้ หรืออยู่ในโหมดพัก หรืออยู่ในโหมดสแตนด์บาย


ไอคอนแบตเตอรี่ที่มุมขวาบนของหน้าจอจะแสดงถึงระดับหรือสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่



การแสดงเปอร์เซ็นต์ของการชาร์จแบตเตอรี่: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'การใช้งาน' และเปิดการตั้งค่าด้านล่าง 'การใช้งานแบตเตอรี่'

หากคุณชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่เชื่อมต่อข้อมูลหรือใช้ iPhone จะทำให้ใช้เวลาในการชาร์จนานขึ้น

ข้อสำคัญ: หาก iPhone มีพลังงานไฟน้อยจะแสดงรูปภาพดังต่อไปนี้ แสดงว่าต้องชาร์จ iPhone นานกว่าสิบนาทีขึ้นไป ก่อนที่คุณจะใช้เครื่องได้ หาก iPhone มีพลังงานน้อยมาก อาจไม่มีรูปภาพใด ๆ ขึ้นที่จอแสดงผลเป็นเวลาานกว่าสองนาทีขึ้นไป ก่อนที่รูปภาพแสดงพลังงานแบตเตอรี่ตัวรูปใดรูปหนึ่งจะปรากฏขึ้น



แบตเตอรี่แบบชาร์จได้จะมีจำนวนการชาร์จที่จำกัด ซึ่งในท้ายที่สุดก็ต้องทำการเปลี่ยนใหม่

การเปลี่ยนแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ของ iPhone ไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ ต้องให้ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตทำการเปลี่ยนเท่านั้น ไปที่ www.apple.com/th/batteries/replacements.html

Siri คืออะไร

Siri คือ ผู้ช่วยส่วนตัวที่ชาญฉลาด ผู้ที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ให้ลุล่วงได้โดยเพียงแค่พูด Siri เข้าใจการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องเรียนรู้คำสั่งเฉพาะหรือจดจำคำสั่งสำคัญต่าง ๆ คุณสามารถขอให้ช่วยทำสิ่งต่าง ๆ ได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดว่า “Set the alarm for 6:30 a.m.” หรือ “Wake me at 6:30 in the morning.” ก็ได้ ไม่ว่าจะอย่างไร Siri ก็สามารถเข้าใจได้

คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิขณะขับรถ ให้ดูที่ [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 146

หมายเหตุ: Siri มีให้ใช้ได้บน iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่า และจำเป็นต้องมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อาจคิดค่าบริการข้อมูลผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

Siri ช่วยให้คุณเขียนและส่งข้อความ จัดกำหนดการประชุม โทร.ออก หาเส้นทาง ตั้งค่าเตือนความจำ ค้นหาเว็บ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่พูดอย่างเป็นธรรมชาติ Siri จะถามคำถามหากต้องการความกระจ่างหรือข้อมูลเพิ่มเติม Siri จะยังใช้ข้อมูลจากรายชื่อ คลังเพลง ปฏิทิน เตือนความจำของคุณ เป็นต้น เพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงอีกด้วย

Siri ใช้งานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ที่มากับ iPhone 4S และจะใช้ บริการการค้นหา และหาที่ตั้ง เมื่อจำเป็น คุณยังสามารถขอให้ Siri เปิดแอปพลิเคชันให้คุณได้อีกด้วย

คุณสามารถพูดกับ Siri ได้มากมายหลายเรื่อง นี่คือตัวอย่างบางตัว เริ่มกันจาก:

- Call Joe
- Set the timer for 30 minutes
- Directions to the nearest Apple store
- Is it going to rain tomorrow?
- Open Passbook
- Post to Facebook
- Tweet

การใช้ Siri

การเริ่มต้นใช้งาน Siri

Siri จะเริ่มใช้งานได้เพียงกดปุ่ม

การเริ่มต้นใช้งาน Siri: กดปุ่มโฮม จนกว่า Siri จะปรากฏ หากคุณไม่ได้เปิด Siri ไว้เมื่อตอนที่คุณตั้งค่า iPhone ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > Siri

คุณจะได้ยินเสียงบีบสั้น ๆ สองครั้ง แล้วเห็นคำว่า “What can I help you with?” บนหน้าจอ



ให้เริ่มพูด ไอคอนไมโครโฟนจะสว่างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณรู้ว่า Siri ได้ยินสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่ เมื่อคุณสามารถเริ่มต้นพูดกับ Siri ไปแล้ว ให้แตะไอคอนไมโครโฟนในการพูดกับ Siri อีกครั้ง

Siri จะรองจนกว่าคุณจะหยุดพูด แต่คุณยังสามารถแตะไอคอนไมโครโฟนเพื่อบอก Siri ว่าคุณพูดเสร็จแล้วได้อีกด้วย นี่เป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อมีเสียงรบกวนจำนวนมากอยู่รอบ ๆ และนี่ยังสามารถเร่งการสนทนาของคุณกับ Siri ได้ เนื่องจาก Siri จะไม่ต้องรอให้คุณหยุดพักการพูด

เมื่อคุณหยุดพูดแล้ว Siri จะแสดงสิ่งที่ได้ยินแล้วจัดหาสิ่งตอบกลับมาให้ Siri มักจะรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่อาจเป็นประโยชน์มาให้ด้วย หากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน เช่น ข้อความตัวอักษรที่คุณได้เขียนไว้ หรือตำแหน่งที่คุณเคยขอไว้ ให้เพียงแตะที่หน้าจอเพื่อเปิดแอปพลิเคชันสำหรับรายละเอียดและการกระทำต่อไป



Siri อาจขอความกระจ่างคุณในการทำให้คำร้องขอสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น บอก Siri ให้ “Remind me to call mom” แล้ว Siri อาจถามว่า “What time would you like me to remind you?”

การยกเลิกคำขอ: พูดว่า “cancel” หรือแตะ  หรือกดปุ่มโฮม 

การหยุดการโทร.ที่คุณเริ่มด้วย Siri: ก่อนที่แอปพลิเคชันโทรศัพท์จะเปิด ให้กดปุ่มโฮม  หากโทรศัพท์เปิดขึ้นอยู่แล้ว ให้แตะ สิ้นสุด

การบอก Siri เกี่ยวกับตัวคุณ

ยิ่ง Siri รู้จักคุณมากเท่าไร Siri ยิ่งสามารถใช้ข้อมูลของคุณเพื่อช่วยเหลือคุณได้มากขึ้นเท่านั้น Siri จะขอรับข้อมูลของคุณจากการตั้งข้อมูลส่วนตัวของคุณ (“ข้อมูลของฉัน”) ในรายชื่อ


บอก Siri ว่าคุณเป็นใคร: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > Siri > 'ข้อมูลของฉัน' แล้วแตะที่ชื่อของคุณ


ใส่ที่อยู่ที่บ้านและที่อยู่ทำงานของคุณในการตั้งค่าของคุณ เพื่อให้คุณสามารถพูดสิ่งต่าง ๆ เช่น “How do I get home?” และ “Remind me to call Bob when I get to work.” ได้

Siri ยังต้องการทราบเกี่ยวกับบุคคลสำคัญ ๆ ในชีวิตของคุณ ดังนั้นให้ใส่ความสัมพันธ์เหล่านั้นบนการ์ดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย ซึ่ง Siri สามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ ตัวอย่างเช่น ครั้งแรกที่คุณบอกให้ Siri โทร.ถึงพี่สาวของคุณ Siri จะถามคุณว่าใครคือพี่สาวของคุณ (หากคุณไม่ได้มีข้อมูลนั้นบนการ์ดข้อมูลของคุณอยู่แล้ว) Siri จะเพิ่มความสัมพันธ์นั้นไปยังการ์ดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถามอีกในครั้งหน้า

สร้างการ์ดในรายชื่อสำหรับความสัมพันธ์ที่สำคัญของคุณทั้งหมด และรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ที่บ้านและที่ทำงาน และชื่อเล่นที่คุณชอบเข้าไปไว้ด้วยกัน

คู่มือบนหน้าจอ

Siri จะแจ้งให้คุณทราบพร้อมตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถพูดได้ไว้บนหน้าจอ ถาม Siri ว่า “what can you do” หรือแตะ  เมื่อ Siri ปรากฏเป็นครั้งแรก Siri จะแสดงรายการของแอปพลิเคชันที่ Siri รองรับ พร้อมจั่วย่อของคำร้องขอ และรายการในรายการเพื่อดูตัวอย่างเพิ่มเติม



ยกขึ้นเพื่อพูด

คุณสามารถเริ่มต้นพูดกับ Siri ได้เพียงแค่นำ iPhone ขึ้นมาใกล้กับหูของคุณ เช่นเดียวกับการโทรศัพท์ หากหน้าจอไม่ได้เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม พัก/ปลุก หรือปุ่มโฮมก่อน คุณจะได้ยินเสียงบี๊บสั้น ๆ สองครั้ง เพื่อแสดงว่า Siri กำลังฟังอยู่ จากนั้นเริ่มต้นพูด

การเปิด ยกขึ้นเพื่อพูด: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > Siri

หาก Siri ไม่ตอบสนองเมื่อคุณนำ iPhone ขึ้นมาใกล้กับหูของคุณ ให้เริ่มโดยให้หน้าจอหันมาทางตัวคุณ เพื่อให้มีมือของคุณหมุนขึ้นมา



Siri แบบแฮนด์ฟรี

คุณสามารถใช้ Siri ได้ด้วยชุดหูฟังที่มาพร้อม iPhone และด้วยชุดหูฟังแบบมีสายหรือแบบบลูทูธชุดอื่นที่เข้ากัน

การพูดกับ Siri โดยใช้ชุดหูฟัง: กดค้างไว้ที่ปุ่มตรงกลาง (หรือปุ่มโทร.บนชุดหูฟังแบบบลูทูธ)

ในการดำเนินการสนทนาต่อกับ Siri ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มไว้ในแต่ละครั้งที่คุณต้องการพูด

เมื่อคุณใช้ชุดหูฟัง Siri จะพูดสิ่งตอบกลับมาให้คุณ Siri จะอ่านทวนข้อความตัวอักษรและข้อความอีเมลที่คุณได้ป้อนตามคำบอกไว้ให้คุณฟังก่อนจะส่งออกไป การกระทำนี้จะให้โอกาสคุณเปลี่ยนข้อความได้หากคุณต้องการ Siri จะยังอ่านทวนหัวเรื่องของเดือนความจำให้ฟังก่อนการสร้างเดือนความจำนั้นอีกด้วย

บริการหาที่ตั้ง

เนื่องจาก Siri รู้จักตำแหน่งต่าง ๆ (iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่า) เช่น “current” “home” และ “work” โปรแกรมจึงสามารถเตือนให้คุณทำงานบางอย่างได้เมื่อคุณออกจากหรือไปถึงตำแหน่งหนึ่ง ๆ บอก Siri ว่า “Remind me to call my daughter when I leave the office” และ Siri จะทำตามนั้น

ข้อมูลตำแหน่งจะไม่ถูกตามรอยหรือเก็บไว้ภายนอก iPhone คุณยังสามารถใช้ Siri ได้หากคุณปิดบริการหาที่ตั้ง แต่ Siri จะไม่ทำสิ่งใดก็ตามที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลตำแหน่ง

ปิดบริการหาที่ตั้งสำหรับ Siri: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ส่วนบุคคล' > 'บริการหาที่ตั้ง'

ผู้พิการ

Siri สามารถเข้าถึงโดยผู้พิการทางสายและผู้มีปัญหาด้านการมองเห็นได้โดยผ่าน VoiceOver ซึ่งก็คือตัวอ่านหน้าจอที่มาพร้อมกับ iOS VoiceOver จะอธิบายสิ่งต่าง ๆ บนหน้าจอ ซึ่งรวมถึงข้อความใด ๆ ในการตอบกลับของ Siri ดังนั้นคุณจึงจะสามารถใช้ iPhone ได้โดยไม่ต้องมอง

เปิด VoiceOver: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ'

การเปิด VoiceOver จะทำให้แม้แต่การแจ้งเตือนก็จะถูกอ่านออกมาให้คุณฟัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อูที่ [VoiceOver](#) ที่หน้า 116

การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ Siri

เปิดหรือปิด Siri: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > Siri

หมายเหตุ: การปิด Siri จะรีเซ็ต Siri และ Siri จะลืมการเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเสียงของคุณไป

ตั้งตัวเลือกสำหรับ Siri: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > Siri

- ภาษา: เลือกภาษาสำหรับใช้พูดกับ Siri
- เสียงตอบกลับ: ตามค่าเริ่มต้น Siri จะพูดตอบกลับต่อเมื่อคุณถือ iPhone ไว้ใกล้หูของคุณ หรือใช้ Siri กับชุดหูฟังเท่านั้น หากคุณต้องการให้ Siri พูดสิ่งตอบกลับเสมอ ให้ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็นตลอดเวลา
- ข้อมูลของฉัน: ให้ Siri รู้จักการ์ดในรายชื่อที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวของคุณ ดูที่ [การบอก Siri เกี่ยวกับตัวคุณ](#) ที่หน้า 38
- ยกขึ้นเพื่อพูด: พูดกับ Siri โดยการถือ iPhone ไว้ใกล้กับหูเมื่อนำจอเปิดอยู่ ในการเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > Siri

การอนุญาตหรือป้องกันการเข้าถึง Siri เมื่อ iPhone ถูกล็อกด้วยรหัสผ่าน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ลือกรหัสผ่าน'

คุณยังสามารถปิดใช้งาน Siri โดยการเปิดการควบคุม ดูที่ [การจำกัด](#) ที่หน้า 137

ร้านอาหาร

Siri ทำงานร่วมกับ Yelp, OpenTable และอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารและช่วยให้คุณจองโต๊ะได้ ขอให้ค้นหาร้านอาหารตามประเภทอาหาร ราคา ตำแหน่ง ที่นั่งกลางแจ้ง หรือตัวเลือกต่าง ๆ รวมกัน Siri สามารถแสดงรูปภาพ ดาว Yelp ระดับราคา และคำวิจารณ์ที่มีให้คุณดูได้ ขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยการใช้แอปพลิเคชัน Yelp และ OpenTable โดย iPhone จะแจ้งให้คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเหล่านั้นหากคุณยังไม่ได้ติดตั้งไว้

การดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับร้านอาหาร: ตะร้านอาหารที่ Siri แนะนำ



ภาพยนตร์

ถาม Siri เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เข้าโรงฉายอยู่ หรือสถานที่ที่คุณสามารถไปดูภาพยนตร์ที่ระบุไว้ได้ ค้นหาว่าภาพยนตร์ฉายรอบปฐมทัศน์เมื่อใด ใครเป็นผู้กำกับ และภาพยนตร์เรื่องนั้นชนะรางวัลใดมาบ้าง Siri จะบอกตำแหน่ง แสดงรอบฉาย และคำวิจารณ์จากเว็บไซต์ Rotten Tomato

Siri จะทำงานร่วมกับ Fandango เพื่อช่วยให้คุณซื้อตั๋ว (สำหรับโรงภาพยนตร์ที่รองรับ) ถามเกี่ยวกับเวลาฉายภาพยนตร์ หรือบอก Siri ว่าคุณต้องการซื้อตั๋ว เมื่อคุณแตะ 'ซื้อตั๋ว' Fandango จะเปิด หากมีการติดตั้งไว้แล้ว หรือคุณจะได้รับแจ้งให้ติดตั้งแอปพลิเคชันจาก App Store

การดูข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์โดยละเอียด: ตะภาพยนตร์ที่ Siri แนะนำ



กีฬา

Siri รู้หลายเรื่องเกี่ยวกับกีฬาต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเบสบอล บาสเกตบอล ฟุตบอล ซอคเกอร์ และฮอกกี้ ขอ Siri ให้กำหนดการแข่งขัน คะแนนจากการแข่งขันในฤดูกาลปัจจุบัน หรือคะแนนสดในนาฬิกานั้นจากการแข่งขันสด บอก Siri ให้แสดงสถิติผู้เล่นแล้วเปรียบเทียบกับสถิติของผู้เล่นคนอื่น Siri ติดตามข้อมูลสถิติของทีมได้ด้วย นี่คือนี่ที่คุณอาจถามได้:

- What was the score of the last Giants game?
- What are the National League standings?
- When is the Chicago Cubs first game of the season?

การป้อนตามคำบอก

เมื่อ Siri เปิดอยู่ คุณยังสามารถป้อนข้อความตามคำบอกได้อีกด้วย ดูที่ [การป้อนตามคำบอก](#) ที่หน้า 25

ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถเขียนอีเมล ข้อความตัวอักษร และข้อความอื่น ๆ ได้โดยการพูดไปยัง Siri โดยตรง คุณอาจเลือกใช้การป้อนตามคำบอกได้ การป้อนตามคำบอกจะช่วยให้คุณแก้ไขข้อความแทนการแทนที่ข้อความทั้งหมด การป้อนตามคำบอกยังให้เวลาคุณคิดมากขึ้นขณะกำลังเขียนอยู่

Siri เข้าใจการหยุดพักที่หมายถึงคุณได้พูดเสร็จแล้วในขณะนั้น และจะใช้โอกาสนั้นในการตอบสนอง ในขณะที่สิ่งนี้ช่วยให้คุณสนทนากับ Siri ได้อย่างเป็นธรรมชาติ Siri อาจขัดจังหวะคุณก่อนที่คุณจะพูดเสร็จจริง ๆ หากคุณหยุดพักนานเกินไป ด้วยการป้อนตามคำบอก คุณสามารถหยุดพักได้นานเท่าที่คุณต้องการ และกลับมาพูดต่อได้เมื่อคุณพร้อม

คุณยังสามารถเริ่มการเขียนข้อความโดยใช้ Siri จากนั้นใช้การป้อนตามคำบอกได้ ตัวอย่าง คุณสามารถสร้างอีเมลด้วย Siri จากนั้นแตะร่างจดหมายเพื่อเปิดข้อความนั้นใน Mail ใน Mail คุณสามารถเขียนให้เสร็จหรือแก้ไขข้อความและเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่น ๆ ได้ เช่น การเพิ่มหรือลบผู้รับ การปรับแก้หัวเรื่อง หรือการเปลี่ยนบัญชีที่คุณกำลังจะใช้ส่งอีเมลไป

การแก้ไข Siri ให้ถูกต้อง

หาก Siri มีปัญหา

บางครั้ง Siri อาจมีปัญหาในการทำความเข้าใจคุณ ตัวอย่างเช่น ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง หากคุณพูดโดยใช้สำเนียง นั้นจะทำให้ Siri ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจคุณมากขึ้น หาก Siri ได้ยินไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณพูดอย่างถูกต้องครบถ้วน คุณสามารถแก้ไขได้

Siri จะแสดงสิ่งที่คุณพูด พร้อมกับการตอบกลับของ Siri

การแก้ไขสิ่งที่ Siri ได้ยินจากที่คุณพูด: แตะกล่องคำพูดที่แสดงสิ่งที่ Siri ได้ยินคุณพูด แก้ไขคำร้องขอของคุณโดยการป้อน หรือแตะ **!** บนแป้นพิมพ์เพื่อป้อนตามคำบอก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การป้อนตามคำบอก ให้ดูที่ [การป้อนตามคำบอก](#) ที่หน้า 42

ถ้าบางส่วนของข้อความถูกขีดเส้นใต้ด้วยสีฟ้า ให้แตะข้อความส่วนนั้นแล้ว Siri จะแนะนำทางเลือกอื่น ๆ และการแนะนำอันใดอันหนึ่ง หรือแทนที่ข้อความนั้นโดยการป้อนหรือป้อนตามคำบอก

แก้ไข Siri ด้วยเสียงพูด: แตะ **!** แล้วพูดซ้ำหรืออธิบายคำร้องขอของคุณ ตัวอย่างเช่น “I meant Boston.”

เมื่อแก้ไข Siri อย่าพูดสิ่งที่คุณ ไม่ ต้องการ แคบอก Siri สิ่งที่คุณ ต้องการ

การแก้ไขข้อความเมลหรือข้อความตัวอักษร: หาก Siri ถามว่าคุณต้องการส่งข้อความหรือไม่ คุณสามารถพูดได้ว่า:

- เปลี่ยนเป็น: Call me tomorrow.

- เพิ่ม: See you there question mark.
- No, send it to Bob.
- No (เพื่อเก็บข้อความนั้นไว้โดยไม่ส่งออกไป)
- Cancel.

ในการให้ Siri อ่านข้อความให้ฟัง ให้พูดว่า “Read it back to me” หรือ “Read me the message” หากข้อความถูกต้อง คุณสามารถพูด “Yes, send it”

สภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน

ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน ให้ถือ iPhone ไว้ใกล้กับปากของคุณ แต่อย่าพูดเข้าไปในขอบล่างสุดโดยตรง พูดให้ชัดเจนและพูดอย่างเป็นธรรมชาติ ตะ ๑ เมื่อคุณพูดเสร็จ

คุณยังสามารถลองถือ iPhone ใกล้กับหูเพื่อพูดกับ Siri

การเชื่อมต่อเครือข่าย

Siri อาจบอกคุณถึงปัญหาการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย เนื่องจาก Siri จะต้องอาศัยเซิร์ฟเวอร์ Apple สำหรับการรู้จำเสียงและบริการอื่น ๆ คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือแบบ 3G, 4G หรือ LTE หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi ที่ใช้ได้ดี

โทรศัพท์

5



การใช้โทรศัพท์

การโทรออก

การโทรออกบน iPhone ทำได้ง่ายเพียงแตะไปที่ชื่อหรือหมายเลขในรายชื่อของคุณ การใช้ Siri เพื่อพูดว่า “call Bob” (iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่า) แตะรายการโปรดของคุณรายการหนึ่ง หรือแตะการโทร.ล่าสุดเพื่อโทร.กลับ



คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิ ให้อ่าน [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 146

ปุ่มที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอโทรศัพท์ให้คุณสามารถเข้าถึงรายการโปรดของคุณ การโทร.ล่าสุด รายชื่อของคุณ และแป้นตัวเลขเพื่อเรียกเลขหมายด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว

การเรียกเลขหมายด้วยตนเอง: แตะ 'แป้นตัวเลข' ป้อนหมายเลข จากนั้นแตะ 'โทร.'

- การวางหมายเลขไปที่แป้นตัวเลข: แตะหน้าจอเหนือแป้นพิมพ์ จากนั้นแตะ 'วาง'
- การป้อนการหยุดพักแบบน้อย (2 วินาที): สัมผัสแป้น “*” จนกระทั่งเครื่องหมายจุดภาคปรากฏ

- การป้องกันการหยุดพักแบบนาน (เพื่อหยุดพักการเรียกเลขหมายจนกว่าคุณจะแตะปุ่ม เรียกเลขหมาย): สัมผัสแป้น “#” จนกระทั่งเครื่องหมายอัฒภาคปรากฏ
- การเรียกเลขหมายล่าสุดอีกครั้ง: แตะ 'แป้นตัวเลข' และ 'โทร.' เพื่อแสดงหมายเลข จากนั้นแตะ 'โทร.' อีกครั้ง

การเพิ่มรายชื่อไปที่รายการโปรด: ใน 'รายชื่อ' ให้แตะ “เพิ่มไปที่รายการโปรด” ที่ด้านล่างของการ์ดรายชื่อ ในการลบหรือจัดเรียงรายการรายการโปรดของคุณใหม่ ให้แตะ 'แก้ไข'


การใช้ Siri หรือ 'การสั่งการด้วยเสียง': กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม พูดว่า call หรือ dial จากนั้นพูดชื่อหรือหมายเลข คุณสามารถพูดคำว่า at home, work หรือ mobile เพิ่มได้ ดูที่ บทที่ 4 Siri ที่หน้า 37 และ การสั่งการด้วยเสียง ที่หน้า 26

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้พูดชื่อเต็มของบุคคลที่คุณต้องการโทร.หา เมื่อเรียกเลขหมายด้วยเสียง ให้พูดแต่ละตัวเลขชัด ๆ ตัวอย่างเช่น four one five, five five five, one two one two สำหรับรหัสพื้นที่ 800 รหัสในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถพูดว่า eight hundred ได้


การรับสาย

การรับสาย: แตะ รับสาย หาก iPhone ล็อกอยู่ ให้ลากตัวเลื่อน คุณสามารถกดปุ่มตรงกลางบนชุดหูฟังของคุณได้เช่นกัน

การปิดเสียงเรียกเข้า: กดปุ่มพัก/ปลุก หรือปุ่มความดังเสียง คุณยังคงสามารถตอบรับสายได้หลังจากที่ปิดเสียงเรียกเข้าแล้วจนกว่าจะมีการโอนไปที่ข้อความเสียง

การตอบกลับสายเรียกเข้าด้วยข้อความตัวอักษร: กวาดนิ้ว  ขึ้น และ “ตอบกลับด้วยข้อความ” แล้วเลือกการตอบกลับ หรือแตะ กำหนดเอง ในการสร้างการตอบกลับเริ่มต้นของคุณเอง ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'โทรศัพท์' > “ตอบกลับด้วยข้อความ” และแทนที่ข้อความเริ่มต้นใด ๆ

การเตือนตัวเองให้โทร. กลับสายเรียกเข้า: กวาดนิ้ว  ขึ้น และ 'เตือนฉันในภายหลัง' แล้วเลือกเวลาที่คุณต้องการให้เตือน



การปฏิเสธและโอนสายไปที่ข้อความเสียงโดยตรง: ปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- กดปุ่มพัก/ปลุกสองครั้งอย่างรวดเร็ว
- กดค้างไว้ที่ปุ่มตรงกลางบนชุดหูฟังของคุณประมาณสองวินาที จะมีเสียงบีบดังขึ้นสองครั้งเพื่อยืนยันว่าคุณปฏิเสธสาย
- แตะ 'ปฏิเสธ' (หาก iPhone เปิดอยู่เมื่อมีสายเข้า)

การปิดกั้นสายเรียกเข้าและรักษาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi: ไปที่ 'การตั้งค่า' และเปิด 'โหมดเครื่องบิน' จากนั้นแตะ Wi-Fi เพื่อเปิด

ตั้งค่า iPhone เป็น 'ห้ามรบกวน' (🌙): ไปที่ 'การตั้งค่า' และเปิด 'ห้ามรบกวน' ดูที่ 'ห้ามรบกวน' และ 'การแจ้ง' ที่หน้า 133

ขณะคุยโทรศัพท์

เมื่อคุณกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ หน้าจอจะแสดงตัวเลือกการโทร. ต่าง ๆ



การใช้แอปพลิเคชันอื่นระหว่างการใช้สาย: กดปุ่มหน้าแรก \square จากนั้นเปิดแอปพลิเคชัน ในการโทร. กลับ ให้แตะแถบสีเขียวที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การวางสาย: แตะ 'สิ้นสุด' หรือกดปุ่มตรงกลางบนชุดหูฟังของคุณ

การตอบรับสายเรียกเข้าครั้งที่สอง:

- การละเว้นและโอนสายไปที่ข้อความเสียง: แตะ 'ละเว้น'
- การพักสายแรกไว้และรับสายที่เรียกเข้ามาใหม่: แตะ 'พักสาย + รับสาย'
- การวางสายแรกและรับสายที่เรียกเข้ามาใหม่: เมื่อใช้เครือข่าย GSM ให้แตะ 'วางสาย + รับสาย' ด้วยเครือข่าย CDMA ให้แตะ 'วางสาย' และเมื่อที่สายที่สองดังขึ้นอีกครั้ง ให้แตะ 'รับสาย' หรือลากตัวเลื่อนหากโทรศัพท์ล็อกอยู่

หากคุณอยู่ระหว่างการโทรผ่านจอภาพ FaceTime คุณสามารถเลือกที่จะหยุดการโทรผ่านจอภาพ และรับสายเรียกเข้า หรือปฏิเสธสายเรียกเข้าได้

การสลับสาย: แตะ 'สลับ' สายที่กำลังใช้จะถูกพักสาย กรณี CDMA คุณจะไม่สามารถสลับระหว่างสายหากสายที่สองเป็นสายที่โทร. ออก แต่คุณสามารถรวมสายเข้าด้วยกันได้ หากคุณวางสายของสายที่สองหรือสายแรก สายทั้งสองสายก็จะถูกตัดไปพร้อมกัน

การรวมสาย: แตะ 'รวมสาย' ด้วย CDMA คุณจะไม่สามารถรวมสายได้หากสายที่สองเป็นสายเรียกเข้า

การประชุมสาย

ด้วย GSM คุณสามารถตั้งค่าการประชุมสายเพื่อพูดคุยกันได้มากถึงห้าคนในเวลาเดียวกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ

การสร้างการประชุมสาย: ขณะที่ใช้สาย ให้แตะ 'เพิ่มสาย' โทร.ออกอีกสาย จากนั้นแตะ 'รวมสาย' ทำซ้ำเพื่อเพิ่มผู้คุยในการประชุมอีก

- การตัดสายหนึ่งสาย: แตะ 'ประชุม' และแตะ \odot ถัดไปจากบุคคล จากนั้นแตะ 'วางสาย'
- การใช้สายส่วนตัวกับบุคคลหนึ่ง: แตะ 'ประชุม' จากนั้นแตะ 'ส่วนตัว' ถัดจากบุคคลนั้น แตะ 'รวมสาย' เพื่อประชุมสายต่อ
- การเพิ่มสายเรียกเข้า: แตะ 'พักสาย + รับสาย' แล้วแตะ 'รวมสาย'

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถโทรผ่านจอภาพ FaceTime เมื่อคุณกำลังประชุมสายได้

การใช้อุปกรณ์บลูทูธ

สำหรับข้อเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์บลูทูธ ให้ดูเอกสารประกอบที่มากับอุปกรณ์ ดูที่ **การจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ** ที่หน้า 33

การบัพาสอุปกรณ์บลูทูธของคุณ:

- รับสายโดยการแตะที่หน้าจอ iPhone
- ระหว่างใช้โทรศัพท์ ให้แตะ 'เสียง' และเลือก iPhone หรือ 'ลำโพงโทรศัพท์'
- ปิดบลูทูธใน 'การตั้งค่า' > 'บลูทูธ'
- ปิดอุปกรณ์บลูทูธ หรือเอาออกให้อยู่นอกระยะ คุณต้องอยู่ภายในระยะ 30 ฟุต (10 เมตร) จากอุปกรณ์บลูทูธเพื่อให้เชื่อมต่อกับ iPhone

การโทรฉุกเฉิน

การโทรฉุกเฉินเมื่อ iPhone ล็อกอยู่: บนหน้าจอป้อนรหัสผ่าน ให้แตะ 'การโทรฉุกเฉิน'

ข้อสำคัญ: iPhone สามารถใช้เพื่อโทร.ฉุกเฉินได้ในหลายสถานที่ในกรณีที่บริการโทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้ได้ แต่ไม่ควรพึ่งพา iPhone ในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ เครื่องข่ายโทรศัพท์มือถือบางเครือข่ายอาจไม่ยอมรับการโทรออกฉุกเฉินจาก iPhone หาก iPhone ไม่ได้เปิดใช้งาน หาก iPhone ไม่รองรับหรือกำหนดค่าให้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือเฉพาะ หรือ (เมื่อเหมาะสม) หาก iPhone ไม่มีซิมการ์ด หรือหากซิมการ์ดถูกล็อกด้วย PIN

ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลตำแหน่ง (หากมี) จะถูกส่งไปยังหน่วยบริการฉุกเฉินเมื่อคุณโทร. 911

ใน CDMA เมื่อการโทรฉุกเฉินสิ้นสุดลง iPhone จะเข้าสู่ โหมดการโทรฉุกเฉิน ชั่วครู่เพื่ออนุญาตให้รองรับสายโทร.กลับจากหน่วยบริการฉุกเฉิน ระหว่างนี้ การรับส่งข้อมูลและข้อความตัวอักษรจะถูกปิดกั้น

การออกจากโหมดสายฉุกเฉิน (CDMA): ปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- แตะปุ่ม 'กลับไป'
- กดปุ่ม พัก/ปลุก หรือปุ่มโฮม
- ใช้แป้นตัวเลขเพื่อเรียกเลขหมายที่ไม่ใช่หมายเลขฉุกเฉิน


FaceTime

ด้วย iPhone 4 หรือรุ่นใหม่กว่า คุณสามารถโทรผ่านจอภาพกับคนที่ใช้อุปกรณ์ Mac หรือ iOS เครื่องอื่นที่รองรับ FaceTime ได้ กล้อง FaceTime ให้คุณพูดคุยได้แบบเห็นหน้ากัน และสลับไปใช้กล้อง iSight ทางด้านหลังเพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณเห็นรอบ ๆ ตัวคุณ

หมายเหตุ: ใน iPhone 3GS หรือ iPhone 4 คุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi ใน iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่า คุณสามารถโทร.แบบ FaceTime ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์มือถือได้เช่นกัน อาจคิดค่าบริการข้อมูลเซลลูลาร์ ในการเปิด FaceTime โดยใช้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เซลลูลาร์'

การโทร.แบบ FaceTime: ในรายชื่อ ให้เลือกชื่อ แตะ FaceTime แล้วแตะหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลที่บุคคลนั้นใช้สำหรับ FaceTime

ในการโทรหาบุคคลที่มี iPhone 4 หรือรุ่นใหม่กว่า คุณสามารถเริ่มต้นโดยการโทรผ่านจอภาพแล้วแตะ FaceTime ได้



หมายเหตุ: ด้วย FaceTime หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้นมา แม้ว่า ID ของผู้โทรจะถูกปิดกั้นหรือปิดอยู่ก็ตาม

การใช้ Siri หรือการสั่งการด้วยเสียง: กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าเริ่มต้น จากนั้นพูด “FaceTime” ตามด้วยชื่อของบุคคลที่จะโทรหา

การตั้งค่าตัวเลือก FaceTime: ไปที่ 'การตั้งค่า' > FaceTime เพื่อ:

- เปิดหรือปิด FaceTime
- ระบุ Apple ID ของคุณหรือที่อยู่อีเมลเพื่อรับสาย FaceTime

ข้อความเสียงแบบเห็นภาพ


ข้อความเสียงแบบเห็นภาพจะช่วยให้คุณเห็นรายการข้อความของคุณและเลือกว่าข้อความไหนที่คุณต้องการฟังหรือลบ โดยไม่ต้องฟังขั้นตอนหรือข้อความก่อนนี้ ป้ายกำกับบนไอคอนข้อความเสียงจะบอกคุณว่ามีกี่ข้อความที่คุณยังไม่ได้ฟัง

การตั้งค่าข้อความเสียงแบบเห็นภาพ: ในครั้งแรกที่คุณแตะ ข้อความเสียง คุณจะพร้อมสำหรับการสร้างรหัสผ่านข้อความเสียงและบันทึกคำทักทายข้อความเสียงของคุณ

การฟังข้อความข้อความเสียง: แตะ 'ข้อความเสียง' จากนั้นแตะข้อความ ในการฟังอีกครั้ง ให้เลือกข้อความ แล้วแตะ ▶ หากข้อความเสียงแบบเห็นภาพไม่มีในบริการของคุณ ให้แตะ ข้อความเสียง และปฏิบัติตามพร้อมท์เสียง

การตรวจสอบข้อความเสียงจากโทรศัพท์อีกเครื่อง: เรียกหมายเลขของคุณเอง หรือหมายเลขแบบเข้าถึงจากระยะไกลของผู้ให้บริการของคุณ

ข้อความที่ไม่ได้ฟัง



ข้อความจะถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณจะลบหรือผู้ให้บริการลบข้อความ

การลบข้อความ: กวาดนิ้วหรือแตะข้อความ จากนั้นแตะ 'ลบ'

หมายเหตุ: ในบางพื้นที่ ข้อความที่ลบแล้วอาจถูกลบโดยถาวรโดยผู้ให้บริการของคุณ

การจัดการข้อความที่ลบแล้ว: แตะ 'ข้อความที่ลบ' (ที่ปลายสุดของรายการข้อความ) จากนั้น:

- การฟังข้อความที่ลบแล้ว: ฟังข้อความ
- การเลิกลบข้อความ: แตะข้อความและแตะ 'เลิกลบ'
- การลบข้อความถาวร: แตะ 'ล้างทั้งหมด'

การเปลี่ยนคำทักทายของคุณ: แตะ 'ข้อความเสียง' และแตะ 'คำทักทาย' และแตะ 'กำหนดเอง' จากนั้นแตะ 'บันทึก' แล้วพูดคำทักทายของคุณ หรือ ในการใช้คำทักทายทั่วไปของผู้ให้บริการของคุณ ให้แตะ 'คำเริ่มต้น'

การตั้งค่าเสียงเตือนสำหรับข้อความเสียงใหม่: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เสียง' แล้วแตะ 'ข้อความเสียงใหม่'

หมายเหตุ: หากสวิตช์เปิด/ปิดเสียงปิดอยู่ iPhone จะไม่ส่งเสียงเตือน

การเปลี่ยนรหัสผ่านข้อความเสียง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'โทรศัพท์' > 'เปลี่ยนรหัสผ่านข้อความเสียง'

รายชื่อ

จากหน้าจอข้อมูลรายชื่อ การแตะอย่างรวดเร็วจะช่วยให้คุณโทร.ออก สร้างข้อความอีเมล ค้นหาตำแหน่งของผู้ติดต่อ และอื่น ๆ ได้ ดูที่ บทที่ 25 รายชื่อ ที่หน้า 101

การโอนสาย สายเรียกซ้อน และ ID ผู้โทร.

ข้อมูลต่อไปนี้จะใช้ได้กับเครือข่าย GSM เท่านั้น สำหรับเครือข่าย CDMA ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานและการใช้คุณสมบัตินี้ ดู

http://support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=th_TH

เปิดหรือปิดการโอนสาย: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'โทรศัพท์' > 'การโอนสาย' โอนการโอนสาย (↔) จะปรากฏในแถบสถานะเมื่อเปิดใช้การโอนสาย คุณต้องอยู่ในระยะของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือถึง ขณะที่คุณตั้งค่าให้ iPhone โอนสาย ไม่เช่นนั้นสายโทรจะไม่โอน การโทรออกแบบ FaceTime ไม่สามารถโอนสายได้

การเปิดหรือปิดสายเรียกซ้อน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'โทรศัพท์' > 'การโอนสาย' หากคุณกำลังใช้สาย และสายเรียกซ้อนเปิดอยู่ สายเรียกเข้าจะโอนไปยังข้อความเสียงโดยตรง

การเปิดหรือปิด ID ผู้โทร.: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'โทรศัพท์' > 'แสดง ID ผู้โทร.ของฉัน'

หมายเหตุ: สำหรับการโทรแบบ FaceTime หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้นมาแม้ว่าจะปิด ID ผู้โทร.ก็ตาม

เสียงเรียกเข้า สวิตช์เปิด/ปิดเสียง และสั่น

iPhone มาพร้อมกับเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้า 'นาฬิกาปลุก' และ 'นาฬิกาจับเวลา' คุณยังสามารถซื้อเสียงเรียกเข้าจากเพลงต่าง ๆ ใน iTunes ได้เช่นกัน ดูที่ บทที่ 22 iTunes Store ที่หน้า 95

การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าเริ่มต้น: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เสียง' > 'เสียงเรียกเข้า'

การเปิดหรือปิดเสียงโทร.: เลื่อนสวิตช์ที่อยู่ด้านข้าง iPhone

ข้อสำคัญ: นาฬิกาปลุกจะยังคงส่งเสียงแม้ว่าคุณจะตั้งสวิตช์เปิด/ปิดเสียงไปที่ปิดเสียงก็ตาม

เปิดหรือปิดการสั่น: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เสียง'

กำหนดเสียงเรียกเข้าต่าง ๆ สำหรับผู้ติดต่อ: ใน 'รายชื่อ' ให้เลือกผู้ติดต่อ และ 'แก้ไข' จากนั้นแตะ 'เสียงเรียกเข้า' และเลือกเสียงเรียกเข้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ [เสียง](#) ที่หน้า 140

การโทรออกต่างประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโทรออกต่างประเทศจากพื้นที่บ้านของคุณ รวมถึงอัตราการใช้และค่าบริการอื่น ๆ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณหรือไปที่เว็บไซต์ผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ คุณสามารถใช้ iPhone เพื่อโทรออก ส่งและรับข้อความตัวอักษร และใช้แอปพลิเคชันที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยขึ้นอยู่กับเครือข่ายที่มี

การเปิดใช้งานบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ: ติดต่อผู้ให้บริการของคุณด้านข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและค่าธรรมเนียม

ข้อสำคัญ: อาจคิดค่าบริการสำหรับเสียง ข้อความตัวอักษร และบริการรับส่งข้อมูลข้ามแดน ในการหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมเมื่อใช้บริการข้ามแดน ให้ปิด บริการใช้เสียงข้ามแดน และบริการรับส่งข้อมูลข้ามแดน

หากคุณมี iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่าที่เปิดใช้งานให้ทำงานบนเครือข่าย CDMA คุณอาจใช้บริการข้ามแดนบนเครือข่าย GSM ได้หากมีซิมการ์ดติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์ เมื่อใช้บริการข้ามแดนบนเครือข่าย GSM iPhone จะมีการเข้าถึงคุณสมบัติเครือข่าย GSM อาจคิดค่าบริการ ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าตัวเลือกเครือข่าย: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เซลลูลาร์' เพื่อ:

- เปิดหรือปิดการให้บริการข้ามแดน
- เปิดหรือปิดข้อมูลผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
- เปิดหรือปิดการให้บริการใช้เสียงข้ามแดน (CDMA)
- ใช้เครือข่าย GSM ต่างประเทศ (CDMA)

การปิดบริการโทรศัพท์มือถือ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เปิดโหมดเครื่องบิน' แล้วแตะ Wi-Fi และปิด Wi-Fi สายเรียกเข้าทั้งหมดจะถูกส่งไปที่ข้อความเสียง ในการใช้บริการโทรศัพท์มือถือต่อ ให้ปิดโหมดเครื่องบิน

เพิ่มเลขนำหน้าหรือรหัสประเทศโดยอัตโนมัติสำหรับการโทร. ไปยังสหรัฐอเมริกา: (GSM) ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'โทรศัพท์' แล้วเปิด 'การช่วยเหลือการโทร.' สิ่งนี้จะให้คุณใช้รายชื่อและรายการโปรดในการโทร. ขณะอยู่ต่างประเทศได้

การเลือกผู้ให้บริการ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ผู้ให้บริการ' ตัวเลือกนี้จะมีเฉพาะเมื่อคุณกำลังเดินทาง ออกนอกเครือข่ายผู้ให้บริการของคุณ และสำหรับผู้ให้บริการที่มีข้อตกลงการใช้งานข้ามเขตกับผู้ให้บริการของคุณเท่านั้น ดูที่ **ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ** ที่หน้า 134

การใช้ข้อความเสียงเมื่อข้อความเสียงแบบเห็นภาพไม่สามารถใช้งานได้: เรียกเลขหมายของคุณเอง (ด้วย CDMA ให้เพิ่ม # หลังหมายเลขของคุณ) หรือแตะค้างไว้ที่ “1” บนแป้นตัวเลข

การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับโทรศัพท์

ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'โทรศัพท์' เพื่อ:

- ดูหมายเลขโทรศัพท์สำหรับ iPhone ของคุณ
- เปลี่ยนการตอบกลับข้อความตัวอักษรเริ่มต้นสำหรับสายเรียกเข้า
- เปิดหรือปิดการโอนสาย สายเรียกซ้อน และ ID ผู้โทร (GSM)
- เปิดหรือปิด TTY
- เปลี่ยนรหัสผ่านข้อความเสียงของคุณ (GSM)
- เรียกขอ PIN เพื่อปลดล็อกซิมของคุณเมื่อคุณเปิด iPhone (ผู้ให้บริการบางรายจะเรียกขอ)

ไปที่ 'การตั้งค่า' > FaceTime เพื่อ:

- เปิดหรือปิด FaceTime
- ใช้ Apple ID ของคุณสำหรับ FaceTime
- เพิ่มที่อยู่อีเมลสำหรับ FaceTime
- เปิดหรือปิดข้อมูลโทรศัพท์มือถือ

ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เสียง' เพื่อ:

- ตั้งค่าเสียงเรียกเข้าและความดังเสียง
- ตั้งค่าตัวเลือกการสั่น
- ตั้งค่าเสียงสำหรับข้อความเสียงใหม่

Mail

6



การอ่านเมล

เปลี่ยนกล่องเมลหรือบัญชี

ลบ ย้าย หรือทำเครื่องหมาย ข้อความหลายจำนวน

ค้นหาในกล่องเมลนี้

VIP

เปลี่ยนความยาวของการแสดงตัวอย่างในการตั้งค่า > Mail รายชื่อ และปฏิทิน

เขียนข้อความ

การติดธงข้อความหรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่ได้อ่าน: และ ในการทำเครื่องหมายข้อความหลายข้อความในครั้งเดียว ให้แตะ 'แก้ไข' ในระหว่างที่ดูรายการข้อความ

การระบุข้อความที่ระบุที่อยู่ถึงคุณโดยเฉพาะ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน' จากนั้นเปิดหรือปิด 'แสดงป้ายถึง/สำเนาถึง' ข้อความที่มีที่อยู่ของคุณในช่อง 'ถึง' หรือ 'สำเนาถึง' จะระบุด้วยไอคอนในรายการข้อความ

การดูผู้รับทั้งหมดของข้อความ: แตะรายละเอียดคำในช่องจาก และชื่อหรือที่อยู่อีเมลของผู้รับเพื่อดูข้อมูลรายชื่อของผู้รับหรือเพิ่มผู้รับไปยัง 'รายชื่อ' หรือรายการ VIP ของคุณ

การป้องกันการดาวน์โหลดรูปภาพระยะไกล: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' จากนั้นเปิดหรือปิด 'โหลดรูปภาพระยะไกล'

การเปิดลิงก์: แตะลิงก์เพื่อใช้การกระทำเริ่มต้น หรือสัมผัสค้างไว้เพื่อดูการกระทำอื่น ตัวอย่างเช่น สำหรับที่อยู่คุณสามารถแสดงตำแหน่งในแผนที่หรือเพิ่มไปยังรายชื่อ สำหรับเว็บลิงก์ คุณสามารถเพิ่มไปยังรายการการอ่าน

การเปิดคำเชิญการประชุมหรือสิ่งที่แนบ: แตะที่รายการนั้น หากสิ่งที่แนบสามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชันหลายตัว ให้แตะค้างไว้เพื่อเลือกแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกับไฟล์นั้น

การบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอที่แนบมา: แตะค้างไว้ที่รูปภาพหรือวิดีโอ แล้วแตะ 'บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอ' รายการจะถูกบันทึกไปยัง 'อัลบั้มม้วนฟิล์ม' ของคุณในแอปพลิเคชัน 'รูปภาพ'

การโหลดข้อความใหม่: ดึงรายการข้อความหรือรายการกล่องเมลลงเพื่อรีเฟรชรายการ

- การตั้งค่าการรับจำนวนข้อความที่เก่ากว่า: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน' > 'แสดง'

การปิดการแจ้งข้อความใหม่สำหรับบัญชี: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้ง' > Mail > ชื่อบัญชี จากนั้นปิด 'ศูนย์กลางการแจ้ง'

การเปลี่ยนระดับเสียงที่เล่นโดย Mail: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เสียง'

- การเปลี่ยนระดับเสียงที่เล่นสำหรับเมลใหม่ในบัญชีแต่ละบัญชี: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้ง' > Mail > ชื่อบัญชี > 'เสียงได้รับเมลใหม่'
- การเปลี่ยนระดับเสียงที่เล่นสำหรับเมลใหม่จาก VIPs: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้ง' > Mail > VIP > 'เสียงได้รับเมลใหม่'

การส่งอีเมล



การเขียนข้อความ: แตะ แล้วป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมล หลังจากคุณได้ป้อนผู้รับ คุณสามารถลากเพื่อย้ายผู้รับนั้นระหว่างช่องได้ เช่น จาก 'ถึง' เป็น 'สำเนาถึง' หากคุณมีบัญชีเมลหลายบัญชี ให้แตะ จาก เพื่อเปลี่ยนบัญชีที่คุณกำลังส่งมา

การส่งสำเนาถึงคุณเองในข้อความขาออกโดยอัตโนมัติ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน' > 'สำเนาถึงตัวเองเสมอ'

การบันทึกฉบับร่างของข้อความ: แตะ 'ยกเลิก' แล้วแตะ 'บันทึก' ข้อความนั้นจะถูกบันทึกลงในกล่องเมลฉบับร่างของบัญชี แตะค้างไว้ที่ เพื่อดูแบบร่างที่บันทึกของคุณ

การตอบกลับข้อความ: แตะ แล้วแตะ 'ตอบกลับ' ไฟล์และภาพถ่ายที่แนบมากับอีเมลเริ่มแรกจะไม่มีส่งกลับไปด้วย ในการรวมสิ่งที่แนบ ให้ส่งต่อข้อความแทนที่จะตอบกลับข้อความ

การส่งต่อข้อความ: เปิดข้อความ และแตะ แล้วแตะ 'ส่งต่อ' การกระทำนี้จะส่งต่อสิ่งที่แนบของข้อความอีกด้วย

การอ้างอิงข้อความบางส่วนที่คุณกำลังตอบกลับหรือส่งต่อ: แตะค้างไว้เพื่อเลือกข้อความ ลากจุดจับเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในการตอบกลับของคุณ จากนั้นแตะ

- การเปลี่ยนแปลงย่อหน้าอ้างอิง: แตะข้อความที่จะย่อหน้า แตะ อย่างน้อยสองครั้ง จากนั้นแตะ 'ย่อหน้าอ้างอิง'
- การเพิ่มย่อหน้าอ้างอิงโดยอัตโนมัติในขณะที่ตอบ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน' จากนั้นเปิด 'เพิ่มระดับการอ้าง'

การส่งรูปหรือวิดีโอในข้อความ: แตะจุดแทรกเพื่อแสดงปุ่มส่วนที่เลือก แตะ และ 'แทรกรูปภาพหรือวิดีโอ' จากนั้นเลือกรูปภาพหรือวิดีโอจากอัลบั้ม นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งอีเมลรูปภาพหลายรูปโดยใช้รูปภาพ ดู [การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ](#) ที่หน้า 73

การเปลี่ยนลายเซ็นอีเมลของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน' > 'ลายเซ็น' หากคุณมีบัญชีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี ให้แตะ 'แต่ละบัญชี' เพื่อกำหนดลายเซ็นที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละบัญชี

การจัดการอีเมล

การดูข้อความจาก VIPs: ไปยังรายการกล่องข้อความ (แต่กล่องข้อความเพื่อไปยังรายการ) จากนั้นแตะ VIP


- การเพิ่มบุคคลไปยังรายการ VIP: แตะชื่อหรือที่อยู่ของบุคคลในช่อง 'จาก' 'ถึง' หรือ 'สำเนาถึง/สำเนาถึง' จากนั้นแตะ 'เพิ่มไปยัง VIP'

การจัดกลุ่มข้อความที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' แล้วเปิดหรือปิด 'จัดระเบียบตามประเด็น'

การค้นหาข้อความ: เปิดกล่องเมล เลื่อนไปด้านบนสุด จากนั้นป้อนข้อความในช่องค้นหา คุณสามารถค้นหาข้อความจาก ถึง หรือ เรื่องในกล่องเมลที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน สำหรับบัญชีเมลที่รองรับการค้นหาข้อความบนเซิร์ฟเวอร์ ให้แตะ 'ทั้งหมด' เพื่อค้นหา จาก ถึง เรื่อง และเนื้อหาในข้อความ

การลบข้อความ: หากข้อความเปิดอยู่ ให้แตะ 

- การลบข้อความโดยไม่ต้องเปิด: กวาดนิ้วเหนือชื่อข้อความ จากนั้นแตะ 'ลบ'
- การลบข้อความหลายข้อความ: ในขณะที่ดูรายการข้อความ ให้แตะ 'แก้ไข'
- การปิดการยืนยันการลบ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน' > 'ถามก่อนที่จะลบ'

การกู้คืนข้อความ: ไปที่กล่องเมลถึงขยะของบัญชี เปิดข้อความ และ  จากนั้นย้ายข้อความไปยังกล่องข้อความเข้าหรือโฟลเดอร์อื่นของบัญชี


- การตั้งค่าระยะเวลาที่ข้อความอยู่ในถังขยะก่อนจะลบอย่างถาวร: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน' > 'บัญชี' > 'บัญชี' > 'ขั้นสูง'

การเปิดหรือปิดการเก็บถาวร: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน' > 'บัญชี' > 'บัญชี' > 'ขั้นสูง' มีเพียงบางบัญชีเมลเท่านั้นที่รองรับการเก็บถาวร เมื่อคุณเก็บข้อความโดยถาวร ข้อความนั้นจะย้ายไปยังกล่องเมลที่ชื่อว่าเมลทั้งหมด ในการลบข้อความแทนที่จะเก็บถาวรข้อความ ให้แตะค้างไว้ที่ 'เก็บถาวร' จากนั้นแตะ 'ลบ'


การย้ายข้อความไปยังกล่องเมลอื่น: ในขณะที่ดูข้อความ ให้แตะ  จากนั้นเลือกปลายทาง ในการย้ายข้อความหลายข้อความในครั้งเดียว ให้แตะ 'แก้ไข' ขณะดูรายการข้อความ

การเพิ่ม การตั้งชื่อใหม่ หรือการลบกล่องเมล: ในรายการกล่องเมล ให้แตะ 'แก้ไข' กล่องเมลบางกล่องจะไม่สามารถตั้งชื่อใหม่หรือลบได้

การพิมพ์ข้อความและสิ่งที่แนบ

การพิมพ์ข้อความ: แตะ  จากนั้นแตะ 'พิมพ์'

การพิมพ์รูปภาพภายใน: แตะค้างไว้ที่รูปภาพ แล้วแตะ 'บันทึกรูปภาพ' ไปที่ 'รูปภาพ' และพิมพ์รูปภาพจาก 'อัลบั้มม้วนฟิล์ม' ของคุณ

การพิมพ์สิ่งที่แนบ: แตะสิ่งที่แนบเพื่อเปิดใน Quick Look แตะ  จากนั้นแตะ 'พิมพ์'

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ ให้ดู [การพิมพ์ด้วย AirPrint](#) ที่หน้า 31

บัญชี Mail และการตั้งค่า

การเปลี่ยนการตั้งค่า Mail และบัญชีเมล: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' คุณสามารถตั้งค่า:

- iCloud
- Microsoft Exchange และ Outlook
- Google
- Yahoo!
- AOL

- Microsoft Hotmail
- บัญชี POP และ IMAP อื่น ๆ

การตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามประเภทของบัญชีที่คุณกำลังตั้งค่าอยู่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบของคุณสามารถให้ข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องป้อน

การหยุดใช้บัญชีชั่วคราว: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน' เลือกบัญชี จากนั้นปิดบริการเมลสำหรับบัญชี เมื่อบัญชีปิดอยู่ iPhone จะไม่แสดงหรือเชื่อมข้อมูลนั้นจนกว่าคุณจะกลับมาเปิดบริการนั้น นี่เป็นวิธีที่ดีที่จะหยุดการรับอีเมลงานระหว่างการพักร้อน

การลบบัญชี: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' เลือกบัญชี แล้วเลื่อนลงมา และแตะ 'ลบบัญชี' ข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับบัญชี เช่น ที่คั่นหน้า, เมล และโน้ต จะถูกลบออก

กำหนดการตั้งค่า 'พุด': ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน' > 'เรียกข้อมูลใหม่' 'พุด' จะส่งข้อมูลใหม่เมื่อข้อมูลนั้นปรากฏบนเซิร์ฟเวอร์และเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (อาจเกิดความล่าช้า) เมื่อ 'พุด' ปิดอยู่ ให้ใช้การตั้งค่าในการเรียกข้อมูลใหม่เพื่อระบอบความบอຍในการเรียกข้อมูล การตั้งค่าที่คุณเลือกไว้จะแทนที่การตั้งค่าบัญชีแต่ละบัญชี อย่าเรียกข้อมูลบอຍ ๆ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นของแบตเตอรี่ มีเพียงบางบัญชีเมลเท่านั้นที่รองรับการพุด

การส่งข้อความที่ลงชื่อและเข้ารหัส: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน' > ชื่อบัญชี > 'บัญชี' > 'ขั้นสูง' เปิด S/MIME จากนั้นเลือกไปรับรองสำหรับการลงชื่อและการเข้ารหัสข้อความขาออก ในการติดตั้งใบรับรอง คุณอาจต้องได้รับการกำหนดโปรไฟล์จากผู้ดูแลระบบของคุณ ให้ดาวน์โหลดใบรับรองจากผู้เผยแพร่เว็บไซต์โดยใช้ Safari หรือรับใบรับรองที่แนบมาในเมล

การตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน' > ชื่อบัญชี > 'บัญชี' > 'ขั้นสูง' ตัวเลือกจะเปลี่ยนแปลงไปตามบัญชี และอาจรวมถึง:

- การเก็บร่างข้อความ ข้อความที่ส่ง และข้อความที่ลบใน iPhone
- การตั้งค่าระยะเวลาที่ข้อความที่ลบแล้วจะอยู่ในถังขยะก่อนจะลบอย่างถาวร
- การปรับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เมล
- การปรับการตั้งค่า SSL และรหัสผ่าน

ให้สอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณหาก你不แน่ใจว่าการตั้งค่าอะไรที่เหมาะสมกับบัญชีของคุณ

Safari

7



คุณสมบัติต่าง ๆ ของ Safari ประกอบด้วย:

- ตัวอ่าน— ใช้ดูบทความต่าง ๆ โดยไม่มีโฆษณาหรือสิ่งเกะกะ
- รายการการอ่าน— ใช้รวบรวมบทความต่าง ๆ เพื่ออ่านในภายหลัง
- โหมดเต็มหน้าจอ— ใช้เมื่อดูหน้าเว็บในแนวนอน


ใช้ iCloud เพื่อดูหน้าต่าง ๆ ที่คุณได้เปิดบนอุปกรณ์อื่น ๆ และใช้เพื่อให้ที่คั่นหน้าและรายการการอ่านของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์ชิ้นอื่น ๆ ของคุณ



การดูหน้าเว็บ: แตะช่องที่อยู่ (ในแถบชื่อ) ป้อน URL แล้วแตะ 'ไป'

- การเลื่อนหน้าเว็บ: เลื่อนขึ้น ลง หรือไปด้านข้าง
- การเลื่อนภายในกรอบ: เลื่อนด้วยสองนิ้วภายในกรอบ
- การดูในแนวนอนแบบเต็มหน้าจอ: หมุน iPhone แล้วแตะ
- การโหลดหน้าเว็บอีกครั้ง: แตะ ในช่องที่อยู่

การปิดหน้าเว็บ: แตะ จากนั้นแตะ ที่ละหน้า



การดูหน้าเว็บที่คุณเปิดบนอุปกรณ์ชิ้นอื่น ๆ ของคุณ: แตะ  แล้วแตะแท็บ iCloud ในการแบ่งปันหน้าเว็บที่คุณเปิดบน iPhone ด้วยอุปกรณ์ชิ้นอื่น ๆ ของคุณโดยใช้แท็บ iCloud ให้ไปที่ การตั้งค่า > iCloud แล้วเปิด Safari

การตามลิงก์บนหน้าเว็บ: แตะลิงก์นั้น

- การดูที่อยู่ปลายทางของลิงก์: แตะค้างไว้ที่ลิงก์นั้น
- การเปิดลิงก์ในแท็บใหม่: แตะค้างไว้ที่ลิงก์ จากนั้นแตะ “เปิดในหน้าใหม่”

ข้อมูลที่ตรวจพบ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล อาจยังปรากฏเป็นลิงก์ในหน้าเว็บอีกด้วย แตะค้างที่ลิงก์เพื่อแสดงตัวเลือกที่สามารถเลือกได้



การดูบทความในตัวอย่าง: แตะปุ่ม 'ตัวอย่าง' หากปุ่มนี้ปรากฏอยู่ในช่องที่อยู่

- การปรับขนาดแบบอักษร: แตะ  A
- การแบ่งปันบทความ: แตะ 

หมายเหตุ: เมื่อคุณส่งอีเมลบทความจากตัวอย่าง นอกเหนือจากลิงก์แล้ว ข้อความแบบเต็มของบทความจะถูกส่งไปด้วย

- การกลับไปมุมมองปกติ: แตะ 'เสร็จ'

การใช้รายการการอ่านเพื่อรวบรวมเว็บไซต์แล้วอ่านภายหลัง:

- การเพิ่มหน้าเว็บปัจจุบัน: แตะ  แล้วแตะ “เพิ่มไปยังรายการการอ่าน” ด้วย iPhone 4 หรือรุ่นใหม่กว่า หน้าเว็บและลิงก์จะถูกบันทึกไว้ ดังนั้นคุณสามารถอ่านหน้าเว็บนั้นได้แม้เวลาที่คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
- การเพิ่มที่อยู่ปลายทางของลิงก์: แตะค้างไว้ที่ลิงก์ จากนั้นแตะ “เพิ่มไปยังรายการการอ่าน”
- การดูรายการการอ่านของคุณ: แตะ  จากนั้นแตะรายการการอ่าน
- การลบรายการจากรายการการอ่านของคุณ: กวาดนิ้วที่รายการนั้น แล้วแตะ 'ลบ'


การกรอกฟอร์ม: แตะช่องข้อความเพื่อเรียกใช้แป้นพิมพ์

- การย้ายไปยังช่องข้อความอื่น: แตะที่ช่องข้อความ หรือแตะปุ่มถัดไปหรือก่อนหน้า
- การส่งฟอร์ม: แตะ 'ไป' 'ค้นหา' หรือลิงก์บนหน้าเว็บเพื่อส่งแบบฟอร์ม
- การเปิดใช้งาน 'การเติมอัตโนมัติ': ไปที่ 'การตั้งค่า' > Safari > 'การเติมอัตโนมัติ'


การค้นหาเว็บ หน้าเว็บปัจจุบัน หรือ PDF ที่ค้นหาได้: ป้อนข้อความในช่องค้นหา

- การค้นหาเว็บ: แตะคำแนะนำอันใดอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้น หรือแตะ 'ค้นหา'
- การค้นหาข้อความค้นหาบนหน้าเว็บปัจจุบันหรือ PDF: เลื่อนไปยังด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะรายการที่อยู่ด้านล่าง 'บนหน้านี้'


ผลการค้นหาตัวแรกจะถูกไฮไลต์ ในการค้นหาผลการค้นหาตัวต่อ ๆ มา ให้แตะ ►

การค้นหาหน้าเว็บปัจจุบัน: แตะ  แล้วแตะ 'ที่ค้นหาเว็บ'

หากคุณบันทึกที่ค้นหา คุณสามารถแก้ไขชื่อของที่ค้นหาเว็บได้ โดยปกติ ที่ค้นหาเว็บจะถูกบันทึกไว้ที่ระดับบนสุดของ 'ที่ค้นหาเว็บ' ในการเลือกโฟลเดอร์อื่น ให้แตะ 'ที่ค้นหา' บนหน้าจอ 'เพิ่มที่ค้นหา'

การสร้างไอคอนบนหน้าจอเริ่มต้น: แตะ  จากนั้นแตะ “เพิ่มไปที่หน้าจอเริ่มต้น” Safari จะเพิ่มไอคอนของรูปหน้าเว็บปัจจุบันไปที่หน้าจอเริ่มต้นของคุณ นอกเสียจากหน้าเว็บนั้นจะมีไอคอนแบบกำหนดเอง รูปภาวนั้นจะยังถูกใช้เป็นไอคอนคลิปเว็บบนหน้าจอเริ่มต้นอีกด้วย คลิปเว็บจะถูกสำรองข้อมูลโดย iCloud และ iTunes แต่คลิปเว็บจะไม่ถูกพวยไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ โดย iCloud หรือเชื่อมข้อมูลโดย iTunes

การแบ่งปันหรือคัดลอกลิงก์สำหรับหน้าเว็บปัจจุบัน: แตะ  แล้วแตะ Mail, 'ข้อความ', Twitter, Facebook หรือ 'คัดลอก'

การพิมพ์หน้าเว็บปัจจุบัน: แตะ  จากนั้นแตะ 'พิมพ์' ดูที่ การพิมพ์ด้วย AirPrint ที่หน้า 31

การใช้ iCloud เพื่อให้ที่คั่นหน้าและรายการการอ่านของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์ชิ้นอื่น ๆ ของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud แล้วเปิด Safari ดูที่ iCloud ที่หน้า 15

การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ Safari: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Safari ตัวเลือกต่าง ๆ ประกอบด้วย:

- โปรแกรมค้นหา
- 'การเติมอัตโนมัติ' สำหรับการกรอกฟอร์ม
- การเปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่หรือในพื้นหลัง
- การเลือกดูแบบเป็นส่วนตัวเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวและปิดกั้นบางเว็บไซต์ไม่ให้ตามรอยพฤติกรรมของคุณ
- การล้างประวัติการเข้าชม คูกี้ และข้อมูล
- ข้อมูลผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์สำหรับรายการการอ่าน
- การเตือนการหลงกลวง

เพลง

8



การรับเพลง


การรับเพลงและเนื้อหาเสียงอื่น ๆ ลงบน iPhone:

- การซื้อและดาวน์โหลดจาก iTunes Store: ใน 'เพลง' ให้แตะ ร้าน ดูที่ บทที่ 22 iTunes Store ที่หน้า 95
- การดาวน์โหลดเพลงที่ซื้อมบนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของคุณโดยอัตโนมัติ: ดูที่ iCloud ที่หน้า 15
- การเชื่อมข้อมูลเนื้อหาเข้ากับ iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ: ดูที่ การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 16
- การใช้ iTunes Match เพื่อจัดเก็บคลังเพลงของคุณใน iCloud: ดูที่ iTunes Match ที่หน้า 63

การเล่นเพลง

คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 146

คุณสามารถฟังเสียงได้จากลำโพงในตัว หูฟังที่ต่อเข้ากับแจ็คสำหรับชุดหูฟัง หรือหูฟังสเตอริโอบลูทูธไร้สายที่จับคู่ไว้กับ iPhone เมื่อต่อหรือจับคู่หูฟังแล้ว จะไม่มีเสียงออกมาจากลำโพง



การเล่นแทร็ก: เลือกดูตามเพลย์ลิสต์ ศิลปิน เพลง หรือหมวดหมู่อื่น จากนั้นแตะแทร็กนั้น

- การดูปุ่มเลือกดูปุ่มอื่น ๆ เพิ่มเติม: แตะ 'อื่น ๆ'
- การเปลี่ยนว่าปุ่มเลือกดูปุ่มใดบ้างที่จะปรากฏที่ด้านล่างสุด: แตะ 'อื่น ๆ' แตะ 'แก้ไข' จากนั้นลากไอคอนไปอยู่เหนือปุ่มที่คุณต้องการแทนที่

หน้าจอ 'กำลังเล่น' ที่แสดงให้คุณเห็นสิ่งที่กำลังเล่นและมีตัวควบคุมการเล่น




เนื้อเพลงจะปรากฏบนหน้าจอ 'กำลังเล่น' หากคุณสามารถเพิ่มเนื้อเพลงนั้นไปที่เพลงโดยการใช้หน้าต่าง 'ข้อมูล' ของเพลงนั้นใน iTunes และคุณได้เชื่อมข้อมูล iPhone โดยใช้ iTunes แล้ว (iTunes Match ไม่รองรับเนื้อเพลง)

การแสดงตัวควบคุมเพิ่มเติม (iPhone 4S หรือรุ่นก่อนหน้า): แตะปุ่มอัลบั้มบนหน้าจอกำลังเล่น เพื่อแสดงแถบเลื่อนและตัวชี้ตำแหน่ง และปุ่ม 'เล่นซ้ำ' ปุ่ม Genius และปุ่ม 'สับเปลี่ยน'

การเข้าไปยังจุดใด ๆ ในเพลง: ลากตัวชี้ตำแหน่งไปตามแถบเลื่อน เลื่อนนิ้วของคุณลงเพื่อลดอัตราการเลื่อน

การเขย่าเพื่อสับเปลี่ยน: เขย่า iPhone เพื่อเปิดการสับเปลี่ยน และเพื่อเปลี่ยนเพลง ในการเปิดหรือปิดการเขย่าเพื่อสับเปลี่ยน ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เพลง'

การดูแทร็กทั้งหมดบนอัลบั้มที่เล่นเพลงปัจจุบันอยู่: แตะ  ในการเล่นแทร็ก ให้แตะแทร็กนั้น



การค้นหาเพลง (ชื่อ ศิลปิน อัลบั้ม และผู้แต่ง): ขณะเลือกดู ให้แตะที่แถบสถานะเพื่อแสดงช่องค้นหาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วป้อนข้อความค้นหาของคุณ คุณสามารถค้นหาเนื้อหาเสียงจากหน้าจอเริ่มต้นได้เช่นกัน ดูที่ [การค้นหา](#) ที่หน้า 28

การแสดงตัวควบคุมเสียงขณะอยู่ในแอปพลิเคชันอื่น: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม จากนั้นกวาดนิ้วแถบมัลติทาสก์ไปทางขวา กวาดนิ้วไปทางขวาอีกครั้งเพื่อแสดงตัวควบคุมความดังเสียงและปุ่ม AirPlay (เมื่ออยู่ในระยะของ Apple TV หรือลำโพง AirPlay)




การแสดงตัวควบคุมเสียงขณะที่หน้าจอถูกล็อก: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม

การเล่นเพลงทางลำโพง AirPlay หรือ Apple TV: แตะ ดูที่ [AirPlay](#) ที่หน้า 31

Cover Flow

เมื่อคุณหมุน iPhone เนื้อหาเพลงของคุณจะปรากฏใน Cover Flow



การเลือกอัลบั้มใน Cover Flow: ลากไปทางซ้ายหรือขวา

- การดูแทร็กบนอัลบั้ม: แตะที่ปกอัลบั้มหรือ ลากขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดู แตะแทร็กเพื่อเล่น
- การกลับไปที่พัก: แตะแถบชื่อเรื่อง หรือแตะ อีกครั้ง

พ็อดคาสต์และหนังสือเสียง

ใน iPhone 5 ตัวควบคุมพ็อดคาสต์และหนังสือเสียงและข้อมูลจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ 'กำลังเล่น' เมื่อคุณเริ่มเล่น

หมายเหตุ: แอปพลิเคชันพ็อดคาสต์มีให้ฟรีใน App Store ดูที่ บทที่ 31 [พ็อดคาสต์](#) ที่หน้า 114 หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชันพ็อดคาสต์ เนื้อหาและตัวควบคุมพ็อดคาสต์จะถูกลบออกจากเพลง

การแสดงผลหรือซ่อนตัวควบคุมและข้อมูล (iPhone 4S หรือรุ่นเก่ากว่า): แตะที่ตรงกลางของหน้าจอ



การดาวน์โหลดพ็อดคาสต์ตอนอื่น ๆ: แตะ 'พ็อดคาสต์' (แตะ 'อื่น ๆ' ก่อน หากไม่เห็นพ็อดคาสต์) จากนั้นแตะพ็อดคาสต์เพื่อดูตอนที่มิ ในการดาวน์โหลดตอนเพิ่มเติม ให้แตะ 'รับตอนเพิ่มเติม'

การซ่อนเนื้อเพลงและข้อมูลพ็อดคาสต์: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เพลง' แล้วปิด 'เนื้อเพลงและข้อมูลพ็อดคาสต์'

เพลย์ลิสต์

การสร้างเพลย์ลิสต์: ดู 'เพลย์ลิสต์' และ 'เพิ่มเพลย์ลิสต์' ที่อยู่ใกล้กับด้านบนของรายการ จากนั้นป้อนชื่อ และ  เพื่อเพิ่มเพลงและวิดีโอ จากนั้นแตะ 'เสร็จสิ้น'

การแก้ไขเพลย์ลิสต์: เลือกเพลย์ลิสต์เพื่อแก้ไข จากนั้นแตะ 'แก้ไข'

- การเพิ่มเพลงอื่น ๆ : แตะ 
- การลบเพลง: แตะ  การลบเพลงจากเพลย์ลิสต์ไม่ได้ลบเพลงนั้นออกจาก iPhone
- การเปลี่ยนลำดับเพลง: ลาก 

เพลย์ลิสต์ใหม่หรือเพลย์ลิสต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกคัดลอกไปยังคลัง iTunes ของคุณในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อข้อมูล iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผ่าน iCloud หากคุณสามารถสมัครสมาชิก iTunes Match ไว้แล้ว

การล้างหรือลบเพลย์ลิสต์: เลือกเพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ 'ล้าง' หรือ 'ลบ'

การลบเพลงจาก iPhone: ใน 'เพลง' ให้กวาดนิ้วที่เพลง จากนั้นแตะ 'ลบ'

เพลงจะถูกลบจาก iPhone แต่จะไม่ถูกลบจากคลัง iTunes ของคุณบน Mac หรือ PC ของคุณ หรือจาก iCloud

Genius


เพลย์ลิสต์ Genius เป็นชุดรวมของเพลงจากคลังของคุณที่เข้ากันได้ดี Genius เป็นบริการฟรี แต่ต้องใช้ Apple ID

Genius Mix เป็นเพลงที่เลือกแล้วว่าเป็นชนิดเดียวกัน โดยสร้างใหม่จากคลังของคุณทุกครั้งที่คุณฟังการรวมเพลงนี้



การใช้ Genius บน iPhone: เปิด Genius ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูล iPhone กับ iTunes Genius Mixes จะเชื่อมต่อข้อมูลโดยอัตโนมัติ นอกเสียจากว่าคุณจะจัดการเพลงของคุณด้วยตัวเอง คุณยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเพลย์ลิสต์ Genius ได้ด้วย

การเลือกดูและเล่น Genius Mixes: แตะ Genius (แตะ 'อื่น ๆ' ก่อนหากไม่เห็น Genius) กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเข้าถึงชุดรวมเพลงอื่น ในการเล่นชุดรวมเพลง ให้แตะ ▶

การสร้างเพลย์ลิสต์ Genius: ดู 'เพลย์ลิสต์' จากนั้นแตะ 'เพลย์ลิสต์ Genius' และเลือกเพลง หรือจากหน้าจอกำลังเล่น ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม จากนั้นแตะ 

- การแทนที่เพลย์ลิสต์โดยใช้เพลงอื่น: แตะ 'สร้างใหม่' และเลือกเพลง
- การรีเฟรชเพลย์ลิสต์: แตะ 'รีเฟรช'
- การบันทึกเพลย์ลิสต์: แตะ 'บันทึก' เพลย์ลิสต์จะถูกบันทึกพร้อมกับชื่อของเพลงที่คุณเลือกและทำเครื่องหมายตาม 

การแก้ไขเพลย์ลิสต์ Genius ที่บันทึกแล้ว: แตะเพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ 'แก้ไข'

- การลบเพลง: แตะ 
- การเปลี่ยนลำดับเพลง: ลาก 

การลบเพลย์ลิสต์ Genius ที่บันทึกแล้ว: แตะเพลย์ลิสต์ Genius จากนั้นแตะ 'ลบ'

เพลย์ลิสต์ Genius ที่สร้างบน iPhone จะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes

หมายเหตุ: ทันทีที่เพลย์ลิสต์ Genius เชื่อมข้อมูลกับ iTunes คุณจะไม่สามารถลบเพลย์ลิสต์จาก iPhone โดยตรงได้ ใช้ iTunes เพื่อแก้ไขชื่อเพลย์ลิสต์ หยุดการเชื่อมต่อข้อมูล หรือลบเพลย์ลิสต์

Siri และการสั่งการด้วยเสียง

คุณสามารถใช้ Siri (iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่า) หรือการสั่งการด้วยเสียงเพื่อควบคุมการเล่นเพลง ดูที่ บทที่ 4 Siri ที่หน้า 37 และ [การสั่งการด้วยเสียง](#) ที่หน้า 26

การใช้ Siri หรือ 'การสั่งการด้วยเสียง': กดค้างที่ปุ่มโฮม 

- การเล่นหรือหยุดพักเพลง: พูดว่า “play” หรือ “play music” ในการหยุดพัก ให้พูดว่า “pause” “pause music” หรือ “stop” คุณยังสามารถพูดว่า “next song” หรือ “previous song” ได้อีกด้วย
- เล่นอัลบั้ม ศิลปิน หรือเพลย์ลิสต์: พูดว่า “play” จากนั้นพูดว่า “album” “artist” หรือ “playlist” แล้วตามด้วยชื่อนั้น ๆ
- การสับเปลี่ยนเพลย์ลิสต์ปัจจุบัน: พูดว่า “shuffle”
- การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงที่เล่นอยู่: พูดว่า “what’s playing” “who sings this song” หรือ “who is this song by”
- การใช้ Genius เพื่อเล่นเพลงที่คล้ายกัน: พูดว่า “Genius” หรือ “play more songs like this”

iTunes Match

iTunes Match จัดเก็บคลังเพลงของคุณไว้ใน iCloud ซึ่งรวมถึงเพลงที่นำเข้าจากซีดี และให้คุณเล่นชุดรวมเพลงของคุณบน iPhone และอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ iOS อื่น ๆ ของคุณได้ iTunes Match จะสามารถใช้งานได้เมื่อสมัครสมาชิกแบบเสียเงิน ในการค้นหาว่าใช้งานได้ที่ไหน ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT5085

การสมัครสมาชิก iTunes Match: ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปที่ ร้าน > 'เปิด iTunes Match' จากนั้นคลิกปุ่ม 'สมัครสมาชิก'

ทันทีที่คุณสมัครสมาชิก iTunes จะเพิ่มเพลง เพลย์ลิสต์ และ Genius Mixes ของคุณไปยัง iCloud เพลงของคุณที่ตรงกับเพลงใน iTunes Store จะสามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติใน iCloud เพลงอื่น ๆ จะถูกอัปโหลด คุณสามารถดาวน์โหลดและเล่นเพลงที่ตรงกันโดยมีคุณภาพระดับ iTunes Plus (256 kbps DRM-free AAC) แม้ว่าเพลงต้นฉบับของคุณจะมีคุณภาพต่ำกว่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ www.apple.com/asia/icloud/features


การเปิด iTunes Match: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เพลง'

การเปิด iTunes Match จะลบเพลงที่เชื่อมข้อมูลจาก iPhone ออกและปิดใช้งาน Genius Mixes และเพลย์ลิสต์ Genius

หมายเหตุ: หาก “ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์สำหรับ iTunes” ใน 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เซลลูลาร์' เปิดอยู่ อาจต้องเสียค่าบริการข้อมูลเซลลูลาร์

เพลงจะถูกดาวน์โหลดไปยัง iPhone เมื่อคุณเล่นเพลง คุณสามารถดาวน์โหลดเพลงและอัลบั้มด้วยตัวเองได้เช่นกัน

การดาวน์โหลดเพลงหรืออัลบั้มไปยัง iPhone: ขณะเลือกดู ให้แตะ 

หมายเหตุ: เมื่อ iTunes Match เปิดอยู่ เพลงที่ดาวน์โหลดจะถูกลบออกจาก iPhone โดยอัตโนมัติเมื่อต้องการพื้นที่ว่าง โดยเริ่มต้นจากเพลงที่เล่นเก่าที่สุดและน้อยที่สุด ไอคอน iCloud () จะปรากฏขึ้นมาใหม่สำหรับเพลงและอัลบั้มที่ลบออกแล้ว ซึ่งแสดงว่าเพลงและอัลบั้มนั้น ๆ ยังคงใช้งานได้ผ่านทาง iCloud แต่ไม่ได้จัดเก็บไว้ภายในเครื่องบน iPhone

การลบเพลงหรืออัลบั้มด้วยตัวเอง: กวาดนิ้วไปด้านข้างผ่านเพลงหรืออัลบั้ม จากนั้นแตะ 'ลบ'

การแสดงผลเฉพาะเพลงที่ดาวน์โหลดจาก iCloud เท่านั้น: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เพลง' แล้วปิด 'แสดงเพลงทั้งหมด' (จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ iTunes Match เปิดอยู่)

การจัดการอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ iTunes Match หรือการดาวน์โหลดอัตโนมัติ: ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปที่ ร้าน > 'ดู Apple ID ของฉัน' ลงชื่อเข้าใช้ แล้วคลิก จัดการอุปกรณ์ ในส่วน “iTunes ใน Cloud”

การแบ่งปันกันในพื้นที่

การแบ่งปันกันในพื้นที่จะช่วยให้คุณเล่นเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีจากคลัง iTunes บน Mac หรือ PC ของคุณได้ โดย iPhone และคอมพิวเตอร์ของคุณต้องอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

หมายเหตุ: การแบ่งปันกันในพื้นที่ต้องใช้ iTunes 10.2 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า ซึ่งมีที่ www.itunes.com/th/download เนื้อหาโบนัส เช่น หนังสือเล่มเล็กแบบดิจิทัล และ iTunes Extras จะไม่สามารถแบ่งปันได้

การเล่นเพลงจากคลัง iTunes ของคุณบน iPhone:

- 1 ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก 'ไฟล์' > 'แบ่งปันกันในพื้นที่' > 'เปิดแบ่งปันกันในพื้นที่' ลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นคลิก 'สร้างแบ่งปันกันในพื้นที่'
 - 2 บน iPhone ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เพลง' จากนั้นเข้าสู่ระบบ 'แบ่งปันกันในพื้นที่' โดยใช้ Apple ID และรหัสผ่านเดียวกัน
 - 3 ใน 'เพลง' ให้แตะ 'อื่น ๆ' จากนั้นแตะ 'แบ่งปัน' และเลือกคลังของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- การกลับไปที่เนื้อหาบน iPhone: แตะ 'แบ่งปัน' และเลือก 'iPhone ของฉัน'

การตั้งค่า 'เพลง'

ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เพลง' เพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ 'เพลง' ซึ่งรวมถึง:

- เขย่าเพื่อสลับเปลี่ยน
- ปรับเสียงอัตโนมัติ (เพื่อปรับระดับความดังเสียงของเนื้อหาเสียงของคุณให้เป็นมาตรฐาน)
- การปรับแต่งเสียง (EQ)

หมายเหตุ: EQ มีผลต่อเสียงออกทั้งหมด ซึ่งรวมถึงชุดหูฟังที่ใช่แจ็คและ AirPlay โดยทั่วไปแล้ว การตั้งค่า EQ ใช้เฉพาะกับเพลงที่เล่นจากแอปพลิเคชัน 'เพลง' เท่านั้น

การตั้งค่า 'คำคืน' จะปรับใช้กับเสียงออกทั้งหมด ซึ่งรวมถึงวิดีโอและเพลงด้วย 'คำคืน' จะบีบอัดช่วงไดนามิกของเสียงออก ทำให้ลดความดังเสียงของช่องผ่านเสียงดังและขยายความดังเสียงของช่องผ่านเสียงเบาลง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใช้การตั้งค่านี้ขณะฟังเพลงบนเครื่องบินหรือในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังที่อื่น

- เนื้อเพลงและข้อมูลพ็อดคาสต์
- การจัดกลุ่มตามศิลปินอัลบั้ม
- iTunes Match
- การแบ่งปันกันในพื้นที่

การตั้งค่าการจำกัดความดังเสียง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เพลง' > 'การจำกัดความดังเสียง' จากนั้นปรับตัวเลื่อนความดังเสียง

หมายเหตุ: ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป คุณสามารถจำกัดความดังเสียงสูงสุดของชุดหูฟังให้เป็นระดับที่สหภาพยุโรปแนะนำได้ ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เพลง' > 'การจำกัดความดังเสียง' แล้วเปิด 'การจำกัดความดังเสียงของ EU'

การจำกัดการเปลี่ยนแปลงการจำกัดความดังเสียง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'การจำกัด' > 'การจำกัดความดังเสียง' แล้วแตะ 'ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง'

ข้อความ

9



การส่งและรับข้อความ

คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิขณะขับรถ ให้ดูที่ [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 146

'ข้อความ' จะช่วยให้คุณแลกเปลี่ยนข้อความตัวอักษรกับอุปกรณ์ SMS และ MMS อื่นผ่านการเชื่อมต่อทางโทรศัพท์มือถือของคุณ และกับอุปกรณ์ iOS อื่น ๆ โดยการใช้ iMessage


iMessage คือบริการของ Apple ที่ช่วยให้คุณส่งข้อความได้โดยไม่จำกัดผ่าน Wi-Fi (หรือการเชื่อมต่อเซลลูลาร์) ไปยังผู้ใช้ iOS และ OS X Mountain Lion อื่น ด้วย iMessage คุณจะสามารรถเห็นเมื่อบุคคลอื่นป้อน และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบว่าพวกเขาได้อ่านข้อความของพวกเขา iMessages จะแสดงบนอุปกรณ์ iOS ของคุณทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดียวกัน เพื่อที่คุณจะสามารถเริ่มการสนทนาในอุปกรณ์หนึ่งของคุณ และทำการสนทนาต่อในอุปกรณ์อื่นของคุณ iMessages จะถูกเข้ารหัสไว้เพื่อความปลอดภัย



แตะปุ่มแนบสื่อเพื่อรวมรูปภาพหรือวิดีโอ


การเริ่มต้นบทสนทนาเป็นตัวอักษร: แตะ จากนั้นแตะ และเลือกผู้ติดต่อ ค้นหารายชื่อของคุณโดยการป้อนชื่อ หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง ป้อนข้อความ จากนั้นแตะ 'ส่ง' ป้ายกำกับการเตือน จะปรากฏหากไม่สามารถส่งข้อความได้ และการเตือนในบทสนทนาเพื่อลองส่งข้อความนั้นอีกครั้ง แตะสองครั้งเพื่อส่งข้อความเป็นข้อความตัวอักษรแบบ SMS

สนทนาต่อ: แตะการสนทนาในรายการข้อความ

การใช้อักขระรูปภาพ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'แป้นพิมพ์' > 'แป้นพิมพ์ต่าง ๆ' > 'เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่' จากนั้นแตะ Emoji เพื่อทำให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ จากนั้น ระวังที่กำลังป้อนข้อความ ให้แตะ  เพื่อใช้แป้นพิมพ์ Emoji ดูที่ [วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ](#) ที่หน้า 145

การดูข้อมูลรายชื่อของบุคคล: เลื่อนไปยังด้านบนสุด (แตะที่แถบสถานะ) เพื่อดูการกระทำที่คุณสามารถทำได้ เช่น การโทรแบบ FaceTime

การดูข้อความก่อนหน้าในบทสนทนา: เลื่อนไปด้านบนสุด (แตะแถบสถานะ) และ 'โหลดข้อความก่อนหน้า' หากจำเป็น

การส่งข้อความไปยังกลุ่ม (iMessage และ MMS): แตะ  จากนั้นป้อนผู้รับหลาย ๆ คน ในการใช้ MMS ต้องเปิดใช้การส่งข้อความในกลุ่มใน 'การตั้งค่า' > 'ข้อความ' ด้วย และการตอบกลับจะส่งถึงคุณเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถตัดออกให้กับคนอื่นในกลุ่มได้

การจัดการบทสนทนา

บทสนทนาจะถูกบันทึกไว้ในรายการข้อความ จุดสีฟ้า  จะระบุถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน และบทสนทนาเพื่อดูหรือดำเนินการสนทนาต่อ

การส่งต่อบทสนทนา: แตะ 'แก้ไข' เลือกส่วนของบทสนทนา จากนั้นแตะ 'ส่งต่อ'

การแก้ไขบทสนทนา: แตะ 'แก้ไข' เลือกส่วนของบทสนทนาที่จะลบ จากนั้นแตะ 'ลบ' ในการล้างข้อความและสิ่งที่แนบทั้งหมดโดยไม่ลบบทสนทนา ให้แตะ 'ล้างทั้งหมด'

การลบบทสนทนา: ในรายการ 'ข้อความ' ให้กวาดนิ้วบนบทสนทนา จากนั้นแตะ 'ลบ'

การค้นหาบทสนทนา: แตะด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อแสดงช่องค้นหา จากนั้นป้อนข้อความที่คุณกำลังหา คุณยังสามารถค้นหาบทสนทนาได้จากหน้าจอเริ่มต้น ดูที่ [การค้นหา](#) ที่หน้า 28

การเพิ่มบุคคลไปยังรายการรายชื่อของคุณ: แตะเบอร์โทรศัพท์ในรายการข้อความ จากนั้นแตะ “เพิ่มไปยังรายชื่อ”


การแบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลอื่น

ด้วย iMessage หรือ MMS คุณสามารถส่งและรับรูปภาพและวิดีโอ และส่งตำแหน่ง ข้อมูลรายชื่อ และเสียงบันทึกได้ การจำกัดขนาดของสิ่งที่แนบนั้นถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ iPhone อาจบีบอัดรูปภาพและวิดีโอที่แนบเมื่อจำเป็น

การส่งรูปภาพและวิดีโอ: แตะ 

การส่งตำแหน่ง: ในแผนที่ ให้แตะ  สำหรับตำแหน่ง แตะ 'แบ่งปันตำแหน่ง' จากนั้นแตะ 'ข้อความ'

การส่งข้อมูลรายชื่อ: ใน 'รายชื่อ' ให้เลือกผู้ติดต่อ แตะ 'แบ่งปันผู้ติดต่อ' จากนั้นแตะ 'ข้อความ'

การส่งเสียงบันทึก: ใน 'เสียงบันทึก' ให้แตะ  แตะเสียงบันทึก แล้วแตะ 'แบ่งปัน' จากนั้นแตะ 'ข้อความ'

การบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณได้รับไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ: แตะรูปภาพหรือวิดีโอ จากนั้นแตะ 

การตัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ: แตะค้างไว้ที่สิ่งที่แนบ จากนั้นแตะ 'ตัดลอก'

การเพิ่มบุคคลไปยังรายชื่อของคุณจากรายการข้อความ: แตะหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล แตะแถบสถานะเพื่อเลื่อนไปยังด้านบนสุด จากนั้นแตะ “เพิ่มรายชื่อ”

การบันทึกข้อมูลรายชื่อที่คุณได้รับ: แตะกล่องคำพูดที่มีข้อมูลรายชื่อ จากนั้นแตะ 'สร้างรายชื่อใหม่' หรือ “เพิ่มไปยังรายชื่อที่มีอยู่”

การตั้งค่าข้อความ

ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ข้อความ' เพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับข้อความ รวมถึง:

- เปิดหรือปิด iMessage
- แจ้งคนอื่น ๆ เมื่อคุณได้อ่านข้อความของพวกเขาแล้ว
- ระบุ Apple ID หรือที่อยู่อีเมลที่ใช้กับข้อความ
- ตัวเลือก SMS และ MMS
- การแสดงช่องเรื่อง
- การแสดงจำนวนอักขระ

การจัดการการแจ้งเตือนสำหรับข้อความ: ดูที่ 'ห้ามรบกวน' และ 'การแจ้ง' ที่หน้า 133

ตั้งค่าเสียงเตือนสำหรับข้อความตัวอักษรที่เข้ามา ดูที่ **เสียง** ที่หน้า 140

ปฏิทิน

10



ทำความรู้จัก

iPhone ทำให้คุณสามารถทำตามแผนตามตารางของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถดูปฏิทินตามเดือน หรือดูปฏิทินพร้อมกันหลาย ๆ เดือนในครั้งเดียวได้



การดูหรือแก้ไขกิจกรรม: แต่ละกิจกรรมนั้น คุณยังสามารถ:

- ตั้งค่าการเตือนหลักและรอง
- เปลี่ยนวันที่ เวลา หรือระยะเวลาของกิจกรรม
- ย้ายกิจกรรมไปยังปฏิทินอื่น
- เชิญเชิญบุคคลอื่นให้เข้าร่วมกิจกรรมในปฏิทิน iCloud, Microsoft Exchange และ CalDAV
- ลบกิจกรรม

คุณยังสามารถย้ายกิจกรรมโดยการกดกิจกรรมค้างไว้แล้วลากไปที่เวลาใหม่ หรือโดยการปรับขอบจับได้เช่นกัน

การเพิ่มกิจกรรม: แต่ละ + และป้อนข้อมูลกิจกรรม แล้วแตะ 'เสร็จสิ้น'

- การตั้งค่าปฏิทินเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมใหม่: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' > 'ปฏิทินเริ่มต้น'
- การตั้งค่าเวลาเตือนเริ่มต้นสำหรับวันเกิดและกิจกรรม: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' > 'เวลาเตือนเริ่มต้น'

การค้นหากิจกรรม: และ 'รายการ' แล้วป้อนข้อความในช่องค้นหา ชื่อเรื่อง ผู้ถูกเชิญ ตำแหน่ง และ โหนด สำหรับปฏิทินที่คุณดูอยู่จะถูกค้นหา คุณยังสามารถค้นหากิจกรรมของปฏิทินได้จากหน้าจอโฮม ดูที่ [การค้นหา](#) ที่หน้า 28


การตั้งค่าระดับเสียงเตือนในปฏิทิน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เสียง' > 'การเตือนในปฏิทิน'

การดูตามสัปดาห์: หมุน iPhone ไปด้านข้าง

การนำเข้ากิจกรรมจากไฟล์ปฏิทิน: หากคุณได้รับไฟล์ปฏิทิน .ics ใน Mail ให้เปิดข้อความนั้นแล้วแตะไฟล์ปฏิทินเพื่อนำเข้ากิจกรรมทั้งหมดที่มี นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำเข้าไฟล์ .ics ที่เผยแพร่บนเว็บโดยการแตะที่ลิงก์เพื่อไปยังไฟล์นั้น ในไฟล์ .ics บางไฟล์ คุณจะไม่สามารถเพิ่มกิจกรรมลงไปในปฏิทินของคุณ แต่คุณสามารถติดตามกิจกรรมในปฏิทินแทน ดู [การทำงานกับหลายปฏิทิน](#) ที่ด้านล่าง

หากคุณมีบัญชี iCloud บัญชี Microsoft Exchange หรือบัญชี CalDAV ที่รองรับ คุณสามารถส่งและรับคำเชิญเข้าร่วมประชุมได้

การเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรม: แตะกิจกรรม แตะ 'แก้ไข' จากนั้นแตะ 'ผู้รับเชิญ' เพื่อเลือกบุคคลจากรายชื่อ

การตอบสนองคำเชิญ: แตะไปที่หมายเชิญที่อยู่ในรายการ หรือแตะ  เพื่อแสดงหน้าจอกิจกรรมแล้วแตะคำเชิญ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดประชุมและผู้ถูกเชิญรายอื่น ๆ ได้ หากคุณเพิ่มความคิดเห็น (ซึ่งอาจใช้ได้กับปฏิทินบางประเภท) ความคิดเห็นของคุณจะปรากฏให้ผู้จัดประชุมเห็น แต่ผู้เข้าร่วมรายอื่นจะไม่เห็น

การตอบรับกิจกรรมโดยไม่ต้องคำนึงถึงเวลาในขณะตอบรับคำเชิญ: แตะกิจกรรม จากนั้นแตะ 'ความพร้อม' แล้วเลือก “ว่าง” กิจกรรมจะยังคงอยู่ในปฏิทินของคุณ แต่จะไม่ปรากฏสถานะเป็นไม่ว่างเมื่อบุคคลที่ส่งคำเชิญให้คุณดูสถานะของคุณ

การทำงานกับหลายปฏิทิน

คุณสามารถดูปฏิทินส่วนตัว หรือปฏิทินอื่น ๆ ในคราวเดียว คุณสามารถติดตามกิจกรรมในปฏิทินของ iCloud, Google Yahoo! หรือ iCalendar เช่นเดียวกับกิจกรรมและวันเกิดใน Facebook ของคุณ

เปิดปฏิทินของ iCloud, Google, Exchange หรือ Yahoo! ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อปฏิทิน' แตะที่บัญชี แล้วเปิด 'ปฏิทิน'

การเพิ่มบัญชี CalDAV: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน' แตะ 'เพิ่มบัญชี' จากนั้นแตะ 'อื่น ๆ' แตะ 'เพิ่มบัญชี CalDAV' ที่อยู่ใต้ 'ปฏิทิน'

การดูกิจกรรมใน Facebook: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Facebook จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บัญชี Facebook ของคุณแล้วเปิดการเข้าถึงปฏิทิน

การเลือกปฏิทินเพื่อดู: แตะ 'ปฏิทิน' แล้วแตะเพื่อเลือกปฏิทินที่คุณต้องการดู กิจกรรมสำหรับปฏิทินที่เลือกทั้งหมดจะปรากฏในมุมมองเดียว

การดูปฏิทินวันเกิด: แตะ 'ปฏิทิน' จากนั้นแตะ 'วันเกิด' เพื่อรวมวันเกิดจากรายชื่อของคุณกับกิจกรรมของคุณ หากคุณได้ตั้งค่าบัญชี Facebook คุณก็จะสามารถรวมวันเกิดของเพื่อนบน Facebook ของคุณได้

คุณสามารถสมัครสมาชิกปฏิทินใด ๆ ที่ใช้รูปแบบ iCalendar (.ics) ได้ บริการเกี่ยวกับปฏิทินที่รองรับ ได้แก่ iCloud, Yahoo!, Google และแอปพลิเคชัน 'ปฏิทิน' ใน OS X คุณสามารถอ่านกิจกรรมได้จากปฏิทินที่สมัครสมาชิกแล้วใน iPhone แต่คุณจะไม่สามารถแก้ไขกิจกรรมหรือสร้างกิจกรรมใหม่ ๆ ได้

การติดตามกิจกรรมในปฏิทิน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน' จากนั้นแตะ 'เพิ่มบัญชี' และ 'อื่น ๆ' แล้วแตะ 'เพิ่มปฏิทินที่ติดตาม' บ้อนเซิร์ฟเวอร์และชื่อไฟล์ของไฟล์ .ics เพื่อติดตาม คุณสามารถติดตามกิจกรรมในปฏิทิน iCalendar (.ics) ที่เผยแพร่บนเว็บ โดยการแตะลิงก์ที่ไปยังปฏิทินนั้นได้เช่นกัน

การแบ่งปันปฏิทิน iCloud

คุณสามารถแบ่งปันปฏิทิน iCloud กับผู้ใช้ iCloud อื่น เมื่อคุณแบ่งปันปฏิทิน ผู้ใช้อื่นจะสามารถดูปฏิทินนั้นได้ และผู้ใช้อื่นก็สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้เช่นกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งปันเวอร์ชันแบบอ่านอย่างเดียวที่ผู้ใช้อื่นสามารถดูได้

การสร้างปฏิทิน iCloud: แตะ 'ปฏิทิน' และ 'แก้ไข' จากนั้นแตะ 'เพิ่มปฏิทิน'

การแบ่งปันปฏิทิน iCloud: แตะ 'ปฏิทิน' และ 'แก้ไข' จากนั้นแตะปฏิทิน iCloud ที่คุณต้องการแบ่งปัน แตะ 'เพิ่มบุคคล' จากนั้นเลือกบุคคลอื่นจากรายชื่อ บุคคลนั้นจะได้รับคำเชิญทางอีเมลเพื่อเข้าร่วมในปฏิทิน แต่บุคคลนั้นจำเป็นต้องมี Apple ID และบัญชี iCloud เพื่อตอบรับ

การปิดการแจ้งสำหรับปฏิทินที่แบ่งปัน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน' แล้วปิดการเตือนที่เกี่ยวข้องกับปฏิทินที่แบ่งปัน

การเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงของผู้ใช้อื่นในปฏิทินที่แบ่งปัน: แตะ 'ปฏิทิน' และ 'แก้ไข' จากนั้นแตะบุคคลที่คุณกำลังแบ่งปันด้วย คุณสามารถปิดความสามารถในการแก้ไขปฏิทิน ส่งคำเชิญเพื่อเข้าร่วมปฏิทินใหม่ หรือหยุดการแบ่งปันปฏิทินกับผู้ใช้อื่นได้

การแบ่งปันปฏิทินแบบอ่านอย่างเดียวกับผู้ใช้อื่น: แตะ 'ปฏิทิน' และ 'แก้ไข' จากนั้นแตะปฏิทิน iCloud ที่คุณต้องการแบ่งปัน เปิด 'ปฏิทินสาธารณะ' จากนั้นแตะ 'แบ่งปันลิงก์' เพื่อคัดลอกหรือส่ง URL สำหรับปฏิทิน ผู้ใช้อื่นสามารถใช้ URL เพื่อติดตามกิจกรรมในปฏิทินของคุณโดยใช้แอปพลิเคชันที่เข้ากันได้ เช่น ปฏิทินสำหรับ iOS หรือ OS X

การตั้งค่าปฏิทิน

มีการตั้งค่าหลายค่าใน 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' ที่มีผลต่อปฏิทินและบัญชีปฏิทินของคุณ สิ่งเหล่านี้ได้แก่:

- การเชื่อมข้อมูลของกิจกรรมในอดีต (กิจกรรมในปัจจุบันจะถูกเชื่อมข้อมูลเสมอ)
- เสียงเตือนที่เล่นสำหรับคำเชิญการประชุมใหม่ ๆ
- การรองรับเขตเวลาของปฏิทิน เพื่อแสดงวันที่และเวลาโดยใช้เขตเวลาที่แตกต่างกัน

รูปภาพ

11



การดูรูปภาพและวิดีโอ

'รูปภาพ' จะช่วยให้คุณดูรูปภาพและวิดีโอบน iPhone ได้ใน:

- อัลบั้มม้วนฟิล์ม จะประกอบด้วยรูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายใน iPhone หรือที่บันทึกมาจากอีเมล ข้อความตัวอักษร หน้าเว็บ หรือสกรีนช็อต
- อัลบั้มการกระจายภาพ จะประกอบด้วยรูปภาพในการกระจายภาพของฉันทัน และการกระจายภาพที่แบ่งปันของคุณ (ดู [การกระจายภาพ](#) ที่หน้า 72)
- คลังรูปภาพและอัลบั้มอื่นที่เชื่อมข้อมูลมาจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (ดู [การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16)



ดูรูปภาพและวิดีโอ: แตะอัลบั้ม จากนั้นแตะรูปขนาดย่อ

- ดูรูปภาพหรือวิดีโอถัดไปหรือก่อนหน้า: กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา
- ซoom เข้าหรือออก: แตะสองครั้ง หรือจิบนิ้ว
- แพนรูปภาพ: ลากรูปภาพ
- เล่นวิดีโอ: แตะ ▶ ที่อยู่ตรงกึ่งกลางของหน้าจอ ในการเปลี่ยนระหว่างมุมมองเต็มหน้าจอกับพอร์ตรีตหน้าจอ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

อัลบั้มต่าง ๆ ที่คุณเชื่อมข้อมูลกับ iPhoto 8.0 (iLife '09) หรือเวอร์ชันใหม่กว่า หรือกับ Aperture v3.0.2 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า จะสามารถดูได้ตามกิจกรรมหรือไบนารี คุณยังสามารถดูรูปภาพได้ตามที่ตั้งหากถ่ายด้วยกล้องที่รองรับการแท็กด้วยจุดพิกัดภูมิศาสตร์

ดูสไลด์โชว์: แต่ละรูปขนาดย่อ จากนั้นแตะ ▶ เลือกตัวเลือก จากนั้นแตะ เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ในการหยุดการนำเสนอภาพนิ่ง ให้แตะหน้าจอ ในการตั้งค่าตัวเลือกอื่น ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'รูปภาพ' และกล้อง'

การกระจายการนำเสนอภาพนิ่งหรือวิดีโอไปยังทีวี: ดูที่ [AirPlay](#) ที่หน้า 31


การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอ

สร้างอัลบั้ม: แตะ 'อัลบั้ม' แตะ + ป้อนชื่อ แล้วแตะ 'บันทึก' เลือกรายการเพื่อเพิ่มไปยังอัลบั้ม จากนั้นแตะ 'เสร็จสิ้น'

หมายเหตุ: อัลบั้มที่สร้างบน iPhone จะไม่เชื่อมข้อมูลกลับไปคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพิ่มรายการไปยังอัลบั้ม: ขณะดูรูปขนาดย่อ ให้แตะ 'แก้ไข' เลือกรายการ แล้วแตะ 'เพิ่มไปยัง'

จัดการอัลบั้ม: แตะ 'แก้ไข':

- เปลี่ยนชื่ออัลบั้ม: เลือกอัลบั้ม จากนั้นป้อนชื่อใหม่
- จัดเรียงอัลบั้มใหม่: ลาก ≡
- ลบอัลบั้ม: แตะ 

เฉพาะอัลบั้มที่สร้างบน iPhone เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบได้

การกระจายภาพ

ด้วย 'การกระจายภาพ' ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ iCloud (ดู [iCloud](#) ที่หน้า 15) รูปภาพที่คุณถ่ายใน iPhone จะปรากฏโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณที่ตั้งค่าด้วย 'การกระจายภาพ' ซึ่งรวมถึง Mac หรือ PC ของคุณด้วย 'การกระจายภาพ' ยังให้คุณแบ่งปันรูปภาพที่เลือกกับเพื่อนและครอบครัวโดยตรงไปยังอุปกรณ์ของพวกเขาหรือบนเว็บได้อีกด้วย

เกี่ยวกับการกระจายภาพ

เมื่อเปิด 'การกระจายภาพ' รูปภาพที่คุณถ่ายใน iPhone (รวมถึงรูปภาพอื่น ๆ ที่เพิ่มไปยังอัลบั้ม ม้วนฟิล์มของคุณ) จะปรากฏในการกระจายภาพของคุณหลังจากที่คุณออกจากแอปพลิเคชันกล้อง และ iPhone เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi รูปภาพเหล่านี้จะปรากฏในอัลบั้ม 'การกระจายภาพ' ของฉัน บน iPhone และบนอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณที่ตั้งค่า 'การกระจายภาพ' ไว้

การเปิด 'การกระจายภาพ': ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud > 'การกระจายภาพ'

รูปภาพที่เพิ่มไปยังการกระจายภาพของคุณจากอุปกรณ์ iCloud อื่น ๆ ของคุณจะปรากฏใน 'การกระจายภาพของฉัน' ด้วยเช่นกัน iPhone และอุปกรณ์ iOS เครื่องอื่น ๆ สามารถเก็บรูปภาพล่าสุดของคุณได้มากถึง 1000 รูปใน 'การกระจายภาพของฉัน' คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเก็บรูปภาพใน 'การกระจายภาพ' ของคุณทั้งหมดได้อย่างถาวร

หมายเหตุ: รูปภาพใน 'การกระจายภาพ' ไม่ได้บันทึกจากการจัดเก็บ iCloud ของคุณ

การจัดการเนื้อหาของการกระจายภาพ: แตะ 'แก้ไข' ในอัลบั้มการกระจายภาพ

- การบันทึกรูปภาพไปยัง iPhone: เลือกรูปภาพ แล้วแตะ 'บันทึก'
- การแบ่งปัน พิมพ์ คัดลอก หรือบันทึกรูปภาพไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ: เลือกรูปภาพ แล้วแตะ 'แบ่งปัน'
- การลบรูปภาพ: เลือกรูปภาพ แล้วแตะ 'ลบ'

หมายเหตุ: แม้ว่ารูปภาพที่ลบนั้นจะถูกลบออกจากการกระจายภาพบนอุปกรณ์ของคุณ แต่รูปภาพต้นฉบับนั้นยังคงอยู่ในอัลบั้มม้วนฟิล์มบนอุปกรณ์ที่ถ่ายรูปภาพนั้นมา รูปภาพที่บันทึกไปยังอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์จากการกระจายภาพไม่ได้ถูกลบเช่นกัน ในการลบรูปภาพจากการกระจายภาพคุณจำเป็นต้องใช้ iOS 5.1 หรือเวอร์ชันใหม่กว่าบน iPhone และอุปกรณ์ iOS อื่น ๆ ของคุณ ดู http://support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=th_TH


การกระจายภาพที่แบ่งปัน

การกระจายภาพที่แบ่งปันให้คุณแบ่งปันรูปภาพที่เลือกไว้กับเฉพาะบุคคลที่คุณเลือก ผู้ใช้ iOS 6 และ OS X Mountain Lion สามารถสมัครสมาชิกการกระจายภาพที่แบ่งปันของคุณ ดูรูปภาพล่าสุดที่คุณเพิ่มเข้ามา “ถูกใจ” รูปภาพแต่ละรูป และแสดงความคิดเห็นได้จากอุปกรณ์ของตน คุณสามารถสร้างเว็บไซต์สาธารณะสำหรับการกระจายภาพที่แบ่งปัน เพื่อแบ่งปันรูปภาพของคุณกับผู้อื่นผ่านเว็บนั้นได้เช่นกัน

หมายเหตุ: การกระจายภาพที่แบ่งปันทำงานผ่านทั้งเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ อาจคิดค่าบริการข้อมูลผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

การเปิดการกระจายภาพ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud > 'การกระจายภาพ'

การสร้างการกระจายภาพที่แบ่งปัน:แตะ 'การกระจายภาพ' แล้วแตะ **+** ในการเชิญผู้ใช้ iOS 6 หรือ OS X Mountain Lion รายอื่นให้สมัครสมาชิกการกระจายภาพที่แบ่งปันของคุณ ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของบุคคลเหล่านั้น ในการโพสต์การกระจายภาพบน icloud.com ให้เปิด 'เว็บไซต์สาธารณะ' ตั้งชื่ออัลบั้ม แล้วแตะ 'สร้าง'

การเพิ่มรูปภาพไปยังการกระจายภาพที่แบ่งปัน:เลือกรูปภาพ แตะ  แตะ การกระจายภาพ แล้วเลือกการกระจายภาพที่แบ่งปัน ในการเพิ่มรูปภาพหลายรูปจากอัลบั้ม ให้แตะ 'แก้ไข' เลือกรูปภาพ แล้วแตะ 'แบ่งปัน'

การลบรูปภาพจากการกระจายภาพที่แบ่งปัน:แตะการกระจายภาพที่แบ่งปัน แตะ 'แก้ไข' เลือกรูปภาพ แล้วแตะ 'ลบ'

การลบการกระจายภาพที่แบ่งปัน:แตะ 'การกระจายภาพ' แล้วแตะ  คุณยังสามารถ:

- ตั้งชื่อการกระจายภาพ
- เพิ่มหรือลบผู้สมัครสมาชิกออก และส่งคำเชิญใหม่
- สร้างเว็บไซต์สาธารณะ และแบ่งปันลิงก์
- ลบการกระจายภาพ

การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ

คุณสามารถแบ่งปันรูปภาพในอีเมล, ข้อความตัวอักษร (MMS หรือ iMessage), การกระจายภาพ, โปสต์ของ Twitter และ Facebook ได้ วิดีโอสามารถแบ่งปันได้ในอีเมลและข้อความตัวอักษร (MMS หรือ iMessage) และบน YouTube


การแบ่งปันหรือคัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ:เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ แล้วแตะ  หาก你不เห็น  ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม

การจำกัดขนาดของไฟล์แนบจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ iPhone อาจบีบอัดไฟล์แนบรูปภาพและวิดีโอหากจำเป็น

คุณยังสามารถคัดลอกรูปภาพและวิดีโอ จากนั้นวางลงในอีเมลหรือข้อความตัวอักษร (MMS หรือ iMessage) ได้เช่นกัน

การแบ่งปันหรือคัดลอกรูปภาพและวิดีโอหลายอัน:ขณะดูรูปขนาดย่อ ให้แตะ 'แก้ไข' เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ แล้วแตะ 'แบ่งปัน'


บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอจาก:

- อีเมล: แต่เพื่อดาวน์โหลดรายการนั้นหากจำเป็น และรูปภาพหรือสั่มผัสค้างไว้ที่วิดีโอ จากนั้น และ 'บันทึก'
- ข้อความตัวอักษร: แต่รายการในการสนทนา และ  แล้วแต่ 'บันทึกไปยังอัลบั้มม่วงฟิล์ม'
- หน้าเว็บ (รูปภาพเท่านั้น): แต่รูปภาพค้างไว้ แล้วแต่บันทึกรูปภาพ

รูปภาพและวิดีโอที่คุณได้รับหรือบันทึกมาจากหน้าเว็บจะบันทึกไว้ที่ 'อัลบั้มม่วงฟิล์ม'

การพิมพ์รูปภาพต่าง ๆ

พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งาน AirPrint:

- พิมพ์รูปภาพรูปเดียว: และ  จากนั้นแต่ 'พิมพ์'
- พิมพ์รูปภาพหลาย ๆ รูป: ขณะดูอัลบั้มรูปภาพ ให้แตะ 'แก้ไข' เลือกรูปภาพ และ 'แบ่งปัน' แล้วแต่ 'พิมพ์'

ดูที่ [การพิมพ์ด้วย AirPrint](#) ที่หน้า 31


กล้อง

12



ทำความรู้จัก

ในการเปิดกล้องอย่างรวดเร็วเมื่อ iPhone ล็อกอยู่ ให้กดนิ้ว  ขึ้น




คุณสามารถที่จะถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอด้วย iPhone ได้ นอกเหนือจากกล้อง iSight ที่ด้านหลัง เครื่องยังมีกล้องที่ใช้สำหรับ FaceTime ที่ด้านหน้าสำหรับการโทรแบบ FaceTime และการถ่ายรูปด้วยตนเอง แฟลชแบบ LED ที่อยู่ที่ด้านหลังจะให้แสงแบบพิเศษเมื่อคุณต้องการ



กรอบสี่เหลี่ยมบนหน้าจอแสดงบริเวณโฟกัสของกล้องและบริเวณที่กล้องเปิดรับแสง เมื่อคุณถ่ายรูปบุคคลด้วย iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่า iPhone จะใช้การตรวจจับใบหน้าเพื่อจับโฟกัสและปรับความสมดุลของการเปิดรับแสงได้มากถึง 10 ใบหน้า กรอบสี่เหลี่ยมจะปรากฏสำหรับแต่ละใบหน้าที่ถูกตรวจจับ

การถ่ายรูป: แตะ  หรือกดปุ่มเพิ่ม/ลดความดังเสียง

- ซুমเข้าหรือออก: จีบนิ้วที่หน้าจอ (กล้อง iSight เท่านั้น)

การถ่ายภาพแบบพาโนรามา (iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่า):แตะ 'ตัวเลือก' จากนั้นแตะ 'พาโนรามา' ชี้กล้องด้านหลังของ iPhone ไปในทิศทางที่ต้องการ จากนั้นแตะ  แพนในทิศทางเดียวกับลูกศรอย่างช้า ๆ โดยไม่ให้ iPhone สั่น พยายามรักษาระดับให้ลูกศรตรงกับด้านบนสุดของเส้นแนวนอน เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะ 'เสร็จ'

- การย้อนกลับของทิศทางการแพน: แตะลูกศร

การบันทึกวิดีโอ: สลับไปเป็น  จากนั้นแตะ  หรือกดปุ่ม 'เพิ่ม/ลดความดังเสียง' เพื่อเริ่มหรือหยุดการบันทึก

- การจับรูปภาพหนึ่งในการ์หว่างการบันทึก: แตะ 


เมื่อคุณถ่ายภาพหรือเริ่มอัดวิดีโอ iPhone จะมีเสียงชัตเตอร์ดังขึ้น คุณสามารถควบคุมความดังเสียงได้ด้วยปุ่มความดังเสียง หรือปิดเสียงโดยใช้สวิตช์เปิด/ปิดเสียง

หมายเหตุ: ในบางประเทศ การปิดเสียงกล้องใน iPhone จะไม่ได้ทำให้เสียงชัตเตอร์หายไป

หากเปิดบริการหาตำแหน่ง รูปภาพและวิดีโอจะถูกระบุข้อมูลตำแหน่งซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ในแอปพลิเคชันอื่น ๆ และเว็บไซต์สำหรับแบ่งปันรูปภาพ ดูที่ **ความเป็นส่วนตัว** ที่หน้า 140

การตั้งค่าไฟก๊สและการเปิดรับแสง:


- การตั้งค่าไฟก๊สและการเปิดรับแสงสำหรับช็อตต่อไป แตะที่วัตถุบนหน้าจอ การตรวจจับใบหน้าจะปิดชั่วคราว
- การล็อกไฟก๊สและการเปิดรับแสง: แตะค้างไว้ที่หน้าจอจนกระทั่งกรอบสี่เหลี่ยมกะพริบ การล็อกแบบ AE/AF จะแสดงที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ และไฟก๊สกับการเปิดรับแสงจะยังล็อกอยู่จนกว่าคุณแตะหน้าจออีกครั้ง

การถ่ายสกรีนช็อต: กดและปล่อยปุ่ม 'พัก/ปลุก' และปุ่มโฮม  พร้อมกัน สกรีนช็อตจะเพิ่มไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ

รูปภาพแบบ HDR

HDR (iPhone 4 หรือรุ่นใหม่กว่า) จะรวมการเปิดรับแสงแบบแยกสามแบบลงในรูปภาพที่เปรียบเทียบช่วงความเข้มสูงสุดกับต่ำสุดรูปภาพเดียว เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด iPhone และวัตถุควรจะอยู่หนึ่ง





การเปิด HDR: แตะ 'ตัวเลือก' จากนั้นแตะ HDR หาก HDR เปิดใช้อยู่ แพลชจะถูกปิด

การเก็บรูปภาพธรรมดาเหนือจากรูปภาพในเวอร์ชัน HDR: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'รูปภาพและกล้องถ่ายรูป' เมื่อคุณเก็บทั้งสองเวอร์ชัน  HDR จะปรากฏตรงมุมซ้ายบนของรูปภาพแบบ HDR เมื่อดูในอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณพร้อมกับแสดงตัวควบคุม

การดู การแบ่งปัน และการพิมพ์

รูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องจะบันทึกไปที่อัลบั้มม้วนฟิล์ม หากคุณเปิดการกระจายรูปภาพอยู่ รูปภาพใหม่จะยังคงปรากฏในอัลบั้มการกระจายรูปภาพของคุณและจะกระจายไปยังอุปกรณ์ iOS อื่นและคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูที่ **การกระจายภาพ** ที่หน้า 72

การดูอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ: กวาดนิ้วไปทางขวา หรือแตะรูปภาพขนาดย่อ คุณยังสามารถดูอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณในแอปพลิเคชันรูปภาพได้อีกด้วย

- การแสดงหรือซ่อนตัวควบคุมขณะดูรูปภาพหรือวิดีโอ: แตะที่หน้าจอ
- การแบ่งปันรูปภาพหรือวิดีโอ: แตะ  ในการส่งรูปภาพหรือวิดีโอหลายรายการ ให้แตะ  ในขณะที่คุณดูรูปภาพขนาดย่อ เลือกรายการ จากนั้นแตะ 'แบ่งปัน'
- การพิมพ์รูปภาพ: แตะ  ดูที่ **การพิมพ์ด้วย AirPrint** ที่หน้า 31
- การลบรูปภาพหรือวิดีโอ: แตะ 

การกลับไปสู่กล้อง: แตะ 

อัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณ: เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

- Mac: เลือกรูปภาพและวิดีโอที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกปุ่มนำเข้าหรือดาวน์โหลดใน iPhoto หรือแอปพลิเคชันรูปภาพที่รองรับอื่นในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- PC: ทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชันรูปภาพของคุณ


หากคุณได้เลือกรูปภาพหรือวิดีโอจาก iPhone เมื่อคุณดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ รูปภาพและวิดีโอเหล่านั้นจะลบออกจากอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ คุณสามารถใช้บานหน้าต่างการตั้งค่าของรูปภาพใน iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลรูปภาพและวิดีโอกับแอปพลิเคชันรูปภาพบน iPhone (วิดีโอสามารถเชื่อมข้อมูลได้เฉพาะกับ Mac เท่านั้น) ดูที่ [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16

การแก้ไขรูปภาพและการตัดแต่งวิดีโอ



การแก้ไขรูปภาพ: ขณะที่ดูรูปภาพแบบเต็มหน้าจอ ให้แตะ 'แก้ไข' แล้วแตะเครื่องมือ

- ปรับอัตราส่วนมิติ: การปรับจะเพิ่มความมืดและความสว่างโดยรวม ความอึดตัวของสี และคุณภาพอื่นของรูปภาพ หากต้องการให้มีการปรับ ให้แตะที่เครื่องมืออีกครั้ง (แม้ว่าคุณจะได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว)
- การลบตาแดง: แตะที่ตาแต่ละข้างที่ต้องการแก้ไข
- การครอบตัด: ลากมุมต่าง ๆ ของตาราง ลากรูปภาพเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง แล้วแตะ 'ครอบตัด' ในการตั้งค่าอัตราส่วนเฉพาะ ให้แตะ 'จำกัด'



การตัดแต่งวิดีโอ: ขณะที่กำลังดูวิดีโอ ให้แตะที่หน้าจอเพื่อเรียกแถบควบคุม ลากปลายข้างใดข้างหนึ่งของตัวแสดงเฟรมที่อยู่ด้านบน แล้วแตะ 'ตัดแต่ง'

ข้อสำคัญ: หากคุณเลือก 'ตัดแต่งต้นฉบับ' เฟรมที่โดนตัดแต่งจะถูกลบออกจากวิดีโอต้นฉบับอย่างถาวร หากเลือก "บันทึกเป็นคลิปใหม่" คลิปวิดีโอที่ตัดแต่งใหม่จะถูกบันทึกไว้ในอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณและไม่มีผลกระทบต่อ ใดๆ กับวิดีโอต้นฉบับ

วิดีโอ

13



ใช้แอปพลิเคชัน 'วิดีโอ' เพื่อดูภาพยนตร์ รายการทีวี และวิดีโอเพลง ในการดูพ็อดคาสต์วิดีโอ ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันพ็อดคาสต์ที่แจกฟรีจาก App Store ดูที่ บทที่ 31 พ็อดคาสต์ ที่หน้า 114 ในการดูวิดีโอที่คุณบันทึกโดยใช้กล้องบน iPhone ให้เปิดแอปพลิเคชันรูปภาพ



คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้อ่าน [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 146

การรับวิดีโอ:

- การซื้อหรือเช่าวิดีโอจาก iTunes Store (ไม่มีบริการครบทุกพื้นที่): เปิดแอปพลิเคชัน iTunes บน iPhone แล้วแตะ 'วิดีโอ' ดูที่ บทที่ 22 [iTunes Store](#) ที่หน้า 95
- การถ่ายโอนวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ: เชื่อมต่อ iPhone จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูที่ [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16
- การกระจายวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ: เปิด 'การแบ่งปันกันในพื้นที่' ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น บน iPhone ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'วิดีโอ' แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้ในการตั้งค่า 'การแบ่งปันกันในพื้นที่' บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น เปิดวิดีโอบน iPhone แล้วแตะ 'แบ่งปัน' ที่ด้านบนของรายการวิดีโอ

การแปลงวิดีโอเพื่อให้งานกับ iPhone: หากคุณพยายามจะเพิ่มวิดีโอจาก iTunes ไปยัง iPhone แล้วปรากฏข้อความที่บอกว่าไม่สามารถเล่นวิดีโอบน iPhone ได้ คุณสามารถทำการแปลงวิดีโอได้ เลือกวิดีโอในคลัง iTunes ของคุณ และเลือก 'ไฟล์' > 'สร้างเวอร์ชันใหม่' > 'สร้างเวอร์ชันของ iPod หรือ iPhone' จากนั้นเพิ่มวิดีโอที่แปลงแล้วไปยัง iPhone



การดูวิดีโอ: แตะวิดีโอในรายการวิดีโอ

- การปรับขนาดวิดีโอให้เต็มหน้าจอหรือพอดีหน้าจอ: แตะ หรือ หรือแตะสองครั้งที่วิดีโอเพื่อปรับขนาดโดยไม่ต้องแสดงตัวควบคุม
- การเริ่มใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น: หากวิดีโอประกอบด้วยตอนหลายตอน ให้ลากปุ่มตัวชี้ตำแหน่งบนแถบเลื่อนไปให้สุดทางด้านซ้าย หากไม่มีตอน ให้แตะ
- การข้ามไปตอนถัดไปหรือตอนก่อนหน้า (หากมี): แตะ หรือ คุณสามารถกดปุ่มตรงกลางหรือปุ่มที่เทียบเท่าบนชุดหูฟังที่เข้ากันได้สองครั้ง (ข้ามไปยังถัดไป) หรือสามครั้ง (ข้ามไปก่อนหน้า)
- การกรอกลับหรือกรอไปข้างหน้า: แตะค้างที่ หรือ
- การเลือกเสียงภาษาอื่น ๆ (หากมี): แตะ จากนั้นเลือกภาษาจากรายการเสียง
- การแสดงหรือซ่อนการอธิบายภาพเอฟเฟกต์ (หากมี): แตะ จากนั้นเลือกภาษา หรือปิด จากรายการคำบรรยายใต้ภาพ
- การแสดงหรือซ่อนการอธิบายภาพเอฟเฟกต์ (หากมี): ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'วิดีโอ'
- การดูวิดีโอบนทีวี: ดูที่ [การเชื่อมต่อ iPhone กับทีวีหรืออุปกรณ์อื่น](#) ที่หน้า 31

การตั้งค่าตัวนับเวลาถอยหลังสู่การพัก: เปิดแอปพลิเคชัน 'นาฬิกา' แล้วแตะ 'ตัวนับเวลาถอยหลัง' จากนั้นกวาดนิ้วเพื่อตั้งค่าจำนวนชั่วโมงและนาที และ 'เมื่อหมดเวลา' แล้วเลือก 'หยุดการเล่น' แล้วแตะ 'ตั้งค่า' จากนั้นแตะ 'เริ่มต้น' เพื่อเริ่มจับเวลาถอยหลัง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ตั้งไว้ iPhone จะหยุดเล่นเพลงหรือวิดีโอ ปิดแอปพลิเคชันอื่นใดที่เปิดอยู่ จากนั้นจะล็อกเครื่อง

การลบวิดีโอ: กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาผ่านวิดีโอในรายการ การลบวิดีโอออกจาก iPhone (นอกเหนือไปจากภาพยนตร์ที่เช่า) นั้นไม่ได้ลบวิดีโอจากคลัง iTunes ของคุณ


ข้อสำคัญ: หากคุณลบภาพยนตร์ที่เช่าออกจาก iPhone ภาพยนตร์เรื่องนั้นจะถูกลบอย่างถาวรและไม่สามารถถ่ายโอนกลับมายังคอมพิวเตอร์ของคุณได้

เมื่อคุณลบวิดีโอ (นอกเหนือไปจากภาพยนตร์ที่เช่า) ออกจาก iPhone วิดีโอนั้นจะไม่ได้ถูกลบออกจากคลัง iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณสามารถเชื่อมข้อมูลวิดีโอกลับไปยัง iPhone ได้ ในภายหลัง หากคุณไม่ต้องการเชื่อมข้อมูลวิดีโอกลับไปยัง iPhone ให้ตั้งค่า iTunes ไม่ให้เชื่อมข้อมูลวิดีโอ ดูที่ [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16



การหาสถานที่

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการนำทางอย่างปลอดภัยและการหลีกเลี่ยงการไขว้เขวระหว่างข้อชี้ให้ดู ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 146





ข้อสำคัญ: ผู้ใช้จะสามารถใช้งานแผนที่, ทิศทาง, 3D, Flyover และแอปพลิเคชันตามตำแหน่งผ่านบริการข้อมูล บริการข้อมูลเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจใช้งานไม่ได้ในบางพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้แผนที่, ทิศทาง, 3D, Flyover หรือข้อมูลตามตำแหน่งที่อาจจะใช้งานไม่ได้ ไม่แม่นยำ หรือไม่สมบูรณ์ เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จาก iPhone กับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ และปฏิบัติตามป้ายต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้รับกับความเป็นจริง คุณสมบัติแผนที่บางอย่างต้องใช้บริการหาที่ตั้ง ดูที่ **ความเป็นส่วนตัว** ที่หน้า 140

การค้นหาตำแหน่ง: แตะช่องค้นหา จากนั้นป้อนที่อยู่หรือข้อมูลอื่น เช่น:


- แยก (“8th and market”)
- พื้นที่ (“greenwich village”)
- สถานที่สำคัญ (“guggenheim”)
- รหัสไปรษณีย์

- ธุรกิจ (“movies,” “restaurants san francisco ca,” “apple inc new york”) หรือ แต่ละคำแนะนำใดคำแนะนำหนึ่งในรายการด้านล่างของค้นหา

การนำทางแผนที่:

- การเลื่อนขึ้นหรือลง ซ้ายหรือขวา: ลากหน้าจอ
- การหมุนแผนที่: หมุนด้วยสองนิ้วบนหน้าจอ เข็มทิศจะปรากฏที่มุมขวาบนเพื่อแสดงการกำหนดทิศทางของแผนที่
- การกลับไปทิศทางแบบหันไปทางทิศเหนือ:  และ 

การค้นหาตำแหน่งของรายชื่อ หรือการค้นหาที่ค้นไว้หรือการค้นหาล่าสุด:

การหาและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่: แต่ละหมุดเพื่อแสดงแบนเนอร์ข้อมูล จากนั้น  เมื่อมีข้อมูล คุณสามารถรับคำวิจารณ์และรูปภาพจาก Yelp นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับทิศทาง รายชื่อธุรกิจ เยี่ยมชมไฮมเพจ เพิ่มธุรกิจไปยังรายชื่อของคุณ แบ่งปันตำแหน่ง หรือค้นตำแหน่งไว้



- การอ่านคำวิจารณ์: แต่ละ 'คำวิจารณ์' ในการใช้คุณสมบัติอื่นของ Yelp ให้แตะปุ่มด้านล่างคำวิจารณ์
- การดูรูปภาพ: แต่ละ 'รูปภาพ'
- การส่งอีเมล ส่งข้อความ ทวิต หรือโพสต์ตำแหน่งไปยัง Facebook: แต่ละแบ่งปันที่ตั้ง ในการทวิตหรือโพสต์ไปยัง Facebook คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ ดูที่ **การแบ่งปัน** ที่หน้า 30


การใช้หมุดปักเพื่อทำเครื่องหมายตำแหน่ง: แต่ละค้างไว้ที่แผนที่จนกระทั่งหมุดปรากฏขึ้น

การเลือกมุมมองมาตรฐาน มุมผสม หรือมุมมองดาวเทียม: แต่ละมุมขวาล่าง



การร้องเรียนปัญหา: แต่ละมุมขวาล่าง



การหาทิศทาง

การหาทิศทางการขับขี่: แต่ละ  และ  ป้อนตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุด จากนั้นแตะ **เส้นทาง** หรือ เลือกตำแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ เมื่อมีข้อมูล หากมีหลายเส้นทางปรากฏขึ้น ให้แตะเส้นทางที่คุณต้องการใช้ แต่ละ 'เริ่ม' เพื่อเริ่มต้น

- การฟังระบบทิศทางแบบเสียงต่อเสียง (iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่า): แต่ละ 'เริ่มต้น' แผนที่ติดตามการเคลื่อนที่ของคุณและจะออกเสียงทิศทางแบบเสียงต่อเสียงไปยังปลายทางของคุณ ในการแสดงหรือซ่อนตัวควบคุม ให้แตะหน้าจอ หาก iPhone ล็อกอัตโนมัติ แผนที่ที่ยังคงอยู่ที่หน้าจอและบอกเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดแอปพลิเคชันอื่นในขณะที่ใช้ระบบทิศทางแบบเสียงต่อเสียง ในการกลับไปยังแผนที่ ให้แตะแบนเนอร์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
- การดูระบบทิศทางแบบเสียงต่อเสียง (iPhone 4S หรือรุ่นก่อนหน้า): แต่ละ 'เริ่มต้น' จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อดูขั้นตอนต่อไป
- การกลับไปสู่มุมมองเส้นทาง: แต่ละ 'มุมมอง'
- การดูทิศทางเป็นรายการ: แต่ละ  ที่หน้าจอภาพรวม
- การปิดระบบทิศทางแบบเสียงต่อเสียง: แต่ละ 'สิ้นสุด'

การหาทิศทางการขับขี่อย่างรวดเร็วจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณ: แต่ละ  ที่แบนเนอร์ปลายทางของคุณ จากนั้นแตะ **ทิศทางถึงที่นี่**

การหาทิศทางการเดินทาง: แต่ละ  และ  ป้อนตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุด จากนั้นแตะ **'เส้นทาง'** หรือ เลือกตำแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ เมื่อมีข้อมูล แต่ละ 'เริ่มต้น' จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อดูขั้นตอนต่อไป

การหาทิศทางของบริการขนส่งมวลชน: แต่ละ  และ  ป้อนตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุด จากนั้นแตะ **เส้นทาง** หรือ เลือกตำแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ เมื่อมีข้อมูล ดาวนำโหลดและเปิดแอปพลิเคชันเส้นทางสำหรับบริการขนส่งที่คุณต้องการใช้


การแสดงสภาพการจราจร: แตะมุมขวาล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะ แสดงการจราจร จุดสีส้ม จะแสดงการชะลอตัว และจุดสีแดงจะแสดงการจราจรแบบเคลื่อนตัวไปอย่างช้า ๆ ในการดูรายงาน เหตุการณ์ ให้แตะเครื่องหมาย

3D และ Flyover

ใน iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่า จะใช้ 3D (มุมมองมาตรฐาน) หรือ Flyover (มุมมองดาวเทียมหรือ มุมมองผสม) สำหรับมุมมองสามมิติของหลากหลายเมืองทั่วโลก คุณสามารถนำทางในวิถีปกติ และ ซoom เข้าเพื่อดูอาคารได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับมุมมองได้อีกด้วย



รูปตึกทรานส์อเมริกาที่ระมัดเป็นเครื่องหมายบริการ ที่จดทะเบียนของบริษัท Transamerica Corporation

การใช้ 3D หรือ Flyover: ซoom เข้าจนกระทั่ง 3D หรือ  เปิดใช้งาน จากนั้นแตะปุ่ม หรือ ลากสอง นิ้วขึ้น คุณสามารถสลับระหว่าง 3D และ Flyover โดยการแตะมุมขวาล่างที่ปุ่มเปลี่ยนมุมมอง

การปรับมุมมอง: ลากสองนิ้วขึ้นหรือลง

การตั้งค่าแผนที่

การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ 'แผนที่': ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'แผนที่' การตั้งค่าจะรวมถึง:

- ความดังเสียงที่เกี่ยวกับการนำทาง (iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่า)
- ไมล์หรือกิโลเมตรสำหรับระยะทาง
- ภาษาและขนาดของป้าย

สภาพอากาศ

15



รับข้อมูลอุณหภูมิปัจจุบัน และการพยากรณ์อากาศหกวันของเมืองเดียวหรือหลายเมืองรอบโลก พร้อมการพยากรณ์รายชั่วโมงสำหรับอีก 12 ชั่วโมงข้างหน้า 'สภาพอากาศ' ยังใช้บริการหาที่ตั้งเพื่อขอรับการพยากรณ์สำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณอีกด้วย



หากกระดานสภาพอากาศเป็นสีฟ้าอ่อน แสดงว่า เมืองนั้นอยู่ในช่วงกลางวัน สีม่วงเข้มบ่งบอกว่าเป็นช่วงกลางคืน

การจัดการกับรายการเมืองของคุณ: แตะ ⓘ จากนั้นเพิ่มเมืองหรือทำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ และ 'เสร็จสิ้น' เมื่อคุณทำเสร็จ

- เพิ่มเมือง: แตะ + ป้อนชื่อเมืองหรือรหัสไปรษณีย์ จากนั้นแตะ 'ค้นหา'
- การจัดเรียงลำดับเมืองใหม่: ลาก ≡ ขึ้นหรือลง
- การลบเมือง: แตะ - แล้วแตะ ลบ
- การเลือกฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียส: แตะ °F หรือ °C

การดูสภาพอากาศของเมืองอื่น: กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา

หน้าจอทางด้านซ้ายสุดแสดงถึงสภาพอากาศท้องถิ่นของคุณ

การดูการพยากรณ์รายชั่วโมงในปัจจุบัน:

- iPhone 5: กวาดนิ้วที่จอแสดงผลรายชั่วโมงไปทางซ้ายหรือขวา
- iPhone 4S หรือรุ่นก่อนหน้า: แตะ 'รายชั่วโมง'

การเปิดหรือปิดสภาพอากาศท้องถิ่น: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ส่วนบุคคล' > 'บริการหาที่ตั้ง' ดูที่ [ความเป็นส่วนตัว](#) ที่หน้า 140

การดูข้อมูลเกี่ยวกับเมืองที่ th.yahoo.com: และ 🇹🇭!


การใช้ iCloud เพื่อพुरายการเมืองของคุณไปยังอุปกรณ์ iOS ซื่นอื่นของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud > 'เอกสารและข้อมูล' แล้วเปิด 'เอกสารและข้อมูล' (ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดไว้แล้ว) ดูที่ [iCloud](#) ที่หน้า 15

Passbook

16



ใช้ Passbook เพื่อเก็บใบผ่านขึ้นเครื่องบิน ตั๋วภาพยนตร์ คุปอง กิฟท์การ์ด และอื่น ๆ ทั้งหมดในที่เดียว เพิ่มบัตรผ่านจากสายการบิน โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร และผู้จำหน่ายอื่น ๆ ที่เข้าร่วม สแกนบัตรผ่านใน iPhone เพื่อเช็คอินเที่ยวบิน เข้าชมภาพยนตร์ หรือแลกใช้คุปอง




บัตรผ่านสามารถรวมเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เช่น จำนวนเงินคงเหลือในบัตรช้อกกาแฟของคุณ วันหมดอายุของคุปอง หรือหมายเลขที่นั่งในคอนเสิร์ตของคุณไว้ด้วยได้ บัตรผ่านบางใบอาจยังปรากฏบนหน้าจอล็อกของคุณเมื่อคุณปลุก iPhone ได้ถูกที่ถูกเวลาอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมาถึงสนามบินเพื่อขึ้นเที่ยวบินที่คุณจะขึ้น (ต้องเปิด 'บริการหาที่ตั้ง' ใน 'การตั้งค่า' > 'ส่วนบุคคล' > 'บริการหาที่ตั้ง')

การเพิ่มบัตรผ่านไปยัง Passbook: คุณสามารถเพิ่มบัตรผ่านจากแอปพลิเคชัน อีเมล หรือข้อความ 'ข้อความ' หรือเว็บไซต์เมื่อคุณซื้อหรือได้รับคุปองหรือของขวัญ ตัวอย่างเช่นแตะ 'Add to Passbook' ในแอปพลิเคชัน Fandango เมื่อคุณซื้อตั๋วภาพยนตร์ที่รองรับบัตรผ่านแบบสแกน

การค้นหาแอปพลิเคชันที่รองรับ Passbook ใน App Store:แตะ “แอปพลิเคชันสำหรับ Passbook” บนบัตรผ่าน 'ยินดีต้อนรับ' ดู www.itunes.com/passbookapps


การใช้บัตรผ่าน: หากการเตือนสำหรับบัตรผ่านปรากฏบนหน้าจอล็อก ให้เลื่อนการเตือนเพื่อแสดงบัตรผ่าน หรือเปิด Passbook เลือกบัตรผ่าน จากนั้นจ่อบาร์โค้ดบนบัตรผ่านไปที่เครื่องสแกน



การดูข้อมูลเพิ่มเติม: แตะ 

บัตรผ่านมักจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ ในการรีเฟรชบัตรผ่านด้วยตัวเอง ให้แตะ  จากนั้นลากบัตรผ่านลงมา

การลบบัตรผ่าน: แตะ  จากนั้นแตะ 

การป้องกันไม่ให้บัตรผ่านปรากฏบนหน้าจอล็อกของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ล็อกรหัสผ่าน' แล้วแตะ 'เปิด Passcode' จากนั้นไปที่ 'อนุญาตการเข้าถึงเมื่อล็อก' แล้วปิด Passbook ในการป้องกันไม่ให้บัตรผ่านที่ระบุเฉพาะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอล็อกของคุณ ให้แตะ  จากนั้นปิด 'แสดงบนหน้าจอล็อก'

การตั้งค่าตัวเลือกการแจ้ง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้ง' > Passbook

การใส่บัตรผ่านไว้ใน iPhone หรือ iPod touch เครื่องอื่นของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud แล้วเปิด Passbook

โน้ต

17



ป้อนโน้ตบน iPhone แล้ว iCloud จะทำให้โน้ตใช้งานได้บนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Mac เครื่องอื่น ๆ ของคุณ คุณยังสามารถอ่านและสร้างโน้ตในบัญชีอื่น ๆ เช่น Gmail หรือ Yahoo! ได้อีกด้วย



ใช้ iCloud เพื่อให้โน้ตของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณ:

- หากคุณใช้ที่อยู่อีเมล icloud.com, me.com หรือ mac.com สำหรับ iCloud: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud แล้วเปิดโน้ต
- หากคุณใช้บัญชี Gmail หรือ IMAP อื่นสำหรับ iCloud: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' แล้วเปิดโน้ตสำหรับบัญชีนั้น

เลือกบัญชีเริ่มต้นสำหรับโน้ตใหม่: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'โน้ต'

สร้างโน้ตในบัญชีที่ระบุ: แตะ 'บัญชี' แล้วเลือกบัญชีนั้น จากนั้นแตะ + เพื่อสร้างโน้ต หากคุณไม่เห็นปุ่ม 'บัญชี' ให้แตะปุ่ม 'โน้ต' ก่อน

ดูเฉพาะโน้ตในบัญชีที่ระบุเท่านั้น: แตะ 'บัญชี' แล้วเลือกบัญชี หากคุณไม่เห็นปุ่มบัญชี ให้แตะปุ่ม 'โน้ต' ก่อน

ลบโน้ตขณะที่กำลังดูรายการของโน้ต: กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาไปตามโน้ตในรายการ

การค้นหาโน้ต: ขณะที่ดูรายการของโน้ต ให้เลื่อนไปที่ด้านบนสุดของรายการเพื่อแสดงช่องค้นหา และในช่องแล้วป้อนสิ่งที่คุณกำลังหา คุณยังสามารถค้นหาโน้ตจากหน้าจอเริ่มต้นได้อีกด้วย ดูที่ [การค้นหา](#) ที่หน้า 28

พิมพ์หรือส่งอีเมลโน้ต: ขณะอ่านโน้ต ให้แตะ  ในการส่งอีเมลโน้ต iPhone จะต้องถูกตั้งค่าสำหรับอีเมล ดูที่ การตั้งค่าเมลและบัญชีอื่น ที่หน้า 14

เปลี่ยนแบบอักษร: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'โน้ต'

เตือนความจำ

18



'เตือนความจำ' ช่วยให้您可以ติดตามทุกสิ่งที่คุณต้องทำ



การดูรายละเอียดเตือนความจำ: และ 'เตือนความจำ' คุณสามารถ:

- เปลี่ยนหรือลบการเตือนความจำ
- ตั้งค่าวันถึงกำหนด
- ตั้งค่าลำดับความสำคัญ
- เพิ่มโน้ต
- ย้ายไปยังรายการอื่น

'เตือนความจำ' สามารถเตือนคุณเมื่อคุณมาถึงหรือออกจากตำแหน่งหนึ่ง ๆ ได้

การเพิ่มการเตือนอิงตำแหน่ง: ขณะเข้าสู่เตือนความจำ ให้แตะ > แล้วเปิด “เตือนฉันเมื่อถึงตำแหน่ง”

ในการใช้ตำแหน่งอื่น ๆ ให้แตะที่ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ตำแหน่งต่าง ๆ ในรายการจะรวมถึงที่อยู่ต่าง ๆ จากการตั้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใน 'รายชื่อ' เช่น ที่อยู่ที่บ้านและที่ทำงานที่คุณได้เพิ่มไว้ในการใช้ที่อยู่อื่น ให้แตะ 'ป้อนที่อยู่'

หมายเหตุ: เตือนความจำตำแหน่งไม่มีให้ใช้ใน iPhone 3GS คุณไม่สามารถตั้งค่าตำแหน่งสำหรับเตือนความจำในบัญชี Microsoft Exchange และ Outlook ได้

การค้นหาเตือนความจำของคุณ: และ ≡ เพื่อดูช่องค้นหาหรือค้นหาจากหน้าจอเริ่มต้น 'เตือนความจำ' จะถูกค้นหาตามชื่อ คุณยังสามารถใช้ Siri เพื่อค้นหาหรือเพิ่มเตือนความจำได้อีกด้วย

การปิดการแจ้งเตือนความจำ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้ง' สำหรับข้อมูล ให้ดู 'ห้ามรบกวน' และ 'การแจ้ง' ที่หน้า 133

การตั้งค่าเสียงเตือนที่เล่นสำหรับการแจ้ง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เสียง'

การทำให้เตือนความจำของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์อื่น ๆ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud จากนั้นเปิด 'เตือนความจำ' ในการทำให้เตือนความจำบน OS X Mountain Lion อัปเดตอยู่เสมอ ให้เปิด iCloud บน Mac ของคุณด้วย บัญชีอื่นบางประเภท เช่น Exchange ยังรองรับ 'เตือนความจำ' ด้วยเช่นกัน ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' แล้วเปิด 'เตือนความจำ' สำหรับบัญชีที่คุณต้องการใช้

การตั้งค่ารายการเริ่มต้นสำหรับการเตือนความจำใหม่: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' จากนั้นแตะ 'รายการเริ่มต้น' ที่อยู่ใต้ 'เตือนความจำ'

นาฬิกา

19



คุณสามารถเพิ่มนาฬิกาเพื่อแสดงเวลาของเมืองสำคัญและเขตเวลาอื่น ๆ ทั่วโลก

ลบนาฬิกาหรือเปลี่ยนลำดับของนาฬิกา



การเพิ่มนาฬิกา: แตะ + จากนั้นป้อนชื่อเมืองหรือเลือกเมืองจากรายการ หากคุณไม่เห็นเมืองที่คุณกำลังค้นหา ให้ลองค้นหาเมืองใหญ่ในเขตเวลาเดียวกัน

จัดระเบียบนาฬิกา: แตะ 'แก้ไข' แล้วลาก ≡ เพื่อย้าย หรือแตะ ⊖ แตะเพื่อลบ

ตั้งการปลุก: แตะ 'นาฬิกาปลุก' แล้วแตะ +

การเปลี่ยนการปลุก: แตะ 'แก้ไข' แล้วแตะ > เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า หรือแตะ ⊖ เพื่อลบ

ตั้งค่าตัวจับเวลาพักเครื่อง iPhone: ตั้งค่าตัวจับเวลา แตะ 'เมื่อตัวจับเวลาสิ้นสุด' แล้วเลือก 'หยุดเล่น'

หุ้น

20



ติดตามหุ้นของคุณ ดูการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผ่านช่วงเวลาต่าง ๆ และรับข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนของคุณ



ไปที่ th.yahoo.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การจัดการรายการหุ้นของคุณ: ตะ จากนั้นเพิ่มหุ้นหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่น ๆ เมื่อคุณทำเสร็จให้แตะ 'เสร็จ'

- การเพิ่มรายการ: ตะ + ป้อนสัญลักษณ์ ชื่อบริษัท ชื่อกองทุน หรือดัชนีหุ้น แล้วแตะ 'ค้นหา'
- การลบรายการ: ตะ
- การจัดเรียงลำดับรายการใหม่: ลาก ขึ้นหรือลง


การดูข้อมูลหุ้น:

- สลัดหน้าจอเป็นเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลง ราคาที่เปลี่ยนแปลง หรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: ตะตรงที่ค่าใด ๆ ที่อยู่ตามด้านขวาของหน้าจอ
- ดูเนื้อหาสรุป แผนภูมิ หรือข่าว: กวาดนิ้วที่ข้อมูลด้านล่างของรายการหุ้น ตะพาดหัวข่าวเพื่อดูบทความนั้นใน Safari ในการเปลี่ยนช่วงระยะเวลาของแผนภูมิ ให้แตะ 1w 1ส 1ด 3ด 6ด 1ป หรือ 2ป
- การเพิ่มบทความข่าวไปยังรายการการอ่านของคุณ: ตะค้างไว้ที่พาดหัวข่าว แล้วแตะ เพิ่มไปยังรายการการอ่าน
- การดูข้อมูลหุ้นเพิ่มเติมที่ th.yahoo.com: ตะ

ข้อมูลแจ้งราคาอาจจะช้าประมาณ 20 นาทีหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการบริการที่รายงานข้อมูลนั้น ในการแสดงหุ้นของคุณเป็นราคาซื้อขายหุ้นในศูนย์การแจ้ง ให้ดูที่ **การแจ้ง** ที่หน้า 29

การดูแผนภูมิแบบเต็มหน้าจอ: หมุน iPhone ให้อยู่ในแนวนอน

- การดูมูลค่าในวันที่และเวลาที่ระบุ: สัมผัสแผนภูมิด้วยนิ้วเดียว



- การดูมูลค่าที่แตกต่างกันผ่านช่วงระยะเวลาต่าง ๆ: สัมผัสแผนภูมิด้วยสองนิ้ว



ใช้ iCloud เพื่อทำให้รายการหุ้นของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์ iOS: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud > 'เอกสารและข้อมูล' แล้วเปิด 'เอกสารและข้อมูล' (ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดไว้แล้ว) ดูที่ [iCloud](#) ที่หน้า 15

แผงหนังสือพิมพ์

21



'แผงหนังสือพิมพ์' จะจัดระเบียบแอปพลิเคชันนิตยสารและแอปพลิเคชันหนังสือพิมพ์ของคุณ และให้คุณทราบเมื่อมีสิ่งพิมพ์ฉบับใหม่ ๆ พร้อมให้อ่าน



'แผงหนังสือพิมพ์' จะจัดระเบียบแอปพลิเคชันนิตยสารและแอปพลิเคชันหนังสือพิมพ์ด้วยชั้นวางเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

ค้นหาแอปพลิเคชัน 'แผงหนังสือพิมพ์': แตะ 'แผงหนังสือพิมพ์' เพื่อแสดงชั้นวาง จากนั้นแตะ 'ร้าน' เมื่อคุณซื้อแอปพลิเคชันแผงหนังสือพิมพ์ แอปพลิเคชันนี้จะเพิ่มไปยังชั้นวางของคุณ หลังจากแอปพลิเคชันนี้ดาวน์โหลดแล้ว ให้เปิดแอปพลิเคชันเพื่อดูฉบับต่าง ๆ และตัวเลือกการสมัครสมาชิก การสมัครต่าง ๆ เป็นการซื้อภายในตัวแอปพลิเคชัน ซึ่งจะเรียกเก็บไปที่บัญชีร้านของคุณ

ปิดการดาวน์โหลดฉบับใหม่ ๆ โดยอัตโนมัติ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'แผงหนังสือพิมพ์' หากแอปพลิเคชันรองรับ 'แผงหนังสือพิมพ์' จะดาวน์โหลดฉบับใหม่ ๆ เมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

iTunes Store

22



ทำความรู้จัก

ใช้ iTunes Store เพื่อเพิ่มเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวี ไปยัง iPhone



การใช้ iTunes Store เพื่อ:

- ค้นหาเพลง รายการทีวี ภาพยนตร์ ระดับเสียง และอื่น ๆ โดยการเลือกดูหรือการค้นหา
- ดูคำแนะนำ Genius ส่วนบุคคลของคุณ
- ดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้า

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพื่อใช้ iTunes Store

การเลือกดูเนื้อหา: แต่ละหนึ่งหมวดหมู่ แต่ละ 'ชนิด' เพื่อปรับรายการ ในการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ ให้แตะรายการนั้น

การค้นหาเนื้อหา: แต่ละ 'ค้นหา' จากนั้นแต่ละช่องค้นหาแล้วป้อนคำเดียวหรือหลายคำ จากนั้นแต่ละ 'ค้นหา'


การแสดงตัวอย่างรายการ: แต่ละเพลงหรือวิดีโอเพื่อเล่นตัวอย่าง

การซื้อรายการ: แต่ละราคาของรายการ (หรือแต่ละ 'ฟรี') จากนั้นแต่ละอีกครั้งเพื่อซื้อรายการนั้น หาก คุณซื้อรายการไว้แล้ว “ดาวน์โหลด” จะปรากฏแทนที่ราคา และคุณจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีก ในการดูความคืบหน้าของรายการที่ดาวน์โหลดอยู่ ให้แตะ 'การดาวน์โหลด' ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

การเช่าภาพยนตร์: ในบางพื้นที่ ภาพยนตร์บางเรื่องมีให้เช่า คุณมีเวลา 30 วันในการเริ่มดู ภาพยนตร์ที่เช่ามา เมื่อคุณได้เริ่มเล่นภาพยนตร์ คุณสามารถดูได้หลายครั้งเท่าที่คุณต้องการใน 24 ชั่วโมง หลังจากทั้งหมดเวลา ภาพยนตร์จะถูกลบ

การดาวน์โหลดรายการก่อนหน้า: และ 'อื่น ๆ' จากนั้นและ 'สินค้าที่ซื้อแล้ว' ในการดาวน์โหลดรายการซื้อในอุปกรณ์อื่นโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'iTunes และ App Stores'

การแลกเปลี่ยนบัตรหรือรหัส: และหมวดหมู่ใด ๆ (เช่น เพลง) เลื่อนไปที่ด้านล่างสุด จากนั้นและ 'แก้ไข'

การส่งของขวัญ: ในขณะที่ดูรายการที่คุณต้องการให้เป็นของขวัญ ให้แตะ  จากนั้นและ 'ของขวัญ'

การดูและแก้ไขบัญชีของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'iTunes และ App Stores' แล้วแตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นและ 'ดู Apple ID' และรายการเพื่อแก้ไขรายการนั้น และช่อง Apple ID เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

การเปิดหรือปิด iTunes Match: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'iTunes และ App Stores' iTunes Match เป็นบริการสมัครใช้งานที่จัดเก็บเพลงทั้งหมดของคุณใน iCloud เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเพลงได้จากทุกที่

การลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID อื่น: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'iTunes และ App Stores' แล้วแตะชื่อบัญชีของคุณ จากนั้นและ 'ลงชื่อออก' ครั้งต่อไปที่คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน คุณสามารถป้อน Apple ID อื่นได้

การดาวน์โหลดรายการซื้อโดยใช้เครือข่ายเซลลูลาร์: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'iTunes และ App Stores' > 'ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์' การดาวน์โหลดรายการซื้อและการใช้ iTunes Match ผ่านเครือข่ายมือถืออาจมีการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการของคุณ

การเปลี่ยนแปลงปุ่มเลือกดู

คุณสามารถแทนที่และจัดเรียงปุ่มที่ด้านล่างสุดของหน้าจอใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณดาวน์โหลดระดับเสียงบ่อยครั้ง แต่ไม่ได้ดูรายการที่วิมากนัก คุณก็สามารถแทนที่ปุ่มเหล่านั้นได้

การเปลี่ยนแปลงปุ่มเลือกดู: และ 'อื่น ๆ' และ 'แก้ไข' แล้วลากปุ่มไปที่ด้านล่างของหน้าจอไปทับปุ่มที่คุณต้องการแทนที่ เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะ 'เสร็จ'

App Store

23



ทำความรู้จัก

ใช้ App Store เพื่อเลือกดู ชื้อ และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปยัง iPhone



การใช้ App Store เพื่อ:

- ค้นหาแอปพลิเคชันฟรีแบบใหม่หรือที่ซื้อแล้วโดยการเลือกดูหรือการค้นหา
- ดาวน์โหลดอัปเดตและการซื้อก่อนหน้านี้
- แลกใช้กูปท์การ์ดหรือรหัสดาวน์โหลด
- แนะนำแอปพลิเคชันให้กับเพื่อน
- จัดการบัญชี App Store ของคุณ

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพื่อใช้ App Store

การซื้อแอปพลิเคชัน: แต่ละที่ราคาของแอปพลิเคชัน (หรือแต่ละ 'ฟรี') แล้วแต่ 'ซื้อเดี๋ยวนี้' หากคุณซื้อแอปพลิเคชันแล้ว คำว่า "ติดตั้ง" จะปรากฏแทนที่ราคา คุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั้นอีก ขณะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ไอคอนของแอปพลิเคชันนั้นจะปรากฏบนหน้าจอเริ่มต้นพร้อมกับตัวบ่งชี้ความคืบหน้า

การดาวน์โหลดรายการก่อนหน้านี้: แต่ละ 'อัปเดต' แล้วแต่ 'สินค้าที่ซื้อแล้ว' ในการดาวน์โหลดรายการซื้อใหม่หรือซื้อในอุปกรณ์อื่นโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > iTunes และ App Stores

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่อัปเดต: และ 'อัปเดต' และแอปพลิเคชันเพื่ออ่านเกี่ยวกับเวอร์ชันใหม่ แล้วแตะ 'อัปเดต' เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หรือแตะ 'อัปเดตทั้งหมด' เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้งหมดในรายการ

การแลกเปลี่ยนการ์ดหรือรหัสดาวน์โหลด: และ 'รายการที่น่าสนใจ' เลื่อนลงมาด้านล่าง แล้วแตะ 'แลกเปลี่ยน'

การบอกเพื่อเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน: ค้นหาแอปพลิเคชัน จากนั้นแตะ  แล้วเลือกวิธีที่คุณต้องการแบ่งปัน



การดูและแก้ไขบัญชีของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iTunes และ App Stores แล้วแตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะดู Apple ID คุณสามารถสมัครสมาชิกกับจดหมายข่าวของ iTunes และดูนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของ Apple และช่อง Apple ID เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

การลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID อื่น: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iTunes และ App Stores แล้วแตะชื่อบัญชีของคุณ จากนั้นแตะ 'ลงชื่อออก' ครั้งต่อไปที่คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน คุณสามารถป้อน Apple ID อื่นได้

การสร้าง Apple ID ใหม่: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iTunes และ App Stores จากนั้นแตะ 'สร้าง Apple ID ใหม่' แล้วทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

การดาวน์โหลดรายการซื้อโดยใช้เครือข่ายเซลลูลาร์: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'iTunes และ App Stores' > 'ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์' การดาวน์โหลดรายการที่ซื้อผ่านเครือข่ายมือถืออาจมีค่าใช้จ่ายจากผู้ให้บริการ แอปพลิเคชันแผงหนังสือพิมพ์อัปเดตผ่าน Wi-Fi เท่านั้น

การลบแอปพลิเคชัน

การลบแอปพลิเคชัน App Store: แตะค้างไว้ที่ไอคอนบนหน้าจอเริ่มต้นจนกว่าไอคอนนั้นจะเริ่มกระตุกกระดิกแล้วแตะ  คุณไม่สามารถลบแอปพลิเคชันในตัวได้ หากคุณทำเสร็จ ให้กดปุ่มโฮม  การลบแอปพลิเคชันจะลบข้อมูลทั้งหมดของแอปพลิเคชันนั้นด้วย คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใด ๆ ที่คุณเคยซื้อจาก App Store ใหม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบแอปพลิเคชัน ข้อมูล และการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ ให้ดู [รีเซ็ต](#) ที่หน้า 139

Game Center

24



ทำความรู้จัก

Game Center ช่วยให้คุณเล่นเกมโปรดของคุณกับเพื่อนที่มี iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ที่ติดตั้ง OS X Mountain Lion

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ ให้ดูข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 146



ลงชื่อเข้าใช้: เปิด Game Center หากคุณเห็นชื่อเล่นและรูปภาพของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าจอ นั่นแสดงว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้แล้ว หากไม่เห็น ให้ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นแตะ 'ลงชื่อเข้าใช้' คุณสามารถใช้ Apple ID เดียวกันกับที่คุณใช้ในรายการซื้อของ iCloud, App Store หรือ iTunes Store หรือแตะ 'สร้างบัญชีใหม่' หากต้องการ Apple ID แยกกันสำหรับเล่นเกม

การซื้อเกม: แตะ 'เกม' แล้วแตะเกมที่แนะนำ หรือแตะค้นหาเกมจาก Game Center

เล่นเกม: แตะ 'เกม' เลือกเกม จากนั้นแตะ 'เล่น'

การกลับไปที่ Game Center หลังจากเล่นเกม: กดปุ่มโฮม แล้วแตะ Game Center บนหน้าจอเริ่มต้น

การออกจากระบบ: และ 'ฉัน' และ 'แบนเนอร์บัญชี' แล้วแตะ 'ออกจากระบบ' คุณไม่จำเป็นต้องออกจากระบบทุกครั้งที่คุณออกจาก Game Center

การเล่นเกมนับกับเพื่อน ๆ

การเชิญเพื่อนเล่นเกมแบบหลายผู้เล่น: และ 'เพื่อน' เลือกเพื่อน เลือกเกม จากนั้นแตะ 'เล่น' หากเกมอนุญาตหรือเรียกขอให้ผู้เล่นเพิ่มเติม ให้เลือกผู้เล่นอื่น แล้วแตะ 'ถัดไป' ส่งคำเชิญของคุณ แล้วรอให้ผู้เล่นอื่น ๆ ตอบรับ เริ่มเล่นเกมเมื่อทุกคนพร้อม หากเพื่อนไม่ว่างหรือไม่ตอบรับคำเชิญของคุณ คุณสามารถแตะ 'จับคู่แข่งอัตโนมัติ' เพื่อให้ Game Center หาผู้เล่นอื่นให้คุณ หรือแตะ 'เชิญเพื่อน' เพื่อเชิญเพื่อนคนอื่น

การส่งคำร้องขอเพื่อน: และ 'เพื่อน' หรือ 'คำร้องขอ' และ + แล้วป้อนที่อยู่อีเมลหรือชื่อเล่นใน Game Center ของเพื่อนคุณ ในการเลือกดูรายชื่อของคุณ ให้แตะ + ในการเพิ่มเพื่อนหลาย ๆ คนในคำร้องขอเดียว ให้กด Return ด้านหลังที่อยู่แต่ละอัน

การทำหายคนที่คุณต้องการเอาชนะ: และหนึ่งในคะแนนหรือผลสำเร็จของคุณ จากนั้นแตะ 'ทำหายเพื่อน'

การดูเกมที่เพื่อนเล่น และตรวจสอบคะแนนของเพื่อนคุณ: และ 'เพื่อน' และชื่อเพื่อนของคุณ แล้วแตะ 'เกม' หรือ 'แต้ม'

การซื้อเกมที่เพื่อนคุณมี: และ 'เพื่อน' แล้วแตะชื่อเพื่อนของคุณ และเกมในรายการเกมของเพื่อนคุณ แล้วแตะราคาที่ด้านบนของหน้าจอ

การดูรายการเพื่อน ๆ ของเพื่อน: และ 'เพื่อน' และชื่อเพื่อน แล้วแตะ 'เพื่อน' ที่อยู่ใต้รูปภาพของเพื่อน

การลบเพื่อน: และ 'เพื่อน' และชื่อ แล้วแตะ 'ยกเลิกเพื่อน'

การเก็บที่อยู่อีเมลของคุณให้เป็นความลับ: ปิด 'โปรไฟล์สาธารณะ' ในการตั้งค่าบัญชีสำหรับ Game Center ของคุณ ดู “การตั้งค่า Game Center” ด้านล่าง

ปิดใช้งานกิจกรรมแบบหลายผู้เล่นหรือคำร้องขอเพื่อน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'การจำกัด' แล้วปิดเกมแบบผู้เล่นหลายคนหรือการเพิ่มเพื่อน หากสวิตช์ถูกปิดใช้งาน ให้แตะ 'เปิดใช้งานการจำกัด' (ที่ด้านบนสุด) ก่อน

รายงานพฤติกรรมก้าวร้าวหรือไม่เหมาะสม: และ 'เพื่อน' และชื่อของบุคคล จากนั้นแตะ “แจ้งปัญหา”

การตั้งค่า Game Center

การตั้งค่า Game Center บางค่าจะเกี่ยวข้องกับ Apple ID ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ ส่วนการตั้งค่าอื่นจะอยู่ในแอปพลิเคชันการตั้งค่าใน iPhone

การเปลี่ยนการตั้งค่า Game Center สำหรับ Apple ID ของคุณ: ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ และ 'ฉัน' และ 'แบนเนอร์บัญชี' แล้วเลือก 'ดูบัญชี'

การระบุงการแจ้งที่คุณต้องการสำหรับ Game Center: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้ง' > Game Center หาก Game Center ไม่ปรากฏ ให้เปิด 'การแจ้ง'

การเปลี่ยนแปลงการจำกัดสำหรับ Game Center: ไปที่ 'ตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'การจำกัด'

รายชื่อ

25



ทำความรู้จัก

iPhone ให้คุณเข้าถึงและแก้ไขรายการในรายชื่อของคุณจากบัญชีส่วนบุคคล ธุรกิจ และองค์กรได้อย่างง่ายดาย



การตั้งค่าการ์ดข้อมูลของฉัน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' แล้วแตะ 'ข้อมูลของฉัน' และเลือกการ์ดรายชื่อที่มีชื่อและข้อมูลของคุณ การ์ดข้อมูลของฉันจะถูกใช้โดย Siri และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ใช้ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ที่คุณต้องการให้ Siri ได้รู้ เพื่อให้คุณสามารถพูดสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น “call my sister”


การค้นหารายชื่อ: แตะที่ช่องค้นหาที่อยู่ด้านบนของรายการรายชื่อ และป้อนการค้นหาของคุณ คุณยังสามารถค้นหารายชื่อของคุณได้จากหน้าจอเริ่มต้น ดูที่ **การค้นหา** ที่หน้า 28

การแบ่งปันรายชื่อ: แตะที่รายชื่อ แล้วแตะ แบ่งปันรายชื่อ คุณสามารถส่งข้อมูลรายชื่อได้ทางอีเมลหรือข้อความ

การเพิ่มรายชื่อ: แตะ + คุณไม่สามารถเพิ่มรายชื่อไปยังไดเรกทอรีที่คุณดูอยู่อย่างเดียวได้ เช่น สมุดรายชื่อส่วนกลางของ Microsoft Exchange



การเพิ่มรายชื่อไปยังรายการโปรดของคุณ: เลือกรายชื่อ จากนั้นเลื่อนลง แล้วแตะปุ่มเพิ่มไปยังรายการโปรด รายการโปรดถูกใช้โดยสถานะห้ามรบกวน ดูที่ **'ห้ามรบกวน' และ 'การแจ้ง'** ที่หน้า 133

การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อเมื่อต่อสาย: ในโทรศัพท์ ให้แตะ 'บันทึกตัวเลข' ป้อนหมายเลข แล้วแตะ + และ 'สร้างรายชื่อใหม่' หรือแตะ “เพิ่มไปยังรายชื่อที่มีอยู่” และเลือกรายชื่อ

การเพิ่มผู้โทรล่าสุดไปยังรายชื่อ: ในโทรศัพท์ ให้แตะ 'ล่าสุด' และแตะ  ถัดจากหมายเลขนั้น แล้วแตะ 'สร้างรายชื่อใหม่' หรือแตะ “เพิ่มไปยังรายชื่อที่มีอยู่” และเลือกรายชื่อ

การลบรายชื่อ: เลือกรายชื่อ แล้วแตะ 'แก้ไข' เลื่อนหน้าจอลงมา และแตะ 'ลบรายชื่อ'

การแก้ไขรายชื่อ: แตะที่รายชื่อ แล้วแตะ 'แก้ไข' คุณยังสามารถ:

- การเพิ่มช่องใหม่: แตะ  แล้วเลือกหรือป้อนป้ายสำหรับช่องนั้น
- การเปลี่ยนป้ายช่อง: แตะที่ป้ายและเลือกป้ายอื่น ในการเพิ่มช่องใหม่ ให้แตะ 'เพิ่มป้ายแบบกำหนดเอง'
- การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าหรือเสียงข้อความสำหรับรายชื่อ: แตะที่ช่องเสียงเรียกเข้าหรือเสียงข้อความ แล้วเลือกเสียงใหม่ ในการเปลี่ยนเสียงเริ่มต้นสำหรับรายชื่อ ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เสียง'
- การเปลี่ยนแปลงวิธีที่ iPhone สั่นเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือข้อความจากรายชื่อ: แตะที่ช่องการสั่นของเสียงเรียกเข้าหรือระดับเสียงข้อความ จากนั้นเลือกรูปแบบการสั่น หากคุณไม่เห็นช่องการสั่น ให้แตะ 'แก้ไข' แล้วเพิ่มช่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการสั่นด้วยตัวเอง ให้ดู [เสียง](#) ที่หน้า 140
- การกำหนดรูปภาพไปยังรายชื่อ: แตะ 'เพิ่มรูปภาพ' คุณสามารถถ่ายภาพด้วยกล้องหรือใช้ภาพที่มีอยู่แล้วได้
- การอัปเดตข้อมูลรายชื่อโดยใช้ Twitter: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Twitter > 'อัปเดตรายชื่อ' รายชื่อจะถูกจับคู่กันโดยอัตโนมัติที่อยู่อีเมล สำหรับเพื่อนที่คุณกำลังติดตาม การ์ดรายชื่อจะถูกอัปเดตด้วยชื่อผู้ใช้และรูปภาพใน Twitter
- การอัปเดตข้อมูลรายชื่อโดยใช้ Facebook: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Facebook > 'อัปเดตรายชื่อ' รายชื่อจะถูกจับคู่กันโดยอัตโนมัติที่อยู่อีเมล สำหรับแต่ละการจับคู่ในรายการเพื่อนของคุณ การ์ดรายชื่อจะถูกอัปเดตด้วยชื่อผู้ใช้และรูปภาพใน Facebook
- การป้อนการหยุดพักในหมายเลขโทรศัพท์: แตะ  แล้วแตะ 'หยุดพัก' หรือ 'รอ' การหยุดพักแต่ละครั้งนานสองวินาที การรอแต่ละครั้งจะหยุดการต่อสายจนกว่าคุณจะแตะ ต่อสาย อีกครั้ง ตัวอย่างเช่น ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อต่อสายของหมายเลขภายในหรือรหัสผ่านอัตโนมัติ

การเพิ่มรายชื่อ

นอกเหนือจากการป้อนรายชื่อ คุณสามารถ:

- การใช้รายชื่อ iCloud ของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud แล้วเปิดรายชื่อ
- การนำเข้าเพื่อนใน Facebook ของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Facebook จากนั้นเปิดรายชื่อในรายการ “อนุญาตให้แอปพลิเคชันเหล่านี้ใช้บัญชีของคุณ” การกระทำเช่นนี้จะสร้างกลุ่ม Facebook ในรายชื่อ
- เข้าถึงสมุดรายชื่อส่วนกลางของ Microsoft Exchange: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน' จากนั้นแตะบัญชี Exchange ของคุณ แล้วเปิดรายชื่อ
- ตั้งค่าบัญชี LDAP หรือ CardDAV เพื่อเข้าถึงไดเรกทอรีทางธุรกิจหรือทางสถานศึกษา: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' > 'เพิ่มบัญชี' > 'อื่น ๆ' แล้วแตะ “เพิ่มบัญชี LDAP” หรือ “เพิ่มบัญชี CardDAV” และป้อนข้อมูลบัญชี
- การเชื่อมข้อมูลรายชื่อจากคอมพิวเตอร์ของคุณ Yahoo! หรือ Google: ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดรายชื่อที่เชื่อมข้อมูลในบานหน้าต่างข้อมูลอุปกรณ์ สำหรับข้อมูล ให้ดูวิธีใช้ iTunes
- การนำเข้ารายชื่อจากซิมการ์ด (GSM): ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' > 'นำเข้ารายชื่อของซิม'
- การนำเข้ารายชื่อจาก vCard: แตะสิ่งที่แนบในรูปแบบ .vcf ที่อยู่อีเมลหรือข้อความ หรือบนหน้าเว็บ

การค้นหาเซิร์ฟเวอร์ GAL, CardDAV หรือ LDAP: แตะ 'กลุ่ม' แตะที่ไดเรกทอรีที่คุณต้องการค้นหา แล้วป้อนการค้นหาของคุณ

การบันทึกข้อมูลรายชื่อจากเซิร์ฟเวอร์ GAL, LDAP หรือ CardDAV: ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วแตะ 'เพิ่มรายชื่อ'

การแสดงหรือซ่อนกลุ่ม: แตะ 'กลุ่ม' จากนั้นเลือกกลุ่มที่คุณต้องการดู ปุ่มนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณมีแหล่งข้อมูลรายชื่อมากกว่าหนึ่งแหล่งเท่านั้น

เมื่อมีคุณมีรายชื่อจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง คุณอาจจะมีรายการที่หลากหลายสำหรับบุคคลเดียวกัน ในการดูแลไม่ใหรายชื่อที่ซ้ำซ้อนปรากฏในรายการของรายชื่อทั้งหมด รายชื่อจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่มีชื่อเดียวกันจะถูกเชื่อมและแสดงเป็น รายชื่อแบบรวม อันเดียว หากคุณดูรายชื่อแบบรวม หัวข้อข้อมูลแบบรวมจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ

การเชื่อมรายชื่อ: แกดรายชื่อ แตะ 'แก้ไข' จากนั้น แตะ 'เชื่อมรายชื่อ' และเลือกรายการรายชื่อเพื่อเชื่อม

รายชื่อที่เชื่อมต่อแล้วจะไม่ถูกผสาน หากคุณเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อมูลในรายชื่อแบบรวม การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะถูกคัดลอกไปยังบัญชีต้นทางแต่ละบัญชีที่มีข้อมูลนั้นอยู่แล้ว

หากคุณเชื่อมรายชื่อที่มีชื่อต้นหรือนามสกุลต่างกัน ชื่อบนการ์ดแต่ละใบจะไม่เปลี่ยน แต่จะมีเพียงชื่อเดียวเท่านั้นที่ปรากฏในการ์ดแบบรวม ในการเลือกชื่อที่จะให้ปรากฏเมื่อคุณดูการ์ดแบบรวม ให้แตะ 'แก้ไข' แตะการ์ดที่เชื่อมไว้ด้วยชื่อที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ 'ใช้ชื่อนี้สำหรับการ์ดแบบรวม'

การดูข้อมูลของรายชื่อจากบัญชีต้นทาง: แตะบัญชีต้นทางบัญชีใดบัญชีหนึ่ง

การยกเลิกการเชื่อมรายชื่อ: แตะ 'แก้ไข' แตะ  แล้วแตะ 'ยกเลิกการเชื่อม'

การตั้งค่ารายชื่อ

ในการเปลี่ยนการตั้งค่ารายชื่อ ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' ตัวเลือกที่ใช้งานได้ให้คุณ:

- เปลี่ยนวิธีจัดเรียงรายชื่อ
- แสดงรายชื่อตามชื่อต้นหรือนามสกุล
- ตั้งค่าบัญชีเริ่มต้นสำหรับรายชื่อใหม่
- ตั้งค่าการ์ดข้อมูลของฉันทันที

เครื่องคิดเลข

26



แตะตัวเลขและฟังก์ชันในเครื่องคิดเลขเหมือนอย่างที่คุณใช้ในเครื่องคิดเลขมาตรฐาน



การใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์: หมุน iPhone ให้อยู่ในแนวนอน

เข็มทิศ

27



ค้นหาทิศทางหรือหัวลูกศรปัจจุบันของคุณ ดูละติจูดและลองจิจูดของคุณ หรือแสดงตำแหน่งและหัวลูกศรของคุณใน 'แผนที่'



หาทิศที่ iPhone ของคุณกำลังชี้ไปอยู่: ถือ iPhone ในแนวราบบนมือ ชนากับพื้น

ถ้าหาก 'บริการหาที่ตั้ง' ปิดอยู่ขณะเปิดใช้เข็มทิศ เครื่องจะบอกให้คุณเปิดใช้บริการก่อน คุณสามารถใช้ 'เข็มทิศ' โดยไม่จำเป็นต้องเปิด 'บริการหาที่ตั้ง' ดูที่ [ความเป็นส่วนตัว](#) ที่หน้า 140

ข้อสำคัญ: ความแม่นยำของเข็มทิศอาจได้รับผลกระทบจากการรบกวนของแม่เหล็กและสภาพแวดล้อม แม้กระทั่งแม่เหล็กใน earbud ของ iPhone ก็อาจเป็นเหตุให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ ใช้เข็มทิศดิจิทัลเพื่อช่วยเหลือในการหาทิศทางเบื้องต้นเท่านั้น และอย่าวางใจใช้เข็มทิศในการกำหนดที่ตั้ง ความใกล้เคียง ระยะทาง หรือทิศทางข้อมูลอย่างแม่นยำเพียงตรง

เสียงบันทึก

28



ทำความรู้จัก

'เสียงบันทึก' ช่วยให้คุณใช้ iPhone เป็นอุปกรณ์บันทึกแบบพกพาโดยใช้ไมโครโฟนที่มาในตัวไมโครโฟนของชุดหูฟังแบบบลูทูธหรือของ iPhone หรือไมโครโฟนภายนอกที่เครื่องรองรับ




การบันทึก:แตะ ● หรือกดปุ่มที่อยู่ตรงกลางบนชุดหูฟังของคุณ และ II เพื่อหยุดพักหรือ ■ เพื่อหยุดการบันทึก หรือกดปุ่มที่อยู่ตรงกลางบนชุดหูฟังของคุณ


'เสียงบันทึก' ที่ใช้ไมโครโฟนในตัวจะเป็นเสียงโมโน แต่คุณสามารถบันทึกสเตอริโอได้โดยใช้ไมโครโฟนสเตอริโอภายนอกที่ใช้งานได้กับแจ็คสำหรับชุดหูฟังของ iPhone หรือกับตัวเชื่อมต่อ Lightning (iPhone 5) หรือตัวเชื่อมต่อ Dock แบบ 30 พิน (iPhone รุ่นก่อนหน้า) หากอุปกรณ์เสริมที่มีโลโก้ "Made for iPhone" หรือ "Works with iPhone" ของ Apple



การปรับระดับเสียงของการบันทึก:เลื่อนไมโครโฟนให้ใกล้เข้าหรือห่างออกมาจากสิ่งที่คุณกำลังบันทึกอยู่ เพื่อให้การบันทึกนั้นมีคุณภาพดีขึ้น ระดับความดังสูงสุดบนมิเตอร์ระดับเสียงควรอยู่ระหว่าง -3 เดซิเบล และ 0 เดซิเบล.

การเปิดหรือปิดเสียงเตือนการเริ่ม/หยุด: ใช้ปุ่มความดังเสียง iPhone เพื่อลดระดับความดังเสียงลงจนเงียบ

การใช้แอปพลิเคชันตัวอื่นขณะบันทึก: กดปุ่มโฮม □ แล้วเปิดแอปพลิเคชัน ในการกลับไปทิวซ์เมโมให้แตะแถบสีแดงที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การเล่นเสียงบันทึก: แตะ  แตะเสียงบันทึก แล้วแตะ  แตะ  เพื่อหยุดพัก



การตัดแต่งเสียงบันทึก: แตะ  ที่อยู่ถัดจากเสียงบันทึก แล้วแตะ ตัดแต่งเมโม ลากขอบของแถบเสียง แล้วแตะ  เพื่อฟังตัวอย่าง ปรับขอบแถบเสียงหากจำเป็น แล้วแตะ 'ตัดแต่งเสียงบันทึก' เพื่อบันทึก ส่วนต่าง ๆ ที่คุณตัดแต่งจะไม่สามารถกู้คืนได้

การแบ่งปันรายการเสียงบันทึกกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถเชื่อมข้อมูลเสียงบันทึกกับคลัง iTunes หลักในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ จากนั้นฟังเมโมในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเชื่อมข้อมูลกับ iPhone หรือ iPod touch เครื่องอื่น

เมื่อคุณลบเมโมที่เชื่อมข้อมูลแล้วจาก iTunes เมโมจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ในตำแหน่งที่บันทึกไว้ แต่จะถูกลบออกจาก iPhone หรือ iPod touch เครื่องอื่น ๆ ที่คุณเชื่อมข้อมูล หากคุณลบเมโมที่เชื่อมข้อมูลแล้วใน iPhone เมโมนั้นจะถูกคัดลอกกลับไปยัง iPhone ในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมข้อมูลกับ iTunes แต่คุณจะไม่สามารถเชื่อมข้อมูลที่คัดลอกกลับไปยัง iTunes เป็นครั้งที่สองได้

การเชื่อมข้อมูลรายการเสียงบันทึกกับ iTunes: เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือก iPhone ใน iTunes เลือก 'เพลง' ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ (ระหว่าง 'แอปพลิเคชัน' กับ 'ภาพยนตร์') เลือก 'เชื่อมข้อมูลเพลง' เลือก “รวมถึงเสียงบันทึกด้วย” แล้วคลิก 'ปรับใช้'

เสียงบันทึกที่เชื่อมข้อมูลจาก iPhone ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณจะปรากฏในรายการ 'เพลง' และในเพลย์ลิสต์ 'เสียงบันทึก' ใน iTunes เมโมที่เชื่อมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณจะปรากฏในแอปพลิเคชัน 'เสียงบันทึก' ใน iPhone แต่ไม่ปรากฏในแอปพลิเคชัน 'เพลง'



ด้วยเซ็นเซอร์ของ Nike + iPod (ขายแยกต่างหาก) แอปพลิเคชัน Nike + iPod จะให้เสียงตอบกลับเพื่อบอกความเร็ว ระยะทาง เวลาที่ใช้ และแคลอรีที่เผาผลาญไประหว่างวิ่งหรือเดิน



แอปพลิเคชัน Nike + iPod จะไม่ปรากฏบนหน้าจอเริ่มต้นจนกว่าคุณจะเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน

การเปิดใช้งาน Nike + iPod: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Nike + iPod

Nike + iPod จะรวบรวมข้อมูลการออกกำลังกายจากเซ็นเซอร์ไร้สาย (ขายแยกต่างหาก) ที่คุณติดกับรองเท้าของคุณ ก่อนที่คุณจะใช้เซ็นเซอร์เป็นครั้งแรก คุณจำเป็นต้องเชื่อมโยงเซ็นเซอร์กับ iPhone

การเชื่อมโยงเซ็นเซอร์ของคุณไปยัง iPhone: ติดเซ็นเซอร์ไว้ที่รองเท้าของคุณ แล้วไปที่ 'การตั้งค่า' > Nike + iPod > 'เซ็นเซอร์'

การเริ่มการออกกำลังกาย: แตะ 'การออกกำลังกาย' แล้วเลือกการออกกำลังกาย

- หยุดการออกกำลังกายชั่วคราว: ปลุก iPhone แล้วแตะ **||** บนหน้าจอล็อก แตะ **▶** เมื่อคุณพร้อมที่จะออกกำลังกายต่อ
- จบการออกกำลังกาย: ปลุก iPhone แตะ **||** จากนั้นแตะ 'จบการออกกำลังกาย'

เปลี่ยนการตั้งค่าการออกกำลังกาย: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Nike + iPod

ปรับเทียบความแม่นยำ Nike + iPod: บันทึกการออกกำลังกายเป็นระยะทางที่คุณรู้จักอย่างน้อย 1 ใน 4 ไมล์ (400 เมตร) จากนั้น หลังจากที่คุณแตะ 'จบการออกกำลังกาย' ให้แตะ 'ปรับเทียบความแม่นยำ' บนหน้าจอ 'เนื้อหาสรุปการออกกำลังกาย' แล้วป้อนระยะทางจริงที่คุณวิ่งได้

รีเซ็ต Nike + iPod ไปสู่ค่าเริ่มต้นของการปรับเทียบความแม่นยำ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Nike + iPod

การส่งข้อมูลออกกำลังกายไปยัง nikeplus.com: ใน iPhone ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว ให้เปิด Nike + iPod และ 'ประวัติ' จากนั้นแตะ “ส่งไปที่ Nike+”

ดูการออกกำลังกายของคุณบน nikeplus.com: ใน Safari ให้ไปที่ nikeplus.com เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

iBooks

30



ทำความรู้จัก

iBooks เป็นหนทางในการอ่านและซื้อหนังสืออย่างดีเยี่ยม ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iBooks ฟรีจาก App Store และเฟลิตเพลินไปกับหนังสือแบบคลาสสิกไปถึงหนังสือที่ขายดีที่สุด



ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iBooks และใช้ iBookstore คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID

การเยี่ยมชม iBookstore: ใน iBooks ให้แตะ Store เพื่อ:

- ค้นหาหนังสือโดยการเลือกดูหรือการค้นหา
- ดูตัวอย่างของหนังสือเพื่อดูว่าคุณชอบหรือไม่
- อ่านและเขียนคำวิจารณ์ และดูหนังสือที่ขายดีที่สุดในปัจจุบัน
- บอกเพื่อนเกี่ยวกับหนังสือผ่าน Facebook, Twitter, iMessage หรืออีเมล

การซื้อหนังสือ: เลือกหนังสือที่คุณต้องการ และราคา จากนั้นแตะอีกครั้งเพื่อซื้อหนังสือ

การขอรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ: คุณสามารถอ่านบทสรุปของหนังสือ อ่านคำวิจารณ์ และลองดาวน์โหลดตัวอย่างของหนังสือก่อนที่จะซื้อ หลังจากซื้อหนังสือ คุณสามารถเขียนวิจารณ์ด้วยตัวเองได้




การดาวน์โหลดรายการก่อนหน้า: หากคุณดาวน์โหลดหนังสือที่คุณได้ซื้อไว้ก่อนหน้า คุณจะไม่สามารถเสียค่าใช้จ่ายอีก ในการดาวน์โหลดรายการที่ซื้อในอุปกรณ์อื่นโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'iTunes และ App Stores' สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือที่ซื้อและ iCloud ให้ดูที่ [การจัดระเบียบชั้นวางหนังสือ](#) ที่หน้า 112

การอัปเดตหนังสือ: หากมีอัปเดตให้กับหนังสือที่คุณได้ดาวน์โหลดไว้ จะมีป้ายกำกับแจ้งคุณถึงเวอร์ชันใหม่ ในการดูและดาวน์โหลดหนังสือที่อัปเดต ให้แตะ 'รายการซื้อแล้ว' จากนั้นแตะ 'อัปเดต'












การอ่านหนังสือ

หนังสือแต่ละเล่มจะมีลักษณะเฉพาะที่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและรูปแบบของหนังสือ บางคุณสมบัติที่บรรยายด้านล่างอาจจะไม่สามารถใช้งานได้กับหนังสือที่คุณกำลังอ่านอยู่

การเปิดหนังสือ: แตะหนังสือที่คุณต้องการอ่าน หากคุณไม่เห็นหนังสือบนชั้น ให้กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูชุดรวมอื่น ๆ

- การแสดงตัวควบคุม: แตะที่ตรงกลางของหน้า
- การขยายรูปภาพ: การแตะสองครั้งที่รูปภาพนั้น: ในหนังสือบางเล่ม ให้สัมผัสค้างไว้เพื่อแสดงแว่นขยายที่คุณสามารถใช้เพื่อดูรูปภาพได้
- การไปยังหน้าเฉพาะ: ใช้ตัวควบคุมการนำทางหน้าที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ หรือ แตะ Q แล้วป้อนหมายเลขหน้า จากนั้นแตะหมายเลขหน้าในช่องค้นหา
- การค้นหาคำ: แตะสองครั้งที่คำ จากนั้นแตะ 'กำหนด' ในเมนูที่ปรากฏ คำจำกัดความอาจไม่มีให้ครบทุกภาษา
- การดูสารบัญ: แตะ  ในหนังสือบางเล่ม คุณก็สามารถจิบนิ้วเพื่อดูสารบัญได้อีกด้วย
- การเพิ่มหรือลบที่คั่นหน้าหนังสือ: แตะ  แตะอีกครั้งเพื่อลบที่คั่นหน้าหนังสือ คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มที่คั่นหน้าหนังสือเมื่อคุณเปิดหนังสือ เพราะ iBooks จะจำหน่ายสุดท้ายที่คุณอ่าน คุณสามารถสร้างที่คั่นหน้าเว็บหลายที่คั่นหน้า ในการดูที่คั่นหน้าเว็บทั้งหมด ให้แตะ  จากนั้นแตะ ที่คั่นหน้าเว็บ

การใส่คำอธิบายประกอบหนังสือ: คุณสามารถเพิ่มโน้ตและไฮไลต์หนังสือได้

- การเพิ่มไฮไลต์: แตะสองครั้งที่คำ ใช้จุดจิ้มเพื่อปรับการเลือก จากนั้นแตะ 'ไฮไลต์' และเลือกรูปแบบ
- การแบ่งปันข้อความที่ไฮไลต์: แตะข้อความที่ไฮไลต์ แล้วแตะ  หากหนังสือที่คุณกำลังอ่านอยู่มาจาก iBookstore ลิงก์ไปยังหนังสือเล่มนั้นจะรวมอยู่ด้วย
- การลบไฮไลต์: แตะข้อความที่ไฮไลต์ แล้วแตะ 
- การเพิ่มโน้ต: แตะสองครั้งที่คำ จากนั้นแตะ 'โน้ต'
- การลบโน้ต: ลบข้อความของโน้ต ในการลบโน้ตและไฮไลต์โน้ต ให้แตะข้อความที่ไฮไลต์ จากนั้นแตะ 
- การดูโน้ตทั้งหมดของคุณ: แตะ  แล้วแตะ 'โน้ต' แตะ  เพื่อพิมพ์หรืออีเมลโน้ตของคุณ
- การลบโน้ต: แตะตรงกึ่งกลางของหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม แตะ  จากนั้นแตะ 'โน้ต' แตะ  จากนั้นแตะ 'แก้ไขโน้ต' เลือกโน้ตที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ 'ลบ'
- การแบ่งปันโน้ตของคุณ: แตะตรงกึ่งกลางของหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม แตะ  จากนั้นแตะ 'โน้ต' แตะ  จากนั้นแตะ 'แก้ไขโน้ต' เลือกโน้ตที่คุณต้องการแบ่งปัน จากนั้นแตะ 'แบ่งปัน'
- การแบ่งปันลิงก์ไปยังหนังสือ: แตะตรงกึ่งกลางของหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม จากนั้นแตะ  แตะ  จากนั้นแตะ 'แบ่งปันหนังสือ'

การเปลี่ยนลักษณะของหนังสือ: หนังสือหลายเล่มให้คุณเปลี่ยนแบบอักษร ขนาดแบบอักษร และสีของหน้าได้

- การเปลี่ยนแบบอักษรหรือขนาดแบบอักษร:แตะตรงกึ่งกลางของหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม จากนั้นแตะ AA หนังสือบางเล่มอนุญาตให้คุณเปลี่ยนขนาดแบบอักษรได้เฉพาะเมื่อ iPhone อยู่ในแนวตั้ง
- การเปลี่ยนสีของหน้าและข้อความ:แตะตรงกึ่งกลางของหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม และ AA จากนั้นแตะ 'ธีม' และเลือก 'สีขาว' 'สีซีเปีย' หรือ 'สีกลางคืน' การตั้งค่านี้จะใช้กับหนังสือทั้งหมดที่รองรับ
- ปรับความสว่าง:แตะตรงกึ่งกลางของหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม จากนั้นแตะ ☀️ หากคุณไม่เห็น ☀️ ลำดับแรกให้แตะ AA
- การเปลี่ยนวิธีแสดงหน้า:แตะตรงกึ่งกลางของหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม และ AA จากนั้นแตะ 'ธีม' และเลือก 'หนังสือ' 'เต็มหน้าจอ' หรือ 'เลื่อน'
- การเปิดหรือปิดการจัดเต็มแนวและการใส่ยัติภังค์:ไปที่ 'การตั้งค่า' > iBooks PDF และหนังสือบางเล่มไม่สามารถจัดเต็มแนวหรือใส่ยัติภังค์ได้

การจัดระเบียบชั้นวางหนังสือ

ใช้ชั้นวางหนังสือเพื่อเลือกดูหนังสือและ PDF ของคุณ คุณยังสามารถจัดระเบียบรายการต่าง ๆ ให้เป็นชุดรวมได้



การย้ายหนังสือหรือ PDF ไปยังชุดรวม:แตะ 'แก้ไข' เลือกหนังสือที่คุณต้องการย้าย จากนั้นแตะ 'ย้าย' และเลือกชุดรวม

การดูและจัดการชุดรวม:แตะชื่อของชุดรวมปัจจุบันจะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบชุดรวมหนังสือในตัวออกได้

การจัดเรียงชั้นวางหนังสือ:แตะแถบสถานะเพื่อเลื่อนไปยังด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะ ≡ และเลือกวิธีจัดเรียงที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

การลบรายการจากชั้นวางหนังสือ:แตะ 'แก้ไข' จากนั้นแตะรายการแต่ละรายการที่คุณต้องการลบ เพื่อให้เครื่องหมายปรากฏขึ้น และ 'ลบ' จากนั้นแตะ 'เสร็จ'

- การลบสำเนา:จะลบรายการออกจาก iPhone แต่จะยังคงปรากฏบนชั้นวางหนังสือ และสามารถดาวน์โหลดได้อีกครั้ง
- การลบจากอุปกรณ์ทั้งหมด:จะลบรายการจากอุปกรณ์ iOS ของคุณทั้งหมดและจากชั้นวางหนังสือ คุณสามารถดาวน์โหลดได้อีกครั้งจาก 'รายการซื้อ' ใน iBookstore ดูที่ [ทำความเข้าใจ](#) ที่หน้า 110

การค้นหาหนังสือ:ไปที่ชั้นวางหนังสือ และแถบสถานะเพื่อเลื่อนไปยังด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะ Q ดูการค้นหาสำหรับชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่ง

การดาวน์โหลดหนังสือจาก iCloud: หนังสือที่คุณซื้อแล้วซึ่งไม่ได้อยู่ใน iPhone จะปรากฏขึ้นมาพร้อมกับป้ายกำกับ iCloud ในการดาวน์โหลดหนังสือนั้น ให้แตะที่ปิก ในการดูรายการซื้อของคุณทั้งหมด ให้ไปที่ชุดรวม 'หนังสือที่ซื้อแล้ว'

- การซ่อนรายการซื้อบนชั้นวางหนังสือ: ในการแสดงหรือซ่อนหนังสือที่ซื้อแล้วซึ่งไม่ได้อยู่ใน iPhone ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > iBooks > 'แสดงรายการซื้อทั้งหมด' คุณสามารถดาวน์โหลดรายการซื้อได้จาก iBookstore ดูที่ [ทำความเข้าใจ](#) ที่หน้า 110

การเชื่อมต่อข้อมูลหนังสือและ PDF

ใช้ iTunes เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลหนังสือและ PDF ของคุณระหว่าง iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งซื้อหนังสือจาก iTunes Store เมื่อเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ บนหน้าต่าง 'หนังสือ' จะให้คุณเลือกรายการที่ต้องการเชื่อมต่อข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาหนังสือแบบ ePub ที่ไม่มีการควบคุมลิขสิทธิ์ดิจิทัลและ PDF บนเว็บและเพิ่มไปยังคลัง iTunes ของคุณ


การเชื่อมต่อข้อมูลหนังสือหรือ PDF ไปยัง iPhone: ใน iTunes ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก 'ไฟล์' > 'เพิ่มไปยังคลัง' แล้วเลือกไฟล์ แล้วเชื่อมต่อข้อมูล

การเพิ่มหนังสือหรือ PDF ไปยัง iBooks โดยไม่ต้องเชื่อมต่อข้อมูล: หากหนังสือหรือ PDF ไม่ใหญ่เกินไป ให้ส่งอีเมลรายการนั้นให้ตัวคุณเองจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดข้อความอีเมลบน iPhone จากนั้นแตะค้างไว้ที่สิ่งที่แนบ และเลือก “เปิดใน iBooks”

การพิมพ์หรืออีเมล PDF

คุณสามารถใช้ iBooks เพื่อส่งอีเมลสำเนาของ PDF หรือเพื่อพิมพ์ PDF ทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังเครื่องพิมพ์ AirPrint

การส่งอีเมล PDF: เปิด PDF และ  จากนั้นเลือก เอกสารอีเมล

การพิมพ์ PDF: เปิด PDF และ  จากนั้นเลือก พิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ [การพิมพ์ด้วย AirPrint](#) ที่หน้า 31

การตั้งค่า iBooks

iBooks จะจัดเก็บรายการซื้อ ชุดรวม ที่คั่นหน้า โน้ต และข้อมูลหน้าปัจจุบันของคุณใน iCloud เพื่อให้คุณสามารถอ่านหนังสือบนอุปกรณ์ iOS ทั้งหมดของคุณได้อย่างไม่ขาดตอน iBooks จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือทั้งหมดของคุณเมื่อคุณได้เปิดหรือออกจากแอปพลิเคชัน ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือแต่ละเล่มจะถูกบันทึกในขณะที่คุณเปิดหรือปิดหนังสือเล่มนั้นด้วยเช่นกัน

การเปิดหรือปิดการเชื่อมต่อข้อมูล: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iBooks คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลชุดรวมและที่คั่นหน้าหนังสือได้

หนังสือบางเล่มอาจเข้าถึงวิดีโอหรือเสียงที่จัดเก็บบนเว็บได้ หาก iPhone มีการเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์ การเล่นไฟล์เหล่านี้อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมกับผู้ให้บริการ

การเปิดหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาออนไลน์: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iBooks > 'เนื้อหาออนไลน์'

การเปลี่ยนแปลงทิศทางการพลิกหน้าเมื่อคุณแตะขอบทางซ้าย: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iBooks > 'ระยะขอบทั้งคู่ไปยังหน้าต่อไป'

พ็อดคาสท์

31




ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพ็อดคาสท์ที่แจกฟรีได้จาก App Store จากนั้นเลือกดู สมัครสมาชิก แล้วเล่นพ็อดคาสท์เสียงและพ็อดคาสท์วิดีโอโปรดของคุณ



การรับพ็อดคาสท์:

- การเลือกดูแค็ตตาล็อกแบบเต็ม: แตะ 'แค็ตตาล็อก' แล้วแตะพ็อดคาสท์ใด ๆ ที่คุณสนใจ
- การเลือกดูพ็อดคาสท์ยอดนิยม: แตะ 'สถานียอดนิยม' (หากไม่เห็น ให้แตะ 'คลัง' ก่อน) กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนหมวดหมู่ หรือกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลือกดูหมวดหมู่ปัจจุบัน แตะที่พ็อดคาสท์เพื่อแสดงตัวอย่างตอนล่าสุด หรือแตะ ⓘ เพื่อดูรายการของตอนต่าง ๆ
- การกระจายตอน: แตะตอนใด ๆ
- การดาวน์โหลดตอนเพื่อให้คุณสามารถฟังตอนนั้นเมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi: แตะ ⬇️ ที่อยู่ถัดจากตอนใด ๆ
- การสมัครสมาชิกพ็อดคาสท์เพื่อให้ได้รับตอนล่าสุดอยู่เสมอ: หากคุณกำลังเลือกดูแค็ตตาล็อกอยู่ ให้แตะพ็อดคาสท์เพื่อดูรายการของตอนต่าง ๆ จากนั้นแตะ สมัครสมาชิก หากคุณสามารถดาวน์โหลดไว้แล้วตอนหนึ่ง ให้แตะที่พ็อดคาสท์นั้นในคลังของคุณ แล้วแตะพ็อดคาสท์นั้นอีกครั้งที่อยู่ด้านบนสุดของรายการของตอนต่าง ๆ แล้วเปิด การสมัครสมาชิก
- การรับตอนล่าสุดของพ็อดคาสท์ที่สมัครสมาชิกไว้โดยอัตโนมัติ: แตะที่พ็อดคาสท์ในคลังของคุณ แตะพ็อดคาสท์นั้นอีกครั้งที่อยู่ด้านบนสุดของรายการของตอนต่าง ๆ แล้วเปิด ดาวน์โหลดอัตโนมัติ

การควบคุมการเล่นเสียง: ในการดูตัวควบคุมการเล่นทั้งหมด ให้กวาดนิ้วที่ปกขึ้นไป



การควบคุมการเล่นวิดีโอ: ตะโหนดหน้าจอบนขณะที่คุณกำลังดูพ็อดคาสต์วิดีโอ

คุณสมบัติผู้พิการ

iPhone รวมคุณสมบัติผู้พิการเหล่านี้

- VoiceOver
- การกำหนดเส้นทางเสียงเรียกเข้า
- ตัวช่วยเหลือการใช้งานเสียงผ่าน Siri
- อัตราส่วนการซูม
- ข้อความขนาดใหญ่
- การสลับสี
- การออกเสียงข้อความที่เลือก
- การออกเสียงข้อความอัตโนมัติ
- เสียงโมโนและความสมดุล
- เครื่องช่วยฟังและโหมดเครื่องช่วยฟัง
- เสียงเรียกเข้าและการสั่นที่สามารถกำหนดได้
- แพลช LED สำหรับการเตือน
- การเข้าถึงการใช้
- AssistiveTouch
- การรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์
- การเล่นเกมเนื้อหาบรรยาย

การเปิดใช้คุณสมบัติผู้พิการบน iPhone: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ'

การเปิดใช้คุณสมบัติผู้พิการบน iTunes: เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือก iPhone ในรายการอุปกรณ์ของ iTunes คลิก Summary จากนั้นคลิก Configure Universal Access ที่ด้านล่างของหน้าจอ Summary

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้พิการของ iPhone ใ้ไป
ที่ www.apple.com/asia/accessibility

ข้อความขนาดใหญ่สามารถเปิดหรือปิดได้เฉพาะในการตั้งค่า iPhone ดูที่ [ข้อความขนาดใหญ่](#) ที่
หน้า 126

VoiceOver

VoiceOver จะออกเสียงอธิบายว่าจะมีบางปรากฏบนหน้าจอ เพื่อให้คุณสามารถใช้ iPhone ได้
โดยไม่ต้องมอง

Voiceover จะออกเสียงเกี่ยวกับรายการแต่ละรายการที่คุณได้เลือกบนหน้าจอแก่คุณ เมื่อคุณเลือก
รายการ เคอร์เซอร์ของ VoiceOver (สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำ) จะล้อมรอบรายการนั้น และ VoiceOver
จะออกเสียงชื่อหรืออธิบายรายการนั้น ๆ

สัมผัสหน้าจอหรือลากนิ้วของคุณเพื่อฟังรายการอื่น ๆ บนหน้าจอ หากคุณเลือกข้อความ VoiceOver จะอ่านออกเสียงข้อความนั้น หากคุณสามารถเปิดคำแนะนำสำหรับการพูด VoiceOver อาจแจ้งให้คุณทราบด้วยเสียงเกี่ยวกับชื่อของรายการและให้คำแนะนำแก่คุณ ตัวอย่างเช่น “แตะสองครั้งเพื่อเปิด” ในการโต้ตอบกับรายการเหล่านั้นบนหน้าจอ เช่น ปุ่มและลิงก์ เป็นต้น ให้ใช้ลักษณะท่าทางที่อธิบายไว้ใน [การเรียนรู้ท่าทาง VoiceOver](#) ที่หน้า 119

เมื่อคุณไปยังหน้าจอใหม่ VoiceOver จะเล่นเสียง จากนั้นจะเลือกและออกเสียงรายการแรกบนหน้าจอ (โดยเริ่มต้นที่มุมซ้ายบน) VoiceOver ยังจะแจ้งให้คุณได้ทราบเมื่อหน้าจอเปลี่ยนเป็นแนวนอนหรือแนวตั้ง และเมื่อหน้าจอล็อกหรือปลดล็อกอีกด้วย

หมายเหตุ: VoiceOver จะออกเสียงเป็นภาษาที่ได้รับในค่าติดตั้งนานาชาติ ซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพลจากการตั้งค่ารูปแบบภูมิภาคใน 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'นานาชาติ' VoiceOver มีให้เลือกใช้ในหลายภาษาแต่ไม่ใช่ทุกภาษา

ข้อมูลพื้นฐาน VoiceOver


ข้อสำคัญ: VoiceOver จะเปลี่ยนท่าทางที่คุณใช้ในการควบคุม iPhone เมื่อคุณได้เปิด VoiceOver ในครั้งแรกแล้ว คุณจะต้องใช้ท่าทาง VoiceOver เพื่อใช้งาน iPhone ต่อไป VoiceOver จะยังคงทำงานอยู่ถึงแม้ว่าคุณได้กลับมาสู่กระบวนการมาตรฐานแล้วก็ตาม

เปิดหรือปิด VoiceOver ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver คุณยังสามารถตั้งปุ่มโฮมสามครั้งให้เป็นการเปิดหรือปิด VoiceOver ดูที่ [การคลิกสามครั้งที่โฮม](#) ที่หน้า 125

การตรวจสอบหน้าจอ: ลากนิ้วของคุณผ่านบนหน้าจอ VoiceOver จะออกเสียงรายการแต่ละรายการที่คุณสัมผัส ยกนิ้วของคุณออกเพื่อปล่อยรายการที่เลือก

- การเลือกรายการ: แตะรายการนั้น หรือยกนิ้วของคุณออกขณะที่ลากผ่านรายการนั้น
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า: กวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายด้วยนิ้วเดียว อันดับของรายการ คือ ซ้ายไปขวา บนสุดไปล่างสุด
- การเลือกรายการด้านบนหรือด้านล่าง: ใช้โรเตอร์เพื่อเปิดใช้การนำทางในแนวตั้ง จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว
- การเลือกรายการแรกหรือรายการสุดท้ายบนหน้าจอ: กวาดขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว
- การเลือกรายการตามชื่อ: แตะบริเวณใด ๆ บนหน้าจอด้วยสองนิ้วสามครั้งเพื่อเปิดเลือกรายการ จากนั้นป้อนชื่อในช่องค้นหา หรือกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายผ่านรายการตามตัวอักษรหรือแตะดัชนีตารางทางด้านขวาของรายการแล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อย้ายผ่านรายการอย่างรวดเร็ว
- การเปลี่ยนชื่อของรายการที่เลือกเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น: แตะค้างด้วยสองนิ้วที่ใดก็ได้บนหน้าจอ
- การออกเสียงข้อความของรายการที่เลือก: ตั้งค่าตัวควบคุมโรเตอร์เป็นอักขระหรือคำ จากนั้นกวาดนิ้วลงหรือขึ้นด้วยนิ้วเดียว
- การเปิดหรือปิดคำใบ้การออกเสียง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver
- การรวมการสะกดคำการออกเสียง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'ใช้การออกเสียงสะกด'
- การพูดทั้งหน้าจอจากด้านบนสุด: กวาดนิ้วขึ้นด้วยสองนิ้ว
- การพูดจากรายการปัจจุบันจนถึงด้านล่างสุดของหน้าจอ: กวาดนิ้วลงด้วยสองนิ้ว
- การหยุดพูด: แตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้ว แตะอีกครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อให้กลับมาพูดต่อ โปรแกรมจะออกเสียงต่อเมื่อคุณเลือกรายการอื่น
- การปิดเสียง VoiceOver: แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว แตะสามครั้งด้วยสามนิ้วอีกครั้งเพื่อเปิดการพูด ในการปิดเฉพาะเสียงของ VoiceOver ให้ตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิดเสียงให้เป็นปิดเสียง หากคีย์บอร์ดภายนอกต่ออยู่ คุณยังสามารถกดแป้น Control บนคีย์บอร์ดเพื่อปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียงของ VoiceOver ได้

การปรับเสียงพูด: คุณสามารถปรับคุณลักษณะของเสียงพูด VoiceOver เพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น:

- การเปลี่ยนความดังเสียงพูด: ใช้นุ่มความดังเสียงบน iPhone คุณยังสามารถเพิ่มความดังเสียงไปยังโรเตอร์แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อปรับ ให้ดูที่ [การใช้ตัวควบคุมโรเตอร์ VoiceOver](#) ที่หน้า 120
- การเปลี่ยนอัตราการพูด: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver และลากตัวเลื่อน 'อัตราการพูด' คุณยังสามารถเพิ่มอัตราคำพูดไปยังโรเตอร์ แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อปรับได้
- การใช้การเปลี่ยนระดับเสียง: VoiceOver จะใช้ระดับเสียงสูงเมื่อพูดรายการแรกของกลุ่ม (เช่น รายการหรือตาราง) และใช้ระดับเสียงต่ำเมื่อพูดรายการสุดท้ายของกลุ่ม ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'ใช้การเปลี่ยนระดับเสียง'
- การเปลี่ยนภาษาสำหรับ iPhone: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'นานาชาติ' > 'ภาษา' การออกเสียงของ VoiceOver ในบางภาษามีผลโดยการเลือก คำติดตั้ง > ทั่วไป > นานาชาติ > รูปแบบภูมิภาค
- การเปลี่ยนการออกเสียง: ตั้งค่าโรเตอร์สำหรับภาษา แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลง ภาษามีให้ใช้ในโรเตอร์ต่อเมื่อคุณเลือกการออกเสียงมากกว่าหนึ่งอัน
- การเลือกการออกเสียงที่มีให้ใช้ในโรเตอร์ภาษา: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'โรเตอร์ภาษา' ในการเปลี่ยนตำแหน่งของภาษาในรายการ ให้ลาก  ขึ้นหรือลง
- การเปลี่ยนเสียงการอ่านพื้นฐาน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'ใช้เสียงแบบคอมแพค'

การใช้ iPhone กับ VoiceOver

การปลดล็อก iPhone: เลือกตัวเลื่อนปลดล็อก แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ


“แตะ” เพื่อเปิดใช้งานรายการที่เลือก: แตะสองครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอ


การ “แตะสองครั้ง” ที่รายการที่เลือก: แตะสามครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอ

การปรับตัวเลื่อน: เลือกตัวเลื่อน จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

การใช้ท่าทางมาตรฐานเมื่อเปิด VoiceOver: แตะสองครั้งและกดนิ้วของคุณค้างไว้บนหน้าจอ เสียงดังต่อเนื่องบ่งบอกว่าต้องใช้เวลาทางปกติ ท่าทางปกติจะคงไว้ให้ข้อมูลจนกระทั่งคุณยกนิ้วของคุณออก เมื่อท่าทาง VoiceOver ทำต่อ

การเลื่อนรายการหรือพื้นที่ของหน้าจอ: กวาดขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว ในระหว่างการปิดหน้าผ่านรายการ VoiceOver จะออกเสียงช่วงของรายการที่แสดง (ตัวอย่างเช่น “แสดงแถวที่ 5 ถึง 10”)

- การเลื่อนผ่านรายการอย่างต่อเนื่อง: แตะสองครั้งค้างไว้ เมื่อคุณได้ยินชุดของระดับเสียงหนึ่งดังขึ้น ให้เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนรายการ การเลื่อนอย่างต่อเนื่องจะหยุดเมื่อคุณยกนิ้วของคุณออก
- การใช้ดัชนีรายการ: รายการบางรายการจำนวนหนึ่งจะมีดัชนีเรียงตามตัวอักษรอยู่ด้านขวา คุณไม่สามารถเลือกดัชนีโดยการกวาดนิ้วระหว่างรายการได้ ดังนั้น คุณต้องสัมผัสที่ดัชนีโดยตรงเพื่อเลือกการรายการนั้น ในดัชนีที่เลือก คุณสามารถกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อย้ายตามดัชนี คุณยังสามารถแตะสองครั้ง จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลง
- การจัดลำดับรายการใหม่: คุณสามารถเปลี่ยนอันดับของรายการในบางรายการได้ เช่น โรเตอร์ และรายการโรเตอร์ภาษาในคำติดตั้งผู้พิการ เลือก  ที่ด้านขวาของรายการ แตะสองครั้งค้างไว้ที่รายการนั้นจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง จากนั้นลากขึ้นหรือลากลง VoiceOver พูดรายการที่คุณย้ายขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับทิศทางที่กำลังลาก

การจัดเรียงหน้าจอเริ่มต้นใหม่: เลือกไอคอนที่คุณต้องการเลื่อนบนหน้าจอเริ่มต้น แตะสองครั้งค้างไว้ และลากไอคอนนั้น VoiceOver จะพูดตำแหน่งของแถวและคอลัมน์ขณะที่คุณลากไอคอนนั้น ปลออยไอคอนเมื่อไอคอนนั้นอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการ คุณสามารถลากไอคอนอื่นเพิ่มเติมได้ ลากรายการไปยังขอบซ้ายหรือขวาของหน้าจอเพื่อย้ายรายการนั้นไปยังหน้าอื่นของหน้าจอเริ่มต้น หากคุณทำเสร็จ ให้กดปุ่มโฮม 

การออกเสียงข้อมูลสถานะ iPhone: แตะด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อฟังข้อมูลเกี่ยวกับเวลา อายุ แบตเตอรี่ ความแรงสัญญาณ Wi-Fi และอื่น ๆ

การออกเสียงการแจ้ง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver แล้วเปิด 'ออกเสียงการแจ้ง' เมื่อมีการแจ้ง โปรแกรมจะออกเสียงการแจ้งนั้นที่รวมถึงข้อความตัวอักษรขาเข้า แม้ว่า iPhone จะล็อกอยู่ก็ตาม คุณจะได้รับการแจ้งซ้ำเมื่อคุณปลดล็อก iPhone เมื่อการแจ้งไม่ได้รับทราบ

การเปิดหรือปิดม่านหน้าจอ: แตะสี่ครั้งด้วยสามนิ้ว ขณะที่ม่านหน้าจอเปิดอยู่ หน้าจออาจดูเหมือนว่าปิดแต่เนื้อหายังคงสามารถแสดงได้บนหน้าจอ

การเรียนรู้ทำทาง VoiceOver

เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่ ทำทางหน้าจอสัมผัสมาตรฐานให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไป ทำทางเหล่านี้หรือทำทางเพิ่มเติมบางทำช่วยให้คุณเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ หน้าจอและควบคุมรายการแต่ละรายการ เมื่อรายการนั้นถูกเลือก ทำทาง VoiceOver รวมไปถึงการใช้สองนิ้วหรือสามนิ้วเพื่อแตะหรือกวาดนิ้วเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ผ่อนคลายและปล่อยให้สองหรือสามนิ้วของคุณสัมผัสกับหน้าจอโดยเว้นระยะห่างระหว่างนิ้วเพียงเล็กน้อย

คุณสามารถใช้เทคนิคที่แตกต่างกันเพื่อใช้งานทำทาง VoiceOver ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองนิ้วโดยใช้ทั้งสองนิ้วจากมือข้างเดียวกัน หรือนิ้วเดียวจากมือแต่ละข้าง คุณยังสามารถใช้นิ้วโป้งของคุณได้ด้วย หลาย ๆ คนเห็นถึงประสิทธิผลที่ดีเยี่ยมของทำทาง “การแตะแยก” แทนที่จะเลือกรายการแล้วแตะสองครั้งที่รายการนั้น คุณสามารถแตะค้างไว้ที่รายการนั้นด้วยนิ้วเดียว จากนั้นแตะหน้าจอด้วยนิ้วอื่น ทดลองเทคนิคต่าง ๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

หากทำทางของคุณไม่ทำงาน ให้ลองทำทำทางนั้นให้เร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับทำทางที่เกี่ยวกับการแตะสองครั้งและการกวาดนิ้ว ในการกวาดนิ้ว ให้ลองใช้นิ้วเดียวหรือหลายนิ้วของคุณปิดหน้าจออย่างรวดเร็ว เมื่อเปิด VoiceOver แล้ว ปุ่มการฝึกสำหรับ VoiceOver จะปรากฏขึ้น ซึ่งจะให้ออกาสคุณในการฝึกทำทาง VoiceOver ก่อนดำเนินการ

การฝึกทำทาง VoiceOver: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver แล้วแตะ 'ฝึก VoiceOver' หากคุณฝึกเสร็จ ให้แตะ เสร็จสิ้น หากคุณไม่เห็นปุ่มฝึกทำทาง VoiceOver ตรวจสอบให้แน่ใจว่า VoiceOver เปิดอยู่

ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาสรุปของทำทางหลักของ VoiceOver:

การนำทางและการอ่าน

- แตะ: ออกเสียงรายการ
- การกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้าย: เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า
- การกวาดนิ้วขึ้นหรือลง: ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตัวควบคุมโรเตอร์ ดูที่ [การใช้ตัวควบคุมโรเตอร์ VoiceOver](#) ที่หน้า 120
- แตะสองนิ้ว: หยุดพูดรายการปัจจุบันนั้น
- ปิดขึ้นสองนิ้ว: อ่านทั้งหมดจากด้านบนสุดของหน้าจอ
- การกวาดสองนิ้วลง: อ่านทั้งหมดจากตำแหน่งปัจจุบัน
- “การเลื่อน” ด้วยสองนิ้ว: ย้ายสองนิ้วกลับไปกลับมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว (แบบตัว “z”) เพื่อยกเลิกคำเตือน หรือกลับไปหน้าจอก่อนหน้า
- การกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว: เลื่อนหนึ่งหน้าในครั้งเดียว
- การกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายด้วยสามนิ้ว: ไปที่หน้าถัดไปหรือก่อนหน้า (เช่น หน้าจอโฮม, หุ่น หรือ Safari)
- แตะสามนิ้ว: พูดข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่งภายในรายการ หรือข้อความที่เลือกไว้
- การแตะโดนใช้สี่นิ้วที่ด้านบนสุดของหน้าจอ: เลือกรายการแรกของหน้า
- การแตะโดนใช้สี่นิ้วที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ: เลือกรายการสุดท้ายของหน้า

เปิดใช้งาน

- แตะสองครั้ง: เปิดใช้รายการที่เลือก
- แตะสามครั้ง: แตะรายการสองครั้ง
- แตะแยก: เป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อเลือกรายการโดยการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานรายการนั้น โดยการสัมผัสรายการด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียว แล้วแตะหน้าจอกด้วยนิ้วอื่น
- การแตะสองครั้งค้างไว้ (1 วินาที) + ทำทางมาตรฐาน: ใช้ทำทางมาตรฐาน แตะสองครั้งแล้วค้างไว้ที่ทำทางใดทำทางหนึ่งโดยไม่ต้องยกนิ้วออกจะเป็นการสั่งการให้ iPhone แปลทำทางถัดไปอย่างต่อเนื่องตามทำทางมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองครั้งค้างไว้ จากนั้นโดยไม่ต้องยกนิ้วของคุณออก คุณสามารถลากนิ้วของคุณเพื่อเลื่อนสวิตช์ได้
- แตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว: รับหรือวางสาย เล่นหรือหยุดพักการเล่นเพลง, วิดีโอ, เสียงบันทึก หรือรูปภาพ ถ้ายกรูปในกล่อง เริ่มหรือหยุดพักบันทึกในกล่องหรือเสียงบันทึก เริ่มหรือหยุดนาฬิกาจับเวลา
- แตะสองครั้งค้างไว้ด้วยสองนิ้ว: เปลี่ยนป้ายชื่อของรายการให้ค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น
- แตะสามครั้งด้วยสองนิ้ว: เปิดใช้ปุ่มเลือกรายการ
- แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว: ปิดเสียงหรือเปิดเสียงของ VoiceOver
- แตะสี่ครั้งด้วยสามนิ้ว: เปิดหรือปิดม่านหน้าจอ

การใช้ตัวควบคุมโรเตอร์ VoiceOver

ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกวาดนิ้วขึ้นหรือลงในขณะที่เปิด VoiceOver อยู่

การใช้งานโรเตอร์: หมุนด้วยสองนิ้วบนหน้าจอ iPhone รอบ ๆ จุดระหว่างนิ้ว



เปลี่ยนตัวเลือกที่อยู่ในโรเตอร์: ไปยัง 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'โรเตอร์' แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการให้ปรากฏขึ้นโดยการใช้โรเตอร์

การทำงานของการใช้โรเตอร์ขึ้นอยู่กับสิ่งคุณกำลังทำ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอ่านอีเมล คุณสามารถใช้โรเตอร์เพื่อสลับระหว่างการได้ยินข้อความพูดแบบคำต่อคำหรืออักขระต่ออักขระเมื่อคุณกวาดนิ้วขึ้นหรือลง หากคุณกำลังเลือกดูหน้าเว็บ คุณสามารถตั้งค่าโรเตอร์ให้ออกเสียงข้อความทั้งหมด (ทั้งแบบคำต่อคำ หรือ อักขระต่ออักขระ) หรือคุณสามารถกระโดดข้ามจากรายการหนึ่งไปยังรายการในประเภทอื่น เช่น ส่วนหัวหรือลิงก์

เมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อควบคุม VoiceOver โรเตอร์คำพูดจะให้คุณปรับการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ความดังเสียง อัตราการพูด การใช้ระดับเสียงหรือการออกเสียงสะกด การป้อนเสียงก้อง และการอ่านเครื่องหมายวรรคตอน ดูที่ [การควบคุม VoiceOver โดยใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 123

การป้อนหรือการแก้ไขข้อความด้วย VoiceOver

เมื่อคุณเข้าสู่ช่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือแป้นพิมพ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ iPhone เพื่อป้อนข้อความ

การป้อนข้อความ: เลือกช่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้ คลิกสองครั้งเพื่อแสดงจุดแทรกและแป้นพิมพ์บนหน้าจอ จากนั้นป้อนอักขระ

- การป้อนแบบมาตรฐาน: เลือกแป้นบนแป้นพิมพ์โดยการกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา จากนั้นแตะสองครั้งเพื่อป้อนอักขระ หรือเลื่อนนิ้วของคุณรอบ ๆ แป้นพิมพ์เพื่อเลือกแป้น และในระหว่างที่สัมผัสแป้นด้วยนิ้วเดียว ให้แตะหน้าจอด้วยนิ้วอื่น VoiceOver จะออกเสียงแป้นเมื่อได้เลือกแป้นนั้นแล้ว และจะออกเสียงอีกครั้งเมื่ออักขระถูกเลือก
- การป้อนแบบแป้นสัมผัส: สัมผัสแป้นบนแป้นพิมพ์เพื่อเลือกแป้นนั้น จากนั้นให้ยกนิ้วของคุณออกเพื่อป้อนอักขระ หากคุณสัมผัสผิดแป้น ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปยังแป้นคุณต้องการ VoiceOver จะออกเสียงอักขระสำหรับแป้นแต่ละแป้นในขณะที่คุณสัมผัสแป้นนั้น แต่จะไม่ป้อนอักขระจนกว่าคุณจะยกนิ้วของคุณออก
- การเลือกการป้อนแบบมาตรฐานหรือแบบแป้นสัมผัส: ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกโหมดการพิมพ์ จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลง ใน VoiceOver ที่เปิดอยู่และแป้นที่เลือกบนแป้นพิมพ์

การย้ายจุดแทรก: กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อย้ายจุดแทรกไปด้านหน้าหรือด้านหลังข้อความ ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกว่าคุณต้องการย้ายจุดแทรกตามอักขระ ตามคำ หรือตามบรรทัด


VoiceOver จะส่งเสียงขณะตำแหน่งแทรกเลื่อน และพูดตัวอักษร คำ หรือบรรทัดที่ได้ข้ามผ่านไป เมื่อการเลื่อนไปข้างหน้า คำ ตำแหน่งแทรกจะถูกเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดสุดของคำ ก่อนช่องว่างหรือเครื่องหมายอื่นๆ เมื่อเลื่อนไปข้างหลัง ตำแหน่งแทรกจะเลื่อนไปตำแหน่งสิ้นสุดสุดของคำหน้า ก่อนช่องว่างหรือเครื่องหมายอื่นๆ

การย้ายจุดแทรกผ่านเครื่องหมายวรรคตอนที่ย้ายคำหรือย้ายประโยค: ใช้โรเตอร์เพื่อสลับกลับไปเป็นโหมดอักขระ

เมื่อย้ายจุดแทรกตามบรรทัด VoiceOver จะออกเสียงของแต่ละบรรทัดที่ลากผ่าน เมื่อย้ายไปข้างหน้า ตำแหน่งแทรกจะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป (โดยคาดหวังว่าเมื่อคุณไปถึงจุดสิ้นสุดบรรทัดก่อนหน้าของย่อหน้านั้น ตำแหน่งแทรกจะถูกย้ายไปจุดสิ้นสุดสุดของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป) เมื่อย้ายไปข้างหลัง ตำแหน่งแทรกจะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป

การเปลี่ยนผลป้อนกลับการป้อน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'การออกเสียงพูดขณะพิมพ์'

การใช้การออกเสียงในผลป้อนกลับการป้อน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'ใช้การออกเสียงสะกด' ข้อความจะถูกอ่านทีละอักขระ VoiceOver จะพูดอักขระก่อน จากนั้นจะพูดการออกเสียงคำนั้นตามมา ตัวอย่างเช่น “f” จากนั้นจะพูดว่า “foxtrot”

การลบอักขระ: เลือก  จากนั้นแตะสองครั้งหรือแตะแยก คุณต้องทำสิ่งนี้ แม้จะใช้การป้อนแบบแป้นสัมผัสอยู่ ในการลบอักขระหลายตัว ให้แตะค้างไว้ที่แป้น Delete จากนั้นแตะที่หน้าจอด้วยนิ้วอื่นทีละครั้งสำหรับแต่ละอักขระที่ต้องการลบ VoiceOver จะพูดอักขระเมื่อถูกลบ หาก ใช้การเปลี่ยนระดับเสียง เปิดอยู่ VoiceOver จะพูดอักขระที่ลบในระดับเสียงที่ต่ำกว่า

เลือกข้อความ: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นแก้ไข กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลือก เลือกหรือเลือกทั้งหมด จากนั้นแตะสองครั้ง หากคุณเลือก เลือก คำที่อยู่ใกล้กับจุดแทรกที่สุดจะถูกเลือกเมื่อคุณแตะสองครั้ง หากคุณเลือก เลือกทั้งหมด ข้อความทั้งหมดจะถูกเลือก จีบนิ้วเพื่อเพิ่มหรือลดส่วนที่เลือก

การตัด การคัดลอก หรือการวาง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าโรเตอร์เป็นแก้ไข ในข้อความที่เลือก ให้กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลือก ตัด คัดลอก หรือวาง จากนั้นแตะสองครั้ง

การเลิกทำ: เขย่า iPhone กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกการกระทำที่ต้องการเลิกทำ จากนั้นแตะสองครั้ง

การป้อนอักขระเน้นเสียง: ในโหมดการป้อนแบบมาตรฐาน เลือกอักขระธรรมดา แล้วแตะสองครั้ง และค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่ระบุอักขระทางเลือกที่ปรากฏขึ้น ลากไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกและฟังตัวเลือก ปลดปล่อยนิ้วของคุณเพื่อป้อนอักขระปัจจุบันที่เลือกไว้

การเปลี่ยนภาษาบนแป้นพิมพ์: ตั้งค่าโรเตอร์สำหรับภาษา แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลง เลือก “ภาษาเริ่มต้น” เพื่อใช้ภาษาที่ระบุไว้ในคำติดตั้งนานาชาติ โรเตอร์ภาษาจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณได้เลือกมากกว่าหนึ่งภาษาใน 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'โรเตอร์ภาษา'

การโทรออกโดยใช้คำสั่งใน VoiceOver

การรับหรือวางสาย: แตะสองครั้งที่หน้าจอด้วยสองนิ้ว

เมื่อเริ่มต้นการโทรออกโดยเปิด VoiceOver ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอจะแสดงแป้นคีย์ตัวเลขแทนที่จะแสดงตัวเลือกการโทร

การแสดงตัวเลือกการโทร: เลือกปุ่มซ่อนแป้นตัวเลขตรงมุมขวาล่างและแตะสองครั้ง

การแสดงแป้นคีย์ตัวเลขอีกครั้ง: เลือกปุ่มแป้นตัวเลขใกล้กับตรงกึ่งกลางของหน้าจอและแตะสองครั้ง

การใช้ VoiceOver กับ Safari

เมื่อคุณค้นหาเว็บใน Safari ด้วยการใช้ VoiceOver รายการโรเตอร์ของผลลัพธ์การค้นหาจะช่วยให้คุณได้ยินรายการของคำเฉพาะที่ใช้ในการค้นหาที่แนะนำ

การค้นหาเว็บ: เลือกช่องค้นหา ป้อนการค้นหาของคุณ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อเลื่อนรายการเฉพาะที่ใช้ในการค้นหาที่แนะนำขึ้นหรือลง จากนั้น แตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อค้นหาเว็บโดยใช้คำเฉพาะที่เลือก

การตั้งค่าตัวเลือกโรเตอร์สำหรับการเลือกดูเว็บ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'โรเตอร์' และเพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือก หรือลาก \equiv ขึ้นเพื่อจัดตำแหน่งรายการใหม่

การข้ามรูปภาพขณะนำทาง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'นำทางรูปภาพ' คุณสามารถเลือกเพื่อที่จะข้ามรูปภาพทั้งหมดหรือเฉพาะไม่มีคำอธิบาย

การลดความยุ่งเหยิงในหน้าเพื่อการอ่านและการค้นหาที่ง่ายยิ่งขึ้น: เลือกรายการผู้อ่านในช่องที่อยู่ Safari (มีในบางหน้าเท่านั้น)

การใช้ VoiceOver กับแผนที่

คุณสามารถใช้ VoiceOver เพื่อสำรวจภูมิภาพ เลือกจุดสนใจ ติดตามถนน ซুমเข้าหรือซুমออก เลือกหมวด หรือรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งได้

การสำรวจแผนที่: ลากนิ้วของคุณรอบ ๆ หน้าจอ หรือกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายไปยังรายการอื่น

ซুমเข้าหรือออก: เลือกแผนที่ ตั้งค่าโรเตอร์เป็นซุม จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

การแพนแผนที่: กวาดนิ้วด้วยสามนิ้ว

การเลือกจุดสนใจที่มองเห็นได้: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นจุดสนใจ จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

การติดตามถนน: ใช้นิ้วของคุณกดค้างไว้ที่ถนน รอจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “หยุดชั่วคราวเพื่อติดตาม” จากนั้นย้ายนิ้วของคุณไปตามถนนในขณะที่ฟังเสียงตามระดับเสียงที่สื่อความหมาย ระดับเสียงจะสูงขึ้นเมื่อคุณออกห่างจากถนน

การเลือกหมวด: สัมผัสหมวด หรือกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกหมวดนั้น

การรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่: เมื่อเลือกหมวดปกแล้ว ให้แตะสองครั้งเพื่อแสดงธงข้อมูล กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกปุ่มข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นคลิกสองครั้งเพื่อแสดงหน้าข้อมูล

การฟังสัญลักษณ์บอกตำแหน่งในขณะที่คุณกำลังเคลื่อนที่: เปิดการติดตามการเดินทางเพื่อฟังชื่อถนนและจุดสนใจในขณะที่คุณกำลังมุ่งหน้าไปหาที่นั่น ๆ

การแก้ไขวิดีโอและเสียงบันทึกกับ VoiceOver

คุณสามารถใช้ท่าทาง VoiceOver เพื่อตัดแต่งวิดีโอจากกล้องและการบันทึกเสียงบันทึกได้

การตัดเสียงบันทึก: บนหน้าจอเสียงบันทึก ให้เลือกปุ่มทางขวาของเมโมที่ต้องการตัด จากนั้นและสองครั้ง จากนั้นเลือกตัดเมโมและแตะสองครั้ง เลือกจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของเครื่องมือตัด กวาดนิ้วขึ้นเพื่อลากไปทางขวา หรือกวาดนิ้วลงเพื่อลากไปทางซ้าย VoiceOver จะบอกเวลาดำเนินการปัจจุบันที่จะตัดจากการอัด ในการตัดแต่งให้เสร็จสิ้น ให้เลือก ตัดแต่งเสียงบันทึก แล้วแตะสองครั้ง

การตัดแต่งวิดีโอ: ระหว่างการดูวิดีโอในรูปภาพ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุมวิดีโอ จากนั้นเลือกจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเครื่องมือตัดแต่ง จากนั้น กวาดนิ้วขึ้นเพื่อลากไปทางขวา หรือกวาดนิ้วลงเพื่อลากไปทางซ้าย VoiceOver จะบอกเวลาดำเนินการปัจจุบันที่จะตัดจากการอัด ในการตัดแต่งให้เสร็จสิ้น ให้เลือก ตัดแต่ง แล้วแตะสองครั้ง

การควบคุม VoiceOver โดยใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple

คุณสามารถควบคุม VoiceOver โดยใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ที่จับคู่กับ iPhone ดูที่ [แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 25

วิธีช่วยเหลือของ VoiceOver จะออกเสียงคีย์หรือคำสั่งทางคีย์บอร์ดขณะเดียวกันกับที่คุณกดพิมพ์คีย์เหล่านั้น คุณสามารถใช้วิธีช่วยเหลือของ VoiceOver ในการเรียนรู้การจัดเรียงคีย์บอร์ด และการกระทำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกดหลาย ๆ คีย์ร่วมกัน

ใช้คำสั่งทางแป้นพิมพ์ของ VoiceOver เพื่อนำทางหน้าจอ เลือกรายการ อ่านเนื้อหาในหน้าจอ ปรับไรเตอร์ และสั่งให้ทำงานอื่น ๆ ของ VoiceOver คำสั่งแป้นพิมพ์ส่วนใหญ่ใช้ชุดคำสั่งแป้นพิมพ์ Control-Option ซึ่งย่อไว้ในตารางด้านล่างเป็น “VO”

คำสั่งแป้นพิมพ์ของ VoiceOver

VO = Control-Option

- การอ่านทั้งหมด โดยเริ่มจากตำแหน่งปัจจุบัน: VO-A
- อ่านจากด้านบนสุด: VO-B
- การย้ายไปที่แถบสถานะ: VO-M
- การกดปุ่มโฮม: VO-H
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า: VO-ลูกศรขวา หรือ VO-ลูกศรซ้าย
- การแตะรายการ: VO-Space bar
- การเปิดตัวเลือกรายการ: VO-I
- การแตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว: VO-”-”
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้าทีระบุโดยไรเตอร์: VO-ลูกศรขึ้น หรือ VO-ลูกศรลง
- การปรับไรเตอร์คำพูด: VO-Command-ลูกศรซ้าย หรือ VO-Command-ลูกศรขวา
- การปรับการตั้งค่าทีระบุโดยไรเตอร์คำพูด: VO-Command-ลูกศรขึ้น หรือ VO-Command-ลูกศรลง
- การปิดเสียงหรือเปิดเสียง VoiceOver: VO-S
- การสลับแอปพลิเคชัน: Command-Tab หรือ Command-Shift-Tab
- การเปิดหรือปิด màn หน้าจอ: VO-Shift-S
- การเปิดใช้วิธีใช้ VoiceOver: VO-K
- การกลับไปหน้าจอก่อนหน้า หรือปิดวิธีใช้ VoiceOver: Escape

การนำทางอย่างรวดเร็ว

เปิดใช้งานทางอย่างรวดเร็วในการบังคับ VoiceOver ทางคีย์ลูกศร

- การเปิดหรือปิดการนำทางด่วน: ลูกศรซ้าย-ลูกศรขวา
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า: ลูกศรขวา-ลูกศรซ้าย
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้าทีระบุโดยไรเตอร์: ลูกศรขึ้น-ลูกศรลง
- การเลือกรายการแรกหรือสุดท้าย: Control-ลูกศรขึ้น หรือ Control-ลูกศรลง

- การ "แตะ" ที่รายการ: ลูกศรขึ้น-ลูกศรลง
- การเลื่อนขึ้น เลื่อนลง เลื่อนซ้ายหรือขวา: Option-ลูกศรขึ้น Option-ลูกศรลง Option-ลูกศรซ้าย หรือ Option-ลูกศรขวา
- การปรับโรเตอร์: Option-ลูกศรขึ้น Option-ลูกศรลง Option-ลูกศรซ้าย หรือ Option-ลูกศรขวา

คุณยังสามารถใช้แป้นตัวเลขบนแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อเรียกหมายเลขโทรศัพท์ในโทรศัพท์หรือป้อนตัวเลขในเครื่องคิดเลข

นำทางอย่างรวดเร็วผ่านอักษรเดียวสำหรับเว็บ

เมื่อคุณดูหน้าเว็บด้วยการนำทางอย่างรวดเร็วที่ได้เปิดใช้งาน คุณสามารถใช้แป้นดังต่อไปนี้บนแป้นพิมพ์เพื่อนำทางไปยังหน้าอย่างรวดเร็ว การป้อนคำสั่งให้แป้นจะช่วยย้ายไปยังรายการถัดไปของประเภทที่ระบุได้ ในการย้ายไปยังรายการก่อนหน้า ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณป้อนอักษรนี้

- หัวเรื่อง: H
- ลิงก์: L
- ช่องข้อความ: R
- ปุ่ม: B
- ตัวควบคุมแบบฟอร์ม: C
- รูปภาพ: I
- ตาราง: T
- ข้อความนิ่ง: S
- จุดสังเกต ARIA: W
- รายการ: X
- รายการประเภทเดียวกัน: M
- หัวเรื่องระดับ 1: 1
- หัวเรื่องระดับ 2: 2
- หัวเรื่องระดับ 3: 3
- หัวเรื่องระดับ 4: 4
- หัวเรื่องระดับ 5: 5
- หัวเรื่องระดับ 6: 6

การใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์กับ VoiceOver

คุณสามารถใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์แบบปรับเปลี่ยนได้แบบลู่ทูลเพื่ออ่านข้อมูลเข้าของ VoiceOver ในอักษรเบรลล์ และคุณสามารถใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์พร้อมกับแป้นขาเข้าและตัวควบคุมอื่น ๆ เพื่อควบคุม iPhone เมื่อเปิด VoiceOver โดย iPhone จะทำงานร่วมกับจอแสดงผลอักษรเบรลล์แบบไร้สายได้หลายจอ สำหรับรายการของจอแสดงผลที่รองรับ ให้ไปที่ www.apple.com/th/accessibility/iphone/braille-display.html

การตั้งค่าจอแสดงผลอักษรเบรลล์: เปิดจอแสดงผล จากนั้นไปที่ 'การตั้งค่า' > 'บลูทูธ' แล้วเปิด 'บลูทูธ' จากนั้นไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'อักษรเบรลล์' และเลือกการแสดงผล

การเปิดหรือปิดอักษรเบรลล์แบบย่อหรือแบบแปดจุด: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'อักษรเบรลล์'

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งทั่วไปของอักษรเบรลล์สำหรับการนำทางด้วย VoiceOver และสำหรับข้อมูลที่ระบุถึงจอแสดงผลที่เจาะจง ให้ไปที่ support.apple.com/kb/HT4400

จอแสดงผลอักษรเบรลล์จะใช้ภาษาที่ตั้งค่าไว้สำหรับการสั่งการด้วยเสียง โดยทั่วไป สิ่งนี้เป็นภาษาที่ตั้งค่าไว้สำหรับ iPhone ใน 'การตั้งค่า' > 'นานาชาติ' > 'ภาษา' คุณสามารถใช้ค่าที่ตั้งภาษาของ VoiceOver เพื่อตั้งค่าภาษาอื่นสำหรับ VoiceOver และจอแสดงผลอักษรเบรลล์

การตั้งค่าภาษาสำหรับ VoiceOver: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'นานาชาติ' > 'การสั่งการด้วยเสียง' จากนั้นเลือกภาษา

หากคุณเปลี่ยนภาษาสำหรับ iPhone คุณอาจต้องรีเซ็ตภาษาสำหรับ VoiceOver และจอแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าเซลล์ซ้ายสุดหรือขวาสุดของจอแสดงผลอักษรเบรลล์เพื่อให้สถานะของระบบและข้อมูลอื่น ๆ:

- ประวัติการประกาศจะแสดงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
- ยังไม่ได้อ่านข้อความประวัติการประกาศปัจจุบัน
- ข้อความ VoiceOver ปิดเสียงอยู่
- แบตเตอรี่ของ “iPhone” ต่ำ (ชาร์จน้อยกว่า 20%)
- “iPhone” อยู่ในแนวนอน
- ปิดการแสดงผลหน้าจอ
- บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางซ้าย
- บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางขวา

ตั้งช่องซ้ายสุดหรือขวาสุดให้แสดงข้อมูลสถานะของแป้น: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > อักษรเบรลล์ > ช่องสถานะ แล้วแตะซ้ายหรือขวา

ดูรายละเอียดมากขึ้นของช่องสถานะ: กดปุ่ม 'เรทเตอร์' ของช่องสถานะบนแป้นอักษรเบรลล์ของคุณ

การกำหนดเส้นทางเสียงของสายเรียกเข้า

คุณสามารถได้ยินเสียงเรียกเข้าที่นำทางอย่างอัตโนมัติไปยังชุดหูฟังหรือลำโพงของโทรศัพท์แทนหูฟังของ iPhone

การกำหนดเส้นทางเสียงสำหรับสายเรียกเข้าใหม่: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'สายเรียกเข้า' แล้วเลือกว่าคุณต้องการได้ยินสายเรียกเข้าของคุณที่ใด

Siri

ด้วย Siri คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ มากมายด้วย iPhone ของคุณ เช่น การเปิดแอปพลิเคชัน แต่เพียงป้อนคำสั่งโดยเสียงเท่านั้น และ VoiceOver จะสามารถอ่านการตอบสนองของ Siri เพื่อโต้ตอบกับคุณได้ สำหรับข้อมูล ให้ดู บทที่ 4 Siri ที่หน้า 37

การคลิกสามครั้งที่โฮม

คลิกสามครั้งที่โฮมจะช่วยให้คุณเปิดหรือปิดคุณสมบัติสำหรับผู้พิการบางอย่างโดยการคลิกปุ่มโฮม อย่างรวดเร็วสามครั้ง คุณสามารถใช้คลิกสามครั้งที่โฮมสำหรับ:

- VoiceOver
- การสลับสี
- การซูม
- AssistiveTouch
- ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยฟัง

- การเข้าถึงการใช้ (คลิกสามครั้งที่โฮมจะเป็นการเริ่มใช้งานการเข้าถึงการใช้หากได้เปิดอยู่) ดู [การเข้าถึงการใช้](#) ที่หน้า 128

การตั้งค่าฟังก์ชันสำหรับการคลิกสามครั้งที่โฮม: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม' หากคุณสามารถเลือกมากกว่าหนึ่งฟังก์ชัน คุณจะถูกรายชื่อฟังก์ชันใดที่คุณต้องการควบคุมเมื่อใดก็ตามที่คุณคลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม

การลดความเร็วการคลิก: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'ความเร็วในการคลิกปุ่มโฮม'

การซูม

คุณสามารถซูมเข้าหรือออกที่รายการเฉพาะได้ในแอปพลิเคชันหลายตัว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองครั้งหรือจิบนิ้วเพื่อขยายคอลัมน์หน้าเว็บใน Safari ได้ แต่ก็ยังมีคุณสมบัติการซูมสำหรับผู้พิการที่ช่วยให้คุณขยายหน้าจอทั้งหน้าจอในแอปพลิเคชันใด ๆ ที่คุณกำลังใช้งานได้ และ คุณสามารถที่จะใช้การซูมควบคู่ไปกับ VoiceOver ได้

การเปิดการซูมเข้าหรือออก: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'ซูม' หรือไม่กี่ ให้กดปุ่มโฮมสามครั้ง ดูที่ [การคลิกสามครั้งที่โฮม](#) ที่หน้า 125

ซูมเข้าหรือออก: แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสามนิ้ว

การเปลี่ยนแปลงการขยาย: ด้วยสามนิ้ว ให้แตะแล้วเลื่อนขึ้นหรือลง ทำทางที่เกี่ยวกับการแตะแล้วลากนั้นจะคล้ายกับการแตะสองครั้ง ยกเว้นที่คุณไม่ต้องยกนิ้วของคุณออกในการแตะครั้งที่สอง โดยให้ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอแทน เมื่อคุณเริ่มการลาก คุณสามารถลากด้วยนิ้วเดียว เมื่อคุณซูมเข้าหรือซูมออกอีกครั้งโดยใช้การแตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว iPhone จะกลับไปเป็นการขยายที่ปรับไว้แล้ว

การแพนรอบ ๆ หน้าจอ ในขณะที่ซูมเข้า ให้ลากหน้าจอด้วยสามนิ้ว เมื่อคุณเริ่มลากนิ้ว คุณสามารถลากด้วยนิ้วเดียว โดยที่คุณจะเห็นส่วนอื่น ๆ ของหน้าจอเพิ่มเติม หรือ กดค้างด้วยนิ้วเดียวใกล้กับขอบของหน้าจอเพื่อแพนไปยังข้างนั้น เลื่อนนิ้วของคุณไปใกล้กับขอบเพื่อกวาดเลื่อนอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณเปิดหน้าจอใหม่ การซูมจะไปอยู่ตรงกลางด้านบนสุดของหน้าจอ

ในขณะที่กำลังใช้การซูมด้วยแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple (ดูที่ [แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 25) รูปภาพของหน้าจอจะอยู่ตามหลังจุดแทรก ซึ่งทำให้รูปภาพนั้นอยู่ในกึ่งกลางของจอแสดงผล

ข้อความขนาดใหญ่

ข้อความขนาดใหญ่จะช่วยให้คุณเพิ่มขนาดข้อความในการแจ้งเตือน และในปฏิทิน, รายชื่อ, Mail, ข้อความ และโน้ต

การตั้งค่าขนาดข้อความ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'ข้อความขนาดใหญ่'

การสลับสี

บางครั้ง การสลับสีในหน้าจอ iPhone อาจทำให้การอ่านง่ายขึ้น เมื่อการสลับสีเปิดอยู่ หน้าจอจะมีลักษณะเหมือนฟิล์มถ่ายรูปแบบเนกาทีฟ

การสลับสีของหน้าจอ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'สลับสี'

การออกเสียงข้อความที่เลือก

ถึงแม้ว่าได้เปิด VoiceOver อยู่ คุณก็สามารถตั้งค่าให้ iPhone อ่านข้อความใด ๆ ที่คุณเลือกออกมาได้ iPhone จะวิเคราะห์ข้อความเพื่อระบุภาษา จากนั้นจะอ่านข้อความนั้นโดยใช้การออกเสียงที่เหมาะสม

การเปิดการอ่านออกเสียงข้อความที่เลือก: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'อ่านออกเสียงข้อความที่เลือก' นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:

- ปรับอัตราการออกเสียง
- เลือการเน้นเสียงในระหว่างที่อ่านข้อความ

การอ่านข้อความให้คุณฟัง: เลือกข้อความ จากนั้นแตะ ออกเสียง

การออกเสียงข้อความอัตโนมัติ

การออกเสียงข้อความอัตโนมัติจะออกเสียงข้อความที่ถูกต้องและให้คำแนะนำด้วยเสียงเมื่อคุณป้อนคำสั่งใน iPhone

การเปิดการออกเสียงข้อความอัตโนมัติ ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'ออกเสียงข้อความอัตโนมัติ'

การออกเสียงข้อความอัตโนมัติยังสามารถที่จะทำงานร่วมกับ VoiceOver และซูมได้

เสียงโมโน

ระบบเสียงโมโนรวมสัญญาณข้างซ้ายและขวาให้เป็นสัญญาณแบบโมโนเล่นออกทั้งสองข้าง คุณสามารถปรับสมดุลของสัญญาณโมโนสำหรับความดังเสียงที่ดียิ่งขึ้นที่ด้านขวาหรือด้านซ้าย

การเปิดหรือปิดเสียงโมโนและการปรับสมดุล: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'เสียงโมโน'

เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังที่สร้างขึ้นสำหรับ iPhone

หากคุณมีเครื่องช่วยฟังที่สร้างขึ้นสำหรับ iPhone (สำหรับ iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่า) คุณก็สามารถปรับค่าติดตั้งใน iPhone เพื่อให้เหมาะสมกับการได้ยินตามที่คุณต้องการ

การปรับค่าติดตั้งที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยฟังของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'เครื่องช่วยฟัง' หรือ 'ตั้งค่าให้เปิดตัวควบคุมเครื่องช่วยฟังโดยการคลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม' ดูที่ [การคลิกสามครั้งที่โฮม](#) หน้าที่ 125

ความเข้ากันได้ของเครื่องช่วยฟัง

FCC ได้พัฒนาเครื่องช่วยฟังให้รองรับตามข้อตกลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อตกลงเหล่านี้จะใช้บังคับกับโทรศัพท์ที่ผ่านการทดสอบและอยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (ANSI) C63.19-2007 สำหรับมาตรฐานการรองรับเครื่องช่วยฟัง

มาตรฐาน ANSI สำหรับความเข้ากันได้ของเครื่องช่วยฟังประกอบไปกับการจัดอันดับที่แบ่งเป็นสองประเภทดังนี้

- การจัดอันดับในระดับ “M” สำหรับการรบกวนคลื่นความถี่ของวิทยุที่ลดลงเพื่อเปิดใช้งานตัวคู่ต่อทางเสียงกับเครื่องช่วยฟังที่ไม่ได้ทำงานในโหมดเทเลคอสต์
- การจัดอันดับในระดับ “T” สำหรับการเหนี่ยวนำคลื่นวิทยุกับเครื่องช่วยฟังที่ทำงานในโหมดเทเลคอสต์

การจัดอันดับนี้จะให้คะแนนในรูปแบบของสเกลจากหนึ่งถึงสี่ โดยที่สี่นั้นคือเข้ากับอุปกรณ์ได้มากที่สุด โทรศัพท์ที่การรองรับเครื่องช่วยฟังตามกฎหมายของ FCC นั้น ถ้าอยู่ในระดับ M3 หรือ M4 สำหรับการเชื่อมต่อแบบอะคูสติก และ T3 หรือ T4 แบบเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก

สำหรับการจัดอันดับความเข้ากันได้ของเครื่องช่วยฟังสำหรับ iPhone

www.apple.com/support/hac

ระดับการรองรับของเครื่องช่วยฟังจะไม่สามารถยืนยันแน่นอนได้ โดยจะขึ้นอยู่กับเครื่องช่วยฟังและโทรศัพท์นั้นๆ เครื่องช่วยฟังบางเครื่องสามารถทำงานได้ดีกับโทรศัพท์ ที่ไม่ได้เป็นไปตามระดับที่ระบุไว้ ในการทำให้แน่ใจเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องช่วยฟังและโทรศัพท์ ให้ลองใช้โทรศัพท์พร้อมกับเครื่องช่วยฟังก่อนที่จะซื้อ

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการทดสอบและจัดอันดับสำหรับการใช้งานร่วมกับเครื่องช่วยฟังสำหรับเทคโนโลยีไร้สายบางเทคโนโลยีที่ใช้ อย่างไรก็ตาม อาจจะมีเทคโนโลยีไร้สายที่ใหม่กว่าซึ่งใช้ในโทรศัพท์เครื่องนี้ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบสำหรับการใช้ร่วมกับเครื่องช่วยฟัง เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องลองคุณสมบัติอื่นของโทรศัพท์เครื่องนี้อย่างถี่ถ้วนและลองใช้งานในตำแหน่งที่แตกต่างกัน โดยใช้เครื่องช่วยฟังหรือประสาทหูเทียม เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้ยินเสียงรบกวนใด ๆ หรือไม่ ปรึกษาผู้ให้บริการของคุณหรือ Apple สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของเครื่องช่วยฟัง หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคืนอุปกรณ์หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ให้ติดต่อผู้ให้บริการหรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

โหมดเครื่องช่วยฟัง

iPhone มีโหมดเครื่องช่วยฟังซึ่งอาจลดการรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางรุ่นได้เมื่อเปิดใช้งานในโหมดนี้ โหมดเครื่องช่วยฟังจะลดอัตราการส่งของคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์ในระบบ GSM 1900 MHz และอาจส่งผลให้การรองรับระบบ 2G ของโทรศัพท์ลดลง

การเปิดใช้งานโหมดเครื่องช่วยฟัง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'เครื่องช่วยฟัง'

เสียงเรียกเข้าและการสั่นที่สามารถกำหนดได้

คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าเฉพาะให้กับบุคคลในรายการภายในรายชื่อของคุณเสมือน ID ของผู้โทรที่คุณสามารถจำแนกได้ คุณยังสามารถกำหนดรูปแบบการสั่นสำหรับการแจ้งจากแอปพลิเคชันเฉพาะ สำหรับสายเรียกเข้า สำหรับการโทรจาก FaceTime หรือข้อความจากรายชื่อพิเศษ และเพื่อเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่หลากหลาย ที่รวมถึงข้อความเสียงใหม่ จดหมายใหม่ จดหมายที่ส่งออก Tweet โพสต์ Facebook และเตือนความจำ เลือกจากรูปแบบที่มีอยู่ หรือสร้างรูปแบบใหม่ ดูที่ [เสียง](#) ที่หน้า 140

คุณสามารถซื้อเสียงเรียกเข้าได้จาก iTunes Store บน iPhone ดูที่ [บทที่ 22 iTunes Store](#) ที่หน้า 95

แฟลช LED สำหรับการเตือน

กรณีที่คุณไม่สามารถได้ยินเสียงที่มาจากการโทรเข้าและการเตือนอื่น ๆ คุณสามารถใช้แฟลช LED ของ iPhone แทนได้ (จะอยู่ถัดจากเลนส์กล้องด้านหลังของ iPhone) การใช้งานนี้จะต้องอยู่ในขณะที่ยัง iPhone ล็อกหรือพักอยู่เท่านั้น มีใน iPhone 4 หรือรุ่นใหม่กว่า

การเปิดแฟลช LED สำหรับการเตือน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'แฟลช LED สำหรับการเตือน'

การเข้าถึงการใช้

การเข้าถึงการใช้จะช่วยให้ผู้ใช้ยังคงมีสมาธิในงานใดงานหนึ่งเมื่อใช้ iPhone การเข้าถึงการใช้จะจำกัดให้ผู้ใช้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้เพียงแอปพลิเคชันเดียวใน iPhone และจะช่วยให้คุณกำหนดว่าคุณต้องการให้แอปพลิเคชันใดใช้งานได้ เราสามารถใช้การเข้าถึงการใช้เพื่อ:

- จำกัดให้ผู้ใช้สามารถใช้แอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งใน iPhone โดยชั่วคราว
- ปิดใช้งานพื้นที่หน้าจอที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงาน หรือพื้นที่อาจเป็นสาเหตุให้ผู้ใช้ไขว่เขวเมื่อใช้ท่าทางผิด
- ปิดใช้งานปุ่มฮาร์ดแวร์ของ iPhone

การใช้การเข้าถึงการใช้: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'การเข้าถึงการใช้' ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถ:

- เปิดหรือปิดการเข้าถึงการใช้
- ตั้งค่ารหัสผ่านที่ควบคุมการใช้การเข้าถึงการใช้และป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อื่นออกจากเซสชันที่เปิดใช้งาน

- ตั้งค่าว่า iPhone จะสามารถเข้าสู่โหมดพักเครื่องระหว่างเซสชันได้หรือไม่
- การเริ่มต้นเซสชันของการเข้าถึงการใช้: เปิดแอปพลิเคชันที่คุณต้องการเรียกใช้ จากนั้นคลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม ปรับค่าติดตั้งสำหรับเซสชัน จากนั้นคลิก เริ่มต้น
- การปิดใช้งานตัวควบคุมแอปพลิเคชันและพื้นที่ของแอปพลิเคชันในหน้าจอ: วงส่วนใด ๆ ของหน้าจอที่คุณต้องการปิดใช้งาน คุณสามารถใช้ขอบจับเพื่อปรับพื้นที่ได้
 - การเพิกเฉยการสัมผัสหน้าจอทั้งหมด: ปิด การสัมผัส
 - การตั้งค่าไม่ให้ iPhone ปรับจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือตอบสนองกับโมชันอื่น ๆ : ปิด โมชัน
- การสิ้นสุดเซสชันการเข้าถึงการใช้: คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮมแล้วบอกรหัสผ่านการเข้าถึงการใช้

AssistiveTouch

หากคุณพบปัญหาในการสัมผัสหน้าจอหรือกดปุ่มใน iPhone AssistiveTouch สามารถช่วยแก้ปัญหาของคุณได้ คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมแบบอะแดปต์พีพีที่เข้ากันได้กับ AssistiveTouch เพื่อควบคุม iPhone คุณยังสามารถใช้ AssistiveTouch โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อทำท่าทางที่ยากสำหรับคุณ

เปิด AssistiveTouch: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > AssistiveTouch ในการตั้งค่าให้ AssistiveTouch เปิดหรือปิดเมื่อคลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม'

การปรับความเร็วในการติดตาม (ที่มีอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่): ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > AssistiveTouch > 'ความเร็วในการสัมผัส'

การแสดงผลหรือซ่อนเมนู Assistive Touch: คลิกปุ่มที่สองบนอุปกรณ์เสริมของคุณ

การย้ายปุ่มเมนู: ลากปุ่มไปยังขอบบนหน้าจอ

การปรับความเร็วในการติดตาม (ที่มีอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่): ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > AssistiveTouch > 'แสดงเมนูเสมอ'

การกวาดนิ้วหรือลากที่ใช้ 2, 3, 4 หรือ 5 นิ้ว: แตะปุ่มเมนู แตะ ท่าทาง จากนั้นแตะจำนวนนิ้วที่ต้องการตามตัวเลขสำหรับท่าทาง เมื่อวงกลมที่แสดงการตอบสนองปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้กวาดนิ้วหรือลากในทิศทางที่เรียกขานตามท่าทางนั้น ๆ เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะปุ่มเมนู

การแสดงผลท่าทางจิบนิ้ว: ให้แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะขึ้นขอบ และแตะจิบนิ้ว เมื่อจุดการจิบนิ้วปรากฏขึ้น ให้สัมผัสที่ใด ๆ บนหน้าจอเพื่อย้ายจุดการจิบนิ้วนั้น และลากจุดการจิบนิ้วเข้าหรือออกเพื่อทำท่าทางการจิบนิ้วที่ต้องการ เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะปุ่มเมนู

การสร้างท่าทางของคุณเอง: แตะที่ปุ่มเมนู แตะ รายการโปรด จากนั้นแตะตัวชี้ทำทางที่ว่าง หรือ ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > AssistiveTouch > 'สร้างท่าทางใหม่'

การล็อกหรือหมุนหน้าจอ ปรับความดังเสียง iPhone หรือจำลองการสั่นของ iPhone: แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะอุปกรณ์

การจำลองการกดปุ่มโฮม: แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะโฮม

การออกจากเมนูโดยไม่ต้องแสดงผลท่าทาง: แตะที่ใดก็ได้ด้านนอกเมนู

รองรับ TTY

คุณสามารถใช้ iPhone ด้วย TTY Adapter (จำหน่ายแยกต่างหาก) เพื่อเชื่อมต่อไปยัง iPhone กับเครื่อง TTY ไปที่ www.apple.com/th/store (อาจมีในบางพื้นที่) หรือตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย Apple ในท้องถิ่นของคุณ

การเชื่อมต่อ iPhone กับเครื่อง TTY: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'โทรศัพท์' แล้วเปิด TTY จากนั้นเชื่อมต่อ iPhone กับเครื่อง TTY ของคุณโดยใช้อะแดปเตอร์ TTY ของ iPhone

เมื่อเปิด TTY ใน iPhone ไอคอน TTY  จะปรากฏในแถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่อง TTY โดยเฉพาะ ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเครื่อง

การกำหนดริงโทน

คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าเฉพาะให้กับบุคคลในรายการภายในรายชื่อของคุณเสมือน ID ของผู้โทรที่คุณสามารถจำแนกได้ คุณสามารถซื้อเสียงเรียกเข้าได้จาก iTunes Store บน iPhone ดูที่ บทที่ 22 iTunes Store ที่หน้า 95

ข้อความเสียงแบบเห็นภาพ

การเล่นและฟังควบคุมใน visual voicemail ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการใช้งานของข้อความลากปุ่มตำแหน่งบนแถบเลื่อนส่วนที่ต้องการเล่นซ้ำของข้อความที่yakต่อการทำความเข้าใจ ดูที่ [ข้อความเสียงแบบเห็นภาพ](#) ที่หน้า 48

คีย์บอร์ดแบบจอกว้าง

แอปพลิเคชันหลายตัวซึ่งได้แก่ Mail Safari ข้อความ โน้ต และรายชื่อ จะให้คุณหมุน iPhone เมื่อคุณกำลังป้อน เพื่อให้คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ที่ใหญ่ขึ้นได้

แป้นตัวเลขโทรศัพท์ขนาดใหญ่

สร้างการโทรทั่วไปโดยการแตะรายการในรายชื่อและรายการขึ้นขอบ เมื่อคุณจำเป็นต้องโทรออกแป้นตัวเลขขนาดใหญ่ของ iPhone จะทำให้การโทรออกง่ายขึ้น ดูที่ [การใช้โทรศัพท์](#) ที่หน้า 44

การสั่งการด้วยเสียง

การสั่งการด้วยเสียงให้คุณโทรศัพท์ที่ออกและควบคุมการเล่นเพลงโดยใช้การสั่งการด้วยคำสั่งเสียง ดู [การโทรออก](#) ที่หน้า 44 และ [Siri และการสั่งการด้วยเสียง](#) ที่หน้า 63

การอธิบายภาพเอฟเฟกต์

การเปิดการอธิบายภาพเอฟเฟกต์สำหรับวิดีโอ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'วิดีโอ' > 'การอธิบายภาพเอฟเฟกต์'

เนื้อหาวิดีโอบางเนื้อหาเท่านั้นที่มีการอธิบายภาพเอฟเฟกต์

คุณสมบัติผู้พิการใน OS X

ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติผู้พิการใน OS X เมื่อคุณใช้ iTunes เชื่อมข้อมูลและเนื้อหาจากคลัง iTunes ไปยัง iPhone ของคุณ ใน Finder ให้เลือก วิธีใช้ > ศูนย์ความช่วยเหลือ จากนั้นค้นหา “ผู้พิการ”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPhone และคุณสมบัติผู้พิการของ OS X ไปที่ www.apple.com/th/accessibility



'การตั้งค่า' ให้คุณกำหนด iPhone ตั้งค่าตัวเลือกของแอปพลิเคชัน เพิ่มบัญชี และตั้งค่าการตั้งค่าอื่น ๆ ดูบทอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าสำหรับแอปพลิเคชันในตัว ตัวอย่างเช่น สำหรับการตั้งค่า Safari ให้ดูที่ บทที่ 7 [Safari](#) ที่หน้า 56

โหมดเครื่องบิน

โหมดการบินจะปิดใช้งานคุณสมบัติการทำงานไร้สาย เพื่อลดการรบกวนการทำงานของเครื่องบิน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้


เปิดโหมดเครื่องบิน: ไปที่ 'การตั้งค่า' และเปิด 'โหมดเครื่องบิน'

เมื่อโหมดเครื่องบินเปิดใช้งาน ➔ จะปรากฏในแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ จะไม่มีการปล่อยสัญญาณโทรศัพท์ Wi-Fi หรือบลูทูธออกจาก iPhone และการรับสัญญาณ GPS จะถูกปิดไว้ คุณจะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชัน หรือคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน บางอย่างที่ต้องใช้สัญญาณได้ เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สถานที่ หรือรับสายเรียกเข้าหรือข้อความ รับข้อความเสียงแบบเห็นภาพ และอื่น ๆ หากคุณได้รับการอนุญาตผู้ควบคุมเครื่องบิน และไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คุณสามารถใช้ iPhone และแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องใช้สัญญาณเหล่านี้ได้

หากมี Wi-Fi ให้ใช้และได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมเครื่องบิน และไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > Wi-Fi เพื่อเปิด คุณสามารถเปิดบลูทูธใน 'การตั้งค่า' > 'บลูทูธ' ได้เช่นกัน

Wi-Fi

การเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi



การตั้งค่า Wi-Fi จะกำหนดว่า iPhone จะใช้เครือข่าย Wi-Fi ภายในเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ เมื่อ iPhone เข้าเชื่อมกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว ไอคอน Wi-Fi  ในแถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอจะแสดงระดับความแรงของสัญญาณ ยิ่งมีขีดมากเท่าไร ยิ่งมีสัญญาณแรงมากขึ้นเท่านั้น หากไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ให้ใช้ หรือหากคุณปิด Wi-Fi แล้ว iPhone จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณเมื่อใช้งานได้

เมื่อคุณได้เชื่อมเครือข่าย Wi-Fi ครั้งหนึ่งแล้ว iPhone จะเชื่อมต่อเครือข่ายเมื่อใดก็ตามที่อยู่ในระยะ หากเครือข่ายที่ใช้ก่อนหน้ามากกว่าหนึ่งเครือข่ายอยู่ในระยะ iPhone จะเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้ล่าสุด

คุณยังสามารถใช้ iPhone ในการตั้งค่าสถานีฐาน AirPort ใหม่ที่ให้บริการ Wi-Fi ในบ้านหรือในสำนักงานของคุณ ดูที่ [การตั้งค่าสถานีฐาน AirPort](#) ที่หน้า 132

เปิดหรือปิด Wi-Fi: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Wi-Fi คุณยังสามารถ:

- การตั้งค่า iPhone ให้ถามว่าคุณต้องการร่วมเครือข่ายใหม่หรือไม่: เปิดหรือปิด “ถามเพื่อร่วมเครือข่าย” หาก “ถามเพื่อร่วมเครือข่าย” ปิดอยู่ คุณต้องเปิดการร่วมเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง เมื่อเครือข่ายที่ใช้ก่อนหน้าไม่สามารถใช้งานได้


- การเลิกใช้เครือข่าย เพื่อให้ iPhone ไม่รวมเครือข่าย: และ  ถัดจากเครือข่ายที่คุณเคยเชื่อมต่อ จากนั้นและ “เลิกใช้เครือข่ายนี้”
- รวมเครือข่าย Wi-Fi แบบปิด: ในรายการชื่อเครือข่าย ให้แตะ ‘อื่น ๆ’ จากนั้นป้อนชื่อเครือข่ายแบบปิด คุณจำเป็นต้องรู้ชื่อ รหัสผ่านและประเภทความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายปิดก่อน
- การปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi: และ  ถัดจากเครือข่าย คุณสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ HTTP นียามการตั้งค่าให้เป็นเครือข่ายแบบคงที่ เปิด BootP หรือเปลี่ยนการตั้งค่าใหม่โดยเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่เตรียมไว้แล้วได้

การตั้งค่าสถานีฐาน AirPort

สถานีฐาน AirPort ให้การเชื่อมต่อ Wi-Fi กับเครือข่ายภายในบ้าน โรงเรียน หรือธุรกิจขนาดเล็ก คุณสามารถใช้ iPhone เพื่อตั้งค่าสถานีฐาน AirPort Express, AirPort Extreme หรือ Time Capsule ใหม่ได้

ใช้ตัวช่วยการตั้งค่า AirPort ไปที่ 'การตั้งค่า' > Wi-Fi ภายใต้ “การตั้งค่าสถานีฐาน AirPort” ให้แตะชื่อของสถานีฐานที่คุณต้องการตั้งค่า จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

หากสถานีฐานที่คุณต้องการตั้งค่าไม่ถูกลงรายการไว้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีฐานนั้นเปิดไว้แล้ว อยู่ภายในระยะและไม่ได้ถูกตั้งค่าไว้แล้ว คุณสามารถตั้งค่าสถานีฐานที่ใหม่หรือเพิ่งถูกรีเซ็ตแล้วเท่านั้น สถานีฐาน AirPort รุ่นเก่าไม่สามารถตั้งค่าโดยใช้อุปกรณ์ iOS สำหรับขั้นตอนการตั้งค่า ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับสถานีฐาน

การจัดการเครือข่าย AirPort: หาก iPhone เชื่อมต่ออยู่กับสถานีฐาน AirPort ให้แตะ  ถัดจากชื่อเครือข่าย หากคุณไม่ได้ดาวน์โหลดยูทิลิตี้ Airport ไว้ก่อนแล้ว App Store จะเปิดให้คุณสามารถดาวน์โหลดได้

บลูทูธ

iPhone สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธต่าง ๆ ได้แบบไร้สาย เช่น ชุดหูฟัง หูฟัง และชุดอุปกรณ์เสริมบนรถยนต์สำหรับฟังเพลงและการพูดคุยแบบแฮนด์ฟรี คุณยังสามารถเชื่อมต่อคีย์บอร์ดไร้สายของ Apple ได้ผ่านบลูทูธ ดูที่ [แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 25

เปิดหรือปิดบลูทูธ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'บลูทูธ'

เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์บลูทูธ: แตะอุปกรณ์ในรายการอุปกรณ์ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อ ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้นสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจับคู่บลูทูธ

VPN

องค์กรของคุณอาจใช้ VPN เพื่อสื่อสารข้อมูลส่วนตัวอย่างปลอดภัยผ่านเครือข่ายเปิด คุณอาจต้องกำหนดค่า VPN ตัวอย่างเช่น เพื่อเข้าถึงอีเมลของคุณ การตั้งค่านี้จะปรากฏเมื่อคุณกำหนดค่า VPN บน iPhone ซึ่งจะอนุญาตให้คุณเปิดหรือปิด VPN ดูที่ [เซลูลาร์](#) ที่หน้า 135

ฮอตสปอตส่วนตัว

คุณสามารถใช้ฮอตสปอตส่วนตัว (iPhone 4 หรือรุ่นใหม่กว่า) เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เช่น iPod touch, iPad หรือ iPhone เครื่องอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับ iPhone ของคุณผ่าน Wi-Fi คุณยังสามารถใช้ฮอตสปอตส่วนตัวเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับ iPhone ผ่านบลูทูธ หรือ USB ได้อีกด้วย ฮอตสปอตส่วนตัวใช้งานได้เมื่อ iPhone เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือเท่านั้น

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจไม่มีครบทุกพื้นที่ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เซลลูลาร์' และแตะ 'ตั้งค่า อีเอสพีเอสส่วนตัว' หากตัวเลือกนี้ปรากฏขึ้นมา เพื่อตั้งค่าบริการกับผู้ให้บริการของคุณ

หลังจากคุณเปิด 'อีเอสพีเอสส่วนตัว' อุปกรณ์อื่น ๆ จะสามารถเชื่อมต่อได้หลายวิธี ดังนี้:

- Wi-Fi: บนอุปกรณ์ เลือก iPhone ของคุณจากรายการของเครือข่าย Wi-Fi
- USB: เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายที่หามาพร้อมกับ iPhone ในการตั้งค่า เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก iPhone แล้วกำหนดการตั้งค่าเครือข่าย
- บลูทูธ: บน iPhone ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'บลูทูธ' แล้วเปิดบลูทูธ เพื่อจับคู่และเชื่อมต่อ iPhone กับอุปกรณ์ของคุณ อ้างอิงเอกสารที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อแล้ว แถบสัญญาณเงินจะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ iPhone ไอคอน 'อีเอสพีเอสส่วนตัว' จะปรากฏในแถบสถานะของอุปกรณ์ iOS ที่ใช้ 'อีเอสพีเอสส่วนตัว'

การเปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi สำหรับ iPhone: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'อีเอสพีเอสส่วนตัว' > 'รหัสผ่าน Wi-Fi' จากนั้นป้อนรหัสผ่านอย่างน้อย 8 อักขระ

จับตาดูการใช้เครือข่ายข้อมูลโทรศัพท์มือถือของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'การใช้งาน' > 'เซลลูลาร์'

'ห้ามรบกวน' และ 'การแจ้ง'

การแจ้งแบบ 'พุช' จะปรากฏใน 'ศูนย์การแจ้ง' และเตือนคุณว่ามีข้อมูลใหม่ แม้ว่าแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทำงานอยู่ก็ตาม การแจ้งจะแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชัน แต่อาจรวมถึงข้อความเตือนหรือเสียงเตือน และป้ายกำกับพร้อมตัวเลขบนไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอเริ่มต้น

การปิดการแจ้งทั้งหมด: ไปที่ 'การตั้งค่า' และเปิด 'ห้ามรบกวน' เมื่อตัวเลือกนี้เปิดและ iPhone ล็อกอยู่ การแจ้งและสายโทรทั้งหมดจะถูกปิดเสียง ยกเว้นนาฬิกาปลุกที่ยังคงส่งเสียง คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้ได้ใน 'การตั้งค่า' > 'การแจ้ง' > 'ห้ามรบกวน':

- การเปิด 'ห้ามรบกวน' โดยอัตโนมัติ: เปิด 'กำหนดเวลา' จากนั้นตั้งค่าเวลาที่คุณไม่ต้องการให้ถูกรบกวน iPhone จะเปิด 'ห้ามรบกวน' โดยอัตโนมัติในระหว่างระยะเวลาในแต่ละวัน
- การอนุญาตสายโทรศัพท์บางสายระหว่าง ห้ามรบกวน: เมื่อ 'ห้ามรบกวน' เปิดอยู่ การเปิดเสียงจะถูกปิดเสียง ในการอนุญาตให้สายโทรเข้าจากผู้โทรบางรายส่งเสียง ให้แตะ 'อนุญาตสายโทรเข้าจาก' คุณสามารถอนุญาตสายโทรเข้าได้จากรายการ 'รายการโปรด' ของคุณหรือจากกลุ่ม 'รายชื่อ' อื่น ๆ ที่คุณกำหนด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการโปรด ให้ดูที่ บทที่ 25 รายชื่อ ที่ หน้า 101
- การอนุญาตให้ผู้ที่โทรมาซ้ำ ๆ โทรมาหาได้: เปิด 'สายโทรที่เรียกซ้ำซ้ำ' หากผู้โทรรายเดิม (อิงตาม ID ผู้โทร) โทรหาคุณอีกครั้งภายในสามนาที iPhone จะเปิดเสียงกริ่ง

การเปิดหรือปิดการแจ้งของแอปพลิเคชัน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้ง' แตะสิ่งหนึ่งจากรายการ แล้วเปิดหรือปิดการแจ้งสำหรับสิ่งนั้น แอปพลิเคชันที่ปิดการแจ้งไว้จะปรากฏในรายการไม่อยู่ในศูนย์การแจ้ง

เปลี่ยนวิธีที่การแจ้งปรากฏ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้ง' คุณยังสามารถ:

- เปลี่ยนจำนวนการแจ้ง: เลือกรายการในรายการศูนย์การแจ้ง ในการตั้งค่าจำนวนการแจ้งของประเภทนี้ที่ปรากฏในศูนย์การแจ้ง ให้แตะ 'แสดง'
- เปลี่ยนรูปแบบการเตือน: เลือกรายการในรายการศูนย์การแจ้ง เลือกลักษณะการเตือน หรือเลือกไม่มีเพื่อเปิดการเตือนและป้ายประกาศ การแจ้งจะยังปรากฏอยู่ในศูนย์การแจ้ง
- เปลี่ยนลำดับการแจ้ง: แตะ 'แก้ไข' ลากการแจ้งในตำแหน่งที่คุณต้องการ การปิดการแจ้ง ลากลงไปไม่อยู่ในรายการศูนย์การแจ้ง
- แสดงป้ายกำกับตัวเลขบนแอปพลิเคชันพร้อมการแจ้ง: เลือกรายการในรายการในศูนย์การแจ้ง และเปิดไอคอนแอปพลิเคชันพร้อมการแจ้ง

- การซ่อนการเตือนจากแอปพลิเคชันเมื่อ iPhone ล็อกอยู่: เลือกแอปพลิเคชันในรายการในศูนย์การแจ้งเตือน จากนั้นปิด “ดูในหน้าจอล็อก”

แอปพลิเคชันบางตัวมีตัวเลือกเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น 'ข้อความ' จะช่วยให้คุณระบุว่าจะรวมการแจ้งเตือนตัวอย่างข้อความไว้ในแจ้งเตือนหรือไม่

การลบโพสต์และทวีตออกจากศูนย์การแจ้งเตือน: ตัวเลือกการแบ่งปันเหล่านี้จะปรากฏต่อเมื่อคุณสามารถกำหนดค่าบัญชี Facebook หรือ Twitter ในการลบปุ่มเหล่านี้ออก ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้งเตือน' และปิด 'วิดเจ็ตแบ่งปัน'

การแสดงการเตือนจากรัฐบาลใน 'ศูนย์การแจ้งเตือน': เลือกการเตือนที่คุณต้องการดูจากรายการ 'การเตือนจากรัฐบาล' การเตือนจากรัฐบาลไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่ โดยแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการและรุ่น iPhone และอาจไม่ได้ทำงานภายใต้ทุกสภาพ ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่า สามารถรับการเตือนจากประธานาธิบดี และคุณสามารถเปิดหรือปิด 'AMBER และการเตือนฉุกเฉิน' (ซึ่งรวมทั้ง 'การเตือนขั้นรุนแรง' และ 'การเตือนการคุกคามที่อันตรายขั้นร้ายแรง') ในประเทศญี่ปุ่น iPhone 4 หรือรุ่นใหม่กว่า สามารถรับ 'การเตือนแผ่นดินไหวฉุกเฉิน' ได้จากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น

ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ

การตั้งค่านี้จะปรากฏบนเครือข่าย GSM เมื่อคุณอยู่นอกเครือข่ายของผู้ให้บริการของคุณ และเครือข่ายข้อมูลผู้ให้บริการในท้องถิ่นเครือข่ายอื่นมีให้คุณใช้สำหรับการโทร ข้อความเสียงแบบเห็นภาพ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์ คุณสามารถโทร.ออกผ่านผู้ให้บริการที่มีสัญญาข้ามแดนกับผู้ให้บริการของคุณเท่านั้น อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ผู้ให้บริการรายอื่นอาจคิดค่าบริการข้ามแดนผ่านทางผู้ให้บริการของคุณ

เลือกผู้ให้บริการ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ผู้ให้บริการ' และเลือกเครือข่ายที่คุณต้องการใช้

เมื่อคุณเลือกเครือข่ายแล้ว iPhone จะใช้เครือข่ายที่เลือกเท่านั้น หากเครือข่ายไม่พร้อมให้บริการ “ไม่มีบริการ” จะปรากฏบน iPhone

ทั่วไป

การตั้งค่าทั่วไปรวมถึงเครือข่าย การแบ่งปัน ความปลอดภัย และการตั้งค่าอื่น ๆ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone ของคุณ และรีเซ็ตการตั้งค่าต่าง ๆ ของ iPhone ได้

เกี่ยวกับ

การแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เกี่ยวกับ' รายการที่คุณสามารถดูได้ มีดังนี้:

- พื้นที่ว่างที่ใช้งานได้
- หมายเลขประจำเครื่อง
- เวอร์ชัน iOS
- ที่อยู่เครือข่าย
- IMEI (International Mobile Equipment Identity)
- ICCID (Integrated Circuit Card Identifier หรือสมาร์ตการ์ด) สำหรับเครือข่าย GSM
- MEID (Mobile Equipment Identifier) สำหรับเครือข่าย CDMA
- ประกาศทางกฎหมาย ใบอนุญาต และข้อบังคับ

ในการคัดลอกหมายเลขประจำเครื่องและตัวระบุอื่น ๆ ให้แตะค้างไว้ที่ตัวระบุนั้นจนกว่าคำว่า คัดลอก จะปรากฏ

การเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เกี่ยวกับ' > จากนั้นแตะ 'ชื่อ' ชื่ออุปกรณ์ใช้โดยทั้ง iTunes และ iCloud

ในการช่วย Apple ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ iPhone จะส่งข้อมูลวินิจฉัยและข้อมูลการใช้งานไปให้ ข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุถึงคุณโดยตรง แต่อาจรวมถึงข้อมูลตำแหน่งด้วย

การดูหรือปิดข้อมูลวินิจฉัย: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เกี่ยวกับ' > 'การวินิจฉัยและการใช้งาน'

การจำกัดหรือรีเซ็ตการตามรอยโฆษณา: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เกี่ยวกับ' > 'การโฆษณา' เปิด 'จำกัดการตามรอยโฆษณา' เพื่อป้องกันแอปพลิเคชันไม่ให้เข้าถึงตัวระบุการโฆษณาของ iPhone ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้แตะ 'เรียนรู้เพิ่มเติม'

อัปเดตซอฟต์แวร์

อัปเดตซอฟต์แวร์ให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดต iOS จาก Apple

การอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ iOS: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'อัปเดตซอฟต์แวร์'

หากมี iOS เวอร์ชันใหม่กว่า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดแล้วติดตั้งเวอร์ชันใหม่

การใช้งาน

ดูข้อมูลการใช้: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เครือข่าย' คุณยังสามารถ:

- ดูการใช้งานโทรศัพท์มือถือของคุณและรีเซ็ตสถิติ
- ดูและลบข้อมูลสำรอง iCloud ปิดการสำรองข้อมูลม้วนฟิล์ม และซื้อพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม
- ดูพื้นที่จัดเก็บของแต่ละแอปพลิเคชัน
- แสดงระดับแบตเตอรี่เป็นเปอร์เซ็นต์
- ดูเวลาที่ใช้ไปตั้งแต่ชาร์จ iPhone

Siri

เปิดใช้ Siri: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > Siri

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Siri และเปลี่ยนการตั้งค่า Siri โปรดดู [การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ Siri](#) ที่หน้า 40

เซลลูลาร์

ใช้การตั้งค่าเซลลูลาร์เพื่อเปิดหรือปิดข้อมูลโทรศัพท์มือถือและบริการข้ามแดน ตั้งค่าฮอตสปอตส่วนตัว และตั้งค่าตัวเลือกของข้อมูลโทรศัพท์มือถือ

เมื่อแอปพลิเคชันจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ต iPhone จะทำดังต่อไปนี้ตามลำดับจนกว่าจะเชื่อมต่อได้:

- เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Wi-Fi ที่มีให้ใช้งานล่าสุด
- แสดงรายการของเครือข่าย Wi-Fi ในระยะ และเชื่อมต่อเชื่อมต่อเครือข่ายที่เลือก
- เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายข้อมูลโทรศัพท์มือถือ หากมี

หาก iPhone เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ ไอคอน **LTE**, **4G**, **3G**, **E** หรือ **o** จะปรากฏในแถบสถานะ

บริการ LTE, 4G และ 3G บนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ GSM จะรองรับการสื่อสารด้วยเสียงและข้อมูลพร้อมกันได้ สำหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือแบบอื่น ๆ ทั้งหมด คุณจะไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ขณะพูดโทรศัพท์ นอกเสียจาก iPhone จะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi คุณไม่อาจรับสายขณะ iPhone ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และขณะที่กำลังดาวน์โหลดหน้าเว็บได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

เครือข่าย GSM: ในการเชื่อมต่อด้วย EDGE หรือ GPRS สายเรียกเข้าอาจโอนโดยตรงไปยังข้อความเสียงระหว่างที่มีการส่งข้อมูล สำหรับสายเรียกเข้าที่คุณรับ การถ่ายโอนข้อมูลจะหยุดชั่วคราว

เครือข่าย CDMA: บนการเชื่อมต่อด้วย EV-DO การถ่ายโอนข้อมูลจะหยุดชั่วคราวเมื่อคุณรับสายเรียกเข้า ในการเชื่อมต่อด้วย 1xRTT สายเรียกเข้าอาจโอนโดยตรงไปยังข้อความเสียงระหว่างที่มีการส่งข้อมูล สำหรับสายเรียกเข้าที่คุณรับ การถ่ายโอนข้อมูลจะหยุดชั่วคราว

การถ่ายโอนข้อมูลจะกลับมาทำงานเมื่อคุณวางสาย

หากข้อมูลเซลลูลาร์ปิดอยู่ บริการข้อมูลทั้งหมดจะใช้เฉพาะ Wi-Fi เท่านั้น ซึ่งรวมถึงอีเมล การเลือกดูเว็บ การแจ้งการพุด และบริการอื่น ๆ ด้วย หาก 'ข้อมูลเซลลูลาร์' เปิดอยู่ ผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บค่าบริการได้ ตัวอย่างเช่น การใช้คุณสมบัติและบริการบางอย่างที่ถ่ายโอนข้อมูล เช่น Siri และ 'ข้อความ' อาจส่งผลให้มีการเก็บค่าบริการแผนข้อมูลของคุณ

การเปิดหรือปิดข้อมูลโทรศัพท์มือถือ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > Siri ตัวเลือกดังต่อไปนี้อาจมีให้ใช้เช่นกัน:

- เปิดหรือปิดการใช้เสียงข้ามเขต (CDMA): ปิดการใช้เสียงข้ามเขตเพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการใช้เครือข่ายของผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือรายอื่น เมื่อเครือข่ายผู้ให้บริการของคุณไม่มีให้ใช้งาน iPhone จะไม่มีบริการเซลลูลาร์ (ข้อมูลหรือเสียง)
- เปิดหรือปิดการใช้บริการรับส่งข้อมูลข้ามแดน บริการรับส่งข้อมูลข้ามแดนจะอนุญาตให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายข้อมูลของมือถือเมื่อคุณอยู่นอกพื้นที่ของเครือข่ายผู้ให้บริการมือถือ เมื่อคุณเดินทาง คุณสามารถปิดบริการรับส่งข้อมูลข้ามแดนเพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าบริการข้ามแดน ดูที่ [ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ](#) ที่หน้า 134
- เปิดหรือปิดใช้งาน 3G: การใช้ 3G โหลดข้อมูลอินเทอร์เน็ตอาจเร็วกว่าในบางกรณี แต่อาจส่งผลให้แบตเตอรี่หมดเร็วได้ หากคุณกำลังโทรออกหลายสาย คุณอาจจำเป็นต้องปิด 3G เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ตัวเลือกนี้อาจไม่มีให้บริการครบทุกพื้นที่

การตั้งค่าฮอตสปอตส่วนตัว: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เซลลูลาร์' > ตั้งค่าฮอตสปอตส่วนตัว 'ฮอตสปอตส่วนตัว' จะแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ iPhone กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ iOS อื่นของคุณ ดูที่ [ฮอตสปอตส่วนตัว](#) ที่หน้า 132

การตั้งค่าเวลาที่ใช้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เซลลูลาร์' จากนั้นเปิดหรือปิดข้อมูลเซลลูลาร์สำหรับ 'เอกสาร iCloud', iTunes, FaceTime, 'อัปเดต Passbook' หรือ 'รายการการอ่าน' หากการตั้งค่าปิดอยู่ iPhone จะใช้เฉพาะ Wi-Fi สำหรับบริการนั้น การตั้งค่า iTunes รวมถึงทั้ง iTunes Match การดาวน์โหลดอัตโนมัติจาก iTunes Store และ App Store

VPN

ใช้ VPN ภายในองค์กรจะช่วยให้คุณสื่อสารข้อมูลส่วนตัวอย่างปลอดภัยบนเครือข่ายเปิด คุณอาจต้องกำหนดค่า VPN ตัวอย่างเช่น เพื่อเข้าถึงอีเมลของคุณ ขอการตั้งค่าที่จำเป็นต่อการกำหนดค่า VPN สำหรับเครือข่ายของคุณจากผู้ดูแลของเครือข่าย หลังจากกำหนดการตั้งค่า VPN ค่าเดียวหรือหลายค่าแล้ว คุณสามารถ:

- การเปิดหรือปิด VPN: ไปที่ 'การตั้งค่า' > VPN
- สลับระหว่าง VPN ต่าง ๆ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > VPN > จากนั้นเลือกการกำหนดค่า

โปรดดู ภาคผนวก A [iPhone ในธุรกิจ](#) ที่หน้า 142

การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi

คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูล iPhone กับ iTunes บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันได้

เปิดการเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi: ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Wi-Fi ครั้งแรก ให้เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อข้อมูลด้วย สำหรับคำแนะนำ ให้ดูที่ [การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16

หลังจากที่คุณกำหนดการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Wi-Fi iPhone จะเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes โดยอัตโนมัติ วันละครั้ง เมื่อ:

- iPhone เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
- iPhone และคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน และ
- iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงาน

การค้นหาโดย Spotlight

การตั้งค่าการค้นหาโดย Spotlight ให้คุณระบุบริเวณของเนื้อหาที่ค้นหาโดยการค้นหา และจัดเรียงลำดับผลลัพธ์ใหม่

ตั้งบริเวณเนื้อหาใดที่จะค้นหาโดยค้นหา: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'การค้นหาโดย Spotlight' จากนั้นเลือกรายการเพื่อค้นหา คุณยังสามารถเปลี่ยนลำดับหมวดหมู่ของผลลัพธ์ได้ด้วย

ตั้งล็อกอัตโนมัติ

การล็อก iPhone จะปิดจอแสดงผลเพื่อถนอมแบตเตอรี่ของคุณ และป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้ตั้งใจของ iPhone คุณยังสามารถรับสายและข้อความตัวอักษร และสามารถปรับความดังเสียงและใช้ปุ่มไมค์บนชุดหูฟังของคุณขณะฟังเพลงหรือใช้โทรศัพท์ได้

การตั้งช่วงเวลาจะล็อก iPhone: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ตั้งล็อกอัตโนมัติ' จากนั้นเลือกเวลา

การลือกรหัสผ่าน

ตามค่าเริ่มต้น iPhone จะไม่เรียกขอให้คุณป้อนรหัสผ่านเพื่อปลดล็อก

ตั้งรหัสผ่าน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ลือกรหัสผ่าน' และตั้งรหัสผ่านตัวเลข 4 ตัว ในการเพิ่มความปลอดภัย ให้ปัดรหัสผ่านธรรมดาและใช้รหัสผ่านที่ยาวขึ้น

หากคุณลือกรหัสผ่าน คุณต้องกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPhone ดูที่ [การอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone](#) ที่หน้า 152

อนุญาตให้เข้าถึงเมื่อ iPhone ล็อกอยู่: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ลือกรหัสผ่าน' คุณสามารถใช้ดังต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องปลดล็อก iPhone:

- Siri (ดูการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ Siri ที่หน้า 40)
- การโทรออกด้วยเสียง (การตั้งค่านี้ใช้งานไม่ได้ต่อเมื่อ Siri ปิดอยู่เท่านั้น)
- ตอบกลับด้วยข้อความ (ดูการรับสาย ที่หน้า 45)
- Passbook (ดู บทที่ 16 [Passbook](#) ที่หน้า 85)

ลบข้อมูลหลังจากใส่รหัสผ่านผิดเป็นครั้งที่สิบ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ลือกรหัสผ่าน' และแตะ 'ลบข้อมูล' หลังจากป้อนรหัสผ่านผิดเป็นครั้งที่สิบ การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต และข้อมูลและสื่อทั้งหมดของคุณจะถูกลบ โดยการลบกุญแจเข้ารหัสข้อมูลออก (ซึ่งเป็นการเข้ารหัสแบบ AES ชนิด 256 บิต)

การจำกัด

คุณสามารถตั้งค่าสำหรับการจำกัดสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันบางตัว และสำหรับเนื้อหาที่ซื้อได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองสามารถจำกัดเพลงที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมไม่ให้เห็นในเพลย์ลิสต์ หรือป้องกันไม่ให้มีการติดตั้งแอปพลิเคชันได้

เปิดการจำกัด: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'การจำกัด' > จากนั้นแตะ 'เปิดใช้งานการจำกัด' โปรแกรมจะขอให้คุณกำหนดรหัสผ่านการจำกัดที่จำเป็นเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณทำ รหัสผ่านนี้จะต่างจากรหัสผ่านสำหรับล็อก iPhone

ข้อสำคัญ: หากคุณลือกรหัสผ่านการจำกัดของคุณ คุณต้องกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPhone ดูที่ [การอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone](#) ที่หน้า 152

คุณสามารถตั้งค่าการจำกัดสำหรับแอปพลิเคชันต่อไปนี้:

- Safari
- กล้อง (และแอปพลิเคชันที่ใช้กล้อง)
- FaceTime
- iTunes Store
- iBookstore
- Siri (รวมถึงคำสั่งเสียงและการป้อนตามคำบอก)

คุณยังสามารถจำกัดรายการต่อไปนี้ได้ด้วย:

- การติดตั้งแอปพลิเคชัน: App Store จะปิดและไอคอนจะถูกลบออกจากหน้าจอเริ่มต้น คุณไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันบน iPhone ได้
- การลบแอปพลิเคชัน: คุณไม่สามารถลบแอปพลิเคชันออกจาก iPhone ได้ ❌ ไม่ปรากฏบนไอคอนของแอปพลิเคชันเมื่อคุณปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้นด้วยตัวเอง
- ภาษาที่ไม่เหมาะสม: Siri จะพยายามแทนที่คำไม่เหมาะสมที่คุณพูดโดยการแทนที่ด้วยเครื่องหมายดอกจันและเสียงบีบ
- ความเป็นส่วนตัว: การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับ 'บริการหาที่ตั้ง' 'รายชื่อ' 'ปฏิทิน' 'เดือนความจำ' 'รูปภาพ' 'การแบ่งปันบลูทูธ' Twitter และ Facebook แต่ละอย่างสามารถล๊อคได้
- บัญชี: การตั้งค่า 'Mail ปัจจุบัน รายชื่อ ปฏิทิน' จะถูกล๊อค คุณไม่สามารถเพิ่ม ปรับ หรือลบบัญชีผู้ใช้ คุณยังไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่า iCloud ได้
- ค้นหาเพื่อนของฉัน: การตั้งค่าค้นหาเพื่อนของฉันปัจจุบันล๊อคอยู่ ตัวเลือกนี้ใช้ได้เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันค้นหาเพื่อนของฉันแล้ว
- การจำกัดความดังเสียง: การตั้งค่าการจำกัดระดับความดังเสียงปัจจุบันล๊อคอยู่
- การซื้อภายในตัวแอปพลิเคชัน: เมื่อการซื้อภายในตัวแอปพลิเคชันปิดอยู่ คุณจะไม่สามารถซื้อเนื้อหาหรือความสามารถอื่นเพิ่มเติมสำหรับแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดมาจาก App Store ได้
- การเรียกขอรหัสผ่าน: เรียกขอให้คุณป้อน Apple ID ของคุณสำหรับการซื้อภายในตัวแอปพลิเคชันหลังจากช่วงเวลาที่คุณระบุ
- การจำกัดเนื้อหา: ตะ 'การจัดอันดับสำหรับ' จากนั้นเลือกประเทศจากรายการ จากนั้นตั้งค่าการจำกัดสำหรับเพลง พ็อดคาสต์ ภาพยนตร์ รายการทีวี และแอปพลิเคชัน เนื้อหาที่ไม่ตรงกับการจัดอันดับที่คุณเลือกจะไม่ปรากฏบน iPhone
- เกมที่มีผู้เล่นหลายคน: หากปิดใช้งานเกมที่มีผู้เล่นหลายคน คุณจะไม่สามารถเรียกขอเข้าแข่งขัน ส่งหรือรับคำเชิญเล่นเกมหรือเพิ่มเพื่อนจาก Game Center ได้
- การเพิ่มเพื่อน: หากปิดใช้การเพิ่มเพื่อน คุณจะไม่สามารถสร้างหรือรับคำขอของกับเพื่อนใน Game Center หากเกมที่มีผู้เล่นหลายคนเปิดอยู่ คุณสามารถเล่นกับเพื่อนที่มีอยู่ได้ต่อ

วันที่และเวลา

การตั้งค่าเหล่านี้มีผลกับเวลาที่แสดงในแถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ และในนาฬิกาโลกและปฏิทิน

การตั้งค่าให้ iPhone แสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'วันที่และเวลา' จากนั้นเปิดหรือปิดเวลาแบบ 24 ชั่วโมง (เวลาแบบ 24 ชั่วโมงไม่มีบริการครบทุกพื้นที่)

การตั้งค่าให้ iPhone อัปเดตวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'วันที่และเวลา' แล้วเปิดหรือปิด 'ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ' หากคุณตั้งค่า iPhone ให้อัปเดตเวลาโดยอัตโนมัติ เครื่องจะตั้งเวลาที่ถูกต้องผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์ และอัปเดตให้ตรงกับเขตเวลาที่คุณอยู่ ผู้ให้บริการบางรายไม่รองรับเวลาของเครือข่าย ดังนั้น iPhone จึงอาจไม่สามารถกำหนดเวลาที่ท้องถิ่นได้โดยอัตโนมัติในบางพื้นที่

ตั้งค่าวันและเวลาด้วยตนเอง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'วันที่และเวลา' แล้วปิดตั้งค่าอัตโนมัติ และเซตเวลาเพื่อเลือกเซตเวลา และปุ่ม 'วันที่และเวลา' จากนั้นแตะ 'ตั้งค่าวันที่และเวลา'

การใช้แป้นพิมพ์

คุณสามารถเปิดใช้แป้นพิมพ์ให้พิมพ์ได้หลายภาษา และคุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติการพิมพ์ เช่น การตรวจคำผิด ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ ให้ดูที่ [การป้อน](#) ที่หน้า 22

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์นานาชาติ ให้ดูที่ ภาคผนวก B [แป้นพิมพ์นานาชาติ](#) ที่หน้า 144

นานาชาติ

ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'นานาชาติ' เพื่อตั้งค่าดังต่อไปนี้:

- ภาษาสำหรับ iPhone
- รูปแบบปฏิทิน
- ภาษาสำหรับการส่งการด้วยเสียง
- แป้นพิมพ์ที่คุณใช้
- รูปแบบของวันที่ เวลา และหมายเลขโทรศัพท์

ผู้พิการ

ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' และเปิดคุณสมบัติที่คุณต้องการ ดูที่ บทที่ 32 [ผู้พิการ](#) ที่หน้า 116

โปรไฟล์

การตั้งค่านี้จะปรากฏขึ้นมาหากคุณติดตั้งโปรไฟล์เดียวหรือหลายโปรไฟล์บน iPhone และโปรไฟล์เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับโปรไฟล์ที่คุณได้ติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ [การใช้โปรไฟล์การกำหนดค่า](#) ที่หน้า 142

รีเซ็ต

คุณสามารถรีเซ็ตพจนานุกรมคำ การตั้งค่าเครือข่าย ค่าโครงหน้าจอลบเริ่มต้น และการเตือนเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณยังสามารถลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดของคุณได้เช่นกัน

การรีเซ็ต iPhone: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'รีเซ็ต' จากนั้นเลือกตัวเลือก:

- การรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด: การกำหนดค่าและการตั้งค่าทั้งหมดของคุณจะถูกรีเซ็ต
- การลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด: ข้อมูลของคุณ และการตั้งค่าต่าง ๆ จะถูกลบออก และ iPhone จะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะตั้งค่าใหม่อีกครั้ง
- รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย: เมื่อคุณรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย รายการเครือข่ายของคุณที่ใช้ก่อนหน้าและการตั้งค่า VPN ที่ไม่ได้มาจากโปรไฟล์กำหนดค่าจะถูกลบออกไป การปิด Wi-Fi แล้วเปิดกลับมาใช้ใหม่จะเป็นการทำให้คุณเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายใด ๆ ที่คุณเข้าใช้อยู่ การตั้งค่า Wi-Fi และ "ถามก่อนเชื่อมต่อเครือข่าย" จะเปิดอยู่โดยปรกติ ในการลบการตั้งค่า VPN ที่ติดตั้งโดยโปรไฟล์การกำหนดค่า ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'โปรไฟล์' จากนั้นเลือกโปรไฟล์ และแตะลบออก การตั้งค่าและบัญชีอื่น ๆ ที่อยู่ในโปรไฟล์จะถูกลบออกไปด้วย
- รีเซ็ตพจนานุกรมของคีย์บอร์ด: คุณเพิ่มคำเข้าในพจนานุกรมโดยป้อนคำที่ iPhone แนะนำ ขณะที่คุณป้อน การรีเซ็ตพจนานุกรมของคีย์บอร์ดจะลบคำทั้งหมดที่คุณได้เพิ่มเข้าไป
- รีเซ็ตการเรียกไอคอนที่หน้าจอโฮม: เปลี่ยนแอปพลิเคชันในตัวเองกลับไปเป็นค่าโครงหน้าจอลบเริ่มต้น
- การรีเซ็ตตำแหน่งและความเป็นส่วนตัว: รีเซ็ตการตั้งค่าของบริการหาที่ตั้งและความเป็นส่วนตัวไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

เสียง

คุณสามารถตั้งค่า iPhone ให้เล่นเสียงเมื่อมีข้อความ อีเมล สายเรียกเข้า ทวิต โพสต์ของ Facebook ข้อความเสียง หรือเตือนความจำ อันใหม่ได้ คุณยังสามารถตั้งค่าเสียงสำหรับการนัดหมาย การส่งอีเมล การกดแป้น และการล็อก iPhone ได้เช่นกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดเสียง iPhone ให้ดูที่ [สวิตช์เปิด/ปิดเสียง](#) ที่หน้า 9

เปลี่ยนการตั้งค่าเสียง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เสียง' ตัวเลือกที่มีรวมถึง:

- ตั้งค่าว่าต้องการให้ iPhone สั่นเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือไม่
- ตั้งค่าว่าต้องการให้ iPhone สั่นเมื่อคุณเปิดโหมดปิดเสียงหรือไม่
- ปรับระดับความดังเสียงกริ่งและการเตือน
- บล็อกปุ่มด้านข้างไม่ให้เปลี่ยนความดังเสียงกริ่ง
- ตั้งค่าเสียงเรียกเข้า ในการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าสำหรับบุคคล ให้ไปที่บัตรข้อมูลในรายชื่อ
- ตั้งค่าการเตือนและเสียงเตือนอื่น ๆ
- เปิดเสียงกดแป้นพิมพ์และเสียงสำหรับเวลาที่ iPhone ล็อก

การตั้งค่ารูปแบบการสั่น: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เสียง' และเลือกรายการจากรายการเสียงและรูปแบบการสั่น และ 'การสั่น' เพื่อเลือกรูปแบบ

- การกำหนดรูปแบบการสั่นแบบกำหนดเอง: แต่ละรายการในรายการเสียงและการสั่น จากนั้นแต่ละการสั่น และ 'สร้างการสั่นใหม่' จากนั้นกำหนดรูปแบบโดยการสัมผัสและแตะที่หน้าจอ

ความสว่างและภาพพื้นหลัง


ความสว่างหน้าจอมีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ หรือไฟหน้าจอเพื่อยืดเวลาการใช้งานก่อนที่คุณจะต้องชาร์จ iPhone ใหม่ หรือใช้ 'ปรับสว่างอัตโนมัติ'

การปรับความสว่างหน้าจอ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ความสว่างและภาพพื้นหลัง' และลากตัวเลื่อน หากเปิดใช้ 'ปรับสว่างอัตโนมัติ' iPhone จะปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแสงปัจจุบัน โดยใช้เซ็นเซอร์แสงที่ล้อมรอบในตัวเครื่อง


การตั้งค่าภาพพื้นหลังจะให้คุณตั้งค่ารูปภาพหรือรูปถ่ายให้เป็นภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอล็อกหรือหน้าจอเริ่มต้นได้ ดูที่ [การเปลี่ยนรูปพื้นหลัง](#) ที่หน้า 22

ความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้คุณดูและควบคุมบริการแอปพลิเคชันและระบบที่มีการเข้าถึงบริการหาที่ตั้ง และการเข้าถึงรายชื่อ ปฏิทิน เตือนความจำ และรูปภาพ

บริการหาที่ตั้งจะให้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับตำแหน่ง เช่น เตือนความจำ แผนที่ และกล้อง เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ระบุตำแหน่งของคุณ ตำแหน่งโดยประมาณของคุณจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้จากข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เครือข่าย Wi-Fi ท้องถิ่น (หากคุณเปิดใช้ Wi-Fi) และ GPS (อาจไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่) ข้อมูลตำแหน่งที่ Apple รวบรวมไม่ได้เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถระบุถึงตัวคุณโดยตรง เมื่อแอปพลิเคชันใช้บริการหาที่ตั้งอยู่  จะปรากฏในแถบเมนู

การเปิดหรือปิดบริการหาที่ตั้ง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ส่วนบุคคล' > 'บริการหาที่ตั้ง' คุณสามารถปิดสำหรับแอปพลิเคชันหรือบริการบางตัวหรือทั้งหมดได้ หากคุณปิดบริการหาที่ตั้ง คุณจะได้รับแจ้งให้เปิดใช้อีกครั้งเมื่อแอปพลิเคชันหรือบริการพยายามจะใช้คุณสมบัตินี้ในครั้งต่อไป

การปิดบริการหาที่ตั้งสำหรับบริการระบบ: บริการระบบหลากหลายบริการ เช่น การปรับเทียบความแม่นยำของเข็มทิศและ iAd ที่เกี่ยวกับตำแหน่ง จะใช้บริการหาที่ตั้ง ในการดูสถานะของบริการเหล่านั้น ให้เปิดหรือปิดบริการ หรือแสดง  ในแถบเมนูเมื่อบริการเหล่านี้ใช้ตำแหน่งของคุณ ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ส่วนบุคคล' > 'บริการหาที่ตั้ง' > 'บริการระบบ'

การปิดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ส่วนบุคคล' คุณสามารถดูได้ว่าแอปพลิเคชันใดเรียกขอและได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:

- รายชื่อ
- ปฏิทิน
- เตือนความจำ
- รูปภาพ
- การแบ่งปันบลูทูธ
- Twitter
- Facebook

คุณสามารถปิดการเข้าถึงข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ของแอปพลิเคชันแต่ละตัวได้ ทบทวนข้อตกลงต่าง ๆ และนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น ๆ แต่ละบริษัท เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่แอปพลิเคชันใช้ข้อมูลที่ร้องขอ

ด้วยการสนับสนุนสำหรับการเข้าถึงที่ปลอดภัยไปยังเครือข่ายองค์กร ไตเร็กเทอรี และ Microsoft Exchange ทำให้ iPhone ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการทำงาน สำหรับข้อมูลโดยละเอียดที่เกี่ยวกับการใช้ iPhone ในธุรกิจ ให้ดูที่ www.apple.com/iphone/business

การใช้โปรไฟล์การกำหนดค่า

หากคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นองค์กร คุณอาจสามารถตั้งค่าบัญชีและรายการอื่นใน iPhone โดยการตั้งค่าโปรไฟล์การกำหนดค่า โปรไฟล์การกำหนดค่าช่วยให้ผู้ดูแลของคุณสามารถตั้งค่า iPhone ของคุณให้ใช้ระบบข้อมูลที่บริษัท โรงเรียน หรือองค์กรของคุณได้ ตัวอย่างเช่น โปรไฟล์การกำหนดค่าอาจตั้งค่าให้ iPhone ของคุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ได้ใน ที่ทำงาน ดังนั้น iPhone จะสามารถเข้าถึงอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อ Exchange ของคุณ และผู้ดูแล อาจเปิดการล็อกด้วยรหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลให้ปลอดภัย

ผู้ดูแลอาจกระจายโปรไฟล์การกำหนดค่าโดยอีเมล หรืออาจใส่โปรไฟล์นั้นในหน้าเว็บที่ปลอดภัย หรือโดยการติดตั้งโปรไฟล์นั้นโดยตรงบน iPhone ของคุณ ผู้ดูแลอาจบอกให้คุณติดตั้งโปรไฟล์ที่จะ ผูกติด iPhone ของคุณเข้ากับเซิร์ฟเวอร์การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ดูแลของคุณ กำหนดค่าในการตั้งค่าของคุณได้โดยไร้สาย

การติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่า: ใน iPhone ให้เปิดข้อความอีเมลหรือดาวน์โหลดโปรไฟล์การ กำหนดค่าจากเว็บไซต์ที่ผู้ดูแลของคุณให้แก่คุณ เมื่อคุณเปิดโปรไฟล์การกำหนดค่า การติดตั้งจะเริ่ม ขึ้น

ข้อสำคัญ: คุณอาจถูกถามถึงความน่าเชื่อถือของโปรไฟล์การกำหนดค่า หากคุณมีข้อสงสัย ให้ ติดต่อผู้ดูแลก่อนที่จะติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่า

คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ระบุโดยโปรไฟล์การกำหนดค่าได้ หากต้องการ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ลำดับแรกคุณต้องลบโปรไฟล์การกำหนดค่านั้น หรือติดตั้งโปรไฟล์การ กำหนดค่าใหม่ด้วยการตั้งค่าใหม่

การลบโปรไฟล์การกำหนดค่า: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'โปรไฟล์' จากนั้นเลือกโปรไฟล์การ กำหนดค่าแล้วแตะ 'ลบ'

การลบโปรไฟล์การกำหนดค่าจะลบการตั้งค่าและข้อมูลอื่นทั้งหมดที่ติดตั้งด้วยโปรไฟล์นี้

การตั้งค่าบัญชี Microsoft Exchange

Microsoft Exchange มีข้อมูลอีเมล รายชื่อ งาน และปฏิทินที่คุณสามารถเชื่อมข้อมูลกับ iPhone อย่างไร้สายโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าบัญชี Exchange ได้โดยตรงใน iPhone

การตั้งค่าบัญชี Exchange ใน iPhone: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' และ 'เพิ่มบัญชี' จากนั้นแตะ Microsoft Exchange ถามผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลของคุณว่าคุณควรใช้การตั้งค่าใด

การเข้าถึง VPN

VPN (เครือข่ายส่วนตัวเสมือน) มีการเข้าถึงที่ปลอดภัยผ่านอินเทอร์เน็ตถึงเครือข่ายส่วนตัว เช่น เครือข่ายที่บริษัทหรือโรงเรียนของคุณ ใช้การตั้งค่าเครือข่ายใน iPhone เพื่อกำหนดค่าและเปิด VPN ถามผู้ดูแลของคุณว่าคุณควรใช้การตั้งค่าใด

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้โปรไฟล์การกำหนดค่าในการตั้งค่า VPN โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้โปรไฟล์การกำหนดค่าในการตั้งค่า VPN iPhone จะเปิด VPN โดยอัตโนมัติเมื่อต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ดูแลของคุณ

บัญชี LDAP และ CardDAV

เมื่อคุณได้ตั้งค่าบัญชี LDAP คุณจะสามารถดูและค้นหารายชื่อในเซิร์ฟเวอร์ LDAP ขององค์กรคุณได้ เซิร์ฟเวอร์จะปรากฏเป็นกลุ่มใหม่ในรายชื่อ เพราะ iPhone ไม่ได้ดาวน์โหลดรายชื่อ LDAP คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดูรายชื่อนั้น ตรวจสอบกับผู้ดูแลของคุณสำหรับการตั้งค่าบัญชีและความต้องการอื่น ๆ (เช่น VPN)

เมื่อคุณได้ตั้งค่าบัญชี CardDAV รายชื่อบัญชีของคุณจะเชื่อมข้อมูลกับ iPhone ผ่านทางอากาศ นอกจากนี้ คุณอาจจะค้นหารายชื่อในเซิร์ฟเวอร์ CardDAV ขององค์กรคุณได้อีกด้วย



การตั้งค่าบัญชี LDAP หรือ CardDAV: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน' จากนั้นแตะ 'เพิ่มบัญชี' และ 'อื่น ๆ' ถามผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลของคุณว่าคุณควรใช้การตั้งค่าใด

แป้นพิมพ์นานาชาติ



การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ

แป้นพิมพ์นานาชาติให้คุณป้อนข้อความได้หลายภาษา ซึ่งรวมทั้งภาษาทางเอเชียและภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้าย สำหรับรายการของแป้นพิมพ์ที่รองรับ ให้ไปที่ www.apple.com/iphone/specs.html

การจัดการแป้นพิมพ์: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'นานาชาติ' > 'แป้นพิมพ์'

- การเพิ่มแป้นพิมพ์:แตะ 'เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่' แล้วเลือกแป้นพิมพ์จากรายการ ทำซ้ำเพื่อเพิ่มแป้นพิมพ์
- การลบแป้นพิมพ์:แตะ 'แก้ไข' และ  ถัดจากแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ 'ลบ'
- การแก้ไขรายการแป้นพิมพ์ของคุณ:แตะ 'แก้ไข' แล้วลาก  ถัดจากแป้นพิมพ์ไปยังที่ใหม่ในรายการ

ในการป้อนข้อความเป็นภาษาอื่น ให้สลับแป้นพิมพ์

การสลับแป้นพิมพ์ขณะป้อน:แตะค้างไว้ที่แป้นลูกโลก  เพื่อแสดงแป้นพิมพ์ที่เปิดใช้งานทั้งหมดของคุณ ในการเลือกแป้นพิมพ์ ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปยังชื่อของแป้นพิมพ์ จากนั้นปล่อย แป้นรูปโลก  จะปรากฏหากว่าคุณได้เปิดใช้งานแป้นพิมพ์มากกว่าหนึ่งแป้นเท่านั้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะ  เมื่อคุณแตะ  ชื่อของแป้นพิมพ์ที่เปิดใช้งานใหม่จะปรากฏขึ้นเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ดำเนินการแตะต่อเพื่อเข้าถึงแป้นพิมพ์อื่นที่เปิดใช้งาน

แป้นพิมพ์หลายตัวมีตัวอักษร หมายเลข และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ปรากฏอยู่บนแป้นพิมพ์

ป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรืออักขระอื่น ๆ:แตะค้างไว้ที่ตัวอักษร หมายเลข หรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง แล้วเลื่อนเพื่อเลือกตัวแปร ตัวอย่าง:

- บนแป้นพิมพ์ภาษาไทย:เลือกหมายเลขไทยโดยการแตะค้างไว้ที่หมายเลขอารบิกที่เกี่ยวข้อง
- บนแป้นพิมพ์ภาษาจีน ญี่ปุ่น หรืออารบิก:อักขระหรือคำเสนอที่แนะนำจะปรากฏที่ด้านบนของแป้นพิมพ์แตะคำเพื่อป้อนคำนั้น หรือตัวดไปทางซ้ายเพื่อดูคำเพิ่มเติม

การใช้รายการคำเสนอเพิ่มเติม:แตะลูกศรขึ้นที่ด้านขวาเพื่อดูรายการคำทั้งหมด

- การเลื่อนรายการ:ตัวดขึ้นหรือลง
- การกลับไปสู่รายการย่อ:แตะลูกศรชี้ลง

เมื่อใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นบางแป้นพิมพ์ คุณสามารถสร้างปุ่มลัดสำหรับคำและคำคู่ที่ป้อนเข้า ปุ่มลัดจะถูกเพิ่มไปในพจนานุกรมส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณป้อนปุ่มลัดในระหว่างการใช้แป้นพิมพ์ที่รองรับ คำหรือข้อความที่จับคู่กันจะถูกแทนที่สำหรับปุ่มลัดนั้น ๆ

การเปิดหรือปิดปุ่มลัด: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'แป้นพิมพ์' > 'ปุ่มลัด' ปุ่มลัดใช้ได้กับ:

- ภาษาจีนตัวย่อ:พินอิน
- ภาษาจีนตัวเต็ม:พินอินและจูอิน
- ภาษาญี่ปุ่น:โรมาจิกับแป้น 50 แป้น

วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อป้อนบางภาษาด้วยวิธีที่ต่างกันได้ ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยคือจีนแบบเซ็งเจียและอู๋ปี้ฮั่ว ญี่ปุ่นแบบคานะและเฟส มาร์ค นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้นิ้วของคุณหรือสไตลัสเพื่อเขียนอักขระภาษาจีนบนหน้าจอ

การสร้างอักขระจีนจากแป้นอักขระเซ็งเจีย: ขณะที่คุณป้อน อักขระที่แนะนำจะปรากฏขึ้น และอักขระเพื่อเลือก หรือป้อนอักขระจนถึงห้าอักขระเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

การสร้างอักขระจีนแบบอู๋ปี้ฮั่ว (เส้นขีด): ใช้แป้นพิมพ์เพื่อสร้างอักขระจีนโดยใช้เส้นขีดถึงห้าเส้น ในลำดับการเขียนที่ถูกต้อง: แนวนอน แนวตั้ง ทั้งซ้าย ทั้งขวา และตัววัด ตัวอย่างเช่น อักขระจีน 囧 (วงกลม) ควรเริ่มด้วยเส้นขีดแนวตรง | .

- ขณะที่คุณป้อน อักขระจีนที่แนะนำจะปรากฏขึ้น (อักขระที่ใช้มากที่สุดจะปรากฏขึ้นก่อน) และตัวอักษรเพื่อเลือกใช้
- หากคุณไม่แน่ใจว่าจำนวนขีดถูกต้องหรือไม่ ให้ป้อนเครื่องหมายดอกจัน (*) ในการดูตัวเลือก อักขระเพิ่มเติม ให้ป้อนอีกหนึ่งเส้นขีด หรือเลื่อนดูรายการอักขระ
- และคีย์ตรงกัน (匹匹) เพื่อแสดงอักขระที่ตรงกันโดนสมบูรณ์กับสิ่งที่คุณป้อนเท่านั้น

การเขียนอักขระภาษาจีน: เขียนอักขระภาษาจีนโดยตรงในหน้าจอด้วยนิ้วของคุณเมื่อรูปแบบการเขียนภาษาจีนย่อหรือตัวเต็มเปิดอยู่ ในขณะที่คุณเขียนเส้นอักขระ iPhone จะค้นหาและแสดงอักขระที่ตรงกันในรายการ โดยอักขระที่ตรงกันมากที่สุดจะอยู่ที่ด้านบนสุด เมื่อคุณเลือกอักขระ อักขระที่นำจะต่อกันจะปรากฏในรายการเพื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม



อักขระที่ซับซ้อนบางตัวสามารถป้อนได้โดยการเขียนอักขระสองตัวหรือหลายตัวตามลำดับ และตัวอักษรนั้นเพื่อเลือกตัวอักษรต่าง ๆ ที่คุณได้ป้อนเข้า ตัวอักษรโรมันยังคงถูกใช้ทั่วไป

การป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบคานะ: ใช้แป้นคีย์คานะเพื่อเลือกพยางค์ สำหรับตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม ให้แตะแป้นลูกศรและเลือกพยางค์หรือคำอื่นจากหน้าต่างนั้น

การป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบโรมาจิ: ใช้แป้นพิมพ์โรมาจิเพื่อป้อนพยางค์ ตัวเลือกอื่น ๆ จะปรากฏอยู่ตามด้านบนของแป้นพิมพ์ และตัวเลือกหนึ่งเพื่อป้อน สำหรับตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม ให้แตะแป้นลูกศรและเลือกพยางค์หรือคำอื่นจากหน้าต่างนั้น

การป้อนเฟส มาร์คหรือไอคอนแสดงอารมณ์: ใช้แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นแบบคานะ แล้วแตะแป้น ^_^ หรือคุณสามารถ:

- ใช้แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นแบบโรมาจิ (เค้าโครงภาษาญี่ปุ่นแบบ QWERTY): แตะแป้นหมายเลข 123 จากนั้นแตะแป้น ^_^
- การใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีนแบบพินอิน (ตัวย่อหรือตัวเต็ม) หรือ จูอิน (ตัวเต็ม): แตะแป้นสัญลักษณ์ + จากนั้นแตะแป้น ^_^

ความปลอดภัย การดูแล และการ สนับสนุน

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



คำเตือน: การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้สามารถส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บแบบอื่น ๆ หรือเกิดความเสียหายกับ iPhone หรือทรัพย์สินอื่นได้ อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยทั้งหมดด้านล่างก่อนใช้ iPhone

การดูแล การจัดการ iPhone ด้วยความใส่ใจ iPhone ทำจากโลหะ แก้ว และพลาสติก และมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในที่เปราะบาง iPhone อาจเสียหายได้หากตกหล่น ถูกเผา ถูกเจาะหรือทำให้แตก หรือหากสัมผัสกับของเหลว ห้ามใช้ iPhone ที่เสียหาย เช่น iPhone ที่หน้าจอร้าว เพราะอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บได้ หากคุณกังวลว่าเครื่องจะเป็นรอยขีดข่วน ให้ลองพิจารณาใช้เคส

การซ่อมแซม อย่าแกะเปิดตัวเครื่อง iPhone และอย่าพยายามซ่อมแซม iPhone ด้วยตัวเอง การแยกชิ้นส่วน iPhone อาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บหรือทำให้ iPhone เสียหาย หาก iPhone เสียหาย ทำงานผิดปกติ หรือสัมผัสกับของเหลว ให้ติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับบริการได้ที่

www.apple.com/support/iphone/service/faq

แบตเตอรี่ อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone ด้วยตัวเอง เพราะคุณอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะร้อนเกินไปหรือได้รับบาดเจ็บ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใน iPhone ควรเปลี่ยนโดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple และต้องนำมารีไซเคิลหรือกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน ห้ามเผาแบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่ www.apple.com/asia/batteries

สิ่งรบกวนสมาธิ การใช้ iPhone ในบางสภาพแวดล้อมสามารถรบกวนสมาธิคุณได้ และอาจก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอันตราย สังเกตกฎที่ห้ามหรือจำกัดการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือหูฟัง (ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการพิมพ์ข้อความขณะขับรถยนต์ หรือใช้หูฟังขณะขี่รถจักรยาน)

การนำทาง แผนที่, เส้นทาง, Flyover และแอปพลิเคชันที่ใช้ตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับบริการด้านข้อมูลบริการด้านข้อมูลเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจไม่มีให้บริการครบทุกพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้แผนที่, เส้นทาง, Flyover หรือข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งอาจไม่พร้อมให้บริการ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จาก iPhone กับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ และปฏิบัติตามป้ายต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้รับกับความเป็นจริง คุณสมบัติแผนที่บางอย่างต้องใช้บริการหาที่ตั้ง ดูที่ **ความเป็นส่วนตัว** ที่หน้า 140 ใช้สามัญสำนึกเมื่อใช้การนำทาง

การชาร์จ ชาร์จ iPhone ด้วยสาย USB กับอะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่รวมมาให้ หรือสายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า “Made for iPhone” ของบริษัทอื่นที่ใช้ได้กับ USB 2.0 หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่ตรงตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งหรือหลายมาตรฐานดังต่อไปนี้ EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 หรือมาตรฐานด้านความสามารถในการทำงานร่วมกันของอะแดปเตอร์ไฟฟ้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เหมาะสมกับมาตรฐานอื่น อะแดปเตอร์ Micro USB ของ iPhone (ขายแยกต่างหากในบางพื้นที่) หรืออะแดปเตอร์อื่นอาจต้องเชื่อมต่อ iPhone กับอะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่เข้ากันได้บางตัว การใช้สายหรือที่ชาร์จที่ชำรุด หรือการชาร์จขณะเปียกชื้น อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ เมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบ USB ของ Apple ในการชาร์จ iPhone ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊ก AC หรือสายไฟ AC แน่นสนิทเข้ากับอะแดปเตอร์ดีแล้วก่อนที่คุณจะเสียบปลั๊กเข้าในเต้ารับ อะแดปเตอร์ไฟฟ้าอาจอุ่นขึ้นได้ในระหว่างการใช้งานปกติ และการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ควรให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสมรอบ ๆ อะแดปเตอร์ไฟฟ้าเมื่อใช้งานอยู่เสมอ

หมายเหตุ: เฉพาะอะแดปเตอร์ไฟฟ้า micro USB ในบางภูมิภาคที่เป็นไปตามมาตรฐานด้านความสามารถในการทำงานร่วมกันของอะแดปเตอร์ไฟฟ้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้นที่จะสามารถใช้แทนกันได้ โปรดติดต่อผู้ผลิตอะแดปเตอร์ไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์ไฟฟ้า micro USB ของคุณเป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้หรือไม่

การสูญเสียการได้ยิน การฟังเสียงในระดับความดังเสียงสูงอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ เสี่ยงรบกวน รวมทั้งการเปิดรับความดังเสียงระดับสูงอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เสียงดูเบาลงกว่าที่ควรจะเป็นได้ เปิดเสียงและตรวจสอบความดังเสียงก่อนเสียบหูของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน ให้อ่านที่ www.apple.com/asia/sound สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดความดังเสียงสูงสุดใน iPhone ให้อ่านที่ **การตั้งค่า 'เพลง'** ที่หน้า 64



คำเตือน: อย่าฟังความดังเสียงระดับสูงเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันความเสียหายทางการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้

ชุดหูฟัง Apple ชุดหูฟังที่จำหน่ายพร้อมกับ iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่าในประเทศจีน (สังเกตได้จากวงแหวนหุ้มฉนวนสีดำบนปลั๊ก) ได้รับการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานของประเทศจีน และใช้ได้กับ iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่า iPad 2 หรือหรือรุ่นใหม่กว่า และ iPod touch รุ่นที่ 5 ใช้เฉพาะชุดหูฟังที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น

สัญญาณวิทยุ iPhone ใช้สัญญาณวิทยุในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณพลังงานที่ใช้ในการส่งสัญญาณเหล่านี้ และเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อลดโอกาสเสี่ยง ให้อ่านที่ **การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > ทางกฎหมาย > การรับสัมผัสกับคลื่นรังสี**

การรบกวนทางคลื่นความถี่วิทยุ สังเกตสัญลักษณ์และป้ายประกาศที่ห้ามหรือจำกัดการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (เช่น ในสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพหรือพื้นที่สำหรับจุดระเบิด) แม้ว่า iPhone จะได้รับการออกแบบ ทดสอบ และผลิตเพื่อให้ตรงตามระเบียบข้อบังคับการควบคุมการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ แต่การปล่อยคลื่นดังกล่าวจาก iPhone สามารถส่งผลในทางลบต่อการดำเนินการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้ ปิด iPhone หรือใช้โหมดเครื่องบินเพื่อปิดตัวส่งสัญญาณไร้สายของ iPhone เมื่ออยู่ในที่ห้ามใช้ เช่น ขณะเดินทางด้วยเครื่องบิน หรือเมื่อได้รับการขอให้ปิดเครื่องโดยผู้มีอำนาจ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ iPhone มีคลื่นวิทยุที่ปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้ อาจรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ หากคุณใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ ให้รักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 นิ้ว (ประมาณ 15 ซม.) ระหว่างเครื่องกระตุ้นหัวใจของคุณกับ iPhone หากคุณสงสัยว่า iPhone กำลังรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจของคุณหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ให้หยุดใช้ iPhone และปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณโดยเฉพาะ iPhone มีแม่เหล็กอยู่บริเวณด้านล่างสุด และหูฟังที่ให้มาก็มีแม่เหล็กอยู่ในหูฟัง ซึ่งอาจรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ รักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 นิ้ว (ประมาณ 15 ซม.) ระหว่างเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าของคุณกับ iPhone หรือหูฟัง

อาการป่วย หากคุณมีอาการป่วยอื่น ๆ ที่คุณคิดว่าอาจได้รับผลกระทบจาก iPhone (เช่น ชัก หน้ามืด ตาล้า หรือปวดหัว) ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้ iPhone

สภาพบรรยากาศที่จุดระเบิดขึ้นได้ อย่าชาร์จหรือใช้ iPhone ในพื้นที่ที่มีสภาพบรรยากาศที่อาจจุดระเบิดขึ้นได้ เช่น บริเวณพื้นที่สำหรับเติมเชื้อเพลิง หรือในพื้นที่ที่อากาศประกอบด้วยสารเคมีหรืออนุภาคต่าง ๆ (เช่น เม็ดเล็ก ๆ ฝุ่นผง หรือผงโลหะ) ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์และคำแนะนำทุกอย่าง

การเคลื่อนไหวช้าอยู่ท่าเดิม เมื่อคุณทำกิจกรรมที่ช้าอยู่ท่าเดิม เช่น การพิมพ์หรือเล่นเกมใน iPhone คุณอาจมีอาการปวดมือ แขน ข้อมือ ไหล่ คอ หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายคุณได้เป็นครั้งคราว หากคุณมีอาการปวด ให้หยุดใช้ iPhone แล้วปรึกษาแพทย์

กิจกรรมที่ส่งผลร้ายแรง อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่หากอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้แล้วอาจนำไปสู่การเสียชีวิต อาการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม

อันตรายจากการหายใจไม่ออก อุปกรณ์ของ iPhone บางชิ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการหายใจไม่ออกในเด็กเล็กได้ เก็บอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ให้ห่างจากเด็กเล็ก

ข้อมูลด้านการดูแลที่สำคัญ

การทำความสะอาด ทำความสะอาด iPhone ทันทีหาก iPhone สัมผัสกับสิ่งใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดคราบ เช่น ดิน น้ำหมึก เครื่องสำอาง หรือโลชั่น การทำความสะอาด:

- ถอดสายทั้งหมดออกแล้วปิด iPhone (กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้ จากนั้นเลื่อนตัวเลื่อนบนหน้าจอ)
- ใช้ผ้านุ่มและไม่เป็นใยฟู
- หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเปียกชื้นบริเวณช่องเปิดต่าง ๆ
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสเปรย์อัดอากาศ

ฝาครอบด้านหลังหรือด้านหลังของ iPhone อาจทำจากแก้วที่มีการเคลือบสารลดรอยคราบลายนิ้วมือ (สารกันน้ำมัน) สารเคลือบนี้จะติดอยู่ตลอดเวลาหากใช้งานปกติ การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์และวัสดุสำหรับขัดถูจะยิ่งทำให้สารเคลือบนี้หายไป และอาจขีดข่วนกระจกได้ สื่อกัดกร่อนยังอาจขีดข่วน iPhone ได้เช่นกัน

การใช้ตัวเชื่อมต่อ พอร์ต และปุ่มต่าง ๆ ห้ามฝืนเสียบตัวเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตหรือกดปุ่มแรงเกินจำเป็น เพราะการกระทำนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน หากตัวเชื่อมต่อและพอร์ตเสียบเข้ากันไม่ได้ตามที่ควรจะเป็น แสดงว่าอุปกรณ์ทั้งสองอาจไม่เข้ากัน ตรวจสอบหาสิ่งกีดขวางแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเชื่อมต่อที่เข้ากันได้กับพอร์ต และคุณได้เสียบตัวเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว

Lightning การมีสติของปลั๊ก Lightning หลังการใช้ตามปกติเป็นเรื่องปกติ ฝุ่น เศษขยะ และการสัมผัสของเหลวอาจทำให้สติ๊กได้ ในการเช็คสติ๊กเบื้องต้นออก หรือสายอ่อนขึ้นระหว่างการใช้งานหรือไม่ชาร์จไฟหรือเชื่อมข้อมูลกับ iPhone ของคุณ ให้ถอดสาย Lightning ออกจากคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้าของคุณ แล้วทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มแห้ง และปราศจากใยฟู อย่าใช้ของเหลวหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในการทำความสะอาดตัวเชื่อมต่อ Lightning

อุณหภูมิในการทำงาน iPhone ได้รับการออกแบบให้ทำงานในที่ที่มีอุณหภูมิรอบ ๆ อยู่ระหว่าง 32° ถึง 95° F (0° ถึง 35° C) และให้เก็บไว้ในอุณหภูมิระหว่าง -4° ถึง 113° F (-20° ถึง 45° C) iPhone อาจเสียหายและมีอายุการใช้งานสั้นลงได้หากเก็บหรือใช้งานนอกเหนือช่วงอุณหภูมิเหล่านี้ หลีกเลี่ยงการนำ iPhone ออกมาใช้ในที่ที่อุณหภูมิหรือความชื้นเปลี่ยนแปลงทางอย่างรวดเร็ว ขณะที่ผู้ใช้ iPhone ของคุณหรือซาร์จแบตเตอรี่ ถือเป็นเรื่องปกติหาก iPhone จะอุ่นขึ้น

หากอุณหภูมิภายใน iPhone เกินอุณหภูมิการใช้งานปกติ (เช่น ในรถยนต์ที่ร้อน หรืออยู่ใต้แสงแดด โดยตรงเป็นระยะเวลานาน) คุณอาจเจอสถานการณ์ดังต่อไปนี้ขณะ iPhone พยายามควบคุมอุณหภูมิให้เป็นปกติ:

- iPhone หยุดซาร์จ
- หน้าจอหรี่ลง
- หน้าจอเตือนเรื่องอุณหภูมิปรากฏ
- แอปพลิเคชันบางตัวปิดลง

ข้อสำคัญ: คุณอาจไม่สามารถใช้ iPhone ได้ขณะที่หน้าจอเตือนเรื่องอุณหภูมิแสดงอยู่ หาก iPhone ไม่สามารถกลับสู่อุณหภูมิภายในตามปกติได้ เครื่องจะเข้าสู่โหมดพักจนกว่าเครื่องจะเย็น ย้าย iPhone มาอยู่ที่ที่เย็นขึ้นให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง และรอสักครู่ก่อนลองใช้ iPhone ใหม่อีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ support.apple.com/kb/HT2101

เว็บไซต์การสนับสนุน iPhone

ข้อมูลการสนับสนุนที่มีเนื้อหาครอบคลุมมีแบบออนไลน์ที่

www.apple.com/th/support/iphone ในการติดต่อ Apple สำหรับการสนับสนุนแบบเป็นการส่วนตัว (ไม่ได้มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่) ให้ดูที่ www.apple.com/th/support/contact

การเริ่มการทำงานใหม่หรือการรีเซ็ต iPhone

หากบางอย่างทำงานไม่ปกติ ให้ลองเริ่มการทำงาน iPhone ใหม่ ลองบังคับเล็กใช้งานแอปพลิเคชันหรือลองรีเซ็ต iPhone

การเริ่มการทำงาน iPhone ใหม่: กดค้างไว้ที่ปุ่ม 'พัก/ปลุก' จนกระทั่งตัวเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น ใช้นิ้วลากแถบเลื่อนเพื่อปิด iPhone ในการเปิด iPhone อีกครั้ง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 'พัก/ปลุก' จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏ

บังคับปิดแอปพลิเคชัน: กดค้างไว้ที่ปุ่ม พัก/ปลุก เป็นเวลาสองสามวินาที จนกระทั่งตัวเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น จากนั้นกดปุ่มโฮมค้างไว้ จนกระทั่งแอปพลิเคชันปิด

คุณยังสามารถลบแอปพลิเคชันจากรายการล่าสุดเพื่อปิด ดูที่ [การเปิดและสลับระหว่างแอปพลิเคชัน](#) ที่หน้า 18

หากคุณไม่สามารถปิด iPhone ได้ หรือหากยังเกิดปัญหาอยู่ คุณอาจจำเป็นต้องรีเซ็ต iPhone ควรรีเซ็ตเฉพาะเมื่อปิด iPhone และเปิดใหม่แล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้

การรีเซ็ต iPhone: กดค้างไว้ที่ปุ่ม พัก/ปลุก และปุ่มโฮม พร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อยสิบวินาที จนกระทั่งโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น

“รหัสผ่านผิด” หรือ “iPhone ถูกปิดใช้งาน” ปรากฏ

หากคุณลืมรหัสผ่านของคุณหรือ iPhone แสดงการเตือนว่าถูกปิดใช้งาน ให้ดูที่ “iOS: รหัสผ่านผิดส่งผลให้เกิดหน้าจอที่ปิดใช้งานสีแดง” ที่

http://support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=th_TH

“iPhone ไม่รองรับอุปกรณ์นี้” ปรากฏ

อุปกรณ์ที่คุณเสียบเข้าเครื่องอาจใช้งานไม่ได้กับ iPhone ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย USB และตัวเชื่อมต่อไม่มีเศษขยะติดอยู่ และให้อ่านเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้น

ไม่สามารถดูสิ่งที่แนบมากับอีเมลได้

หาก iPhone ไม่สามารถดูสิ่งที่แนบมากับอีเมลได้ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- ดูไฟล์แนบ: แตะไฟล์แนบเพื่อให้เปิดขึ้นใน Quick Look คุณอาจจำเป็นต้องรอสักครู่ขณะที่ไฟล์ดาวน์โหลดมาก่อนดู
- การบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอที่แนบมา: แตะไฟล์แนบเพื่อให้เปิดขึ้นใน Quick Look คุณอาจจำเป็นต้องรอสักครู่ขณะที่ไฟล์ดาวน์โหลดมาก่อนดู

Quick Look รองรับเอกสารประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

- .doc, .docx หมายถึง Microsoft Word
- .htm, .html หมายถึง หน้าเว็บ
- .key หมายถึง Keynote
- .numbers หมายถึง Numbers
- .pages หมายถึง Pages
- .pdf หมายถึง Preview, Adobe Acrobat
- .ppt, .pptx หมายถึง Microsoft PowerPoint
- .rtf หมายถึง รูปแบบข้อความเข้ารหัสแอสกี
- .txt หมายถึง ข้อความ
- .vcf หมายถึง ข้อมูลรายชื่อ
- .xls, .xlsx หมายถึง Microsoft Excel

สำหรับข้อมูลในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.apple.com/th/support/iphone

การสำรองข้อมูล iPhone

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อสำรองข้อมูล iPhone ได้โดยอัตโนมัติ หากคุณเลือกสำรองข้อมูลโดยใช้ iCloud คุณจะไม่สามารถใช้ iTunes ในการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติได้ แต่คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วยตนเอง

การสำรองข้อมูลด้วย iCloud

iCloud จะสำรองข้อมูลไปยัง iPhone เป็นรายวันผ่าน Wi-Fi เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและล็อกอยู่ วันและเวลาของการสำรองข้อมูลล่าสุดแสดงรายการที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอเนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง iCloud จะสำรองข้อมูลของคุณดังนี้:

- เพลง รายการทีวี แอปพลิเคชัน และหนังสือที่ซื้อ
- รูปภาพและวิดีโอในม้วนฟิล์มของคุณ
- การตั้งค่า iPhone
- ข้อมูลแอปพลิเคชัน
- หน้าจอเริ่มต้นและการจัดการแอปพลิเคชัน
- ข้อความ (iMessage, SMS และ MMS)
- เสียงเรียกเข้า

หมายเหตุ: เพลงที่ซื้อมาไม่ได้ถูกสำรองได้ครบทุกพื้นที่ และรายการทีวีก็ไม่มีบริการครบทุกพื้นที่เช่นกัน

หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานให้ iCloud สำรองข้อมูลตอนที่คุณตั้งค่า iPhone ครั้งแรก คุณสามารถเปิดได้ในการตั้งค่า iCloud

การเปิดการสำรองข้อมูล iCloud: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud และลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านหากต้องการ ไปที่ เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นเปิด การสำรองข้อมูล iCloud

การสำรองข้อมูลทันที: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud > 'เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง' จากนั้นแตะ 'สำรองข้อมูลเดี๋ยวนี้'

การจัดการข้อมูลสำรองของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud > 'เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง' จากนั้นแตะ 'จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล' แตะที่ชื่อ iPhone ของคุณ

การเปิดหรือปิดการสำรองข้อมูลของ 'อัลบั้มม้วนฟิล์ม': ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud > 'เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง' จากนั้นแตะ 'จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล' แตะที่ชื่อ iPhone ของคุณ จากนั้นเปิดหรือปิดการสำรองข้อมูลของ 'อัลบั้มม้วนฟิล์ม'

การดูอุปกรณ์ที่สำรองข้อมูล: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud > 'เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง' จากนั้นแตะ 'จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล'

การหยุดการสำรองข้อมูล iCloud: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud > 'เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง' จากนั้นปิด 'การสำรองข้อมูล iCloud'

เพลงที่ไม่ได้ซื้อจาก iTunes จะไม่ถูกสำรองข้อมูลใน iCloud คุณจำเป็นต้องใช้ iTunes เพื่อกู้คืนและสำรองข้อมูลเนื้อหา ดูที่ [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) หน้าที่ 16

ข้อสำคัญ: ข้อมูลสำรองสำหรับรายการซื้อของเพลงหรือรายการทีวีไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไว้อาจไม่มีบริการ หากผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีอยู่ใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks

เนื้อหาที่ซื้อ อาทิเช่น เนื้อหา 'การกระจายภาพ' จะไม่รวมถึงที่ว่าง 5 GB บน iCloud

การสำรองข้อมูลด้วย iTunes

iTunes จะสร้างข้อมูลสำรองของรูปภาพในอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ หรืออัลบั้มรูปภาพที่บันทึก และข้อมูลสำรองของข้อความตัวอักษร โน้ต ประวัติการโทร รายการของรายการโปรดของคุณ การตั้งค่าเสียง และอื่น ๆ ไฟล์สื่ออื่น ๆ เช่น เพลง และรูปภาพบางรูป จะไม่ถูกสำรองข้อมูล แต่สามารถกู้คืนมาได้ด้วยการเชื่อมข้อมูลกับ iTunes

เมื่อคุณเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ในการเชื่อมข้อมูลด้วยตามปกติ iTunes จะสร้างข้อมูลสำรองในแต่ละครั้งที่คุณ:

- การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes: iTunes จะเชื่อมข้อมูล iPhone แต่ละครั้งที่คุณเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ iTunes จะไม่สำรองข้อมูล iPhone โดยอัตโนมัติที่ไม่ได้กำหนดค่าให้เชื่อมข้อมูลกับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ดูที่ [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) หน้าที่ 16
- การอัปเดตหรือกู้คืน iPhone: iTunes จะสำรองข้อมูล iPhone เสมอก่อนการอัปเดตหรือกู้คืน

iTunes ยังสามารถเข้ารหัสข้อมูลสำรองของ iPhone เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ

การเข้ารหัสข้อมูลสำรอง iPhone: ล็อก “เข้ารหัสข้อมูลสำรองของ iPhone” ในบานหน้าต่าง เนื้อหาสรุปของ iTunes

การกู้คืนไฟล์และการตั้งค่าของ iPhone: เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เชื่อมข้อมูลด้วยตามปกติ เลือก iPhone ในหน้าต่าง iTunes และคลิก 'กู้คืน' ในบานหน้าต่าง 'เนื้อหาสรุป'

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสำรอง ให้ไปที่

http://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=th_TH

การลบข้อมูลสำรอง iTunes ออก

คุณสามารถลบข้อมูลสำรองของ iPhone ออกจากรายการข้อมูลสำรองต่าง ๆ ได้ใน iTunes คุณอาจต้องใช้เวลาทำงานนี้ ยกตัวอย่าง หากข้อมูลสำรองสร้างขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น

การลบข้อมูลสำรองออก:

- 1 เปิดการตั้งค่า iTunes ใน iTunes
 - Mac: เลือก iTunes > 'การตั้งค่า'
 - Windows: เลือก 'แก้ไข' > 'การตั้งค่า'
- 2 คลิก 'อุปกรณ์' (iPhone ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ)
- 3 เลือกข้อมูลสำรองที่คุณต้องการลบออก แล้วคลิก 'ลบข้อมูลสำรอง'
- 4 คลิก 'ลบ' เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบข้อมูลสำรองที่เลือกไว้ จากนั้นคลิก 'ตกลง'

การอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ iPhone ได้ใน 'การตั้งค่า' หรือโดยการใช้ iTunes คุณยังสามารถลบหรือกู้คืน iPhone ได้ จากนั้นใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อกู้คืนจากข้อมูลสำรอง

ข้อมูลที่ลบออกไปจะไม่สามารถเข้าใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตผู้ใช้ iPhone ได้ แต่ไม่ได้ถูกลบออกจาก iPhone สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด ให้อ่านที่ [รีเซ็ต](#) ที่หน้า 139

การอัปเดต iPhone

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ iPhone ได้ใน 'การตั้งค่า iPhone' หรือโดยการใช้ iTunes

การอัปเดตแบบไร้สายบน iPhone: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'อัปเดตซอฟต์แวร์' โดยที่ iPhone จะตรวจสอบหาอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มี

การอัปเดตซอฟต์แวร์ใน iTunes: iTunes จะตรวจสอบหาอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีในแต่ครั้งที่คุณเชื่อมต่อข้อมูล iPhone โดยใช้ iTunes ดูที่ [การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ iPhone ให้อ่านที่ http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=th_TH

การกู้คืน iPhone

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อกู้คืน iPhone ได้จากข้อมูลสำรอง

การกู้คืนจากข้อมูลสำรองของ iCloud: รีเซ็ต iPhone เพื่อลบการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมด ลงชื่อเข้าใช้ iCloud และเลือก 'กู้คืน' จากข้อมูลสำรองใน 'ผู้ช่วยติดตั้ง' ดูที่ [รีเซ็ต](#) ที่หน้า 139

การกู้คืนจากข้อมูลสำรองของ iTunes: เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เชื่อมต่อข้อมูลด้วยตามปกติ เลือก iPhone ในหน้าต่าง iTunes และคลิก 'กู้คืน' ในบานหน้าต่าง 'เนื้อหาสำรอง'

เมื่อกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้เป็น iPhone ใหม่ หรือกู้คืนเพลง วิดีโอ ข้อมูลแอปพลิเคชัน และเนื้อหาอื่น ๆ จากข้อมูลสำรองได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone ให้อ่านที่ http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=th_TH

การเรียนรู้เพิ่มเติม บริการ และการสนับสนุน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแหล่งขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ และบริการของ iPhone

| การเรียนรู้เกี่ยวกับ | ปฏิบัติดังนี้ |
|---|--|
| การใช้ iPhone อย่างปลอดภัย | ดูที่ ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 146 |
| บริการและการสนับสนุน iPhone เคสลับ ศูนย์ข้อมูล และการดาวน์โหลดต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ Apple | ไปที่ www.apple.com/th/support/iphone |

| การเรียนรู้เกี่ยวกับ | ปฏิบัติดังนี้ |
|--|--|
| การบริการและการช่วยเหลือจากผู้ให้บริการของคุณ | ติดต่อผู้ให้บริการของคุณหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ |
| ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ iPhone | ไปที่ http://www.apple.com/asia/iphone/ |
| การจัดการบัญชี Apple ID ของคุณ | ไปที่ appleid.apple.com/th |
| การใช้ iCloud | ไปที่ www.apple.com/asia/support/icloud |
| การใช้ iTunes | เปิด iTunes และเลือก Help > iTunes Help สำหรับการสอนใช้งาน iTunes แบบออนไลน์ (อาจไม่มีบริการครบทุกพื้นที่) ให้ไปที่ www.apple.com/asia/support/itunes |
| การใช้แอปพลิเคชัน iOS ของ Apple | ไปที่ www.apple.com/asia/support/ios |
| การค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง iPhone ของคุณ, IMEI, ICCID หรือ MEID | คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง iPhone ของคุณ, International Mobile Equipment Identity (IMEI), ICCID หรือ Mobile Equipment Identifier (MEID) ได้จากชุดผลิตภัณฑ์ของ iPhone หรือดูบน iPhone ได้โดยเลือก 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เกี่ยวกับ' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ http://support.apple.com/kb/HT4061?viewlocale=th_TH |
| การขอรับข้อมูลบริการการรับประกัน | ก่อนอื่นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้ จากนั้นไปที่ www.apple.com/th/support/iphone |
| การดูข้อมูลระเบียบข้อบังคับของ iPhone | บน iPhone ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เกี่ยวกับ' > 'ทางกฎหมาย' > 'ระเบียบข้อบังคับ' |
| การบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ | ไปที่ www.apple.com/batteries/replacements.html |
| การใช้ iPhone ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นองค์กร | ไปที่ www.apple.com/asia/iphone/business เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับองค์กรของ iPhone ซึ่งรวมถึง Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN และอื่น ๆ |

การใช้ iPhone ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นองค์กร

ไปที่ www.apple.com/asia/iphone/business เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับองค์กรของ iPhone ซึ่งรวมถึง Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN และอื่น ๆ

การใช้ iPhone กับผู้ให้บริการอื่น

ผู้ให้บริการบางรายอาจจะช่วยปลดล็อก iPhone ให้คุณเพื่อการใช้งานกับเครือข่ายนั้น ๆ ในการดูว่าผู้ให้บริการของคุณมีตัวเลือกนี้ให้หรือไม่ ให้ไปที่

http://support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=th_TH

ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลการติดตั้งเพิ่มเติม คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อ iPhone กับ iTunes เพื่อให้กระบวนการเสร็จสิ้น อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ http://support.apple.com/kb/HT5014?viewlocale=th_TH

ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล

โปรแกรมรีไซเคิลของ Apple (อาจมีในบางพื้นที่): สำหรับการรีไซเคิลพีซีของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องเก่าของคุณ ป้ายการขนส่งที่ชำระเงินไว้ล่วงหน้า และคำแนะนำ ให้ดูที่

www.apple.com/asia/recycling

ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล iPhone: คุณต้องกำจัด iPhone ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น เนื่องจาก iPhone ประกอบด้วยส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่ จึงต้องกำจัด iPhone แยกต่างหากจากขยะในครัวเรือน เมื่อ iPhone หมดอายุการใช้งาน ติดต่อผู้มีอำนาจในท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการกำจัดและรีไซเคิล ทางเลือกต่าง ๆ หรือแค่ทิ้งไว้ที่ร้านค้าปลีกของ Apple ในท้องถิ่นของคุณ หรือส่งกลับไปยัง Apple แบตเตอรี่จะถูกนำออกและรีไซเคิลในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านที่ www.apple.com/asia/recycling

การเปลี่ยนแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใน iPhone ควรเปลี่ยนโดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple และต้องนำมารีไซเคิลหรือกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้อ่านที่ www.apple.com/batteries/replacements.html

ประสิทธิภาพของที่ชาร์จแบตเตอรี่



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

สหภาพยุโรป—ข้อมูลด้านการกำจัด



สัญลักษณ์ข้างต้นหมายความว่าตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่ของเครื่องควรกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน เมื่อผลิตภัณฑ์นี้หมดอายุการใช้งาน ให้นำไปยังจุดรวบรวมที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนด การแยกการกำจัดและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้มั่นใจว่าการนำกลับมาใช้ใหม่นั้นจะปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple กับสิ่งแวดล้อม

Apple ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการทำงานและผลิตภัณฑ์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.apple.com/asia/environment

Apple Inc.
© 2013 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์

Apple, โลโก้ Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Safari, Siri, Spotlight, Time Capsule และโลโก้ Works with iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น ๆ

AirPrint, EarPods, Flyover, การเข้าถึงการใช้, โลโก้ Made for iPhone และ Multi-Touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus และ iTunes Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

App Store, iBookstore และ iTunes Match เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

iOS คือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ และมีการใช้ภายใต้ใบอนุญาต

NIKE และ Swoosh Design เป็นเครื่องหมายการค้าของ NIKE Inc. และบริษัทในเครือ และมีการใช้ภายใต้ใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนซึ่งเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG Inc. และ Apple Inc. สามารถใช้เครื่องหมายนี้ภายใต้ใบอนุญาต

Adobe และ Photoshop เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่น ๆ

ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้คือเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้น ๆ ตามลำดับ

การอ้างถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงการอนุมัติหรือการแนะนำ Apple ไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ความเข้าใจ ข้อตกลง หรือการรับประกันทั้งหมดที่อาจมีขึ้นนั้นให้ทำขึ้นโดยตรงระหว่างผู้จำหน่ายและผู้ที่จะใช้ ได้มีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในคู่มือนี้มีความถูกต้องแม่นยำ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางการพิมพ์หรือทางเสถียร

TH019-2520/2013-06-17