





# RaySafe i3

– with on-screen display

INSTRUCTIONS FOR USE (EN) .....	3
GEBRAUCHSANWEISUNG (DE) .....	4
INSTRUCCIONES DE USO (ES) .....	5
MODE D'EMPLOI (FR) .....	6
ISTRUZIONI PER L'USO (IT) .....	7
使用説明書 (日本語) .....	8
BRUKSANVISNING (NO) .....	9
GEBRUIKSAANWIJZING (NL) .....	10
INSTRUÇÕES DE USO (BRPT) .....	11
BRUKSANVISNING (SV) .....	12
使用说明 (简体中文) .....	13
APPENDIX.....	14
EU DECLARATION OF CONFORMITY.....	15



## Intended use

RaySafe i3 is designed for personal use on hospital staff. It measures scattered radiation in examination rooms using a dosimeter, and shows a graphical visualization of dose rate in real time on a display.

## Usage

The RaySafe i3 system needs to be installed and initiated before use. This can be done by a service technician, using the instructions in the printed *Installation and Service Manual*, delivered with the system.

Use the dosimeter on the outside of your X-ray protection garment. Front forward, clip towards your body.

The Real-time Dosimeter (**A** in Figure “1.” on page 2) measures scattered radiation and stores measurements. When a dosimeter is exposed to radiation while connected to a Real-time Hub (**B** in Figure “1.” on page 2), measurements are transferred from dosimeter to hub via radio. A display shows dose rate bars in real time in green, yellow or red, from low to high dose rate (**C** in Figure “1.” on page 2).

To view dose history stored in the dosimeter, connect the dosimeter to a computer running Dose Viewer (**D** in Figure “1.” on page 2). See the *Dose Viewer manual*, found in the help menu in Dose Viewer. Optional analysis software: Dose Manager (**E** in Figure “1.” on page 2).

**CAUTION!** *The Real-time Dosimeter measures scattered radiation and should neither be positioned in the primary X-ray field nor be used for diagnostic measurements.*

**WARNING!** *RaySafe i3 does not replace any X-ray protection equipment.*

**WARNING!** *RaySafe i3 is not sterile.*

**WARNING!** *RaySafe i3 is not a replacement for legal dosimeters.*

## Maintenance

The Real-time Dosimeter has a replaceable battery. When a red light is flashing on the side of the dosimeter, the battery needs to be replaced. A service technician can do this, using the instructions in the *Installation and Service Manual*.

For cleaning of the dosimeter, use a damp cloth and mild detergent.

## Specifications

### Physical

	Real-time Dosimeter	Real-time Hub	Video Unit
Weight	34 g (1.2 oz)	180 g (6.3 oz)	282 g (9.9 oz)
Dimensions	40 × 58 × 17 mm (1.6 × 2.3 × 0.7 in)	184 × 134 × 35 mm (11.8 × 9.8 × 2.4 in)	108 × 83 × 24 mm (4.3 × 3.3 × 0.9 in)
Power	Replaceable battery: CR2450 Li/MnO <sub>2</sub>	Power over Ethernet: GT-963003648-T3-PP	External supply: EA1024PR
Video output			DVI Digital output: 2x HDMI 1.4a up to 1920×1200 @60Hz

### Radiology

Operational quantity	H <sub>p</sub> (10)
Energy dependence	< 25 % (N-series, 40 – 150 kV)
Temperature dependence	< 5 % (18 – 26 °C) < 25 % (15 – 18 °C, 26 – 35 °C)
Response time	< 1 s (> 100 μSv/h), < 5 s (< 100 μSv/h)
Integration interval	1 s
Detection limit	< 30 μSv/h
Dose rate uncertainty (continuous radiation)	10 % or 10 μSv/h (40 μSv/h – 150 mSv/h), 20 % (150 – 300 mSv/h), 40 % (300 – 500 mSv/h)
The measured dose rate is monotonically increasing up to 1 Sv/h.	
Dose reproducibility	10 % or 1 μSv
Maximum lifetime dose	10 Sv
Typical angular response (relative to 0°)	Vertical: Figure “2.” on page 2 Horizontal: Figure “3.” on page 2
Typical energy response	Figure “4.” on page 2
Real-time Hub dose unit	Sv or rem

## Radio

	Real-time Dosimeter	Real-time Hub
Frequency	868.3 MHz, 918.3 MHz or 927.9 MHz, depending on purchased configuration (see label on product)	
Transmitter power output	3.2 mW	1 mW
Communication range	Typically 5 – 15 m, depending on the local environment	

## Climatic conditions

Temperature	+15 – +35 °C (for operation) –25 – +70 °C (for storage)
Temperature rate of change	< 0.5 °C/minute
Relative humidity	20 – 80 % (for operation) 5 – 95 % (for storage)
IP code	Real-time Dosimeter: IP20 Real-time Hub: IP20

## For safe usage

Always power off the dosimeter before air transport, to make sure that the radio communication is completely turned off.

## Security and privacy

Dosimeter serial number as well as name and settings entered via Dose Viewer are sent unencrypted via radio to the Real-time Hub.

## Symbols on labels

Symbol	Meaning
	Manufacturer
	Date of manufacture
	Article number
	Serial number
	Consult the instructions for use.
	Conforms to European Union directives.
	Electrical safety compliance marking, together with listing number (“Appendix” on page 14)
	Radio certification number for US market (“Appendix” on page 14)
	Radio certification number for Canadian market (“Appendix” on page 14)
	Radio certification symbol and number for Brazilian market (“Appendix” on page 14)
	Conforms to relevant Australian Safety and EMC standards.
	Radio certification symbol and number for Japanese market
	In the European Union the WEEE directive and label indicates that when discarding this product, it must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling. For advice and information, contact RaySafe.
	None of the China RoHS restricted substances are present above permitted levels.

## Learn more

- Real-time Dosimeter quick guide under the lid of the dosimeter packaging
- Dose Viewer manual via the Help button in Dose Viewer
- Installation and Service manual delivered with the system

## Service and support contacts

For information about service and support, visit [www.raysafe.com](http://www.raysafe.com).

## Verwendungszweck

Das RaySafe i3 wurde für den persönlichen Gebrauch durch Krankenhauspersonal entwickelt. Es misst die Streustrahlung in Untersuchungsräumen mit einem Dosimeter und zeigt die grafische Visualisierung der Dosisrate in Echtzeit auf einem Display an.

## Verwendung

Das RaySafe i3-System muss vor der Verwendung installiert und initiiert werden. Dies kann durch einen Servicetechniker unter Verwendung der Anweisungen im gedruckten *Installations- und Servicehandbuch*, das mit dem System geliefert wird, erfolgen.

Verwenden Sie das Dosimeter an der Außenseite Ihrer Röntgenschutzbekleidung. Vorderseite nach vorne, Clip in Richtung Ihres Körpers.

Das Echtzeit-Dosimeter (**A** in Abbildung „1.“ auf Seite 2) misst Streustrahlung und speichert Messungen. Wenn ein Dosimeter Strahlung ausgesetzt wird, während es mit einem Echtzeit-Hub verbunden ist

(**B** in Abbildung „1.“ auf Seite 2), werden Messungen über Funk vom Dosimeter an den Hub übertragen. Ein Display zeigt in Echtzeit den Dosisleistungsbalken in Grün, Gelb oder Rot, von niedriger bis hoher Dosisrate (**C** in Abbildung „1.“ auf Seite 2) an.

Um den im Dosimeter gespeicherten Dosisverlauf anzuzeigen, verbinden Sie das Dosimeter mit einem Computer, auf dem Dose Viewer ausgeführt wird (**D** in Abbildung „1.“ auf Seite 2). Siehe das *Dose Viewer Handbuch* im Hilfenümenü des Dose Viewer. Optionale Analysesoftware: Dose Manager (**E** in Abbildung „1.“ auf Seite 2).

**VORSICHT!** Das Echtzeit-Dosimeter misst Streustrahlung und sollte weder im primären Röntgenfeld positioniert noch für diagnostische Messungen verwendet werden.

**WARNUNG!** RaySafe i3 ersetzt keine Röntgenschutzausrüstung.

**WARNUNG!** RaySafe i3 ist nicht steril.

**WARNUNG!** RaySafe i3 ist kein Ersatz für amtliche Dosimeter.

## Wartung

Das Echtzeit-Dosimeter verfügt über eine austauschbare Batterie. Wenn an der Seite des Dosimeters ein rotes Licht blinkt, muss die Batterie ausgetauscht werden. Ein Servicetechniker kann dies mithilfe der Anweisungen im *Installations- und Servicehandbuch* erledigen.

Für die Reinigung des Dosimeters ein feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel verwenden.

## Spezifikationen

### Physikalisch

	Echtzeit-Dosimeter	Echtzeit-Hub	Video-Einheit
Gewicht	34 g (1,2 oz.)	180 g (6,3 oz.)	282 g (9,9 oz)
Abmessungen	40 x 58 x 17 mm (1,6 x 2,3 x 0,7 Zoll)	184 x 134 x 35 mm (11,8 x 9,8 x 2,4 Zoll)	108 x 83 x 24 mm (4,3 x 3,3 x 0,9 Zoll)
Leistung	Austauschbare Batterie: CR2450 Li/MnO <sub>2</sub>	Leistung über Ethernet: GT-963003648-T3-PP	Externe Versorgung: EA1024PR
Videoausgabe			DVI Digitalausgang: 2 x HDMI 1,4a bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz

### Radiologie

Operative Größe	H <sub>p</sub> (10)
Energieabhängigkeit	< 25 % (N-Reihe, 40 bis 150 kV)
Temperaturabhängigkeit	< 5 % (18 bis 26 °C) < 25 % (15 bis 18 °C, 26 bis 35 °C)
Reaktionszeit	< 1 s (> 100 µSv/h), < 5 s (< 100 µSv/h)
Integrationsintervall	1 s
Nachweisgrenze	< 30 µSv/h
Unsicherheit der Dosisleistung (kontinuierliche Strahlung)	10 % oder 10 µSv/h (40 µSv/h–150 mSv/h), 20 % (150–300 mSv/h), 40 % (300–500 mSv/h)
Die gemessene Dosisleistung steigt	monoton um bis zu 1 Sv/h an.
Dosisreproduzierbarkeit	10 % oder 1 µSv
Maximale Lebensdauerdosis	10 Sv
Typische Winkelabhängigkeit (relativ zu 0 °)	Vertikal: Abbildung „2.“ auf Seite 2 Horizontal: Abbildung „3.“ auf Seite 2
Typische Energieabhängigkeit des Ansprechvermögens	Abbildung „4.“ auf Seite 2
Echtzeit-Hub-Dosiseinheit	Sv oder rem

## Funkkommunikation

	Echtzeit-Dosimeter	Echtzeit-Hub
Frequenzen	868,3 MHz, 918,3 MHz oder 927,9 MHz, je nach gekaufter Konfiguration (siehe Etikett auf dem Produkt)	
Sender-Leistungsausgang	3,2 mW	1 mW
Kommunikationsbereich	Typischerweise 5 bis 15 m, je nach Umgebung	

## Klimatische Bedingungen

Temperatur	+15 bis +35 °C (im Betrieb) –25 bis +70 °C (während Lagerung)
Temperaturveränderung	< 0,5 °C/Minute
Relative Luftfeuchtigkeit	20 bis 80 % (im Betrieb) 5 bis 95 % (während Lagerung)
IP-Code	Echtzeit-Dosimeter: IP20 Echtzeit-Hub: IP20

## Für eine sichere Verwendung

Schalten Sie das Dosimeter vor Lufttransporten stets aus, um sicherzustellen, dass die Funkverbindung vollständig ausgeschaltet ist.

## Sicherheit und Datenschutz

Dosimeter-Seriennummer sowie Name und Einstellungen, die über Dose Viewer eingegeben werden, werden unverschlüsselt per Funk an den Echtzeit-Hub gesendet.

## Symbole auf Etiketten

Symbol	Bedeutung
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Artikelnummer
	Seriennummer
	Konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung.
	Entspricht den Richtlinien der Europäischen Union.
	Kennzeichnung der elektrischen Sicherheitskonformität, zusammen mit der Listennummer („Appendix“ auf Seite 14)
	Funkzertifizierungsnummer für den US-Markt („Appendix“ auf Seite 14)
	Funkzertifizierungsnummer für den kanadischen Markt („Appendix“ auf Seite 14)
	Funkzertifizierungssymbol und -nummer für den brasilianischen Markt („Appendix“ auf Seite 14)
	Entspricht den relevanten australischen Sicherheits- und EMV-Normen.
	Funkzertifizierungssymbol und -nummer für den japanischen Markt
	In der Europäischen Union gibt die WEEE-Richtlinie und dieses Etikett an, dass dieses Produkt zur Entsorgung an separate Sammelanlagen zur Verwertung und Wiederverwertung zu übergeben ist. Für Beratung und Informationen wenden Sie sich bitte an RaySafe.
	Keine der in China von RoHS-Vorschriften eingeschränkten Substanzen liegt über den zulässigen Werten.

## Weitere Informationen

- Die Kurzanleitung für das Echtzeit-Dosimeter befindet sich unter dem Deckel der Dosimeterverpackung
- Das Dose Viewer-Handbuch wird über die Hilfe-Schaltfläche in Dose Viewer aufgerufen
- Installations- und Servicehandbuch mit dem System geliefert

## Service- und Supportkontakte

Informationen zu Service und Support finden Sie auf [www.raysafe.com](http://www.raysafe.com).

## Uso previsto

RaySafe i3 está diseñado para el uso personal en el personal hospitalario. Mide la radiación dispersa en las salas de exploración utilizando un dosímetro y muestra una visualización gráfica de la tasa de dosis en tiempo real en una pantalla.

## Uso

El sistema RaySafe i3 debe instalarse e iniciarse antes del uso. Esto puede hacerlo un técnico de servicio, utilizando las instrucciones del *Manual de instalación y servicio* impreso, entregado con el sistema.

Use el dosímetro en el exterior de su prenda de protección contra rayos X. Hacia adelante, el clip en dirección al cuerpo.

El Dosímetro en tiempo real (**A** en la figura "1." en la página 2) mide la radiación dispersa y almacena las mediciones. Cuando un dosímetro se expone a la radiación mientras está conectado a un concentrador en tiempo real (**B** en la figura "1." en la página 2), las mediciones se transfieren del dosímetro al concentrador a través de la radio. En una pantalla se visualizan las barras de tasa de dosis en tiempo real en verde, amarillo o rojo, ordenadas de una tasa de dosis baja a una tasa de dosis alta (**C** en la figura "1." en la página 2).

Para ver el historial de dosis almacenado en el dosímetro, conecte el dosímetro a un equipo que ejecute el Visor de dosis (**D** en la figura "1." en la página 2). Consulte el *Manual del visor de dosis*, que se encuentra en el menú de ayuda del Visor de dosis. Software de análisis opcional: Administrador de dosis (**E** en la figura "1." en la página 2).

**¡PRECAUCIÓN!** *El Dosímetro en tiempo real mide la radiación dispersa y no debe colocarse en el campo de rayos X primario ni utilizarse para mediciones de diagnóstico.*

**ADVERTENCIA** *RaySafe i3 no reemplaza ningún equipo de protección contra rayos X.*

**ADVERTENCIA** *RaySafe i3 no es estéril.*

**ADVERTENCIA** *RaySafe i3 no sustituye a los dosímetros legales.*

## Mantenimiento

El dosímetro en tiempo real tiene una batería reemplazable. Cuando parpadea una luz roja en el lateral del dosímetro, la batería debe sustituirse. Puede hacerlo un técnico de servicio, mediante las instrucciones en el *Manual de instalación y servicio*.

Para la limpieza del dosímetro, utilice un paño húmedo y detergente suave.

## Especificaciones

### Físicas

	Dosímetro en tiempo real	Concentrador en tiempo real	Unidad de vídeo
Peso	34 g (1,2 oz)	180 g (6,3 oz)	282 g (9,9 oz)
Dimensiones	40 × 58 × 17 mm (1,6 × 2,3 × 0,7 pulg.)	184 × 134 × 35 mm (11,8 × 9,8 × 2,4 pulg.)	108 × 83 × 24 mm (4,3 × 3,3 × 0,9 pulg.)
Alimentación	Batería reemplazable: CR2450 Li/MnO <sub>2</sub>	Alimentación a través de Ethernet: GT-963003648-T3-PP	Suministro externo: EA1024PR
Salida de vídeo			Salida digital DVI: 2 × HDMI 1,4 a hasta 1920-1200 a 60 Hz

### Radiología

Cantidad operativa	H <sub>p</sub> (10)
Dependencia energética	< 25 % (serie N, 40-150 kV)
Dependencia de la temperatura	< 5 % (18-26 °C) < 25 % (15-18 °C, 26-35 °C)
Tiempo de respuesta	< 1 s (> 100 μSv/h), < 5 s (< 100 μSv/h)
Intervalo de integración	1 s
Límite de detección	< 30 μSv/h
Incertidumbre de la tasa de dosis (radiación continua)	10 % o 10 μSv/h (40 μSv/h-150 mSv/h), 20 % (150-300 mSv/h), 40 % (300-500 mSv/h)
La tasa de dosis medida aumenta	monotónicamente hasta 1 Sv/h.
Reproducibilidad de la dosis	10 % o 1 μSv
Dosis máxima de por vida	10 Sv
Respuesta angular típica (en relación con 0°)	Vertical: Figura "2." en la página 2 Horizontal: Figura "3." en la página 2
Respuesta de energía normal	Figura "4." en la página 2
Unidad de dosis del concentrador en tiempo real	Sv o rem

## Radio

	Dosímetro en tiempo real	Concentrador en tiempo real
Frecuencia	868,3 MHz, 918,3 MHz o 927,9 MHz, según la configuración adquirida (véase la etiqueta en el producto)	
Salida de potencia del transmisor	3,2 mW	1 mW
Rango de comunicación	Típicamente 5-15 m, según el entorno local	

### Condiciones climáticas

Temperatura	+15 - +35 °C (para el funcionamiento) -25 - +70 °C (para el almacenamiento)
Tasa de cambio de temperatura	< 0,5 °C/minuto
Humedad relativa	20-80 % (para el funcionamiento) 5-95 % (para el almacenamiento)
Código IP	Dosímetro en tiempo real: IP20 Concentrador en tiempo real: IP20

## Para un uso seguro

Apague siempre el dosímetro antes del transporte aéreo, para asegurarse de que la comunicación por radio esté completamente apagada.

## Seguridad y privacidad

El número de serie del dosímetro, así como el nombre y la configuración introducidos a través del Visor de dosis se envían sin cifrar por radio al concentrador en tiempo real.

## Símbolos en las etiquetas

Símbolo	Significado
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Número de artículo
	Número de serie
	Consulte las instrucciones de uso.
	Conforme a las directivas de la Unión Europea.
	Marcado de cumplimiento de seguridad eléctrica, junto con el número de listado ("Appendix" en la página 14)
	Número de certificación de radio para el mercado estadounidense ("Appendix" en la página 14)
	Número de certificación de radio para el mercado canadiense ("Appendix" en la página 14)
	Símbolo y número de certificación de radio para el mercado brasileño ("Appendix" en la página 14)
	Cumple con las normas australianas de seguridad y de Compatibilidad electromagnética (EMC) pertinentes.
	Símbolo y número de certificación de radio para el mercado japonés
	En la Unión Europea, la directiva y la etiqueta WEEE indican que, al desechar este producto, debe enviarse a instalaciones de recogida separadas para su recuperación y reciclado. Para obtener asesoramiento e información, póngase en contacto con RaySafe.
	Ninguna de las sustancias restringidas en la directiva RoHS de China está presente por encima de los niveles permitidos.

## Más información

- Guía rápida del Dosímetro en tiempo real bajo la tapa del embalaje del dosímetro
- Manual del visor de dosis a través del botón Ayuda en el Visor de dosis
- Manual de instalación y servicio suministrado con el sistema

## Contactos de servicio y soporte

Para obtener información sobre el servicio y el soporte técnico, visite [www.raysafe.com](http://www.raysafe.com).

## Utilisation prévue

RaySafe i3 est conçu pour un usage personnel sur le personnel hospitalier. Il mesure le rayonnement diffusé dans les salles d'examen à l'aide d'un dosimètre, et affiche la dose en temps réel sous forme de graphique sur un écran.

## Utilisation

Le système RaySafe i3 doit être installé et activé avant utilisation. Cette opération peut être réalisée par un technicien de maintenance, à l'aide des instructions détaillées dans le *Manuel d'installation et de maintenance* imprimé fourni avec le système.

Le dosimètre doit être utilisé à l'extérieur de votre équipement de protection contre les rayons X. Orienté vers l'avant, le clip vers vous.

Le dosimètre en temps réel (A, Figure « 1. » on page 2) mesure le rayonnement diffusé et enregistre les mesures. Lorsqu'un dosimètre connecté à un hub en temps réel (B, Figure « 1. » on page 2) est exposé aux rayonnements, les mesures sont transférées via une communication radio au hub. Un écran affiche des barres d'indication en couleur (vert, jaune ou rouge), illustrant l'intensité de la dose (C, Figure « 1. » on page 2).

Pour afficher l'historique des doses enregistrées dans le dosimètre, connectez le dosimètre à un ordinateur exécutant Dose Viewer (D, Figure « 1. » on page 2). Se reporter au *manuel de Dose Viewer*, dans le menu Aide de Dose Viewer. Logiciel d'analyse en option : Dose Manager (E, Figure « 1. » on page 2).

**ATTENTION !** *Le dosimètre en temps réel mesure le rayonnement diffusé et ne doit pas être exposé à l'intérieur du faisceau primaire ni utilisé à des fins de mesures pour le diagnostic.*

**AVERTISSEMENT !** *RaySafe i3 ne remplace aucun équipement de protection contre les rayons X.*

**AVERTISSEMENT !** *RaySafe i3 n'est pas stérile.*

**AVERTISSEMENT !** *RaySafe i3 ne remplace pas les dosimètres légaux.*

## Maintenance

Le dosimètre en temps réel est équipé d'une batterie remplaçable. Lorsqu'une lumière rouge clignote sur le côté du dosimètre, la batterie doit être remplacée. Un technicien de maintenance peut effectuer ce remplacement en suivant les instructions du *Manuel d'installation et de maintenance*.

Le nettoyage du dosimètre s'effectue à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux.

## Caractéristiques

### Physiques

	Dosimètre en temps réel	Hub en temps réel	Unité vidéo
Poids	34 g	180 g	282 g
Dimensions	40 x 58 x 17 mm	184 x 134 x 35 mm	108 x 83 x 24 mm
Alimentation	Batterie remplaçable : CR2450 Li/MnO <sub>2</sub>	Alimentation par Ethernet : GT-963003648-T3-PP	Alimentation externe : EA1024PR
Sortie vidéo			Sortie numérique DVI : 2 x HDMI 1,4 A jusqu'à 1920 x 1200 @ 60 Hz

### Radiologiques

Quantité opérationnelle	H <sub>p</sub> (10)
Dépendance énergétique	< 25 % (série N, 40 – 150 kV)
Dépendance à la température	< 5 % (18 – 26 °C) < 25 % (15 – 18 °C, 26 – 35 °C)
Temps de réaction	< 1 s (> 100 µSv/h), < 5 s (< 100 µSv/h)
Intervalle d'intégration	1 s
Limite de détection	< 30 µSv/h
Incertitude de dose (rayonnement continu)	10 % ou 10 µSv/h (40 µSv/h – 150 mSv/h), 20 % (150 – 300 mSv/h), 40 % (300 – 500 mSv/h)
La dose mesurée augmente de façon uniforme jusqu'à 1 Sv/h.	
Reproductibilité des doses	10 % ou 1 µSv
Dose biochronique maximale	10 Sv
Réponse angulaire typique (par rapport à 0°)	Verticale : Figure « 2. » on page 2 Horizontale : Figure « 3. » on page 2
Réponse énergétique typique	Figure « 4. » on page 2
Unité de dose du Hub en temps réel	Sv ou rem

## Radio

	Dosimètre en temps réel	Hub en temps réel
Fréquence	868,3 MHz, 918,3 MHz ou 927,9 MHz, selon la configuration achetée (voir étiquette du produit)	
Puissance d'émission de l'émetteur	3,2 mW	1 mW
Portée de communication	Généralement de 5 à 15 m, selon l'environnement local	

### Conditions climatiques

Température	+15 – +35 °C (fonctionnement) –25 – +70 °C (stockage)
Variation de température	< 0,5 °C/minute
Humidité relative	20 – 80 % (fonctionnement) 5 – 95 % (stockage)
Code IP	Dosimètre en temps réel : IP20 Hub en temps réel : IP20

## Pour une utilisation en toute sécurité

Éteignez systématiquement le dosimètre avant tout transport aérien pour vous assurer que la communication radio est totalement coupée.

## Sécurité et confidentialité

Le numéro de série du dosimètre ainsi que le nom et les paramètres saisis via Dose Viewer sont envoyés non cryptés par radio vers le Hub en temps réel.

## Symboles sur les étiquettes

Symbole	Signification
	Fabricant
	Date de fabrication
	Référence
	Numéro de série
	Se reporter au mode d'emploi.
	Conforme aux directives de l'Union Européenne.
	Marquage de conformité à la sécurité électrique, ainsi que numéro d'inscription (« Appendix » on page 14)
	Numéro d'homologation radio pour le marché américain (« Appendix » on page 14)
	Numéro d'homologation radio pour le marché canadien (« Appendix » on page 14)
	Symbole et numéro d'homologation radio pour le marché brésilien (« Appendix » on page 14)
	Conforme aux normes australiennes de sécurité et de CEM.
	Symbole et numéro d'homologation radio pour le marché japonais
	Au sein de l'Union européenne, la directive et l'étiquette DEEE indiquent que lors de sa mise au rebut, ce produit doit être déposé auprès d'un établissement approprié pour la récupération et le recyclage. Pour tout conseil ou information, contactez RaySafe.
	Aucune des substances réglementées par la norme RoHS chinoise n'est présente au-dessus des niveaux autorisés.

## En savoir plus

- Guide rapide du dosimètre en temps réel sous le couvercle de l'emballage du dosimètre
- Manuel Dose Viewer via le bouton Aide dans Dose Viewer
- Manuel d'installation et de maintenance fourni avec le système

## Contacts pour l'entretien et le support

Pour toute information sur l'entretien et le support, rendez-vous sur [www.raysafe.com](http://www.raysafe.com).

## Uso previsto

RaySafe i3 è progettato per l'uso personale sul personale ospedaliero. Misura le radiazioni disperse negli ambulatori utilizzando un dosimetro e mostra una visualizzazione grafica del rateo di dose in tempo reale su un display.

## Uso

È necessario installare e avviare il sistema RaySafe i3 prima dell'uso. Tale operazione può essere compiuta da un tecnico dell'assistenza, seguendo le istruzioni contenute nel **Manuale d'installazione e assistenza** cartaceo, in dotazione con il sistema.

Utilizzare il dosimetro all'esterno dell'indumento di protezione dai raggi X. Parte anteriore rivolta in avanti, agganciato contro il corpo.

Il dosimetro in tempo reale (**A** nella Figura "1." a pagina 2) misura le radiazioni disperse e memorizza le misurazioni. Quando un dosimetro viene esposto alle radiazioni mentre è collegato a un hub in tempo reale **B** nella figura "1." a pagina 2), le misurazioni vengono trasferite dal dosimetro all'hub via radio. Un display mostra le barre del rateo di dose in tempo reale: i colori verde, giallo o rosso indicano un rateo di dose da basso a elevato (**C** nella figura "1." a pagina 2).

Per visualizzare la cronologia delle dosi memorizzate nel dosimetro, collegare il dosimetro a un computer su cui sia in esecuzione Dose Viewer (**D** nella Figura "1." a pagina 2). Vedere il **Manuale di Dose Viewer**, disponibile nel menu della Guida in Dose Viewer. Software di analisi opzionale: Dose Manager (**E** nella Figura "1." a pagina 2).

**ATTENZIONE!** Il dosimetro in tempo reale misura le radiazioni disperse e non deve essere posizionato all'interno del campo di raggi X primario né utilizzato per le misurazioni diagnostiche.

**AVVERTENZA!** RaySafe i3 non sostituisce alcuna apparecchiatura per la protezione dai raggi X.

**AVVERTENZA!** RaySafe i3 non è sterile.

**AVVERTENZA!** RaySafe i3 non costituisce un sostituto dei dosimetri legali.

## Manutenzione

Il dosimetro in tempo reale contiene una batteria sostituibile. Quando una spia rossa lampeggia sul lato del dosimetro, è necessario sostituire la batteria. Tale operazione può essere compiuta da un tecnico dell'assistenza, seguendo le istruzioni contenute nel **Manuale d'installazione e assistenza**.

Per la pulizia del dosimetro, utilizzare un panno umido e un detergente delicato.

## Specifiche

### Specifiche fisiche

	Dosimetro in tempo reale	Hub in tempo reale	Unità video
Peso	34 g (1,2 onces)	180 g (6,3 onces)	282 g (9,9 onces)
Dimensioni	40 × 58 × 17 mm (1,6 × 2,3 × 0,7 pollici)	184 × 134 × 35 mm (7,2 × 5,3 × 1,4 pollici)	108 × 83 × 24 mm (4,3 × 3,3 × 0,9 pollici)
Alimentazione	Batteria sostituibile: CR2450 Li/MnO <sub>2</sub>	Alimentazione via Ethernet: GT-963003648-T3-PP	Alimentazione esterna: EA1024PR
Uscita video			Uscita digitale DVI: 2 HDMI 1,4a fino a 1920 × 1200 @60Hz

### Radiologia

Quantità operativa	H <sub>p</sub> (10)
Dipendenza energetica	< 25% (serie N, 40 – 150 kV)
Dipendenza dalla temperatura	< 5% (18 – 26°C) < 25% (15 – 18°C, 26 – 35°C)
Tempo di risposta	< 1 s (> 100 μSv/h), < 5 s (< 100 μSv/h)
Intervallo di integrazione	1 s
Limite di rilevamento	< 30 μSv/h
Incertezza del rateo di dose (radiazione continua)	10% o 10 μSv/h (40 μSv/h – 150 mSv/h), 20% (150 – 300 mSv/h), 40% (300 – 500 mSv/h)
Il rateo di dose misurato aumenta monotonamente fino a 1 Sv/h.	
Riproducibilità della dose	10% o 1 μSv
Dose massima a vita	10 Sv
Risposta angolare tipica (relativa a 0°)	Verticale: Figura "2." a pagina 2 Orizzontale: Figura "3." a pagina 2
Risposta energetica tipica	Figura "4." a pagina 2
Unità di dose dell'hub in tempo reale	Sv o rem

## Radio

	Dosimetro in tempo reale	Hub in tempo reale
Frequenza	868,3 MHz, 918,3 MHz o 927,9 MHz, a seconda della configurazione acquistata (vedere l'etichetta sul prodotto)	
Uscita di potenza del trasmettitore	3,2 mW	1 mW
Intervallo di comunicazione	Tipicamente 5 – 15 m, a seconda dell'ambiente locale	

### Condizioni climatiche

Temperatura	+15 – +35°C (per il funzionamento) –25 – +70°C (per la conservazione)
Tasso di variazione della temperatura	< 0,5°C/minuto
Umidità relativa	20 – 80% (per il funzionamento) 5 – 95% (per la conservazione)
Codice IP	Dosimetro in tempo reale: IP20 Hub in tempo reale: IP20

## Per un uso sicuro

Spegnere sempre il dosimetro prima del trasporto in aereo, per assicurarsi che le comunicazioni radio siano completamente disattivate.

## Sicurezza e privacy

Il numero di serie del dosimetro, come pure il nome e le impostazioni immessi tramite Dose Viewer vengono inviati in chiaro via radio all'hub in tempo reale.

## Simboli sulle etichette

Simbolo	Significato
	Fabbricante
	Data di fabbricazione
	Numero dell'articolo
	Numero di serie
	Consultare le Istruzioni per l'uso.
	Conforme alle direttive dell'Unione Europea.
	Contrassegno di conformità alla sicurezza elettrica, insieme al numero nell'elenco ("Appendix" a pagina 14)
	Numero di certificazione radio per il mercato statunitense ("Appendix" a pagina 14)
	Numero di certificazione radio per il mercato canadese ("Appendix" a pagina 14)
	Simbolo e numero di certificazione radio per il mercato brasiliano ("Appendix" a pagina 14)
	Conforme agli standard australiani pertinenti di sicurezza e EMC (compatibilità elettromagnetica).
	Simbolo e numero di certificazione radio per il mercato giapponese
	Nell'Unione Europea, la Direttiva e l'etichetta RAEE indicano che questo prodotto deve essere smaltito inviandolo ad apposite strutture di raccolta differenziata, per il recupero e il riciclaggio. Per consigli e informazioni, contattare RaySafe.
	Nessuna delle sostanze limitate della normativa RoHS per la Cina è presente sopra i livelli consentiti.

## Ulteriori informazioni

- Guida rapida del dosimetro in tempo reale sotto il coperchio della confezione del dosimetro stesso
- Manuale del Dose Viewer accessibile tramite il pulsante Guida in Dose Viewer
- Manuale d'installazione e assistenza in dotazione con il sistema

## Contatti per la manutenzione e l'assistenza

Per informazioni su assistenza e supporto, visitare [www.raysafe.com](http://www.raysafe.com).

## 使用目的

RaySafe i3は病院のスタッフの個人的な使用のために設計されています。線量計を用いて検査室内の散乱放射線を測定し、リアルタイムで線量率をグラフィカルに可視化し、ディスプレイに表示します。

## 使用方法

RaySafe i3システムは、使用前にインストールして起動する必要があります。起動作業は、システム付属の印刷版**インストールおよびサービスマニュアル**に記載の指示を参照して、サービス技術者によって行われるものです。

X線保護衣服の外側の線量計を使用してください。前方に、自身の体に向かってクリップします。

リアルタイム線量計 (図ページ2の"1."の**A**) は散乱放射線を測定し、測定値を保存します。リアルタイムハブ (図ページ2の"1."の**B**) に接続されている間に線量計が放射線にさらされると、測定値は無線を介して線量計からハブに転送されます。ディスプレイは、リアルタイムで低用量率から高用量率までを緑、黄色、赤の線量率バーで示します (図ページ2の"1."の**C**)。

線量計に保存された線量履歴を表示するには、線量計をDose Viewerを実行しているコンピュータに接続します (図ページ2の"1."の**D**)。Dose Viewerのヘルプメニューにある**Dose Viewerマニュアル**をご参照ください。オプションの分析ソフトウェア: Dose Manager (図ページ2の"1."の**E**)

**注意!** リアルタイム線量計は散乱放射線を測定するものです。一次X線場に配置したり、診断測定に使用したりしないでください。

**警告!** RaySafe i3はX線保護装置に代わるものではありません。

**警告!** RaySafe i3は無菌ではありません。

**警告!** RaySafe i3は、法定線量計の代替品ではありません。

## メンテナンス

リアルタイム線量計のバッテリーは交換可能です。線量計側面の赤色のライトが点滅している場合は、バッテリーを交換する必要があります。サービス技術者は、**インストールおよびサービスマニュアル**に記載の指示を参照して交換を行ってください。

線量計の洗浄には、湿った布と中性洗剤を使用してください。

## 仕様

### 物理

	リアルタイム線量計	リアルタイムハブ	ビデオユニット
重量	34 g (1.2 oz)	180 g (6.3 oz)	282 g (9.9 oz)
寸法	40 × 58 × 17 mm (1.6 × 2.3 × 0.7 in)	184 × 134 × 35 mm (11.8 × 9.8 × 2.4 in)	108 × 83 × 24 mm (4.3 × 3.3 × 0.9 in)
電源	交換可能バッテリー: CR2450 Li/MnO <sub>2</sub>	Power over Ethernet: GT-963003648-T3-PP	外部電源: EA1024PR
ビデオ出力			DVIデジタル出力: 2x HDMI 1.4a最大 1920 × 1200 @60Hz

### 放射線

作業数量	H <sub>p</sub> (10)
エネルギー依存性	< 25 % (Nシリーズ、40 - 150 kV)
温度依存性	< 5 % (18 - 26 °C) < 25 % (15 - 18 °C、26 - 35 °C)
応答時間	< 1 s (> 100 μSv/h)、< 5 s (< 100 μSv/h)
統合間隔	1 s
検出限界	< 30 μSv/h
線量率不確か性 (連続放射線)	10 %または10 μSv/h (40 μSv/h - 150 mSv/h)、 20 % (150 - 300 mSv/h)、 40 % (300 - 500 mSv/h)
測定された線量率は単調に最大1 Sv/hまで増加します。	
線量再現性	10 %または1 μSv
最大寿命線量	10 Sv
標準的な角度応答 (0°に対して)	垂直: 図ページ2の"2." 水平: 図ページ2の"3."
標準的なエネルギー 応答	図ページ2の"4."
リアルタイムハブ線 量単位	Svまたはレム

## ラジオ

	リアルタイム線量計	リアルタイムハブ
周波数	購入した構成に応じて868.3 MHz、918.3 MHz、927.9 MHz (製品のラベルを参照)	
トランスミッタの電源出力	3.2 mW	1 mW
通信範囲	通常、ローカル環境に応じて5~15 m	

## 気候条件

温度	+15~+35 °C (作業) -25~+70 °C (保管)
変化の温度速度	< 0.5 °C/分
相対湿度	20~80 % (作業) 5~95 % (保管)
IPコード	リアルタイム線量計: IP20 リアルタイムハブ: IP20

## 安全な使用方法

無線通信が完全にオフになっていることを確認するために、航空輸送の前には常に線量計の電源をオフにしてください。

## セキュリティとプライバシー

Dose Viewerを介して入力された線量計のシリアル番号だけでなく、名前や設定に関しても無線を介してリアルタイムハブに暗号化されずに送信されます。

## ラベル上の記号

記号	意味
	メーカー
	製造日
	商品番号
	シリアル番号
	使用説明書をご参照ください。
	EU指令に準拠しています。
	電気安全コンプライアンスマーキング、リスト番号 (ページ14の"Appendix")
	米国市場の無線認証番号 (ページ14の"Appendix")
	カナダ市場の無線認証番号 (ページ14の"Appendix")
	ブラジル市場の無線認証記号および番号 (ページ14の"Appendix")
	関連するオーストラリアの安全規格及びEMC規格に準拠 しています。
	日本市場の無線認証記号および番号
	欧州連合 (EU) のWEEE指令およびラベルは、本製品を廃 棄する際に回収およびリサイクルのために別々の回収施設 に送付する必要があることを示しています。詳しいアドバ イスや情報に関しては、RaySafeまでお問い合わせください。
	中国RoHSの規制物質は、許可されたレベルを超えて存在 していません。

## 詳細情報

- 線量計パッケージの蓋下のリアルタイム線量計クイックガイド
- Dose Viewerのヘルプボタン配下のDose Viewerマニュアル
- システム付属のインストールおよびサービスマニュアル

## サービスおよびサポートのお問い合わせ先

サービスとサポートの詳細については、[www.raysafe.com](http://www.raysafe.com) 覧ください。



## Tiltent bruk

RaySafe i3 er beregnet på personlig bruk på sykehuspersonale. Det måler spredt stråling i undersøkelsesrom ved hjelp av et dosimeter og viser en grafisk visualisering av dosehastighet i sanntid på et display.

## Bruk

RaySafe i3-systemet må installeres og initieres før bruk. Dette kan en servicetekniker gjøre ved hjelp av anvisningene i den trykte *installasjons- og servicehåndboken* som leveres med systemet.

Bruk dosimeteret utenpå røntgenvernetøyet. Front forover, klips mot kroppen.

Sanntidsdosimeteret (**A** på figur "1." på side 2) måler spredt stråling og lagrer målinger. Når et dosimeter eksponeres for stråling mens det er koblet til et sanntidskoblingspunkt (**B** på figur "1." på side 2), overføres målinger fra dosimeter til koblingspunkt via radio. Et display viser dosehastighetslinjer i sanntid i grønt, gult eller rødt, fra lav til høy dosehastighet (**C** på figur "1." på side 2).

Vis dosehistorikk lagret i dosimeteret ved å koble dosimeteret til en datamaskin som kjører Dose Viewer (**D** på figur "1." på side 2). Se *håndboken for Dose Viewer* i hjelpemenyen i Dose Viewer. Valgfri analyseprogramvare: Dose Manager (**E** på figur "1." på side 2).

**FORSIKTIG!** *Sanntidsdosimeteret måler spredt stråling og bør verken plasseres i det primære røntgenfeltet eller brukes til diagnostiske målinger.*

**ADVARSEL!** *RaySafe i3 erstatter ikke røntgenverneutstyr.*

**ADVARSEL!** *RaySafe i3 er ikke steril.*

**ADVARSEL!** *RaySafe i3 erstatter ikke individuelle dosimetre.*

## Vedlikehold

Sanntidsdosimeteret har et utskiftbart batteri. Når et rødt lys blinker på siden av dosimeteret, må batteriet byttes. En servicetekniker kan gjøre dette ved hjelp av anvisningene i *installasjons- og servicehåndboken*.

Dosimeteret rengjøres med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel.

## Spesifikasjoner

## Fysisk

	Sanntidsdosimeter	Sanntidskoblingspunkt	Videoenhet
Vekt	34 g	180 g	282 g
Dimensjoner	40 × 58 × 17 mm	184 × 134 × 35 mm	108 × 83 × 24 mm
Strøm	Utskiftbart batteri: CR2450 Li/MnO <sub>2</sub>	Strøm over Ethernet: GT-963003648-T3-PP	Ekstern forsyning: EA1024PR
Videoutgang			DVI-digitalutgang: 2x HDMI 1.4a opp til 1920 × 1200 ved 60 Hz

## Radiologi

Driftsmengde	H <sub>p</sub> (10)
Energiavhengighet	< 25 % (N-serie, 40–150 kV)
Temperaturavhengighet	< 5 % (18–26 °C) < 25 % (15–18 °C, 26–35 °C)
Svartid	< 1 s (> 100 μSv/h), < 5 s (< 100 μSv/h)
Integreringsintervall	1 s
Påvisningsgrense	< 30 μSv/h
Usikkerhet i dosehastighet (kontinuerlig stråling)	10 % eller 10 μSv/h (40 μSv/h – 150 mSv/h), 20 % (150–300 mSv/h), 40 % (300–500 mSv/h)
Den målte dosehastigheten øker monotont opp til 1 Sv/h.	
Dosereproduserbarhet	10 % eller 1 μSv
Største livtidsdose	10 Sv
Typisk vinkelrespons (i forhold til 0°)	Vertikalt: Figur "2." på side 2 Horisontalt: Figur "3." på side 2
Typisk energirespons	Figur "4." på side 2
Sanntidskoblingspunktets doseenhet	Sv eller rem

## Radio

	Sanntidsdosimeter	Sanntidskoblingspunkt
Frekvens	868,3 MHz, 918,3 MHz eller 927,9 MHz, avhengig av kjøpt konfigurasjon (se etikett på produkt)	
Senderens utgangseffekt	3,2 mW	1 mW
Kommunikasjonsrekkevidde	Typisk 5–15 m, avhengig av det lokale miljøet	

## Klimaforhold

Temperatur	+15 – +35 °C (for drift) –25 – +70 °C (for oppbevaring)
Temperaturrendringshastighet	< 0,5 °C/minutt
Relativ luftfuktighet	20–80 % (for drift) 5–95 % (for oppbevaring)
IP-kode	Sanntidsdosimeter: IP20 Sanntidskoblingspunkt: IP20

## For sikker bruk

Alltid slå av dosimeteret før flytransport for å påse at radiokommunikasjonen er slått helt av.

## Sikkerhet og personvern

Dosimeterets serienummer samt navn og innstillinger angitt via Dose Viewer sendes ukryptert via radio til sanntidskoblingspunktet.

## Symboler på etiketter

Symbol	Betydning
	Produsent
	Produksjonsår
	Artikkelnummer
	Serienummer
	Se bruksanvisningen.
	Samsvarer med EU-direktiver.
	Samsvarsmerking for elektrisk sikkerhet, sammen med listenummer ("Appendix" på side 14)
	Radiosertifiseringsnummer for det amerikanske markedet ("Appendix" på side 14)
IC	Radiosertifiseringsnummer for det canadiske markedet ("Appendix" på side 14)
	Radiosertifiseringsymbol og -nummer for det brasilianske markedet ("Appendix" på side 14)
	Samsvarer med relevante australske sikkerhets- og EMC-standarder.
	Radiosertifiseringsymbol og -nummer for det japanske markedet
	I EU angir WEEE-direktivet og -etiketten at dette produktet må sendes til gjenvinning og resirkulering ved egne mottak når det skal kasseres. Kontakt RaySafe for rådgivning og informasjon.
	Ingen av de begrensede stoffene iht. kinesisk miljølovgivning er til stede over tillatte nivåer.

## Mer informasjon

- kortfattet veiledning for sanntidsdosimeteret under lokket i dosimeterets emballasje
- håndbok for Dose Viewer via hjelpknappen i Dose Viewer
- installasjons- og servicehåndbok som leveres med systemet

## Kontaktinformasjon for service og support

Informasjon om service og support finnes på [www.raysafe.com](http://www.raysafe.com).

## Beoogd gebruik

De RaySafe i3 is ontworpen voor persoonlijk gebruik op ziekenhuispersoneel. Het systeem meet verstrooide straling in onderzoeksruimten met gebruik van een dosimeter en geeft realtime de stralingsbelasting grafisch op een scherm weer.

## Gebruik

Het RaySafe i3-systeem moet voor gebruik worden geïnstalleerd en geïnitieerd. Een onderhoudstechnicus kan de installatie en initialisatie uitvoeren met behulp van de aanwijzingen in de gedrukte *Installatie- en onderhoudshandleiding*, die met het systeem is meegeleverd.

Draag de dosimeter aan de buitenzijde van uw beschermende kleding tegen röntgenstraling. Voorzijde naar voren gericht, clip naar uw lichaam gericht.

De Real-time Dosimeter (**A** in afbeelding "1." op pagina 2) meet verstrooide straling en slaat de metingen op. Wanneer een met een Real-time Hub (**B** in afbeelding "1." op pagina 2) verbonden dosimeter wordt blootgesteld aan straling, worden de metingen via radiogolven overgebracht van de dosimeter naar de hub. Een scherm geeft realtime de stralingsbelasting weer in groene, gele of rode staven, variërend van lage tot hoge dosis straling (**C** in afbeelding "1." op pagina 2).

Als u de dosesgeschiedenis wilt bekijken die is opgeslagen in de dosimeter, moet u de dosimeter verbinden met een computer waarop Dose Viewer (**D** in afbeelding "1." op pagina 2) is geïnstalleerd. Raadpleeg de *handleiding Dose Viewer* in het menu Help van Dose Viewer. Optionele analyse-software: Dose Manager (**E** in afbeelding "1." op pagina 2).

**LET OP!** *De Real-time Dosimeter meet verstrooide straling; de meter mag zich niet in het primaire röntgenstralingsgebied bevinden en mag niet worden gebruikt voor diagnostische metingen.*

**WAARSCHUWING!** *De RaySafe i3 is geen vervanging van beschermingsmiddelen tegen röntgenstraling.*

**WAARSCHUWING!** *De RaySafe i3 is niet steriel.*

**WAARSCHUWING!** *De RaySafe i3 is geen vervanging van wettelijk voorgeschreven dosimeters.*

## Onderhoud

De Real-time Dosimeter beschikt over een vervangbare batterij. Wanneer er aan de zijkant van de dosimeter een rood lampje knippert, moet de batterij worden vervangen. Een onderhoudstechnicus kan de batterij vervangen met behulp van de aanwijzingen in de *Installatie- en onderhoudshandleiding*.

Gebruik een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel om de dosimeter te reinigen.

## Specificaties

### Fysiek

	Real-time Dosimeter	Real-time Hub	Video-eenheid
Gewicht	34 g (1,2 oz)	180 g (6,3 oz)	282 g (9,9 oz)
Afmetingen	40 × 58 × 17 mm (1,6 × 2,3 × 0,7 inch)	184 × 134 × 35 mm (11,8 × 9,8 × 2,4 inch)	108 × 83 × 24 mm (4,3 × 3,3 × 0,9 inch)
Voeding	Vervangbare batterij: CR2450 Li/MnO <sub>2</sub>	Voeding via ethernet: GT-963003648-T3-PP	Externe voeding: EA1024PR
Video-uitgang			Digitale DVI-uitgang: 2x HDMI 1.4a tot maximaal 1920 × 1200 @60Hz

### Radiologie

Operationeel minimum	H <sub>p</sub> (10)
Energieafhankelijkheid	< 25% (N-serie, 40 – 150 kV)
Temperatuurafhankelijkheid	< 5% (18 – 26°C) < 25% (15 – 18°C, 26 – 35°C)
Responstijd	< 1 s (> 100 μSv/h), < 5 s (< 100 μSv/h)
Integratie-interval	1 s
Detectielimiet	< 30 μSv/h
Stralingsbelastingsschommeling (continuïstraling)	10% of 10 μSv/h (40 μSv/h – 150 mSv/h), 20% (150 – 300 mSv/h), 40% (300 – 500 mSv/h)
De gemeten stralingsbelasting neemt lineair toe tot 1 Sv/h.	
Dosisreproduceerbaarheid	10% of 1 μSv
Maximale stralingsbelasting in een mensenleven	10 Sv
Gangbare hoekreactie (ten opzichte van 0°)	Verticaal: afbeelding "2." op pagina 2 Horizontaal: afbeelding "3." op pagina 2
Gangbare energiereactie	Afbeelding "4." op pagina 2
Dosiseenheid Real-time Hub	Sv of rem

## Radio

	Real-time Dosimeter	Real-time Hub
Frequentie	868,3 MHz, 918,3 MHz of 927,9 MHz, afhankelijk van de aangeschafte configuratie (zie productetiket)	
Uitgangsvermogen zender	3,2 mW	1 mW
Communicatiebereik	Doorgaans 5 – 15 m, afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse	

### Klimatologische omstandigheden

Temperatuur	+15 – +35°C (bij activiteit) –25 – +70°C (bij opslag)
Temperatuurschommeling	< 0,5°C/ minuut
Relatieve vochtigheid	20 – 80% (bij activiteit) 5 – 95% (bij opslag)
IP-code	Real-time Dosimeter: IP20 Real-time Hub: IP20

## Voor een veilig gebruik

Schakel altijd de dosimeter voor vervoer per vliegtuig uit om er zeker van te zijn dat de radiocommunicatie volledig is uitgeschakeld.

## Beveiliging en privacy

Het serienummer van de dosimeter en de naam en instellingen die zijn ingevoerd via Dose Viewer, worden zonder versleuteling via radiogolven naar de Real-time Hub verzonden.

## Symbolen op etiketten

Symbol	Betekenis
	Fabrikant
	Fabricagedatum
	Artikelnummer
	Serienummer
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
	Voldoet aan de richtlijnen van de Europese Unie.
	Conformiteitsmarkering voor elektrische veiligheid, samen met lijstnummer ("Appendix" op pagina 14)
	Radiocertificaatnummer voor de markt in de VS ("Appendix" op pagina 14)
	Radiocertificaatnummer voor de Canadese markt ("Appendix" op pagina 14)
	Radiocertificaatsymbool - en nummer voor de Braziliaanse markt ("Appendix" op pagina 14)
	Voldoet aan de relevante Australische veiligheids- en EMC-normen.
	Radiocertificaatsymbool - en nummer voor de Japanse markt
	In de Europese Unie geven de AEEA-richtlijn en het etiket aan dat dit product moet worden afgevoerd via voorzieningen voor gescheiden inzameling ten behoeve van terugwinning en recycling. Neem contact op met RaySafe voor advies en informatie.
	Bevat geen stoffen boven het toegestane niveau waarvan het gebruik op grond van de Chinese RoHS-richtlijn is beperkt.

## Meer informatie

- U vindt een beknopte handleiding voor de Real-time Dosimeter onder het deksel van de dosimeterverpakking.
- U vindt de handleiding voor Dose Viewer onder de knop Help in Dose Viewer.
- De installatie- en onderhoudshandleiding die is meegeleverd met het systeem.

## Contactinformatie voor onderhoud en ondersteuning

Ga naar [www.raysafe.com](http://www.raysafe.com) voor informatie over onderhoud en ondersteuning.

## Uso pretendido

O RaySafe i3 é projetado para uso pessoal na equipe do hospital. Ele mede a radiação dispersa em salas de exame usando um dosímetro, e mostra uma visualização gráfica da taxa de dose em tempo real em um display.

## Uso

O sistema RaySafe i3 precisa ser instalado e iniciado antes do uso. Isso pode ser feito por um técnico de serviço, usando as instruções no **Manual de Instalação e Serviço** impresso, fornecido com o sistema.

Use o dosímetro na parte externa do seu vestuário de proteção de raios-X. Voltado para a frente, clipe virado para o seu corpo.

O Real-time Dosimeter (**A** na Figura “1.” na página 2) mede a radiação dispersa e armazena medições. Quando um dosímetro é exposto à radiação, enquanto está conectado a um Real-time Hub (**B** na Figura “1.” na página 2), as medições são transferidas do dosímetro para o hub via rádio. Um display mostra barras da taxa de dose em tempo real na cores verde, amarelo ou vermelho, da taxa de dose baixa para a alta (**C** na Figura “1.” na página 2).

Para ver o histórico de doses armazenado no dosímetro, conecte o dosímetro a um computador que execute o Dose Viewer (**D** na Figura “1.” na página 2). Consulte o **manual do Dose Viewer**, encontrado no menu de ajuda do Dose Viewer. Software de análise opcional: Dose Manager (**E** na Figura “1.” na página 2).

**CUIDADO!** *O Real-time Dosimeter mede a radiação dispersa e não deve ser posicionado no campo de raio-X primário nem ser utilizado para medições diagnósticas.*

**AVISO!** *O RaySafe i3 não substitui nenhum equipamento de proteção de raios-X.*

**AVISO!** *O RaySafe i3 não é estéril.*

**AVISO!** *O RaySafe i3 não é um substituto para dosímetros legais.*

## Manutenção

O Real-time Dosimeter tem uma bateria substituível. Quando uma luz vermelha está piscando no lado do dosímetro, a bateria precisa ser substituída. Um técnico de serviço pode fazer isso, usando as instruções no **Manual de Instalação e Serviço**.

Para a limpeza do dosímetro, use um pano úmido e um detergente suave.

## Especificações

### Física

	Real-time Dosimeter	Real-time Hub	Unidade de vídeo
Peso	34 g (1,2 oz)	180 g (6,3 oz)	282 g (9,9 oz)
Dimensões	40 × 58 × 17 mm (1,6 × 2,3 × 0,7 pol)	184 × 134 × 35 mm (11,8 × 9,8 × 2,4 pol)	108 × 83 × 24 mm (4,3 × 3,3 × 0,9 pol)
Potência	Bateria substituível: CR2450 Li/MnO <sub>2</sub>	Power over Ethernet: GT-963003648-T3-PP	Abastecimento externo: EA1024PR
Saída de vídeo			Saída de DVI Digital: 2x HDMI 1.4a até 1920 × 1200 a 60 Hz

### Radiologia

Quantidade operacional	H <sub>p</sub> (10)
Dependência energética	< 25% (N-série, 40 – 150 kV)
Dependência de temperatura	< 5% (18 – 26 °C) < 25% (15 – 18 °C, 26 – 35 °C)
Tempo de resposta	< 1 s (> 100 µSv/h), < 5 s (< 100 µSv/h)
Intervalo de integração	1 s
Limite de detecção	< 30 µSv/h
Incerteza da taxa de dose (radiação contínua)	10% ou 10 µSv/h (40 µSv/h – 150 mSv/h), 20% (150 – 300 mSv/h), 40% (300 – 500 mSv/h)
A taxa de dose medida está aumentando monotonicamente até 1 Sv/h.	
Reprodutibilidade da dose	10% ou 1 µSv
Vida útil máxima da dose	10 Sv
Resposta angular típica (em relação a 0°)	Vertical: Figura “2.” na página 2 Horizontal: Figura “3.” na página 2
Resposta energética típica	Figura “4.” na página 2
Unidade de dose do Real-time Hub	Sv ou rem

## Rádio

	Real-time Dosimeter	Real-time Hub
Frequência	868,3 MHz, 918,3 MHz ou 927,9 MHz, dependendo da configuração comprada (ver etiqueta no produto)	
Saída de energia do transmissor	3,2 mW	1 mW
Alcance de comunicação	Tipicamente 5 m a 15 m, dependendo do ambiente local	

## Condições climáticas

Temperatura	+15 °C a +35 °C (para operação) – 25 °C a +70 °C (para armazenagem)
Taxa de temperatura da alteração	< 0,5 °C/minuto
Umidade relativa	20% a 80% (para operação) 5% a 95% (para armazenagem)
Código de IP	Real-time Dosimeter: IP20 Real-time Hub: IP20

## Para uso seguro

Desligue sempre o dosímetro antes do transporte aéreo, para se certificar de que a comunicação de rádio está completamente desligada.

## Segurança e privacidade

O número de série do dosímetro, bem como o nome e as configurações inseridas por meio do Dose Viewer, são enviados sem criptografia via rádio para o Real-time Hub.

## Símbolos em etiquetas

Símbolo	Significado
	Fabricante
	Data de fabricação
	Número do artigo
	Número de série
	Consulte as instruções de uso.
	Conformidade com as diretivas da União Europeia.
	Marcação de conformidade de segurança elétrica, juntamente com o número de listagem (“Appendix” na página 14)
	Número de certificação de rádio para o mercado norte-americano (“Appendix” na página 14)
	Número de certificação de rádio para o mercado canadense (“Appendix” na página 14)
	Número e símbolo de certificação de rádio para o mercado brasileiro (“Appendix” na página 14)
	Conformidade com as normas australianas de segurança e EMC relevantes.
	Número e símbolo de certificação de rádio para o mercado japonês
	Na União Europeia, a diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE) e o rótulo indicam que, ao descartar este produto, ele deve ser enviado para instalações de coleta separadas para recuperação e reciclagem. Para orientações e informação, entre em contato com a RaySafe.
	Nenhuma das substâncias restritas da China RoHS está presente acima dos níveis permitidos.

## Saiba mais

- Guia rápido do Real-time Dosimeter sob a tampa da embalagem do dosímetro
- Manual do Dose Viewer através do botão Ajuda no Dose Viewer
- Manual de Instalação e Serviço fornecido com o sistema

## Contatos de serviço e suporte

Para obter informações sobre serviço e suporte, visite [www.raysafe.com](http://www.raysafe.com).

## Avsedd användning

RaySafe i3 är konstruerad för personligt bruk på sjukhuspersonal. Den mäter spridd strålning i undersökningsrum med hjälp av en dosimeter och ger en visuell grafisk återgivning av dosmängden i realtid på en display.

## Användning

RaySafe i3-systemet måste installeras och initieras före användning. Detta kan göras av en servicetekniker med hjälp av instruktionerna i den fysiska *installations- och servicemanualen* som levereras med systemet.

Använd dosimetern på utsidan av dina röntgenskyddskläder. Framsidan vänd framåt, klämman vänd mot kroppen.

Real-time Dosimeter (**A** i figur "1." på sidan 2) mäter spridd strålning och lagrar mätningarna. När en dosimeter utsätts för strålning medan den är ansluten till en Real-time Hub (**B** i figur "1." på sidan 2) överförs mätningar från dosimetern till hubben via radio. En display visar dosmängdsstaplarna i realtid i grönt, gult eller rött, från låg till hög dosmängd (**C** i figur "1." på sidan 2).

För att visa doshistoriken som lagrats i dosimetern ansluter du dosimetern till en dator som kör programmet Dose Viewer (**D** i figur "1." på sidan 2). Se manualen till *Dose Viewer* i programmets hjälpmeny. Tillvalbar analysprogramvara: Dose Manager (**E** i figur "1." på sidan 2).

**FÖRSIKTIGT!** *Real-time Dosimeter mäter spridd strålning och bör varken placeras i det primära röntgenfältet eller användas för diagnostiska mätningar.*

**WARNING!** *RaySafe i3 ersätter inte röntgenskyddsutrustning.*

**WARNING!** *RaySafe i3 är inte steril.*

**WARNING!** *RaySafe i3 är inte en ersättning för legala dosimetrar.*

## Underhåll

Real-time Dosimeter har ett utbytbar batteri. När en röd lampa blinkar på sidan av dosimeter behöver batteriet bytas. En servicetekniker kan göra detta med hjälp av instruktionerna i *installations- och servicemanualen*.

Använd en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel för att rengöra dosimetern.

## Specifikationer

### Fysiska

	Real-time Dosimeter	Real-time Hub	Videoenhet
Vikt	34 g	180 g	282 g
Mått	40 × 58 × 17 mm	184 × 134 × 35 mm	108 × 83 × 24 mm
Strömkälla	Utbytbar batteri: CR2450 Li/MnO <sub>2</sub>	Ström via Ethernet: GT-963003648-T3-PP	Extern strömkälla: EA1024PR
Videoutgång			DVI Digital-utgång: 2x HDMI 1.4 a upp till 1920 × 1200 vid 60 Hz

### Radiologi

Operativ kvantitet	H <sub>p</sub> (10)
Energiberende	< 25 % (N-serien, 40–150 kV)
Temperaturberoende	< 5 % (18–26 °C) < 25 % (15–18 °C, 26–35 °C)
Svarstid	< 1 s (> 100 μSv/h), < 5 s (< 100 μSv/h)
Integrationsintervall	1 s
Detektionsgräns	< 30 μSv/h
Dosmängdsosäkerhet (kontinuerlig strålning)	10 % eller 10 μSv/h (40 μSv/h–150 mSv/h), 20 % (150–300 mSv/h), 40 % (300–500 mSv/h)
Den uppmätta dosmängden ökar monotont upp till 1 Sv/timme.	
Dosreproducerbarhet	10 % eller 1 μSv
Maximal livstidsdos	10 Sv
Typiskt vinkelsvar (relativt 0°)	Lodrätt: figur "2." på sidan 2 Vågrätt: figur "3." på sidan 2
Typiskt energisvar	Figur "4." på sidan 2
Dosenhet för Real-time Hub	Sv eller rem

## Radio

	Real-time Dosimeter	Real-time Hub
Frekvens	868,3 MHz, 918,3 MHz eller 927,9 MHz, beroende på anförskaffad konfiguration (se produktens etikett)	
Sändarens uteffekt	3,2 mW	1 mW
Kommunikationsområde	Typiskt 5–15 m, beroende på den lokala miljön	

## Klimatförhållanden

Temperatur	+15 – +35 °C (för drift) –25 – +70 °C (för förvaring)
Temperaturförändringstakt	< 0,5 °C/minut
Relativ luftfuktighet	20–80 % (för drift) 5–95 % (för förvaring)
IP-kod	Real-time Dosimeter: IP20 Real-time Hub: IP20

## För säker användning

Stäng alltid av dosimetern före flygtransport för att säkerställa att radiokommunikationen är helt avstängd.

## Säkerhet och sekretess

Dosimeterns serienummer samt namn och inställningar som har angetts via Dose Viewer skickas okrypterade via radio till Real-time Hub.

## Symboler på etiketter

Symbol	Innebörd
	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Artikelnummer
	Serienummer
	Läs bruksanvisningen.
	Överensstämmer med EU-direktiven.
	Elsäkerhetsmärkning tillsammans med listningsnummer ("Appendix" på sidan 14)
	Radiocertifieringsnummer för USA-marknaden ("Appendix" på sidan 14)
	Radiocertifieringsnummer för den kanadensiska marknaden ("Appendix" på sidan 14)
	Radiocertifieringssymbol och -nummer för den brasilianska marknaden ("Appendix" på sidan 14)
	Uppfyller relevanta säkerhets- och EMC-standarder i Australien.
	Radiocertifieringssymbol och -nummer för den japanska marknaden
	I Europeiska unionen anger WEEE-direktivet och märkningen att produkten när den kasseras måste skickas till separata insamlingsanläggningar för återvinning och materialåtervinning. Kontakta RaySafe för råd och information.
	Ingen av de RoHS-begränsade ämnena i Kina förekommer över tillåtna nivåer.

## Läs mer

- En snabbguide till Real-time Dosimeter finns under dosimeterförpackningens lock
- Manualen till Dose Viewer via hjälpknappen i Dose Viewer
- Installations- och servicemanual levereras med systemet

## Service- och supportkontakter

För information om service och support, gå till [www.raysafe.com](http://www.raysafe.com).

## 设计用途

RaySafe i3 专供医院的工作人员使用。它使用放射量测定器测量检查室中的散射辐射，并在显示屏中以图形可视化的方式实时显示剂量率。

## 使用详情

使用前需要安装和启动 RaySafe i3 系统。这可以由维修技术人员借助该套系统随附的印刷册 **安装和维修手册** 中的说明来完成。

在 X 射线防护服外使用实时剂量计。面向前，朝着您的身体方向夹住。

实时剂量计 (Real-time Dosimeter) (图第 2 页中的“1.”中的 **A**) 测量散射辐射并存储测量结果。当剂量计连接至实时集线器 (Real-time Display) (图第 2 页中的“1.”中的 **B**) 从而暴露于辐射时，测量值通过无线电从剂量计传输到集线器。显示屏将按照从低到高的剂量率 (图第 2 页中的“1.”中的 **C**)，以绿色、黄色或红色实时显示剂量率长条。

若要查看存储在剂量计中的剂量历史记录，请将剂量计连接到运行剂量查看器 (Dose Viewer) (图第 2 页中的“1.”中的 **D**) 的计算机。请参阅剂量查看器中“帮助”菜单中的 **剂量查看器手册**。可选分析软件：剂量管理器 (Dose Manager) (图第 2 页中的“1.”中的 **E**)。

**小心!** 实时剂量计测量的是散射辐射，因此既不能将其置于初始 X 射线区域中，也不可用于诊断测量。

**警告!** RaySafe i3 不能替代任何 X 射线保护设备。

**警告!** RaySafe i3 并非无菌产品。

**警告!** RaySafe i3 不能替代法定的剂量计。

## 维护

实时剂量计的电池可以更换。当剂量计一侧的红灯闪烁时，电池需要更换。维修技术人员可以根据 **安装和维修手册** 中的说明执行此操作。

若要清洁剂量计，请使用湿布和温和的清洁剂。

## 规格

### 物理性质

	实时剂量计	实时集线器	视频装置
重量	34 克 (1.2 盎司)	180 克 (6.3 盎司)	282 克 (9.9 盎司)
规格尺寸	40 × 58 × 17 毫米 (1.6 × 2.3 × 0.7 英寸)	184 × 134 × 35 毫米 (11.8 × 9.8 × 2.4 英寸)	108 × 83 × 24 毫米 (4.3 × 3.3 × 0.9 英寸)
功率	可更换电池：CR2450 Li/MnO <sub>2</sub>	以太网供电：GT-963003648-T3-PP	外部电源：EA1024PR
视频输出			DVI 数字输出：2x HDMI 1.4a 至 1920 × 1200 @60Hz

### 放射特性

单位	H <sub>p</sub> (10)
能量响应	< 25 % (N-系列, 40 – 150 kV)
使用温度	< 5 % (18 – 26 °C) < 25 % (15 – 18 °C, 26 – 35 °C)
响应时间	< 1 s (> 100 μSv/h), < 5 s (< 100 μSv/h)
集成间隔	1 秒
检测限制	< 30 μSv/h
剂量率不确定性 (连续辐射)	10 % 或 10 μSv/h (40 μSv/h – 150 mSv/h)、 20 % (150 – 300 mSv/h)、 40 % (300 – 500 mSv/h)
测量剂量率单调递增至	1 Sv/h。
剂量重复性	10 % 或 1 μSv
最大剂量寿命	10 Sv
典型的角度响应 (相对于 0°)	垂直：图第 2 页中的“2.” 水平：图第 2 页中的“3.”
典型的能量响应	图第 2 页中的“4.”
实时集线器剂量单位	Sv 或 rem

## 无线电特性

	实时剂量计	实时集线器
频率	868.3 MHz, 918.3 MHz 或 927.9 MHz, 取决于购买的配置 (请参阅产品标签)	
发射机功率输出	3.2 mW	1 mW
通信范围	通常为 5 – 15 米, 具体取决于当地环境	

## 气候条件

温度	+15 – +35 °C (操作温度) –25 – +70 °C (存储温度)
温度变化率	< 0.5 °C/分钟
相对湿度	20 – 80 % (操作湿度) 5 – 95 % (存储湿度)
IP 代码	实时剂量计: IP20 实时集线器: IP20

## 安全使用说明

在空运之前务必关闭剂量计，以确保无线电通信完全切断。

## 安全和隐私

剂量计序列号以及通过剂量查看器输入的名称和设置会通过无线电以不加密的方式发送到实时集线器。

## 标签上的符号

符号	含义
	制造商
	生产日期
	产品编号
	序列号
	参阅使用说明。
	符合欧盟指令。
	电气安全合规性标识以及上市编号 (第 14 页中的“Appendix”)
	美国市场的无线电认证编号 (第 14 页中的“Appendix”)
	加拿大市场的无线电认证编号 (第 14 页中的“Appendix”)
	巴西市场的无线电认证符号和编号 (第 14 页中的“Appendix”)
	符合相关的澳大利亚安全和 EMC 标准。
	日本市场的无线电认证符号和编号
	在欧盟，WEEE 指令和标签表示当要废弃该产品时，必须将产品运输到单独的收集场所进行回收和再循环利用。如需咨询和获得信息，请联系 RaySafe。
	中国 RoHS 限制物质均未超过限制水平。

## 了解更多信息

- 剂量计包装盖下的实时剂量计快速指南
- 通过剂量查看器中的“帮助”按钮可查看的剂量查看器手册
- 系统随附的安装和维修手册

## 服务和支持联系人

有关服务和支持的信息，请访问 [www.raysafe.com](http://www.raysafe.com)。

## MET

MET Laboratories, Inc. Certification covers UL 60950-1/CSA C22.2 No. 60950-1. MET Laboratories, Inc. has not evaluated this device for reliability or efficacy of its intended functions.

## FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

*NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.*

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This portable device with its antenna is excluded from SAR testing since the output power is below the SAR test exclusion threshold. The antenna used for this device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## IC/ISED

This Device complies with Industry Canada License-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

*Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.*

## Anatel

Atendimento à Regulamentação Anatel

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações

1256-14-5254

## Sustainability

For declaration of regulated substances, see <https://www.raysafe.com/products/real-time-dosimetry-systems/raysafe-i3>



## EU DECLARATION OF CONFORMITY

Name / address manufacturer: Unfors RaySafe AB  
Uggledalsv. 29  
SE-427 40 Billdal  
Sweden

**This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.**

Product name: RaySafe i3 868.3 MHz

The product consists of the following sub-products:

RaySafe Real-time Display 868.3 MHz	1606036
RaySafe Real-time Dosimeter 868.3 MHz	1601027
RaySafe Real-time Hub 868.3 MHz	1601034
RaySafe Video Unit	4760036

Product Options/Accessories: Accessories as described in the accompanying labeling documentation

**The object of the declaration described above is in conformity with the following Directives, specified per product in table below:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.</i></li> </ul>	RaySafe Real-time Display RaySafe Real-time Dosimeter RaySafe Real-time Hub RaySafe Video Unit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Directive 2014/30/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility</i></li> </ul>	RaySafe Video Unit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC</i></li> </ul>	RaySafe Real-time Display RaySafe Real-time Dosimeter RaySafe Real-time Hub

The product(s) listed above have been tested in a typical configuration as described in the Manufacturer's accompanying documentation and are fully compliant with the standards listed below. Additionally, the products listed above have been designed, manufactured, tested, and found to be compatible with the devices and accessories described by the manufacturer in the devices accompanying documentation.

Date of Issue: 2019-10-02

Signature:  
(signed for and on behalf of RaySafe)

Name: Daniel Carlsson  
Title: Manager RA/QA

Place of issue: Billdal, Sweden



The products as mentioned above to which this EU Declaration of conformity is applicable, has been developed, designed and found to be in conformity pursuant to the European harmonized standards specified hereafter

Aspect	Harmonized Standard	Title	Affected product
Safety (RED Directive)	EN60950-1:2006 /A11:2009/A1:2010/ A12:2011/A2:2013	Information technology equipment - Safety – Part 1: General requirements	RaySafe Real-time Display RaySafe Real-time Dosimeter RaySafe Real-time Hub (RaySafe Video Unit is not a radio product but it's still approved against this standard)
Radio (RED Directive)	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1	Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement	RaySafe Real-time Display RaySafe Real-time Dosimeter RaySafe Real-time Hub
Radio (RED Directive)	ETSI EN 300 220-2 V3.1.1	Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 2: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU for nonspecific radio equipment	RaySafe Real-time Display RaySafe Real-time Dosimeter RaySafe Real-time Hub
EMC (RED and EMC Directive)	ETSI EN 301 489-1 V2.1.1	Electromagnetic Compatibility (EMC)= standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonised Standard covering the essential requirement of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU and the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU	RaySafe Real-time Display RaySafe Real-time Dosimeter RaySafe Real-time Hub RaySafe Video Unit
EMC (RED and EMC Directive)	ETSI EN 301 489-3 V2.1.1	Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU	RaySafe Real-time Display RaySafe Real-time Dosimeter RaySafe Real-time Hub RaySafe Video Unit
Environmental (RoHS Directive)	EN 50581:2012	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances	Real-time Display Real-time Dosimeter Real-time Hub RaySafe Video Unit